
Intermitencia de la señal

Comprueba que el nivel de inclinación de la antena está dentro de las especificaciones.



¿Dónde consultar esta información? En Trinity, ingresa a la opción Control Panel y busca la sección Métrica. Allí debes localizar la opción mastAngle.