



## Lentitud de la señal

## Comprueba que el nivel de PoE se encuentre dentro de las especificaciones.

**¿Dónde consultar esta información?** En Trinity, ingresa a la opción Control Panel y busca la sección Métrica. Allí debes localizar la opción inputVoltage.