

Reiskocher mit Ringwärme

Anschlusswert Elektro	1NAC 230V – 0.11 kW
Kapazität	8.5 kg Reis – ungekocht
Zubehör	1 Reiskübel, 1 Rührkübel
Stecker	Typ 13



Der **Reiskocher** ist nur zum **Warmhalten von gekochtem Reis** bestimmt.

Bedienung

ACHTUNG!

**Außentopf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Niemand Wasser in den Außentopf einfüllen und darauf achten, dass er vor dem
Einsetzen des Innentopfes trocken und sauber ist.**

Reis warmhalten

- Platzieren Sie den Innentopf in den Außentopf und schließen Sie den Deckel.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Einzelsteckdose.
- Die rote Netzkontrolllampe auf dem Deckel des Reiskochers leuchtet auf.

ACHTUNG!

**Das Gerät vor dem Einfüllen von Reis immer
30 Minuten vorheizen.**

- Nach dem Vorheizen füllen Sie den noch heissen gekochten Reis in den Innentopf und schließen Sie den Deckel des Reiskochers.
- Der Reis kann bis zu 12 Stunden bei ca. 65 °C warm gehalten werden, aber nur wenn dieser in heissem Zustand aufgefüllt wurde.

HINWEIS!

**Der Reiskocher ist nicht zum Aufwärmen von kaltem
Reis bestimmt!**



Bedienungsanleitung Reiskocher

- Während des Betriebes den Netzstecker **nicht** von der Steckdose trennen
- Nach Beendigung des Warmhaltevorgangs den Netzstecker von der Steckdose trennen.

Reinigung

- Vor der Reinigung das Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, Gerät, Kabel und Stecker **niemals** in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

ACHTUNG!

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie daher keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

- Den Innentopf aus dem Aussentopf herausnehmen und gründlich mit einem milden Reinigungsmittel auswaschen, mit klarem Wasser ausspülen. Den Innentopf anschliessend abtrocknen und wieder in den Reiskocher einsetzen.
- Die Heizplatte gründlich mit einem weichen feuchten Tuch reinigen.
- Den Aussentopf von innen und aussen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen feuchten Tuch abreiben. Anschliessend gründlich abtrocknen.

ACHTUNG!

Keine scheuernden und ätzenden Reinigungsmittel zur Reinigung des Außen- und Innentopfes benutzen. Diese können die Oberfläche angreifen und beschädigen.

- Verwenden Sie ausschliesslich ein weiches Tuch und benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern oder Tüchern, welche das Gerät zerkratzen könnte.
- Nach der Reinigung sollten Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberflächen einsetzen.