Guide – Écrans Moule & Smile

Version v.31/10/2026 12:05

1. À quoi sert l'appli

Elle affiche en boucle, sans le son, les vidéos du restaurant sur les 5 télés : la carte sur les 3 écrans de la salle, et les vidéos moules et frites au-dessus des comptoirs. Depuis le menu, on peut aussi télécharger chaque vidéo ou la remplacer soi-même ; les télés se mettent alors à jour toutes seules.

2. Adresses

Écran	Adresse à taper sur la télé
Salle (x3)	cevapizza11.github.io/ecrans/carte
Comptoir moules	cevapizza11.github.io/ecrans/moules
Comptoir frites	cevapizza11.github.io/ecrans/frites
Menu (télécharger / remplacer)	cevapizza11.github.io/ecrans/

Sur les télés, n'ouvrez jamais le menu : utilisez l'adresse courte de l'écran. Le menu est accessible depuis la page Outils de Moule & Smile (tuile « Écrans »).

3. Installer une télé

Télé Google TV (recommandé)

• Installer « Downloader » depuis le Play Store, activer le mode développeur (Paramètres → Système → À propos → 7 appuis sur « Build »), autoriser Downloader dans Sources inconnues.

• Dans Downloader, aller sur fully-kiosk.com et installer Fully Kiosk Browser (APK Android TV).

• Réglages Fully Kiosk : **Start URL** = l'adresse courte de l'écran ; activer **Autoplay Videos**, le **plein écran**, **Keep Screen On** et **Launch on Boot**.

• Paramètres de la télé : désactiver l'économiseur d'écran / mode ambiant et la mise en veille automatique.

Télé Samsung (Tizen) : pas de Play Store ni de Fully Kiosk.

• Test : ouvrir l'appli Internet, taper l'adresse courte, appuyer sur OK pour le plein écran. Couper l'arrêt automatique (Général → Solutions écoénergétiques → Arrêt auto.). Pas de redémarrage automatique.

• Usage au restaurant : brancher une clé Android TV / Google TV sur le HDMI et suivre la méthode Google TV ci-dessus.

4. Fonctionnement et règles (tous les seuils actifs)

• Lecture en boucle, sans le son, curseur masqué. Un toucher, un clic ou la touche OK passe en plein écran (F11 sur ordinateur) ; un message d'aide s'affiche **6 secondes** si la fenêtre n'est pas en plein écran.

• **Hors connexion** : les vidéos sont gardées en mémoire et continuent si la wifi coupe.

• **Mise à jour automatique** : chaque télé vérifie toutes les **5 minutes** s'il existe une nouvelle vidéo ou version, et se recharge.

• **Anti-blocage** : vidéo figée **30 secondes** (3 contrôles de 10 s) → rechargement ; erreur de lecture → rechargement après **15 secondes** ; vidéo en pause → relance toutes les **10 secondes**.

• **Envoi de vidéo** : format MP4 uniquement, **40 Mo maximum**.

• La date de version est affichée en petit en bas à droite de chaque écran et en haut du menu.

5. Télécharger une vidéo

• Menu → ■ **Télécharger** sur l'écran voulu : la vidéo actuelle est enregistrée sur l'appareil.

6. Remplacer une vidéo

• **Une seule fois par appareil** (téléphone ou PC, jamais sur les télés) : créer une clé GitHub (menu → « Autorisation », étapes détaillées) avec accès au seul dépôt **ecrans**, droit **Contents : Read and write**, expiration 1 an.

• Ensuite : ■ **Remplacer**, choisir la vidéo MP4 (1920×1080 conseillé, sans son), confirmer. Les télés l'affichent en **5 à 10 minutes**.

• Si la clé expire, en recréer une. Les anciennes vidéos restent dans l'historique GitHub.

7. En cas de problème

• La télé affiche le menu ou « Autorisation » : l'adresse n'est pas la bonne, tapez l'adresse courte (ex. …/ecrans/carte).

• Écran noir : vérifier la wifi, puis redémarrer la télé.

• Ancienne vidéo : attendre 10 minutes, puis redémarrer la télé.