



GAV Tracking 4.0

HP Future Smart

2025

CONTENIDO

1.	CONFIGURACIÓN.....	3
1.1.	REQUISITOS PREVIOS DE CONFIGURACIÓN	3
1.2.	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN EN EL EQUIPO	3
1.3.	CERTIFICADOS DE SEGURIDAD.....	4
1.4.	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN EN GAV TRACKING	4
1.5.	CÓDIGOS QR PARA APLICACIONES MÓVILES.....	5

1. Configuración

1.1. Requisitos previos de configuración

Antes de comenzar con la configuración se requiere que la siguiente configuración esté lista.

- **Versión recomendada de firmware**
 - Versión 3 del FS, debe ser superior a 3.8, 4.0 o 5.0 según corresponda al modelo y de preferencia la última publicada en la página de soporte de HP®.
 - Si la máxima versión de un modelo está limitada, se considerará como compatible. Por ejemplo
 - El modo Serverless, sólo funciona solo en versiones superiores a 4.1
- Acceso a los puertos TCP 7627 (https), TCP 443 (https) y TCP 9100 (RAW) desde el servidor de control de impresión y también desde el administrador de GAV Tracking.
- Configuración de SNMP.
 - La conexión a los valores SNMP se hará vía HTTPS 443 sin importar el nombre de la comunidad GET. Incluso puede deshabilitar este protocolo sin afectar la configuración.
 - Algunos dispositivos con o sin FS, no tienen este soporte, así que en esos casos será requerido el uso de SNMP v2 o v3 y su respectiva configuración en GAV Tracking.
- Acceso desde el dispositivo al servidor por el puerto 4002 (http) para implementaciones On-premise.
- Para disponer de conexión por el puerto 4001 (https) se requieren certificados de emisión válida para el servidor.
- El puerto a la configuración vía web del multifuncional es el 443 (https) para configuraciones desde el navegador.
- El puerto de acceso a los servicios web del multifuncional usado por el servidor es el 7626 (https).

1.2. Procedimiento de configuración en el equipo

Ingresa al panel web del equipo vía IP o nombre de host.

Activación del usuario administrador

1. Si es la primera vez que usa su multifuncional, debe activar y colocar una contraseña al usuario “admin”.
2. Navegue al menú **Seguridad → Seguridad general**.
3. Establezca la contraseña del administrador local.

Configuración de fecha y hora

1. Navegue por el menú hacia **General → Fecha y hora**.
2. Valide que la configuración de fecha, hora y zona horaria son correctas.

Seguridad de servicios Web

1. Navegue por el menú hacia **Seguridad → Seguridad de los servicios Web**.
2. Haga clic en **Habilitar CORS (Cross-Origin Resource Sharing)**.
3. Haga clic en **Aplicar**.

1.3. Certificados de seguridad

Los equipos HP se conectan al servidor vía HTTP de manera predeterminada en implementaciones On premises. Si desea que se conecten vía HTTPS, deberá agregar en el servidor de IIS un certificado validado por una entidad certificadora y en cada dispositivo deberá agregar el certificado raíz y los certificados derivados que se requieran.

Estos certificados pueden integrarse automáticamente al registrar cada dispositivo. En el servidor principal o secundario al que se conecta el dispositivo, pegue los archivos de certificado necesarios en la carpeta:

- C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking\Certificados
- Al registrarse cada multifuncional se instalarán automáticamente.

Para el caso de implementaciones de alojamiento en la nube de GAV Tracking, dichos certificados ya están incluidos y el dispositivo será implementado en HTTPS.

1.4. Procedimiento de configuración en GAV Tracking

Inicie el administrador de GAV Tracking y configure lo siguiente.

1. Navegue por el menú hacia **Dispositivos → Dispositivos**.
2. Haga clic en el botón **Nuevo** para agregar un nuevo equipo HP y configure los datos de la siguiente ventana.
 - Capture un nombre y dirección IP del dispositivo.
 - Puede indicar un nombre de ubicación y también un domicilio ya configurado.
 - Indique la contraseña del usuario “admin” que tiene ya configurado el dispositivo.
 - Los campos Nombre puerto de impresión, Puerto del dispositivo y Cola de impresión directa LPD no requieren cambios.
 - Indique el nombre del **Servidor de capturas** que corresponda a este equipo. Si es mostrado, seleccione también el mismo en **Impresión por correo**.
 - Active la casilla de **Habilitar contabilidad**. Esta opción incluye la aplicación incrustada de GAV Tracking.
 - La opción **Pantalla de bloqueo personalizada** habilita la pantalla de bloqueo de GAV Tracking para personalizar el inicio o mostrar el código QR.
 - ✓ De preferencia esta casilla debe estar habilitada. Solo algunos modelos podrían no ser compatibles según la versión de Future Smart que tengan.
 - ✓ Si no se habilita esta casilla y requiere el modo de conexión en la nube, deberá usar un servidor de capturas (Control de impresión) implementado en modo nube en el mismo segmento de red de este equipo.
 - ✓ Podrá exportar el código QR para aplicaciones móviles después de registrar con el proceso indicado más adelante.
 - **Modo de conexión en la nube** habilita la conexión en modo nube. Siempre que sea posible en implementaciones On-Premise se recomienda no usar esta opción. Esta configuración no tiene que ver con las aplicaciones móviles.
 - Opcionalmente puede activar las siguientes aplicaciones si el modo de conexión en la nube está desactivado.

Liberar trabajos al iniciar sesión	Se preguntará si desea imprimir todos los trabajos pendientes.
Autenticación de usuario local	Permite la carga local de usuarios. Ver curso de autenticación local.
Obtener contadores diarios	Recupera todos los días a la media noche o lo más temprano posible el contador físico del equipo.

3. Puede seleccionar una aplicación predeterminada.
4. Si hará uso de un lector de tarjetas de proximidad, haga clic en **Avanzadas** y en **Lector de tarjetas** indique el tipo de lector conectado.
5. Haga clic en **Guardar** y cuando se solicite confirmación para registrar el equipo.
 - Si desea reconfigurar el equipo haga clic en **Registrar**.
 - Si la hora del equipo tiene una variación de fecha y hora mayor a los +- 10 minutos, se mostrará una alerta indicando la hora actual del dispositivo.

El equipo será configurado con todo lo necesario para sus procesos de autenticación, contabilidad y liberación de trabajos.

1.5. Códigos QR para aplicaciones móviles

Cuando tiene habilitado el sistema de aplicaciones móviles, se mostrará el código QR en la pantalla de bloqueo y se modificará cada cierto tiempo.

En caso de que el equipo no sea compatible, podrá exportar el código QR desde el menú **Herramientas → Exportar QR seleccionados**. Si quita el registro y vuelve a registrar de nuevo el código QR cambiará.

El modo de conexión en la nube es una configuración independiente al proceso de aplicaciones móviles.

El sistema de aplicaciones móviles y la generación de códigos QR se activa cuando se habilita algún método de autenticación en **General → Configuración general → Autenticación** para el acceso de aplicación móvil en el administrador de GAV Tracking.

Después de seleccionar cualquier método por primera vez, deberá registrar de nuevo los equipos que no soporten la pantalla de bloqueo personalizada para poder exportar los códigos QR.