



GAV Tracking 4.0

Xerox VersaLink Primer Generación

2025

CONTENIDO

1. CONFIGURACIÓN.....	3
1.1. REQUISITOS PREVIOS DE CONFIGURACIÓN	3
1.2. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN EN EL EQUIPO	3
1.3. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN EN GAV TRACKING	4
1.4. CONFIGURACIÓN DE LA AUTENTICACIÓN	5
1.5. CÓDIGOS QR PARA APLICACIONES MÓVILES.....	6

1. Configuración

1.1. Requisitos previos de configuración

Antes de comenzar con la configuración se requiere que la siguiente configuración esté lista.

- **Versión mínima de firmware:** La que esté validada y publicada en la página de soporte de Xerox®.
- SNMP v1/v2 activado y configurado con las propiedades aplicadas en GAV Tracking
- Acceso al puerto TCP 443 (https), TCP 9100 (RAW) y UDP 161 (SNMP) desde el servidor de control de impresión y también desde el administrador de GAV Tracking.
- Acceso desde el dispositivo al servidor por el puerto 4001 (https)
- Inicialmente se requiere acceso por el puerto TCP 80 (http) del dispositivo para configurar todos los valores. Posteriormente el acceso será por el puerto TCP 443 (https).

1.2. Procedimiento de configuración en el equipo

Ingresa al CentreWare del equipo vía IP o nombre de host. Toda la configuración se hace desde el menú **Propiedades**.

Configuración de fecha y hora

1. Navegue por el menú hacia **Sistema → Fecha y hora**.
2. Valide que la configuración de fecha y hora son correctas.
3. Corrija los datos en caso de ser necesario.

Activación de protocolo HTTPS

1. Navegue por el menú hacia **Conectividad → HTTP**.
2. Active el protocolo HTTPS.
3. Acepte los cambios.

Activación de los servicios extensibles

1. Navegue por el menú hacia **Aplicaciones → Opciones EIP**
2. Active **Exportar clave a aplicaciones EIP**.
3. Tenga cuidado de no activar **Comprobar certificados de servidor**.
4. Entre a **Servicios web de EIP** y asegúrese de tener activados por lo menos estos servicios.
 - Registro de servicio extensible
 - Configuración de la interfaz de usuario
 - Configuración de dispositivo
 - Gestión de plantillas de escaneado
 - Extensión de escaneado
 - Extensión de gestión de trabajos
 - Acceso de lector de tarjetas

- Xerox Secure Access
- Configuración
- Datos de sesión
- Límites de trabajos

5. Haga clic en **Guardar** para aplicar los cambios.

1.3. Procedimiento de configuración en GAV Tracking

Inicie el administrador de GAV Tracking y configure lo siguiente.

1. Navegue por el menú hacia **Dispositivos → Dispositivos**.
2. Haga clic en el botón **Nuevo** para agregar un nuevo equipo Xerox y configure los datos de la siguiente ventana.
 - Capture un nombre para el dispositivo.
 - Capture la dirección IP del dispositivo.
 - Indique la contraseña del usuario “admin” que tiene ya configurado el dispositivo.
 - Los campos **Nombre puerto de impresión**, **Puerto del dispositivo** y **Cola de impresión directa LPD** no requieren cambios.
 - Indique el nombre del **Servidor de capturas** que corresponda a este equipo. Si es mostrado, seleccione también el mismo en **Impresión por correo**.
 - Active la casilla de **Habilitar contabilidad**. Esta opción incluye la aplicación incrustada de GAV Tracking.
 - La opción **Pantalla de bloqueo personalizada** habilita la pantalla de bloqueo de GAV Tracking para personalizar el inicio o mostrar el código QR.
 - ✓ Si se habilita esta opción de manera predeterminada “Home” siempre será la aplicación predeterminada para después del inicio de sesión.
 - ✓ Para la modalidad de conexión en la nube Serverless esta casilla es requerida.
 - ✓ Si no se habilita esta casilla y requiere el modo de conexión en la nube, deberá usar un servidor de capturas (Control de impresión) implementado en modo nube en el mismo segmento de red de este equipo.
 - ✓ Podrá exportar el código QR para aplicaciones móviles después de registrar con el proceso indicado más adelante.
 - **Modo de conexión en la nube** habilita la conexión en modo nube. Siempre que sea posible en implementaciones On-premise se recomienda no usar esta opción. Esta configuración no tiene que ver con las aplicaciones móviles.
 - Opcionalmente puede activar las siguientes aplicaciones si el modo de conexión en la nube está desactivado.

Liberar trabajos al iniciar sesión	Se preguntará si desea imprimir todos los trabajos pendientes.
Autenticación de usuario local	Habilita el proceso de carga de pines de usuario en el equipo para no requerir de la autenticación directa contra el servidor. Esta función deshabilita Secure Access y por lo tanto no es compatible con lectores de tarjetas.
Obtener contadores diarios	Recupera todos los días a la media noche o lo más temprano posible el contador físico del equipo.

3. Puede seleccionar una aplicación predeterminada.
4. Si hará uso de un lector de tarjetas de proximidad con la modalidad de conexión a la nube activado y la pantalla de bloqueo personalizada, haga clic en **Avanzadas** y habilite **Activar lector de tarjetas**.
5. Haga clic en **Guardar** y cuando se solicite confirmación para registrar el equipo, haga clic en **Sí**.

- Si desea reconfigurar el equipo haga clic en **Registrar**.
- El equipo puede reiniciar varias veces.

1.4. Configuración de la autenticación

Ingresa al CentreWare del equipo vía IP o nombre de host. Toda la configuración se hace desde el menú **Propiedades**.

Configuración de la autenticación

Si no ha activado la autenticación de usuario local, siga este procedimiento

1. Navegue por el menú hacia **Permisos** → **Métodos de conexión**. Al configurar el equipo en GAV Tracking, la autenticación debió haberse configurado automáticamente a Tarjeta magnética.
2. En **Tarjeta magnética** haga clic en **Editar**.
3. Seleccione las opciones
 - Si usa el modo de conexión a la nube:
 - ✓ ¿Permitir a los usuarios conectarse sin tarjeta? → No
 - Si no usa el modo de conexión a la nube:
 - ✓ ¿Permitir a los usuarios conectarse sin tarjeta? → Sí
 - Obtener códigos de automáticamente del servidor debe estar habilitado.
4. Haga clic en **Guardar**.

Base de datos de usuarios

1. Navegue por el menú hacia **Permisos**.
2. Asegúrese de no tener ningún usuario configurado salvo el usuario “admin” ya que esto puede provocar comportamientos extraños en la seguridad de los usuarios. La lista deberá estar vacía.

Tarjetas de proximidad

En el menú **Sistema** → **Opc. Complementos** se agregan se deben agregar los plug in necesarios para usar los lectores de tarjeta. Busque información acerca de los tipos requeridos y el procedimiento de configuración de acuerdo a la documentación del modelo VersaLink.

1.5. Códigos QR para aplicaciones móviles

Cuando tiene habilitado el sistema de aplicaciones móviles, se mostrará el código QR en la pantalla de bloqueo si ha activado la pantalla de bloqueo personalizada y se modificará cada cierto tiempo.

El modo de conexión en la nube es una configuración independiente al proceso de aplicaciones móviles.

El sistema de aplicaciones móviles y la generación de códigos QR se activa cuando se habilita algún método de autenticación en **General → Configuración general → Autenticación** para el acceso de aplicación móvil en el administrador de GAV Tracking.