



GAV Tracking 4.0

Xerox Connect Key

2025

CONTENIDO

1.	CONFIGURACIÓN.....	3
1.1.	REQUISITOS PREVIOS DE CONFIGURACIÓN	3
1.2.	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN EN EL EQUIPO	3
1.3.	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN EN GAV TRACKING.....	4
1.4.	CONFIGURACIÓN DE LA AUTENTICACIÓN.....	5
1.5.	CÓDIGOS QR PARA APLICACIONES MÓVILES.....	5

1. Configuración

1.1. Requisitos previos de configuración

Antes de comenzar con la configuración se requiere que la siguiente configuración esté lista.

- Esta configuración aplica para la familia AltaLink y VersaLink de nueva generación.
- **Versión mínima de firmware: La que esté validada y publicada en la página de soporte de Xerox®.**
- Acceso al puerto TCP 443 (https) y TCP 9100 (RAW) desde el servidor de control de impresión y también desde el administrador de GAV Tracking.
- Configuración de SNMP
 - Si es un dispositivo moderno, la conexión a los valores SNMP se hará vía HTTPS 443, y para que esto funcione, el dispositivo deberá tener configuradas las propiedades GET y SET de la v2 de SNMP aún cuando esté deshabilitado. Además, deberá estar habilitado el v2 o el v3 de SNMP, cualquiera de los dos.
 - Para el resto de los dispositivos, la comunicación será por SNMP v2 o v3.
 - Las propiedades GET y SET deben estar establecidas en GAV Tracking.
- Acceso desde el dispositivo al servidor por el puerto 4001 (https)
- Inicialmente se requiere acceso por el puerto TCP 80 (http) del dispositivo para configurar todos los valores. Posteriormente el acceso será por el puerto TCP 443 (https), aunque no es necesario predeterminedar este puerto en el equipo.

1.2. Procedimiento de configuración en el equipo

Ingresa al CentreWare del equipo vía IP o nombre de host. Toda la configuración se hace desde el menú **Propiedades**.

Configuración de fecha y hora

1. Navegue por el menú hacia **Configuración general → Fecha y hora**.
2. Valide que la configuración de fecha y hora son correctas.
3. Reinicie el equipo si es que ha sido necesario aplicar cambios.

Activación de los servicios extensibles

1. Navegue por el menú hacia **Configuración general → Configuración del servicio extensible**.
2. Active las casillas **Exportar clave a los servicios extensibles** y **Activar el explorador de servicio extensible**. Tenga cuidado de no activar la casilla **Verificar certificados del servidor**.
3. Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios.
4. Haga clic en **Editar** para cambiar los servicios activos.
5. En la siguiente pantalla, asegúrese de que estén activados todos los servicios, o por lo menos los siguientes.
 - Registro de servicio extensible
 - Configuración de la interfaz de usuario
 - Configuración de dispositivo
 - Gestión de plantillas de escaneado

- Extensión de escaneado
- Extensión de gestión de trabajos
- Acceso de lector de tarjetas
- Xerox Secure Access
- Configuración de autenticación y contabilidad
- Datos de la sesión
- Límites de trabajos

6. Haga clic en **Guardar** para aplicar los cambios.

1.3. Procedimiento de configuración en GAV Tracking

Inicie el administrador de GAV Tracking y configure lo siguiente.

1. Navegue por el menú hacia **Dispositivos** → **Dispositivos**.
2. Haga clic en el botón **Nuevo** para agregar un nuevo equipo Xerox y configure los datos de la siguiente ventana.
 - Capture un nombre para el dispositivo.
 - Capture la dirección IP del dispositivo.
 - Indique la contraseña del usuario “admin” que tiene ya configurado el dispositivo.
 - Los campos **Nombre puerto de impresión**, **Puerto del dispositivo** y **Cola de impresión directa LPD** no requieren cambios.
 - Indique el nombre del **Servidor de capturas** que corresponda a este equipo. Si es mostrado, seleccione también el mismo en **Impresión por correo**.
 - Active la casilla de **Habilitar contabilidad**. Esta opción incluye la aplicación incrustada de GAV Tracking.
 - La opción **Pantalla de bloqueo personalizada** habilita la pantalla de bloqueo de GAV Tracking para personalizar el inicio o mostrar el código QR.
 - ✓ Si se habilita esta opción de manera predeterminada “Home” siempre será la aplicación predeterminada para después del inicio de sesión.
 - ✓ Puede habilitar la modalidad Serverless con esta casilla, sin embargo, las versiones ConnectKey inferiores a 5.1 no son compatibles con los flujos de pre-autorización para el control de color y cuotas.
 - Si no se habilita esta casilla y requiere el modo de conexión en la nube, deberá usar un servidor de capturas (Control de impresión) implementado en modo nube en el mismo segmento de red de este equipo.
 - ✓ Podrá exportar el código QR para aplicaciones móviles después de registrar con el proceso indicado más adelante.
 - **Modo de conexión en la nube** habilita la conexión en modo nube. Siempre que sea posible en implementaciones On-premise se recomienda no usar esta opción. Esta configuración no tiene que ver con las aplicaciones móviles.
 - Opcionalmente puede activar las siguientes aplicaciones si el modo de conexión en la nube está desactivado.

Liberar trabajos al iniciar sesión	Se preguntará si desea imprimir todos los trabajos pendientes.
Autenticación de usuario local	Habilita el proceso de carga de pines de usuario en el equipo para no requerir de la autenticación directa contra el servidor. Esta función deshabilita Secure Access y por lo tanto no es compatible con lectores de tarjetas.

Obtener contadores diarios

Recupera todos los días a la media noche o lo más temprano posible el contador físico del equipo.

3. Puede seleccionar una aplicación predeterminada.
4. Si hará uso de un lector de tarjetas de proximidad con la modalidad de conexión a la nube activado y la pantalla de bloqueo personalizada, haga clic en **Avanzadas** y habilite **Activar lector de tarjetas**.
5. Haga clic en **Guardar** y cuando se solicite confirmación para registrar el equipo, haga clic en **Sí**.
 - Si desea reconfigurar el equipo haga clic en **Registrar**.

1.4. Configuración de la autenticación

Ingresa al CentreWare del equipo vía IP o nombre de host. Toda la configuración se hace desde el menú **Propiedades**.

Configuración de la autenticación

Si no ha activado la autenticación de usuario local, siga este procedimiento

1. Navegue por el menú hacia **Inicio de sesión / Permisos / Contabilidad → Métodos de conexión**. Al configurar el equipo en GAV Tracking, la autenticación debió haberse configurado automáticamente a Xerox Secure Access – Unified ID System.
2. En **Configuración de Xerox Secure Access** haga clic en **Editar**.
3. En la siguiente pantalla, haga clic en **Sustituir opciones manualmente**.
4. Seleccione las opciones
 - Si usará el modo de conexión a la nube y la pantalla de bloqueo personalizada no habilite el método alternativo de autenticación, en caso contrario entre a Dispositivo con Xerox Secure Access + método alternativo de autenticación en pantalla.
 - Aplicar automáticamente códigos de contabilidad del servidor debe estar habilitado.
5. La casilla **Incorporado** deberá estar deshabilitado para poder usar el lector de tarjetas de proximidad.
6. Haga clic en **Guardar**.

Base de datos de usuarios

1. Navegue por el menú hacia **Inicio de sesión / Permisos / Contabilidad → Base de datos del usuario del dispositivo**.
2. Asegúrese de no tener ningún usuario configurado ya que esto puede provocar comportamientos extraños en la seguridad de los usuarios. La lista deberá estar vacía.

1.5. Códigos QR para aplicaciones móviles

Cuando tiene habilitado el sistema de aplicaciones móviles, se mostrará el código QR en la pantalla de bloqueo si ha activado la pantalla de bloqueo personalizada y se modificará cada cierto tiempo.

Para implementaciones sin pantalla de bloqueo personalizada, podrá exportar el código QR desde el menú **Herramientas → Exportar QR seleccionados**. Si quita el registro y vuelve a registrar de nuevo el código QR cambiará.

El código exportado podrá imprimirlo o colocarlo como logo en la pantalla de bloqueo nativa del equipo.

El modo de conexión en la nube es una configuración independiente al proceso de aplicaciones móviles.

El sistema de aplicaciones móviles y la generación de códigos QR se activa cuando se habilita algún método de autenticación en **General → Configuración general → Autenticación** para el acceso de aplicación móvil en el administrador de GAV Tracking.

Después de seleccionar cualquier método por primera vez, deberá registrar de nuevo los equipos que no soporten la pantalla de bloqueo personalizada para poder exportar los códigos QR.