



HP Web Jetadmin - Guía del usuario

RESUMEN

Esta guía contiene información sobre cómo instalar, configurar y utilizar HP Web Jetadmin.

Información legal

Copyright y licencia

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

La reproducción, adaptación o traducción sin consentimiento previo por escrito están prohibidas, salvo lo que permita la legislación de derechos de autor.

La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se incluya debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Fecha de publicación: 08/2022

Créditos de marcas comerciales

Adobe®, Acrobat® y PostScript® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países/regiones.

iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

VMware® es una marca comercial registrada de VMware, Inc.

Tabla de contenido

1 Instalación y configuración de HP Web Jetadmin	1
Requisitos del sistema	1
Aplicación del servidor de HP Web Jetadmin	1
Aplicación cliente de HP Web Jetadmin	2
Máquina virtual (plataforma opcional)	3
Hardware de servidor	3
Hardware de cliente	4
Base de datos	4
Red	5
Instalaciones y actualizaciones	5
Aplicación de cliente	5
Dispositivos compatibles	5
Acceso al host	6
Seguridad cliente/servidor	6
Instalación de HP Web Jetadmin	7
Instalación de HP Web Jetadmin desde la línea de comandos	8
Instalación de HP Web Jetadmin en modo de bloqueo	11
Tareas posteriores a la instalación	11
Pasos de configuración inicial recomendados	11
Configuración del servicio de HP Web Jetadmin para el reinicio automático	12
Configuración de HP Web Jetadmin y del servicio de HPWSProAdapter para enlazar a una NIC específica	12
Configuración de la conexión del cliente HP Web Jetadmin y HPWSProAdapter para utilizar la dirección IP correcta	13
Alertas y registro de capturas SNMP de HP Web Jetadmin	14
Servicio Web HP Web Jetadmin	15
Puertos	16
Implementación de SSL	19
Activación de SSL	19
Puntos importantes a recordar al implementar SSL	20
Instalación de un certificado y activación de HTTPS en el servidor	21
Uso de una instancia independiente de Microsoft SQL Server	21
Implementación de Smart Client	22
Cambiar el puerto predeterminado HTTP o HTTPS para la aplicación HP Web Jetadmin Smart Client	22
Ejecutar la aplicación Smart Client en un grupo de trabajo	23
Inicio de una sesión de cliente de HP Web Jetadmin	23
Configurar el puerto para las notificaciones de eventos	24
Configuración del software del firewall	25
Reinicio del servicio de HP Web Jetadmin de forma manual	25
Copia de seguridad y restauración de HP Web Jetadmin	26

Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red (predeterminado).....	26
Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como una cuenta de usuario.....	27
Importar paquetes de características.....	29
Activación de FIPS en el servidor de HP Web Jetadmin	31
Desinstalación de HP Web Jetadmin	37
Administración de licencias.....	38
Instalación de una licencia de Zebra.....	38

2 Introducción a HP Web Jetadmin..... 40

Soporte de productos	40
Impresión de las Guías de HP Web Jetadmin	40
Ayuda en línea.....	40
Asistencia técnica	40
Uso de HP Web Jetadmin.....	41
Vistas de aplicación en HP Web Jetadmin.....	41
Barra de menús superior.....	41
Preferencias	42
Filtros de dispositivos	42
Identificación de dispositivo	42
Registro de aplicaciones	43
Funciones de la barra de estado.....	44
Diseño de página en HP Web Jetadmin.....	44
Panel de navegación izquierdo	44
Espacio de trabajo.....	45
Módulos de tareas.....	45
Módulos de tareas y mapas de acoplamiento	45
Asistentes	46
Asistente de Información necesaria.....	46
Características generales para trabajar con HP Web Jetadmin.....	46
Servidor de HP Web Jetadmin	48
HP Web Jetadmin y entornos distribuidos.....	48
Funcionamiento del servicio HP Web Jetadmin	49
Descripción general de directorios y archivos.....	50
Descripción general de la base de datos Microsoft SQL	51
Cuenta de servicio con pocos privilegios	52
Servicio HTTP.....	53
Localización.....	54
Tráfico de red y comportamiento de HP Web Jetadmin.....	55
Cliente de HP Web Jetadmin	56
Instalación y ejecución del software ClickOnce.....	56
Notificación de que es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework.....	57
Estado de reposo del cliente de HP Web Jetadmin.....	57
Opciones de configuración compartidas para todas las vistas	57
Opciones generales de configuración compartida.....	57
Configuración de los ajustes de la base de datos.....	57

Configuración de la opción de Recopilación de datos.....	58
Opciones de configuración compartida para la red	58
Configuración de los ajustes de SNMP	58
Configuración de los ajustes de HTTP.....	59
Configuración de los ajustes de HTTPS.....	59
Configuración de los ajustes de DNS	60
Opciones de configuración compartida para correo electrónico	60
Configuración de la puerta de enlace SMTP	60
Administración de direcciones de correo electrónico compartidas	61
Opciones de configuración compartida para detección.....	61
Configuración de subredes grandes para detecciones de rango de IP.....	61
Administración de rangos de IP para detecciones.....	62
Administración de listas de direcciones para detecciones de direcciones específicas.....	63
Configuración de HP Web Jetadmin para aceptar anuncios de escucha instantánea de HP Security Manager	63
Opciones de configuración compartida para el mantenimiento del servidor	64
Configuración del programa para el mantenimiento del servidor.....	64
Administración del historial de detecciones.....	65
Configuración del período de conservación del historial de configuración de dispositivos.....	65
Configuración del período de conservación del historial de alertas.....	66
Administración de datos del informe.....	66
Opciones de configuración compartida para credenciales	67
Almacén de credenciales.....	67
Delegación de credenciales	68
Credenciales necesarias.....	68
Contraseña del dispositivo HP Jetdirect	69
Restricción de la configuración por grupo de dispositivos.....	69
Borrado de las credenciales globales y específicas del dispositivo en HP Web Jetadmin	70
Administración de los nombres de comunidad de lectura Global SNMPv1.....	70
Administración de los nombres de comunidad de escritura Global SNMPv1.....	71
Administración de las credenciales SNMPv3 globales	71
Gestión de las contraseñas globales del Servidor web incorporado de HP y de dominios	73
Administración de contraseñas globales del sistema de archivos	73
Administración de credenciales de dominio.....	74
Opciones de configuración para la vista Administración de aplicaciones	74
Configurar los ajustes para el registro de aplicaciones.....	74
Restauración de los roles predeterminados.....	75
Opciones de configuración para la vista Administración de dispositivos	75
Opciones de configuración de sondeo del dispositivo.....	75
Configuración de las opciones de sondeo en segundo plano	76
Configuración de las opciones de sondeo para listas de dispositivos.....	77
Configuración de las opciones de sondeo para fichas de dispositivos.....	78
Configuración de las opciones de sondeo para alertas de dispositivos y alertas de suministros.....	78
Configuración de las opciones de sondeo para suministros.....	79
Opciones de configuración de dispositivos	80
Administración de dispositivos ocultos.....	80
Administración de dispositivos bloqueados.....	80
Opciones de configuración de detección de dispositivos.....	81

Configuración de los ajustes generales para las detecciones de dispositivos	81
Opciones de configuración de filtros de dispositivos.....	82
Configuración del número de días que los dispositivos se consideran nuevos.....	82
Opciones de configuración de fichas del dispositivo	82
Configuración de opciones generales para fichas de dispositivos	82
Opciones de configuración para configuraciones de flota	82
Configuración de los ajustes de reintento para las programaciones de configuración de dispositivos.....	82
Restauración de plantillas de configuración predeterminadas	83
Gestión de los ajustes de configuración del dispositivo definidos por el usuario.....	83
Gestión del repositorio de PjL	86
Administración del repositorio de certificados	86
Administración del repositorio de funciones del dispositivo de OXPd	87
Administración del repositorio de registros de accesorios de OXPd.....	87
Administre el OXPd Repositorio de agente de autenticación.....	88
Administración del repositorio de configuración del servidor proxy de autorización de OXPd.....	90
Administración del repositorio de agentes de estadísticas de OXPd.....	92
Administración del repositorio de registro de cuotas de OXPd	95
Opciones de configuración de alertas	97
Adjuntar el informe de suministros a las notificaciones por correo electrónico para alertas de suministros.....	97
Administración de plantillas de correo electrónico personalizadas.....	98
Administración de plantillas para suscripciones a alertas	98
Configuración de los ajustes para el registro de alertas.....	99
Configuración del formato para capturas SNMP	99
Opciones de configuración para actualizaciones de firmware.....	100
Configuración de los ajustes para las actualizaciones de firmware	100
Opciones de configuración de informes.....	101
Administración de la configuración general para informes	101
Configuración de las horas de recopilación de datos para informes	102
Opciones de configuración de suministros.....	102
Configuración del umbral para suministros con nivel bajo	102
Configuración del enlace de compra de suministros en informes.....	102

3 Vista Administración de dispositivos.....104

Dispositivos: módulo de tareas Tareas comunes.....	104
Dispositivos: módulo de tareas Resumen.....	104
Dispositivos: módulo de tareas Tareas activas.....	104
Dispositivos: módulo de tareas Tareas programadas.....	104
Opciones de administración de dispositivos.....	105
Fichas de dispositivos.....	105
Visualización y ocultación de fichas de dispositivos.....	105
Ficha Estado.....	105
Ficha Config	107
Ficha Alertas	109
Ficha Solución de problemas	110
Ficha Grupos.....	112
Ficha Informes	113

Ficha Suministros.....	114
Ficha Almacenamiento	115
Ficha Soluciones.....	117
Edición de soluciones.....	118
Instalación del administrador de aplicaciones y administrador de soluciones en dispositivos	119
Ficha Capacidades	120
Ficha Firmware	120
Asistente para copiar plantillas	122
Exportación e importación de plantillas de configuración de dispositivos.....	123
Asistente de edición de programaciones.....	124
Mapas.....	124
Dispositivos y grupos.....	124
Dispositivos ocultos y mapas.....	125
Activación de la función Mapas.....	125
Agregación de un gráfico de mapa a un grupo de dispositivos.....	125
Cambio de una imagen gráfica de un mapa.....	126
Colocación de dispositivos y subgrupos en un mapa	126
Colocación de URL en un mapa.....	126
Visualización del estado del dispositivo o del grupo.....	127
Dimensionamiento de un mapa.....	127
Eliminación de elementos de un mapa.....	128
Eliminación de un mapa de un grupo	128
Listas de dispositivos	128
Listas de dispositivos predefinidas.....	128
Columnas para listas de dispositivos.....	130
Datos complejos en listas de dispositivos	130
Columnas dependientes de los datos de HP Web Jetadmin	131
Columnas de lista de dispositivos que muestran datos de HP Jetdirect	131
Estados en listas de dispositivos en HP Web Jetadmin.....	132
Manipulación de columnas en listas de dispositivos	133
Personalización de diseños para listas de dispositivos	133
Filtros y listas de dispositivos.....	134
Filtros integrados.....	135
Administrador de filtros y editor de filtros	135
Creación de un filtro compuesto	136
Crear filtros.....	136
Editar filtros.....	137
Guardado de un filtro.....	138
Administración de filtros.....	138
Aplicar filtros a listas de dispositivos.....	138
Filtrado de tipos de columna especiales	139
Buscar en listas de dispositivos.....	140
Exportación de datos desde una lista de dispositivos	141
Opciones de aplicación relacionadas para listas de dispositivos.....	144
Impresión de listas de dispositivos	144
Eliminación de dispositivos de listas de dispositivos	145
Actualización de dispositivos.....	145

Buscar más dispositivos.....	146
Agregación de credenciales para dispositivos.....	146
Resolución de errores de comunicación para dispositivos que tienen una nueva dirección IP	147
Grupos	149
Representación de grupos.....	150
Grupos manuales y automáticos	151
Directivas de grupo.....	151
Ejemplo de políticas de grupo.....	152
Cambiar el orden en que HP Web Jetadmin aplica las directivas.....	152
Configuración de restricción de seguridad para grupos	153
Grupos: módulo de tareas Tareas comunes.....	154
Grupos: módulo de tareas Resumen.....	154
Grupos: módulo de tareas Administración.....	154
Creación de un grupo de dispositivos nuevo.....	155
Creación de un filtro compuesto (grupos)	157
Mover un grupo de dispositivos.....	158
Agregación de dispositivos a un grupo.....	158
Eliminación de dispositivos de un grupo manual.....	159
Edición de un grupo de dispositivos	159
Eliminación de un grupo de dispositivos	161
Edición de políticas de grupo de dispositivos.....	161
Importación de grupos de dispositivos y asociaciones de directivas.....	162
Exportación de grupos de dispositivos y asociaciones de directivas	163
Cambio de nombre de un grupo de dispositivos.....	163
Visualización de un grupo de dispositivos.....	164
Búsqueda de grupos.....	164
Detección	164
Detección de dispositivos en HP Web Jetadmin mediante firewalls.....	166
Tipos y métodos de detección	166
Detecciones de dispositivos conectados a la red.....	167
Detecciones de dispositivos conectados a equipos.....	167
Agente proxy SNMP de HP.....	168
Solución de problemas relacionados con las detecciones de dispositivos conectados a equipos	169
Detección rápida de dispositivos	170
Detección con multidifusión SLP	171
Detalles sobre la ejecución de una detección con multidifusión SLP.....	172
Detección con difusión IP	172
Detección con difusión IP de dispositivos de red.....	173
Detección con difusión IP de dispositivos PC-Connected	173
Detalles sobre la ejecución de una detección con difusión IP.....	173
Detección con rango IP	174
Configuración de rangos realistas.....	174
Configuración de rangos basados en subredes o subredes contiguas.....	175
Importar y exportar funciones de archivos de rangos IP.....	177
Detecciones con rango IP de dispositivos de red.....	177
Personalización de rangos de IP para detecciones.....	178
Detecciones con rango IP de dispositivos PC-Connected.....	178

Detalles sobre la ejecución de una detección con rango IP	179
Detección con la dirección especificada del dispositivo	180
Detecciones con la dirección especificada del dispositivo para dispositivos de red	180
Detecciones con la dirección especificada del dispositivo para dispositivos PC-Connected	181
Detalles sobre la ejecución de una detección con la dirección especificada del dispositivo	181
Detección con Active Directory	182
Detecciones con Active Directory de dispositivos de red	182
Detección con Active Directory de dispositivos PC-Connected	183
Detalles sobre la ejecución de una detección con Active Directory	184
Detección con SLP pasivo	184
Detección con dominio	185
Detalles sobre la ejecución de una detección usando dominios	185
WS-Discovery	185
Detalles sobre la ejecución de una detección WS	186
Administración de impresoras de terceros en HP Web Jetadmin	186
Asistencia	187
Definiciones de funcionalidad	189
Solución de problemas	190
Detección: módulo de tareas Tareas comunes	191
Detección: módulo de tareas Supervisión rápida	192
Detección: módulo de tareas Resumen	193
Detección: módulo de tareas Detecciones activas	193
Detección: módulo de tareas Detecciones programadas	193
Detección: módulo de tareas Plantillas	193
Opciones de aplicación relacionadas para la detección	194
Dispositivos habilitados para SNMPv3	194
Opciones de red para detecciones	194
Detectar dispositivos	195
Programar detecciones	198
Ver el historial de detecciones	201
Plantillas de detección	202
Crear plantillas de detección	202
Ejecutar detecciones mediante la aplicación de plantillas de detección	204
Editar plantillas de detección	204
Copiar plantillas de detección	206
Eliminar plantillas de detección	207
Ver plantillas de detección	207
Configuración	207
Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración	208
Credenciales necesarias para la configuración del dispositivo	208
Contraseña del sistema de archivos del dispositivo	208
Información confidencial del dispositivo	208
Importación de una configuración desde un archivo	209
Configuración: módulo de tareas Tareas comunes	211
Configuración: módulo de tareas Configuraciones recientes	211
Configuración: módulo de tareas Configuraciones activas	211
Configuración: módulo de tareas Configuraciones programadas	211
Configuración: módulo de tareas Plantillas	211

Opciones de aplicación relacionadas para la administración de la configuración	212
Configurar dispositivos.....	212
Ver el historial de configuración	214
Programar configuraciones de dispositivos.....	216
Plantillas de configuración	218
Plantillas de configuración volátil y configuración de HP Web Jetadmin.....	219
Agregación de plantillas de configuración a una política de grupo.....	220
Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración.....	220
Creación de plantillas de configuración de dispositivos	221
Editar plantillas de configuración	222
Eliminar plantillas de configuración.....	222
Copia de una plantilla de configuración	223
Ver plantilla de configuración.....	223
Aplicar plantillas de configuración a dispositivos.....	223
Creación de carpetas para plantillas de configuración de dispositivos.....	225
Cambio de nombre de las carpetas para plantillas de configuración de dispositivos.....	226
Eliminación de carpetas para plantillas de configuración de dispositivos	226
Creación y uso de datos variables	226
Alertas.....	229
Alertas y HP Web Jetadmin	229
Qué puede hacer con las alertas	230
Tipos de alertas	230
Ejemplos de alertas	231
Puerto de escucha de capturas de alertas.....	231
Alertas: módulo de tareas Tareas comunes.....	231
Alertas: módulo de tareas Alertas recientes	231
Alertas: módulo de tareas Suscripciones a alertas.....	231
Alertas: módulo de tareas Plantillas de suscripción	232
Alertas: módulo de tareas Tareas activas.....	232
Opciones de aplicación relacionadas para alertas.....	232
Administración de alertas de dispositivos	232
Cree suscripciones a alertas	233
Edite suscripciones a alertas.....	239
Copia de una plantilla de suscripción a alertas.....	243
Historial de alertas	243
Plantillas de suscripción a alertas.....	243
Plantillas de alertas en directivas de grupo.....	244
Cree plantillas de suscripción a alertas.....	244
Aplicación de una plantilla de suscripción a alertas.....	248
Edite plantillas de suscripción a alertas.....	249
Importar y exportar plantillas de alertas.....	252
Eliminación de una plantilla de suscripción a alertas.....	253
Ver todas las suscripciones a alertas.....	254
Firmware.....	255
Calificación de firmware	255
Repositorio de firmware y calificación de firmware	255
Función de calificación	255
Obtención de imágenes de firmware	256

Firmware: módulo de tareas Tareas comunes.....	256
Firmware: módulo de tareas Tareas activas.....	256
Firmware: módulo de tareas Tareas programadas.....	256
Firmware: módulo de tareas Resumen de dispositivos.....	256
Opciones de aplicación relacionadas para firmware.....	257
Actualización de firmware.....	257
Actualización de firmware para dispositivos de HP Jetdirect frente a dispositivos de la impresora.....	258
Repositorio de firmware.....	259
Ver el repositorio de firmware.....	259
Obtención de imágenes.....	260
Importación de imágenes.....	260
Edición de propiedades de imágenes de firmware.....	260
Eliminación de imágenes.....	261
Edición de actualizaciones programadas.....	261
Eliminación de actualizaciones programadas.....	261
Informes.....	261
Tipos de recopilación de datos e informes disponibles.....	262
Ejemplos de informes.....	263
Administración de informes: módulo de tareas Tareas comunes.....	264
Recopilación de datos: módulo de tareas Tareas comunes.....	265
Recopilación de datos: módulo de tarea Administración.....	265
Recopilación de datos: módulo de tareas Plantillas.....	265
Informes: módulo de tareas Informes programados.....	266
Informes: módulo de tareas Plantillas de informe.....	266
Informes: módulo de tareas Generación de informes.....	266
Informes: módulos de tareas Informes archivados.....	266
Opciones de aplicación relacionadas de informes.....	267
Informes disponibles.....	267
Informe de inventario de accesorios.....	267
Informe de inventario de dispositivos.....	268
Informe de utilización del dispositivo.....	268
Informe de utilización de dispositivos por usuario.....	269
Informe de historial de registro de eventos.....	269
Informe de uso máximo por hora.....	270
Informe de pedido de suministros.....	270
Informe de pronóstico de reemplazo de suministros.....	270
Informe de uso de suministros.....	271
Introducción a los informes.....	272
Recopilación de datos.....	272
Ciclo de recopilación de datos.....	272
Recopilación de datos iniciales.....	273
Hora de recopilación de datos personalizada.....	273
Utilización de dispositivos por usuario y recopilaciones de datos.....	273
Soporte de dispositivos y controladores de impresora para la utilización de dispositivos por parte del usuario.....	274
Uso de políticas de grupo para establecer la recopilación de datos.....	274
Agregación de dispositivos a la recopilación de datos.....	274
Eliminación de dispositivos de una recopilación de datos.....	275
Plantillas de recopilación de datos.....	276

Creación de una plantilla de recopilación de datos.....	276
Aplicación de una plantilla de recopilación de datos	277
Edición de una plantilla de recopilación de datos	278
Eliminación de una plantilla de recopilación de datos.....	278
Copia de una plantilla de recopilación de datos	279
Ver plantillas de recopilación de datos.....	279
Resúmenes de recopilación de datos	279
Estados de recopilación de datos.....	281
Anomalías de recopilación de datos.....	281
Generación de informes.....	284
Informes: módulo de tareas Tareas comunes.....	284
Generación de informes	285
Ajustes del informe de inventario de accesorios	288
Configuración para el informe de inventario de dispositivos.....	289
Ajustes del informe de utilización de dispositivos	290
Configuración del informe de utilización de dispositivos por usuario.....	292
Configuración del informe de historial de registro de eventos	293
Configuración para el informe de uso máximo por hora	295
Configuración del informe de pedido de suministros.....	296
Configuración del informe de pronóstico de reemplazo de suministros.....	297
Configuración del informe de uso de suministros.....	298
Programación de un informe	299
Eliminación de informes programados.....	301
Edición del programa de un informe.....	301
Informes de correo electrónico	302
Guardado de informes archivados	302
Plantillas de informes.....	302
Ver plantillas de informe.....	303
Creación de una plantilla de informe.....	303
Aplicación de una plantilla de informe.....	305
Edición de una plantilla de informe.....	306
Eliminación de una plantilla de informe	307
Copia de una plantilla de informe.....	307
Informes archivados	307
Visualización de informes archivados.....	308
Eliminación de informes archivados.....	308
Almacenamiento.....	308
Almacenamiento: módulo de tareas Tareas comunes	308
Almacenamiento: módulo de tareas Tareas activas	309
Almacenamiento: módulo de tareas Tareas programadas.....	309
Repositorio de almacenamiento.....	309
Importar fuentes y macros.....	309
Eliminación de fuentes y macros.....	309
Edición de las propiedades de almacenamiento.....	310
Guardado en archivo.....	310
Instalación de fuentes y macros en dispositivos.....	311
Eliminación de archivos de fuentes y macros de dispositivos	311
Impresión de fuente/macro.....	311

Plantillas de almacenamiento.....	312
Crear plantillas de almacenamiento.....	312
Aplicación de una plantilla de almacenamiento.....	313
Edición de plantillas de almacenamiento.....	313
Eliminación de una plantilla de almacenamiento.....	314
Copia de una plantilla de almacenamiento.....	314
Ver las plantillas de almacenamiento	315
Soluciones.....	315
Soluciones: módulo de tareas Tareas comunes.....	315
Soluciones: módulo de tareas Tareas activas	316
Soluciones: módulo de tareas Tareas programadas	316
Repositorio de soluciones	316
Importación de soluciones al repositorio de soluciones	317
Edición de la configuración de soluciones en el repositorio de soluciones	317
Eliminación de soluciones del repositorio de soluciones.....	318
Instalación de soluciones en dispositivos	318
Desinstalación de soluciones en dispositivos.....	320
Plantillas de soluciones	322
Creación de una plantilla de soluciones.....	322
Eliminación de una plantilla de soluciones	323
Edición de una plantilla de soluciones	323
Copia de una plantilla de soluciones	323
Aplicación de una plantilla de soluciones	324
4 Vista de Administración de impresión.....	325
Administración de flota de colas de impresión	325
Administración de controladores.....	325
Controlador de impresión universal de HP	326
Administración de impresión y credenciales.....	326
Administración de impresión: módulo de tareas Tareas comunes.....	327
Administración de impresión: módulo de tareas Colas de impresión	327
Administración de impresión: módulo de tareas Controladores disponibles.....	328
Administración de impresión: módulo de tareas Tareas activas.....	328
Opciones de administración de impresión.....	328
Creación de una cola de impresión.....	328
Edición de una cola de impresión	330
Eliminación de una cola de impresión	331
Preconfiguración de un controlador.....	331
Carga de controladores en HP Web Jetadmin.....	332
Eliminación de un controlador	333
Recuperación de un controlador	333
5 Vista Administración de aplicaciones.....	335
Puertos de red.....	335

Opciones de administración de aplicaciones.....	335
Administración de aplicaciones: módulo de tareas Tareas activas.....	335
Administración de aplicaciones: módulo de tareas Tareas activas.....	336
Administración de aplicaciones: módulo de tareas Tareas programadas.....	336
HP Web Jetadmin: módulo de tareas Todas las tareas activas.....	336
HP Web Jetadmin: módulo de tareas Todas las tareas programadas.....	336
Administración de clientes: módulo de tareas Clientes activos.....	336
Seguridad del usuario	336
Seguridad de usuario inicial.....	337
Rol de administrador de HP Web Jetadmin	337
Método de inicio de sesión alternativo para la seguridad de usuario	337
Seguridad de usuario: tareas comunes Módulo de tareas.....	338
Seguridad del usuario: módulo de tareas Funciones	338
Seguridad del usuario: módulo de tareas Usuarios.....	338
Roles.....	339
Restricción de funciones a grupos de dispositivos.....	339
Creación de funciones	339
Edición de funciones.....	340
Eliminación de funciones.....	341
Ver roles.....	341
Plantillas de roles.....	341
Copia de una plantilla de roles	342
Usuarios	342
Administración de usuarios dentro de grupos de usuarios.....	342
Asignación de funciones a usuarios.....	343
Edición de usuarios.....	344
Quitar funciones	345
Seguridad de usuario - Diagnóstico	346
HP Web Jetadmin Administración	346
HP Web Jetadmin: módulo de tareas Tareas comunes	346
HP Web Jetadmin: módulo de tareas Administración	346
HP Web Jetadmin: módulo de tareas Resumen	347
Instalaciones remotas de HP Web Jetadmin en la red.....	347
Detectar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin.....	347
Iniciar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin	348
Quitar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin.....	349
Sincronización de datos	349

6 Opciones de configuración del dispositivo..... 352

Opciones de configuración de dispositivos en la categoría de copiadora	352
Incluir automáticamente márgenes	352
Modo de copia en color y modo de copia en color con automático.....	352
Opción de copia en color	352
Opción Ajustar a página de la copiadora.....	352
Reducción o ampliación de la copiadora.....	353
Copia - Modo de membrete alternativo	353

Limpieza del fondo de la copia.....	353
Orientación del contenido de la copia	353
Copiar contraste.....	354
Oscuridad de las copias	354
Plegado de copias	354
Copiar originales pesados	354
Interrupción automática de trabajos de copias	355
Compilación de trabajos de copia.....	355
Escaneado de trabajo de copia por adelantado.....	355
Administración de copias de folletos	355
Optimización de texto/imagen de copia.....	356
Bandeja de salida de copias	356
Páginas de copia por hoja.....	356
Selección de la bandeja para papel de copia.....	356
Reducción/ampliación de copia	357
Nitidez de las copia	357
Sellos para las copias	357
Sellos para las copias (personalizados).....	357
Sellos para las copias (obligatorios)	357
Grapado de copias.....	358
Grapado y perforación de las copias	358
Marca de agua para las copias.....	358
Marca de agua para las copias (personalizado)	358
Copias de copiadora predeterminadas.....	359
Intercalación predeterminada de las copias.....	359
Configuración de borde a borde predeterminada.....	359
Calidad de imagen predeterminada.....	359
Número de copias predeterminado.....	359
Número de caras predeterminado.....	359
Contenido original predeterminado	360
Tamaño del soporte original predeterminado.....	360
Velocidad de la primera copia.....	360
Retención de trabajos de impresión durante la copia.....	360
Tiempo de espera.....	361
Interrupción de trabajos de copia.....	361
Cola de trabajos (activar/desactivar).....	361
Trayectoria del papel.....	361
Opciones de configuración de dispositivo de la categoría de Dispositivo.....	362
Modo alternación de membrete	362
Transmisión de información de uso anónima.....	362
Activación de APL (Zebra).....	362
Número de activo	363
Página de limpieza automática	364
Continuación automática.....	364
Recuperación automática	364
Modo detección automática.....	364
AutoSend.....	365
AutoStore	365

Copia de seguridad.....	366
Navegador.....	366
Certificados de CA.....	367
Tiempo de calibración.....	368
Acción con cartucho bajo.....	368
Acción sin cartucho.....	368
Advertencias suprimibles.....	368
Restablecimiento en frío del tamaño de soportes.....	369
Configuración del control de color.....	369
Suministro de color agotado.....	370
Mezcla color/negro.....	370
Nombre de la empresa.....	370
Persona de contacto.....	370
Pantalla del panel de control.....	370
Idioma del panel de control.....	371
Tipo de fuente Courier.....	371
Oscuridad (Zebra).....	371
Fecha y hora.....	371
Formato de fecha/hora.....	371
Horario de verano.....	372
Bandeja de entrada para papel predeterminada.....	372
Tamaño de soporte predeterminado.....	372
Tipo de soporte predeterminado.....	372
Densidad de impresión predeterminada.....	373
Opciones de impresión predeterminadas.....	373
Copias de impresora predeterminadas.....	373
Retrasar calibración durante encendido.....	373
Clonación del dispositivo.....	373
Ubicación de dispositivo.....	374
Nombre de dispositivo.....	374
Volúmenes del dispositivo.....	374
Lenguaje de visualización (Zebra).....	375
Encuadernación a doble cara.....	375
Páginas en blanco dúplex.....	375
Impresiones a doble cara.....	375
Detección de polvo.....	376
Economode.....	376
Activar recuperar/imprimir desde USB.....	376
Configuración de energía.....	376
Administración de archivos (Zebra).....	377
Modos de fusor.....	377
Nivel FutureSmart.....	377
Modo de salida de alta capacidad.....	378
Nombres de salida de alta capacidad.....	378
Aplicaciones de la pantalla de inicio: FutureSmart 3.....	378
Aplicaciones de la pantalla de inicio: FutureSmart 4.....	380
Personalización de la pantalla de inicio (FutureSmart).....	382
Personalización de la pantalla de inicio (PageWide Pro).....	383
Personalización de la pantalla de inicio/accesos directos del panel de control (PageWide Pro).....	383

Selección del idioma de la pantalla de inicio.....	384
Personalización del fondo de la pantalla de inicio	385
Tiempo de espera de E/S para finalizar trabajo de impresión	386
Tiempo de espera de inactividad.....	386
Continuación automática de entrada	386
Tiempo de espera de continuación automática de entrada	386
Lámpara instantánea activada	386
Informes de personalidad no válida	387
Recuperación de atascos.....	387
Sonido pulsación de teclas.....	387
Diseño de teclado	387
Mensaje alimentación manual.....	387
Administración de soportes	388
Tipo de medio de impresión (Zebra).....	388
Soluciones en línea	388
Velocidad/coste óptimos	389
Velocidad/consumo de energía óptimos	389
Pedir suministros de nivel %	390
Orientación original	390
Servidores salientes	390
Continuación automática de salida.....	393
Sustitución A4/Carta	393
Registro de accesorios de OXPd	393
Agentes de autenticación de OXPd	394
Configuración del servidor proxy de autorización de OXPd.....	395
Funciones del dispositivo de OXPd	396
OXPd activado	397
Configuración de OXPd OPS.....	397
Agentes de cuotas de OXPd.....	398
Agentes de estadísticas de OXPd.....	399
Asignaciones de bandeja para papel.....	400
Longitud del formulario PCL (Lenguaje de control de impresora).....	400
Configuración de PJL.....	400
Calibración al encender	400
Método de impresión (Zebra).....	400
Modo de impresión (Zebra).....	401
Impresión de errores de PDF	401
Impresión de errores de PS.....	402
Activación de la impresora	402
Soportes de selección PS.....	402
Velocidad de impresión (Zebra).....	402
Calidad y velocidad	402
Configuraciones rápidas	403
Configuración rápida (FP).....	406
Modo silencio	410
Sustituir consumibles	410
Resolución	411
Resolución mejorada	411
Opciones de reinicio.....	411

Restaurar modos	411
Rotar desplazamiento	411
Mostrar botón Cancelar trabajo	411
Mostrar fecha y hora	411
Mostrar direcciones de red	412
Mostrar mensaje de bienvenida	412
Indicación de tamaño/tipo	412
Hora de reposo/activación	412
Retraso de suspensión (minutos)	413
Tiempo de retraso de suspensión	413
Modo de reposo	413
Programa de reposo	414
Configuración de reposo	415
Configuración de las grapas de la apiladora	415
Modo de fusor en espera	416
Modo de desplazamiento de grapadora	416
Sustitución cuando no hay grapas	416
Lenguaje de la página de estado	416
Trabajos almacenados (permitir en este dispositivo)	416
Trabajos almacenados (Eliminar trabajos temporales una vez completados)	417
Trabajos almacenados (orden de clasificación/lista)	417
Trabajos almacenados (límite de almacenamiento temporal)	417
Mensajes de estado de suministros en panel de control	417
Suprimir páginas en blanco	418
Configuración del sistema	418
Configuración del sistema: disco RAM	418
Zona horaria	419
Zona horaria/horario de verano	419
Modo de bandeja 1/Alimentación manual	420
Administración de bandejas	420
Tipo de soportes para la configuración de bandeja	420
Usar otra bandeja	420
Usar bandeja solicitada	421
Tíquets de configuración XML	421
Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de envío digital	421
Registro de actividad	421
Gestión de la libreta de direcciones	422
Información del administrador	422
Opciones de búsqueda avanzada	423
Borrado de todas las carpetas de red	423
Ajustes de mensajes predeterminados	425
Configuración de notificación predeterminada para correo electrónico	425
Configuración de escaneado predeterminada para correo electrónico	426
Importación de contactos de dispositivo	426
Envío digital - Acceso al servidor LDAP	427
Envío digital - Configuración de restablecimiento automático	429
Envío digital - Dirección de origen predeterminada	429
Envío digital - Configuración predeterminada del escáner	430

Envío digital - Configuración de adjuntos de correo electrónico	430
Validación de dirección de correo electrónico	431
Configuración de mensaje y dirección de correo electrónico.....	431
Configuración de archivo de correo electrónico	434
Texto de mensajes de correo electrónico	436
Configuración de la notificación por correo electrónico	436
Configuración de escaneo de correo electrónico.....	437
Activar configuración de archivo de fax de dispositivo	438
Configuración de acceso a carpeta.....	438
Importar/exportar libreta de direcciones	438
Importar/exportar libreta de direcciones (Pro).....	440
Importación/exportación de cuentas de usuario de dispositivo.....	441
Método de búsqueda LDAP	442
Configuración de LDAP	443
Configuración de archivo de carpeta de red	445
Configuración de notificación de carpeta de red.....	446
Configuración de escaneado a carpeta de red.....	446
Configuración de la carpeta de red	447
Configuración de OXPd 1.4.....	449
Configuración de contactos personales	449
Replicación de MFP	449
Restablecimiento del tiempo de espera de envío de copia.....	450
Guardar en carpeta de red	450
Guardar en SharePoint.....	450
Guardar en USB.....	450
Escanear a trabajos predefinidos en carpeta	451
Enviar a correo electrónico	452
Enviar a carpeta de red	452
Envío a carpeta de red - MSeries o posterior.....	453
Configuración de puerta de enlace SMTP	454
Configuración de varias puertas de enlace SMTP	455
Destinos de alerta y servidor SMTP	455
Configuración de archivo USB.....	456
Ajustes de notificación USB	457
Configuración de escaneado en USB.....	457
Opciones de configuración de dispositivos en la categoría de Servidor web incorporado.....	459
Opciones de configuración del Servidor web incorporado.....	459
Ajustes de idioma del Servidor web incorporado.....	459
Configuración de correo del Servidor web incorporado	459
Otros enlaces del Servidor web incorporado	460
URL de Servidor web incorporado.....	460
Servicios horarios.....	460
Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de fax	461
Lista de fax bloqueados.....	461
Registro de actividades de fax	461
Modo de respuesta de fax	462
Ajustes del modo de respuesta de fax.....	462
Archivado de fax.....	462

Configuración de archivo de fax	462
Archivado de fax.....	463
Código de facturación de fax	465
Reenvío de fax.....	465
Fax general.....	466
Encabezado de fax	466
Configuraciones de encabezado del fax	466
Velocidad en baudios máxima de fax	467
Velocidad de transmisión máxima de fax: recibir	467
Velocidad de transmisión máxima de fax: enviar.....	468
Configuración del módem fax.....	468
Notificación de fax.....	468
Confirmación de número de fax.....	469
Impresión de faxes	469
Programación de impresión de faxes.....	469
Recepción de fax	470
Recepción de fax - Disposición	471
Recepción de fax (activar/desactivar).....	471
Propietario del trabajo de recepción de fax.....	471
Recepción de fax - Otras opciones	471
Recepción de fax: configuración.....	471
Configuración de recepción de fax.....	472
Informes de fax y corrección de errores	473
Informes y registros de fax.....	473
Calidad de resolución de fax.....	473
Tiempo de inactividad de ráfaga de timbres de fax.....	474
Frecuencia de timbre de fax.....	474
Envío de fax	474
Envío de fax - Modo de marcación	475
Envío de fax - Otras opciones u otros ajustes.....	475
Envío de fax - Resolución.....	475
Envío de fax - Configuración.....	475
Configuración de envío de fax	476
Configuración de envío de fax	481
Servicio de fax	484
Formato de hora de fax	484
Pérdida de señal de transmisión de fax.....	484
Importación de marcados rápidos	485
Fax IP - Configuración de puerta de enlace	485
Fax IP - Configuración de administración de red.....	485
Fax IP - Configuración de transmisión de páginas.....	486
Fax IP - Configuración del servidor SIP.....	486
Configuración del servicio de fax LAN	487
Envío de PC a fax.....	488
Configuración de TCF.....	488
Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de sistema de archivos.....	489
Configuración de acceso a sistemas de archivos	489
Contraseña del sistema de archivos.....	489

Modo de borrado de archivo seguro	490
Opciones de configuración del dispositivo en la categoría de firmware.....	490
Actualización automática del firmware	490
Creación de actualizaciones dirigidas	491
Estado/acciones de actualización dirigida.....	492
Opciones de configuración de dispositivos en la categoría de red.....	492
Nombre del servicio Bonjour (nombre del servicio mDNS).....	492
Prioridad de configuración.....	493
Modo de USB deseado.....	493
Opción de clase de usuario DHCP (Etiqueta 77).....	493
FQDN DHCPv4 según la norma RFC 4702	493
Servidor DNS.....	493
Tratamiento de errores.....	494
Google Cloud Print.....	494
Inspector de conexión de HP	495
HTTP (Zebra).....	495
Tiempo de espera de HTTP	495
Asistente de instalación de impresora IPP	496
Información de IPv4.....	496
Información de IPv6.....	496
IPX - Tipo de trama Ethernet	497
IPX - Tipo de trama Token Ring.....	498
IPX - Intervalo de sondeo de trabajos del servidor de colas.....	498
IPX - Soporte de RCFG activado	498
IPX - Intervalo de difusión SAP	498
IPX - Direccionamiento de origen.....	499
Nombre de IPX.....	499
Servidor de impresión externo de Jetdirect	499
Tiempo de espera de trabajo.....	499
Configuración de vínculo.....	499
Dirección administrada localmente.....	500
Características de habilitación de red.....	501
Características de habilitación de red - Más configuraciones.....	502
Protocolo de comunicación inicial paralelo	502
Modo paralelo	502
Configuración de privacidad de Phone Home.....	503
Pilas de protocolo	504
Tiempo de espera de inactividad de escaneado.....	504
SMTP (Zebra).....	504
Tabla de destino de captura SNMP	504
Versiones mínima y máxima del protocolo SSL/TLS	506
Protocolo SSL/TLS.....	506
Contacto de asistencia.....	507
Número de teléfono de asistencia.....	507
Contacto de sistema.....	507
Ubicación del sistema.....	507
Servidor de registro del sistema.....	507
Información del servidor de registro del sistema - Más configuraciones.....	507

Nombre del sistema.....	508
Tiempo de espera de inactividad de TCP.....	509
Método de configuración de TCP/IP.....	509
Sufijo de dominio TCP/IP.....	509
Carga de un certificado de CA.....	510
Cargar certificado de ID.....	511
Impresión de servicios web.....	512
Servidor WINS.....	512
Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de proyector.....	512
Búsqueda automática.....	512
Sincronización automática de VGA.....	512
Potencia.....	512
Origen solicitado.....	512
Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de seguridad.....	513
Autenticación de 802.1X.....	513
Control de acceso para las funciones del dispositivo.....	514
Nivel de control de acceso para funciones del dispositivo.....	517
Lista de control de acceso.....	518
Autenticación de LDAP y Kerberos sin correo electrónico.....	518
Administrador de autenticación.....	519
Actualización automática.....	519
Bluetooth de bajo consumo (BLE).....	519
Contraseña de cargador de arranque.....	519
Validación de certificados.....	520
Control de acceso al color.....	520
Nivel de control de acceso al color.....	521
Acceso al panel de control.....	522
Intercambio de recursos entre orígenes (CORS).....	522
Prevención de la falsificación de solicitudes en sitios cruzados (CSRF).....	522
Comportamiento de configuración de retención predeterminada.....	523
Método de inicio de sesión predeterminado.....	523
Agente de anuncios de dispositivo.....	523
Cuentas de usuario de dispositivo.....	524
Servicio de envío digital.....	524
Desactivación de puertos directos.....	524
Visualización de la página de registro de trabajos de uso del color en la ficha Información.....	525
Mostrar Opciones en la ficha Información.....	525
Contraseña del Servidor web incorporado.....	525
Cifrar toda la comunicación Web.....	525
Intensidad de la codificación.....	525
Protección de la información de EWS.....	526
Verificación de firma extendida.....	526
Configuración de FIPS.....	526
Modo FIPS-140.....	527
Firewall.....	528
Nombres de comunidad de lectura y escritura SNMP V1/V2.....	530
Nombre de comunidad de lectura.....	531
PIN de grupo 1.....	531

PIN de grupo 2.....	531
Instalación automática del USB del host	531
HP Workpath	532
IPSec	532
Directiva IPsec/Firewall.....	535
Autenticación Kerberos	539
Acceso al servidor de autenticación Kerberos.....	539
Acceso al servidor LDAP	539
Búsqueda en la la base de datos de LDAP	540
LDAP - Acceso al servidor.....	540
LDAP - Búsqueda en la base de datos	541
Configuración de inicio de sesión LDAP.....	541
Usuarios y grupos de LDAP.....	543
Contraseña de administrador local.....	544
Administración de licencias de LPD	545
Administrar Remote Apps (aplicaciones remotas).....	546
Configuración de inicio de sesión de Novell.....	546
Comandos de acceso del dispositivo PJI.....	547
Contraseña de PJI.....	547
POP3 (Zebra).....	547
Control de color de los trabajos de impresión.....	548
Firma del código SHA1 del firmware de la impresora	548
Actualización del firmware de la impresora (enviar como trabajo de impresión).....	548
Operadores con privilegios de PS.....	548
Contraseña de configuración remota.....	549
Restringir color	550
Comunicación segura.....	551
Modo de cifrado de disco seguro.....	552
Contraseña del disco seguro	552
Código de acceso de servicio	553
Carga de servicio	553
Nombre de comunidad de escritura	554
Configuración de inicio de tarjeta inteligente SIPRNet.....	554
Configuración de inicio de tarjeta inteligente.....	555
Credenciales de SNMP - Dispositivos con FutureSmart 3 y dispositivos sin FutureSmart	556
Credenciales de SNMP - FutureSmart 4.5	557
Sustituciones de límite temporales	560
Límite de uso y período de restablecimiento	561
Límites de uso para conjuntos de permisos.....	561
Autenticación de PIN de usuario.....	562
Configuración de inicio de sesión Windows.....	562
Usuarios y grupos de Windows.....	564
Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de suministros	564
Acción con cartucho bajo - Negro	564
Política de los cartuchos.....	565
Protección de cartuchos.....	565
Control de acceso a consumibles	567
Retrasar el mensaje de nivel muy bajo	567

Niveles de suministro estimados.....	568
Indicador de nivel.....	569
Alertas de suministro bajo.....	569
Umbral de suministro.....	569
Acción para nivel muy bajo de suministro.....	570
Opciones de configuración de dispositivo para la categoría de Servicios web.....	570
Administración del color y del papel.....	570
Configuración de ePrint.....	571
Configuración de ePrint - Más configuraciones.....	571
HP JetAdvantage (más aplicaciones)	571
HP Printer Utility	572
Servicios web de HP	572
Servidor proxy.....	573
SDK de escáner	573
Smart Cloud Print	573
Opciones de configuración de dispositivo en la categoría Inalámbrica.....	573
Activar Wireless Direct.....	574
Activar estación inalámbrica (802.11).....	574
Comunicación de campo cercano	574
Estado de radio	574
Wi-Fi Direct	574
Wireless Direct	576
Estación inalámbrica (802.11).....	578
7 Información de licencia de software	582
Contrato de licencia del usuario final.....	582
Índice	583

1 Instalación y configuración de HP Web Jetadmin

Cada versión de HP Web Jetadmin contiene nuevas funciones y mejoras de las funciones existentes. HP Web Jetadmin proporciona varias opciones de instalación. Si ha instalado una versión anterior de HP Web Jetadmin, puede actualizar la versión anterior o instalar una copia nueva.

Si ya está utilizando HP Web Jetadmin, la actualización suele ser la mejor opción. Los ajustes existentes, como las opciones de detección y los grupos de dispositivos, se conserva durante el proceso de actualización.

Si HP Web Jetadmin está instalado e integrado en sus operaciones empresariales críticas, HP recomienda probar y calificar por completo una nueva versión en el entorno de prueba antes de implementar la versión en su entorno de producción.

Antes de implementar HP Web Jetadmin, lea todos los materiales de asistencia. Para obtener información actualizada acerca de HP Web Jetadmin, consulte *HP Web Jetadmin - Late Breaking News* (en inglés) y *HP Web Jetadmin - Supported Devices Readme* (en inglés). Estos documentos están disponibles en el sitio web de [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Requisitos del sistema

Solo necesita instalar HP Web Jetadmin en una plataforma de hardware que cumpla con los requisitos mínimos recomendados y a la que se pueda acceder centralmente en la red. A continuación, puede acceder al software desde cualquier escritorio de Windows compatible en la red y gestionar todos los periféricos compatibles conectados a la red.

HP Web Jetadmin incluye protocolos de comunicación de dispositivos de red y componentes internos que gestionan los datos del dispositivo y de la aplicación. Estos componentes amplían las funciones de HP Web Jetadmin y mejoran el uso y rendimiento de funciones como listas de dispositivos, columnas y filtro.

HP Web Jetadmin es compatible en plataformas que tienen instaladas actualizaciones de alta prioridad de Microsoft Windows y .NET Framework. Durante cada ciclo de desarrollo, HP prueba periódicamente HP Web Jetadmin en plataformas que cuentan con las últimas actualizaciones de Microsoft. HP investiga todos los problemas de software posteriores al lanzamiento que los clientes notifican. Para obtener más información sobre los problemas de software actuales, consulte *HP Web Jetadmin - Late Breaking News* (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web de [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

HP Web Jetadmin requiere el servicio Windows HTTP SSL. HP Web Jetadmin usa SSL para comunicarse con dispositivos HP más nuevos a través del puerto 8050.

Aplicación del servidor de HP Web Jetadmin

Revise los siguientes requisitos para el servidor donde está instalado HP Web Jetadmin.

Se admiten los sistemas operativos siguientes:

- Microsoft Windows Server 2022 (solo edición de 64 bits)

- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows 11 (solo edición de 64 bits)
- Microsoft Windows 10 (solo edición de 64 bits)

Para obtener más información sobre un sistema operativo de Microsoft específico, vaya al sitio web de [Microsoft](#).



IMPORTANTE: HP Web Jetadmin 10.5 SR2 o posterior solo se puede instalar en los sistemas operativos que se enumeran aquí. Microsoft SQL Server 2019 es necesario para HP Web Jetadmin 10.5 SR2 o posterior y solo se admite en estos sistemas operativos. Para obtener más información, consulte el documento [Uso de SQL Server en Windows](#) en el sitio web de documentación de Microsoft.

A continuación se indican notas adicionales sobre el servidor donde está instalado HP Web Jetadmin:

- A partir de HP Web Jetadmin 10.5 se requiere Microsoft .NET Framework 4.8 o posterior, ya que HP Web Jetadmin admite la Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1, 1.2 y 1.3. Algunos de los sistemas operativos compatibles con la versión actual ya incluyen .NET Framework 4.8 o posterior.
- Se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin.
- El instalador silencioso de SQL Express requiere que la cuenta que utilice para instalar HP Web Jetadmin tenga derechos de administrador para las siguientes directivas en **Directiva de seguridad local > Directivas locales > Asignación de derechos de usuario**:
 - Copia de seguridad de archivos y directorios
 - Depurar programas
 - Administrar registro de auditoría y seguridad

El grupo de administradores local tiene estos derechos de forma predeterminada. Sin embargo, es posible que el equipo de seguridad de la red los haya cambiado.

- Las instalaciones de producción de HP Web Jetadmin están restringidas a hosts dedicados. La ejecución de HP Web Jetadmin en sistemas que también son servidores de correo, servidores DNS, controladores de dominio, etc., no es compatible.
- La cuenta del sistema debe utilizar un idioma compatible con el instalador de HP Web Jetadmin. Para obtener más información sobre cómo cambiar el idioma de la pantalla de bienvenida, las cuentas de usuario nuevas y las cuentas del sistema, consulte la documentación de la versión de Microsoft Windows que está utilizando.

Aplicación cliente de HP Web Jetadmin

Revise los siguientes requisitos para la aplicación cliente de HP Web Jetadmin.

Se admiten los sistemas operativos siguientes:

- Microsoft Windows Server 2022 (solo edición de 64 bits)
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows 11 (solo edición de 64 bits)

- Microsoft Windows 10

Para obtener más información sobre un sistema operativo de Microsoft específico, vaya al sitio web de [Microsoft](#).

A partir de HP Web Jetadmin 10.5 se requiere Microsoft .NET Framework 4.8 o posterior, ya que HP Web Jetadmin admite la Seguridad de capa de transporte (TLS) 1.1, 1.2 y 1.3. Algunos de los sistemas operativos compatibles con la versión actual ya incluyen .NET Framework 4.8 o posterior.

Máquina virtual (plataforma opcional)

Si utiliza una máquina virtual, revise los siguientes requisitos.

HP recomienda las siguientes soluciones de virtualización:

- VMware ESX

Para un VMware server, la red de la máquina virtual se debe establecer en la opción **Bridged** para facilitar las comunicaciones de HP Web Jetadmin.

Es muy importante configurar VMware para que sus sistemas invitados o virtuales tengan suficientes recursos para soportar HP Web Jetadmin y Microsoft SQL Server. Para asegurarse de que se hayan proporcionado los recursos adecuados, consulte la documentación de soporte para la versión de VMware que está usando.

- Microsoft Hyper-V

Hardware de servidor

Revise los siguientes requisitos para el hardware del servidor.

HP recomienda la siguiente configuración de hardware para el servidor:

- 4 o más núcleos de procesador
- Velocidad de procesador de 2,8 GHz o superior
- 4 GB de RAM o más
- 4 GB de almacenamiento disponible

Los siguientes son los requisitos mínimos de hardware permitidos para el servidor:

 **PRECAUCIÓN:** Aunque puede usar la siguiente configuración de hardware para el servidor, HP no recomienda usarla para las instalaciones de producción. HP no prueba HP Web Jetadmin en esta configuración de hardware y, por lo tanto, no puede garantizar los resultados.

- 2 núcleos de procesador
- Velocidad de procesador de 2,33 GHz
- 5 GB de RAM (se requieren 2 GB para el servicio HP Web Jetadmin, y 2 GB es la reserva predeterminada de memoria de SQL)

HP Web Jetadmin usa un valor de 3.072 MB para calificar a un sistema como que tiene 3 GB de RAM.

- 4 GB de almacenamiento disponible

A continuación se indican notas adicionales sobre el hardware del servidor:

- Recientes mejoras en el software han aumentado los requisitos de capacidad de recursos. HP recomienda encarecidamente las ediciones de 64 bits de Windows y 4 GB o más de RAM para las instalaciones de HP Web Jetadmin de producción.
- Los requisitos de almacenamiento varían según la implementación, la base de datos y la migración de versiones anteriores.
- NTFS es el único sistema de archivos compatible.
- Si el instalador de HP Web Jetadmin determina que hay menos de 1 GB de RAM instalado, aparecerá un mensaje que indica que se necesitan 3 GB de RAM.

Hardware de cliente

Revise los siguientes requisitos para el hardware del cliente.

HP recomienda la siguiente configuración de hardware para el cliente:

- PC con procesador de 2,4 GHz
- Sistema de 64 bits con 4 GB de RAM
- Pantalla de cliente con una resolución mínima de 1024 x 768
- Optimizado para tamaño de fuente normal
- Solo PPP predeterminados

Los siguientes son los requisitos mínimos de hardware permitidos para el cliente:

 **PRECAUCIÓN:** Aunque puede usar la siguiente configuración de hardware para el cliente, HP no recomienda usarla para las instalaciones de producción. HP no prueba HP Web Jetadmin en esta configuración de hardware y, por lo tanto, no puede garantizar los resultados.

- PC con procesador de 1,8 GHz
- Sistema de 32 o 64 bits con 2 GB de RAM
- Pantalla de cliente con una resolución mínima de 1024 x 768
- Optimizado para tamaño de fuente normal
- Solo PPP predeterminados

Base de datos

Para las instalaciones nuevas de HP Web Jetadmin 10.5 SR2 o posterior, el paquete de instalación instala automáticamente la base de datos de Microsoft SQL Server 2019 Express (versión del producto 15.0.2000.5).

Las instalaciones existentes de HP Web Jetadmin 10.5 SR1 o anteriores y las instalaciones que se han actualizado a 10.5 SR2 o posterior utilizan la base de datos de Microsoft SQL Server 2012 Express SP4 (versión del producto 11.0.7001.0).

 **NOTA:** HP probó HP Web Jetadmin satisfactoriamente con Microsoft SQL Server 2019.

 **SUGERENCIA:** Para obtener más información sobre cómo configurar HP Web Jetadmin para usar una instancia independiente de Microsoft SQL, consulte el documento *Using Microsoft SQL Server*

with HP Web Jetadmin (Usar Microsoft SQL Server con HP Web Jetadmin) (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Red

El instalador de HP Web Jetadmin requiere una conexión IPv4 activa. Si la conexión IPv4 activa no está disponible, el instalador falla.

Para las actualizaciones de firmware con HP Web Jetadmin, se requiere un mínimo de ancho de banda de 1 MB/s. Si actualizará varios dispositivos al mismo tiempo, el ancho de banda mínimo de 1 MB/s se debe corresponder con la cantidad de actualizaciones del firmware que se llevarán a cabo. Por ejemplo, cuatro actualizaciones simultáneas requieren al menos 4 MB/s.

Instalaciones y actualizaciones

Se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin.

Aplicación de cliente

La aplicación de cliente de HP Web Jetadmin requiere un explorador web compatible y una pantalla con especificaciones compatibles.

Estos son los requisitos para la aplicación de cliente:

- Uno de los navegadores siguientes:
 - Firefox versión 102.0.1 o posterior
 - Google Chrome versión 89.0.4356.6 o posterior



IMPORTANTE: Se requiere la extensión Meta4 ClickOnce Launcher para Chrome. Para instalar esta extensión, vaya a la [tienda web de Chrome](#).

- Microsoft Edge versión 87.0.664.60
 - Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10 u 11
 - Opera versión 89.9.4447.38 o posterior
- Pantalla con una resolución mínima de 1024 x 768

Para obtener más información sobre los requisitos y limitaciones del navegador web que está utilizando, consulte la documentación de asistencia técnica del sistema operativo Windows que está utilizando.

A continuación se indican notas adicionales sobre la aplicación de cliente:

- No es necesario que el acceso del administrador ejecute la aplicación de cliente HP Web Jetadmin.
- Se permite un máximo de 15 sesiones simultáneas de cliente.

Dispositivos compatibles

HP Web Jetadmin admite dispositivos HP y dispositivos de terceros que se conectan mediante servidores de impresión HP Jetdirect. HP Web Jetadmin también admite dispositivos de terceros que son impresoras conectadas a redes compatibles con el estándar MIB.

HP Web Jetadmin ofrece funciones básicas para dispositivos de terceros. HP Web Jetadmin ofrece funciones más robustas si los dispositivos de terceros se utilizan con complementos certificados por HP para HP Web Jetadmin.



IMPORTANTE: Si los dispositivos siguientes utilizan un Plug-in universal (UPI), WS-Discovery debe activarse en los dispositivos:

- HP DesignJet
- HP LaserJet Pro
- HP OfficeJet Pro
- HP PageWide XL
- HP FutureSmart con una versión de firmware anterior a 3.2.3

Si WS-Discovery se desactiva en dispositivos HP DesignJet, HP LaserJet Pro, HP OfficeJet Pro o HP PageWide XL, HP Web Jetadmin utiliza la UPI correcta y muestra un estado de **Error de comunicación de dispositivo** para los dispositivos después de ejecutar una detección de dispositivos o una actualización completa.

Si WS-Discovery se desactiva en un dispositivo HP FutureSmart con una versión de firmware anterior a 3.2.3, HP Web Jetadmin utiliza un modelo de dispositivo genérico en lugar de la UPI correcta después de ejecutar una detección de dispositivos o una actualización completa.

Acceso al host

Para el host aplicación, se requiere un acceso de administrador local para instalar o actualizar HP Web Jetadmin.

Para el host cliente, se requiere acceso del usuario local para acceder a la aplicación cliente HP Web Jetadmin y se requiere acceso de administrador para instalar Microsoft .NET Framework.

Seguridad cliente/servidor

Se requiere el dominio Microsoft o usuarios y contraseñas de Windows administrados localmente.

Se debe configurar una contraseña segura y compleja en el servidor de HP Web Jetadmin. Estas son las características de una contraseña segura y compleja:

- Debe contener como mínimo 12 caracteres
- Debe contener tres de los siguientes tipos de caracteres:
 - mayúsculas
 - minúsculas
 - números
 - caracteres especiales

HP prueba HP Web Jetadmin en dominios de Microsoft Active Directory.

Los usuarios deben ser miembro de un grupo de administrador de servidor HP Web Jetadmin o deben estar designados en la configuración del Usuario de HP Web Jetadmin como:

- Grupo de seguridad local de Windows

- Grupo de seguridad de Active Directory
- Cuenta de usuario individual local
- Cuenta de usuario del dominio de Active Directory

Instalación de HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin está disponible como archivo ejecutable de 64 bits. Al descargar y ejecutar el archivo ejecutable, se instala la versión más reciente del software. Esta versión de HP Web Jetadmin reemplaza a todas las versiones anteriores.

El historial de revisiones de HP Web Jetadmin está disponible en *HP Web Jetadmin - Late Breaking News* (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web de [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Siga los pasos indicados a continuación para instalar HP Web Jetadmin:

1. Vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
 2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.
 3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.
 4. En la página **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el software actual.
 5. Haga doble clic en el archivo EXE.
 6. Siga las instrucciones del asistente de instalación.
 7. En la página **Información del certificado** del asistente de instalación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Certificado autofirmado de HP Wja**: especifique el número de años que el certificado autofirmado de HP Web Jetadmin es válido en función de sus requisitos. El máximo es de 99 años.
 - **Certificado de terceros**: haga clic en el botón **Explorar**. En la ventana **Abrir**, navegue hasta el archivo del certificado de terceros, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Abrir**. El certificado de terceros debe ser un archivo PFX. En el campo **Contraseña de certificado**, introduzca la contraseña del archivo PFX.
-
- 

NOTA: El certificado de terceros solo sustituye al certificado autofirmado de HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin no utiliza el certificado de terceros para las comunicaciones HTTPS.
-
8. Si la instalación se detiene con una advertencia que indica que es necesario reiniciar el equipo, reinicie el host en que se está ejecutando el instalador de HP Web Jetadmin. A continuación, haga doble clic en el archivo EXE para continuar con la instalación.
 9. Cuando finalice la instalación, haga clic en el botón **Finalizar**.

 **IMPORTANTE:** Si el instalador de HP Web Jetadmin no instala Microsoft SQL Server Express Edition, la razón más común del fallo es que las actualizaciones de Windows, como paquetes de servicio o correcciones urgentes, se instalaron en el host y este no se reinició después de haberse completado las actualizaciones. Reinicie el host y luego instale HP Web Jetadmin de nuevo.

Instalación de HP Web Jetadmin desde la línea de comandos

Puede instalar HP Web Jetadmin desde una línea de comandos, a través de un script, o bien, a través de un proceso automatizado.

A continuación se muestra una sintaxis de comando:

```
<filename>.exe [/L"<LanguageID>"] [/S /v/qn] </V"[Property1=Value1]
[Property2=Value2] [...] ">
```

Parámetros de la línea de comandos

- <filename>.exe

Especifica el nombre del archivo EXE que descargó del sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).

- /L"<LanguageID>"

(Opcional) Especifica el ID del idioma que utiliza el instalador. Si el cuadro de diálogo de idioma está activado y especifica un ID de idioma válido, el instalador automáticamente suprime el cuadro de diálogo de idioma. Si especifica un ID de idioma no válido o un ID de idioma que no es compatible con el instalador, el instalador ignorará este parámetro.

A continuación se enumeran los ID de idioma: la configuración básica será el idioma del sistema local.

Tabla 1-1 Códigos de ID de idioma

Idioma	ID del idioma
Chino (simplificado)	2052
Chino (tradicional)	1028
Inglés (internacional)	1033
Francés (internacional)	1036
Alemán	1031
Italiano	1040
Japonés	1041
Coreano	1042
Portugués (Brasil)	1046
Ruso	1049
Español (Atlántico Central)	1034

- /S /v/qn

(Opcional) Realiza una instalación silenciosa.

Para realizar una instalación silenciosa, las siguientes propiedades son necesarias:

- WJA_EULA
- ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION
- /V "[Property1=Value1] [Property2=Value2] [...]"

(Necesario) Especifica una lista de propiedades que utiliza el instalador. A continuación se muestran las propiedades y los valores.

Tabla 1-2 Propiedades y valores del instalador

Propiedad y valor	Descripción
WJA_EULA=ACCEPT REJECT	Especifica si acepta o rechaza el Contrato de licencia para el usuario final de HP Web Jetadmin (CLUF). Esta propiedad es necesaria para instalaciones silenciosas.
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE FALSE	Especifica si la característica de Recopilación de datos está activada o desactivada. Esta característica recopila datos sobre sus impresoras y la implementación de HP Web Jetadmin y los mantiene anónimos. HP Web Jetadmin utiliza una conexión a Internet para transmitir los datos anónimos a HP. HP utiliza datos anónimos para mejorar los productos y los servicios. Esta propiedad es necesaria para instalaciones silenciosas. IMPORTANTE: HP se compromete a proteger su privacidad y la integridad de su equipo. Puede activar o desactivar esta característica en cualquier momento. La información sobre su nombre, dirección, dirección de correo electrónico y otros datos confidenciales no se envía a HP.
WJA_SKIP_DB_INSTALL=1 0	Especifica si se omitió la instalación de la base de datos. Para omitir la instalación de la base de datos, especifique 1. Esta propiedad solo es necesaria si desea que el instalador omita la instalación de la base de datos.
INSTALLDIR="\<Path>"	Especifica la ruta de instalación de HP Web Jetadmin. La ruta predeterminada es la siguiente: C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\ Esta propiedad es opcional para instalaciones silenciosas. La ruta debe estar delimitada por \ ". Además, las propiedades especificadas por la opción /v deben escribirse entre comillas. A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis correcta. /V"WJA_EULA=ACCEPT INSTALLDIR="C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\"" PRECAUCIÓN: Si la ruta contiene espacios y no está delimitada por \ ", se produce un error en el instalador.

Tabla 1-2 Propiedades y valores del instalador (continúa)

Propiedad y valor	Descripción
DATABASEDIR="\<Path>"	Especifica la ruta de instalación de la base de datos. La ruta predeterminada es la siguiente: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ Esta propiedad es opcional para instalaciones silenciosas. Si el nombre del directorio contiene espacios, debe utilizar la anotación de ruta corta de Windows. Para buscar la anotación de ruta corta, emita el siguiente comando: <pre>Dir *. /x</pre> La ruta debe estar delimitada por \". Además, las propiedades especificadas por la opción /v deben escribirse entre comillas. A continuación, se muestran ejemplos de la sintaxis correcta. • /v"WJA_EULA=ACCEPT DATABASEDIR=\"C:\SQLServer\"" • /v"WJA_EULA=ACCEPT DATABASEDIR=\"C:\Program~1\SQLServer\"" PRECAUCIÓN: Si la ruta contiene espacios y no está delimitada por \", se produce un error en el instalador.

Ejemplos de la sintaxis de la línea de comandos

En los siguientes ejemplos, se asume que el nombre del archivo de instalación es WjaSetup-x64.exe.

- Para realizar una instalación silenciosa básica, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /v"WJA_EULA=ACCEPT  
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE"
```
- Para iniciar el instalador en español, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /L"1034"
```
- Para realizar una instalación silenciosa básica con HP Web Jetadmin instalado en C:\WJA, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /v"WJA_EULA=ACCEPT  
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE INSTALLDIR=\"C:\WJA\""
```
- Para realizar una instalación silenciosa con HP Web Jetadmin instalado en C:\WJA y la base de datos instalada en C:\WJADB, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /v"WJA_EULA=ACCEPT  
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE INSTALLDIR=\"C:\WJA\"  
DATABASEDIR=\"C:\WJADB\""
```
- Para realizar una actualización silenciosa, ingrese el siguiente comando:

```
WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /v"WJA_EULA=ACCEPT  
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE INSTALLDIR=\"C:\WJA\"  
DATABASEDIR=\"C:\WJADB\" WJA_BACKUP_CONFIRM=YES"
```

Instalación de HP Web Jetadmin en modo de bloqueo

Puede ejecutar una instalación silenciosa desde la línea de comandos en modo de bloqueo.

A continuación se muestra una sintaxis de comando:

```
start /wait <ProgramAndArguments>
```

En los siguientes ejemplos, se asume que el nombre del archivo de instalación es WjaSetup-x64.exe.

- `start /wait WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /V"WJA_EULA=ACCEPT
INSTALLDIR=\"C:\wja\" DATABASEDIR=\"C:\wjadb\""`
- `start /wait "C:\temp\WjaSetup-x64.exe /S /v/qn /V"WJA_EULA=ACCEPT
ENABLE_ANONYMIZED_DATA_COLLECTION=TRUE INSTALLDIR=\"C:\wja\"
DATABASEDIR=\"C:\wjadb\""`

Tareas posteriores a la instalación

Obtenga más información sobre este tema.

El servidor de HP Web Jetadmin se iniciará automáticamente como un servicio de Microsoft. El servidor de HP Web Jetadmin no puede aceptar conexiones de cliente de HP Web Jetadmin hasta que el servidor de HP Web Jetadmin haya cargado por completo todos los servicios en la memoria. Dependiendo de los recursos del sistema disponibles en el servidor de HP Web Jetadmin, todos los servicios pueden tardar entre 1 y 2 minutos en cargarse por completo después de la instalación inicial del servidor o del reinicio del servidor.

La primera vez que se inicia HP Web Jetadmin después de la instalación, aparece un cuadro de diálogo emergente que indica que no se han detectado dispositivos. Puede optar por iniciar la configuración de detección en este momento.

Una vez finalizada la instalación, HP Web Jetadmin se puede iniciar desde un navegador compatible introduciendo el nombre de host o la dirección IP del equipo en el que está instalado, seguido del número de puerto y la ruta. Los números de puerto predeterminados típicos para los servicios web tienen un valor de 80. Puesto que HP Web Jetadmin se puede ejecutar simultáneamente con otro servicio web en el mismo equipo, HP Web Jetadmin utiliza un número de puerto de 8000. Si lo desea, el valor del puerto puede modificarse.

El siguiente es un ejemplo de la URL que se utiliza para activar HP Web Jetadmin en un escritorio de Windows compatible:

```
http://myhost:8000
```

Pasos de configuración inicial recomendados

Después de instalar HP Web Jetadmin, algunos de los pasos iniciales que debe tomar para comenzar a administrar los dispositivos y el entorno de impresión incluyen configurar las opciones que se comparten en HP Web Jetadmin, ejecutar una detección y configurar otras funciones.

Las opciones de configuración compartida incluyen la base de datos, la red (por ej., SNMP y HTTPS), la detección, el mantenimiento del servidor y las credenciales. Para configurar estas opciones, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas** y luego navegue a la categoría correspondiente. Para más información sobre una opción específica, consulte la Ayuda en línea para esa opción.

Buscar dispositivos en la red puede ser tan simple como habilitar HP Web Jetadmin para “escuchar” pasivamente dispositivos en la red. Buscar dispositivos puede ser tan complejo como trabajar con el

equipo de TI para trazar el mapa de la red de IP completo y luego ejecutar una detección de rango de IP para compilar un inventario completo de dispositivos conectados a la red. También puede usar varios de los mismos ajustes y técnicas para detectar dispositivos conectados al equipo. Antes de planificar e implementar una estrategia de detección de dispositivo, con cuidado revise la información sobre las detecciones en los documentos de HP Web Jetadmin.

Debe configurar funciones como Roles, Usuarios, Alertas y Grupos de dispositivos antes de comenzar a usar HP Web Jetadmin. Para más información sobre una función específica, consulte la sección correspondiente en la documentación de HP Web Jetadmin y en los documentos de HP Web Jetadmin.

Los documentos y la documentación de HP Web Jetadmin se encuentran disponibles en el sitio web [HP Web Jetadmin Software](#).

Configuración del servicio de HP Web Jetadmin para el reinicio automático

HP recomienda configurar el servicio de HP Web Jetadmin para que se reinicie automáticamente después de un fallo. Por ejemplo, si la base de datos se vuelve inaccesible, el servicio de HP Web Jetadmin se detiene. El servicio de HP Web Jetadmin puede reiniciarse automáticamente en cuanto la base de datos esté disponible de nuevo.

HP Web Jetadmin instala el servicio de HPWSProAdapter para facilitar la comunicación con algunos modelos de dispositivos HP. El servicio de HPWSProAdapter debe estar en ejecución. También debe seguir estos pasos para configurar el servicio de HPWSProAdapter para que se reinicie automáticamente cuando el servicio de HP Web Jetadmin falla.

Siga estos pasos para configurar el servicio de HP Web Jetadmin para que se reinicie automáticamente:

1. Acceda al **Panel de control** de Windows y, a continuación, haga clic en **Herramientas administrativas**.
2. Haga doble clic en **Servicios**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Servicio de HPWJA** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
4. Haga clic en la pestaña **Recuperación**.
5. En las listas desplegables **Primer fallo**, **Segundo fallo** y **Fallos posteriores**, seleccione **Reiniciar el servicio**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de HP Web Jetadmin y del servicio de HPWSProAdapter para enlazar a una NIC específica

HP Web Jetadmin puede ejecutarse en un servidor de varios hosts o en un servidor con múltiples interfaces de red.

En muchos casos, un servidor de host múltiple se conecta a más de una red y tiene varias direcciones IP. Un servidor de varios hosts con varias direcciones IP puede causar problemas porque HP Web Jetadmin tiende a utilizar una sola dirección por varios motivos.

HP Web Jetadmin es una recopilación de funciones que los administradores pueden utilizar para administrar dispositivos. Es posible que cada una de estas funciones requiera comunicaciones en la red o transmita la dirección IP a través de la cual las comunicaciones se desarrollan para otras funciones que estén activas o inactivas en el servidor HP Web Jetadmin. Estas funciones facilitan el aprendizaje

de la dirección IP del servidor HP Web Jetadmin cuando se inicia el servicio de HPWJA. Estas funciones lo hacen por separado y es posible que no seleccionen la dirección IP correcta. En los temas siguientes se describen situaciones en las que las funciones podrían no detectar y seleccionar la dirección IP correcta y proporcionan una solución que obliga al servicio de HPWJA y al servicio de HPWSProAdapter a seleccionar la dirección IP correcta.

Configuración de la conexión del cliente HP Web Jetadmin y HPWSProAdapter para utilizar la dirección IP correcta

El inicio del cliente de HP Web Jetadmin se inicia desde un explorador web enviando un mensaje HTTP al host del cliente. El mensaje HTTP apunta a una conexión remota de Microsoft .NET Framework. El host del cliente utiliza el mensaje HTTP para iniciar una conexión relativamente segura con el servidor de HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin se puede instalar en un servidor de varios hosts con varias direcciones IP. Si el servicio de HP Web Jetadmin (HPWJA) selecciona una de estas direcciones IP y el sistema que aloja el cliente no puede comunicarse mediante esa dirección IP, falla la conexión remota de .NET Framework.

Siga estos pasos para configurar el servicio de HPWJA para que utilice la dirección IP correcta:

1. Utilice el Administrador de servicios de Windows para detener el servicio de HPWJA.

 **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al detener el servicio de HPWJA. Puede haber tareas críticas en ejecución y podría haber clientes conectados a HP Web Jetadmin. Para ver las tareas en ejecución, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de aplicaciones: tareas activas**. Para ver los clientes que iniciaron sesión, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de clientes: clientes activos**.

2. Utilice el Bloc de notas o un editor similar para abrir el archivo System.Remoting.config. Este archivo de configuración se encuentra disponible en el directorio siguiente:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\config\WjaService

 **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el editor que esté utilizando tenga los privilegios suficientes para actualizar y guardar el archivo.

3. Busque el siguiente código en el archivo System.Remoting.config:

```
<application>
<channels>
  <channel ref="tcp" port="4088" name="CMRemotingChannel"
    rejectRemoteRequests="false"
    tokenImpersonationLevel="Impersonation" secure="true"
    protectionLevel="EncryptAndSign" impersonate="false">
```

4. Agregue la entrada `machineName="xxx.xxx.xxx.xxx"`, cambiando el valor de la dirección IP del servidor de HP Web Jetadmin que facilita la comunicación con el cliente. A continuación, se muestra un ejemplo del código editado.

```
<application>
<channels>
  <channel ref="tcp" port="4088" name="CMRemotingChannel"
    rejectRemoteRequests="false"
    tokenImpersonationLevel="Impersonation" secure="true"
    machineName="xxx.xxx.xxx.xxx">
```

```
protectionLevel="EncryptAndSign" impersonate="false"
machineName="xxx.xxx.xxx.xxx">
```

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que las entradas y los valores nuevos se ingresen tal como se muestra a continuación. Utilice las comillas que genera el editor. No copie y pegue este texto porque los caracteres incorrectos, como las comillas, provocan errores en el arranque del servicio HPWJA. Cumpla todas las reglas para la edición de XML. Si el archivo se formatea incorrectamente, se producirá un error en el analizador XML de HP Web Jetadmin.

5. Cierre y guarde el archivo.
6. Utilice el Administrador de servicios de Windows para iniciar el servicio de HPWJA.

Alertas y registro de capturas SNMP de HP Web Jetadmin

En raras ocasiones, HP Web Jetadmin detecta y utiliza la dirección IP incorrecta para el registro de capturas SNMP en el dispositivo. Puede configurar HP Web Jetadmin para asegurarse de que se utiliza la dirección IP correcta para las alertas y el registro de capturas SNMP.

Cuando se crean las suscripciones de HP Web Jetadmin, HP Web Jetadmin registra su dirección IP en la tabla de destino de capturas SNMP del dispositivo HP. Este registro hace que el dispositivo vuelva a enviar una notificación en forma de paquetes de captura SNMP al servidor HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin utiliza estas notificaciones para activar alertas sobre las condiciones del dispositivo, como falta de tóner o atascos de papel.

Si una instancia de HP Web Jetadmin en un servidor de varios hosts completa la tabla de destino SNMP con la dirección IP incorrecta, siga estos pasos para forzar a HP Web Jetadmin a seleccionar y utilizar la dirección IP correcta:

1. Detenga el servicio de HPWJA mediante el administrador de servicios de Windows.

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al detener el servicio de HPWJA. Es posible que se ejecuten tareas críticas. Para ver las tareas en ejecución en HP Web Jetadmin, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de aplicaciones: tareas activas**. Para ver los inicios de sesión de cliente en HP Web Jetadmin, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de clientes: clientes activos**.

2. Abra el Bloc de notas o un editor de texto similar que tenga los permisos de creación y edición correspondientes.
3. Ingrese el texto siguiente:

```
<ipmc:configuration
xmlns:ipmc="www.hp.com/schemas/imaging/ipmc/config/2004/02/24">
  <property name="LocalIPv4Address">
    <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
  </type>
    <value>xxx.xxx.xxx.xxx</value>
  </property>
</ipmc:configuration>
```

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que los campos y los valores nuevos se ingresen tal como se muestra a continuación. Utilice las comillas que genera el editor. No copie y pegue desde este documento porque los caracteres incorrectos provocan errores en el inicio del servicio de HPWJA. Observe todas las reglas respecto de la edición XML. Si los archivos se formatearon incorrectamente, se producirá un error en el analizador XML de HP Web Jetadmin.

4. Cambie la entrada `<value>xxx.xxx.xxx.xxx</value>` a la dirección IP de servidor HP Web Jetadmin correcta a través de la cual se puede comunicar el dispositivo.
5. Seleccione **Archivo > Guardar como**.
6. En la ventana **Guardar como**, navegue hasta el siguiente directorio en el host del servidor de HP Web Jetadmin:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config
7. En el cuadro de texto **Nombre de archivo**, introduzca el nombre del archivo:

HP.Imaging.Wjp.Alerts.Library.AlertsHelpers.config.xml
8. En la lista desplegable **Guardar como tipo**, seleccione **Todos los archivos (*.*)**.
9. Haga clic en **Guardar**.
10. Inicie el servicio de HPWJA mediante el administrador de servicios de Windows.

HP Web Jetadmin ahora utiliza la dirección IP especificada durante el registro de capturas SNMP. Debe actualizar los registros de capturas SNMP creados antes de este procedimiento mediante la función Configuración de HP Web Jetadmin o al crear suscripciones de alertas adicionales.

Servicio Web HP Web Jetadmin

Si HP Web Jetadmin detecta la dirección IP incorrecta en sistemas con varios hosts, puede cambiar la dirección IP en el archivo de configuración que se crea la primera vez que se inicia el servicio de HPWJA.

La web de HP Web Jetadmin o el servicio HTTP utiliza las direcciones IP de servidor por varios motivos, incluida la comunicación con otros procesos, nodos, servicios y la dirección IP del servidor HTTP actual. En raras ocasiones, HP Web Jetadmin detecta la dirección IP incorrecta en sistemas de varios hosts.

Siga estos pasos para cambiar la dirección IP en el archivo de configuración:

1. Detenga el servicio de HPWJA mediante el administrador de servicios de Windows.

 **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al detener el servicio de HPWJA. Es posible que se ejecuten tareas críticas. Para ver las tareas en ejecución en HP Web Jetadmin, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de aplicaciones: tareas activas**. Para ver los inicios de sesión de cliente en HP Web Jetadmin, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > Administración de clientes: clientes activos**.
2. Abra el Bloc de notas o un editor de texto similar que tenga los permisos de creación y edición correspondientes.
3. Seleccione **Archivo > Abrir**.
4. En la ventana **Abrir**, navegue hasta el siguiente directorio:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config
5. Abra el archivo HP.Imaging.Wjp.Core.WebServer.config.xml.

- Busque el siguiente fragmento del archivo:

```
<property name="HostIPv4Address">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>xxx.xxx.xxx.xxx</value>
</property>
```

- Cambie la entrada `<value>xxx.xxx.xxx.xxx</value>` a la dirección IP correcta.
- Seleccione **Archivo > Guardar**.
- Inicie el servicio de HPWJA mediante el Administrador de control de servicios de Windows.

HP Web Jetadmin ahora utiliza la dirección IP especificada con referencia a servicios HTTP o servicios Web.

Puertos

HP Web Jetadmin “escucha” continuamente en varios puertos y abre otros puertos para una funcionalidad específica.



NOTA: HP Web Jetadmin usa el Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) en el proceso de detección. HP Web Jetadmin envía una solicitud de eco ICMP para determinar si la IP está activa.

La siguiente tabla indica los puertos que utiliza HP Web Jetadmin.

Tabla 1-3 Puertos que utiliza HP Web Jetadmin

Número de puerto	Tipo	Entrante o Saliente ¹	Descripción
69	UDP	Entrante	Puerto entrante TFTP: HP Web Jetadmin utiliza este puerto como área de almacenamiento provisional para imágenes de firmware durante las actualizaciones de firmware de HP Jetdirect. HP Web Jetadmin usa SNMP para activar HP Jetdirect para recuperar el firmware a través de este puerto.
80	TCP	Saliente	HP Web Jetadmin utiliza este puerto para calificar el enlace con el servidor Web incorporado de HP en el dispositivo y para recuperar las imágenes de firmware desde la web.
161	UDP	Saliente	SNMP: HP Web Jetadmin y otras aplicaciones de gestión usan SNMP para comunicarse con dispositivos y gestionarlos. HP Web Jetadmin usa este puerto de la impresora para enviar los comandos <i>Set</i> y <i>Get</i> al agente SNMP.
427	UDP	Entrante	Escucha SLP: los dispositivos conectados con HP Jetdirect utilizan el Protocolo de ubicación de servicios (SLP) para avisar de su existencia. Cuando la función de detección SLP pasiva está activada en HP Web Jetadmin, los dispositivos envían paquetes de multidifusión a este puerto en el servidor de HP Web Jetadmin.
443	TCP	Saliente	HTTPS: el servicio HP Web Jetadmin y el servicio HPWSProAdapter envían las configuraciones de dispositivos y consultas a este puerto mediante HTTPS. HPWSProAdapter utiliza este puerto para comunicarse con dispositivos que no son compatibles con los Servicios Web y están configurados para redirigir todo el tráfico de red a HTTPS.

Tabla 1-3 Puertos que utiliza HP Web Jetadmin (continúa)

Número de puerto	Tipo	Entrante o Saliente ¹	Descripción
843	TCP	Saliente	HP Web Jetadmin usa este puerto para configurar algunos valores, como el envío de fax y envío digital, en algunos modelos de dispositivos MFP de HP.
1433	TCP	Saliente	Microsoft SQL Server: de forma predeterminada, HP Web Jetadmin instala la base de datos del SQL Server en el mismo host. Opcionalmente, puede configurar HP Web Jetadmin para comunicarse con una base de datos de SQL Server en un host diferente. HP Web Jetadmin usa este puerto para facilitar la comunicación con una base de datos de SQL Server remoto.
2493	UDP	Entrante, Saliente	Monitor de compilación: se trata de un puerto de servidor de HP Web Jetadmin que se mantiene abierto. Otros servidores de HP Web Jetadmin utilizan este puerto para detectar instancias en ejecución de HP Web Jetadmin.
3329	TCP	Entrante	HP Web Jetadmin utiliza este puerto para recibir anuncios de dispositivos de HP Security Manager. Para obtener más información sobre la configuración de HP Security Manager para reenviar anuncios del dispositivo, consulte la documentación de HP Security Manager. Para obtener más información sobre la configuración de HP Web Jetadmin para recibir anuncios de dispositivos reenviados, consulte la ayuda en línea de la función Instant on Listen.
3702 ²	UDP	Saliente	Detección WS: HP Web Jetadmin usa este puerto para realizar la detección de servicios web en dispositivos HP más nuevos.
3910 ² , 3911	TCP	Saliente	Detección WS: HP Web Jetadmin utiliza este puerto para recuperar detalles sobre el dispositivo de servicios Web durante una detección. HP Web Jetadmin utiliza estos detalles para establecer las rutas de comunicación de los servicios Web necesarios para administrar los dispositivos. HP Web Jetadmin usa el puerto 3910 para recuperar pedidos de impresión y usa el puerto 3911 para recuperar el estado de la impresora.
4088	TCP	Entrante	Remoting: HP Web Jetadmin usa este puerto como canal de comunicación principal entre un cliente de HP Web Jetadmin activo y su servidor de HP Web Jetadmin correspondiente.
4089	TCP	Entrante	Notificación de eventos del cliente: HP Web Jetadmin utiliza este puerto para comunicar los cambios en los eventos del servidor de HP Web Jetadmin al cliente. Dichos eventos obligan al cliente a buscar actualizaciones del servidor por medio de la interfaz remota. En versiones anteriores de HP Web Jetadmin, Windows asignaba este puerto.
7627 ²	TCP	Saliente	Servicios Web (HTTPS): HP Web Jetadmin utiliza este puerto para comunicarse con dispositivos HP FutureSmart y dispositivos láser más antiguos para algunas operaciones, como OXPd. Para dispositivos que no son compatibles con los Servicios Web, el servicio HPWSProAdapter actúa como una pasarela entre HP Web Jetadmin y los dispositivos. El servicio de HPWSProAdapter recibe solicitudes de servicios web de HP Web Jetadmin y, a continuación, envía las solicitudes convertidas a los dispositivos a través de uno de los siguientes puertos: 8080: este puerto es una conexión no segura. No se ha configurado una contraseña del Servidor web incorporado de HP en los dispositivos. 443: este puerto es una conexión segura. En los dispositivos se configura una contraseña del Servidor web incorporado de HP.

Tabla 1-3 Puertos que utiliza HP Web Jetadmin (continúa)

Número de puerto	Tipo	Entrante o Saliente ¹	Descripción
8000	UDP	Saliente	Escucha de HP Web Jetadmin Discovery: HP Web Jetadmin usa este puerto en hosts IP remotos para detectar versiones anteriores del software de HP Web Jetadmin.
8000	TCP	Entrante	Servidor Web: HP Web Jetadmin proporciona una escucha HTTP para el lanzamiento inicial del cliente y el contenido de ayuda en línea.
8050	TCP	Entrante	Devolución de llamadas de eventos de dispositivo (HTTPS): los dispositivos HP más nuevos utilizan un protocolo de eventos WS para las comunicaciones de gestión.
8080	TCP	Saliente	HPWSProAdapter: HPWSProAdapter utiliza este puerto para comunicarse con dispositivos que no son compatibles con los Servicios Web y no están configurados para redirigir todo el tráfico de red a HTTPS. HP Web Jetadmin envía configuraciones de dispositivo y consultas a este puerto.
8140	TCP	Entrante	Servicios web OXPm (HTTP): este es el puerto de comunicación para HP Open Extensibility Platform (operaciones de gestión).
8143	TCP	Entrante	Servicios web OXPm (HTTPS): se trata de un puerto de comunicación seguro para HP Open Extensibility Platform (operaciones de gestión).
8443	TCP	Entrante	Servidor web seguro (HTTPS): HP Web Jetadmin proporciona una escucha HTTPS segura para el inicio inicial del cliente, el contenido de la ayuda en línea y las operaciones de transferencia de archivos del dispositivo.
9100	TCP	Saliente	Operación de actualización y archivo de prueba del firmware de la impresora: HP Web Jetadmin utiliza este puerto de impresora para transferir archivos de firmware de la impresora, archivos de trabajo de prueba y archivos de configuración PJJ.
27892	UDP	Entrante	Escucha de capturas: HP Web Jetadmin usa este puerto para alertas basadas en SNMP y para recopilaciones de datos de usuario.
27893	UDP	Entrante	WS Hello Listener: HP Web Jetadmin controla este puerto para los paquetes WS Hello entrantes desde el software Agente proxy WS Pro de HP instalado en hosts en la empresa. Cuando HP Web Jetadmin detecta un paquete, realiza un seguimiento para determinar si hay alguna impresora que se pueda detectar en el host de envío. Para obtener más información, consulte el archivo <i>HP Web Jetadmin - Léame de Agente proxy</i> (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web de HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario .
59113	TCP	Saliente	Microsoft SQL Server: de forma predeterminada, HP Web Jetadmin instala la base de datos del SQL Server en el mismo host. Opcionalmente, puede configurar HP Web Jetadmin para comunicarse con una base de datos de SQL Server en un host diferente. HP Web Jetadmin usa este puerto para facilitar la comunicación con una base de datos de SQL Server remoto.

¹ La columna **Entrante o Saliente** representa la dirección de la comunicación con respecto al host del servidor de HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin usa puertos de origen aleatorios cuando se comunica con puertos en direcciones IP remotas.

² HP Web Jetadmin usa los puertos 7627, 3702 y 3910 internamente para comunicarse con dispositivos. Para garantizar una comunicación adecuada, estos puertos se deben mantener abiertos para que se comuniquen directamente con el dispositivo y el servicio HPWSProAdapter interno.

Puertos necesarios para una detección de WMI

Cuando se utiliza una detección de WMI para detectar impresoras conectadas a un equipo que no tiene instalado un proxy HP, se deben abrir los siguientes puertos para la comunicación WMI:

- Puertos DCOM
- Puertos WMI
- Aplicaciones de conexión WMI: UnsecApp o WMI_OUT

Para obtener más información, consulte el documento *Configuración de una conexión WMI remota*. Este documento se encuentra disponible en el sitio web de [Documentación de Microsoft](#).

Utilice un archivo por lotes para abrir los puertos del firewall de Windows

HP Web Jetadmin abre los puertos que aparecen en la tabla para comunicarse con dispositivos. Sin embargo, el firewall que utilice podría bloquear la conexión y evitar que HP Web Jetadmin se comunique con la red.

En lugar de agregar reglas de firewall para cada uno de estos puertos, siga estos pasos para crear un archivo por lotes que abra todos los puertos requeridos por HP Web Jetadmin para el firewall de Windows de una vez. Para obtener instrucciones, consulte el documento *HP Web Jetadmin - Open HP Web Jetadmin Required Ports in the Windows Firewall and Ports Diagram* (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Implementación de SSL

De forma predeterminada, el servicio HTTP de HP Web Jetadmin se ejecuta sin certificados. Puede agregar certificados para implementar la capa de sockets seguros (SSL).

Si agrega un certificado, el servidor HTTP se ejecuta en modo HTTPS y se impone la comunicación de capa de sockets seguros (SSL). En el modo HTTPS, el usuario y el servidor HTTP se autentican el uno al otro y el tráfico entre los dos se codifica. Esto agrega una capa adicional de seguridad a la descarga de Smart Client y a otras transacciones HTTP.

HP Web Jetadmin no genera certificados automáticamente. Debe obtener los certificados de una Entidad emisora de certificados (CA). Las entidades emisoras de certificados pueden existir dentro o fuera de su empresa. Muchas compañías disponen de sus propias entidades. Puede utilizar la función de solicitud de firma de HP Web Jetadmin para generar un archivo y, a continuación, enviar el archivo a una CA. Cuando la CA le envía un certificado, puede utilizar la función Instalar certificado para activar HTTPS.



IMPORTANTE: Para certificados de servidor nuevos, debe instalar certificados de 2048 bits. Cualquier certificado de servidor de 1024 bits instalado anteriormente continúa funcionando correctamente.

Activación de SSL

Los administradores de HP Web Jetadmin pueden activar la capa de sockets seguros (SSL) instalando un certificado en HP Web Jetadmin. El protocolo SSL utiliza este certificado para la autenticación y el cifrado. Este certificado fuerza al navegador a utilizar el protocolo HTTPS más seguro cuando un usuario accede a la página de inicio de sesión de un cliente.

La SSL es necesaria en algunos entornos cuando se utiliza una interfaz HTTP o un servicio para las comunicaciones. La SSL proporciona un alto nivel de seguridad en los aspectos de autenticación y cifrado de las comunicaciones HTTP. Es decir, el usuario que solicita acceso a la descarga de HP Web Jetadmin Smart Client puede estar seguro de que el sistema que aloja HP Web Jetadmin es

auténtico y que la comunicación entre los dos sistemas se cifra para que los intrusos no puedan leerla fácilmente.

El administrador utiliza HP Web Jetadmin para generar una solicitud de firma y, a continuación, envía la solicitud a una entidad de certificación (CA). La CA genera un certificado y lo envía de nuevo. El administrador debe instalar el certificado en HP Web Jetadmin y activar la SSL. A continuación, el servicio HTTP aplica el protocolo SSL. Cualquier contacto del explorador con HP Web Jetadmin debe tener https: en la URL.

El administrador debe activar la SSL desde la consola o el host donde está instalado HP Web Jetadmin. Si un administrador intenta activar la SSL desde un cliente remoto, aparece un mensaje que indica que la acción no se puede realizar desde el cliente remoto.

Para obtener instrucciones sobre cómo generar una solicitud de firma, instalar un certificado y activar SSL, consulte [Instalación de un certificado y activación de HTTPS en el servidor en la página 21](#).

Puntos importantes a recordar al implementar SSL

Revise la información siguiente.

La comunicación del cliente con SSL aplicada requiere una o más de las siguientes consideraciones:

- Para certificados de servidor nuevos, debe instalar certificados de 2048 bits. Cualquier certificado de servidor de 1024 bits instalado anteriormente continúa funcionando correctamente.
- Cuando la SSL se ha implementado en HP Web Jetadmin con una entidad de certificación (CA) interna, el certificado de autorización de la CA se debe instalar en el explorador del cliente. Si este certificado no está instalado en el explorador del cliente, la página de HP Web Jetadmin Smart Client no se cargará en modo SSL.
- Los servidores proxy tienden a utilizar el puerto SSL estándar 443. Si se llama a la página de HP Web Jetadmin Smart Client a través de un servidor proxy, se puede producir un error de redirección. Esto se debe a que la URL se redirecciona a 443 en lugar de 8443, que es el puerto utilizado por la SSL de HP Web Jetadmin. La solución alternativa para esto es colocar el nombre de dominio completo (FQDN) de HP Web Jetadmin en la lista de excepciones de los exploradores en **Herramientas > Opciones de Internet > Conexiones > Configuración de LAN > Avanzadas**. Esto hace que el explorador tire del contenido HTTP y HTTPS directamente desde el servidor de HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** Los números de puerto HTTP y HTTPS de HP Web Jetadmin se pueden personalizar a un número distinto de 8000 y 8443.

- Cuando ha implementado SSL en HP Web Jetadmin, se produce una redirección cuando la URL del explorador usa el puerto 8000. Por ejemplo, esta es la URL conocida antes de la implementación de SSL:

`http://servername.domain.xxx:8000`

Después de la implementación de SSL, HP Web Jetadmin redirecciona a la siguiente nueva URL:

`http://servername.domain.xxx:8443`

Las URL que se muestran aquí utilizan FQDN. En la mayoría de los casos, el certificado emitido e instalado en la implementación de SSL de HP Web Jetadmin contendrá un FQDN para el host en el que está instalado HP Web Jetadmin. Si no se utiliza un FQDN en el explorador, se producirá un error en el certificado. Como regla general, forme la URL de HP Web Jetadmin con FQDN cuando HP Web Jetadmin se implemente con SSL.

Para configurar HTTPS, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Red > HTTPS**.

Instalación de un certificado y activación de HTTPS en el servidor

Para ejecutar el servicio HTTP de HP Web Jetadmin en modo HTTPS, debe instalar un certificado en el servidor HTTP y activar HTTPS. Puede desactivar el modo HTTPS en cualquier momento quitando el certificado del servidor HTTP.

Puede utilizar HP Web Jetadmin para generar una solicitud para crear un certificado y, a continuación, enviar la solicitud a una entidad de certificación (CA). Cuando recibe el certificado de la CA, puede instalarlo en el servidor HTTP y activar HTTPS.



IMPORTANTE: Antes de instalar o eliminar un certificado en Windows 11, siga estos pasos para modificar la configuración de compatibilidad en el navegador Edge:

1. Haga clic con el botón derecho en el archivo msedge.exe y, a continuación, seleccione **Propiedades**. Este archivo se encuentra disponible en el directorio siguiente:

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application
2. En la ficha **Compatibilidad**, seleccione la casilla **Ejecutar este programa como administrador** y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**.
3. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Siga estos pasos para configurar el modo HTTPS:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Red > HTTPS**.
2. Lleve a cabo una de las siguientes tareas:
 - Para instalar un certificado y activar HTTPS, seleccione **Instalar certificado**.
 - Para quitar el certificado instalado y desactivar HTTPS, seleccione **Quitar certificado**.
 - Para generar una solicitud de certificado, seleccione **Solicitud de firma**.



IMPORTANTE: Los certificados de servidor nuevos deben ser de 2048 bits. Cualquier certificado de servidor de 1024 bits instalado anteriormente continúa funcionando correctamente.

3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Uso de una instancia independiente de Microsoft SQL Server

De forma predeterminada, HP Web Jetadmin instala y usa una base de datos que se ejecuta en Microsoft SQL Server Express. Una instalación existente de HP Web Jetadmin puede configurarse para utilizar la versión completa de SQL Server en lugar de SQL Server Express.

No obstante, HP no prueba ni es compatible con instalaciones de HP Web Jetadmin con bases de datos de SQL Server que no sean de la versión indicada en [Base de datos en la página 4](#) y, por tanto, no puede garantizar los resultados.

Para obtener más información sobre cómo configurar HP Web Jetadmin para usar una instancia independiente de Microsoft SQL, consulte el documento *Using Microsoft SQL Server with HP Web Jetadmin* (Usar Microsoft SQL Server con HP Web Jetadmin) (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Implementación de Smart Client

HP Web Jetadmin utiliza la tecnología Microsoft ClickOnce Smart Client. Esta tecnología ejecuta una aplicación de Microsoft .NET Framework al descargarla e iniciarla automáticamente a través de un navegador web.

La aplicación Smart Client se ejecuta como una aplicación .NET Framework local en el host y utiliza .NET Remoting para comunicarse con el servicio de HP Web Jetadmin. Las siguientes opciones describen la interacción entre el servidor de HP Web Jetadmin y la aplicación Smart Client:

- La aplicación Smart Client utiliza HTTP o HTTPS para contactar inicialmente con el servidor de HP Web Jetadmin. El puerto predeterminado para HTTP es el 8000. El puerto predeterminado para HTTPS es el 8443. Puede cambiar los puertos predeterminados que utiliza la aplicación Smart Client.
- El servidor de HP Web Jetadmin transfiere aproximadamente 2 MB de archivos para la aplicación Smart Client al cliente.
- La aplicación Smart Client se ejecuta en el cliente como el usuario que inició la sesión en el equipo, ejecuta comandos que descargan aproximadamente 50 MB de archivos de cliente de HP Web Jetadmin e inicia la interfaz gráfica de usuario para la aplicación cliente de HP Web Jetadmin. El navegador web ahora está inactivo.

Una vez que se inicia la aplicación Smart Client, el navegador web ya no es necesario. Aunque HP Web Jetadmin también utiliza el navegador web para ofrecer ayuda en línea y notificaciones proactivas sobre actualizaciones de productos, la aplicación cliente de HP Web Jetadmin se ejecuta a escala local en el equipo.

- El servidor de HP Web Jetadmin descarga toda la información pertinente al cliente. Cuando la nueva información está disponible, el servidor de HP Web Jetadmin se pone en contacto con el cliente y descarga la nueva información.

El instalador de HP Web Jetadmin crea un acceso directo en el host de instalación a la siguiente URL:

`http://<dirección_ip>:8000/`

La `<dirección_ip>` es el host donde está instalado HP Web Jetadmin. Utilice esta URL para acceder remotamente a HP Web Jetadmin desde cualquier lugar en la intranet o la WAN de la empresa.

Solo se requiere un navegador web para iniciar la sesión de Smart Client. No son necesarios derechos de administrador para ejecutar las aplicaciones de Smart Client. No obstante, .NET Framework debe estar instalado. Es posible que sean necesarios derechos de administrador local para instalar .NET Framework.

En la mayoría de los casos, la sesión de Smart Client se iniciará automáticamente. Sin embargo, la configuración de seguridad local en la estación de trabajo puede impedir el inicio automático de la aplicación. Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de seguridad local, consulte la documentación de Microsoft.

Cambiar el puerto predeterminado HTTP o HTTPS para la aplicación HP Web Jetadmin Smart Client

HP Web Jetadmin Smart Client utiliza el puerto 8000 para HTTP y el puerto 8443 para HTTPS de forma predeterminada. Puede cambiar estos puertos predeterminados.

Siga estos pasos para cambiar los puertos HTTP y HTTPS predeterminados:

1. Utilice el Bloc de notas o un editor de texto similar para abrir el archivo HP.Imaging.Wjp.Core.WebServer.config.xml. Este archivo de configuración se encuentra disponible en el directorio siguiente:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config

2. Actualice el atributo de <value> para el puerto HTTP o HTTPS en las entradas siguientes:

```
<property name="HttpsPort">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>8443</value>
</property>
<property name="HttpPort">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>8000</value>
</property>
```

3. Cierre y guarde el archivo.

Ejecutar la aplicación Smart Client en un grupo de trabajo

Puede ejecutar la aplicación HP Web Jetadmin Smart Client desde un grupo de trabajo. Primero debe cambiar la configuración de seguridad de Microsoft.



SUGERENCIA: Para obtener más información sobre la configuración de directiva de seguridad, consulte la documentación de Microsoft.

Siga los pasos a continuación para cambiar la configuración de seguridad de Microsoft:

1. En el servidor HP Web Jetadmin, vaya a **Inicio > Panel de control > Sistema y seguridad > Herramientas administrativas**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en **Directiva de seguridad local**.
3. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Directivas locales** y luego seleccione **Opciones de seguridad**.
4. En el panel derecho, haga doble clic en **Acceso a redes: modelo de seguridad y uso compartido para cuentas locales**.
5. En la lista, seleccione la opción **Clásico: usuarios locales se autentican con credenciales propias**.
6. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Inicio de una sesión de cliente de HP Web Jetadmin

Una vez finalizada la instalación de HP Web Jetadmin, puede iniciar una sesión de cliente de HP Web Jetadmin.

Elija uno de los siguientes métodos para iniciar una sesión de cliente:

- En el host donde está instalado HP Web Jetadmin, vaya a **Inicio > Todos los programas > HP Web Jetadmin 10** y, a continuación, seleccione **HP Web Jetadmin**.

- En un explorador web compatible, acceda a la siguiente URL en el host donde está instalado HP Web Jetadmin:

`http://<dirección_ip>:8000`

En algunos casos, es posible que deba agregar la URL de HP Web Jetadmin en la zona de seguridad de confianza del explorador web.

- Desde la línea de comandos, emita el siguiente comando:

```
rundll32 dfshim.dll, ShOpenVerbApplication http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?InternalErrorDetails=true
```

Para iniciar la sesión del cliente de HP Web Jetadmin en un idioma específico, utilice las siguientes direcciones URL. Si tiene instalado el paquete de idioma de Windows correspondiente, HP Web Jetadmin se muestra en ese idioma. Si no tiene instalado el paquete de idioma correspondiente de Windows, HP Web Jetadmin se muestra en una mezcla de inglés y el idioma seleccionado.

Tabla 1-4 URL para iniciar HP Web Jetadmin en un idioma específico

Idioma	URL
Chino (simplificado)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=zh-cn</code>
Chino (tradicional)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=zh-tw</code>
Inglés (internacional)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=en-us</code>
Francés (internacional)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=fr-fr</code>
Alemán	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=de-de</code>
Italiano	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=it-it</code>
Japonés	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=ja-jp</code>
Coreano	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=ko-kr</code>
Portugués (Brasil)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=pt-pt</code>
Ruso	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=ru-ru</code>
Español (Atlántico Central)	<code>http://<dirección_ip>:8000/wja/wja.application?lang=es-es</code>

Configurar el puerto para las notificaciones de eventos

HP Web Jetadmin dirige a los clientes a una conexión TCP para recibir notificaciones de eventos. Después de que el cliente establece la conexión TCP, HP Web Jetadmin envía notificaciones de eventos que solicitan al cliente que se actualice a través del canal de Microsoft .NET Remoting estándar en el puerto 4088.

El servidor de HP Web Jetadmin comunica al cliente el número de puerto que se establece para las notificaciones de eventos cuando establece por primera vez una conexión con el servidor de HP Web Jetadmin. El número de puerto que HP Web Jetadmin comunica al cliente es un tanto aleatorio, lo que puede provocar un problema si se configura un firewall en el servidor de HP Web Jetadmin.

Si se configura un firewall en el servidor de HP Web Jetadmin, el puerto de notificaciones de eventos se debe establecer en **estático** y el firewall debe configurarse para aceptar conexiones a través de este puerto. Si hay configurado un firewall en el cliente, no es necesario que el firewall en el cliente se configure para iniciar el cliente.

Siga los pasos a continuación para configurar un puerto estático para las notificaciones de eventos:

⚠ PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin. Puede haber tareas críticas en ejecución y podría haber clientes conectados a HP Web Jetadmin. Para ver las tareas en ejecución, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > módulo de tareas Administración de aplicaciones: tareas activas**. Para ver los clientes que han iniciado sesión, vaya a **Administración de aplicaciones > Descripción general > módulo de tareas Administración de clientes: clientes activos**.

1. Utilice el Bloc de notas o un editor similar para crear un archivo que contenga la siguiente sección XML y establezca el atributo `<value>` con cualquier puerto no utilizado:

```
<ipmc:configuration
xmlns:ipmc="www.hp.com/schemas/imaging/ipmc/config/2004/02/24">
  <property name="ClientEventRouter.ServerPort">
    <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
  </type>
    <value>8099</value>
  </property>
</ipmc:configuration>
```

2. En el menú **Archivo**, seleccione **Guardar**.
3. En la ventana **Guardar como**, navegue hasta el siguiente directorio en el servidor de HP Web Jetadmin:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config
4. En la casilla **Nombre de archivo**, introduzca `Global.config.xml` y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
5. Reinicie el servicio HP Web Jetadmin (HPWJAService).
6. Utilice cualquier aplicación cortafuegos o similar para abrir el puerto.

Configuración del software del firewall

El firewall del host de servidor de HP Web Jetadmin se debe configurar para permitir que el tráfico del cliente y de otro tipo pasen a través de los puertos correctos. El firewall supervisa HP Web Jetadmin para detectar los puertos que está utilizando y permite el tráfico.

En algunas aplicaciones de firewall, como Microsoft Firewall, puede definir un programa o un archivo ejecutable como una excepción del firewall. En estos casos, puede definir el siguiente archivo como una excepción:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\bin\HPWJAService.exe

El firewall del sistema cliente no requiere ninguna consideración especial puesto que la aplicación cliente no "escucha" un puerto específico.

Reinicio del servicio de HP Web Jetadmin de forma manual

Es posible que deba detener y reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin manualmente. Por ejemplo, después de cambiar una red de conexión con cable a inalámbrica, debe reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin para que la aplicación HP Web Jetadmin reconozca el cambio.

 **PRECAUCIÓN:** El reinicio del servicio de HP Web Jetadmin puede interrumpir los procesos críticos. Antes de reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin, utilice la función de mensaje de difusión de HP Web Jetadmin para notificar a los usuarios activos y, a continuación, asegúrese de que todos los usuarios estén desconectados y que no haya ninguna tarea activa en ejecución en el servidor de HP Web Jetadmin.

1. Para detener todos los servicios de HP Web Jetadmin, ejecute un script que contenga los siguientes comandos en el orden especificado:
 - a. `Net stop HPWSProAdapter`
 - b. `Net stop HPWJAService`
 - c. `Net stop mssql$HPWJA`
2. Para reiniciar todos los servicios de HP Web Jetadmin, ejecute un script que contenga los siguientes comandos en el orden especificado:
 - a. `Net start mssql$HPWJA`
 - b. `Net start HPWJAService`
 - c. `Net start HPWSProAdapter`

Copia de seguridad y restauración de HP Web Jetadmin

Dispone de secuencias de comandos para restaurar y hacer una copia de seguridad de HP Web Jetadmin. Estas secuencias de comandos ofrecen ejemplos del método recomendado para restaurar y hacer una copia de seguridad de la configuración y los datos de HP Web Jetadmin, incluida la base de datos de Microsoft SQL Server.

El archivo WJABackupRestoreInstructions_<language_code>.txt contiene instrucciones para ejecutar las secuencias de comandos. Las secuencias de comandos y las instrucciones se encuentran disponibles en el siguiente directorio:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore

Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red (predeterminado)

Cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red, puede utilizar el procedimiento predeterminado para actualizar HP Web Jetadmin.

 **IMPORTANTE:** Si el servicio de HPWJA se ejecuta como una cuenta de usuario, siga las instrucciones que aparecen en el tema *Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como cuenta de usuario* en lugar de las instrucciones de este tema.

Siga estos pasos para actualizar HP Web Jetadmin:

1. Vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.

3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.
4. En la página **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el software actual.
5. Realice una copia de seguridad de la instalación actual de HP Web Jetadmin. El archivo WJABackupRestoreInstructions_<language_code>.txt contiene instrucciones para hacer una copia de seguridad de HP Web Jetadmin. Este archivo se encuentra en el servidor de HP Web Jetadmin, en el directorio siguiente:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore
6. En la barra de menús superior, vaya a **Ayuda > Acerca de** y, a continuación, anote la versión actual, como 10.5.nnnnn (10.5 SRx), donde nnnnn es el número de compilación y x es la versión. Esta información es necesaria si necesita realizar una recuperación.
7. En el panel de navegación de **Administración de aplicaciones**, seleccione **Descripción general**.
8. En el módulo de tareas **Administración de aplicaciones: tareas activas**, resuelva o detenga todas las tareas en pausa o pendientes.
9. Ejecute el archivo de instalación en el sistema que aloja HP Web Jetadmin.

Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como una cuenta de usuario

Cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como una cuenta de usuario en lugar de un servicio de red, se requieren pasos adicionales para actualizar HP Web Jetadmin. Este procedimiento incluye estos pasos adicionales.

 **IMPORTANTE:** Si el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red, siga las instrucciones del tema *Actualización de HP Web Jetadmin cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red (predeterminado)* en lugar de las instrucciones de este tema.

Siga estos pasos para actualizar HP Web Jetadmin:

1. Vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.
4. En la página **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el software actual.
5. Realice una copia de seguridad de la instalación actual de HP Web Jetadmin. El archivo WJABackupRestoreInstructions_<language_code>.txt contiene instrucciones para hacer una

copia de seguridad de HP Web Jetadmin. Este archivo se encuentra en el servidor de HP Web Jetadmin, en el directorio siguiente:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\WJABackupRestore

6. En la barra de menús superior, vaya a **Ayuda > Acerca de** y, a continuación, anote la versión actual, como 10.5.*nnnnn* (10.5 SR*x*), donde *nnnnn* es el número de compilación y *x* es la versión. Esta información es necesaria si necesita realizar una recuperación.
7. En el panel de navegación **Administración de aplicaciones**, seleccione **Descripción general**.
8. En el módulo de tareas **Administración de aplicaciones: tareas activas**, resuelva o detenga todas las tareas en pausa o pendientes.
9. En HP Web Jetadmin, exporte las plantillas de configuración del dispositivo. Utilice el siguiente nombre de archivo:

ExportedTemplates_WJARunningAsUser_WJAVersion_10.5_SR*x* (donde *x* es la versión de HP Web Jetadmin que anotó en el paso 6)
10. Si otras plantillas, como de detección o alertas, están configuradas con contraseñas, exporte esas plantillas a archivos con nombres de archivo similares al nombre de archivo del paso 9.
11. Cambie el servicio de HP Web Jetadmin para que se ejecute como un servicio de red.
12. Reinicie el servicio de HP Web Jetadmin. El cliente de HP Web Jetadmin se cierra automáticamente.
13. Inicie el cliente de HP Web Jetadmin.
14. Importe las plantillas que exportó en los pasos 9 y 10. Asegúrese de que selecciona la casilla **Sobrescribir plantillas duplicadas**.
15. Ejecute el archivo de instalación en el sistema que aloja HP Web Jetadmin.
16. En HP Web Jetadmin, exporte las plantillas de configuración del dispositivo. Utilice el siguiente nombre de archivo:

ExportedTemplates_WJARunningAsNetworkService_WJAVersion_10.5_SR*y* (donde *y* es la versión de la actualización que acaba de instalar)
17. Si otras plantillas, como de detección o alertas, están configuradas con contraseñas, exporte esas plantillas a archivos con nombres de archivo similares al nombre de archivo del paso 16.
18. Cambie el servicio de HP Web Jetadmin para que se ejecute como una cuenta de usuario.
19. Reinicie el servicio de HP Web Jetadmin. El cliente de HP Web Jetadmin se cierra automáticamente.
20. Inicie el cliente de HP Web Jetadmin.
21. Si falta alguno de los tickets originales del insertador de tickets XML (XTP), importe los tickets XTP.



NOTA: Si se instalaron tickets XTP y HP Web Jetadmin se estaba ejecutando como una cuenta de usuario antes de iniciar la actualización, faltarán todos los tickets XTP instalados durante la actualización cuando el servicio de HP Web Jetadmin se ejecute como una cuenta de usuario.

22. (Opcional) Instale los tickets XTP adicionales que se incluyen con el paquete de características actual y que solo están disponibles cuando el servicio de HPWJA se ejecuta como un servicio de red. Los tickets XTP que están preconfigurados con el paquete de características no están disponibles cuando HP Web Jetadmin se ejecuta como una cuenta de usuario. Debe importar

estos tickets XTP individualmente. Para obtener un archivo ZIP que contenga todos los tickets XTP preconfigurados, vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#), haga clic en el botón **Solicitar** y, a continuación, siga las instrucciones que se proporcionan.

23. Importe las plantillas que exportó en los pasos 16 y 17.
24. Vuelva a agregar las credenciales globales.
25. Compruebe que la configuración correcta se encuentra en las plantillas y que estas funcionan.

Importar paquetes de características

Los paquetes de características admiten la adición dinámica de nuevas opciones de configuración e imágenes de dispositivos a una instalación existente de HP Web Jetadmin. Esto significa que puede obtener acceso a la nueva funcionalidad sin tener que instalar ni calificar una nueva versión de la aplicación HP Web Jetadmin completa.

Los paquetes de características son acumulativos. Un nuevo paquete de características incluye las nuevas funciones que se publican y todas las funciones que se lanzaron en paquetes de funciones anteriores.

Cuando se lanza inicialmente un paquete de características, el software y la Ayuda en línea de las nuevas funciones está disponible solo en inglés. El software y la Ayuda en línea localizados de las funciones nuevas se proporcionarán en otro momento, ya sea en un nuevo paquete de características o en una nueva versión de HP Web Jetadmin.

Importación y aplicación de un paquete de características

Los paquetes de características están disponibles como archivos firmados HP Binary (HPb). Importe el archivo HP Binary (HPb) firmado en HP Web Jetadmin y, a continuación, aplique el archivo HPb. Debe reiniciar el servicio de HP Web Jetadmin antes de que las nuevas funciones estén disponibles en HP Web Jetadmin.

Se requieren derechos de administrador de HP Web Jetadmin para aplicar los paquetes de características.

Cada paquete de características requiere una versión mínima de HP Web Jetadmin. Si importa un paquete de características en una versión de HP Web Jetadmin que es anterior a la versión mínima necesaria, se muestra un mensaje que especifica la versión mínima necesaria.

 **PRECAUCIÓN:** Después de aplicar un paquete de características, no puede quitarlo de HP Web Jetadmin. HP recomienda hacer una copia de seguridad de HP Web Jetadmin antes de aplicar un paquete de características.

Siga estos pasos para importar y aplicar un paquete de características:

1. Vaya al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.

4. En la página de **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el paquete de características actual.
5. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Paquetes de características**.
6. Haga clic en el botón **Importar**. Se abrirá la ventana **Abrir**.
7. Navegue hasta el archivo HPb y selecciónelo, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
8. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si aún no se ha importado el paquete de características, HP Web Jetadmin muestra la ventana **Correcto**. Haga clic en el botón **Aceptar**. El archivo HPb aparece en la ventana **Paquetes de características** con un estado de **Importado (aplicación pendiente)**.
 - Si un paquete de características ya se ha importado, pero todavía no se ha aplicado, HP Web Jetadmin muestra la ventana de **Advertencia**. Para sobrescribir el paquete de características existente, haga clic en el botón **Sí**.
9. Seleccione el paquete de características de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. Se muestra la ventana **Confirmar aplicación de paquete de características**.

El estado del paquete de características seleccionado debe ser **Importado**.
10. Haga clic en el botón **Aceptar**. Se abre la ventana **Correcto**.
11. Haga clic en el botón **Aceptar**. El paquete de características aparece en la ventana de **Paquetes de características** con un estado **Aplicado (Es necesario reiniciar el servicio)**.
12. El reinicio del servicio de HP Web Jetadmin puede interrumpir los procesos críticos. Utilice la función de mensaje de difusión de HP Web Jetadmin para notificar a los usuarios activos y, a continuación, asegúrese de que todos los usuarios estén desconectados y que no haya ninguna tarea activa en ejecución en el servidor de HP Web Jetadmin.
13. Reinicie el servicio HP Web Jetadmin (HPWJAService). El estado del paquete de características cambia a **Aplicado**.

 **PRECAUCIÓN:** Si reinicia el servidor en lugar del servicio de HP Web Jetadmin, el estado del paquete de características cambia a **Aplicado** solo si el servicio SQL se inicia completamente antes de que se inicie el servicio de HP Web Jetadmin.

Eliminar un paquete de características importado

Siga estos pasos para eliminar un paquete de características importado.

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Paquetes de características**.
2. Seleccione el paquete de características de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. Se abrirá la ventana **Eliminar paquete de características**.

El estado del paquete de características seleccionado debe ser **Importado**.

3. Haga clic en el botón **Aceptar**. Se abre la ventana **Correcto**.
4. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Mostrar las notas de la versión para un paquete de características

Las notas de la versión para los paquetes de características están disponibles solo en inglés.

Siga estos pasos para mostrar las notas de la versión de un paquete de características:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Paquetes de características**.
2. Seleccione el paquete de características de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Detalles**. Se muestran las notas de la versión en el Bloc de notas.

Activación de FIPS en el servidor de HP Web Jetadmin

Puede activar el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) solo después de actualizar a HP Web Jetadmin 10.4 o posterior y, a continuación, realizar algunos cambios necesarios en los ajustes de HP Web Jetadmin. Debe seguir las instrucciones que se proporcionan en este tema en el orden especificado.

Los protocolos MD5 y DES están bloqueados después de activar FIPS. La comunicación a través de SNMPv1/SNMPv2 sigue siendo posible después de activar FIPS.

Actualice a HP Web Jetadmin 10.4 o posterior

Siga estos pasos para actualizar HP Web Jetadmin:

1. En el servidor de HP Web Jetadmin, acceda al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).
2. Haga clic en el botón **Solicitar**. Se abrirá la página de inicio de sesión en la cuenta HP.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si ya tiene una cuenta HP, inicie sesión con sus credenciales.
 - Si no tiene una cuenta HP, haga clic en el enlace **Regístrese** que aparece en la parte inferior de la página. Siga las instrucciones para crear una cuenta HP y, a continuación, inicie sesión.
4. En la página **HP Web Jetadmin**, siga las instrucciones para descargar el software actual.
5. Haga doble clic en el archivo EXE.
6. Siga las instrucciones que aparecen en el asistente.
7. Si la instalación se detiene con una advertencia para que reinicie, reinicie el servidor de HP Web Jetadmin. Vuelva a iniciar el instalador para continuar con la instalación.
8. Cuando finalice la instalación, haga clic en el botón **Finalizar**.

Realice los cambios necesarios en la configuración en HP Web Jetadmin y en los dispositivos

Si omite los pasos siguientes, HP Web Jetadmin quizá no pueda comunicarse con los dispositivos después de haber activado FIPS. HP Web Jetadmin muestra un estado de **Error de comunicación del dispositivo** para estos dispositivos.

1. Si HP Web Jetadmin ya detectó dispositivos a través de una credencial SNMPv3 que especifica los protocolos MD5 y DES, la comunicación SNMP con esos dispositivos no funcionará después de activar FIPS. Debe cambiar la credencial SNMPv3 para estos dispositivos a los protocolos SHA-1 y AES-128. Sin embargo, no puede utilizar HP Web Jetadmin para determinar si la credencial SNMPv3 para los dispositivos usa los protocolos MD5 y DES.

Siga los pasos a continuación para actualizar la credencial SNMPv3 en todos los dispositivos que utilicen SNMPv3:

- a. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Crear plantilla de configuración**. Se inicia el asistente para **Crear plantilla de configuración de dispositivos**.
 - b. Seleccione los modelos de dispositivo que desea configurar y luego haga clic en el botón de flecha hacia la derecha.
 - c. Seleccione las tarjetas de red para configurar y luego haga clic en el botón de flecha hacia la derecha.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar opciones de plantilla**.
 - e. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la plantilla (48 caracteres como máximo).
 - f. En el panel de navegación **Configuración del dispositivo**, vaya a **Seguridad > Control de acceso a versión de SNMP**.
 - g. Seleccione la opción **Modificar SNMPv3**.
 - h. En la sección **Credencial SNMPv3 actual**, introduzca el nombre de usuario, el protocolo de autenticación, la frase de contraseña de autenticación, el protocolo de privacidad y la frase de contraseña de privacidad que actualmente están configurados para SNMPv3. Se necesitan las credenciales de SNMPv3 actuales.
 - i. En la sección **Nueva credencial SNMPv3**, seleccione **SHA-1** en la lista **Protocolo de autenticación** y, a continuación, seleccione **AES-128** de la lista **Protocolo de privacidad**.
 - j. Si es necesario, introduzca los valores nuevos para el nombre de usuario, la frase de contraseña de autenticación y la frase de contraseña de privacidad.
-
-  **PRECAUCIÓN:** Para cambiar la autenticación y las frases de contraseña de privacidad, deben especificarse las frases de contraseña actuales en la plantilla de configuración del dispositivo, incluso si las credenciales SNMPv3 globales están almacenadas en HP Web Jetadmin. Si no se especifican las frases de contraseña actuales, se produce un error en la configuración.
-
- k. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar**.
 - l. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Crear plantilla**. Se muestra la página **Resultados**.
 - m. Haga clic en el botón **Hecho**.
 - n. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Aplicar plantilla de configuración**. Se inicia el asistente de **Aplicar plantilla de configuración de dispositivos**.
 - o. Seleccione de la lista la plantilla de configuración de dispositivos que acaba de crear y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
 - p. En la columna **Dispositivos disponibles**, seleccione los dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón **>**.
 - q. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar**.

- r. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar plantilla**. Se muestra la página **Resultados**.
 - s. Haga clic en el botón **Hecho**.
2. Siga los pasos a continuación para eliminar las credenciales SNMPv3 globales que utilizan los protocolos MD5 y DES:
- a. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo > SNMPv3**.
 - b. Seleccione de la lista la credencial SNMPv3 que usa los protocolos MD5 y DES y, a continuación, haga clic en el botón **Quitar**. Se muestra la ventana **Confirmar eliminación**.
 - c. Haga clic en el botón **Sí**.
 - d. Repita los pasos para cada credencial SNMPv3 que use los protocolos MD5 y DES.
3. Ejecute una detección para volver a detectar todos los dispositivos configurados con SNMPv3.
4. El reenvío de captura que está configurado para usar credenciales SNMPv3 con los protocolos MD5 y DES no funciona después de activar FIPS. Utilice uno de los siguientes procedimientos para actualizar las suscripciones a alertas que están configuradas para reenviar capturas SNMP a un servidor mediante credenciales de SNMPv3 con los protocolos SHA-1 y AES-128.



NOTA: No es necesario actualizar las suscripciones a alertas que están configuradas solo para escribir alertas al registro del historial de alertas o para enviar notificaciones de correo electrónico cuando se producen alertas.

Opción 1: Actualice las suscripciones a alertas que se crearon con una plantilla de suscripción a alertas que está configurada para reenviar capturas SNMP

- a. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Todas las suscripciones**.
- b. En el panel **Todas las suscripciones**, haga clic en el botón **Expandir todo** para visualizar los detalles de cada suscripción a alertas.
- c. Para identificar las plantillas de suscripción a alertas que deben actualizarse, busque las alertas que tienen **Reenvío de capturas de SNMPv3** en la columna **Tipo de notificación y Vinculado** en la columna **Vinculado a plantilla**. El nombre de la plantilla de suscripción a alertas se muestra en la columna **Nombre de suscripción**.
- d. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Plantillas**.
- e. En el panel **Plantillas de suscripción a alertas**, seleccione la plantilla de suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**. Se iniciará el asistente **Editar plantilla de suscripción**.
- f. Haga clic en el botón **Siguiente** hasta que se muestre la página **Especificar ajustes de notificación**.
- g. En la sección **Credencial SNMPv3**, seleccione **SHA-1** en la lista de **Protocolo de autenticación** y, a continuación, seleccione **AES-128** de la lista de **Protocolo de privacidad**.
- h. Si es necesario, introduzca los valores nuevos para el nombre de usuario, la frase de contraseña de autenticación y la frase de contraseña de privacidad.
- i. Haga clic en el botón **Siguiente** hasta que se muestre la página **Confirmar**.

j. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar plantilla**. Se muestra la página **Resultados**.

k. Haga clic en el botón **Hecho**.

Todas las suscripciones a alertas que están vinculadas a esta plantilla de suscripción a alertas se actualizan automáticamente con las nuevas credenciales SNMPv3.

l. Repita estos pasos para cada plantilla de suscripción a alertas.

Opción 2: Actualice las suscripciones a alertas que se crearon sin una plantilla de suscripción a alertas y que están configuradas para reenviar capturas SNMP

a. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Todas las suscripciones**.

b. En el panel **Todas las suscripciones**, seleccione la suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar suscripción**. Se iniciará el asistente **Editar suscripción**.

c. Haga clic en el botón **Siguiente** hasta que se muestre la página **Especificar ajustes de notificación**.

d. En la sección **Credencial SNMPv3**, seleccione **SHA-1** en la lista de **Protocolo de autenticación** y, a continuación, seleccione **AES-128** de la lista de **Protocolo de privacidad**.

e. Si es necesario, introduzca los valores nuevos para el nombre de usuario, la frase de contraseña de autenticación y la frase de contraseña de privacidad.

f. Haga clic en el botón **Siguiente** hasta que se muestre la página **Confirmar**.

g. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Editar suscripción**. Se muestra la página **Resultados**.

h. Haga clic en el botón **Hecho**.

i. Repita los pasos para cada suscripción a alertas que se creó sin usar una plantilla de suscripción a alertas.

o bien,

Si se van a realizar cambios futuros en las suscripciones a alertas, deben cambiarse todas las suscripciones a alertas. Para evitar esto en el futuro, HP recomienda que siga los pasos que se indican a continuación para crear nuevas suscripciones a alertas que estén vinculadas a las plantillas de suscripción a alertas:

a. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Todas las suscripciones**.

b. En el panel **Todas las suscripciones**, seleccione la suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Anular suscripción**. Se inicia el asistente **Eliminar suscripción a alertas**.

c. Haga clic en el botón **Anular suscripción**. Se muestra la página **Resultados**.

d. Haga clic en el botón **Hecho**.

e. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, vaya a **Alertas > Plantillas**.

- f. En el panel **Plantillas de suscripción a alertas**, seleccione la plantilla de suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. Se inicia el asistente **Aplicar plantilla de suscripción a alertas**.
-
-  **NOTA:** Si una plantilla de suscripción a alertas no está disponible, cree una plantilla de suscripción a alertas que se ajuste a sus necesidades específicas.
-
- g. En la columna **Dispositivos disponibles**, seleccione los dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón >.
- h. Haga clic en el botón **Siguiente**.
- i. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Para vincular la plantilla de suscripción a alertas seleccionada a esta suscripción a alertas, seleccione la opción **Vincular plantilla a suscripción**. Los cambios que se realizan en la plantilla de suscripción a alertas seleccionada se aplican automáticamente a los dispositivos que están asociados con esta suscripción a alertas.
 - Para crear una suscripción a alertas que no esté vinculada a la plantilla de suscripción a alertas seleccionada, seleccione la opción **NO vincular plantilla a suscripción** y, a continuación, introduzca un nombre para esta suscripción a alertas en el campo **Nombre de suscripción**. Los cambios que se realizan en la plantilla de suscripción a alertas no se aplican a los dispositivos que se configuraron previamente con esta plantilla de suscripción a alertas.
- j. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar**.
- k. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar plantilla**. Se muestra la página **Resultados**.
- l. Haga clic en el botón **Hecho**.
- m. Repita los pasos para cada suscripción a alertas que se creó sin usar una plantilla de suscripción a alertas.
5. En los equipos cliente donde se inició el cliente HP Web Jetadmin, siga estos pasos para activar el protocolo TLS:
- a. Abra un navegador web compatible.
 - b. Vaya a **Herramientas > Opciones de Internet** y, a continuación, haga clic en la ficha **Opciones avanzadas**.
 - c. Desplácese hacia abajo hasta la sección **Seguridad** y, a continuación, seleccione las casillas de verificación para una o más de las versiones de TLS (TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.2).
6. Siga los pasos a continuación para verificar que los dispositivos estén configurados para comunicarse con el protocolo TLS:
- a. Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos.
 - b. En la ficha **Configuración**, vaya a **Red > Protocolo de administración**.
 - c. Compruebe que esté activada cualquier versión de TLS (TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.2).
 - d. Repita estos pasos para cada dispositivo.

7. Siga estos pasos para activar el modo FIPS-140 en los dispositivos. Activar el modo FIPS-140 afecta solo a las siguientes opciones de configuración de dispositivos:

- Opción de configuración **Control de acceso a la versión de SNMP**: se deben configurar el protocolo de autenticación SHA-1 y el protocolo de privacidad AES-128.
- Opción de configuración **Protocolo de administración**: el protocolo TLS 1.0, TLS 1.1 o TLS 1.2 debe estar activado.



SUGERENCIA: No se requieren los siguientes pasos. Sin embargo, puede seguir estos pasos para solucionar los problemas relacionados con FIPS.

- a. Seleccione el dispositivo de la lista de dispositivos.
- b. En la ficha **Configuración**, vaya a **Seguridad > Modo FIPS-140**.
- c. Seleccione la opción **Activado**.
- d. Haga clic en el botón **Aplicar**.
- e. Repita estos pasos para cada dispositivo.

Si cualquiera de las siguientes opciones de configuración de dispositivos están definidas en un dispositivo, no se activa el modo FIPS-140 para ese dispositivo:

- Opción de configuración **Control de acceso a la versión de SNMP**: no se deben especificar los protocolos de autenticación MD5 y de privacidad DES.
- Opción de configuración **Directiva IPsec o Contrafuegos**: no se debe especificar el algoritmo de DES-CBC-MD5 para la configuración de **Kerberos**.
- Opción de configuración **Cargar certificado de Jetdirect**: los certificados no deben estar firmados mediante MD5 o anterior (MD2 o MD4).
- Opción de configuración **Cargar certificado de CA**: los certificados no deben estar firmados mediante MD5 o anterior (MD2 o MD4).
- Opción de configuración **Protocolo de administración**: el protocolo SSL 3.0 o anterior no debe estar activado.

HP Web Jetadmin no informa de la razón exacta del error. No obstante, si utiliza el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para activar el modo FIPS-140, el Servidor web incorporado de HP informará del motivo exacto del fallo. La configuración del modo FIPS-140 está disponible en el Servidor web incorporado de HP desde la ficha **Conexión en red** > vínculo **Seguridad** > página **Configuración**.

Active FIPS en el servidor HP Web Jetadmin

Siga estos pasos para activar FIPS en el servidor de HP Web Jetadmin:

1. Detenga los siguientes servicios. Estos servicios deben estar detenidos en el orden especificado.
 - a. HPWSProAdapter
 - b. HPWJAService
 - c. mssql\$HPWJA

2. Siga estos pasos para activar FIPS en el servidor HP Web Jetadmin como una directiva de seguridad local:



SUGERENCIA: Para obtener más información sobre la configuración de **Criptografía del sistema**, consulte el documento *Criptografía del sistema: uso de algoritmos compatibles con FIPS para cifrado, hash y firma*. Este documento se encuentra disponible en el sitio web de [Documentación de Microsoft](#).

- a. Vaya al **Panel de Control > Herramientas administrativas > Directiva de seguridad local > Directivas locales > Opciones de seguridad**.
 - b. Haga clic con el botón derecho en **Criptografía de sistema: uso de algoritmos compatibles con FIPS para cifrado, hash y firma** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
 - c. En la ficha **Configuración de seguridad local**, seleccione la opción **Habilitada** y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
3. Inicie los siguientes servicios. Estos servicios se deben iniciar en el orden especificado.
 - a. mssql\$HPWJA
 - b. HPWJAService
 - c. HPWSProAdapter
 4. Siga estos pasos para verificar que HP Web Jetadmin puede comunicarse con todos los dispositivos:
 - a. En la lista de **Todos los dispositivos**, busque los dispositivos que tienen **Error de comunicación del dispositivo** en la columna **Estado**.
 - b. Compruebe que puede utilizar HP Web Jetadmin para configurar un dispositivo.
 - c. En la lista de **Todos los dispositivos**, haga clic derecho en un dispositivo y, a continuación, seleccione **Actualizar selección (completa)**. Compruebe que se complete la actualización.

Si alguno de los dispositivos tiene un estado de **Error de comunicación de dispositivo**, no puede utilizar HP Web Jetadmin para configurar un dispositivo o, si la opción **Actualizar selección (completa)** falla, acceda al Servidor web incorporado de HP del dispositivo y, a continuación, verifique la siguiente configuración:

- Haga clic en la ficha **Conexión de red** y, a continuación, haga clic en el vínculo **Configuración de red**. Si SNMPv3 está activado, compruebe que el protocolo de autenticación sea SHA *n* y el protocolo de privacidad sea AES.
- Haga clic en la ficha **Seguridad** y, a continuación, haga clic en el enlace **Administración de certificados**. Seleccione un certificado y haga clic en el botón **Ver detalles**. Compruebe que el certificado autofirmado use un algoritmo de firma que no sea MD5. Repita este paso para cada certificado autofirmado.

Desinstalación de HP Web Jetadmin

Cuando desinstala HP Web Jetadmin, también se elimina la instancia de Microsoft SQL Server Express Edition de la base de datos de HP Web Jetadmin. HP recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos y almacenar los archivos en una ubicación segura antes de comenzar la desinstalación en caso de que necesite restaurar la base de datos.

Para desinstalar HP Web Jetadmin, realice estos pasos:

1. Vaya a **Inicio > Panel de control > Desinstalar un programa**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **HP Web Jetadmin 10.5** y, a continuación, seleccione **Cambiar**. Se inicia **HP Web Jetadmin 10.5 - Asistente de InstallShield**.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione la opción **Eliminar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en el asistente.
6. Revise el archivo MSI<xxxx>.LOG, donde <xxxx> es una cadena generada de forma aleatoria. El archivo de registro se encuentra disponible en el siguiente directorio:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

 **SUGERENCIA:** Puede desinstalar HP Web Jetadmin desde la línea de comandos. Para obtener instrucciones, consulte el documento *Uninstall HP Web Jetadmin from the Command Line* (Desinstalación de HP Web Jetadmin desde la línea de comandos) (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Administración de licencias

Existen algunas funciones para HP Web Jetadmin que requieren una licencia. Después de obtener la licencia para una función, debe instalarla para habilitar la funcionalidad.

Para administrar las licencias, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a **Inicio > Todos los programas > HP Web Jetadmin 10** y, a continuación, seleccione **Administrador de licencias de HP Web Jetadmin**.
2. Para instalar una licencia, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Agregar**.
 - b. En la ventana **Ingresar licencia**, ingrese la clave de la licencia y haga clic en el botón **Aplicar**.
3. Para eliminar una licencia, seleccione la licencia de la lista y luego haga clic en el botón **Eliminar**.
4. Para actualizar la lista de licencias, haga clic en el botón **Actualizar**.
5. Haga clic en el botón **Salir**.
6. Reinicie el servicio HP Web Jetadmin (Servicio HPWJA).

Instalación de una licencia de Zebra

Una licencia de Zebra permite actualizaciones de firmware, alertas de dispositivos y funciones de insertador de tickets XML (XTP) para impresoras Zebra. Los titulares de cuentas de Managed Print Services (MPS) deben generar una solicitud de licencia y enviar la solicitud al servicio de asistencia de HP. El servicio de asistencia de HP envía una clave de licencia que se debe instalar para activar estas funciones.

Siga estos pasos para generar una solicitud de licencia y, a continuación, instale y active la licencia de Zebra:

1. Pulse **Mayús+Z+L**. Se abrirá la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra**.
2. Haga clic en el botón **Generar solicitud de licencia de Zebra**. Se abrirá la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra (Información de solicitud de licencia)**.
3. Haga clic en el botón **Exportar**.
4. En la ventana **Guardar como**, desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el archivo de solicitud de licencia y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
5. En la ventana de confirmación, haga clic en el botón **Aceptar**.
6. En la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra (Información de solicitud de licencia)**, haga clic en el botón **Cancelar**.
7. En la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra**, haga clic en el botón **Cerrar**.
8. Envíe el archivo de solicitud de licencia al servicio de asistencia técnica de HP y solicite una clave de licencia de Zebra.
9. Cuando reciba la clave de licencia, pulse **Mayús+Z+L**. Se abrirá la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra**.
10. Haga clic en el botón **Instalar licencia de Zebra**. Se abrirá la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra (Clave de licencia)**.
11. Introduzca la clave de licencia en el campo de texto.
12. Haga clic en el botón **Activar**.
13. En la ventana de confirmación, haga clic en el botón **Aceptar**.
14. En la ventana **HP WJA - Gestor de licencias de Zebra**, haga clic en el botón **Cerrar**.

2 Introducción a HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin proporciona capacidades de administración de impresoras en una interfaz del navegador web fácil de usar. Puede utilizar HP Web Jetadmin para aumentar la productividad de su empresa abordando de forma proactiva los posibles problemas de impresión, configurando automáticamente los controladores de impresión y actualizando el firmware.

HP Web Jetadmin es una utilidad gratuita que puede descargar desde el sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).

Soporte de productos

Esta sección ofrece información sobre cómo obtener soporte para HP Web Jetadmin.

Impresión de las Guías de HP Web Jetadmin

Las guías de HP Web Jetadmin están disponibles para imprimir.

Los PDF de *HP Web Jetadmin - Guía de instalación y configuración* y *HP Web Jetadmin - Guía del usuario* se encuentran disponibles en el sitio web de [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#). En la parte inferior de la página web, haga clic en el enlace **País/región** y, a continuación, seleccione su país/región.

Para ver archivos PDF, debe instalar Adobe Acrobat Reader en el equipo. Para descargar la versión más reciente de Adobe Acrobat Reader, vaya al sitio web de [Adobe Acrobat](#).

Ayuda en línea

La ayuda en línea de HP Web Jetadmin ofrece información detallada sobre cómo usar el software para configurar y administrar dispositivos en la red. Use las fichas **Contenidos**, **Índice** y **Buscar** para navegar en la Ayuda en línea.

Cada página de HP Web Jetadmin incluye un icono de ayuda (?) en la barra de herramientas de contenido. Cuando hace clic en el icono de ayuda y luego hace clic en otro lugar sobre la interfaz de usuario, HP Web Jetadmin muestra la ayuda contextual para esa porción específica de la interfaz de usuario.

Para acceder a vínculos externos, el explorador debe tener acceso a Internet. Si se encuentra detrás de un servidor de seguridad de Internet, tal vez sea necesario configurar servidores proxy. Consulte al administrador de red para determinar la configuración adecuada para el explorador.

Asistencia técnica

HP mantiene una extensa presencia en la web para proporcionar información y asistencia sobre HP Web Jetadmin.

Están disponibles los siguientes sitios web:

- [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#)

Haga clic en el enlace de **Asistencia** en la parte inferior de la página para acceder al servicio de asistencia técnica de HP, a los suscriptores de Choice for Business y a los servicios de asistencia y consultoría Premium.

- [Software HP Web Jetadmin](#)

Haga clic en las fichas de la izquierda para acceder a los artículos de solución de problemas, artículos de instrucciones, manuales y documentos técnicos.

- [Página principal del servicio de soporte de HP](#)

Proporciona acceso a soporte las 24 horas, los siete días de la semana para su país/región.

Uso de HP Web Jetadmin

La interfaz de usuario de HP Web Jetadmin está diseñada para ser eficiente e intuitiva, limitando el número de pasos necesarios para completar una tarea y agilizando el funcionamiento del software.

Vistas de aplicación en HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin proporciona tres vistas de aplicación a las que puede acceder desde la parte inferior del panel de navegación izquierdo. Cada vista de aplicación proporciona un conjunto específico de funciones para HP Web Jetadmin.

A continuación se muestran las vistas de la aplicación en HP Web Jetadmin:

- **Administración de dispositivos:** use esta vista para administrar todas las funciones relacionadas con los dispositivos, como detección, configuración de dispositivos y grupos de dispositivos. Para obtener más información sobre esta vista, consulte [Vista Administración de dispositivos en la página 104](#).
- **Administración de impresión:** utilice esta vista para administrar las colas de impresión y los controladores de impresión en servidores y estaciones de trabajo remotos. Para obtener más información sobre esta vista, consulte [Vista de Administración de impresión en la página 325](#).
- **Administración de aplicaciones:** utilice esta vista para administrar la aplicación de HP Web Jetadmin, como usuarios, roles, seguridad y actualizaciones de software. Para obtener más información sobre esta vista, consulte [Vista Administración de aplicaciones en la página 335](#).

Barra de menús superior

Las características que están disponibles en la barra de menús superior cambian en función de la vista de aplicaciones, los plug-ins instalados y la versión de HP Web Jetadmin. La barra de menús superior puede utilizarse para acceder rápidamente a la funcionalidad del producto.

Los siguientes menús están disponibles en la barra de menús superior:

- Menú **Archivo:** utilice este menú para realizar tareas como agregar nuevos elementos (por ejemplo, funciones, grupos y plantillas), mostrar una vista preliminar de impresión o imprimir la lista de dispositivos que se muestra actualmente, y salir de HP Web Jetadmin.
- Menú **Ver:** utilice este menú para realizar tareas como especificar las columnas que aparecen en las listas de dispositivos, actualizar la lista de dispositivos, especificar qué listas de dispositivos predefinidas se muestran en el panel de navegación de **Administración de dispositivos** y especificar qué columnas se incluyen en las listas de dispositivos para identificar dispositivos.

- Menú **Herramientas**: utilice este menú para realizar tareas como exportar información de la lista de dispositivos, administrar paquetes de función, detectar dispositivos y administrar la configuración general de HP Web Jetadmin.
- Menú **Ayuda**: utilice este menú para realizar tareas como mostrar la ayuda contextual, acceder a la página de soporte de HP Web Jetadmin y mostrar la información sobre HP Web Jetadmin (por ejemplo, la versión instalada, el contrato de licencia del usuario final, la información de derechos de autor y las licencias instaladas).

Preferencias

Puede utilizar la función de **Preferencias** para administrar los datos que se muestran en las listas de dispositivos.

La opción **Filtros de dispositivo** define los filtros de lista de dispositivos que están disponibles en el panel de navegación **Administración de dispositivos**. La opción **Identificación de dispositivo** define las columnas que se muestran en las listas de dispositivos, como **Modelo de dispositivo** y **Dirección IP**.

Para obtener más información sobre cómo configurar la función de **Preferencias**, consulte [Filtros de dispositivos en la página 42](#) e [Identificación de dispositivo en la página 42](#).

Filtros de dispositivos

Puede seleccionar qué listas o filtros de dispositivos se muestran en el panel de navegación izquierdo.

Para configurar filtros de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. En la barra de menús superior, seleccione **Ver > Preferencias > Filtros de dispositivos**. Se muestra la página **Preferencias** con campos para filtros de dispositivos.
2. Para mostrar los filtros de dispositivo en el panel de navegación izquierdo, en **Todos los dispositivos**, mueva los filtros de **Filtros disponibles** a **Filtros seleccionados**.

Para quitar filtros del panel de navegación izquierdo, selecciónelos en **Filtros seleccionados** y muévelos a **Filtros disponibles**.
3. Para guardar esta configuración y continuar configurando otras opciones, haga clic en **Aplicar**. A continuación, haga clic en la siguiente opción que desee configurar en la barra de menús izquierda. Para guardar esta configuración y cerrar esta ventana, haga clic en **Aceptar**.

Identificación de dispositivo

Los usuarios individuales pueden personalizar las herramientas de los dispositivos para reflejar solo la información del dispositivo que sea más importante para ellos.

El espacio en las listas de dispositivos puede ser limitado, por lo que debe elegir cuidadosamente las columnas que desea mostrar. Puede seleccionar columnas para identificar los dispositivos en la página **Seleccionar dispositivos**, en las páginas de lista de dispositivos en **Listas de dispositivos** ([Listas de dispositivos en la página 128](#)) y en **Grupos de dispositivos** ([Grupos en la página 149](#)) y en la ficha **Estado** ([Ficha Estado en la página 105](#)).

Para configurar la forma en que se identifican los dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. En la barra de menús superior, seleccione **VerPreferencias > identificación de dispositivo**. Se muestra la página **Preferencias** con campos para la identificación del dispositivo.

2. Para mostrar los campos como columnas en las listas de dispositivos en HP Web Jetadmin, muévelos de **Campos disponibles** a **Campos seleccionados**.

Para quitar columnas de las listas de dispositivos, mueva los campos de **Campos seleccionados** a **Campos disponibles**.

3. Para guardar esta configuración y continuar configurando otras opciones, haga clic en **Aplicar**. A continuación, haga clic en la siguiente opción que desee configurar en la barra de menús izquierda. Para guardar esta configuración y cerrar esta ventana, haga clic en **Aceptar**.

Registro de aplicaciones

El registro de aplicaciones registra todas las transacciones que se producen.

El registro de aplicaciones incluye la siguiente información:

- La transacción producida.
- Los detalles de la transacción.
- Cómo se activó la transacción; por ejemplo, como una directiva de usuario o de grupo.
- El usuario que activó la transacción.
- La fecha y la hora en que se activó la transacción. Si no se especifica una hora, la transacción acaba de activarse.

Ver el registro de aplicaciones

1. Vaya a **Herramientas > Registro de aplicaciones**. Se abre la ventana **Registro de aplicaciones**.
2. Para mostrar un rango específico de entradas de registro, seleccione la fecha de inicio en el calendario en el campo de **Mostrar entradas de registro de**, seleccione la fecha final en el calendario en el campo **hasta** y luego haga clic en el botón **Aplicar rango de tiempo**.
3. Para organizar las entradas del registro de aplicaciones, haga clic en cualquier encabezado de columna.

Actualizar las entradas de registro

- Haga clic en el botón **Actualizar**.

Editar la configuración del registro de aplicaciones

- Para configurar cuánto tiempo se guardan las entradas del registro de aplicaciones, el número máximo de entradas de registro que se guardan y si se archivan las entradas del registro, haga clic en el botón **Editar configuración de registro**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Registro de aplicaciones** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Configurar los ajustes para el registro de aplicaciones en la página 74](#).

Borrar el registro de aplicaciones

1. Haga clic en el botón **Borrar registro**.
2. En la ventana **Borrar registro de aplicaciones**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Funciones de la barra de estado

La barra de estado abarca la parte inferior de cada página de HP Web Jetadmin. La barra de estado indica el estado actual de HP Web Jetadmin, información sobre las actividades actuales e información sobre la página actual.

La barra de estado contiene la información siguiente:

- **Indicador de actividad:** en la parte izquierda de la barra de estado hay disponible un icono de información y el estado de HP Web Jetadmin. Si HP Web Jetadmin está procesando una actividad en segundo plano, como la actualización de los datos de un dispositivo, el estado de esa actividad también aparece en esta área.

Si hay varias actividades actuales, haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al icono de **Indicador de actividad** para mostrar una lista de todas las actividades actuales. Seleccione una entrada de la lista para mostrar el mensaje de estado asociado a esa actividad hasta que finalice o hasta que se inicie una nueva actividad.
- **n de n:** en las listas de dispositivos, el indicador de recuento de dispositivos está disponible a la derecha de la barra de estado. Este indicador especifica el número de dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos y el número total de dispositivos en la lista de dispositivos.
- **Disposición:** en las listas de dispositivos, este indicador está disponible a la derecha de la barra de estado. Este indicador especifica el diseño de columnas aplicado a la lista de dispositivos.
- **Filtro:** en las listas de dispositivos, este indicador está disponible a la derecha de la barra de estado. Este indicador especifica el filtro aplicado a la lista de dispositivos.
- **Mapa:** este indicador identifica el elemento en el mapa. Este indicador se incluye en el área de mensaje de estado.

Diseño de página en HP Web Jetadmin

Cada página de HP Web Jetadmin tiene un conjunto estándar de características.

Entre las funciones se incluyen las siguientes:

- El panel de navegación izquierdo proporciona una estructura de árbol con todas las funciones de la vista seleccionada en la parte inferior del panel de navegación. Para obtener más información, consulte [Panel de navegación izquierdo en la página 44](#).
- El espacio de trabajo en el centro de la página proporciona funcionalidad basada en la vista y la característica seleccionada en el panel de navegación izquierdo. Para obtener más información, consulte [Espacio de trabajo en la página 45](#).
- El área de la derecha contiene módulos de tareas que proporcionan una funcionalidad específica basada en la vista y la característica seleccionada en el panel de navegación izquierdo. Para obtener más información, consulte [Módulos de tareas en la página 45](#).

Panel de navegación izquierdo

HP Web Jetadmin tiene un panel de navegación en el lado izquierdo de la interfaz de usuario que muestra un árbol de la vista actual (**Administración de dispositivos**, **Administración de impresión** o **Administración de aplicaciones**).

El árbol proporciona una visualización organizada de la funcionalidad de la vista. La vista **Administración de dispositivos** contiene la mayor parte de la funcionalidad de HP Web Jetadmin y, por lo tanto, tiene el árbol más complejo.

Muchas partes del árbol de navegación tienen funcionalidad de clic con el botón derecho. Un ejemplo es [Detección en la página 164](#), donde puede seleccionar un elemento del menú del botón derecho **Detectar dispositivos**.

Otras partes del árbol, como grupos de dispositivos ([Grupos en la página 149](#)), tienen activada la funcionalidad de arrastrar y soltar. Los dispositivos se pueden seleccionar en listas de dispositivos dentro del espacio de trabajo y arrastrar a grupos de dispositivos. Los dispositivos seleccionados se agregan como miembros del grupo. Muchos nodos de nivel superior pueden invocar la funcionalidad de resumen en el espacio de trabajo. Al seleccionar un nodo de nivel superior, como Alertas, el espacio de trabajo de la parte derecha de la interfaz contiene un resumen de las funciones de alertas. Los módulos de tareas específicos de una función (como alertas) se muestran en el espacio de trabajo. Puede modificar el resumen de funciones seleccionando o anulando la selección de los módulos de tareas que sean importantes para usted. (Consulte [Módulos de tareas en la página 45](#).)

Espacio de trabajo

El área grande del lado derecho del árbol de navegación es el espacio de trabajo de HP Web Jetadmin.

Esta área cambia en función de los elementos del árbol de Vista y Navegación seleccionados. En muchos casos, el centro de atención de esta área puede ser un resumen de un espacio de características. Puede obtener este resumen seleccionando cualquier elemento de nivel superior dentro del árbol de navegación. Los elementos con el símbolo + al lado son elementos de nivel superior que invocan un resumen. Una excepción a esto es la lista de **Todos los dispositivos**. Cuando se selecciona **Todos los dispositivos** en el panel de navegación izquierdo, la lista de dispositivos se muestra en el espacio de trabajo. El espacio de trabajo también puede reflejar funciones específicas. Cada vez que se selecciona un elemento de subnivel (generalmente uno que no tiene el símbolo + al lado), el espacio de trabajo refleja una funcionalidad específica. Para ver un ejemplo, consulte [Ver el historial de detecciones en la página 201](#).

Módulos de tareas

Los módulos de tareas ofrecen funciones específicas para un área concreta del software, con el fin de ayudarle a realizar tareas u obtener información sobre funciones. Los módulos de tareas están disponibles en muchas de las páginas de espacio de trabajo y en el **Área de fijación de módulo de tareas**.

En el área de fijación se incluye inicialmente un módulo de tareas de **Tareas comunes**. Por ejemplo, si selecciona **Grupos** en el panel de navegación **Administración de dispositivos**, el módulo de tareas **Grupos - Tareas comunes** proporciona enlaces para las tareas que normalmente se realizan para grupos de dispositivos.

Cada usuario puede personalizar las páginas del espacio de trabajo y el área de fijación eligiendo mostrar u ocultar los módulos de tareas y cambiando el orden de los módulos de tareas. Para obtener más información, consulte [Módulos de tareas y mapas de acoplamiento en la página 45](#).

Módulos de tareas y mapas de acoplamiento

La función de acoplamiento en HP Web Jetadmin le permite acoplar módulos de tareas y mapas.

Puede hacer lo siguiente:

- Especificar un mapa o un conjunto de módulos de tareas específico del usuario en HP Web Jetadmin para acoplarlos.
- Ver el conjunto de módulos de tareas, independientemente del enfoque actual de la aplicación.
- Desacoplar los mapas o el conjunto de módulos de tareas para maximizar el espacio de la aplicación.

- Acoplar mapas o módulos de tareas en cualquiera de los cuatro lados del espacio de trabajo.
- Ocultar mapas o el conjunto de módulos de tareas debajo de un control con fichas que permite el acceso en cualquier momento.
- Ver un módulo de tareas de Tareas actuales, que cambia en función del enfoque (contexto) de la aplicación.

Para ver el área de fijación del **Módulo de tareas**, haga clic en **Ver > Módulos de tareas > Área de fijación de módulo de tareas**. Para ver el área de fijación de **Mapa**, haga clic en **Ver > Módulos de dispositivo > Mapa**. La opción de menú **Mapa** está disponible cuando ha seleccionado un grupo; el grupo no tiene que tener un mapa asociado. El módulo **Mapa** es visible si la opción de menú **Mapa** se ha seleccionado para mostrar el módulo y si el grupo seleccionado tiene asociado un mapa. Tenga en cuenta que puede que el módulo de mapas no esté visible aunque se "muestre", porque solo está visible cuando usted está en un grupo que tiene un mapa asociado a él.

Asistentes

Los asistentes proporcionan una serie de pasos en el orden requerido para que un usuario realice una tarea correctamente.

Cada asistente se ejecuta en una ventana independiente de la aplicación principal utilizando muchos controles diferentes, incluidos elementos de menú del botón derecho del ratón y módulos de tareas. Muchos de los asistentes de HP Web Jetadmin se inician desde varios controles en diferentes partes de la aplicación. Un ejemplo de asistente es **Crear grupo** ([Creación de un grupo de dispositivos nuevo en la página 155](#)). Después de iniciar el asistente, se le solicitará el tipo de grupo, el nombre del grupo y los miembros del grupo; después de identificar esa información, puede continuar con los pasos que aparecen hasta que la tarea se haya completado correctamente. Las páginas de confirmación y de resultados proporcionan tanto una salvaguarda como detalles adicionales sobre la tarea.

Asistente de Información necesaria

El asistente de **Información necesaria** aparece cuando intenta realizar la configuración de un dispositivo pero proporciona información confidencial de configuración incorrecta.

Algunos elementos de configuración requieren información adicional, como una contraseña existente, antes de establecer la nueva configuración. Si no introduce correctamente esta información necesaria, aparecerá el asistente de **Información necesaria**, que le ofrecerá la oportunidad de introducir la información correcta. El asistente muestra uno o más dispositivos a la izquierda y le solicita la información necesaria a la derecha. Solo puede modificar la información necesaria. El resto de la información sigue siendo la misma que se introdujo originalmente.

Para cada dispositivo y cada conjunto de información necesaria, debe hacer clic en **Establecer** u **Omitir** para completar el asistente. Puede seleccionar uno o más dispositivos de la lista, introducir la información necesaria y hacer clic en **Establecer**. Si no conoce las contraseñas existentes o la información necesaria, puede hacer clic en **Omitir**. Si hace clic en **Omitir**, ese elemento de configuración no se establecerá en ese dispositivo.

Cuando haga clic en **Finalizar**, HP Web Jetadmin intenta completar de nuevo la configuración del dispositivo. Si se requiere información adicional, se vuelve a abrir el asistente de **Información necesaria**.

Características generales para trabajar con HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin proporciona algunas funciones generales para trabajar con el software.

Estas características generales incluyen las siguientes:

- **Función de arrastrar y soltar:** puede arrastrar varios elementos a otras funciones para ahorrar tiempo y aumentar la precisión. Por ejemplo, puede arrastrar dispositivos de una lista de dispositivos a un grupo de dispositivos.
- **Información sobre herramientas del indicador de errores:** si HP Web Jetadmin detecta un error en la interfaz de usuario o en la entrada del usuario, se muestra una información sobre herramientas del indicador de errores junto al elemento que contiene el error. Para mostrar más información sobre el error, mantenga el cursor sobre la información sobre herramientas del indicador de errores.
- **Servidor donde está instalado HP Web Jetadmin:** la barra de título de la ventana del cliente de HP Web Jetadmin siempre muestra la dirección IP del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin.
- **Versión de HP Web Jetadmin instalada:** la versión del software y el número de compilación están disponibles en la página del logotipo de HP Web Jetadmin. En la barra de menús superior, vaya a **Ayuda > Acerca de**. La versión se muestra con el formato **xx.y.zzzzzz**, donde **xx** es la versión principal de la aplicación, **y** es la versión secundaria de la aplicación y **zzzzzz** es el número de compilación.
- **Rendimiento del cliente:** la aplicación cliente realiza muchas tareas localmente para reducir el tráfico hacia el servidor de HP Web Jetadmin y mejorar el rendimiento del cliente. A continuación se indican las formas en que HP Web Jetadmin aprovecha la aplicación cliente para maximizar el rendimiento:
 - La aplicación cliente se basa en tecnología de Microsoft .NET Framework. Esta tecnología elimina la necesidad de que la aplicación cliente se ponga en contacto con el servidor de HP Web Jetadmin para completar las acciones del usuario.
 - La aplicación cliente almacena y administra todos los gráficos.
 - El servidor de HP Web Jetadmin envía las notificaciones de eventos a la aplicación cliente solo cuando es necesario.
 - La aplicación cliente realiza la mayoría de las operaciones de lista en lugar del servidor de HP Web Jetadmin.
 - La virtualización mejora el rendimiento del cliente porque el servidor de HP Web Jetadmin solo transfiere al host local los datos necesarios para la visualización.
 - Todos los clientes comparten el tráfico de actualización desde un solo conjunto de datos en el servidor de HP Web Jetadmin.
 - Los ajustes de red y HP Web Jetadmin pueden afectar al rendimiento del cliente. HP Web Jetadmin usa un patrón de sondeo económico para recopilar información desde los dispositivos. Si se agrega una función que hace que HP Web Jetadmin recopile información de los dispositivos, el resultado puede no ser óptimo.
- **Varias aplicaciones cliente y sesiones de cliente:** se pueden ejecutar varias aplicaciones cliente de HP Web Jetadmin en un solo host. Varias sesiones de cliente pueden comunicarse simultáneamente con distintas aplicaciones de servidor de HP Web Jetadmin. Se pueden ejecutar varias sesiones de cliente conectadas a la misma aplicación del servidor de HP Web Jetadmin en un solo host.
- **Caché de archivos de Smart Client:** los archivos para la aplicación Smart Client y otras aplicaciones de Microsoft .NET Framework se guardan en una caché de archivos. Estas son las características de la caché de archivos de Smart Client:
 - Los archivos se guardan en el siguiente directorio:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Apps\2.0

- No es necesario tener acceso administrativo al equipo local para instalar y eliminar los archivos y los directorios.
- Microsoft .NET Framework impone un límite de 200 MB para el caché de archivos de Smart Client.
- El caché de archivos de Smart Client contiene el archivo de control de la depuración del cliente y el registro de rastreo. Para borrar manualmente estos archivos, utilice la siguiente herramienta de caché de Smart Client:

```
Mage.exe -cc Del *.*
```

Los archivos vuelven a cargarse durante la sesión siguiente.

- **Función de copiar y pegar:** puede copiar la información de una lista de dispositivos en otras aplicaciones, como Microsoft Excel. Seleccione una o más filas en la lista de dispositivos, haga clic con el botón derecho en las filas seleccionadas y, a continuación, seleccione **Copiar**. Al pegar la información en otra aplicación, la primera fila contiene los encabezados de columna y las filas siguientes contienen la información sobre los dispositivos seleccionados.

También puede copiar campos de la sección **Información** de la ficha **Estado** de la parte inferior de una lista de dispositivos. Seleccione los campos, haga clic con el botón derecho en la información seleccionada y, a continuación, seleccione **Copiar**.

Servidor de HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin se ejecuta en un host de servidor que permite el acceso remoto desde clientes host de HP Web Jetadmin. En las siguientes secciones se describen las características y la información sobre la aplicación del servidor de HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin y entornos distribuidos

HP Web Jetadmin es un software de cliente/servidor escalable diseñado para admitir entornos distribuidos. Puede instalar HP Web Jetadmin en varios servidores o en varios escritorios de usuario. Se pueden ejecutar varias instancias de la aplicación cliente de HP Web Jetadmin simultáneamente en el escritorio de un usuario.

El servidor de HP Web Jetadmin realiza muchas tareas en segundo plano. A continuación se muestran algunos ejemplos de estas tareas en segundo plano:

- Detección de dispositivos
- Configuración de dispositivos
- Descarga de firmware
- Garantizar la seguridad de la aplicación

HP Web Jetadmin tiene una sólida aplicación cliente que se ejecuta en escritorios de Microsoft Windows. La aplicación cliente muestra listas y grupos de dispositivos y proporciona todas las interfaces de control necesarias para la administración de dispositivos.

Debido a cambios en la asignación de tareas entre el cliente y el servidor, HP Web Jetadmin ofrece mejoras significativas en el rendimiento con respecto a versiones anteriores del software.

A continuación se indican las características de la aplicación basada en servidor de HP Web Jetadmin:

- Se ejecuta en un host de servidor remoto o en un host de cliente local.
- Admite varios clientes (hasta 15 o más) que acceden a un único servidor de HP Web Jetadmin.
- Admite varias sesiones de cliente en un único escritorio que accede a servidores separados de HP Web Jetadmin.
- Utiliza una conexión de Microsoft Smart Client para descargar de forma segura la aplicación cliente cuando se inicia desde un explorador web.
- Utiliza Microsoft .NET Remoting para las comunicaciones.
- Utiliza un mecanismo de eventos de cambio en el servidor para actualizar eficazmente los detalles de la aplicación en los clientes.
- Recupera información de www.hp.com para facilitar las actualizaciones de software, firmware y más.
- Utiliza un servicio de actualización para obtener parches, complementos y otros elementos de www.hp.com.
- Actualiza los clientes automáticamente cuando hay nuevos componentes de cliente basados en servidor disponibles.
- Garantiza que el servidor almacene de forma segura las credenciales del dispositivo, los detalles del usuario y la información de roles.
- Proporciona el contenido de la ayuda en línea HTML a los clientes.
- Se comunica desde el servidor a dispositivos conectados a la red y a equipos.
- Se comunica desde el servidor con otros hosts, incluidos el correo electrónico, la cola de impresión, Active Directory, capturas SNMP, etc.

Funcionamiento del servicio HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin proporciona una variedad de funciones que admiten la comunicación del cliente, la aplicación y el dispositivo. HP Web Jetadmin se ejecuta en el servidor como un servicio.

El servicio HP Web Jetadmin (servicio HPWJA) contiene un servidor HTTP simple que descarga la aplicación Smart Client y ofrece la ayuda en línea. Para obtener más información sobre la aplicación Smart Client, consulte [Implementación de Smart Client en la página 22](#).

El servicio HP Web Jetadmin también se encarga de las solicitudes generadas por el cliente. HP Web Jetadmin se comunica con los dispositivos que son generadas por el usuario y automatizadas como actividades en segundo plano. A continuación se muestran ejemplos de actividades en segundo plano:

- **Sondeo lento:** mantiene el tráfico de red en un mínimo, incluso cuando hay varias sesiones de cliente en ejecución.
- **Actividades programadas por el usuario:** incluyen detección, actualizaciones de firmware y configuración de dispositivos.

Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

El servicio HP Web Jetadmin tiene las siguientes características:

- El servicio HP Web Jetadmin se ejecuta en segundo plano.
- El servicio HP Web Jetadmin admite las siguientes interfaces de comunicación:
 - HTTP
 - HTTPS
 - TFTP
 - SNMP
 - Microsoft .NET Remoting
 - Escucha .NET
 - Envío/recepción TFTP
 - SLP
- La aplicación cliente se descarga primero a través de una conexión Smart Client que se inicia desde un explorador web.
- La comunicación con el cliente se realiza mediante .NET Remoting, que proporciona autenticación y cifrado.
- HP Web Jetadmin se comunica con los dispositivos y otros hosts mediante solicitudes generadas por el usuario o actividades automatizadas en segundo plano.

Descripción general de directorios y archivos

Los recursos para HP Web Jetadmin están disponibles en varios directorios y archivos.

Los recursos están disponibles en los directorios siguientes del servidor:

- C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin
- C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10
- C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.HPWJA

Esta es la base de datos de Microsoft SQL Server para HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin incluye los siguientes servicios:

- Servicio principal de HP Web Jetadmin:
C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\bin\HPWJAService.exe
Nombre para mostrar: HPWJAService
- MSSQL\$HPWJA (debe iniciarse antes que HPWJAService):
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.HPWJA\MSSQL\Binn\sqlserver.exe
Nombre para mostrar: SQL Server (HPWJA)

La tabla siguiente incluye una lista de los archivos que se encuentran habitualmente en los directorios.

Tabla 2-1 Archivos que normalmente se encuentran en los directorios del servidor de HP Web Jetadmin

Directorio	Archivos
C:\Program Files	• Componentes principales de la aplicación, DLL y otros • Ejecutable del servicio de HP Web Jetadmin • Archivos descargados durante la instalación de la aplicación Smart Client • Universal Print Driver • Certificados • Contrato de licencia del usuario final (CLUF) • Otros documentos, como las notas de la versión y la documentación del usuario en línea
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin	• Toda la configuración de la aplicación (basada en archivos) • Archivo de control de seguimiento para el modo de depuración • Archivo de seguimiento cuando el modo de depuración (servidor) está activado

Se puede hacer una copia de seguridad y una restauración de la configuración del usuario y de los datos guardados en la base de datos de HP Web Jetadmin. Para obtener más información, consulte el documento técnico *Back up, Restore, and Clone an HP Web Jetadmin Installation* (Realizar una copia de seguridad, restaurar y clonar una instalación de HP Web Jetadmin), en inglés. Este documento técnico está disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

La configuración del usuario y los datos que no están guardados en la base de datos de HP Web Jetadmin se guardan en archivos que están disponibles en el directorio siguiente:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin

Descripción general de la base de datos Microsoft SQL

HP Web Jetadmin usa una instancia de base de datos de Microsoft SQL Server para almacenar y administrar los datos del dispositivo capturados.

SQL Server Express Edition está incorporado en HP Web Jetadmin. SQL Server Express Edition requiere Microsoft .NET Framework, tiene una limitación de 4 GB para el tamaño de la base de datos y puede existir en un host con cualquier otra implementación de SQL Server.

Si SQL Server Express Edition todavía no está instalado, se instala durante la instalación inicial de HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin puede coexistir con otras versiones de SQL Server si están instaladas en el mismo host.

Durante la instalación, HP Web Jetadmin ejecuta comandos OSQL que instalan los componentes de la base de datos, incluida la instancia de la base de datos y estructuras de datos de HP Web Jetadmin. No hay atributos especificados por el usuario para ninguno de los elementos SQL durante la instalación.

HP Web Jetadmin crea una instancia de base de datos Microsoft SQL Server Express Edition durante la instalación. La instancia de base de datos es un servicio que se ejecuta en Windows Service Manager MMC y depende del servicio HP Web Jetadmin (servicio HPWJA). También puede observar el servicio

HPWJA en Windows Service Manager MMC. Debe detener el servicio HPWJA antes de detener el servicio Microsoft SQL.

HP Web Jetadmin administra la base de datos de HP Web Jetadmin de propiedad. HP Web Jetadmin debe ser la única entidad que se conecta a la base de datos. La base de datos no contiene detalles a los que el usuario pueda acceder y no se debe usar como un origen de contenido sin procesar para otros procesos de usuario.

La base de datos de HP Web Jetadmin contiene los siguientes datos:

- Registros de aplicaciones ([Registro de aplicaciones en la página 43](#))
- Asociaciones de usuario y función ([Seguridad del usuario en la página 336](#))
- Preferencias de usuario ([Usuarios en la página 342](#))
- Permisos de roles ([Roles en la página 339](#))
- Credenciales ([Agregación de credenciales para dispositivos en la página 146](#))
- Grupos de dispositivos ([Grupos en la página 149](#))
- Tareas (en HP Web Jetadmin)
- Plantillas (en HP Web Jetadmin)
- Dispositivos y objetos de dispositivo compatibles ([Listas de dispositivos en la página 128](#))
- Recopilaciones de datos ([Recopilación de datos en la página 272](#))

Cuenta de servicio con pocos privilegios

Los servicios HPWJA y Microsoft SQL Server (HPWJA) se ejecutan en la cuenta NT AUTHORITY\Network Service, que es una cuenta con bajos privilegios en el sistema local. El uso de esta cuenta para ambos servicios es una función de seguridad esencial para HP Web Jetadmin.

La cuenta NT AUTHORITY\Network Service debe tener acceso a las siguientes ubicaciones.

Tabla 2-2 Ubicaciones de acceso necesarias para la cuenta NT AUTHORITY\Network Service

Ubicación	Derechos requeridos
C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10 (incluidos todos los subdirectorios y archivos en la estructura del directorio)	Lectura y ejecución, lista de contenidos de carpeta y acceso de lectura
Clave de registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP Inc.\HPWebJetadmin\WjaService (incluidas todas las subclaves)	Control completo y Acceso de lectura
Clave de registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hewlett-Packard\WJAUpdateService (incluidas todas las subclaves)	Control completo y Acceso de lectura
IMPORTANTE: Esta clave de registro se aplica solo a HP Web Jetadmin 10.2 (10.2.59093) hasta HP Web Jetadmin 10.4 (10.4.98174). Las versiones anteriores no usan esta clave de registro.	

Tabla 2-2 Ubicaciones de acceso necesarias para la cuenta NT AUTHORITY\Network Service (continúa)

Ubicación	Derechos requeridos
Clave de registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP Inc.\WJAUpdateService (incluidas todas las subclaves)	Control completo y Acceso de lectura
IMPORTANTE: Esta clave de registro se aplica solo a HP Web Jetadmin 10.4 SR1 y posterior. Las versiones anteriores no usan esta clave de registro.	
Estructura de archivos y directorios Microsoft SQL	Control completo y Acceso de lectura
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService (incluidos todos los subdirectorios y archivos en la estructura del directorio)	Control completo y Acceso de lectura

Aunque puede ejecutar ambos servicios HPWJA en otra cuenta, HP no ofrece soporte para ayudarlo con esta configuración. Cambiar la cuenta de Microsoft Windows donde se ejecuta el servicio HPWJA o SQL Server (HPWJA) puede causar un comportamiento inesperado en HP Web Jetadmin o hacer que ambos servicios no se inicien. En ese caso, HP Web Jetadmin no se ejecutará en absoluto.

 **PRECAUCIÓN:** Si ejecuta HP Web Jetadmin en una cuenta diferente de NT AUTHORITY\Network Service, lo hace bajo su propia responsabilidad.

Para verificar en qué cuenta se ejecuta un servicio, realice el siguiente procedimiento:

1. Use uno de los siguientes métodos para abrir la ventana de Microsoft Windows Services:
 - Inicio > Programas > Herramientas administrativas > Servicios
 - Inicio > Ejecutar > `Services.msc`
2. Haga doble clic en el servicio.
3. En la pantalla de **Propiedades**, haga clic en la ficha **Iniciar sesión**.
4. Compruebe que la cuenta de NT AUTHORITY\Network Service aparezca enumerada en el campo **Esta cuenta**.

Servicio HTTP

HP Web Jetadmin contiene un pequeño servicio HTTP/HTTPS incorporado.

El servicio HTTP/HTTPS realiza las siguientes funciones:

- Entrega la aplicación Smart Client durante el acceso inicial al cliente.
- Entrega el contenido de la ayuda en línea durante la sesión del cliente.
- Aloja el archivo de aplicación del dispositivo. Los dispositivos obtienen un archivo JAR cuando así lo indican las funciones de administración de dispositivos.

A continuación se indican algunos puntos clave sobre este servicio HTTP:

- El servicio HTTP integrado es simple y solo distribuye archivos.

- El servicio HTTP no contiene intérpretes de ejecución de scripts ni la capacidad cgi-bin.
- El servicio HTTP no permite la navegación por archivos.
- El servicio HTTP no ejecuta llamadas de lectura/escritura a la base de datos de HP Web Jetadmin.
- El servidor HTTP/HTTPS está integrado en el servicio de HP Web Jetadmin, que se ejecuta como una cuenta con pocos privilegios en el host local.
- El servicio HTTP no se ejecuta en modo kernel.

Puede configurar el servicio HTTP para ejecutar HTTPS de forma predeterminada y utilizar certificados obtenidos a través de una entidad de certificación (CA) local. Cuando HTTPS está activado, se aplica la autenticación entre el navegador web del usuario y el servicio HTTP local. Esta autenticación proporciona una seguridad más estricta para el lanzamiento inicial del cliente de HP Web Jetadmin que la que proporciona HTTP. Algunos entornos pueden requerir que todos los servidores HTTP apliquen y ejecuten HTTPS de forma predeterminada.

A continuación se indican las características del servicio HTTPS:

- HTTPS se puede activar como parte de un procedimiento posterior a la instalación con la configuración de seguridad de HP Web Jetadmin.
- HTTPS requiere que el usuario obtenga un certificado de una CA.
- HTTPS solo se puede activar a través de un cliente que se ejecute en el sistema local que aloja el software de HP Web Jetadmin.

El puerto predeterminado para HTTP es 8000. El puerto predeterminado para HTTPS es 8443. Si la instalación de HP Web Jetadmin requiere un puerto diferente en el servidor HTTP que está integrado en HP Web Jetadmin, cambie las entradas `HttpPort` y `HttpsPort` en el archivo `HP.Imaging.Wjp.Core.WebServer.config.xml`. Este archivo se encuentra disponible en el directorio siguiente:

`C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config`

Si cambia las entradas de puerto, debe reiniciar HP Web Jetadmin.

Para cambiar el enlace de programa, vaya a **Inicio > Todos los programas > HP Web Jetadmin 10**. Haga clic con el botón derecho del ratón en **HP Web Jetadmin** y, a continuación, seleccione **Propiedades**. Cambie el número de puerto definido en la variable del enlace para que coincida con el nuevo número de puerto.

Localización

El software de HP Web Jetadmin y la ayuda en línea están localizados en varios idiomas. Todos los idiomas disponibles se implementan automáticamente cuando instala HP Web Jetadmin. No se requieren pasos adicionales para activar la compatibilidad de idioma después de la instalación.

La Configuración de región e idioma de Windows que el cliente usa para acceder a HP Web Jetadmin determina el idioma en el que se muestran el software HP Web Jetadmin y la Ayuda en línea. Si la Configuración de región e idioma en el cliente especifican un idioma que HP Web Jetadmin no admite, el software y la Ayuda en línea aparecerán en inglés. Para obtener más información sobre cómo especificar la Configuración de región e idioma, consulte la documentación de Microsoft para la versión de Windows que se ejecuta en el cliente.

Es posible que las características nuevas y actualizadas de HP Web Jetadmin no estén localizadas cuando se publiquen por primera vez. En este caso, el contenido nuevo y actualizado del software y de la ayuda en línea se muestran en inglés, mientras que el resto del contenido se muestra en el idioma especificado en los ajustes de región e idioma.

Cuando usa la función de Exportar, el contenido exportado puede incluir información según la Configuración de región e idioma que se indica en el servidor donde HP Web Jetadmin está instalado, en lugar de la Configuración de región e idioma que se indica en el cliente.

Las versiones localizadas de *HP Web Jetadmin - Guía de instalación y configuración* y *HP Web Jetadmin - Guía del usuario* están disponibles en el sitio web de [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#). En la parte inferior de la página web, haga clic en el enlace **País/región** y, a continuación, seleccione su país/región.

Tráfico de red y comportamiento de HP Web Jetadmin

La aplicación del servidor de HP Web Jetadmin realiza una serie de actividades. Algunas de estas actividades afectan al tráfico de red.

Entre las actividades que afectan al tráfico de red se incluyen las siguientes:

- **Notificaciones de eventos del cliente:** cuando un usuario inicia sesión en HP Web Jetadmin, se ejecuta una aplicación cliente por separado en el host del escritorio local. El servidor de HP Web Jetadmin usa una conexión TCP para informar a la aplicación cliente cuando se producen cambios. La aplicación cliente luego se conecta con el canal de Microsoft .NET Remoting en el servidor de HP Web Jetadmin y solicita la información actualizada.

El servidor de HP Web Jetadmin envía las notificaciones de cliente solo cuando se producen los eventos siguientes:

- Hay datos actualizados para la aplicación cliente
- El servidor de HP Web Jetadmin no recibió ninguna comunicación del cliente en un período predeterminado.

- **Sondeo de alertas de suministros:** las alertas de suministros se activan cuando los dispositivos se incluyen en grupos de suministros. La función Alertas afecta a las notificaciones de alertas por correo electrónico, al historial de alertas y a los informes relacionados con suministros.

Las alertas se basan en valores de umbral definidos por el usuario. Cuando el nivel de suministro de un dispositivo no está cerca del umbral de suministro definido, HP Web Jetadmin lo sondea con menos frecuencia y utiliza menos ancho de banda de red. Cuando el nivel de suministro de un dispositivo está cerca del umbral de suministro definido, HP Web Jetadmin lo sondea con mayor frecuencia y utiliza más ancho de banda de red. Este mecanismo de sondeo inteligente garantiza que las alertas de nivel de suministro se emitan a tiempo, a la vez que limita la cantidad de actividad de sondeo en la red.

El sondeo de alertas de suministros está integrado con otros tipos de sondeo en HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin sondea dispositivos solo cuando se detecta información obsoleta.

- **Sondeo lento:** HP Web Jetadmin usa un mecanismo de sondeo lento para consultar información a los dispositivos. Puede configurar la frecuencia de sondeo. Una frecuencia de sondeo más alta aumenta la carga de la red.

A continuación se muestran ejemplos de cuándo HP Web Jetadmin utiliza el mecanismo de sondeo lento:

- Un usuario muestra una lista de dispositivos y una o varias de las columnas contienen información obsoleta
- Los dispositivos se agregan automáticamente a grupos de dispositivos
- **Tareas en segundo plano:** muchas de las funciones de HP Web Jetadmin se inician automáticamente o las inicia manualmente un usuario que ha iniciado sesión en una aplicación cliente. Estas funciones se pueden ejecutar como tareas en segundo plano sin que un usuario inicie sesión en una sesión de aplicación cliente. HP Web Jetadmin administra las tareas en segundo plano. Puede ver el estado de las tareas en segundo plano que se están ejecutando mediante una interfaz de administrador de tareas o el módulo de tareas **Tareas activas** para las tareas específicas.

Cliente de HP Web Jetadmin

Los usuarios obtienen acceso a HP Web Jetadmin a través de una aplicación cliente local de Microsoft .NET Framework. La aplicación cliente se ejecuta en cualquier escritorio de cliente admitido.

La primera vez que una aplicación cliente accede al servidor de HP Web Jetadmin, HP Web Jetadmin instala los archivos del cliente e inicia una sesión de cliente de Windows. La sesión del cliente se comunica con HP Web Jetadmin en el servidor. Los archivos de la aplicación cliente se dejan en el directorio Configuración local de los usuarios y se actualizan cuando es necesario. Las aplicaciones servidor y cliente pueden ejecutarse en los mismos hosts o en hosts distintos.

Instalación y ejecución del software ClickOnce

Se producen varios eventos al iniciar Smart Client e iniciar HP Web Jetadmin.

Entre estos eventos se incluyen los siguientes:

1. El cliente utiliza un navegador web para acceder al servicio HTTP. La URL es la siguiente:
`http://<dirección_ip>:8000`
 - El servidor detecta Microsoft .NET Framework en el cliente del navegador.
 - El navegador se redirecciona a HP Web Jetadmin.
 - El navegador transmite la aplicación a .NET Framework.
 - .NET Framework verifica la firma, lee el XML e inicia Smart Client.
2. Se inicia Smart Client.
 - La primera vez que se inicia Smart Client, se abre un cuadro de diálogo de ejecución de aplicación en el cliente.
 - Se descargan aproximadamente 2 MB de archivos a través del servicio HTTP.
 - El archivo UIExec.exe se inicia en el host cliente.
3. Se inicia Microsoft .NET Framework Remoting y usa el puerto 4088.
 - La primera vez que se inicia .NET Framework Remoting, se descargan 50 MB de archivos.
 - Se abre la ventana del logotipo de HP.
 - Los archivos del cliente se actualizan si se detecta una versión más reciente.

4. Se inicia la aplicación cliente de HP Web Jetadmin.
 - El cliente comienza a detectar eventos, ejecutar llamadas, etc.
 - El contenido de la ayuda en línea cruza el servicio HTTP.
 - Las demás comunicaciones del cliente utilizan .NET Framework Remoting.

Notificación de que es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework

El servidor de HP Web Jetadmin detecta si Microsoft .NET Framework está instalado o no en el host. Si .NET Framework no está instalado en el host, HP Web Jetadmin muestra un mensaje con instrucciones para instalar .NET Framework o iniciar HP Web Jetadmin.

Para instalar .NET Framework, es necesario tener privilegios administrativos. El enlace **Iniciar HP Web Jetadmin** lanza el cliente una vez que .NET Framework está instalado.

Estado de reposo del cliente de HP Web Jetadmin

Cuando se inicia el cliente de HP Web Jetadmin se inicia y luego pasa a un estado de reposo o de ahorro de energía, es posible que falle con un error inesperado cuando el sistema cliente vuelva al estado de "ejecución" o "encendido".

Esto se debe a que el host del servidor de HP Web Jetadmin servidor pierde contacto normal con el host del cliente. Una vez que el host del servidor pierde el contacto normal, interrumpirá la conexión con la sesión del cliente. Una vez que el sistema cliente sale del estado de reposo e intenta establecer conexión con el servidor, se deniega el acceso y el cliente se detiene provocando un error inesperado. Debe reiniciar el cliente.

Opciones de configuración compartidas para todas las vistas

HP Web Jetadmin proporciona opciones de configuración compartidas entre todas las vistas. Para acceder a estas opciones de configuración compartida, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartida**.

Opciones generales de configuración compartida

Los ajustes generales son aquellos que no encajan en ninguna otra categoría de opciones de configuración compartida.

Configuración de los ajustes de la base de datos

Esta opción le permite seleccionar el tamaño de memoria de la base de datos.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > General > Base de datos**.
2. Seleccione un tamaño de memoria de la lista desplegable.



NOTA: Esta función no está disponible cuando HP Web Jetadmin utiliza una base de datos remota.

3. Seleccione el tiempo de espera de consulta de la base de datos en la lista desplegable.
4. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Configuración de la opción de Recopilación de datos

La característica de Recopilación de datos recopila datos sobre sus impresoras y la implementación de HP Web Jetadmin y los mantiene anónimos. HP Web Jetadmin utiliza una conexión a Internet para transmitir los datos anónimos a HP. HP utiliza los datos anónimos para mejorar los productos y los servicios.



IMPORTANTE: HP se compromete a proteger su privacidad y la integridad de su equipo. Puede activar o desactivar esta característica en cualquier momento. La información sobre su nombre, dirección, dirección de correo electrónico y otros datos confidenciales no se envía a HP.

Para configurar esta característica, realice los pasos siguientes:

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > General > Recopilación de datos**.
2. Para obtener más información sobre esta característica, haga clic en los enlaces **Recopilación de datos y declaración de uso de datos** y **Declaración de privacidad en línea de HP**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar la recopilación de datos anónimos, marque la casilla de verificación **Activar recopilación de datos**.
 - Para desactivar la recopilación de datos anónimos, desmarque la casilla de verificación **Activar recopilación de datos**.

Opciones de configuración compartida para la red

La configuración de la red afecta al comportamiento de HP Web Jetadmin en la red y al rendimiento de funciones como la detección.

Configuración de los ajustes de SNMP

HP Web Jetadmin usa el protocolo SNMP para recopilar información de los dispositivos. Puede configurar el valor de tiempo de espera de SNMP y los reintentos de SNMP.

En algunas redes, los tiempos de espera y reintentos de SNMP deben aumentarse debido a un ancho de banda bajo o a vínculos lentos. Además, disminuir los tiempos de espera y los reintentos de SNMP puede mejorar el rendimiento de la detección en algunas redes.

La topología de red puede provocar tiempos de respuesta lentos; si es así, aumente el valor de tiempo de espera. O bien, puede que desee establecer el número de reintentos en un número mayor para protegerse contra la pérdida de paquetes.



PRECAUCIÓN: El aumento de valores de SNMP puede aumentar el tiempo necesario para realizar una detección.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Red** y seleccione **SNMP**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Valor de tiempo de espera de SNMPv1:** especifique cuánto tiempo espera HP Web Jetadmin una respuesta de una consulta de red que se envía a dispositivos SNMPv1. El valor predeterminado es 500 min.

- **Valor de tiempo de espera de SNMPv3:** especifique el tiempo que HP Web Jetadmin espera por una respuesta a una consulta de red que se envía a los dispositivos de SNMPv3. El valor predeterminado es 1000 min.
- **Reintentos de SNMP:** especifique cuántas veces HP Web Jetadmin reintentará una comunicación SNMP con dispositivos después de que se agote el tiempo de espera. La configuración predeterminada es 3.

3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Configuración de los ajustes de HTTP

Las opciones de HTTP le permiten especificar un servidor proxy web y un número de puerto desde el cual un cliente puede acceder al servidor proxy. Se activa una barrera de seguridad en la red interna cuando se accede a sitios web externos requeridos por HP Web Jetadmin.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menú superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Red** y seleccione **HTTP**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Ajustes de dirección del proxy HTTP:** si su entorno incluye un servidor proxy, introduzca los **Ajustes de dirección de proxy HTTP**. Identifique la dirección y el número de puerto que HP Web Jetadmin debe utilizar para comunicarse a través del servidor proxy.
 - **Ajustes de usuario proxy HTTP:** marque **Usar credenciales de proxy HTTP** para usar las credenciales de proxy HTTP y, a continuación, introduzca el usuario y la contraseña.
 - **Ajustes de descarga:** marque **Permitir descarga** para permitir las descargas.
 - **Tiempo de espera de HTTP:** especifique la cantidad de segundos que una conexión de HTTP puede estar inactiva antes de que se produzca un tiempo de espera. La configuración predeterminada es 30. En redes que tienen una banda ancha baja o vínculos lentos, puede aumentar el período de tiempo fuera de HTTP. En algunas redes, reducir el período de tiempo de espera de HTTP puede mejorar el rendimiento de las detecciones.

El tiempo de espera de HTTP también afecta al inicio de ClickOnce Smart Client.

3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Configuración de los ajustes de HTTPS

El servicio HTTP de HP Web Jetadmin se ejecuta sin certificados. Si agrega un certificado, el servidor HTTP se ejecuta en modo HTTPS, lo que significa que se impone la comunicación de capa de sockets seguros (SSL).

Para obtener más información sobre la ejecución en modo HTTPS, consulte [Implementación de SSL en la página 19](#).



IMPORTANTE: Para certificados de servidor nuevos, debe instalar certificados de 2048 bits. Cualquier certificado de servidor de 1024 bits instalado anteriormente continúa funcionando correctamente.

Configuración de los ajustes de DNS

HP Web Jetadmin tiene activadas las consultas del sistema de nombres de dominio (DNS) de forma predeterminada. Puede activar o desactivar las consultas de DNS en función de los requisitos de su entorno.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Red > DNS**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para habilitar las consultas de DNS, marque la casilla de verificación **Activar consultas de DNS**.
 - Para desactivar las consultas de DNS, desactive la casilla de verificación **Activar consultas de DNS**.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Opciones de configuración compartida para correo electrónico

Las opciones de Correo electrónico permiten configurar los ajustes para habilitar las comunicaciones por correo electrónico desde HP Web Jetadmin y también para administrar direcciones de correo electrónico.

Configuración de la puerta de enlace SMTP

Las opciones del servidor, el usuario y de correo electrónico debe configurarse para la puerta de enlace SMTP que utiliza HP Web Jetadmin para enviar mensajes de correo electrónico a los usuarios. Estos mensajes de correo electrónico contienen información sobre los eventos de alertas, informes, datos de informe exportados, datos de lista de dispositivos exportado, etc.

Configure el servidor SMTP

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Correo electrónico > SMTP**.
2. En la sección de **Configuración de servidor SMTP**, introduzca la dirección IP o el nombre de host y el puerto de la puerta de enlace SMTP. Luego, haga clic en la casilla de verificación junto a Usar SSL.



NOTA: Para configurar el servidor smtp.office365.com, active la opción Usar SSL utilice e introduzca el puerto 587.

3. Para comprobar que la configuración del servidor SMTP sea válida, haga clic en el botón de **Verificar**. Si el servidor SMTP es válido, se subraya la dirección IP o el nombre de host.
4. Si el servidor SMTP requiere la autenticación, siga estos pasos:



SUGERENCIA: Para probar si el servidor SMTP requiere autenticación, envíe un mensaje de correo electrónico de prueba sin especificar la configuración de usuario SMTP. Si la prueba es satisfactoria, la configuración de usuario SMTP no es necesaria.

- a. En la sección de **Configuración de usuario SMTP**, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio que son necesarios para la autenticación en el servidor SMTP.
- b. En el cuadro **Dirección de origen predeterminada**, introduzca la dirección de correo electrónico que se incluye en cada correo electrónico que envía HP Web Jetadmin. La dirección predeterminada es wja@hp.com.

5. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Envío de un correo electrónico de prueba

Antes de enviar un mensaje de correo electrónico de prueba, debe configurar las opciones de puerta de enlace SMTP.

1. Haga clic en el botón **Probar**.
2. En la ventana **Probar configuración de correo electrónico**, introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje de prueba en el cuadro **Dirección de destino**.
3. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Administración de direcciones de correo electrónico compartidas

Use esta opción para agregar, editar y quitar las direcciones de correo electrónico que se usan en informes, alertas y listas de dispositivos.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Correo electrónico > Direcciones**.
2. Para agregar una dirección de correo electrónico, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en **Nuevo**. Se abrirá la ventana **Guardar/editar dirección de correo electrónico**.
 - b. En el campo **Dirección de correo electrónico**, introduzca la dirección de correo electrónico.
 - c. En la lista desplegable **Idioma preferido**, seleccione el idioma.
 - d. Haga clic en **Aceptar**.
3. Para eliminar direcciones de correo electrónico, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la dirección de correo electrónico de la lista y, a continuación, haga clic en **Eliminar**. Se abrirá la ventana de **Eliminar dirección de correo electrónico**.
 - b. Haga clic en **Aceptar**.
4. Para editar una dirección de correo electrónico, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la dirección de correo electrónico de la lista y, a continuación, haga clic en **Editar**. Se abrirá la ventana **Guardar/editar dirección de correo electrónico**.
 - b. Realice los cambios en la dirección de correo electrónico y en el idioma preferido.
 - c. Haga clic en **Aceptar**.

Opciones de configuración compartida para detección

Puede buscar dispositivos ubicados dentro de un rango de direcciones IP (se pueden designar varios rangos de IP).

Configuración de subredes grandes para detecciones de rango de IP

Puede optar por especificar un rango de subred más amplio utilizando la función de dirección de subred más amplia (**Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Rango de IP > General**).

Una red grande es cualquier red de un tamaño mayor que el de una clase B, que puede tener hasta 65.000 nodos.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Rango de IP > General**.
2. Para buscar subredes más grandes que la clase B (65 000 nodos), haga clic en **Permitir detecciones de subredes grandes**.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Para definir los rangos de IP, consulte [Administración de rangos de IP para detecciones en la página 62](#).

Administración de rangos de IP para detecciones

HP Web Jetadmin puede buscar dispositivos ubicados dentro de un rango de direcciones IP (se pueden designar varios rangos de IP).

Para obtener más información sobre los rangos de IP, consulte [Detección con rango IP en la página 174](#).

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Rango de IP > Rangos de IP**.

2. Seleccione la acción que se va a realizar:

- Seleccionar un rango IP.
- **Agregar**: agregar un rango de IP. Escriba el rango en **Primera dirección y Última dirección**; a continuación escriba una descripción (si lo desea) en **Descripción**. Haga clic en **Agregar**.

Calcular rango: para calcular un rango, haga clic en **Calcular rango**. Se mostrará la página **Calcular rango IP**:

- **Subred de mi equipo**: utiliza automáticamente rangos de direcciones IP que se encuentran actualmente en la subred local de su equipo. Puede agregar una descripción en **Descripción** si lo desea.
- **Subred de servidor WJA**: utiliza automáticamente rangos de direcciones IP que se encuentran actualmente en la subred del servidor de HP Web Jetadmin. Puede agregar una descripción en **Descripción** si lo desea.
- **Subred de dirección de red**: escriba una dirección IP y una máscara de subred conocidas. Puede agregar una descripción en **Descripción** si lo desea.
- **Editar**: realizar cambios en los rangos de IP. Siga los pasos del elemento con viñetas anterior para agregar un rango de IP.
- **Eliminar**: eliminar direcciones de la lista resaltando la dirección y haciendo clic en **Eliminar**.
- **Importar**: si lo desea, importe una lista de rangos haciendo clic en **Importar**; luego busque la lista de rangos.
- **Exportar**: si lo desea, exporte una lista de rangos haciendo clic en **Exportar**; luego busque la ubicación donde desea almacenar la lista de rangos.

Administración de listas de direcciones para detecciones de direcciones específicas

La opción **Dirección especificada** le permite administrar listas de direcciones especificadas para detecciones.

Las direcciones y grupos administrados a través de esta opción se pueden seleccionar al iniciar o programar detecciones a través del asistente de **Detección de dispositivos** (consulte [Detectar dispositivos en la página 195](#)).

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Dirección especificada**.
2. Para agregar un grupo de direcciones nuevo:
 - a. Haga clic en **Nuevo**. Se muestra la página **Agregar un grupo de direcciones especificado**.
 - b. Escriba el nombre del grupo nuevo.
 - c. Para agregar una dirección IP al grupo, haga clic en **Agregar**.
 - d. Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar dirección especificada**. Escriba la dirección IP o el nombre de host.
 - e. Haga clic en **Agregar**. Para continuar agregando direcciones IP o nombres de host, repita estos pasos.
 - f. Cuando se hayan agregado todas las direcciones IP o nombres de host, haga clic en **Cerrar**.
 - g. Haga clic en **Aceptar** dos veces.
3. Para editar un nombre de grupo de direcciones especificado:
 - a. Resalte el grupo y haga clic en **Editar**. Se mostrará la página **Agregar grupo de direcciones especificadas**.
 - b. Cambie el nombre del grupo.
 - c. Haga clic en **Aceptar** dos veces.
4. Para eliminar una dirección especificada de un grupo:
 - a. Resalte el grupo y haga clic en **Editar**. Se mostrará la página **Agregar grupo de direcciones especificadas**.
 - b. Resalte la dirección IP o el nombre de host y haga clic en **Eliminar**.
 - c. Haga clic en **Aceptar** dos veces.
5. Para eliminar un grupo de direcciones especificado:
 - a. Resalte el grupo y haga clic en **Eliminar**.
 - b. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de HP Web Jetadmin para aceptar anuncios de escucha instantánea de HP Security Manager

La función de seguridad instantánea de HP Security Manager detecta y configura automáticamente los dispositivos compatibles con HP la primera vez que se conectan a la red. HP Security Manager puede

reenviar anuncios de dispositivos nuevos a HP Web Jetadmin. Esta función reduce las detecciones que realiza HP Web Jetadmin.

Debe configurar HP Web Jetadmin para recibir los anuncios del dispositivo que reenvía HP Security Manager. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar HP Web Jetadmin, consulte [Agente de anuncios de dispositivo en la página 523](#). Si un dispositivo ya está en la base de datos de HP Web Jetadmin cuando HP Web Jetadmin recibe un anuncio de dispositivo de HP Security Manager, HP Web Jetadmin ignorará el anuncio del dispositivo.

Debe configurar HP Web Jetadmin como escucha en HP Security Manager para reenviar los anuncios del dispositivo. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar HP Web Jetadmin como escucha, consulte la documentación de HP Security Manager. Esta documentación está disponible en el sitio web [HP Security Manager Software - Guías de usuario](#).

HP Web Jetadmin utiliza un canal seguro para comunicarse con HP Security Manager. De forma predeterminada, HP Web Jetadmin utiliza su certificado autofirmado o un certificado de terceros para verificar que el canal de comunicación es seguro antes de aceptar anuncios del dispositivo. Puede configurar HP Web Jetadmin para que utilice un certificado firmado en lugar del certificado autofirmado o de terceros. El certificado firmado se debe instalar y seleccionar en HP Web Jetadmin.

Siga estos pasos para configurar HP Web Jetadmin para que acepte anuncios de dispositivos desde HP Security Manager:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Escucha instantánea**.
2. Marque la casilla de verificación **Aceptar anuncios de dispositivo (desde HP Security Manager)**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Marque la casilla de verificación **Usar puerto predeterminado (3329)**.
 - Introduzca un número de puerto en el campo **Puerto personalizado**.
4. (Opcional) Siga estos pasos para configurar HP Web Jetadmin para que utilice un certificado firmado en lugar de un certificado autofirmado o un certificado de terceros:
 - a. Marque la casilla de verificación **Validar mediante certificado de identidad WJA (en lugar del certificado de identidad autofirmado de WJA/ certificado de identidad de terceros), antes de recibir anuncios del dispositivo desde HPSM**.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, HP Web Jetadmin utilizará su certificado autofirmado.
 - b. Haga clic en el botón **Seleccionar certificado**. Se abrirá la ventana **Abrir**.
 - c. Busque y seleccione el archivo de certificado (*.cer) y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.

Opciones de configuración compartida para el mantenimiento del servidor

La configuración de mantenimiento del servidor le ayuda a mantener automáticamente el servidor.

Configuración del programa para el mantenimiento del servidor

Su servidor se limpia automáticamente a diario, pero puede especificar la hora del día en que debe realizarse la limpieza. Es cuando el servicio de HP Web Jetadmin realiza tareas rutinarias de limpieza.

Estas tareas se realizan mejor cuando el servicio de HP Web Jetadmin no está ocupado realizando otras tareas que requieren un uso intensivo del procesador, como **Detección, Recopilación de datos de informes**, exportación de datos de la **Lista de dispositivos**, etc. Seleccione una hora en la que sepa que el servicio de HP Web Jetadmin no está realizando otras tareas de uso intensivo del procesador.

La tarea programada de **Mantenimiento del servidor** elimina los datos innecesarios de las tablas de la base de datos de HP Web Jetadmin. Se trata de datos temporales utilizados en procesos normales de HP Web Jetadmin a lo largo del día. No se elimina del sistema ninguna información relacionada con usuarios o dispositivos.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menú superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Mantenimiento del servidor** y seleccione **Programar**.
2. Introduzca la hora a la que desea que se limpie el servidor cada día.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Administración del historial de detecciones

Utilice esta opción para configurar el número de días que HP Web Jetadmin conserva el historial de detecciones, borrar las entradas en el historial de detecciones, archivar las entradas vencidas en el historial de detecciones y borrar el archivo de archivado del historial de detecciones.

Configure el período de retención para el historial de detecciones

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Mantenimiento de servidor > Detección**.
2. En la lista **Tiempo de retención**, seleccione el número de días que HP Web Jetadmin conserva el historial de detecciones. El valor predeterminado es 90 días.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Borre el historial de detecciones

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Mantenimiento de servidor > Detección**.
2. Haga clic en el botón **Borrar historial**.

Archive las entradas vencidas en el historial de detecciones

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Mantenimiento de servidor > Detección**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Archivar entradas vencidas en archivo**.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Borre el archivo de archivado del historial de detecciones

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Mantenimiento de servidor > Detección**.
2. Haga clic en el botón **Borrar archivado**.

Configuración del período de conservación del historial de configuración de dispositivos

Cuando HP Web Jetadmin configura un dispositivo, la información sobre el dispositivo, los ajustes configurados y los resultados se almacena en el historial de configuración. Puede especificar cuánto

tiempo se conserva el historial de configuración del dispositivo y eliminar toda la información del historial.

Siga estos pasos para administrar el historial de configuración de dispositivos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Mantenimiento del servidor > Configuración**.
2. Para configurar el período de conservación, seleccione el número de días en la lista desplegable **Tiempo de conservación** y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. El valor predeterminado es 30 días.
3. Para eliminar el historial de configuración del dispositivo actual, haga clic en el botón **Borrar historial**. En el cuadro de diálogo **Confirmar**, haga clic en **Sí**.

Configuración del período de conservación del historial de alertas

Cuando HP Web Jetadmin envía alertas para eventos que se producen en dispositivos, la información sobre el dispositivo, el estado del dispositivo y otra información importante se almacena en el historial de alertas. Puede especificar cuánto tiempo se conserva el historial de alertas y eliminar toda la información del historial de alertas.

Siga estos pasos para administrar el historial de alertas:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Mantenimiento del servidor > Alertas**.
2. Para configurar el período de conservación, seleccione el número de días en la lista desplegable **Tiempo de conservación** y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar**. El valor predeterminado es 30 días.
3. Para eliminar el historial de alertas actual, haga clic en el botón **Borrar historial**. En el cuadro de diálogo **Confirmar**, haga clic en **Sí**.

Administración de datos del informe

A medida que se recopilan datos para informes, estos se almacenan en tablas dentro de la base de datos de HP Web Jetadmin. Puede especificar durante cuánto tiempo se deben conservar los datos para la elaboración de informes y eliminar los datos que haya conservado HP Web Jetadmin para la elaboración de informes.

Los datos se conservan un año después de la fecha inicial de recopilación. Puede cambiar este valor a un máximo de cinco años mediante esta opción.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Mantenimiento del servidor > Informes**.
2. Seleccione el tipo de datos que desea eliminar:
 - **Todos los datos:** se eliminan todos los datos recopilados hasta la fecha, como si nunca se hubiera realizado ninguna recopilación de datos.
 - **Datos de usuario:** se le solicitará que identifique al usuario y luego confirme su solicitud.
 - **Datos de dispositivo:** se eliminan los datos del dispositivo recopilados hasta la fecha, como si nunca se hubiera realizado ninguna recopilación de datos.

3. Haga clic en **Eliminar datos**. Confirme la solicitud de eliminación haciendo clic en **Sí**.
4. En el cuadro **Tiempo de retención**, especifique la cantidad de años que se pueden retener los datos de informe. El valor predeterminado es 1.
5. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Opciones de configuración compartida para credenciales

HP Web Jetadmin puede configurar muchos dispositivos simultáneamente. Esto evita que los administradores de dispositivos tengan que ponerse en contacto con cada dispositivo por separado con el fin de asignar elementos de configuración como contraseñas y otras credenciales.

Muchos entornos tienen políticas de contraseña que hacen que el administrador del dispositivo tenga que volver a configurar las credenciales de seguridad periódicamente. La potencia de la administración de flotas de HP Web Jetadmin se presta a la configuración de muchos dispositivos simultáneamente.

Almacén de credenciales

HP Web Jetadmin autentica las credenciales introducidas para un dispositivo. Si las credenciales son correctas, HP Web Jetadmin las codifica de forma segura y las agrega al almacén de credenciales. HP Web Jetadmin usa automáticamente las credenciales almacenadas para las tareas que las requieren, como la configuración del dispositivo.

Los usuarios no tienen que introducir las credenciales para un dispositivo en HP Web Jetadmin si las credenciales para ese dispositivo están en el almacén de credenciales. Los usuarios ni siquiera necesitan conocer el valor de la credencial porque HP Web Jetadmin accede a las credenciales almacenadas en segundo plano cuando se inicia una tarea.

HP Web Jetadmin agrega una credencial al almacén de credenciales cuando se producen las siguientes acciones:

- Se configura una credencial en un dispositivo.
- Una credencial se utiliza correctamente.

HP Web Jetadmin almacena las siguientes credenciales de dispositivo HP en el almacén de credenciales:

- **Contraseña del sistema de archivos:** evita el acceso no autorizado al disco de la impresora y a otras funciones de almacenamiento.
- **Contraseña de Servidor web incorporado de HP:** bloquea el acceso no autorizado a la interfaz HTTP incorporada en el dispositivo. Esta credencial se sincroniza con la contraseña telnet de HP Jetdirect.
- **Nombre de comunidad de lectura de SNMP:** evita que otras instalaciones de HP Web Jetadmin realicen detecciones de dispositivos. Los dispositivos solo responden a paquetes Get que tienen el nombre de comunidad de lectura SNMP correcto. El nombre de comunidad de lectura SNMP cruza la red en texto no cifrado y se puede detectar mediante herramientas de rastreo de red.
- **Nombre de comunidad de escritura de SNMP:** proporciona un mecanismo de seguridad para SNMPv1/v2. Se requiere el nombre de comunidad de escritura SNMP para configurar un dispositivo. El nombre de comunidad de escritura SNMP cruza la red en texto no cifrado y se puede detectar mediante herramientas de rastreo de red.

- **Credenciales de SNMPv3:** protege y autentica la comunicación entre aplicaciones de administración, tales como HP Web Jetadmin y un dispositivo. La credencial SNMPv3 está formada por el nombre de usuario, la frase de contraseña1 y la frase de contraseña2. SNMPv3 se usa cuando se necesita más seguridad.

Delegación de credenciales

Con las credenciales almacenadas en el almacén de credenciales, HP Web Jetadmin puede aplicarlas de forma transparente en cualquier momento que surja la necesidad. Esto se conoce como delegación de credenciales.

Al configurar dispositivos, no es necesario recordar ni siquiera conocer la credencial para realizar la configuración. Solo necesita acceso a HP Web Jetadmin y a las funciones de configuración del dispositivo.

Las características de la delegación de credenciales son las siguientes:

- Solo uno o varios administradores de dispositivos conocen las credenciales del dispositivo.
- Algunos usuarios de HP Web Jetadmin pueden acceder a la configuración de los dispositivos a través de Roles y Seguridad de usuario.
- Los usuarios se pueden agregar o quitar de esta delegación a través de Roles y Seguridad de usuario ([Seguridad del usuario en la página 336](#)).
- Se puede restringir la configuración del dispositivo a otros usuarios de HP Web Jetadmin.
- Es necesario conocer las contraseñas del dispositivo antes de poder cambiar cualquier valor de contraseña.

La delegación de credenciales se usa para permitir la configuración de dispositivos sin tener que compartir los "secretos" de credenciales en una distribución grande. Los empleados pueden controlar y configurar dispositivos, mientras que los administradores son los que controlan y configuran las contraseñas. Cualquier usuario con acceso a dispositivos y funciones de configuración tiene acceso delegado al **almacén de credenciales**.

Credenciales necesarias

Cuando durante una acción, como la configuración del dispositivo, HP Web Jetadmin encuentra un dispositivo con una credencial como nombre de comunidad de escritura SNMP, sigue una secuencia específica.

El siguiente es un ejemplo simplificado que muestra cómo HP Web Jetadmin intenta resolver una credencial:

- HP Web Jetadmin busca una credencial en el Almacén de credenciales.
- Si existe una credencial, HP Web Jetadmin intenta la configuración utilizando el valor de la credencial.
Si no existe una credencial, HP Web Jetadmin comprueba las credenciales globales.
- Si la configuración es correcta, la comprobación de credenciales se resuelve y finaliza.
Si falla, HP Web Jetadmin comprueba las credenciales globales.

Durante una sesión de configuración asistida por el usuario, HP Web Jetadmin solicita credenciales. Si el usuario no proporciona la credencial o la sesión no está activa, el dispositivo se marca como **Credenciales necesarias** y aparece en la columna de **Credenciales necesarias** que se puede activar

en cualquier lista de dispositivos ([Columnas para listas de dispositivos en la página 130](#)). Puede hacer clic con el botón derecho en el dispositivo y agregar la credencial necesaria en el sistema para resolver este estado.

Contraseña del dispositivo HP Jetdirect

HP Web Jetadmin permite la seguridad de los dispositivos mediante la gestión de los ajustes de seguridad adecuados basados en los dispositivos.

La contraseña de HP Jetdirect que se usó anteriormente en HP Web Jetadmin es una solución de seguridad de software y no una solución de seguridad basada en dispositivos. Es decir, la contraseña en sí tenía que ser reconocida y autenticada por revisiones anteriores del software de HP Web Jetadmin. Otras aplicaciones no reconocían esta contraseña y no obligaban a los usuarios a demostrar que la conocían.

A medida que las funciones de seguridad se han vuelto más sofisticadas y la seguridad basada en dispositivos ha mejorado, los desarrolladores de HP Web Jetadmin han optado por no utilizar la contraseña del dispositivo de HP Jetdirect como mecanismo de protección para la autenticación de dispositivos. En su lugar, HP recomienda que elija una de las siguientes opciones para la seguridad del dispositivo:

- **Nombre de comunidad de escritura de SNMP:** los dispositivos no permitirán un conjunto SNMP desde ninguna aplicación sin que el nombre de comunidad de escritura esté correctamente incrustado en el paquete SNMP. Si el nombre del conjunto en el paquete es "público" y el nombre del conjunto en el dispositivo es "George", el dispositivo no aceptará ni reconocerá el paquete. Los nombres de comunidad de escritura cruzan la red en texto no cifrado y, por lo tanto, pueden ser "espiados" o visualizados por intrusos. En la mayoría de los entornos, un nombre de comunidad de escritura proporciona la seguridad adecuada.
- **SNMPv3:** los dispositivos configurados a través de SNMPv3 ofrecen importantes ventajas de seguridad. En primer lugar, SNMPv3 configura una cuenta de usuario y dos frases de contraseña en el dispositivo que el usuario (o la aplicación) debe autenticar. Esto bloquea la administración no autorizada de dispositivos y los detalles de la cuenta/frase de contraseña no cruzan la red en texto no cifrado, lo que dificulta a los intrusos "espiar" información. En segundo lugar, la comunicación entre la aplicación de administración y el dispositivo se cifra mediante las credenciales SNMP para proteger la información sobre el dispositivo. SNMPv3 se recomienda en entornos sensibles a la seguridad.

Restricción de la configuración por grupo de dispositivos

Dentro del modelo de delegación de credenciales de dispositivo, la restricción a la configuración específica del dispositivo se puede definir aún más en **Seguridad de usuario** mediante el tipo de restricción **Grupos**.

Para obtener más información sobre cómo restringir roles, consulte [Restricción de funciones a grupos de dispositivos en la página 339](#).

Tenga en cuenta las siguientes capas de seguridad:

- Acceso a valores de credenciales de dispositivo: Almacén de credenciales/administradores de dispositivos seleccionados ([Almacén de credenciales en la página 67](#)).
- Acceso a HP Web Jetadmin: **Usuarios y Roles** ([Seguridad del usuario en la página 336](#)).
- Acceso al almacén de credenciales de dispositivo: Roles/Permisos para funciones ([Roles en la página 339](#)).

- Acceso a dispositivos específicos: Roles/Pertenencia a grupo de dispositivos/Permisos para funciones de dispositivo ([Roles en la página 339](#)).

Cada capa utiliza la seguridad de HP Web Jetadmin para protegerse contra el acceso no autorizado:

1. En primer lugar, las contraseñas de dispositivos están protegidas por un administrador o por algunos administradores seleccionados.
2. En segundo lugar, **Usuarios y Roles** permiten que solo usuarios autorizados inicien sesión en HP Web Jetadmin.
3. En tercer lugar, **Roles y Permisos para funciones** solo permiten a los usuarios autorizados acceder a la configuración de todos los dispositivos.
4. Por último, **Roles, Pertenencia a grupos de dispositivos y Permisos para funciones de dispositivo** permiten a los usuarios autorizados acceder a dispositivos específicos según la pertenencia a grupos de dispositivos y las funciones específicas de configuración de los dispositivos.

Todos los dispositivos y las opciones de configuración fuera del **Tipo de restricción de grupo** están protegidos contra el acceso no autorizado.

Borrado de las credenciales globales y específicas del dispositivo en HP Web Jetadmin

Puede definir credenciales únicas para cada dispositivo de HP Web Jetadmin y definir credenciales globales que HP Web Jetadmin puede utilizar para cualquier dispositivo. Si las credenciales globales o específicas del dispositivo ya no son necesarias, puede eliminarlas de HP Web Jetadmin.

Siga estos pasos para borrar las credenciales almacenadas en HP Web Jetadmin:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > General**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para eliminar todas las credenciales globales almacenadas en HP Web Jetadmin, haga clic en el botón **Borrar credenciales globales**.

Las credenciales específicas del dispositivo almacenadas en HP Web Jetadmin no se eliminan.

- Para eliminar todas las credenciales globales y las credenciales específicas del dispositivo almacenadas en HP Web Jetadmin, haga clic en el botón **Borrar todas las credenciales**.

 **PRECAUCIÓN:** Es posible que HP Web Jetadmin no pueda comunicarse con los dispositivos después de eliminar las credenciales específicas del dispositivo.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en el botón **Aceptar**.
4. En la ventana **Opciones**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Administración de los nombres de comunidad de lectura Global SNMPv1

El objeto Nombre de comunidad de lectura SNMP se puede configurar desde la configuración de seguridad. En realidad, puede hacer que un dispositivo desaparezca.

Por ejemplo: el usuario A ejecuta una instancia de HP Web Jetadmin llamada Web Jetadmin A. Este usuario está administrando un conjunto de dispositivos que también los está administrando el usuario B. El usuario B está ejecutando otra copia de HP Web Jetadmin, llamada Web Jetadmin B. Esta copia B de HP Web Jetadmin se está utilizando en el servicio de asistencia.

El usuario B intenta proporcionar una medida de seguridad cambiando el nombre de comunidad de lectura predeterminado en el conjunto de dispositivos de *público* a *privado* mediante HP Web Jetadmin. El usuario A abre HP Web Jetadmin y observa que todos los dispositivos han dejado de responder y solo muestran un **Error de comunicación de dispositivo**. La **Detección rápida de dispositivos** no ayuda. Al comprobar la impresora, el usuario A detecta que está encendida. El usuario A también puede acceder a la interfaz del servidor web de la impresora a través de un navegador.

 **PRECAUCIÓN:** Cambiar el nombre de comunidad de lectura puede hacer que los dispositivos dejen de responder a aplicaciones de administración como HP Web Jetadmin. El protocolo SNMP ya no responderá a consultas públicas y otras aplicaciones de administración de la red no podrán comunicarse con estos dispositivos.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo > Nombre de comunidad de lectura SNMPv1**.
2. Para agregar un nombre de comunidad, haga clic en **Agregar** y escriba el nombre de comunidad. Introduzca un nombre asociado (o más sencillo) en **Recordar credencial como** y haga clic en **Aceptar**.
3. Para quitar un nombre de comunidad de lectura, haga clic en **Quitar**.

Administración de los nombres de comunidad de escritura Global SNMPv1

El nombre de comunidad de escritura SNMP es un mecanismo de agrupación para SNMPv1/v2 adoptado como mecanismo de seguridad por muchos clientes.

La configuración del dispositivo no es posible sin conocer el valor del nombre de escritura. El valor del nombre de escritura cruza la red en texto no codificado y se puede "espiar" fácilmente.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo > Nombre de comunidad de escritura SNMPv1**.
2. Para agregar un nombre de comunidad, haga clic en **Agregar** y escriba el nombre de comunidad. Introduzca un nombre asociado (o más sencillo) en **Recordar credencial como** y haga clic en **Aceptar**.
3. Para quitar un nombre de comunidad de escritura, haga clic en **Quitar**.

Administración de las credenciales SNMPv3 globales

SNMPv3 asegura y autentica la comunicación entre aplicaciones de administración, tales como HP Web Jetadmin y el dispositivo. SNMPv3 se usa cuando se requiere mayor seguridad.

Las credenciales SNMPv3 constan de un nombre de usuario, un protocolo de autenticación, una frase de contraseña de autenticación, un protocolo privado y una frase de acceso de privacidad. HP Web Jetadmin usa estas credenciales cuando SNMPv3 está activado.

 **IMPORTANTE:** SNMPv3 no admite los modos Sin protocolo de autenticación y Sin protocolo de privacidad.

HP Web Jetadmin puede detectar dispositivos que tienen SNMPv3 completamente activado. Sin embargo, debe configurar HP Web Jetadmin para detectar los dispositivos con SNMPv3 activado. Para obtener más información, consulte [Configuración de los ajustes generales para las detecciones de dispositivos en la página 81](#).

Para detectar dispositivos con SNMPv3 activado, HP Web Jetadmin requiere las credenciales SNMPv3 para los dispositivos. HP Web Jetadmin detecta las credenciales SNMPv3 para los dispositivos de las siguientes maneras:

- SNMPv3 está activado en HP Web Jetadmin y las credenciales SNMPv3 se configuran en los dispositivos. En este caso, HP Web Jetadmin guarda las credenciales en su almacén de credenciales y luego las usa cuando se comunica con otros dispositivos.
- Se agregan credenciales SNMPv3 en el almacén de credenciales globales de HP Web Jetadmin y estas coinciden con las credenciales en los dispositivos. En este caso, cuando HP Web Jetadmin se comunica con un dispositivo con SNMPv3 activado, prueba los valores en el almacén de credenciales globales. Si los valores de credenciales globales son válidos y HP Web Jetadmin puede comunicarse con el dispositivo, estos valores de credenciales se almacenan en cada dispositivo.

Los dispositivos que HP Web Jetadmin detecta a través de SNMPv1 para los que se ha activado SNMPv3 a través de otros métodos, tales como HP Embedded Web Server u otra instancia de HP Web Jetadmin, indicarán una falla de comunicación de datos cuando HP Web Jetadmin intente volver a establecer comunicación. Para restablecer estos dispositivos con SNMPv3 activado, use el comando **Actualizar selección** en la lista de dispositivos.

Agregue credenciales SNMPv3

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Credenciales > Dispositivo > SNMPv3**.

2. Haga clic en el botón **Agregar**.

3. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.

4. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de autenticación debe ser MD5 o SHA-1.
HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.

5. En los cuadros **Contraseña autenticada** y **Confirmar contraseña autenticada**, introduzca la contraseña autenticada (mínimo de 8 caracteres).

Para dispositivos de terceros, la contraseña de autenticación debe tener el formato de una frase de contraseña con una longitud mínima de 8 caracteres. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que tengan una contraseña de autenticación con el formato de una clave o con menos de 8 caracteres.

6. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de privacidad debe ser DES o AES-128. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.

7. En los cuadros **Contraseña privada** y **Confirmar contraseña privada**, introduzca la contraseña privada (mínimo de 8 caracteres).

8. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para dispositivos de HP, marque la casilla de verificación **Dispositivo HP**. HP Web Jetadmin utiliza *Jetdirect* para el nombre de contexto.
- Para dispositivos de terceros, desmarque la casilla de verificación **Dispositivo HP** y, a continuación, introduzca un nombre de contexto en el cuadro junto a la casilla de verificación **Dispositivo HP**. El nombre de contexto se puede dejar en blanco.

9. En el cuadro **Recordar credencial como**, introduzca un nombre para esta credencial que sea fácil de recordar.
10. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Elimine credenciales SNMPv3

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Credenciales > Dispositivo > SNMPv3**.
2. Seleccione la credencial de la lista y, a continuación, haga clic en el botón de **Quitar**.
3. En la ventana **Confirmar eliminación**, haga clic en el botón **Sí**.

Gestión de las contraseñas globales del Servidor web incorporado de HP y de dominios

Las contraseñas del Servidor web incorporado de HP y de dominios bloquean el acceso no autorizado a la interfaz HTTP incorporada en el dispositivo. Estas contraseñas se sincronizan con la contraseña de telnet de HP Jetdirect.

Siga estos pasos para agregar o eliminar las contraseñas globales del Servidor web incorporado de HP y de dominios:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo > Contraseña de EWS o de dominio**.
2. Para agregar una contraseña, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Agregar**. Se abrirá el cuadro de diálogo **Contraseña de EWS o de dominio**.
 - b. Escriba su nombre de usuario y contraseña.

Se debe introducir una contraseña de dominio con el siguiente formato:

FullyQualifiedDomainName\Username (nombre de usuario)
 - c. Para asignar un nombre que sea fácil de recordar a esta contraseña, introduzca el nombre en el campo **Recordar credencial como**.
 - d. Haga clic en el botón **Aceptar**.
3. Para eliminar una contraseña, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la contraseña.
 - b. Haga clic en el botón **Eliminar**. Se abrirá el cuadro de diálogo **Confirmar eliminación**.
 - c. Haga clic en el botón **Sí**.

Administración de contraseñas globales del sistema de archivos

La contraseña del sistema de archivos protege el disco de la impresora y otros sustratos de almacenamiento contra el acceso no autorizado.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo > Sistema de archivos**.

2. Para agregar una contraseña del sistema de archivos, haga clic en **Agregar** y escriba la contraseña. A continuación, introduzca un nombre asociado (o más sencillo) en **Recordar contraseña como** y haga clic en **Aceptar**.
3. Para quitar una contraseña del sistema de archivos, haga clic en **Quitar**.

Administración de credenciales de dominio

Esta opción le permite introducir credenciales de dominio cuando es necesario.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Exploración de dominios**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Agregar dominio:** agregue un dominio. Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar dominio**. Escriba el dominio o búsquelo. Si lo busca, es posible que se le soliciten credenciales.
 - **Establecer credencial:** introduzca su nombre de usuario y contraseña. En la columna **Almacenadas**, establezca credenciales para cualquier dominio con **Sí**.
 - **Quitar:** elimine un dominio; seleccione un dominio de la lista y haga clic en **Quitar**.
 - **Prueba:** pruebe el dominio. Es posible que se requieran credenciales.

Opciones de configuración para la vista Administración de aplicaciones

Puede configurar los ajustes que se aplicarán a las áreas funcionales en la vista **Administración de aplicaciones**, como el registro de aplicaciones y los roles predeterminados. Para acceder a estas opciones de configuración desde la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de aplicaciones**.

Configurar los ajustes para el registro de aplicaciones

Utilice esta opción para especificar cuánto tiempo se guardan las entradas del registro de aplicaciones, el número máximo de entradas de registro que se guardan y si se archivan entradas anteriores del registro.

Para obtener más información sobre cómo ver el registro de aplicaciones, consulte [Registro de aplicaciones en la página 43](#).

Configurar los ajustes del registro

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de aplicaciones > Registro de aplicaciones**.
2. En la lista **Guardar entradas de registro por**, seleccione el número de días que se guardan las entradas del registro. La configuración predeterminada es 60.
3. En el cuadro **Cantidad máxima de las entradas**, especifique la cantidad máxima de entradas que se guardan en el registro. Las entradas del registro que superan este número se colocan en el archivo histórico. La configuración predeterminada es 20.000.
4. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Eliminar las entradas del registro

1. Haga clic en el botón **Borrar registro**.
2. En la ventana **Borrar registro de aplicaciones**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Archivar entradas del registro

Las entradas de archivo del registro que son anteriores al límite especificado para la configuración **Guardar entradas de registro por** pueden archivarse en un archivo.

El archivo de registro se escribe en el servidor de HP Web Jetadmin en la ubicación mostrada en la sección **Archivo de registro**. El sistema operativo en el servidor determina esta ubicación.



SUGERENCIA: La carpeta NetworkService suele ser una carpeta oculta del sistema en los sistemas operativos de Microsoft. Para obtener instrucciones sobre cómo volver visible esta carpeta, consulte la documentación de Microsoft Windows para el sistema operativo en el servidor de HP Web Jetadmin.

1. Seleccione la casilla de verificación **Archivar entradas vencidas en archivo**.
2. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Eliminar las entradas del registro archivadas



PRECAUCIÓN: El archivo de registro continuará creciendo de forma indefinida. Debe administrar el tamaño de este archivo.

- Haga clic en el botón **Borrar archivado**.

Restauración de los roles predeterminados

Puede usar esta opción para restaurar los roles de usuario predeterminados.

Para obtener más información, consulte [Roles en la página 339](#).

Para restaurar los roles predeterminados, realice los siguientes pasos:

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de aplicaciones > Seguridad del usuario**.
2. Haga clic en el botón **Restaurar**.

Opciones de configuración para la vista Administración de dispositivos

Puede configurar los ajustes que se aplican a las áreas funcionales de la vista **Administración de dispositivos**, como el sondeo de dispositivos, detecciones de dispositivos y alertas. Para acceder a estas opciones de configuración desde la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos**.

Opciones de configuración de sondeo del dispositivo

Hay varias opciones de configuración que se pueden configurar para afectar a la forma en que se realiza el sondeo de dispositivos en HP Web Jetadmin.

Configuración de las opciones de sondeo en segundo plano

Cada vez que accede a una lista de dispositivos en HP Web Jetadmin, se sondean los dispositivos de la red. Puede determinar cuántos dispositivos y con qué frecuencia se sondean estableciendo la tasa de sondeo en **Segundo plano**. Puede reducir el tráfico de red estableciendo una tasa de sondeo adecuada para su propio entorno.

HP Web Jetadmin realiza un sondeo lento cuando los usuarios acceden a listas de dispositivos. El sondeo lento significa que HP Web Jetadmin consulta solo un determinado número de dispositivos cada X segundos y solo para columnas especificadas. Las columnas sondeadas se basan en la unión de todas las columnas de los diseños que aparecen actualmente en las páginas de lista de dispositivos de todos los clientes conectados actualmente. Esta tasa de sondeo se puede cambiar en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Sondeo de dispositivos > Lista de dispositivos**. El rendimiento de la lista se puede mejorar cambiando la tasa de sondeo; el tráfico de red aumentará.



SUGERENCIA: Otra forma de actualizar la lista más rápidamente es resaltar cualquiera o todos los dispositivos donde se desea obtener datos rápidos. Los dispositivos seleccionados en la parte visible de la lista de dispositivos siempre se sondean a una velocidad más rápida que los dispositivos no seleccionados.

El sondeo siempre se produce en todos los dispositivos a la velocidad especificada, independientemente de si alguien accede o no a una lista de dispositivos. El acceso a una lista de dispositivos solo afecta a las columnas que se sondean cuando se produce el sondeo. Seleccionar dispositivos dentro de la parte visible de la lista hace que esos dispositivos se sondeen a una velocidad mayor.

El sondeo también se ve afectado por los umbrales que especifican el tiempo que se considera válido el valor de una columna específica. Estos umbrales están predefinidos en HP Web Jetadmin. No se pueden cambiar los umbrales predefinidos. Antes de sondear un dispositivo por los valores de columna, HP Web Jetadmin realiza los siguientes pasos:

1. Si HP Web Jetadmin no tiene un valor para una columna, sondea el dispositivo. Si HP Web Jetadmin puede obtener un valor del dispositivo, muestra el valor en las listas de dispositivos.
2. Si HP Web Jetadmin no puede obtener el valor del dispositivo, comprueba la antigüedad del valor que posee. Si la antigüedad del valor se encuentra dentro del umbral predefinido para la columna, HP Web Jetadmin considera al valor como válido.
3. Si la antigüedad del valor supera el umbral predefinido para la columna, HP Web Jetadmin sondea el dispositivo para obtener el valor actual. Si HP Web Jetadmin puede obtener un valor del dispositivo, muestra el valor en las listas de dispositivos. Si HP Web Jetadmin no puede obtener un valor del dispositivo, muestra **<Unknown>** (desconocido) en las listas de dispositivos.

Los umbrales predefinidos se basan en la estabilidad del valor para cada columna. Por ejemplo, la columna **Severity** (Gravedad) se considera desactualizada después de 15 segundos porque el estado de los dispositivos cambia con frecuencia. La columna **System Contact** (Contacto del sistema) se considera desactualizada después de 24 horas porque el contacto no cambia con frecuencia. La columna **Model** (Modelo) nunca se considera desactualizada porque el modelo del dispositivo nunca cambia.

Si usa HP Web Jetadmin para actualizar el valor **System Contact** (Contacto del sistema) para un dispositivo, el umbral de sondeo de 24 horas no es válido. HP Web Jetadmin actualiza de inmediato la columna **System Contact** (Contacto del sistema) en las listas de dispositivos. Si usa otro mecanismo, como Servidor Web incorporado de HP, para cambiar el valor **System Contact** (Contacto del sistema), HP Web Jetadmin no muestra el valor actualizado en las listas de dispositivos durante 24 horas. Sin embargo, puede actualizar la información en las listas de dispositivos en cualquier momento para

reflejar los valores actuales para los dispositivos. Para obtener las instrucciones, consulte **Refresh device selection** (Actualizar selección de dispositivos) en [Barra de menús superior en la página 41](#).

Configuración de la tasa de sondeo en segundo plano

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Sondeo de dispositivos > Segundo plano**.

2. Configure los ajustes que desee:

- **Intervalo de sondeo:** especifique la cantidad de segundos durante los cuales HP Web Jetadmin envía solicitudes de dispositivo a la red. El valor predeterminado es 2.
- **Tiempo entre intervalos de sondeo:** especifique la cantidad de segundos que HP Web Jetadmin permanece inactivo entre los intervalos de sondeo. El valor predeterminado es 10.
- **Número de dispositivos por sondeo:** especifique el número de dispositivos que HP Web Jetadmin puede consultar al mismo tiempo. El valor predeterminado es 2.

HP Web Jetadmin envía solicitudes de dispositivo para el número especificado de dispositivos a la red en una ráfaga de sondeos y espera las respuestas. Cuando HP Web Jetadmin recibe los paquetes de respuesta, envía otra ráfaga de solicitudes de dispositivos. HP Web Jetadmin continúa enviando solicitudes de dispositivos hasta que el intervalo de sondeo especificado expira y luego espera hasta que el número especificado de dispositivos por sondeo se cumpla antes de enviar solicitudes de dispositivos nuevas.

3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Para restablecer todos los valores a los valores predeterminados, haga clic en el botón **Restablecer valores predeterminados**.

Configuración de las opciones de sondeo para listas de dispositivos

El sondeo de la lista de dispositivos sondea los dispositivos que están a la vista de todos los clientes. La información sondeada del dispositivo varía en función de las columnas que estén viendo los clientes en la lista de dispositivos.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Sondeo de dispositivos > Lista de dispositivos**.

2. Configure los ajustes que desee:

- **Intervalo de sondeo:** especifique la cantidad de segundos durante los cuales HP Web Jetadmin envía solicitudes de dispositivo a la red. El valor predeterminado es 5.
- **Tiempo entre intervalos de sondeo:** especifique la cantidad de segundos que HP Web Jetadmin permanece inactivo entre los intervalos de sondeo. El valor predeterminado es 7.
- **Número de dispositivos por sondeo:** especifique el número de dispositivos que HP Web Jetadmin puede consultar al mismo tiempo. El valor predeterminado es 2.

HP Web Jetadmin envía solicitudes de dispositivo para el número especificado de dispositivos a la red en una ráfaga de sondeos y espera las respuestas. Cuando HP Web Jetadmin recibe los paquetes de respuesta, envía otra ráfaga de solicitudes de dispositivos. HP Web Jetadmin continúa enviando solicitudes de dispositivos hasta que el intervalo de sondeo especificado expira y luego espera hasta que el número especificado de dispositivos por sondeo se cumpla antes de enviar solicitudes de dispositivos nuevas.

3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Para restablecer todos los valores a los valores predeterminados, haga clic en el botón **Restablecer valores predeterminados**.

Configuración de las opciones de sondeo para fichas de dispositivos

El sondeo de fichas de dispositivos sondea la información del dispositivo necesaria para manejar la información relacionada con el dispositivo en las fichas de dispositivo seleccionadas en todos los clientes.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Sondeo de dispositivos > Fichas de dispositivo**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Intervalo de sondeo:** especifique la cantidad de segundos durante los cuales HP Web Jetadmin envía solicitudes de dispositivo a la red. El valor predeterminado es 5.
 - **Tiempo entre intervalos de sondeo:** especifique la cantidad de segundos que HP Web Jetadmin permanece inactivo entre los intervalos de sondeo. El valor predeterminado es 2.
 - **Número de dispositivos por sondeo:** especifique el número de dispositivos que HP Web Jetadmin puede consultar al mismo tiempo. El valor predeterminado es 3.

HP Web Jetadmin envía solicitudes de dispositivo para el número especificado de dispositivos a la red en una ráfaga de sondeos y espera las respuestas. Cuando HP Web Jetadmin recibe los paquetes de respuesta, envía otra ráfaga de solicitudes de dispositivos. HP Web Jetadmin continúa enviando solicitudes de dispositivos hasta que el intervalo de sondeo especificado expira y luego espera hasta que el número especificado de dispositivos por sondeo se cumpla antes de enviar solicitudes de dispositivos nuevas.

3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Para restablecer todos los valores a los valores predeterminados, haga clic en el botón **Restablecer valores predeterminados**.

Configuración de las opciones de sondeo para alertas de dispositivos y alertas de suministros

Puede definir con qué frecuencia deben comprobarse los dispositivos para ver si detectan alertas.

El sondeo frecuente puede aumentar el tráfico de red; el sondeo poco frecuente puede provocar que algunas alertas de dispositivos pasen desapercibidas y, por lo tanto, queden desatendidas. También puede especificar cuánto tiempo permanece un evento de alerta en el registro de historial de alertas o puede borrar el registro de alertas en cualquier momento.

Puede configurar las frecuencias de sondeo estático para las suscripciones de alerta de suministros. Esta función evita que pierda alertas al mantener las suscripciones de alertas de suministros en un intervalo de sondeo estático. Si habilita esta función, las suscripciones de alertas de suministros que

superen el umbral especificado se ubican en un sondeo estático. Estas suscripciones de alertas de suministros permanecen en el sondeo estático hasta que deshabilite el sondeo estático o reabastezca los suministros. Las suscripciones a alertas de suministros se mueven al sondeador estático en el siguiente ciclo de sondeo del sondeador en el que se encuentra la suscripción. Si desactiva esta función, las suscripciones a alertas de suministros que cumplen los requisitos se mueven del sondeador estático al sondeador más apropiado, que viene determinado por la tasa de uso del suministro, en el siguiente ciclo de sondeo del sondeador en el que se encuentra la suscripción.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Sondeo de dispositivos > Alertas**.
2. Para configurar el sondeo de dispositivos, especifique los siguientes valores:
 - **Intervalo máximo de comunicación:** especifique la cantidad de horas durante las cuales no hay comunicación del dispositivo. La configuración predeterminada es 24.
 - **Intervalo de alertas graves:** especifique con qué frecuencia se sondean los dispositivos para alertas críticas. La configuración predeterminada es 5 minutos.
3. Para configurar el sondeo estático de alertas de suministros, especifique los siguientes valores:
 - **Activar sondeos estáticos:** seleccione esta casilla de verificación para activar sondeos estáticos para las alertas de suministros.
 - **Intervalo de sondeo:** especifique el intervalo de sondeo en horas.
 - **Aplicar a % por encima del umbral de alerta:** especifique el porcentaje por encima del umbral de alerta que el nivel de suministro debe alcanzar antes de que las suscripciones de alertas de suministros se coloquen en el sondeo estático.
 - **Número de dispositivos por sondeo:** especifique la cantidad de sondeos de HP Web Jetadmin del dispositivo en cada ráfaga de sondeo.
4. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Configuración de las opciones de sondeo para suministros

Puede configurar el intervalo de sondeo para el estado de los suministros.

Siga estos pasos para configurar las opciones de sondeo:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Sondeo de dispositivos > Suministros**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Intervalo de sondeo:** especifique la cantidad de segundos durante los cuales HP Web Jetadmin envía solicitudes de dispositivo a la red. El valor predeterminado es 5.
 - **Tiempo entre intervalos de sondeo:** especifique la cantidad de segundos que HP Web Jetadmin permanece inactivo entre los intervalos de sondeo. El valor predeterminado es 10.
 - **Número de dispositivos por sondeo:** especifique el número de dispositivos que HP Web Jetadmin puede consultar al mismo tiempo. El valor predeterminado es 2.

HP Web Jetadmin envía solicitudes de dispositivo para el número especificado de dispositivos a la red en una ráfaga de sondeos y espera las respuestas. Cuando HP Web Jetadmin recibe los paquetes de respuesta, envía otra ráfaga de solicitudes de dispositivos. HP Web Jetadmin continúa enviando solicitudes de dispositivos hasta que el intervalo de sondeo especificado expira y luego espera hasta que el número especificado de dispositivos por sondeo se cumpla antes de enviar solicitudes de dispositivos nuevas.

3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Para restablecer todos los valores a los valores predeterminados, haga clic en el botón **Restablecer valores predeterminados**.

Opciones de configuración de dispositivos

Las opciones de configuración de dispositivos ayudan a determinar qué dispositivos se mostrarán o no en las **Listas de dispositivos**.

Administración de dispositivos ocultos

Si no se ha establecido comunicación con un dispositivo dentro de un número específico de días, puede configurar HP Web Jetadmin para que el dispositivo aparezca automáticamente en la lista de **Dispositivos ocultos**, de modo que no aparezca en otras listas de **dispositivos** del producto.

El número de días especificado se cuenta a partir de medianoche después de que se haya establecido la política y no se haya establecido comunicación con el dispositivo.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Dispositivos > Dispositivos ocultos**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Ocultar automáticamente dispositivos con error de comunicación después de:** especifique cuántos días deben transcurrir antes de que el dispositivo se oculte.
 - **Dispositivos ocultos:** para mostrar un dispositivo en las listas de dispositivos aunque no se haya establecido comunicación con él, resáltelo en la lista **Dispositivos ocultos** y haga clic en **Mostrar**.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Administración de dispositivos bloqueados

La lista de **Dispositivos bloqueados** contiene las direcciones de los dispositivos para los que están bloqueadas las detecciones de dispositivos.

Puede agregar dispositivos a esta lista de dos maneras:

- Los dispositivos se pueden eliminar de la lista **Todos los dispositivos** con la opción "Eliminar y bloquear"; a continuación, los dispositivos se agregan a la lista **Dispositivos bloqueados**.
- Los dispositivos se pueden agregar a la lista o quitar de esta desde **Dispositivos bloqueados** en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Dispositivos > Dispositivos bloqueados** (consulte los pasos siguientes).



IMPORTANTE: Para bloquear un dispositivo, este debe tener un número de serie único.

Si un dispositivo está en la lista de **Dispositivos bloqueados**, HP Web Jetadmin no podrá detectarlo. Si agrega un dispositivo a esta lista a través de **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Dispositivos > Dispositivos bloqueados**, el dispositivo seguirá incluido en la lista de **Todos los dispositivos**. Los dispositivos se pueden identificar por dirección IP o nombre de host. El nombre de host es el método preferido, ya que las direcciones IP de los dispositivos pueden cambiar.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Dispositivos > Dispositivos bloqueados**.
2. Para agregar un dispositivo a la lista de Dispositivos bloqueados de modo que no se encuentre durante una detección, haga clic en **Agregar**.
3. Para quitar un dispositivo de la lista de Dispositivos bloqueados de modo que pueda encontrarse durante una detección, haga clic en **Quitar**.

Opciones de configuración de detección de dispositivos

Aquí se puede establecer la configuración global para la detección.

Configuración de los ajustes generales para las detecciones de dispositivos

Los ajustes generales de detección incluyen escucha SLP, SNMPv3 y escucha de WS-Discovery.

 **IMPORTANTE:** Se requiere la versión de firmware HP Jetdirect x.06.00 o posterior para admitir el método de detección de multidifusión y SLP.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Escucha SLP:** seleccione esta opción para utilizar la detección pasiva en el puerto 427 para las señales SLP propagadas al encender HP Jetdirect. El valor predeterminado de este campo está desactivado o no está seleccionado.
 - **SNMPv3:** seleccione esta opción para activar los campos de entrada de credenciales SNMPv3 en los ajustes de detección de HP Web Jetadmin. Cuando se agregan estas credenciales para los ajustes de detección o las credenciales globales, HP Web Jetadmin intenta consultas SNMPv3 en dispositivos. El valor predeterminado de este campo está desactivado o no está seleccionado.

 **PRECAUCIÓN:** Las detecciones SNMPv3 pueden ser lentas si no se establecen correctamente. Estas se deben orientar solo a partes de la red que se sabe que tienen dispositivos con SNMPv3 activado. Además, los dispositivos SNMPv3 **requieren** que se introduzcan credenciales SNMPv3.

- **Escucha de WS-Discovery:** seleccione esta opción para utilizar la detección pasiva en el puerto 3702 para las señales WS-Discovery propagadas al encender HP Jetdirect. El valor predeterminado de este campo está desactivado o no está seleccionado.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Opciones de configuración de filtros de dispositivos

Las opciones de configuración para filtros de dispositivos ayudan a determinar qué dispositivos se mostrarán o no en las **Listas de dispositivos**.

Configuración del número de días que los dispositivos se consideran nuevos

Puede especificar cuánto tiempo se considera nuevo un dispositivo en HP Web Jetadmin. Los dispositivos "nuevos" se muestran en la lista de dispositivos **Nuevos (período)**.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Filtros de dispositivo > Filtro de nuevos dispositivos**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Período en el cual el dispositivo permanece "Nuevo"**: especifique la cantidad de días que HP Web Jetadmin considera nuevos a los dispositivos. La configuración predeterminada es 14.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Opciones de configuración de fichas del dispositivo

Las opciones de configuración de las fichas de dispositivos ayudan a determinar cuántos dispositivos se mostrarán a la vez en la vista de varios dispositivos.

Configuración de opciones generales para fichas de dispositivos

Para la vista de varios dispositivos, esta opción de configuración determina el número máximo de dispositivos por página para el cual se debe mostrar el estado.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Fichas de dispositivos > General**.
2. En el cuadro **Dispositivos para permitir en vista múltiple**, introduzca el número máximo de dispositivos que van a aparecer en las fichas si se seleccionan varios dispositivos en una lista de dispositivos. La configuración predeterminada es 10.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Opciones de configuración para configuraciones de flota

Aquí se pueden establecer configuraciones globales para configuraciones de flota.

Configuración de los ajustes de reintento para las programaciones de configuración de dispositivos

Las configuraciones de dispositivos se pueden ejecutar de forma inmediata o programada. La configuración de esta página se aplica a configuraciones programadas.

Cuando un dispositivo no responde a una operación de configuración programada, se agrega a una lista de dispositivos a los que se volverá a intentar la operación de configuración. Los ajustes determinan con qué frecuencia se reintentará la operación de configuración y cuántas veces se reintentará antes de que la operación de configuración se detenga y marque la configuración como fallida en general. Si el dispositivo responde correctamente durante un intento de reintento, se elimina de la lista. Si todos

los dispositivos se eliminan de la lista antes de que se agote el número de reintentos, la operación de configuración se considera correcta.

Si el dispositivo no se puede configurar, se registra una entrada que señala la operación fallida en el **Registro de aplicaciones** y en el **Historial de configuración**.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > General**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Número de reintentos de configuración:** seleccione el número de veces que HP Web Jetadmin intenta configurar un dispositivo antes de detenerse. La configuración predeterminada es 0.
 - **Horas entre reintentos de configuración:** especifique la cantidad de horas que HP Web Jetadmin espera antes de intentar configurar un dispositivo nuevamente. La configuración predeterminada es 8.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Restauración de plantillas de configuración predeterminadas

Puede optar por restaurar plantillas predeterminadas con esta configuración.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Plantillas**.
2. Configure los ajustes que desee:
 - **Restaurar plantillas predeterminadas:** restaura todas las plantillas que se suministran con HP Web Jetadmin.

Los cambios se aplican automáticamente.

Gestión de los ajustes de configuración del dispositivo definidos por el usuario

Puede crear valores personalizados de configuración de dispositivo que proporcionan información adicional sobre un dispositivo que no esté disponible a través de las opciones de configuración existentes de dicho dispositivo. Posteriormente, puede aplicar los ajustes definidos por el usuario a los dispositivos.

A continuación, se muestran ejemplos de ajustes definidos por el usuario:

- Fechas de finalización de la garantía
- Fechas de inicio y de final de arrendamiento
- Fechas de mantenimiento del servicio
- Ubicación del dispositivo

Los ajustes definidos por el usuario están disponibles en la ficha **Configuración**, los asistentes de configuración de dispositivos, las columnas de listas de dispositivos y los informes.

Puede exportar los ajustes definidos por el usuario desde una instalación de HP Web Jetadmin a un archivo XML. Posteriormente, puede importar el archivo XML a una instalación de HP Web Jetadmin diferente.

Los cambios introducidos en los ajustes definidos por el usuario pueden no tener un efecto inmediato para todas las características de HP Web Jetadmin hasta que HP Web Jetadmin se reinicie.

 **PRECAUCIÓN:** Las acciones realizadas en la ventana **Definido por el usuario** tienen un efecto inmediato y no pueden cancelarse.

Creación de configuraciones definidas por el usuario

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Haga clic en el botón **Nuevo**.
3. En la ventana **Crear valor definido por el usuario**, introduzca un nombre para el valor definido por el usuario en la casilla **Nombre del valor**.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para desactivar el valor definido por el usuario al configurar varios dispositivos, marque la casilla de verificación **Ocultar al configurar varios dispositivos**.

 **IMPORTANTE:** Seleccione esta casilla de verificación si el valor del ajuste definido por el usuario, como por ejemplo un número de identificación, debe ser exclusivo para cada dispositivo. Este valor definido por el usuario no se puede utilizar para configurar varios dispositivos ni en plantillas de configuración de dispositivo.

- Para permitir que el valor definido por el usuario se pueda utilizar al configurar varios dispositivos, desmarque la casilla de verificación **Ocultar al configurar varios dispositivos**.

5. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Edición de la configuración definida por el usuario

El cambio del nombre de un valor definido por el usuario no afecta a ningún dato actual o histórico que se haya guardado para ese valor. El nombre nuevo debe seguir reflejando el propósito del ajuste.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Seleccione la configuración definida por el usuario en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**.
3. En la ventana **Editar valor definido por el usuario**, introduzca un nombre nuevo para el valor definido por el usuario en la casilla **Nombre del valor**.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para desactivar el valor definido por el usuario al configurar varios dispositivos, marque la casilla de verificación **Ocultar al configurar varios dispositivos**.

 **IMPORTANTE:** Seleccione esta casilla de verificación si el valor del ajuste definido por el usuario, como por ejemplo un número de identificación, debe ser exclusivo para cada dispositivo. Este valor definido por el usuario no se puede utilizar para configurar varios dispositivos ni en plantillas de configuración de dispositivo.

- Para permitir que el valor definido por el usuario se pueda utilizar al configurar varios dispositivos, desmarque la casilla de verificación **Ocultar al configurar varios dispositivos**.
5. Haga clic en el botón **Aceptar**.
 6. En la ventana de mensajes, haga clic en el botón **Aceptar**.

Eliminación de una configuración definida por el usuario

Una vez que se ha eliminado un valor definido por el usuario, todos los datos actuales e históricos que se hayan guardado para el valor se pierden y el valor definido por el usuario se borra de las plantillas y las tareas programadas.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Seleccione los ajustes definidos por el usuario en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**.
3. En la ventana **Eliminar valor definido por el usuario**, verifique que aparezcan los valores definidos por el usuario correctos y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
4. En la ventana de mensajes, haga clic en el botón **Aceptar**.

Importación de la configuración definida por el usuario

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Haga clic en el botón **Importar**. Se iniciará el asistente **Importar configuración definida por el usuario**.
3. En la página **Seleccionar archivo**, haga clic en el botón **Explorar**.
4. En la ventana **Abrir**, navegue, seleccione el archivo y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
5. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para reemplazar ajustes definidos por el usuario duplicados por los ajustes definidos por el usuario guardados en el archivo XML, marque la casilla de verificación **Sobrescribir la configuración duplicada definida por el usuario**.



IMPORTANTE: Si un valor definido por el usuario que ya existe en HP Web Jetadmin se sobrescribe por un valor definido por el usuario guardado en el archivo XML con el mismo nombre, ocurrirá lo siguiente:

- Las plantillas y los datos definidos por el usuario para los dispositivos pierden los valores de los ajustes definidos por el usuario sobrescritos.
 - Para mostrar correctamente los ajustes definidos por el usuario sobrescritos, el servicio de HP Web Jetadmin debe reiniciarse.
 - Las columnas para los ajustes definidos por el usuario sobrescritos en HP Web Jetadmin deben seleccionarse de nuevo.
-
- Para evitar que los ajustes definidos por el usuario duplicados se importen en HP Web Jetadmin, desmarque la casilla de verificación **Sobrescribir la configuración duplicada definida por el usuario**.

6. Haga clic en el botón **Siguiente**.
7. En la página **Confirmar**, verifique que el archivo XML correcto esté seleccionado y, a continuación, haga clic en el botón **Importar**.
8. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Exportación de configuración definida por el usuario

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Seleccione los ajustes definidos por el usuario en la lista.
 - Marque la casilla de verificación **Seleccionar todo**.
3. Haga clic en el botón **Exportar**. Se iniciará el asistente **Exportar ajustes definidos por el usuario**.
4. En la página **Confirmar**, verifique que aparezcan los ajustes definidos por el usuario correctos y, a continuación, haga clic en el botón **Exportar**.
5. En la ventana **Guardar como**, navegue y seleccione el directorio donde desee guardar el archivo XML.
6. En la casilla **Nombre de archivo**, introduzca un nombre para el archivo XML y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Gestión del repositorio de PjL

Puede enviar un archivo o archivo de prueba con opciones de configuración de PjL a una o más impresoras. Puede optar por que el archivo se envíe inmediatamente o puede programar su envío en otro momento.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Repositorio de PjL**. Se muestra la página **Repositorio de archivos de PjL** en la que se muestran los nombres y descripciones de los archivos actuales.
2. Para agregar un archivo al repositorio, haga clic en **Agregar archivo**. Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar archivo**.
 - a. Escriba un nombre de archivo único o busque el archivo.
 - b. Escriba una descripción y haga clic en **Aceptar**.
3. Para eliminar un archivo:
 - a. Seleccione los archivos de la lista y luego haga clic en el botón **Quitar**.
 - b. En la ventana **Quitar archivos**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Administración del repositorio de certificados

Es posible que las impresoras necesiten certificados para acceder a algunos sitios web externos. Puede almacenar certificados en el repositorio de certificados e instalarlos en una o más impresoras.

Puede ver información detallada para un certificado, eliminar certificados e incluir certificados en plantillas de configuración de dispositivos.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Repositorio de certificados**. Se muestra la página **Repositorio de certificados** que muestra los certificados almacenados en el repositorio.
2. Para importar un certificado, haga clic en **Importar**. Se muestra el cuadro de diálogo **Abrir**. Desplácese hasta el archivo de certificados y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Para eliminar un certificado, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Eliminar**. Se muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en **Aceptar**.
4. Para ver un certificado, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Ver detalles**.

Administración del repositorio de funciones del dispositivo de OXPd

Un archivo de funciones del dispositivo define el nombre y la funcionalidad de un botón que se puede mostrar en el panel de control de la impresora. Puede importar archivos de funciones del dispositivo al repositorio de funciones del dispositivo y, a continuación, utilizar estos archivos para configurar una o más impresoras.

Puede editar, eliminar e incluir archivos de funciones del dispositivo en plantillas de configuración de dispositivos.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Funciones del dispositivo de OXPd**. Se muestra la página **Repositorio de funciones del dispositivo de OXPd** con los archivos de funciones dispositivo almacenados en el repositorio.
2. Para importar un archivo de funciones del dispositivo, haga clic en **Importar**. Se muestra el cuadro de diálogo **Abrir**. Busque el archivo de funciones del dispositivo y haga clic en **Abrir**.
3. Para eliminar un archivo de funciones del dispositivo, selecciónelo y haga clic en **Eliminar**. Se muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en **Aceptar**.
4. Para editar un archivo de funciones del dispositivo, selecciónelo y haga clic en **Editar**. Cambie la configuración y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



IMPORTANTE: Si el archivo de OXPd contiene imágenes con resoluciones diferentes, HP Web Jetadmin cargará la primera imagen del archivo en el dispositivo. La imagen con la resolución correcta para el dispositivo debe aparecer primero en el archivo de OXPd.

Administración del repositorio de registros de accesorios de OXPd

Un archivo de registro de accesorios define cómo las aplicaciones de terceros acceden a los accesorios del dispositivo. Puede importar archivos de registro de accesorios al repositorio de registros de accesorios y, a continuación, utilizarlos para configurar una o más impresoras.

Puede editar, eliminar e incluir archivos de registros de accesorios en plantillas de configuración de dispositivos.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Registros de accesorios de OXPd**. Se muestra la página **Repositorio**

de registros de accesorios de OXPd que muestra los archivos de registros de accesorios almacenados en el repositorio.

2. Para importar un archivo de registros de accesorios, haga clic en **Importar**. Se muestra el cuadro de diálogo **Abrir**. Desplácese hasta el archivo del registro de accesorios y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Para eliminar un archivo de registros de accesorios, seleccione el archivo y haga clic en **Eliminar**. Se muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en **Aceptar**.
4. Para editar un archivo de registros de accesorios, selecciónelo y haga clic en **Editar**. Cambie la configuración y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para un archivo de registros de accesorios compartidos, solo puede editar el nombre del accesorio.

Administre el OXPd Repositorio de agente de autenticación

Cuando un usuario inicia sesión en un dispositivo activado con OXPd para acceder a características seguras, el dispositivo inicia un proceso de autenticación a través de la participación de un servidor proxy de una solución de terceros.

El servidor proxy, llamado agente de autenticación de OXPd, contacta con el servidor de autenticación y autentica al usuario antes de que este obtenga permiso para acceder a las características seguras. Los archivos del agente de autenticación de OXPd contienen la información que los dispositivos necesitan para contactar con los servidores de autenticación y autenticar a los usuarios.

Importe archivos de agentes de autenticación de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de autenticación de OXPd**.
2. Haga clic en el botón **Importar**.
3. En la ventana **Abrir**, navegue, seleccione los archivos de agentes de autenticación de OXPd y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.

Edite archivos de agentes de autenticación de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de autenticación de OXPd**.
2. Seleccione el archivo del agente de autenticación de OXPd en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**.
3. En la casilla **Nombre**, introduzca el nombre sin localizar del agente de autenticación de OXPd (100 caracteres como máximo).
4. En la sección **Aplicación Web**, realice los pasos siguientes:
 - a. En la casilla **URI**, introduzca el URI del servidor de autenticación de OXPd (256 caracteres como máximo). El URI distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe comenzar por uno de los protocolos siguientes:
 - http://
 - https://
 - file://

- ftp://
- b. Si son necesarias credenciales de red para acceder al servidor de autenticación de OXPd, marque la casilla de verificación **Usar credenciales**. Introduzca las credenciales de red en las casillas **Nombre de usuario** (128 caracteres como máximo), **Contraseña** (128 caracteres como máximo) y **Confirmar contraseña**.
 - c. En la casilla **Tiempo de espera de conexión**, introduzca la cantidad máxima de segundos de que dispone el dispositivo para establecer una conexión con el servidor de autenticación de OXPd antes de que se produzca un tiempo de espera.
 - d. En la casilla **Tiempo de espera de respuesta**, introduzca la cantidad máxima de segundos de que dispone el dispositivo para recibir una respuesta del servidor de autenticación de OXPd antes de que se produzca un tiempo de espera.
 - e. Para activar el dispositivo para que contacte con el servidor de autenticación de OXPd antes de que se inicie el explorador Web, marque la casilla de verificación **Activar comprobación previa al aviso**.
5. En la sección **Información de aviso**, realice los pasos siguientes:
- a. En la casilla **Cadena de formato posterior a la consulta**, introduzca la cadena que el dispositivo utiliza para construir el cuerpo de la solicitud HTTP POST inicial (1.024 caracteres como máximo). El dispositivo envía esta solicitud al URI especificado. La cadena puede contener más caracteres que el límite establecido.
 - b. En la casilla **URI**, introduzca el URI con el que el dispositivo contacta para validar y ejecutar la funcionalidad de la solución de terceros (256 caracteres como máximo). El URI distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe comenzar por uno de los protocolos siguientes:
 - http://
 - https://
 - file://
 - ftp://
-
-  **NOTA:** OXPd no permite URI que contengan credenciales de autenticación incrustadas, como por ejemplo ftp://username:password@domain/path, y prohíbe explícitamente el uso del símbolo de la arroba (@) en el nombre del dominio.
-
- c. Si son necesarias credenciales para acceder al URI, marque la casilla de verificación **Usar credenciales previas al aviso**. Introduzca las credenciales en las casillas **Nombre de usuario** (128 caracteres como máximo), **Contraseña** (128 caracteres como máximo) y **Confirmar contraseña**.
6. Para notificar al servidor de autenticación de OXPd cuando los usuarios cierran sesión, marque la casilla de verificación **Activar notificación de cierre de sesión**.
7. En la casilla **Intentos consecutivos máximos de notificación de cierre de sesión**, introduzca la cantidad máxima de veces que el dispositivo puede seguir intentando enviar una notificación al servidor de autenticación de OXPd cuando los usuarios cierran sesión.
8. En la casilla **Intervalos de intentos consecutivos de notificación de cierre de sesión**, introduzca la cantidad mínima de segundos que el dispositivo debe esperar antes de enviar otra notificación al servidor de autenticación de OXPd cuando los usuarios cierran sesión.

9. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Elimine los archivos de agentes de autenticación de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de autenticación de OXPd**.
2. Seleccione el archivo del agente de autenticación de OXPd en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**.
3. En la ventana de confirmación, haga clic en el botón **Aceptar**.

Administración del repositorio de configuración del servidor proxy de autorización de OXPd

El servidor proxy de autorización integrado en un dispositivo permite acceder a un servicio basado en la web que autoriza a los usuarios a acceder al dispositivo.

Los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd contienen la información que los dispositivos necesitan para acceder a los agentes de autorización desde soluciones de terceros. Puede utilizar los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd para sustituir los servidores proxy de autorización integrados en dispositivos activados con OXPd por agentes de autorización de OXPd de soluciones de terceros.

Importe archivos del servidor proxy de autorización de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Configuración del servidor proxy de autorización de OXPd**.
2. Haga clic en el botón **Importar**.
3. En la ventana **Abrir**, navegue, seleccione los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.

Elimine los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Configuración del servidor proxy de autorización de OXPd**.
2. Seleccione el archivo de configuración del servidor proxy de autorización de OXPd en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**.
3. En la ventana de confirmación, haga clic en el botón **Aceptar**.

Edite los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Configuración del servidor proxy de autorización de OXPd**.
2. Seleccione el archivo del servidor proxy de autorización de OXPd en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**.
3. En la casilla **Nombre**, introduzca el nombre sin localizar del servidor proxy de autorización de OXPd (100 caracteres como máximo).
4. En la casilla **URI**, introduzca el URI del agente de autorización de OXPd (256 caracteres como máximo). El URI distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe comenzar por uno de los protocolos siguientes:
 - `http://`

- https://
- file://
- ftp://

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_URI%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: http://%%var_URI%%

Ejemplo: http://%%var_URI%%/myapp



SUGERENCIA: Si el nombre de la variable comienza con “var_”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.



SUGERENCIA: Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

5. Si son necesarias credenciales de red para acceder al URI, marque la casilla de verificación **Usar credenciales**. Introduzca las credenciales de red en las casillas **Nombre de usuario** (128 caracteres como máximo), **Contraseña** (128 caracteres como máximo) y **Confirmar contraseña**.
6. En la casilla **Tiempo de espera de conexión**, introduzca la cantidad máxima de segundos de que dispone el dispositivo para establecer una conexión con el agente de autorización antes de que se produzca un tiempo de espera.
7. En la casilla **Tiempo de espera de respuesta**, introduzca la cantidad máxima de segundos de que dispone el dispositivo para recibir una respuesta del agente de autorización antes de que se produzca un tiempo de espera.
8. Para permitir que los usuarios puedan elegir un método alternativo de inicio de sesión cuando el dispositivo tenga activado más de un método, marque la casilla de verificación **Activar elección de inicio de sesión**. En la pantalla de inicio de sesión del panel de control del dispositivo se encuentra disponible el botón **Avanzado**. Cuando el usuario toca el botón **Avanzado**, se abre una lista de los métodos alternativos de inicio de sesión que el usuario puede seleccionar.



NOTA: Algunos dispositivos no admiten los métodos alternativos de inicio de sesión. Estos dispositivos no muestran el botón **Avanzado** si se marca esta casilla de verificación.

9. Para notificar al agente de autorización cada vez que los permisos o la configuración del servidor proxy del dispositivo cambian, marque la casilla de verificación **Activar notificación de cambio**.

10. Para activar el servidor proxy de autorización para que agregue automáticamente nuevos permisos al conjunto de permisos del invitado, marque la casilla de verificación **Agregar nuevo permiso al conjunto de permisos del invitado**.



IMPORTANTE: Si se desmarca esta casilla de verificación, los usuarios invitados a la espera de nuevos permisos no podrán acceder al dispositivo.

11. Para ver la configuración de fax y correo electrónico que el dispositivo utiliza para los usuarios invitados, haga clic en el botón **Ver sustituciones del usuario invitado**.
12. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Administración del repositorio de agentes de estadísticas de OXPd

Un agente de estadísticas es una solución basada en servidor que recibe las estadísticas de trabajo de dispositivos. Los registros de agentes de estadísticas de OXPd se importan al repositorio de agentes de estadísticas de OXPd en HP Web Jetadmin y, a continuación, se agregan a dispositivos. Puede editar o eliminar los registros en el Repositorio de agentes de estadísticas de OXPd.

Los dispositivos recopilan estadísticas sobre cada trabajo procesado, como el ID del dispositivo, ID de trabajo, usuario que inició el trabajo y otros detalles del trabajo. Cuando un trabajo finaliza, el dispositivo envía las estadísticas del trabajo a un agente de estadísticas instalado en un servidor. El agente de estadísticas envía un acuse de recibo al dispositivo que recibió las estadísticas de trabajo.

Un registro de agente de estadísticas de OXPd define la siguiente información:

- Detalles sobre el servidor del agente de estadísticas donde el dispositivo envía las estadísticas de trabajo
- Cuándo el dispositivo envía estadísticas de trabajos al servidor del agente de estadísticas
- Cuándo el dispositivo elimina automáticamente las estadísticas de trabajo más antiguas si el soporte de almacenamiento del dispositivo está lleno

El registro del agente de estadísticas de OXPd para un servidor de agente de estadísticas específico se debe registrar en cada dispositivo que envíe estadísticas de trabajo a ese servidor. Puede utilizar la opción de configuración **Agentes de estadísticas de OXPd** para agregar los registros de agentes de estadísticas de OXPd a dispositivos. Puede incluir la opción de configuración **Agentes de estadísticas de OXPd** en plantillas de configuración de dispositivos.

Durante el funcionamiento normal, si el soporte de almacenamiento en el dispositivo está lleno cuando se inicia un nuevo trabajo, el dispositivo eliminará automáticamente las estadísticas de trabajo más antiguas del soporte de almacenamiento para dejar espacio a las estadísticas de los nuevos trabajos. El dispositivo elimina las estadísticas de trabajo más antiguas, incluso si ninguno de los agentes de estadísticas de OXPd registrados ha recibido las estadísticas de trabajo y todos enviaron un acuse de recibo al dispositivo.

Puede configurar un dispositivo para evitar que las estadísticas de trabajo se eliminen de los soportes de almacenamiento si el dispositivo no ha recibido un acuse de recibo del servidor del agente de estadísticas de OXPd. Si el soporte de almacenamiento está lleno cuando se inicia un trabajo, el dispositivo se bloquea y no inicia ningún nuevo trabajo de impresión o escaneado. Use uno de los siguientes métodos para desbloquear el dispositivo:

- Deje que el dispositivo continúe enviando una notificación no reconocida hasta que el servidor de agente de estadísticas de OXPd confirme que se recibieron las estadísticas de trabajo. Después de que el dispositivo reciba un acuse de recibo de todas las notificaciones pendientes, el dispositivo se desbloquea.

- Retire a los agentes de estadísticas de OXPd que no recibieron correctamente las notificaciones desde el dispositivo. El dispositivo ya no envía las notificaciones a estos agentes de estadísticas de OXPd.
- Utilice la aplicación o el menú **Administración** del panel de control del dispositivo o el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para eliminar todos los agentes de estadísticas OXPd del dispositivo. El dispositivo ya no envía las notificaciones a ningún agente de estadísticas de OXPd.

Importar registros del agente de estadísticas de OXPd

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de estadísticas de OXPd**.
2. Haga clic en el botón **Importar**. Se abrirá la ventana **Abrir**.
3. Navegue hasta los registros de agentes de estadísticas de OXPd, selecciónelos y luego haga clic en el botón **Abrir**.

Eliminar un registro de agente de estadísticas de OXPd

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de estadísticas de OXPd**.
2. Seleccione el registro del agente de estadísticas de OXPd en la lista y luego haga clic en el botón **Eliminar**. Se abrirá la ventana **Eliminar archivo**.
3. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Editar un registro de agente de estadísticas de OXPd

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de estadísticas de OXPd**.
2. Seleccione el registro del agente de estadísticas de OXPd en la lista y luego haga clic en el botón **Editar**.
3. En el campo **Nombre**, introduzca el nombre sin localizar del agente de estadísticas de OXPd (100 caracteres como máximo).
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para evitar que el dispositivo elimine automáticamente las estadísticas de trabajo más antiguas para dejar espacio a las nuevas estadísticas de trabajo cuando el soporte de almacenamiento del dispositivo esté lleno, marque la casilla de verificación **Agente crítico (se requiere acuse de recibo para la eliminación)**. El dispositivo elimina las estadísticas de trabajo solo cuando recibe un acuse de recibo por parte del servidor del agente de estadísticas de OXPd. Si el dispositivo se queda sin espacio de almacenamiento para las estadísticas de trabajo sin confirmar, el dispositivo se bloquea y no imprime ni escanea ningún trabajo nuevo.
 - Para permitir que el dispositivo elimine automáticamente las estadísticas de trabajo más antiguas para dejar espacio a las nuevas estadísticas de trabajo cuando el soporte de almacenamiento del dispositivo esté lleno, desmarque la casilla de verificación **Agente crítico (se requiere acuse de recibo para la eliminación)**.
5. En la lista **Frecuencia de persistencia de datos**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Trabajo:** el dispositivo asigna las estadísticas de trabajo al soporte de almacenamiento solo cuando haya concluido cada trabajo. Si se produce un corte de alimentación mientras el dispositivo está procesando un trabajo, todas las estadísticas de trabajo se perderán.
 - **Trabajo y hojas:** el dispositivo asigna las estadísticas de trabajo al soporte de almacenamiento cuando cada trabajo se completa y cuando cada página escaneada o impresa se entrega a su destino. Si se produce un corte de alimentación mientras el dispositivo está procesando un trabajo, las estadísticas del trabajo recuperado contienen valores precisos hasta la hora del fallo de alimentación. Solo las estadísticas de trabajo que el dispositivo estaba procesando activamente en el momento de fallo de alimentación se perderán.
6. En el campo **URI**, introduzca el URI del servidor del agente de estadísticas de OXPd (256 caracteres como máximo). El URI distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe comenzar por uno de los protocolos siguientes:
- http://
 - https://
 - file://
 - ftp://



SUGERENCIA: Si se ha creado un ajuste definido por el usuario, puede introducir un nombre de variable en el campo **URI**. Se utiliza el valor definido para el ajuste definido por el usuario. A continuación se muestran ejemplos de nombres de variables:

- %%var_URI%%
- http://%%var_URI%%
- https://pull.%%var_URI%%.MyCompany.com:8443/MyCompanyAuthentication/services/AuthenticationService

Para obtener más información sobre cómo crear ajustes definidos por el usuario, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

7. Si son necesarias credenciales de red para acceder al servidor del agente de estadísticas de OXPd, marque la casilla de verificación **Usar credenciales**. Introduzca las credenciales de red en los campos **Nombre de usuario** (128 caracteres como máximo), **Contraseña** (128 caracteres como máximo) y **Confirmar contraseña**.
8. En el campo **Tiempo de espera de conexión**, introduzca el número máximo de segundos que tiene el dispositivo para establecer una conexión con el servidor del agente de estadísticas de OXPd antes de que se agote el tiempo de espera.
9. En el campo **Tiempo de espera de respuesta**, introduzca el número máximo de segundos que tiene el dispositivo para recibir una respuesta del servidor del agente de estadísticas de OXPd antes de que se agote el tiempo de espera.
10. En el campo **Intervalo de reintento**, especifique el número de segundos que el dispositivo espera antes de intentar conectarse de nuevo al servidor del agente de estadísticas de OXPd.
11. En el campo **Máximo de reintentos consecutivos**, introduzca el número máximo de veces que el dispositivo intenta conectarse al servidor del agente de estadísticas de OXPd.
12. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Administración del repositorio de registro de cuotas de OXPd

Una solución de cuota, como Pcounter for HP, se instala en un servidor y se utiliza para especificar la cantidad de diversos recursos de dispositivos que cada usuario puede utilizar. Estos recursos de dispositivos incluyen el número de hojas de papel impreso, la cantidad de tóner que se utiliza, etc.

Los siguientes son ejemplos de cómo es posible definir cuotas:

- Las cuotas pueden basarse en el tiempo. Es posible restablecer el saldo de cuotas automáticamente de forma periódica, como cada semana o una vez al mes.
- Las cuotas pueden basarse en una cantidad de crédito o débito. Los usuarios pueden pagar en su cuenta de cuota mediante un producto de pago, como una aplicación de pago por impresión basada en la web o un terminal de tarjeta de crédito/débito conectado al dispositivo.

Un registro de agente de cuotas de OXPd contiene la información que necesitan los dispositivos para acceder al servidor donde está instalada la solución de cuota. Un registro de agente de cuotas de OXPd también puede definir recursos web que aparecen cuando los usuarios inician un trabajo en el dispositivo, como una solicitud de credenciales, y cuando se alcanza el límite de cuotas, como un mensaje de advertencia.

Después de que un registro del agente de cuota de OXPd se importa al repositorio de registro de cuotas de OXPd, utilice la opción de configuración **Agentes de cuotas de OXPd** para agregar ese registro del agente de cuotas de OXPd al dispositivo. Los registros del agente de cuotas de OXPd se pueden editar, eliminar e incluir en las plantillas de configuración del dispositivo.

Importar registros del agente de cuotas de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de cuotas de OXPd**.
2. Haga clic en el botón **Importar**.
3. En la ventana **Abrir**, navegue hasta los registros del agente de cuotas de OXPd, selecciónelos y luego haga clic en el botón **Abrir**.

Eliminar un registro del agente de cuotas de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de cuotas de OXPd**.
2. Seleccione el registro del agente de cuotas de OXPd en la lista y luego haga clic en el botón **Eliminar**.
3. En la ventana **Eliminación de archivos**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Editar un agente de cuotas de OXPd

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Agentes de cuotas de OXPd**.
2. Seleccione el registro del agente de cuotas de OXPd en la lista y luego haga clic en el botón **Editar**. Se abrirá la ventana **Información de agente de cuotas**.
3. En la casilla **Nombre**, introduzca el nombre sin localizar del agente de cuotas de OXPd (100 caracteres como máximo).
4. En la sección **Agente de cuotas**, siga estos pasos para especificar la configuración que el dispositivo requiere para acceder al servidor de cuotas de OXPd:

- a. En la casilla **URI**, introduzca el URI del servidor de cuotas de OXPd (256 caracteres como máximo). El URI distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe comenzar por uno de los protocolos siguientes:

- http://
- https://
- file://
- ftp://

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% ("**<variable personalizada>**" es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_URI%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: http://%%var_URI%%

Ejemplo: http://%%var_URI%%/myapp

 **SUGERENCIA:** Si el nombre de la variable comienza con "var_", es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

- b. Si son necesarias credenciales de red para acceder al servidor de cuotas de OXPd, marque la casilla de verificación **Usar credenciales**. Introduzca las credenciales de red en las casillas **Nombre de usuario** (128 caracteres como máximo), **Contraseña** (128 caracteres como máximo) y **Confirmar contraseña**.
- c. En la casilla **Tiempo de espera de conexión**, introduzca la cantidad máxima de segundos de que dispone el dispositivo para establecer una conexión con el servidor de cuotas de OXPd antes de que se agote el tiempo de espera.
- d. En la casilla **Tiempo de espera de respuesta**, introduzca la cantidad máxima de segundos de que dispone el dispositivo para recibir una respuesta del servidor de cuotas de OXPd antes de que se agote el tiempo de espera.
- e. En la casilla **Intervalo de reintento**, especifique el número de segundos que el dispositivo espera antes de intentar una conexión con el servidor de cuotas de OXPd de nuevo.
- f. En la casilla **Máximo de reintentos consecutivos**, introduzca el número máximo de veces que el dispositivo intenta conectarse al servidor de cuotas de OXPd.

5. En la sección **Quota Start Job User Prompt Target** (Cuota de inicio de trabajo Destino de solicitud de usuario), siga estos pasos para especificar la configuración del recurso web que se muestra en un navegador web, cuando un usuario inicia un trabajo en el dispositivo:
 - a. En el cuadro **URI**, introduzca el URI del recurso web (256 caracteres como máximo). La URI distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe comenzar por uno de los protocolos siguientes:
 - http://
 - https://
 - file://
 - ftp://
 - b. Si se necesitan credenciales de red para acceder al URI del recurso web, seleccione la casilla de verificación **Usar credenciales**. Introduzca las credenciales de red en los cuadros **Nombre de usuario** (128 caracteres como máximo), **Contraseña** (128 caracteres como máximo) y **Confirmar contraseña**.
6. En la sección **Quota Limit Reached User Prompt Target** (Límite de cuota alcanzado Destino de solicitud de usuario), siga estos pasos para especificar la configuración de los recursos web que se muestran en un navegador web cuando se alcanza el límite de cuota:
 - a. En el cuadro **URI**, introduzca el URI del recurso web (256 caracteres como máximo). La URI distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe comenzar por uno de los protocolos siguientes:
 - http://
 - https://
 - file://
 - ftp://
 - b. Si se necesitan credenciales de red para acceder al URI del recurso web, seleccione la casilla de verificación **Usar credenciales**. Introduzca las credenciales de red en los cuadros **Nombre de usuario** (128 caracteres como máximo), **Contraseña** (128 caracteres como máximo) y **Confirmar contraseña**.
7. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Opciones de configuración de alertas

Aquí se puede establecer la configuración global para alertas.

Adjuntar el informe de suministros a las notificaciones por correo electrónico para alertas de suministros

La opción **General** para **Alertas** permite incluir o excluir el informe de suministros como archivo adjunto de correo electrónico cuando se selecciona la notificación por correo electrónico para suscripciones a alertas.

Para obtener más información sobre las **Alertas**, consulte [Alertas en la página 229](#).

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Alertas > General**.
2. Para restringir quién recibe datos adjuntos detallados del informe de suministros a los correos electrónicos, marque **Adjuntar informe de suministros a notificaciones por correo electrónico de alerta de suministros**.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Administración de plantillas de correo electrónico personalizadas

Puede crear plantillas de correo electrónico personalizadas o restablecer la plantilla de suscripción a alertas predeterminada a su estado original. Esto resulta útil si se han realizado cambios en la plantilla que ya no desea.



NOTA: Los clientes de correo electrónico pueden convertir o no el explorador web en la ventana activa cuando se selecciona una URL del dispositivo en un correo electrónico de alertas.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Alertas > Plantillas de correo electrónico**.
2. Seleccione una de las siguientes acciones:
 - **Crear:** haga clic en **Crear** y complete la página que se muestra.
 - Rellene los valores de **Asunto** y **Cuerpo**.
 - Para agregar una macro a **Asunto**, seleccione la macro y haga clic en **Insertar campo** o bien arrastre y suelte la macro en el área de contenido.
Las macros se agregan en la posición actual del cursor dentro de **Asunto**.
 - Para agregar una macro a **Cuerpo**, seleccione la macro y haga clic en **Insertar campo** o bien arrastre y suelte la macro en el área de contenido.
Las macros se agregan en la posición actual del cursor dentro de **Cuerpo**.
 - Para guardar la plantilla, haga clic en **Aceptar**.
 - **Editar:** seleccione la plantilla y haga clic en **Editar**. A continuación, podrá realizar cambios en ella. (No puede editar las plantillas de correo electrónico predeterminadas: **Concisa** y **Detallada**).
 - **Eliminar:** seleccione la plantilla y haga clic en **Eliminar**. (No puede eliminar las plantillas de correo electrónico predeterminadas: **Concisa** y **Detallada**).
 - **Copiar:** seleccione la plantilla y haga clic en **Copiar**. A continuación, puede asignar un nombre a la plantilla nueva y hacer cambios en ella.

Administración de plantillas para suscripciones a alertas

Puede restablecer la plantilla de suscripción a alertas predeterminada a su estado original. Esto es útil si se han realizado cambios en la plantilla que ya no desea aplicar.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Alertas > Plantillas de suscripción**.
2. Para restablecer los ajustes de fábrica de la plantilla de suscripción a alertas (su estado cuando se instala por primera vez), haga clic en **Restaurar**.

Configuración de los ajustes para el registro de alertas

Esta opción permite crear una entrada en un archivo de registro cada vez que HP Web Jetadmin procesa una alerta. Puede controlar el formato de la entrada del archivo de registro, el tamaño máximo del archivo de registro y activar y desactivar el registro.

Este archivo tiene una ruta y un nombre de archivo predefinidos en el servidor, y esa ruta se muestra en **Ruta de archivo de registro**.

El tamaño máximo del archivo de registro se aplica quitando las entradas más antiguas cada vez que se agregan nuevas. Las entradas nuevas se agregan al principio del archivo de registro y las entradas más antiguas se eliminan del final del archivo de registro.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Alertas > Registro en archivo**.
2. Después de seleccionar **Activar**, especifique el tamaño máximo de archivo para el registro.
Para borrar el registro, seleccione **Borrar**.
3. Seleccione el idioma para el registro.
4. Para realizar cambios en el archivo de registro, haga clic en **Editar**. Se muestra la página **Editar registro de alertas en plantilla de archivo**.
5. Escriba el campo directamente en el **Cuerpo**.
O bien, puede insertar campos:
 - a. Seleccione el origen para los campos disponibles en **Origen**.
 - b. Resalte el campo en **Campos disponibles** (a la izquierda de esta página) y haga clic en **Insertar campo** (a la derecha de esta página).
6. Haga clic en el botón **Aplicar**.
7. Para restablecer el formato a la configuración de fábrica (su estado al instalarlo por primera vez), haga clic en **Restaurar**.

Configuración del formato para capturas SNMP

El SNMP Trap Generator proporciona una manera fácil de integrar HP Web Jetadmin con otra aplicación de administración.

Puede crear suscripciones a alertas en HP Web Jetadmin para las alertas de dispositivo que desea enviar a la aplicación de administración. La suscripción a alertas especifica información sobre el servidor a donde se envían las capturas SNMP y el formato para las capturas SNMP. Cuando HP Web Jetadmin procesa una de las alertas de dispositivo, envía la captura SNMP al servidor y puerto especificados.

El SNMP Trap Generator admite solo un formato para las capturas SNMP. Si cambia el formato, todas las suscripciones existentes y futuras que generan capturas SNMP usarán el formato nuevo.

Para manejar una captura SNMP desde el SNMP Trap Generator, cargue el archivo MIB proporcionado (webjet.mib) o el archivo CFG de HP System Insight Manager (webjet.cfg) en la aplicación de administración que recibe capturas SNMP. Después que le indica al archivo MIB o CFG leer la variable de captura, puede ver la captura SNMP con formato. Los archivos MIB y CFG se encuentran disponibles en el siguiente directorio:

C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\views\dav\bin

Para configurar el formato para las Capturas SNMP, siga los pasos a continuación:



NOTA: HP Web Jetadmin usa el formato que se muestra para todas las capturas SNMP enviadas.

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Alertas > SNMP Trap Generator**.
2. Para cambiar el formato, realice estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Editar**.
 - b. En la ventana **Editar plantilla de captura SNMP**, realice los cambios en el formato.
 - c. Haga clic en el botón **Aceptar**.
3. Para restablecer el formato al predeterminado, haga clic en el botón **Restaurar**.

Opciones de configuración para actualizaciones de firmware

Puede configurar los ajustes globales que se utilizan para administrar imágenes de firmware y realizar actualizaciones de firmware en dispositivos.

Configuración de los ajustes para las actualizaciones de firmware

Utilice esta opción para especificar el número de actualizaciones de firmware simultáneas que HP Web Jetadmin puede realizar, las veces que HP Web Jetadmin intenta nuevamente una actualización de firmware si hay un error en la actualización y cuánto tiempo espera HP Web Jetadmin antes de intentar de nuevo una actualización de firmware.

Configuración de las opciones de actualización de firmware

1. Vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Firmware > General**.
2. En el cuadro **Máximo de actualizaciones simultáneas**, introduzca el número máximo de actualizaciones de firmware simultáneas que HP Web Jetadmin puede realizar. La configuración predeterminada es 8.



IMPORTANTE: Si el número máximo de actualizaciones de firmware simultáneas se define en 11 o más, también debe cambiar el valor en la sección `FirmwareUpgradeThreadsize` del archivo `PerformanceTuning.config.xml` para que coincida con el valor especificado en el cuadro **Máximo de actualizaciones simultáneas**. Para obtener instrucciones sobre el cambio de la sección `FirmwareUpgradeThreadsize`, consulte [Aumento del tamaño del grupo de subprocesos de actualización de firmware en la página 101](#).



IMPORTANTE: Actualizar el firmware en una gran cantidad de dispositivos al mismo tiempo es una operación que consume muchos recursos y requiere un servidor de tecnología avanzada. Incluso si HP Web Jetadmin está instalado en un servidor de gama alta, HP recomienda mantener al mínimo las otras tareas de HP Web Jetadmin mientras se ejecutan las actualizaciones de firmware.

3. En el cuadro **Reintentos**, especifique las veces que HP Web Jetadmin intenta nuevamente una actualización de firmware si hay un error en la actualización. La configuración predeterminada es 0.
4. En los cuadros de **Tiempo entre reintentos**, introduzca el número de horas que HP Web Jetadmin espera antes de intentar de nuevo una actualización de firmware. La configuración predeterminada es 3.
5. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Aumento del tamaño del grupo de subprocesos de actualización de firmware

El número máximo de actualizaciones de firmware simultáneas se define por el tamaño del grupo de subprocesos de actualización de firmware. El valor especificado para el tamaño del grupo de subprocesos de actualización de firmware debe coincidir con el valor especificado en el cuadro **Máximo de actualizaciones simultáneas**.

1. Realice una copia de seguridad del archivo `PerfomanceTuning.config.xml`. Este archivo se encuentra en el servidor de HP Web Jetadmin, en el directorio siguiente:

```
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config
```

2. Abra el archivo `PerfomanceTuning.config.xml` en el Bloc de notas o un editor similar.
3. Cambie el atributo `<value>xx</value>` en la sección `FirmwareUpgradeThreadsize`. Por ejemplo, especifique 30.

```
<property name="FirmwareComponent.FirmwareUpgradeThreadsize">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
  </type>
  <value>xx</value>
</property>
```

 **IMPORTANTE:** La sección `FirmwareUpgradeThreadsize` está disponible en el archivo `PerfomanceTuning.config.xml` solo para las instalaciones nuevas de HP Web Jetadmin 10.3 SR8 o posterior. En las instalaciones que se actualizaron a HP Web Jetadmin 10.3 SR8 o posterior, esta sección se debe agregar manualmente al archivo `PerfomanceTuning.config.xml`.

4. Cierre y guarde el archivo.
5. Reinicie el servicio de HP Web Jetadmin (HPWJAService).
6. Inicie el cliente de HP Web Jetadmin.
7. Cambie el valor de la cantidad máxima de actualizaciones de firmware simultáneas. Para obtener instrucción sobre cómo cambiar el valor, consulte [Configuración de las opciones de actualización de firmware en la página 100](#).

Opciones de configuración de informes

Aquí se puede establecer la configuración global para los informes.

Administración de la configuración general para informes

Puede usar esta opción para definir los trimestres calendario para su empresa y restaurar las plantillas de informe a los ajustes predeterminados. Los trimestres calendario especificados se reflejan en un informe generado si los datos para ese informe se dividen en trimestres.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Informes > General**.
2. Seleccione la fecha del primer día del primer trimestre del año (para su empresa).
3. Para restaurar todas las plantillas de informe que se suministran con HP Web Jetadmin, haga clic en **Restaurar**.
4. Se le pedirá que confirme la solicitud. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo.
5. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Configuración de las horas de recopilación de datos para informes

Puede establecer la hora predeterminada para todas las recopilaciones de datos.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, acceda a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Informes > Horas de recopilación de datos**.
2. Para cada tipo de recopilación de datos, especifique la hora en que la recopilación se produce. La hora predeterminada para cada tipo de recopilación de datos es 12:00 A.M.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Opciones de configuración de suministros

Aquí se pueden configurar ajustes globales para los **Suministros**.

Configuración del umbral para suministros con nivel bajo

La opción **General** controla el umbral de suministro en el que los dispositivos se colocan en estado de "necesidad de suministro".

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Suministros > General**.
2. En el cuadro **Nivel de suministro**, especifique el porcentaje de los suministros restantes que acciona el dispositivo para que envíe una notificación de que el suministro está bajo. La configuración predeterminada es 25.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

Configuración del enlace de compra de suministros en informes

La opción **Nuevo pedido de suministros** le permite seleccionar si desea mostrar o no un enlace de **Comprar suministros** en el informe de **Pedido de suministros**; se trata de un enlace directo al sitio web de HP SureSupply.

Siga estos pasos:

1. En la barra de menús superior, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Suministros > Nuevo pedido de suministros**.

2. Marque la casilla **Incluir enlace de compra de suministros en los informes** para permitir que el administrador active o desactive los pedidos desde SureSupply para la aplicación.
3. Haga clic en el botón **Aplicar**.

3 Vista Administración de dispositivos

Puede usar las funciones de la vista **Administración de dispositivos** para configurar y administrar dispositivos en la red. El panel de navegación izquierdo y los módulos de tareas en el panel **Descripción general** proporcionan acceso a estas características.

Dispositivos: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de filación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Dispositivos: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas de los dispositivos:

- Detectar dispositivos en la red
- Crear un grupo de dispositivos
- Configurar los ajustes en dispositivos
- Suscribirse a alertas para dispositivos
- Actualizar el firmware en dispositivos
- Agregar dispositivos a una recopilación de datos
- Generar un informe

Dispositivos: módulo de tareas Resumen

El módulo de tareas **Dispositivos: resumen** proporciona los enlaces que muestran las listas de dispositivos.

Dispositivos: módulo de tareas Tareas activas

El módulo de tareas **Dispositivos: tareas activas** proporciona una lista de las tareas del dispositivo que se están ejecutando. Utilice este módulo de tareas para detener una tarea activa o ver los detalles de una tarea activa.

Dispositivos: módulo de tareas Tareas programadas

El módulo de tareas **Dispositivos: tareas programadas** proporciona una lista de las tareas del dispositivo que están programadas para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar un programa de tareas.

Opciones de administración de dispositivos

Las opciones de configuración se pueden establecer para muchas áreas funcionales dentro de la vista **Administración de dispositivos**.

Para obtener más información, consulte [Opciones de configuración para la vista Administración de dispositivos en la página 75](#).

Fichas de dispositivos

Al seleccionar una lista de dispositivos o un grupo de dispositivos, las fichas están disponibles en la parte inferior de la lista de dispositivos. Estas fichas de dispositivos proporcionan información adicional y las funciones de los dispositivos que se seleccionan en la lista de dispositivos.

Visualización y ocultación de fichas de dispositivos

Las fichas de dispositivos aparecen en la parte inferior de cualquier página de lista de dispositivos para proporcionar información más detallada sobre los dispositivos.

Las fichas de dispositivos están activadas de forma predeterminada, pero se pueden desactivar en cualquier momento. La ventaja de mostrar las fichas de dispositivos es permitir un acceso rápido a todos los datos del dispositivo simplemente seleccionando el dispositivo en la lista de dispositivos y haciendo clic en la ficha deseada.

Para ocultar las fichas de dispositivos, utilice la herramienta **Ocultar fichas de dispositivos** (el botón de flecha hacia arriba/abajo de la barra de herramientas de cualquier página de lista de dispositivos). Esto ofrece más espacio para mostrar la lista de dispositivos en sí. Ocultar las fichas de dispositivos también puede reducir el tráfico de red y mejorar el rendimiento al trabajar con listas grandes de dispositivos.

Ficha Estado

El estado del dispositivo puede aparecer para un dispositivo o para varios dispositivos, en función de la selección de la lista. Las tasas de sondeo de estado del dispositivo se pueden modificar para los modos de estado múltiple y único.

El número de dispositivos que pueden mostrar simultáneamente el estado mediante la ficha **Estado** está limitado a diez de forma predeterminada, pero se puede aumentar o disminuir ([Configuración de las opciones de sondeo para listas de dispositivos en la página 77](#)). Se puede acceder a estos ajustes en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Estado**.

La ficha **Estado** muestra mensajes y gráficos de estado en tiempo real que indican problemas con los dispositivos seleccionados. Mientras se muestra la ficha Estado, el estado del dispositivo se actualiza regularmente. Utilice la ficha **Estado** para evaluar rápidamente el estado actual de uno o más dispositivos.

La tasa de sondeo de los dispositivos se establece en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Sondeo de dispositivos** ([Opciones de configuración de sondeo del dispositivo en la página 75](#)).

La ficha **Estado** tiene tres vistas posibles:

- **Vista de un dispositivo** (más común): cuando se selecciona un dispositivo, se abre la vista de un dispositivo. La barra de herramientas de la ficha **Estado** tiene un enlace con el servidor web incorporado para el dispositivo seleccionado (si este admite esta característica). También aparece la información de identificación de los dispositivos, tal como el modelo del dispositivo, el nombre de host, la dirección IP e información de contacto del sistema (solicitada a través de la barra de menús superior en **Ver > Preferencias > Identificación del dispositivo**). Se muestran también los niveles actuales de suministro, incluido el nombre del consumible y el nivel como un porcentaje. En la ficha **Suministros** del dispositivo, en la parte inferior de cualquier lista de dispositivos, hay información adicional sobre todos los suministros.
- **Vista de varios dispositivos**: cuando se seleccionan entre 2 y 10 dispositivos, aparece una vista con varios mosaicos. También aparece información de identificación de los dispositivos, tal como el modelo del dispositivo, el nombre de host y la dirección IP. Se muestran también los niveles actuales de suministro. En la ficha **Suministros** del dispositivo hay información adicional sobre todos los suministros.

El número de dispositivos que se muestra viene determinado por la configuración de **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Fichas de dispositivos > General** ([Configuración de opciones generales para fichas de dispositivos en la página 82](#)). Si el límite de vista de varios dispositivos se establece en 5 y tiene más de 5 dispositivos seleccionados, la vista cambia de estado individual (para cada dispositivo) a un resumen de estado para todos los dispositivos seleccionados.

- **Vista de varios dispositivos**: cuando se seleccionan más de 10 dispositivos, se muestra la vista compuesta. El número de dispositivos seleccionados se muestra junto con cuántos están en estado **Correcto**, **Error** o **Precaución** en la ficha **Estado** del dispositivo en la parte inferior de cualquier lista de dispositivos.

En la ficha **Estado**, puede seleccionar campos de la sección de información del dispositivo y hacer clic en **Ctrl-C**.

Las opciones de la página de la ficha **Estado** incluyen:

- Para la vista de un dispositivo:
 - **Servidor web incorporado** (solo activado en la vista de un dispositivo): abre un navegador web que le lleva al Servidor web incorporado del dispositivo, si el dispositivo tiene uno.
 - **Configurar página**: muestra la ficha **Configuración**; puede cambiar o agregar información de configuración para dispositivos.
 - **En línea o Fuera de línea** (solo activado en la vista de un dispositivo): muestra si el dispositivo seleccionado está en línea o fuera de línea. En realidad, puede cambiar el estado del dispositivo de forma remota mediante esta opción.
- Para la vista de varios dispositivos (de 2 a 10 dispositivos):
 - **Configurar página**: muestra la ficha **Configuración**; puede cambiar o agregar información de configuración para dispositivos. En la página **Personalizar ficha Estado**, puede seleccionar varias opciones para mostrar. Aunque es conveniente que se muestre la información de configuración, seleccionar muchas de las opciones podría afectar al tiempo de sondeo.
- Para la vista compuesta de dispositivos (más de 10 dispositivos):

- **Configurar página:** muestra la ficha **Configuración**; puede cambiar o agregar información de configuración para dispositivos. En la página **Personalizar ficha Estado**, puede seleccionar varias opciones para mostrar. Aunque es conveniente que se muestre la información de configuración, seleccionar muchas de las opciones podría afectar al tiempo de sondeo.

Las partes de la página de la ficha **Estado** incluyen:

- **Vista de un dispositivo** (un dispositivo seleccionado):
 - **Estado:** muestra el estado del dispositivo seleccionado.
 - **Información:** muestra información de identificación del dispositivo solicitada a través de la barra de menús superior de **Ver > Preferencias > Identificación de dispositivo >**.
 - **Mensajes del panel frontal:** muestra el mensaje del panel frontal que aparece actualmente en el dispositivo seleccionado.
 - **Niveles de suministro:** muestra los niveles de suministro restantes para el dispositivo seleccionado.
- **Vista de varios dispositivos** (de 2 a 10 dispositivos seleccionados):
 - **Estado:** muestra el estado de los dispositivos seleccionados.
 - **Información:** muestra información de identificación del dispositivo solicitada a través de la barra de menús superior de **Ver > Preferencias > Identificación de dispositivo >**.
 - **Mensajes del panel frontal:** muestra el mensaje del panel frontal que aparece actualmente en los dispositivos seleccionados.
 - **Niveles de suministro:** muestra los niveles de suministro restantes para los dispositivos seleccionados.
- **Vista compuesta de dispositivos** (11 o más dispositivos seleccionados):
 - **Resumen de estado:** se muestra el número de dispositivos seleccionados junto con cuántos están en estado **Correcto**, **Error** o **Precaución**.

Las siguientes opciones de configuración se pueden establecer para los dispositivos de sondeo.

- [Configuración de las opciones de sondeo en segundo plano en la página 76](#)
- [Configuración de las opciones de sondeo para listas de dispositivos en la página 77](#)
- [Configuración de las opciones de sondeo para fichas de dispositivos en la página 78](#)

Ficha Config

La ficha **Configuración** permite configurar los dispositivos seleccionados. Se muestra una lista de elementos de configuración que se basa en los elementos de configuración que admiten los dispositivos seleccionados.

Si tiene los permisos correctos, puede cambiar uno o más elementos de configuración y aplicarla a los dispositivos seleccionados. Si no tiene los permisos correctos, solo puede ver los elementos de configuración.

Si se selecciona un único dispositivo, los elementos de configuración de la ficha se muestran con la configuración actual del dispositivo. Si se seleccionan varios dispositivos, los elementos de configuración de la ficha se muestran con valores no especificados o en blanco. La lista de opciones

configurables varía según los dispositivos seleccionados. Cuando se seleccionan varios dispositivos, puede que no todos los elementos configurables se apliquen a todos los dispositivos. Solo se establecerá la configuración que se aplique a un dispositivo en ese dispositivo. Es posible que algunas opciones se repitan varias veces porque los distintos dispositivos admiten ajustes diferentes. Si no está claro a qué dispositivo se aplica un ajuste concreto, coloque el cursor sobre el nombre en los ajustes de configuración para mostrar la información sobre herramientas con información adicional.

Entre las funciones de la página de la ficha **Config** se incluyen las siguientes:

- **Aplicar plantilla:** seleccione una plantilla de configuración creada anteriormente para aplicarla a los dispositivos seleccionados actualmente.
- **Ver historial:** muestra una lista de las configuraciones recientes que se han aplicado a uno o más de los dispositivos seleccionados ([Ver el historial de configuración en la página 214](#)).
- Botón **Personalizar:** inicia al asistente **Editar mi lista de configuración**. Utilice este asistente para crear una lista personalizada de opciones de configuración favoritas que estén disponibles en la categoría **Mi configuración**.

Mi configuración le permite agrupar en un solo lugar los elementos de configuración más utilizados, para que le resulte más fácil trabajar con ellos. Puede configurar, editar o eliminar opciones desde **Mi configuración**. Puede acceder a **Mi configuración** desde la ficha **Config** de cualquier **Lista de dispositivos** (y luego hacer clic en **Personalizar**) haciendo clic con el botón derecho en cualquier elemento configurable (por ejemplo, en el asistente de **Crear plantilla de configuración**).

Una vez que aparezca **Editar lista de mis configuraciones**, seleccione la opción de configuración resaltándola y haciendo clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para mostrar las opciones de **Mi configuración**, marque la casilla **Mostrar 'Mi configuración'**. Para guardar los cambios, haga clic en **Aceptar**.

- **Actualizar:** obtiene la configuración actual de un solo dispositivo o la configuración no especificada para varios dispositivos. Se perderán los cambios pendientes que no se hayan aplicado.
- **Árbol de categorías:** organiza las opciones de configuración en categorías para facilitar la búsqueda. Las opciones de configuración se ordenan alfabéticamente en cada categoría.
- **Opciones de configuración:** cambia la configuración en los dispositivos. Los cambios hechos en esta configuración no surtirán efecto hasta que se apliquen y se confirmen.
- **Guardar como plantilla:** captura la configuración seleccionada en una plantilla de configuración de HP Web Jetadmin. Puede usar plantillas por las siguientes razones:
 - Se necesita una copia de seguridad de la configuración del dispositivo para gestionar el mantenimiento y el riesgo.
 - Una configuración de dispositivo se considera como "versión aceptada" y se necesita una plantilla para configurar otros dispositivos con ajustes similares.

La plantilla de configuración solo captura las opciones de configuración seleccionadas.

- **Programar:** programe esta configuración para más adelante ([Programar configuraciones de dispositivos en la página 216](#)).
- **Aplicar:** aplique toda la configuración al dispositivo o dispositivos ahora.

Ficha Alertas

La ficha **Alertas** permite acceder fácilmente a la configuración de alertas para un dispositivo en particular o un conjunto de dispositivos. Las alertas de dispositivos permiten que el dispositivo le notifique proactivamente si se ha producido un problema con el dispositivo.

Puede establecer alertas mediante la ficha **Alertas** o seleccionando **Alertas** en el menú de la izquierda. El uso de la ficha **Alertas** puede ser más rápido, porque ya habrá seleccionado los dispositivos.

La ficha **Alertas** tiene dos vistas posibles:

- **Vista de un dispositivo:** se muestra el conjunto actual de alertas suscritas. Puede suscribirse a alertas, cambiar las suscripciones a alertas o eliminarlas.
- **Vista de varios dispositivos:** vista resumida de cuántos dispositivos tienen suscripciones a alertas y cuántos no. Se proporciona el mismo acceso rápido suscribirse a alertas, cambiar suscripciones a alertas o eliminarlas.

Las opciones de la página de la ficha **Alertas** incluyen:

- **Agrupar por:** las distintas formas en que puede elegir agrupar alertas:
 - **Dispositivo:** se muestran los dispositivos que se pueden expandir individualmente para mostrar cada suscripción aplicada y los detalles de alertas correspondientes.
 - **Suscripción:** se muestran las suscripciones por nombre que se pueden expandir individualmente para mostrar los dispositivos a los que se ha aplicado la suscripción.
 - **Tipo de solución:** se muestra uno o cualquiera de los tres tipos de alertas que se han configurado. Estos se pueden expandir para mostrar suscripciones individuales y dispositivos a los que se ha aplicado la suscripción.
- **+** (Expandir todo): ver detalles
- **-** (Contraer todo): ver solo información resumida y sin detalles.
- **Suscribirse:** creación de una suscripción a alertas.
- **Aplicar plantilla de suscripción:** utilice la configuración de suscripción a alertas para aplicarla a dispositivos adicionales. La opción **Historial de alertas** le permite ver el historial de alertas del conjunto de dispositivos seleccionado.
- **Historial de alertas:** ver el historial de alertas; se puede agrupar por dispositivo o por alerta.

Las partes de la página de la ficha **Alertas** incluyen:

- **Modelo de dispositivo**
- **Nombre de host IP**
- **Dirección IP**
- **Configuración avanzada**

Hay dos valores de umbral que se pueden establecer a través de **Configuración avanzada**: **Umbral de recuento** y **Umbral de porcentaje**. Cuando se activa **Umbral de recuento**, la alerta se activará cuando el contador creciente del dispositivo coincida con el valor (número) aplicado aquí. Esto solo se puede ver cuando está activada la alerta de recuento de páginas.

Umbral de porcentaje proporciona un valor de umbral común (porcentaje) que se puede aplicar a alertas de umbral. Se trata de un porcentaje decreciente y se establece en un valor entero. Este porcentaje se basa en la disminución de los suministros. Esta configuración solo se aplica a los consumibles que se están agotando o que se han agotado y hay que sustituirlos.

- **Tipo de notificación**
- **Tipo de suscripción**
- **Vinculado a plantilla**

Esta página que aparece es idéntica a la que aparece cuando selecciona **Alertas - Todas las suscripciones** en el panel de navegación izquierdo ([Ver todas las suscripciones a alertas en la página 254](#)).

Entre las funciones de la página de la ficha **Alertas** se incluyen las siguientes:

- **Guardar como plantilla:** guarde la configuración actual como una plantilla de alertas ([Cree plantillas de suscripción a alertas en la página 244](#)).
- **Cancelar suscripción:** quite dispositivos de esta plantilla de alertas ([Edite plantillas de suscripción a alertas en la página 249](#)).
- **Editar suscripción:** realice cambios en una suscripción a alertas ([Edite plantillas de suscripción a alertas en la página 249](#)).

Ficha Solución de problemas

La ficha **Solución de problemas** ofrece funciones para administrar y solucionar problemas de dispositivos de forma remota. Las funciones disponibles en la ficha **Solución de problemas** varían en función de los dispositivos seleccionados en la lista o el grupo de dispositivos. Algunas funciones solo están disponibles si se selecciona un único dispositivo.

Las siguientes características están disponibles en la ficha **Solución de problemas**:

- Botón **Servidor web incorporado**: abre el Servidor web incorporado de HP. Puede utilizar el Servidor web incorporado de HP para administrar el dispositivo de forma remota.
- Botón **En línea o Fuera de línea**: cambia el estado del dispositivo a en línea o fuera de línea.
- Botón **Soporte de HP**: abre la página de soporte de productos para el dispositivo.
- Botón **Restablecer dispositivo**: enciende y apaga el dispositivo o restablece los valores predeterminados de fábrica. Siga estos pasos para restablecer el dispositivo:
 1. Seleccione el dispositivo de cualquier lista de dispositivos o grupo de dispositivos.
 2. Haga clic en el botón **Restablecer dispositivo**. Se inicia el asistente de **Opciones de restablecimiento del dispositivo**.
 3. Seleccione una de las opciones siguientes:



NOTA: Las opciones disponibles varían en función del dispositivo seleccionado.

- **Apagar y encender:** envía un comando de apagado y encendido al dispositivo.
- **Restablecer configuración predeterminada de fábrica:** restablece los valores predeterminados de fábrica del dispositivo.

4. Para programar el apagado y encendido para una hora específica, marque la casilla de verificación **Programar**.
 5. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 6. Si marcó la casilla de verificación **Programar**, se muestra la página **Programar restablecimiento de dispositivo**. Siga estos pasos para crear el programa:
 - a. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la programación.
 - b. En las listas de **Hora de inicio**, seleccione la fecha y la hora en las que se produce el apagado y encendido.
 - c. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que define con qué frecuencia se ejecuta el apagado y encendido y, a continuación, especifique los ajustes asociados.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 7. En la página **Operación satisfactoria**, haga clic en el botón **Hecho**.
- Botón **Imprimir página de prueba**: envía una página o archivo de prueba al dispositivo. El archivo debe tener un formato de archivo que el dispositivo pueda imprimir. Los formatos de archivo válidos varían en función del dispositivo. Por ejemplo, la mayoría de los dispositivos puede imprimir archivos TXT y PjL. Algunos dispositivos solo pueden imprimir archivos PDF.
 - Botón **Panel de control remoto**: abre la página **Panel de control remoto** del dispositivo. Puede utilizar esta página para interactuar con el panel de control del dispositivo de forma remota. Si se configuró una contraseña de administrador en el dispositivo, HP Web Jetadmin mostrará una página en la que deberá introducir la contraseña del administrador.
 - Botón **Restablecer dispositivo**: establece la configuración del dispositivo mediante un archivo de copia de seguridad del sistema.

HP Web Jetadmin admite esta función solo para dispositivos HP FutureSmart y Samsung. HP Web Jetadmin no admite esta función para dispositivos HP LaserJet antiguos, aunque el botón **Restaurar dispositivo** esté disponible en esos dispositivos.

No puede obtener un archivo de copia de seguridad de HP Web Jetadmin. Para obtener el archivo de copia de seguridad, acceda al Servidor web incorporado de HP del dispositivo, desplácese hasta **General** y, a continuación, seleccione **Copia de seguridad y restauración**.

Siga estos pasos para restaurar el dispositivo:

1. Seleccione el dispositivo de cualquier lista de dispositivos o grupo de dispositivos.
2. Haga clic en el botón **Restaurar dispositivo**. Se inicia el asistente de **Restaurar dispositivo**.
3. Haga clic en el botón **Explorar**. Se abrirá la ventana **Examinar archivos de restauración**.
4. Busque y seleccione el archivo de copia de seguridad en el sistema (formato ZIP comprimido) y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
5. En el campo **Clave de cifrado**, introduzca la clave del archivo de restauración que se proporcionó cuando se creó la copia de seguridad.

Si se introduce una clave de cifrado válida, HP Web Jetadmin mostrará un mensaje de confirmación una vez que se haya transferido correctamente el archivo a la impresora. En la implementación actual del firmware, la impresora comienza a procesar el archivo de copia de seguridad, pero HP Web Jetadmin no recibe una notificación de la impresora de que el archivo se ha descodificado o descifrado correctamente.

6. Para restaurar dispositivos de la misma clase, marque la casilla de verificación **Restaurar configuración desde otro producto**.
 7. Haga clic en el botón **Restaurar**.
 8. Una vez restaurado el archivo, se cambian los ajustes de configuración del dispositivo y se reinicia el dispositivo.
- Sección **Estado detallado** : si se selecciona un único dispositivo, muestra una lista de los mensajes de estado para el dispositivo. Si se seleccionan varios dispositivos, aparece el número de cada mensaje de estado que se produjo para los dispositivos.
 - Sección **Herramientas de solución de problemas**: proporciona información histórica del dispositivo. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable:
 - **Alertas recientes**: muestra una lista de las alertas recientes.

Para mostrar más información sobre todas las alertas en la lista, haga clic en el botón **Ver historial**.
 - **Configuraciones recientes**: muestra una lista de las configuraciones recientes del dispositivo.

Para mostrar más información sobre la configuración de un dispositivo, seleccione la configuración de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Detalles**.

Para mostrar más información sobre las configuraciones de todos los dispositivos en la lista, haga clic en el botón **Ver historial**.
 - **Estado del cabezal de impresión**: muestra información de estado sobre el cabezal de impresión instalado en el dispositivo.
 - **Actualizaciones de firmware**: muestra una lista de las actualizaciones de firmware que están disponibles.

Ficha Grupos

Esta ficha refleja el grupo o grupos a los que pertenece un dispositivo, cuando se selecciona un único dispositivo. La pestaña vuelve a mostrar todos los dispositivos seleccionados de cualquier lista de dispositivos mostrando todas las columnas especificadas en **Ver > Preferencias > Identificación de dispositivo** y la columna **Grupos** cuando se seleccionan varios dispositivos.

Estos dispositivos se agregarán a cualquier grupo creado desde la ficha **Grupos**, **Agregar dispositivos a grupo** o **Agregar dispositivos a grupo nuevo**. En el modo de un dispositivo, se puede usar la opción **Eliminar de grupo** para quitar el dispositivo seleccionado de cualquier grupo manual.

Las partes de la página de la ficha **Grupos** incluyen:

- **Agregar dispositivos a grupo**: agregue fácilmente dispositivos a un grupo existente.
- **Agregar dispositivos a grupo nuevo**: cree cómodamente un grupo y agréguele inmediatamente dispositivos.

Las columnas de la página de la ficha **Grupos** incluyen:

- **Grupo:** muestra el nombre del grupo para los dispositivos seleccionados.
- **Descripción:** muestra la descripción del grupo correspondiente introducida al crear un grupo con el asistente de **Crear grupo de dispositivos nuevo** o al editar un grupo con el asistente de **Editar grupo de dispositivos**.
- **Contacto:** muestra información de contacto del grupo correspondiente introducida al crear un grupo con el asistente de **Crear grupo de dispositivos nuevo** o al editar un grupo con el asistente de **Editar grupo de dispositivos**.

Las funciones de esta página incluyen:

- **Eliminar de grupo:** elimina un dispositivo del grupo seleccionado ([Eliminación de dispositivos de un grupo manual en la página 159](#)).
- **Ver:** permite ver los dispositivos del grupo seleccionado ([Visualización de un grupo de dispositivos en la página 164](#)).

Debe seleccionar un grupo antes de hacer clic en **Ver**. Si está en un grupo y hace clic en **Ver** en la ficha **Grupos**, debe tener seleccionada una fila con un grupo distinto del que está.

Ficha Informes

La ficha **Informes** permite acceder fácilmente a la funcionalidad de informes para un dispositivo o conjunto de dispositivos.

Las dos áreas principales de esta función permiten acceder a las dos tareas principales de informes:

- **Recopilación de datos:** se debe activar para que los dispositivos se aseguren de que los datos sin procesar estén presentes para generar informes. Activar la recopilación de datos (marcando la casilla de verificación y haciendo clic en **Aplicar**) activa este proceso. La opción de recopilación de **Datos de trabajo** activa el informe de **Trabajos por usuario: en color/mono**. La recopilación de **Datos de dispositivo** activa el informe de **Páginas de dispositivo: en color/mono**.
- **Generación de informe:** seleccione el tipo de informe que desee generar.

Las partes de la página de la ficha **Informes** incluyen:

- **Agrupar por:** las distintas formas en que puede elegir agrupar datos:
 - **Dispositivo:** ordena la lista de fichas por cada dispositivo que aparece en la selección de la lista. Al expandir la lista se muestra cada dispositivo y su estado de recopilación para cada tipo de recopilación de datos.
 - **Recopilación de datos:** ordena la lista de fichas por tipo de recopilación de datos y muestra dispositivos debajo de cada uno.
 - **Activado:** muestra dos grupos de dispositivos. Uno es el correspondiente a **Activado**, que son los dispositivos que tienen activada la recopilación de datos por usuario. El otro es el correspondiente a **Desactivado**, que son los dispositivos que no tienen activada la recopilación de datos por usuario.
 - **Ninguno:** muestra una lista de fichas de todos los dispositivos seleccionados con sus estados de recopilación de datos que aparecen dentro de columnas.
- **+ (Expandir todo) o - (Contraer todo):** muestra todos los detalles o solo la información resumida.
- **Agregar dispositivos a recopilación de datos:** agrega dispositivos a una recopilación de datos definida ([Agregación de dispositivos a la recopilación de datos en la página 274](#)).

- **Aplicar plantilla de recopilación de datos:** aplica una plantilla de recopilación de datos ([Aplicación de una plantilla de recopilación de datos en la página 277](#)).
- **Generar informe:** genera un informe una vez finalizada la recopilación de datos ([Generación de informes en la página 285](#)).
- **Programar informe:** programa este informe para que se genere a una hora específica ([Programación de un informe en la página 299](#)).

Ficha Suministros

Obtenga más información sobre este tema.

En la ficha **Consumibles** pueden realizarse las siguientes tareas para los dispositivos seleccionados en una lista de dispositivos:

- Compruebe rápidamente el estado de los consumibles que se encuentran instalados en los dispositivos seleccionados
- Imprimir un informe que muestra el estado de los consumibles
- Acceder al sitio web de HP SureSupply para adquirir consumibles

Las siguientes funciones están disponibles en la ficha **Consumibles**:

- Lista **Agrupar por**: especifica cómo se agrupa la información de consumibles y cómo aparece en la lista. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Dispositivo**: agrupa la información por el nombre del modelo del dispositivo.
 - **Urgencia**: agrupa la información por el nivel del consumible, como **Bajo**, **Vacío** y **OK**.
 - **Número de referencia**: agrupa la información por el número de pieza del consumible.
 - **Ninguno**: muestra una línea para cada consumible instalado en los dispositivos seleccionados.
- Botón **Actualizar clasificación**: actualiza la información ordenada.
- Lista **Ver**: especifica la cantidad de información acerca de los consumibles que se incluye en la lista. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Predeterminada**: muestra el modelo del dispositivo, el nombre de host IP, la dirección IP, el nivel de los consumibles, las páginas restantes, el número de pieza, etc.
 - **Detalles**: muestra toda la información que muestra la opción **Predeterminada** y también información como la capacidad, la fecha de la fabricación y el número de serie del consumible.
- Botón **+** (**Expandir todas las filas**): permite ampliar cada fila para mostrar la información detallada.
- Botón **-** (**Contraer todas las filas**): contrae cada fila para ver solo la información resumida.
- Botones **Mostrar todo** y **Mostrar solo lo necesario**: especifican los consumibles que se muestran en la lista. Estos botones alternan entre las dos características.
 - Botón **Mostrar todo**: muestra todos los consumibles que están disponibles para los dispositivos seleccionados.
 - Botón **Mostrar solo lo necesario**: muestra solo los consumibles que están en un estado bajo o muy bajo.

- El botón **Actualizar suministros** actualiza los niveles de los consumibles y su estado de reserva.
- Botón **Comprar consumibles en línea**: abre la ventana **Pedido de consumibles**, donde debe seleccionar si HP Web Jetadmin envía automáticamente información acerca de las impresoras seleccionadas a HP. Seleccione una opción apropiada y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**. Se abre el sitio web de HP SureSupply, donde se pueden adquirir consumibles para los dispositivos.
- Botón **Imprimir lista de compras**: genera una vista preliminar de impresión de la información que aparece actualmente en la lista.

Ficha Almacenamiento

La funcionalidad de administración de almacenamiento se utiliza para administrar fuentes, macros y objetos en dispositivos de almacenamiento, como discos o dispositivos flash. Esta funcionalidad se puede ver desde cualquier lista de dispositivos con uno o más dispositivos seleccionados y, a continuación, eligiendo la ficha **Almacenamiento**.

Todos los dispositivos seleccionados se muestran en la lista de la ficha **Almacenamiento** con valores definidos en **Modelo de dispositivo**, **Nombre de host IP** y **Dirección IP**. Para cada dispositivo de la lista se muestran el espacio utilizado y la accesibilidad de lectura/escritura. Además, existen controles de agrupación para varios dispositivos que permiten una variedad de análisis de almacenamiento y acceso a la configuración de almacenamiento.

Las siguientes funciones están disponibles en la ficha **Almacenamiento**:

- Lista **Ver**: Para cambiar la información que aparece en la ficha **Almacenamiento**, seleccione una de las siguientes opciones de la lista:
 - **Sustrato**: esta opción enumera la unidades de almacenamiento en los dispositivos seleccionados. Si la opción **Recuento de dispositivos de almacenamiento** es 1 o mayor, la información que aparece al ubicar el puntero del mouse sobre el elemento muestra una tabla de todos los medios de almacenamiento en ese dispositivo. Las siguientes opciones están disponibles en esta vista:
 - **Borrado de almacenamiento seguro**: inicia la acción de borrado de almacenamiento seguro de los dispositivos. Se puede configurar uno de los tres modos seguros para la acción de borrado de almacenamiento. Estos modos son: **Borrado rápido no seguro**, **Borrado rápido seguro** y **Borrado a fondo seguro**. El alcance de la seguridad en la función de borrado seguro en el dispositivo dependerá del modelo y firmware del dispositivo. Consulte la documentación del dispositivo relacionada con las funciones de borrado de almacenamiento seguro para obtener más detalles. Se puede configurar una opción para activar la protección contra escritura para dejar el dispositivo en modo de solo lectura una vez finalizado el borrado de almacenamiento seguro. Esta función se puede programar como una operación única o recurrente.
 - **Inicializar sistema de archivos**: hace que la estructura del directorio del usuario del dispositivo se inicialice. El sistema de archivos variará en función del dispositivo o tipo de almacenamiento; consulte la documentación específica del dispositivo. Esta función se puede programar como una operación única o recurrente.
 - **Protección contra escritura**: activa o desactiva la funcionalidad de escritura en el dispositivo de almacenamiento seleccionado. Esto hace que un dispositivo sea de solo lectura o de lectura-escritura.

- **Borrar datos de cliente:** inicia el asistente **Borrar datos de cliente**. Este asistente elimina cualquier información de trabajo que haya almacenada en el dispositivo, pero no elimina los valores de configuración del dispositivo. El dispositivo no puede utilizarse mientras la operación de borrado esté en progreso. La operación de borrado puede programarse para que se lleve a cabo en un momento especificado.

La operación de borrado se ejecuta en uno de los siguientes modos:

- **Borrado rápido no seguro**
- **Borrado rápido seguro**
- **Borrado a fondo seguro:** este modo de borrado sobrescribe los datos tres veces. La operación de borrado puede tardar varias horas en completarse para un disco duro grande que tiene numerosos trabajos.

HP Web Jetadmin supervisa la operación de borrado durante una hora. Si la operación de borrado tarda más de una hora en completarse, HP Web Jetadmin muestra un mensaje de error en la página de **Resultados** del Asistente de **borrado de datos del cliente**. Sin embargo, el dispositivo continúa la operación de borrado hasta que se completa.

- **Borrado criptográfico seguro**

Para obtener más información sobre la seguridad del disco duro y los dispositivos de HP FutureSmart, consulte el documento técnico *HP FutureSmart Firmware Device Hard Disk Security* (Seguridad de discos duros de dispositivos con firmware) (en inglés). Este documento técnico está disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

- **Utilizar unidad:** si un dispositivo tiene más de una unidad instalada, permite seleccionar la unidad en la que se almacenan los archivos de configuración, los trabajos almacenados y los archivos temporales, y mover los datos existentes del cliente a esa unidad. No puede mover datos de configuración a una unidad RAM porque todos los datos de una unidad RAM se pierden cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Puede crear una programación para ejecutar la operación Utilizar unidad una vez o de forma recurrente.
- **Borrar unidad:** permite borrar por completo una unidad. Este proceso no conserva ningún dato. Solo puede borrar una unidad cada vez. La opción **Borrado seguro** selecciona el método de borrado más seguro disponible para la unidad seleccionada. La opción **Borrado criptográfico** solo se realiza en unidades seguras. Esta opción restablece la clave de codificación, evita el acceso a los datos, apaga y enciende la unidad y vuelve a codificar la unidad con claves nuevas. Puede crear una programación para ejecutar la operación de borrado de la unidad una vez o de forma recurrente.
- **Configurar el cifrado en AES_128:** borra todos los datos de la unidad SSD. El dispositivo se apaga automáticamente y, a continuación, se enciende. Cuando el dispositivo se enciende, el nivel de cifrado está establecido en AES-128.
- **Configurar el cifrado en AES_256:** borra todos los datos de la unidad SSD. El dispositivo se apaga automáticamente y, a continuación, se enciende. Cuando el dispositivo se enciende, el nivel de cifrado está establecido en AES-256.
- **Fuentes y macros:** esta opción muestra el número de fuentes y macros instaladas en el dispositivo. La información que aparece al ubicar el puntero del mouse sobre el elemento muestra una tabla con todas las fuentes y las macros instaladas en ese dispositivo. Las siguientes opciones están disponibles en esta vista:

- Botón **Repositorio**: muestra el panel de **Repositorio** con una lista de todas las fuentes y los macros que se almacenan en el repositorio. Para obtener más información sobre la administración del repositorio de almacenamiento, consulte [Repositorio de almacenamiento en la página 309](#).
- **Instalar**: instala una fuente o macro en el dispositivo seleccionado. (Consulte [Instalación de fuentes y macros en dispositivos en la página 311](#).)
- **Quitar**: elimina las fuentes y las macros seleccionadas del dispositivo pero no las elimina del **Repositorio de almacenamiento**. (Consulte [Eliminación de archivos de fuentes y macros de dispositivos en la página 311](#).)
- **Imprimir fuente/macro**: imprime las fuentes y las macros seleccionadas. (Consulte [Impresión de fuente/macro en la página 311](#).)
- **Fuentes residentes**: esta opción muestra el número de fuentes residentes en el dispositivo. La información que aparece al ubicar el puntero del mouse sobre el elemento muestra una tabla con todas las fuentes residentes en el dispositivo.
- **Trabajos de disco**: esta opción muestra el número de trabajos almacenados actualmente en el dispositivo. La información que aparece al ubicar el puntero del mouse sobre el elemento muestra una tabla con los trabajos almacenados en el dispositivo. Las siguientes opciones están disponibles en esta vista:
 - **Eliminar**: elimina el trabajo de impresión seleccionado.
 - **Imprimir trabajo de disco**: imprime el trabajo de impresión seleccionado. Si el trabajo de impresión se encuentra protegido con un PIN, debe escribir el PIN correcto para imprimir el trabajo. Puede especificar solamente un PIN. Si selecciona más de un trabajo protegido con PIN y los trabajos tienen diferentes valores de PIN, puede imprimir solamente uno. HP recomienda que seleccione solamente un trabajo de impresión privado a la vez para evitar esta restricción.
- Botón **Plantillas**: muestra el panel **Plantillas** con una lista de todas las plantillas de almacenamiento que se han creado. Para obtener más información sobre las plantillas de almacenamiento, consulte [Plantillas de almacenamiento en la página 312](#).

Ficha Soluciones

Revise las secciones siguientes para obtener más información.

La ficha **Soluciones** muestra información sobre los dispositivos seleccionados en la lista del dispositivo:

- El número de aplicaciones, como chailets y aplicaciones de Microsoft .NET Framework, que están instaladas en el dispositivo
- El número de soluciones instaladas en el dispositivo
- Si el Administrador de aplicaciones y el Administrador de soluciones están instalados en el dispositivo

Se requieren el Administrador de aplicaciones y el Administrador de soluciones para instalar chailets y aplicaciones de .NET Framework. Se requiere el Administrador de aplicaciones para instalar soluciones.

Las siguientes funciones están disponibles en la ficha **Soluciones**:

- Botón **Repositorio**: accede al repositorio de soluciones, donde puede administrar las soluciones. Para obtener más información, consulte [Repositorio de soluciones en la página 316](#).
- Botón **Aplicar plantilla**: inicia el asistente para **Aplicar plantilla de solución**. Para obtener más información sobre este asistente, consulte [Aplicación de una plantilla de soluciones en la página 324](#).
- Botón **Instalar administradores**: inicia el asistente para **Instalar administrador**. Para obtener más información sobre este asistente, consulte [Instalación del administrador de aplicaciones y administrador de soluciones en dispositivos en la página 119](#).
- Botón **Quitar**: inicia el asistente para **Desinstalar soluciones**. Para obtener más información sobre este asistente, consulte [Desinstalación de soluciones en dispositivos en la página 320](#).
- Botón **Editar**: inicia el asistente para **Editar soluciones**. Para obtener más información sobre este asistente, consulte [Edición de soluciones en la página 118](#).
- Botón **Instalar**: inicia el asistente para **Instalar soluciones**. Para obtener más información sobre este asistente, consulte [Instalación de soluciones en dispositivos en la página 318](#).

Edición de soluciones

Puede editar las propiedades de **URL de configuración** y **URL de licencia** para una o más soluciones mediante el asistente de **Editar solución**.

- **Descripción**: descripción personalizada de la solución.
- **URL de aplicación**: especifica dónde se encuentra la solución e identifica una credencial que se puede aplicar para acceder a la ubicación.
- **URL de configuración**: especifica dónde se encuentra un archivo de configuración e identifica una credencial que se puede aplicar para acceder a la ubicación. El archivo de configuración se utiliza para configurar la solución.
- **URL de licencia**: especifica dónde se encuentra un archivo de licencia e identifica una credencial que se puede aplicar para acceder a la ubicación. El archivo de licencia se utiliza para conceder acceso a varias funciones dentro de la solución.

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. En la ficha **Soluciones**, seleccione un dispositivo y haga clic en **Editar**. Se inicia el asistente de **Editar solución** y se muestra la página **Seleccionar opciones**.
2. Seleccione una plantilla existente o especifique manualmente las opciones.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para editar la solución inmediatamente, haga clic en **Siguiente**.
 - Para programar la edición para otro momento, haga clic en **Programar** y, a continuación, en **Siguiente**.
4. Seleccione al menos una solución y haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Editar configuración** con una lista de las soluciones seleccionadas.
5. Si selecciona una de las soluciones que se muestran, los ajustes de **URL de configuración** y **URL de licencia** se muestran en el cuadro de grupo **Configuración** de la parte derecha de la página del asistente.

6. Especifique los nuevos ajustes de **URL de configuración** y **URL de licencia** y haga clic en **Activar opción para solución**. La solución seleccionada hará que su columna de **Estado** asociada cambie a **Modificada**. Haga clic en **Siguiente**.
7. Si va a instalar la solución ahora, se muestra la página **Confirmar**.
Si opta por programar la edición de la solución, se muestra la página **Especificar opciones de programación**. Asigne un nombre y especifique una fecha, una hora y la periodicidad para la edición.
Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
8. Haga clic en **Editar**. Se mostrará la página **Resultados**.
9. Haga clic en **Listo**.

Instalación del administrador de aplicaciones y administrador de soluciones en dispositivos

Para instalar soluciones que son chailets (aplicaciones basadas en Java) o aplicaciones Microsoft .NET Framework en un dispositivo, tanto el administrador de aplicaciones como el administrador de soluciones deben estar instalados en el dispositivo. Para instalar otras soluciones en un dispositivo, solo se debe instalar el administrador de aplicaciones en el dispositivo.

Siga estos pasos para instalar el administrador de aplicaciones y el administrador de soluciones en dispositivos:

1. En cualquier lista de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos. Las fichas del dispositivo se abren en la parte inferior de la lista de dispositivos.
2. Haga clic en la ficha **Soluciones**.
3. Seleccione los dispositivos de la lista y haga clic en **Instalar administradores**. Se abrirá el asistente de **Instalar administrador**.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para instalar el administrador de aplicaciones, marque la casilla de verificación **Instalar administrador de aplicaciones**.
 - Si no desea instalar el Administrador de aplicaciones, desmarque la casilla de verificación.
5. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para instalar el administrador de soluciones, marque la casilla de verificación **Instalar administrador de soluciones**.
 - Si no desea instalar el Administrador de soluciones, desmarque la casilla de verificación.
6. Haga clic en **Siguiente**. Se abre la página **Confirmar**.
7. Compruebe que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en **Instalar**. Se abrirá la página **Progreso**.
8. Para obtener más información sobre los resultados de la instalación, haga clic en **Detalles** y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.
9. Si se abre la página **Introducir contraseña de EWS o de dominio**, seleccione el dispositivo que requiere una contraseña, introduzca las credenciales para ese dispositivo y, a continuación, haga clic en **Establecer**.

10. Haga clic en **Finalizar**.

Ficha Capacidades

La página de la ficha **Capacidades** muestra una lista de información de las capacidades de un solo dispositivo o de varios dispositivos, en función de los dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos. Las capacidades del dispositivo se muestran en dos columnas: nombre de capacidades y valor de capacidades. Se pueden ordenar alfabéticamente por el nombre de las capacidades.

Ficha Firmware

La ficha **Firmware** proporciona información sobre el firmware del dispositivo y el firmware de HP Jetdirect que está instalado actualmente en los dispositivos seleccionados, así como información sobre las versiones de firmware más recientes que están disponibles en el Repositorio de firmware.

Las siguientes funciones están disponibles en la ficha **Firmware**:

- Lista desplegable **Ver**: especifica el tipo de información que se muestra en la ficha **Firmware** para los dispositivos seleccionados. Están disponibles las siguientes opciones:
 - **Resumen**: muestra el estado del firmware que está instalado en los dispositivos seleccionados, indica si hay versiones de firmware más nuevas e indica el número de dispositivos seleccionados que se encuentran en una condición de pila corta.



NOTA: Cuando se actualiza el firmware de HP Jetdirect, un dispositivo puede quedar en una condición de pila corta si el dispositivo se desconecta durante el proceso de actualización o se produce un error grave. HP Web Jetadmin detecta esta condición de error y vuelve a intentar la actualización para asegurarse de que el dispositivo no quede en un estado de actualización incompleto.

- **Firmware de la impresora**: muestra información detallada sobre el firmware del dispositivo en los dispositivos seleccionados.

Columna **Firmware de la impresora - Gravedad**: indica si el firmware del dispositivo está actualizado. Un icono verde indica que la versión más reciente del firmware del dispositivo en el Repositorio de firmware está instalada en el dispositivo. Un icono amarillo indica que una versión más reciente del firmware del dispositivo está disponible en el Repositorio de firmware. El icono **Actualizado** aparece en esta columna si la versión del firmware en el dispositivo es más reciente que las versiones de firmware que están disponibles en el repositorio de firmware.

De forma predeterminada, HP Web Jetadmin comprueba si hay versiones de firmware más nuevas en el repositorio de firmware. En lugar de comprobar todos los archivos de firmware del repositorio de firmware, puede configurar HP Web Jetadmin para que valide si las imágenes calificadas más recientes están disponibles en el repositorio de firmware, cambiando el valor de la propiedad `ConsiderQualifiedFirmwareAsLatest` del archivo `FirmwareUpgrade.config.xml` a `True`. De forma predeterminada, este archivo está en el directorio siguiente:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config

Si la propiedad `ConsiderQualifiedFirmwareAsLatest` no se encuentra en el archivo `FirmwareUpgrade.config.xml`, agregue la siguiente sección al archivo:

```
<property name="ConsiderQualifiedFirmwareAsLatest">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
```

```
</type>
<value>True</value>
</property>
```

Después de cambiar el valor en el archivo XML, reinicie HP Web Jetadmin. Si el valor de la propiedad `ConsiderQualifiedFirmwareAsLatest` está establecido en `True`, la gravedad del firmware del dispositivo será verde (**Preparado**) solo si el firmware del dispositivo es el mismo que el firmware calificado. En cualquier otro caso, la gravedad del firmware será amarilla (**Advertencia**). Si el firmware calificado es más antiguo que el firmware del dispositivo, debe establecer la propiedad `AllowPrinterFirmwareDowngrades` en `True` antes de poder cambiar a la versión anterior del firmware calificado.

Si el valor de la propiedad `ConsiderQualifiedFirmwareAsLatest` se establece en `False` y el firmware más reciente calificado o no calificado para el dispositivo está disponible en el Repositorio de firmware, la gravedad del firmware del dispositivo es una advertencia. En cualquier otro caso, la gravedad del firmware del dispositivo es verde.

Columna **Firmware de la impresora - Disponible en el repositorio de WJA**: muestra el número de archivos de firmware del dispositivo en el Repositorio de firmware que están disponibles para instalar o reinstalar en el dispositivo. Este número incluye el archivo actual de firmware del dispositivo y todos los archivos nuevos de firmware en el Repositorio de firmware que se pueden instalar o reinstalar en el dispositivo. El icono **Actualizado** aparece en esta columna si la versión del firmware en el dispositivo es más reciente que las versiones de firmware que están disponibles en el repositorio de firmware.

- **Firmware de Jetdirect**: muestra información detallada sobre el firmware de HP Jetdirect en los dispositivos seleccionados.

Columna **Firmware de Jetdirect - Gravedad**: indica si el firmware de HP Jetdirect está actualizado. Un icono verde indica que la versión más reciente del firmware de HP Jetdirect en el Repositorio de firmware está instalada en el dispositivo. Un icono amarillo indica que una versión más reciente del firmware de HP Jetdirect está disponible en el Repositorio de firmware. El icono **Actualizado** aparece en esta columna si la versión del firmware en el dispositivo es más reciente que las versiones de firmware que están disponibles en el repositorio de firmware o si la versión del firmware del dispositivo es la misma que la versión de firmware más reciente que está disponible en el repositorio de firmware.

Columna **Firmware de Jetdirect - Disponible**: muestra el número de archivos de firmware de HP Jetdirect en el Repositorio de firmware que están disponibles para instalar o reinstalar en el dispositivo. Este número incluye el archivo actual de firmware de HP Jetdirect actual y todos los archivos nuevos del firmware de HP Jetdirect que se pueden instalar o reinstalar en el dispositivo. El icono **Actualizado** aparece en esta columna si la versión del firmware en el dispositivo es más reciente que las versiones de firmware que están disponibles en el repositorio de firmware.



NOTA: HP Web Jetadmin solo considera firmware de Jetdirect calificado. La propiedad `ConsiderQualifiedFirmwareAsLatest` descrita para la opción **Firmware de la impresora** también se aplica a la opción **Firmware de Jetdirect**.

- Botón **Repositorio**: muestra el panel **Repositorio de firmware**. Para obtener más información sobre la administración del repositorio, consulte [Repositorio de firmware en la página 259](#).
- Botón **Actualizar**: inicia el asistente de **Actualización de firmware**. Este botón está disponible solo si la misma versión o una versión más reciente del firmware del dispositivo o del firmware de HP Jetdirect están disponibles para los dispositivos seleccionados.

Actualización del firmware para dispositivos Samsung: para los dispositivos de las series Samsung X7600 y Samsung X4300, el cambio a una versión anterior del firmware desactiva automáticamente SNMPv1/SNMPv2 por motivos de seguridad. Para detectar el dispositivo en HP Web Jetadmin, debe utilizar el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para activar manualmente SNMPv1/SNMPv2.

Asistente para copiar plantillas

Después de crear una plantilla, se puede copiar para crear una nueva plantilla y, a continuación, se pueden realizar cambios. Esto es útil si necesita una plantilla similar a una existente.

En la vista **Administración de dispositivos**, se pueden crear y administrar plantillas para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia. Las plantillas contienen preferencias de configuración (que varían según el tipo de plantilla) y se pueden aplicar a dispositivos o grupos. Las plantillas están disponibles en **Configuración, Alertas, Detección, Recopilación de datos y Generación de informes**. Las plantillas con un icono bloqueado junto a ellas son plantillas del sistema que no se pueden editar; estas plantillas se pueden copiar si desea una plantilla con una configuración similar.



NOTA: En la vista **Administración de aplicaciones**, se pueden crear plantillas para **Plantillas de roles** ([Plantillas de roles en la página 341](#)).

Para copiar plantillas, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic con el botón derecho en el área de la plantilla (**Configuración, Alertas, Detección, Recopilación de datos y Generación de informes**) y seleccione **Copiar plantilla**. Se inicia el asistente de **Copiar plantilla** y se muestra la página **Especificar nombre de plantilla**.
2. Seleccione la plantilla que desea copiar en la lista desplegable **Plantilla**.
3. En el campo **Nuevo nombre de plantilla**, escriba el nombre de la nueva plantilla.

La plantilla original permanecerá sin cambios.
4. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar** con el nombre de la plantilla original y el nuevo nombre de plantilla que se acaba de crear.
5. Si el nuevo nombre de plantilla es correcto, haga clic en **Copiar plantilla**. La plantilla se copiará con su nuevo nombre.
6. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Listo**.
7. Realice cambios en la nueva plantilla siguiendo los pasos adecuados:
 - [Editar plantillas de configuración en la página 222](#).
 - [Edite plantillas de suscripción a alertas en la página 249](#).
 - [Editar plantillas de detección en la página 204](#).
 - [Edición de una plantilla de recopilación de datos en la página 278](#).
 - [Edición de una plantilla de informe en la página 306](#).

Exportación e importación de plantillas de configuración de dispositivos

En un entorno que tiene múltiples instancias de HP Web Jetadmin, puede crear plantillas de configuración de dispositivo en una instancia y luego importarla a las instancias que se ejecutan en diferentes servidores. Sin embargo, para importar plantillas de configuración de dispositivo, cada servidor debe ejecutar la misma versión de HP Web Jetadmin.

Exportación de plantillas de configuración de dispositivos

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para exportar múltiples plantillas, haga clic con el botón derecho en **Plantillas** y luego seleccione **Exportar plantillas de configuración**. Se inicia el asistente para **Exportar plantillas**. En la página de **Seleccionar plantilla**, seleccione las plantillas y luego haga clic en el botón **Siguiente**.
 - Para exportar una plantilla, expanda **Plantillas**, haga clic con el botón derecho en la plantilla y luego seleccione **Exportar**. Se inicia el asistente para **Exportar plantillas**.
3. En la página **Especificar opciones de exportación**, introduzca una contraseña en el cuadro **Contraseña de cifrado de archivo**. Esta contraseña evita el acceso no autorizado a datos confidenciales en la plantilla.
4. En el cuadro **Confirmar contraseña**, introduzca la contraseña de nuevo y haga clic en el botón **Siguiente**.
5. En la página **Confirmar**, verifique que aparezcan las plantillas correctas y haga clic en el botón **Exportar**.
6. En la ventana **Guardar como**, navegue a la ubicación para guardar el archivo de plantilla, introduzca un nombre en el cuadro **Nombre de archivo** y haga clic en el botón **Guardar**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Importación de plantillas de configuración de dispositivos

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Plantillas** y seleccione **Importar plantillas de configuración**. Se inicia el asistente para **Importar plantillas**.
3. En la página **Seleccionar archivo**, haga clic en el botón **Explorar**, navegue y seleccione el archivo de plantilla y luego haga clic en el botón **Abrir**.
4. En el cuadro **Contraseña de archivo**, introduzca la contraseña que se le asignó al archivo de plantilla cuando se exportó.
5. Para sobrescribir una plantilla existente que tiene el mismo nombre, seleccione la casilla de verificación **Sobrescribir plantillas duplicadas**. Si selecciona esta casilla de verificación, aparece un mensaje de verificación en la página **Confirmar**.
6. Haga clic en el botón **Siguiente**.

7. En la página **Confirmar**, verifique que el nombre de archivo sea correcto y luego haga clic en el botón **Importar**.
8. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Asistente de edición de programaciones

Una vez completada una programación, se puede editar.

Para editar programaciones, realice los pasos siguientes:

1. En **Administración de dispositivos**, acceda al módulo de tareas **Tareas programadas**. A continuación, resalte la tarea y haga clic en **Editar**.

En **Administración de aplicaciones**, acceda al módulo de tareas **Administración de aplicaciones - Programar tareas** o al módulo de tareas **Web Jetadmin - Todas las tareas activas**.
2. Resalte la tarea y haga clic en **Editar**.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
4. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Listo**.

Mapas

Los mapas le permiten identificar la ubicación física de dispositivos, grupos de dispositivos y URL en un mapa. También puede configurar accesos directos de navegación a elementos clave.

Hay tres pasos generales a seguir para utilizar las funciones de **Mapa**:

1. [Activación de la función Mapas en la página 125](#)
2. [Agregación de un gráfico de mapa a un grupo de dispositivos en la página 125](#)
3. [Colocación de dispositivos y subgrupos en un mapa en la página 126](#)

Una vez completados estos tres pasos, puede utilizar la función de fijación de **Mapa** y comenzar a interactuar con los mapas ([Módulos de tareas y mapas de acoplamiento en la página 45](#)).

Dispositivos y grupos

Los dispositivos de grupos y subgrupos tienen comportamientos específicos que se deben tener en cuenta.

Dispositivos en grupos automáticos

- Si un dispositivo que se ha colocado en el mapa para un grupo automático se elimina automáticamente de un grupo automático (porque ya no cumple los criterios del grupo automático), se elimina del mapa, pero la información que aparece en el mapa y dónde está colocado se mantiene en caso de que el dispositivo se vuelva a añadir automáticamente al grupo en el futuro. La información del mapa se mantendrá hasta que se elimine el mapa del grupo, se elimine el grupo o se elimine el dispositivo de HP Web Jetadmin.

- Si un dispositivo se añade automáticamente a un grupo automático (porque cumple los criterios del grupo automático) el comportamiento depende de si estaba o no previamente en el mapa. Si no estaba previamente en el mapa, no estará en el mapa después de añadirlo. Si estaba en el mapa cuando se eliminó automáticamente antes, se colocará de nuevo en el mapa en la misma ubicación. Si el mapa se ha modificado entretanto y la ubicación está ahora fuera del mapa, el elemento del mapa se eliminará del mapa.

Para obtener más información sobre los grupos automáticos y manuales, consulte [Grupos manuales y automáticos en la página 151](#).

Dispositivos en subgrupos

- Si elimina un subgrupo que se ha colocado en el mapa de su grupo principal, el subgrupo se elimina del mapa y toda la información del mapa sobre ese subgrupo en ese mapa se elimina permanentemente de HP Web Jetadmin. Para obtener más información sobre los subgrupos, consulte [Colocación de dispositivos y subgrupos en un mapa en la página 126](#).
- Si cambia un subgrupo que se ha colocado en el mapa de su grupo principal para que tenga un grupo principal diferente, el subgrupo se elimina del mapa del grupo principal original y toda la información del mapa sobre ese subgrupo en ese mapa se elimina permanentemente de HP Web Jetadmin.

Dispositivos ocultos y mapas

Los dispositivos ocultos en HP Web Jetadmin no se mostrarán en ningún mapa. Sin embargo, HP Web Jetadmin seguirá recordando que el dispositivo está en esos mapas y dónde se colocó, a menos que el mapa o grupo con el dispositivo se elimine de HP Web Jetadmin.

Cuando se reactiva un dispositivo oculto, vuelve a aparecer en los mapas que lo contenían cuando se ocultó. Se coloca en la misma ubicación en cada mapa en el que aparecía. Si el mapa del grupo ha cambiado y la ubicación en la que se debe colocar el dispositivo ya no se encuentra en el mapa, el dispositivo se elimina permanentemente del mapa de ese grupo. En el caso de los grupos automáticos, el dispositivo solo vuelve a aparecer en el mapa si también vuelve a aparecer en el grupo, porque sigue cumpliendo los criterios de agrupación automática del grupo.

Activación de la función Mapas

El módulo de **Mapa** debe estar activado antes de poder utilizarlo.

1. En la barra de menús superior, seleccione **Ver > Módulos de dispositivo > Mapa**.
2. Si **Mapa** está atenuado, significa que ya está activo. Si no aparece atenuado, selecciónelo para activar los mapas.

Si está en un grupo de dispositivos con un mapa, activarlo hace que aparezca el mapa de ese grupo. Si no es así, no habrá cambios visibles cuando se active esta función.

Agregación de un gráfico de mapa a un grupo de dispositivos

Se puede agregar cualquier gráfico a un grupo de dispositivos. Microsoft Windows debe admitir los tipos de archivo.

1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Todos los dispositivos** o un grupo en **Grupos**.
2. Haga clic en **Configurar mapa** en la barra de herramientas. Se muestra el cuadro de diálogo **Configurar mapa**.

3. Para agregar un mapa al grupo, siga los pasos de la página. También puede arrastrar y soltar un gráfico en la parte derecha de la ventana para utilizarlo como gráfico de mapa.

Cambio de una imagen gráfica de un mapa

Una imagen gráfica de un mapa se puede cambiar a otra imagen. Microsoft Windows debe admitir los tipos de archivo.

1. Haga clic en **Configurar mapa** en cualquier página de lista de dispositivos. Si el grupo ya tiene un mapa y el módulo de mapas muestra el mapa para el grupo, puede acceder a **Configurar mapa** haciendo clic en la herramienta **Configurar mapa** de la barra de herramientas **Mapa**.
2. Haga clic en **Nuevo mapa**. Se muestra el cuadro de diálogo **Abrir archivo**.
3. Especifique el nuevo archivo de gráficos
4. Arrastre una imagen gráfica y suéltela en el área de imagen del cuadro de diálogo **Configurar mapa**.

Colocación de dispositivos y subgrupos en un mapa

Para poder colocar dispositivos en un mapa de grupos, el grupo debe contener dispositivos. Para colocar subgrupos en un mapa de grupos, el grupo debe contener subgrupos.

Para obtener más información, consulte [Agregación de dispositivos a un grupo en la página 158](#).

La imagen del dispositivo es la misma que se utiliza para ese dispositivo en las listas de dispositivos. Se centra en el punto en el que se suelta en el mapa.

Si selecciona más de un dispositivo, los dispositivos se colocan en el mapa en el punto donde los suelta, con cada imagen colocada ligeramente hacia abajo y a la derecha de la anterior. Si el posicionamiento automático coloca una imagen fuera del mapa, la cascada continúa en la esquina superior izquierda del mapa.

Un dispositivo o un subgrupo solo pueden aparecer en el mapa una vez. Una vez que está en el mapa, ya no aparece en la lista de la izquierda. Los dispositivos pueden aparecer en varios mapas. Los subgrupos solo pueden aparecer en el mapa de su grupo principal.

1. Haga clic en **Configurar mapa** en cualquier página de lista de dispositivos. Si el grupo ya tiene un mapa y el módulo de mapas muestra el mapa para el grupo, puede acceder a **Configurar mapa** haciendo clic en la herramienta **Configurar mapa** de la barra de herramientas **Mapa**.
2. Seleccione **Dispositivo** o **Grupo** en **Tipo de elemento de mapa**. Se enumeran los dispositivos del grupo de dispositivos.
3. Seleccione uno o más dispositivos de la lista y arrástrelos y suéltelos en el mapa donde desee.
4. Para mover el dispositivo o subgrupo a otra ubicación del mapa, haga clic en él y arrástrelo y suéltelo en su nueva ubicación.

Colocación de URL en un mapa

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. Haga clic en **Configurar mapa** en cualquier página de lista de dispositivos. Si el grupo ya tiene un mapa y el módulo de mapas muestra el mapa para el grupo, puede acceder a **Configurar mapa** haciendo clic en la herramienta **Configurar mapa** de la barra de herramientas **Mapa**.

2. Seleccione **URL** en **Tipo de elemento de mapa**. Se enumeran los dispositivos del grupo de dispositivos.
3. Escriba un nombre y una dirección web para la URL.
4. Haga clic en la URL y arrástrela y suéltela en el mapa donde lo desee. La imagen del elemento se coloca centrada en el punto donde la suelte.
5. Para mover la URL a una ubicación diferente en el mapa, haga clic en ella y arrástrela y suéltela en su nueva ubicación.

Visualización del estado del dispositivo o del grupo

El modo **Ver** proporciona varias funciones para los mapas.

- Estado del dispositivo: el estado de un dispositivo o grupo solo aparece en el mapa en el modo **Ver**; no se ve en **Configurar mapa**. El estado se muestra en el icono del dispositivo en el mapa.
- Seleccionar dispositivos en un mapa: Seleccionar dispositivos en un mapa: al seleccionar un dispositivo en un mapa, también se selecciona en la lista de dispositivos. Si un dispositivo está en un mapa, al seleccionarlo en la lista de dispositivos también se seleccionará en el mapa. Se pueden seleccionar varios dispositivos en el mapa manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**.
- Acceder a dispositivos en subgrupos: al seleccionar un grupo en el mapa también se selecciona en el panel de navegación izquierdo y se muestra su lista de dispositivos. Si el nuevo grupo tiene un mapa, se muestra en el módulo de mapas; si no lo tiene, el módulo de mapas se oculta.
- Desplazarse a un grupo superior: Utilice **Mapa** para desplazarse al grupo principal haciendo clic en **Ver grupo principal** en la barra de herramientas del módulo de mapas. Esto selecciona el grupo principal en el panel de navegación izquierdo y cambia a la lista de dispositivos de ese grupo. Si el grupo principal tiene un mapa, se muestra en el módulo de mapas; si no lo tiene, el módulo de mapas se oculta.
- Ir a una URL: seleccione una URL en el mapa para iniciar el explorador y acceder a esa URL.
- Filtrar lista de dispositivos: cualquier filtro aplicado a la lista de dispositivos se aplica también al mapa. Por ejemplo, si aplica el filtro **Dispositivos de color** a la lista de dispositivos, el mapa ya no mostrará los dispositivos monocromos que se hayan colocado en el mapa. Al borrar el filtro, los dispositivos monocromos vuelven a aparecer en el mapa.

Dimensionamiento de un mapa

Se puede cambiar el tamaño de un mapa mediante uno de tres métodos.

En el modo **Edición**, cambie el tamaño del cuadro de diálogo **Configurar mapa** haciendo clic y arrastrando una esquina del gráfico del mapa.

En el modo **Ver**, utilice la lista desplegable del módulo **Mapa** y seleccione uno de los tres métodos. Las imágenes de los dispositivos, grupos o URL en el mapa se moverán adecuadamente a medida que se escala el mapa para seguir centrándose en el mismo punto del mapa.

- **Ajustar a pantalla:** la imagen de mapa se ajustará exactamente al espacio disponible en la ventana **Mapa**.
- **100%:** la imagen del mapa se muestra con el tamaño real de la imagen gráfica que se está utilizando para el mapa. Dependiendo del tamaño actual de la ventana del módulo de mapas, la imagen resultante puede ser más pequeña o más grande que la ventana.

- **Personalizado:** puede seleccionar el tamaño del mapa entre el 10% del tamaño real y el 200%. Seleccione **Personalizado** y utilice los signos "menos" y "más" para disminuir o aumentar el tamaño del mapa. Estos botones cambian el zoom en un 10% cada vez que se hace clic en ellos hasta que se alcanza el límite (en cuyo momento se desactivará el botón).

Eliminación de elementos de un mapa

Puede eliminar elementos de un mapa sin tener que eliminar todo el mapa.

1. Haga clic en **Configurar mapa** en cualquier página de lista de dispositivos. Si el grupo ya tiene un mapa y el módulo de mapas muestra el mapa para el grupo, puede acceder a **Configurar mapa** haciendo clic en la herramienta **Configurar mapa** de la barra de herramientas **Mapa**.
2. Elimine elementos mediante uno de estos métodos:
 - Haga clic en el elemento que desea eliminar y arrástrelo fuera del mapa.
 - Haga clic con el botón derecho en el elemento que desea eliminar y seleccione **Eliminar elemento**.

Eliminación de un mapa de un grupo

Obtenga más información sobre este tema.

Puede eliminar un mapa de un grupo con uno de los siguientes métodos:

- Utilice **Eliminar mapa** en la barra de herramientas.
- Haga clic con el botón derecho en el mapa para quitarlo y, a continuación, seleccione **Quitar dispositivo**.

Listas de dispositivos

HP Web Jetadmin Las **listas de dispositivos** y las funciones relacionadas, como la ordenación y el filtrado, permiten ubicar, administrar y analizar fácilmente las flotas de dispositivos. La configuración por lotes, las actualizaciones de flotas, la elaboración de informes y otras potentes funciones de HP Web Jetadmin comienzan con la lista básica de dispositivos.

Por ejemplo, Pedro es un usuario de HP Web Jetadmin que comprende que todos los dispositivos de un determinado modelo y en una determinada ubicación geográfica requieren actualizaciones de firmware. Estas actualizaciones son necesarias para mejorar la funcionalidad del dispositivo y aumentar el rendimiento. Mediante el filtrado avanzado, Pedro puede obtener una lista de dispositivos que coincidan con los criterios de modelo y ubicación geográfica. A continuación, Pedro puede exportar los detalles de esta lista y utilizar la información de contacto para comenzar a comunicar un plazo en el que se realizarán las actualizaciones de firmware. Transcurrido un tiempo, todos los contactos son conscientes de la actividad de actualización de firmware que se realizará fuera de las horas cuando la mayoría de los dispositivos no estén en uso. A continuación, utilizando una lista de dispositivos y la actualización de firmware, Pedro puede programar las actualizaciones de la flota para esos dispositivos. Más tarde, de nuevo utilizando usando las listas de HP Web Jetadmin, Pedro puede ver todos los dispositivos que han completado o no el proceso de actualización de firmware. Un tema común en este escenario son las listas de dispositivos y el filtrado. (Consulte [Filtros y listas de dispositivos en la página 134](#).)

Listas de dispositivos predefinidas

Obtenga más información sobre este tema.

Las siguientes listas de dispositivos predefinidas muestran dispositivos en la red que no están marcados como ocultos:

- **Todos los dispositivos:** muestra una lista de todos los dispositivos detectados.
- **Dispositivos a color:** muestra una lista de dispositivos detectados que admiten el color.
- **Dispositivos con error:** muestra una lista de dispositivos detectados que se encuentran en estado de error.
- **Dispositivos de información:** muestra una lista de dispositivos detectados que se encuentran en estado de información.
- **Nuevos (última detección):** muestra una lista de dispositivos detectados por primera vez mediante la última detección.
- **Nuevos (manual):** muestra una lista de dispositivos detectados que se consideran nuevos. Los dispositivos se consideran nuevos cuando se detectan por primera vez. Los dispositivos permanecen en este estado hasta que los confirma explícitamente. El reconocimiento de dispositivos se puede realizar al hacer clic con el botón derecho en cualquier selección de dispositivos de cualquier lista de dispositivos.
- **Nuevos (período):** muestra una lista de dispositivos detectados por primera vez en los últimos 14 días. Para configurar el número de días, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Filtros de dispositivo > Filtro de nuevos dispositivos**. Para obtener más información, consulte [Configuración del número de días que los dispositivos se consideran nuevos en la página 82](#).
- **Dispositivos no únicos:** muestra una lista de dispositivos que no se pueden identificar de forma exclusiva.

HP Web Jetadmin usa una combinación del número de serie, el nombre del modelo y el número de modelo del dispositivo para crear una identificación única para cada dispositivo que detecta y agrega a la lista **Todos los dispositivos**. Si un dispositivo no puede proporcionar ninguno de estos atributos, HP Web Jetadmin agrega el dispositivo a la lista **Todos los dispositivos**, pero lo marca como no único. Algunas funciones, como recopilaciones de datos de utilización de dispositivos, no funcionan con dispositivos no únicos.
- **Dispositivos conectados al equipo:** muestra una lista de dispositivos conectados a un equipo en lugar de estar conectados directamente a la red.
- **Dispositivos listos:** muestra una lista de dispositivos detectados que se encuentran en estado preparado.
- **Dispositivos no agrupados:** muestra una lista de dispositivos que no están asignados a ningún grupo.
- **Dispositivos con advertencia:** muestra una lista de dispositivos detectados que se encuentran en estado de advertencia.

Si la columna **Modelo de dispositivo** está en blanco, ese dispositivo tiene un nombre de modelo que HP Web Jetadmin no reconoce. Si aparece **Desconocido (desconectado)** en la columna **Modelo de dispositivo**, significa que el servidor de impresión de HP Jetdirect no tiene una impresora conectada.

Las listas de **Grupos** son las **Listas de dispositivos** que se muestran cuando se selecciona un grupo. Estas listas se pueden buscar o filtrar igual que la lista **Todos los dispositivos** ([Buscar en listas de dispositivos en la página 140](#) o [Filtros y listas de dispositivos en la página 134](#)). Para obtener más información sobre los grupos, consulte [Grupos en la página 149](#).

Columnas para listas de dispositivos

Hay varias columnas en HP Web Jetadmin. Este número aumenta continuamente a medida que se liberan nuevos dispositivos, funciones y complementos. Puede utilizar las columnas para clasificar y personalizar las listas de los dispositivos.

Las columnas en las listas de dispositivos contienen datos simples o datos complejos. HP Web Jetadmin obtiene la mayoría de los datos que aparecen en estas columnas al consultar los dispositivos, pero algunos datos son específicos de HP Web Jetadmin.

Siga estos pasos para agregar o quitar columnas en listas de dispositivos:

1. Acceda a cualquier **Lista de dispositivos**. Haga clic con el botón derecho en cualquier encabezado de columna y seleccione **Personalizar**. Se inicia el asistente de **Seleccionar columnas**.
2. Para especificar las columnas que aparecen en esta página, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable **Categoría**:
 - **Favoritas**: muestra las columnas más utilizadas.
 - **Todas**: muestra todas las columnas disponibles, excepto las columnas obsoletas. Para mostrar solo una categoría específica de columnas, expanda **Todas** y, a continuación, seleccione la categoría.
 - **Obsoletas**: muestra columnas que aún están disponibles en HP Web Jetadmin, pero que se han sustituido por columnas nuevas o que no se admitirán en el futuro
3. Seleccione la columna resaltándola y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varias columnas, utilice **Ctrl+Clic** o **Mayús+Clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble.

Algunas columnas complejas admiten la visualización de partes de su información detallada como columnas individuales. Estas columnas complejas muestran los elementos detallados como elementos secundarios en una estructura de árbol en el control de selección de columnas. Para ver la información detallada que también se puede utilizar como columnas, expanda la columna compleja. Al mover un elemento detallado a la otra lista, el nombre del elemento aparece seguido del nombre de su elemento principal entre paréntesis.

4. Haga clic en **Aceptar**. Los cambios se deben reflejar en las **Listas de dispositivos**.

Datos complejos en listas de dispositivos

Una columna compleja contiene un resumen de los datos en una cuadrícula.

El encabezado de una columna compleja contiene un icono (una lupa sobre una hoja de papel), el cual indica que hay disponible una información sobre herramientas avanzada. Mantenga el cursor sobre los datos subrayados en la cuadrícula para activar la herramienta de sugerencia avanzada y mostrar más información de los datos en un formato de cuadrícula. También puede mostrar los datos de una columna compleja como columnas separadas.

Los datos en la columna compleja no son una combinación de todos los subelementos de la columna. Los datos en la columna compleja son uno de los valores siguientes:

- El valor de solo uno de los subelementos de la columna que aparecen cuando se mantiene el cursor sobre los datos en la columna compleja, como la columna compleja **Contadores de uso de impresión**
- Un valor único, como la columna compleja **Servidor Proxy**

La herramienta de sugerencia avanzada aparecerá durante un minuto o hasta que aleje el cursor de la zona de la herramienta de sugerencia. Cada vez que mueva el cursor hacia la herramienta de sugerencia, el minuto se reiniciará. La información mostrada en la herramienta de sugerencia también puede ser compleja. En ese caso, la herramienta de sugerencia mostrará un resumen de los datos y un icono que indica que hay más datos disponibles. Mantenga el cursor sobre los datos en la herramienta de sugerencia para activar otra herramienta de sugerencia avanzada que muestre el siguiente nivel de datos.

Columnas dependientes de los datos de HP Web Jetadmin

Algunos datos de columna son internos de HP Web Jetadmin y no se obtienen del dispositivo, como el estado del dispositivo u otros datos específicos de la aplicación local.

Algunos ejemplos de estas columnas que dependen de los datos de HP Web Jetadmin son:

- **Configuración definida por el usuario:** columnas personalizadas que los usuarios pueden crear y rellenar con datos que solo residen en la aplicación. (En versiones anteriores de HP Web Jetadmin, esto solía llamarse campos personalizados o configuración personalizada).
- **Confirmado:** muestra si ha definido el dispositivo como **Confirmado**. El reconocimiento de dispositivos se puede realizar al hacer clic con el botón derecho en cualquier selección de dispositivos de cualquier lista de dispositivos.
- **Credenciales necesarias:** muestra las solicitudes de credenciales necesarias que no se cumplieron.
- **Fecha/hora de detección:** fecha y hora de la última detección.
- **Última comunicación:** fecha y hora de la última comunicación.
- **Última detección:** fecha y hora de la última detección que encontró este dispositivo.
- **Conectado al equipo:** si un dispositivo está conectado localmente a un equipo.
- **Estado:** mensaje de estado de HP Web Jetadmin sobre el dispositivo.
- **Gravedad:** clasificación de la gravedad del estado del dispositivo.
- **Grupos:** muestra la pertenencia al grupo de un dispositivo, enumerando un solo grupo o la palabra "varios". Si coloca el cursor sobre él, se muestra una lista de todos los grupos.

Puede activar dos columnas diferentes que ayudan a hacer un seguimiento de la detección y la comunicación y representan el seguimiento interno de fecha/hora del dispositivo: **Última comunicación** y **Última detección**. Estas marcas de tiempo se actualizan cada vez que se produce una detección en la que se ha detectado o se ha vuelto a detectar el dispositivo.

Columnas de lista de dispositivos que muestran datos de HP Jetdirect

Algunas de las columnas de las listas de dispositivos muestran los datos que se recuperan de los servidores de impresión de HP Jetdirect.

Los siguientes son ejemplos de columnas de lista de dispositivos que muestran datos de HP Jetdirect:

- **Modelo de Jetdirect**
- **Puerto de Jetdirect**
- **Revisión de Jetdirect**

Las columnas **Nombre de host IP** y **Nombre de sistema** se pueden mostrar en listas de dispositivos. Estas columnas son útiles, pero pueden ser confusas. A continuación se explica cómo utilizan estas columnas datos de HP Jetdirect:

- La columna **Nombre de host IP** muestra el nombre de host del dispositivo que se recupera de un servicio de nombres de dominio (DNS) de red.

HP Web Jetadmin usa la dirección IP del dispositivo para realizar una consulta DNS inversa. Si la dirección IP del dispositivo está registrada en DNS, DNS devuelve el nombre de host IP del dispositivo a HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin muestra el valor devuelto en la columna **Nombre de host IP** para ese dispositivo. Si la dirección IP del dispositivo no está registrada en DNS, DNS no puede devolver un nombre de host IP. HP Web Jetadmin muestra **<Desconocido>** en la columna **Nombre de host IP** de ese dispositivo.

 **SUGERENCIA:** Para activar las consultas de DNS, acceda a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Red > DNS**. Puede desactivar las consultas de DNS con fines de seguridad o rendimiento.

- La columna **Nombre de sistema** muestra el objeto de nombre de sistema del dispositivo que está vinculado al servidor de impresión de HP Jetdirect. Puede utilizar HP Web Jetadmin o el Servidor web incorporado de HP para cambiar el nombre del sistema en el dispositivo. Para muchos dispositivos, el nombre del sistema se define mediante el campo **Nombre de host** del área de configuración de red del Servidor web incorporado de HP.

El nombre del sistema vinculado del dispositivo no se puede resolver directamente mediante DNS. Por ejemplo, si el nombre del sistema del dispositivo se cambia a PRTR445 y el nombre del dispositivo asociado con la dirección IP del dispositivo en DNS es lab412, HP Web Jetadmin muestra lab412 en la columna **Nombre de host IP**.

Los servidores de impresión de HP Jetdirect proporcionan varias funciones que puede utilizar para registrar el nombre del sistema del dispositivo en DNS. Entre estas funciones se incluyen las siguientes:

- **Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP):** en muchos casos, si los parámetros de la dirección IP de un dispositivo están configurados en DHCP, el nombre del sistema del dispositivo se puede registrar en DNS. La capacidad de registrar el nombre del sistema del dispositivo en DNS depende del sistema DHCP en la red, del modelo del servidor de impresión de HP Jetdirect y de la versión del firmware, y del nombre del sistema que se rellene en el servidor de impresión de HP Jetdirect. Para obtener más información sobre DHCP y el registro de nombres de DNS, consulte la documentación técnica del servidor de impresión de HP Jetdirect.
- **Servicio de nombres de Internet de Windows (WINS):** muchos servidores de impresión de HP Jetdirect pueden exponer el nombre del sistema a través del servicio de red WINS. Los vínculos WINS y DNS pueden hacer que el nombre del sistema esté disponible en DNS y en la columna **Nombre de host IP** de HP Web Jetadmin. Para obtener más información sobre el nombre de host IP y el registro de DNS, consulte la documentación técnica del servidor de impresión de HP Jetdirect.

Estados en listas de dispositivos en HP Web Jetadmin

Puede seleccionar las columnas que desea ver en **Listas de dispositivos** desde una lista estática de columnas.

Los diversos estados que pueden aparecer en esas columnas incluyen:

- **No disponible:** el dispositivo no admite la columna.

- **Sin definir:** para la versión de HP Jetdirect cuando el dispositivo no puede informar de ese atributo.
- **Falta:** suele ser un estado temporal hasta que el dispositivo comunica sus datos a HP Web Jetadmin.

Manipulación de columnas en listas de dispositivos

Obtenga más información sobre este tema.

Puede manipular las columnas en las listas de dispositivos en HP Web Jetadmin:

- **Selección de dispositivos:** seleccionar un dispositivo significa realizar alguna acción que haga que el dispositivo quede seleccionado, lo que prepara al dispositivo o dispositivos para alguna acción posterior. Haga clic para seleccionar un dispositivo o **Mayús+Clic** para seleccionar varios dispositivos.
- **Redimensionar columnas:** para establecer el ancho de una columna, haga clic y arrastre el marcador de la columna del encabezado de la lista hasta el ancho deseado. O bien, para cambiar el tamaño de la columna a la anchura más amplia necesaria para mostrar los datos, haga doble clic en el encabezado de la columna.
- **Ordenar columnas:**
 - para ordenar toda la lista de dispositivos por una columna específica, haga clic en el encabezado de esa columna. Haga clic de nuevo para invertir el orden.
 - Para realizar una ordenación secundaria en una lista, utilice **Mayús+Clic** en una columna diferente después de la ordenación inicial.
 - Para realizar ordenaciones adicionales, mantenga pulsada la tecla **Mayús** mientras hace clic en diferentes encabezados de columna.
- **Mostrar u ocultar columnas:** para mostrar u ocultar columnas, haga clic con el botón derecho en los encabezados de las columnas. Las columnas que se muestran actualmente tienen una marca de verificación junto a ellas; las que no se muestran (o están ocultas) no tienen nada a su lado. Haga clic en las columnas que desea mostrar u ocultar.
- **Hacer clic con el botón derecho del ratón en los menús:** se muestran varios tipos de menús de clic con el botón derecho en función de si hay algo seleccionado y de la lista que se muestre. Por ejemplo, si se selecciona un dispositivo en una lista de dispositivos, al hacer clic con el botón derecho del ratón dentro de la lista de dispositivos se muestran opciones de menú diferentes que al hacer clic con el botón derecho cuando no hay ningún dispositivo seleccionado.
- **Volver a ordenar columnas:** mueva las columnas de las listas de dispositivos arrastrándolas y soltándolas en el encabezado hasta donde desee.

Personalización de diseños para listas de dispositivos

Además del diseño **predeterminado** que está siempre disponible (no se puede eliminar), puede crear diseños diferentes para aplicarlos a cualquier **lista de dispositivos**.

En la parte superior de cada **Lista de dispositivos** hay un campo llamado **Diseños** que tiene una lista desplegable desde la que puede seleccionar un diseño personalizado, el diseño predeterminado o crear uno nuevo. Los diseños pueden ser:

- **Compartidos:** cualquier usuario puede acceder a ellos.
- **Privados:** otros usuarios no pueden acceder a él.

Agregar listas de dispositivos personalizadas

1. En la barra de herramientas, haga clic en **Ver > Diseños de columnas**. Se muestra la página **Gestor de diseños de columnas**.
2. Haga clic en **Nuevo**. Se muestra la página **Editor de diseños de columnas**.
3. Escriba el nombre de la vista personalizada en **Nombre**.
4. Para especificar las columnas que aparecen en esta página, seleccione una opción de la lista desplegable **Categoría**.
5. Resalte la columna que desea mostrar en las listas de dispositivos para seleccionarla y haga clic en los botones de flecha situados entre las dos listas.



SUGERENCIA: Para seleccionar varias columnas, utilice **Ctrl+Clic** o **Mayús+Clic**. Para cambiar el orden de las columnas visibles, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo.

6. Si otros usuarios pueden ver o utilizar esta vista, marque la casilla **Compartida** (o pública).
7. Haga clic en **Aceptar**. Se muestra la página **Gestor de diseños de columnas**. Haga clic en **Cerrar**. La vista que acaba de editar está disponible para seleccionarla en las listas de dispositivos.

Edición de listas de dispositivos personalizadas

1. En la barra de herramientas, haga clic en **Ver > Diseños de columnas**. Se muestra la página **Gestor de diseños de columnas**.
Resalte la vista que desea editar y haga clic en **Editar**. Se muestra la página **Editor de diseños de columnas**.
2. Para especificar las columnas que aparecen en esta página, seleccione una opción de la lista desplegable **Categoría**.
3. Resalte la columna que desea mostrar o eliminar de las listas de dispositivos para seleccionarla y, a continuación, haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas.



SUGERENCIA: Para seleccionar varias columnas, utilice **Ctrl+Clic** o **Mayús+Clic**. Para cambiar el orden de las columnas visibles, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo.

4. Si otros usuarios pueden ver o utilizar esta vista, marque la casilla **Compartida** (o pública).
5. Haga clic en **Aceptar**. Se muestra la página **Gestor de diseños de columnas**. Haga clic en **Cerrar**. La vista que acaba de agregar está disponible para seleccionarla en las listas de dispositivos.

Filtros y listas de dispositivos

Puede usar filtros para limitar el contenido de cualquier lista de dispositivos basado en un criterio específico. También puede aplicar filtros a otras características, como los grupos de dispositivos automáticos.

Las características de los filtros son:

- Se pueden crear varias capas de filtrado mediante operadores AND/OR.
- Los filtros se pueden almacenar y compartir también con otros usuarios.
- Algunos filtros integrados se encuentran disponibles cuando se instala HP Web Jetadmin.

- Los filtros se pueden agregar como listas filtradas en el panel de navegación izquierdo.

Las acciones disponibles para los filtros enumerados en el menú **Filtros** (a la que se puede acceder desde la barra de herramientas) son:

- **Incorporado:** aplique un filtro incorporado, como **Dispositivos de color** o **Dispositivos de error**, a la lista de dispositivos que se muestra.
- **Compartido:** aplica un filtro que se haya designado como **Compartido** en el Editor de filtros.
- **Privado:** aplica un filtro que no se haya designado como **Compartido** en el Editor de filtros.
- **Borrar:** borra el filtro de los dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos.
- **Nuevo:** usa el Editor de filtros para crear un filtro.
- **Editar:** usa el Editor de filtros para editar un filtro.
- **Guardar como:** guarda un filtro con otro nombre.
- **Administrar:** usa el Administrador de filtros para crear, editar y eliminar filtros.

Filtros integrados

Obtenga más información sobre este tema.

Los siguientes filtros integrados se encuentran disponibles en el menú **Filtros**:

- **Dispositivos a color:** cualquier dispositivo con capacidad de color.
- **Dispositivos con error:** cualquier dispositivo con una gravedad de "Error".
- **Dispositivos de información:** cualquier dispositivo con una gravedad de "Información".
- **Nuevos (última detección):** todos los dispositivos que se agregaron a la lista **Todos los dispositivos** desde la última detección.
- **Dispositivos no únicos:** cualquier dispositivo que no tenga un número de serie único.
- **Dispositivos conectados al equipo:** cualquier dispositivo detectado a través de detecciones de dispositivos conectados a equipos.
- **Dispositivos listos:** cualquier dispositivo que se encuentre en estado preparado.
- **Dispositivos no agrupados:** cualquier dispositivo que no sea miembro de un grupo.
- **Dispositivos con advertencia:** cualquier dispositivo con una gravedad de "Advertencia".

Administrador de filtros y editor de filtros

Las características del Administrador de filtros y del Editor de filtros se usan para crear, editar, copiar y eliminar los filtros de lista de dispositivos.

HP Web Jetadmin admite editores de métodos de entrada (IME) globales de Microsoft. Un IME es un programa que puede utilizarse para introducir caracteres y símbolos complejos, tales como caracteres japoneses, a través de un teclado estándar. Para obtener más información, consulte la documentación técnica de Microsoft.

Creación de un filtro compuesto

Si crea un filtro básico y no obtiene los resultados que necesita, puede crear un filtro compuesto. Después de crear un filtro básico en el **Editor de filtros**, puede seleccionar **Avanzado** para ver sus capas.

Por ejemplo:

```
GT([IP Address], [192.168.40.0]) AND LT([IP Address], [192.168.47.255]) AND  
EQ([Device Name], [HP LaserJet 4100 MFP]) OR EQ([Device Model], [HP Color  
LaserJet 4730 MFP])
```

La función **Avanzado** se puede utilizar para cambiar el filtro en dos subfiltros compuestos. Utilice la función **AND** y agregue algunos paréntesis de apertura y cierre:

```
(GT([IP Address], [192.168.40.0]) AND LT([IP Address], [192.168.47.255]))  
AND (EQ([Device Name], [HP LaserJet 4100 MFP]) OR EQ([Device Model],  
[HP Color LaserJet 4730 MFP]))
```



SUGERENCIA: Por compatibilidad con versiones anteriores, HP Web Jetadmin sigue admitiendo símbolos alternativos, como las comillas (") y los apóstrofes ('), para encerrar los parámetros de las funciones de filtro. HP Web Jetadmin cambia automáticamente los símbolos alternativos a corchetes al salir del editor de **Avanzado**.

Después de agregar este filtro compuesto a la página **Especificar criterios de filtro**, ya no se puede utilizar la función de Básico (recibirá un mensaje de error).

Crear filtros

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. Acceda a una lista de dispositivos. En la barra de herramientas, haga clic en **Filtros** y, a continuación, en **Administrar**. Se mostrará la página **Administrador de filtros**.
2. Haga clic en **Nuevo**. Se mostrará la página **Editor de filtros**.
3. Escriba el nombre de este filtro nuevo en **Nombre**.
4. Para que este filtro sea visible para otros usuarios, seleccione **Compartido**. Si el filtro no se comparte, solo estará visible para el usuario que lo creó.
5. Si el filtro se comparte, puede optar por que aparezca en el panel de navegación izquierdo, bajo la lista **Todos los dispositivos** seleccionando **Disponible en todos los dispositivos**.
6. Si selecciona **Avanzadas**, aparece un campo de texto en el que puede manipular los atributos de filtro expresados con texto explícito en lugar de a través de una interfaz gráfica. Aquí se muestra un ejemplo de este contenido:

```
Contains([Asset Number], [2]) AND Contains([Asset Number], [1], [Match  
Case])
```

Se debe bloquear una cadena no válida para que no se aplique a la configuración. Se proporciona una función de inserción que permite colocar operadores y funciones en el contenido del filtro avanzado. Se proporciona una función de validación que permite notificar problemas relacionados con el contenido del filtro avanzado, si los hay.

7. Si selecciona **Básico**, haga clic en **Agregar**. Ahora puede especificar lo siguiente:

- **Categoría:** especifica las columnas que se muestran en la lista desplegable **Propiedad de dispositivo**.
- **Propiedad de dispositivo:** atributos de dispositivo y sistema, que son los mismos que las columnas de HP Web Jetadmin.
- **No:** casilla de verificación que invoca el filtrado "no". Cuando un atributo coincide con las funciones de filtro, el dispositivo NO aparecerá en la lista.
- **Función de filtros:** conjunto de operadores estándar que proporcionan flexibilidad a la definición de propiedad del dispositivo. Estos operadores cambiarán en función de la **Propiedad de dispositivo** seleccionada.

Una vez que se eligen y aparecen varias selecciones en **Función de filtros**, puede elegir "AND" o "OR" (el valor predeterminado es "AND").

- **Valor:** proporciona un punto de entrada para definir el valor de **Función de filtros** y **Propiedad de dispositivo**. Puede ser un campo de texto libre o un menú desplegable previamente relleno en función de la **Propiedad de dispositivo** seleccionada.
- **Opciones:** contiene características que describen aún más el contenido del texto libre. Algunos ejemplos son "Coincidir mayúsculas y minúsculas" e "Ignorar mayúsculas y minúsculas". Esta función solo está activa cuando hay campos de texto libre disponibles.

8. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**. Se muestra el **Editor de filtros** con sus selecciones.

9. Cuando haya terminado, haga clic en **Cerrar**. Se muestra la lista de dispositivos.



NOTA: Para la función de filtro "es igual a", HP Web Jetadmin proporciona una lista desplegable que contiene opciones específicas para el campo **Valor** o un campo de **Valor** en blanco. Si el campo **Valor** está en blanco, introduzca el valor adecuado.

Por ejemplo, puede introducir los siguientes valores para la opción de configuración de **Ruta del papel**:

- Selección automática
- Boca arriba (ruta de papel más directa):
- Boca abajo (documento de varias páginas ordenado correctamente)

Todos los elementos de configuración agregados a HP Web Jetadmin como parte de un paquete de características se deben introducir en el campo **Valor**.

Editar filtros

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. Acceda a una lista de dispositivos. En la barra de herramientas, haga clic en **Filtros** y, a continuación, en **Administrar**. Se muestra el **Administrador de filtros**.
2. Seleccione el filtro que desea editar y haga clic en **Editar**. Se mostrará la página **Editor de filtros**.
3. Realice los cambios en el filtro existente.
4. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**. Se mostrará la página **Administrador de filtros**.
5. Cuando haya terminado, haga clic en **Cerrar**. Se muestra la lista de dispositivos.

Guardado de un filtro

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. Acceda a una lista de dispositivos. En la barra de herramientas, haga clic en **Filtros** y, a continuación, seleccione **Guardar como**. Se muestra la opción **Guardar filtro como**.
2. Aplique el filtro que desea copiar al filtro nuevo.
3. En la barra de herramientas, haga clic en **Filtros** y, a continuación, seleccione **Guardar como**. Se muestra la página **Guardar filtro como**.
4. Especifique el nombre del nuevo filtro y haga clic en **Aceptar**. Ahora puede editar las definiciones del filtro nuevo.

Administración de filtros

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. Acceda a una lista de dispositivos. En la barra de herramientas, haga clic en **Filtros** y, a continuación, seleccione **Administrar**. Se muestra el **Administrador de filtros**.
2. Seleccione el filtro y, a continuación, haga clic en:
 - **Nuevo**: crea un filtro.
 - **Editar**: edita un filtro.
 - **Copiar**: copia un filtro existente para crear uno nuevo.
 - **Quitar**: elimina un filtro.
3. Siga los pasos de la acción solicitada.

Aplicar filtros a listas de dispositivos

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. Visualice la lista de dispositivos en la que desea aplicar el filtro.
2. En la barra de herramientas, haga clic en **Filtros** y, a continuación, en una de las siguientes opciones:
 - **Incorporado**: aplique un filtro incorporado, como **Dispositivos de color** o **Dispositivos de error**, a la lista de dispositivos que se muestra.
 - **Compartido**: (si hay filtros compartidos); se muestra cualquier filtro que se haya designado como "compartido en el **Editor de filtros**.
 - **Privado**: acceda a todos los filtros que no se comparten (tal y como se especifica en el **Editor de filtros**).
3. Seleccione el filtro de la lista. La lista de dispositivos mostrará automáticamente solo aquellos dispositivos que coincidan con los criterios del filtro seleccionado.
4. Para volver a ver todos los dispositivos, haga clic en **Filtros** y, a continuación, seleccione **Borrar**.

Filtrado de tipos de columna especiales

Algunas columnas de la lista de dispositivos muestran un valor resumido en lugar de los datos reales almacenados en el dispositivo o en la base de datos de HP Web Jetadmin. Esto se debe a que los datos reales son demasiado complejos para representarse en una celda de columna. Estas columnas se tratan de forma diferente para las funciones de visualización y filtro.

La función de visualización muestra un indicador en la celda de la columna. La función de filtro puede actuar sobre los datos subyacentes reales. Ejemplos de columnas como estas son la columna de **Grupos de dispositivos** y la columna de **Tabla de destinos de capturas SNMP**.

Dos ejemplos de cómo funcionan estas columnas y cómo se puede utilizar el filtrado son:

- La columna **Grupos de dispositivos** para un dispositivo que pertenece a un solo grupo muestra el nombre real de ese grupo. La columna **Grupos de dispositivos** para un dispositivo que pertenece a más de un grupo de dispositivos muestra el valor del indicador **<Varios>**. La columna **Grupos de dispositivos** de un dispositivo que no pertenece a ningún grupo de dispositivos mostrará el valor del indicador **<Ninguno>**.

Se puede usar el filtrado para filtrar dispositivos que pertenecen a un grupo de dispositivos determinado mediante la propiedad de filtro **Grupos de dispositivos** y el valor del nombre del grupo de dispositivos. Aquí se muestra un ejemplo tomado del modo de edición **Avanzada** del filtrado de HP Web Jetadmin:

```
Contains([Device Groups], [Test])
```

- La columna **Tabla de destinos de capturas SNMP** utiliza siempre el resumen en lugar de los datos reales de la tabla de destinos de capturas del dispositivo. Esto se debe a que los datos de la tabla de destinos de capturas de dispositivos son demasiado complejos para mostrarse correctamente dentro de una celda de la columna. El resumen utilizado en la celda de la columna **Tabla de destinos de capturas SNMP** es **<number1> de <number2>**, donde *number1* es el número real de entradas de la tabla de destinos de capturas y *number2* es el número máximo de entradas posibles en la tabla de destinos de capturas.

Por ejemplo, un dispositivo que tenga un potencial de tres entradas en la tabla de destinos de capturas y solo se utilice una de ellas aparecerá como **1 de 3** en la columna **Tabla de destinos de capturas SNMP**. La funcionalidad de información sobre herramientas (que es un mensaje de texto que se muestra al colocar el ratón sobre la celda de la columna) se puede utilizar para mostrar el contenido de una tabla de destinos de capturas de dispositivos. Por ejemplo, podría aparecer la siguiente información sobre herramientas cuando se activa para una celda:

```
2 of 3
Slot, Trap Destination, Port, Version, Community
1,192.168.0.254,27892, v2c, wja
2,192.168.0.6,27892, v2c, wja
```

Además, se pueden utilizar las funciones de filtro de HP Web Jetadmin para buscar dispositivos que tienen o no tienen entradas específicas en la tabla de capturas. Por ejemplo, se puede utilizar el filtrado para ver si una lista de dispositivos tiene una determinada dirección IP en cualquiera de sus tablas de destinos de capturas. A continuación se muestra un ejemplo del modo de edición **Avanzada** de HP Web Jetadmin:

```
AnyItem([SNMP Trap Destination Table (obsolete).Trap Table Entries], [EQ(\
[Trap Table Entry.IP Address\], \[192.168.0.254\])])
```

Otro ejemplo de uso de las funciones de filtro de HP Web Jetadmin en la **Tabla de destinos de capturas SNMP** usa expresión regular. Tomado del modo de edición **Avanzada** de HP Web Jetadmin:


```
Regex([SNMP Trap Destination Table (obsolete)], [(?<entries>[0-9]+) of  
\k<entries>\r])
```

Este ejemplo muestra un filtro que filtrará la lista solo para dispositivos con tablas de destinos de capturas completas.

Algunas columnas complejas no admiten filtrar los subelementos individuales. En estas columnas, el filtro compara el valor del filtro con el texto de exportación para el elemento que representa los subelementos como etiquetas XML alojadas. Para obtener más información sobre el filtrado en columnas complejas, consulte el documento técnico *HP Web Jetadmin Columns and Filters Detail* (Detalle de columnas y filtros) (en inglés). Este documento técnico está disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Buscar en listas de dispositivos

Puede utilizar la característica **Buscar** para buscar dispositivos que cumplan con criterios específicos en todas las columnas visibles de una lista de dispositivos. También hay disponibles una característica de **Búsqueda rápida** y una característica más compleja de **Búsqueda avanzada**.

La primera vez que busque en una lista de dispositivos, el proceso tardará más que las búsquedas posteriores.

Búsquedas rápidas en listas de dispositivos

La casilla **Buscar texto** se encuentra en la barra de herramientas que aparece sobre las listas de dispositivos. La casilla **Buscar texto** ofrece un punto de entrada simple para buscar en listas de dispositivos.

1. En la casilla **Buscar texto**, introduzca los criterios de búsqueda y, a continuación, pulse la tecla **Entrar**. El primer criterio de búsqueda aparece resaltado.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar el criterio siguiente, pulse **F3**.
 - Para mostrar el criterio anterior, pulse **Mayúsculas+F3**.

Búsquedas avanzadas en listas de dispositivos

La característica **Búsqueda avanzada** permite hacer búsquedas más flexibles. Por ejemplo, puede utilizar expresiones regulares en los criterios de búsqueda para especificar un patrón de búsqueda en lugar de usar texto para que coincida exactamente.

1. En la barra de herramientas que se encuentra sobre la lista de dispositivos, haga clic en el icono **Búsqueda avanzada** (binoculares). Se abrirá la ventana **Búsqueda avanzada**.
2. En la casilla **Buscar qué**, introduzca los criterios de búsqueda.
3. Haga clic en el botón **+** que se encuentra junto a la opción **Buscar opciones**.
4. Para buscar solo resultados de los criterios de búsqueda que coincidan exactamente con las mayúsculas y las minúsculas especificadas, marque la casilla de verificación **Hacer coincidir mayúsculas y minúsculas**.
5. Para seleccionar el siguiente resultado de los criterios de búsqueda y conservar la selección de cualquier resultado localizado anteriormente, marque la casilla de verificación **Agregar a la selección**.

Si se desmarca esta casilla de verificación, la siguiente entrada coincidente se selecciona, pero cualquier entrada seleccionada anteriormente se borra.

6. Para activar el uso de expresiones habituales como parte de los criterios de búsqueda, marque la casilla de verificación **Usar expresión regular**.

El contenido de la cadena de búsqueda debe seguir el estándar de Microsoft .NET Framework para un patrón de expresiones regulares. Por ejemplo, si especifica `gr(a|e)y` como criterio de búsqueda, la búsqueda busca resultados tanto de *gray* como de *grey* sin tener que realizar dos búsquedas.



SUGERENCIA: Para obtener más información sobre expresiones regulares, visite el sitio web de [documentación de Microsoft](#) y, a continuación, busque *expresiones regulares*.

7. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para continuar la búsqueda desde el principio de la lista de dispositivos cuando se haya llegado al final de la lista, marque la casilla de verificación **Volver al principio al llegar al final de la lista**.
 - Para detener la búsqueda cuando se haya llegado al final de la lista de dispositivos, desmarque la casilla de verificación **Volver al principio al llegar al final de la lista**.
8. Para buscar en una columna específica de la lista de dispositivos, seleccione la columna en la lista **Buscar en columna**.
9. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para buscar el primer resultado de los criterios de búsqueda, haga clic en el botón **Buscar**.
 - Para buscar el siguiente resultado de los criterios de búsqueda, vuelva a hacer clic en el botón **Buscar**.
 - Para buscar y resaltar todos los resultados de los criterios de búsqueda, haga clic en el botón **Buscar todo**.

Exportación de datos desde una lista de dispositivos

Puede exportar los datos de las columnas actuales de una lista de dispositivos a un archivo. Puede almacenar el archivo en una unidad o enviarlo en un correo electrónico a través de SMTP. Los datos que puede exportar para un dispositivo específico dependen del modelo del dispositivo y de la versión de firmware.

Puede seleccionar una o más filas en una lista de dispositivos y, a continuación, copiar los datos para esos dispositivos. Al pegar los datos copiados en otra aplicación, como Microsoft Excel, la primera fila de los datos serán los encabezados de columna y las filas siguientes contendrán los datos para los dispositivos seleccionados.

Si exporta columnas complejas de una lista de dispositivos, se aplican las siguientes reglas:

- HP Web Jetadmin exporta solo los datos resumidos que aparecen para columnas complejas en la lista de dispositivos. Para exportar los detalles de una columna compleja, agregue una columna para cada subelemento individual a la lista de dispositivos.

- Si una columna compleja contiene una lista de elementos, el elemento normalmente tiene un subelemento que representa la lista. Para exportar toda la lista de elementos, agregue una columna para el subelemento a la lista de dispositivos. En este caso, la salida es un fragmento XML que contiene una etiqueta de elemento para cada elemento de la lista. Si los elementos individuales también son complejos, el fragmento XML incluye todos los detalles del elemento. No puede seleccionar el nivel de detalle exportado para cada elemento.
- Algunos elementos complejos no admiten la selección de subelementos individuales para la exportación. En este caso, el contenido exportado es un fragmento XML que incluye todos los subelementos, en lugar del resumen que aparece en la lista de dispositivos.

Siga estos pasos para exportar datos de dispositivos desde una lista de dispositivos:

1. Acceda a cualquier lista de dispositivos.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la lista y, a continuación, seleccione **Exportar**. Se inicia el asistente de **Exportar dispositivos**.
3. En la lista desplegable de **Umbral**, seleccione una de las siguientes opciones para especificar el tipo de datos exportados para los dispositivos seleccionados:
 - **Solo base de datos:** exporta solo datos de dispositivos de la base de datos de HP Web Jetadmin.
 - **Solo elementos que faltan:** si los datos no están en la base de datos de HP Web Jetadmin, exporta datos directamente desde el dispositivo.
 - **Solo desde dispositivo:** exporta datos directamente desde el dispositivo.
 - **1 hora:** exporta solo datos con una antigüedad de una hora o más.
 - **3 horas:** exporta solo datos con una antigüedad de tres horas o más.
 - **6 horas:** exporta solo datos con una antigüedad de seis horas o más.
 - **24 horas:** exporta solo datos con una antigüedad de 24 horas o más.
4. Para exportar datos del dispositivo sin solicitar credenciales para cada dispositivo, desmarque la casilla de verificación **Solicitar credenciales**.
5. Para limitar la lista de columnas en la sección **Columnas disponibles**, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable **Origen** :
 - **Favoritas:** muestra las columnas más utilizadas.
 - **Todas:** muestra todas las columnas disponibles, excepto las columnas obsoletas.
 - **Obsoletas:** muestra columnas que aún están disponibles en HP Web Jetadmin, pero que se han sustituido por columnas nuevas o que no se admitirán en el futuro.
6. Para incluir una columna en los datos exportados, seleccione la columna en la lista **Columnas disponibles** y, a continuación, haga clic en el botón de flecha derecha.
7. Para quitar una columna de los datos exportados, seleccione la columna en la lista **Columnas seleccionadas** y, a continuación, haga clic en el botón de flecha izquierda.
8. Para especificar el orden de los datos en el archivo exportado, seleccione la columna de la lista **Columnas seleccionadas** y, a continuación, utilice los botones de flecha hacia arriba y flecha hacia abajo para mover la columna por la lista.

9. Para programar la exportación para otro momento, marque la casilla de verificación **Programar exportación de lista de dispositivos**.
 10. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Seleccionar dispositivos**.
 11. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para exportar solo dispositivos específicos, seleccione los dispositivos de la lista **Dispositivos disponibles** y, a continuación, haga clic en el botón de flecha derecha.
 - Para exportar todos los dispositivos, haga clic en el botón de flecha doble derecha.
 12. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar configuración de destino**.
 13. Para especificar el destino del archivo exportado, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Archivo local:** los datos exportados se guardan en un archivo local. Cuando comience la exportación, se le solicitará un nombre de archivo.
 - **Correo electrónico:** el archivo exportado se envía a una dirección de correo electrónico. Introduzca una o más direcciones de correo electrónico en el campo **Enviar a**.

Si el servidor SMTP no está configurado, haga clic en el enlace **Servidor SMTP no configurado**. En el cuadro de diálogo **Opciones**, especifique la configuración del servidor SMTP y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
-



SUGERENCIA: Si no conoce la dirección de correo electrónico, haga clic en el botón **Examinar**. En la ventana **Seleccionar dirección de correo electrónico**, seleccione las direcciones de correo electrónico de la lista de **Direcciones disponibles**, haga clic en el botón de flecha hacia la derecha y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

- **Archivo de servidor:** el archivo exportado se guarda en la carpeta Exportar del directorio donde HP Web Jetadmin está instalado en el host.

Si existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta Exportar, se agregará una marca de hora al nombre del archivo exportado.
 - **Base de datos:** el archivo exportado se guarda en **Vistas**, en la base de datos de HP Web Jetadmin. Introduzca un nombre de archivo en el campo **Nombre de vista** y seleccione el idioma para la información del encabezado en la lista desplegable **Idioma**.

Puede utilizar cualquier herramienta o herramienta de informes de SQL Server para acceder a **Vistas** en la base de datos de HP Web Jetadmin. Debe adquirir e instalar una licencia para utilizar esta opción.
14. Para cambiar el nombre de archivo predeterminado, introduzca un nombre nuevo en el campo **Nombre**.
 15. Para especificar el formato del archivo exportado, seleccione la opción **CSV** o **XML**.
 16. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 17. Si marcó la casilla de verificación **Programar exportación de lista de dispositivos**, siga estos pasos para especificar cuándo debe realizarse la exportación:



IMPORTANTE: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la

misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.



NOTA: Las tareas programadas para exportar datos de dispositivos aparecen en el módulo de tareas **Dispositivos - Tareas programadas** de la página **Administración de dispositivos > Descripción general**.

- a. En el campo **Nombre de programa**, introduzca un nombre para esta exportación.
 - b. En el campo **Hora de inicio**, especifique la fecha y hora en que debe iniciarse la exportación.
 - c. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que define con qué frecuencia debe ejecutarse la exportación y luego especifique los ajustes correspondientes.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - e. En la página **Confirmar**, verifique que la configuración sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Crear programa**.
 - f. Continúe con el paso 21.
18. En la página **Confirmar**, verifique que la configuración sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Iniciar exportación**.
 19. Si se seleccionó la opción **Archivo local** para el destino, se abrirá el cuadro de diálogo **Guardar como**. Desplácese hasta la carpeta en la que desea guardar el archivo exportado, introduzca un nombre de archivo en el campo **Nombre de archivo** y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
 20. (Opcional) En la página **Progreso**, haga clic en el botón **Detalles**. Revise la información y haga clic en el botón **Cerrar**.
 21. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Opciones de aplicación relacionadas para listas de dispositivos

Obtenga más información sobre este tema.

Existen las siguientes opciones de configuración para **Listas de dispositivos**:

- [Administración de dispositivos ocultos en la página 80](#)
- [Administración de dispositivos bloqueados en la página 80](#)
- [Configuración de las opciones de sondeo en segundo plano en la página 76](#)
- [Configuración del número de días que los dispositivos se consideran nuevos en la página 82](#)
- [Configuración de opciones generales para fichas de dispositivos en la página 82](#)

La columna **Nombre de host IP** depende de las búsquedas de [Configuración de los ajustes de DNS en la página 60](#), que están activadas de forma predeterminada. Por motivos de seguridad y rendimiento, puede desactivarlas ([Columnas para listas de dispositivos en la página 130](#)).

Impresión de listas de dispositivos

Puede imprimir cualquier lista de dispositivos. Puede seleccionar dispositivos específicos o imprimir la lista completa.

Para imprimir listas de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. Desde el panel de navegación izquierdo, acceda a cualquier lista de dispositivos.
2. Puede imprimir la lista completa o solo los dispositivos seleccionados:
 - Para imprimir toda la lista de dispositivos, puede optar por imprimir la lista completa o determinadas páginas. Vaya al paso siguiente.
 - Para imprimir dispositivos específicos de la lista, resáltelos y vaya al paso siguiente.
3. Para obtener una vista previa de la lista solicitada, haga clic en **Archivo > Imprimir > Vista previa > Lista de dispositivos**.
4. En la página de lista de dispositivos, en la barra de herramientas, haga clic en **Archivo > Imprimir > Lista de dispositivos**. Se muestra la página **Imprimir**.
5. Seleccione la impresora y el rango de páginas (**Todas**, **Selección** o **Páginas** para identificar determinados números de página).
6. Haga clic en **Imprimir**. La lista seleccionada se imprimirá en la impresora especificada.

Eliminación de dispositivos de listas de dispositivos

Puede eliminar cualquier dispositivo de una lista de dispositivos.

Si elimina un dispositivo de una lista de dispositivos, HP Web Jetadmin elimina el dispositivo de todos los mapas y elimina permanentemente toda la información de mapas de ese dispositivo.

Para eliminar dispositivos de listas de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. Desde el panel de navegación izquierdo, acceda a cualquier lista de dispositivos.
2. Resalte el o los dispositivos que desee eliminar y haga clic con el botón derecho para seleccionar **Eliminar**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:

Tabla 3-1 Opciones para eliminar dispositivos de listas de dispositivos

Función	Elimina dispositivos de listas de dispositivos	Elimina datos históricos y de tareas	Se volverá a detectar la próxima vez que se realice una detección
Ocultar	Sí	No	Sí
Eliminar	Sí	Sí	Sí
Eliminar y bloquear	Sí	Sí	No. Si elimina dispositivos de la lista de Dispositivos bloqueados, HP Web Jetadmin detecta los dispositivos de nuevo la próxima vez que se ejecuta una detección.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Actualización de dispositivos

Desde cualquier lista de dispositivos, puede actualizar dispositivos o mostrar un dispositivo.

Actualizar selección: esta función de lista de dispositivos está disponible para uno o varios dispositivos. Haga clic con el botón derecho del ratón en la selección o utilice **F5** para activar esta función. Cuando

Actualizar selección está activado, el cliente de HP Web Jetadmin solicitará todos los datos de los dispositivos que el cliente está rastreando actualmente para esos dispositivos directamente desde los dispositivos, incluso si los datos dentro de la base de datos no han caducado. Puede haber un pequeño retraso en el cambio de datos en su lista de dispositivos dependiendo del número de dispositivos en la selección. Una vez finalizada la acción de **Actualizar selección**, todos los datos de la lista de dispositivos deberían parecerse mucho a los datos que existen realmente en los dispositivos seleccionados cuando se activó la función. Los datos de los dispositivos, como el recuento de páginas, pueden cambiar rápidamente, por lo que nunca se puede garantizar que los datos sean totalmente exactos. Una vez finalizada la actualización, el sondeo normal y el comportamiento del umbral de datos continuarán.

Actualizar selección (completa): esta función de lista de dispositivos solo está disponible en una sola selección de dispositivos. Haga clic con el botón derecho del ratón en la selección y seleccione **Actualizar selección (completa)** para activar esta función. Cuando **Actualizar selección (completa)** está activado, HP Web Jetadmin borra eficazmente todos los datos basados en dispositivos y, a continuación, recupera esos elementos de datos importantes para la detección. Si el dispositivo es el mismo, todos los elementos de datos utilizados para identificar el dispositivo se mantienen igual y los atributos de unicidad del dispositivo que son internos de esta copia de HP Web Jetadmin también se mantienen iguales. Una vez finalizada esta acción de detección (para un dispositivo cambiado o existente), se realiza la misma acción de actualización que la función de **Actualizar selección**. En otras palabras, todos los datos del dispositivo que el cliente está rastreando actualmente para esos dispositivos se solicitarán directamente a los dispositivos porque los datos se han invalidado en las tablas de la base de datos de HP Web Jetadmin. Si el dispositivo no es el mismo (no tiene los mismos identificadores de unicidad) HP Web Jetadmin hará exactamente lo que ocurre durante la detección de un nuevo dispositivo; HP Web Jetadmin registrará un nuevo dispositivo único en las tablas de datos de dispositivos. El dispositivo antiguo permanecerá también, pero el nuevo dispositivo se activará, dejando el dispositivo antiguo con el estado de **Error de comunicación**. El dispositivo antiguo, en caso de que se encuentre en una nueva dirección IP, podrá activarse de nuevo una vez que HP Web Jetadmin se empiece a comunicar con él.

 **SUGERENCIA:** En este momento, la función **Actualizar selección (completa)** está restringida a un único dispositivo por motivos de rendimiento. Para obtener el resultado deseado, debería realizarse una detección completa en la red o quizás solo en una lista específica de direcciones IP utilizando la opción de **Direcciones especificadas**.

Buscar más dispositivos

En la página **Todos los dispositivos** (seleccione **Todos los dispositivos** en el menú de navegación izquierdo, en la esquina superior derecha) hay un botón de **Iniciar detección**. Al hacer clic en ese botón, el asistente de **Detección de dispositivos** comienza a guiarle por los pasos necesarios para realizar una detección correcta de dispositivos.

Deberá utilizar esta función después de la instalación inicial de HP Web Jetadmin y posteriormente para buscar dispositivos adicionales. Cuando instala HP Web Jetadmin por primera vez, no se ejecuta ninguna detección, lo que significa que la lista **Todos los dispositivos** estará vacía.

Agregación de credenciales para dispositivos

Algunos dispositivos requieren credenciales para poder acceder a ellos desde HP Web Jetadmin. Debe utilizar el asistente de **Credenciales requeridas** para agregar las credenciales de estos dispositivos a HP Web Jetadmin. Si un usuario accede a un dispositivo e introduce credenciales que no coinciden con las especificadas en HP Web Jetadmin, se denegará el acceso al usuario.

Puede agregar la columna **Credenciales requeridas** a una lista de dispositivos. Un **Sí** en esta columna indica que se requieren credenciales para acceder al dispositivo. Un **No** en esta columna indica que no se requieren credenciales para acceder al dispositivo.

Siga estos pasos para agregar las credenciales para uno o más dispositivos:

1. Para agregar la columna **Credenciales requeridas** a la lista de dispositivos, haga clic con el botón derecho en la fila del encabezado de la columna y, a continuación, seleccione **Credenciales requeridas**.
2. Seleccione uno o más dispositivos que requieren credenciales.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en los dispositivos resaltados y, a continuación, seleccione **Actualizar credenciales**. Se inicia el asistente de **Credenciales requeridas**.
4. Hay una o más páginas disponibles en función del tipo de credenciales que requiera cada dispositivo seleccionado. Después de introducir las credenciales descritas en la siguiente lista, haga clic en el botón **Siguiente** para mostrar la siguiente página de credenciales o continúe con el paso 5.



SUGERENCIA: Si no desea introducir las credenciales de un dispositivo, seleccione el dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Omitir**. Por ejemplo, puede omitir un dispositivo si no sabe qué valor hay que introducir para ese dispositivo.

- Página **Introducir nombre de comunidad de lectura SNMPv1**: seleccione un dispositivo y, a continuación, introduzca el nombre de comunidad de lectura (máximo de 256 caracteres) para ese dispositivo. Repita este proceso para cada dispositivo de la lista.
- Página **Introducir nombre de comunidad de escritura SNMPv1**: seleccione un dispositivo y, a continuación, introduzca el nombre de comunidad de escritura (máximo de 256 caracteres) necesario para ese dispositivo. Repita este proceso para cada dispositivo de la lista.
- Página **Introducir contraseña EWS o del dominio**: seleccione un dispositivo y, a continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña necesarios para ese dispositivo. Repita este proceso para cada dispositivo de la lista.

Utilice el siguiente formato para introducir las credenciales de dominio:

FullyQualifiedDomainName\Username (nombre de usuario)

- Página **Introducir credenciales SNMPv3**: seleccione un dispositivo y, a continuación, introduzca el nombre de usuario, la frase de contraseña del protocolo de autenticación y la frase de contraseña del protocolo de privacidad necesarias para ese dispositivo. Repita este proceso para cada dispositivo de la lista.
5. Una vez especificadas todas las credenciales, haga clic en el botón **Finalizar**.

Resolución de errores de comunicación para dispositivos que tienen una nueva dirección IP

Los dispositivos pueden estar en estado de error de comunicación por diferentes razones, por ej. el dispositivo está apagado o la dirección IP asignada al dispositivo ha cambiado.

Si los dispositivos están en un estado de error de comunicación porque las direcciones IP asignadas a los dispositivos han cambiado, puede usar el asistente para solucionar las direcciones de IP para volver a detectar esos dispositivos y solucionar el estado.

El asistente para Solucionar direcciones IP recupera una lista de todos los dispositivos que están en ese momento en un estado de error de comunicación, independientemente de la razón del error de comunicación. Para cada uno de estos dispositivos, el asistente recupera el nombre de host designado al dispositivo y luego busca el nombre de host en el Sistema de nombre de dominio (DNS) para

determinar si la dirección IP correspondiente ha cambiado. Si se ha asignado una nueva dirección IP al dispositivo, el asistente añade ese dispositivo a una lista de dispositivos para volver a detectarlo. El asistente luego ejecuta una detección de direcciones específicas usando la lista de dispositivos para volver a detectar. Si hay dispositivos conectados a un equipo y otros conectados a una red en un estado de error de comunicación, el asistente ejecuta una detección separada para cada grupo de dispositivos.

Si usted sabe que las direcciones IP asignadas a algunos dispositivos en la red han cambiado, puede ejecutar el asistente de solución de direcciones IP una sola vez para solucionar el estado de esos dispositivos. Si las direcciones IP asignadas a los dispositivos en la red cambian con frecuencia, puede crear un programa para ejecutar el asistente de manera recurrente, como a diario, semanal o mensualmente.

Para solucionar dispositivos que están en un estado de error de comunicación, realice estos pasos:

1. Vaya a **Herramientas > Solucionar errores de comunicación de dispositivos**. Se iniciará el asistente para **Solucionar direcciones IP**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para ejecutar la detección de inmediato, deje sin marcar la casilla de verificación **Programar**.
- Para crear un programa para la detección, seleccione la casilla de verificación **Programar**.

Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

3. Haga clic en el botón **Siguiente**. Aparecerá la página **Especificar credenciales**.
4. Si las credenciales deben detectar los dispositivos, seleccione la opción **Especificar credenciales para usar para esta detección** y luego haga estos pasos:
 - a. Si los dispositivos en la red tienen un Nombre de comunidad de lectura SNMPv1 además del definido en público, seleccione la casilla de verificación **Nombre de comunidad de lectura SNMPv1** y luego introduzca el nombre de comunidad de lectura SNMPv1.
 - b. Si HP Web Jetadmin está configurado para detectar dispositivos SNMPv3, seleccione la casilla de verificación **Credenciales SNMPv3** y luego introduzca el nombre de usuario, la contraseña de autenticación y la contraseña privada en los cuadros.

 **IMPORTANTE:** Para activar HP Web Jetadmin para que detecte dispositivos SNMPv3, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.

- c. Si los dispositivos están conectados a la red a través de un equipo, seleccione la casilla de verificación **Credenciales WMI** y luego introduzca las credenciales de administrador (local) para el host de Windows que HP Web Jetadmin consulta durante la detección en los cuadros.
- d. Para usar las credenciales globales, seleccione la casilla de verificación **Usar credenciales globales**.

 **SUGERENCIA:** Para definir las credenciales globales, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Credenciales**, y luego seleccione la opción correspondiente.

5. Haga clic en el botón **Siguiente**.

6. Si no seleccionó la casilla de verificación **Programar**, aparece la página **Confirmar**. Realice los pasos siguientes:
- a. Haga clic en el botón **Comenzar a solucionar dispositivos**.
 - b. Aparece la página **Resultados** y muestra el progreso de la detección. Mientras se ejecuta la detección, puede ocultar el asistente para **Solucionar direcciones IP** o cancelar la detección.

Esta detección se encuentra disponible en el módulo de tareas **Dispositivos – Tareas programadas** en la página **Administración de dispositivos > Descripción general**. Puede ver el progreso o detener la detección desde este módulo de tareas.
 - c. Cuando termina la detección, la página **Resultados** indica el estado de la detección y muestra el número de dispositivos que se encontraron en un estado de error de comunicación, el número de dispositivos que se solucionaron y el número de dispositivos que no se solucionaron.

Si un dispositivo se encuentra en un estado de error de comunicación, pero la dirección IP asignada al dispositivo no se cambió o el asistente para solucionar la dirección IP no puede detectar la dirección IP nueva encontrada en el DNS, el asistente no puede resolver el estado. El dispositivo permanece en un estado de error de comunicación.
 - d. Haga clic en el botón **Hecho**.
7. Si seleccionó la casilla de verificación **Programar**, aparece la página **Especificar opciones de programa**. Realice los pasos siguientes:
- a. En el cuadro **Nombre**, introduzca un nombre para este programa de detección.
 - b. En los cuadros **Hora de inicio**, especifique la fecha y la hora en que comienza la detección.
 - c. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que define con qué frecuencia se ejecuta esta detección y luego especifique los ajustes correspondientes.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - e. En la página **Confirmar**, haga clic en el botón **Crear programa**.
 - f. Aparece la página **Resultados** y muestra los detalles de la detección. Haga clic en el botón **Hecho**.

Este programa de detección se encuentra disponible en el módulo de tareas **Dispositivos – Tareas programadas** en la página **Administración de dispositivos > Descripción general**. Puede editar y eliminar el programa de este módulo de tareas.

Grupos

Grupos le permite separar dispositivos en subconjuntos (o grupos de dispositivos) para que pueda administrarlos fácilmente. Puede agregar y eliminar grupos, asignarles nombre y cambiarles el nombre, y agregar o quitar dispositivos de grupos existentes. Colocar los dispositivos en grupos le permite configurar varios dispositivos al mismo tiempo.

Puede organizar grupos en una jerarquía para facilitar su administración. Puede que lo mejor sea reflejar una estructura existente que esté utilizando para grupos de dispositivos. Por ejemplo, puede organizar sus grupos por geografía, edificio y piso o bien por área funcional (contabilidad, marketing, producción, etc.). Los grupos pueden tener el mismo nombre cuando no existen dentro del mismo grupo principal.

Los grupos de dispositivos pueden ser manuales, en los que se especifica qué dispositivos pertenecen a cada grupo, o automáticos, en los que se definen criterios de filtrado y los dispositivos se añaden y eliminan automáticamente de cada grupo. No es posible modificar manualmente la pertenencia a los grupos automáticos, salvo cambiando los criterios de filtrado. Puede tener grupos manuales y automáticos al mismo tiempo. (Consulte [Grupos manuales y automáticos en la página 151.](#))

Los grupos de dispositivos también se pueden utilizar para delegar responsabilidades de administración de dispositivos a usuarios específicos. A un usuario se le pueden conceder permisos de administración de dispositivos solo en grupos específicos.

Puede hacer lo siguiente con **Grupos**:

- Organizar dispositivos en categorías significativas para facilitar la administración
- Crear una jerarquía de grupos principales y subgrupos.

La subagrupación es cuando existe un grupo como miembro o subgrupo de un grupo padre. El grupo principal de nivel superior en HP Web Jetadmin es simplemente "Grupos". Existe en el nodo superior del panel de navegación izquierdo y solo puede contener otros grupos.

- Crear grupos automáticos, en los que la pertenencia se determina automáticamente según los criterios de filtro definidos.
- Crear grupos manuales, en los que la pertenencia se determina manualmente.
- Cree políticas para aplicar automáticamente varios tipos de operaciones en los dispositivos cuando se añaden a un grupo o se eliminan de él.
- Programar varias operaciones para que se realicen en un grupo, en lugar de en dispositivos específicos.
- Aplicar permisos de seguridad a los usuarios, de forma que puedan realizar operaciones en algunos grupos, pero no en otros.
- Proporcionar nombres significativos de hasta 48 caracteres.
- El mismo dispositivo se puede incluir en más de un grupo de dispositivos.

Algunos ejemplos comunes de escenarios de grupos de HP Web Jetadmin incluyen:

- Representación geográfica de la flota de dispositivos.
- Los grupos de padres que representan edificios dentro de un campus podrían contener subgrupos que representen plantas o cuadrantes de plantas. Esto podría facilitar la búsqueda de dispositivos dentro de un campus.
- Grupos de padres que reflejan cómo se dispersan los dispositivos entre las organizaciones.

Representación de grupos

En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, los nombres de los grupos están seguidos por un número entre paréntesis. Este número es el número de dispositivos en el grupo.

Por ejemplo, si el grupo Finanzas posee cinco dispositivos y ningún subgrupo, este grupo aparece en el panel de navegación de **Administración de dispositivos** como **Finanzas (5)**.

Si un grupo posee subgrupos, el nombre del grupo principal está seguido por un segundo número entre paréntesis. Este número es la suma de la cantidad de dispositivos en el grupo principal y la cantidad de dispositivos en todos los subgrupos del grupo principal. Por ejemplo, el grupo Edificio 1 incluye dos

dispositivos y dos subgrupos. El subgrupo Piso 1 incluye 12 dispositivos y no contiene ningún subgrupo. El subgrupo Piso 2 incluye 10 dispositivos y no contiene ningún subgrupo. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, estos grupos aparecen como **Edificio 1 (2)(24)**, **Piso 1 (12)** y **Piso 2 (10)**.

Puede incluir el mismo dispositivo en múltiples grupos. Si se asigna el mismo dispositivo a varios subgrupos de un grupo principal, ese dispositivo se cuenta una sola vez en la cantidad total de dispositivos para el grupo principal y la cantidad total de dispositivos está seguida por un asterisco (*). Por ejemplo, si dos dispositivos se asignan a ambos subgrupos, Piso 1 y Piso 2, el grupo principal aparece en el panel de navegación de **Administración de dispositivos** como **Edificio 1 (2)(22*)**.

Grupos manuales y automáticos

Puede usar grupos para categorizar los dispositivos según criterios comunes. La capacidad para crear grupos de dispositivos manuales y para usar la característica Filtro para crear grupos de dispositivos automáticos proporciona herramientas potentes para administrar las suscripciones a grupos.

Por ejemplo, puede usar un esquema de direcciones IP para agrupar dispositivos según el área en que se encuentran.

En HP Web Jetadmin, los grupos se pueden configurar con uno de dos tipos de pertenencia diferentes:

- Grupo manual: cada dispositivo se asigna manualmente al grupo y permanece en el grupo hasta que lo elimina.
- Grupo automático: los dispositivos se asignan automáticamente sobre la base de criterios de filtro específicos. Puede crear una gran variedad de filtros. Por ejemplo, para saber cuántos dispositivos con color existen en una red determinada, cree los siguientes filtros. El primer filtro especifica la red. El segundo filtro especifica la capacidad de color.

Tabla 3-2 Ejemplos de filtros de grupo automático

Propiedad	Función	Valor
Dirección IP	Contiene	15,5
Color	Es igual a	Si

También puede editar este filtro en modo avanzado mediante la sintaxis de filtrado de HP Web Jetadmin. A estas cadenas se les pueden añadir funciones y valores, y modificarlos, para afectar al resultado de la acción de filtrado. La pertenencia al grupo automático se actualiza cuando se produce una o varias de las siguientes situaciones:

- Se ha aplicado un filtro (o un cambio de filtro) al grupo automático.
- Nuevos dispositivos entran en el sistema que ejecuta una detección de dispositivos.
- El sistema realiza cambios en los dispositivos que coinciden o no con los criterios de filtro.
- Los dispositivos se eliminan del sistema al ocultarlos o eliminarlos de la lista **Todos los dispositivos**.

Directivas de grupo

Las políticas se aplican a grupos con el fin de aplicar una acción (o acciones) de configuración en un dispositivo cuando se convierte en miembro del grupo o cuando se quita de un grupo.

A un grupo se pueden aplicar muchas combinaciones de configuraciones de políticas. También se pueden aplicar a los grupos varios tipos de políticas iguales. A continuación se ofrece una breve definición de cada tipo de política:

- **Política de Activar recopilación de datos:** si ya definió una plantilla de recopilación de datos de informes, esta política aplicará automáticamente esa plantilla a dispositivos cuando se agreguen al grupo, cuando se eliminen del grupo o en ambos casos.
- **Política de Suscribirse a alertas o cancelar la suscripción a alertas:** si ya definió una plantilla de suscripción a alertas, esta política aplicará automáticamente esa plantilla a dispositivos cuando se agreguen al grupo, cuando se eliminen del grupo o en ambos casos.
- **Política de Configurar dispositivos:** si ya definió una plantilla de configuración de dispositivo, esta política aplicará automáticamente esa plantilla a dispositivos cuando se agreguen al grupo, cuando se eliminen del grupo o en ambos casos.
- **Política de Agregar o quitar dispositivos de un grupo de suministros:** si ya definió un grupo de suministros, esta política agregará automáticamente dispositivos a ese grupo de suministros cuando se agreguen al grupo, cuando se eliminen del grupo o en ambos casos.

Ejemplo de políticas de grupo

Obtenga más información sobre este tema.

A continuación se muestra un ejemplo sencillo de aplicación de una plantilla de configuración a un grupo:

- Un administrador se llama Pat.
- Pat tiene un grupo de HP Web Jetadmin llamado "Dispositivos de Pat".
- Una configuración de política en el grupo es una plantilla de configuración que establece el **Contacto del sistema** en "Pat" y la **Ubicación del dispositivo** en "Edificio 3".

Cambiar el orden en que HP Web Jetadmin aplica las directivas

Puede especificar el orden en que HP Web Jetadmin aplica las directivas a los dispositivos que se añaden o se quitan de un grupo de dispositivos. Cuando HP Web Jetadmin termina de aplicar una directiva, comienza a aplicar la siguiente directiva en la lista.

Si un dispositivo no responde mientras HP Web Jetadmin aplica una directiva, la tarea de ejecución de la directiva no se completa. En este caso, HP Web Jetadmin no aplica las directivas restantes en la lista al dispositivo. Para evitar esta situación, HP Web Jetadmin proporciona un valor de tiempo de espera con un valor predeterminado de 450 minutos para cada tarea de ejecución de directiva. Si una tarea de ejecución de directiva no se completa dentro de este periodo de espera predeterminado, HP Web Jetadmin comienza a ejecutar la siguiente directiva en la lista.

Puede aumentar o disminuir el valor de tiempo de espera, según los tipos de directivas que defina para los grupos de dispositivos y la cantidad de dispositivos a los que HP Web Jetadmin aplica estas directivas durante una fase de ejecución. Si solo define las directivas que no tardan mucho en ejecutarse, como instalación de soluciones o fuentes, o solo añade algunos dispositivos a un grupo de dispositivos una vez, puede disminuir el valor de tiempo de espera. Si define directivas que tardan mucho tiempo en ejecutarse, como actualizaciones de firmware, o añade una gran cantidad de dispositivos a un grupo de dispositivos una vez, puede aumentar el valor de tiempo de espera.

Por ejemplo, suponga que define una directiva de actualización de firmware y una directiva de suscripción a alertas para un grupo de dispositivos y especifica que la directiva de actualización de firmware se aplique primero y la otra directiva, segunda. Si añade 100 dispositivos a este grupo de

dispositivos, HP Web Jetadmin comienza a ejecutar la tarea de actualización de firmware para todos los dispositivos. Si HP Web Jetadmin no termina de actualizar el firmware en los 100 dispositivos en 450 minutos, continúa la tarea de actualización del firmware en los dispositivos restantes y comienza a ejecutar la tarea de suscripción a alertas para todos los dispositivos. HP Web Jetadmin ahora ejecuta ambas tareas de directivas al mismo tiempo. En este caso, es posible que HP Web Jetadmin ejecute la directiva de suscripción a alertas en un dispositivo antes de ejecutar la directiva de actualización de firmware en ese dispositivo. Para asegurarse de que las directivas se apliquen a los dispositivos en el orden que especificó, puede aumentar el valor de tiempo de espera para permitir tiempo adicional para que HP Web Jetadmin complete la tarea de actualización de firmware.

Para cambiar el valor de tiempo de espera predeterminado, siga este procedimiento:

1. Utilice el Bloc de notas o un editor similar para abrir el archivo PolicyOrdering.config.xml. Este archivo se encuentra en el servidor de HP Web Jetadmin, en el directorio siguiente:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config

2. Encuentre la siguiente entrada:

```
<ipmc:configuration xmlns:ipmc="www.hp.com/schemas/imaging/ipmc/
config/2004/02/24">
  <property name="PolicyExecutionTaskTimeout">
    <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
    </type>
    <value>450</value>
  </property>
</ipmc:configuration>
```

3. Cambie el parámetro <value> al número de minutos que sean adecuados para los tipos de tareas de ejecución de directivas que defina y el número de dispositivos que añade a un grupo de dispositivos una vez.

Configuración de restricción de seguridad para grupos

Puede utilizar una función restringida para especificar a qué grupos de dispositivos puede acceder un usuario y las tareas de administración que el usuario puede realizar para los dispositivos en esos grupos de dispositivos.

Cuando se haya asignado a un usuario una función restringida, el usuario puede ver todos los grupos de dispositivos que están disponibles. Los nombres de grupos de dispositivos a los que el usuario puede acceder con base en la función restringida se destacan en texto en negrita. Para los dispositivos en estos grupos de dispositivos, el usuario puede realizar solo las tareas de administración que se ha especificado para la función restringida.

Por ejemplo, siga estos pasos para proporcionar permiso al usuario A de acceder solo los dispositivos en el grupo 1 y permiso para actualizar y eliminar los dispositivos en el grupo 1:

1. Cree una función restringida. En la página de **Especificar configuración de permiso** del Asistente para **crear función**, seleccione **Grupos de dispositivos** de la lista **Tipo de restricción** y, a continuación, seleccione la casilla de verificación de **Administrar dispositivos**.
2. Asigne el rol restringido al usuario A. En la página **Especificar configuración de rol** del asistente de **Asignar rol de usuario**, agregue el grupo 1 a la lista de **Restringir permisos por grupo**.

Cuando el usuario A muestra una lista de todos los grupos de dispositivos disponibles, solo el grupo 1 se resalta con texto en negrita. El usuario A puede acceder a los dispositivos del grupo 1, actualizarlos

y eliminarlos. Si el usuario A intenta elimina un dispositivo en cualquier otro grupo de dispositivos, HP Web Jetadmin muestra un mensaje de error.

Grupos: módulo de tareas **Tareas comunes**

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Grupos: tareas comunes** proporciona los enlaces que inician las siguientes tareas para los grupos de dispositivos:

- Crear un grupo de dispositivos
- Agregar dispositivos a un grupo de dispositivos
- Quitar dispositivos de un grupo de dispositivos
- Editar la configuración de un grupo de dispositivos
- Eliminar un grupo de dispositivos
- Editar las políticas para un grupo de dispositivos
- Importar grupos de dispositivos
- Exportar grupos de dispositivos

Grupos: módulo de tareas **Resumen**

Obtenga más información sobre este tema.

El módulo de tareas **Grupos: resumen** proporciona la siguiente información sobre los grupos de dispositivos:

- El número de grupos de dispositivos que incluyen dispositivos con un estado de **Error** o **Advertencia**
- El número de grupos de dispositivos que se han creado
- El número de dispositivos que se asignan a grupos de dispositivos
- El número de dispositivos que no se asignan a grupos de dispositivos
- La cantidad de dispositivos detectados

Grupos: módulo de tareas **Administración**

El módulo de tareas **Grupos: administración** proporciona una lista de los grupos de dispositivos que se han creado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Crear un grupo de dispositivos
- Editar las propiedades de un grupo de dispositivos, incluidos el nombre del grupo
- Agregar dispositivos a un grupo de dispositivos
- Quitar dispositivos de un grupo de dispositivos

- Eliminar un grupo de dispositivos
- Mostrar una lista de los dispositivos en un grupo de dispositivos

Creación de un grupo de dispositivos nuevo

Un grupo de dispositivos es un conjunto de dispositivos en la red. Después de crear un grupo, puede manipular todos los dispositivos de ese grupo.

Puede configurar grupos de dispositivos de modo que la pertenencia al dispositivo se determine manualmente (**Grupo manual**) o automáticamente según los criterios que especifique (**Grupo automático**).

- La función de **Grupo manual** le permite agregar dispositivos detectados a un grupo de dispositivos, por lo que tiene un control completo sobre la pertenencia al grupo. Este método puede ser complicado si tiene muchos dispositivos y es posible que deba volver a evaluar manualmente la pertenencia cuando se detecten o agreguen nuevos dispositivos a la red. Sin embargo, este método puede ser necesario en ciertas estrategias de agrupación si los criterios no se pueden evaluar automáticamente (como dispositivos marketing, nómina y ventas).
- La función de **Grupo automático** permite a HP Web Jetadmin agregar automáticamente dispositivos detectados recientemente a un grupo de dispositivos si estos cumplen con criterios específicos. Especifique los filtros que utiliza HP Web Jetadmin para determinar si se debe agregar un nuevo dispositivo a un grupo de dispositivos. Puede especificar varios filtros para el grupo de dispositivos. También puede usar filtros para quitar dispositivos de un grupo cuando los criterios de filtro no se aplican a un dispositivo. La pertenencia a un grupo automático viene determinada por la configuración de filtros; los dispositivos no se pueden agregar o quitar manualmente de estos grupos.

Asignar nombres a grupos con descripciones significativas facilita la búsqueda de un grupo de dispositivos específico en una lista. Por ejemplo, en lugar de asignar el nombre *Nómina* y *A cobrar* como nombres de grupo de dispositivos, puede asignar los nombres de *Nómina de cuentas* y *Cuentas por cobrar*. Así, estos dos grupos de dispositivos aparecerán juntos en una lista ordenada.

Siga estos pasos para crear un grupo de dispositivos:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Grupos** y seleccione **Nuevo grupo**. Se inicia el asistente para **Crear grupo**.
2. En la página de **Especificar opciones de grupo**, especifique la siguiente configuración:
 - **Nombre de grupo:** a continuación, se mencionan las características del nombre del grupo:
 - Puede tener hasta 48 caracteres.
 - Puede tener caracteres alfabéticos.
 - Puede tener caracteres numéricos.
 - Puede tener caracteres especiales, como un apóstrofe (') o guión (-).
 - Puede tener caracteres Unicode.
 - No puede contener una barra diagonal o una barra diagonal inversa.
 - Puede tener el mismo nombre que otro grupo si los dos grupos con nombres idénticos están en grupos principales diferentes.
 - La nomenclatura es flexible y se puede cambiar en los grupos existentes.

- **Grupo principal:** haga clic en el botón ... y luego seleccione el grupo principal. A continuación, se mencionan las características de los grupos principales:
 - Puede contener un subgrupo con el mismo nombre que otro subgrupo dentro de un grupo principal diferente.
 - No existen límites conocidos para la profundidad de los grupos principales y subgrupos, ni para el número de grupos.
 - **Tipo de pertenencia a grupo:** determina cómo se agregarán los dispositivos al grupo. Seleccione:
 - **Grupo manual:** cada dispositivo se agrega manualmente al grupo.
 - **Grupo automático:** los dispositivos se agregan automáticamente al grupo, en función de los filtros establecidos para el grupo
3. Para establecer las propiedades del grupo, seleccione la casilla de verificación **Configurar propiedades de grupo ahora**.
 4. Haga clic en **Siguiente**.
 5. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si está creando un grupo manual y no seleccionó la casilla de verificación **Configurar propiedades de grupo ahora**, continúe con el paso 9.
 - Si está creando un grupo manual o uno automático y seleccionó la casilla de verificación **Configurar propiedades de grupo ahora**, continúe con el paso 6.
 6. Para crear un grupo manual, siga estos pasos:
 - a. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.
 - b. Haga clic en **Siguiente**.

Para crear un grupo automático, siga estos pasos:

 - a. En la página de **Especificar criterios de filtro**, defina los criterios que determinan qué dispositivos se añaden automáticamente a este grupo usando la opción de edición **Básica** o **Avanzada**.

 Seleccione la opción **Básica** y, a continuación, haga clic en **Agregar**. En la página de **Función**, especifique los siguientes valores y haga clic en **Aceptar**:
 - **Propiedad de dispositivo:** seleccione la propiedad desde la lista desplegable.
 - **No:** marque esta opción si los dispositivos **no** deben coincidir con los criterios de filtro. De lo contrario, los dispositivos que coincidan con los criterios de filtro se asignarán a este grupo.
 - **Función de filtros:** seleccione la forma en que los dispositivos deben coincidir con los criterios de filtro en el cuadro desplegable (contiene, termina con, es igual a, etc.).
 - **Valor:** escriba el valor para los criterios de filtro.

- **Opciones:** elija ignorar mayúsculas y minúsculas para determinar una coincidencia o para que coincida con las mayúsculas y minúsculas.
- **Categoría:** seleccione **Favoritos** (los filtros más usados), **Todos** (todos los filtros disponibles, excepto los filtros obsoletos) u **Obsoletos** (filtros que todavía están disponibles, pero han sido reemplazados por filtros nuevos o no serán compatibles en el futuro).

Seleccione la opción **Avanzado** y defina los filtros de la siguiente manera:

- Escriba su propia fórmula utilizando el botón **Insertar** para insertar varias expresiones.
 - Cuando haya terminado, haga clic en **Validar** para asegurarse de que la fórmula para el filtro sea válida.
- b. Haga clic en **Siguiente**.
7. En la página de **Especificar propiedades de grupo**, introduzca la descripción e información de contacto y haga clic en **Siguiente**.
8. En la página **Configurar directivas de grupo**, siga estos pasos:



NOTA: La columna **Directiva** enumera directivas basadas en los permisos del usuario. Esta lista está en blanco si no hay permisos de usuario configurados ([Seguridad del usuario en la página 336](#)).

- a. Para añadir una directiva al grupo de dispositivos, haga clic en **Agregar**. En la página **Agregar directiva**, seleccione las opciones adecuadas de las listas de **Directiva**, **Desencadenador** y **Acción directiva** y luego haga clic en **Agregar**. Cuando termine de añadir directivas, haga clic en **Cerrar**.
 - b. Para eliminar una directiva del grupo de dispositivos, seleccione la directiva en la sección **Las directivas de dispositivos se han añadido al grupo** o **Las directivas de dispositivos se han eliminado del grupo** y luego haga clic en **Quitar**.
 - c. Para especificar el orden en que se aplican las directivas a los dispositivos en el grupo de dispositivos, seleccione la directiva en la sección **Las directivas de dispositivos se han añadido al grupo** o **Las directivas de dispositivos se han eliminado del grupo** y luego haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.
 - d. Cuando termine de configurar las directivas de grupo, haga clic en **Siguiente**.
9. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y luego haga clic en **Crear grupo**.
10. En la página **Resultados**, seleccione la casilla de verificación **Ver grupo** si desea abrir el grupo y luego haga clic en **Hecho**.

Creación de un filtro compuesto (grupos)

Si ha creado un filtro básico y no obtiene los resultados que necesita, puede crear un filtro compuesto. Una vez que cree un filtro básico en el **Editor de filtros**, puede hacer clic en **Avanzado** para ver sus capas.

Por ejemplo:

```
GT([IP Address], [192.168.40.0]) AND LT([IP Address], [192.168.47.255]) AND EQ([Device Name], [HP LaserJet 4100 MFP]) OR EQ([Device Model], [HP Color LaserJet 4730 MFP])
```

La función **Avanzado** se puede utilizar para cambiar el filtro en dos subfiltros compuestos. Utilice la función **AND** y agregue algunos paréntesis de apertura y cierre:

```
(GT([IP Address], [192.168.40.0]) AND LT([IP Address], [192.168.47.255]))  
AND (EQ([Device Name], [HP LaserJet 4100 MFP]) OR EQ([Device Model],  
[HP Color LaserJet 4730 MFP]))
```



NOTA: Por compatibilidad con versiones anteriores, HP Web Jetadmin sigue admitiendo símbolos alternativos, como las comillas (") y los apóstrofes ('), para encerrar los parámetros de las funciones de filtro. HP Web Jetadmin cambia automáticamente los símbolos alternativos a corchetes al salir del editor de **Avanzado**.

Después de agregar este filtro compuesto a la página **Especificar criterios de filtro**, ya no se puede utilizar la función de Básico (recibirá un mensaje de error).

Mover un grupo de dispositivos

Después de crear un grupo de dispositivos, puede moverlo a otro nivel dentro de **Grupos**.

Para mover un grupo de dispositivos, expanda **Grupos** en el menú de navegación izquierdo; haga clic en el grupo para moverlo y arrástrelo al grupo que debe ser su principal. Aparece el asistente de **Mover grupo**. Haga clic en **Mover grupo** y, a continuación, haga clic en **Hecho**.

Agregación de dispositivos a un grupo

Administrar un grupo de dispositivos puede ser más fácil que administrar dispositivos individuales. Agregar dispositivos a un grupo le permite administrar todos los dispositivos de ese grupo al mismo tiempo.

Solo puede agregar dispositivos a un grupo identificado como grupo manual; los dispositivos se agregan automáticamente a cualquier grupo identificado como un grupo automático basado en criterios de filtro ([Grupos manuales y automáticos en la página 151](#)).

Quitar dispositivos de un grupo significa eliminarlos del grupo, pero permanecerán en la lista de **Todos los dispositivos**.

Para agregar dispositivos a grupos, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione **Grupos** en el panel de navegación izquierdo. Se mostrará la página **Grupos**.
En la página **Grupos**, haga clic en **Agregar dispositivos a grupo**. Se iniciará el asistente de **Agregar dispositivos** y se mostrará la página **Seleccionar grupo**.
2. Seleccione el grupo al que desea agregar dispositivos y haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.
4. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
Si es necesario hacer cambios, haga clic en **Atrás** y realice las correcciones.
Si no es necesario hacer cambios, haga clic en **Agregar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Grupos**.

Eliminación de dispositivos de un grupo manual

Puede eliminar cualquier dispositivo de un grupo de dispositivos identificado como grupo manual.

Para obtener más información, consulte [Grupos manuales y automáticos en la página 151](#).

Para eliminar dispositivos de grupos manuales, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione **Grupos** en el panel de navegación izquierdo. Se mostrará la página **Grupos**.
En la página **Grupos**, haga clic en **Quitar dispositivos de grupo**. Se inicia el asistente de **Quitar dispositivos** y se muestra la página **Seleccionar grupo**.
2. Seleccione el grupo manual del que desea quitar dispositivos y haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.
4. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
Si es necesario hacer cambios, haga clic en **Atrás** y realice las correcciones.
Si no es necesario hacer cambios, haga clic en **Quitar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Grupos**.

Edición de un grupo de dispositivos

Después de crear un grupo de dispositivos, puede cambiar su nombre, los dispositivos del grupo, cómo se asignan los dispositivos a ese grupo (manual o automáticamente) o cualquiera de sus propiedades.

Para editar grupos de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Grupos** y seleccione **Editar grupo**. Se inicia el asistente para **Editar grupo**.
2. En la página **Seleccionar grupo**, haga clic en el botón ..., seleccione el grupo y luego haga clic en **Siguiente**.
3. En la página **Especificar opciones de grupo**, introduzca el nombre del grupo nuevo y el nombre del grupo principal. Seleccione la opción **Grupo manual** o **Grupo automático**.



NOTA: Al cambiar un grupo de dispositivos de Manual a Automático, los dispositivos que cumplan los criterios de filtro del grupo automático sustituirán a los dispositivos que había en el grupo cuando era un grupo manual. Al cambiar un grupo de dispositivos de Automático a Manual no se modificará la pertenencia a los dispositivos; los dispositivos presentes en el grupo se conservarán y se podrán realizar modificaciones manuales en ellos.

Si le cambia el nombre al grupo, el nombre de grupo debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Debe tener un nombre único dentro de su grupo principal.
- Puede tener hasta 48 caracteres.
- Puede tener caracteres alfabéticos.

- Puede tener caracteres numéricos.
- Puede tener caracteres especiales, como un apóstrofe (') o guión (-).
- Puede tener caracteres Unicode.
- No puede contener una barra diagonal o una barra diagonal inversa.

4. Haga clic en **Siguiente**.

5. Si seleccionó la opción **Grupo manual**, siga estos pasos:

- Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.
- Haga clic en **Siguiente**.

Si seleccionó la opción **Grupo automático**, siga estos pasos:

- En la página de **Especificar criterios de filtro**, defina los criterios que determinan qué dispositivos se añaden automáticamente a este grupo usando la opción de edición **Básica** o **Avanzada**.

Seleccione la opción **Básica** y, a continuación, haga clic en **Agregar**. En la página de **Función**, especifique los siguientes valores y haga clic en **Aceptar**:

- **Propiedad de dispositivo:** seleccione la propiedad desde la lista desplegable.
- **No:** marque esta opción si los dispositivos **no** deben coincidir con los criterios de filtro. De lo contrario, los dispositivos que coincidan con los criterios de filtro se asignarán a este grupo.
- **Función de filtros:** seleccione la forma en que los dispositivos deben coincidir con los criterios de filtro en el cuadro desplegable (contiene, termina con, es igual a, etc.).
- **Valor:** escriba el valor para los criterios de filtro.
- **Opciones:** elija ignorar mayúsculas y minúsculas para determinar una coincidencia o para que coincida con las mayúsculas y minúsculas.
- **Categoría:** seleccione **Favoritos** (los filtros más usados), **Todos** (todos los filtros disponibles, excepto los filtros obsoletos) u **Obsoletos** (filtros que todavía están disponibles, pero han sido reemplazados por filtros nuevos o no serán compatibles en el futuro).

Seleccione la opción **Avanzado** y defina los filtros de la siguiente manera:

- Escriba su propia fórmula utilizando el botón **Insertar** para insertar varias expresiones.
- Cuando haya terminado, haga clic en **Validar** para asegurarse de que la fórmula para el filtro sea válida.

b. Haga clic en **Siguiente**.

6. En la página de **Especificar propiedades de grupo**, introduzca la descripción e información de contacto y haga clic en **Siguiente**.

7. En la página **Configurar directivas de grupo**, siga estos pasos:
 - a. Para añadir una directiva al grupo de dispositivos, haga clic en **Agregar**. En la página **Agregar directiva**, seleccione las opciones adecuadas de las listas de **Directiva**, **Desencadenador** y **Acción directiva** y luego haga clic en **Agregar**. Cuando termine de añadir directivas, haga clic en **Cerrar**.
 - b. Para eliminar una directiva del grupo de dispositivos, seleccione la directiva en la sección **Las directivas de dispositivos se han añadido al grupo** o **Las directivas de dispositivos se han eliminado del grupo** y luego haga clic en **Quitar**.
 - c. Para especificar el orden en que se aplican las directivas a los dispositivos en el grupo de dispositivos, seleccione la directiva en la sección **Las directivas de dispositivos se han añadido al grupo** o **Las directivas de dispositivos se han eliminado del grupo** y luego haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.
 - d. Cuando termine de configurar las directivas de grupo, haga clic en **Siguiente**.
 8. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y luego haga clic en **Guardar grupo**.
-
-  **NOTA:** La pertenencia a un grupo automático viene determinada por la configuración de filtros; los dispositivos no se pueden agregar o quitar manualmente de estos grupos.
-
9. En la página **Resultados**, seleccione la casilla de verificación **Ver grupo** si desea abrir el grupo y luego haga clic en **Hecho**.

Eliminación de un grupo de dispositivos

Puede mantener los grupos actualizados quitando aquellos que ya no son necesarios.

Si elimina un grupo de dispositivos con un mapa, toda la información de mapa asociada con ese grupo se elimina permanentemente de HP Web Jetadmin. Para obtener más información sobre los mapas, consulte [Mapas en la página 124](#).

Para eliminar grupos de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione **Grupos** en el panel de navegación izquierdo. Se mostrará la página **Grupos**.

En la página **Grupos**, haga clic en **Eliminar grupo de dispositivos**. Se iniciará el asistente de **Eliminar grupo** y se mostrará la página **Seleccionar grupos**.
 2. Resalte el grupo o grupos (deben estar en el mismo nivel) que desea eliminar.
-
-  **NOTA:** Se pueden seleccionar varios grupos, si están en el mismo nivel; utilice **Ctrl+Clic** o **Mayús+Clic**.
-
3. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.

Si es necesario hacer cambios, haga clic en **Atrás** y realice las correcciones.

Si no es necesario hacer cambios, haga clic en **Eliminar**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Grupos**.

Edición de políticas de grupo de dispositivos

Puede realizar cambios en políticas de grupo de dispositivos.

Para editar políticas de grupos de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Grupos** y seleccione **Editar directivas de grupo**. Se inicia el asistente para **Editar directivas de grupo**.
2. En la página **Seleccionar grupo**, haga clic en el botón ..., seleccione el grupo y luego haga clic en **Siguiente**.
3. En la página **Configurar directivas de grupo**, siga estos pasos:
 - a. Para añadir una directiva al grupo de dispositivos, haga clic en **Agregar**. En la página **Agregar directiva**, seleccione las opciones adecuadas de las listas de **Directiva**, **Desencadenador** y **Acción directiva** y luego haga clic en **Agregar**. Cuando termine de añadir directivas, haga clic en **Cerrar**.
 - b. Para eliminar una directiva del grupo de dispositivos, seleccione la directiva en la sección **Las directivas de dispositivos se han añadido al grupo** o **Las directivas de dispositivos se han eliminado del grupo** y luego haga clic en **Quitar**.
 - c. Para especificar el orden en que se aplican las directivas a los dispositivos en el grupo de dispositivos, seleccione la directiva en la sección **Las directivas de dispositivos se han añadido al grupo** o **Las directivas de dispositivos se han eliminado del grupo** y luego haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo.
 - d. Cuando termine de configurar las directivas de grupo, haga clic en **Siguiente**.
4. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y luego haga clic en **Guardar directivas**.
5. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Importación de grupos de dispositivos y asociaciones de directivas

Puede importar grupos de dispositivos y asociaciones de políticas desde un archivo XML. El formato del archivo XML que importe debe coincidir con el formato del archivo XML que se creó cuando se exportaron los grupos de dispositivos.



IMPORTANTE: Si los grupos de dispositivos contienen políticas, debe importar todas las plantillas de configuración de dispositivos antes de importar los grupos de dispositivos.

Para importar los grupos de dispositivos y las asociaciones de políticas existentes, siga estos pasos:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Grupos** y seleccione **Importar grupos**. Se abrirá el asistente de **Importar grupos**.
2. En la página **Seleccionar opciones**, haga clic en **Examinar**.
3. En la ventana **Abrir**, navegue hasta el archivo que desea importar, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. Para importar grupos de dispositivos que son un subgrupo de un grupo de dispositivos existente, haga clic en el botón ... y, a continuación, seleccione el grupo de dispositivos principal de la lista.
5. Haga clic en **Siguiente**. Se abre la página **Confirmar**.
6. Compruebe que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en **Importar grupo**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Exportación de grupos de dispositivos y asociaciones de directivas

Puede exportar grupos de dispositivos a un archivo XML. Si las asociaciones de políticas están disponibles, se exportan automáticamente con los grupos de dispositivos.

 **IMPORTANTE:** Si los grupos de dispositivos contienen políticas, debe exportar las plantillas de configuración del dispositivo por separado.

Para exportar grupos de dispositivos y las asociaciones de políticas, siga estos pasos:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Grupos** y seleccione **Exportar grupos**. Se abrirá el asistente de **Exportar grupos y asociaciones de políticas**.
2. En la lista de **Grupos disponibles**, seleccione uno o más grupos de dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón de flecha (>).

 **SUGERENCIA:** Para seleccionar todos los grupos de dispositivos, haga clic en el botón de flecha doble (>>).

3. Para exportar los subgrupos definidos para los grupos de dispositivos seleccionados, marque la casilla de verificación **Incluir subgrupos**.
4. Haga clic en **Siguiente**. Se abre la página **Confirmar**.
5. Compruebe que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
6. En la ventana **Guardar como**, navegue a la ubicación donde desea guardar el archivo, introduzca un nombre en el campo **Nombre de archivo** y haga clic en **Guardar**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Cambio de nombre de un grupo de dispositivos

Puede cambiar el nombre de un grupo por otro más significativo.

Para volver a nombrar grupos de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda el nodo **Grupos** y haga clic con el botón derecho en el grupo específico cuyo nombre desea cambiar; seleccione **Cambiar nombre**.
2. Escriba el nombre nuevo y haga clic en **Intro**. Un nombre de grupo:
 - Debe tener un nombre único dentro de su grupo principal.
 - Puede tener hasta 48 caracteres.
 - Puede tener caracteres alfabéticos.
 - Puede tener caracteres numéricos.
 - Puede tener caracteres especiales, como un apóstrofe (') o guión (-).
 - Puede tener caracteres Unicode.
 - No puede contener una barra diagonal o una barra diagonal inversa.

Visualización de un grupo de dispositivos

Puede ver los grupos de dispositivos que se han creado.

Para ver grupos de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Grupos**.
2. Seleccione el grupo que desee ver.

Búsqueda de grupos

Puede usar la característica Búsqueda de grupos para encontrar rápidamente un grupo que cumpla con criterios específicos. La característica de Búsqueda de grupos admite expresiones regulares.



NOTA: Para obtener más información sobre las expresiones regulares, visite el sitio web de [Documentación de Microsoft](#) y, a continuación, busque *expresiones regulares*.

Para buscar un grupo, siga estos pasos:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Grupos** y seleccione **Buscar**. Aparece la ventana **Búsqueda de grupos**.
2. En el cuadro **Nombre**, introduzca el criterio de búsqueda. Puede usar los siguientes caracteres especiales en los criterios de búsqueda:

- *: hace coincidir el carácter anterior cero o más veces. Por ejemplo, si especifica `zo*`, los nombres de grupo que contienen `z`, `zo` o `zoo` se consideran una coincidencia.
- ?: hace coincidir el carácter anterior cero o una vez. Por ejemplo, si especifica `a?ve?`, los nombres de grupo que contienen `v` o `ve` se consideran una coincidencia.

Puede usar estos caracteres especiales juntos para especificar las siguientes búsquedas:

- *?: repite el criterio de búsqueda un número cualquiera de veces, pero tan pocas como sea posible.
- ???: repite el criterio de búsqueda cero o una vez, pero tan pocas como sea posible.

Todos los otros caracteres se tratan como caracteres normales.

3. Haga clic en el botón **Buscar**. Aparece una lista de todos los grupos que cumplen con los criterios de búsqueda.
4. Seleccione el grupo que desea mostrar y después haga clic en el botón **Aceptar**.

Detección

Las funciones de detección permiten a HP Web Jetadmin encontrar dispositivos y agregarlos las listas de HP Web Jetadmin. Es posible que tenga información sobre la red que pueda utilizar en la configuración de detección de HP Web Jetadmin, pero algunas funciones de detección le permiten buscar dispositivos sin detalles de red.

HP Web Jetadmin tiene un potente motor de detección que permite buscar la mayoría de los dispositivos, tanto en redes grandes como pequeñas. HP Web Jetadmin incluye una nueva detección para impresoras ubicadas en Active Directory ([Detección con Active Directory en la página 182](#)). La programación y las plantillas de detección le permiten adaptar las funciones de HP Web Jetadmin

a cualquier topología o flota de impresoras instaladas en distintas ubicaciones. (Consulte también [Programar detecciones en la página 198](#) y [Crear plantillas de detección en la página 202](#)).

Entre las funciones de detección de HP Web Jetadmin se incluyen las siguientes:

- [Detección con Active Directory en la página 182](#).
- [Importar y exportar funciones de archivos de rangos IP en la página 177](#).
- Calculadora de rangos de IP ([Configuración de rangos realistas en la página 174](#)).
- [Ver el historial de detecciones en la página 201](#).
- Plantillas de detección ([Crear plantillas de detección en la página 202](#)).
- [Administración de dispositivos bloqueados en la página 80](#).
- Detección integrada de dispositivos conectados a equipos ([Detecciones de dispositivos conectados a equipos en la página 167](#)).

Los dispositivos de red se pueden detectar automáticamente en varias subredes y, a partir de ahí, gestionarse. Actualmente son compatibles los siguientes tipos de detección:

- [Detección con multidifusión SLP en la página 171](#): se envía una solicitud de multidifusión SLP a la red para provocar una respuesta de los dispositivos conectados a los servidores de impresión de HP Jetdirect/Jetdirect.
- [Detección con difusión IP en la página 172](#): se envía una difusión SNMP a la dirección de difusión especificada. Los dispositivos SNMP responden.
- [Detección con rango IP en la página 174](#): busca dispositivos dentro de un rango de direcciones IP.
- [Detección con la dirección especificada del dispositivo en la página 180](#): puede agregar listas de direcciones de dispositivos conocidos a HP Web Jetadmin para consultar solo nodos finales específicos.
- [Detección con Active Directory en la página 182](#): consultas de Microsoft Active Directory usando un punto de partida de Active Directory como un dominio, unidades organizativas u otros contenedores de Active Directory.
- [Detección con dominio en la página 185](#): para los dispositivos PC-Connected, se explora el dominio para identificar hosts de Windows en la red.
- [WS-Discovery en la página 185](#): se envía una solicitud de servicios web en la red para provocar una respuesta de los dispositivos conectados a equipos y de los conectados en red compatibles con el protocolo de servicios web.
- [Detección rápida de dispositivos en la página 170](#): también está disponible para detectar dispositivos al agregar la información del nombre de host o dirección IP a esta función en cualquier lugar de **Administración de dispositivos**. Además, HP Web Jetadmin puede escuchar los anuncios de SLP que se propagan desde los dispositivos conectados a HP Jetdirect. Este mecanismo pasivo no requiere configuración adicional y solo genera tráfico de red cuando HP Web Jetadmin recibe un anuncio de SLP.

Además de recopilar los dispositivos conectados directamente a la red, HP Web Jetadmin puede encontrar dispositivos conectados a equipos. Estos son dispositivos que se conectan a través de conectores USB o paralelos a escritorios o servidores de la red ([Tipos y métodos de detección en la página 166](#)).

Cuando instale HP Web Jetadmin por primera vez, se le preguntará si quiere ejecutar una detección inmediatamente. Puede solicitar una detección de dispositivos en cualquier momento. Por defecto, HP Web Jetadmin no busca difusiones SLP; cuando se activa SLP pasivo, con este tipo de detección se pueden detectar algunos dispositivos aunque no inicie una detección.

Detección de dispositivos en HP Web Jetadmin mediante firewalls

Aunque los firewalls ofrezcan un perímetro seguro para los recursos de negocios, también pueden representar una barrera para los productos de software. HP Web Jetadmin permite detectar y administrar dispositivos a través de una red empresarial.

HP Web Jetadmin utiliza técnicas de multidifusión y de SLP para buscar dispositivos en la red. Al usar las configuraciones de firewall estándar, las multidifusiones se bloquean normalmente porque el puerto de comunicaciones en el que se basan se bloquea. Para facilitar una detección de difusión como multidifusión y SLP, HP Web Jetadmin utiliza el puerto estático conocido, el número de puerto UDP 427. Para activar esta técnica de detección, el equipo que ejecuta HP Web Jetadmin debe desbloquear el puerto utilizado desde dentro de la configuración del firewall.

Tipos y métodos de detección

Revise la información siguiente.

HP Web Jetadmin realiza los siguientes tipos de detecciones:

- Detecciones de dispositivos conectados a la red: HP Web Jetadmin busca un nodo de red y después envía consultas SNMP para detectar los dispositivos que están conectados directamente a ese nodo de red. Cuando la consulta SNMP resuelve un dispositivo, este se muestra en la lista **Todos los dispositivos**. Los dispositivos resueltos pueden incluir dispositivos conectados con HP Jetdirect, dispositivos de terceros, escáneres de red HP, proyectores de red HP y así sucesivamente. Para obtener más información, consulte [Detecciones de dispositivos conectados a la red en la página 167](#).
- Detecciones de dispositivos conectados a equipos: HP Web Jetadmin busca equipos y luego detecta los dispositivos que están conectados a un puerto LPT o un puerto USB en los equipos. Agente proxy SNMP de HP es un paquete de software pequeño que facilita la comunicación entre HP Web Jetadmin y los dispositivos conectados a equipos. Si Agente proxy SNMP de HP está instalado en el equipo, HP Web Jetadmin recopila información detallada sobre los dispositivos conectados. Si Agente proxy SNMP de HP no está instalado en el equipo, HP Web Jetadmin recopila solo una cantidad mínima de información del dispositivo sobre los dispositivos conectados. Para obtener más información, consulte [Detecciones de dispositivos conectados a equipos en la página 167](#).

La mayoría de los métodos de detección están disponibles para detecciones de dispositivos conectados a la red y dispositivos conectados a equipos. La siguiente tabla identifica si puede seleccionarse un método de detección para cada tipo de detección.

Tabla 3-3 Métodos de detección para tipos de detección

Método de detección	Detecciones de dispositivos conectados a la red	Detecciones de dispositivos conectados a equipos
Detección rápida de dispositivos en la página 170	Sí	No
Detección con multidifusión SLP en la página 171	Sí	No
Detección con difusión IP en la página 172	Sí	Sí

Tabla 3-3 Métodos de detección para tipos de detección (continúa)

Método de detección	Detecciones de dispositivos conectados a la red	Detecciones de dispositivos conectados a equipos
Detección con rango IP en la página 174	Sí	Sí
Detección con la dirección especificada del dispositivo en la página 180	Sí	Sí
Detección con Active Directory en la página 182	Sí	Sí
Detección con dominio en la página 185	No	Sí
WS-Discovery en la página 185	Sí	Sí

Detecciones de dispositivos conectados a la red

HP Web Jetadmin usa varios métodos para encontrar dispositivos conectados directamente a la red.

Con independencia del método utilizado, HP Web Jetadmin busca en primer lugar nodos en la red. Luego HP Web Jetadmin determina si los nodos son dispositivos calificados de impresión o de la imagen mediante el protocolo SNMP para consultar los nodos de los objetos SNMP específicos. HP Web Jetadmin agrega los dispositivos calificados a la base de datos y los muestra en la lista **Todos los dispositivos**.

En la mayoría de los casos, las direcciones IP de los dispositivos son estáticas. Sin embargo, las direcciones IP pueden cambiar en algunos casos, como cuando el dispositivo se desplaza o se usa DHCP para asignar direcciones de dispositivos. En estos casos, HP Web Jetadmin cambia automáticamente la dirección IP del dispositivo en la base de datos cuando detecta un cambio en esa dirección IP.

Detecciones de dispositivos conectados a equipos

HP Web Jetadmin puede detectar las impresoras conectadas directamente a los equipos. Una detección de dispositivos conectados a equipos consulta a los equipos locales para buscar dispositivos que están conectados a un puerto LPT o a un puerto USB en el equipo local.

Agente proxy SNMP de HP es un paquete de software pequeño que facilita la comunicación entre HP Web Jetadmin y los dispositivos conectados a equipos. Si Agente proxy SNMP de HP se instala en un equipo, HP Web Jetadmin recopila información detallada sobre los dispositivos conectados. Si Agente proxy SNMP de HP no está instalado en un equipo, HP Web Jetadmin recopila solo una cantidad mínima de información del dispositivo sobre los dispositivos conectados.

Cuando se ejecuta una detección de dispositivos conectados a equipos, HP Web Jetadmin se comunica directamente con el equipo local en una de las siguientes formas:

- Agente proxy SNMP de HP—HP Web Jetadmin busca Agente proxy SNMP de HP en el equipo. Si Agente proxy SNMP de HP está instalado, HP Web Jetadmin consulta al dispositivo por medio del agente de proxy en una forma similar a lo que hace cuando consulta a los dispositivos conectados directamente a la red. Hay mucha información sobre los dispositivos disponible, como el estado, el recuento de páginas y los niveles de los consumibles.

- Instrumental de administración de Windows (WMI): WMI es un servicio de Microsoft que se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos Windows. Las aplicaciones de administración remota utilizan WMI para recopilar información. HP Web Jetadmin realiza una consulta a través de WMI en los equipos que se encuentran usando los distintos métodos de detección. Esta consulta intenta resolver los detalles del modelo de impresora de Windows para dispositivos que son compatibles con plug and play. La solución de detección de WMI conectada al equipo no recopila el estado ni otros detalles desde el dispositivo. La detección de WMI conectada al equipo requiere credenciales de administrador (local) en cada host que se consulte.

Las detecciones de dispositivos conectados al equipo utilizan distintos protocolos de consulta dependiendo del método que se utilice. La siguiente tabla muestra los protocolos principales y secundarios para cada método de detección. Si es posible la comunicación por medio del protocolo primario, HP Web Jetadmin consulta a los dispositivos. Si no es posible la comunicación por medio del protocolo primario, HP Web Jetadmin utiliza el protocolo secundario para consultar los dispositivos.

Tabla 3-4 Protocolos para métodos de detección de dispositivos conectados a equipos

Método de detección de dispositivos conectados al equipo	Protocolo principal	Protocolo secundario
Difusión IP	SNMP	WMI ¹
Rango de IP	SNMP	WMI
Direcciones especificadas	SNMP	WMI
Active Directory	SNMP	WMI
Dominio	SNMP	WMI

¹ Las detecciones de difusión IP envían una consulta SNMP a una dirección de difusión. Las detecciones de difusión IP buscan dispositivos a través de WMI solo si el equipo puede responder a consultas SNMP. El servicio SNMP debe estar activado en el PC para responder a las consultas SNMP.

Las detecciones que utilizan el protocolo WMI requieren acceso administrativo al equipo que se está consultando. Se puede utilizar la contraseña del administrador local. Sin embargo, en muchos entornos a un usuario del dominio se le otorgan privilegios administrativos en hosts de Windows locales. Las credenciales administrativas se introducen cuando se inicia la detección mediante la opción **Especificar credenciales para usar para esta detección**.

Los dispositivos conectados a la red y conectados a equipos se agregan a la lista de **Todos los dispositivos**. Para identificar los dispositivos que se detectaron en detecciones de dispositivos conectados a equipos, agregue la columna **Conectados al equipo** a las listas de dispositivos.

Agente proxy SNMP de HP

Agente proxy SNMP de HP es una aplicación de software que está instalada en un equipo cliente de sobremesa. HP Web Jetadmin utiliza Agente proxy SNMP de HP para detectar y administrar impresoras y escáneres HP que tengan una conexión local (por ejemplo, una conexión USB).

Agente proxy SNMP de HP expone objetos de administración a través del servicio Microsoft SNMP en el equipo cliente. Una detección simple de dispositivos conectados al equipo en HP Web Jetadmin permite detectar los dispositivos con conexión local. HP Web Jetadmin utiliza entonces el servidor proxy para reunir información adicional sobre los dispositivos, como niveles de tóner restantes, recuentos de páginas y estado.

Agente proxy SNMP de HP está disponible en el sitio web [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#). Para obtener más información sobre los requisitos y detalles importantes de asistencia técnica, consulte el documento *HP Web Jetadmin - HP SNMP Proxy Agent Readme* (HP Web Jetadmin - Archivo

Léame del Agente proxy SNMP de HP) (en inglés). Este documento se encuentra disponible en el sitio web [de HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Solución de problemas relacionados con las detecciones de dispositivos conectados a equipos

Los administradores pueden usar los archivos de registro en HP Web Jetadmin para solucionar problemas de detecciones de dispositivos conectados a equipos. Los archivos de registro son útiles al ejecutar Windows Management Instrumentation (WMI) o realizar detecciones en Agente proxy SNMP de HP. Los archivos de registro no capturan detalles sobre las detecciones de dispositivos conectados a la red.

Para activar el registro, realice estos pasos:

1. Utilice el Bloc de notas o un editor similar para abrir el archivo `DiscoveryManager.config.xml`. Este archivo se encuentra disponible en el directorio siguiente:

`C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config`

2. Encuentre la siguiente propiedad:

```
<property name="DiscoveryLogEnabled">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>False</value>
</property>
```

3. Cambie la entrada `<value>` por `True`.

4. Encuentre la siguiente propiedad:

```
<property name="NumDiscoveryLogs">
  <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString
</type>
  <value>2</value>
</property>
```

Esta propiedad es útil si se realizan varias detecciones de dispositivos conectados al equipo durante un período de tiempo prolongado. La configuración predeterminada hace que HP Web Jetadmin sobrescriba un segundo archivo de registro en cada nueva detección.

5. Para aumentar el número de archivos de registro que HP Web Jetadmin crea, cambie la entrada `<value>` al número requerido de archivos de registro.
6. Cierre y guarde el archivo `DiscoveryManager.config.xml`.
7. Reinicie el servicio HP Web Jetadmin (Servicio HPWJA). Para obtener instrucciones, consulte [Reinicio del servicio de HP Web Jetadmin de forma manual en la página 25](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al reiniciar el servicio HP Web Jetadmin. Se pueden producir conflictos con operaciones existentes, tales como actualizaciones de firmware, alertas y recopilación de datos.

Cada vez que HP Web Jetadmin se pone en contacto con una dirección para determinar si un dispositivo conectado al equipo está presente, HP Web Jetadmin agrega una entrada en los archivos de registro en el directorio siguiente:

C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config\FileStore\Discovery\Specified

A continuación, se muestran ejemplos de entradas de registro:

- An SNMP error occurred when trying to contact remote server. (Se produjo un error SNMP al intentar establecer contacto con servidor remoto.)

An SNMP-related error occurred. (Ha ocurrido un error relacionado con SNMP.)

- An SNMP Credentials error has occurred. (Se ha producido un error de credenciales SNMP.)

SNMP credentials are required for the device. (Se requieren credenciales SNMP para el dispositivo.)

- An SNMP Timeout error has occurred. (Se ha producido un error de tiempo de espera de SNMP.)

SNMP did not respond within the specified HP Web Jetadmin timeout settings. (SNMP no respondió dentro de los tiempos de espera de HP Web Jetadmin.) Para obtener más información sobre los ajustes de tiempo de espera de SNMP, consulte [Configuración de los ajustes de SNMP en la página 58](#).

- El equipo del servidor remoto no existe o no está disponible

El host remoto no califica como un host conectado a un equipo.

- Hubo un tiempo de espera al intentar establecer contacto con el host remoto

Hubo un tiempo de espera al intentar iniciar una sesión de WMI con el host.

- No se pudo establecer contacto con el host remoto

No fue posible iniciar una sesión de WMI.

- Acceso denegado

El host remoto negó acceso a una sesión de WMI.

Detección rápida de dispositivos

Si conoce la dirección IP o el nombre de host IP de un dispositivo conectado a la red, puede utilizar la característica Detección rápida de dispositivos para buscar el dispositivo en lugar de ejecutar una detección de red completa.

Para utilizar el nombre de host IP en la característica Detección rápida de dispositivos, las consultas DNS deben estar activadas. Para obtener instrucciones sobre cómo activar las consultas DNS, consulte [Configuración de los ajustes de DNS en la página 60](#).

Solo puede utilizar la característica Detección rápida de dispositivos para buscar dispositivos conectados al equipo si los dispositivos ya están en la base de datos de HP Web Jetadmin. Para buscar un dispositivo conectado al equipo que no esté en la base de datos, debe ejecutar una detección de dispositivos y usar la opción **Dispositivos conectados al equipo**. Para obtener más información sobre detecciones de dispositivos conectados a equipos, consulte [Detecciones de dispositivos conectados a equipos en la página 167](#).

Para buscar un dispositivo conectado a la red, la característica Detección rápida de dispositivos busca las direcciones del dispositivo en la base de datos de HP Web Jetadmin. Si la dirección del dispositivo

está en la base de datos, HP Web Jetadmin resalta el dispositivo en la lista **Todos los dispositivos**. Si la dirección del dispositivo no está en la base de datos, HP Web Jetadmin realiza una consulta de red solo para los dispositivos conectados a la red. Si la dirección del dispositivo se encuentra en la red, HP Web Jetadmin agrega el dispositivo a la base de datos y lo resalta en la lista **Todos los dispositivos**.

La característica Detección rápida de dispositivos no busca en las listas de dispositivos. Para obtener instrucciones sobre cómo buscar en las columnas visibles de las listas de dispositivos, consulte [Buscar en listas de dispositivos en la página 140](#).

Para ejecutar una Detección rápida de dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, introduzca la dirección IP o el nombre de host IP del dispositivo en la casilla **Detección rápida de dispositivos** y, a continuación, haga clic en el botón **Ir**.
2. Si el dispositivo no se encuentra, realice los pasos siguientes:
 - a. Haga clic en el enlace **Se pueden necesitar credenciales para ubicar el dispositivo**.
 - b. En la ventana **Introducir credenciales**, marque la casilla de verificación **Usar**, introduzca el Nombre de comunidad de lectura SNMPv1 para el dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
 - c. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si el dispositivo se encuentra, continúe con el paso 3.
 - Si el dispositivo no se encuentra, haga clic en el botón **Cancelar** y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar** en la ventana **Detección rápida de dispositivos**. Verifique que el dispositivo está conectado a la red, así como la dirección y las credenciales del dispositivo, y, a continuación, repita la Detección rápida de dispositivos.
3. En la ventana **Detección rápida de dispositivos**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Detección con multidifusión SLP

(Solo para detecciones de dispositivos de red.) Una detección mediante multidifusión SLP requiere una configuración mínima para iniciarse.

El protocolo SLP (protocolo de ubicación de servicios) se usa para enviar una consulta a la red con el fin de encontrar dispositivos HP Jetdirect. Después de la respuesta inicial del dispositivo, se realizan consultas de seguimiento SNMP para obtener más información sobre los dispositivos y agregarlos a la lista de **Todos los dispositivos** de HP Web Jetadmin. Este mecanismo de detección busca dispositivos HP Jetdirect en subredes tanto locales como remotas.

Las características de una detección con multidifusión SLP para dispositivos de red incluyen:

- Los paquetes de multidifusión se envían a la dirección específica de multidifusión de HP Jetdirect: 224.0.1.60.
- Los paquetes contienen un contador de saltos del router (tiempo de IP para los atributos conectados) que se puede configurar desde HP Web Jetadmin (el valor predeterminado es de 4 saltos).
- Los paquetes caducan cuando el contador de saltos de router llega a cero.
- El mecanismo de detección es rápido.
- La detección presenta un tráfico de red bajo.

- El firmware de HP Jetdirect debe ser al menos de la versión x.06.00.
- Solo se detectarán las impresoras conectadas a HP Jetdirect.

El alcance de la detección con multidifusión SLP dependerá de:

- La configuración de los **routers a atravesar (saltos)** (una opción de configuración para Detecciones; consulte [Configuración de los ajustes generales para las detecciones de dispositivos en la página 81](#)).
- La configuración de los routers de la red; si se configura el router para pasar solicitudes de multidifusión a otras secciones de la red, una detección podría detectar dispositivos en toda la red.

La otra opción para controlar el alcance de las detecciones es configurar la solicitud de multidifusión para que atravesase un determinado número de routers ([Configuración de los ajustes generales para las detecciones de dispositivos en la página 81](#)). Para poder atravesar los routers, estos deberán configurarse para permitir que se transmitan las solicitudes de multidifusión.

La detección también podría verse afectada por la configuración del firewall local ([Detección de dispositivos en HP Web Jetadmin mediante firewalls en la página 166](#)).

Si se configura el router para pasar solicitudes de multidifusión a otras secciones de la red y **Detección** se configura para atravesar varios routers, una detección podría detectar dispositivos en varias subredes y quizá en toda la red.

Detalles sobre la ejecución de una detección con multidifusión SLP

(Solo para detecciones de dispositivos de red.) Si elige el método de **Multidifusión SLP** al crear una plantilla de detección, editar una plantilla de detección o programar una detección, debe especificar el número de routers que se deben cruzar (o saltos) para la detección.

En la página **Seleccionar ajustes de multidifusión SLP**, seleccione el número de routers que se deben cruzar (o saltos) para la detección. Si aumenta el número de saltos, el tiempo necesario para completar la detección puede aumentar. Además, se genera más tráfico de red que en una detección con menos rutas que cruzar.

HP Web Jetadmin no agrega dispositivos a la lista que no puedan resolverse y administrarse a través de SNMP, lo que puede ser producto de credenciales insuficientes. HP Web Jetadmin impone el cumplimiento de la capacidad de manejo del dispositivo a través de SNMP antes de agregar dispositivos a la lista de dispositivos.

Para obtener más información, consulte los siguientes documentos:

- [Crear plantillas de detección en la página 202](#)
- [Editar plantillas de detección en la página 204](#)
- [Programar detecciones en la página 198](#)

Detección con difusión IP

Las detecciones con difusión IP envían paquetes de consulta SNMP (en forma de difusiones IP) a una o más redes IP. Estos se usan en detecciones de dispositivos PC-Connected y de red.

Detección con difusión IP de dispositivos de red

Una detección con difusión IP permite buscar dispositivos o instalaciones de HP Web Jetadmin cuando se conocen las direcciones de difusión IP. Las detecciones con difusión IP envían paquetes de consulta SNMP (en forma de difusiones IP) a una o más redes IP.

Para cada subred IP de una intranet IP existe una dirección de difusión específica de red. Las subredes IP están determinadas por el número de red IP y la máscara de subred IP. Las calculadoras IP, disponibles gratis en Internet, son una manera excelente de determinar direcciones de difusión IP. También se puede usar una dirección compuesta toda por 1 para consultar toda la intranet. Los routers bloquean la difusión normalmente debido a problemas de exceso de tráfico.

Las características de las detecciones con difusión IP para dispositivos de red incluyen:

- Envía consultas SNMP a una o más difusiones IP.
- Escucha las respuestas y califica los dispositivos conectados a la red.
- La difusión predeterminada es la dirección de difusión global (255.255.255.255).
- Puede usar una o varias direcciones de difusión IP conocidas con descripciones de direcciones opcionales.
- Realiza un número de comprobaciones determinado para saber si la dirección de difusión es válida.
- Es rápida y exhaustiva, especialmente en un segmento local.
- La mayoría de las redes actuales bloquean el tráfico de difusión.

Detección con difusión IP de dispositivos PC-Connected

Las detecciones con difusión IP de dispositivos PC-Connected envían una consulta SNMP a la dirección de difusión especificada. La difusión predeterminada es una dirección compuesta toda por unos.

Los sistemas con SNMP Proxy Agent responden primero con el sistema operativo. HP Web Jetadmin sigue con consultas a los objetos específicos, tanto de host como de impresora. La detección con difusión IP no intenta realizar consultas WMI cuando no existe SNMP Proxy Agent.

Las características de las detecciones con difusión IP para dispositivos PC-Connected incluyen:

- La configuración es la misma que para los dispositivos de red.
- Se intentan realizar consultas SNMP en los nodos detectados.
- Si no hay respuesta por parte de SNMP Proxy Agent, se realizan consultas WMI cuando existen credenciales en la configuración.



NOTA: Las ediciones anteriores de Microsoft Windows Server que tienen Agente proxy SNMP de HP o Agente proxy WS Pro de HP no siempre responden a las difusiones IP emitidas desde el servidor de HP Web Jetadmin. HP le recomienda que utilice métodos de detección alternativos para buscar dispositivos conectados a equipos en ediciones anteriores de Microsoft Windows Server.

Detalles sobre la ejecución de una detección con difusión IP

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Detección** y, a continuación en **Detectar dispositivos en mi red** (en el módulo de aplicaciones **Detección - Tareas en curso**). El asistente **Detección de dispositivos** se inicia con la página mostrada **Especificar opciones de detección**.

2. Seleccione **Especificar configuración** y, a continuación, seleccione **Difusión IP**. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Seleccionar dirección de difusión IP**.
3. Es posible:
 - Seleccionar una dirección de difusión.
 - **Agregar**: agregar una dirección. Escriba la dirección en **Dirección** y escriba una descripción (si lo desea) en **Descripción**. A continuación haga clic en **Agregar**.
 - **Mostrar solo favoritos**: vea solo las direcciones de difusión que ha agregado haciendo clic en **Mostrar solo favoritos** (en la parte inferior de la página).
 - **Quitar**: retire las direcciones de la lista resaltando la dirección y haciendo clic en **Retirar**.
 - **Personalizar**: agregue o retire direcciones a favoritos haciendo clic en **Personalizar**. A continuación, seleccione una dirección y haga clic en **Agregar favorito** o **Retirar favorito**. Cuando termine, haga clic en **Aceptar** ([Personalización de rangos de IP para detecciones en la página 178](#)).
4. Haga clic en **Siguiente**.

Detección con rango IP

En lugar de ejecutar una detección con difusión (donde se consultan todos los dispositivos o las instalaciones de HP Web Jetadmin de la red), puede optar por detectar un rango de IP especificado o un número de rangos de IP. Esto reduce el tráfico de red y elimina la posibilidad de tener dispositivos no deseados.

Las instalaciones de HP Web Jetadmin se muestran en la base de datos. La detección con rango de IP busca dispositivos o instalaciones de HP Web Jetadmin dentro de un rango de direcciones IP. Este tipo de detección es exacta y exhaustiva pero puede ser lenta en los rangos grandes.

La detección con rango IP es efectiva cuando el administrador conoce los segmentos IP. Los administradores utilizan la configuración de detección con rango de IP para asignar segmentos de IP o grupos de segmentos de IP en la detección de HP Web Jetadmin. Este método barre eficazmente las partes seleccionadas de la red o WAN. Los pares de rango de dirección IP consisten en la primera y última dirección IP. Las detecciones con rango IP primero realizan una prueba ping a direcciones IP específicas según se define en los pares de rango de dirección. Si el dispositivo responde, HP Web Jetadmin sigue con consultas SNMP. Se pueden especificar varios rangos en las detecciones con rango IP. HP Web Jetadmin realiza una prueba ping con ráfagas de hasta 30 consultas al primer conjunto de direcciones del primer rango y, a continuación, espera un segundo antes de enviar la siguiente ráfaga de 30 consultas.

Configuración de rangos realistas

La mayoría de las redes se dividen en subredes, lo que se puede usar para describir el esquema de direcciones IP de una red y a veces se define como mapas IP. Dentro de una red grande, una subred se puede describir con un número de red y una máscara de subred.

Este es un ejemplo de una subred con un rango IP de 15.5.188.1 a 15.5.191.254:

- Ejemplo de número de red: 15.5.188.0
- Ejemplo de máscara de subred: 255.255.252.0

Hay 1.022 direcciones posibles en esta subred. HP Web Jetadmin puede tardar unos 10 minutos en detectar dispositivos en esta red, dependiendo de la red, del número de dispositivos que hay en ella y del host en el que esté instalado HP Web Jetadmin.



NOTA: Las calculadoras de direcciones IP permiten analizar fácilmente las redes IP. Existen muchas versiones gratis de calculadoras IP que puede obtener en Internet.

La detección con rango IP puede rendir de acuerdo con lo previsto cuando los datos de rango se desarrollan correctamente. Es fácil configurar rangos más grandes de lo necesario y hacer así que la detección dure mucho tiempo e incluso que sea poco productiva a la hora de encontrar dispositivos. Por ejemplo, un rango de clase A se podría desarrollar fácilmente en la intranet de HP, pero literalmente tardaría semanas en completarse. En casi todas las redes grandes, la mayoría de las direcciones IP no contestan a la consulta de HP Web Jetadmin y hacen que se agote el tiempo de espera; lo que se traduce en periodos de detección muy largos.

Si especifica un rango IP muy largo, la red se podría bloquear si ese rango es para una red de clase A o clase B (cuando los dos primeros octetos del rango IP no son el mismo). HP Web Jetadmin mostrará un mensaje de advertencia que indica que un rango grande puede causar una gran cantidad de tráfico de red; puede seleccionar continuar o cambiar el rango.

Puede optar por especificar un rango de subred más amplio utilizando la función de dirección de subred más amplia (**Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Rango de IP > General**). Una red grande es cualquier red de un tamaño mayor que el de una clase B, que puede tener hasta 65.000 nodos.

Configuración de rangos basados en subredes o subredes contiguas

Debido a que los rangos IP largos pueden hacer que la detección de HP Web Jetadmin tarde mucho en completarse, puede ser útil usar rangos de subredes en lugar del rango de red para realizar las detecciones. Al unir estas subredes en una lista representan un mapa IP.

Este tipo de mapa se puede obtener de un equipo de TI o de infraestructura de red. También es una buena idea trabajar con estos equipos para analizar los planes para implementar las detecciones de HP Web Jetadmin.



NOTA: HP recomienda encarecidamente que analice las detecciones de HP Web Jetadmin con su equipo de tecnología de la información o administración de redes.

Este es un ejemplo de planificación de rangos IP. Suponga que tenemos 27 subredes en nuestra red hipotética. Todas estas subredes utilizan la misma máscara de subred de 255.255.255.0. Estos son los números de red que representan nuestras 27 subredes:

15.0.1.0, 15.0.2.0, 15.0.3.0, 15.0.4.0, 15.0.5.0, 15.0.30.0, 15.0.31.0, 15.0.32.0, 15.0.33.0, 15.0.34.0, 15.0.35.0, 15.0.36.0, 15.0.37.0, 15.0.38.0, 15.0.39.0, 15.0.55.0, 15.0.64.0, 15.0.65.0, 15.0.66.0, 15.0.67.0, 15.0.68.0, 15.0.69.0, 15.0.70.0, 15.0.71.0, 15.0.72.0, 15.0.73.0, 15.0.74.0

Con esta información, podemos formular los siguientes rangos de IP e importarlos a HP Web Jetadmin:

- 15.0.1-15.0.1.254
- 15.0.2-15.0.2.254
- 15.0.3-15.0.3.254
- 15.0.4-15.0.4.254

- 15.0.5.1-15.0.5.254
- 15.0.30.1-15.0.30.254
- 15.0.31.1-15.0.31.254
- 15.0.32.1-15.0.32.254
- 15.0.33.1-15.0.33.254
- 15.0.34.1-15.0.34.254
- 15.0.35.1-15.0.35.254
- 15.0.36.1-15.0.36.254
- 15.0.37.1-15.0.37.254
- 15.0.38.1-15.0.38.254
- 15.0.39.1-15.0.39.254
- 15.0.55.1-15.0.55.254
- 15.0.64.1-15.0.64.254
- 15.0.65.1-15.0.65.254
- 15.0.66.1-15.0.66.254
- 15.0.67.1-15.0.67.254
- 15.0.68.1-15.0.68.254
- 15.0.69.1-15.0.69.254
- 15.0.70.1-15.0.70.254
- 15.0.71.1-15.0.71.254
- 15.0.72.1-15.0.72.254
- 15.0.73.1-15.0.73.254
- 15.0.74.1-15.0.74.254

Podemos llevar la formulación un paso más adelante y simplificar las cosas. Algunos de los rangos IP son contiguos. Estas subredes ubicadas contiguamente están una tras otra, en orden, lo que hace que sea fácil combinarlas. El resultado final se parecería a esto:

- 15.0.1.1-15.0.5.254
- 15.0.30.1-15.0.39.254
- 15.0.55.1-15.0.55.254
- 15.0.64.1-15.0.74.254

Esto ha reducido el número de rangos de IP de 27 a 4. Podemos incorporarlo a un formulario que se pueda importar fácilmente a HP Web Jetadmin y que también refleje las descripciones. Este es un ejemplo de datos que se pueden importar a través de un archivo de texto:

- 15.0.1-15.0.5.254 = rango de subred para la zona oeste
- 15.0.30-15.0.39.254 = rango de subred para la zona central
- 15.0.55-15.0.55.254 = rango de subred para la sucursal
- 15.0.64-15.0.74.254 = rango de subred para la zona este

Combinar los rangos hace que tratar con grandes cantidades de datos sea más simple, pero puede no ser de ayuda cuando se necesitan descripciones para catalogar rangos.

Importar y exportar funciones de archivos de rangos IP

Se pueden crear datos de rangos IP en otras herramientas e importarlos a través de archivos de texto. De hecho, HP Web Jetadmin puede exportar datos de rangos de IP a archivos de texto. Esto hace que sea más fácil tratar con números largos de rangos IP y manipular datos y archivos de datos complejos para usarlos en varias ocasiones.

El formato de ficha para el formato del archivo de importación y exportación del rango IP se puede dividir de la siguiente forma:

- 1 rango por línea
- Cada dirección IP se separa con un guión (-)
- Se pueden añadir cadenas de comentarios o descripciones al rango IP usando el carácter igual (=)

El siguiente es un ejemplo de 1 rango de IP con un comentario: xxx.xxx.xxx.xxx-xxx.xxx.xxx.xxx=cadena de texto descriptivo (donde xxx representa un octeto en la dirección IP).

No hay límite conocido para el número de rangos de IP manejables dentro del software de HP Web Jetadmin. Los rangos de IP también se usan para otras funciones, como la detección de impresoras conectadas a equipos y de instalaciones de HP Web Jetadmin. Todos los rangos de IP introducidos en HP Web Jetadmin se pueden administrar de forma global en **Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Rango de IP > Rangos de IP**.

Detecciones con rango IP de dispositivos de red

Las detecciones con rango IP de dispositivos de red o instalaciones de HP Web Jetadmin envían primero una consulta SNMP a todas las direcciones del rango. Cuando se detectan nodos, HP Web Jetadmin realiza consultas para determinar los dispositivos calificados. Cuando se encuentran estos dispositivos se añaden a la lista de dispositivos.

Las características de las detecciones con rango IP para dispositivos de red o instalaciones de HP Web Jetadmin incluyen:

- Los rangos IP son simplemente dos direcciones que representan el punto inicial y final del rango.
- Se pueden especificar varios rangos en una detección con rango IP.
- Se pueden agregar datos de rango IP manualmente a través de la interfaz de usuario.
- Se pueden importar rangos de IP a HP Web Jetadmin desde archivos de texto.
- Se pueden agregar varios rangos IP con etiquetas descriptivas opcionales.
- HP Web Jetadmin envía una consulta a cada dirección representada por el rango.
- HP Web Jetadmin hace pruebas ping a los rangos de los dispositivos con ráfagas de 30 consultas.

- HP Web Jetadmin tiene funciones para calcular rangos de IP en base a:
 - Host de cliente local
 - Host del servidor de HP Web Jetadmin
 - Dispositivo
- Las detecciones con rango de IP de HP Web Jetadmin han demostrado ser efectivas, exactas y exhaustivas.
- Las detecciones con rango de IP de HP Web Jetadmin pueden ser muy lentas si no se configuran correctamente.
- Las detecciones con rango de IP de HP Web Jetadmin pueden provocar alertas de seguridad debido a su acción de análisis.

Personalización de rangos de IP para detecciones

Puede configurar una detección para buscar un rango específico de direcciones IP. Esto reduce el tráfico de red y elimina la posibilidad de detectar dispositivos no deseados.

Para personalizar los rangos de IP para detecciones, realice el siguiente procedimiento:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Detección** y seleccione **Detectar dispositivos**. Se inicia el asistente de **Detección de dispositivos**.
2. En la página **Especificar opciones de detección**, seleccione la opción **Rango de IP** y luego haga clic en **Siguiente**.
3. En la página **Seleccionar rangos de IP**, haga clic en **Personalizar**.
4. Para añadir una dirección a la lista de favoritos, seleccione la dirección y haga clic en **Agregar a Favoritos**.
5. Para eliminar una dirección de la lista de favoritos, seleccione la dirección y haga clic en **Quitar favorito**.
6. Haga clic en **Aceptar** y luego continúe con el asistente de **Detección de dispositivos**.

Detecciones con rango IP de dispositivos PC-Connected

Las detecciones con rango IP de dispositivos PC-Connected envían primero una consulta SNMP a todas las direcciones de un rango.

Si es posible la comunicación SNMP en un dispositivo, la detección intentará encontrar una impresora conectada de forma local. Si no es posible la comunicación SNMP y el usuario ha proporcionado credenciales administrativas, la detección intentará encontrar una impresora conectada de forma local en el dispositivo.

Las características de las detecciones con rango IP para dispositivos PC-Connected incluyen:

- El escaneado de rangos IP es el mismo que para los dispositivos conectados a la red.
- Se detectan los nodos que representan los hosts.
- Se intentan realizar consultas SNMP en los nodos detectados.
- Si no hay respuesta por parte de SNMP Proxy Agent, se realizan consultas WMI cuando existen credenciales en la configuración.

Detalles sobre la ejecución de una detección con rango IP

Si elige el método de **Rango de IP** al crear una plantilla de detección, editar una plantilla de detección, programar una detección o detectar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin, debe especificar los rangos de direcciones IP que aparecen o editarlos.

En la página **Seleccionar rangos de IP**, siga estos pasos para especificar los rangos de direcciones IP:

1. Seleccione la acción que se va a realizar:

- Seleccionar un rango IP.
- **Agregar:** agregue un rango IP haciendo clic en **Agregar**. Escriba el rango en **Primera dirección** y **Última dirección**; a continuación escriba una descripción (si lo desea) en **Descripción**. Haga clic en **Agregar**.

para calcular un rango, haga clic en **Calcular rango**. Se mostrará la página **Calcular rango IP**:

- **Subred de mi equipo:** utiliza automáticamente rangos de direcciones IP que se encuentran actualmente en la subred local de su equipo. Puede agregar una descripción en **Descripción** si lo desea.
- **Subred de servidor WJA:** utiliza automáticamente rangos de direcciones IP que se encuentran actualmente en la subred del servidor de HP Web Jetadmin. Puede agregar una descripción en **Descripción** si lo desea.
- **Subred de dirección de red:** escriba una dirección IP y una máscara de subred conocidas. Puede agregar una descripción en **Descripción** si lo desea.
- **Editar:** haga cambios en los rangos IP haciendo clic en **Editar**. Siga los pasos del punto anterior para "Agregar".
- **Eliminar:** eliminar direcciones de la lista resaltando la dirección y haciendo clic en **Eliminar**.
- **Importar:** si lo desea, importe una lista de rangos haciendo clic en **Importar** y, a continuación, busque la lista de rangos.
- **Exportar:** si lo desea, exporte una lista de rangos haciendo clic en **Exportar** y, a continuación, busque la ubicación donde desea almacenar la lista de rangos.
- **Mostrar solo favoritos:** vea solo los rangos IP que ha agregado haciendo clic en **Mostrar solo favoritos** (en la parte inferior de la página).
- **Personalizar:** agregue o retire direcciones a favoritos haciendo clic en **Personalizar**. A continuación, seleccione una dirección y haga clic en **Agregar favorito** o **Retirar favorito**. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**.

2. Haga clic en **Aceptar**.

Para obtener más información, consulte los siguientes documentos:

- [Crear plantillas de detección en la página 202](#)
- [Editar plantillas de detección en la página 204](#)
- [Programar detecciones en la página 198](#)
- [Detectar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin en la página 347](#)

Detección con la dirección especificada del dispositivo

A veces hay la suficiente información sobre el conjunto de dispositivos que permite crear una base de direcciones de dispositivos. Estas direcciones se pueden agregar a HP Web Jetadmin mediante la opción **Dirección especificada**.

Para obtener más información sobre la opción **Dirección especificada**, consulte [Administración de listas de direcciones para detecciones de direcciones específicas en la página 63](#).

Las detecciones con la dirección específica del dispositivo usan una lista explícita de direcciones de dispositivos. Estas direcciones pueden ser nombres de host IP o direcciones IP. Los nombres de host IP pueden llevar adjunta información sobre el nombre de dominio cualificado completo. La información de la dirección se puede importar y exportar a archivos de texto. La detección con la dirección especificada del dispositivo funciona de forma similar a la detección con rango IP; HP Web Jetadmin simplemente desplaza una lista de direcciones hacia abajo, realizando consultas y agregando dispositivos calificados a la lista Todos los dispositivos.

Este es un ejemplo de una base de direcciones especificadas pequeña:

- 15.5.21
- 15.5.62.4
- 15.5.8.3
- 15.5.8.7
- BP005a.yourco.com
- BP065
- BP076.yourco.com



NOTA: Para detecciones de dispositivos conectados a equipos, HP Web Jetadmin sigue las consultas de SNMP con consultas WMI cuando no se detecta un agente proxy SNMP en el host remoto.

Detecciones con la dirección especificada del dispositivo para dispositivos de red

La detección de dispositivos de red consulta cada dirección en la lista especificada. Los dispositivos certificados a través de estas consultas se agregan a la lista **Todos los dispositivos**.

Las características de las detecciones con la dirección específica del dispositivo para dispositivos de red incluyen:

- Las detecciones con la dirección especificada del dispositivo buscan dispositivos basándose en la dirección de usuario proporcionada.
- La dirección IP o los nombres de host son formas de dirección válidas.
- HP Web Jetadmin certifica inicialmente el dispositivo utilizando una consulta SNMP.
- Las consultas de seguimiento a través de SNMP certifican el dispositivo y lo colocan en la lista **Todos los dispositivos** si procede.
- Esta detección es muy rápida y solo afecta a la dirección especificada por el usuario.
- Esta detección es tan exacta como la base de direcciones especificada por el usuario.

- Se pueden introducir direcciones en HP Web Jetadmin una por una o se pueden importar desde archivos de texto.
- En HP Web Jetadmin, se pueden exportar las direcciones a archivos de texto.

Detecciones con la dirección especificada del dispositivo para dispositivos PC-Connected

Obtenga más información sobre este tema.

Las detecciones con la dirección especificada del dispositivo para dispositivos PC-Connected envían primero una consulta SNMP a todas las direcciones de la lista de direcciones. Si es posible la comunicación SNMP en un dispositivo, la detección intentará encontrar una impresora conectada de forma local. Si no es posible la comunicación SNMP y el usuario ha proporcionado credenciales administrativas, la detección intentará encontrar una impresora conectada de forma local en el dispositivo usando el protocolo WMI.

Las características de las detecciones con la dirección especificada del dispositivo para dispositivos PC-Connected incluyen:

- El escaneado de direcciones especificadas es el mismo que para los dispositivos conectados a la red.
- Se detectan los nodos que representan los hosts.
- Se intentan realizar consultas SNMP en los nodos detectados.
- Si no hay respuesta por parte de SNMP Proxy Agent, se realizan consultas WMI cuando existen credenciales en la configuración.

Detalles sobre la ejecución de una detección con la dirección especificada del dispositivo

Si elige el método de **Dirección especificada** al crear una plantilla de detección, editar una plantilla de detección o programar una detección, debe especificar los rangos de direcciones IP que aparecen o editar las direcciones.

En la página **Seleccionar direcciones**, siga estos pasos para especificar los rangos de direcciones IP o editar las direcciones:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Detección** y, a continuación en **Detectar dispositivos en mi red** (en el módulo de aplicaciones **Detección - Tareas en curso**). El asistente **Detección de dispositivos** se inicia con la página mostrada **Especificar opciones de detección**.
2. Seleccione **Especificar configuración** y, a continuación, seleccione **Especificar direcciones**. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Seleccionar direcciones**.
3. Haga clic en **Editar direcciones**. Se mostrará la página **Direcciones especificadas**.
4. Escriba la dirección de red **Dirección de red** y haga clic en **Agregar dirección**; se mostrará la dirección a continuación en el cuadro. Repita este proceso hasta que haya introducido todas las direcciones de red.
5. Active la casilla **Muéstrame** junto a cada dirección IP que quiera incluir en la página **Seleccionar rangos IP** (la página anterior).
6. Si lo desea, retire cualquier rango resaltándolo y haciendo clic en **Eliminar dirección**.
7. Si lo desea, importe una lista de rangos haciendo clic en **Importar direcciones** y, a continuación, busque la lista de rangos.

8. Si lo desea, exporte una lista de rangos haciendo clic en **Exportar direcciones** y, a continuación, busque la ubicación donde desea almacenar la lista de rangos.
9. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
10. Haga clic en **Inicio**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Listo**.

Para obtener más información, consulte los siguientes documentos:

- [Crear plantillas de detección en la página 202](#)
- [Editar plantillas de detección en la página 204](#)
- [Programar detecciones en la página 198](#)

Detección con Active Directory

Para la detección con Active Directory es necesario que conozca el dominio de Active Directory correspondiente.

HP Web Jetadmin proporciona una nueva función de detección que consulta Microsoft Active Directory usando un punto de partida de Active Directory como un dominio, unidades organizativas u otros contenedores de Active Directory. En el caso de los dispositivos de red, HP Web Jetadmin busca en Active Directory impresoras compartidas publicadas. En el caso de la detección de dispositivos conectados a equipos, HP Web Jetadmin busca hosts de Windows en Active Directory. En estas listas de nodos detectados inicialmente, HP Web Jetadmin busca y califica dispositivos, y los agrega a la lista **Todos los dispositivos**.

Detecciones con Active Directory de dispositivos de red

Para la detección con Active Directory (AD) es necesario que conozca el dominio de AD. Una vez que se inicia la detección con AD, se usa el protocolo LDAP para consultar las impresoras compartidas publicadas en AD.

En las impresoras compartidas detectadas se activa el campo **Nombre de puerto** de los formularios de nombre predeterminado, que distinguen entre mayúsculas y minúsculas e incluyen:

- IP_<dir-ip>
- mt:<dir-ip>
- ***ip_<dir-ip> (** puede ser cualquiera que no contenga "ip_")
- ip_<ip-addr>:*** (dos puntos entre la dirección IP y ***)
- ip_<dir-ip> *** (espacio entre la dirección IP y ***)
- ip_<dir-ip>-*** (guión entre la dirección IP y ***)
- ip_<dir-ip>_*** (guión bajo entre la dirección IP y ***)

Si una de estas se encuentra durante la detección de nodos, se almacena la dirección. A continuación, durante la resolución del nodo, se consultan las direcciones IP a través de SNMP para detectar las impresoras conectadas a la red. Cuando se detectan dispositivos conectados a la red, se agregan a la lista de **Todos los dispositivos** de HP Web Jetadmin. No se necesitan credenciales de usuario especiales a parte de las cadenas de comunidad de obtención SNMP basadas en dispositivos (que normalmente no se usan). De hecho, HP Web Jetadmin, que se ejecuta con una cuenta con pocos privilegios, la del servicio de red, adopta las credenciales del usuario que ha iniciado sesión a través del cliente de HP Web Jetadmin y las usa para consultar Active Directory.

Puede seleccionar realizar consultas recursivas, lo que significa que se buscarán las subunidades que estén por debajo de la ruta especificada. El administrador también puede realizar detecciones en varias ubicaciones de Active Directory. Y también se pueden filtrar las detecciones en cadenas de ubicación y descripción si están publicadas en Active Directory.

Las características de las detecciones con Active Directory para dispositivos de red incluyen:

- Puede activar la detección con Active Directory especificando las ubicaciones de AD.
- Puede establecer opcionalmente el filtrado de ubicación y descripción para limitar la detección con Active Directory.
- Puede especificar opcionalmente la búsqueda recursiva de Active Directory a uno o a todos los niveles por debajo de la ubicación o ubicaciones de AD especificadas.
- La detección de Active Directory busca en el directorio recursos compartidos de impresora.
- Las direcciones IP que se resuelven en los recursos compartidos de impresora se consultan mediante SNMP.
- Las impresoras calificadas se incluirán en la lista de **Todos los dispositivos** de HP Web Jetadmin.
- Es una detección rápida.
- No necesita ningún privilegio especial y se basa en la búsqueda en el Active Directory público.
- Es una detección exacta en la medida en que las impresoras de la red se comparten y publiquen a través de Active Directory.
- Es una detección que se basa en el hecho de que el nombre del puerto predeterminado en el Active Directory contiene la dirección IP de la impresora.

La detección con Active Directory detecta listas de impresoras publicadas en el Active Directory de una red. Para encontrar la dirección IP del dispositivo de red que tiene adjunta la lista de impresoras, la detección con AD analiza el puerto de la lista de impresoras. Una dirección IP solo se puede detectar en aquellas listas de impresoras con puertos con el formato predeterminado IP_www.xxx.yyy.zzz.

Detección con Active Directory de dispositivos PC-Connected

La detección con Active Directory de dispositivos PC-Connected, usa el protocolo LDAP para identificar hosts de Windows en la red. Cada host identificado se consulta usando el protocolo WMI. Se necesitan credenciales administrativas para esta detección. Una vez que se establece una conexión a través de WMI, se consulta el host para una impresora conectada de forma local.

Las características de las detecciones con Active Directory para dispositivos PC-Connected incluyen:

- La configuración es la misma que para las detecciones de dispositivos de red.
- Las detecciones de dispositivos PC-Connected buscan hosts de Windows en Active Directory.
- Se intentan realizar consultas SNMP en los nodos detectados.
- Si no hay respuesta por parte de SNMP Proxy Agent, se realizan consultas WMI cuando existen credenciales en la configuración.
- Se necesitan credenciales de administrador local para realizar esta detección.

Detalles sobre la ejecución de una detección con Active Directory

Si elige el método de **Active Directory** al crear una plantilla de detección, editar una plantilla de detección o programar una detección, debe definir las opciones para la detección con Active Directory.

En la página **Especificar opciones de Active Directory**, siga estos pasos para definir las opciones de una detección con Active Directory:

1. Escriba la ruta de la ubicación de Active Directory o búsquela. A continuación haga clic en **Agregar**; aparecerá en la lista de la parte inferior.
2. Active la casilla al lado de cada ubicación que desee incluir en la detección.
3. Si lo desea, retire cualquier rango resaltándolo y haciendo clic en **Eliminar**.
4. Seleccione el nivel de recursividad:
 - **Nivel actual:** las detecciones comprueban el contenedor especificado por la ruta y el contenido de cualquier contenedor de la ruta.
 - **Todos los niveles:** las detecciones comprueban el contenedor especificado por la ruta más el contenido de todos los contenedores y subcontenedores de la ruta.
5. Especifique el filtro de lista de impresoras a usar en **Filtro**.
6. Haga clic en **Siguiente**.

Para obtener más información, consulte los siguientes documentos:

- [Crear plantillas de detección en la página 202](#)
- [Editar plantillas de detección en la página 204](#)
- [Programar detecciones en la página 198](#)

Detección con SLP pasivo

(Solo para detecciones de dispositivos de red). Cuando los dispositivos conectados a HP Jetdirect se apagan y se vuelven a encender, propagan paquetes de multidifusión SLP (Service Location Protocol, protocolo de ubicación de servicios). Cuando HP Web Jetadmin detecta una multidifusión SLP de HP Jetdirect (reconocida por el origen 124.0.1.60), realiza consultas de seguimiento SNMP y agrega el dispositivo a la lista **Todos los dispositivos**.

Las características de las detecciones con SLP pasivo para dispositivos de red incluyen:

- La detección con SLP pasivo es silenciosa; HP Web Jetadmin no propaga el tráfico a menos que un dispositivo no detectado anteriormente se anuncie.
- HP Web Jetadmin escucha el tráfico UDP en el puerto 427.
- Los dispositivos, incluidos los nuevos, se detectan al encenderse.
- El filtro del router puede desactivar los paquetes de multidifusión.
- Se puede desactivar en los servidores de impresión de HP Jetdirect.
- Solo detectará los servidores de impresión conectados a HP Jetdirect.

Detección con dominio

(Solo para detecciones de dispositivos conectados a equipos). Para las detecciones con dominio de dispositivos conectados a equipos, se explora el dominio para identificar hosts de Windows en la red. Cada host identificado se consulta usando el protocolo SNMP o WMI.

Se necesitan credenciales administrativas para WMI. Una vez que se establece una conexión a través de WMI, se consulta el host para una impresora conectada de forma local.

Las características de las detecciones con dominio para dispositivos PC-Connected incluyen:

- Se intentan realizar consultas SNMP en los nodos detectados.
- Si no hay respuesta por parte de SNMP Proxy Agent, se realizan consultas WMI cuando existen credenciales en la configuración.
- Quizás sea lento en dominios grandes.
- Se necesitan credenciales de administrador local para realizar esta detección.

Detalles sobre la ejecución de una detección usando dominios

Si elige el método de **Dominio** al crear una plantilla de detección, editar una plantilla de detección o programar una detección, debe especificar los dominios que desea incluir en la detección.

En la página **Seleccionar dominios**, siga estos pasos para seleccionar los dominios que va a incluir en la detección:

1. Escriba el dominio en **Dominio** o búsquelo. A continuación haga clic en **Agregar**. El dominio aparecerá en el cuadro **Dominio** de la parte inferior.

Para eliminar cualquier dominio del cuadro **Dominio**, resáltelo y haga clic en **Eliminar**.

2. Haga clic en **Siguiente**.

Para obtener más información, consulte los siguientes documentos:

- [Crear plantillas de detección en la página 202](#)
- [Editar plantillas de detección en la página 204](#)
- [Programar detecciones en la página 198](#)

WS-Discovery

Una detección que usa el protocolo de servicios Web necesita una configuración mínima para iniciarse. HP Web Jetadmin utiliza el protocolo de servicios web para consultar la red a fin de encontrar dispositivos conectados a la red y a los equipos.

Después de la respuesta inicial del dispositivo, HP Web Jetadmin realiza consultas SNMP adicionales para obtener más información sobre los dispositivos y agregarlos a la lista **Todos los dispositivos**. Este mecanismo de detección encuentra dispositivos en subredes tanto locales como remotas.

Las características de una detección de servicios Web para dispositivos de red incluyen las siguientes:

- Los paquetes contienen un contador de saltos del router (tiempo de IP para los atributos conectados) que se puede configurar desde HP Web Jetadmin. El valor predeterminado es de 4 saltos.

- Los paquetes caducan cuando el contador de saltos del router llega a cero.
- El mecanismo de detección es rápido.
- La detección presenta un tráfico de red bajo.

El alcance de la detección de servicios Web dependerá de lo siguiente:

- El valor de la opción de configuración de **Routers a cruzar (saltos)** para la detección (consulte [Configuración de los ajustes generales para las detecciones de dispositivos en la página 81](#)).
- La configuración de los routers de la red. Si se configura el router para pasar solicitudes de servicios Web a otras secciones de la red, una detección podría detectar dispositivos en toda la red.

También puede controlar el alcance de las detecciones configurando la solicitud de servicios web para que atravesase un determinado número de routers (consulte [Configuración de los ajustes generales para las detecciones de dispositivos en la página 81](#)). Los routers deben estar configurados para permitir que se transmitan las solicitudes de servicios Web.

La detección también se puede ver afectada por la configuración del firewall local (consulte [Detección de dispositivos en HP Web Jetadmin mediante firewalls en la página 166](#)).

Si se configura el router para pasar solicitudes de servicios Web a otras secciones de la red y la detección se configura para atravesar varios routers, una detección podría detectar dispositivos en varias subredes y quizá en toda la red.

Detalles sobre la ejecución de una detección WS

Si elige el método **WS-Discovery** al crear una plantilla de detección, editar una plantilla de detección o programar una detección, debe especificar el número de routers que se deben cruzar (o saltos) para la detección.

En la página **Elegir configuración de WS-Discovery**, seleccione el número de routers que se deben atravesar (o saltos) para la detección. Aumentar el número de saltos puede aumentar la cantidad de tiempo para que se complete la detección. Además, la detección genera más tráfico de red que una detección con menos routers a atravesar.

Para obtener más información, consulte los siguientes documentos:

- [Crear plantillas de detección en la página 202](#)
- [Editar plantillas de detección en la página 204](#)
- [Programar detecciones en la página 198](#)

Administración de impresoras de terceros en HP Web Jetadmin

Durante las detecciones de dispositivos, HP Web Jetadmin utiliza consultas SNMP para recopilar información del dispositivo.

Si HP Web Jetadmin llega a la conclusión de que el dispositivo es un periférico, como una impresora, plóter, o dispositivo multifunción, muestra el dispositivo en la lista de dispositivos detectados. Para que HP Web Jetadmin llegue a la conclusión de que un dispositivo es periférico, este debe poder contestar a un conjunto de preguntas estándar del sector.

Una base de información de gestión (MIB) es un conjunto de objetos que define los tipos de consultas SNMP que se pueden hacer a un dispositivo. Por ejemplo, MIB de impresora estándar (RFC 1759) es un conjunto genérico de objetos al que la mayoría de periféricos deberían poder responder cuando se realizan consultas. MIB de impresora estándar consiste en objetos que describen la funcionalidad

y las capacidades de la impresora como el número de páginas y los tipos de soportes. Otras MIB comunes son MIB2 (RFC 1213) y MIB de recursos del host (RFC 1514). Los fabricantes de dispositivos también tienen un conjunto de MIB de uso privado que contiene información única de sus dispositivos. HP Web Jetadmin debe conocer los objetos MIB de los complementos del dispositivo antes de poder enviar consultas a los dispositivos usando dichos objetos MIB.

Los dispositivos deben poder responder a las consultas definidas en las MIB estándar del sector comunes para que HP Web Jetadmin los detecte. De lo contrario, no habrá información suficiente sobre el dispositivo que garantice que se mostrará en la lista de dispositivos detectados. HP Web Jetadmin se centra en la administración de impresoras y sería cada vez más difícil distinguir dispositivos como las impresoras, a menos que puedan responder a un conjunto estándar de preguntas como las que se definen en las MIB de impresora estándar.

Cuando HP Web Jetadmin detecta un dispositivo, el nivel de compatibilidad que puede proporcionar depende del alcance de las consultas definidas en los respectivos complementos del dispositivo.

Asistencia

La compatibilidad en HP Web Jetadmin puede ser muy extensa si el dispositivo puede responder a las consultas estándar del sector. Muchas de las funciones de HP Web Jetadmin, como el estado básico, la configuración, las alertas, los informes y el número de páginas pueden ser compatibles a través de consultas estándar.

HP Web Jetadmin intenta ser compatible con las siguientes funciones de dispositivos de terceros usando consultas estándar para la compatibilidad básica.

Página Dispositivo – Ficha Estado

- Categorías **Dispositivo e Información**
 - Descripción de un dispositivo genérico, posiblemente de un fabricante específico.
 - **Modelo de dispositivo, Nombre de host IP, Dirección IP, Contacto del sistema**
- Categoría **Estado**:
 - Estado básico (en línea/sin conexión, tóner bajo, tóner agotado, material bajo, material agotado, atasco de papel, cubierta abierta, servicio solicitado)
 - Pantalla del panel frontal
- Categoría **Niveles de consumibles**
 - Niveles de bandeja de entrada restantes
 - Niveles de consumibles restantes

Página Dispositivo – Ficha Configuración

- Categoría **Dispositivo**
 - **Persona de contacto**
 - **Idioma del panel de control**
 - **Configuración PJJ**
 - **Nombre de la empresa**

- **Red**
 - **Nombre del sistema**
 - **Servidor proxy**

Página Dispositivo – Ficha Alertas

- Solo alertas generales: solo sondea la tabla de alertas SNMP y los estados OID.

Página Dispositivo – Ficha Solucionar problemas

- Botón **Restablecer dispositivo**
- Botón **Servidor Web incorporado**

Página Dispositivo – Ficha Consumibles

- Niveles de la bandeja de entrada
- Niveles de consumibles

Página Dispositivo – Capacidades

- Componentes instalados como capacidades de bandeja de entrada, traductor de idiomas, unidad dúplex, disco duro y memoria total

Alertas

- Solo sondea, no captura
- Conjunto de eventos limitado
 - Servicio (en línea, fuera de línea, error, desconectado)
 - Suministros (sin papel, falta tóner, sin tóner, faltan/sin/sustituir otros suministros)
 - Ruta del soporte (atasco de papel, cubierta abierta, salida llena)

Informes

- **Inventario de dispositivos**
- **Utilización de consumibles**

Columnas

- **Número de serie**
- **Persona de contacto**
- **Contacto de sistema**
- **Ubicación del sistema**
- **Nombre del sistema**
- **Tiempo de actividad del sistema**

Definiciones de funcionalidad

Esta sección ofrece definiciones para muchas de las características compatibles con dispositivos de terceros y los objetos que se usan para obtener la información. La característica es compatible si el dispositivo puede responder a la consulta estándar del sector que se encuentra en esas definiciones.

- **Alertas:** el sondeo de un intervalo especificado se usa para proporcionar alertas que den asistencia a los siguientes tipos de eventos basándose en consultas de estado que cumplen ciertas condiciones o en objetos de la tabla prtAlerts. Las consultas de estado estándar pueden determinar normalmente los siguientes tipos de condiciones de alerta:

- **Apertura de la cubierta**
- **Sin conexión**
- **Atasco de papel**
- **Error de impresora**

Los dispositivos certificados pueden procesar capturas de alertas en tiempo real cuando se producen eventos, en su mayor parte de categoría General. También está disponible el sondeo de los niveles de consumibles restantes para proporcionar alertas de consumibles en los niveles deseados.

- **Mapa de bits e icono:** HP Web Jetadmin muestra cualquier mapa de bits o icono predefinido que se cree en un complemento del dispositivo. Los dispositivos certificados tienen una descripción única que coincide con los dispositivos, mientras que la compatibilidad básica proporciona una descripción genérica por fabricante externo.
- **Capacidades:** Las capacidades como los accesorios, las bandejas y los idiomas instalados aparecen en la ficha **Capacidades** como elementos admitidos por el dispositivo que utiliza objetos, como prtInterpreterDescription y prtInputDescription.
- **Configuración:** los siguientes artículos se dan con una configuración mínima, en el supuesto de que el dispositivo sea compatible con los siguientes objetos:
 - **Contacto de Sistema** (sysContact)
 - **Ubicación del sistema** (sysLocation)
 - **Idioma del panel de control** (prtConsoleLocalization)
 - **Persona de contacto** (prtGeneralServicePerson)
 - **Nombre del sistema** (sysName)

Los dispositivos certificados pueden ofrecer artículos de configuración extendida con objetos específicos del fabricante.

- **Pantalla del panel de control:** el mensaje actual en el panel frontal de la impresora se muestra usando prtConsoleDisplayBufferText.
- **Descripción:** se muestra una descripción de la respuesta a sysLocation.

- **Número de ciclos de motor:** el número de ciclos de motor es un valor almacenado en la impresora que representa el total acumulado de páginas impresas durante la vida de la impresora. El número de ciclos de motor se muestra si una impresora es compatible con prtMarkerLifeCount. El número de páginas en blanco y negro, en color, a una o dos caras, fax, copias y escáner solo se puede obtener a través de consultas de uso privado y necesita un soporte avanzado ya sea calificado o certificado.
- **Nombre de host IP:** el nombre de host IP se muestra si el sistema operativo puede resolver una dirección IP para un nombre de host en un servidor de nombres como DNS o WINS utilizando una llamada GetHostByAddr. El nombre del sistema, que puede ser el nombre de host si el NIC lo registra en un servidor de nombres, se muestra si el dispositivo responde al objeto MIB2 sysName.
- **Modelos:** el nombre del modelo de la impresora se muestra según la respuesta al hrDeviceDescr.
- **Número de serie:** el número de serie es el único identificador de fabricación del dispositivo. El número de serie es un elemento identificador crucial que HP Web Jetadmin utiliza para determinar la singularidad de un dispositivo junto con otros elementos, como la dirección MAC y la dirección IP. Algunas funciones, como los informes, se bloquean en HP Web Jetadmin si no se puede obtener el número de serie. Por lo tanto, HP Web Jetadmin hace un gran esfuerzo para obtener el número de serie de dispositivos de terceros. El objeto de extracción más común y ampliamente compatible para obtener el número de serie es prtGeneralSerialNumber.
- **Estado:** el estado del dispositivo, que indica el estado actual de la impresora (por ejemplo, en línea o atasco de papel), se muestra según las respuestas a objetos estándares como hrPrinterDetectedErrorState.
- **Contacto de sistema:** el contacto de sistema se muestra en la respuesta a sysContact.
- **Almacenamiento:** la presencia de soportes de almacenamiento como discos duros, discos flash, discos RAM y RAM instalada se puede detectar utilizando objetos hrDiskStorage. Puede obtener más información sobre almacenamiento en la ficha **Almacenamiento** para dispositivos certificados.
- **Niveles de bandeja de entrada restante:** la cantidad aproximada de papel que queda en una bandeja específica se puede mostrar calculando un porcentaje según las respuestas a los objetos prtInputCurrentLevel y prtInputMaxCapacity de la MIB estándar.
- **Niveles de tóner restante:** la cantidad aproximada de tóner o tinta que queda en la cavidad de cartucho se determina calculando un porcentaje según prtMarkerSuppliesLevel y prtMarkerSuppliesMaxCapacity.
- **Informes:** la compatibilidad básica solo incluye el informe de **inventario de dispositivos**. La asistencia avanzada puede incluir los informes que usan varias páginas de recuento de valores compatibles, como **Inventario de accesorios** (capacidades), **Uso de consumibles** (información del marcador de consumibles), **Uso del dispositivo** (contadores de página) y **Uso máximo por horas** (contadores de página por hora).

Solución de problemas

Determinar por qué un dispositivo específico que no es de HP es compatible con determinadas funciones es normalmente el resultado de la capacidad del dispositivo para responder a las consultas que envía HP Web JetadminJetadmin.

Los dispositivos certificados tienen escritos objetos conocidos en sus complementos y dichos objetos ya se han probado, por lo que raramente se producen problemas con esos dispositivos. Sin embargo, para los dispositivos calificados y los que necesitan asistencia básica, HP Web Jetadmin depende de si el dispositivo responde a las consultas estándar del sector. Algunos dispositivos son compatibles con más indicadores que otros. No siempre se puede suponer que todos los dispositivos de un fabricante

específico son compatibles con las mismas funciones. Por ejemplo, un modelo de Xerox puede ser compatible con la pantalla del panel de control y otro puede no serlo. Estas son explicaciones comunes de por qué no aparecen elementos específicos para los dispositivos.

Tabla 3-5 Problemas y resoluciones comunes al administrar impresoras de terceros con HP Web Jetadmin

Problema	Resolución
Hay un indicador para un consumible, pero este presenta variaciones en lugar de contener un porcentaje restante.	Si un dispositivo responde correctamente a prtMarkerSuppliesDescription, el indicador está presente porque HP Web Jetadmin conoce la existencia del consumible. Sin embargo, si el dispositivo no puede responder correctamente ni a prtMarkerSuppliesMaxCapacity ni a prtMarkerSuppliesLevel, el porcentaje no se puede calcular y HP Web Jetadmin muestra variaciones en lugar de mostrar un nivel conocido.
El indicador de bandeja de papel no indica el porcentaje restante.	Mientras un dispositivo responde a la consulta prtInputType para indicar que hay una bandeja presente, puede responder a las consultas prtInputMaxCapacity y prtInputCurrentLevel, ya sea con valores válidos o con una indicación de que queda al menos una hoja. Si el dispositivo devuelve valores válidos, se presenta un cálculo. Si el dispositivo no ofrece valores válidos, HP Web Jetadmin muestra Vacía o No vacía , dependiendo de si el dispositivo indica que queda al menos una hoja.
El panel de control muestra No compatible o Desconocido .	No compatible indica que el dispositivo no ha contestado al objeto prtConsoleDisplayBufferText. Desconocido puede indicar que los dispositivos reconocen el objeto prtConsoleDisplayBufferText, pero han contestado con cualquier texto.
El nombre del modelo del dispositivo parece mucho más largo que el nombre real del dispositivo.	HP Web Jetadmin utiliza hrDeviceDescr para mostrar el nombre del modelo. Los nombres del modelo truncados correctamente se proporcionan generalmente en los objetos de uso privado. HP Web Jetadmin no sabe cómo truncar una respuesta a hrDeveiceDescr si contiene demasiados caracteres. Por ejemplo, si una impresora Lexmark responde con Lexmark X652de 7932M8R LJ.MN.P092 , HP Web Jetadmin no sabe dónde truncar la cadena.
No hay indicadores para artículos como el tóner y el fusor.	El dispositivo debe contestar a prtMarkerSuppliesDescription correctamente, de otro modo HP Web Jetadmin no sabe que el consumible existe y no puede mostrar un indicador.

Detección: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Detección: tareas comunes** proporciona los enlaces que inician las siguientes tareas para las detecciones:

- Detectar dispositivos en la red
- Programar una detección
- Crear una plantilla de detección
- Ejecutar una detección a través de una plantilla de detección

- Editar una plantilla de detección
- Eliminar una plantilla de detección
- Copiar una plantilla de detección para crear una nueva plantilla

Detección: módulo de tareas Supervisión rápida

El módulo de tareas **Detección: supervisión rápida** puede utilizarse para detectar un dispositivo de forma rápida y mostrar el estado del dispositivo.

Detectar un dispositivo

1. Introduzca la dirección o el nombre de host IP del dispositivo y haga clic en la casilla **Dispositivo**.
2. Haga clic en el botón **Ir**. La información de dispositivo y el estado aparece en el módulo de tareas.
3. Si no se encuentra el dispositivo, utilice los siguientes pasos para especificar las credenciales del dispositivo:
 - a. Haga clic en el enlace **Se pueden necesitar credenciales para ubicar el dispositivo**. Se abrirá la ventana **Introducir credenciales**.
 - b. Para utilizar las credenciales SNMPv1 con el fin de detectar el dispositivo, seleccione la casilla de verificación **Utilizar** y, a continuación, introduzca el nombre de comunidad de lectura de SNMPv1 para el dispositivo en el cuadro.

o bien,

Para utilizar las credenciales SNMPv3 con el fin de detectar el dispositivo, siga estos pasos:

- i. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
- ii. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de autenticación debe ser MD5 o SHA-1. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.
- iii. En los cuadros **Contraseña autenticada** y **Confirmar contraseña autenticada**, introduzca la contraseña autenticada (mínimo de 8 caracteres).

Para dispositivos de terceros, la contraseña de autenticación debe tener el formato de una frase de contraseña con una longitud mínima de 8 caracteres. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que tengan una contraseña de autenticación con el formato de una clave o con menos de 8 caracteres.
- iv. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de privacidad debe ser DES o AES-128. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.
- v. En los cuadros **Contraseña privada** y **Confirmar contraseña privada**, introduzca la contraseña privada (mínimo de 8 caracteres).
- vi. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para dispositivos de HP, marque la casilla de verificación **Dispositivo HP**. HP Web Jetadmin utiliza *Jetdirect* para el nombre de contexto.
- Para dispositivos de terceros, desmarque la casilla de verificación **Dispositivo HP** y, a continuación, introduzca un nombre de contexto en el cuadro junto a la casilla de verificación **Dispositivo HP**. El nombre de contexto se puede dejar en blanco.

vii. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Borrar la información del módulo de tareas

- Haga clic en el botón **Borrar**.

Mostrar el dispositivo en la lista Todos los dispositivos

Esta función solo está disponible cuando se accede al módulo de tareas de **Dispositivo - Supervisión rápida** desde el panel **Administración de dispositivos > Descripción general**.

- Haga clic en el botón **Abrir**.

Detección: módulo de tareas Resumen

El módulo de tareas **Detección: resumen** proporciona una lista de las detecciones que se han ejecutado. Utilice este módulo de tareas para ver el historial de detecciones o ejecutar una detección.

Detección: módulo de tareas Detecciones activas

El módulo de tareas **Detección: detecciones activas** proporciona una lista de las detecciones que se están ejecutando. Utilice este módulo de tareas para detener o ver el progreso de una detección activa.

Detección: módulo de tareas Detecciones programadas

El módulo de tareas **Detección: detecciones programadas** proporciona una lista de las detecciones programadas para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar un programa de detecciones.

Detección: módulo de tareas Plantillas

El módulo de tareas **Detección: plantillas** proporciona una lista de las plantillas de detección que se han creado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Crear una plantilla de detección
- Ejecutar una detección a través de una plantilla de detección
- Editar una plantilla de detección
- Eliminar una plantilla de detección
- Copiar una plantilla de detección para crear una nueva plantilla
- Ver la configuración para una plantilla de detección

Opciones de aplicación relacionadas para la detección

Los ajustes de detección refinan la forma en que HP Web Jetadmin realiza una detección en su propio entorno.

Entre las opciones de configuración para la **Detección** se incluyen las siguientes:

- **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección de dispositivos > General** ([Configuración de los ajustes generales para las detecciones de dispositivos en la página 81](#))
- **Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Rango de IP > General** ([Configuración de subredes grandes para detecciones de rango de IP en la página 61](#))
- **Herramientas > Opciones > Compartidas > Detección > Métodos > Rango de IP** ([Administración de rangos de IP para detecciones en la página 62](#))

Dispositivos habilitados para SNMPv3

HP Web Jetadmin puede detectar dispositivos habilitados para SNMPv3. Para detectar estos dispositivos, active **Detectar dispositivos SNMP v3** en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.

HP Web Jetadmin requiere credenciales SNMPv3 para poder detectar estos dispositivos. Hay dos maneras en que HP Web Jetadmin puede conocer las credenciales SNMPv3 del dispositivo:

- HP Web Jetadmin se utiliza para activar SNMPv3 y también para configurar las credenciales SNMPv3 en los dispositivos. En este caso, HP Web Jetadmin almacena las credenciales en su almacén de credenciales y las usa cuando se requiere comunicación con el dispositivo. HP Web Jetadmin también marca estos dispositivos como habilitados para SNMPv3 y recuerda utilizar las credenciales y SNMPv3 siempre que sea necesario establecer comunicación.
- HP Web Jetadmin ha agregado credenciales SNMPv3 al almacén de credenciales globales y estas credenciales coinciden con los valores de credenciales de los dispositivos. En este caso, HP Web Jetadmin conoce los valores de credenciales que funcionan con dispositivos habilitados para SNMPv3. Cuando se encuentra uno de estos dispositivos, HP Web Jetadmin probará los valores de credenciales que están configurados mediante la opción **Credenciales SNMPv3** en **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales**. Si los valores de credenciales funcionan y HP Web Jetadmin puede comunicarse con los dispositivos, los valores de credenciales se almacenarán individualmente para cada dispositivo.

Los dispositivos que detecta a través de SNMPv1 y que están habilitados para SNMPv3 mediante otros métodos, como el Servidor web incorporado de HP u otra instancia de HP Web Jetadmin, indicarán un fallo de comunicación de datos cuando HP Web Jetadmin intente volver a establecer comunicación. El comando **Actualizar selección (completa)** se puede utilizar en estos dispositivos para activar HP Web Jetadmin y restablecerlos a dispositivos habilitados para SNMPv3.



NOTA: Si se estableció la comunicación SNMPv3 fuera de HP Web Jetadmin, la configuración de detección global para **Detectar dispositivos SNMPv3** se debe configurar en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección > General**. No se agregarán nuevos dispositivos SNMPv3 a la base de datos a menos que esta opción esté activada.

Opciones de red para detecciones

Obtenga más información sobre este tema.

Las opciones relacionadas que se pueden configurar en HP Web Jetadmin a través de **Herramientas > Opciones > Compartidas > Red** incluyen:

- [Configuración de los ajustes de SNMP en la página 58:](#)
 - **Valor de tiempo de espera de SNMPv1:** especifique el tiempo que HP Web Jetadmin espera una respuesta a una consulta de red enviada a los dispositivos de SNMPv1. El valor predeterminado es 500 min.
 - **Valor de tiempo de espera de SNMPv3:** especifique el tiempo que HP Web Jetadmin espera por una respuesta a una consulta de red que se envía a los dispositivos de SNMPv3. El valor predeterminado es 1000 min.
 - **Reintentos de SNMP:** especifique cuántas veces HP Web Jetadmin reintentará una comunicación SNMP con dispositivos después de que se agote el tiempo de espera. La configuración predeterminada es 3.
- [Configuración de los ajustes de DNS en la página 60 \(Activar consultas de DNS\):](#) fuerza HP Web Jetadmin para que consulte servicios de nombre para cada dispositivo detectado. Esta configuración se desactiva en ocasiones en entornos en los que las respuestas de DNS son lentas o no funcionan. (El valor predeterminado es activado).
- [Administración de rangos de IP para detecciones en la página 62:](#) Almacenamiento global para la configuración de rangos de IP utilizada por la detección de dispositivos de red, la detección de dispositivos conectados a equipos y la detección de aplicaciones de HP Web Jetadmin.
- [Opciones de configuración compartida para credenciales en la página 67:](#) En algunos casos, se utilizan credenciales como [Administración de los nombres de comunidad de lectura Global SNMPv1 en la página 70](#) o [Administración de las credenciales SNMPv3 globales en la página 71](#). Utilice **Credenciales** para establecer credenciales de dispositivo conocidas. Estas se probarán durante la detección cuando los dispositivos no respondan a consultas que usan credenciales predeterminadas.

Detectar dispositivos

Puede utilizar el asistente de **Detección de dispositivos** para iniciar una detección de inmediato o programar una detección para que se ejecute en otro momento.

Siga estos pasos para detectar dispositivos:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Detección** y seleccione **Detectar dispositivos**. Se inicia el asistente de **Detección de dispositivos**.
2. Para utilizar una plantilla de detección, seleccione la opción **Usar plantilla** y, a continuación, seleccione una plantilla de la lista.

o bien,

Para especificar los ajustes de detección, siga estos pasos:

 **NOTA:** Para obtener más información sobre los tipos y métodos de detección, consulte [Tipos y métodos de detección en la página 166](#).

- a. Seleccione la opción **Especificar ajustes**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para detectar solo los dispositivos que están conectados directamente a la red, seleccione la opción **Dispositivos conectados a la red**.

- Para detectar solo los dispositivos que están conectados a los equipos que se encuentran en la red, seleccione la opción **Dispositivos conectados al equipo**.
 - c. Seleccione las casillas de verificación de los métodos de detección que se utilizarán. Debe especificar como mínimo un método de detección.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Para ejecutar la detección de inmediato, deje sin marcar la casilla de verificación **Programar detección**.
 - Para programar que la detección se ejecute en otro momento, seleccione la casilla de verificación **Programar detección**.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

4. Haga clic en el botón **Siguiente**.
5. En la página de ajustes, especifique los ajustes para el método de detección y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Si se selecciona más de un método de detección, el asistente mostrará una página de ajustes para cada método de detección.

6. Si las credenciales no son necesarias para detectar los dispositivos, seleccione la opción **No usar credenciales**.

o bien,

Si se requieren credenciales para detectar los dispositivos, siga los pasos que se indican a continuación para especificar las credenciales:



NOTA: Las opciones de credenciales que están disponibles varían según los métodos de detección seleccionados.

- a. Seleccione la opción **Especificar credenciales de uso para esta detección**.
- b. Si los dispositivos de la red tienen un nombre de comunidad de lectura SNMPv1 además del "público" definido, marque la casilla de verificación **Nombre de comunidad de lectura SNMPv1** y luego introduzca el nombre de comunidad de lectura SNMPv1.
- c. Si HP Web Jetadmin está configurado para detectar dispositivos SNMPv3, siga estos pasos para especificar las credenciales SNMPv3:



SUGERENCIA: Para activar HP Web Jetadmin para que detecte dispositivos SNMPv3, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.

- i. Seleccione la casilla de verificación **Credenciales SNMPv3**.
- ii. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.

- iii. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de autenticación debe ser MD5 o SHA-1. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.

- iv. En los cuadros **Contraseña autenticada** y **Confirmar contraseña autenticada**, introduzca la contraseña autenticada (mínimo de 8 caracteres).

Para dispositivos de terceros, la contraseña de autenticación debe tener el formato de una frase de contraseña con una longitud mínima de 8 caracteres. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que tengan una contraseña de autenticación con el formato de una clave o con menos de 8 caracteres.

- v. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de privacidad debe ser DES o AES-128. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.

- vi. En los cuadros **Contraseña privada** y **Confirmar contraseña privada**, introduzca la contraseña privada (mínimo de 8 caracteres).

- vii. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para dispositivos de HP, marque la casilla de verificación **Dispositivo HP**. HP Web Jetadmin utiliza *Jetdirect* para el nombre de contexto.
- Para dispositivos de terceros, desmarque la casilla de verificación **Dispositivo HP** y, a continuación, introduzca un nombre de contexto en el cuadro junto a la casilla de verificación **Dispositivo HP**. Puede dejar el nombre de contexto en blanco.

- d. Si se requieren credenciales de Active Directory, seleccione la casilla de verificación **Credenciales de Active Directory** y, a continuación, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio en los campos.

- e. Para usar las credenciales globales, marque la casilla de verificación **Usar credenciales globales**.



SUGERENCIA: Para definir las credenciales globales, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Credenciales**, y luego seleccione la opción correspondiente.

7. Haga clic en el botón **Siguiente**.

8. Siga estos pasos para programar la detección:



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

- a. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para este programa de detección.
- b. En los campos **Hora de inicio**, especifique la fecha y la hora en que comienza la detección.
- c. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que define con qué frecuencia se ejecuta esta detección y luego especifique los ajustes correspondientes.

- d. Haga clic en el botón **Siguiente**.
9. En la página **Confirmar**, verifique que los ajustes sean correctos y, a continuación, haga clic en el botón **Iniciar**.
10. En la página **Progreso**, haga clic en el botón **Detalles**. Revise la información para cada método de detección y, a continuación, haga clic en el botón **Cerrar**.
11. En la página **Resultados**, seleccione la casilla de verificación **Ver todos los dispositivos** para mostrar una lista de dispositivos detectados.
12. Haga clic en el botón **Hecho**.

Programar detecciones

Puede programar detecciones para que se ejecuten una vez en una fecha y hora determinadas o de forma periódica. Las detecciones programadas pueden buscar dispositivos conectados a la red o a equipos. Puede crear varias programaciones con distintas configuraciones, como el tipo de detección, los métodos de detección y la fecha y hora de ejecución.

Puede cambiar la configuración de una programa de detección en cualquier momento. La próxima vez que se ejecute la detección programada, se utilizará la configuración actualizada.

Por ejemplo, asuma que el administrador desea ejecutar una detección de rango de IP en las subredes en Europa y Asia cada miércoles a las 11:00 a. m. en el huso horario en que se encuentran las subredes. Cada ubicación tiene cinco subredes. La mayoría de los empleados de estas ubicaciones apaga los dispositivos en la noche para ahorrar energía. El servidor de HP Web Jetadmin se encuentra en la hora estándar del Centro de América del Norte. La tabla siguiente proporciona la configuración de los programas de detección que es necesaria para realizar esta tarea.

Tabla 3-6 Ejemplos de configuraciones para los programas de detección

Nombre de programa	La detección de tiempo se ejecuta en la hora estándar del Centro	Periodicidad	Rangos IP buscados
Asia	9:00 p. m.	Los martes de cada semana	15.62.40.1-15.62.47.254
Europa	4:00 a. m.	Los miércoles de cada semana	15.5.188.2-15.5.188.254

Siga estos pasos para programar una detección:

 **IMPORTANTE:** Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Detección** y seleccione **Programar detección**. Se inicia el asistente de **Detección de dispositivos**.
2. Para utilizar una plantilla de detección, seleccione la opción **Usar plantilla** y, a continuación, seleccione una plantilla de la lista.

 **NOTA:** Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.

o bien,

Para especificar los ajustes de detección, siga estos pasos:



NOTA: Para obtener más información sobre los tipos y métodos de detección, consulte [Tipos y métodos de detección en la página 166](#).

- a. Seleccione la opción **Especificar ajustes**.
 - b. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para detectar solo los dispositivos que están conectados directamente a la red, seleccione la opción **Dispositivos conectados a la red**.
 - Para detectar solo los dispositivos que están conectados a los equipos que se encuentran en la red, seleccione la opción **Dispositivos conectados al equipo**.
 - c. Seleccione las casillas de verificación de los métodos de detección que se utilizarán. Debe especificar como mínimo un método de detección.
3. Haga clic en el botón **Siguiente**.
4. En la página de ajustes, especifique los ajustes para el método de detección y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Si se selecciona más de un método de detección, el asistente mostrará una página de ajustes para cada método de detección.

5. Si las credenciales no son necesarias para detectar los dispositivos, seleccione la opción **No usar credenciales**.

o bien,

Si se requieren credenciales para detectar los dispositivos, siga los pasos que se indican a continuación para especificar las credenciales:



NOTA: Las opciones de credenciales que están disponibles varían según los métodos de detección seleccionados.

- a. Seleccione la opción **Especificar credenciales de uso para esta detección**.
- b. Si los dispositivos en la red tienen un nombre de comunidad de lectura SNMPv1 además del "público" definido, marque la casilla de verificación **Nombre de comunidad de lectura SNMPv1** y luego introduzca el nombre de comunidad de lectura SNMPv1.
- c. Si HP Web Jetadmin está configurado para detectar dispositivos SNMPv3, siga estos pasos para especificar las credenciales SNMPv3:



SUGERENCIA: Para activar HP Web Jetadmin para que detecte dispositivos SNMPv3, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.

- i. Seleccione la casilla de verificación **Credenciales SNMPv3**.
- ii. En el campo **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
- iii. En la lista desplegable **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de autenticación debe ser MD5 o SHA-1. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.

- iv. En los campos **Contraseña autenticada** y **Confirmar contraseña autenticada**, introduzca la contraseña autenticada (mínimo de 8 caracteres).

Para dispositivos de terceros, la contraseña de autenticación debe tener el formato de una frase de contraseña con una longitud mínima de 8 caracteres. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que tengan una contraseña de autenticación con el formato de una clave o con menos de 8 caracteres.

- v. En la lista desplegable de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de privacidad debe ser DES o AES-128. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.

- vi. En los campos **Contraseña privada** y **Confirmar contraseña privada**, introduzca la contraseña privada (mínimo de 8 caracteres).

- vii. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para dispositivos de HP, marque la casilla de verificación **Dispositivo HP**. HP Web Jetadmin utiliza *Jetdirect* para el nombre de contexto.
- Para dispositivos de terceros, desmarque la casilla de verificación **Dispositivo HP** y, a continuación, introduzca un nombre de contexto en el campo situado junto a la casilla de verificación **Dispositivo HP**. Puede dejar el nombre de contexto en blanco.

- d. Si se requieren credenciales de Active Directory, seleccione la casilla de verificación **Credenciales de Active Directory** y, a continuación, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio en los campos.
- e. Para usar las credenciales globales, marque la casilla de verificación **Usar credenciales globales**.



SUGERENCIA: Para definir las credenciales globales, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Credenciales**, y luego seleccione la opción correspondiente.

- 6. Haga clic en el botón **Siguiente**.
- 7. Siga estos pasos para especificar la configuración del programa:
 - a. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para este programa de detección.
 - b. En los campos **Hora de inicio**, especifique la fecha y la hora en que comienza la detección.
 - c. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que define con qué frecuencia se ejecuta esta detección y luego especifique los ajustes correspondientes.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**.
- 8. En la página **Confirmar**, verifique que los ajustes sean correctos y, a continuación, haga clic en el botón **Iniciar**.
- 9. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Ver el historial de detecciones

Después de que se ejecuten las detecciones, use el historial de detecciones para evaluar la eficacia de las detecciones y ajustar las detecciones futuras para satisfacer mejor sus necesidades.

Siga estos pasos para ver el historial de detecciones:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Detección** y, a continuación, seleccione **Historial**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar los datos detallados para una detección, haga clic en el botón +.
 - Para ocultar los datos detallados para una detección, haga clic en el botón -.

Datos resumidos de detección (campos de primer nivel)

Los campos de primer nivel proporcionan el resultado general de cada detección. A excepción de la columna de **Nuevos dispositivos encontrados**, estas estadísticas se relacionan solo con una detección específica. El recuento de dispositivos en la columna de **Nuevos dispositivos encontrados** es solo la cantidad de nuevos dispositivos encontrados desde que se ejecutó la detección anterior.

Los siguientes son los campos de primer nivel:

- **Fecha:** fecha y hora en que se ejecutó la detección.
- **Usuario:** el usuario que solicitó la detección.
- **Duración:** cuánto tiempo tardó en completarse la detección.
- **Tipo:** tipo de detección ejecutado (dispositivos conectados a equipos o dispositivos de red).
- **Total de dispositivos encontrados:** número de dispositivos de red y conectados a equipos encontrados **para esta detección**.
- **Nuevos dispositivos encontrados:** número de dispositivos "nuevos" encontrados (de red y conectados a equipos) **para esta detección**.
- **Dispositivos ocultos:** dispositivos que se han eliminado de la lista Vista de dispositivos. Esto puede ocurrir si un dispositivo se ha vuelto a detectar con una nueva tarjeta de red, lo que hace que la entrada anterior ya no sea válida pero se conserve en la base de datos como un dispositivo inactivo.
- **Dispositivos reactivados:** dispositivos ocultos que se vuelven a colocar en la lista de **Vista de dispositivos**. Esto puede ocurrir cuando se vuelve a detectar un dispositivo oculto anteriormente bajo una conexión detectada anteriormente.

Datos detallados de detección (campos de segundo nivel)

Los campos de segundo nivel proporcionan datos detallados sobre cada detección. Utilice estos datos para evaluar y comparar la eficacia de los métodos de detección. Por ejemplo, puede utilizar las columnas **Dispositivos encontrados** y **Dispositivos únicos** para determinar la intensidad de un determinado método de detección.

Los siguientes son los campos de segundo nivel:

- **Método:** el tipo de detección que se ejecutó. Las estadísticas recopiladas en cada fila de método de detección son específicas de ese método. Cada uno de los siguientes campos enumerados son específicos del método enumerado aquí.
- **Dispositivos encontrados:** número de dispositivos encontrados mediante este método de detección y posiblemente mediante otros métodos también.
- **Dispositivos únicos:** número de dispositivos encontrados solo mediante este método de detección. No se encuentra dentro de ningún otro método de detección.
- **Nuevos dispositivos:** número de dispositivos nuevos encontrados mediante este método de detección. Los nuevos dispositivos no se acumulan entre métodos si se encuentran por varios métodos. Por ejemplo, si se utilizaron varios métodos para una detección y varios métodos encontraron un nuevo dispositivo, ese dispositivo aparecerá en una lista bajo cada método que lo encontró.
- **Recuento de nodos:** número de nodos activos o dispositivos de red (dispositivos de impresora y no de impresión) detectados mediante este método de detección. Esta detección representa una lista de las direcciones IP que se pudieron resolver en impresoras y que se agregaron a la lista de **Todos los dispositivos**.
- **Dispositivos bloqueados:** número de dispositivos bloqueados encontrados mediante este método de detección.
- **Nuevos dispositivos únicos:** número de dispositivos nuevos encontrados solo mediante este método de detección.

Plantillas de detección

Se puede acceder a las plantillas de detección desde el panel de navegación **Administración de dispositivos** o el módulo de tareas **Detección: plantillas**.

Crear plantillas de detección

Una plantilla de detección contiene la configuración para ejecutar una detección de dispositivos conectados a la red o una detección de dispositivos conectados a equipos. Puede usar una plantilla de detección para iniciar una detección o crear una programación de detección. El módulo de tareas **Detección - Plantillas** puede utilizarse para administrar las plantillas de detección.

Siga estos pasos para crear una plantilla de detección:



NOTA: Para obtener más información sobre los tipos y métodos de detección, consulte [Tipos y métodos de detección en la página 166](#).

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Detección** y seleccione **Crear plantilla de detección**. Se inicia **Crear plantilla de detección**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para detectar solo los dispositivos que están conectados directamente a la red, seleccione la opción **Dispositivos conectados a la red**.
 - Para detectar solo los dispositivos que están conectados a los equipos que se encuentran en la red, seleccione la opción **Dispositivos conectados al equipo**.
3. Seleccione las casillas de verificación de los métodos de detección que se utilizarán. Debe especificar como mínimo un método de detección.

4. Haga clic en el botón **Siguiente**.
5. En la página de ajustes, especifique los ajustes para el método de detección y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Si se selecciona más de un método de detección, el asistente mostrará una página de ajustes para cada método de detección.
6. Si las credenciales no son necesarias para detectar los dispositivos, seleccione la opción **No usar credenciales**.

o bien,

Si se requieren credenciales para detectar los dispositivos, siga los pasos que se indican a continuación para especificar las credenciales:



NOTA: Las opciones de credenciales que están disponibles varían según los métodos de detección seleccionados.

- a. Seleccione la opción **Especificar credenciales de uso para esta detección**.
- b. Si los dispositivos de la red tienen un nombre de comunidad de lectura SNMPv1 además del "público" definido, marque la casilla de verificación **Nombre de comunidad de lectura SNMPv1** y luego introduzca el nombre de comunidad de lectura SNMPv1.
- c. Si HP Web Jetadmin está configurado para detectar dispositivos SNMPv3, siga estos pasos para especificar las credenciales SNMPv3:



SUGERENCIA: Para activar HP Web Jetadmin para que detecte dispositivos SNMPv3, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.

- i. Seleccione la casilla de verificación **Credenciales SNMPv3**.
- ii. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
- iii. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de autenticación debe ser MD5 o SHA-1. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.
- iv. En los cuadros **Contraseña autenticada** y **Confirmar contraseña autenticada**, introduzca la contraseña autenticada (mínimo de 8 caracteres).

Para dispositivos de terceros, la contraseña de autenticación debe tener el formato de una frase de contraseña con una longitud mínima de 8 caracteres. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que tengan una contraseña de autenticación con el formato de una clave o con menos de 8 caracteres.
- v. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de privacidad debe ser DES o AES-128. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.
- vi. En los cuadros **Contraseña privada** y **Confirmar contraseña privada**, introduzca la contraseña privada (mínimo de 8 caracteres).

vii. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para dispositivos de HP, marque la casilla de verificación **Dispositivo HP**. HP Web Jetadmin utiliza *Jetdirect* para el nombre de contexto.
 - Para dispositivos de terceros, desmarque la casilla de verificación **Dispositivo HP** y, a continuación, introduzca un nombre de contexto en el cuadro junto a la casilla de verificación **Dispositivo HP**. Puede dejar el nombre de contexto en blanco.
- d. Si se requieren credenciales de Active Directory, seleccione la casilla de verificación **Credenciales de Active Directory** y, a continuación, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio en los campos.
- e. Para usar las credenciales globales, marque la casilla de verificación **Usar credenciales globales**.



SUGERENCIA: Para definir las credenciales globales, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Credenciales**, y luego seleccione la opción correspondiente.

7. Haga clic en el botón **Siguiente**.
8. En la página **Especificar nombre de la plantilla**, introduzca un nombre para esta plantilla y luego haga clic en el botón **Siguiente**.
9. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Crear plantilla**.
10. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Ejecutar detecciones mediante la aplicación de plantillas de detección

Siga estos pasos para ejecutar una detección mediante la aplicación de una plantilla de detección.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Detección** y seleccione **Ejecutar plantilla de detección**. Se inicia el asistente de **Detección de dispositivos**.
2. Seleccione la plantilla que desea utilizar y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
3. Se muestra la información resumida de plantilla. Revise la selección y, si es correcta, haga clic en **Iniciar**. Se mostrará la página **Progreso**. (Puede ocultar la página **Progreso** para realizar otras funciones en HP Web Jetadmin mientras la detección está en curso, o puede detener la detección desde esta página).
4. Una vez finalizada la detección, se muestra la página **Resultados**.

Para ver los dispositivos detectados en la lista **Todos los dispositivos**, marque **Ver todos los dispositivos**.

Para volver a la página **Detección**, haga clic en **Hecho**.

Editar plantillas de detección

Puede cambiar la configuración de una plantilla de detección en cualquier momento. Una vez modificada la configuración, cualquier detección que se ejecute al aplicar la plantilla de detección actualizada utilizará la configuración actualizada.

Siga estos pasos para editar una plantilla de detección:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, amplíe la opción **Detección** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
2. En el panel **Plantillas de detección**, seleccione la plantilla de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**. Se iniciará el asistente **Editar plantilla de detección**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para detectar solo los dispositivos que están conectados directamente a la red, seleccione la opción **Dispositivos conectados a la red**.
 - Para detectar solo los dispositivos que están conectados a los equipos que se encuentran en la red, seleccione la opción **Dispositivos conectados al equipo**.



NOTA: Para obtener más información sobre los tipos y métodos de detección, consulte [Tipos y métodos de detección en la página 166](#).

4. Seleccione las casillas de verificación de los métodos de detección que se utilizarán. Debe especificar como mínimo un método de detección.
5. Haga clic en el botón **Siguiente**.
6. En la página de ajustes, especifique los ajustes para el método de detección y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Si se selecciona más de un método de detección, el asistente mostrará una página de ajustes para cada método de detección.
7. Si las credenciales no son necesarias para detectar los dispositivos, seleccione la opción **No usar credenciales**.

o bien,

Si se requieren credenciales para detectar los dispositivos, siga los pasos que se indican a continuación para especificar las credenciales:



NOTA: Las opciones de credenciales que están disponibles varían según los métodos de detección seleccionados.

- a. Seleccione la opción **Especificar credenciales de uso para esta detección**.
- b. Si los dispositivos de la red tienen un nombre de comunidad de lectura SNMPv1 además del "público" definido, marque la casilla de verificación **Nombre de comunidad de lectura SNMPv1** y luego introduzca el nombre de comunidad de lectura SNMPv1.
- c. Si HP Web Jetadmin está configurado para detectar dispositivos SNMPv3, siga estos pasos para especificar las credenciales SNMPv3:



SUGERENCIA: Para activar HP Web Jetadmin para que detecte dispositivos SNMPv3, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Detección de dispositivos > General**.

- i. Seleccione la casilla de verificación **Credenciales SNMPv3**.
- ii. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
- iii. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de autenticación debe ser MD5 o SHA-1. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.

- iv. En los cuadros **Contraseña autenticada** y **Confirmar contraseña autenticada**, introduzca la contraseña autenticada (mínimo de 8 caracteres).

Para dispositivos de terceros, la contraseña de autenticación debe tener el formato de una frase de contraseña con una longitud mínima de 8 caracteres. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que tengan una contraseña de autenticación con el formato de una clave o con menos de 8 caracteres.

- v. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.

Para dispositivos de terceros, el protocolo de privacidad debe ser DES o AES-128. HP Web Jetadmin no puede detectar dispositivos de terceros que no utilizan estos protocolos.

- vi. En los cuadros **Contraseña privada** y **Confirmar contraseña privada**, introduzca la contraseña privada (mínimo de 8 caracteres).

- vii. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para dispositivos de HP, marque la casilla de verificación **Dispositivo HP**. HP Web Jetadmin utiliza *Jetdirect* para el nombre de contexto.
- Para dispositivos de terceros, desmarque la casilla de verificación **Dispositivo HP** y, a continuación, introduzca un nombre de contexto en el cuadro situado junto a la casilla de verificación **Dispositivo HP**. Puede dejar el nombre de contexto en blanco.

- d. Si se requieren credenciales de Active Directory, seleccione la casilla de verificación **Credenciales de Active Directory** y, a continuación, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio en los campos.

- e. Para usar las credenciales globales, marque la casilla de verificación **Usar credenciales globales**.



SUGERENCIA: Para definir las credenciales globales, vaya a **Herramientas > Opciones > Compartidos > Credenciales**, y luego seleccione la opción correspondiente.

8. Haga clic en el botón **Siguiente**.
9. En el cuadro **Especificar nombre de la plantilla**, introduzca un nombre nuevo para la plantilla de detección y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
10. En la página **Confirmar**, verifique que la configuración sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar plantilla**.
11. En la página **Resultados**, seleccione la casilla de verificación **Ejecutar detección** para iniciar una detección.
12. Haga clic en el botón **Hecho**.

Copiar plantillas de detección

Siga estos pasos para copiar una plantilla de detección y crear una nueva plantilla.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda la opción **Detección** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.

2. Haga clic en la plantilla que desea copiar y, a continuación, seleccione **Copiar**. Se inicia el asistente para **Copiar plantilla**.
3. En la página **Especificar nombre de la plantilla**, introduzca un nombre para la plantilla de detección y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
4. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Copiar plantilla**.
5. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Eliminar plantillas de detección

Siga estos pasos para eliminar una plantilla de detección.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, amplíe la opción **Detección** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
2. En el panel **Plantillas de detección**, seleccione la plantilla de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. Se iniciará el asistente **Eliminar plantillas de detección**.
3. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar plantilla**.
4. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Ver plantillas de detección

Siga estos pasos para ver una plantilla de detección.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, amplíe la opción **Detección** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
2. En el panel **Plantillas de detección**, seleccione la plantilla de detección de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Ver**.

Configuración

Muchos ajustes del dispositivo se pueden ver y configurar mediante HP Web Jetadmin. La configuración del dispositivo funciona de forma diferente en función de si se selecciona un o varios dispositivos.

Si se selecciona un único dispositivo, los elementos de configuración de la ficha se muestran con la configuración actual del dispositivo. Si se seleccionan varios dispositivos, los elementos de configuración de la ficha se muestran con valores no especificados o en blanco. La lista de opciones configurables varía según los dispositivos seleccionados. Cuando se seleccionan varios dispositivos, puede que no todos los elementos configurables se apliquen a todos los dispositivos. Solo se establecerán los ajustes que se apliquen a un dispositivo en ese dispositivo. Es posible que algunas opciones se repitan varias veces porque los distintos dispositivos admiten ajustes diferentes. Si no está claro a qué dispositivo se aplica un ajuste concreto, coloque el cursor sobre el nombre en los ajustes de configuración para mostrar la información sobre herramientas con información adicional.

La disponibilidad de las opciones de configuración depende del modelo del dispositivo, la tarjeta de red y la revisión del firmware. Un modelo de dispositivo puede admitir una opción de configuración para la funcionalidad de envío digital mientras que otro modelo, probablemente de una sola función, no admite esa misma opción de configuración. De nuevo, en escenarios de flota, cualquier opción de configuración establecida en HP Web Jetadmin solo se aplicará a modelos de dispositivos para los que sea compatible.

Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración

Al configurar dispositivos, las páginas **Confirmar** y **Resultados** muestran las opciones que está configurando y los valores de esas opciones en una cuadrícula simple.

Si el valor de la opción de configuración es complejo, la primera columna de la cuadrícula contiene un icono. Mantenga el ratón sobre la línea correspondiente a esa opción de configuración para activar la función avanzada de herramienta de sugerencias y mostrar los detalles de la opción de configuración.

La herramienta avanzada de sugerencias se muestra durante un minuto o hasta que mueva el ratón fuera de la herramienta de sugerencias. Cada vez que mueva el cursor dentro de la herramienta de sugerencias, el minuto se reiniciará. La información mostrada en la herramienta de sugerencias también puede ser compleja. En este caso, la información de la herramienta de sugerencias solo muestra un resumen similar a la cuadrícula de lista de dispositivos y un icono que indica que hay más datos disponibles. Mantenga el cursor sobre los datos en la herramienta de sugerencias para activar otra herramienta avanzada de sugerencias que muestre el siguiente nivel de datos. Esto le permite mostrar varios niveles de detalles.

Credenciales necesarias para la configuración del dispositivo

Cuando HP Web Jetadmin encuentra una configuración de dispositivo que requiere credenciales, busca en primer lugar en las credenciales específicas del dispositivo.

Si hay credenciales para ese dispositivo en el almacén, HP Web Jetadmin usa esas credenciales para la configuración. Si las credenciales son válidas, HP Web Jetadmin configura el dispositivo y no cambia las credenciales en el almacén. Si no hay credenciales para el dispositivo en el almacén o las credenciales no son válidas, HP Web Jetadmin usa las credenciales globales. Si las credenciales globales son válidas y la configuración es exitosa, HP Web Jetadmin añade las credenciales para ese dispositivo en el almacén. Si se produce un error de credencial de dispositivo, HP Web Jetadmin muestra el asistente de credenciales necesarias y puede añadir las credenciales de dispositivo a HP Web Jetadmin. Luego de añadir las credenciales requeridas, se debe realizar correctamente la configuración del dispositivo.

Este estado también se puede detectar después de la configuración en el **Historial de configuración** o en la columna **Credenciales necesarias**. Si los valores de credenciales necesarias existen en el **Almacén de credenciales**, la solicitud desde HP Web Jetadmin no debe producirse a menos que cambien los valores del dispositivo.

Contraseña del sistema de archivos del dispositivo

Si existe una contraseña del sistema de archivos en el dispositivo y no se ha capturado en el **Almacén de credenciales** de HP Web Jetadmin, se le solicitará la contraseña al intentar realizar cualquier acción de configuración.

Las contraseñas del sistema de archivos del dispositivo se pueden configurar en los dispositivos desde HP Web Jetadmin. Cuando se configuran, también se colocan en el **Almacén de credenciales**. Las credenciales globales del sistema de archivos se pueden agregar a HP Web Jetadmin mediante **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > Dispositivo > Sistema de archivos** ([Administración de contraseñas globales del sistema de archivos en la página 73](#)). Se usan cuando no existe ninguna contraseña en el almacén y el dispositivo requiere una.

Información confidencial del dispositivo

En algunos casos, HP Web Jetadmin envía información confidencial al dispositivo. Esta información puede incluir datos de usuarios y contraseñas, como las funciones de **Envío digital** del dispositivo u otras funciones de seguridad del dispositivo que requieren credenciales.

En este caso, HP Web Jetadmin, está enviando la información mediante el protocolo SSL/TLS. Este protocolo permite a HP Web Jetadmin enviar información codificada al dispositivo y evita que la información de texto no codificada se pueda "espiar" con una utilidad de seguimiento de red. Cuando se comunica con el dispositivo a través del protocolo SSL/TLS, HP Web Jetadmin utiliza certificados almacenados en la interfaz de red de HP Jetdirect la impresora. Estos certificados pueden ser autofirmados o pueden estar firmados por una autoridad de certificación verificable. En este momento, HP Web Jetadmin no comprueba la autenticidad de los certificados almacenados en el dispositivo; simplemente utiliza el certificado cuando se comunica con el dispositivo a través del protocolo SSL/TLS. Esta limitación de seguridad podría ser vulnerada, lo que permitiría a personas no autorizadas acceder a información confidencial, como datos de usuarios y contraseñas. Los administradores deben tener esto en cuenta al administrar información confidencial del dispositivo mediante el software de HP Web Jetadmin.

Importación de una configuración desde un archivo

Se puede crear un archivo CSV (valores separados por comas) y después importarlo a HP Web Jetadmin para la configuración del dispositivo. Esto permite configurar una flota de dispositivos con parámetros únicos que, de otro modo, tendrían que configurarse de uno en uno.

Los archivos CSV se pueden crear fácilmente exportando datos desde una hoja de cálculo o un programa de procesamiento de textos.

 **NOTA:** Primero se deben detectar los dispositivos.

El siguiente es un ejemplo de un escenario de configuración de dispositivo:

- Existen 30 dispositivos: 16.24.1.26-16.24.1.56
- Se requieren asignaciones de número de activo: Abc10040-Abc10070
- Las asignaciones se realizan en función de la secuencia de direcciones IP

La siguiente tabla es un ejemplo del archivo CSV para este escenario de configuración de dispositivo.

Tabla 3-7 Ejemplo de archivo CSV para un escenario de configuración del dispositivo

Dirección IP	Puerto	Número de activo
16.24.1.26	1	Abc10040
16.24.1.27	1	Abc10041
16.24.1.28	1	Abc10042
16.24.1.29	1	Abc10043
16.24.1.30	1	Abc10044

 **NOTA:** La primera columna siempre es la identificación del dispositivo, que puede ser una dirección IP, una dirección MAC o la IP del nombre de host. La segunda columna siempre es el puerto. En dispositivos HP, el puerto es 1 a menos que haya un dispositivo conectado a un servidor de impresión de puertos múltiples. Para dispositivos de terceros, el puerto debe ser <Not supported>, que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si especifica algo más para dispositivos de terceros, la importación falla.

Una vez que el archivo se crea y se almacena en el disco en el escritorio del cliente; el usuario puede importar el contenido del archivo a HP Web Jetadmin mediante **Configurar dispositivos**.

El archivo CSV contiene texto de encabezado para cada propiedad de dispositivo que se va a configurar. Una vez que el usuario ha buscado y cargado el archivo, aparece el control de Encabezados de mapa. El texto de encabezado específico del cliente se puede hacer coincidir con la propiedad del dispositivo correspondiente.

Los siguientes son los encabezados de las columnas de un archivo CSV. Las primeras dos columnas identifican los dispositivos por configurar. Si HP Web Jetadmin no detectó estos dispositivos antes de que se importara el archivo CSV, los dispositivos no se configuran.

- Columna 1: identificador del dispositivo (dirección IP, dirección de hardware (dirección MAC) o nombre de host IP)
- Columna 2: puerto (siempre es simplemente "Puerto")
- Columna 3 hasta *n/n*: Configuración de dispositivo especificada por el usuario. Se pueden modificar los siguientes ajustes del dispositivo:
 - Lista de control de acceso
 - Número de activo
 - Nombre de la empresa
 - Copias de copiadora predeterminadas
 - Copias de impresora predeterminadas
 - Ubicación de dispositivo
 - Nombre de dispositivo
 - Nombre de comunidad de lectura
 - Tiempo de espera de trabajo
 - Nombre de comunidad de escritura
 - Contacto de sistema
 - Ubicación del sistema
 - Nombre del sistema
 - Tiempo de espera de inactividad de TCP
 - Tiempo de espera de HTTP
 - Cualquier configuración definida por el usuario que se especifica a través de la opción **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definida por el usuario**.

Una vez configurada la asignación, HP Web Jetadmin muestra los encabezados de datos y el estado del dispositivo. En la lista se muestran los dispositivos que se detectaron previamente y se emparejaron correctamente; los dispositivos del archivo que no se hayan emparejado se consideran "Dispositivos sin resolver".

Solo se puede importar de un archivo la configuración indicada anteriormente. Si un ajuste contiene una coma, debe escribirse entre comillas. Por ejemplo, se puede utilizar la siguiente línea para establecer los valores de "Chicago, IL, USA" y "Building 5, Floor 3":

Configuración: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Configuración: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas de configuración:

- Configurar los ajustes en dispositivos
- Programar una configuración de dispositivo
- Crear una plantilla de configuración de dispositivos
- Aplicar una plantilla de configuración de dispositivo a dispositivos
- Editar la configuración de una plantilla de configuración de dispositivo
- Eliminar una plantilla de configuración de dispositivo
- Copiar una plantilla de configuración de dispositivo para crear una nueva plantilla
- Ver el historial de configuración de dispositivo

Configuración: módulo de tareas Configuraciones recientes

El módulo de tareas **Configuración: configuraciones recientes** proporciona una lista de las configuraciones de dispositivo que se hayan ejecutado. Utilice este módulo de tareas para ver los detalles de una configuración de dispositivo o el historial de configuración de un dispositivo.

Configuración: módulo de tareas Configuraciones activas

El módulo de tareas **Configuración: configuraciones activas** proporciona una lista de las tareas de configuración de dispositivo que se estén ejecutando. Utilice este módulo de tareas para detener o ver los detalles de una tarea activa.

Configuración: módulo de tareas Configuraciones programadas

El módulo de tareas **Configuración: configuraciones programadas** proporciona una lista de las configuraciones de dispositivo que están programadas para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar un programa de configuración.

Configuración: módulo de tareas Plantillas

El módulo de tareas **Configuración: plantillas** proporciona una lista de las plantillas de configuración de dispositivo predeterminadas y de las plantillas de configuración de dispositivos personalizadas que se han creado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Crear una plantilla de configuración de dispositivos
- Aplicar una plantilla de configuración de dispositivo a dispositivos
- Editar la configuración de una plantilla de configuración de dispositivo

- Eliminar una plantilla de configuración de dispositivo
- Copiar una plantilla de configuración de dispositivo para crear una nueva plantilla
- Ver la configuración de una plantilla de configuración de dispositivo

Opciones de aplicación relacionadas para la administración de la configuración

Aquí se pueden establecer configuraciones globales para configuraciones de flota.

- [Configuración de los ajustes de reintento para las programaciones de configuración de dispositivos en la página 82](#)
- [Restauración de plantillas de configuración predeterminadas en la página 83](#)
- [Gestión de los ajustes de configuración del dispositivo definidos por el usuario en la página 83](#)

Configurar dispositivos

Siga estos pasos para configurar dispositivos sin usar una plantilla de configuración:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos** de la izquierda, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Configurar dispositivos**. Se inicia el asistente de **Configurar dispositivos**.
2. Seleccione una de estas opciones.
 - **Usar plantilla:** los dispositivos se configurarán aplicando la configuración desde una plantilla. Seleccione una plantilla de configuración de la lista desplegable y continúe con el paso 3.
 - **Especificar configuración:** los dispositivos se configurarán especificando la configuración en el asistente. Vaya al paso 3.
 - **Importar desde archivo:** los dispositivos se configurarán importando la configuración desde un archivo CSV. (Consulte [Importación de una configuración desde un archivo en la página 209.](#))
 - Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar archivo CSV**.
 - Escriba la ruta y el nombre del archivo CSV que desea importar o desplácese hasta el archivo. Haga clic en **Siguiente**. Si es correcto, se muestran los encabezados del archivo CSV.



NOTA: Si se encuentran errores en el archivo CSV, deberá corregirlos y volver a intentar el proceso de importación.

- Seleccione la configuración de dispositivo comparable para cada encabezado. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
- Haga clic en **Configurar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Configuración**.



NOTA: Para obtener más información sobre las páginas **Confirmar** y **Resultados**, consulte [Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración en la página 208.](#)

3. Para programar la configuración para otro momento, haga clic en **Programar configuración**.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.



NOTA: Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

4. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
5. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

Haga clic en **Siguiente**. Si opta por especificar la configuración, se mostrará la página **Especificar configuración del dispositivo**.

6. Las configuraciones que aparecen son las que admiten los dispositivos seleccionados en el paso 5. Las configuraciones se ordenan alfabéticamente dentro de cada categoría. También puede utilizar la categoría personalizada **Mis configuraciones** para encontrar fácilmente su configuración favorita. Si **Mis configuraciones** no está visible, haga clic con el botón derecho y seleccione **Mostrar "Mis configuraciones"**. Seleccione las opciones de configuración y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Para obtener información sobre opciones de configuración específicas que podrían no funcionar correctamente en un modo por lotes, consulte [Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración en la página 220](#).

Si opta por programar esta configuración, se muestra la página **Especificar opciones de programación**.

Si no ha optado por programar esta configuración, vaya al paso 8.

7. Seleccione la fecha y la hora de inicio de la configuración, especifique con qué frecuencia se debe ejecutar y asígnele un nombre. Los programas de configuración pueden tener aplicados los siguientes ajustes flexibles:
- **Nombre:** introduzca un nombre para esta tarea programada, para una identificación más sencilla en los módulos de tareas y en el historial de configuración.
 - **Hora de inicio:** especifique cuándo se iniciará la configuración.
 - **Recurrencia, Una vez:** se inicia solo una vez en el programa especificado.
 - **Recurrencia, Diaria:** la tarea se realizará diariamente, una vez al día o una vez a la semana, en función de la configuración seleccionada.
 - **Recurrencia, Semanal:** la tarea se realizará una vez cada "x" semanas en el día especificado, en función del ajuste.
 - **Recurrencia, Mensual:** la tarea se realizará una vez cada X meses en el día XX, en función del ajuste; o bien, la tarea se realizará en un patrón de día específico, en función del ajuste.

Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.



NOTA: Para obtener más información sobre la página **Confirmar**, consulte [Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración en la página 208](#).

8. Revise la configuración seleccionada. Si no ha optado por programar esta configuración, vaya al paso 10.
9. Haga clic en **Crear programa**. Se mostrará la página **Resultados**.



NOTA: Para obtener más información sobre la página **Resultados**, consulte [Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración en la página 208](#).

En este momento, se ha creado la programación, pero los dispositivos aún no se han configurado. Puede que desee ejecutar la configuración una vez para asegurarse de que no haya ningún problema, como que se necesiten credenciales para configurar los dispositivos. Esto aumentará las posibilidades de que la configuración programada se complete correctamente. Si no desea ejecutar la configuración ahora, desmarque la opción **Ejecutar configuración ahora (recomendado)** y haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Configuración**. De lo contrario, se le redirigirá a una segunda página de **Configuración**.

10. Haga clic en **Configurar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**. Para ver detalles de la configuración, haga clic en **Detalles**. A continuación, haga clic en **Cerrar**.



NOTA: Para obtener más información sobre la página **Resultados**, consulte [Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración en la página 208](#).

Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Configuración**.

Ver el historial de configuración

Cuando HP Web Jetadmin configura un dispositivo, la información sobre el dispositivo, los ajustes configurados y los resultados se almacena en el historial de configuración. El historial de configuración se puede exportar a un archivo de valores separados por comas (CSV).

Ver el historial de configuración

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración** y seleccione **Historial**.



NOTA: Para obtener más información sobre cómo desea que aparezcan datos complejos en el panel de **Historial de configuración**, consulte [Datos complejos en las páginas Confirmar, Resultados e Historial de configuración en la página 208](#).

2. En el panel **Historial de configuración**, seleccione una de las siguientes opciones de la lista **Agrupar por**:
 - **Ninguno:** muestra el historial de configuración como una lista simple. Para ordenar la lista por una columna, haga clic en el encabezado de la columna.
 - **Tarea:** agrupa el historial de configuración por tarea.
 - **Dispositivo:** agrupa el historial de configuración por el modelo del dispositivo.
 - **Iniciador:** agrupa el historial de configuración por el usuario que inició la configuración del dispositivo.
 - **Hora de inicio:** agrupa el historial de configuración por la fecha y hora en que inició la configuración del dispositivo.
 - **Resultado de dispositivo:** agrupa el historial de configuración por los resultados de la configuración del dispositivo.
 - **Resultado de tarea:** agrupa el historial de configuración por los resultados de la tarea.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar los detalles de una configuración de dispositivo o de grupo, haga clic en el botón + junto a la configuración de dispositivo o de grupo.
 - Para ocultar los detalles de una configuración de dispositivo o de grupo, haga clic en el botón - junto a la configuración de dispositivo o de grupo.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar los detalles de todo el historial de configuración, haga clic en el botón + (**Expandir todo**) en la parte superior del panel **Historial de configuración**.
 - Para ocultar los detalles de todo el historial de configuración, haga clic en el botón - (**Contraer todo**) en la parte superior del panel **Historial de configuración**.
5. Para actualizar el historial de configuración, haga clic en el botón **Actualizar**.

Exportar el historial de configuración

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración** y seleccione **Historial**.
2. Haga clic en el botón **Exportar**.
3. En la ventana **Guardar como**, navegue hasta la carpeta donde desea guardar el archivo CSV y selecciónela.
4. En el cuadro **Nombre de archivo**, introduzca un nombre para el archivo CSV.
5. Haga clic en el botón **Guardar**.

Programar configuraciones de dispositivos

Las configuraciones se pueden programar para que se produzcan a la hora y el día que especifique.

Al igual que otras programaciones dentro de HP Web Jetadmin, los programas de configuración pueden tener aplicados los siguientes ajustes flexibles:



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

- **Nombre:** permite asignar nombres flexibles a tareas programadas.
- **Hora de inicio:** especifique cuándo se iniciará la configuración.
- **Recurrencia, Una vez:** se inicia solo una vez en el programa especificado.
- **Recurrencia, Diaria:** se realizará diariamente, una vez al día o una vez a la semana, en función del ajuste seleccionado.
- **Recurrencia, Semanal:** se realizará cada X semanas, en función del ajuste.
- **Recurrencia, Mensual:** se realizará una vez cada X meses en el día XX, en función del ajuste; o bien, la tarea se realizará en un patrón de día específico, en función del ajuste.

Una vez programada la tarea de configuración, se puede ver en el módulo de tareas **Configuración - Configuraciones programadas**. La ejecución de tareas se puede ver en el módulo de tareas **Configuración - Configuraciones activas**.

Siga estos pasos para programar una configuración de dispositivos:



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Programar configuración**. Se inicia el asistente para **Programar la configuración del dispositivo**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Usar plantilla:** los dispositivos se configurarán aplicando la configuración desde una plantilla. Seleccione una plantilla de configuración de la lista desplegable y continúe con el paso 3.
 - **Especificar configuración:** los dispositivos se configurarán especificando la configuración en el asistente. Vaya al paso 3.
 - **Importar desde archivo:** los dispositivos se configurarán importando la configuración desde un archivo CSV. (Consulte [Importación de una configuración desde un archivo en la página 209](#).)
 - Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar archivo CSV**.

- Escriba la ruta y el nombre del archivo CSV que desea importar o desplácese hasta el archivo. Haga clic en **Siguiente**. Si es correcto, se muestran los encabezados del archivo CSV.



NOTA: Si se encuentran errores en el archivo CSV, deberá corregirlos y volver a intentar el proceso de importación.

- Seleccione la configuración de dispositivo comparable para cada encabezado. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
- Haga clic en **Configurar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Configuración**.

3. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
4. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

Haga clic en **Siguiente**. Si opta por especificar la configuración, se mostrará la página **Especificar configuración del dispositivo**.

5. Las configuraciones que aparecen son las que admiten los dispositivos seleccionados en el paso 4. Las configuraciones se ordenan alfabéticamente dentro de cada categoría. También puede utilizar la categoría personalizada **Mis configuraciones** para encontrar fácilmente su configuración favorita. Si **Mis configuraciones** no está visible, haga clic con el botón derecho y seleccione **Mostrar "Mis configuraciones"**. Seleccione las opciones de configuración y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Para obtener información sobre opciones de configuración específicas que podrían no funcionar correctamente en un modo por lotes, consulte [Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración en la página 220](#).

6. Seleccione la fecha y la hora de inicio de la configuración, especifique con qué frecuencia se debe ejecutar y asígnele un nombre. Los programas de configuración pueden tener aplicados los siguientes ajustes flexibles:
 - **Nombre:** introduzca un nombre para esta tarea programada, para una identificación más sencilla en los módulos de tareas y en el historial de configuración.
 - **Hora de inicio:** especifique cuándo se iniciará la configuración.
 - **Recurrencia, Una vez:** se inicia solo una vez en el programa especificado.

- **Recurrencia, Diaria:** la tarea se realizará diariamente, una vez al día o una vez a la semana, en función del ajuste seleccionado.
- **Recurrencia, Semanal:** la tarea se realizará una vez cada "x" semanas en el día especificado, en función del ajuste.
- **Recurrencia, Mensual:** la tarea se realizará una vez cada X meses en el día XX, en función del ajuste; o bien, la tarea se realizará en un patrón de día específico, en función del ajuste.

Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.

7. Revise la configuración seleccionada.
8. Haga clic en **Crear programa**. Se mostrará la página **Resultados**.

En este momento, se ha creado el programa, pero los dispositivos aún no se han configurado. Puede que desee ejecutar la configuración una vez para asegurarse de que no haya ningún problema, como que se necesiten credenciales para configurar los dispositivos. Esto aumentará las posibilidades de que la configuración programada se complete correctamente. Si no desea ejecutar la configuración ahora, desmarque la opción **Ejecutar configuración ahora (recomendado)** y haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Configuración**. De lo contrario, se le redirigirá a una segunda página de **Configuración**.

9. Haga clic en **Configurar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**. Para ver detalles de la configuración, haga clic en **Detalles**. A continuación, haga clic en **Cerrar**.

Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Configuración**.

Plantillas de configuración

Las plantillas de configuración se usan para almacenar la configuración del dispositivo y aplicarla a uno o más dispositivos. Esto se puede hacer para mantener coherentes las configuraciones de los dispositivos y para facilitar la aplicación de un conjunto común de configuraciones de forma periódica.

Las plantillas permiten cambiar fácilmente la configuración de ajustes programados periódicamente, sin tener que volver a crear la programación completa. Las plantillas también se pueden usar para guardar muchas configuraciones de un dispositivo, ya sea para realizar copias de seguridad o para aplicarlas a dispositivos similares.

Puede crear y administrar plantillas de configuración:

- **Crear plantilla de configuración:** crear una plantilla de configuración ([Creación de plantillas de configuración de dispositivos en la página 221](#)).
- **Aplicar plantilla de configuración a dispositivos:** aplicar la plantilla de configuración seleccionada a dispositivos ([Aplicar plantillas de configuración a dispositivos en la página 223](#)).
- **Editar plantilla de configuración:** realizar cambios en una plantilla de configuración existente ([Editar plantillas de configuración en la página 222](#)).
- **Eliminar plantilla de configuración:** eliminar una plantilla de configuración ([Eliminar plantillas de configuración en la página 222](#)).
- **Copiar plantilla de configuración:** copiar una plantilla de configuración, cambiar el nombre de la plantilla nueva y realizar cambios en ella ([Asistente para copiar plantillas en la página 122](#)).

- **Exportar plantillas de configuración:** exportar una plantilla de configuración a un archivo e importarla a otra instancia de HP Web Jetadmin que se esté ejecutando en un servidor diferente ([Exportación e importación de plantillas de configuración de dispositivos en la página 123](#)).
- **Importar plantillas de configuración:** después de exportar una plantilla de configuración, puede importarla para utilizarla en una instancia diferente de HP Web Jetadmin que se esté ejecutando en un servidor diferente ([Exportación e importación de plantillas de configuración de dispositivos en la página 123](#)).

Plantillas de configuración volátil y configuración de HP Web Jetadmin

Algunas acciones realizadas de forma remota en dispositivos pueden hacer que este se encienda y apague automáticamente o que cambie de alguna otra manera que pueda afectar al éxito de la configuración posterior.

Supongamos que está intentando configurar varios parámetros del dispositivo, como el parámetro que hace que el dispositivo se restablezca, lo que también hace que HP Web Jetadmin pierda la comunicación con el dispositivo durante un tiempo. Cambiar los parámetros IP de un dispositivo es un buen ejemplo. El dispositivo (en muchos casos) se reinicializa y deja de comunicarse durante un tiempo.

HP Web Jetadmin tiene varios elementos de configuración que se sabe que causan interrupciones del dispositivo y, por lo tanto, hacen que una configuración se vuelva volátil o inestable. Estos elementos se marcan mediante programación de forma que HP Web Jetadmin siempre los utilicen en último lugar en una configuración. Estos elementos de configuración son:

- **Seguridad > LDAP - Acceso al servidor**
- **Envío digital > Registro de actividades**
- **Fax > Informes y registros de fax** (imprimir o borrar registro de actividad)
- **Seguridad > Desactivar puertos directos**
- **Red > Pilas de protocolo**
- **Red > Información de IPv4**, que incluye **Máscara de subred** y **Puerta de enlace** (configuraciones individuales y por lotes)
- **Inalámbrica > 802.11 a/b/g**
- **Red > Configuración de enlace**
- **Sistema de archivos > Contraseña del sistema de archivos**
- **Seguridad > Nombre de comunidad de lectura**
- **Seguridad > Nombre de comunidad de escritura**
- **Seguridad > Control de acceso a versión de SNMP**

En cualquier configuración, tanto si se realiza para un solo dispositivo, para varios dispositivos o con una plantilla de configuración, estos ajustes siempre se envían al dispositivo en último lugar para mejorar la posibilidad de configuraciones correctas. Con estos ajustes se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las posibilidades de un fallo de configuración aumentan cuando estos ajustes se utilizan en la misma configuración.

- HP Web Jetadmin solo marca estos elementos para ejecutarse en último lugar. HP Web Jetadmin no coloca estos elementos en ningún orden con respecto a los otros elementos enumerados aquí.
- Los comportamientos del dispositivo, aunque a veces son predecibles, no se documentan completamente con estos elementos de configuración conocidos.

En resumen, no todas las configuraciones de HP Web Jetadmin pueden garantizar un resultado positivo y estable en el dispositivo físico. Es posible que deba probar opciones de configuración individuales para comprender los efectos en varios modelos de dispositivos HP y determinar si una configuración de HP Web Jetadmin es correcta. HP seguirá esforzándose por documentar estas y otras características de configuración conocidas.

Agregación de plantillas de configuración a una política de grupo

Las plantillas de configuración se pueden agregar a políticas de grupo. Las directivas de grupo son una nueva y potente herramienta de automatización que puede ahorrarle mucho tiempo en la configuración de dispositivos y ajustes de HP Web Jetadmin.

Cualquier grupo de dispositivos puede tener una propiedad conocida como Política de grupo. Un tipo de política de grupo es Configurar dispositivos, que utiliza una plantilla de configuración seleccionada de la lista de plantillas existentes. La plantilla de configuración puede aplicarse cuando el dispositivo se añade al grupo o cuando se elimina del grupo. En un mismo grupo de dispositivos pueden existir varias políticas de grupo de Configurar dispositivos que utilicen plantillas diferentes.

Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración

Algunas opciones de configuración se comportan de forma diferente para la configuración de un dispositivo y para la configuración de varios dispositivos. Al capturar la configuración del dispositivo en una plantilla de configuración a través de la función **Guardar como plantilla**, algunas opciones de configuración fallarán cuando la plantilla se utilice para configurar varios dispositivos.

Las opciones de configuración que fallarán cuando se utilicen para configurar varios dispositivos a través de una plantilla de configuración almacenada son las siguientes:

- Administración de bandejas
- Administrador de autenticación
- Idioma del panel de control
- Tipo de soporte predeterminados
- Tabla de destino de captura SNMP
- Lista de control de acceso
- Opciones de IPv6
- Número de activo
- Nombre del sistema
- Dirección IP
- Configuración de la dirección LAA

Al capturar la configuración del dispositivo a través de la función **Guardar como plantilla**, estos elementos deben permanecer sin marcar. Si desea que estas opciones de configuración formen parte de la plantilla, se puede realizar una edición en la plantilla después de guardarla y seleccionar

la opción de configuración que desee y configurarla adecuadamente. Una vez guardada la plantilla modificada, se utilizará una versión de la opción de configuración que admita la configuración múltiple y la operación debería realizarse correctamente. Esta situación no se producirá durante el uso normal de la configuración de varios dispositivos o cuando se cree una plantilla de configuración independientemente de un dispositivo.

Creación de plantillas de configuración de dispositivos

Puede usar plantillas de configuración de dispositivos para almacenar un conjunto de configuraciones de dispositivos y aplicarlas a uno o más dispositivos. Estas plantillas son útiles para mantener las configuraciones de dispositivos coherentes entre los dispositivos y facilitar la aplicación de un conjunto común de configuraciones de forma regular.

Las plantillas de configuración de dispositivos son una forma sencilla de cambiar la configuración de un programa de configuración del dispositivo sin tener que volver a crear el programa cada vez que cambian los requisitos de las opciones de configuración. También puede utilizar estas plantillas para guardar una copia de seguridad de la configuración de un dispositivo o para aplicar la misma configuración a dispositivos similares.

Siga estos pasos para crear una plantilla de configuración de dispositivos:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Crear plantilla de configuración**. Se inicia el asistente para **Crear plantilla de configuración de dispositivos**.
2. Seleccione los modelos de dispositivo que desea configurar y luego haga clic en el botón de flecha hacia la derecha.
3. Seleccione las tarjetas de red para configurar y luego haga clic en el botón de flecha hacia la derecha.
4. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Especificar opciones de plantilla** con una lista de las opciones de configuración que se aplican a los modelos de dispositivo y a las tarjetas de red que seleccionó.
5. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la plantilla de configuración de dispositivos.
6. (Opcional) Para almacenar esta plantilla de configuración de dispositivos en una carpeta específica, haga clic en el botón ... situado a la derecha del campo **Carpeta** y, a continuación, seleccione la carpeta.
7. Especifique los valores para las opciones de configuración que desea incluir en la plantilla de configuración de dispositivos y haga clic en **Siguiente**.

Para obtener información sobre opciones de configuración específicas que pueden no funcionar correctamente en el modo por lotes, consulte [Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración en la página 220](#).



NOTA: Si hace clic en el botón **Atrás**, es posible que se produzcan los siguientes cambios al volver a la página **Especificar opciones de plantilla**:

- Es posible que se pierdan las opciones de configuración que ya especificó.
- Si elimina algún modelo de dispositivo o tarjeta de red en la página **Seleccionar modelos de plantilla**, es posible que algunas opciones de configuración no estén disponibles.
- Si añade modelos de dispositivo o tarjetas de red en la página **Seleccionar modelos de plantilla**, puede haber disponibles nuevas opciones de configuración.

8. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Confirmar**.
9. Compruebe que los ajustes de configuración son correctos.
10. Para sobrescribir una plantilla de configuración de dispositivos existente que tiene el mismo nombre, marque la casilla de verificación **Sobrescribir plantilla existente**.
11. Haga clic en el botón **Crear plantilla**. Se abre la página **Resultados**.
12. Para aplicar la configuración de la plantilla de configuración de dispositivos a los dispositivos seleccionados inmediatamente, marque la casilla de verificación **Aplicar plantilla**.

HP Web Jetadmin aplica las opciones de configuración especificadas para esta plantilla de configuración de dispositivos solo a los dispositivos que admiten estas opciones de configuración.
13. Haga clic en el botón **Hecho**.

Editar plantillas de configuración

Siga estos pasos para editar una plantilla de configuración.

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Editar plantilla de configuración**. Se inicia el asistente de **Editar plantilla de configuración de dispositivos**.
2. En la página de **Seleccionar plantilla**, seleccione la plantilla y luego haga clic en **Siguiente**.
3. En la página **Seleccionar modelos de plantilla**, cambie los modelos de dispositivo y las tarjetas de red que se incluyen en la plantilla y luego haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Si cambia los modelos de dispositivo y las tarjetas de red incluidas en la plantilla, se pueden perder los valores de configuración que ya especificó para la plantilla. Si elimina algún modelo de dispositivo o tarjeta de red, algunas opciones de configuración pueden no estar disponibles. Si añade modelos de dispositivo o tarjetas de red, puede haber disponible nuevas opciones de configuración.

4. En la página **Especificar opciones de plantilla**, introduzca un nombre nuevo para la plantilla (hasta 48 caracteres).
5. Especifique los valores para las opciones de configuración que desea incluir en la plantilla y haga clic en **Siguiente**.



NOTA: Para obtener información sobre opciones de configuración específicas que podrían no funcionar correctamente en un modo por lotes, consulte [Opciones configurables capturadas y plantillas de configuración en la página 220](#).



NOTA: Las opciones de configuración seleccionadas para esta plantilla se aplicarán solo a los dispositivos que admitan dichas opciones.

6. En la página **Confirmar**, verifique que la opción de configuración sea correcta y luego haga clic en **Guardar plantilla**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Eliminar plantillas de configuración

Siga estos pasos para eliminar una plantilla de configuración.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Eliminar plantilla de configuración**. Se inicia el asistente para **Eliminar plantilla de configuración de dispositivos**.
2. Seleccione la plantilla que desee eliminar y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
3. Haga clic en **Eliminar plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Configuración**.

Copia de una plantilla de configuración

Puede copiar una plantilla de configuración para crear una plantilla nueva

En la vista **Administración de dispositivos**, se pueden crear y administrar plantillas para ahorrar tiempo y proporcionar coherencia. Las plantillas contienen preferencias de configuración (que varían según el tipo de plantilla) y se pueden aplicar a dispositivos o grupos. Las plantillas están disponibles en **Configuración**, **Alertas**, **Detección**, **Recopilación de datos** y **Generación de informes**.

Para obtener más información, consulte [Asistente para copiar plantillas en la página 122](#).

Ver plantilla de configuración

Siga estos pasos para ver una plantilla de configuración.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración**, expanda **Plantillas** y, a continuación, seleccione la plantilla. La información sobre la plantilla se muestra en el espacio de trabajo.
2. Puede ver todos los ajustes de la plantilla. También puede realizar lo siguiente:
 - **Aplicar**: aplicar la plantilla de configuración seleccionada a dispositivos ([Aplicar plantillas de configuración a dispositivos en la página 223](#)).
 - **Editar**: realizar cambios en una plantilla de configuración existente ([Editar plantillas de configuración en la página 222](#)).
 - **Nuevo**: crear una plantilla de configuración ([Creación de plantillas de configuración de dispositivos en la página 221](#)).
 - **Eliminar**: eliminar una plantilla de configuración ([Eliminar plantillas de configuración en la página 222](#)).

Aplicar plantillas de configuración a dispositivos

Cuando aplica una plantilla de configuración, HP Web Jetadmin configura los dispositivos con las opciones almacenadas en la plantilla.

A continuación, se mencionan los resultados que puede esperar cuando se aplica una plantilla:

- La plantilla contiene opciones de configuración para un solo modelo de dispositivo o tarjeta de red.
Si aplica la plantilla a un modelo de dispositivo o tarjeta de red que se especifica en la plantilla, todas las opciones de configuración son válidas y HP Web Jetadmin aplica las opciones de configuración al dispositivo.

Si aplica la plantilla a un modelo de dispositivo o una tarjeta de red que no se especifica en la plantilla, no se garantizan los resultados. Otros modelos de dispositivos y tarjetas de red pueden no admitir las opciones de configuración que se especificó en la plantilla. Si el modelo de dispositivo o la tarjeta de red admite una opción de configuración que se especifica en la plantilla, HP Web Jetadmin aplica esa opción de configuración al dispositivo. Si el modelo de dispositivo o la tarjeta de red no admite una opción de configuración especificada en la plantilla, HP Web Jetadmin no aplica esa opción de configuración al dispositivo y muestra **No compatible** para esa opción de configuración en la página de **Resultados**.

- La plantilla contiene valores de configuración para diferentes modelos de dispositivo y tarjetas de red.

Cuando aplica la plantilla, los resultados dependen de las opciones de configuración que se especifican en la plantilla y los modelos de dispositivo y las tarjetas de red a las cuales aplica la plantilla.

Si las opciones de configuración que se especifican en la plantilla son comunes a todos los modelos de dispositivo y tarjetas de red que se especifican en la plantilla, HP Web Jetadmin aplica todas las opciones de configuración cuando aplica la plantilla a estos modelos de dispositivo y tarjetas de red.

Sin embargo, todas las opciones de configuración pueden no ser válidas para todos los modelos de dispositivo y tarjetas de red que se especifican en la plantilla. Por ejemplo, suponga que la plantilla incluye un modelo de dispositivo que admite la funcionalidad de fax y un modelo de dispositivo que no admite la funcionalidad de fax. Si aplica la plantilla al modelo de dispositivo que admite la funcionalidad de fax, HP Web Jetadmin aplica las opciones de configuración de fax que se especifican en la plantilla al dispositivo. Si aplica la plantilla al modelo de dispositivo que no admite la funcionalidad de fax, HP Web Jetadmin no aplica las opciones de configuración de fax especificada en la plantilla al dispositivo y muestra **No compatible** para aquellas opciones de configuración en la página **Resultados**.

Para determinar si un modelo de dispositivo o tarjeta de red admite las opciones de configuración especificadas en la plantilla, edite la plantilla. Para obtener instrucciones, consulte [Editar plantillas de configuración en la página 222](#). Para cada opción de configuración en la plantilla, mantenga el cursor sobre el título de la opción de configuración. Aparece una lista de modelos de dispositivo y tarjetas de red que admiten esa opción de configuración.

Siga estos pasos para aplicar una plantilla de configuración a los dispositivos:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Aplicar plantilla de configuración**. Se inicia el asistente de **Aplicar plantilla de configuración de dispositivos**.
2. Seleccione la plantilla de configuración en el cuadro desplegable.
3. Si desea programar esta configuración para que se ejecute en otro momento, seleccione **Programar configuración**. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

 **NOTA:** Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

4. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.

 **NOTA:** Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.

5. Revise la configuración seleccionada. Haga clic en **Aplicar plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
6. Para ver detalles de la configuración, haga clic en **Detalles**. A continuación, haga clic en **Cerrar**.
Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Configuración**.

Creación de carpetas para plantillas de configuración de dispositivos

Puede crear carpetas para almacenar plantillas de configuración de dispositivos que tienen características comunes. Puede crear una estructura de carpetas anidadas para organizar y buscar fácilmente plantillas de configuración de dispositivos.

Siga estos pasos para crear una carpeta para plantillas de configuración de dispositivos:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda la opción **Configuración**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Plantillas** y seleccione **Crear carpeta**. Se inicia el asistente de **Crear carpeta**.
3. En el campo **Nombre de carpeta**, introduzca un nombre para la carpeta.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para guardar esta carpeta en la carpeta **Plantillas**, deje seleccionado el valor de **Plantillas** en el campo **Carpeta principal**.
 - Para almacenar esta carpeta en otra carpeta, haga clic en el botón ... situado a la derecha del campo **Carpeta principal** y, a continuación, seleccione la carpeta.
5. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Confirmar**.
6. Compruebe que la información sea correcta.

7. Haga clic en el botón **Crear carpeta de plantilla**. Se abre la página **Resultados**.
8. Haga clic en el botón **Hecho**.

Cambio de nombre de las carpetas para plantillas de configuración de dispositivos

Puede cambiar el nombre de las carpetas creadas para plantillas de configuración de dispositivos.

Siga estos pasos para cambiar el nombre de una carpeta para plantillas de configuración de dispositivos:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda la opción **Configuración** y, a continuación, expanda la carpeta **Plantillas**.
2. Si es necesario, continúe expandiendo las carpetas hasta que la carpeta que desea cambiar de nombre esté visible.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la carpeta y, a continuación, haga clic en **Cambiar nombre**.
4. Introduzca un nombre nuevo para la carpeta y, a continuación, pulse **Intro**.

Eliminación de carpetas para plantillas de configuración de dispositivos

Puede eliminar las carpetas creadas para plantillas de configuración de dispositivos.

Siga estos pasos para eliminar una carpeta para plantillas de configuración de dispositivos:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda la opción **Configuración** y, a continuación, expanda la carpeta **Plantillas**.
2. Si es necesario, continúe expandiendo las carpetas hasta que la carpeta que desea eliminar esté visible.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la carpeta y, a continuación, seleccione **Eliminar carpeta**. Se iniciará el asistente de **Eliminar carpeta**.
4. En la página **Confirmar**, compruebe que la carpeta que desea eliminar es correcta.
5. Haga clic en el botón **Eliminar carpeta**. Se abre la página **Resultados**.
6. Haga clic en el botón **Hecho**.

Creación y uso de datos variables

Con HP Web Jetadmin SR2 10.4 o posterior, las plantillas y los archivos de OXPd admiten los datos variables.

Al crear una plantilla de configuración, las siguientes opciones de configuración son compatibles con los datos de variables:

- **Número de activo**
- **Configuraciones rápidas**
- **Configuración de inicio de sesión LDAP**
- **Archivado de fax**

- Configuraciones de encabezado del fax
- Servidores salientes
- Configuraciones de mensaje y de correo electrónico

Si el campo del valor para el elemento de configuración tiene el fondo de color azul, entonces, ese elemento de configuración es compatible con los datos variables.

Creación de campos definidos por el usuario para almacenar los datos variables

Si desea utilizar datos variables, debe crear campos definidos por el usuario para almacenar los datos variables. El campo definido por el usuario puede tener cualquier nombre. Siga estos pasos para crear campos definidos por el usuario:

1. Haga clic en **Herramientas** y, luego, en **Opciones**.
2. Haga clic en **Administración de dispositivos** y, luego, haga clic en el signo más para expandir la **Configuración**. A continuación, haga clic en **Definido por el usuario**.
3. Haga clic en **Nuevo** para crear un campo definido por el usuario nuevo.
4. En la pantalla **Crear una configuración definida por el usuario**, en el campo Nombre de la configuración, introduzca un nombre. Por ejemplo:

- var_DefaultFrom
- var_DefaultDisplayName



SUGERENCIA: Si el nombre de la variable comienza con “var_”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

5. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, repita estos pasos para todos los campos de datos de variables.



NOTA: Cada campo definido por el usuario tiene un número único en la base de datos de HP Web Jetadmin, que los usuarios no pueden ver. Si elimina un campo definido por el usuario y crea un nuevo campo definido por el usuario con el mismo nombre, se asignará un nuevo número único al campo definido por el usuario nuevo. Por lo tanto, deberá crear el campo definido por el usuario en un servidor de HP Web Jetadmin, exportar el campo definido por el usuario y, luego, importarlo en otros servidores de HP Web Jetadmin.

Importación de los datos variables a HP Web Jetadmin

Siga estos pasos para importar datos de variables:

1. Cree un archivo CSV con la siguiente sintaxis en la primera línea:

```
dirección IP, puerto, UserDefinedFieldName1, UserDefinedFieldName2
```

2. En las líneas siguientes, detalle los valores reales. La opción de puerto es siempre 1 para los dispositivos conectados a la red.

```
dirección IP, puerto, var_DefaultFrom, var_DefaultDisplayName
10.10.10.10,1, Pfxe.fser@company.com, Peter
```

10.10.10.11,1, sdf.cxe@company.com, Sandra



NOTA: En lugar de la dirección IP, también puede utilizar la dirección Mac o el nombre de host IP. Para obtener más información, consulte [Importación de una configuración desde un archivo en la página 209](#).



NOTA: HP Web Jetadmin almacena los valores definidos por el usuario únicamente en su propia base de datos. No se configura en el dispositivo.

3. En HP Web Jetadmin, haga clic con el botón derecho en **Configuración** y seleccione **Configurar dispositivos**.
4. Seleccione **Archivo** y, a continuación, **Importar**. Por último, siga las instrucciones del asistente.

Creación de una plantilla con variables

Después de identificar las opciones de configuración variable y crear los campos definidos por el usuario correspondientes, cree una plantilla y consulte el campo definido por el usuario como dato variable mediante una de las siguientes convenciones:

- Datos variables (una variable en una plantilla siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)
- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

o bien,

<static value>%%<custom variable>%%

Para obtener más información sobre la creación de plantillas, consulte [Creación de plantillas de configuración de dispositivos en la página 221](#).

Uso de datos variables con archivos de OXPd

Puede utilizar los datos de variables en los siguientes archivos de OXPd:

- Funciones del dispositivo de OXPd
- Registro de accesorios de OXPd
- Agentes de autenticación de OXPd
- Agentes de estadísticas de OXPd
- Agentes de cuotas de OXPd

En los siguientes campos:

- ID de contexto del servidor
- URI
- Nombre de usuario
- ID de proveedor (solo para los registros de accesorios de OXPd)

- ID de producto (solo para los registros de accesorios de OXPd)

Después de crear variables definidas por el usuario, consulte los campos definidos por el usuario dentro del archivo de OXPd con el siguiente formato:

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%ServerContextID%%

Alertas

HP Web Jetadmin puede detectar diferentes eventos que se produzcan en los dispositivos y, a continuación, transmitir mensajes detallados sobre dichos eventos, los estados de los dispositivos y otros detalles importantes. Estos mensajes se pueden enviar a direcciones de correo electrónico o al **Historial de alertas** dentro de HP Web Jetadmin.

Por ejemplo, las condiciones de error o advertencia de las impresoras, como la falta de papel o nivel de tóner bajo, pueden desencadenar que HP Web Jetadmin envíe mensajes de correo electrónico que contengan información detallada sobre la condición, lo que permite al destinatario actuar inmediatamente en consecuencia.

La ventaja de las alertas es que puede recibir advertencias proactivas en tiempo real por correo electrónico para eventos que se produzcan en impresoras de la red. Recibir una notificación temprana de los eventos de la impresora permite a los administradores corregir los problemas antes de que afecten a la productividad del usuario final, lo que ahorra tiempo tanto al administrador como al usuario final. Los servicios de asistencia pueden utilizar las alertas para solucionar proactivamente los problemas de las impresoras antes de que los usuarios finales los detecten. Las personas responsables de pedir suministros, como cartuchos de tóner, pueden activar las alertas de nivel bajo de tóner para que se les avise de las condiciones de nivel bajo de tóner y puedan pedirlo de forma proactiva antes de que se agote.

Alertas y HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin envía alertas proactivas cuando detecta un evento en un dispositivo.

HP Web Jetadmin determina la acción correspondiente para ese evento y, a continuación, envía una notificación a través de un método especificado.

HP Web Jetadmin detecta eventos basados en dispositivos en una de las siguientes formas:

- Sondeo de dispositivos: HP Web Jetadmin siempre utiliza sondeo de los suministros y las alertas graves.

HP Web Jetadmin sondea dispositivos para alertas de suministros en intervalos adaptables en función de la velocidad a la que se utilizan los suministros.

HP Web Jetadmin sondea dispositivos para alertas graves a la tasa especificada para la opción **Alertas**. Para obtener más información sobre esta opción, consulte [Configuración de las opciones de sondeo para alertas de dispositivos y alertas de suministros en la página 78](#).

- Capturas: los dispositivos envían paquetes de captura a HP Web Jetadmin cuando se produce un evento.

Cuando se crea una suscripción a alertas para un dispositivo, la dirección IP para HP Web Jetadmin se configura como destino de capturas en el dispositivo.

HP Web Jetadmin es compatible con las capturas SNMPv1/SNMPv2c y capturas SNMPv3 que envían los dispositivos. Existen diferencias importantes en la forma en que HP Web Jetadmin gestiona las tablas de captura para SNMPv1/SNMPv2c y SNMPv3. Para obtener más información sobre estas diferencias, consulte el documento técnico *Using Proactive Alerts with HP Web Jetadmin* (Uso de alertas proactivas con HP Web Jetadmin), en inglés. Este documento técnico está disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Las siguientes funciones están disponibles para las alertas en HP Web Jetadmin:

- Una interfaz intuitiva y fácil de usar para suscribirse a alertas
- Varias opciones para especificar las suscripciones a alertas
- Una plantilla predeterminada para suscripciones de alertas
- Alertas de eventos de suministro
- Sondeo adaptable de los eventos de suministro
- Sondeo de copia de seguridad
- Una interfaz de historial de alertas

Qué puede hacer con las alertas

Puede usar alertas para recibir notificaciones inmediatas o en tiempo real de que se ha producido un evento.

Un escenario común es un equipo de mantenimiento o asistencia de impresión. A estas personas les gustaría saber cuándo se produce un problema en lugar de esperar a que el cliente se queje. De este modo, pueden gestionar los problemas de forma proactiva, incluso antes de que el cliente sufra un tiempo de inactividad.

En HP Web Jetadmin, en realidad **se suscribe** a Alertas para obtener información sobre los dispositivos. Cuando se suscribe a una Alerta, está solicitando información sobre configuraciones específicas de uno o más dispositivos, incluidos eventos, notificación de direcciones de correo electrónico, etc. (Consulte [Cree suscripciones a alertas en la página 233](#).)

Tipos de alertas

HP Web Jetadmin tiene tres tipos de alertas.

- **Alertas generales (detalladas):** incluyen la mayoría de los eventos de dispositivos que no son de suministro y dependen de las capturas. El sondeo se establece cuando los destinos de las capturas no se pueden configurar.
- **Alertas de suministros:** supervisan el estado y los niveles de suministro del dispositivo mediante el sondeo. El mecanismo de sondeo usa una combinación de sondeo lento e intervalo de tiempo variable en función del nivel del suministro que se supervisa.
- **Alertas críticas:** los eventos se supervisan mediante sondeo cada cinco minutos. El intervalo de sondeo se puede configurar dentro de un rango de 5 a 360 minutos. Debido a la naturaleza de sondeo frecuente de esta solución, es importante usarla con moderación y solo para dispositivos que necesitan atención inmediata. Todas las alertas generales están disponibles.

Ejemplos de alertas

A continuación se muestran algunos ejemplos de alertas de HP Web Jetadmin que tal vez desee configurar.

- Una alerta que se activa al añadir un evento al historial de alertas cuando se produce un error específico de impresora.



NOTA: Las alertas ahora admiten errores de impresora más detallados, como "Subsistema 72 -- Error de servicio", entre otros.

- Una alerta configurada para notificar a un destinatario por correo electrónico acerca de una condición de nivel de tóner bajo.
- Una alerta configurada para notificar a un destinatario por correo electrónico acerca de un umbral de suministro específico.
- Una alerta configurada para propagar una captura SNMP dirigida a un proceso de escucha en otra aplicación como HP OpenView.

Puerto de escucha de capturas de alertas

HP Web Jetadmin usa el puerto UDP 27892 como puerto de escucha de capturas para las alertas y cualquier informe que se base en las recopilaciones hechas por el usuario.

Alertas: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Alertas: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas de alertas:

- Suscribirse a alertas para dispositivos
- Crear una plantilla de suscripción a alertas
- Aplicar una plantilla de suscripción a alertas a dispositivos
- Editar una plantilla de suscripción a alertas
- Eliminar una plantilla de suscripción a alertas
- Copiar una plantilla de suscripción a alertas para crear una nueva plantilla

Alertas: módulo de tareas Alertas recientes

El módulo de tareas **Alertas: alertas recientes** proporciona una lista de las alertas que se han producido. Utilice este módulo de tareas para ver el historial de alertas.

Alertas: módulo de tareas Suscripciones a alertas

Utilice este módulo de tareas para mostrar una lista de las suscripciones de alertas que se han creado o para suscribirse a alertas de dispositivos.

El módulo de tareas **Alertas: suscripciones a alertas** proporciona la siguiente información:

- La cantidad de dispositivos que están suscritos a alertas
- La cantidad de dispositivos que no están suscritos a alertas
- La cantidad de dispositivos detectados

Alertas: módulo de tareas Plantillas de suscripción

El módulo de tareas **Alertas: plantillas de suscripción** proporciona una lista de las plantillas de suscripción a alertas predeterminadas y las plantillas de suscripción a alertas personalizadas que se han creado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Crear una plantilla de suscripción a alertas
- Aplicar una plantilla de suscripción a alertas a dispositivos
- Editar la configuración de una plantilla de suscripción a alertas
- Eliminar una plantilla de suscripción a alertas
- Copiar una plantilla de suscripción a alertas para crear una nueva plantilla
- Ver la configuración de una plantilla de suscripción a alertas

Alertas: módulo de tareas Tareas activas

El módulo de tareas **Alertas: tareas activas** proporciona una lista de las tareas de alertas que se están ejecutando. Utilice este módulo de tareas para detener o ver los detalles de una tarea activa de alertas.

Opciones de aplicación relacionadas para alertas

Los ajustes de configuración se pueden almacenar aquí para administrar alertas.

- [Adjuntar el informe de suministros a las notificaciones por correo electrónico para alertas de suministros en la página 97](#)
- [Configuración de las opciones de sondeo para alertas de dispositivos y alertas de suministros en la página 78](#)
- [Administración de plantillas de correo electrónico personalizadas en la página 98](#)
- [Administración de plantillas para suscripciones a alertas en la página 98](#)
- [Configuración del formato para capturas SNMP en la página 99](#)

Administración de alertas de dispositivos

Cuando se han configurado alertas para un dispositivo, estas se introducen en una **Tabla de capturas**. Las capturas solo se establecen en las alertas generales. Dependiendo del dispositivo, la tabla de capturas contendrá hasta 3, 6 ó 12 para ese dispositivo.

Para obtener más información, consulte [Cree suscripciones a alertas en la página 233](#).

HP Web Jetadmin no sobrescribirá automáticamente ninguna captura de la tabla. Cuando una **Tabla de captura** está llena, se muestra el cuadro de diálogo **Editar configuración de tabla de capturas**. Puede realizar lo siguiente:

- **Eliminar todas las configuraciones de la tabla de capturas:** elimina todas las capturas de la tabla y permite agregar nuevas.
- **Eliminar configuración de tabla de capturas seleccionadas:** elimina las capturas seleccionadas de la tabla y permite agregar nuevas.
- **Omitir este dispositivo:** deja la tabla de capturas llena para que no se agreguen nuevas alertas para este dispositivo.

El cuadro de diálogo **Editar configuración de tabla de capturas** se mostrará en HP Web Jetadmin en cuanto la **Tabla de capturas** del dispositivo se llene. Si las alertas se configuraron con una programación, con una [Directivas de grupo en la página 151](#) o para [Utilización de dispositivos por usuario y recopilaciones de datos en la página 273](#), se podrá acceder al cuadro de diálogo **Editar configuración de tabla de capturas** mediante el [Alertas: módulo de tareas Tareas activas en la página 232](#) para que pueda actuar sobre ellas cuando le convenga.

Cree suscripciones a alertas

Puede crear suscripciones a alertas mediante una plantilla o especificando la configuración de alertas.

Una suscripción a alertas define la siguiente información:

- El tipo de alertas que supervisa HP Web Jetadmin
- Los dispositivos que supervisa HP Web Jetadmin para las alertas
- Los eventos específicos que supervisa HP Web Jetadmin
- El tipo de las notificaciones que envía HP Web Jetadmin cuando se producen los eventos

HP Web Jetadmin siempre muestra las alertas en el historial de alertas. Cuando la opción **Registro en archivo** está activada, HP Web Jetadmin también escribe alertas en el archivo de registro de alertas. Para obtener más información sobre el archivo de registro de alertas, consulte [Configuración de los ajustes para el registro de alertas en la página 99](#).

Creación de una suscripción a alertas a través de una plantilla de suscripción a alertas

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Alertas** y, a continuación, seleccione **Suscribirse**. Se iniciará el asistente **Crear suscripción a alertas**.
2. En la página de **Especificar tipo de suscripción de alertas**, seleccione la opción **Usar plantilla**, seleccione la plantilla de suscripción a alertas de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
3. Para seleccionar dispositivos individuales, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Dispositivos**.
 - b. Para cambiar la lista de dispositivos, haga clic en el botón ... al lado del cuadro **Origen** y, a continuación, seleccione la lista de dispositivos.
 - c. Seleccione los dispositivos de la lista y, a continuación, haga clic en el botón >.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 4.

o bien,

Para seleccionar un grupo de dispositivos, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Grupos**.
- b. Haga clic en el botón ... junto a la casilla **Grupo** y, a continuación, seleccione el grupo.
- c. Para incluir los subgrupos que se encuentran en el grupo seleccionado, seleccione la casilla de verificación **Incluir subgrupos**.



IMPORTANTE: Si los subgrupos están incluidos, es posible que el tráfico de red aumente considerablemente. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

- d. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 4.

4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para vincular la plantilla de suscripción a alertas seleccionada a esta suscripción a alertas, seleccione la opción **Vincular plantilla a suscripción**. Los cambios que se realizan en la plantilla de suscripción a alertas seleccionada se aplican automáticamente a los dispositivos que están asociados con esta suscripción a alertas.
 - Para crear una suscripción a alertas que no esté vinculada a la plantilla de suscripción a alertas seleccionada, seleccione la opción **NO vincular plantilla a suscripción** y, a continuación, introduzca un nombre para esta suscripción a alertas en el cuadro **Nombre de suscripción**. Los cambios que se realizan en la plantilla de suscripción a alertas no se aplican a los dispositivos que se configuraron previamente con esta plantilla de suscripción a alertas.
5. Haga clic en el botón **Siguiente**.
6. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Aplicar plantilla**.
7. En la página **Progreso**, haga clic en el botón **Detalles**. Revise las alertas para cada dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Cerrar**.
8. Si HP Web Jetadmin almacenó el número máximo de alertas para alguno de los dispositivos seleccionados, se abrirá la ventana **Editar configuración de tabla de captura**.

Para obtener más información sobre esta ventana, consulte [Gestión de la tabla de capturas en la página 238](#).

9. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Creación de una suscripción a alertas mediante la configuración de alertas

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Alertas** y, a continuación, seleccione **Suscribirse**. Se iniciará el asistente **Crear suscripción a alertas**.
2. En la página **Especificar tipo de suscripción a alertas**, seleccione la opción **Especificar configuración**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**:

- **Alertas generales (detalladas):** HP Web Jetadmin supervisa los dispositivos para los eventos no relacionados con suministro y depende de las capturas SNMP. HP Web Jetadmin establece el sondeo cuando no se puede configurar el destino de captura SNMP.
- **Alertas de suministros:** HP Web Jetadmin supervisa lo estados y niveles de suministro de los dispositivos y depende del sondeo. El mecanismo de sondeo usa una combinación de sondeo lento e intervalo de tiempo móvil en función del nivel del suministro que se supervisa.
- **Alertas graves:** HP Web Jetadmin supervisa los dispositivos para eventos específicos por medio del sondeo de los dispositivos cada 5 minutos. El intervalo de sondeo se puede configurar dentro del rango de 5 a 360 minutos. HP recomienda que utilice esta opción con mesura y solo para dispositivos que requieren atención inmediata, ya que la frecuencia de sondeo puede aumentar de forma significativa el tráfico de red.



NOTA: HP Web Jetadmin establece el sondeo cuando no se puede configurar el destino de captura SNMP. Esta tasa de sondeo se puede configurar. Para obtener más información, consulte: [Configuración de las opciones de sondeo para alertas de dispositivos y alertas de suministros en la página 78.](#)

4. Para seleccionar dispositivos individuales, siga estos pasos:

- Seleccione la opción **Dispositivos**.
- Para cambiar la lista de dispositivos, haga clic en el botón ... al lado del cuadro **Origen** y, a continuación, seleccione la lista de dispositivos.
- Seleccione los dispositivos de la lista y, a continuación, haga clic en el botón >.
- Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 5.

o bien,

Para seleccionar un grupo de dispositivos, siga estos pasos:

- Seleccione la opción **Grupos**.
- Haga clic en el botón ... junto a la casilla **Grupo** y, a continuación, seleccione el grupo.
- Para incluir los subgrupos que se encuentran en el grupo seleccionado, seleccione la casilla de verificación **Incluir subgrupos**.



IMPORTANTE: Si los subgrupos están incluidos, es posible que el tráfico de red aumente considerablemente. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

- Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 5.

5. Si seleccionó la opción **Alertas generales (detalladas)** o **Alertas graves**, siga estos pasos:

- En la página **Seleccionar alertas**, seleccione las casillas de verificación de las alertas que desea supervisar y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- Para elegir no configurar las opciones avanzadas, seleccione la opción **Sin configuración avanzada**.

o bien,

Para evitar que HP Web Jetadmin envíe alertas duplicadas durante un período específico de tiempo, siga estos pasos:

- i. Seleccione la opción **Tiempo para ignorar alertas duplicadas**. Esta configuración se aplica solo a esta suscripción a alertas.
- ii. En los cuadros **Ignorar duplicados durante**, ingrese la cantidad de tiempo que HP Web Jetadmin espera antes de enviar una alerta de duplicados.
- iii. Para especificar que HP Web Jetadmin ignore el primer período configurado para la opción **Ignorar duplicados durante**, seleccione la casilla de verificación **Ignorar primer período**.

o bien,

Para enviar alertas cuando se supera un umbral, seleccione la opción de **Umbral de recuento (si corresponde)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el cuadro **Enviar alerta cuando el valor exceda**. Por ejemplo, si se especifica un umbral de 5000 para la alerta de **Recuento de páginas**, HP Web Jetadmin envía una alerta desde cada dispositivo supervisado cuando imprime la página 5.001.

- c. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 6.

o bien,

Si seleccionó la opción **Alertas de suministros**, siga estos pasos:

- a. En la página **Seleccionar categorías de consumibles**, seleccione las casillas de verificación de las categorías de consumibles que desea supervisar y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para especificar un umbral de suministros, seleccione la opción **Valor de umbral (Advertencia prematura, baja, muy baja)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el cuadro. El umbral es un valor decreciente. Cuando un suministro alcanza el umbral, HP Web Jetadmin envía una alerta.
 - Para especificar que HP Web Jetadmin envíe una alerta cuando el nivel de suministro aumente considerablemente desde el nivel actual, seleccione la opción **Reemplazado**.

- c. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 6.

6. Para escribir solo alertas en el registro de historial de alertas, seleccione la opción **Solo historial de alertas** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 7.

o bien,

Para enviar las notificaciones de correo electrónico cuando se producen alertas, siga estos pasos:



IMPORTANTE: SMTP debe estar configurado para enviar las notificaciones de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Configuración de la puerta de enlace SMTP en la página 60](#).

- a. Seleccione la opción **Correo electrónico** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - En el cuadro de **Enviar a**, introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios separadas por un punto y coma (;).
 - Haga clic en el botón **Explorar**. En la ventana **Seleccionar dirección de correo electrónico**, seleccione las direcciones de correo electrónico de la lista de **Direcciones disponibles** y, a continuación, haga clic en el botón **>**. Haga clic en el botón **Aceptar**.



SUGERENCIA: Para administrar la lista de direcciones de correo electrónico, haga clic en el botón **Administrar lista**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Direcciones** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración de direcciones de correo electrónico compartidas en la página 61](#).

- c. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para incluir una breve descripción de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Conciso**.
 - Para incluir una descripción más detallada de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Verboso**.
 - Para utilizar una plantilla de correo electrónico para el mensaje, seleccione la opción **Personalizado** y, a continuación, seleccione la plantilla en la lista.



SUGERENCIA: Para crear una plantilla de correo electrónico, haga clic en el botón **Nuevo**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Plantillas de correo electrónico** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración de plantillas de correo electrónico personalizadas en la página 98](#).

- d. Para enviar la información de la alerta en el cuerpo del correo electrónico y como archivo adjunto del correo electrónico, seleccione la casilla de verificación **También enviar el cuerpo del correo electrónico como archivo adjunto**.
- e. Haga clic en el botón **Siguiente**.
Continúe con el paso 7.

o bien,

Para reenviar capturas SNMP a un servidor cuando se producen alertas, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Generador de capturas SNMP** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. En el cuadro **Destino de captura**, introduzca la dirección IP o nombre de dominio completo del servidor donde HP Web Jetadmin reenvía las capturas SNMP.
- c. En el cuadro de **Puerto de escucha**, introduzca el puerto en el cual el servidor escucha las capturas SNMP.
- d. En la lista **Versión de SNMP**, seleccione la versión de SNMP que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas.
- e. Si **SNMPv1** o **SNMP v2** está seleccionado de la lista **Versión de SNMP**, introduzca un nombre de comunidad para la captura en el cuadro **Comunidad**.

o bien,

Si **SNMPv3** está seleccionado en la lista **Versión de SNMP**, siga estos pasos:



NOTA: Para SNMPv3, HP Web Jetadmin envía una notificación de información al servidor en lugar de una notificación de captura. El servidor envía una confirmación a HP Web Jetadmin cuando se recibe la notificación de información. Si HP Web Jetadmin no recibe una confirmación dentro de un intervalo de tiempo de espera especificado, HP Web Jetadmin reenvía la notificación de información. Para obtener más información sobre cómo configurar el intervalo de tiempo de espera de SNMPv3 y el número de reintentos, consulte [Configuración de los ajustes de SNMP en la página 58](#).

- i. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
- ii. En el cuadro **Nombre de contexto**, introduzca un nombre de contexto, como *públicas*.
- iii. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.
- iv. En los cuadros **Contraseña de autenticación** y **Confirmar contraseña de autenticación**, introduzca la contraseña de autenticación.
- v. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.
- vi. En los cuadros de **Contraseña de privacidad** y **Confirmar contraseña de privacidad**, introduzca la contraseña de privacidad.
- f. En la lista de **Idioma preferido**, seleccione el idioma que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas SNMP.
- g. Para cambiar el formato para las capturas SNMP, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Generador de capturas SNMP** seleccionada. Para obtener más información sobre el formato de las capturas SNMP, consulte [Configuración del formato para capturas SNMP en la página 99](#).
- h. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 7.
7. En la página **Especificar nombre de suscripción**, introduzca un nombre para la suscripción a alertas y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
8. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Suscribirse**.
9. En la página **Progreso**, haga clic en el botón **Detalles**. Revise las alertas para cada dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Cerrar**.
10. Si HP Web Jetadmin almacenó el número máximo de alertas para alguno de los dispositivos seleccionados, se abrirá la ventana **Editar configuración de tabla de captura**.

Para obtener más información sobre esta ventana, consulte [Gestión de la tabla de capturas en la página 238](#).
11. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Gestión de la tabla de capturas

1. En la ventana **Editar configuración de tabla de captura**, seleccione un dispositivo de la lista.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para quitar todas las capturas de la tabla, seleccione la opción **Eliminar todas las configuraciones de la tabla de capturas**. HP Web Jetadmin puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
 - Para quitar una captura específica de la tabla, seleccione la captura de la sección de **Configuración de tabla de capturas** y, a continuación, seleccione la opción **Eliminar configuración de tabla de capturas seleccionada**. HP Web Jetadmin puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
 - Para dejar todas las capturas en la tabla, seleccione la opción **Omitir este dispositivo**. HP Web Jetadmin no puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
3. Haga clic en el botón **Activar opción para el dispositivo**.
 4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada dispositivo de la lista.
 5. Haga clic en el botón **Finalizar**.

Edite suscripciones a alertas

Se puede cambiar la configuración de una suscripción a alertas, incluido el nombre de la suscripción a alertas.

Edite una suscripción a alertas

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, amplíe la opción **Alertas** y, a continuación, seleccione **Todas las suscripciones**.
2. En el panel **Todas las suscripciones**, seleccione la suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar suscripción**. Se iniciará el asistente **Editar suscripción**.
3. Si la suscripción a alertas está configurada para **Alertas generales (detalladas)** o para **Alertas críticas**, utilice los siguientes pasos:
 - a. En la página **Progreso**, marque o desmarque las casillas de verificación para las alertas que desea supervisar y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 - b. Para elegir no configurar las opciones avanzadas, seleccione la opción **Sin configuración avanzada**.

o bien,

Para evitar que HP Web Jetadmin envíe alertas duplicadas durante un período específico de tiempo, siga estos pasos:

 - i. Seleccione la opción **Tiempo para ignorar alertas duplicadas**. Esta configuración se aplica solo a esta suscripción a alertas.
 - ii. En los cuadros **Ignorar duplicados durante**, ingrese la cantidad de tiempo que HP Web Jetadmin espera antes de enviar una alerta de duplicados.
 - iii. Para especificar que HP Web Jetadmin ignore el primer período configurado para la opción **Ignorar duplicados durante**, seleccione la casilla de verificación **Ignorar primer período**.

o bien,

Para enviar alertas cuando se supera un umbral, seleccione la opción de **Umbral de recuento (si corresponde)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el cuadro **Enviar alerta cuando el valor exceda**. Por ejemplo, si se especifica un umbral de 5000 para la alerta de **Recuento de páginas**, HP Web Jetadmin envía una alerta desde cada dispositivo supervisado cuando imprime la página 5001.

- c. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 4.

o bien,

Si la suscripción a alertas está configurada para **Alertas de consumibles**, siga estos pasos:

- a. En la página **Progreso**, marque o desmarque las casillas de verificación de las alertas de consumibles que desea supervisar y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Para especificar un umbral de suministros, seleccione la opción **Valor de umbral (Advertencia prematura, baja, muy baja)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el cuadro. El umbral es un valor decreciente. Cuando un suministro alcanza el umbral, HP Web Jetadmin envía una alerta.
 - Para especificar que HP Web Jetadmin envíe una alerta cuando el nivel de suministro aumente considerablemente desde el nivel actual, seleccione la opción **Reemplazado**.

- c. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 4.

4. Para escribir solo alertas en el registro de historial de alertas, seleccione la opción **Solo historial de alertas** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 5.

o bien,

Para enviar las notificaciones de correo electrónico cuando se producen alertas, siga estos pasos:



IMPORTANTE: SMTP debe estar configurado para enviar las notificaciones de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Configuración de la puerta de enlace SMTP en la página 60](#).

- a. Seleccione la opción **Correo electrónico** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
- En el cuadro de **Enviar a**, introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios separadas por un punto y coma (;).
 - Haga clic en el botón **Explorar**. En la ventana **Seleccionar dirección de correo electrónico**, seleccione las direcciones de correo electrónico de la lista de **Direcciones disponibles** y, a continuación, haga clic en el botón >. Haga clic en el botón **Aceptar**.



SUGERENCIA: Para administrar la lista de direcciones de correo electrónico, haga clic en el botón **Administrar lista**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Direcciones** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración de direcciones de correo electrónico compartidas en la página 61](#).

c. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para incluir una breve descripción de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Conciso**.
- Para incluir una descripción más detallada de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Verboso**.
- Para utilizar una plantilla de correo electrónico para el mensaje, seleccione la opción **Personalizado** y, a continuación, seleccione la plantilla en la lista.



SUGERENCIA: Para crear una plantilla de correo electrónico, haga clic en el botón **Nuevo**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Plantillas de correo electrónico** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración de plantillas de correo electrónico personalizadas en la página 98](#).

d. Para enviar la información de la alerta en el cuerpo del correo electrónico y como archivo adjunto del correo electrónico, seleccione la casilla de verificación **También enviar el cuerpo del correo electrónico como archivo adjunto**.

e. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 5.

o bien,

Para reenviar capturas SNMP a un servidor cuando se producen alertas, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Generador de capturas SNMP** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. En el cuadro **Destino de captura**, introduzca la dirección IP o nombre de dominio completo del servidor donde HP Web Jetadmin reenvía las capturas SNMP.
- c. En el cuadro de **Puerto de escucha**, introduzca el puerto en el cual el servidor escucha las capturas SNMP.
- d. En la lista **Versión de SNMP**, seleccione la versión de SNMP que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas.
- e. Si **SNMPv1** o **SNMP v2** está seleccionado de la lista **Versión de SNMP**, introduzca un nombre de comunidad para la captura en el cuadro **Comunidad**.

o bien,

Si **SNMPv3** está seleccionado en la lista **Versión de SNMP**, siga estos pasos:



NOTA: Para SNMPv3, HP Web Jetadmin envía una notificación de información al servidor en lugar de una notificación de captura. El servidor envía una confirmación a HP Web Jetadmin cuando se recibe la notificación de información. Si HP Web Jetadmin no recibe una confirmación dentro de un intervalo de tiempo de espera especificado, HP Web Jetadmin reenvía la notificación de información. Para obtener más información sobre cómo configurar el intervalo de tiempo de espera de SNMPv3 y el número de reintentos, consulte [Configuración de los ajustes de SNMP en la página 58](#).

- i. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
- ii. En el cuadro **Nombre de contexto**, introduzca un nombre de contexto, como *públicas*.
- iii. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.

- iv. En los cuadros **Contraseña de autenticación** y **Confirmar contraseña de autenticación**, introduzca la contraseña de autenticación.
- v. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.
- vi. En los cuadros de **Contraseña de privacidad** y **Confirmar contraseña de privacidad**, introduzca la contraseña de privacidad.
- f. En la lista de **Idioma preferido**, seleccione el idioma que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas SNMP.
- g. Para cambiar el formato para las capturas SNMP, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Generador de capturas SNMP** seleccionada. Para obtener más información sobre el formato de las capturas SNMP, consulte [Configuración del formato para capturas SNMP en la página 99](#).
- h. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 5.

- 5. En la página **Especificar nombre de suscripción**, introduzca un nombre nuevo para la suscripción a alertas y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- 6. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Editar suscripción**.
- 7. En la página **Progreso**, haga clic en el botón **Detalles**. Revise las alertas para cada dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón **Cerrar**.
- 8. Si HP Web Jetadmin almacenó el número máximo de alertas para alguno de los dispositivos seleccionados, se abrirá la ventana **Editar configuración de tabla de captura**.

Para obtener más información sobre esta ventana, consulte las secciones de *Administración de la tabla de capturas* que se muestran en el paso 9.

- 9. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Gestión de la tabla de capturas

- 1. En la ventana **Editar configuración de tabla de captura**, seleccione un dispositivo de la lista.
- 2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para quitar todas las capturas de la tabla, seleccione la opción **Eliminar todas las configuraciones de la tabla de capturas**. HP Web Jetadmin puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
 - Para quitar una captura específica de la tabla, seleccione la captura de la sección de **Configuración de tabla de capturas** y, a continuación, seleccione la opción **Eliminar configuración de tabla de capturas seleccionada**. HP Web Jetadmin puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
 - Para dejar todas las capturas en la tabla, seleccione la opción **Omitir este dispositivo**. HP Web Jetadmin no puede agregar nuevas capturas a la tabla para este dispositivo.
- 3. Haga clic en el botón **Activar opción para el dispositivo**.
- 4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada dispositivo de la lista.

5. Haga clic en el botón **Finalizar**.

Copia de una plantilla de suscripción a alertas

Puede copiar una plantilla de suscripción a alertas para crear una nueva plantilla.

En la vista **Administración de dispositivos**, se pueden crear y administrar plantillas para ahorrar tiempo y proporcionar coherencia. Las plantillas contienen preferencias de configuración (que varían según el tipo de plantilla) y se pueden aplicar a dispositivos o grupos. Las plantillas están disponibles en **Configuración, Alertas, Detección, Recopilación de datos y Generación de informes**.

Para obtener más información, consulte [Asistente para copiar plantillas en la página 122](#).

Historial de alertas

La página **Historial de alertas** proporciona información sobre las alertas enviadas por eventos ocurridos en los dispositivos, los estados de los dispositivos y otra información importante sobre los dispositivos.

La siguiente información está disponible en el historial de alertas:

- **Hora de recepción:** la hora a la que el dispositivo recibió la alerta.
- **Alerta:** el nombre de la alerta.

 **NOTA:** Las alertas de trabajos finalizados no se guardan en la base de datos y aparecen en la columna **Alerta** porque estas alertas consumen demasiado espacio en la base de datos.

- **Modelo de dispositivo:** el modelo del dispositivo que recibió la alerta.
- **Nombre de host IP:** el nombre de host IP del dispositivo que recibió la alerta.
- **Dirección IP:** la dirección IP del dispositivo que recibió la alerta.

Siga estos pasos para ver el historial de alertas.

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Alertas** y, a continuación, seleccione **Ver historial de alertas**.
2. Haga clic en el botón **Cerrar**.

Plantillas de suscripción a alertas

Puede crear plantillas para suscripciones a alertas y, a continuación, usarlas para aplicar la misma configuración a varias suscripciones a alertas. Si una plantilla de suscripción a alertas está enlazada a una suscripción a alertas, cualquier cambio que se realice en la plantilla de suscripción a alertas se aplicará automáticamente a los dispositivos asociados con la suscripción a alertas.

Siga estos pasos para ver una plantilla de suscripción a alertas:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda la opción **Alertas** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
2. Seleccione la plantilla. La información sobre la plantilla se muestra en el espacio de trabajo.

Plantillas de alertas en directivas de grupo

La función de **Directiva de grupos** es una nueva y potente herramienta de automatización que ahorra mucho tiempo a los usuarios al configurar dispositivos y ajustes de HP Web Jetadmin. Los grupos de tipos Automático y Manual pueden tener la propiedad de Directiva de grupo. Una directiva que se puede agregar a las propiedades de cualquier grupo de dispositivos es Alertas.

Tanto la suscripción como la cancelación de la suscripción mediante plantillas de alertas pueden aplicarse a los dispositivos del grupo a medida que se incorporan o se eliminan del grupo. De este modo, se pueden aplicar o desaplicar alertas específicas a los dispositivos sin que ello afecte a la configuración de otras alertas. (Consulte [Directivas de grupo en la página 151](#).)

Cree plantillas de suscripción a alertas

Las plantillas de suscripción a alertas se pueden usar para aplicar la misma configuración a múltiples suscripciones a alertas. Si una plantilla de suscripción a alertas está enlazada a una suscripción a alertas, cualquier cambio que se realice en la plantilla de suscripción a alertas se aplicará automáticamente a los dispositivos asociados con la suscripción a alertas.

Una plantilla de suscripción a alertas define la siguiente información:

- El tipo de alertas que supervisa HP Web Jetadmin
- Los dispositivos que supervisa HP Web Jetadmin para las alertas
- Los eventos específicos que supervisa HP Web Jetadmin
- El tipo de las notificaciones que envía HP Web Jetadmin cuando se producen los eventos

La plantilla de alerta predeterminada está preconfigurada cuando HP Web Jetadmin está instalado. La plantilla de alertas predeterminada especifica varias alertas en las categorías de suministros, servicio y ruta del soporte.

HP Web Jetadmin siempre muestra las alertas en el historial de alertas. Cuando la opción **Registro en archivo** está activada, HP Web Jetadmin también escribe alertas en el archivo de registro de alertas. Para obtener más información sobre el archivo de registro de alertas, consulte [Configuración de los ajustes para el registro de alertas en la página 99](#).

Siga estos pasos para crea una plantilla de suscripción a alertas:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Alertas** y, a continuación, seleccione **Crear plantilla de suscripción**. Se iniciará el asistente **Crear plantilla de suscripción a alertas**.
2. En la página **Especificar tipo de suscripción a alertas**, especifique las opciones siguientes y luego haga clic en el botón **Siguiente**:
 - **Alertas generales (detalladas)**: HP Web Jetadmin supervisa los dispositivos para los eventos no relacionados con suministro y depende de las capturas SNMP. HP Web Jetadmin establece el sondeo cuando no se puede configurar el destino de captura SNMP.
 - **Alertas de suministros**: HP Web Jetadmin supervisa lo estados y niveles de suministro de los dispositivos y depende del sondeo. El mecanismo de sondeo usa una combinación de sondeo lento e intervalo de tiempo móvil en función del nivel del suministro que se supervisa.

- **Alertas graves:** HP Web Jetadmin supervisa los dispositivos para eventos específicos por medio del sondeo de los dispositivos cada 5 minutos. El intervalo de sondeo se puede configurar dentro del rango de 5 a 360 minutos. HP recomienda que utilice esta opción con mesura y solo para dispositivos que requieren atención inmediata, ya que la frecuencia de sondeo puede aumentar de forma significativa el tráfico de red.
3. Si seleccionó la opción **Alertas generales (detalladas)** o **Alertas graves**, siga estos pasos:
- a. En la página **Seleccionar alertas**, seleccione las casillas de verificación de las alertas que desea supervisar y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 - b. Para elegir no configurar las opciones avanzadas, seleccione la opción **Sin configuración avanzada**.

o bien,

Para evitar que HP Web Jetadmin envíe alertas duplicadas durante un período específico de tiempo, siga estos pasos:
 - i. Seleccione la opción **Tiempo para ignorar alertas duplicadas**. Esta configuración se aplica solo a esta plantilla de suscripción a alertas.
 - ii. En los cuadros **Ignorar duplicados durante**, ingrese la cantidad de tiempo que HP Web Jetadmin espera antes de enviar una alerta de duplicados.
 - iii. Para especificar que HP Web Jetadmin ignore el primer período configurado para la opción **Ignorar duplicados durante**, seleccione la casilla de verificación **Ignorar primer período**.

o bien,

Para enviar alertas cuando se supera un umbral, seleccione la opción de **Umbral de recuento (si corresponde)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el cuadro **Enviar alerta cuando el valor exceda**. Por ejemplo, si se especifica un umbral de 5000 para la alerta de **Recuento de páginas**, HP Web Jetadmin envía una alerta desde cada dispositivo supervisado cuando imprime la página 5.001.
 - c. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 4.
- o bien,
- Si seleccionó la opción **Alertas de suministros**, siga estos pasos:
- a. En la página **Seleccionar categorías de consumibles**, seleccione las casillas de verificación de las categorías de consumibles que desea supervisar y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 - b. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para especificar un umbral de suministros, seleccione la opción **Valor de umbral (Advertencia prematura, baja, muy baja)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el cuadro. El umbral es un valor decreciente. Cuando un suministro alcanza el umbral, HP Web Jetadmin envía una alerta.
 - Para especificar que HP Web Jetadmin envíe una alerta cuando el nivel de suministro aumente considerablemente desde el nivel actual, seleccione la opción **Reemplazado**.

- c. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 4.

4. Para escribir solo alertas en el registro de historial de alertas, seleccione la opción **Solo historial de alertas** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

o bien,

Para enviar las notificaciones de correo electrónico cuando se producen alertas, siga estos pasos:



IMPORTANTE: SMTP debe estar configurado para enviar las notificaciones de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Configuración de la puerta de enlace SMTP en la página 60](#).

- a. Seleccione la opción **Correo electrónico** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

- b. Seleccione una de las opciones siguientes:

- En el cuadro de **Enviar a**, introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios separadas por un punto y coma (;).
- Haga clic en el botón **Explorar**. En la ventana **Seleccionar dirección de correo electrónico**, seleccione las direcciones de correo electrónico de la lista de **Direcciones disponibles** y, a continuación, haga clic en el botón **>**. Haga clic en el botón **Aceptar**.



SUGERENCIA: Para administrar la lista de direcciones de correo electrónico, haga clic en el botón **Administrar lista**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Direcciones** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración de direcciones de correo electrónico compartidas en la página 61](#).

- c. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para incluir una breve descripción de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Conciso**.
- Para incluir una descripción más detallada de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Verboso**.
- Para utilizar una plantilla de correo electrónico para el mensaje, seleccione la opción **Personalizado** y, a continuación, seleccione la plantilla en la lista.



SUGERENCIA: Para crear una plantilla de correo electrónico, haga clic en el botón **Nuevo**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Plantillas de correo electrónico** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración de plantillas de correo electrónico personalizadas en la página 98](#).

- d. Para enviar la información de la alerta en el cuerpo del correo electrónico y como archivo adjunto del correo electrónico, seleccione la casilla de verificación **También enviar el cuerpo del correo electrónico como archivo adjunto**.
- e. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 5.

o bien,

Para reenviar capturas SNMP a un servidor cuando se producen alertas, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Generador de capturas SNMP** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. En el cuadro **Destino de captura**, introduzca la dirección IP o nombre de dominio completo del servidor donde HP Web Jetadmin reenvía las capturas SNMP.
- c. En el cuadro de **Puerto de escucha**, introduzca el puerto en el cual el servidor escucha las capturas SNMP.
- d. En la lista de **Versión de SNMP**, seleccione la versión de SNMP que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas.
- e. Si **SNMPv1** o **SNMP v2** está seleccionado de la lista **Versión de SNMP**, introduzca un nombre de comunidad para la captura en el cuadro **Comunidad**.

o bien,

Si **SNMPv3** está seleccionado en la lista **Versión de SNMP**, siga estos pasos:



NOTA: Para SNMPv3, HP Web Jetadmin envía una notificación de información al servidor en lugar de una notificación de captura. El servidor envía una confirmación a HP Web Jetadmin cuando se recibe la notificación de información. Si HP Web Jetadmin no recibe una confirmación dentro de un intervalo de tiempo de espera especificado, HP Web Jetadmin reenvía la notificación de información. Para obtener más información sobre cómo configurar el intervalo de tiempo de espera de SNMPv3 y el número de reintentos, consulte [Configuración de los ajustes de SNMP en la página 58](#).

- i. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
- ii. En el cuadro **Nombre de contexto**, introduzca un nombre de contexto, como *públicas*.
- iii. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.
- iv. En los cuadros **Contraseña de autenticación** y **Confirmar contraseña de autenticación**, introduzca la contraseña de autenticación.
- v. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.
- vi. En los cuadros de **Contraseña de privacidad** y **Confirmar contraseña de privacidad**, introduzca la contraseña de privacidad.
- f. En la lista de **Idioma preferido**, seleccione el idioma que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas SNMP.
- g. Para cambiar el formato para las capturas SNMP, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Generador de capturas SNMP** seleccionada. Para obtener más información sobre el formato de las capturas SNMP, consulte [Configuración del formato para capturas SNMP en la página 99](#).
- h. Haga clic en el botón **Siguiente**. Continúe con el paso 5.
5. En la página **Nombre de plantilla de alertas**, introduzca un nombre para la plantilla de suscripción a alertas y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
6. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Crear plantilla**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Aplicación de una plantilla de suscripción a alertas

Una vez creada una plantilla de alertas, puede especificar los dispositivos con los que utilizarla.

Para obtener más información, consulte [Cree plantillas de suscripción a alertas en la página 244](#).

Al aplicar una plantilla a los dispositivos, puede elegir que los dispositivos realicen lo siguiente:

- **Enlazar plantilla a suscripción:** cualquier cambio realizado en la plantilla afectará automáticamente a los dispositivos asociados con esta plantilla.
- **NO enlazar plantilla a suscripción:** los cambios realizados en esta plantilla no afectarán a los dispositivos asociados con ella. Esto se usa para aplicar la configuración de plantilla como una nueva suscripción sin enlazar esa suscripción de ninguna manera a la plantilla original.

Las plantillas de alertas crean una suscripción a alertas en los dispositivos en los que se aplicaron. Cada vez que se aplica una nueva plantilla, se crea una nueva suscripción a alertas en esos dispositivos.

Siga estos pasos para aplicar una plantilla de suscripción a alertas:

1. Expanda el árbol **Alertas** en el panel de navegación izquierdo. En el módulo de tareas **Alertas - Tareas comunes**, seleccione **Aplicar plantilla de suscripción**. Se muestra la página **Seleccionar plantilla** con todas las plantillas de suscripción a alertas en orden alfabético.
2. Resalte la plantilla y haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
3. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Especificar opciones de enlace**.

4. Seleccione la forma en que desea recibir notificaciones sobre alertas:
 - **Enlazar plantilla a suscripción:** cualquier cambio realizado en la plantilla afectará automáticamente a los dispositivos asociados con esta plantilla.
 - **NO enlazar plantilla a suscripción:** los cambios realizados en esta plantilla no afectarán a los dispositivos asociados con ella. En efecto, solo está utilizando la configuración de la plantilla y guardándola con un nombre diferente para el dispositivo que acaba de agregar. Debe introducir ese nombre diferente para la suscripción.

Haga clic en **Siguiente**.

5. Se mostrará la página **Confirmar**. Haga clic en **Aplicar plantillas**.
6. Para ver detalles sobre las alertas, haga clic en **Detalles**; para ver detalles sobre las alertas de cada dispositivo, haga clic en **Expandir todo**. Cuando haya terminado, haga clic en **Cerrar**; se mostrará la página **Resultados**.
7. Haga clic en **Listo**.

Edite plantillas de suscripción a alertas

Se puede cambiar la configuración de una plantilla de suscripción a alertas, incluido el nombre de la plantilla de suscripción a alertas.

Si una plantilla de suscripción a alertas está vinculada a una suscripción a alertas, los cambios que se realizan a la plantilla de suscripción a alertas automáticamente se aplican a los dispositivos asociados con esa suscripción a alertas.

HP Web Jetadmin siempre muestra las alertas en el historial de alertas. Cuando la opción **Registro en archivo** está activada, HP Web Jetadmin también escribe alertas en el archivo de registro de alertas. Para obtener más información sobre el archivo de registro de alertas, consulte [Configuración de los ajustes para el registro de alertas en la página 99](#).

Siga estos pasos para editar una plantilla de suscripción a alertas:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, amplíe la opción **Alertas** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
2. En el panel **Plantillas de suscripción a alertas**, seleccione la plantilla de suscripción a alertas en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**. Se iniciará el asistente **Editar plantilla de suscripción**.
3. Si la plantilla de suscripción a alertas se configura para **Alertas generales (detalladas)** o **Alertas críticas**, utilice los siguientes pasos:
 - a. En la página **Seleccionar alertas**, marque o desmarque las casillas de verificación para las alertas que desea supervisar y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 - b. Para elegir no configurar las opciones avanzadas, seleccione la opción **Sin configuración avanzada**.

o bien,

Para evitar que HP Web Jetadmin envíe alertas duplicadas durante un período específico de tiempo, siga estos pasos:

- i. Seleccione la opción **Tiempo para ignorar alertas duplicadas**. Esta configuración se aplica solo a esta suscripción a alertas.
- ii. En los cuadros **Ignorar duplicados durante**, ingrese la cantidad de tiempo que HP Web Jetadmin espera antes de enviar una alerta de duplicados.
- iii. Para especificar que HP Web Jetadmin ignore el primer período configurado para la opción **Ignorar duplicados durante**, seleccione la casilla de verificación **Ignorar primer período**.

o bien,

Para enviar alertas cuando se supera un umbral, seleccione la opción de **Umbral de recuento (si corresponde)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el cuadro **Enviar alerta**

cuando el valor exceda. Por ejemplo, si se especifica un umbral de 5000 para la alerta de **Recuento de páginas**, HP Web Jetadmin envía una alerta desde cada dispositivo supervisado cuando imprime la página 5.001.

- c. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 4.

o bien,

Si la plantilla de suscripción a alertas está configurada para **Alertas de consumibles**, siga estos pasos:

- a. En la página **Seleccionar categorías de consumibles**, marque o desmarque las casillas de verificación de las alertas de consumibles que desea supervisar y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Para especificar un umbral de suministros, seleccione la opción **Valor de umbral (Advertencia prematura, baja, muy baja)** y, a continuación, introduzca el valor de umbral en el cuadro. El umbral es un valor decreciente. Cuando un suministro alcanza el umbral, HP Web Jetadmin envía una alerta.
 - Para especificar que HP Web Jetadmin envíe una alerta cuando el nivel de suministro aumente considerablemente desde el nivel actual, seleccione la opción **Reemplazado**.
- c. Haga clic en el botón **Siguiente**. Continúe con el paso 4.
4. Para escribir solo alertas en el registro de historial de alertas, seleccione la opción **Solo historial de alertas** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 5.

o bien,

Para enviar las notificaciones de correo electrónico cuando se producen alertas, siga estos pasos:



IMPORTANTE: SMTP debe estar configurado para enviar las notificaciones de correo electrónico. Para obtener más información, consulte [Configuración de la puerta de enlace SMTP en la página 60](#).

- a. Seleccione la opción **Correo electrónico** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
- En el cuadro de **Enviar a**, introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios separadas por un punto y coma (;).
 - Haga clic en el botón **Explorar**. En la ventana **Seleccionar dirección de correo electrónico**, seleccione las direcciones de correo electrónico de la lista de **Direcciones disponibles** y, a continuación, haga clic en el botón >. Haga clic en el botón **Aceptar**.



SUGERENCIA: Para administrar la lista de direcciones de correo electrónico, haga clic en el botón **Administrar lista**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Direcciones** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración de direcciones de correo electrónico compartidas en la página 61](#).

c. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para incluir una breve descripción de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Conciso**.
- Para incluir una descripción más detallada de la alerta en el mensaje, seleccione la opción **Verboso**.
- Para utilizar una plantilla de correo electrónico para el mensaje, seleccione la opción **Personalizado** y, a continuación, seleccione la plantilla en la lista.



SUGERENCIA: Para crear una plantilla de correo electrónico, haga clic en el botón **Nuevo**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Plantillas de correo electrónico** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración de plantillas de correo electrónico personalizadas en la página 98](#).

d. Para enviar la información de la alerta en el cuerpo del correo electrónico y como archivo adjunto del correo electrónico, seleccione la casilla de verificación **También enviar el cuerpo del correo electrónico como archivo adjunto**.

e. Haga clic en el botón **Siguiente**.

Continúe con el paso 5.

o bien,

Para reenviar capturas SNMP a un servidor cuando se producen alertas, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Generador de capturas SNMP** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- b. En el cuadro **Destino de captura**, introduzca la dirección IP o nombre de dominio completo del servidor donde HP Web Jetadmin reenvía las capturas SNMP.
- c. En el cuadro de **Puerto de escucha**, introduzca el puerto en el cual el servidor escucha las capturas SNMP.
- d. En la lista **Versión de SNMP**, seleccione la versión de SNMP que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas.
- e. Si **SNMPv1** o **SNMP v2** está seleccionado de la lista **Versión de SNMP**, introduzca un nombre de comunidad para la captura en el cuadro **Comunidad**.

o bien,

Si **SNMPv3** está seleccionado en la lista **Versión de SNMP**, siga estos pasos:



NOTA: Para SNMPv3, HP Web Jetadmin envía una notificación de información al servidor en lugar de una notificación de captura. El servidor envía una confirmación a HP Web Jetadmin cuando se recibe la notificación de información. Si HP Web Jetadmin no recibe una confirmación dentro de un intervalo de tiempo de espera especificado, HP Web Jetadmin reenvía la notificación de información. Para obtener más información sobre cómo configurar el intervalo de tiempo de espera de SNMPv3 y el número de reintentos, consulte [Configuración de los ajustes de SNMP en la página 58](#).

i. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.

ii. En el cuadro **Nombre de contexto**, introduzca un nombre de contexto, como *públicas*.

- iii. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.
- iv. En los cuadros **Contraseña de autenticación** y **Confirmar contraseña de autenticación**, introduzca la contraseña de autenticación.
- v. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.
- vi. En los cuadros de **Contraseña de privacidad** y **Confirmar contraseña de privacidad**, introduzca la contraseña de privacidad.
- f. En la lista de **Idioma preferido**, seleccione el idioma que utiliza HP Web Jetadmin para las capturas SNMP.
- g. Para cambiar el formato para las capturas SNMP, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Generador de capturas SNMP** seleccionada. Para obtener más información sobre el formato de las capturas SNMP, consulte [Configuración del formato para capturas SNMP en la página 99](#).
- h. Haga clic en el botón **Siguiente**. Continúe con el paso 5.
- 5. En la página **Especificar nombre**, introduzca un nombre nuevo para la plantilla de suscripción a alertas y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
- 6. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar plantilla**.
- 7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Importar y exportar plantillas de alertas

En un entorno que tiene múltiples instancias de HP Web Jetadmin, puede crear plantillas de alertas de dispositivos en una instancia y luego importarlas a las instancias que se ejecutan en diferentes servidores. Sin embargo, para importar plantillas de alertas de dispositivo, cada servidor debe ejecutar la misma versión de HP Web Jetadmin.

Exportación de plantillas de alertas de dispositivos

Siga estos pasos para exportar plantillas de alertas de dispositivos:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda la opción **Alertas**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para exportar múltiples plantillas, haga clic con el botón derecho en **Plantillas** y luego seleccione **Exportar plantillas de alertas**. Se inicia el asistente para **Exportar plantillas**. En la página de **Seleccionar plantilla**, seleccione las plantillas y luego haga clic en el botón **Siguiente**.
 - Para exportar una plantilla, expanda **Plantillas**, haga clic con el botón derecho en la plantilla y luego seleccione **Exportar**. Se inicia el asistente para **Exportar plantillas**.
3. En la página **Especificar opciones de exportación**, introduzca una contraseña en el cuadro **Contraseña de cifrado de archivo**. Esta contraseña evita el acceso no autorizado a datos confidenciales en la plantilla.
4. En el cuadro **Confirmar contraseña**, introduzca la contraseña de nuevo y haga clic en el botón **Siguiente**.
5. En la página **Confirmar**, verifique que aparezcan las plantillas correctas y haga clic en el botón **Exportar**.

6. En la ventana **Guardar como**, navegue a la ubicación para guardar el archivo de plantilla, introduzca un nombre en el cuadro **Nombre de archivo** y haga clic en el botón **Guardar**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Importación de plantillas de alertas de dispositivos

Siga estos pasos para importar plantillas de alertas de dispositivos:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Alertas**.
2. Haga clic con el botón derecho en **Plantillas** y seleccione **Importar plantillas de alertas**. Se inicia el asistente para **Importar plantillas**.
3. En la página **Seleccionar archivo**, haga clic en el botón **Explorar**, navegue y seleccione el archivo de plantilla y luego haga clic en el botón **Abrir**.
4. En el cuadro **Contraseña de archivo**, introduzca la contraseña que se le asignó al archivo de plantilla cuando se exportó.
5. Para sobrescribir una plantilla existente que tiene el mismo nombre, seleccione la casilla de verificación **Sobrescribir plantillas duplicadas**. Si selecciona esta casilla de verificación, aparece un mensaje de advertencia en la página **Confirmar**.
6. Haga clic en el botón **Siguiente**.
7. En la página **Confirmar**, verifique que el nombre de archivo sea correcto y luego haga clic en el botón **Importar**.
8. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Eliminación de una plantilla de suscripción a alertas

Siga estos pasos para eliminar una plantilla de suscripción a alertas.

1. Expanda el árbol **Alertas** en el panel de navegación izquierdo. En el módulo de tareas **Alertas - Tareas comunes**, seleccione **Eliminar plantilla de suscripción**. Se iniciará el asistente de **Eliminar plantilla de alertas** y se mostrará la página **Seleccionar plantilla**.
2. Resalte la plantilla que desee eliminar y haga clic en **Siguiente**. Si la plantilla está enlazada a dispositivos, especifique las opciones de eliminación:
 - **Eliminar plantilla, pero guardar suscripciones enlazadas:** elimina la plantilla, pero no elimina las apariciones de esta plantilla que se hayan guardado con otros nombres con dispositivos asociados a ella (desenlazados, consulte [Aplicación de una plantilla de suscripción a alertas en la página 248](#)).
 - **Eliminar suscripciones de todos los dispositivos enlazados (se enumeran a continuación):** elimina la plantilla y las suscripciones a la plantilla para todos los dispositivos enumerados en esta página.

Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.

3. Haga clic en **Eliminar plantilla**; se mostrará la página **Resultados**.
4. Haga clic en **Listo**.

Ver todas las suscripciones a alertas

La página **Todas las suscripciones** proporciona información sobre alertas.

Está disponible muestra la siguiente información:

- **Modelo de dispositivo:** el modelo del dispositivo que recibió la alerta.
- **Nombre de host IP:** el nombre de host IP del dispositivo que recibió la alerta.
- **Dirección IP:** la dirección IP del dispositivo que recibió la alerta.
- **Configuración avanzada:** cualquier configuración avanzada para el dispositivo.
- **Tipo de notificación:** cómo se le notifica sobre la alerta (registro o correo electrónico y registro).
- **Tipo de suscripción:** **Alertas generales (detalladas)**, **Solución de suministros** y **Solución crítica para la misión**.
- **Vinculado a plantilla:** si el dispositivo está vinculado a una plantilla (cualquier cambio futuro en esa plantilla afectará a la configuración de alertas del dispositivo).

Siga estos pasos para ver todas las suscripciones a alertas:

1. Expanda el árbol de **Alertas** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **Todas las suscripciones**. Se muestra la página **Todas las suscripciones**.
2. Se muestra un resumen con todas las plantillas de suscripción a alertas en orden alfabético. Para ver los detalles, haga clic en + junto al dispositivo. Para mostrar los detalles de todas las suscripciones, haga clic en + (expandir todo) en la parte superior de la página o haga clic en - (reducir todo) para minimizar todas las suscripciones.
3. Para agrupar alertas, seleccione **Agrupar por** en la parte superior de la página. Puede agrupar alertas por:
 - **Dispositivo:** se muestran los dispositivos que se pueden expandir individualmente para mostrar cada suscripción aplicada y los detalles de alertas correspondientes.
 - **Suscripción:** se muestran las suscripciones por nombre que se pueden expandir individualmente para mostrar los dispositivos a los que se ha aplicado la suscripción.
 - **Tipo de solución:** se muestra uno o cualquiera de los tres tipos de alertas que se han configurado. Estos se pueden expandir para mostrar suscripciones individuales y dispositivos a los que se ha aplicado la suscripción.
4. Con la opción **Todas las suscripciones**, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
 - **Guardar como plantilla:** inicia el asistente de **Crear plantilla de suscripción a alertas**, con la configuración de suscripción seleccionada; consulte [Cree plantillas de suscripción a alertas en la página 244](#).
 - **Cancelar suscripción:** se cancela la suscripción a las alertas establecidas actualmente para este dispositivo.
 - **Editar suscripción:** permite realizar cambios en las alertas de esta suscripción; consulte [Edite suscripciones a alertas en la página 239](#).

Firmware

El firmware de la impresora y del dispositivo de HP Jetdirect se puede actualizar desde HP Web Jetadmin.

Se puede descargar un archivo de imágenes de firmware desde www.hp.com y colocarlo en el sistema cliente. A continuación, se puede importar al **Repositorio de firmware**. Si la versión de esta imagen es posterior a la versión del dispositivo, es posible realizar una actualización. HP Web Jetadmin no se puede utilizar para pasar el firmware a un nivel de revisión anterior. Las actualizaciones de firmware se pueden programar para que se produzcan en cualquier momento. El reintento de actualización de firmware también está disponible en los casos en que una actualización falló o un dispositivo no estaba en la red.

Calificación de firmware

La calificación de imágenes de firmware garantiza que las imágenes de firmware sean probadas por personas con permisos para calificar imágenes antes de instalarlas e implementarlas en su lugar de trabajo. Cuando las imágenes de firmware se marcan como **calificadas**, aparecen en una lista con la columna **Calificada** en el **Repositorio de firmware**.

Con el permiso adecuado, puede requerir que las imágenes de firmware se califiquen haciendo clic en **Editar propiedades** en el **Repositorio de firmware**. Si no tiene permiso, solo puede instalar imágenes de firmware **calificadas**. Los permisos se establecen en **Administración de aplicaciones > Seguridad de usuario > Roles**; para la configuración de permisos, seleccione **Administración de dispositivos > Firmware > Administrar repositorio**.

Repositorio de firmware y calificación de firmware

Se puede acceder al **Repositorio de firmware** desde el panel de navegación en **Firmware**.

Para obtener más información, consulte [Repositorio de firmware en la página 259](#).

HP Jetdirect y las imágenes de firmware de la impresora se encuentran en www.hp.com y se puede acceder a ellas de dos maneras:

- HP Web Jetadmin puede ponerse en contacto con www.hp.com y mostrar las imágenes disponibles a los usuarios (mediante la función **Obtener imágenes**). A continuación, las imágenes se pueden importar al cliente mediante la función **Importar**.
- Los archivos de imágenes se pueden obtener de forma manual e importar a HP Web Jetadmin.

En ambos casos, el objetivo es obtener las imágenes que desee en HP Web Jetadmin para que se puedan utilizar para la actualización.

Función de calificación

Las imágenes que se importan a HP Web Jetadmin se pueden marcar como **Calificadas**. Esto permite el control administrativo de las imágenes de firmware a medida que se descargan desde la web.

Los usuarios asignados a **Roles** que tienen activado el permiso de **Actualizar dispositivo**, pero que no tienen habilitado **Administrar repositorio** solo pueden actualizar con imágenes de firmware calificadas (aquellas marcadas como **Sí** en la columna **Calificadas**). Las imágenes no calificadas no aparecerán en la lista.

Los administradores asignados a **Roles** que tienen activado **Administrar repositorio**, pueden ver imágenes no calificadas (aquellas marcadas como **No**) e imágenes calificadas (aquellas marcadas como **Sí**). Estos administradores pueden utilizar dispositivos de actualización con este firmware con

finde de prueba y calificación. Una vez calificado el firmware, estos mismos administradores pueden utilizar la función **Editar propiedades** del **Repositorio de firmware** para marcar el firmware como calificado. Esta acción permite a otros usuarios comenzar a realizar actualizaciones con firmware probado/calificado.

Obtención de imágenes de firmware

Los archivos ejecutables de extracción automática están disponibles para dispositivos que tienen la capacidad de actualización de firmware. Se requiere un archivo RFU para las actualizaciones de firmware de la impresora de HP Jetdirect. Puede extraer el archivo RFU y, a continuación, utilizar la función Importar para importar el archivo a HP Jetdirect.

Para obtener más información sobre cómo obtener el firmware de la impresora HP, acceda al sitio web de [HP Software Depot para HP Web Jetadmin](#).

Para obtener más información sobre cómo obtener el firmware de HP Jetdirect, consulte el documento [Servidores de impresión HP Jetdirect - Actualización de firmware para varios servidores de impresión HP Jetdirect al mismo tiempo mediante el gestor de descargas de HP o HP Web Jetadmin](#).

Firmware: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Firmware: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas de firmware:

- Actualizar el firmware en dispositivos
- Ver el repositorio de firmware

Firmware: módulo de tareas Tareas activas

El módulo de tareas **Firmware: tareas activas** proporciona una lista de las tareas de firmware que se están ejecutando. Utilice este módulo de tareas para detener o ver los detalles de una tarea activa.

Firmware: módulo de tareas Tareas programadas

El módulo de tareas **Firmware: tareas programadas** proporciona una lista de las tareas de firmware que están programadas para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar la configuración de una tarea programada.

Firmware: módulo de tareas Resumen de dispositivos

Obtenga más información sobre este tema.

El módulo de tareas **Firmware: resumen de dispositivos** proporciona la siguiente información:

- La cantidad de dispositivos que tienen instaladas las versiones de firmware de dispositivo y de HP Jetdirect más recientes
- El número de las versiones de firmware de dispositivo y de HP Jetdirect más recientes que están disponibles en el repositorio de firmware y el número de cada tipo de que está disponible

- La cantidad de dispositivos que se encuentran actualmente en una condición de pila corta



NOTA: Cuando se actualiza el firmware de HP Jetdirect, un dispositivo puede quedar en una condición de pila corta si el dispositivo se desconecta durante el proceso de actualización o se produce un error grave. HP Web Jetadmin detecta esta condición de error y vuelve a intentar la actualización para asegurarse de que el dispositivo no quede en un estado de actualización incompleto.

Opciones de aplicación relacionadas para firmware

Aquí se pueden almacenar las configuraciones globales para administrar imágenes de firmware y cómo se actualizan los dispositivos.

- [Configuración de los ajustes para las actualizaciones de firmware en la página 100](#)

Actualización de firmware

Una vez que las imágenes de firmware existen en el host de HP Web Jetadmin, se pueden aplicar como actualizaciones a dispositivos.

Si decide utilizar solo imágenes de firmware calificadas, debe certificar las imágenes de firmware antes de actualizar el firmware. Utilice **Editar propiedades** en el **Repositorio de firmware**.

Siga estos pasos para actualizar el firmware:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Actualización de firmware**. En el módulo de tareas **Firmware: tareas comunes**, seleccione **Actualizar firmware**. Se inicia el asistente de **Actualizar firmware** y se muestra la página **Seleccionar tipo de actualización**.
2. Seleccione el tipo de firmware que desea actualizar (dispositivo o HP Jetdirect).
3. Para programar la actualización del firmware para otro momento, seleccione **Programar actualización de firmware**. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.



NOTA: Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

4. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de

dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar versión de firmware**.

Si opta por utilizar solo imágenes de firmware calificadas (en **Editar propiedades**), se muestra una columna de **Cualificada** que indica si cada imagen de la lista está calificada o no. Puede seleccionar cualquiera de las imágenes calificadas para actualizar. Si necesita calificar una imagen y tiene los permisos adecuados (**Administrar imágenes de firmware** establecidos mediante [Seguridad del usuario en la página 336](#)), seleccione la imagen y haga clic en **Editar propiedades**.



NOTA: Algunas imágenes con la misma versión y modelos aparecerán como una opción en la lista desplegable.

Haga clic en **Siguiente**.

5. Si uno o más de los dispositivos seleccionados admiten el idioma de arranque, se muestra la página **Seleccionar idioma de arranque**. Seleccione el idioma de arranque que se enviará a la impresora antes de que comience la actualización. A continuación, haga clic en **Siguiente**.

Si ninguno de los dispositivos seleccionados admite el idioma de arranque, esta página no se mostrará.
6. Si está programando esta actualización para otro momento, se muestra la página **Especificar opciones de programación**. Seleccione la fecha y la hora de inicio. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
7. Se mostrará la página **Confirmar**. Haga clic en **Siguiente**.
8. Se mostrará la página **Resultados**. Si un dispositivo no admite el idioma de arranque o para las actualizaciones de HP Jetdirect, se mostrará **N/A**.
9. Haga clic en **Listo**.

Actualización de firmware para dispositivos de HP Jetdirect frente a dispositivos de la impresora

La actualización del firmware en dispositivos de HP Jetdirect frente a dispositivos de impresión es similar pero no idéntica.

Las actualizaciones de firmware de HP Jetdirect se realizan estableciendo una conexión con el dispositivo a través de SNMP y dirigiéndolo para realizar una actualización mediante la obtención del firmware actualizado de un servicio TFTP que se inicia en el servidor de HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin utiliza el número de puerto estándar para el servidor TFTP (puerto 69) que el software de firewall puede bloquear en el sistema que aloja el software de HP Web Jetadmin. Una vez iniciada

la acción de actualización, el dispositivo realiza acciones con el archivo de imágenes en el servidor TFTP hasta que obtiene todo el archivo de imágenes. La acción de actualización real la realiza el propio dispositivo de HP Jetdirect.

Las actualizaciones del firmware de la impresora las realiza HP Web Jetadmin enviando el archivo de imágenes RFU a la impresora de la misma forma que se enviaría un trabajo de impresión. Esta acción del archivo de impresión se realiza a través del puerto 9100 de la impresora. Una vez que la impresora recibe el trabajo, lo reconoce como una actualización y, a continuación, inicia procesos internos que realizan la actualización real. HP Web Jetadmin se utiliza exclusivamente como agente de envío de archivos en el caso de actualizaciones de firmware de la impresora.



NOTA: Si se inicia una actualización de firmware de HP Jetdirect durante un trabajo de impresión grande, el trabajo no terminará de procesarse y el usuario deberá reiniciarlo.

Repositorio de firmware

El primer paso para actualizar el firmware es buscar imágenes disponibles.

Existen imágenes en www.hp.com a las que se puede acceder de dos maneras.

- HP Web Jetadmin puede ponerse en contacto con www.hp.com y mostrar las imágenes disponibles.
- Puede obtener manualmente archivos de imágenes e importarlos a HP Web Jetadmin.

En ambos casos, el objetivo es obtener la imagen deseada en el host de HP Web Jetadmin para que se pueda utilizar para la actualización. Esta imagen se mostrará en la página **Repositorio de firmware**.



NOTA: Para obtener más información sobre la calificación del firmware y el **Repositorio de firmware**, consulte [Calificación de firmware en la página 255](#).

Ver el repositorio de firmware

Puede ver las imágenes de firmware que utiliza HP Web Jetadmin en la página **Firmware > Repositorio**.

Esta página muestra la información siguiente:

- Versión del firmware.
- Fecha de la versión.
- Si la imagen es local o no.
- Idiomas compatibles con el firmware. Se muestra **Todas disponibles** para las imágenes que no admiten paquetes de idiomas.
- Modelos de dispositivos compatibles con la actualización de firmware.

Siga estos pasos para ver el repositorio de firmware:

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Firmware** y haga clic en **Repositorio de firmware**.
2. Las actualizaciones de firmware disponibles se muestran en la página **Repositorio de firmware**.

En la página **Firmware > Repositorio**, puede elegir hacer lo siguiente:

- [Obtención de imágenes en la página 260](#)
- [Importación de imágenes en la página 260](#)

- [Edición de propiedades de imágenes de firmware en la página 260](#)
- [Eliminación de imágenes en la página 261](#)
- [Actualización de firmware en la página 257](#)

Obtención de imágenes

Obtener imágenes se utiliza para descargar las imágenes seleccionadas desde el sitio web de HP al cliente. A continuación, se pueden importar al **Repositorio de firmware** y luego instalarlas desde el **Repositorio de firmware** en el HP Web Jetadmin dispositivo mediante la función **Importar**.

Puede descargar imágenes de firmware desde www.hp.com.

Siga estos pasos para obtener las imágenes del firmware:

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Firmware** y haga clic en **Repositorio de firmware**. Se muestra la página **Repositorio de firmware** con las imágenes de firmware ya disponibles.
2. Haga clic en **Obtener imágenes**. Se iniciará el asistente para **Obtener imágenes de firmware** y se mostrará la página **Seleccionar imágenes**.
3. Seleccione las imágenes que desea obtener de www.hp.com y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Seleccionar destino**.
4. Seleccione el destino de la imagen que desea almacenar y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
5. Haga clic en **Obtener imágenes**. La imagen se descarga en HP Web Jetadmin y se muestra la página **Resultados**.
6. Para obtener las imágenes en el servidor de HP Web Jetadmin, marque la casilla **Importar imágenes de firmware** y haga clic en **Hecho**. Las imágenes de firmware se importan al servidor y aparecerán en el [Repositorio de firmware en la página 259](#). (Para obtener más información sobre la importación de imágenes de firmware, consulte [Importación de imágenes en la página 260](#).)
7. Haga clic en **Listo**.

Importación de imágenes

Siga estos pasos para importar imágenes del repositorio de firmware a los dispositivos.

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Firmware** y haga clic en **Repositorio de firmware**.
Las actualizaciones de firmware se muestran en la página **Repositorio de firmware**. Haga clic en **Importar**. Se inicia el asistente de **Importar imágenes de firmware** y se muestra la página **Seleccionar archivo de firmware**.
2. Introduzca o busque el archivo con la imagen de firmware y haga clic en **Siguiente**. La imagen se importa a dispositivos y se muestra la página **Resultados**.
3. Haga clic en **Listo**.

Edición de propiedades de imágenes de firmware

Siga estos pasos para editar la descripción de una imagen de firmware o para marcar una imagen de firmware como calificada:

Siga estos pasos para editar las propiedades de una imagen de firmware:

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Firmware** y haga clic en **Repositorio de firmware**.
2. Resalte la imagen que desea editar y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo **Editar propiedades de imagen**.
3. Cambie la descripción de la configuración de imagen calificada y haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de imágenes

Puede eliminar una imagen de firmware del repositorio de firmware.

Siga estos pasos para eliminar una imagen de firmware:

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Firmware** y, a continuación, en **Repositorio de firmware**. Se mostrará la página **Repositorio de firmware**.
2. Seleccione la imagen de firmware que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
3. Se muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en **Sí**.
4. El firmware se eliminará del **Repositorio de firmware**.

Edición de actualizaciones programadas

Puede editar una tarea de actualización de firmware programada.

Siga estos pasos para editar una tarea de actualización:

1. En el módulo de tareas **Firmware - Tareas programadas**, seleccione la tarea y haga clic en **Editar propiedades**.
2. Haga cualquier cambio en la tarea de actualización programada y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se modificará el programa de actualización del firmware.

Eliminación de actualizaciones programadas

Puede utilizar el módulo de tareas **Firmware - Tareas programadas** para eliminar una actualización programada del firmware.

Siga estos pasos para eliminar una actualización del firmware programada:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Firmware**. Acceda al módulo de tareas **Firmware - Tareas programadas**.

Seleccione la tarea que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
2. Se muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en **Aceptar**. La programación se elimina de HP Web Jetadmin.

Informes

HP Web Jetadmin proporciona un amplio conjunto de funciones de recopilación de datos e informes. Después de recopilar y almacenar datos sobre dispositivos o grupos de dispositivos en la base de datos, puede mostrar los datos en un informe, guardar los datos para uso futuro o guardar el informe.

Los informes muestran el cambio en los datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el informe Utilización de dispositivos proporciona los recuentos de páginas del dispositivo. Una vez que se ha agregado un

dispositivo a la recopilación de datos y se han recopilado y almacenado en la base de datos varios recuentos de páginas para ese dispositivo, el informe Utilización de dispositivos muestra los cambios en el recuento de páginas durante un período de tiempo especificado.

Para obtener más información sobre cómo generar un informe por primera vez, consulte [Introducción a los informes en la página 272](#).

Tipos de recopilación de datos e informes disponibles

La siguiente tabla identifica los informes que se pueden generar para cada tipo de recopilación de datos.

Tabla 3-8 Informes generados para tipos de recopilación de datos

Tipo de recopilación de datos	Informe generado
Inventario de accesorios Obtiene información acerca de los accesorios que se encuentran instalados en los dispositivos, como una bandeja de papel o la unidad dúplex. Los datos de accesorios se recopilan una vez cada 24 horas.	Inventario de accesorios Da información sobre los accesorios del dispositivo que están instalados, que se han desinstalado y que han cambiado.
Inventario de dispositivos Recopila información sobre el estado del dispositivo, otros detalles del dispositivo y los cambios de atributo, como la primera y última comunicación. Los datos se recopilan una vez cada 24 horas.	Inventario de dispositivos Informa los dispositivos que HP Web Jetadmin detectó, los dispositivos que se han perdido y cualquier cambio de dirección IP. Esta información incluye el número de cada modelo de dispositivo que está instalado en la red.
Utilización del dispositivo Recopila la siguiente información: - Recuento de páginas por color, mono (blanco y negro), impresión a una cara, a dos caras y páginas totales - Recuentos de páginas de la copia, escaneado, envío digital y páginas de fax impresas Los datos se recopilan una vez cada 24 horas.	Utilización del dispositivo Informa sobre los recuentos de páginas para los tipos de medios y páginas que los dispositivos procesaron durante un intervalo de tiempo específico o un período de informe.
Utilización de dispositivos por usuario Obtiene información acerca de los trabajos que imprimió cada usuario, incluida la aplicación usada para imprimir cada trabajo. Los datos se recopilan cuando se envían capturas de trabajos desde un dispositivo al host de HP Web Jetadmin. Para los dispositivos que no admiten la captura de trabajos, los datos en la tabla de trabajos del dispositivo se recopilan una vez cada 24 horas.	Utilización de dispositivos por usuario Informa sobre los trabajos que se imprimieron y el usuario que los imprimió.
Historial de registro de eventos Recopila información del registro de errores en los dispositivos.	Historial de registro de eventos Informa la frecuencia de aparición de cada tipo de error.

Tabla 3-8 Informes generados para tipos de recopilación de datos (continúa)

Tipo de recopilación de datos	Informe generado
Uso máximo por hora Recopila la siguiente información: • Recuento de páginas por color, mono (blanco y negro), impresión a una cara, a dos caras y páginas totales • Recuentos de páginas de la copia, escaneado, envío digital y páginas de fax impresas Los datos se recopilan una vez cada hora.	Uso máximo por hora Informa los recuentos de página para los tipos de medios y de páginas que los dispositivos procesaron cada hora y los muestra como gráficos o informes resumidos.
Utilización de consumibles Recopila información acerca de los consumibles que están por agotarse y las tasas de consumo en función del uso actual. Estos consumibles incluyen cartuchos, kits de mantenimiento y kits de tambor. Los datos se recopilan una vez cada 24 horas.	• Pedido de suministros (HP SureSupply) Informa los requisitos para realizar pedidos de consumibles con base en un porcentaje o umbral. Este informe proporciona una opción para hacer pedidos automáticamente utilizando HP SureSupply. • Pronóstico de reemplazo de suministros Mediante el historial de uso del consumible, informa la fecha estimada en que debe sustituirse cada consumible. Este informe incluye el porcentaje de confiabilidad, los detalles del número de pieza, los niveles actuales de consumibles y más. • Uso de suministro Informa las tasas de consumo del consumible en entornos específicos. Para cada consumible, este informe muestra el consumo a la fecha, la última fecha de instalación, el número de serie, etc. NOTA: Este informe incluye información solo acerca de los dispositivos que tienen cartuchos con números de serie instalados.

Ejemplos de informes

El informe de HP Web Jetadmin muestra el cambio de datos con el tiempo.

Un informe muy sencillo puede ser un simple recuento de páginas de dispositivo en un solo dispositivo. Una vez que se ha establecido la recopilación de datos y existen varios recuentos de páginas en la base de datos, se puede mostrar un informe que muestre el cambio en el recuento de páginas (si lo hay) en un intervalo de tiempo seleccionado. (Consulte [Informe de utilización del dispositivo en la página 268](#).)

El siguiente es un ejemplo de recopilación de datos para recuentos de páginas para un dispositivo durante 14 días.

Tabla 3-9 Ejemplo 1: Recopilación de datos de recuento de páginas durante 14 días

Día	Recuento de páginas	Día	Recuento de páginas
1	20	8	35
2	25	9	40
3	26	10	44
4	26	11	44

Tabla 3-9 Ejemplo 1: Recopilación de datos de recuento de páginas durante 14 días (continúa)

Día	Recuento de páginas	Día	Recuento de páginas
5	26	12	44
6	26	13	44
7	31	14	47

En los días en los que los recuentos de páginas permanecen iguales (en el ejemplo anterior, los días 3, 4, 5 y 6), HP Web Jetadmin almacena el valor sin cambios.

Basándose en el ejemplo anterior, un informe sencillo que totalice las páginas impresas en intervalos de una semana podría tener el siguiente aspecto:

Tabla 3-10 Ejemplo 2: Informe de total de páginas impresas en intervalos de una semana

Dispositivo 11.0.1	Cálculo de recuento de páginas
Semana 1: 11	$(31 - 20 = 11)$
Semana 2: 16	$(47 - 31 = 16)$
Total: 27	$(11 + 16 = 27)$

Otro informe de total de páginas impresas en intervalos diarios puede tener el siguiente aspecto:

Tabla 3-11 Ejemplo 3: Recopilación de datos de recuento de páginas durante 14 días

Día	Recuento de páginas	Día	Recuento de páginas
1	0	8	4
2	5	9	5
3	1	10	4
4	0	11	0
5	0	12	0
6	0	13	0
7	5	14	3
Dispositivo 11.0.1		Total	27

Existen funciones de informes complejas que facilitan mucho más que los recuentos simples. Los datos recopilados a lo largo del tiempo y notificados en algún intervalo son la base general de la mayoría de las funciones de informes.

Administración de informes: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Administración de informes: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas de informes:

- Mostrar una descripción general de los pasos principales para generar informes
- Agregar dispositivos a una recopilación de datos
- Eliminar dispositivos de una recopilación de datos
- Generar un informe
- Programar un informe
- Ver un informe archivado

Recopilación de datos: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Recopilación de datos: Tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas de recopilaciones de datos:

- Agregar dispositivos a una recopilación de datos
- Eliminar dispositivos de una recopilación de datos
- Crear una plantilla de recopilación de datos
- Aplicar una plantilla de recopilación de datos a dispositivos
- Editar una plantilla de recopilación de datos
- Eliminar una plantilla de recopilación de datos
- Copiar una plantilla de recopilación de datos para crear una nueva plantilla

Recopilación de datos: módulo de tarea Administración

El módulo de tareas **Recopilación de datos: administración** proporciona una lista de los tipos de recopilación de datos y el número de dispositivos que se han agregado a cada recopilación de datos.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Agregar dispositivos a una recopilación de datos
- Eliminar dispositivos de una recopilación de datos
- Ver la configuración y los dispositivos para una recopilación de datos
- Ver la ventana de **Anomalías de recopilación de datos**, donde puede conciliar o resolver las anomalías

Recopilación de datos: módulo de tareas Plantillas

El módulo de tareas **Recopilación de datos: plantillas** proporciona una lista de plantillas de recopilación de datos que se han creado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Crear una plantilla de recopilación de datos
- Aplicar una plantilla de recopilación de datos a dispositivos
- Editar una plantilla de recopilación de datos
- Eliminar una plantilla de recopilación de datos
- Copiar una plantilla de recopilación de datos para crear una nueva plantilla
- Ver la configuración de una plantilla de recopilación de datos

Informes: módulo de tareas Informes programados

El módulo de tareas **Informes: informes programados** proporciona una lista de los informes que están programados para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar la configuración de un programa de informes.

Informes: módulo de tareas Plantillas de informe

El módulo de tareas **Informes: plantillas de informe** proporciona una lista de las plantillas de informe predeterminadas y las plantillas de informe personalizadas que se han creado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Crear una plantilla de informe
- Aplicar una plantilla de informe a dispositivos
- Editar una plantilla de informe personalizada
- Eliminar una plantilla de informe
- Copiar una plantilla de informe para crear una nueva plantilla
- Ver la configuración de una plantilla de informe

Informes: módulo de tareas Generación de informes

El módulo de tareas **Informes: generación de informes** proporciona una lista de los informes de predeterminados que pueden generarse.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Generar un informe
- Programar un informe para que se ejecute en otro momento
- Generar una muestra de un informe

Informes: módulos de tareas Informes archivados

El módulo de tareas **Informes: informes archivados** proporciona una lista de los informes que se archivaron.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Ver un informe archivado

- Enviar un informe archivado a una dirección de correo electrónico
- Guardar un informe archivado como un archivo de valores separados por comas (CSV) o HTML
- Eliminar un informe archivado

Opciones de aplicación relacionadas de informes

Los ajustes globales se pueden almacenar aquí para administrar los datos del informe.

- [Administración de la configuración general para informes en la página 101](#)
- [Configuración de las horas de recopilación de datos para informes en la página 102](#)

Informes disponibles

Los informes se generan a través de una combinación de configuraciones definidas por el usuario y datos recopilados que se almacenan en la base de datos. Hay muchos tipos de informe que corresponden directamente a los tipos de recopilación de datos.

Los informes completados se pueden mostrar a través del host del cliente de HP Web Jetadmin. Los informes se almacenan en un archivo y se pueden enviar a correo electrónico a través de SMTP.

Los informes se pueden generar en formato resumido o en formato de período de informe. Los informes se pueden programar para que se realicen automáticamente a una hora específica o inmediatamente.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.



NOTA: Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo, Detección, Configuración, Firmware, Informes, Almacenamiento, Soluciones y Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

Informe de inventario de accesorios

El informe de **Inventario de accesorios** se puede utilizar para hacer un inventario y hacer un seguimiento de los cambios en los accesorios del dispositivo.

Los subtipos de informe disponibles son:

- **Intervalo de tiempo:** informa de cambios en accesorios en dispositivos durante el intervalo de tiempo especificado.
- **Último estado conocido:** informa del último estado conocido de cada accesorio en el dispositivo.

Las columnas disponibles para este informe incluyen, entre otras, las siguientes:

- **Nombre de accesorio**
- **Estado de accesorio**
- **Fecha de recopilación**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).



NOTA: Es posible que deba apagar y encender los dispositivos para reflejar los cambios de los accesorios.

Informe de inventario de dispositivos

El informe **Inventario de dispositivos** captura el estado del dispositivo y los estados de comunicación del dispositivo. Este informe se puede usar para realizar un seguimiento de los dispositivos que faltan o que se sabe que faltan en algún período de tiempo.

Los subtipos de informe disponibles son:

- **Intervalo de tiempo:** informa de cambios en los estados de los dispositivos durante el intervalo de tiempo especificado.
- **Último estado conocido (detalles):** informa del último estado conocido y del estado de comunicación de cada dispositivo.
- **Último estado conocido (resumen):** clasifica los dispositivos en los distintos estados.

Las columnas disponibles para este informe incluyen, entre otras, las siguientes:

- **Estado de inventario**
- **Fecha de inventario**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Informe de utilización del dispositivo

El informe de **Utilización del dispositivo** hace un seguimiento del uso de soportes y de los recuentos de páginas durante un período de tiempo específico.

Puede utilizar los siguientes subtipos de informes:

- **Intervalo de tiempo (tipo de trabajo):** muestra los recuentos de páginas para el tipo de trabajo especificado (por ejemplo, mono, color o trabajos de copia).
- **Intervalo de tiempo (tamaño del soporte):** muestra los recuentos de páginas para el tamaño de soporte especificado.
- **Tipo de trabajo (detalles):** muestra los recuentos de páginas para el tipo de trabajo y los tamaños de soportes especificados.

Los datos del informe que están disponibles para los tipos de trabajo incluyen, entre otras, las opciones siguientes:

- **Total**
- **Total de impresiones de énfasis de color**
- **Total en color**
- **Total a doble cara**
- **Total de impresiones de color de la oficina general**

- **Total mono**
- **Total de otros colores**
- **Total una cara**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Informe de utilización de dispositivos por usuario

El informe de **Utilización de dispositivos por usuario** indica los recuentos de páginas por usuario en función de las tablas de trabajo capturadas en el dispositivo.

Los subtipos de informe disponibles son:

- **Intervalo de tiempo:** informa de páginas impresas por el usuario (recuento de páginas de aplicación, recuento de páginas en color, recuentos de páginas monocromo y otras) durante un período de tiempo.
- **Intervalo de tiempo (tamaño de soporte):** informa de las páginas impresas por el usuario de tamaños de soporte (carta, legal y otros) durante un período de tiempo.

Las columnas disponibles para este informe incluyen, entre otras, las siguientes:

- **Total**
- **MS Word**
- **Total en color**
- **Total en monocromo**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Informe de historial de registro de eventos

El informe de **Historial de registro de eventos** muestra los errores del dispositivo y las categorías de los errores.

Los subtipos de informe disponibles son:

- **Intervalo de tiempo:** informa de las páginas impresas en un intervalo por hora durante un período de tiempo.
- **Resumen (tipo de evento):** informa del número de eventos de cada categoría para cada dispositivo, por intervalo de informe (diario, semanal, mensual y otros).

Las columnas disponibles para este informe incluyen, entre otras, las siguientes:

- **Código de evento (hexadecimal)**
- **Descripción de evento**
- **Recuento de páginas de registro de eventos**
- **Tipo de evento**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Informe de uso máximo por hora

El informe **Uso máximo por hora** hace un seguimiento de los recuentos de páginas y soportes por hora.

Los subtipos de informe disponibles son:

- **Intervalo de tiempo:** informa de las páginas impresas en un intervalo por hora durante un período de tiempo.

Las columnas disponibles para este informe incluyen, entre otras, las siguientes:

- **Total en monocromo**
- **Total**
- **Total una cara**
- **Total a doble cara**
- **Total una cara**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Informe de pedido de suministros

El informe **Pedido de suministros** proporciona una lista de los suministros necesarios en función del porcentaje y umbral especificados. También se incluye una opción de pedido de HP SureSupply.

Los subtipos de informe disponibles son:

- **Detalles:** muestra cuántos suministros por dispositivo son necesarios según el umbral especificado.
- **Resumen:** muestra una lista consolidada de totales necesarios por número de referencia del suministro en todos los dispositivos según el umbral especificado.

Las columnas disponibles para este informe incluyen, entre otras, las siguientes:

- **Suministro**
- **Número de referencia de suministro**
- **Fecha de instalación**
- **Nivel estimado de suministro (%)**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Informe de pronóstico de reemplazo de suministros

El informe **Pronóstico de reemplazo de suministros** es un informe predictivo que muestra las necesidades de reemplazo de suministros específicos.

Se analizarán las métricas de suministros del dispositivo que existen en la base de datos, se realizará una predicción sobre los suministros necesarios y se generará el **Pronóstico de reemplazo de**

suministros. Esta predicción se basa en detalles que incluyen niveles de suministros, porcentaje de cobertura y otros datos históricos relegados a suministros e impresión. El informe incluirá un porcentaje de confianza para darle una indicación de cuántos datos existían y se utilizaron en el análisis. Si existían muy pocos datos, el porcentaje de confianza debería indicar un valor bajo. Si ha realizado un seguimiento de los suministros en los dispositivos durante un largo período de tiempo, el informe mostrará un porcentaje de confianza más alto.

Los subtipos de informe disponibles son:

- **Detalles:** muestra la fecha estimada de reemplazo por dispositivo y suministro, así como la cantidad de suministro necesaria en el período de tiempo especificado.
- **Resumen:** muestra la cantidad de suministro que necesita el número de pieza en todos los dispositivos en función del período de tiempo especificado.

Las columnas disponibles para este informe incluyen, entre otras, las siguientes:

- **Suministro**
- **Número de pieza de suministro**
- **Restante estimado**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Informe de uso de suministros

El informe de **Uso de suministros** muestra el uso basado en el recuento de páginas durante la vida útil del suministro, incluidos muchos detalles del suministro, como las fechas de instalación y los números de serie. Este informe solo incluye información sobre dispositivos que tienen números de serie en sus cartuchos de tóner.

Los subtipos de informe disponibles son:

- **Detalles:** muestra los suministros instalados (activos) y/o desinstalados (eliminados) en el dispositivo y proporciona información de uso (fecha de instalación, porcentaje estimado restante, etc.).
- **Inventario:** hace un seguimiento de una instancia de suministro específica entre dispositivos (el suministro debe tener un número de serie válido).

Las columnas disponibles para este informe incluyen, entre otras, las siguientes:

- **Número de pieza de suministro**
- **Estado del consumible**
- **Fecha de instalación de suministro**
- **Cobertura media del suministro (%)**
- **Cobertura media del suministro (%) (predeterminado)**

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Introducción a los informes

HP Web Jetadmin proporciona una variedad de informes que contienen información sobre los dispositivos de la red. Los siguientes pasos son necesarios para generar un informe.

1. **Recopilar datos:** agregue los dispositivos o grupos de dispositivos a una recopilación de datos y active el proceso de recopilación de datos. El proceso de recopilación de datos afecta al tráfico de red y requiere espacio en la base de datos.
2. **Generar el informe:** especifique las siguientes opciones:



NOTA: Este paso es necesario cada vez que desee generar un informe.

- El tipo de informe que desea generar. El tipo de recopilación de datos especificado en el paso 1 determina qué informes puede generar.
- Dispositivos o grupos de dispositivos que se van a incluir en el informe. Puede incluir todos los dispositivos especificados en el paso 1 o un subconjunto de ellos.



NOTA: Solo puede seleccionar dispositivos para el informe si se han recopilado datos para ellos.

- El período de tiempo de los datos que se van a incluir en el informe.

Recopilación de datos

Las recopilaciones de datos son grupos de dispositivos que tienen activados tipos de recopilación específicos. Puede aplicar un tipo de recopilación de datos como **Utilización de dispositivos** a un solo dispositivo, a varios dispositivos o a un grupo de dispositivos.

Cuando una recopilación de datos se aplica por primera vez a uno o más dispositivos, HP Web Jetadmin inicia una recopilación de datos inmediatamente y establece una línea base de datos. Una vez que el dispositivo se rellena bajo un tipo específico de recopilación de datos, las recopilaciones de datos se producen en algún intervalo o mediante algún desencadenador.



NOTA: La aplicación de la recopilación de datos a un grupo de dispositivos se realiza a través de [Directivas de grupo en la página 151](#).

A medida que se recopilan los datos, se almacenan en tablas dentro de la base de datos de HP Web Jetadmin. Los datos se conservan un año después de la fecha inicial de recopilación. Este valor se puede cambiar en **Herramientas > Opciones > Compartidas > Mantenimiento del servidor > Informes** ([Administración de datos del informe en la página 66](#)). Las recopilaciones de datos para informes pueden conservarse hasta 5 años.

Ciclo de recopilación de datos

Todos los tipos de recopilación de datos tienen un ciclo de recopilación específico que puede depender o no de una programación. Las recopilaciones de datos de tipo **Utilización de dispositivos por usuario** se activan cuando las impresoras envían paquetes de capturas de trabajos al host de HP Web Jetadmin. Todos los demás tipos se activan por programación.

Todas las recopilaciones de datos recopilan datos cada 24 horas, excepto la recopilación de datos de **Uso máximo por hora**, que se recopila una vez cada hora para proporcionar una mayor resolución de informes.

La hora de inicio predeterminada para el ciclo de 24 horas de recopilación de datos se establece a las 12:00 AM en el host de HP Web Jetadmin. Esto se puede configurar para cada recopilación de datos en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Informes > Horas de recopilación de datos**. Al suscribir un dispositivo a una recopilación de datos, puede elegir la hora de recopilación si prefiere una hora diferente. El ciclo de 24 horas está diseñado para garantizar la precisión de los informes. Los datos de los informes se marcarán si los datos recopilados no representan un ciclo completo de 24 horas.

Recopilación de datos iniciales

Al activar la recopilación de datos siempre se inicia el tipo de recopilación de datos específico en los dispositivos seleccionados. Esto se realiza para recopilar datos iniciales o base que luego se almacenan en la base de datos. No se trata de una acción seleccionable por el usuario.

El resultado de esta recopilación de datos iniciales se puede observar en la pantalla **Resultados** para cualquier recopilación de datos finalizada.

Hora de recopilación de datos personalizada

HP Web Jetadmin tiene una función de hora de recopilación personalizada que le permite especificar la zona horaria de los dispositivos cuyos datos va a recopilar y la hora en que debe realizarse la recopilación.

La hora de inicio de la recopilación de datos es a las 12:00 AM, hora del servidor local. La hora de recopilación predeterminada para el servidor de Web Jetadmin se puede modificar desde **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Informes > Horas de recopilación de datos** (consulte [Configuración de las horas de recopilación de datos para informes en la página 102](#)). Puede especificar la zona horaria y la hora personalizada al configurar la recopilación de datos (consulte [Agregación de dispositivos a la recopilación de datos en la página 274](#)) o al crear plantillas de recopilación de datos ([Creación de una plantilla de recopilación de datos en la página 276](#)).

Por ejemplo: Supongamos que Joy tiene dispositivos en la zona horaria del Pacífico. Su servidor de HP Web Jetadmin está en la zona horaria de la montaña. Los dispositivos que administra Joy no se encienden hasta las 8:00 AM Hora del Pacífico. La recopilación de datos a las 12:00 AM de la hora de la montaña no capturaría ningún dato para los dispositivos, ya que se apagan al final del día laborable. Cuando Joy configura la recopilación de datos para los dispositivos, puede especificar que la recopilación se ejecute en la zona horaria del Pacífico y a las 9:00 AM. La recopilación de datos se iniciaría en el servidor de HP Web Jetadmin a las 10:00 AM hora de la montaña, que serían las 09:00 AM de la hora del Pacífico.

HP Web Jetadmin seguirá utilizando un ciclo de recopilación de datos de 24 horas para todos los dispositivos.

Utilización de dispositivos por usuario y recopilaciones de datos

El tipo de recopilación de datos **Utilización de dispositivos por usuario** usa capturas SNMP para activar la recopilación de datos del host de HP Web Jetadmin. Cada vez que el dispositivo completa un trabajo de impresión, se envía una captura y HP Web Jetadmin ejecuta una consulta completa de la tabla de trabajos del dispositivo.

Las nuevas entradas de la tabla de trabajos se almacenan en la base de datos de HP Web Jetadmin; se descartan todas las entradas antiguas almacenadas anteriormente.

HP Web Jetadmin usa el puerto UDP 27892 como puerto de escucha de capturas para las alertas y cualquier informe que se base en las recopilaciones hechas por el usuario.

La exactitud de **Utilización de dispositivos por usuario** puede estar limitada por dos aspectos:

- La capacidad del dispositivo para almacenar solo un número limitado de trabajos en la tabla de trabajos.
- La capacidad del dispositivo para capturar cuando hay varios trabajos de impresión en cola.

Ambos dependen del modelo y el firmware de la impresora del dispositivo. La **Utilización de dispositivos por usuario** y los informes nunca se deben utilizar como sustitutos para la contabilidad de trabajos. HP Web Jetadmin Las funciones de **Informes** están diseñadas con fines de tendencia y análisis.



NOTA: Para los dispositivos que no admiten la captura de trabajos, HP Web Jetadmin recopilará la tabla de trabajos del dispositivo una vez cada 24 horas.

Soporte de dispositivos y controladores de impresora para la utilización de dispositivos por parte del usuario

Las funciones de registro de trabajos no están disponibles en todas las impresoras HP. Consulte la documentación de la impresora para asegurarse de que existen estas funciones basadas en el dispositivo.

La captura de fin de trabajo no es compatible con todas las impresoras HP. En el caso de que no se admita la captura de fin de trabajo, HP Web Jetadmin consultará las tablas de trabajos una vez por período de recopilación (24 horas). Esto puede afectar a la precisión de los informes por usuario debido al tamaño limitado del registro de trabajos del dispositivo.

Se sabe que los controladores de impresión de Windows suministrados por HP admiten entradas de registro de trabajos de dispositivo. Es posible que los controladores de impresión de Windows disponibles a través de los sistemas operativos Microsoft Windows no admitan entradas de registro de trabajos. Asegúrese de utilizar los controladores específicos del modelo de HP o el controlador de impresión universal de HP (UPD) cuando se requiera el seguimiento por parte del usuario.

Uso de políticas de grupo para establecer la recopilación de datos

La función **Políticas de grupo** es una nueva y potente herramienta de automatización que le puede ahorrar mucho tiempo al configurar dispositivos y ajustes de HP Web Jetadmin. Cualquier grupo de dispositivos tiene una propiedad conocida como **Políticas de grupo**.

Una política que se puede agregar a las propiedades de cualquier grupo de dispositivos es **Activar recopilación de datos**. Al activar la opción **Activar recopilación de datos** en un grupo de dispositivos, debe definir una plantilla de recopilación de datos de la lista de plantillas existentes. Además, se especifica un desencadenador que permite que la configuración tenga lugar a medida que el dispositivo se carga en el grupo o cuando el dispositivo se elimine del grupo. Puede haber varios ajustes de **Activar recopilación de datos** en un solo grupo de dispositivos. Consulte [Directivas de grupo en la página 151](#).

Agregación de dispositivos a la recopilación de datos

Para poder ejecutar una recopilación de datos, debe agregar dispositivos a la recopilación de datos.

Siga estos pasos para agregar dispositivos a una recopilación de datos:



NOTA: Si accede a esta función a través de [Recopilación de datos: módulo de tarea Administración en la página 265](#), omitirá la primera página del asistente de **Agregar dispositivos a recopilación de datos**.

1. Expanda el árbol de **Informes** en el panel de navegación izquierdo y haga clic en **Recopilación de datos**.

En el módulo de tareas **Recopilación de datos - Tareas comunes**, seleccione **Agregar dispositivos a recopilación de datos**. Se inicia el asistente de **Agregar dispositivos a recopilación de datos** y se muestra la página **Seleccionar recopilación de datos**.
2. Seleccione la plantilla que desee utilizar, si la hay, y luego seleccione el tipo de recopilación de datos que desee realizar.
3. Seleccione la zona horaria y la hora de inicio de la recopilación de datos. A continuación, haga clic en **Siguiente**; se mostrará la página **Seleccionar dispositivos**.



NOTA: Para obtener más información sobre las horas de desfase de la recopilación de datos, consulte [Hora de recopilación de datos personalizada en la página 273](#).

4. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

5. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
6. Haga clic en **Agregar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**.

Haga clic en **Detalles** para ver los tipos de recopilación de datos para ese dispositivo. Cuando haya terminado, haga clic en **Cerrar**; se volverá a mostrar la página **Resultados**.
7. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Recopilación de datos**.
8. Ahora ya puede generar un informe.

Eliminación de dispositivos de una recopilación de datos

Si ya no desea incluir un dispositivo en los informes, puede quitarlo de la recopilación de datos del informe.

Siga estos pasos para quitar dispositivos de una recopilación de datos:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Configuración**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Recopilación de datos** y, a continuación, seleccione **Quitar dispositivos de recopilación de datos**. Se inicia el administrador para **Quitar dispositivos de una recopilación de datos**.

3. Seleccione el tipo de recopilación de datos del que desea quitar los dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Seleccionar dispositivos**.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para quitar uno o más dispositivos de la recopilación de datos, selecciónelos en la lista **Dispositivos seleccionados** y, a continuación, haga clic en el botón de flecha izquierda.
 - Para quitar todos los dispositivos de la recopilación de datos, haga clic en el botón de flecha doble izquierda.
5. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Confirmar**.
6. Compruebe que la lista de dispositivos que desea quitar es correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Resultados**.
7. Haga clic en el botón **Hecho**.

Plantillas de recopilación de datos

Las plantillas de recopilación de datos se usan para definir los tipos de recopilación de datos de un informe y, a continuación, aplicarlas a varios dispositivos.

Puede realizar las siguientes tareas con plantillas de recopilación de datos:

- Crear nuevas plantillas ([Creación de una plantilla de recopilación de datos en la página 276](#)).
- Ver plantillas existentes ([Plantillas de recopilación de datos en la página 276](#)).
- Editar plantillas existentes ([Edición de una plantilla de recopilación de datos en la página 278](#)).
- Aplicar plantillas existentes ([Aplicación de una plantilla de recopilación de datos en la página 277](#)).
- Eliminar plantillas existentes ([Eliminación de una plantilla de recopilación de datos en la página 278](#)).
- Copiar plantillas existentes ([Asistente para copiar plantillas en la página 122](#)).

También puede agregar o quitar dispositivos de este tipo de recopilación de datos.

Creación de una plantilla de recopilación de datos

Las **Plantillas de recopilación de datos** están diseñadas para ayudarle a activar más de un tipo de recopilación de datos. En resumen, puede crear una plantilla de recopilación de datos. Para ello, abra el asistente de **Crear plantilla de recopilación de datos**, seleccione uno o más tipos de recopilación de datos, asigne un nombre a la plantilla y confirme la configuración.

Para obtener más información, consulte [Tipos de recopilación de datos e informes disponibles en la página 262](#).

Después de crear la plantilla, se puede aplicar a dispositivos de las mismas formas que los tipos de recopilación de datos individuales. Al aplicar plantillas de recopilación de datos, realmente está configurando los tipos de recopilación de datos individuales sin tener que activar los controles varias veces.

Para obtener más información, consulte [Hora de recopilación de datos personalizada en la página 273](#).

Siga estos pasos para crear una plantilla de recopilación de datos:

1. Expanda el árbol de **Informes** en el panel de navegación izquierdo y haga clic en **Recopilación de datos**.

En el módulo de tareas **Recopilación de datos - Tareas comunes**, seleccione **Crear plantilla de recopilación de datos**. Se inicia el asistente de **Crear plantilla de recopilación de datos** y se muestra la página **Seleccionar tipo de recopilación de datos**.
2. Seleccione el tipo de recopilación de datos para esta plantilla, especifique la zona horaria y la hora de recopilación y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Seleccionar hora de recopilación**.
3. Seleccione la zona horaria y la hora de inicio de la recopilación de datos. A continuación, haga clic en **Siguiente**; se mostrará la página **Especificar nombre**.



NOTA: Para obtener más información sobre las horas de desfase de la recopilación de datos, consulte [Hora de recopilación de datos personalizada en la página 273](#).

4. Escriba el nombre de la plantilla y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
5. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**.
6. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Recopilación de datos**.
7. Ahora ya puede aplicar la plantilla a dispositivos y generar un informe.

Aplicación de una plantilla de recopilación de datos

Puede aplicar una plantilla de **Recopilación de datos** que ya se haya creado a un dispositivo o grupo de dispositivos.

También puede activar y desactivar la recopilación de datos; esto es útil si necesita controlar el tráfico de red generado para comunicarse con los dispositivos y también porque los datos se almacenan en tablas de base de datos que, con el tiempo, pueden llegar a ser bastante grandes. Al seleccionar los datos que desea incluir, tiene una gran flexibilidad en cuanto a lo que desea incluir en los informes.

Siga estos pasos para aplicar una plantilla de recopilación de datos:

1. Expanda el árbol de **Informes** en el panel de navegación izquierdo y haga clic en **Recopilación de datos**.

En el módulo de tareas **Recopilación de datos - Tareas comunes**, seleccione **Aplicar plantilla de recopilación de datos**. Se inicia el asistente de **Aplicar plantilla de recopilación de datos** y se muestra la página **Seleccionar recopilación de datos**.
2. Seleccione una plantilla y haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
3. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

4. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.

5. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**.

Haga clic en **Detalles** para ver los tipos de recopilación de datos para ese dispositivo. Para expandir los detalles de todos los dispositivos, haga clic en **Expandir todo**. Cuando haya terminado, haga clic en **Cerrar**; se volverá a mostrar la página **Resultados**.

6. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Recopilación de datos**.

7. Ahora ya puede generar un informe.

Edición de una plantilla de recopilación de datos

Después de crear una plantilla de recopilación de datos, es posible que deba actualizarla.

Siga estos pasos para editar una plantilla de recopilación de datos:

1. Expanda el árbol de **Informes** en el panel de navegación izquierdo y haga clic en **Recopilación de datos**.

En el módulo de tareas **Recopilación de datos - Tareas comunes**, seleccione **Editar plantilla de recopilación de datos**. Se inicia el asistente de **Editar plantilla de recopilación de datos** y se muestra la página **Seleccionar plantilla**.

2. Seleccione una plantilla y haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar tipo de recopilación de datos**.

3. Para cambiar el tipo de recopilación de datos para esta plantilla, compruebe los tipos que desea incluir y desmarque aquellos que no deban incluirse. A continuación, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Seleccionar hora de recopilación**.

4. Seleccione la zona horaria y la hora de inicio de la recopilación de datos. A continuación, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Especificar nombre**.



NOTA: Para obtener más información sobre las horas de desfase de la recopilación de datos, consulte [Hora de recopilación de datos personalizada en la página 273](#).

5. Para cambiar el nombre de esta plantilla, escriba el nombre nuevo en **Nombre de plantilla** (o puede dejar el nombre como estaba). A continuación, haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar** con la configuración antigua y la nueva configuración de esta plantilla.

6. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**.

7. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Recopilación de datos**.

8. Ahora ya puede generar un informe.

Eliminación de una plantilla de recopilación de datos

Si ya no necesita una plantilla de recopilación de datos, puede eliminarla.

Siga estos pasos para eliminar una plantilla de recopilación de datos:

1. Expanda el árbol de **Informes** en el panel de navegación izquierdo y haga clic en **Recopilación de datos**.

En el módulo de tareas **Recopilación de datos - Tareas comunes**, seleccione **Eliminar plantilla de recopilación de datos**. Se inicia el asistente de **Eliminar plantillas de recopilación de datos** y se muestra la página **Seleccionar plantillas**.
2. Seleccione las plantillas de recopilación de datos que desee eliminar y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**.
4. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Recopilación de datos**.

Copia de una plantilla de recopilación de datos

Puede copiar una plantilla de recopilación de datos para crear una plantilla nueva.

En la vista **Administración de dispositivos**, se pueden crear y administrar plantillas para ahorrar tiempo y proporcionar coherencia. Las plantillas contienen preferencias de configuración (que varían según el tipo de plantilla) y se pueden aplicar a dispositivos o grupos. Las plantillas están disponibles en **Configuración**, **Alertas**, **Detección**, **Recopilación de datos** y **Generación de informes**.

Para obtener más información, consulte [Asistente para copiar plantillas en la página 122](#)

Ver plantillas de recopilación de datos

Puede ver los tipos de recopilación de datos, la zona horaria y la hora de inicio de la recopilación definidos para una plantilla de recopilación de datos.

Siga estos pasos para ver una plantilla de recopilación de datos:

1. Expanda el árbol **Informes** en el panel de navegación izquierdo; luego expanda el árbol de **Recopilación de datos** y haga clic en **Plantillas**.
2. Seleccione la plantilla de la lista y haga clic en el botón **Ver**.

Resúmenes de recopilación de datos

Puede ver qué dispositivos se han agregado a cualquier tipo de recopilación de datos.

Se muestra la siguiente información:

- **Nombre:** nombre de la recopilación de datos.
- **Impacto en tráfico:** cómo afecta esta recopilación de datos, mientras se está ejecutando, al tráfico de la red (alto, medio o bajo).
- **Hora de recopilación:** con qué frecuencia se ejecuta esta recopilación de datos.
- **Nº dispositivos:** cuántos dispositivos se incluyen en esta recopilación de datos. (La inclusión de más dispositivos podría afectar negativamente al tráfico de la red).
- **Informes admitidos:** muestra todos los informes que puede generar con este tipo concreto de recopilación de datos.

Siga estos pasos para ver el resumen de una recopilación de datos:

1. Expanda el árbol **Informes** en el panel de navegación izquierdo y luego expanda **Recopilación de datos**. Debajo de **Recopilación de datos**, haga clic en cualquier tipo de recopilación de datos. Se muestra la página de resumen para ese tipo de recopilación de datos.
2. Vea los datos resumidos que aparecen.
3. Para recopilar datos ahora, resalte uno o más de los dispositivos que se muestran y haga clic en **Recopilar ahora** (en la parte inferior de la página). La recopilación de datos para los dispositivos seleccionados se inicia inmediatamente.



NOTA: Si HP Web Jetadmin no puede resolver el nombre de host (IP Hostname = <unknown>) del dispositivo, la columna **Estado (Utilización de dispositivo por usuario)** contiene **Error de comunicación** después de hacer clic en **Recopilar ahora**.

4. Para agregar dispositivos desde este tipo de recopilación de datos:
 - a. Haga clic en **Agregar dispositivos** (en la parte inferior de la página). Se inicia el asistente de **Agregar dispositivos a recopilación de datos** y se muestra la página **Seleccionar dispositivos**. Haga clic en **Siguiente**.
 - b. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

- c. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Confirmar** con los dispositivos que se van a agregar a este tipo de recopilación de datos.
 - d. Haga clic en **Agregar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**.
 - e. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página de resumen de datos.
5. Para quitar dispositivos de este tipo de recopilación de datos:
 - a. Seleccione los dispositivos que desea quitar y haga clic en **Quitar dispositivos** (en la parte inferior de la página). Se inicia el asistente de **Quitar dispositivos de recopilación de datos** y se muestra la página **Confirmar**.
 - b. Haga clic en **Quitar dispositivos**. Se mostrará la página **Resultados**.
 - c. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página de resumen de datos.
 6. Para generar un informe ahora, consulte [Generación de informes en la página 285](#).

Estados de recopilación de datos

Los siguientes son los diversos estados de recopilación de datos que se mostrarán en las páginas recopilación de datos.

Tabla 3-12 Estados de recopilación de datos

Estado	Definición	Resolución
Error de comunicación	No se pudo realizar la recopilación de datos porque HP Web Jetadmin no se pudo comunicar con el dispositivo.	Asegúrese de que el dispositivo está conectado a la red y de que está encendido
Error de cambio de dispositivo	Existe un dispositivo diferente en esta dirección IP. La función de Recopilación de datos busca atributos únicos en el dispositivo. Los dispositivos que no coinciden con este criterio fallan con este error.	El nuevo dispositivo se debe detectar a través de cualquier mecanismo de detección y luego agregarse a la recopilación de datos. La anomalía es solo informativa.
Error de dispositivo	No se pudo realizar la recopilación de datos debido a un error del dispositivo.	Compruebe el dispositivo.
Fallo	La recopilación de datos no se realizó correctamente.	Esto podría indicar un fallo interno o externo. Compruebe el dispositivo si se repite el error.
En proceso	La recopilación de datos está en proceso.	N/A
Se necesitan credenciales	No se pudo realizar la recopilación de datos porque se requieren credenciales.	Para localizar los dispositivos que requieren credenciales, utilice la columna de la Lista de dispositivos de HP Web Jetadmin llamada Credenciales necesarias . Para agregar credenciales, haga clic con el botón derecho en cada dispositivo que requiera credenciales y seleccione Actualizar credenciales . Después de actualizar las credenciales, la recopilación de datos debería realizarse correctamente la próxima vez que se intente.
No válido para dispositivo	El tipo de recopilación de datos no es válido para este modelo de dispositivo.	Seleccione otro dispositivo. Si el dispositivo no es capaz, considere la posibilidad de quitarlo de la recopilación de datos.
Correcto	La recopilación de datos se realizó correctamente.	N/A

Anomalías de recopilación de datos

Siga estos pasos para ver las anomalías de recopilación de datos:

1. En el módulo de tareas **Informes - Recopilación de datos - Administración**, resalte el tipo de recopilación de datos que desea revisar y haga clic en **Anomalías**. Se muestra la página **Anomalías de recopilación de datos**.
2. Seleccione la anomalía que desea ver y haga clic en **Conciliar**.
Puede optar por **Ignorar la anomalía**.
3. Para exportar las anomalías enumeradas a un informe de hoja de cálculo, haga clic en **Exportar** y, a continuación, especifique la ubicación donde desea guardar el archivo.

4. Cuando haya terminado, haga clic en **Cerrar**.

La siguiente tabla presenta una descripción de las anomalías de recopilación de datos.

Tabla 3-13 Anomalías de recopilación de datos

Anomalia	Tipo	Descripción	Restablecer	Ignorar	Ajustar
El dispositivo en la dirección IP ha cambiado	Todas las recopilaciones de datos	El dispositivo es diferente al que se suscribió.	Elimina todos los datos almacenados para el dispositivo.	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
Número de serie sospechoso	Todas las recopilaciones de datos	El número de serie no es único (por ejemplo, números de serie con xxx). Esto ocurre a menudo cuando se cambia un formateador por otro.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
Totales inconsistentes	Recopilaciones de datos para Utilización de dispositivos y Uso máximo por hora	Los recuentos de páginas no se concilian (por ejemplo, el recuento total de páginas es diferente de la suma de recuentos de páginas en color y mono).	Elimina todos los datos de recopilación recopilados en el dispositivo durante el período de recopilación indicado. Las recopilaciones futuras durante ese tiempo continuarán con normalidad.	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
Aumento anormal de recuentos de páginas	Recopilaciones de datos para Utilización de dispositivos y Uso máximo por hora	Los recuentos de páginas recopilados superaron las 10 000 páginas durante un determinado período de recopilación.	Elimina los datos de recopilación recopilados en el dispositivo durante el período de recopilación indicado. Las recopilaciones futuras durante ese tiempo continuarán con normalidad.	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	Ajusta los valores actuales de la recopilación anómala, restando el número anormalmente grande de páginas del recuento.
Recuento de páginas descendente	Recopilaciones de datos para Utilización de dispositivos y Uso máximo por hora	El recuento de páginas recopiladas ha disminuido y se tratará como si no se hubieran impreso páginas en el dispositivo.	Elimina los datos de recopilación recopilados en el dispositivo durante el período de recopilación indicado. Las recopilaciones futuras durante ese tiempo continuarán con normalidad.	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	Ajusta los valores actuales de la recopilación anómala, restando las páginas negativas reales de la recopilación.

Tabla 3-13 Anomalías de recopilación de datos (continúa)

Anomalía	Tipo	Descripción	Restablecer	Ignorar	Ajustar
Posible falta de datos de trabajo	Recopilaciones de datos Por usuario	HP Web Jetadmin ha detectado que es posible que se hayan omitido trabajos de impresión porque el dispositivo no ha enviado capturas para los trabajos.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
Se ha eliminado de la tabla de capturas	Recopilaciones de datos Por usuario	El servidor de HP Web Jetadmin se eliminó de la tabla de captura del dispositivo. No se recibirán capturas para trabajos completados.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	La modificación de esta anomalía añade el servidor de HP Web Jetadmin a la Tabla de capturas .
El dispositivo no es único	Todas las recopilaciones de datos	HP Web Jetadmin no pudo obtener datos suficientes para identificar de forma exclusiva el dispositivo.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
No admitido por dispositivo	Todas las recopilaciones de datos	El dispositivo no admite los requisitos de la recopilación de datos.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
El dispositivo está bajo contrato	Todas las recopilaciones de datos	HP Web Jetadmin no pudo completar la suscripción al informe para el dispositivo porque está bajo contrato.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
Fallo al establecer conexión con el dispositivo	Todas las recopilaciones de datos	HP Web Jetadmin no pudo comunicarse con el dispositivo.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
La tabla de capturas de SNMP está llena en el dispositivo	Todas las recopilaciones de datos	HP Web Jetadmin no pudo completar la suscripción de recopilación para el dispositivo porque la tabla de capturas del dispositivo está llena	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A

Tabla 3-13 Anomalías de recopilación de datos (continúa)

Anomalía	Tipo	Descripción	Restablecer	Ignorar	Ajustar
El dispositivo no admite la captura de SNMP necesaria	Todas las recopilaciones de datos	HP Web Jetadmin no pudo completar la suscripción de recopilación para el dispositivo porque el dispositivo no admite la captura de SNMP necesaria	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
Se requieren credenciales para suscribirse al dispositivo	Todas las recopilaciones de datos	HP Web Jetadmin necesita credenciales para el dispositivo para poder completar la suscripción al informe.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A
La suscripción se omitió para el dispositivo	Todas las recopilaciones de datos	Durante la actualización, el usuario omitió la solicitud de suscripción de recopilación para este dispositivo.	N/A	Ignora esta anomalía y la elimina de la lista de anomalías abiertas.	N/A

Generación de informes

Después de realizar la recopilación de datos, puede generar informes. El tipo de informes que se pueden generar depende del tipo de recopilación de datos que ejecutó.

Informes: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Informes: tareas comunes** proporciona los enlaces que inician las siguientes tareas para los informes:

- Generar un informe
- Programar un informe
- Crear una plantilla de informe
- Aplicar una plantilla de informe a dispositivos
- Editar una plantilla de informe
- Eliminar una plantilla de informe
- Copiar una plantilla de informe para crear una nueva plantilla
- Ver un informe archivado
- Enviar un informe archivado a una dirección de correo electrónico

- Guardar un informe archivado como un archivo de valores separados por comas (CSV) o HTML
- Eliminar un informe archivado

Generación de informes

Antes de poder generar un informe, debe especificar el tipo de informe, los dispositivos o grupos de dispositivos incluidos en el informe, la información del dispositivo incluida en el informe, el período de tiempo para el informe y si el informe se archiva o se envía a una dirección de correo electrónico.

Puede generar el informe inmediatamente o programar el informe para que se ejecute de forma periódica.

Puede seleccionar la información del dispositivo que está incluida en el informe en la lista **Columnas disponibles** del asistente **Generar informe**. Debido a que hay tantas columnas disponibles, la lista se divide en tres categorías de columnas: **Favoritas**, **Todas** y **Obsoletas**. Cada categoría contiene una lista de columnas y categorías adicionales que puede seleccionar.

Al generar y mostrar los informes, HP Web Jetadmin utiliza un punto (.) o una coma (,) como el separador decimal, según el idioma de visualización que está configurado en el cliente HP Web Jetadmin. Por ejemplo, el separador decimal es un punto si el idioma de visualización es inglés y el separador decimal es una coma si el idioma de visualización es alemán. Para cambiar el idioma de visualización en Windows en el cliente de HP Web Jetadmin, vaya a **Inicio > Panel de control > Reloj, idioma y región > Región e idioma** y, a continuación, haga clic en la ficha de **Teclado e idiomas**. En la lista **Elija un idioma para mostrar**, seleccione el idioma. Si la lista **Elija un idioma para mostrar** no está disponible, primero se debe instalar un idioma adicional.



NOTA: Cuando se visualizan listas de dispositivos, el separador decimal puede ser distinto del separador decimal que se utiliza para generar y mostrar los informes. HP Web Jetadmin utiliza un punto (.) o una coma (,) como el separador decimal en columnas de la lista de dispositivos, según la configuración definida en la ficha **Formatos** del cuadro de diálogo **Región e idioma**.

Cuando los informes se generan y se envían a direcciones de correo electrónico compartidas, HP Web Jetadmin utiliza un punto (.) o una coma (,) como separador decimal según el idioma preferido que está configurado para cada dirección de correo electrónico compartida. Por ejemplo, el separador decimal es un punto en los informes en inglés y una coma en los informes en alemán. Para obtener instrucciones sobre cómo especificar el idioma preferido para las direcciones de correo electrónico compartidas, consulte [Administración de direcciones de correo electrónico compartidas en la página 61](#).

Siga estos pasos para generar un informe:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Informes** y, a continuación, seleccione **Generar informe**. Se iniciará el asistente **Generar informe**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para utilizar una plantilla de informe, seleccione la opción **Usar plantilla** y, a continuación, seleccione una plantilla de la lista.
 - Para crear un informe personalizado, seleccione la opción **Personalizado** y, a continuación, seleccione el tipo de informe en la lista.



NOTA: La recopilación de datos debe estar activada para el tipo de informe seleccionado. Para obtener más información sobre la configuración de la recopilación de datos, consulte [Recopilación de datos en la página 272](#).

3. Para programar el informe para que se ejecute en otro momento, seleccione la casilla de verificación **Programar informe**.
4. Haga clic en el botón **Siguiente**.
5. Para especificar los dispositivos que están incluidos en el informe mediante la selección de los dispositivos individuales, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Dispositivos**.
 - b. Para ver solo los dispositivos que están en una lista de dispositivos específica, haga clic en el botón ... y, a continuación, seleccione la lista de dispositivos.
 - c. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - En la columna **Dispositivos disponibles**, seleccione los dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón >.
 - Para incluir todos los dispositivos, haga clic en el botón >>.

o bien,

Para especificar los dispositivos que están incluidos en el informe mediante la selección de un grupo de dispositivos, siga estos pasos:



NOTA: Si hay programado un informe para un grupo de dispositivos, el informe incluye los dispositivos que están en el grupo de dispositivos cuando se inicia la tarea programada.

- a. Seleccione la opción **Grupos**.
- b. Haga clic en el botón ... y luego seleccione el grupo de dispositivos.
- c. Para incluir los subgrupos en un grupo de dispositivos, seleccione la casilla de verificación **Incluir subgrupos**.



PRECAUCIÓN: Si los subgrupos se incluyen en el informe, HP Web Jetadmin puede tardar más tiempo en generar el informe, y es posible que haya un aumento importante en el tráfico de red.

6. Haga clic en el botón **Siguiente**.
7. Si no se activó la recopilación de datos para los dispositivos seleccionados, aparece la página **Activar recopilación de datos**. Siga estos pasos para activar la recopilación de datos:
 - a. Haga clic en el botón **Iniciar recopilación de datos**. Se inicia el administrador para **Agregar dispositivos a una recopilación de datos**.
 - b. En la lista **Zona horaria**, seleccione la zona horaria que utiliza HP Web Jetadmin para la recopilación de datos.
 - c. En la lista de **Hora**, seleccione la hora a la que HP Web Jetadmin recopila datos de los dispositivos.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - e. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar dispositivos**.
 - f. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

- g. En la página **Activar recopilación de datos**, haga clic en el botón **Siguiente**.
8. En la página **Especificar configuración del informe**, especifique los ajustes para el informe. Para obtener más información sobre la configuración para un informe específico, haga clic en uno de los enlaces siguientes:
- [Ajustes del informe de inventario de accesorios en la página 288](#)
 - [Configuración para el informe de inventario de dispositivos en la página 289](#)
 - [Ajustes del informe de utilización de dispositivos en la página 290](#)
 - [Configuración del informe de utilización de dispositivos por usuario en la página 292](#)
 - [Configuración del informe de historial de registro de eventos en la página 293](#)
 - [Configuración para el informe de uso máximo por hora en la página 295](#)
 - [Configuración del informe de pedido de suministros en la página 296](#)
 - [Configuración del informe de pronóstico de reemplazo de suministros en la página 297](#)
 - [Configuración del informe de uso de suministros en la página 298](#)
9. Haga clic en el botón **Siguiente**.
10. Para solo archivar el informe, seleccione la opción de **Solo archivo**.
- o bien,**
- Para enviar el informe a los destinatarios de correo electrónico, siga estos pasos:
- a. Seleccione la opción **Correo electrónico**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
- En el cuadro de **Enviar a**, introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios separadas por un punto y coma (;).
 - Haga clic en el botón **Explorar**. En la ventana **Seleccionar dirección de correo electrónico**, seleccione las direcciones de correo electrónico de la lista de **Direcciones disponibles** y, a continuación, haga clic en el botón **>**. Haga clic en el botón **Aceptar**.
-
-  **NOTA:** Cuando los informes se generan y se envían a direcciones de correo electrónico compartidas, HP Web Jetadmin utiliza un punto (.) o una coma (,) como separador decimal según el idioma preferido que está configurado para cada dirección de correo electrónico compartida. Por ejemplo, el separador decimal es un punto en los informes en inglés y una coma en los informes en alemán. Para obtener instrucciones sobre cómo especificar el idioma preferido para las direcciones de correo electrónico compartidas, consulte [Administración de direcciones de correo electrónico compartidas en la página 61](#).
-
- c. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Para enviar el informe como archivo HTML, seleccione la opción **HTML**.
 - Para enviar el informe como archivo de valores separados por comas (CSV), seleccione la opción **CSV**.
11. Haga clic en el botón **Siguiente**.

12. En el cuadro **Nombre de informe**, introduzca un nombre para el informe.
13. En el cuadro **Archivar informe durante**, introduzca el número de días que HP Web Jetadmin mantiene el informe archivado.
14. Haga clic en el botón **Siguiente**.
15. Si aparece la página de **Especificar opciones de programación**, siga estos pasos:
 - a. En las listas de **Hora de inicio**, seleccione la fecha y hora a las que se genera el informe programado.
 - b. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que define con qué frecuencia se genera el informe programado y, a continuación, especifique los ajustes asociados.
 - c. Haga clic en el botón **Siguiente**.
16. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Crear programación**.
17. En la página de **Generación de informe completa**, haga clic en el botón **Hecho**.

Ajustes del informe de inventario de accesorios

La página **Especificar configuración de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona configuraciones específicas para el informe de inventario de accesorios.

Siga estos pasos para especificar la configuración del informe de inventario de accesorios:

1. En la sección **Formateando (general)**:
 - Seleccione el subtipo para este informe.
 - Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.
 - Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.
 - Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.
2. En la sección **Formateado (detallado)**, seleccione si desea mostrar o no todos los accesorios.
 - Para mostrar todos los accesorios, haga clic en **Mostrar todos los accesorios**.
 - Para mostrar solo algunos accesorios, deje sin marcar **Mostrar todos los accesorios**. A continuación, seleccione los accesorios que desea mostrar en **Accesorios disponibles** y haga clic en los botones de flecha situados entre las dos listas para moverlos a **Accesorios seleccionados**.

3. En la sección **Rango de fechas** :

- **Período anterior:**

Esta opción le permite solicitar datos de un número determinado de días, semanas, meses y años anteriores. Para basarse en el día de hoy, seleccione **Desde hoy**; por ejemplo, si hoy es 4 de abril, el mes anterior sería del 4 de marzo al 4 de abril. Si solicita el último mes, sería del 1 al 30 de abril.



NOTA: Esta opción no está disponible si está programando este informe para más adelante.

- **Trimestre anterior:** esta opción le permite solicitar datos en función de los trimestres de la empresa.
- **Rango personalizado:** para especificar un rango de fechas personalizado, especifique el rango de fechas de los datos que se incluirán en el informe.



NOTA: Aunque se puedan recopilar datos durante un período de tiempo, no todos esos datos tienen que incluirse en el informe. Puede determinar un intervalo de tiempo menor para los datos que realmente se van a incluir en el informe.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.



NOTA: Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

4. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo u Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

5. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

6. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes en el asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Configuración para el informe de inventario de dispositivos

La página **Especificar configuración de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona configuraciones específicas para el informe de inventario de dispositivos.

Siga estos pasos para especificar la configuración del informe de inventario de dispositivos:

1. En la sección **Formateando (general)**:

- Seleccione el subtipo para este informe.

- Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.

- Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.

- Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.

2. En la sección **Rango de fechas**:

- **Período anterior**:

Esta opción le permite solicitar datos de un número determinado de días, semanas, meses y años anteriores. Para basarse en el día de hoy, seleccione **Desde hoy**; por ejemplo, si hoy es 4 de abril, el mes anterior sería del 4 de marzo al 4 de abril. Si solicita el último mes, sería del 1 al 30 de abril.



NOTA: Esta opción no está disponible si está programando este informe para más adelante.

- **Trimestre anterior**: esta opción le permite solicitar datos en función de los trimestres de la empresa.
- **Rango personalizado**: para especificar un rango de fechas personalizado, especifique el rango de fechas de los datos que se incluirán en el informe.

3. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo** u **Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

4. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

5. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes en el asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Ajustes del informe de utilización de dispositivos

La página **Especificar ajustes de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona ajustes específicos para el informe utilización de dispositivos.

Siga estos pasos para especificar los ajustes del informe Utilización de dispositivos:

1. En la sección **Formateando (general)**:

- Seleccione el subtipo para este informe.

- Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.

- Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.

- Seleccione el **Intervalo de informe** (diario, semanal, mensual o ninguno).
- Para incluir totales para cualquier columna específica, seleccione **Mostrar totales**.
- Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.

2. En la sección **Formateo (detallado)** (solo aplicable al subtipo **Tipo de trabajo (detalles)**), seleccione si desea mostrar o no todos los tamaños de soporte.

- Para mostrar todos los tamaños de soporte, haga clic en **Mostrar todos los tamaños de soporte**.
- Para mostrar solo algunos tamaños de soporte, desmarque **Mostrar todos los tamaños de soporte**. A continuación, seleccione los tamaños de soporte que desea mostrar en **Tamaños de soportes disponibles** y haga clic en los botones de flecha situados entre las dos listas para moverlos a **Tamaños de soporte seleccionados**.

3. En la sección **Rango de fechas**:

- **Período anterior**:

Esta opción le permite solicitar datos de un número determinado de días, semanas, meses y años anteriores. Para basarse en el día de hoy, seleccione **Desde hoy**; por ejemplo, si hoy es 4 de abril, el mes anterior sería del 4 de marzo al 4 de abril. Si solicita el último mes, sería del 1 al 30 de abril.



NOTA: Esta opción no está disponible si está programando este informe para más adelante.

- **Trimestre anterior**: esta opción le permite solicitar datos en función de los trimestres de la empresa.
- **Rango personalizado**: para especificar un rango de fechas personalizado, especifique el rango de fechas de los datos que se incluirán en el informe.



NOTA: Aunque se puedan recopilar datos durante un período de tiempo, no todos esos datos tienen que incluirse en el informe. Puede determinar un intervalo de tiempo menor para los datos que realmente se van a incluir en el informe.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.

 **NOTA:** Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

 **NOTA:** Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

4. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo** u **Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

5. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.
6. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes en el asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Configuración del informe de utilización de dispositivos por usuario

La página **Especificar configuración de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona configuraciones específicas para el informe Utilización de dispositivos por usuario.

Siga estos pasos para especificar la configuración del informe Utilización de dispositivos por usuario:

1. En la sección **Formateando (general)**:
 - Seleccione el subtipo para este informe.
 - Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.
 - Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.
 - Para incluir totales para cualquier columna específica, seleccione **Mostrar totales**.
 - Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.
2. En la sección **Rango de fechas**:
 - **Período anterior**:

Esta opción le permite solicitar datos de un número determinado de días, semanas, meses y años anteriores. Para basarse en el día de hoy, seleccione **Desde hoy**; por ejemplo, si hoy es 4 de abril, el mes anterior sería del 4 de marzo al 4 de abril. Si solicita el último mes, sería del 1 al 30 de abril.

 **NOTA:** Esta opción no está disponible si está programando este informe para más adelante.

- **Trimestre anterior:** esta opción le permite solicitar datos en función de los trimestres de la empresa.
- **Rango personalizado:** para especificar un rango de fechas personalizado, especifique el rango de fechas de los datos que se incluirán en el informe.

 **NOTA:** Aunque se puedan recopilar datos durante un período de tiempo, no todos esos datos tienen que incluirse en el informe. Puede determinar un intervalo de tiempo menor para los datos que realmente se van a incluir en el informe.

 **NOTA:** Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.

 **NOTA:** Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

 **NOTA:** Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

3. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo u Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

4. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.
5. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes en el asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Configuración del informe de historial de registro de eventos

La página **Especificar configuración de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona configuraciones específicas para el informe de historial de registros de eventos.

Siga estos pasos para especificar la configuración del informe historial de registro de eventos:

1. En la sección **Formateando (general)**:
 - Seleccione el subtipo para este informe.
 - Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.

- Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.

- Para incluir totales para cualquier columna específica, seleccione **Mostrar totales**.
- Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.

2. En la sección **Rango de fechas** :

- **Período anterior**:

Esta opción le permite solicitar datos de un número determinado de días, semanas, meses y años anteriores. Para basarse en el día de hoy, seleccione **Desde hoy**; por ejemplo, si hoy es 4 de abril, el mes anterior sería del 4 de marzo al 4 de abril. Si solicita el último mes, sería del 1 al 30 de abril.



NOTA: Esta opción no está disponible si está programando este informe para más adelante.

- **Trimestre anterior**: esta opción le permite solicitar datos en función de los trimestres de la empresa.
- **Rango personalizado**: para especificar un rango de fechas personalizado, especifique el rango de fechas de los datos que se incluirán en el informe.



NOTA: Aunque se puedan recopilar datos durante un período de tiempo, no todos esos datos tienen que incluirse en el informe. Puede determinar un intervalo de tiempo menor para los datos que realmente se van a incluir en el informe.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.



NOTA: Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

3. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo u Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

4. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.
5. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes en el asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Configuración para el informe de uso máximo por hora

La página **Especificar configuración de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona configuraciones específicas para el informe de uso máximo por hora.

Siga estos pasos para especificar la configuración del informe de uso máximo por hora:

1. En la sección **Formateando (general)**:

- Seleccione el subtipo para este informe.
- Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.

- Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.

- Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.

2. En la sección **Formateado (detallado)**, seleccione el rango de tiempo. Puede seleccionar todo el día o una hora de inicio y finalización.

3. En la sección **Rango de fechas**:

- **Período anterior**:

Esta opción le permite solicitar datos de un número determinado de días, semanas, meses y años anteriores. Para basarse en el día de hoy, seleccione **Desde hoy**; por ejemplo, si hoy es 4 de abril, el mes anterior sería del 4 de marzo al 4 de abril. Si solicita el último mes, sería del 1 al 30 de abril.



NOTA: Esta opción no está disponible si está programando este informe para más adelante.

- **Trimestre anterior**: esta opción le permite solicitar datos en función de los trimestres de la empresa.
- **Rango personalizado**: para especificar un rango de fechas personalizado, especifique el rango de fechas de los datos que se incluirán en el informe.



NOTA: Aunque se puedan recopilar datos durante un período de tiempo, no todos esos datos tienen que incluirse en el informe. Puede determinar un intervalo de tiempo menor para los datos que realmente se van a incluir en el informe.

 **NOTA:** Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.

 **NOTA:** Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

 **NOTA:** Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

4. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo u Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

5. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

6. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes en el asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Configuración del informe de pedido de suministros

La página **Especificar configuración de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona configuraciones específicas para el informe de pedido de suministros.

Siga estos pasos para especificar la configuración del informe pedido de suministros:

1. En la sección **Formateando (general)**:

- Seleccione el subtipo para este informe.
- Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.

- Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.

- Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.

2. En la sección **Formateado (detallado)**, seleccione el **Umbral** para los suministros que desea incluir en el informe. También puede optar por incluir el botón de **Pedir suministros**, que proporciona un fácil acceso al sitio web de HP SureSupply.



NOTA: Esta opción para pedir consumibles solo se muestra si ha activado **Comprar suministros** en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Suministros > Nuevo pedido de suministros**, consulte [Configuración del enlace de compra de suministros en informes en la página 102](#)

3. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo u Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

4. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.
5. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes en el asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Configuración del informe de pronóstico de reemplazo de suministros

La página **Especificar configuración de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona configuraciones específicas para el informe de pronóstico de reemplazo de suministros.

Siga estos pasos para especificar la configuración del informe de pronóstico de reemplazo de suministros:

1. En la sección **Formateando (general)**:
 - Seleccione el subtipo para este informe.
 - Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.
 - Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.
 - Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.
2. En la sección **Formateado (detallado)**, seleccione el **Período de pronóstico**. También puede optar por incluir el botón de **Pedir suministros**, que proporciona un fácil acceso al sitio web de HP SureSupply.



NOTA: Esta opción para pedir consumibles solo se muestra si ha activado **Comprar suministros** en **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Suministros > Nuevo pedido de**

suministros, consulte)[Configuración del enlace de compra de suministros en informes en la página 102](#)

3. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo u Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

4. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.
5. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes del asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Configuración del informe de uso de suministros

La página **Especificar configuración de informe** del asistente de **Generar informe** proporciona configuraciones específicas para el informe de uso de suministros.

Siga estos pasos para especificar la configuración del informe de uso de suministros:

1. En la sección **Formateando (general)**:

- Seleccione el subtipo para este informe.
- Seleccione cómo agrupar los datos. Cada grupo será una sección separada del informe. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo de esto es **Modelo de dispositivo**. Si se elige, HP Web Jetadmin agrupa todos los mismos modelos de dispositivos uno al lado del otro en el informe.

- Seleccione cómo ordenar los datos. Los datos dentro de cada grupo (como se especificó anteriormente) se ordenarán de esta manera. También puede seleccionar un orden principal y secundario. Para ordenar los datos en orden ascendente, seleccione **Ascendente**.

Un ejemplo es **Dirección IP**: cuando se elige, HP Web Jetadmin ordena los dispositivos dentro del informe por sus direcciones IP. Por supuesto, la ordenación se realiza dentro del Grupo por subconjuntos.

- Para excluir cualquier dispositivo que no tenga datos recopilados, seleccione **Excluir dispositivos sin datos recopilados**.

2. En la sección **Formateado (detallado)**, especifique el **Período de uso** y el estado de instalación:

- **Solo activo**: instalado en la impresora.
- **Solo eliminado**: eliminado de la impresora.

3. En la sección **Información del dispositivo**, seleccione la categoría de la columna (**Favoritos**, **Todo u Obsoleto**) en la lista **Origen**.

Seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

4. En la sección **Datos de informe**, seleccione las columnas que desea mostrar en **Columnas disponibles** y haga clic en > para moverlas a **Columnas seleccionadas**.

5. Haga clic en el botón **Siguiente**. Para obtener más información sobre las páginas restantes en el asistente de **Generar informe**, regrese a la tarea en [Generación de informes en la página 285](#).

Programación de un informe

Los informes se pueden generar a medida que los solicita (si se ha activado la recopilación de datos) o se pueden programar para que se generen más tarde.

Esto podría reducir el tráfico de la red en determinados momentos de gran carga o podría dar tiempo al proceso de recopilación de datos para recopilar los datos necesarios para que el informe tenga sentido.

-
-  **NOTA:** Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.
-  **NOTA:** Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.
-  **NOTA:** Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.
-

Siga estos pasos para programar un informe:

1. Seleccione **Informes** en el panel de navegación izquierdo. Se muestra la página **Informes**.

En el módulo de tareas **Administración de informes - Tareas comunes**, haga clic en **Generar informe**. Se inicia el asistente de **Generar informe** y se muestra la página **Elegir opciones de informe**.
 2. Si se han creado plantillas, puede seleccionar una plantilla existente en el cuadro desplegable **Usar plantilla**.

Si no hay plantillas o si desea solicitar un informe personalizado, seleccione el tipo de informe en la lista desplegable **Personalizado**.
-
-  **NOTA:** Asegúrese de seleccionar un informe que coincida con el tipo de recopilación de datos especificado en [Recopilación de datos en la página 272](#). Si necesita un informe diferente, puede que tenga que volver a [Recopilación de datos en la página 272](#) y seleccionar un tipo diferente de recopilación de datos.
-
- Haga clic en **Siguiente**. Si alguno de los dispositivos seleccionados no se ha agregado a la recopilación de datos correspondiente, se muestra la página **Activar recopilación de datos**. Puede optar por agregar esos dispositivos a la recopilación de datos haciendo clic en **Iniciar recopilación de datos**. Esto iniciará el asistente de **Agregar dispositivos a recopilación de datos** (consulte [Agregación de dispositivos a la recopilación de datos en la página 274](#)). Puede agregar esos dispositivos en otro momento.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
 4. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de

dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Especificar ajustes de informe**. Para obtener más información sobre esta página para un informe específico, seleccione una de las siguientes opciones:

- [Ajustes del informe de inventario de accesorios en la página 288](#)
- [Configuración para el informe de inventario de dispositivos en la página 289](#)
- [Ajustes del informe de utilización de dispositivos en la página 290](#)
- [Configuración del informe de utilización de dispositivos por usuario en la página 292](#)
- [Configuración del informe de historial de registro de eventos en la página 293](#)
- [Configuración para el informe de uso máximo por hora en la página 295](#)
- [Configuración del informe de pedido de suministros en la página 296](#)
- [Configuración del informe de pronóstico de reemplazo de suministros en la página 297](#)
- [Configuración del informe de uso de suministros en la página 298](#)

5. Después de completar la página **Especificar ajustes de informe**, haga clic en **Siguiente**; se muestra la página **Especificar nombre de informe**.
6. Introduzca el nombre de este informe y especifique durante cuánto tiempo desea conservarlo.



NOTA: Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.



NOTA: Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo**, **Detección**, **Configuración**, **Firmware**, **Informes**, **Almacenamiento**, **Soluciones** y **Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.

7. Si está programando esta actualización para otro momento, se muestra la página **Especificar opciones de programación**. Seleccione la fecha y la hora de inicio del informe y especifique con qué frecuencia se debe ejecutar:
 - **Hora de inicio:** especifique cuándo se iniciará la configuración.
 - **Recurrencia, Una vez:** se inicia solo una vez en el programa especificado.
 - **Recurrencia, Diaria:** la tarea se realizará diariamente, una vez al día o una vez a la semana, en función del ajuste seleccionado.
 - **Recurrencia, Semanal:** la tarea se realizará una vez cada X semanas en el día especificado, en función del ajuste.
 - **Recurrencia, Mensual:** la tarea se realizará una vez cada X meses en el día XX, en función del ajuste; o bien, la tarea se realizará en un patrón de día específico, en función del ajuste.
8. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Confirmar**, que resume todas las opciones de formato de informe seleccionadas para este informe.
9. Haga clic en **Crear programa**. Se muestra la página **Generación de informe finalizada**, que muestra la generación del informe real.
10. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Informes**.

Eliminación de informes programados

Puede eliminar un informe después de programarlo, si no se ha generado, a través del módulo de tareas **Informes - Informes programados**.

1. En **Informes**, visualice el módulo de tareas **Informes - Informes programados**.
2. Resalte el informe que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**. Se muestra el mensaje **Confirmar eliminación**.
3. Haga clic en **Sí**. Se vuelve a mostrar la página anterior.

Edición del programa de un informe

Puede editar el programa de un informe, si el informe aún no se ha generado, a través del módulo de tareas **Informes - Informes programados**.

-
-  **NOTA:** Si una tarea se programa a través de una plantilla, la tarea usa los ajustes que se hayan definido en la plantilla al iniciarse la tarea. Si se actualiza la plantilla, la próxima vez que se ejecute la tarea se utilizarán los ajustes actualizados.
-  **NOTA:** Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.
-  **NOTA:** Las tareas programadas se muestran en el módulo de tareas **Tareas programadas**, en las páginas de **Dispositivo, Detección, Configuración, Firmware, Informes, Almacenamiento, Soluciones y Administración de aplicaciones**. También puede mostrar cualquier módulo de tareas en la página **Descripción general**.
-

1. Seleccione **Informes** en el panel de navegación izquierdo. Se muestra la página **Informes**.
Visualice el módulo de tareas **Informes - Informes programados**. Se enumeran los informes programados.
2. Resalte el informe y haga clic en **Editar**. Se muestra el asistente de **Editar programación (tarea de generación de informes)**.
3. Realice cambios en el programa creado previamente para el informe. Cuando termine, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
4. Revise lo que ha seleccionado y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Progreso**. Cuando haya terminado, haga clic en **Hecho**.

Informes de correo electrónico

HP Web Jetadmin puede adjuntar informes a un correo electrónico como archivo HTML o de valores separados por comas (CSV) y enviar el correo electrónico a un destinatario. La puerta de enlace SMTP debe estar configurada antes de que HP Web Jetadmin pueda enviar informes a un destinatario de correo electrónico.

Para obtener más información sobre la configuración de la puerta de enlace SMTP, consulte [Configuración de la puerta de enlace SMTP en la página 60](#).

Cuando se agregan nuevas direcciones de correo electrónico a las direcciones de correo electrónico compartidas en HP Web Jetadmin, se especifica el idioma preferido para cada dirección de correo electrónico. El separador decimal que utiliza HP Web Jetadmin en los informes es una coma (,) o un punto (.), según el idioma preferido que se especifique para cada dirección de correo electrónico.

Para enviar un informe a una dirección de correo electrónico compartida en otro idioma, primero se debe cambiar el idioma preferido para esa dirección de correo electrónico compartida. Para obtener más información sobre cómo especificar el idioma preferido para una dirección de correo electrónico compartida, consulte [Administración de direcciones de correo electrónico compartidas en la página 61](#).

Guardado de informes archivados

Puede solicitar que un informe se guarde como un documento HTML en cualquier lugar de la red. Al seleccionar **Guardar como**, puede escribir el nombre de archivo y la ubicación o buscar la ubicación. El informe se guardará automáticamente en formato HTML.

Puede solicitar que un informe se exporte en formato de archivo de valores separados por comas (CSV). CSV es un tipo de archivo que almacena datos tabulares (como en una hoja de Excel) y es común en todas las plataformas de equipos. CSV es una implementación de un archivo de texto delimitado, que utiliza una coma para separar los valores. Sin embargo, CSV se diferencia de otros formatos de archivo separados por delimitadores en que utiliza un carácter " (comillas dobles) alrededor de los campos que contienen caracteres reservados (como comas o nuevas líneas). La mayoría de los demás formatos de delimitación utilizan un carácter de escape, como la barra invertida, o no admiten caracteres reservados. En términos informáticos, este tipo de formato se denomina archivo plano porque en un archivo CSV solo se puede almacenar una tabla. La mayoría de los sistemas utilizan una serie de tablas para almacenar su información, que debe aplanarse en una única tabla a menudo con información repetida en varias filas para crear un archivo de texto delimitado.

Plantillas de informes

En **Plantillas de informes**, puede realizar lo siguiente:

- [Creación de una plantilla de informe en la página 303](#)

- [Aplicación de una plantilla de informe en la página 305](#)
- [Edición de una plantilla de informe en la página 306](#)
- [Eliminación de una plantilla de informe en la página 307](#)
- [Copia de una plantilla de informe en la página 307](#)
- [Ver plantillas de informe en la página 303](#)).

Ver plantillas de informe

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. Expanda el menú **Informes** en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, expanda **Generación de informes**. A continuación, haga clic en **Plantillas**.
2. Haga clic en la plantilla que desea ver.

Creación de una plantilla de informe

Una plantilla de informe contiene un conjunto de criterios que incluyen el tipo de informe, los dispositivos y el formato del informe. Después de crear una plantilla de informe, puede aplicarla para generar un informe con facilidad.

Se puede agregar cualquier número de plantillas a las veinte plantillas preexistentes que vienen con HP Web Jetadmin:

- Por usuario - Aplicación
- Por usuario - Color/mono
- Por usuario - Servidor de impresión
- Por usuario - Una cara/doble cara
- Utilización de dispositivos - Color/mono
- Utilización de dispositivos - Tipo de trabajo
- Utilización de dispositivos - Tamaño de soporte
- Utilización de dispositivos - Una cara/doble cara
- Registro de eventos - Historial
- Uso máximo por hora - Después de horas de impresión
- Uso máximo por hora - Horas hábiles
- Suministros - Estado actual
- Suministros - Pronóstico detallado
- Suministros - Inventario
- Suministros - Detalles de pedido
- Suministros - Planificación de compra
- Suministros - Eficacia de reemplazo

- **Suministros - Plan de reemplazo**
- **Suministros - Lista de compras**
- **Suministros - Eficacia de suministros**



NOTA: Estas plantillas son plantillas predeterminadas y no se pueden editar ni cambiar de nombre. Si desea modificar la funcionalidad de la plantilla predeterminada, puede copiarla y editar la copia guardada (consulte [Asistente para copiar plantillas en la página 122](#)). Puede eliminar las plantillas predeterminadas. Si decide restaurarlas, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Informe > General** y haga clic en **Restaurar**. Esto restaura todas las plantillas predeterminadas de generación de informes.

Crear plantilla de informe es el asistente que se usa para personalizar y almacenar la configuración de informes. Una vez iniciado el asistente, puede seleccionar cualquiera de los **Tipos de informe** disponibles y luego seleccionar la configuración para esta plantilla, incluido el formato del informe, las columnas del informe, la configuración de destino, etc.

Siga estos pasos para crear una plantilla de informe:

1. Expanda el menú **Informes** en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione **Generación de informe**.

En el módulo de tareas **Informes - Tareas comunes**, seleccione **Crear plantilla de informe**. Se inicia el asistente de **Crear plantilla de informes** y se muestra la página **Seleccionar tipo de informe**.
2. Resalte el tipo de informe y haga clic en **Siguiente**. (Solo se puede seleccionar un tipo de informe a la vez). Se muestra la página **Especificar configuración de informe**.
3. Para obtener más información sobre esta página para un informe específico, seleccione una de las siguientes opciones:
 - [Ajustes del informe de inventario de accesorios en la página 288](#)
 - [Configuración para el informe de inventario de dispositivos en la página 289](#)
 - [Ajustes del informe de utilización de dispositivos en la página 290](#)
 - [Configuración del informe de utilización de dispositivos por usuario en la página 292](#)
 - [Configuración del informe de historial de registro de eventos en la página 293](#)
 - [Configuración para el informe de uso máximo por hora en la página 295](#)
 - [Configuración del informe de pedido de suministros en la página 296](#)
 - [Configuración del informe de pronóstico de reemplazo de suministros en la página 297](#)
 - [Configuración del informe de uso de suministros en la página 298](#)
4. Después de definir el formato del informe, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Especificar opciones de destino**.
5. Seleccione cómo desea que se muestre el informe (en la página o directamente en el correo electrónico). Si va a enviar el informe a direcciones de correo electrónico, puede buscarlas o introducir las manualmente. Separe cada dirección con un punto y coma.

6. Especifique el destino del informe:
 - **Solo archivar:** guarda el informe en el servidor de HP Web Jetadmin.
 - **Correo electrónico:** permite enviar el informe a una dirección de correo electrónico ([Informes de correo electrónico en la página 302](#)). Escriba la dirección de correo electrónico en esta página o busque la dirección de correo electrónico correcta.
7. Especifique el formato de archivo:
 - **HTML:** guarda el archivo como un documento HTML ([Guardado de informes archivados en la página 302](#)).
 - **CSV:** exporta el informe como un documento CSV ([Informes de correo electrónico en la página 302](#)).

Haga clic en **Siguiente**; se mostrará la página **Especificar nombre**.
8. Escriba un nombre para esta plantilla de informe y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Confirmar**, que resume todas las opciones de formato de informe seleccionadas para este informe.
9. Haga clic en **Crear plantilla**.
10. Se mostrará la página **Resultados**.
11. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Generación de informe**.

Aplicación de una plantilla de informe

Una plantilla de informe contiene un conjunto de criterios que incluyen el tipo de informe, los dispositivos y el formato del informe. Después de crear una plantilla de informe, puede aplicarla para generar un informe con facilidad.

Siga estos pasos para aplicar una plantilla de informe:

1. Expanda el menú **Informes** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **Generación de informe**.

En el módulo de tareas **Informes - Tareas comunes**, haga clic en **Aplicar plantilla de informe**. Se inicia el asistente de **Generar informe** y se muestra la página **Elegir opciones de informe**.
2. En el cuadro desplegable **Usar plantilla**, resalte la plantilla que desea utilizar y haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Especificar rango de fechas para el informe**.
3. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

Para seleccionar un grupo completo en lugar de dispositivos individuales, cambie el método de selección a **Grupos**. Las tareas pueden realizarse en un solo grupo o en un grupo y en todos sus subgrupos.



NOTA: Si se incluyen los subgrupos, finalizar la tarea puede tomar más tiempo y es posible que aumente considerablemente el tráfico de red. HP recomienda incluir subgrupos solo cuando sea necesario.

Si una tarea está programada para un grupo, la tarea utiliza los dispositivos que están en el grupo al iniciarse la tarea. Si se modifican los dispositivos que están en el grupo, no es necesario eliminar la tarea programada y crear una tarea programada nueva.

4. Haga clic en **Siguiente**; se muestra la página **Especificar nombre de informe**. Escriba un nombre para esta plantilla de informe y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Confirmar**, que resume todas las opciones de formato de informe seleccionadas para este informe.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. Se muestra la página **Generación de informe finalizada** que muestra la generación del informe real.
7. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Informes**.

Edición de una plantilla de informe

Siga estos pasos para editar una plantilla de informe:

1. Expanda el menú **Informes** en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione **Generación de informe**.

En el módulo de tareas **Informes - Tareas comunes**, seleccione **Editar plantilla de informe**. Se iniciará el asistente de **Editar plantilla de informe** y se muestra la página **Seleccionar plantilla**.
2. Resalte la plantilla que desee editar y haga clic en **Siguiente**. (Solo se puede seleccionar una plantilla a la vez.) Se muestra la página **Especificar configuración de informe**.
3. Para obtener más información sobre esta página para un informe específico, seleccione una de las siguientes opciones:
 - [Ajustes del informe de inventario de accesorios en la página 288](#)
 - [Configuración para el informe de inventario de dispositivos en la página 289](#)
 - [Ajustes del informe de utilización de dispositivos en la página 290](#)
 - [Configuración del informe de utilización de dispositivos por usuario en la página 292](#)
 - [Configuración del informe de historial de registro de eventos en la página 293](#)
 - [Configuración para el informe de uso máximo por hora en la página 295](#)
 - [Configuración del informe de pedido de suministros en la página 296](#)
 - [Configuración del informe de pronóstico de reemplazo de suministros en la página 297](#)
 - [Configuración del informe de uso de suministros en la página 298](#)
4. Después de definir el formato del informe, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Especificar opciones de destino**.
5. Seleccione cómo desea que se muestre el informe (en la página o directamente en el correo electrónico). Si va a enviar el informe a direcciones de correo electrónico, puede buscarlas o introducirlas manualmente. Separe cada dirección con un punto y coma.
6. Especifique el destino del informe:
 - **Solo archivar**: guarda el informe en el servidor de HP Web Jetadmin.

- **Correo electrónico:** permite enviar el informe a una dirección de correo electrónico ([Informes de correo electrónico en la página 302](#)). Escriba la dirección de correo electrónico en esta página o busque la dirección de correo electrónico correcta.
7. Especifique el formato de archivo:
 - **HTML:** guarda el archivo como un documento HTML ([Guardado de informes archivados en la página 302](#)).
 - **CSV:** exporta el informe como un documento CSV ([Informes de correo electrónico en la página 302](#)).

Haga clic en **Siguiente**; se mostrará la página **Especificar nombre**.
 8. Escriba un nombre para esta plantilla de informe y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Confirmar**, que resume todas las opciones de formato de informe seleccionadas para este informe.
 9. Haga clic en **Siguiente**.
 10. Se muestra la página **Resultados** con la generación real del informe.
 11. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Generación de informe**.

Eliminación de una plantilla de informe

Siga estos pasos para eliminar una plantilla de informe:

1. Expanda el menú **Informes** en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione **Generación de informe**.
En el módulo de tareas **Informes - Tareas comunes**, seleccione **Eliminar plantilla de informe**. Se iniciará el asistente de **Eliminar plantillas de informes** y se mostrará la página **Seleccionar plantilla**.
2. Resalte la plantilla que desea eliminar y haga clic en **Siguiente**. (Solo se puede seleccionar una plantilla a la vez). Se muestra la página **Confirmar**.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**.
4. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Generación de informe**.

Copia de una plantilla de informe

Puede copiar una plantilla de informe para crear una nueva plantilla.

En la vista **Administración de dispositivos**, se pueden crear y administrar plantillas para ahorrar tiempo y proporcionar coherencia. Las plantillas contienen preferencias de configuración (que varían según el tipo de plantilla) y se pueden aplicar a dispositivos o grupos. Las plantillas están disponibles en **Configuración**, **Alertas**, **Detección**, **Recopilación de datos** y **Generación de informes**.

Para obtener más información, consulte [Asistente para copiar plantillas en la página 122](#).

Informes archivados

Informes archivados almacena todos los informes generados anteriormente y le proporciona una forma de verlos. Puede ver informes archivados, exportarlos a formato CSV o eliminarlos.

Una configuración ajustable de 90 días de tiempo de vida borra estos informes a medida que aumenta su antigüedad. Una vez que el informe ha alcanzado este valor, HP Web Jetadmin lo borra automáticamente del archivo.

Visualización de informes archivados

Puede ver cualquier informe que se haya generado mediante **Ver informes archivados**. Todos los informes generados se almacenan en **Informes archivados**.

Siga estos pasos para ver un informe archivado:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Informes**.
Seleccione **Informes archivados**. Se mostrará la página **Informes archivados**.
2. Resalte el informe que desea ver y haga clic en **Ver**.
3. Ahora puede:
 - [Informes de correo electrónico en la página 302](#).
 - [Guardado de informes archivados en la página 302](#).
 - **Imprimir**: seleccione **Imprimir** y, a continuación, seleccione la impresora a la que desea enviar el informe.
4. Haga clic en **Cerrar**. Se mostrará la página **Informes archivados**.

Eliminación de informes archivados

Siga estos pasos para eliminar un informe archivado:

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Informes** y, a continuación, haga clic en **Informes archivados**. Se mostrará la página **Informes archivados**.
2. Resalte el informe archivado que desea eliminar y, a continuación, haga clic en **Eliminar**. Se iniciará el asistente para **Eliminar informe archivado** y se mostrará la página **Confirmar**.
3. Si necesita hacer cambios, haga clic en **Atrás**. Si es el informe correcto que desea eliminar, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**.
4. Se mostrará el informe que eliminó. Haga clic en **Listo**.

Almacenamiento

Almacenamiento permite descargar y administrar archivos de fuentes y macros en dispositivos.

Almacenamiento: módulo de tareas **Tareas comunes**

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Almacenamiento: tareas comunes** proporciona los enlaces que inician las siguientes tareas para el almacenamiento:

- Importar fuentes y macros al repositorio de almacenamiento
- Eliminar fuentes y macros del repositorio de almacenamiento

- Crear una plantilla de almacenamiento
- Aplicar una plantilla de almacenamiento a dispositivos
- Editar una plantilla de almacenamiento
- Eliminar una plantilla de almacenamiento
- Copiar una plantilla de almacenamiento para crear una nueva plantilla

Almacenamiento: módulo de tareas Tareas activas

El módulo de tareas **Almacenamiento: tareas activas** proporciona una lista de las tareas de almacenamiento que están en ejecución. Utilice este módulo de tareas para detener o ver el estado de una tarea activa. Si se detiene una tarea de almacenamiento, cualquier dispositivo que no se hayan configurado seguirá sin configurar.

Almacenamiento: módulo de tareas Tareas programadas

El módulo de tareas **Almacenamiento: tareas programadas** proporciona una lista de las tareas de almacenamiento que están programadas para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar la configuración de un programa de tareas.

Repositorio de almacenamiento

El **Repositorio de almacenamiento** le permite almacenar fuentes y macros.

Importar fuentes y macros

Para importar archivos de fuentes y macros en el Repositorio de almacenamiento, realice el siguiente procedimiento:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Almacenamiento** y seleccione **Importar fuentes y macros**. Se inicia el asistente para **Importar fuentes y macros**.
2. En la página **Seleccionar fuentes y macros para importar**, haga clic en **Examinar**.
3. En el cuadro de diálogo **Abrir**, examine y seleccione los archivos de fuentes y macros, haga clic en **Abrir**.
4. Para eliminar los archivos de fuentes y macros que se encuentran actualmente en el repositorio de la lista de importación, seleccione la casilla de verificación **Excluir fuentes y macros que ya están en el repositorio**. Al seleccionar esta casilla evita que HP Web Jetadmin sobrescriba cualquier archivo que ya se encuentre en el Repositorio de almacenamiento.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. En la página **Confirmar**, verifique que la lista de fuentes y macros sea correcta y luego haga clic en **Importar**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Eliminación de fuentes y macros

Puede eliminar fuentes y macros del **Repositorio de almacenamiento**. Si se han agregado a dispositivos, esto no las elimina de esos dispositivos.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic con el botón derecho en **Almacenamiento** y, a continuación, haga clic en **Eliminar fuentes y macros**. Se inicia el asistente de **Eliminar fuentes y macros** y se muestra la página **Seleccionar fuentes y macros**.
2. Resalte las fuentes y macros que desea eliminar del repositorio y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmación**.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**.
4. Haga clic en **Listo**.

Edición de las propiedades de almacenamiento

Puede configurar el ID asociado con cada archivo de fuentes o macros.

De forma predeterminada, el proceso de instalación de fuentes y macros comenzará a asignar ID a partir de '1'. Si necesita fuentes y macros específicas para tener valores de ID específicos, puede definir esos valores con **Editar propiedades** para que siempre se instalen con esos valores de ID.

Una fuente y una macro pueden tener el mismo ID, pero todas las fuentes deben tener ID únicos y todas las macros deben tener ID únicos.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Almacenamiento** y, a continuación, en **Repositorio**. Se muestra el **Repositorio de almacenamiento**.
2. Seleccione la fuente o macro cuyo ID desea cambiar. A continuación, haga clic en **Editar propiedades**. Se muestra el cuadro de diálogo **Editar propiedades de recursos**.
3. Escriba el número de ID nuevo y haga clic en **Aceptar**.

Guardado en archivo

Puede guardar archivos de fuentes y macros en un archivo fuera de HP Web Jetadmin. Esto sería útil si desea instalarlos en una impresora conectada al equipo en otro momento.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Almacenamiento** y, a continuación, en **Repositorio**. En la página **Repositorio**, haga clic en **Guardar en archivo**. Se inicia el asistente de **Guardar en archivo** y se muestra la página **Origen**.
2. Seleccione los archivos de fuentes y macros que desea guardar en **Usar plantilla** o **Seleccionar de la lista**; a continuación, haga clic en **Siguiente**.
3. Si elige:
 - **Usar plantilla:**
 - Se muestra la página **Seleccionar plantilla**.
 - Seleccione la plantilla que desea utilizar y haga clic en **Siguiente**.
 - **Seleccionar de la lista:**
 - Se muestra la página **Seleccionar fuentes y macros**.
 - Seleccione los archivos de fuentes y macros que desea guardar y haga clic en **Siguiente**.
4. Se mostrará la página **Confirmar**.

5. Haga clic en **Guardar**. Se mostrará la página **Guardar como**. Seleccione la ubicación y el nombre de este archivo y haga clic en **Guardar**. Se mostrará la página **Resultados**.
6. Haga clic en **Listo**.

Instalación de fuentes y macros en dispositivos

Después de importar un archivo de fuentes o macros al **Repositorio de almacenamiento**, este se puede instalar en un dispositivo.

1. Acceda a cualquier lista de dispositivos.
2. Resalte los dispositivos y haga clic en la ficha **Almacenamiento** de la parte inferior de la página. En el menú **Ver**, seleccione **Fuentes y macros**.
3. Resalte los dispositivos en la ficha **Almacenamiento** y haga clic en **Instalar**. Se inicia el asistente de **Instalar fuentes y macros** y se muestra la página **Seleccionar fuentes y macros**.
4. Seleccione los archivos de fuentes y macros que desea instalar en el dispositivo y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Especificar destino**.
5. Seleccione el destino de los archivos de fuentes y macros seleccionados y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Opciones**.
6. Realice sus selecciones y haga clic en **Siguiente**.
7. Se mostrará la página **Confirmar**.
8. Haga clic en **Instalar**. Se mostrará la página **Resultados**.
9. Haga clic en **Listo**.

Eliminación de archivos de fuentes y macros de dispositivos

Después de instalar un archivo de fuentes o macros en un dispositivo, se puede quitar de ese dispositivo. No se elimina del **Repositorio de almacenamiento**.

1. Acceda a cualquier lista de dispositivos.
2. Resalte los dispositivos y haga clic en la ficha **Almacenamiento** de la parte inferior de la página. En el menú **Ver**, seleccione **Fuentes y macros**.
3. Resalte el o los dispositivos en la ficha **Almacenamiento** y haga clic en **Quitar**. Se inicia el asistente de **Eliminar fuentes y macros** y se muestra la página **Seleccionar recursos del dispositivo**.
4. Seleccione los archivos de fuentes y macros que desea eliminar del dispositivo y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
5. Haga clic en **Quitar**. Se mostrará la página **Resultados**.
6. Haga clic en **Listo**.

Impresión de fuente/macro

Esta opción imprime una página de prueba de la fuente o macro seleccionada.

1. Acceda a cualquier lista de dispositivos.
2. Resalte los dispositivos y haga clic en la ficha **Almacenamiento** de la parte inferior de la página. En el menú **Ver**, seleccione **Fuentes y macros**.

3. Resalte los dispositivos en la ficha **Almacenamiento** y haga clic en **Imprimir fuente/macro**. Se inicia el asistente de **Imprimir fuentes y macros** y se muestra la página **Seleccionar fuentes y macros**.
4. Seleccione los archivos de fuentes y macros que desee imprimir y haga clic en **Aceptar**.

Plantillas de almacenamiento

Una plantilla de almacenamiento define un conjunto de archivos de fuentes y macros. Puede usar una plantilla de almacenamiento para instalar el conjunto definido de archivos de fuentes y macros en uno o más dispositivos con un solo comando.

Crear plantillas de almacenamiento

Siga estos pasos para crear una plantilla de almacenamiento:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Almacenamiento** y seleccione **Crear plantilla de almacenamiento**. Se inicia el asistente para **Crear una plantilla de almacenamiento**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para descargar fuentes y macros a los dispositivos, seleccione la opción **Descargar fuentes y macros a un dispositivo**.
 - Para eliminar fuentes y macros de los dispositivos, seleccione la opción **Eliminar fuentes y macros de un dispositivo**.
3. En la página **Seleccionar fuentes y macros**, seleccione las fuentes y los macros de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
4. En la página **Especificar destino**, seleccione la opción que especifica dónde se almacenan las fuentes y los macros en el dispositivo de la lista **Destino** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.



SUGERENCIA: Un dispositivo puede reconocer algunos dispositivos USB como medios flash. Para determinar si debe seleccionar **Almacenamiento USB** o **Flash** de la lista **Destino**, seleccione el dispositivo en cualquier lista de dispositivos y, a continuación, haga clic en la ficha **Almacenamiento**. Mantenga el cursor sobre el número que aparece en la columna **Unidad de almacenamiento**. En la tabla que se abre, la columna **Tipo de medios de impresión** identifica la opción que se debe seleccionar de la lista **Destinos**. Puede seguir estos pasos para comprobar el destino de otros tipos de medios de impresión, como los discos RAM y discos flash.

5. En la página de **Opciones**, siga estos pasos para especificar las opciones de sobrescritura:
 - a. Para sustituir las fuentes y los macros existentes en el dispositivo por las fuentes y los macros en esta plantilla de almacenamiento, seleccione la casilla de verificación **Sobrescribir fuentes y macros existentes**.
 - b. Para sustituir los ID de las fuentes y los macros existentes en el dispositivo por los ID de las fuentes y los macros en esta plantilla de almacenamiento, seleccione la casilla de verificación **Sobrescribir ID de fuentes y macros existentes**.
 - c. Haga clic en el botón **Siguiente**.
6. En la página **Especificar nombre**, introduzca un nombre para la plantilla de almacenamiento en el cuadro **Nombre** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

7. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Crear**.
8. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Aplicación de una plantilla de almacenamiento

Puede instalar almacenamiento dentro de una plantilla en un solo dispositivo, en varios dispositivos o en un grupo.

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Almacenamiento** y luego haga clic en **Plantillas**. En la página de descripción general de **Plantillas** de almacenamiento, haga clic en **Aplicar**. Se inicia el asistente de **Aplicar plantilla de almacenamiento** y se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
2. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

A continuación, haga clic en **Siguiente**.

3. Se mostrará la página **Confirmar**.
4. Revise las selecciones y haga clic en **Aplicar plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
5. Haga clic en **Listo**.

Edición de plantillas de almacenamiento

Siga estos pasos para editar una plantilla de almacenamiento:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, amplíe la opción **Almacenamiento** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
2. En el panel **Plantillas**, seleccione la plantilla de almacenamiento la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**. Se inicia el asistente para **Editar una plantilla de almacenamiento**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para descargar fuentes y macros a los dispositivos, seleccione la opción **Descargar fuentes y macros a un dispositivo**.
 - Para eliminar fuentes y macros de los dispositivos, seleccione la opción **Eliminar fuentes y macros de un dispositivo**.
4. Haga clic en el botón **Siguiente**.
5. En la página **Seleccionar fuentes y macros**, seleccione las fuentes y los macros de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
6. En la página **Especificar destino**, seleccione la opción que especifica dónde se almacenan las fuentes y los macros en el dispositivo de la lista **Destino** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.



SUGERENCIA: Un dispositivo puede reconocer algunos dispositivos USB como medios flash. Para determinar si debe seleccionar **Almacenamiento USB** o **Flash** de la lista **Destino**, seleccione el dispositivo en cualquier lista de dispositivos y, a continuación, haga clic en la ficha **Almacenamiento**. Mantenga el cursor sobre el número que aparece en la columna **Unidad de**

almacenamiento. En la tabla que se abre, la columna **Tipo de medios de impresión** identifica la opción que se debe seleccionar de la lista **Destinos**. Puede seguir estos pasos para comprobar el destino de otros tipos de medios de impresión, como los discos RAM y discos flash.

7. En la página de **Opciones**, siga estos pasos para especificar las opciones de sobrescritura:
 - a. Para sustituir las fuentes y los macros existentes en el dispositivo por las fuentes y los macros en esta plantilla de almacenamiento, seleccione la casilla de verificación **Sobrescribir fuentes y macros existentes**.
 - b. Para sustituir los ID de las fuentes y los macros existentes en el dispositivo por los ID de las fuentes y los macros en esta plantilla de almacenamiento, seleccione la casilla de verificación **Sobrescribir ID de fuentes y macros existentes**.
 - c. Haga clic en el botón **Siguiente**.
8. En la página **Especificar nombre**, introduzca un nombre para la plantilla de almacenamiento en el cuadro **Nombre** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
9. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.
10. En la página **Editar resultados de plantilla**, haga clic en el botón **Hecho**.

Eliminación de una plantilla de almacenamiento

Elimine las plantillas de almacenamiento que no se estén utilizando.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Almacenamiento** y luego haga clic en **Plantillas**. Se muestra la página de descripción general de **Plantillas** de almacenamiento.
2. Seleccione la plantilla que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**. Se inicia el asistente de **Eliminar plantilla** y se muestra la página **Confirmar**.
3. Revise la selección y haga clic en **Eliminar plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
4. Haga clic en **Listo**.

Copia de una plantilla de almacenamiento

Puede copiar plantillas de almacenamiento para crear una plantilla nueva. La plantilla copiada se agrega a la lista de plantillas existentes y la plantilla original no cambia.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Almacenamiento** y luego haga clic en **Plantillas**. Se muestra la página de descripción general de **Plantillas** de almacenamiento.
2. Seleccione la plantilla que desee copiar y haga clic en **Copiar**. Se inicia el asistente de **Copiar plantilla** y se muestra la página **Especificar nombre de plantilla**.
3. Escriba el nombre de la plantilla nueva. El nombre de la plantilla original no cambiará.
4. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
5. Revise la selección y haga clic en **Copiar plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
6. Haga clic en **Listo**. La plantilla nueva aparecerá en el panel de navegación izquierdo de **Plantillas**.

Ver las plantillas de almacenamiento

Siga estos pasos para ver una plantilla de almacenamiento:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, amplíe la opción **Almacenamiento** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
2. En el panel **Plantillas**, seleccione la plantilla de almacenamiento de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Ver**.

Soluciones

Las **Soluciones** amplían el soporte de HP Web Jetadmin para incluir nuevas soluciones configurables y licenciadas suministradas a través de terceros.

HP Web Jetadmin proporciona funciones para administrar programas que se pueden instalar en dispositivos. El centro del proceso de administración de soluciones es un **Repositorio de soluciones**, que es un conjunto de programas que se pueden instalar en dispositivos administrados. En el repositorio se pueden incluir tres tipos diferentes de programas:

- Chailets
- Soluciones Microsoft .NET Framework
- Soluciones

Para una mayor simplicidad, estos tipos de programas simplemente se denominarán **Soluciones**.

Las soluciones se importan al **Repositorio de soluciones**. A continuación, se pueden instalar en un dispositivo o en un grupo de dispositivos. Es posible editar las propiedades de las soluciones incluidas en el repositorio o, si ya no son necesarias, se pueden eliminar del repositorio.

En las listas de dispositivos, se proporciona una **Ficha de Soluciones** que le permite administrar soluciones instaladas en un dispositivo. Puede ver rápidamente qué soluciones están instaladas en un dispositivo y, a continuación, realizar acciones para instalar nuevas soluciones o eliminar soluciones que ya no son necesarias.

Las soluciones dentro del repositorio se pueden combinar para crear **Plantillas de soluciones**. Estas plantillas se pueden aplicar a un dispositivo o a un grupo de dispositivos para instalar una o más soluciones. Se proporciona funcionalidad para administrar plantillas que se han creado. Las plantillas se pueden editar, copiar o eliminar. La aplicación de una plantilla significa que las soluciones identificadas dentro de la plantilla se instalan en el dispositivo o grupo de dispositivos.

Las plantillas también se pueden aplicar como parte de una **Directiva de grupo**. Una **Directiva de grupo** es una acción que se realiza cuando se agrega un dispositivo a un grupo o se quita de este. Las directivas de grupo también se pueden usar para crear flujos de trabajo que definen varias acciones que se deben realizar en un grupo de dispositivos que cumplen criterios específicos.

Soluciones: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Soluciones: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas para las soluciones:

- Importar una solución
- Instalar una solución en dispositivos
- Desinstalar una solución de dispositivos
- Editar la configuración de una solución
- Crear una plantilla de solución
- Aplicar una plantilla de solución a dispositivos

Soluciones: módulo de tareas Tareas activas

El módulo de tareas **Soluciones: tareas activas** proporciona una lista de las tareas de soluciones que están en ejecución. Utilice este módulo de tareas para detener o ver el estado de una tarea activa. Si se detiene una tarea de soluciones, cualquier dispositivo que no se haya configurado seguirá sin configurar.

Soluciones: módulo de tareas Tareas programadas

El módulo de tareas **Soluciones: tareas programadas** proporciona una lista de las tareas de soluciones que están programadas para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar la configuración de un programa de soluciones.

Repositorio de soluciones

Las soluciones disponibles se muestran en la página **Repositorio de soluciones**.

Desde esta página, puede realizar lo siguiente:

- **Importar solución:** importar soluciones al **repositorio de soluciones** ([Importación de soluciones al repositorio de soluciones en la página 317](#)).
- **Editar solución:** editar soluciones que ya se importaron ([Edición de la configuración de soluciones en el repositorio de soluciones en la página 317](#)).
- **Eliminar solución:** eliminar soluciones que ya se importaron ([Eliminación de soluciones del repositorio de soluciones en la página 318](#)).
- **Instalar solución:** instalar soluciones en dispositivos o grupos de dispositivos ([Instalación de soluciones en dispositivos en la página 318](#)).

El **Repositorio de soluciones** puede contener diferentes tipos de soluciones:

- Soluciones preinstaladas: no se pueden eliminar.
- Soluciones agregadas: todas las soluciones agregadas se pueden editar para facilitar su administración. Incluyen:
 - Chailets (aplicaciones basadas en Java)
 - Aplicaciones Microsoft .NET Framework
 - Soluciones

Importación de soluciones al repositorio de soluciones

Las soluciones son aplicaciones de terceros que puede importar al repositorio de soluciones. Luego puede instalar las soluciones en uno o más dispositivos o grupos de dispositivos.

Siga estos pasos para importar soluciones:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Soluciones** y seleccione **Importar solución**. Se abrirá el asistente de **Importar soluciones**.
2. Haga clic en **Examinar**.
3. En la ventana **Abrir aplicación**, navegue hasta el archivo de imágenes, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. Haga clic en **Importar**.
5. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Edición de la configuración de soluciones en el repositorio de soluciones

Puede editar la configuración de las soluciones del repositorio de soluciones. Para soluciones que son chailets (aplicaciones basadas en Java) o aplicaciones Microsoft .NET Framework, solo puede editar la descripción. Para otras soluciones, también puede editar las URL y las credenciales necesarias para acceder a los archivos de la aplicación.

Siga estos pasos para editar la configuración de una solución:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, expanda **Soluciones** y seleccione **Repositorio**. Se abre el panel **Repositorio**.
2. Seleccione una solución y haga clic en **Editar**. Se abre la ventana **Editar configuración de solución**.
3. En el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la aplicación.
4. Si la sección **URL de aplicación** está disponible, introduzca la URL donde se encuentra la aplicación. HP Web Jetadmin usa esta URL para recuperar la aplicación e instalarla en los dispositivos.

Si se requieren credenciales para acceder a la URL, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Si no se requieren credenciales para acceder a la URL, deje los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** en blanco.

5. Si la sección **URL de configuración** está disponible, introduzca la URL donde se encuentra el archivo que contiene los ajustes de configuración de la aplicación. HP Web Jetadmin usa este archivo para configurar la aplicación en los dispositivos.

Si se requieren credenciales para acceder a la URL, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Si no se requieren credenciales para acceder a la URL, deje los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** en blanco.

6. Si la sección **URL de licencia** está disponible, introduzca la URL donde se encuentra el archivo que contiene la licencia de la aplicación. HP Web Jetadmin usa este archivo para activar las funciones con licencia para la aplicación en los dispositivos.

Si se requieren credenciales para acceder a la URL, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Si no se requieren credenciales para acceder a la URL, deje los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** en blanco.

7. Haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de soluciones del repositorio de soluciones

Puede eliminar soluciones que se importaron al repositorio de soluciones. Las soluciones preinstaladas no se pueden eliminar.

Siga estos pasos para eliminar una solución:

1. En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, expanda **Soluciones** y seleccione **Repositorio**. Se abrirá la página **Repositorio**.
2. Seleccione la solución y, a continuación, haga clic en **Eliminar**. Se abrirá el asistente de **Eliminar solución de repositorio**.
3. Haga clic en **Quitar**.
4. En la página **Resultados**, haga clic en **Hecho**.

Instalación de soluciones en dispositivos

Las soluciones son aplicaciones de terceros que se pueden importar al repositorio de soluciones. Estas soluciones se pueden instalar en uno o más dispositivos o grupos de dispositivos.

Se debe especificar una URL en la que esté disponible la aplicación para cada solución. La aplicación se descarga desde esta URL al dispositivo.

Algunas soluciones de terceros requieren una licencia para instalarlas en dispositivos. Algunas soluciones de terceros tienen ajustes que puede configurar.

Siga estos pasos para instalar soluciones en dispositivos:

1. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Soluciones** y seleccione **Instalar solución**.
 - En el panel de navegación de **Administración de dispositivos**, expanda **Soluciones** y seleccione **Repositorio**. En la lista de soluciones, seleccione las soluciones que desee instalar y, a continuación, haga clic en **Instalar**.
 - En cualquier lista de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos. En la ficha **Soluciones** de la parte inferior de la lista de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, haga clic en **Instalar**.
2. En la página **Seleccionar opciones** del asistente de **Instalar soluciones**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Usar plantilla:** seleccione esta opción para usar una plantilla de solución predefinida. En la lista desplegable, seleccione la plantilla que desee utilizar.
 - **Especificar solución:** seleccione esta opción para elegir las soluciones que desee instalar.
3. Para programar que la instalación se ejecute en otro momento, marque la casilla de verificación **Programar**.
4. Haga clic en **Siguiente**. Se abre la página **Seleccionar dispositivos**.
5. Para instalar una solución en dispositivos específicos, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Dispositivos**.

- b. Para agregar columnas a la lista de **Dispositivos disponibles**, haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna y, a continuación, seleccione las columnas.
- c. Para ordenar la lista de **Dispositivos disponibles** por una columna en concreto, haga clic en el encabezado de la columna.
- d. En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón de flecha (>).



SUGERENCIA: Para seleccionar todos los dispositivos, haga clic en el botón de flecha doble (>>).

o bien,

Para instalar una solución en un grupo de dispositivos, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Grupos**.
 - b. En la lista desplegable **Grupo**, seleccione el grupo.
 - c. Para instalar las soluciones en los dispositivos en los subgrupos definidos para el grupo seleccionado, marque la casilla de verificación **Incluir subgrupos**.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. Si selecciona la opción **Usar plantilla** en la página **Seleccionar opciones**, continúe con el paso 10.
8. En la página **Seleccionar opciones**, siga estos pasos para especificar las opciones que desea instalar:
- a. Para instalar la aplicación Administrador de soluciones en los dispositivos, marque la casilla de verificación **Instalar Administrador de soluciones (Futuresmart)**. Si no desea instalar el Administrador de soluciones, desmarque la casilla de verificación.
 - b. Para instalar la aplicación Administrador de aplicaciones en los dispositivos, marque la casilla de verificación **Instalar Administrador de aplicaciones**. Si no desea instalar el Administrador de aplicaciones, desmarque la casilla de verificación.
 - c. Para comprobar si hay varias versiones de una solución, marque la casilla de verificación **Mostrar versiones (avanzadas)**.
 - d. En la lista de **Soluciones**, seleccione las soluciones que desee instalar.
 - e. Haga clic en **Siguiente**.
9. Si se abre la página **Configuración**, siga estos pasos para especificar los valores de configuración de las soluciones:
- a. En la lista de **Soluciones**, seleccione una solución.

Si la solución seleccionada no tiene valores que se puedan configurar, la sección **Configuración** se mostrará en blanco. Seleccione otra solución o continúe con el paso g.
 - b. En la sección **URL de aplicación**, introduzca la URL donde se encuentra la aplicación.
HP Web Jetadmin usa esta URL para recuperar la aplicación e instalarla en los dispositivos.

Si se requieren credenciales para acceder a la URL, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Si no se requieren credenciales para acceder a la URL, deje los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** en blanco.

- c. En la sección **URL de configuración**, introduzca la URL en la que se encuentra el archivo que contiene los valores de configuración de la aplicación. HP Web Jetadmin usa este archivo para configurar la aplicación en los dispositivos.

Si se requieren credenciales para acceder a la URL, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Si no se requieren credenciales para acceder a la URL, deje los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** en blanco.

- d. En la sección **URL de licencia**, introduzca la URL donde se encuentra el archivo que contiene la licencia de la aplicación. HP Web Jetadmin usa este archivo para activar las funciones con licencia para la aplicación en los dispositivos.

Si se requieren credenciales para acceder a la URL, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Si no se requieren credenciales para acceder a la URL, deje los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** en blanco.

- e. Haga clic en **Activar configuración para soluciones** para que los cambios surtan efecto. El nombre del botón cambia a **Configuración para soluciones activada**.

 **PRECAUCIÓN:** Si no hace clic en **Activar configuración para soluciones** antes de hacer clic en **Siguiente**, HP Web Jetadmin ignorará los cambios realizados en esta configuración y la instalación de la solución fallará.

- f. Repita estos pasos para todas las soluciones en las que haya que configurar valores.

- g. Haga clic en **Siguiente**.

10. Si se abre la página **Especificar opciones de programación**, siga estos pasos para definir la tarea programada:

 **PRECAUCIÓN:** Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

- a. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la tarea programada.
- b. En la sección **Hora de inicio**, introduzca la fecha y la hora en que debe realizarse la instalación.
- c. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción para especificar con qué frecuencia debe realizarse la instalación.
- d. Haga clic en **Siguiente**.

11. En la página **Confirmar**, verifique que la configuración sea correcta y, a continuación, haga clic en **Instalar**.

12. En la página **Progreso** o **Resultados**, haga clic en **Detalles** para ver más información sobre los resultados de la instalación y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.

13. Haga clic en **Listo**.

Desinstalación de soluciones en dispositivos

Puede desinstalar soluciones de uno o más dispositivos.

Siga estos pasos para desinstalar las soluciones de dispositivos:

1. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en **Soluciones** y seleccione **Desinstalar solución**.
 - En cualquier lista de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos. En la ficha **Soluciones** de la parte inferior de la lista de dispositivos, seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, haga clic en **Quitar**.
2. En la página **Seleccionar opciones** del asistente de **Desinstalar solución**, seleccione la opción **Especificar solución**.
3. Para programar que la desinstalación se ejecute en otro momento, marque la casilla de verificación **Programar**.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Si se abre la página **Seleccionar dispositivos**, siga estos pasos para desinstalar las soluciones de uno o más dispositivos:
 - a. Seleccione la opción **Dispositivos**.
 - b. Para agregar columnas a la lista de **Dispositivos disponibles**, haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna y, a continuación, seleccione las columnas.
 - c. Para ordenar la lista de **Dispositivos disponibles** por una columna en concreto, haga clic en el encabezado de la columna.
 - d. En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione uno o más dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón de flecha (>).



SUGERENCIA: Para seleccionar todos los dispositivos, haga clic en el botón de flecha doble (>>).

o bien,

Para desinstalar las soluciones de un grupo de dispositivos, siga estos pasos:

- a. Seleccione la opción **Grupos**.
 - b. En la lista desplegable **Grupo**, seleccione el grupo.
 - c. Para desinstalar las soluciones de los dispositivos de los subgrupos definidos para el grupo seleccionado, marque la casilla de verificación **Incluir subgrupos**.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. En la página **Seleccionar soluciones**, seleccione las soluciones que desee desinstalar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
8. Si se abre la página **Especificar opciones de programación**, siga estos pasos para definir la tarea programada:



PRECAUCIÓN: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

- a. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la programación.

- b. En la sección **Hora de inicio**, introduzca la fecha y la hora en que debe realizarse la desinstalación.
 - c. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que especifica con qué frecuencia debe realizarse la desinstalación.
 - d. Haga clic en **Siguiente**.
- 9. En la página **Confirmar**, verifique que la configuración sea correcta y, a continuación, haga clic en **Desinstalar**.
- 10. En la página **Progreso** o **Resultados**, haga clic en **Detalles** para ver más información sobre los resultados de la desinstalación y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.
- 11. Haga clic en **Listo**.

Plantillas de soluciones

Puede crear una plantilla de soluciones que especifique un grupo de soluciones instaladas en el repositorio de soluciones. A continuación, puede usar la plantilla de soluciones para instalar todas las soluciones especificadas en un solo dispositivo, en varios dispositivos o en un grupo de dispositivos a la vez.

Puede realizar las tareas siguientes:

- Crear una plantilla de soluciones. Para obtener instrucciones, consulte [Creación de una plantilla de soluciones en la página 322](#).
- Eliminar una plantilla de soluciones del repositorio de soluciones. Para obtener instrucciones, consulte [Eliminación de una plantilla de soluciones en la página 323](#).
- Realizar cambios en una plantilla de soluciones existente. Para obtener instrucciones, consulte [Edición de una plantilla de soluciones en la página 323](#).
- Hacer una copia de una plantilla de soluciones y hacer cambios en la nueva plantilla. Para obtener instrucciones, consulte [Copia de una plantilla de soluciones en la página 323](#).
- Instalar las soluciones de una plantilla en un solo dispositivo, en varios dispositivos o en un grupo de dispositivos. Para obtener instrucciones, consulte [Aplicación de una plantilla de soluciones en la página 324](#).

Creación de una plantilla de soluciones

Puede crear una plantilla de soluciones nueva.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Soluciones** y luego haga clic en **Plantillas**. En la página **Descripción general de plantilla de soluciones**, haga clic en **Crear**. Se inicia el asistente de **Crear plantilla de soluciones** y se muestra la página **Seleccionar soluciones**.
2. Seleccione las soluciones que desee incluir con la plantilla. Para instalar administradores de soluciones, haga clic en **Instalar administradores si es necesario**.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Editar configuración**.
4. Se muestran las soluciones que se han seleccionado para instalarse. Para cambiar los ajustes de configuración, haga clic en **Editar** y realice los cambios necesarios.
5. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Especificar nombre de plantilla**.

6. Escriba el nombre y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
7. Revise la plantilla y haga clic en **Crear plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
8. Haga clic en **Listo**.

Eliminación de una plantilla de soluciones

Elimine las plantillas de soluciones que no se estén utilizando.

1. En el panel de navegación izquierdo, expanda **Soluciones** y luego haga clic en **Plantillas**.
2. En la página **Plantillas**, seleccione las plantillas que desee eliminar y luego haga clic en **Eliminar**. Se iniciará el asistente **Eliminar plantillas de solución**.
3. En la página **Confirmar**, revise la selección y luego haga clic en **Eliminar plantilla**. Aparece la página **Resultados**.
4. Haga clic en **Listo**.

Edición de una plantilla de soluciones

Puede realizar cambios en una plantilla de soluciones.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Soluciones** y luego haga clic en **Plantillas**. En la página **Descripción general de plantilla de soluciones**, haga clic en **Editar**. Se inicia el asistente de **Editar plantilla de soluciones** y se muestra la página **Seleccionar soluciones**.
2. Seleccione la solución que desea editar y haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Editar configuración**.
3. Para modificar la plantilla, haga clic en **Editar** y realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Especificar nombre de plantilla**.
5. Si lo desea, puede cambiar el nombre de la plantilla y hacer clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.



NOTA: Si cambia el nombre de la plantilla, la plantilla original tendrá ahora este nuevo nombre. Si desea copiar una plantilla existente y mantener la plantilla original y su nombre, debe utilizar la opción **Copiar** en la página **Descripción general de plantilla de soluciones** ([Copia de una plantilla de soluciones en la página 323](#)).

6. Revise la selección y haga clic en **Editar plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
7. Haga clic en **Listo**.

Copia de una plantilla de soluciones

Puede copiar plantillas de soluciones para crear una plantilla nueva. La plantilla copiada se agrega a la lista de plantillas existentes y la plantilla original no cambia.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Soluciones** y luego haga clic en **Plantillas**. En la página **Descripción general de la plantilla de soluciones**, haga clic en **Copiar**. Se inicia el asistente de **Copiar plantilla de soluciones** y se muestra la página **Especificación de plantilla**.
2. Seleccione la plantilla que desea copiar y especifique el nombre de la plantilla nueva. El nombre de la plantilla original no cambiará.

3. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
4. Revise la selección y haga clic en **Copiar plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
5. Haga clic en **Listo**. La plantilla nueva aparecerá en el panel de navegación izquierdo de **Plantillas**.

Aplicación de una plantilla de soluciones

Puede instalar soluciones dentro de una plantilla en un solo dispositivo, en varios dispositivos o en un grupo.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Soluciones** y luego en **Plantillas**. En la página **Descripción general de la plantilla de soluciones**, haga clic en **Aplicar**. Se iniciará el asistente para **Aplicar plantilla de soluciones** y se mostrará la página **Seleccionar dispositivos**.
2. Seleccione las opciones de soluciones que desee aplicar. Si desea aplicar las soluciones más adelante, haga clic en **Programar**. A continuación, haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Seleccionar dispositivos**.
3. Seleccione el dispositivo resaltándolo y haga clic en los botones de flecha que hay entre las dos listas. Para seleccionar varios dispositivos, utilice **Ctrl+clic** o **Mayús+clic**. Para mover todos los dispositivos de una lista a la otra, utilice los botones de flecha doble. Puede ordenar la lista de dispositivos disponibles haciendo clic en los encabezados de columna o puede ver más columnas haciendo clic con el botón derecho en los encabezados de columna.

A continuación, haga clic en **Siguiente**.

Si está aplicando la plantilla ahora, se muestra la página **Resultados**.

Si opta por programarla para otro momento, se muestra la página **Especificar opciones de programación** con la lista de soluciones que se pueden instalar. Especifique cuándo desea que se apliquen las soluciones.

4. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
5. Revise las selecciones y haga clic en **Aplicar plantilla**. Se mostrará la página **Resultados**.
6. Haga clic en **Listo**.

4 Vista de Administración de impresión

Puede utilizar la vista de **Administración de impresión** para administrar colas de impresión y controladores de impresión en hosts remotos. Debe tener derechos de administrador local en los hosts remotos para realizar estas actividades.

Por ejemplo, puede utilizar las funciones administración de impresión para buscar una estación de trabajo o un servidor en la red. A continuación, puede agregar credenciales administrativas y crear, editar y eliminar colas de impresión, así como instalar y actualizar controladores de impresión. El uso compartido de archivos e impresoras debe estar activado en el host remoto para crear colas de impresión.

Puede utilizar HP Web Jetadmin como repositorio de controladores de impresión e implementar nuevos controladores de impresión HP en sistemas remotos. Las funciones de Administración de impresión utilizan controladores de impresión universales de HP (UPD).

Administración de flota de colas de impresión

Dentro de la vista **Administración de impresión**, HP Web Jetadmin tiene la capacidad de instalar colas y controladores en varios hosts remotos. Esta creación de cola de flota se puede realizar de forma remota desde la interfaz del cliente HP Web Jetadmin y en una sesión de configuración.

Los usuarios de la función **Administración de impresión** pueden ser personal de TI en distritos escolares. Este personal puede tener responsabilidad sobre la funcionalidad de impresión de escritorio y los dispositivos de impresión en distribución remota y geográfica amplia. Además del problema de la distribución remota, se aplican grandes cantidades de estaciones de trabajo y diferentes restricciones. Considere este problema:

- Cada escuela del distrito ha obtenido un MFP en color.
- En cada escuela podría haber desde una docena a varios cientos de estaciones de trabajo para estudiantes.
- El personal puede imprimir en color, pero los alumnos no.
- El departamento de TI tiene acceso administrativo completo a todas las estaciones de trabajo.

HP Web Jetadmin podría utilizarse para conseguir ahorros sustanciales en un entorno como este. Se podría utilizar la preconfiguración en los controladores desplegados en las estaciones de trabajo de los estudiantes. Todos los controladores y colas se podrían desplegar con la herramienta **Crear cola de impresión** ([Creación de una cola de impresión en la página 328](#)) y en muy pocas sesiones de configuración. Los desplazamientos a cada una de las escuelas podrían reducirse al mínimo.

Administración de controladores

HP Web Jetadmin facilita la administración de controladores. Los controladores se pueden agregar al host de HP Web Jetadmin, que actúa como un repositorio de controladores. Estos controladores se instalan en los hosts remotos donde se está realizando la administración de colas. Algunas de estas funciones se pueden bloquear.

La administración de controladores en HP Web Jetadmin incluye lo siguiente:

- **Preconfigurar un controlador** ([Preconfiguración de un controlador en la página 331](#)).
- **Cargar controlador en controladores disponibles** ([Carga de controladores en HP Web Jetadmin en la página 332](#)).
- **Eliminar controlador de controladores disponibles** ([Eliminación de un controlador en la página 333](#)).
- **Recuperar controlador de controladores disponibles** ([Recuperación de un controlador en la página 333](#)).

Entre los controladores compatibles se incluyen los siguientes:

- Controladores específicos de dispositivos HP
- Instalación de .INF

Controlador de impresión universal de HP

El PostScript del controlador de impresión universal de HP (UPD-PS) se suministra con el software de HP Web Jetadmin. Los controladores de impresión universales de HP PCL5 y PCL6 se pueden agregar a HP Web Jetadmin través de un archivo de instalación .INF.

El Postscript del controlador de impresión universal de HP (UPD-PS) se puede instalar desde cualquier interfaz de cola de creación o edición ([Creación de una cola de impresión en la página 328](#) o [Edición de una cola de impresión en la página 330](#)).

El controlador de impresión universal de HP dispone de una capacidad de configuración previa que le permite especificar valores predeterminados de impresión, como la impresión a doble cara o en escala de grises. Algunos de estos valores predeterminados se pueden bloquear de modo que los usuarios siempre deban utilizar ciertas funciones, como la impresión dúplex.

Cuando HP Web Jetadmin crea una cola mediante el controlador de impresión universal de HP, el controlador y la impresora (especificados en HP Web Jetadmin) se instalan con el modo tradicional, lo que significa que la impresora y el controlador no tienen ninguna de las funciones especiales del controlador de impresión universal de HP disponibles cuando este controlador se instala desde install.exe, después de descargarlo de www.hp.com.

Administración de impresión y credenciales

HP Web Jetadmin solicita y utiliza credenciales de usuario de Windows durante las operaciones de administración de impresión. Estas credenciales son necesarias para ver, agregar o eliminar colas de impresión, o para modificar la configuración del controlador de cola de impresión o de la cola en sistemas remotos.

Las credenciales utilizadas durante la administración de impresión deben proporcionar acceso de administrador local en el sistema Windows que está administrando HP Web Jetadmin. Estas credenciales se almacenan de forma segura en HP Web Jetadmin y se vuelven a utilizar cuando el mismo usuario de Windows solicita más operaciones de administración de impresión. Estas credenciales no se reutilizan para otros usuarios de Windows que solicitan operaciones de administración de impresión; las credenciales para distintos usuarios de Windows se almacenan por separado y de forma segura para cada usuario que solicita operaciones de administración de impresión. Estas credenciales se pueden borrar del almacén de credenciales de HP Web Jetadmin

con la función de **Borrar todas las credenciales almacenadas** incluida en **Herramientas > Opciones > Compartidas > Credenciales > General**.

 **PRECAUCIÓN:** **Borrar todas las credenciales** elimina todas las credenciales almacenadas, incluidas todas las credenciales de dispositivo. Tenga cuidado al realizar esta operación.

Administración de impresión: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Administración de impresión: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas para colas de impresión y controladores de impresión:

- Crear una cola de impresión
- Editar una cola de impresión
- Eliminar una cola de impresión
- Preconfigurar las opciones de un controlador de impresión
- Cargar un controlador de impresión a HP Web Jetadmin
- Eliminar un controlador de impresión de HP Web Jetadmin
- Copiar un controlador de impresión a cualquier destino

Administración de impresión: módulo de tareas Colas de impresión

El módulo de tareas **Administración de impresión: colas de impresión** proporciona una lista de las colas de impresión que se han creado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Buscar un host remoto en la red y especificar las credenciales de usuario que proporcionan acceso administrativo a ese host
- Crear una cola de impresión
- Eliminar una cola de impresión
- Editar la configuración de una cola de impresión
- Enviar una página de prueba a una cola de impresión

Administración de impresión: módulo de tareas Controladores disponibles

El módulo de tareas **Administración de impresión: controladores disponibles** proporciona una lista de los controladores de impresión que se han cargado a HP Web Jetadmin.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Cargar un controlador de impresión a HP Web Jetadmin
- Eliminar un controlador de impresión de HP Web Jetadmin
- Preconfigurar las opciones de un controlador de impresión
- Copiar un controlador de impresión a cualquier destino

Administración de impresión: módulo de tareas Tareas activas

El módulo de tareas **Administración de impresión: tareas activas** proporciona una lista de las tareas de administración de impresión que están en ejecución. Utilice este módulo de tareas para detener o ver el estado de una tarea activa.

Opciones de administración de impresión

En este momento, no hay opciones de configuración para la función de **Administración de impresión**.

Creación de una cola de impresión

Si tiene credenciales de administrador local en un host remoto, puede crear colas de impresión en ese host remoto. El uso compartido de archivos e impresoras debe estar activado en el host remoto donde crea la cola de impresión.

Puede tener derechos de administrador local de las siguientes formas:

- Si es el administrador de un dominio.
- Si su cuenta de dominio de usuario se encuentra en el grupo de administradores locales del host remoto.
- Si pertenece a un grupo de dominios en el grupo de administradores locales en el host remoto.

Puede crear colas de impresión en varios hosts remotos durante una sesión de trabajo. Para obtener más información, consulte [Administración de flota de colas de impresión en la página 325](#).

Al crear una cola de impresión en Windows Server 2003, es posible que se le soliciten las credenciales varias veces si no hay impresoras compartidas ya en ese host remoto. En este caso, es posible que deba agregar una impresora compartida localmente. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft sobre la activación del punto de conexión RPC para el dispositivo de cola de impresión.

Puede utilizar controladores de impresión HP para crear una cola de impresión independientemente del modelo de impresora seleccionado. Algunas impresoras solo admiten controladores de impresión basados en host u otros tipos de controladores de impresión. Si utiliza un controlador de impresión para crear una cola de impresión para un dispositivo que no admite ese tipo de controlador de impresión, es

posible que la impresión con esa cola de impresión no sea correcta. Asegúrese de utilizar siempre un controlador de impresión compatible con el dispositivo para crear la cola de impresión.

Siga estos pasos para crear una cola de impresión:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Administración de impresión**.
2. En el módulo de tareas **Administración de impresión - Colas de impresión**, haga clic en el botón **Nueva**. Se inicia el asistente para **Crear cola**.
3. Seleccione un único dispositivo de la lista y haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Seleccionar servidor**.
4. En las listas desplegables de **Servidor** y **Dominio**, seleccione el nombre de servidor y de dominio para el host remoto y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar**.



SUGERENCIA: Puede agregar más de un servidor y dominio.

5. Haga clic en el botón **Siguiente**.
6. Si se inicia el asistente de **Credenciales**, seleccione el servidor de impresión, introduzca las credenciales y la contraseña, haga clic en **Establecer** y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

El asistente de Credenciales solo se inicia si seleccionó un único servidor, marcó la casilla de verificación **Mostrar controladores en servidor en Controladores disponibles** y no introdujo credenciales para ese servidor.

7. En la página **Seleccionar controlador**, seleccione el controlador de impresión.



NOTA: Si marcó la casilla de verificación **Mostrar controladores en servidor en Controladores disponibles** en la página **Seleccionar servidor**, todos los controladores de impresión del servidor de impresión estarán disponibles en la lista de **Controladores disponibles**. Es posible que el dispositivo de esta cola de impresión no admita algunos de estos controladores de impresión.



NOTA: Si está creando una cola de impresión en varios servidores, solo los controladores de impresión del servidor de HP Web Jetadmin y los UPD estarán disponibles en la lista de **Controladores disponibles**.

- **PS de controlador de impresión universal:** El PostScript del controlador de impresión universal de HP (UPD) está disponible. Para obtener más información, consulte [Controlador de impresión universal de HP en la página 326](#).



NOTA: Puede obtener otros controladores de impresión universales e instalarlos mediante una instalación INF.

- **Controladores conocidos:** los controladores de impresión que ya están instalados en el host remoto y los controladores de impresión que existen en el servidor de HP Web Jetadmin (base de instalación del controlador INF) están disponibles. Si selecciona estos controladores de impresión para crear la cola de impresión, los controladores de impresión se agregan a la cola de impresión cuando se crea.



SUGERENCIA: Para mostrar todos los controladores de impresión, incluidos los específicos del dispositivo seleccionado, seleccione la opción **Mostrar todos los controladores**.

8. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar opciones de cola de impresión**.

9. Introduzca el nombre de la impresora mediante las convenciones de nomenclatura de Windows para las colas de impresión. El nombre de la impresora debe ser un nombre único en el servidor.
10. (Opcional) Introduzca un nombre de puerto.

El nombre de puerto predeterminado es la dirección IP de la impresora precedida de **IP**. HP recomienda utilizar el nombre de puerto predeterminado.
11. Para compartir esta impresora, haga clic en la opción **Compartir esta impresora**.
12. (Opcional) Introduzca un nombre de recurso compartido. El nombre de recurso compartido predeterminado es el nombre de la impresora.
13. Agregue una ubicación y cualquier comentario.
14. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Confirmar**.
15. Compruebe que los ajustes sean correctos y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Resultados**.



NOTA: Si la impresora es compartida, puede imprimir una página de prueba.

16. Haga clic en el botón **Hecho**.

Edición de una cola de impresión

Puede cambiar el controlador de impresión asociado a una cola de impresión, independientemente de si la cola de impresión se comparte o no.

Puede utilizar controladores de impresión HP para una cola de impresión, independientemente del modelo de impresora para esa cola de impresión. En muchos casos, una impresora puede admitir solo controladores de impresión basados en host u otros tipos de controladores de impresión. Si utiliza un controlador de impresión para una cola de impresión y el dispositivo no admite ese tipo de controlador de impresión, es posible que la impresión no sea correcta al utilizar esa cola de impresión. Asegúrese de utilizar siempre un controlador de impresión compatible con el dispositivo para la cola de impresión.

Siga estos pasos para editar una cola de impresión:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Administración de impresión**.
2. En el módulo de tareas **Administración de impresión - Colas de impresión**, seleccione la cola de impresión y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**. Se inicia el asistente de **Editar cola de impresión**.
3. En la página **Seleccionar controlador**, seleccione el controlador de impresión.
 - **PS de controlador de impresión universal:** el PostScript del controlador de impresión universal de HP (UPD) está disponible. Para obtener más información, consulte [Controlador de impresión universal de HP en la página 326](#).



NOTA: Puede obtener otros controladores de impresión universales e instalarlos mediante una instalación INF.

- **Controladores conocidos:** los controladores de impresión que ya están instalados en el host remoto y los controladores de impresión que existen en el servidor de HP Web Jetadmin (base de instalación del controlador INF) están disponibles. Si selecciona estos controladores de impresión, los controladores de impresión se agregan a la cola de impresión cuando se crea la cola de impresión.



SUGERENCIA: Para mostrar todos los controladores de impresión, incluidos los específicos del dispositivo seleccionado, seleccione la opción **Mostrar todos los controladores**.

4. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar opciones de cola de impresión**.
5. Para compartir esta impresora, seleccione la opción **Compartir esta impresora**.
6. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abre la página **Resultados**.
7. Haga clic en el botón **Hecho**.

Eliminación de una cola de impresión

Siga estos pasos para eliminar una cola de impresión.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Administración de impresión** en la parte inferior de la pantalla.

En el módulo de tareas **Administración de impresión - Colas de impresión**, haga clic en **Eliminar**. Se inicia el asistente de **Eliminar cola de impresión**.
2. Seleccione la cola de impresión que desee eliminar.
3. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
4. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Administración de impresión**.

Preconfiguración de un controlador

Una vez que los controladores aparecen en la lista de **Controladores disponibles**, se pueden preconfigurar para que contengan ajustes tales como la impresión a doble cara o en escala de grises. Muchos controladores de HP se pueden preconfigurar. Normalmente, los controladores HP PCL5 y PCL6 para los dispositivos HP más nuevos se pueden preconfigurar de diversas formas. Algunos ajustes se pueden bloquear.

Tabla 4-1 Ejemplos de ajustes del controlador

Ajuste	Bloqueable o No bloqueable
Impresión a doble cara/a una cara	Bloqueable
Orientación: Vertical/Horizontal	No bloqueable
Imprimir en escala de grises	Bloqueable
Calidad de impresión	No bloqueable

Después de agregar una preconfiguración para un controlador en HP Web Jetadmin, cada vez que se seleccione ese controlador, se le solicitará que seleccione el controlador predeterminado o preconfigurado.

Siga estos pasos para preconfigurar un controlador.



NOTA: Los usuarios que no son miembros del grupo de administradores locales en el host del servidor de HP Web Jetadmin no pueden crear ajustes de preconfiguración de controladores. Las fichas **Preferencias de impresión** y **Configuración del dispositivo** no aparecen para aquellos usuarios que no forman parte del grupo de administradores locales.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Administración de impresión** en la parte inferior de la pantalla.

En el módulo de tareas **Administración de impresión - Tareas comunes**, haga clic en **Preconfigurar controlador**. Se inicia el asistente de **Preconfiguración de controlador** y se muestra la página **Seleccionar controlador**.
2. Seleccione el controlador y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Especificar opciones de configuración**.
3. Configure los ajustes del controlador y asigne un nombre a la preconfiguración del controlador; observe que algunos pueden estar bloqueados, en cuyo caso no podrá ajustarlos. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
4. Haga clic en **Guardar configuración**. Se mostrará la página **Resultados**.
5. Haga clic en **Listo**. Se mostrará la página **Administración de impresión**.

La nueva preconfiguración y la configuración predeterminada ya existen y se pueden exportar a un conjunto de archivos de instalación del controlador INF o utilizarse para administrar colas de impresión.

Carga de controladores en HP Web Jetadmin

Puede cargar conjuntos de archivos de instalación INF para controladores en el host de HP Web Jetadmin. A continuación, puede instalar estos controladores en hosts remotos.

Todos los archivos del directorio con el archivo INF y todos los archivos en subdirectorios de ese directorio se copian en el servidor de HP Web Jetadmin como parte del proceso de carga. Los archivos adicionales no relacionados con ese controlador no deben estar en ese directorio ni en sus subdirectorios.

Siga estos pasos para cargar un controlador:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Administración de impresión** en la parte inferior de la pantalla.

En el módulo de tareas **Administración de impresión - Controladores disponibles**, haga clic en **Cargar**. Se inicia el asistente de **Carga de controladores** y se muestra la página **Seleccionar archivo INF**.
2. Seleccione un archivo INF y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
3. Haga clic en **Inicio**. El controlador seleccionado se copia en el destino especificado en el paso anterior.

4. Haga clic en **Listo**. Se mostrará la página **Administración de impresión**.

Eliminación de un controlador

Los controladores se pueden quitar de HP Web Jetadmin si hay una versión más actual disponible o si ya no son necesarios.

Siga estos pasos para eliminar un controlador:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Administración de impresión** en la parte inferior de la pantalla.

En el módulo de tareas **Administración de impresión - Controladores disponibles**, haga clic en **Eliminar**. Se inicia el asistente de **Eliminar controlador** y se muestra la página **Confirmar**.

2. Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Hecho** para mostrar la página **Administración de impresión**.

Recuperación de un controlador

Siga estos pasos para copiar un controlador en un destino:

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Administración de impresión** en la parte inferior de la pantalla.

En el módulo de tareas **Administración de impresión - Controladores disponibles**, haga clic en **Recuperar**. Se inicia el asistente de **Obtener controlador** y se muestra la página **Seleccionar controlador**.

2. Seleccione el controlador:

- **PS de controlador de impresión universal:** está disponible el PostScript del controlador de impresión universal ([Controlador de impresión universal de HP en la página 326](#)); se pueden obtener e instalar otros controladores de impresión universales a través de un archivo de instalación .INF.
- **Controladores conocidos:** controladores que ya están instalados en el host remoto o controladores que existen en el servidor de HP Web Jetadmin (base de instalación de controladores INF). Estos controladores, cuando se identifican para su uso con la cola de impresión, se agregan a la cola cuando se instalan ([Creación de una cola de impresión en la página 328](#)).

Para mostrar todos los controladores (no solo los que son específicos del dispositivo seleccionado), haga clic en **Mostrar todos los controladores**.

Haga clic en **Siguiente**.

3. Seleccione el controlador y su configuración previa y haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página **Especificar configuración de destino**.
4. Seleccione una carpeta para el controlador y haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
5. Haga clic en **Inicio**. El controlador seleccionado se copia en el destino especificado en el paso anterior.

6. Haga clic en **Listo**. Se mostrará la página **Administración de impresión**.

5 Vista Administración de aplicaciones

Puede utilizar la vista **Administración de aplicaciones** para configurar y administrar el software de HP Web Jetadmin, como usuarios, roles, seguridad de usuario, clientes conectados al servidor de HP Web Jetadmin e instalaciones remotas de HP Web Jetadmin.

Los siguientes son algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en relación con HP Web Jetadmin:

- **Cuenta de servicio con bajos privilegios:** HP Web Jetadmin se ejecuta en la cuenta de Servicio de red, que es una cuenta con bajos privilegios en el sistema local. Muchos entornos requieren que aplicaciones como HP Web Jetadmin no tengan acceso administrativo al sistema operativo.
- **Acceso a la base de datos y autenticación:** HP Web Jetadmin usa credenciales de Windows para acceder a la instancia de base de datos que se creó en Microsoft SQL Server Express Edition cuando se instaló el software.
- **Permisos para archivos y NTFS:** HP Web Jetadmin usa credenciales de Windows para acceder a la instancia de base de datos que se creó en SQL Server Express Edition cuando se instaló el software.

Puertos de red

HP Web Jetadmin abre una serie de puertos por diversos motivos.

Para obtener más información, consulte [Puertos en la página 16](#).

Opciones de administración de aplicaciones

Las opciones de configuración se pueden establecer para muchas áreas funcionales dentro de la vista **Administración de aplicaciones**.

Para obtener más información, consulte [Opciones de configuración para la vista Administración de aplicaciones en la página 74](#).

Administración de aplicaciones: módulo de tareas Tareas activas

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Administración de aplicaciones: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas para administrar HP Web Jetadmin:

- Crear un rol
- Asignar un rol a los usuarios
- Buscar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin

Administración de aplicaciones: módulo de tareas Tareas activas

El módulo de tareas **Administración de aplicaciones: tareas activas** proporciona una lista de las tareas de administración de aplicaciones que están en ejecución. Utilice este módulo de tareas para detener o ver los detalles de una tarea activa.

Administración de aplicaciones: módulo de tareas Tareas programadas

El módulo de tareas **Administración de aplicaciones: tareas programadas** proporciona una lista de las tareas de administración de aplicaciones que están programadas para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar la configuración de una tarea activa.

HP Web Jetadmin: módulo de tareas Todas las tareas activas

El módulo de tareas de **HP Web Jetadmin - Todas las tareas activas** proporciona una lista de las tareas de HP Web Jetadmin que se están ejecutando. Utilice este módulo de tareas para detener o ver el estado de una tarea activa.

HP Web Jetadmin: módulo de tareas Todas las tareas programadas

El módulo de tareas de **HP Web Jetadmin - Todas las tareas programadas** proporciona una lista de las tareas de HP Web Jetadmin que están programadas para ejecutarse. Utilice este módulo de tareas para eliminar o editar una tarea de HP Web Jetadmin.

Administración de clientes: módulo de tareas Clientes activos

El módulo de tareas **Administración de clientes: clientes activos** proporciona una lista de los clientes que están conectados al servidor de HP Web Jetadmin.

Seguridad del usuario

Una función es un conjunto de permisos para las características de HP Web Jetadmin. Los administradores de HP Web Jetadmin pueden asignar usuarios locales o de dominio a roles de usuario. Una vez que a un usuario se le asigna un rol, ese usuario tendrá acceso a las características especificadas para ese rol.

A continuación, aparecen las características de seguridad en HP Web Jetadmin:

- Las avanzadas tecnologías de seguridad de la plataforma Microsoft .NET Framework proporcionan autenticación y cifrado de las comunicaciones cliente/servidor.
- La autenticación integrada de usuario basada en roles de Windows Active Directory protege la aplicación contra el uso no autorizado.

- La comunicación SSL (Capa de sockets seguros) opcional entre el explorador del cliente y el servidor de aplicaciones garantiza la seguridad de los datos para la descarga de archivos de aplicación.
- El Protocolo de gestión de red simple (SNMP) v3 (SNMPv3) opcional que se utiliza en dispositivos proporciona autenticación y cifrado.
- Complemento IPsec; mediante HP Web Jetadmin, puede configurar una política de IPsec y aplicarla a uno o varios dispositivos de HP Jetdirect seleccionados.
- Se ejecuta bajo una cuenta de servicio con pocos privilegios, lo que reduce el riesgo de ataques de escalada de privilegios.
- Las funciones seguras de actualización en línea permiten obtener de forma fácil y segura actualizaciones de parches y nuevas funciones en línea.

Puede administrar el acceso a HP Web Jetadmin en **Seguridad de usuario**. Puede controlar quién tiene acceso y a qué. En **Seguridad de usuario**, puede administrar lo siguiente:

- **Plantillas de roles:** existen dos para que pueda crear un conjunto de niveles de acceso y luego aplicar esa plantilla al añadir usuarios. Puede crear, ver, editar y eliminar plantillas de roles.
- **Usuarios:** le permite asignar usuarios a una plantilla de rol. Puede crear, ver, editar y eliminar usuarios.

Seguridad de usuario inicial

HP Web Jetadmin es una aplicación multiusuario a la que se puede acceder desde estaciones de trabajo cliente remotas. Los usuarios y los permisos de usuario se pueden administrar para controlar el acceso a la aplicación y a funciones específicas. Por ejemplo, se puede restringir el acceso de los usuarios a funciones como la detección, los permisos de usuario o la configuración global de la aplicación.

HP Web Jetadmin usa identidades de dominio de Windows para autenticar usuarios y conceder acceso a la aplicación o a funciones especificadas. HP Web Jetadmin proporciona un inicio de sesión único, lo que significa que el usuario se autentica al iniciar sesión en su host cliente. No es necesario que proporcione sus credenciales de nuevo al iniciar sesión en HP Web Jetadmin.

Rol de administrador de HP Web Jetadmin

El administrador de HP Web Jetadmin tiene derechos completos sobre todas las configuraciones y funciones de la aplicación. La persona que instala el software de HP Web Jetadmin debe tener privilegios administrativos locales en el host de instalación y, por lo tanto, tendrá acceso administrativo inicial al software.

Cualquier identidad que sea miembro del grupo de administradores locales en el host local también tendrá acceso administrativo al software. La identidad debe tener privilegios administrativos locales en el host de instalación y, por lo tanto, tendrá acceso administrativo inicial al software.

Método de inicio de sesión alternativo para la seguridad de usuario

HP Web Jetadmin usa la funcionalidad de inicio de sesión único para aprobar la identidad del usuario que tiene la sesión abierta en Windows en el cliente, para el servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin autentica esta identidad mediante los usuarios de Windows locales en el servidor o mediante las identidades de dominio de Windows.

Es posible que en algunos casos, el cliente y el servidor no residan en el mismo dominio de seguridad de Windows o no residan en ningún dominio de seguridad de Windows. Cuando HP Web Jetadmin no pueda autenticar esta identidad por cualquier razón, se mostrará el indicador de inicio de sesión alternativo. Los usuarios pueden después introducir sus credenciales de inicio de sesión que no sean las credenciales para la sesión de Windows actual en el cliente.

El indicador de inicio de sesión alternativo es útil en diferentes situaciones, tales como:

- Un usuario de HP Web Jetadmin autorizado debe acceder a HP Web Jetadmin desde el escritorio de un usuario no autorizado.
- El servidor de HP Web Jetadmin se encuentra en un dominio de seguridad. El usuario tiene una identidad de inicio de sesión en el dominio de seguridad a la que se le dieron derechos de acceso en HP Web Jetadmin a través de funciones de Usuarios y Roles. Sin embargo, el escritorio del usuario no está en el dominio de seguridad.

Seguridad de usuario: tareas comunes Módulo de tareas

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **Seguridad del usuario: tareas comunes** proporciona enlaces que inician las siguientes tareas para usuarios y funciones:

- Crear un rol
- Asignar un rol a los usuarios
- Copiar una plantilla de roles para crear una nueva plantilla

Seguridad del usuario: módulo de tareas Funciones

El módulo de tareas **Seguridad del usuario: funciones** proporciona una lista de las funciones que se han creado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Crear un rol
- Editar una función
- Eliminar una función
- Ver la configuración de una función
- Copiar una función para crear una nueva función

Seguridad del usuario: módulo de tareas Usuarios

El módulo de tareas **Seguridad del usuario: usuarios** proporciona una lista de los usuarios y las funciones que se asignan a los usuarios.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Asignar un rol a los usuarios
- Editar la configuración para un usuario

- Eliminar un usuario
- Mostrar el panel de **Seguridad del usuario: diagnóstico** para un usuario
- Actualizar la lista de usuarios

Roles

Una función es un conjunto de permisos para características específicas de HP Web Jetadmin. Un conjunto de permisos puede aplicarse a todas las características de HP Web Jetadmin o restringirse únicamente a las características de administración de dispositivos para un grupo de dispositivos.

Para obtener más información sobre la restricción de conjuntos de permisos a grupos de dispositivos, consulte [Restricción de funciones a grupos de dispositivos en la página 339](#).

Después de que haya asignado un rol a un usuario, dicho usuario solo puede acceder a las funciones de HP Web Jetadmin que estén activadas para ese rol. Puede crear varios roles para permitir que diferentes usuarios tengan distintos niveles de acceso a las funciones de HP Web Jetadmin. Puede asignar varios roles a un mismo usuario.

Los conjuntos de permisos para los roles son acumulativos. Si asigna un rol a un usuario, puede conceder permisos adicionales a ese usuario mediante la asignación de otro rol que tenga un conjunto de permisos distinto. Los usuarios nunca pierden los permisos cuando se les asignan varios roles. Por ejemplo, supongamos que el Rol A da permiso para actualizar el firmware del dispositivo y el Rol B retira dicho permiso. Si asigna el Rol A a un usuario, ese usuario puede actualizar el firmware del dispositivo. Si después asigna el Rol B a ese mismo usuario, el usuario conserva el permiso para actualizar el firmware del dispositivo.

Puede utilizar la característica Diagnóstico para ver las funciones que se han asignado a un usuario y las características que se han activado o desactivado para cada una de esas funciones. Para obtener más información sobre la característica Diagnóstico, consulte [Seguridad de usuario - Diagnóstico en la página 346](#).

Restricción de funciones a grupos de dispositivos

Cuando crea una función, puede restringirla a grupos de dispositivos y limitar el conjunto de permisos a características específicas de administración de dispositivos, como la configuración de dispositivos, la ejecución de detecciones y la actualización del firmware de dispositivos.

Para limitar el conjunto de permisos a grupos de dispositivos desde el asistente **Crear función**, debe seleccionar la opción **Grupos de dispositivos** en la lista **Tipo de restricción** de la página **Especificar configuración de permiso**. A continuación, puede activar o desactivar cada característica de administración de dispositivos. Para obtener instrucciones sobre cómo crear funciones, consulte [Creación de funciones en la página 339](#).

Después de haber creado una función que está limitada a las características de administración de dispositivos, puede asignar la función a un usuario. Durante el proceso de asignación de la función a un usuario, debe especificar los grupos de dispositivos a los cuales la función está restringida. El usuario puede acceder a las características de administración de dispositivos que están activadas para la función únicamente en los dispositivos que formen parte de los grupos de dispositivos especificados. El usuario no puede acceder a las características de administración de dispositivos en dispositivos que no formen parte de los grupos de dispositivos especificados. Para obtener instrucciones sobre cómo asignar funciones, consulte [Asignación de funciones a usuarios en la página 343](#).

Creación de funciones

Si tiene permiso para administrar usuarios, puede crear funciones mediante el asistente **Crear función**.

Para crear funciones, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación de **Administración de aplicaciones**, haga clic con el botón derecho en **Funciones** y, a continuación, seleccione **Crear**. Se iniciará el asistente **Crear función**.
2. En la página **Especificar configuración de permiso**, seleccione una de las opciones siguientes en la lista **Tipo de restricción**:
 - **Ninguno**: el conjunto de permisos para esta función se aplica a todas las áreas de HP Web Jetadmin.
 - **Grupos de dispositivos**: el conjunto de permisos para esta función se limita a las características de administración de dispositivos.



NOTA: Si selecciona la opción **Grupos de dispositivos**, también debe especificar los grupos de dispositivos a los cuales la función está restringida cuando asigne la función a un usuario. Para obtener instrucciones sobre cómo asignar funciones, consulte [Asignación de funciones a usuarios en la página 343](#).

3. Marque la casilla de verificación junto a cada permiso que desee activar para la función y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.



NOTA: Debe activar al menos un permiso.

4. En la página **Especificar nombre de función**, introduzca un nombre para la función en la casilla **Nombre de la función** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.



NOTA: Cada función debe tener un nombre único.

5. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Crear función**.
6. Para iniciar el asistente **Asignar función a usuario**, marque la casilla de verificación **Asignar a usuarios ahora**. Para obtener más información sobre el asistente **Asignar función a usuario**, consulte [Asignación de funciones a usuarios en la página 343](#).
7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Edición de funciones

Puede cambiar los permisos que están activados para una función, pero no puede cambiar el tipo de restricción definido para esa función. No puede editar la función de Administrador.



NOTA: Si un usuario inicia sesión en HP Web Jetadmin cuando cambia los permisos para el rol al que está asignado ese usuario, los permisos cambiados no entrarán en vigor hasta que el usuario cierre la sesión y vuelva a iniciar sesión. Sin embargo, si el usuario continúa trabajando después de cambiar los permisos e intenta acceder a una función que ya no está permitida, HP Web Jetadmin muestra un mensaje que indica que el usuario ya no tiene permiso para realizar esa acción.

Varios clientes pueden editar los roles simultáneamente. La última configuración de usuario guardada es la que se almacenará para esa plantilla de rol.

Para editar funciones, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación de **Administración de aplicaciones**, amplíe la opción **Funciones**, haga clic con el botón derecho en la función y, a continuación, seleccione **Editar**. Se iniciará el asistente **Editar función**.

2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar un permiso, marque la casilla de verificación junto al permiso.
 - Para desactivar un permiso, desmarque la casilla de verificación junto al permiso.
 3. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 4. En la página **Especificar nombre de función**, introduzca un nombre nuevo para la función en la casilla **Nombre de la función** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
-
-  **NOTA:** Cada función debe tener un nombre único.
-
5. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar función**.
 6. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Eliminación de funciones

Puede eliminar cualquier función excepto la de Administrador.

 **NOTA:** Si un usuario tiene una sesión iniciada en HP Web Jetadmin cuando se elimina el rol al que se asignó el usuario, se cerrará el cliente para ese usuario y aparecerá un mensaje indicando que el usuario ya no tiene permiso.

Para eliminar funciones, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación de **Administración de aplicaciones**, amplíe la opción **Funciones**, haga clic con el botón derecho en la función y, a continuación, seleccione **Eliminar**. Se iniciará el asistente **Eliminar función**.
2. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar función**.
3. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Ver roles

Siga estos pasos para completar esta tarea.

1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en **Seguridad de usuario**.
En el módulo de tareas **Seguridad de usuario - Roles**, seleccione el rol que desea cambiar y haga clic en **Ver**. Aparece el rol con el tipo de restricción y los permisos establecidos.
2. Desde esta página, puede realizar lo siguiente:
 - [Edición de funciones en la página 340](#) (si no es el rol de administrador).
 - [Eliminación de funciones en la página 341](#) (si no es el rol de administrador).
 - **Añadir usuario** ([Asignación de funciones a usuarios en la página 343](#)).
 - **Eliminar usuario** ([Quitar funciones en la página 345](#)).

Plantillas de roles

Con HP Web Jetadmin se suministran dos plantillas de roles:

- **Rol predeterminado de administrador de dispositivos:** tiene permisos limitados de administración de dispositivos y ningún permiso de administración de aplicaciones. Puede abrir esta plantilla, cambiarle el nombre y, a continuación, modificar los permisos según sea necesario.
- **HP Web Jetadmin Rol de administrador:** rol de solo lectura. Los usuarios asignados a este rol tienen plenos derechos sobre HP Web Jetadmin. A este rol se pueden agregar tanto usuarios como grupos de usuarios. Los grupos de usuarios que se agreguen pueden ser grupos locales o de dominio.

Para obtener información sobre cómo asignar una plantilla de roles o un rol a usuarios, consulte [Asignación de funciones a usuarios en la página 343](#).



NOTA: Aunque puede crear, editar y ver plantillas de roles, no puede editar ni eliminar la plantilla de roles de **Administrador de HP Web Jetadmin (solo lectura)**.

Copia de una plantilla de roles

Las plantillas de roles se pueden crear y administrar para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia. Las plantillas contienen preferencias de configuración (que varían según el tipo de plantilla) y se pueden aplicar a usuarios o grupos de usuarios.

Para obtener más información, consulte [Asistente para copiar plantillas en la página 122](#).



NOTA: Las plantillas también están disponibles en la vista **Administración de dispositivos** para **Configuración, Alertas, Detección, Recopilación de datos y Generación de informes**.

Usuarios

Si tiene permiso para administrar usuarios en HP Web Jetadmin, puede agregar usuarios a un rol. Se puede agregar un usuario a un rol con todos sus permisos o bien se puede agregar ese usuario a un rol solo con un subconjunto de sus permisos.

Administración de usuarios dentro de grupos de usuarios

Los grupos de usuarios locales o de dominio se pueden asignar a un **rol** de HP Web Jetadmin. Una vez realizada la asignación, los usuarios incluidos en el grupo de usuarios tienen privilegios definidos dentro del rol.

Estos son algunos ejemplos de asignación de grupos de usuarios y roles.

- **Ejemplo 1:** un grupo de usuarios del dominio contiene usuarios que pertenecen al equipo de Support (asistencia técnica). La empresa agrega y elimina usuarios según sea necesario cuando se producen cambios en el personal. El grupo de usuarios del equipo de asistencia técnica está asociado a un rol de HP Web Jetadmin llamado HELPDESK (Departamento de soporte técnico).

Soporte de grupo de usuarios de dominio:

AMERICAS\ralphj

EMEA\rjimenez

ASIAPACIFIC\chansen

Asignaciones:

Usuario: AMERICA\Support

Rol: HELPDESK

- **Ejemplo 2:** un grupo local en el sistema que aloja HP Web Jetadmin incluye un grupo llamado WJAUsers. Este grupo lo administra Chester, administrador de HP Web Jetadmin. Chester mantiene a algunas personas en el grupo que le ayudan a administrar la aplicación. El grupo está asociado al rol incorporado llamado HP Web Jetadmin Administrador (solo lectura).

Grupos de usuarios locales - WJAUsers:

EMEA\Wendt

EMEA\Pacj

ASIAPACIFIC\Hae

Asignaciones:

Usuario: WJA-SYSTEM\WJAUsers

Rol: Administrador de HP Web Jetadmin (solo lectura)

Asignación de funciones a usuarios

Puede asignar funciones a usuarios para administrar las características de HP Web Jetadmin a las que los usuarios pueden acceder.

Después de que haya asignado un rol a un usuario, dicho usuario solo puede acceder a las funciones de HP Web Jetadmin que estén activadas para ese rol. Puede crear varios roles para permitir que diferentes usuarios tengan distintos niveles de acceso a las funciones de HP Web Jetadmin. Puede asignar varios roles a un mismo usuario.

Los conjuntos de permisos para los roles son acumulativos. Si asigna un rol a un usuario, puede conceder permisos adicionales a ese usuario mediante la asignación de otro rol que tenga un conjunto de permisos distinto. Los usuarios nunca pierden los permisos cuando se les asignan varios roles. Por ejemplo, supongamos que el Rol A da permiso para actualizar el firmware del dispositivo y el Rol B retira dicho permiso. Si asigna el Rol A a un usuario, ese usuario puede actualizar el firmware del dispositivo. Si después asigna el Rol B a ese mismo usuario, el usuario conserva el permiso para actualizar el firmware del dispositivo.

Para asignar funciones a usuarios, realice los pasos siguientes:

1. En el panel de navegación de **Administración de aplicaciones**, haga clic con el botón derecho en **Seguridad del usuario** y, a continuación, seleccione **Asignar funciones a usuarios**. Se iniciará el asistente **Asignar función a usuario**.
2. En la página **Seleccionar usuarios o grupos de usuarios**, haga clic en el botón **Agregar**.
3. En la página **Agregar usuario**, introduzca el nombre de usuario y el dominio donde el usuario está definido.

o bien,

Para buscar al usuario, realice los pasos siguientes:

- a. Haga clic en el botón **Explorar**.
- b. Para cambiar la ubicación, haga clic en el botón **Ubicaciones**. En la ventana **Ubicaciones**, seleccione el dominio de HP Web Jetadmin o de Windows y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

- c. Introduzca el nombre de usuario. Para mostrar ejemplos del formato utilizado para introducir nombres de usuario, sitúe el cursor sobre el enlace **Introducir el nombre de objeto que desee seleccionar (ejemplos)**.
 - d. Para validar el nombre de usuario, haga clic en el botón **Comprobar nombres**.
 - e. Si el nombre de usuario no es válido, el asistente muestra un mensaje de error. Haga clic en el botón **Aceptar** y, a continuación, repita los pasos b a d.
 - f. Haga clic en el botón **Aceptar**.
4. Haga clic en el botón **Agregar**.
 5. Para agregar usuarios adicionales, repita los pasos 3 y 4.
 6. Haga clic en el botón **Cerrar**.
 7. En la página **Seleccionar usuarios o grupos de usuarios**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 8. Para crear una función desde la página **Especificar configuración de función**, haga clic en el botón **Nueva**. Se iniciará el asistente **Crear función**. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el asistente **Crear función**, consulte [Creación de funciones en la página 339](#).
 9. Seleccione la función en la lista **Función**.
 10. Si la función seleccionada no puede restringirse a grupos de dispositivos, el botón **Agregar** no estará disponible. Continúe con el paso 11.

o bien,

Si la función seleccionada puede restringirse a grupos de dispositivos, el botón **Agregar** estará disponible. Realice los pasos siguientes:
 - a. Haga clic en el botón **Agregar**.
 - b. En la ventana **Seleccionar grupo**, haga clic en el botón ... y, a continuación, seleccione el grupo de dispositivos.
 - c. Haga clic en el botón **Aceptar**.
 - d. Para agregar grupos de dispositivos adicionales, repita los pasos a a c.
 11. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 12. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar**.
 13. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Para asignar varias funciones a un mismo usuario, repita este procedimiento para cada función que desee asignar al usuario.

Edición de usuarios

Puede cambiar el usuario y el rol de una asignación existente.

Siga estos pasos para editar una función de usuario:

1. Seleccione **Administración de aplicaciones** en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.
Expanda **Seguridad de usuario** y haga clic en **Usuarios**. Se muestra la página **Seguridad de usuario - Usuarios**.
2. Seleccione el usuario o el grupo y haga clic en **Editar**. Se iniciará el asistente de **Editar roles de usuario** y se mostrará la página **Usuarios**.
3. Para cambiar el usuario del rol, marque **Cambiar usuario** y, a continuación, escriba el nombre de usuario y el dominio.

Si hace clic en **Examinar**, se muestra la página **Seleccionar usuario**. Escriba el **Tipo de objeto** y la **Ubicación** y haga clic en **Siguiente**. Si es necesario, puede buscar ubicaciones.
4. La información se validará. Si se encuentra el usuario, se enumerará en el cuadro **Usuarios seleccionados** de la parte inferior de esta página. Si no se encuentra el usuario, verifique el nombre de usuario y el dominio y vuelva a introducir esa información.
5. Revise los usuarios asignados a este rol que se muestran en **Usuarios seleccionados**.

Si debe quitar alguno, haga clic en **Quitar**.

Si los usuarios asignados a esta plantilla de rol son correctos, haga clic en **Siguiente**. Se vuelve a mostrar la página **Seguridad de usuario - Usuarios**.
6. Seleccione el rol en la lista desplegable **Rol**.
7. Si hay grupos que tienen asociados permisos, estos se enumeran en el cuadro **Restringir permisos por grupo** de la parte inferior de esta página.

Si alguno de los conjuntos de permisos debe aplicarse a este usuario, haga clic en **Agregar**. Esto significa que el usuario solo podrá realizar acciones en el grupo enumerado.

Si alguno de los conjuntos de permisos enumerados debe quitarse para que el usuario tenga acceso a más grupos, haga clic en **Quitar**.

Haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Confirmar**.
8. Revise las selecciones. Si son correctas, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**. Haga clic en **Listo**.

Quitar funciones

Siga estos pasos para eliminar una función:

1. Seleccione **Administración de aplicaciones** en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.
Expanda **Seguridad de usuario** y haga clic en **Usuarios**. Se muestra la página **Seguridad de usuario - Usuarios**.
2. Seleccione el usuario o el grupo y haga clic en **Eliminar rol**. Se inicia el asistente de **Eliminar rol de usuario** y se muestra la página **Confirmar**.
3. Si es el usuario correcto que desea eliminar, haga clic en **Siguiente**. Se mostrará la página **Resultados**.
4. Haga clic en **Listo**. Se muestra la página **Seguridad de usuario - Usuarios**.

Seguridad de usuario - Diagnóstico

Seguridad de usuario - Diagnóstico proporciona un análisis de los permisos existentes para un usuario individual o un grupo. Se puede elegir cualquier usuario o grupo local o de dominio y, a continuación, buscar los permisos existentes en HP Web Jetadmin.

Siga estos pasos para ver las funciones y los permisos para un usuario o un grupo:

1. Seleccione **Administración de aplicaciones** en la parte inferior del panel de navegación izquierdo. Expanda **Seguridad de usuario** y haga clic en **Diagnóstico**. Se muestra la página **Seguridad de usuario - Diagnóstico**.
2. Busque o introduzca el nombre de usuario y el dominio y haga clic en **Ver roles**.
3. Si lo desea, seleccione una restricción para filtrar la lista que se muestra.
4. Se muestran el rol o roles y los permisos del usuario.

HP Web Jetadmin Administración

HP Web Jetadmin permite detectar la mayoría de las versiones de otras instalaciones de HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin puede realizar una sincronización unidireccional con otra **Lista de todos los dispositivos** de HP Web Jetadmin ([Listas de dispositivos en la página 128](#)). Esto facilita la detección de dispositivos que ya se han detectado en otras instalaciones de HP Web Jetadmin. Ambas funciones (sincronización y detección de aplicaciones) son valiosas por diversas razones:

- Un administrador detecta a otras personas que utilizan el software de HP Web Jetadmin para comprender la administración de impresoras en la red.
- Un administrador detecta otras instalaciones de HP Web Jetadmin como una cuestión de seguridad o de directiva de administración.
- Un administrador es responsable de buscar todos los dispositivos en un entorno distribuido donde otros son responsables de administrarlos en varias áreas.

HP Web Jetadmin: módulo de tareas Tareas comunes

El módulo de tareas **Tareas comunes** se puede abrir en el espacio de trabajo o en el **Área de fijación de módulo de tareas**. Este módulo de tareas proporciona enlaces para las tareas más comunes que se realizan en el área de HP Web Jetadmin que está viendo actualmente.

El módulo de tareas **HP Web Jetadmin - Tareas comunes** proporciona los enlaces que inician las siguientes tareas de HP Web Jetadmin:

- Buscar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin
- Mostrar una lista de las instalaciones remotas de HP Web Jetadmin que se han encontrado

HP Web Jetadmin: módulo de tareas Administración

El módulo de tareas **HP Web Jetadmin - Administración** proporciona una lista de las instalaciones remotas de HP Web Jetadmin que se han encontrado.

Utilice este módulo de tareas para realizar las tareas siguientes:

- Detectar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin
- Iniciar una instalación remota de HP Web Jetadmin
- Detectar rápidamente una instalación remota de HP Web Jetadmin utilizando la dirección IP o el nombre de host del servidor remoto de HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin: módulo de tareas Resumen

El módulo de tareas **HP Web Jetadmin - Resumen** proporciona el número de instalaciones remotas de cada versión de HP Web Jetadmin que se encontraron en la red.

Instalaciones remotas de HP Web Jetadmin en la red

Algunas veces, es preferible buscar otras instalaciones de aplicaciones de HP Web Jetadmin en la red. HP Web Jetadmin permite detectar la mayoría de las revisiones del software HP Web Jetadmin y luego se sincroniza con esas instalaciones.

El uso de la sincronización y la detección de aplicaciones le permite:

- Detectar otras personas que utilizan el software de HP Web Jetadmin para comprender la administración de impresoras en la red.
- Detectar otras instalaciones de HP Web Jetadmin como una cuestión de seguridad o política de administración.
- Programar la detección de otras instalaciones de HP Web Jetadmin.
- Buscar todos los dispositivos en un entorno distribuido (otros pueden administrarlos en varias áreas).

Detectar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin

Se pueden enumerar las instancias de HP Web Jetadmin para su detección, visualización por el usuario, eliminación e incluso lanzamiento.

Las instancias de HP Web Jetadmin se pueden encontrar en redes locales y remotas. La configuración de Rango de IP y Difusión IP es idéntica a la configuración de detección de HP Web Jetadmin. De hecho, estas configuraciones se comparten entre las dos funciones.

- HP Web Jetadmin puede detectar otras instancias de HP Web Jetadmin.
- Las detecciones de rango de IP y difusión IP comparten la configuración almacenada con otras funciones de detección.
- Las instancias de HP Web Jetadmin se pueden iniciar directamente desde la lista de detección.
- La lista se puede modificar realizando más detecciones o quitando manualmente las instancias.
- La información de dirección, URL, nombre de host y versión se incluye en la lista.

Puede programar la detección de aplicaciones. Si se está ejecutando una detección de aplicaciones e intenta iniciar otra, se mostrará un cuadro de diálogo en el que se le preguntará si desea ver la detección actual o programar una nueva.

Siga estos pasos para detectar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin en la red:

1. En el panel de navegación de **Administración de aplicaciones**, haga clic con el botón derecho en Administración de HP Web Jetadmin y seleccione **Buscar más aplicaciones**. Se inicia el asistente de detección de **Detección de HP Web Jetadmin**.
2. En la página de **Seleccionar opciones de detección**, seleccione los métodos de detección que se utilizarán para la detección. Para obtener más información acerca de los métodos de detección que puede utilizar, consulte los temas siguientes:
 - [WS-Discovery en la página 185](#)
 - [Detección con difusión IP en la página 172](#)
 - [Detección con rango IP en la página 174](#)
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para ejecutar la detección de inmediato, deje sin marcar la casilla de verificación **Programar detección**.
 - Para programar la detección para que se ejecute en otro momento, seleccione la casilla de verificación **Programar detección**.
4. Haga clic en el botón **Siguiente**.
5. En la página de configuración, especifique la configuración para el método de detección y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.



NOTA: Si se selecciona más de un método de detección, el asistente mostrará una página de configuración para cada método de detección.

6. Si aparece la página de **Especificar opciones de programación**, siga estos pasos:
 - a. En las listas de **Hora de inicio**, seleccione la fecha y la hora a las que se ejecuta la detección.
 - b. En la sección **Recurrencia**, seleccione las opciones que especifiquen con qué frecuencia se ejecuta la detección.
 - c. En el cuadro **Nombre**, introduzca un nombre para el programa de detección.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**.
7. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Iniciar**.
8. En la página **Progreso**, haga clic en el botón **Hecho**.

Iniciar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin

Siga estos pasos para iniciar una instalación remota de HP Web Jetadmin:

1. En el panel de navegación **Administración de dispositivos**, amplíe la opción **Administración de HP Web Jetadmin** y, a continuación, seleccione **Instalaciones de HP Web Jetadmin**.
2. En el panel de **Instalaciones de HP Web Jetadmin**, seleccione la instalación remota de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Iniciar**.

Quitar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin

Siga estos pasos para eliminar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin de la lista de instalaciones detectadas:

1. En el panel de navegación **Administración de aplicaciones**, expanda la opción **Administración de HP Web Jetadmin** y, a continuación, seleccione **Instalaciones de HP Web Jetadmin**. Se muestra el panel **Instalaciones de HP Web Jetadmin**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para quitar una o más instalaciones remotas de la lista, seleccione las instalaciones y, a continuación, haga clic en el botón de **Quitar**.
 - Para eliminar todas las instalaciones remotas de la lista, haga clic en el botón **Eliminar todo**.
3. En la página **Confirmar** del asistente de **Quitar aplicaciones de la lista**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
4. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Sincronización de datos

La sincronización de datos toma información sobre los dispositivos que se detectaron en un servidor HP Web Jetadmin remoto y, a continuación, agrega los dispositivos al servidor HP Web Jetadmin local y los muestra en la lista **Todos los dispositivos**.

La sincronización de datos se produce incluso si el servidor HP Web Jetadmin local ya detectó los dispositivos que están en el servidor HP Web Jetadmin remoto.

La sincronización de datos no es un proceso de dos vías. Los dispositivos en el servidor HP Web Jetadmin local no se insertan en el servidor HP Web Jetadmin remoto. Por lo tanto, el número de dispositivos en el servidor HP Web Jetadmin remoto normalmente no coincide con el número de dispositivos en el servidor HP Web Jetadmin local.

El siguiente es un ejemplo de la sincronización de datos: El servidor A es el servidor local y tiene 50 dispositivos detectados. El servidor B es el servidor remoto y tiene 100 dispositivos detectados. Hay 10 dispositivos en el servidor A que no están en el servidor B. Hay 75 dispositivos en el servidor B que no están en el servidor A. Después de iniciar la sincronización de datos en el servidor A, el servidor A tiene 125 dispositivos: los 50 dispositivos originales más los 75 dispositivos que se extrajeron del servidor B. El servidor B sigue teniendo solo 100 dispositivos porque los 10 dispositivos del servidor A no se envían al servidor B.

Un usuario en el servidor HP Web Jetadmin local inicia la sincronización de datos. El usuario local debe disponer de credenciales de usuario del dominio que están asociadas con una función en el servidor HP Web Jetadmin remoto o derechos de administrador en el servidor HP Web Jetadmin remoto. El usuario local debe estar en uno de los grupos siguientes:

- El grupo de usuarios en el servidor HP Web Jetadmin local. También es necesario asignar una función de sincronización de datos en ese servidor para el usuario local.
- El grupo de usuarios en Smart Client remoto de HP Web Jetadmin.
- El grupo de administradores en el servidor HP Web Jetadmin local.

Sincronización de datos entre servidores HP Web Jetadmin

1. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Si no hay ninguna configuración definida por el usuario establecida en el servidor HP Web Jetadmin remoto, continúe con el paso 2.
- Si hay configuración definida por el usuario establecida en el servidor HP Web Jetadmin remoto, la configuración definida por el usuario debe existir en los servidores HP Web Jetadmin local y remoto antes de que los valores de la configuración definida por el usuario en el servidor HP Web Jetadmin remoto puedan sincronizarse. La configuración definida por el usuario debe exportarse desde el servidor HP Web Jetadmin remoto y, a continuación, importarse al servidor HP Web Jetadmin local. Para obtener más información acerca de exportación e importación de una configuración definida por el usuario, consulte [Gestión de los ajustes de configuración del dispositivo definidos por el usuario en la página 83](#).

 **PRECAUCIÓN:** Cuando se crea una configuración definida por el usuario, HP Web Jetadmin genera un número aleatorio que se utiliza como identificador exclusivo de esa configuración definida por el usuario. Por lo tanto, para mantener el mismo identificador exclusivo de cada configuración definida por el usuario, la configuración definida por el usuario debe exportarse desde el servidor HP Web Jetadmin remoto y, a continuación, importarse al servidor HP Web Jetadmin local.

2. Vaya a **Herramientas > Sincronización de datos**. Se abre la ventana **Sincronización de datos**.
3. Si la lista de servidores HP Web Jetadmin remotos está vacía o el servidor HP Web Jetadmin remoto no se encuentra en la lista, utilice una de las siguientes opciones para agregar servidores HP Web Jetadmin remotos a la lista:
 - En el cuadro **Detección rápida de WJA**, introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor HP Web Jetadmin remoto y, a continuación, haga clic en el botón **Ir**.
 - Detecte los servidores HP Web Jetadmin remotos. Para obtener más información sobre la detección de servidores de HP Web Jetadmin, consulte [Detectar instalaciones remotas de HP Web Jetadmin en la página 347](#).
4. Seleccione el servidor HP Web Jetadmin remoto de la lista.
5. Para sincronizar los servidores HP Web Jetadmin inmediatamente, haga clic en el botón **Sincronizar**.

o bien,

Para programar la sincronización para otro momento, haga clic en el botón **Programar**. Se inicia el asistente de **Sincronizar datos**. Siga estos pasos para programar una sincronización:

- a. En la página **Especificar usuario**, introduzca su contraseña en el cuadro **Contraseña** y, a continuación, haga clic en el botón **Comprobar vínculo**.
- b. Una vez comprobado correctamente el vínculo, haga clic en el botón **Siguiente**.
- c. En la página **Seleccionar datos de dispositivo**, seleccione las casillas de verificación junto a los datos del dispositivo que desea incluir en la sincronización de datos y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.

 **NOTA:** Las casillas de verificación para los datos del dispositivo que deben sincronizarse ya están seleccionadas y no pueden desmarcarse.

- d. En la página **Especificar programación**, seleccione la fecha y la hora a las que se ejecuta la sincronización de datos.



NOTA: Una tarea programada usa la fecha y la hora del servidor donde está instalado HP Web Jetadmin. Puede que la ubicación donde se ejecuta la tarea programada no esté en la misma zona horaria que la ubicación donde está instalado el servidor HP Web Jetadmin. Tenga en cuenta las posibles diferencias de fecha y hora cuando programe tareas.

- e. En la sección **Recurrencia**, seleccione la opción que especifica con qué frecuencia se ejecuta la sincronización de datos y, a continuación, especifique los ajustes asociados.
 - f. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - g. En la página **Confirmar**, verifique que la información de la programación sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Iniciar sincronización**.
 - h. En la página **Progreso**, haga clic en el botón **Hecho**.
6. En la ventana **Sincronización de datos**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Eliminar las programaciones de sincronización de datos

1. Vaya a **Herramientas > Sincronización de datos**. Se abre la ventana **Sincronización de datos**.
2. Seleccione el servidor HP Web Jetadmin remoto y, a continuación, haga clic en el botón **Borrar programación**.
3. En la ventana **Confirmar eliminación de programación**, haga clic en el botón **Sí**.

Eliminar los servidores de la lista de servidores remotos

1. Vaya a **Herramientas > Sincronización de datos**. Se abre la ventana **Sincronización de datos**.
2. Seleccione el servidor HP Web Jetadmin remoto y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**.
3. En la ventana **Confirmar eliminación de entrada**, haga clic en el botón **Sí**.

6 Opciones de configuración del dispositivo

A continuación se muestran las distintas opciones de configuración de los dispositivos. Es posible que el dispositivo admita o no todas las opciones.

Opciones de configuración de dispositivos en la categoría de copiadora

Las opciones de configuración de dispositivos en la categoría de **Copiadora** definen las funciones y los ajustes de copia predeterminados para las copiadoras.

Incluir automáticamente márgenes

Utilice esta opción para especificar si el contenido cerca de los bordes de un documento original escaneado se incluye automáticamente en la copia.

Para incluir la imagen completa de un documento original escaneado, incluido el contenido que está cerca de los bordes, seleccione la opción **Activado**. Si es necesario, el dispositivo reduce ligeramente la imagen de la copia, en función del tamaño del área de impresión del papel.

Para dejar un margen de espacio no escaneado en la copia, seleccione la opción **Desactivado**. Es posible que el dispositivo no se ajuste a la imagen original completa de la copia.

Modo de copia en color y modo de copia en color con automático

Utilice esta opción para establecer el dispositivo en el modo de copia que desee.

Para configurar esta opción, seleccione uno de los ajustes en el cuadro desplegable.

Opción de copia en color

La **Opción de copia en color** proporciona una forma eficaz de limitar la copia en color, que puede servirle como opción de control de costes. Proporciona una opción para desactivar las copias en color y limitar los costes de las copias en color.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para permitir copias en color, seleccione **Activar**.
2. Para desactivar las copias en color, seleccione **Desactivar**. La opción correspondiente desaparecerá del Servidor web incorporado. La desactivación de las copias en color se aplica después de un período de tiempo de espera.

Opción Ajustar a página de la copiadora

Esta opción permite al dispositivo con capacidad de copiadora local ajustar automáticamente el tamaño de la imagen de entrada al tamaño de la hoja de salida. Esta opción le permite escalar al tamaño de salida sin conocer el porcentaje de escala.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para establecer el ajuste de Ajustar a página, active o desactive el botón de radio.

2. Haga clic en **Aplicar**.

Reducción o ampliación de la copiadora

Esta opción le permite especificar la reducción/ampliación de las copias. El número se representa como un porcentaje del original. Un valor de 100 realizará copias sin reducción ni ampliación; los valores más altos realizarán ampliaciones, mientras que los valores más bajos provocarán una reducción.

A menudo es útil poder realizar reducciones o ampliaciones si el tamaño del papel que se copia es diferente del tamaño del documento de origen. Algunos valores útiles para copiar de un tamaño a otro serían:

- Legal a Carta (78%)
- Carta a A4 (97%)
- A4 a Carta (94%)
- Legal a A4 (83%)

Para establecer esta opción, introduzca un número para el porcentaje de reducción o ampliación.

Copia - Modo de membrete alternativo

Al imprimir en modo a doble cara, esta opción define la primera cara de la página como si tuviera membrete y la otra cara sin membrete.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Limpieza del fondo de la copia

Utilice esta opción para definir la cantidad predeterminada de fondo que se eliminará del documento original que se está escaneando. Por ejemplo, si se establece un valor más alto, se elimina más fondo del original.

Para configurar esta opción, seleccione un valor predeterminado para la cantidad de fondo que se eliminará de las imágenes escaneadas.

Orientación del contenido de la copia

Utilice esta opción para especificar la orientación predeterminada del trabajo de escaneado y el formato de encuadernación del documento original y del trabajo de impresión.

Si la configuración es:

- **Estilo de libro:** el documento original tiene una encuadernación de estilo de libro (borde largo) y el documento impreso tiene una encuadernación de estilo de libro.
- **Original estilo libro; Copia estilo doble cara:** el documento original tiene una encuadernación de estilo de libro (borde largo) y el documento impreso tiene una encuadernación de estilo doble cara.
- **Estilo doble cara:** el documento original tiene una encuadernación de estilo doble cara (borde corto) y el documento impreso tiene una encuadernación de estilo doble cara.
- **Original estilo doble cara; Copia estilo libro:** el documento original tiene una encuadernación de estilo doble cara y el documento impreso tiene una encuadernación de estilo de libro.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En **Orientación**, seleccione la orientación del trabajo de escaneado.
2. En **Formato de 2 caras**, seleccione el formato de encuadernación que desee para el trabajo de escaneado.

Copiar contraste

Utilice esta opción para especificar el contraste predeterminado (brillo) que usa el dispositivo para realizar copias. El dispositivo puede realizar copias que sean más claras u oscuras que el original.

Para poder aprovechar la característica de copia de un toque, cambie el contraste predeterminado al valor que los usuarios seleccionan normalmente cuando realizan copias.

Para especificar el contraste que utiliza el dispositivo para realizar copias, seleccione el valor de contraste de la lista. Para el contraste más claro (un brillo máximo), seleccione **8** o **125**. Para el contraste más oscuro (un brillo mínimo), seleccione **0** o **-125**.

Oscuridad de las copias

Utilice esta opción para especificar la cantidad predeterminada de exposición que se aplica al documento escaneado. Por ejemplo, un valor bajo hará que la impresión sea más clara; un valor más alto hará que la impresión sea más oscura.

Para configurar esta opción, seleccione un valor predeterminado de oscuridad que se aplicará a las imágenes escaneadas.

Plegado de copias

Utilice esta función para plegar las hojas de papel por la mitad o en tercios. El plegado solo se puede aplicar al papel tamaño Carta o A4.

- Seleccione **Ninguno** si no es necesario plegar las hojas.
- Seleccione **Pliegue en C** para plegar la página en tres partes hacia el primer lado del papel, con el lateral superior o derecho del papel hacia fuera.

Cuando se selecciona el pliegue en C, las hojas plegadas juntas admiten de 1 a 3 valores.

- Seleccione **Pliegue en V** para plegar la página por la mitad hacia el primer lado del papel.

Cuando se selecciona el pliegue en V, las hojas plegadas juntas admiten de 1 a 5 valores.

- Seleccione **Opciones avanzadas de plegado** para ver más opciones de plegado o para cambiar la ubicación del contenido impreso en relación con pliegue.

Copiar originales pesados

Utilice esta opción para especificar el peso de los documentos originales escaneados.

Cuando se escanea papel pesado, el dispositivo ajusta la tensión y mueve el papel hacia el área de escaneado a una velocidad más lenta. Para papeles que pesan más de 100g/m², la calidad de la salida puede mejorar si selecciona la opción **Pesado**.

Para especificar el peso de los documentos originales escaneados, seleccione la opción **Normal** o **Pesado**.

Interrupción automática de trabajos de copias

Esta opción le permite especificar si la función de interrupción automática de los trabajos está activada o desactivada. La función de interrupción automática de trabajos permite que el producto interrumpa automáticamente un trabajo de impresión en red activo entre conjuntos completos para imprimir un nuevo trabajo de copia.

Si activa la función de interrupción automática de trabajos, los usuarios no tienen que esperar a que los trabajos de impresión en red grandes, de varias copias, terminen de imprimirse antes de poder imprimir un nuevo trabajo de copia.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar la función de interrupción automática de trabajos, seleccione **Activado**.
2. Para desactivar la función de interrupción automática de trabajos, seleccione **Desactivado**.

Compilación de trabajos de copia

Utilice esta opción para activar la combinación predeterminada de varios trabajos escaneados en un solo documento impreso.

Si esta opción está activada, se combinarán varios trabajos de escaneo en un solo trabajo de impresión y ningún otro trabajo de impresión en red interrumpirá la copia. Si está desactivada, los trabajos de escaneo permanecerán separados.

Para establecer esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Escaneado de trabajo de copia por adelantado

La función de copia directa le permite acceder al producto y comenzar a realizar una copia mientras el producto está ocupado imprimiendo un trabajo de impresión en red.

Si la función de copia directa está activada y un usuario inicia un trabajo de copia mientras el producto está imprimiendo un trabajo de impresión en red, el producto escanea y retiene el trabajo de copia hasta que termine de imprimir el trabajo de impresión en red. Si la función de copia directa está desactivada y un usuario inicia un trabajo de copia mientras el producto está imprimiendo un trabajo de impresión en red, el producto espera hasta que termine de imprimir el trabajo de impresión en red para comenzar a escanear el trabajo de copia. El producto muestra un mensaje en el panel de control en el que se indica que el trabajo de copia está bloqueado y que se procesará en cuanto finalice la impresión del trabajo actual. El usuario puede optar por cancelar el trabajo de copia o dejar los originales en el alimentador automático de documentos (AAD) o en el cristal del escáner.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar esta función, seleccione **Activado**.
2. Para desactivar esta función, seleccione **Desactivado**.

Administración de copias de folletos

Utilice esta función para copiar dos o más páginas en una sola hoja de papel, de forma que pueda plegar las hojas por el centro y crear un folleto. El producto pone las páginas de forma que, al plegar varias hojas juntas, las páginas se ponen en el orden correcto.

Para activar estas funciones, seleccione la casilla de verificación junto a ellas.

- **Formato de folleto:** agrupa páginas seguidas en el orden correcto y crea un folleto.

- **Borde en todas las páginas:** imprime un borde alrededor de cada página.
- **Doblar y encuadernar:** grapa y pliega las páginas del folleto de forma automática.



NOTA: Establezca la opción de Grapar y perforar como Ninguna para activar la opción para folletos.

Optimización de texto/imagen de copia

Utilice esta opción para optimizar la calidad de la salida de copia en función del contenido de los trabajos de copia habituales. Puede optar por optimizar texto, fotografías, imágenes impresas o una combinación de texto e imágenes.

Seleccione el tipo de imagen que se copia con más frecuencia en la lista desplegable **Optimizar texto/imagen**.

Si selecciona **Ajuste manual** en la lista desplegable **Optimizar texto/imagen**, estará disponible la lista desplegable **Optimizar para**. Para especificar si la salida de copia está optimizada más para texto o más para imágenes de forma predeterminada, seleccione la opción adecuada en la lista desplegable **Optimizar para**.

Bandeja de salida de copias

Esta opción le permite especificar la bandeja de salida predeterminada donde se entregan las copias impresas. Las bandejas de salida que puede seleccionar dependen del dispositivo de salida configurado con el producto.

Si desea aprovechar la función de copia con un toque, debe cambiar el valor predeterminado a la bandeja de salida donde los usuarios normalmente envían las copias impresas. Esto elimina la necesidad de que los usuarios tengan que especificar la bandeja de salida en el panel de control cada vez que realizan copias.

Para especificar la bandeja de salida predeterminada para las copias, seleccione la bandeja de salida en la lista desplegable.

Páginas de copia por hoja

Utilice esta opción para especificar el número predeterminado de páginas que se van a imprimir en una hoja de papel física y cómo se ordenan esas páginas en la hoja.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En **Páginas por hoja**, seleccione el número de páginas que desea colocar en una hoja de papel física.
2. En **Orden de páginas**, seleccione cómo deben colocarse esas páginas en la hoja.
3. Para imprimir bordes de página, seleccione **Imprimir bordes de página**.

Selección de la bandeja para papel de copia

Utilice esta opción para especificar la bandeja de papel de entrada predeterminada que debe utilizar el dispositivo para un trabajo de copia.

Para establecer esta opción, seleccione la bandeja de papel predeterminada que se utilizará para los trabajos de copia.

Reducción/ampliación de copia

Utilice esta opción para especificar los ajustes configurables de reducción y ampliación predeterminados para los trabajos escaneados.

Para establecer esta opción, especifique la escala dentro del rango especificado o seleccione **Escala automática**.

Nitidez de las copia

Utilice esta opción para especificar la cantidad predeterminada de nitidez que se aplicará al documento original que se está escaneando. Un valor más alto produce copias más nítidas.

Para configurar esta opción, seleccione el valor de nitidez predeterminado. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la nitidez predeterminada.

Sellos para las copias

Utilice esta opción para cambiar los sellos personalizadas para las copias o utilice el texto de los sellos para las copias predefinido.

Seleccione un máximo de seis posiciones preestablecidas para un sello y configure el contenido que se vaya a imprimir.

- **Fuente del texto:** cambia la fuente.
- **Tamaño del texto:** cambia el tamaño del texto.
- **Color del texto:** cambia el color del texto.
- **Fondo blanco:** activa el fondo blanco.

Sellos para las copias (personalizados)

Utilice estas opciones para personalizar el texto de los sellos para las copias o usar el texto de los sellos para las copias predefinido.

Active **Texto de los sellos para las copias personalizado** para usar texto definido por el usuario.

Active **Texto de los sellos para las copias predefinido** para usar texto predefinido.

Sellos para las copias (obligatorios)

Habilite esta opción para utilizar las funciones de sellos para las copias y sellos para las copias personalizados.



NOTA: Cuando se realizan cambios en los sellos para las copias (obligatorios), no se pueden realizar más cambios en los sellos para las copias o los sellos para las copias personalizados.

Para seleccionar el contenido del sello, marque las casillas de verificación.

Seleccione un máximo de seis posiciones preestablecidas para un sello y configure el contenido que se vaya a imprimir.

- **Número de inicio:** establece el número de página de inicio para los sellos predefinidos.
- **Fuente del texto:** cambia la fuente.

- **Tamaño del texto:** cambia el tamaño del texto.
- **Color del texto:** cambia el color del texto.
- **Fondo blanco:** activa el fondo blanco.

Grapado de copias

Utilice esta opción para especificar la colocación predeterminada de las grapas para los trabajos de copia. Este ajuste solo está disponible si se conecta una grapadora al dispositivo.

Para configurar estas opciones, seleccione la ubicación de las grapas de los trabajos de copia.

Grapado y perforación de las copias

Utilice esta opción para especificar la ubicación predeterminada para colocar la grapa o perforar en trabajos de copia. Esta configuración solo está disponible si una grapadora o un dispositivo de acabado están conectados al dispositivo.

Para configurar estas opciones, seleccione la ubicación para colocar la grapa o perforar en trabajos de copia.

Marca de agua para las copias

Utilice esta opción para cambiar el texto de la marca de agua.

Esta es la configuración disponible:

- **Tipo de marca de agua:** establezca el texto como ninguno, texto o seguro. El texto se coloca en el centro de la página.
- **Texto de marca de agua seguro:** texto de fondo y patrón apenas visible en la primera copia de un documento. Cualquier copia sucesiva del documento muestra la marca de agua con mayor visibilidad.
- **Solo en la primera página:** imprime una marca de agua únicamente en la primera página.
- **Girar el texto 45 grados:** gira el texto 45 grados.
- **Fuente del texto:** cambia la fuente.
- **Tamaño del texto:** cambia el tamaño de la fuente a 30, 40 o 60 puntos.
- **Color de fondo:** cambia el color del fondo.
- **Patrón de fondo:** cambia el patrón del fondo.
- **Oscuridad:** cambia la oscuridad de la fuente.

Marca de agua para las copias (personalizado)

Utilice estas opciones para cambiar el texto de las marcas de agua personalizado o usar el texto de las marcas de agua predefinido.

Active **Texto de las marcas de agua personalizado** para usar texto definido por el usuario.

Active **Texto de las marcas de agua predefinido** para usar texto predefinido.

Copias de copiadora predeterminadas

Esta opción le permite seleccionar el número predeterminado de copias que se generarán en cada trabajo de copia iniciado desde el panel de control.

Para seleccionar el número predeterminado de copias, escriba el número de copias (entre 1 y 99) en el cuadro de edición.

Intercalación predeterminada de las copias

Esta opción le permite especificar el comportamiento de intercalación. Dado que la intercalación consume recursos adicionales en el dispositivo, desactivar esta función puede permitir a veces que el dispositivo complete trabajos que, de otro modo, podrían no haberse completado.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar esta función, seleccione **Activado** o **Habilitado**.
2. Para desactivar esta función, seleccione **Desactivado** o **Deshabilitado**.

Configuración de borde a borde predeterminada

Utilice esta opción para especificar si las copias deben imprimirse lo más cerca posible del borde de la página o con el borde normal no impreso.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para un borde no imprimible de 1 mm, seleccione la opción **Salida de borde a borde**.
2. Para un borde no imprimible de 6,35 mm, seleccione la opción **Normal**.

Calidad de imagen predeterminada

Esta opción le permite seleccionar la calidad de copia predeterminada para obtener el máximo rendimiento o para un funcionamiento más económico cuando no se necesita el mejor rendimiento.

Para configurar esta opción, seleccione el nivel de calidad que desee.

Número de copias predeterminado

Esta opción le permite especificar el número predeterminado de copias que se imprimen para cada trabajo de copia.

Si desea aprovechar la función de copia con un toque, cambie el valor predeterminado al número de copias que normalmente imprimen los usuarios. Esto elimina la necesidad de que los usuarios tengan que especificar el número de copias en el panel de control cada vez que realizan copias.

Para especificar el número predeterminado de copias, escriba la cantidad en el cuadro de texto.

Número de caras predeterminado

Esta opción le permite especificar si se copia una cara o ambas caras del original o del documento de copia.

Para configurar esta opción, seleccione el número de caras que desee en el cuadro desplegable.

Contenido original predeterminado

Esta opción le permite especificar el tipo de información predeterminado que hay en el documento original (**Texto**, **Gráficos** o **Mixto**).

Si desea aprovechar la función de copia con un toque y los usuarios normalmente copian originales que solo tienen gráficos o solo texto, cambie el valor predeterminado al tipo de información adecuado. Esto elimina la necesidad de que los usuarios tengan que especificar el contenido de la página en el panel de control cada vez que realizan copias.

Para configurar esta opción, seleccione el tipo de información (**Texto**, **Gráficos** o **Mixto**) en el cuadro desplegable.

Tamaño del soporte original predeterminado

Esta opción le permite especificar el tamaño del soporte original predeterminado de los documentos copiados. Los sensores de papel sustituyen el valor predeterminado. Si los sensores de papel no pueden detectar el tamaño del original, el producto utiliza el valor predeterminado.

Si desea aprovechar la función de copia con un toque, cambie el tamaño de soporte de copia predeterminado al tamaño de los originales que normalmente copian los usuarios. Esto elimina la necesidad de que los usuarios tengan que especificar el tamaño del soporte en el panel de control cada vez que realizan copias.

Para especificar el tamaño de soporte de los originales, selecciónelo en la lista desplegable.

Velocidad de la primera copia

Esta opción permite que el dispositivo maneje la velocidad de la primera copia. Si no utiliza la función de copia con frecuencia, puede aprovechar para activar la función de primera copia rápida.

Para desactivar esta opción, seleccione **Sin calentamiento previo** (predeterminado). El proceso de copia puede ser más lento en la primera copia.

Para activar esta opción, seleccione **Calentamiento previo**. El proceso de copia será más rápido, pero podría provocar un desgaste excesivo del dispositivo.

Retención de trabajos de impresión durante la copia

Utilice esta opción para evitar que se inicien trabajos de impresión en red hasta que el producto termine de imprimir un trabajo de copia. Puede especificar si la función de retención de trabajos de impresión está activada o desactivada.

Si activa esta opción, los usuarios que realicen trabajos de copia directa tendrán prioridad sobre los trabajos de impresión en red, y el producto no iniciará la impresión de ningún trabajo de impresión en red mientras el usuario esté interactuando con el panel de control.

Algunos productos admiten la opción **Tiempo de espera**. El dispositivo esperará la cantidad de tiempo que especifique para la opción **Tiempo de espera** después de que finalice la impresión de un trabajo de copia antes de comenzar a imprimir cualquier trabajo de impresión en red.



NOTA: Si activa la función de retención de trabajos de impresión, también debe especificar un valor para la opción **Tiempo de espera**.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar esta función, seleccione **Activado**.

2. Para desactivar la función de retención de trabajos de impresión, seleccione **Desactivado**.

Tiempo de espera

Esta opción le permite especificar el tiempo predeterminado que deben esperar los trabajos de impresión en red antes de comenzar a imprimirse si está activada la opción **Retener trabajos de impresión durante copia**.

Si desea dar prioridad a los usuarios que realizan copias en ese momento sobre los trabajos de impresión en red, debe configurar la opción **Retener trabajos de impresión durante copia**. HP Web Jetadmin no iniciará la impresión de ningún trabajo de impresión de red mientras un usuario esté interactuando con el panel de control. Además, el producto esperará el tiempo que especifique en la opción **Tiempo de espera** después de que termine de imprimirse un trabajo de copia antes de comenzar a imprimir trabajos de impresión de red.



NOTA: Si la opción **Retener trabajos de impresión durante copia** no está activada, HP Web Jetadmin ignorará el valor de **Tiempo de espera** introducido para esta función.

Para especificar cuánto tiempo debe esperar HP Web Jetadmin antes de iniciar los trabajos de impresión en red, escriba el número de segundos en el cuadro de texto.

Interrupción de trabajos de copia

Esta función le permite interrumpir un trabajo de copia activo entre conjuntos completos para imprimir un nuevo trabajo de copia.

Esta opción le permite especificar si la función de interrupción de trabajos de copia está activada o desactivada. Si activa la función de interrupción de trabajos de copia, los usuarios no tienen que esperar a que los trabajos grandes de varias copias terminen de imprimirse antes de poder imprimir un nuevo trabajo de copia.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar esta función, seleccione **Activado**.
2. Para desactivar la función de interrupción de trabajos de copia, seleccione **Desactivado**.

Cola de trabajos (activar/desactivar)

Utilice esta opción para activar o desactivar colas de trabajos en el dispositivo.

Para permitir que el dispositivo utilice colas de trabajos, marque la casilla de verificación **Activar cola de trabajos**.

o bien,

Para evitar que el dispositivo utilice colas de trabajos, desmarque la casilla de verificación **Activar cola de trabajos**.

Trayectoria del papel

Utilice esta opción para configurar la trayectoria del papel.

- Seleccione **Seleccionar automáticamente** para copiar automáticamente.
- Seleccione **Cara arriba (trayectoria más directa)** para copiar con la cara hacia arriba.
- Seleccione **Cara abajo (orden correcto)** para copiar con la cara hacia abajo.

Opciones de configuración de dispositivo de la categoría de Dispositivo

Las opciones de configuración de dispositivos de la categoría **Dispositivo** definen las funciones administrativas generales de los dispositivos, como los valores predeterminados de impresión, la administración de bandejas y las opciones de ahorro de energía.

Modo alternación de membrete

Al imprimir en modo a doble cara, esta opción define la primera cara de la página como si tuviera membrete y la otra cara sin membrete.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Transmisión de información de uso anónima

Utilice esta opción para activar o desactivar la transmisión de información anónima sobre la impresora a HP.

La impresora envía los siguientes tipos de información a HP:

- El país/región, el idioma y la zona horaria local donde está instalada la impresora
- El número de modelo de la impresora
- Información acerca de cómo se utiliza la impresora, por ejemplo, el número de páginas impresas, el modo de impresión utilizado, el sustrato de impresión, la marca de cartuchos instalados, los tipos de archivo impresos y las aplicaciones usadas para los trabajos de impresión
- Los eventos, como alertas de bajo nivel de suministros
- Las funciones de impresión que se utilizan, como ranuras para tarjeta fotográficas, fax, escaneado y servidor Web incrustado HP
- Información técnica adicional que varía en función de la impresora

HP emplea esta información para diseñar impresoras futuras que satisfagan mejor las necesidades de los clientes.



IMPORTANTE: HP se compromete a proteger su privacidad y la integridad de sus dispositivos. La información sobre su nombre, dirección, dirección de correo electrónico y otros datos confidenciales no se envía a HP.

Para activar la transmisión de información de uso anónima, seleccione la opción **Activar**.

o bien,

Para desactivar la transmisión de información de uso anónima, seleccione la opción **Desactivar**.

Activación de APL (Zebra)

Utilice esta opción para especificar el lenguaje de programación alternativo (APL) que se utiliza en las impresoras Zebra.

El APL admite el uso de dispositivos virtuales en impresoras Zebra. Los dispositivos virtuales son aplicaciones de la impresora que permiten a las impresoras Link-OS usar los idiomas heredados asociados normalmente con otras marcas de la impresora. Es posible descargar varios dispositivos

virtuales en una sola impresora, lo que permite a los usuarios elegir entre lenguajes de comandos cuando sea necesario.

Para activar un APL en la impresora Zebra, seleccione el APL en la lista desplegable.



NOTA: Para obtener más información sobre los APL disponibles, consulte el sitio web de [Zebra](#).

Número de activo

Use esta opción para asignar un número de activo al dispositivo. El número de activo se puede basar en un esquema definido por el usuario, como el sistema contable de la organización.



NOTA: Solo puede aplicar esta opción de configuración en un solo dispositivo. No puede usar esta opción de configuración para configurar múltiples dispositivos con el mismo valor estático en una plantilla.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Introduzca el número de activo del dispositivo en el cuadro. La mayoría de los dispositivos admiten un máximo de 1.024 caracteres.

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_AssetNumber%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: CityName%%var_AssetNumber%%

Ejemplo: CityName%%var_AssetNumber%%Building



SUGERENCIA: Si el nombre de la variable comienza con “var_”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.



SUGERENCIA: En HP Web Jetadmin, los cuadros de texto que admiten datos variables están resaltados en azul. Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

2. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para aplicar el número de activo al dispositivo de inmediato, haga clic en el botón **Aplicar**.
- Para aplicar el número de activo al dispositivo más tarde, haga clic en el botón **Programar**. Se inicia el asistente para **Programar la configuración del dispositivo**. Para más información sobre cómo usar el asistente para **Programar la configuración del dispositivo**, consulte [Programar configuraciones de dispositivos en la página 216](#).

Página de limpieza automática

Esta opción activa y desactiva la página de limpieza automática. Puede especificar con qué frecuencia desea imprimir la página de limpieza automática.

Si la impresora se encuentra en mitad de un trabajo de impresión cuando llega al recuento de páginas especificado, termina de imprimir ese trabajo de impresión antes de iniciar el proceso de limpieza. El proceso de limpieza tarda aproximadamente 2,5 minutos en completarse. Puede desechar o reciclar la página de limpieza después de imprimirla.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar la **Página de limpieza automática**, seleccione **Página de limpieza automática activada**.
2. Seleccione la frecuencia de limpieza.
3. Seleccione el tamaño de página (Carta o A4). Debe utilizar papel normal.



NOTA: Para asegurarse de que el proceso de limpieza se ejecute de forma automática y sin intervención, asegúrese de que el tamaño de papel que especifique siempre esté disponible en la impresora.

Continuación automática

Puede optar por que aparezca un mensaje de error no crítico durante diez segundos antes de que el dispositivo reanude el funcionamiento. Seleccione **Desactivado** en **Continuación automática** para que tenga que confirmar los mensajes de error no críticos pulsando **Continuar** en el dispositivo antes de que este reanude el funcionamiento.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar la **Continuación automática**, seleccione **Activado**.
2. Para desactivar la **Continuación automática**, seleccione **Desactivado**. Tendrá que confirmar los mensajes de error no graves pulsando **Continuar** en el dispositivo antes de que este reanude el funcionamiento.

Recuperación automática

Use esta opción para activar o desactivar la característica Recuperación automática en el dispositivo. Si esta opción está activada y se produce un error irreparable en el firmware del dispositivo, el dispositivo se apaga y se enciende automáticamente para recuperarse del error.

Para activar la característica Recuperación automática en el dispositivo, seleccione la opción **Activada**.

Para desactivar la característica Recuperación automática en el dispositivo, seleccione la opción **Desactivada**.

Modo detección automática

Utilice esta opción para optimizar la configuración del dispositivo para determinados tipos de soportes que la impresora puede detectar automáticamente. No todas las impresoras admiten todos los métodos de detección o la detección desde todas las bandejas.

Las opciones de detección pueden incluir:

- **Detección completa:** por cada hoja de papel que se recoge de la bandeja, el producto detecta si se trata de papel ligero, normal, pesado, satinado, resistente o transparencias.

- **Detección ampliada:** para las primeras hojas de papel que se recogen de la bandeja, el producto detecta si se trata de papel ligero, normal, pesado, satinado, resistente o transparencias. El producto asume que el resto de hojas son del mismo tipo.
- **Solo transparencia:** el producto detecta si se trata de una transparencia o no.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el ajuste de **Detección de la bandeja 1** para configurar el modo en que el dispositivo detecta el soporte en la bandeja 1.
2. Seleccione el ajuste de **Detección de la bandeja N** (si está disponible) para configurar el modo en que el dispositivo detecta el soporte en las bandejas 2 a N.

AutoSend

Utilice esta opción para permitir que el dispositivo envíe periódicamente información de uso sobre los suministros y las configuraciones del dispositivo a una lista de destinatarios.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Marque la casilla de verificación **Activar AutoSend** para activar esta función.
2. Seleccione la frecuencia para enviar información de configuración y suministros en **Enviar cada**.
3. Si tiene una relación con HP que le proporciona servicios como la sustitución proactiva de cartuchos, contratos de pago por página, contratos de asistencia técnica o seguimiento de uso, active la función **Enviar a HP mediante HTTPS**. La información siempre se envía a HP de forma segura mediante HTTPS POST, si es posible. De lo contrario, puede optar por permitir que esta información se envíe por correo electrónico si HTTPS falla o no está disponible.
4. Si desea enviar la misma información a una lista personalizada de direcciones web o direcciones de correo electrónico, active esas funciones e introduzca las direcciones adecuadas.

AutoStore

AutoStore es una solución automatizada de captura de documentos y contenido para dispositivos HP MFP. El producto **AutoStore** está formado por una aplicación basada en servidor, **Servidor de AutoStore** y una aplicación de servidor web incorporado instalable, **AutoStore ChaiService**.

La aplicación **AutoStore ChaiService** se pone en contacto con el **Servidor de AutoStore** de forma periódica para determinar si hay un nuevo conjunto de menús de **AutoStore** para descargar y mostrar en el panel frontal de un dispositivo. Para ello, debe configurarse con la información del **Servidor de AutoStore**. También puede configurar la frecuencia con la que **AutoStore ChaiService** se pondrá en contacto con el **Servidor de AutoStore**.

 **NOTA:** Para proteger los menús de **AutoStore**, utilice la función de autenticación de un dispositivo. Si se usa autenticación, configure **AutoStore ChaiService** para que revoque la autenticación cuando se produzcan ciertos eventos.

 **NOTA:** Para mayor comodidad, configure **AutoStore ChaiService** para que se ponga en contacto con el **Servidor de AutoStore** inmediatamente para obtener nuevos menús de **AutoStore**, especialmente cuando el administrador esté probando un conjunto de menús de **AutoStore** recién diseñado.

Después de instalar y configurar **AutoStore**, el panel frontal de un dispositivo o grupo de dispositivos muestra los menús de **AutoStore**. Estos menús permiten a los usuarios escanear, procesar y enrutar documentos fácilmente a destinos preconfigurados. Por ejemplo, un dispositivo MFP escanea los

documentos y, a continuación, el **Servidor de AutoStore** procesa y direcciona los documentos a un destino.



NOTA: Si **AutoStore ChaiService** está instalado en uno o más dispositivos, debe configurar **AutoStore ChaiService** para que use el servicio.



NOTA: HP Web Jetadmin no muestra los ajustes de configuración actuales en esta sección. Puede utilizar HP Web Jetadmin para cambiar los ajustes de configuración. Para ver los ajustes de configuración, debe utilizar HP Web Jetadmin para buscar el Servidor web incorporado del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione **Dirección IP** o **Nombre de host** y, a continuación, escriba la dirección IP o el nombre de host en el cuadro de texto correspondiente.
2. Escriba el valor del puerto de red en **Puerto** (de 1 a 9999).
3. Para especificar con qué frecuencia se debe sondear el **Servidor de AutoStore**, escriba el intervalo (en minutos) en **Intervalo**.
4. Si se muestra, establezca el **Tiempo de espera de autenticación**.
5. Si se muestra y si lo desea, seleccione **Revocar autenticación en la nueva entrada**.
6. Haga clic en **Aplicar**.

Copia de seguridad

Utilice esta opción para realizar una copia de seguridad de la configuración del dispositivo. Puede utilizar estos datos de copia de seguridad para restaurar la configuración del dispositivo en este o en otros dispositivos del mismo modelo.

1. En el campo **Ruta de carpeta UNC**, introduzca la ruta del archivo de red para el archivo de copia de seguridad. A continuación se muestra la sintaxis de la ruta:

\\path\path

2. En el campo **Clave de cifrado**, introduzca la clave.



NOTA: Debe introducir esta clave de cifrado durante el proceso de restauración.

3. En el campo **Dominio de Windows**, introduzca el nombre de dominio para la ruta del archivo de red.
4. En el campo **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario para la ruta del archivo de red.
5. En el campo **Contraseña**, introduzca la contraseña para la ruta del archivo de red.

Navegador

Utilice esta opción para configurar ajustes específicos para el navegador web del dispositivo (por ejemplo, activar la compatibilidad con OXPd 1.6). Los ajustes del navegador web que pueden configurarse incluyen el tiempo de espera de conexión, el tiempo de espera de respuesta y una lista de sitios de confianza.



NOTA: Para configurar esta opción, active OXPd en el dispositivo. Esta configuración no estará disponible en la ficha de configuraciones del árbol de configuraciones del dispositivo cuando OXPd esté desactivado.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para establecer el tiempo de espera de conexión, seleccione una opción de la lista desplegable.
2. Para establecer el tiempo de respuesta, seleccione una opción de la lista desplegable.
3. Introduzca sitios de confianza en el cuadro de texto **Sitios de confianza**. Para varios sitios, utilice un punto y coma para separar cada entrada.

Certificados de CA

Utilice esta opción para instalar o eliminar los certificados de CA de confianza de la capa de sockets seguros (SSL) en el dispositivo. Los dispositivos utilizan certificados de autoridad certificadora (CA), que también se denominan claves públicas, para navegar por sitios web externos.

Por ejemplo, los dispositivos que requieren un certificado de CA para activar la compatibilidad con OXPd 1.6. Si no hay ningún los certificados de CA en el almacén de certificados del dispositivo, el dispositivo utiliza el certificado de CA de HP Jetdirect si está disponible.

 **IMPORTANTE:** Si OXPd no está activado en el dispositivo ni en los servicios de OXPD, la opción **Certificados de CA** no está disponible.

Instalar o quitar los certificados de CA en el dispositivo

Cuando los certificados de CA se quitan del dispositivo, los certificados de CA permanecen en el repositorio de certificados de HP Web Jetadmin.

 **PRECAUCIÓN:** Si hay instalado un certificado de CA intermedio, el alcance de la autenticación es limitado.

1. Si configura varios dispositivos, seleccione una de las opciones siguientes en la sección **Opciones de sobrescritura**:
 - Reemplazar/sobrescribir certificados existentes
 - Agregar a certificados existentes
 - Eliminar certificados
2. Haga clic en el botón **Agregar**. Se abre la ventana **Agregar certificado de dispositivo** con una lista de todos los certificados de CA que están almacenados en el repositorio de certificados de HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** Para administrar la lista de certificados de CA, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Repositorio de certificados** seleccionada. Para obtener más información sobre el repositorio de certificados, consulte [Administración del repositorio de certificados en la página 86](#).

3. Seleccione los certificados de CA de la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

Eliminar certificados de CA de la lista de los certificados de CA disponibles

- En la lista **Certificados**, seleccione los certificados de CA y, a continuación, haga clic en el botón **Quitar**.

Tiempo de calibración

Utilice esta opción para controlar cuándo deben realizarse calibraciones. Puede configurar el temporizador (en horas) para activar o desactivar la calibración. Si se establece una hora, la calibración se realiza una vez que el temporizador expira y el siguiente trabajo ha terminado de imprimirse.

Para definir esta opción, seleccione una hora en el cuadro desplegable y haga clic en **Aplicar**.

Acción con cartucho bajo

Esta opción le permite especificar cómo responde la impresora cuando existe una condición de tóner bajo.

Puede configurar la impresora para que continúe las operaciones normales o para que detenga la impresión. En ambos casos, HP Web Jetadmin muestra un mensaje de tóner bajo en la página Estado del dispositivo. Permitir que la impresora continúe imprimiendo cuando el nivel de tóner es bajo permite finalizar el trabajo de impresión actual y le da tiempo al usuario responsable de la impresora para que cambie el cartucho de tóner. Sin embargo, esto puede provocar una calidad de impresión deficiente.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para permitir que la impresora continúe imprimiendo cuando el nivel de tóner es bajo, seleccione **Continuar**.
2. Para que la impresora detenga la impresión hasta que se sustituya el tóner, seleccione **Detener**.

Acción sin cartucho

Esta opción permite especificar cómo responde la impresora cuando se agota el tóner.

Puede configurar la impresora para que continúe las operaciones normales o para que detenga la impresión. En ambos casos, HP Web Jetadmin muestra un mensaje de **Tóner agotado** en la página Estado del dispositivo. Permitir que la impresora siga imprimiendo cuando se agota el tóner permite que el trabajo de impresión en curso termine de imprimirse y da tiempo al usuario responsable de la impresora para cambiar el cartucho de tóner. Sin embargo, esto puede provocar una calidad de impresión deficiente.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para permitir que la impresora continúe imprimiendo cuando el tóner se ha agotado, seleccione **Continuar**.
2. Para que la impresora detenga la impresión hasta que se sustituya el tóner, seleccione **Detener**.

Advertencias suprimibles

Esta opción le permite determinar si se borra una advertencia en el panel de control o cuando se envía otro trabajo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione **Activado** para mostrar una advertencia hasta que se pulse **CONTINUAR**.
2. Seleccione **Trabajo** para mostrar una advertencia hasta el final del trabajo en el que se generó.

Si se selecciona **Activado**, aparece una advertencia hasta que se pulsa **CONTINUAR**. Si se selecciona **Trabajo**, se muestra una advertencia hasta el final del trabajo en el que se generó.

Restablecimiento en frío del tamaño de soportes

Esta opción devuelve o establece el tamaño de soporte que se utiliza como **Tamaño de soporte predeterminado** cuando se produce un restablecimiento en frío. Los distintos países/regiones requieren diferentes tamaños de soporte predeterminados. La fábrica utiliza esta opción para seleccionar el tamaño de soporte predeterminado.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para establecer la opción de **Restablecimiento en frío de tamaño de soporte**, seleccione una opción para el tamaño del soporte.
2. Haga clic en **Aplicar**.

Configuración del control de color

Utilice esta opción para establecer la configuración del color.

- **Tiempo de secado:** permite cambiar el tiempo de secado a Normal, Más o Máximo mediante el menú desplegable.

El tiempo de secado es el período de tiempo que espera el dispositivo entre las páginas para reducir la posibilidad de que una página manche la página que se encuentra debajo en la bandeja de salida. La impresión realizará una pausa si se necesita más tiempo.

 **NOTA:** El tiempo que tardan en secarse las páginas varía mucho en función del tipo de papel, la configuración del controlador de la impresora, la temperatura y la humedad. Además, la configuración del controlador de la impresora y el tipo de papel pueden afectar la velocidad de impresión.

- **Propagación de tinta negra:** permite cambiar la propagación de tinta negra a Normal, Menos o Mínimo mediante el menú desplegable.

La propagación de tinta negra puede parecer una mancha borrosa donde se encuentran los colores claro y oscuro. Esto hace que los bordes estén menos definidos y sean menos claros.

- **Saturación:** Mueva el control deslizante para ajustar la cantidad de saturación.

La saturación es la cantidad de color que se utiliza durante el proceso de impresión. Determinados papeles recubiertos (como el papel fotográfico) pueden absorber cantidades más grandes que otros tipos de papel (como el papel normal).

 **NOTA:** Si observa manchas en las imágenes o los documentos impresos, utilice un valor de saturación inferior.

- **Corrección de tonos:** mueva el control deslizante para ajustar los niveles de color que se utilizan en los documentos y las imágenes.
- **Omitir la configuración del controlador:** si se selecciona, se aplica solo la configuración del dispositivo.
- **Restaurar valores predeterminados de fábrica:** restablece la configuración predeterminada en los menús desplegables.

Suministro de color agotado

Esta opción le permite especificar cómo responde la impresora cuando uno de los tóner de color está vacío.

Puede optar por configurar la impresora para que continúe imprimiendo con tóner negro (para un determinado número de páginas) o configurarla para que detenga completamente la impresión. En ambos casos, HP Web Jetadmin muestra un mensaje de **Tóner agotado** en las listas de dispositivos.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para que la impresora detenga la impresión hasta que se sustituya el tóner, seleccione **Detener**.
2. Para permitir que la impresora continúe imprimiendo con tóner negro, cuando uno o más de los tóner de color se agote, seleccione **Continuar automáticamente con negro**.

Mezcla color/negro

Esta opción optimiza el rendimiento o el coste por página en función del contenido en color esperado de los trabajos de impresión habituales. Esta función le permite configurar el comportamiento de la impresora para imprimir principalmente trabajos de impresión en color o principalmente en negro (monocromo).



NOTA: Al seleccionar la función **Imprimir en escala de grises** en el controlador de la impresora se sustituye esta configuración para un trabajo de impresión específico.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. **Automático:** (predeterminado) la mejor opción para la mayoría de las condiciones; se comporta igual que **Principalmente páginas en color**.
2. **Principalmente páginas en color:** proporciona el mejor rendimiento para la mayoría de las condiciones, especialmente cuando se imprimen principalmente páginas en color. Con un uso normal, esta selección tiene un impacto mínimo o nulo en el coste por página.
3. **Principalmente páginas en blanco y negro:** proporciona el mejor coste por página para los usuarios que imprimen principalmente páginas monocromas en impresoras en color.

Nombre de la empresa

El contacto de la empresa es el nombre de la organización que posee o es responsable del dispositivo.

HP Web Jetadmin muestra el contacto de la empresa en la página **Estado** del dispositivo y en varias listas de dispositivos. También puede buscar y mostrar una lista de todos los dispositivos de los que es responsable una organización específica.

Persona de contacto

Utilice esta opción para especificar el nombre de la persona con la que hay que ponerse en contacto si hay algún problema con el dispositivo o si necesita asistencia.

Para establecer esta opción, escriba el nombre de la persona de contacto.

Pantalla del panel de control

Esta opción le permite hacer que elementos específicos se muestren en la pantalla del panel de control del dispositivo. Entre estos elementos se incluyen la dirección IP, el nombre de host, el número de serie,

el número de activo, el nombre del dispositivo, la ubicación del sistema, el contacto del sistema, la ubicación del dispositivo y una breve cadena de texto que puede definir.

Se puede seleccionar una opción.

Seleccione la opción que desee. Si selecciona **Otro**, introduzca el mensaje que desea mostrar en el panel de control.

Idioma del panel de control

Esta opción le permite especificar el idioma que se muestra en el panel de control de la impresora. La lista desplegable contiene todos los idiomas que admite la impresora. Si tiene una plantilla multilingüe, configure el idioma del panel de control en el que prefieran sus empleados.

Seleccione el idioma que desee en la lista desplegable.

Tipo de fuente Courier

Esta opción le permite elegir si se va a utilizar la fuente courier regular o una fuente oscura.

Esta configuración no afecta a los trabajos de fax o copia, pero sí a los informes internos que contienen una fuente Courier. La fuente Courier TrueType normal imprime algo más claro que las fuentes de mapa de bits para lo mismo.

Para especificar el tipo de fuente Courier, seleccione **Normal** u **Oscuro**.

Oscuridad (Zebra)

Utilice esta opción para configurar la densidad de impresión en el dispositivo. La densidad de impresión aumenta o disminuye la alimentación del cabezal de impresión, lo que produce una impresión más oscura o más clara. Si la impresión es demasiado clara o demasiado oscura, es posible que los códigos de barras no se escaneen y que el texto no sea legible.

Para configurar la densidad de impresión, escriba un número entre 0 y 30 en el campo de texto. Cuanto mayor sea el número, más oscura será la impresión.

Fecha y hora

Esta opción le permite especificar de forma remota la hora y la fecha de un dispositivo o grupo de dispositivos.

Cuando se establecen la hora y la fecha correctas en un dispositivo, este puede completar operaciones dependientes de la hora o la fecha y agregar marcas de fecha y hora en documentos, como un informe de diagnóstico.

Para especificar la hora y la fecha en un dispositivo, escriba el año, el mes y el día actuales en los campos correspondientes. Utilice el sistema de 12 horas. Por ejemplo, 1 PM es 1 PM.

Formato de fecha/hora

Utilice esta opción para especificar el formato de fechas y horas que se muestra en el dispositivo. Especificar el formato le permite cumplir con los formatos que se utilizan en su organización.

Para especificar el formato de fecha, seleccione un formato en **Formato de fecha**. Para especificar el formato de hora, seleccione un formato de hora en **Formato de hora**.

Horario de verano

Utilice esta opción para especificar el rango de fechas del horario de verano, que debe coincidir con el calendario del horario de verano de la ubicación del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para especificar la fecha de inicio y de finalización del horario de verano, siga estos pasos:
 - a. En las columnas **Fecha de inicio** y **Fecha de finalización**, seleccione los valores adecuados en las listas desplegables **Ocurrencia**, **Día de la semana**, **Mes** y **Hora**.
 - b. Escriba los minutos del desfase del horario de verano en el cuadro de texto **Desfase de horario de verano**.
2. Para utilizar la fecha de inicio y de finalización del horario de verano predeterminadas, seleccione la opción **Usar valores predeterminados**.

Bandeja de entrada para papel predeterminada

Esta opción le permite especificar de qué bandeja debe obtener primero papel el dispositivo por defecto (bandeja de papel superior o inferior).

Seleccione la bandeja de papel que desea utilizar de forma predeterminada.

Tamaño de soporte predeterminado

Esta opción le permite especificar el tamaño de soporte predeterminado. La lista desplegable contiene todos los tamaños de soporte que admite la impresora.

Esta opción es útil si las personas que utilizan la impresora normalmente imprimen en un tamaño específico de soporte. Por ejemplo, si la impresora se utiliza en el departamento jurídico y esos usuarios normalmente imprimen en papel Legal, establezca el tamaño de soporte predeterminado en Legal.

La configuración del tamaño del soporte que puede seleccionar al imprimir un trabajo sustituye la configuración especificada aquí.

Para especificar el tamaño de soporte predeterminado, selecciónelo en la lista desplegable **Tamaño de soporte predeterminado**.

Tipo de soporte predeterminado

Esta opción especifica el tipo de soporte predeterminado. La lista desplegable contiene todos los tipos de soporte que admite la impresora.

Esta opción es útil si las personas que utilizan la impresora suelen imprimir en soportes específicos. Por ejemplo, si la impresora está destinada al departamento de Recursos Humanos y normalmente imprimen en papel perforado con tres orificios, establezca el tipo de soporte predeterminado en **Preperforado**.



NOTA: Para que esta opción funcione, debe especificar el tipo de material de impresión para cada bandeja en la categoría **Administración de los materiales de impresión** dentro de la página **Configuración del dispositivo**.

La configuración de tipo de soporte que selecciona un usuario al imprimir un trabajo sustituye la configuración especificada aquí.

Para especificar el tipo de soporte predeterminado, selecciónelo en la lista desplegable.

Densidad de impresión predeterminada

Esta opción le permite seleccionar la densidad predeterminada de los trabajos de impresión, que afecta a todas las páginas impresas en el dispositivo (trabajos de impresión host, faxes recibidos, copias e informes internos).

Para seleccionar esta opción, seleccione una densidad en el cuadro desplegable (5 es la más oscura o la densidad más alta). Para el color, seleccione la densidad de impresión que desee para cada color. Si procede, también puede seleccionar la densidad de impresión para los realces, los tonos medios y las sombras.

Opciones de impresión predeterminadas

Utilice esta opción para especificar las opciones predeterminadas de las grapas, el desplazamiento de trabajo, la perforadora y la bandeja de salida para los trabajos de impresión.

Este ajuste solo está disponible si se conecta una grapadora al dispositivo.

Copias de impresora predeterminadas

Esta opción le permite especificar el número predeterminado de copias que se imprimen para cada trabajo de impresión.

Esta opción es útil si las personas que utilizan la impresora normalmente imprimen un número específico de copias. Por ejemplo, si la impresora se utiliza en el departamento jurídico y esos usuarios siempre imprimen tres copias de sus documentos, establezca el número predeterminado de copias en tres.



NOTA: La configuración de copias que seleccione al imprimir un trabajo sustituye la configuración especificada aquí.

Para especificar el número predeterminado de copias de la impresora, escriba el número de copias en **Copias de impresora predeterminadas**.

Retrasar calibración durante encendido

Utilice esta opción para controlar el momento de la calibración cuando la impresora se activa o se enciende.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para configurar la impresora para que se calibre inmediatamente al activarse o encenderse, seleccione **Desactivado**. El dispositivo no imprimirá ningún trabajo hasta que finalice la calibración.
2. Seleccione **Activado** para que un dispositivo inactivo acepte trabajos de impresión antes de calibrarse. El dispositivo solo acepta trabajos nuevos durante un breve período de tiempo. Puede comenzar a calibrarse antes de terminar de imprimir todos los trabajos que ha recibido.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, deje que el dispositivo se calibre antes de imprimir. Es posible que los trabajos de impresión realizados antes de la calibración no tengan la calidad más alta.

Clonación del dispositivo

Utilice esta opción para crear una copia de seguridad de un dispositivo Samsung. El archivo restablece la configuración al mismo dispositivo o a otro dispositivo del mismo modelo (clonación).

1. En el cuadro de texto de la ruta de la carpeta, introduzca la ruta del archivo local para almacenar el archivo de la copia de seguridad, o seleccione **Examinar** y desplácese hasta la carpeta en la que desea guardarlo. El archivo se creará en la ruta del archivo especificada.



NOTA: Esta opción solo está disponible en el modo para un único dispositivo.

2. Utilice el archivo de la copia de seguridad para restaurar la configuración con la opción **Restaurar** en la ficha **Solución de problemas**. Consulte [Ficha Solución de problemas en la página 110](#).



NOTA: De forma predeterminada, se hace una copia de seguridad de todas las categorías.

Ubicación de dispositivo

Esta opción identifica el dispositivo en función de su ubicación. Puede utilizar la **Ubicación del dispositivo** para buscar y mostrar una lista de todos los dispositivos que tienen texto específico en sus ubicaciones (por ejemplo, North Bldg, 3ª planta).

HP Web Jetadmin muestra la **Ubicación del dispositivo** en las listas de dispositivos si configuró esta opción para que aparezca en la lista ([Identificación de dispositivo en la página 42](#) y [Columnas para listas de dispositivos en la página 130](#)). También puede elegir que esta columna aparezca en cualquier vista personalizada ([Personalización de diseños para listas de dispositivos en la página 133](#)).

Para configurar esta opción, escriba una descripción de la ubicación en el cuadro de texto. El número máximo de caracteres es de 1.024.



NOTA: Algunos dispositivos no soportan un máximo de 1.024 caracteres.

Nombre de dispositivo

Esta opción identifica el dispositivo en función de su nombre. Puede utilizar el **Nombre de dispositivo** para buscar y mostrar una lista de todos los dispositivos que tienen texto específico en sus nombres de dispositivo (por ejemplo, Color LaserJet Marketing).

HP Web Jetadmin muestra el **Nombre de dispositivo** en las listas de dispositivos si configuró esta opción para que aparezca en la lista ([Identificación de dispositivo en la página 42](#) y [Columnas para listas de dispositivos en la página 130](#)). También puede elegir que esta columna aparezca en cualquier vista personalizada ([Personalización de diseños para listas de dispositivos en la página 133](#)).

Para establecer el nombre del dispositivo, escriba o cambie el nombre del dispositivo en **Nombre de dispositivo**.

Volúmenes del dispositivo

Utilice esta opción para especificar el volumen de determinados sonidos que emite el dispositivo.



NOTA: Es posible que algunas de las opciones de volumen no aparezcan en función de las características disponibles del dispositivo que se esté configurando.

Están disponibles las siguientes opciones:

- **Monitor de línea:** le permite establecer el nivel de volumen utilizado durante la negociación del equipo de fax a fax para cada fax enviado y recibido.
- **Alarma:** le permite establecer el nivel de volumen utilizado por el dispositivo para el pitido que indica una condición de error.

- **Timbre:** le permite establecer el nivel de volumen que se utiliza para indicar una llamada entrante en la línea telefónica conectada.
- **Pulsación de teclas:** le permite establecer el nivel de volumen que se utiliza cuando se pulsan las teclas del panel de control.

Para seleccionar las opciones de volumen, seleccione **Desactivado**, **Suave**, **Medio** o **Alto**.

Lenguaje de visualización (Zebra)

Utilice esta opción para especificar el lenguaje que se utilizará en el panel de control del dispositivo.

Para configurar el idioma del dispositivo, seleccione el idioma en la lista desplegable.

Encuadernación a doble cara

Utilice esta opción para especificar la opción de impresión a doble cara predeterminada y la orientación que se utiliza cuando un trabajo de impresión no especifica estos ajustes. Los administradores del sistema pueden utilizar esta opción para implementar una directiva para la impresión a doble cara cuando los trabajos de impresión no especifican una configuración.

Para especificar la opción predeterminada de la impresión a doble cara, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Borde largo:** esta opción se recomienda para los trabajos de impresión vertical.
- **Ninguno (a una cara)**
- **Borde corto:** esta opción se recomienda para los trabajos de impresión horizontal.

Páginas en blanco dúplex

Esta opción le permite optimizar el rendimiento de la impresión dúplex.

Seleccione **Automático** para mejorar la velocidad de impresión en algunas circunstancias, ya que a menudo no es necesario imprimir las caras en blanco. Para los tipos de papel que necesitan imprimir la cara en blanco (como el membrete), la opción **Automático** es lo suficientemente inteligente como para hacerlo.

Seleccione **Sí** para imprimir siempre las caras en blanco de los trabajos a doble cara. La imagen siempre estará en la cara correcta.

Impresiones a doble cara

Esta opción le permite definir cómo cuenta un dispositivo las páginas. Esta opción también incluye un acuerdo de **aceptación** para que el usuario tenga en cuenta que, una vez activado, este ajuste no se puede desactivar. Cada usuario debe aceptar antes de poder establecer este ajuste.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Haga clic en **"Aceptar"** para activar.
2. Se muestra el contrato de **Cambio de uso de seguimiento de impresión de HP**. Revise cuidadosamente el documento. Si acepta los términos, seleccione **Acepto**. Si no acepta los términos, esta opción no se puede activar.
3. Para activar esta opción, marque la casilla **Activar recuento de impresiones a doble cara**.

Detección de polvo

Utilice esta característica para recibir notificaciones cuando el producto detecta polvo en el alimentador de documentos del escáner. La presencia de polvo puede reducir la calidad del escaneo.

- **Mensajes de error ante la detección de polvo**

Para activar los mensajes de error ante la detección de polvo, seleccione la opción **Activado**.

Para desactivar los mensajes de error ante la detección de polvo, seleccione la opción **Desactivado**.

- **Función de detección de polvo**

Para activar la función de detección de polvo, seleccione la opción **Activada**.

Para desactivar la función de detección de polvo, seleccione la opción **Desactivada**.

- **Sensibilidad de la detección de polvo**

Para configurar la sensibilidad de la detección de polvo, seleccione **Baja, Media o Alta** en el cuadro desplegable.

Economode

Esta opción le permite seleccionar el valor predeterminado **Economode** (ahorro de tóner) para los trabajos en los que no se ha especificado un valor de Economode. Esto permite que la impresora se comporte de forma coherente para trabajos de impresión en los que no se ha especificado la configuración de Economode.

Para especificar el valor predeterminado de Economode, seleccione el botón de opción de Economode que desee (**Activado** o **Desactivado**).

Activar recuperar/imprimir desde USB

Use esta opción para activar o desactivar la capacidad para imprimir documentos desde un dispositivo flash USB.

Para activar la impresión USB, seleccione la opción **Activado**.

o bien,

Para desactivar la impresión USB, seleccione la opción **Desactivado**.

Configuración de energía

Utilice esta opción para cambiar la configuración de suspensión y apagado después de un periodo de inactividad.

- **Suspensión/Apagado automático:** cambia cuándo el dispositivo se suspende después de un periodo de inactividad.
- **Apagado después de un periodo de inactividad:** cambia cuándo se apaga el dispositivo después de un periodo de inactividad.
- **Retrasa cuando los puertos están activos:** retrasa estos ajustes de energía si los puertos están en uso.

Administración de archivos (Zebra)

Utilice esta opción para cargar certificados de CA, certificados de ID y otros tipos de archivos en el dispositivo.

Puede cargar los siguientes formatos de archivo en el dispositivo:

- BAT
- BMP
- CER
- GRF
- JPG
- PFX
- PNG
- TTF
- TXT
- WML
- ZPL

Siga estos pasos para cargar un archivo en el dispositivo:

1. Haga clic en el botón **Explorar**. Se abrirá la ventana **Abrir**.
2. Navegue hasta el archivo, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
3. Para un certificado de ID, introduzca la contraseña necesaria para cargar el archivo en el campo **Contraseña**.

Modos de fusor

Utilice esta opción para especificar el modo de temperatura de fusor para todos los tipos de medios de impresión que admite el dispositivo. Puede asociar un modo de temperatura de fusor distinto con cada tipo de medio de impresión. Si el ambiente experimenta condiciones de humedad variable, el cambio de modo de temperatura de fusor puede maximizar la calidad de impresión.

Para configurar el modo de fusor para un tipo de medio de impresión, seleccione el modo de fusor en la lista desplegable. Para obtener más información sobre los modos de fusor adecuados para un dispositivo específico, consulte la documentación del dispositivo.



NOTA: Al configurar esta opción en modo por grupo, se mostrará una lista con todos los tipos de medios de impresión y los modos de fusor que están disponibles en todos los dispositivos admitidos. Si especifica un tipo de medio de impresión o un modo de fusor que el dispositivo seleccionado no admite, se ignora la configuración para ese dispositivo.

Nivel FutureSmart

Utilice esta opción para especificar el nivel de la versión del firmware de HP FutureSmart que el dispositivo usa.

Cada versión del firmware de HP FutureSmart puede incluir varios niveles de funcionalidad. HP Web Jetadmin muestra el rango de niveles de firmware que están disponibles en el firmware de HP FutureSmart instalado en el dispositivo.



NOTA: Esta opción de configuración está disponible para HP FutureSmart 3 o posterior.



NOTA: Para obtener más información sobre HP FutureSmart, visite el sitio Web [Solución HP FutureSmart](#).

Para configurar esta opción, introduzca el nivel de firmware en la casilla. Si el nivel de firmware está fuera del rango de niveles que están disponibles en el dispositivo, HP Web Jetadmin cambia automáticamente el nivel de firmware al nivel mínimo o máximo más próximo que el dispositivo admite.

Una vez que HP Web Jetadmin ha aplicado el nivel de firmware al dispositivo, este se reinicia automáticamente.

Modo de salida de alta capacidad

Esta opción permite especificar a qué accesorio de salida de alta capacidad dirige la impresora la salida.

Dirigir la salida a varios accesorios de salida de alta capacidad puede ayudar a reducir el tiempo que se dedica a ir a la impresora y retirar la salida de las bandejas llenas. Esto es especialmente útil para trabajos de impresión muy grandes o impresoras con mucho trabajo.

Para configurar el modo de salida de alta capacidad, seleccione una de las opciones de accesorios de salida.

Nombres de salida de alta capacidad

Utilice esta opción para asignar nombres únicos a los buzones de varias bandejas de la impresora. Después de asignar un nombre a un buzón, los usuarios pueden dirigir su salida a un buzón específico. Por ejemplo, puede que desee asignar a los buzones el nombre de departamentos o de personas de un departamento.



NOTA: Solo puede aplicar esta opción de configuración en un solo dispositivo. No puede usar esta opción de configuración para configurar varios dispositivos a la vez ni incluir esta opción de configuración en una plantilla.

Para configurar esta opción, escriba el nombre en el cuadro de texto situado junto al buzón.

Aplicaciones de la pantalla de inicio: FutureSmart 3

Utilice esta opción para especificar qué aplicaciones se muestran en el panel de control del dispositivo para dispositivos que tienen FutureSmart 3 o versiones anteriores. Especifique el orden en el que se muestran las aplicaciones y mueva las aplicaciones hacia dentro y fuera de la carpeta de atajos.

Es posible incluir aplicaciones de terceros en la lista de aplicaciones. Sin embargo, otras herramientas pueden controlar si estas aplicaciones se muestran u ocultan en el panel de control del dispositivo.

La carpeta de configuración rápida aparece en la lista principal de aplicaciones. Solo se permite una carpeta de configuración rápida. Las aplicaciones de configuración rápida pueden encontrarse en la lista principal de aplicaciones o en la carpeta de configuración rápida. Las aplicaciones en la carpeta de configuración rápida se muestran inmediatamente después de la carpeta, y los nombres de las aplicaciones se muestran con sangría. Puede mover las aplicaciones de configuración rápida hacia arriba o hacia abajo de la lista o quitarlas de la carpeta y colocarlas en la lista de la aplicación principal.

Sin embargo, solo puede mover las aplicaciones de configuración rápida desde la lista de la aplicación principal hasta la carpeta de configuración rápida.

Cada aplicación cuenta con una casilla de verificación correspondiente que especifica si la aplicación se muestra u oculta en el panel de control del dispositivo. La primera fila de la tabla contiene una casilla de verificación maestra que controla las casillas de verificación para todas las aplicaciones. Si selecciona la casilla de verificación maestra, se seleccionarán las casillas de verificación de todas las aplicaciones. Si desactiva la casilla de verificación maestra, se desactivarán las casillas de verificación de todas las aplicaciones. Si selecciona o desactiva la casilla de verificación para una aplicación, no afectará el estado de la casilla de verificación maestra. A continuación se describe cómo actúan las marcas de verificación para la carpeta de configuración rápida y las aplicaciones en la carpeta:

- Si selecciona la casilla de verificación para la carpeta de configuración rápida, el estado de las casillas de verificación para todas las aplicaciones en la carpeta permanecen sin cambiar.
- Si desactiva la casilla de verificación para la carpeta de configuración rápida, también se desactivarán las casillas de verificación para todas las aplicaciones en la carpeta.
- Si selecciona la casilla de verificación para una aplicación en la carpeta de configuración rápida, también se seleccionará la casilla de verificación para la carpeta de configuración. La carpeta de configuración rápida debe aparecer en el panel de control del dispositivo si se debe mostrar una de las aplicaciones de la carpeta.
- Si desactiva la casilla de verificación para una aplicación en la carpeta de configuración rápida, el estado de la casilla de verificación para la carpeta de configuración rápida permanece sin cambiar.

Para configuraciones de grupos y plantillas, las casillas de verificación inicialmente contienen un cuadro azul. Si selecciona una casilla de verificación con un cuadro azul, la casilla de verificación se desactiva. En una configuración por grupo o plantilla, la opción de configuración **Aplicaciones de pantalla de inicio** no es válida si todas las casillas de verificación contienen un cuadro azul. Se debe desactivar o seleccionar al menos una casilla de verificación.

Las aplicaciones se muestran en el panel de control del dispositivo en el orden en que aparecen en la tabla. Puede mover las aplicaciones hacia arriba o hacia abajo, cada una con relación a otra. También puede poner y sacar las aplicaciones de configuración rápida de la carpeta de configuración rápida. Los botones a la derecha de la tabla están activados o desactivados según la aplicación que se selecciona.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar todas las aplicaciones en el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación maestra en la columna **Mostrar/Ocultar**.
 - Para ocultar todas las aplicaciones en el panel de control del dispositivo, desactive la casilla de verificación maestra en la columna **Mostrar/Ocultar**.
2. Para mostrar una aplicación en el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación correspondiente en la columna **Mostrar/Ocultar**.
3. Para ocultar una aplicación en el panel de control del dispositivo, desactive la casilla de verificación correspondiente en la columna **Mostrar/Ocultar**.

4. Para cambiar el orden en que se muestran las aplicaciones en el panel de control del dispositivo, seleccione una aplicación en la lista de la aplicación principal o en la lista de aplicaciones en la carpeta de configuración rápida y luego haga clic en uno de los siguientes botones:
 - **Mover hacia la parte superior:** mueve la aplicación seleccionada a la primera fila de la lista correspondiente.
 - **Mover hacia arriba:** mueve la aplicación seleccionada una posición hacia arriba en la lista correspondiente.
 - **Mover hacia abajo:** mueve la aplicación seleccionada una posición hacia abajo en la lista correspondiente.
 - **Mover hacia la parte inferior:** mueve la aplicación seleccionada a la última fila de la lista correspondiente.
5. Para mover una aplicación de la configuración rápida desde la lista de aplicaciones hasta la carpeta de configuración rápida, utilice los botones **Mover hacia arriba** y **Mover hacia abajo** para colocar la aplicación inmediatamente debajo de la carpeta de configuración rápida. Seleccione la aplicación y luego haga clic en el botón **Mover hacia dentro**. La aplicación seleccionada se encuentra en el final de la lista de aplicaciones de la carpeta.
6. Para mover una aplicación de configuración rápida desde la carpeta de configuración rápida hasta la lista de la aplicación principal, seleccione la aplicación y luego haga clic en el botón **Mover hacia fuera**. La aplicación seleccionada se encuentra en la lista de aplicación principal inmediatamente debajo de la carpeta de configuración rápida.
7. Para restaurar el orden de todas las aplicaciones al orden en que se encontraban al acceder a esta opción de configuración, haga clic en el botón **Restaurar**.

Aplicaciones de la pantalla de inicio: FutureSmart 4

Utilice esta opción para especificar qué aplicaciones se muestran en el panel de control del dispositivo para dispositivos que tienen al menos la versión FutureSmart 4. Los dispositivos con firmware anterior deben configurarse con la opción **Aplicaciones de pantalla de inicio: FutureSmart 3**.

Con la opción **Aplicaciones de pantalla de inicio: FutureSmart 4**, puede especificar el orden del árbol en el que se muestran las aplicaciones y la página en la que aparecen las aplicaciones. También puede poner y sacar aplicaciones de la carpeta de ajustes rápidos. La primera página de HP Web Jetadmin es la pantalla predeterminada del dispositivo. Para acceder a la segunda página de HP Web Jetadmin en el dispositivo, se debe desplazar a la página siguiente.

Es posible incluir aplicaciones de terceros en la lista de aplicaciones.

La carpeta de configuración rápida aparece en la lista principal de aplicaciones. Solo se permite una carpeta de configuración rápida. Puede encontrar las aplicaciones configuradas como atajos en la lista principal de aplicaciones o en la carpeta de atajos. Las aplicaciones en la carpeta de configuración rápida se muestran inmediatamente después de la carpeta, y los nombres de las aplicaciones se muestran con sangría. Puede mover las aplicaciones de configuración rápida hacia arriba o hacia abajo de la lista o quitarlas de la carpeta y colocarlas en la lista de la aplicación principal. Sin embargo, solo puede mover las aplicaciones de configuración rápida desde la lista de la aplicación principal hasta la carpeta de configuración rápida.

Cada aplicación cuenta con una casilla de verificación correspondiente que especifica si la aplicación se muestra u oculta en el panel de control del dispositivo. La primera fila de la tabla contiene una casilla de verificación maestra que controla las casillas de verificación para todas las aplicaciones. Si selecciona la casilla de verificación maestra, se seleccionarán las casillas de verificación de todas las

aplicaciones. Si desactiva la casilla de verificación maestra, se desactivarán las casillas de verificación de todas las aplicaciones. Si selecciona o desactiva la casilla de verificación para una aplicación, no afectará el estado de la casilla de verificación maestra. A continuación se describe cómo actúan las marcas de verificación para la carpeta de configuración rápida y las aplicaciones en la carpeta:

- Si selecciona la casilla de verificación para la carpeta de configuración rápida, el estado de las casillas de verificación para todas las aplicaciones en la carpeta permanecen sin cambiar.
- Si desactiva la casilla de verificación para la carpeta de configuración rápida, también se desactivarán las casillas de verificación para todas las aplicaciones en la carpeta.
- Si selecciona la casilla de verificación para una aplicación en la carpeta de configuración rápida, también se seleccionará la casilla de verificación para la carpeta de configuración. La carpeta de configuración rápida debe aparecer en el panel de control del dispositivo si se debe mostrar una de las aplicaciones de la carpeta.
- Si desactiva la casilla de verificación para una aplicación en la carpeta de configuración rápida, el estado de la casilla de verificación para la carpeta de configuración rápida permanece sin cambiar.

Cuando crea una plantilla en el modo de plantillas, las casillas de verificación inicialmente contienen un cuadro azul. Un cuadrado azul significa que la configuración actual para ese elemento del dispositivo no cambiará. Si selecciona una casilla de verificación con un cuadro azul, la casilla de verificación se desactiva. En una configuración por grupo o plantilla, la opción de configuración **Aplicaciones de pantalla de inicio** no es válida si todas las casillas de verificación contienen un cuadro azul. Se debe desactivar o seleccionar al menos una casilla de verificación.

Las aplicaciones se muestran en el panel de control del dispositivo en el orden en que aparecen en la tabla. Puede mover las aplicaciones hacia arriba o hacia abajo, cada una con relación a otra. También puede poner y sacar las aplicaciones de configuración rápida de la carpeta de configuración rápida. Los botones a la derecha de la tabla están activados o desactivados según la aplicación que se selecciona.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar todas las aplicaciones en el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación maestra en la columna **Mostrar/Ocultar**.
 - Para ocultar todas las aplicaciones en el panel de control del dispositivo, desactive la casilla de verificación maestra en la columna **Mostrar/Ocultar**.
2. Para mostrar una aplicación en el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación correspondiente en la columna **Mostrar/Ocultar**.
3. Para ocultar una aplicación en el panel de control del dispositivo, desactive la casilla de verificación correspondiente en la columna **Mostrar/Ocultar**.
4. Para cambiar el orden en el que se muestran las aplicaciones en el panel de control del dispositivo, seleccione una aplicación de la lista de aplicaciones principal o de la lista de aplicaciones en la carpeta de atajos. Luego, haga clic en uno de los siguientes botones:
 - **Mover hacia dentro:** mueve la aplicación seleccionada a la carpeta correspondiente. Ofrecerá una lista de las carpetas disponibles.
 - **Mover hacia fuera:** mueve la aplicación seleccionada fuera de la carpeta (al nivel superior).

- **Mover hacia la parte superior:** mueve la aplicación seleccionada a la primera fila de la lista correspondiente.
 - **Mover hacia arriba:** mueve la aplicación seleccionada una posición hacia arriba en la lista actual.
 - **Mover hacia abajo:** mueve la aplicación seleccionada una posición hacia abajo en la lista actual.
 - **Mover hacia la parte inferior:** mueve la aplicación seleccionada a la última fila de la lista actual.
 - **Nueva carpeta:** utilice esta opción para crear una carpeta nueva.
 - **Editar carpeta:** utilice esta opción para cambiar el nombre de una carpeta existente.
 - **Borrar carpeta:** utilice esta opción para eliminar una carpeta.
 - **Restaurar todas:** se utiliza para cancelar los cambios y restaurar todas las aplicaciones al orden en el que se encontraban antes de que acceda a esta opción de configuración.
5. Para cambiar en qué página se encuentra la aplicación (la ubicación de desplazamiento en la pantalla), haga clic en el cuadro desplegable en la columna Número de página. Si no se puede asignar el número de página, se seleccionará automáticamente el número de página posible más cercano.

Personalización de la pantalla de inicio (FutureSmart)

Utilice esta opción para especificar la aplicación personalizada predeterminada que se muestra en la pantalla de inicio del dispositivo. También puede especificar si desea que se muestre la aplicación HP si la aplicación personalizada especificada no se carga.

Puede utilizar Open Extensibility Platform for Devices (XPd) para programar aplicaciones personalizadas para dispositivos HP. Debe usar la opción de configuración **Funciones del dispositivo de XPd** para registrar aplicaciones personalizadas de XPd antes de poder utilizar la opción de configuración **Personalización de la pantalla de inicio (FutureSmart)** para especificar la aplicación personalizada predeterminada para la pantalla de inicio del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la lista desplegable **Aplicación de pantalla Inicio**, seleccione la aplicación personalizada que aparece en la pantalla de inicio del dispositivo de manera predeterminada.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar la pantalla de inicio de HP si la aplicación personalizada especificada no se carga, seleccione la casilla de verificación **Activar pantalla de inicio de HP si la aplicación XPd no se carga**.
 - Para evitar que se muestre la pantalla de inicio de HP si no se puede cargar la aplicación personalizada especificada, desactive la casilla de verificación **Activar pantalla de inicio de HP si la aplicación XPd no se carga**.



NOTA: Si está configurando un solo dispositivo y seleccionó **HP** en la lista desplegable **Aplicación de pantalla de inicio**, la casilla de verificación **Activar pantalla de inicio de HP si la aplicación XPd no se carga** no está disponible.

Personalización de la pantalla de inicio (PageWide Pro)

Utilice esta opción para agregar y quitar de forma remota los iconos del panel de control de la pantalla de inicio del dispositivo y cambiar el orden en que aparecen.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Si va a crear una plantilla, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Sobreescribir valores existentes:** Sobrescribe los elementos existentes en el dispositivo. Todos los elementos antiguos se restablecen y los nuevos elementos se agregan al dispositivo.
 - **Agregar a valores existentes:** Agrega elementos existentes y agrega nuevos elementos. Se conservan todos los valores existentes.
2. Haga clic con el botón derecho en el icono del panel de control y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Mover hacia dentro:** mueve el icono seleccionado a la categoría correspondiente.
 - **Mover hacia fuera:** mueve el icono seleccionado fuera de la categoría actual a la categoría de nivel superior en el panel de control.
 - **Mover hacia la parte superior:** mueve el icono seleccionado hacia la parte superior.
 - **Subir:** mueve el icono seleccionado una posición hacia arriba.
 - **Bajar:** mueve el icono seleccionado una posición hacia abajo.
 - **Mover hacia la parte inferior:** mueve el icono seleccionado a la parte inferior.



NOTA: La versión 1409 y anterior del firmware utiliza la opción de configuración **Personalización de la pantalla de inicio/accesos directos del panel de control (PageWide Pro)**. La versión 1429 y posterior de firmware utiliza la opción de configuración **Personalización de la pantalla de inicio (PageWide Pro)**.

Si está configurando un solo dispositivo, HP Web Jetadmin utiliza la opción de configuración **Personalización de la pantalla de inicio (PageWide Pro)** con la versión de contrato de gestión (MC) 4 y superior.

Personalización de la pantalla de inicio/accesos directos del panel de control (PageWide Pro)

Utilice esta opción para especificar los accesos directos que aparecen en la carpeta [Accesos directos](#) del panel de control del dispositivo y especificar el orden en que aparecen los accesos directos en la carpeta [Accesos directos](#).

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar un acceso directo en la carpeta [Accesos directos](#), seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la característica.
 - Para quitar un acceso directo de la carpeta [Accesos directos](#), desmarque la casilla de verificación junto al nombre de la característica.

2. Para mover un acceso directo hacia arriba en la lista, seleccione el nombre de la característica y, a continuación, haga clic en el botón **Mover hacia arriba** o **Mover hacia la parte superior**. En el panel de control del dispositivo, el acceso directo se desplaza a la izquierda en la lista.
3. Para mover un acceso directo hacia abajo en la lista, seleccione el nombre de la característica y, a continuación, haga clic en el botón **Mover hacia abajo** o **Mover hacia la parte inferior**. En el panel de control del dispositivo, el acceso directo se desplaza a la derecha en la lista.



NOTA: La versión 1409 y anterior del firmware utiliza la opción de configuración **Personalización de la pantalla de inicio/accesos directos del panel de control (PageWide Pro)**. La versión 1429 y posterior de firmware utiliza la opción de configuración **Personalización de la pantalla de inicio (PageWide Pro)**.

Si está configurando un solo dispositivo, HP Web Jetadmin utiliza la opción de configuración **Personalización de la pantalla de inicio (PageWide Pro)** con la versión de contrato de gestión (MC) 4 y superior.

Selección del idioma de la pantalla de inicio

Use esta opción para habilitar o deshabilitar el botón de Selección de idioma en el panel de control del dispositivo. Si habilita el botón de Selección de idioma, los usuarios pueden seleccionar un idioma diferente para la pantalla del panel de control durante su sesión.

Para algunos dispositivos, si habilita el botón de Selección de idioma, puede especificar hasta cuatro idiomas alternativos para la pantalla del panel de control y la distribución del teclado predeterminado para cada idioma alternativo.

Para algunos dispositivos, puede especificar la distribución del teclado predeterminado para todos los idiomas disponibles. También puede habilitar o deshabilitar el botón Alternar las distribuciones del teclado en las pantallas de teclado. Si habilita el botón Alternar las distribuciones del teclado, puede especificar qué distribuciones del teclado están disponibles.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para habilitar el botón de Selección de idioma en el panel de control, seleccione la casilla de verificación **Mostrar el botón de Selección de idioma**.



NOTA: Según el dispositivo que está configurando, realice el paso 2 o el paso 3. Para mostrar una lista de dispositivos que admitan estos valores, mantenga el cursor sobre la barra de título **Selección de idioma de pantalla de inicio** arriba de los valores.

2. Para especificar los idiomas alternativos y las distribuciones de teclado, realice el siguiente procedimiento:
 - a. Seleccione el idioma alternativo de la lista.
 - b. Seleccione la distribución del teclado predeterminada para el idioma de la lista correspondiente.
3. Para especificar las distribuciones del teclado para todos los idiomas disponibles y distribuciones del teclado alternativas, realice el siguiente procedimiento:
 - a. Seleccione la distribución del teclado para cada idioma de la lista correspondiente.

- b. Para habilitar las distribuciones del teclado predeterminadas, seleccione la casilla de verificación **Mostrar los botones del teclado alternativos**.



NOTA: Si selecciona la casilla de verificación **Mostrar los botones del teclado alternativos**, debe seleccionar también al menos una de las distribuciones del teclado disponibles.

- c. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Para habilitar todas las distribuciones del teclado disponibles, seleccione la casilla de verificación **Todas las distribuciones del teclado**.
 - Para habilitar distribuciones del teclado específicas, desactive la casilla de verificación **Todas las distribuciones del teclado** y seleccione la casilla de verificación junto a la distribución del teclado que desea habilitar.

Personalización del fondo de la pantalla de inicio

Utilice esta opción para definir la imagen que se utiliza como fondo y las características aplicadas a los nombres de las aplicaciones en la pantalla de inicio del dispositivo.

Agregar fondo a la pantalla de inicio

Siga estos pasos para añadir un fondo a la pantalla de inicio:

1. Seleccione la opción **Activar personalización del fondo de pantalla**.
2. Haga clic en **Examinar**. Se abrirá la ventana **Establecer fondo de pantalla de inicio**.
3. Navegue hasta el archivo de imágenes, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

El formato del archivo de imagen debe ser BMP, GIF, JPEG o PNG.

Para los dispositivos FutureSmart 4.5, el tamaño máximo de archivo admitido es 800x484 píxeles.

Para obtener más información sobre el tamaño máximo de archivo admitido para otros dispositivos, consulte el Servidor web incorporado de HP del dispositivo.

Eliminación del fondo de la pantalla inicial

Para eliminar el fondo de la pantalla de inicio, seleccione la opción **Borrar fondo de pantalla**.

Configure las características aplicadas a los nombres de las aplicaciones en la pantalla de inicio

Siga estos pasos para configurar el aspecto de los nombres de aplicación en la pantalla de inicio:



NOTA: Estas opciones solo están disponibles si se ha instalado un contrato de gestión (MC) versión 6.9 o posterior.

1. En la sección **Color de fuente de la aplicación de la pantalla de inicio**, seleccione el color que se usa para los nombres de las aplicaciones.
2. En la sección **Efectos de texto**, elija una de las siguientes opciones para especificar los efectos que se aplican a los nombres de las aplicaciones:
 - **Ninguno:** No aplica ningún efecto a los nombres de las aplicaciones.

- **Resplandor/sombreado exterior:** Agrega una imagen detrás del nombre de la aplicación con un borde irregular y un color de relleno que produce un efecto de resplandor.
- **Fondo sólido:** Agrega una imagen detrás del nombre de la aplicación con un borde y color de relleno sólidos.

Tiempo de espera de E/S para finalizar trabajo de impresión

Esta opción le permite seleccionar el tiempo que debe esperar el dispositivo entre paquetes de datos en un trabajo de impresión antes de cancelar dicho trabajo.

Para configurar esta opción, seleccione el tiempo de espera de la impresora en la lista desplegable.

Tiempo de espera de inactividad

Use esta opción para especificar el número de segundos que el dispositivo puede permanecer inactivo antes de volver automáticamente a la página de Inicio.

El ajuste de tiempo de espera se aplica solo cuando un usuario accede a una pantalla que no sea la pantalla de Inicio y luego no haya otra acción en esa pantalla durante una cantidad específica de segundos.

Para configurar esta opción, escriba la cantidad de segundos en el cuadro. Los valores válidos se sitúan entre el 10 y el 300.

Continuación automática de entrada

Esta opción le permite especificar la acción predeterminada que realiza la impresora cuando el tamaño o tipo de soporte especificado no está disponible. También le permite especificar cuánto tiempo espera la impresora antes de realizar la acción predeterminada.

Especificar una acción predeterminada que debe realizar la impresora cuando el tamaño o tipo de soporte especificado no está disponible permite que la impresora termine de imprimir el trabajo actual sin intervención del usuario.

Para especificar la acción que debe realizar la impresora si el tamaño o tipo de soporte especificado no está disponible, seleccione la acción que desee en la lista desplegable **Continuación automática de entrada**.

Tiempo de espera de continuación automática de entrada

Esta opción le permite especificar cuánto tiempo espera la impresora antes de realizar la acción predeterminada cuando el tamaño o tipo de soporte especificado no está disponible.

Especificar cuánto tiempo debe esperar la impresora antes de realizar la acción predeterminada cuando el tamaño o tipo de soporte especificado no está disponible le permite corregir manualmente el problema.

Para especificar la acción de la impresora si el tamaño o tipo de soporte especificado no está disponible, seleccione cuánto tiempo debe esperar la impresora en el cuadro desplegable.

Lámpara instantánea activada

Active esta opción para mantener caliente la lámpara del escáner cuando esté encendido. Desactivar esta opción ahorra energía cuando el escáner no está en uso, pero la lámpara del escáner se apaga después de un período de inactividad y deberá calentarse antes de volver a escanear.

Para configurar esta opción, seleccione:

- **Activada:** la lámpara del escáner permanece caliente y lista para escanear cuando no está en uso, pero consume más energía.
- **Desactivada:** la lámpara del escáner ahorra energía cuando no está en uso y deberá calentarse antes de volver a escanear.

Informes de personalidad no válida

Utilice esta opción para determinar si los informes de personalidad no válida están activados o desactivados para un producto.

Para configurar este ajuste, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Recuperación de atascos

Esta opción le permite seleccionar el comportamiento predeterminado de reimpresión del dispositivo después de eliminar un atasco de papel en un trabajo de recepción, copia o impresión de fax.

Estas configuraciones incluyen:

- **Desactivado:** el dispositivo nunca volverá a imprimir una página después de eliminar un atasco de papel.
- **Activado:** el dispositivo siempre vuelve a imprimir una página después de eliminar un atasco de papel.
- **Automático:** el dispositivo volverá a imprimir una página después de eliminar un atasco de papel, si la memoria instalada es superior a 7 MB.

Para seleccionar el comportamiento de recuperación de atascos, seleccione la configuración deseada (**Desactivado**, **Activado** o **Automático**).

Sonido pulsación de teclas

Utilice esta opción para especificar si la impresora emite o no un sonido cuando se pulsa una tecla en el panel de control.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Diseño de teclado

Utilice esta función para establecer el diseño del teclado en el panel de control del dispositivo en su idioma.

Para utilizar esta opción, seleccione su idioma.

Mensaje alimentación manual

Utilice esta función para especificar si la **Solicitud de alimentación manual** se mostrará siempre o solo si la bandeja no está cargada.

Si selecciona **Siempre** (valor predeterminado), el sistema siempre genera una solicitud antes de utilizar la bandeja multifunción.

Si selecciona **A menos que esté cargada**, el sistema solo generará la solicitud si la bandeja multifunción está vacía o si está configurada para un tipo o tamaño diferente.

Administración de soportes

Utilice esta opción para activar y desactivar los tipos de soporte que utiliza la impresora. También puede definir tipos de soporte personalizados.

Siga estos pasos para configurar los tipos de soporte del dispositivo:

1. Para activar un tipo de soporte, marque la casilla de verificación que aparece junto al tipo de soporte.
2. Para desactivar un tipo de soporte, desmarque la casilla de verificación situada junto al tipo de soporte.
3. Para definir un tipo de soporte personalizado, introduzca el nombre del soporte en un campo vacío y, a continuación, marque la casilla de verificación.

Tipo de medio de impresión (Zebra)

Utilice esta opción configurar la impresora para que imprima en un rollo de soporte continuo o para que imprima en un soporte separado por un hueco, una muesca o un orificio.

Para usar un rollo de soporte continuo, seleccione **Continuo** en la lista desplegable.

o bien,

Para utilizar soportes separados por un hueco, muesca o orificio, seleccione **No continuo** en la lista desplegable.

Soluciones en línea

Use esta opción para activar o desactivar la característica Soluciones en línea y configurar las opciones. Puede restringir el acceso a la característica Soluciones en línea al administrador de dispositivos únicamente.

La característica Soluciones en línea proporciona acceso a las páginas de soluciones basadas en la nube para eventos de dispositivos, como atascos de papel. Cuando la característica Soluciones en línea está activada en un dispositivo, las siguientes opciones están disponibles para los eventos de dispositivos:

- Los códigos QR se pueden mostrar en el panel de control del dispositivo.
- Se pueden mostrar vínculos web en el registro de eventos en el Servidor web incorporado de HP del dispositivo.

Cuando un usuario escanea un código QR con un teléfono inteligente o una tableta o hace clic en un vínculo web en el registro de eventos, el dispositivo envía información HP Solution Finding Web Service. HP Solution Finding Web Service identifica la información más pertinente y actualizada o el video disponible para el evento de dispositivo y, a continuación, devuelve la solución al usuario.



IMPORTANTE: La información que el dispositivo envía a HP incluye los detalles del evento, el modelo del dispositivo y el número de serie del producto. Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de HP, consulte la [Declaración de privacidad en línea de HP](#).

Activar y configurar la característica Soluciones en línea

Siga estos pasos para activar la función Soluciones en línea en el dispositivo:

1. Marque la casilla de verificación **Activar Soluciones en línea**.

2. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para activar los códigos QR en el panel de control del dispositivo, marque la casilla de verificación **Mostrar código QR en los detalles de eventos del panel de control**. Un icono de información (i) se muestra en el panel de control para un evento. Cuando un usuario presiona el icono de información (i), el código QR para ese evento se muestra en el panel de control.
- Para desactivar los códigos QR en el panel de control del dispositivo, desmarque la casilla de verificación **Mostrar código QR en los detalles de eventos del panel de control**.

3. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para activar los vínculos web para los códigos de eventos del registro de eventos, marque la casilla de verificación **Mostrar vínculos en el registro de eventos de EWS**.
- Para desactivar los vínculos web para los códigos de eventos del registro de eventos, desmarque la casilla de verificación **Mostrar vínculos en el registro de eventos de EWS**.

4. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para permitir que solo los usuarios que iniciaron sesión como administradores vean los códigos QR y los vínculos del registro de eventos, marque la casilla de verificación **Restringir Soluciones en línea al administrador**.

Esta configuración no impide que los usuarios que no hayan iniciado sesión como administradores vean el registro de eventos. Esta configuración solo evita que los usuarios vean los vínculos web en el registro de eventos.

- Para permitir que todos los usuarios vean los códigos QR, los vínculos del registro de eventos y las soluciones desde un teléfono inteligente o una tableta, desmarque la casilla de verificación **Restringir Soluciones en línea al administrador**.

Desactivar la característica de soluciones en línea

Para desactivar la función de Soluciones en línea en el dispositivo, desmarque la casilla de verificación **Activar Soluciones en línea**.

Velocidad/coste óptimos

Esta opción optimiza el rendimiento o el coste por página en función del contenido en color esperado de los trabajos de impresión habituales. Puede elegir si la calidad de impresión es más importante o si lo es la velocidad del trabajo de impresión.

Para especificar la velocidad o el coste óptimos por página, seleccione una de las opciones (**Automático**, **Velocidad** o **Coste por página**).

Velocidad/consumo de energía óptimos

Use esta opción para configurar la velocidad óptima y el uso de energía para el dispositivo. Este valor controla el comportamiento de refrigeración del fusor en el dispositivo.

Para configurar esta opción, seleccione una de las siguientes opciones de la lista:

- **Primera página más rápida:** La alimentación al fusor no se apaga entre los trabajos. Esta opción no tiene consecuencias en el tiempo de salida de la primera página.

- **Ahorrar energía:** La alimentación al fusor se apaga después de que el dispositivo quede inactivo durante 55 minutos. Esta opción tiene un impacto mínimo en el tiempo de salida de la primera página porque afecta solo el primer trabajo de impresión que el dispositivo envía después de estar inactivo durante más de 55 minutos.
- **Ahorrar el máximo de energía:** La alimentación al fusor se apaga después de cada trabajo. Esta opción tiene gran impacto en el tiempo de salida de la primera página porque afecta cada trabajo de impresión que el dispositivo envía, independientemente del tiempo que dispositivo estuvo inactivo.

Pedir suministros de nivel %

Utilice esta opción para configurar el umbral inferior de consumibles.

Para establecer esta opción, escriba el valor que desee en el cuadro de texto (0-100).

Orientación original

Esta opción le permite especificar la orientación predeterminada de la información en la página impresa.

Esto es útil si las personas que utilizan la impresora normalmente imprimen con una orientación específica. Por ejemplo, si la impresora se utiliza en el departamento contable y esos usuarios normalmente imprimen hojas de cálculo con muchas columnas, puede establecer la orientación predeterminada en Horizontal para mostrar el mayor número posible de columnas en una página.



NOTA: Los ajustes de orientación que seleccione al imprimir un trabajo sustituyen los ajustes especificados aquí.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para imprimir por el lado estrecho del soporte, seleccione **Vertical**.
2. Para imprimir por el lado ancho del soporte, seleccione **Horizontal**.

Servidores salientes

Utilice esta opción para configurar los servidores SMTP que el dispositivo usa para enviar correos electrónicos salientes.

Los servidores SMTP se pueden configurar para las siguientes funciones del dispositivo:



NOTA: Las funciones disponibles varían en función del dispositivo.

- **Correo electrónico**
- **Fax por Internet**
- **Alertas**
- **AutoSend**

Siga estos pasos para configurar un servidor SMTP:



NOTA: Algunos dispositivos no admiten todas las opciones de configuración que se indican a continuación.

1. Si configura varios dispositivos, seleccione una de las opciones siguientes en la sección **Opciones de sobreescritura**:

- **Reemplazar/sobrescribir listas existentes**: sustituye los servidores SMTP definidos en el dispositivo por esta lista de servidores SMTP. Si no se incluye un servidor SMTP definido en el dispositivo en esta lista, ese servidor SMTP se eliminará del dispositivo.
- **Agregar a listas existentes**: agrega los servidores SMTP de esta lista al dispositivo. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Desmarque la casilla de verificación **Sobrescribir cualquier elemento existente con el mismo nombre**. Si un servidor SMTP definido en el dispositivo coincide con el nombre y la función de un servidor SMTP de esta lista, ese servidor SMTP del dispositivo no cambia. Si un servidor SMTP de esta lista no está definido en el dispositivo, dicho servidor SMTP se añade al dispositivo.
 - Marque la casilla de verificación **Sobrescribir cualquier elemento existente con el mismo nombre**. Si un servidor SMTP definido en el dispositivo coincide con el nombre y la función de un servidor SMTP de esta lista, los valores definidos en esta lista sobrescriben los valores de ese servidor SMTP en el dispositivo. Si un servidor SMTP de esta lista no está definido en el dispositivo, dicho servidor SMTP se añade al dispositivo. Si un servidor SMTP definido en el dispositivo no coincide con el nombre y la función de ninguno de los servidores SMTP de esta lista, ese servidor SMTP del dispositivo no se modifica.

2. Para agregar un servidor SMTP, siga estos pasos:

- a. Haga clic en el botón **Agregar**. Se abrirá el cuadro de diálogo **Agregar servidor**.
- b. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para especificar un servidor SMTP, introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor SMTP en el campo **Nombre o dirección del servidor**. El nombre del servidor SMTP debe ser único.
 - Para buscar servidores SMTP disponibles, haga clic en el botón **Buscar servidores**. En la ventana **Buscar servidores**, seleccione el servidor SMTP en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.



NOTA: El botón **Buscar servidores** solo está disponible si configura un único dispositivo.

- c. En el campo **Número de puerto**, introduzca el número de puerto. El valor predeterminado es el puerto 25.
- d. En la lista desplegable **Dividir correos electrónicos más grandes que**, seleccione el tamaño máximo de los correos electrónicos. Si selecciona **Personalizado**, introduzca el tamaño en el campo **MB**.

El dispositivo divide los documentos escaneados de varias páginas que rebasen este valor en varios correos electrónicos en función de los límites de página.

- e. Si el dispositivo debe utilizar el protocolo SSL/TLS para comunicarse con el servidor SMTP, marque la casilla de verificación **Activar protocolo SMTP SSL/TLS**.



SUGERENCIA: Para definir las versiones del protocolo SSL/TLS utilizadas para la comunicación, utilice la opción de configuración **Protocolo SSL/TLS** en la categoría **Red**.

- f. Para validar el certificado de CA utilizado para la comunicación entre el dispositivo y el servidor SMTP, marque la casilla de verificación **Validar certificados para conexiones de servidor saliente**.
- g. Para activar la autenticación del servidor SMTP, marque la casilla de verificación **El servidor requiere autenticación** y, a continuación, seleccione una de las opciones siguientes:
- **Usar credenciales de usuario después de iniciar sesión en el panel de control:** el dispositivo utiliza las credenciales del usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo para acceder al servidor SMTP.
 - **Usar credenciales definidas a continuación:** el dispositivo utiliza las credenciales especificadas para acceder al servidor SMTP. Introduzca las credenciales en los campos **Nombre de usuario** (128 caracteres como máximo) y **Contraseña** (128 caracteres como máximo).



SUGERENCIA: Si se ha creado una configuración definida por el usuario, puede introducir ese nombre de variable en el campo **Nombre de usuario**. El valor definido para la configuración definida por el usuario se utiliza en el mensaje de correo electrónico saliente. A continuación se muestran ejemplos de nombres de variables:

- %%var_UserName%%
- Sales%%var_UserName%%
- Sales%%var_UserName%%@MyCompany.com

Para obtener más información sobre cómo crear ajustes definidos por el usuario, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

- h. Para verificar que las credenciales del servidor SMTP y del dispositivo son válidas, marque la casilla de verificación **Verificar acceso**.
- i. Para probar el servidor SMTP y las credenciales, introduzca una dirección de correo electrónico en el campo **Enviar un correo electrónico de prueba a:**. Haga clic en el botón **Probar servidor**. Si el destinatario recibe el correo electrónico, la información es válida.



NOTA: El botón **Probar servidor** solo está activado si configura un único dispositivo.

- j. En la sección **Uso de servidor**, marque las casillas de verificación correspondientes a las funciones que utilizan este servidor SMTP.
- k. Haga clic en el botón **Aceptar**.
3. Para editar un servidor SMTP, selecciónelo en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**. En la ventana **Editar servidor**, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
4. Para eliminar un único servidor SMTP de todas las funciones, seleccione el servidor SMTP en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. En la ventana **Confirmar eliminación**, haga clic en el botón **Aceptar**.
5. Para eliminar todos los servidores SMTP de todas las funciones, haga clic en el botón **Quitar todo**. En la ventana **Confirmar eliminación**, haga clic en el botón **Aceptar**.
6. Para cambiar el orden de los servidores SMTP para una función, seleccione el servidor SMTP en la lista y, a continuación, haga clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo que se encuentran

a la derecha de la función. El dispositivo contacta con los servidores SMTP en el orden en que aparecen en la lista.

Continuación automática de salida

Esta opción le permite controlar el comportamiento del dispositivo si se envía un trabajo de impresión que le permite especificar una bandeja de papel y/o tamaño de papel que no coincida con la configuración actual del dispositivo.

Esto permite que la impresora se comporte de forma coherente en caso de conflicto entre la especificación del trabajo de impresión y la configuración de la impresora.

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: Las opciones disponibles dependen del dispositivo.

1. **Comando de desbordamiento de salida:** especifica la acción predeterminada que se debe realizar cuando la bandeja de salida está llena o cuando la grapadora está vacía.
2. **Tiempo de espera de continuación automática de salida:** especifica cuánto tiempo debe esperar el dispositivo antes de realizar la acción especificada en el comando de desbordamiento de salida.
3. **Bandeja de desbordamiento de salida:** especifica qué bandeja se debe utilizar si la bandeja principal está llena.

Sustitución A4/Carta

Esta opción sirve para imprimir en papel tamaño Carta cuando se envía un trabajo A4 pero no hay papel A4 cargado en el dispositivo o bien para imprimir en papel A4 cuando se envía un trabajo de tamaño Carta pero no está cargado este tipo de papel.

Para activar esta opción, seleccione **Sí** y haga clic en **Configurar**.

Registro de accesorios de OXPd

Utilice esta opción para agregar, eliminar y enumerar los registros de accesorios de OXPd en el dispositivo.

Los registros de accesorios pueden ser compartidos o propios. Un registro de accesorios compartido describe un accesorio que pueden utilizar varias aplicaciones web y contiene un ID de producto, un ID de proveedor y un número de serie. Un registro de accesorio propio describe un accesorio que solo puede utilizar una aplicación web y contiene los mismos campos que un registro de accesorios compartido, así como un URI de devolución de llamada, un ID de contexto de servidor, una credencial de red opcional, un tiempo de espera de conexión y un tiempo de espera de respuesta.



NOTA: Para configurar esta opción, active OXPd en el dispositivo. Esta configuración no estará disponible en la ficha de configuraciones del árbol de configuraciones del dispositivo cuando OXPd esté desactivado.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Si está configurando esta opción para varios dispositivos al mismo tiempo, seleccione una de las siguientes opciones de sobrescritura:
 - **Reemplazar/sobrescribir registro de accesorios de OXPd existente**
 - **Agregar a un registro de accesorios de OXPd existente**

- **Eliminar registro de accesorios de OXPd**

2. Para agregar registros de accesorios de OXPd al dispositivo, haga clic en **Agregar**. Se muestra el cuadro de diálogo **Agregar registro de accesorios de OXPd** con todos los registros de accesorios de OXPd en el **Repositorio de registros de accesorios de OXPd**. Resalte los registros de accesorios de OXPd que desea agregar y haga clic en **Aceptar**.

Para administrar la lista de registros de accesorios de OXPd, haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo **Repositorio de registro de accesorios de OXPd**. Puede importar, eliminar y editar registros de accesorios de OXPd.

3. Para eliminar registros de accesorios de OXPd desde el dispositivo, resáltelos y haga clic en **Eliminar**. Los registros de accesorios de OXPd se eliminan de la lista de registros de accesorios de OXPd en el dispositivo.



NOTA: Al eliminar registros de accesorios de OXPd del dispositivo, permanecen en el HP Web Jetadmin **Repositorio de registros de accesorios de OXPd**. Para importar, eliminar y ver registros de accesorios de OXPd, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Registros de accesorios de OXPd**.



NOTA: El ID de contexto del servidor, el URI, el nombre de usuario, el ID de proveedor y el ID de producto son campos de datos variables personalizados compatibles con datos en los siguientes formatos.

- Valor real para configurar
- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% ("**<variable personalizada>**" es el nombre del campo definido por el usuario)
- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

Agentes de autenticación de OXPd

Utilice esta opción para administrar los agentes de autenticación de OXPd guardados en el dispositivo.

Los archivos del agente de autenticación de OXPd contienen la información que los dispositivos activados con OXPd necesitan para contactar con los servidores de autenticación de OXPd y autenticar a los usuarios que inicien sesión en el dispositivo. Para obtener más información sobre los agentes de autenticación de OXPd, consulte [Administre el OXPd Repositorio de agente de autenticación en la página 88](#).

Agregue agentes de autenticación de OXPd en el dispositivo

1. Si configura varios dispositivos, seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Reemplazar/sobrescribir agentes de autenticación de OXPd existentes:** reemplaza los agentes de autenticación de OXPd existentes en los dispositivos por los agentes de autenticación de OXPd de esta lista.

- **Agregar a agentes de autenticación de OXPd existentes:** agrega los agentes de autenticación de OXPd de esta lista a los agentes de autenticación de OXPd existentes en los dispositivos.
2. Haga clic en el botón **Agregar**. La ventana **Agregar registro de agentes de autenticación de OXPd** se abre con una lista de los agentes de autenticación de OXPd que están en el repositorio.
 3. Para administrar los agentes de autenticación de OXPd, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Repositorio de agentes de autenticación de OXPd** seleccionada. Puede importar, editar y eliminar los agentes de autenticación de OXPd del repositorio.
 4. Seleccione los agentes de autenticación de OXPd y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

Elimine agentes de autenticación de OXPd del dispositivo

1. Si configura varios dispositivos, seleccione la opción **Quitar agentes de autenticación de OXPd**.
2. Seleccione los agentes de autenticación de OXPd y, a continuación, haga clic en el botón **Quitar**.



NOTA: El ID de contexto del servidor, el URI y el nombre de usuario son campos de datos variables personalizados compatibles con datos en los siguientes formatos.

- Valor real para configurar
- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)
- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

Configuración del servidor proxy de autorización de OXPd

Utilice esta opción para administrar el servidor proxy de autorización de OXPd guardado en el dispositivo.

Los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd contienen la información que los dispositivos activados con OXPd necesitan para acceder a los agentes de autorización de OXPd desde soluciones de terceros. Para obtener más información sobre los servidores proxy de autorización de OXPd, consulte [Administración del repositorio de configuración del servidor proxy de autorización de OXPd en la página 90](#).

Agregue o reemplace un servidor proxy de autorización de OXPd en el dispositivo

1. Seleccione la opción **Agregar/reemplazar configuración del servidor proxy de autorización de OXPd**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para agregar un servidor proxy de autorización de OXPd, haga clic en el botón **Agregar**.
 - Para reemplazar el servidor proxy de autorización de OXPd existente, haga clic en el botón **Reemplazar**.

La ventana **Agregar configuración del servidor proxy de autorización de OXPd** se abre con una lista de los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd que están en el repositorio.

3. Para administrar los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd del repositorio, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **OXPd Repositorio de la configuración del servidor proxy de autorización** seleccionada. Puede importar, editar y eliminar los archivos del servidor proxy de autorización de OXPd del repositorio.
4. Seleccione el archivo del servidor proxy de autorización de OXPd y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

Elimine un servidor proxy de autorización de OXPd del dispositivo

- Seleccione la opción **Quitar configuración del servidor proxy de autorización de OXPd**.

Funciones del dispositivo de OXPd

Utilice esta opción para agregar, eliminar y enumerar las funciones del dispositivo de OXPd para un dispositivo de terceros.

Una definición de función del dispositivo de OXPd se compone de una lista de títulos, lista de descripciones, lista de iconos, guía, posición de botón solicitada y destino del explorador. El destino del explorador consta de un URI, credenciales opcionales y un formulario de consulta de publicación inicial opcional.



NOTA: Para configurar esta opción, active OXPd en el dispositivo. Esta configuración no estará disponible en la ficha de configuraciones del árbol de configuraciones del dispositivo cuando OXPd esté desactivado.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Si está configurando esta opción para varios dispositivos al mismo tiempo, seleccione una de las siguientes opciones de sobrescritura:
 - **Reemplazar/sobrescribir funciones de dispositivo de OXPd existentes**
 - **Agregar a funciones de dispositivo de OXPd existentes**
 - **Eliminar funciones de dispositivo de OXPd**
2. Para agregar funciones de dispositivo de OXPd al dispositivo, haga clic en **Agregar**. Aparece el cuadro de diálogo **Agregar funciones de dispositivo de OXPd**. Seleccione las funciones del dispositivo de OXPd que desea agregar y haga clic en **Aceptar**.

Para administrar la lista de funciones del dispositivo de OXPd, haga clic en **Editar**. Aparece el cuadro de diálogo **Repositorio de funciones del dispositivo de OXPd**. Puede importar, editar y eliminar las funciones del dispositivo de OXPd.

3. Para eliminar las funciones del dispositivo de OXPd desde el dispositivo, resáltelas y haga clic en **Eliminar**. Las funciones del dispositivo OXPd se eliminan de la lista de funciones del dispositivo de OXPd en el dispositivo.



NOTA: Al eliminar funciones de dispositivo OXPd del dispositivo, las funciones de dispositivo OXPd permanecen en el **Repositorio de funciones de dispositivo OXPd** de HP Web Jetadmin. Para importar, eliminar y ver las funciones del dispositivo de OXPd, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Funciones del dispositivo de OXPd**.

 **NOTA:** El ID de contexto del servidor, el URI y el nombre de usuario son campos de datos variables personalizados compatibles con datos en los siguientes formatos.

- Valor real para configurar
- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% ("**<variable personalizada>**" es el nombre del campo definido por el usuario)
- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

Para dispositivos Enterprise, si la casilla de verificación de la columna Aplicación predeterminada está activada, establece la aplicación de OXPd ya registrada con la impresora como la pantalla de inicio predeterminada.

Si la casilla de verificación Aplicación predeterminada no está marcada, la pantalla de inicio de HP se establecerá como la pantalla de inicio predeterminada del dispositivo.

OXPd activado

Utilice esta opción para activar OXPd.

Para establecer esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Configuración de OXPd OPS

Algunos dispositivos tienen una cantidad limitada de almacenamiento interno. Para estos dispositivos, puede guardar datos de servicio de OXPd en un servidor OXPd Pro Server (OPS) externo en lugar del almacenamiento interno del dispositivo.

El firmware con OXPd activado en el dispositivo no guarda datos de servicio de OXPd. Antes de poder realizar cualquier operación de servicio de OXPd en el dispositivo, debe usar esta opción para configurar el servidor OXPd Pro Server.

Configurar la información de OPS en el dispositivo

Para configurar la información de OPS en el dispositivo, siga los pasos a continuación: Después de completar los pasos, el firmware del dispositivo guarda los datos de servicio de OXPd en el servidor OXPd Pro Server.

 **NOTA:** El certificado de CA para el servidor OXPd Pro Server se debe importar al dispositivo antes de que pueda configurar la información de OPS en el dispositivo.

1. En el cuadro **URI**, introduzca la URL para el servidor OXPd Pro Server.
2. Seleccione la casilla de verificación **Usar credenciales**.
3. En el cuadro **Nombre del usuario**, introduzca el nombre del usuario que se necesita para acceder al servidor OXPd Pro Server.

4. En el cuadro **Contraseña**, introduzca la contraseña que se necesita para acceder al servidor OXPd Pro Server.
5. En el cuadro **Confirmar contraseña**, vuelva a ingresar la contraseña.

Eliminar la información de OPS del dispositivo

Para eliminar la información de OPS del dispositivo, siga los pasos a continuación:

1. Seleccione la casilla de verificación **Usar credenciales**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Quitar**.
3. En el cuadro **Contraseña**, introduzca la contraseña que se necesita para acceder al servidor OXPd Pro Server.
4. En el cuadro **Confirmar contraseña**, vuelva a ingresar la contraseña.

Agentes de cuotas de OXPd

Utilice esta opción para administrar los registros del agente de cuotas de OXPd almacenados en el dispositivo.

Una solución de cuota, como Pcounter for HP, se instala en un servidor y se utiliza para especificar la cantidad de diversos recursos de dispositivos que cada usuario puede utilizar. Estos recursos de dispositivos incluyen el número de hojas de papel impreso, la cantidad de tóner que se utiliza, etc.

Los siguientes son ejemplos de cómo es posible definir cuotas:

- Las cuotas pueden basarse en el tiempo. Es posible restablecer el saldo de cuotas automáticamente de forma periódica, como cada semana o una vez al mes.
- Las cuotas pueden basarse en una cantidad de crédito o débito. Los usuarios pueden pagar en su cuenta de cuota mediante un producto de pago, como una aplicación de pago por impresión basada en la web o un terminal de tarjeta de crédito/débito conectado al dispositivo.

Un registro de agente de cuotas de OXPd contiene la información que necesitan los dispositivos para acceder al servidor donde está instalada la solución de cuota. Un registro de agente de cuotas de OXPd también puede definir recursos web que aparecen cuando los usuarios inician un trabajo en el dispositivo, como una solicitud de credenciales, y cuando se alcanza el límite de cuotas, como un mensaje de advertencia.

Agregar registros del agente de cuotas de OXPd en el dispositivo

1. Haga clic en el botón **Agregar**. La ventana **Agregar registro del agente de cuotas de OXPd** se abre con una lista de los registros de agentes de cuotas de OXPd que están disponibles en el repositorio.

 **SUGERENCIA:** Para administrar la lista de registros del agente de cuotas de OXPd, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Agentes de cuotas de OXPd** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración del repositorio de registro de cuotas de OXPd en la página 95](#).

2. Seleccione los registros del agente de cuotas de OXPd en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

Eliminar registros del agente de cuotas de OXPd del dispositivo

- Seleccione los registros del agente de cuotas de OXPd en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**.

Agentes de estadísticas de OXPd

Utilice esta opción para administrar los registros del agente de estadísticas de OXPd guardados en el dispositivo.

Los dispositivos recopilan las estadísticas de cada trabajo que procesan. Las estadísticas de trabajo incluyen el ID del dispositivo, el ID de trabajo, el usuario que inició el trabajo y detalles sobre el trabajo.

Un agente de estadísticas es una solución basada en servidor que recibe las estadísticas de trabajo de dispositivos. Cuando concluye un trabajo, el dispositivo envía las estadísticas de trabajo al agente de estadísticas. El agente de estadísticas envía una confirmación al dispositivo cuando se reciben las estadísticas de trabajo.

Un registro de agente de estadísticas de OXPd define la información que necesitan los dispositivos para enviar las estadísticas de trabajo al servidor donde está instalado el agente estadísticas. Un registro de agente de estadísticas de OXPd también define cuándo el dispositivo envía las estadísticas de trabajo al servidor del agente de estadísticas de OXPd y si el dispositivo eliminará automáticamente las estadísticas de trabajo más antiguas cuando el medio de almacenamiento en el dispositivo esté lleno. El registro del agente de estadísticas de OXPd debe estar registrado en cada dispositivo que envía las estadísticas de trabajo al servidor especificado del agente de estadísticas de OXPd.

Agregar registros de agentes de estadísticas de OXPd en el dispositivo

1. Si configura varios dispositivos, seleccione una de las opciones siguientes en la sección **Opciones de sobrescritura**:
 - **Reemplazar/sobrescribir agentes de estadísticas de OXPd existentes**: sustituye los registros de agentes de estadísticas de OXPd existentes en los dispositivos por los registros de agentes de estadísticas de OXPd en esta lista.
 - **Adjuntar a agentes de estadísticas de OXPd existentes**: agrega los registros de agente de estadísticas de OXPd en esta lista a los registros de agentes de estadísticas de OXPd existentes en los dispositivos.
2. Haga clic en el botón **Agregar**. La ventana **Agregar registro de agentes de estadísticas de OXPd** se abre con una lista de los registros de agentes de estadísticas de OXPd que están en el repositorio.

 **SUGERENCIA:** Para administrar la lista de registros de agentes de estadísticas de OXPd, haga clic en el botón **Editar**. La ventana **Opciones** se abre con la opción **Agentes de estadísticas de OXPd** seleccionada. Para obtener más información, consulte [Administración del repositorio de agentes de estadísticas de OXPd en la página 92](#).

3. Seleccione los registros del agente de estadísticas de OXPd en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

Quitar los registros del agente de estadísticas de OXPd del dispositivo

1. Si configura varios dispositivos, seleccione la opción **Quitar agentes de estadísticas de OXPd**.
2. Seleccione los registros del agente de estadísticas de OXPd en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Quitar**.

Asignaciones de bandeja para papel

Esta opción le permite asignar tamaños y tipos de soportes a las bandejas de entrada. También puede ver cuántos soportes hay en cada bandeja.

Para configurar esta opción, seleccione el tamaño del soporte en el cuadro desplegable Tamaño para el valor predeterminado y para cada bandeja.

Longitud del formulario PCL (Lenguaje de control de impresora)

Utilice esta opción para configurar la longitud del formulario PCL en el dispositivo. Puede especificar entre 5 y 128 líneas de texto por página.

El dispositivo utiliza la longitud del formulario PCL para configurar el espacio entre las líneas. Cuando se cambia el tamaño del papel, el dispositivo calcula automáticamente la longitud del formulario en función del Índice de movimiento vertical (VMI).

Configuración de PJJ

Esta opción le permite configurar la capacidad de imprimir archivos PJJ. También puede agregarlos a una plantilla de configuración o programarlos para imprimir en otro momento.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el archivo que desee de la lista que se muestra.
2. Para agregar un nuevo archivo a la lista, haga clic en **Nuevo**. Se muestra la página de configuración **Repositorio de PJJ** con los archivos que hay actualmente en el repositorio.



NOTA: También se puede acceder a esta página desde **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Repositorio de PJJ**. Para obtener más información sobre el **Repositorio de PJJ**, consulte [Gestión del repositorio de PJJ en la página 86](#).

Calibración al encender

Utilice esta opción para determinar cuándo se produce una calibración de encendido. Las aplicaciones pueden utilizar este objeto para controlar cuándo se deben realizar las calibraciones.

- **Activado:** la calibración se produce inmediatamente después del arranque.
- **Desactivado:** la calibración nunca se produce.
- **Retrasado:** la calibración nunca se produce; para el intervalo de retraso. Al configurar esta opción como **Retrasado** se controla cuándo se produce una calibración en relación con un evento de encendido.

Para configurar este ajuste, seleccione **Desactivado**, **Activado** o **Retrasado**.

Método de impresión (Zebra)

Utilice esta opción para especificar el tipo de soporte (etiquetas y cinta) que se utiliza en la impresora. Si la impresora no está configurada para el tipo de soporte correcto, la calidad de impresión podría verse afectada.

Para configurar el tipo de soporte, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable:

- Si la impresora utiliza soportes sensibles al calor que no requieran cintas, seleccione **Directa - Térmica**.

- Si la impresora utiliza una cinta de alto contenido en carbono que adhiere la tinta de la cinta al soporte, seleccione **Térmica-Trans**.

Modo de impresión (Zebra)

Utilice esta opción para especificar la acción que realiza la impresora después de que se imprima una etiqueta o un grupo de etiquetas. Asegúrese de seleccionar la acción adecuada para el modo de impresión que se utiliza para evitar resultados inesperados.

Para configurar la acción que debe realizar la impresora, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable:

- **Rebobinar:** rebobina la etiqueta y el revestimiento en un dispositivo de rebobinado externo opcional. La siguiente etiqueta se encuentra debajo del cabezal de impresión. No hay ningún movimiento de alimentación.
- **Rasgar:** desplaza la etiqueta para que el corte se encuentre sobre la barra de rasgado. La etiqueta y el revestimiento adjunto se pueden rasgar manualmente.
- **Despegar:** mueve la etiqueta hacia delante y activa un sensor de etiqueta disponible. La impresión se detiene hasta que la etiqueta se retira manualmente del dispositivo.
- **Cuchilla:** alimenta los soportes hacia delante y corta automáticamente el soporte en longitudes predeterminadas.
- **Corte retardado:** corta la etiqueta cuando recibe el comando ~JK (corte retardado). Para activar el comando ~JK, la opción **MODO DE IMPRESIÓN** del dispositivo debe configurarse como **Corte retardado** y debe existir una etiqueta para cortar.

 **PRECAUCIÓN:** El comando ~JK se debe enviar en un archivo independiente. No se puede enviar el comando al final de un conjunto de comandos.

- **Aplicador:** mueve la etiqueta lo suficientemente hacia delante como para que un dispositivo de aplicación la quite y, a continuación, se aplique a un elemento. Esta opción solo se aplica a dispositivos que tienen puertos de aplicadores y que se están utilizando en un sistema de impresión y aplicación.
- **Sin revestimiento-P (despegar):** no activo.
- **Sin revestimiento-R (rebobinar):** no activo.
- **Sin revestimiento-T (rasgar):** establece el retroceso correcto para las etiquetas sin revestimiento.

 **NOTA:** Asegúrese de que la impresora esté habilitada para soportes sin revestimiento antes de utilizar esta opción.

- **Corte sin revestimiento:** se utiliza con etiquetas sin revestimiento.
- **Corte retardado sin revestimiento:** se utiliza con etiquetas sin revestimiento.

Impresión de errores de PDF

Puede elegir que se imprima una página de errores en PDF, que muestre el error encontrado y la pila en el momento del error. Esto es útil para la depuración.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** para imprimir una página de error o **Desactivado** para no imprimirla.

Impresión de errores de PS

Puede optar por imprimir una página de error PostScript, que muestra el error encontrado y la pila en el momento del error. Esto es útil para la depuración.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** para imprimir una página de error o **Desactivado** para no imprimirla.

Activación de la impresora

Use esta opción para enviar una notificación al dispositivo que saca al dispositivo del modo de reposo. Cuando habilita esta opción y hace clic en **Aplicar**, se envía de inmediato la notificación.

Soportes de selección PS

Si el dispositivo utiliza controladores que no son HP PostScript para trabajos de impresión, utilice esta opción para activar o desactivar el modelo de manejo de papel HP.

Los controladores que no son HP PostScript no reconocen todas las configuraciones de bandeja ni imprimen desde una bandeja no especificada, o bien, no imprimen en absoluto. El modelo de manejo de papel de HP siempre imprime trabajos.

Si se selecciona la opción **Activado**, los controladores que no son HP PostScript utilizarán el método de selección de bandejas de HP. Esta es la configuración predeterminada.

Si se selecciona la opción **Desactivado**, los controladores que no son HP PostScript utilizarán el método de selección de bandejas de HP que no son HP PostScript.

Velocidad de impresión (Zebra)

Utilice esta opción para especificar la velocidad de impresión del dispositivo. La impresión a alta velocidad puede afectar a la calidad de impresión. Si la calidad de impresión es deficiente, reduzca la velocidad de impresión.

Para obtener más información sobre la velocidad máxima de impresión de un dispositivo específico, consulte la documentación de dicho dispositivo.

Para configurar la velocidad de impresión, introduzca la velocidad de impresión en pulgadas por segundo (IPS) en el cuadro de texto.

Calidad y velocidad

Utilice esta opción para especificar la configuración de la calidad y la velocidad de impresión predeterminada que se utilizará si la configuración no está definida en el controlador de impresión para un trabajo de impresión.

Para configurar la calidad y velocidad de impresión, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable:

- **Normal:** velocidad de impresión normal (aproximadamente 38 ppm) y calidad normal.
- **Profesional:** impresión de alta calidad para la mayoría de documentos
- **Borrador:** velocidad de impresión normal (aproximadamente 38 ppm) y calidad de borrador
- **Oficina general:** velocidad de impresión más rápida con resoluciones inferiores
- **Vista rápida:** vista previa rápida de los documentos con una resolución inferior

- **Óptima:** velocidad de impresión normal (aproximadamente 38 ppm) y calidad óptima
- **Presentación:** calidad mejorada para presentaciones y prospectos
- **Líneas finas:** 1200 x 1200 ppp para imágenes de líneas, dibujos arquitectónicos y huellas digitales.
- **Economode:** la impresión más barata con la resolución más baja.



NOTA: Si esta opción se utiliza todo el tiempo, las partes mecánicas del cartucho de tóner podrían desgastarse antes que el consumible del tóner. Si la calidad de impresión comienza a empeorar en estas circunstancias, tendrá que instalar un nuevo cartucho de tóner, incluso si queda suministro de tóner en el cartucho.

- **Alta velocidad de HP:** impresión a alta velocidad (aproximadamente 40 ppm) y calidad normal

Configuraciones rápidas

Las configuraciones rápidas son trabajos de atajo con configuraciones predefinidas que ayudan a los usuarios a completar sus trabajos de manera rápida y fiable. Los usuarios pueden acceder a las configuraciones rápidas en el panel de control del dispositivo desde la pantalla de Inicio o la aplicación de Configuraciones rápidas.

Use esta opción para crear configuraciones rápidas para copiar, enviar correos electrónicos, enviar faxes, guardar en una carpeta de red o FTP, Guardar en USB y guardar en trabajos de SharePoint®. Las configuraciones rápidas se guardan como un trabajo único y no repercuten en la configuración predeterminada del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Si configura varios dispositivos o crea una plantilla de configuración de dispositivo, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Reemplazar/sobrescribir listas existentes:** reemplaza cualquier configuración rápida existente en el dispositivo con las configuraciones rápidas que se definen aquí. Cualquiera de las configuraciones rápidas existentes en el dispositivo que no haya sido definida quedará eliminada.
 - **Agregar a listas existentes:** agrega las configuraciones rápidas que se definen aquí a las configuraciones rápidas en el dispositivo. Una configuración rápida se agrega al dispositivo solo si una configuración rápida que tiene el mismo nombre y tipo no existe todavía en el dispositivo.
 - Si la casilla de verificación **Sobrescribir los elementos existentes con el mismo nombre** está seleccionada, una configuración rápida existente en el dispositivo con el mismo nombre y tipo que una configuración rápida definida aquí se sobrescribe con el ajuste definido aquí.
 - Si la casilla de verificación **Sobrescribir los elementos existentes con el mismo nombre** no está seleccionada, una configuración rápida existente en el dispositivo con el mismo nombre y tipo que una configuración rápida definida aquí no se cambiará.
2. Para agregar una configuración rápida, haga clic en el botón **Agregar**. Se iniciará el asistente para **Agregar configuración rápida**.

- a. En la página **Especificar tipo de configuración rápida**, seleccione el tipo de configuración rápida que desea crear y luego haga clic en el botón **Siguiente**. Los tipos de configuraciones rápidas disponibles varían en función del dispositivo.



NOTA: Puede crear un atajo si la aplicación de base, como el correo electrónico o la opción de guardar en una carpeta de red o FTP, está desactivada. No obstante, la configuración rápida no funcionará ni aparecerá en el panel de control del dispositivo hasta que no se active la aplicación de base.

- b. En la página **Especificar opciones de configuración rápida**, seleccione los siguientes ajustes y luego haga clic en el botón **Siguiente**.

- **Título de la configuración rápida:** introduzca un nombre para la configuración rápida. El nombre puede tener un máximo de 30 caracteres y puede incluir caracteres Unicode.
- **Ubicación de botones:** seleccione la ubicación donde aparecerá el botón para la configuración rápida.
- **Descripción de configuración rápida:** introduzca una descripción para el conjunto rápido. La descripción puede tener un máximo de 90 caracteres y puede incluir caracteres Unicode.
- **Opción de inicio de configuración rápida:** seleccione la opción que especifica cómo el usuario inicia el trabajo de la configuración rápida.
- **Indicación de caras originales:** seleccione esta opción que especifica si el trabajo de configuración rápida usa el ajuste para caras originales que se define en la aplicación o el usuario debe especificar si los originales tienen una o dos caras.

- c. En la página **Especificar configuración**, especifique los ajustes adecuados para la configuración rápida y luego haga clic en el botón **Siguiente**. La configuración en la página varía dependiendo del dispositivo y el tipo de configuración rápida.

- **Copiar:** especifique los ajustes para el trabajo de copiado.
- **Correo electrónico:** especifique la configuración de correo electrónico y determine si los usuarios pueden editar el campo en el panel de control del dispositivo. Si cualquiera de los ajustes requiere que los usuarios inicien sesión, vaya a la ficha **Seguridad** en el HP Embedded Web Server (EWS) en el dispositivo y luego configure la aplicación de base que requiera iniciar sesión.

Para especificar múltiples direcciones de correo electrónico para alguno de los campos, separe cada dirección con un punto y coma (;) o una coma (,).

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_EmailName%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: Sales.%%var_EmailName%%

Ejemplo: Sales.%%var_EmailName%%@MyCompany



SUGERENCIA: Si el nombre de la variable comienza con “var_”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.



SUGERENCIA: En HP Web Jetadmin, los cuadros de texto que admiten datos variables están resaltados en azul. Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

- **Fax:** introduzca uno o más números de fax para los destinatarios de este trabajo de fax. Si no se especificaron destinatarios de fax, el usuario debe ingresar el número de fax en el panel de control del dispositivo.
- **Guardar en una carpeta de red o FTP:** En la sección **Tipo de carpeta de red**, escriba la ruta a la carpeta donde está guardado el trabajo. La ruta para una carpeta compartida estándar es una ruta UNC simple sin variables. La ruta para una carpeta compartida personal, como la carpeta de Inicio del usuario, está definida en el Active Directory de Microsoft. Para guardar un archivo en una carpeta compartida personal del usuario, el usuario debe iniciar sesión en el dispositivo y el dispositivo debe poder recuperar la información para la carpeta de Inicio del usuario.

En la sección **Configuración de acceso a carpeta**, seleccione la opción que especifica el tiempo de acceso de lectura y escritura que se debe definir para la carpeta donde se guarda el trabajo. Para verificar el acceso a la carpeta antes de empezar el trabajo, seleccione la casilla de verificación **Verificar acceso a carpeta antes de inicio de trabajo**.

- **Guardar en USB:** especifique la ubicación predeterminada donde se guarda el trabajo en una unidad flash USB que se inserta en el puerto USB de fácil acceso en el dispositivo. Los archivos se pueden guardar en el directorio de origen o en una carpeta específica en la unidad flash USB.

La ruta de la carpeta puede tener un máximo de 1.024 caracteres. Utilice la barra oblicua (/) para separar los nombres de las carpetas y subcarpetas.

- **Guardar en SharePoint®:** especifique la ruta del sitio de SharePoint donde se guardará el trabajo. Para verificar las credenciales de acceso para SharePoint antes de empezar el trabajo, seleccione la casilla de verificación **Verificar acceso a carpeta antes de inicio de trabajo**.

La ruta para un sitio de SharePoint estándar es una ruta simple sin variables. La ruta para un sitio de SharePoint personal, como el sitio SharePoint de Inicio del usuario, se define en el Active Directory de Microsoft. Para guardar un archivo en un sitio de SharePoint personal, el usuario debe iniciar sesión en el dispositivo y el dispositivo debe poder recuperar la información para el sitio de SharePoint personal del usuario.

El cuadro de texto de la ruta de SharePoint puede contener datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_SharePointSite%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: https://%%var_SharePointSite%%

Ejemplo: https://%%var_SharePointSite%%Sales

 **SUGERENCIA:** Si el nombre de la variable comienza con “var_”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** En HP Web Jetadmin, los cuadros de texto que admiten datos variables están resaltados en azul. Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

- d. En la página **Especificar ajustes de trabajo de configuración rápida**, especifique la configuración predeterminada de escaneo y archivo que se usan para este trabajo de configuración rápida y luego haga clic en el botón **Siguiente**. Los ajustes que están disponibles en esta página varían dependiendo del dispositivo y el tipo de configuración rápida.
 - e. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y luego haga clic en **Finalizar**.
3. Para editar una configuración rápida, seleccione la configuración rápida de la lista y luego haga clic en el botón **Editar**. Se iniciará el asistente para **Editar configuración rápida**. Las páginas en el asistente varían dependiendo del tipo de configuración rápida. Las configuraciones en las páginas son las mismas que las configuraciones que se describen en el asistente para **Agregar configuración rápida** en el Paso 2.
 4. Para copiar los ajustes de una configuración rápida existente a una configuración rápida nueva, seleccione la configuración rápida de la lista y luego haga clic en el botón **Copiar**. Se iniciará el asistente para **Editar configuración rápida**. Escriba un nombre para la nueva configuración rápida y luego cambie la configuración según se requiera. Las configuraciones en las páginas son las mismas que las configuraciones que se describen en el asistente para **Agregar configuración rápida** en el Paso 2.
 5. Para eliminar una configuración rápida, seleccione la configuración rápida de la lista y luego haga clic en el botón **Quitar**. En la ventana **Confirmar eliminación**, haga clic en el botón **Aceptar**.
 6. Para cambiar el orden de la configuración rápida, seleccione la configuración rápida de la lista y, luego, haga clic en los botones **Subir** o **Bajar**.

Configuración rápida (FP)

Use esta opción para crear configuraciones rápidas para copiar, enviar correos electrónicos, enviar faxes, guardar en una carpeta de red o FTP, Guardar en USB y guardar en trabajos de SharePoint®. Las configuraciones rápidas se guardan como un trabajo único y no repercuten en la configuración predeterminada del dispositivo.

Las configuraciones rápidas (FP) son trabajos de atajo con configuraciones predefinidas que ayudan a los usuarios a completar sus trabajos de manera rápida y fiable. Los usuarios pueden acceder a las configuraciones rápidas en el panel de control del dispositivo desde la pantalla de Inicio o la aplicación de Configuraciones rápidas.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Si configura varios dispositivos o crea una plantilla de configuración de dispositivo, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Reemplazar/sobrescribir listas existentes:** reemplaza cualquier configuración rápida existente en el dispositivo con las configuraciones rápidas que se definen aquí. Cualquiera de las configuraciones rápidas existentes en el dispositivo que no haya sido definida quedará eliminada.
 - **Agregar a listas existentes:** agrega las configuraciones rápidas que se definen aquí a las configuraciones rápidas en el dispositivo. Una configuración rápida se agrega al dispositivo solo si una configuración rápida que tiene el mismo nombre y tipo no existe todavía en el dispositivo.
 - Si la casilla de verificación **Sobrescribir los elementos existentes con el mismo nombre** está seleccionada, una configuración rápida existente en el dispositivo con el mismo nombre y tipo que una configuración rápida definida aquí se sobrescribe con el ajuste definido aquí.
 - Si la casilla de verificación **Sobrescribir los elementos existentes con el mismo nombre** no está seleccionada, una configuración rápida existente en el dispositivo con el mismo nombre y tipo que una configuración rápida definida aquí no se cambiará.
2. Para agregar una configuración rápida, haga clic en el botón **Agregar**. Se iniciará el asistente para **Agregar configuración rápida**.
 - a. En la página **Especificar tipo de configuración rápida**, seleccione el tipo de configuración rápida que desea crear y luego haga clic en el botón **Siguiente**. Los tipos de configuraciones rápidas disponibles varían en función del dispositivo.



NOTA: Puede crear un atajo si la aplicación de base, como el correo electrónico o la opción de guardar en una carpeta de red o FTP, está desactivada. No obstante, la configuración rápida no funcionará ni aparecerá en el panel de control del dispositivo hasta que no se active la aplicación de base.

 - b. En la página **Especificar opciones de configuración rápida**, seleccione los siguientes ajustes y luego haga clic en el botón **Siguiente**.
 - **Título de la configuración rápida:** introduzca un nombre para la configuración rápida. El nombre puede tener un máximo de 30 caracteres y puede incluir caracteres Unicode.
 - **Ubicación de botones:** seleccione la ubicación donde aparecerá el botón para la configuración rápida.
 - **Descripción de configuración rápida:** introduzca una descripción para el conjunto rápido. La descripción puede tener un máximo de 90 caracteres y puede incluir caracteres Unicode.
 - **Opción de inicio de configuración rápida:** seleccione la opción que especifica cómo el usuario inicia el trabajo de la configuración rápida.
 - **Indicación de caras originales:** seleccione esta opción que especifica si el trabajo de configuración rápida usa el ajuste para caras originales que se define en la aplicación o el usuario debe especificar si los originales tienen una o dos caras.

- c. En la página **Especificar configuración**, especifique los ajustes adecuados para la configuración rápida y luego haga clic en el botón **Siguiente**. La configuración en la página varía dependiendo del dispositivo y el tipo de configuración rápida.

- **Copiar:** especifique los ajustes para el trabajo de copiado.
- **Correo electrónico:** especifique la configuración de correo electrónico y determine si los usuarios pueden editar el campo en el panel de control del dispositivo. Si cualquiera de los ajustes requiere que los usuarios inicien sesión, vaya a la ficha **Seguridad** en el HP Embedded Web Server (EWS) en el dispositivo y luego configure la aplicación de base que requiera iniciar sesión.

Para especificar múltiples direcciones de correo electrónico para alguno de los campos, separe cada dirección con un punto y coma (;) o una coma (,).

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_EmailName%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: Sales.%%var_EmailName%%

Ejemplo: Sales.%%var_EmailName%%@MyCompany

 **SUGERENCIA:** Si el nombre de la variable comienza con “var_”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** Los campos que admiten datos de variables se resaltan en azul.

- **Guardar en una carpeta de red o FTP:** En la sección **Tipo de carpeta de red**, escriba la ruta a la carpeta donde está guardado el trabajo. La ruta para una carpeta compartida estándar es una ruta UNC simple sin variables. La ruta para una carpeta compartida personal, como la carpeta de Inicio del usuario, está definida en el Active Directory de Microsoft. Para guardar un archivo en una carpeta compartida personal del usuario, el usuario debe iniciar sesión en el dispositivo y el dispositivo debe poder recuperar la información para la carpeta de Inicio del usuario.

En la sección **Configuración de acceso a carpeta**, seleccione la opción que especifica el tiempo de acceso de lectura y escritura que se debe definir para la carpeta donde se guarda el trabajo. Para verificar el acceso a la carpeta antes de empezar el trabajo, seleccione la casilla de verificación **Verificar acceso a carpeta antes de inicio de trabajo**.

- **Guardar en USB:** especifique la ubicación predeterminada donde se guarda el trabajo en una unidad flash USB que se inserta en el puerto USB de fácil acceso en el dispositivo. Los archivos se pueden guardar en el directorio de origen o en una carpeta específica en la unidad flash USB.

La ruta de la carpeta puede tener un máximo de 1.024 caracteres. Utilice la barra oblicua (/) para separar los nombres de las carpetas y subcarpetas.

- **Guardar en SharePoint®:** especifique la ruta del sitio de SharePoint donde se guardará el trabajo. Para verificar las credenciales de acceso para SharePoint antes de empezar el trabajo, seleccione la casilla de verificación **Verificar acceso a carpeta antes de inicio de trabajo**.

La ruta para un sitio de SharePoint estándar es una ruta simple sin variables. La ruta para un sitio de SharePoint personal, como el sitio SharePoint de Inicio del usuario, se define en el Active Directory de Microsoft. Para guardar un archivo en un sitio de SharePoint personal, el usuario debe iniciar sesión en el dispositivo y el dispositivo debe poder recuperar la información para el sitio de SharePoint personal del usuario.

El cuadro de texto de la ruta de SharePoint puede contener datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% ("**<variable personalizada>**" es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_SharePointSite%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: https://%%var_SharePointSite%%

Ejemplo: https://%%var_SharePointSite%%Sales

 **SUGERENCIA:** Si el nombre de la variable comienza con "var_", es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** Los campos que admiten datos de variables se resaltan en azul.

- d. En la página **Especificar ajustes de trabajo de configuración rápida**, especifique la configuración predeterminada de escaneo y archivo que se usan para este trabajo de configuración rápida y luego haga clic en el botón **Siguiente**. Los ajustes que están disponibles en esta página varían dependiendo del dispositivo y el tipo de configuración rápida.
 - e. En la página **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y luego haga clic en **Finalizar**.
3. Para editar una configuración rápida, seleccione la configuración rápida de la lista y luego haga clic en el botón **Editar**. Se iniciará el asistente para **Editar configuración rápida**. Las páginas en el asistente varían dependiendo del tipo de configuración rápida. Las configuraciones en las páginas son las mismas que las configuraciones que se describen en el asistente para **Agregar configuración rápida** en el Paso 2.
 4. Para copiar los ajustes de una configuración rápida existente a una configuración rápida nueva, seleccione la configuración rápida de la lista y luego haga clic en el botón **Copiar**. Se iniciará el asistente para **Editar configuración rápida**. Escriba un nombre para la nueva configuración rápida y luego cambie la configuración según se requiera. Las configuraciones en las páginas son las

mismas que las configuraciones que se describen en el asistente para **Agregar configuración rápida** en el Paso 2.

5. Para eliminar una configuración rápida, seleccione la configuración rápida de la lista y luego haga clic en el botón **Quitar**. En la ventana **Confirmar eliminación**, haga clic en el botón **Aceptar**.
6. Para cambiar el orden de la configuración rápida, seleccione la configuración rápida de la lista y, luego, haga clic en los botones **Subir** o **Bajar**.

Modo silencio

Esta opción proporciona una experiencia de impresión más silenciosa al ralentizar la impresora para la impresión de oficina o agilizarla a toda la velocidad para trabajos de gran tamaño.

Puede seleccionar el valor **Activado**, **Desactivado** o **Transición automática**. La **Transición automática** le permite establecer un tamaño predeterminado de trabajo de 10 a 999 páginas y los trabajos de impresión se imprimirán en **Modo silencioso** para todos los trabajos de impresión hasta el tamaño predeterminado de página que haya definido el usuario. Los trabajos cuyo número de páginas sea superior al tamaño predeterminado se imprimirán a toda velocidad.

Para configurar el **Modo silencioso**, seleccione **Activado**. Si lo desea, especifique el tamaño del trabajo (10-999) en **Transición automática**.

Sustituir consumibles

Use esta opción para especificar el comportamiento del dispositivo cuando un suministro está bajo o se agota.



NOTA: La opción **Reemplazar al agotar suministro** se encuentra disponible solo desde el panel de control del dispositivo. Si se selecciona esta opción, el dispositivo continúa imprimiendo cuando se queda sin suministro. HP Web Jetadmin muestra esta opción solo si está seleccionada en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: No todas las opciones a continuación estarán disponibles para todos los dispositivos.

1. Para que la impresión se detenga cuando un suministro está bajo, seleccione la opción **Detener con nivel bajo de suministro**.
2. Para que la impresión se detenga cuando un suministro se agota, seleccione la opción **Detener en nivel muy bajo**.
3. Para permitir que el dispositivo continúe imprimiendo cuando un suministro se agota, seleccione la opción **Detener en vida útil máx.** Esta opción solo está disponible para dispositivos monocromáticos.
4. Para detener la impresión y mostrar un aviso cuando se ha acabado un suministro, seleccione la opción **Indicación para continuar**.
5. Para detener la impresión cuando se alcanzó un umbral específico, seleccione la opción **Detener después de nivel muy bajo** y luego escriba en el cuadro el número de páginas que el dispositivo imprime antes de detenerse.

Resolución

Esta opción le permite seleccionar la resolución predeterminada para los trabajos de impresión que no especifican una resolución. Esto permite que la impresora se comporte de forma coherente para trabajos de impresión que no especifican una resolución.

Para configurar esta opción, seleccione la resolución predeterminada que desee.

Resolución mejorada

REt (Resolution Enhancement Technology) es un proceso que puede activar y desactivar. Activar REt aumentará la resolución pero ralentizará la impresión.

Si la resolución seleccionada es de 1200 ppp, no se utilizará REt, independientemente de esta configuración. Esta configuración no tiene efecto cuando la resolución utilizada es de 1200 ppp.

Seleccione si desea activar o desactivar REt.

Opciones de reinicio

Utilice esta opción para apagar el dispositivo y, a continuación, encenderlo.

Para activar un reinicio, seleccione la opción **Reiniciar dispositivo inmediatamente**.

Restaurar modos

Utilice esta opción para restaurar todos los modos de fusor a su configuración predeterminada o de fábrica.

Para restaurar todos los modos de fusor a su configuración predeterminada o de fábrica, seleccione **Restaurar modos**.

Rotar desplazamiento

Utilice esta opción para activar o desactivar **Rotar desplazamiento**, que le permite imprimir varias copias de un trabajo en orientaciones alternativas.

Para establecer esta opción, seleccione **Activar** o **Desactivar**.

Mostrar botón Cancelar trabajo

Use esta opción para activar o desactivar la opción **Mostrar botón Cancelar trabajo** en el panel de control.

Para configurar la impresora, elija una de las opciones siguientes:

- Para activar la opción **Mostrar botón Cancelar trabajo**, seleccione la opción **Activado**.
- Para desactivar la opción **Mostrar botón Cancelar trabajo**, seleccione la opción **Desactivado**.

Mostrar fecha y hora

Utilice esta opción para permitir que la impresora oculte o muestre la fecha y la hora en el panel de control del dispositivo.

Para mostrar u ocultar la fecha y la hora, seleccione **Ocultar** o **Mostrar**.

Mostrar direcciones de red

Utilice esta opción para permitir que la impresora muestre el botón de **Dirección IP** o de **Dirección de red** en su panel de control (el botón que se muestra depende del dispositivo). Activar esta función facilita la visualización de la dirección IP del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para que la impresora muestre el botón de **Dirección de red** en la página inicial del panel de control, seleccione **Mostrar**.
2. Para que la impresora oculte su botón de **Dirección de red**, seleccione **Ocultar**.

Mostrar mensaje de bienvenida

Utilice esta opción para especificar un mensaje de bienvenida que aparezca en el panel de control del dispositivo. Los usuarios deben leer el mensaje de bienvenida y luego tocar el botón **Aceptar** para continuar.

Siga los pasos indicados a continuación para configurar el mensaje de bienvenida:

1. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar mensaje de bienvenida**.
2. En el cuadro **Título**, introduzca el título que aparece en la pancarta del mensaje de bienvenida (máximo de 40 caracteres).
3. En el cuadro **Texto**, introduzca el texto para el mensaje de bienvenida (1500 caracteres como máximo).
4. En la lista de **Color del borde**, seleccione el color que se utiliza para el borde del mensaje de bienvenida.

Indicación de tamaño/tipo

Esta opción le permite especificar qué muestra el panel de control cuando se abre y cierra una bandeja de papel.

Puede configurarlo para que muestre o no el mensaje [Para cambiar el tamaño o el tipo, pulse Comprobar](#) en el panel de control. En ambos casos, HP Web Jetadmin muestra el mensaje de [Bandeja vacía](#) en la página [Estado](#) del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar el mensaje en la pantalla, seleccione **Mostrar**.
2. Para desactivar el mensaje en la pantalla, seleccione **No mostrar**.

Hora de reposo/activación

Esta opción especifica la hora del día en la que desea que la impresora comience a activarse automáticamente (o a calentarse) y pase al modo de reposo.

Puede ahorrar energía cuando el dispositivo no se esté utilizando durante el tiempo especificado en **Retraso de reposo**. Después de aplicar el **Retraso de reposo**, el **Modo de reposo** se activa automáticamente. Puede que pase un tiempo antes de que el dispositivo vuelva al estado **Preparado** cuando está en **Modo de reposo**. La **Hora de activación** solo se puede definir si se ha establecido el tiempo de **Retraso de reposo**.

Establecer una **Hora de activación** es útil para asegurarse de que el dispositivo estará listo a una hora determinada y no en **Modo de reposo**. Por ejemplo, para asegurarse de que el dispositivo esté listo a las 7:45, configure la **Hora de activación** a las 7:30 y, a continuación, establezca un **Retraso de reposo** de 30 minutos o más para que los usuarios tengan tiempo de utilizar el dispositivo antes de que vuelva a entrar en el **Modo de reposo**. La **Hora de activación** solo se puede definir si se ha activado el **Retraso de reposo**.

Algunos dispositivos también admiten una **Hora de reposo**. Utilice la **Hora de reposo** para asegurarse de que el dispositivo entra en **Modo de ahorro de energía** a la hora especificada, como por ejemplo al final del día laborable. La **Hora de reposo** solo se puede definir si se ha activado el **Retraso de reposo**.



NOTA: Asegúrese de coordinar la **Hora de activación** con el **Retraso de reposo** y el **Tiempo de reposo**.

Para establecer esta opción de configuración, seleccione los ajustes que desee en las listas que se muestran.

Retraso de suspensión (minutos)

Utilice esta opción para especificar la cantidad de minutos que el dispositivo debe estar inactivo antes de ingresar automáticamente al Modo de suspensión. Esta opción resulta de gran ayuda para reducir el consumo de potencia promedio cuando el dispositivo no se utiliza con frecuencia.

Para configurar esta opción, ingrese la cantidad de minutos de retraso en el cuadro de texto.

Tiempo de retraso de suspensión

Esta opción, también denominada **Ahorro de energía**, le permite especificar cuánto tiempo puede estar inactiva la impresora antes de apagarse automáticamente.

El modo **Retraso de suspensión** reduce el consumo medio de energía de la impresora después de estar inactiva durante un determinado tiempo. Esto es útil si la impresora no se utiliza con frecuencia.



NOTA: Si la impresora tiene instalada una MFP (unidad de escáner), como la HP Color LaserJet 8500 o la HP Color LaserJet 8550, el ajuste de **Tiempo de espera de ahorro de energía** especificado en el panel de control de la impresora podría sustituir el ajuste especificado en esta página.

Para establecer el **Retraso de suspensión**, seleccione el valor de tiempo de espera en la lista desplegable.

Modo de reposo

Utilice esta opción para especificar cómo pasa la impresora al modo de reposo y, a continuación, cómo se calienta de nuevo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para desactivar el **Modo de reposo**, seleccione **Desactivado**. No se recomienda desactivar el **Modo de reposo**, ya que los procedimientos de ahorro de energía ya no se ejecutarán.
2. Para establecer el **Modo de reposo**, seleccione el valor que desee en la lista desplegable **Modo de reposo**.
3. Para establecer el **Retraso de reposo**, seleccione el valor que desee en la lista desplegable **Retraso de reposo**.

Establecer un **Retraso de reposo** es la forma más habitual para poner la impresora en modo de reposo, tras un terminado tiempo de inactividad.

4. Para establecer la **Programación de reposo**, primero debe seleccionarla en la lista desplegable **Modo de reposo**. A continuación, marque la casilla de verificación correspondiente a **Hora de activación** y **Hora de reposo** para cada **Día de la semana**. Seleccione la hora correspondiente en los campos disponibles.

Al establecer un **Programa de reposo** puede asegurarse de que HP Web Jetadmin esté **Preparado** a una hora determinada en vez de encontrarse en **Modo de reposo**.

Por ejemplo, para asegurarse de que HP Web Jetadmin esté **Preparado** a las 7:45, establezca la **Hora de activación** a las 7:30 y, a continuación, establezca un **Retraso de reposo** de al menos 30 minutos para que los usuarios tengan tiempo de utilizar el producto antes de que vuelva al **Modo de reposo**.

5. Para establecer la opción **Maximizar ahorro de energía**, selecciónela en la lista desplegable **Modo de reposo**.

Seleccionar **Maximizar ahorro de energía** permitirá que la propia impresora determine cuáles son las mejores opciones de reposo que se deben configurar.

6. Para establecer el **Ahorro de energía personalizado**, selecciónelo en la lista desplegable **Modo de reposo**. Para utilizar el **Ahorro de energía personalizado**, seleccione **Ahorro de energía personalizado** y, a continuación, seleccione los valores que desee para **Retraso de reposo**. Seleccione **Activar** en **Hora de activación** y **Hora de reposo** para cada **Día de la semana**. A continuación, seleccione la hora correspondiente en los campos disponibles.

Si se ajustan varios valores a la vez, se seleccionará automáticamente la opción **Ahorro de energía personalizado**. Si se activa durante un **Programa de reposo** establecido, el dispositivo volverá a **Reposo** cuando se llegue al valor establecido en **Retraso de reposo** o tras 15 minutos de inactividad, el que sea menor.

Programa de reposo

Utilice esta opción para especificar la hora del día en la que desea que el dispositivo se active (o se caliente) automáticamente y entre en modo de reposo.

La hora de activación garantiza que el dispositivo esté preparado a una hora específica cada día. El tiempo de reposo garantiza que el dispositivo entrará en el modo de reposo para ahorrar energía cuando no esté en uso, por ejemplo, por la noche o durante el fin de semana. Puede especificar un programa de reposo diferente para cada día de la semana. También puede agregar, editar y eliminar programas de reposo para el período de vacaciones.

Para crear un programa de reposo semanal, marque la casilla de verificación situada junto a los campos **Hora de activación** y **Hora de reposo** para cada día que desee programar y, a continuación, introduzca las horas adecuadas.

Para crear un programa de reposo para el período de vacaciones, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Agregar**. Se muestra el cuadro de diálogo **Programación de vacaciones - Agregar**.
2. Escriba el nombre del período de vacaciones en el campo **Evento**.
3. Introduzca la fecha y la hora en que desea que el dispositivo entre en modo de reposo en el campo **Inicio**.
4. Introduzca la fecha y la hora en que desea que el dispositivo se active en el campo **Fin**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Para editar un programa de reposo para un período de vacaciones, seleccione el programa de la lista de **Programación de vacaciones** y luego haga clic en **Editar**. Cambie la configuración y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para eliminar un programa de reposo para un período de vacaciones, seleccione el programa de la lista de **Programación de vacaciones** y luego haga clic en **Quitar**.

Configuración de reposo

Use esta opción para configurar el modo de suspensión o de desactivación automática en el dispositivo. Cuando esta función está habilitada, el dispositivo entra automáticamente en modo suspendido o de apagado automático después de un período específico de inactividad y luego se activa cuando se producen los eventos específicos.

 **PRECAUCIÓN:** En algunos dispositivos, la configuración especificada para la opción **Configuración de suspensión** puede hacer que los dispositivos entren en un modo suspendido intenso. Las soluciones basadas en USB que están conectadas a estos dispositivos pueden desactivarse. HP Web Jetadmin no muestra ningún mensaje ni da ninguna indicación de que las soluciones basadas en USB se desactivarán.

Activación de la función de modo suspendido/apagado automático

Siga estos pasos para activar la función de modo suspendido/apagado automático:

1. Marque la casilla de verificación **Activar temporizador de modo suspendido/apagado automático**.
2. En el campo **Modo suspendido**, introduzca el número de minutos sin actividad que el dispositivo espera antes de entrar automáticamente en el modo suspendido. Los valores válidos son del 1 al 120.
3. Para especificar los eventos que activan el dispositivo, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Todos los eventos (FS3), "Apagado automático después de la suspensión" desactivado y "Activar con la mayoría de los eventos" (FS4)**

En el campo **Apagado automático después de suspensión**, introduzca el número de minutos después de un período de inactividad por suspensión que el dispositivo espera antes de entrar automáticamente en modo de apagado automático. Los valores válidos son del 1 al 120.

- **Puerto de red (FS3), "Apagado automático después de la suspensión" activado y "Activar con la mayoría de los eventos" (FS4)**
- **Solo botón de encendido (FS3), "Apagado automático después de la suspensión" activado y "Activar solo con el botón de encendido" (FS4)**

Desactivación de la función de modo suspendido/apagado automático

Para desactivar la función de modo suspendido/apagado automático, desmarque la casilla de verificación **Activar temporizador de modo suspendido/apagado automático**.

Configuración de las grapas de la apiladora

Utilice esta opción para especificar el número de grapas que se ponen en cada trabajo de impresión. La configuración de las grapas de la apiladora especificada en HP Web Jetadmin sustituye la configuración especificada en el panel de control de la impresora.

Para configurar esta opción, seleccione **Sin grapado** o **Una grapa**.

Modo de fusor en espera

Utilice esta opción para establecer la temperatura de un modo de fusor cuando esté en modo de espera. Si se desactiva, se consume menos energía, pero el tiempo de calentamiento de un trabajo de impresión será mayor.

Para configurar esta opción, seleccione la temperatura en el cuadro desplegable.

Modo de desplazamiento de grapadora

Si en el dispositivo está instalado un accesorio de Grapadora/apiladora para 3 bandejas de HP, use esta opción para especificar si cada trabajo de impresión está desplazado en la bandeja de salida. Desplazar los trabajos de impresión hace más fácil separar múltiples trabajos de impresión.

Para desactivar esta opción, seleccione la opción **Desactivar**.

Para activar esta opción, seleccione la opción **Activar**.

Sustitución cuando no hay grapas

Utilice esta opción para especificar la acción predeterminada que debe realizar la impresora cuando la bandeja de salida está llena o cuando la grapadora se ha quedado sin grapas.

Para configurar esta opción, seleccione **Detener** o **Continuar**.

1. Para enviar el resto de un trabajo a una bandeja de salida diferente, en **Comando de desbordamiento de salida**, seleccione **Trabajo de desbordamiento**.
2. Seleccione cuánto tiempo espera la impresora en **Tiempo de espera de continuación automática de salida**.
3. Seleccione la bandeja de salida en **Bandeja de desbordamiento de salida**.
4. Para continuar imprimiendo un trabajo sin grapado, seleccione **Sustitución sin grapas**.
5. Seleccione cuánto tiempo espera la impresora en la lista desplegable **Tiempo de espera de continuación automática de salida**.

Lenguaje de la página de estado

Esta opción le permite especificar el lenguaje del dispositivo (PCL, PostScript, Texto o HP-GL2) que utiliza el servidor de impresión de HP Jetdirect cuando envía una página de estado al dispositivo.

Es posible que deba cambiar el lenguaje de la página de estado para adaptarlo a un dispositivo de impresión concreto. Por ejemplo, puede que una impresora PostScript no pueda comprender la página de impresión PCL predeterminada que envía un servidor de impresión de HP Jetdirect.



NOTA: Esta opción solo afecta al lenguaje de salida de la página de prueba, no al lenguaje del trabajo de impresión en cola de impresión.

Para establecer el lenguaje de la página de estado, seleccione una de las opciones.

Trabajos almacenados (permitir en este dispositivo)

Esta opción le permite activar y desactivar la característica de almacenamiento de trabajos.

La característica de almacenamiento de trabajos está disponible en algunas impresoras que tienen la capacidad de almacenamiento masivo. Esto le permite almacenar trabajos de impresión en la memoria

flash de la impresora. La función de trabajos almacenados (permitir en este dispositivo) le permite realizar las siguientes tareas:

- Almacenar un trabajo de impresión en la impresora. De este modo podrá llamar al trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora, según sea necesario. Esta función es útil para almacenar formularios y otros documentos que se suelen compartir.
- Almacenar copias privadas seguras para retener un trabajo de impresión hasta que un usuario lo libere introduciendo un número de identificación personal. Imprima una copia de un trabajo de impresión de varias copias para realizar pruebas. A continuación, el usuario puede liberar las copias restantes para imprimirlas o cancelarlas.

 **PRECAUCIÓN:** Si la característica de almacenamiento de trabajos (Permitir en este dispositivo) está desactivada, la opción aparecerá en la interfaz de usuario del controlador de la impresora, pero no almacenará el trabajo de impresión en la impresora.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar la función Trabajos almacenados (permitir en este dispositivo), haga clic en **Activar**.
2. Para desactivar la función Trabajos almacenados (permitir en este dispositivo), haga clic en **Desactivar**. Si la característica de almacenamiento de trabajos (Permitir en este dispositivo) está desactivada, la opción aparecerá en la interfaz de usuario del controlador de la impresora, pero no almacenará el trabajo de impresión en la impresora.

Trabajos almacenados (Eliminar trabajos temporales una vez completados)

Esta opción le permite especificar cuánto tiempo retiene la impresora un trabajo de impresión que no se ha impreso antes de eliminarlo automáticamente.

 **PRECAUCIÓN:** Seleccionar **Nunca eliminar** puede hacer que el disco duro de la impresora se llene con trabajos de impresión que se retuvieron pero que nunca se liberaron para imprimirlos.

En la lista desplegable **Trabajos almacenados (eliminar trabajos temporales una vez completados)** seleccione el periodo de almacenamiento de los trabajos.

Trabajos almacenados (orden de clasificación/lista)

Utilice esta opción para especificar el orden de clasificación de los trabajos de impresión almacenados en el dispositivo. Puede ordenar los trabajos de impresión almacenados por fecha o nombre de trabajo.

Trabajos almacenados (límite de almacenamiento temporal)

Esta opción le permite especificar cuántos trabajos se pueden almacenar en el disco duro de la impresora al mismo tiempo.

Mensajes de estado de suministros en panel de control

Esta opción le permite controlar si se mostrarán o no mensajes de estado relacionados con los suministros en el panel de control.

Para mostrar los mensajes de estado en el panel de control del dispositivo, seleccione **Mostrar**. Para suprimir los mensajes de estado, seleccione **No mostrar**.

Suprimir páginas en blanco

Esta opción le permite especificar cómo responde la impresora cuando se imprime un trabajo con páginas en blanco. Permitir que la impresora suprima la impresión de páginas en blanco puede ahorrar tiempo, tóner y papel.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para permitir la impresión de páginas en blanco de un trabajo de impresión, seleccione **No**.
2. Para suprimir la impresión de páginas en blanco de un trabajo de impresión, seleccione **Sí**.

Configuración del sistema

Esta opción le permite configurar varios ajustes. Consulte los pasos que se indican a continuación para obtener más información.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. **Advertencias suprimibles:** controle el modo en que el dispositivo hace un seguimiento de las advertencias suprimibles. Si se selecciona **Activado**, aparece una advertencia hasta que se pulsa **CONTINUAR**. Si se selecciona **Trabajo**, se muestra una advertencia hasta el final del trabajo en el que se generó.
2. **Mostrar dirección IP:** le permite especificar si se debe mostrar la dirección IP del dispositivo junto con el mensaje Preparado.
3. **Comportamiento de la bandeja:**
 - **Usar bandeja solicitada:** indica si el dispositivo intentará cargar automáticamente soportes de la siguiente bandeja de soportes de entrada en la secuencia de selección automática (definida por cada dispositivo) cuando no pueda cargar soportes de la bandeja actual.
 - **Solicitud de alimentación manual:** le permite especificar si la **Solicitud de alimentación manual** se mostrará siempre o solo si la bandeja no está cargada.
 - **Solicitud de tamaño/tipo:** le permite especificar qué muestra el panel de control cuando se abre y cierra una bandeja de papel. Puede configurarlo para que muestre o no el mensaje **Para cambiar el tamaño o el tipo, pulse Comprobar** en el panel de control. En ambos casos, HP Web Jetadmin muestra un mensaje de **Bandeja vacía** en la página Estado del dispositivo.
 - **Usar otra bandeja:** cuando se establece en **Activado**, el usuario puede seleccionar otra bandeja desde la que se puede proporcionar papel para el trabajo. Cuando se establece en **Desactivado**, el usuario se ve obligado a proporcionar papel a través de la misma bandeja, después de que se publique el mensaje de soporte de papel.
4. **Páginas en blanco dúplex:** activa o desactiva la impresión dúplex inteligente.

Configuración del sistema: disco RAM

Utilice esta opción para desactivar la funcionalidad de disco RAM o para configurarlo en automático. Si se establece en **Automático**, se crea un disco RAM cuyo tamaño lo determina la impresora como porcentaje de la cantidad de memoria instalada.

Para configurar esta opción, seleccione **Desactivado** o **Automático**.

Zona horaria

Utilice esta opción para especificar la hora del meridiano de Greenwich (GMT) al seleccionar en qué zona horaria se encuentra el dispositivo y si el reloj del dispositivo se ajusta automáticamente al horario de verano (DST).

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione la zona horaria para el dispositivo desde la lista.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar el horario de verano, seleccione la casilla de verificación **Ajustar reloj automáticamente al horario de verano (DST)**.



NOTA: Algunas zonas horarias no admiten el horario de verano. Para estas zonas horarias, si la casilla de verificación **Ajustar reloj automáticamente al horario de verano (DST)** está seleccionada, la columna **Ajustar automáticamente a DST** en la lista de dispositivos siempre muestra **No**.

- Para desactivar el horario de verano, desmarque la casilla de verificación **Ajustar reloj automáticamente al horario de verano (DST)**.

Zona horaria/horario de verano

Utilice esta opción para especificar la hora del meridiano de Greenwich (GMT) e indique en qué zona horaria se encuentra el dispositivo y si el reloj del dispositivo se ajusta automáticamente al horario de verano.

También puede utilizar esta opción para ajustar el reloj en tiempo real a la hora local del dispositivo. El dispositivo utiliza el reloj en tiempo real para ajustar el modo de temporizador semanal, activarse a una hora en particular, activar fechas de registro en las alertas de correo electrónico y registrar las horas de eventos internos. Esta función ofrece la máxima flexibilidad para la configuración y administración del tiempo. Cuando se utiliza con la hora local en el dispositivo, las opciones **Configuración de zona horaria** y **Configuración horario de verano** ayudan a indicar la hora de GMT. También puede utilizar esta opción para especificar el rango de fechas del tiempo de horario de verano, que debe coincidir con la programación del horario de verano de la ubicación del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione la zona horaria para el dispositivo desde la lista desplegable **Zona horaria**.
2. Para activar la configuración de horario de verano, seleccione la casilla de verificación **Ajustar reloj automáticamente al horario de verano (DST)**.
3. Para especificar la fecha de inicio y la fecha de conclusión del horario de verano, siga estos pasos:
 - a. Seleccione los valores correspondientes de las listas desplegables **Ocurrencia**, **Día de la semana**, **Mes** y **Hora**.
 - b. Escriba los minutos de la compensación de tiempo del horario de verano en el cuadro de texto **Compensación DST**.
4. Para utilizar la fecha de inicio y la fecha de conclusión del horario de verano predeterminadas, haga clic en la opción **Usar valores predeterminados**.

Modo de bandeja 1/Alimentación manual

Obtenga más información sobre este tema.

Esta opción le permite especificar lo siguiente:

- **Casete (alimentación manual desactivada):** permite que el dispositivo priorice primero por tamaño de papel.
- **Primero (alimentación manual activada):** significa que el dispositivo siempre tratará de utilizar el papel de la bandeja independientemente del tipo o tamaño de medio de impresión especificado.

Seleccione la opción deseada: **Casete (Alimentación manual desactivada)** o **Primero (Alimentación manual activada)**.

Administración de bandejas

Esta opción le permite asignar tamaños y tipos de soportes a las bandejas de entrada.



NOTA: La lista desplegable de tipos de soporte contiene todos los tipos de soporte que están activados en la página **Administración de soportes**.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para establecer el tamaño y el tipo de soporte, seleccione el tamaño del soporte en la lista desplegable **Tamaño** situada junto a la bandeja.
2. Seleccione el tipo de soporte en la lista desplegable **Tipo** situada junto a la bandeja.

Tipo de soportes para la configuración de bandeja

Utilice esta opción para especificar el tipo de papel predeterminado para cada bandeja. La impresora utiliza la temperatura del fusor adecuada para el tipo de papel especificado durante el proceso de impresión.

Para configurar esta opción, seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable para cada bandeja disponible en la impresora:



NOTA: El peso de los siguientes tipos de papel varía en función de la impresora. Para obtener más información, consulte la documentación de la impresora en concreto.

- **Ligero:** seleccione esta opción para transparencias y papel delgado.
- **Gram. medio:** seleccione esta opción para papel normal, sobre normal y tarjeta postal.
- **Gramaje alto:** seleccione esta opción para papel Bond, etiquetas, papel rugoso y cartulina.
- **Gramaje extra:** seleccione esta opción para papel de más de 24 libras.
- **Gramaje muy alto:** seleccione esta opción para papel de más de 60 libras.

Usar otra bandeja

Utilice esta función para configurar el dispositivo para que utilice otra bandeja si es necesario.



NOTA: Esta configuración puede afectar a los elementos de configuración de las categorías de **Envío digital**, **Fax** y **Seguridad**. No se recomienda establecer esta opción con otros elementos de configuración en esas categorías.

Si selecciona **Activado** (predeterminado), la impresora solicita a los usuarios que utilicen otra bandeja cuando la bandeja seleccionada no esté disponible.

Si selecciona **Desactivado**, la impresora no pregunta al usuario.

Usar bandeja solicitada

Esta función se utiliza para especificar el modo en que el dispositivo gestiona los trabajos en los que se ha especificado una bandeja de entrada concreta.

Para que el dispositivo utilice otra bandeja cuando sea necesario, seleccione **Activado**.

Para no dirigir el dispositivo a utilizar otra bandeja cuando sea necesario, seleccione **Desactivado**. A continuación, deberá proporcionar papel a través de la misma bandeja.

Seleccione **Exclusivamente** (predeterminado) para asegurarse de que la impresora no seleccionará automáticamente otra bandeja cuando indique que se debe utilizar una bandeja específica.

Seleccione **Primero** para permitir que la impresora tire de una segunda bandeja si la bandeja especificada está vacía o contiene un tipo o tamaño de soporte diferente.

Tíquets de configuración XML

Utilice esta opción para agregar y eliminar tíquets XML en HP LaserJet Pro, HP Officejet Pro y dispositivos HP FutureSmart.

Para obtener más información sobre cómo administrar y utilizar los tíquets XML, consulte el documento técnico *HP Web Jetadmin Uso de tíquets XML* (en inglés). Este documento técnico está disponible en el sitio web [HP Web Jetadmin Software - Guías de usuario](#).

Utilice los pasos siguientes para configurar los tíquets XML en el dispositivo:

1. Para agregar tíquets XML al dispositivo, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en **Agregar**. Se abrirá la ventana **Repositorio de tíquets de configuración XML**.
 - b. Seleccione uno o más tíquets XML de la lista y, a continuación, haga clic en **Seleccionar**.
2. Para eliminar tíquets XML del dispositivo, seleccione uno o más tíquets de la lista y, a continuación, haga clic en **Quitar**.

Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de envío digital

Las opciones de configuración de dispositivo en la categoría de **Envío digital** definen las funciones de los dispositivos que admiten el envío digital, como la configuración predeterminada de correo electrónico y carpeta de red.

Registro de actividad

Esta opción le permite ver los registros del dispositivo de envío digital.

Los registros contienen información de los trabajos de envío digital y eventos de error asociados con el dispositivo. Puede utilizar esta información para comprobar el estado de los trabajos de envío digital del dispositivo. Si hay errores asociados con los trabajos, también puede ver los mensajes de error específicos para comenzar a solucionar cualquier problema.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para guardar el registro de actividad, seleccione **Guardar registro**.



NOTA: El registro se guarda cuando se aplica la configuración del dispositivo de envío digital.

2. Para borrar el registro de actividad, seleccione **Borrar registro**.

Gestión de la libreta de direcciones

Utilice esta opción para importar una lista predefinida de direcciones de correo electrónico (500 como máximo) desde un archivo de valores separados por comas (CSV) directamente a la libreta de direcciones interna del dispositivo de envío digital.

La libreta de direcciones puede almacenar hasta 2000 direcciones. Una vez que se importa un archivo de direcciones al dispositivo de envío digital, las direcciones se pueden buscar por alias. El alias puede ser un nombre o una dirección de correo electrónico. Para asegurarse de que las búsquedas sean coherentes en la libreta de direcciones del dispositivo de envío digital, utilice el mismo formato para todos los alias. Por ejemplo, escriba el nombre y, a continuación, el apellido.



NOTA: El archivo CSV debe tener un encabezado, que siempre es la primera línea de ese archivo. Si el archivo CSV no tiene un encabezado, la primera línea de direcciones se considerará un encabezado y esa dirección se perderá.

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: Un dispositivo de envío digital puede almacenar hasta 2000 entradas, pero solo se pueden cargar hasta 500 entradas a la vez.



NOTA: El archivo CSV debe tener un par de entradas para cada nueva dirección, donde la primera entrada es el nombre de la persona y la segunda entrada es una dirección de correo electrónico válida. El archivo CSV también debe tener una entrada de encabezado de "nombre, dirección de correo electrónico". A continuación, se muestra un ejemplo de archivo CSV:

```
name, emailaddress
```

```
taylor duggan, taylor.duggan@hp.com
```

```
kelly jacobson, kelly.jacobson@hp.com
```

1. Para importar un archivo de direcciones, seleccione la opción **Importar libreta de direcciones**. Haga clic en **Archivo** para buscar el archivo CSV mediante una ventana de diálogo.
2. Para borrar la libreta de direcciones del dispositivo de envío digital, seleccione **Borrar libreta de direcciones del dispositivo**.

Información del administrador

Esta opción le permite especificar la información de contacto del administrador del dispositivo de envío digital. En caso de problema con este dispositivo, debe ponerse en contacto con este administrador.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En el campo **Nombre**, escriba el nombre de la persona responsable de mantener las funciones de envío digital de este dispositivo.
2. Escriba la dirección de correo electrónico de la persona responsable de mantener las funciones de envío digital de este dispositivo en **Dirección de correo electrónico**.

3. Escriba el número de teléfono de la persona responsable de mantener las funciones de envío digital de este dispositivo en **Número de teléfono (opcional)**.
4. Escriba la ubicación física de la persona responsable de mantener las funciones de envío digital de este dispositivo en **Ubicación (opcional)**.

Opciones de búsqueda avanzada

Esta opción le permite especificar la configuración que utiliza el dispositivo de envío digital para buscar direcciones de correo electrónico en la base de datos LDAP.

Los servidores LDAP con grandes bases de datos de direcciones de correo electrónico pueden tardar mucho en buscar en el dispositivo de envío digital. Especifique el método de búsqueda más eficaz para el dispositivo a fin de garantizar los resultados de búsqueda más rápidos posibles.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el número máximo de direcciones que debe devolver una búsqueda LDAP en **Máximo de direcciones LDAP**.



NOTA: Los valores más pequeños suelen dar como resultado tiempos de búsqueda más rápidos, pero es posible que no proporcionen al usuario todas las direcciones coincidentes posibles.

2. Seleccione la cantidad máxima de tiempo que el dispositivo de envío digital espera a que se complete la búsqueda LDAP en **Tiempo máximo de búsqueda**.



NOTA: Los valores más pequeños suelen dar como resultado tiempos de búsqueda más rápidos, pero es posible que no proporcionen al usuario todas las direcciones coincidentes posibles.

3. Opcional: Si el servidor LDAP admite parámetros de búsqueda adicionales, escriba un parámetro en **Condición de filtro LDAP**. Este parámetro debe tener el formato de un filtro LDAP válido.
4. Seleccione la profundidad con la que se realiza la búsqueda en **Buscar entradas de la base de datos**.
 - Seleccione **Modo rápido** para buscar solo entradas que comiencen con la cadena de búsqueda. Esta opción es más rápida, pero puede que no devuelva todas las entradas coincidentes.
 - Seleccione **Modo detallado** para buscar cualquier entrada que contenga la cadena de búsqueda. Esta opción es más minuciosa, pero puede tardar más en completarse.
5. Si las entradas de correo electrónico de la base de datos LDAP están ordenadas alfabéticamente, seleccione **Activado** o **Desactivado** en la lista desplegable **Las entradas de la base de datos están ordenadas alfabéticamente**. El dispositivo de envío digital busca en la base de datos LDAP de forma más eficiente si se selecciona esta opción.

Borrado de todas las carpetas de red

Utilice este elemento de configuración para borrar todas las entradas de carpeta de la configuración de **Envío a carpeta de red** de los dispositivos. Esto se debe hacer para eliminar la configuración o como primer paso para modificar los ajustes de configuración de carpeta.



NOTA: En este momento, los elementos de configuración **Envío a carpeta de red**, **Envío a carpeta de red - MSeries o posterior** y **Configuración de carpeta de red** solo se pueden utilizar para modificar la configuración existente en un solo dispositivo. Para modificar la configuración en más de un

dispositivo, se debe borrar la configuración de carpeta mediante **Borrar todas las carpetas de red**. A continuación, se puede restablecer mediante una segunda configuración.

La modificación de la configuración de carpeta existente se debe realizar por pasos. Se recomienda utilizar plantillas de configuración para almacenar y modificar la configuración del dispositivo.

El siguiente es un ejemplo de cómo se pueden utilizar conjuntamente las opciones de **Borrar todas las carpetas de red** y **Enviar a carpeta de red - MSeries o posterior** para modificar la configuración existente en un grupo de dispositivos. Podrá utilizar eficazmente esta opción de configuración si comprende este ejemplo.

Ejemplo:

- Supongamos que hay treinta dispositivos LaserJet M4345 MFP que tienen activada la función de **Envío a carpeta de red** y que también tienen las siguientes tres carpetas implementadas de forma idéntica.
 - HR: \\server1\HRFolder
 - Accounting: \\server1\AccountingFolder
 - Public (Público): \\server3\public\week1
- Cada semana se cambia la carpeta \public\week1 para que se corresponda con la semana actual del año. En este momento, necesitamos cambiar la carpeta para que sea \public\week2.

Pasos:

1. Cree una plantilla de configuración de HP Web Jetadmin con estos valores:



NOTA: Para obtener más información sobre las plantillas de configuración, consulte [Plantillas de configuración en la página 218](#).

- HR: \\server1\HRFolder
- Accounting: \\server1\AccountingFolder
- Public (Público): \\server3\public\week2

Esta plantilla también se puede almacenar para su uso a largo plazo; se puede modificar cada semana que se necesite la acción de configuración.

2. Cuando la plantilla de configuración esté lista, utilice **Borrar todas las carpetas de red** para eliminar la configuración de los 30 dispositivos.
3. Una vez que se haya borrado toda la configuración de **Enviar a carpeta de red** de los 30 dispositivos, aplique la plantilla creada en el paso 1 a los 30 dispositivos.
4. Antes de borrar la configuración de un dispositivo, es importante que entienda para qué sirven dichos ajustes. Si borra la configuración y vuelve a aplicar la nueva configuración, es posible que se pierdan otros ajustes del dispositivo. Utilice la columna de lista de dispositivos **Envío digital - Envío a carpeta de red** de HP Web Jetadmin para verificar que todos los dispositivos han cambiado correctamente la configuración de carpeta. El detalle de columna puede copiarse y pegarse en una aplicación como Notepad o exportarse a un archivo CSV para ver la configuración de carpeta presente en cada dispositivo.

Ajustes de mensajes predeterminados

Utilice esta opción para especificar la información de dirección de origen, asunto y cuerpo que aparece inicialmente en todos los mensajes de correo electrónico enviados desde el dispositivo de envío digital.

El dispositivo de envío digital utiliza la configuración de mensajes de correo electrónico como texto de contenido inicial para cada mensaje de correo electrónico que genera. También puede restringir la edición de los campos de dirección y cuerpo del mensaje. La información inicial proporcionada puede servir como plantilla para el correo electrónico o proporcionar instrucciones al usuario. Por ejemplo, puede especificar el asunto del correo electrónico como se muestra aquí: "Escriba aquí un asunto para su mensaje". Por motivos de seguridad, es posible que no desee permitir que el usuario cambie la dirección de origen proporcionada en el dispositivo de envío digital. Puede especificar una configuración en esta sección que impida al usuario cambiar la dirección de origen predeterminada.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Especifique la restricción del campo de dirección seleccionando una de estas tres opciones: **Permitir que los usuarios del dispositivo editen todos los campos de dirección (De, Para, CC, CCO)**, **Impedir que los usuarios editen la dirección 'De:'** o **Impedir que los usuarios editen todos los campos de dirección (De, Para, CC, CCO)**.
2. Para especificar el remitente predeterminado, escriba la dirección de correo electrónico en **Dirección de correo electrónico predeterminada**.
3. Escriba el nombre que desea que aparezca en el campo De del correo electrónico en **Nombre para mostrar predeterminado**.



NOTA: Si no se proporciona el nombre para mostrar, el valor introducido en el cuadro de texto **Dirección de correo electrónico** aparece en el campo De del correo electrónico.

4. Escriba un asunto en **Asunto predeterminado**. El asunto aparece en **Asunto** cuando el usuario redacta un mensaje de correo electrónico en el dispositivo de envío digital.
5. Escriba un mensaje predeterminado en **Mensaje predeterminado**.
6. Para evitar que los usuarios cambien el texto del mensaje del correo electrónico, seleccione **Impedir que los usuarios del dispositivo editen el campo 'Mensaje:'**.

Configuración de notificación predeterminada para correo electrónico

Esta opción le permite configurar el dispositivo para que envíe una notificación cada vez que se envíe un correo electrónico. También puede especificar cómo y cuándo deben enviarse estas notificaciones.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione un valor en **Condición para notificar**:
 - **Nunca**: nunca se envían notificaciones al enviar un correo electrónico.
 - **Siempre**: siempre se envían notificaciones al enviar un correo electrónico.
 - **Todos los errores**: se envían notificaciones solo cuando hay un error.
2. Seleccione un método de entrega en **Método utilizado para entregar notificación**:
 - **Correo electrónico**: las notificaciones se envían a la dirección de correo electrónico del administrador.
 - **Imprimir**: las notificaciones se imprimen.

Configuración de escaneo predeterminada para correo electrónico

Use esta opción para especificar la configuración predeterminada para los archivos adjuntos al correo electrónico que mejor se adapte a las necesidades empresariales de su organización.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Escriba el nombre de archivo predeterminado en **Nombre de archivo predeterminado**.
2. Seleccione el tipo de archivo predeterminado en **Tipo de archivo predeterminado**.
3. Seleccione la preferencia de color predeterminada en **Preferencia de color predeterminada**.
4. Seleccione la resolución predeterminada en **Resolución predeterminada**.
5. Seleccione la calidad de salida predeterminada en **Calidad de salida predeterminada**.
6. Seleccione la configuración de optimización de calidad predeterminada en **Optimizar texto/imagen**.
7. Seleccione el tamaño original predeterminado en **Tamaño original**.
8. Seleccione la configuración predeterminada de limpieza de fondo en **Limpieza de fondo**.
9. Seleccione el número de caras originales predeterminado en **Caras originales**.
10. Seleccione la configuración de oscuridad en **Oscuridad**.
11. Seleccione la orientación predeterminada en **Orientación de contenido**.
12. Seleccione la configuración de nitidez predeterminada en **Nitidez**.
13. Seleccione la configuración predeterminada de formato a doble cara en **Formato a doble cara**.



NOTA: Esta opción solo está activada si se selecciona **2 caras** en **Caras originales**.

14. Seleccione la configuración de contraste predeterminada en **Contraste**.

Importación de contactos de dispositivo

Utilice esta opción para importar una lista predefinida de direcciones de correo electrónico (500 como máximo) desde un archivo de valores separados por comas (CSV) directamente a la libreta de direcciones interna del dispositivo de envío digital.

La libreta de direcciones puede almacenar hasta 2000 direcciones. Una vez que se importa un archivo de direcciones al dispositivo de envío digital, las direcciones se pueden buscar por alias. El alias puede ser un nombre o una dirección de correo electrónico. Para asegurarse de que las búsquedas sean coherentes en la libreta de direcciones del dispositivo de envío digital, utilice el mismo formato para todos los alias. Por ejemplo, escriba el nombre y, a continuación, el apellido.

Para enviar documentos escaneados desde el dispositivo de envío digital por correo electrónico, el usuario debe proporcionar una dirección de correo electrónico. El proceso de introducción de direcciones de correo electrónico se puede simplificar proporcionando una lista de consulta de direcciones y utilizando una función de finalización automática. La importación de direcciones en la libreta de direcciones interna del dispositivo de envío digital le permite utilizar la lista de consulta y la función de finalización automática.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para importar una libreta de direcciones:
 - Para localizar el archivo CSV mediante una ventana de diálogo, haga clic en **Archivo** o
 - Escriba la ruta y el nombre del archivo CSV en el cuadro de texto.
2. Para borrar la libreta de direcciones del dispositivo de envío digital, seleccione **Eliminar todos los contactos del dispositivo**.

Envío digital - Acceso al servidor LDAP

Esta opción le permite especificar cómo accede el dispositivo de envío digital al servidor de Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) para buscar direcciones de correo electrónico.

Para enviar documentos escaneados desde el dispositivo de envío digital por correo electrónico, el usuario debe proporcionar una dirección de correo electrónico. El proceso de introducción de direcciones de correo electrónico se puede simplificar proporcionando una lista de consulta de direcciones y utilizando una función de finalización automática. El acceso a la base de datos de direcciones de correo electrónico del servidor LDAP permite que el dispositivo de envío digital utilice la lista de consulta y la función de finalización automática.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione uno de los siguientes métodos de enlace del servidor en **Método de enlace de servidor LDAP**:



NOTA: Es posible que no todas las funciones estén disponibles en todos los dispositivos.

- **Anónimo:** el servidor LDAP seleccionado no requiere credenciales de usuario para acceder a la base de datos LDAP.
- **Simple:** el servidor LDAP seleccionado requiere credenciales de usuario. Tenga en cuenta que la contraseña, si la hay, se enviará a través de la red sin codificar.



NOTA: Si selecciona **Simple**, las credenciales se envían desde el dispositivo de envío digital sin codificación. Póngase en contacto con el administrador del servidor LDAP para determinar la configuración del método de enlace del servidor más adecuada.

- **Simple sobre SSL:** el servidor LDAP seleccionado requiere credenciales de usuario. Mediante SSL (Capa de sockets seguros) la contraseña, si la hay, se enviará a través de la red codificada y un tercero no la podrá leer.
- **Kerberos:** el servidor LDAP (Active Directory) seleccionado requiere credenciales de usuario. Se obtendrá un tiquet Kerberos del servidor de Kerberos (Active Directory) y se utilizará para autenticarse en el servidor LDAP. La contraseña se enviará a través de la red codificada y un tercero no la podrá leer. Para utilizar Kerberos como método de enlace, primero debe configurar los ajustes de Kerberos. Si utiliza "credenciales de usuario", asegúrese de que se requiere autenticación de Kerberos para el correo electrónico.
- **Kerberos sobre SSL:** el servidor LDAP (Active Directory) seleccionado requiere credenciales de usuario. Mediante SSL (Capa de sockets seguros) la contraseña, si la hay, se enviará a través de la red codificada y un tercero no la podrá leer.

2. Establezca las opciones para las **Credenciales de LDAP**: las credenciales que se usan para enlazarse a una ruta específica (o subárbol) en el servidor LDAP. En la mayoría de los casos, se trata del nombre de cuenta de dominio de un usuario y una contraseña. Con los métodos **Simple** o **Simple sobre SSL**, se debe utilizar el formato de DN del usuario. En algunos entornos de Windows,

se puede usar el formato DOMINIO\nombre de usuario. Si se utiliza el formato de DN del usuario, HP recomienda que la ruta de enlace especificada en el nombre de usuario coincida con el campo **Raíz de búsqueda**. Esto garantiza que el nombre distintivo de enlace relativo tenga suficientes privilegios para buscar desde la **Raíz de búsqueda** especificada. Puede elegir una de las siguientes opciones:

- **Usar credenciales de usuario del dispositivo**
 - **Usar credenciales públicas:** escriba el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, seleccione el dominio predeterminado Kerberos.
3. **Prefijo de enlace:** este es el atributo de LDAP utilizado para crear el nombre distintivo (DN) del usuario para la autenticación. Este prefijo se combina con el nombre de usuario introducido en el panel de control para formar el Nombre distintivo relativo (RDN). Los prefijos utilizados habitualmente son "CN" (para nombre común) o "UID" (para identidad de usuario).
4. **Raíz de enlace y búsqueda:** se usa para validar las credenciales del usuario con el servidor LDAP. Este valor se combina con el RDN para crear el nombre distintivo completo (DN) del usuario. La cadena está formada por pares de "atributo=valor" separados por comas. Por ejemplo:

```
ou=engineering, o=HP, c=USou=marketing, o=HP,  
c=USo=hp.comou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com
```



NOTA: La configuración de **Prefijo de enlace** y **Raíz de enlace y de búsqueda** solo se utiliza si el **Método de enlace del servidor LDAP** se establece en **Simple** o **Simple sobre SSL**, se selecciona **Usar credenciales de usuario de dispositivo** y el usuario se autentica en el dispositivo a través de la autenticación Kerberos.

5. Escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor LDAP cuya base de datos contiene la libreta de direcciones centralizada en el **Servidor LDAP**.



NOTA: Algunos dispositivos MFP solo reconocen direcciones IP. En tales casos, los nombres de host se convertirán a la dirección IP equivalente.

6. Escriba el número del puerto TCP/IP en el servidor que recibe las solicitudes LDAP en **Puerto** (normalmente 389).

7. Establezca las opciones para **Buscar en la base de datos:**

- **Raíz de búsqueda:** nombre distintivo (DN) de la entrada en la estructura del directorio LDAP donde debe comenzar la búsqueda de direcciones. Un DN está formado por pares de atributo=valor separados por comas. Por ejemplo:

```
ou=engineering, o=HP, c=USou=marketing, o=HP,  
c=USo=hp.comou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com
```



NOTA: En algunos servidores LDAP, la **Raíz de búsqueda** se puede dejar en blanco (en cuyo caso se asumirá su nodo raíz).

- **Método de recuperación de información de usuario:** en función del tipo de servidor LDAP que esté ejecutando, es posible que pueda utilizar la configuración predeterminada para los atributos de búsqueda de direcciones de correo electrónico.

Valores predeterminados de Exchange 5.5: seleccione esta configuración si se conecta a un servidor Microsoft Exchange 5.5 que ejecuta LDAP. Los valores de atributo LDAP se establecen automáticamente.

Valores predeterminados de Active Directory: seleccione esta configuración si se conecta a un servidor Microsoft Exchange Server 2000 que ejecuta LDAP. Los valores de atributo LDAP se establecen automáticamente.

Personalizado: seleccione esta configuración si necesita configurar manualmente los valores de atributo de LDAP para la consulta de información del usuario del MFP.

- **Hacer coincidir el nombre introducido con el atributo de LDAP de:** atributo de la base de datos LDAP que identifica a una persona en la libreta de direcciones. El valor de este atributo se comparará con la persona introducida por el usuario de la MFP para recuperar la dirección de correo electrónico de esa persona. Estos son algunos ejemplos de atributos de LDAP:
 - **uid:** identificador de usuario
 - **cn:** nombre común
 - **sn:** apellido
- **Obtener dirección de correo electrónico de:** atributo de LDAP que contiene la dirección de correo electrónico de la persona. Estos son algunos de los posibles atributos de LDAP:
`rfc822Mailboxmail`
- **Obtener número de fax de:** atributo LDAP que contiene el número de fax de la persona.

Envío digital - Configuración de restablecimiento automático

Esta opción le permite especificar cuánto tiempo espera el dispositivo de envío digital después de finalizar una operación de envío digital antes de volver a la configuración predeterminada especificada.

Es posible que deba especificar configuraciones distintas de las predeterminadas para una operación de envío digital. Si necesita enviar varios trabajos, puede llevar mucho tiempo especificar la configuración de cada trabajo adicional. Establecer un tiempo de espera le permite enviar otro documento antes de que la configuración vuelva al valor predeterminado.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para que el dispositivo digital se restablezca a la configuración predeterminada inmediatamente después de cada trabajo de envío digital, seleccione **Restablecer configuración predeterminada inmediatamente**.

Para permitir un retraso antes de que el dispositivo de envío digital se restablezca a la configuración predeterminada después de cada trabajo de envío digital, seleccione **Retraso antes de restablecer la configuración predeterminada**.
2. Si seleccionó **Retraso antes de restablecer la configuración predeterminada**, escriba un valor de tiempo de espera en **Número de segundos (10-300) de retraso**.

Envío digital - Dirección de origen predeterminada

Esta opción le permite especificar la dirección de origen y la información de asunto que aparece inicialmente en todos los mensajes de correo electrónico enviados desde el dispositivo de envío digital.

El dispositivo de envío digital utiliza esta configuración como la dirección inicial de origen y la línea de asunto de cada mensaje de correo electrónico que genera. También puede especificar si el usuario del dispositivo de envío digital tiene permiso para cambiar la dirección de origen predeterminada en el dispositivo. Por ejemplo, puede especificar el asunto del correo electrónico: *Escriba aquí un asunto para su mensaje*. Por motivos de seguridad, es posible que no desee permitir

que el usuario cambie la dirección de origen proporcionada en el dispositivo de envío digital. Puede especificar una configuración en esta sección que impida al usuario cambiar la dirección de origen predeterminada.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Si lo desea, seleccione **Impedir que el usuario cambie la dirección de origen predeterminada**.
2. Si lo desea, seleccione **Usar solo entradas de la libreta de direcciones** para especificar que la dirección de origen solo puede ser de la libreta de direcciones del dispositivo.
3. Para especificar el remitente predeterminado, escriba la dirección de correo electrónico en **Dirección de correo electrónico**.
4. Opcional: Escriba el nombre que desea que aparezca en el campo De del correo electrónico en **Nombre para mostrar**.
5. Escriba el asunto predeterminado para los correos electrónicos en **Asunto predeterminado**. Por ejemplo, *Escriba aquí un asunto para el mensaje*.
6. Escriba el nombre de archivo predeterminado para los correos electrónicos en **Nombre de archivo predeterminado**.

Envío digital - Configuración predeterminada del escáner

La configuración predeterminada del escáner determina la configuración inicial que se utiliza cuando un usuario escanea un documento.

Esta configuración se aplica a las operaciones de copia y envío digital. Establezca la configuración predeterminada del escáner en las preferencias utilizadas con mayor frecuencia para escanear en el dispositivo de envío digital. Esto aumenta la eficiencia del usuario, ya que no tiene que dedicar tiempo a configurar manualmente los ajustes del escáner con tanta frecuencia.



NOTA: El usuario del dispositivo de envío digital puede sustituir cada una de las configuraciones predeterminadas del escáner desde el panel de control del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el tamaño de papel predeterminado que utiliza el escáner al escanear el documento en **Tamaño de documento**.
2. Seleccione el tipo de documento predeterminado que utiliza el procesador de imágenes del escáner al escanear el documento en **Tipo de documento**:
 - **Texto:** para documentos que contienen principalmente información textual.
 - **Gráficos:** para documentos que contienen principalmente imágenes gráficas.
 - **Combinado:** para documentos que contienen información textual e imágenes gráficas.
3. Si el escáner del dispositivo admite el escaneado a doble cara, seleccione **Documento a doble cara** para que el dispositivo del escáner escanee ambas caras del documento.

Envío digital - Configuración de adjuntos de correo electrónico

Esta opción le permite especificar la configuración predeterminada de adjuntos de correo electrónico para cada correo electrónico enviado desde el dispositivo de envío digital.

El dispositivo de envío digital utiliza la configuración de adjuntos de correo electrónico como configuración inicial para cada mensaje de correo electrónico que genera el dispositivo. Establezca la configuración predeterminada de los adjuntos en las preferencias utilizadas con más frecuencia para los adjuntos de correo electrónico en el dispositivo de envío digital. Esto aumenta la eficacia del usuario, ya que no necesita dedicar tiempo adicional a configurar manualmente los ajustes de los adjuntos con tanta frecuencia.



NOTA: Los valores predeterminados se pueden cambiar según sea necesario al enviar mensajes de correo electrónico desde el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el formato de archivo utilizado para los adjuntos de correo electrónico en **Formato de archivo predeterminado**.
2. Seleccione blanco y negro o color en **Preferencia de color predeterminada**.



NOTA: Los adjuntos en color tienen un tamaño mayor y tardan más en enviarse.

3. Seleccione la resolución para los adjuntos de correo electrónico en **Resolución predeterminada**.
4. Seleccione el tamaño del archivo adjunto en **Tamaño de archivo predeterminado**.
5. Seleccione la versión de Tiff en **Versión de Tiff**.

Validación de dirección de correo electrónico

Esta opción le permite configurar HP Web Jetadmin para que compruebe la sintaxis del correo electrónico al escribir una dirección de correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico válidas requieren el signo de arroba (@) y un punto (.).

Para activar o desactivar la validación de direcciones, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Configuración de mensaje y dirección de correo electrónico

Utilice esta opción para configurar los ajustes de dirección de correo electrónico y mensajes que el dispositivo usa como contenido inicial para los mensajes de correo electrónico salientes cuando los usuarios envían documentos escaneados al correo electrónico. La configuración de la dirección de correo electrónico y del mensaje disponible varía en función del dispositivo.

Puede utilizar esta configuración como plantilla para el mensaje de correo electrónico saliente o para dar instrucciones al usuario. Por ejemplo, puede configurar **Introducir un asunto para el mensaje de correo electrónico** como asunto inicial del mensaje de correo electrónico saliente y, a continuación, los usuarios pueden cambiar el asunto en el panel de control.

Siga estos pasos para configurar los ajustes de dirección de correo electrónico y mensajes para los mensajes de correo electrónico salientes:



NOTA: Si un dispositivo no admite alguno de los ajustes que se describen en los siguientes pasos, no estará disponible en la opción de configuración.

1. Si el dispositivo admite la casilla de verificación **Editable por el usuario** para los ajustes de dirección de correo electrónico y mensajes, seleccione una de las siguientes opciones para cada ajuste:
 - Para permitir que los usuarios cambien un ajuste en el panel de control del dispositivo, marque la casilla de verificación **Editable por el usuario** situada junto a ese valor.

- Para impedir que los usuarios cambien el ajuste en el panel de control del dispositivo, desmarque la casilla de verificación **Editable por el usuario** situada junto a ese valor.
2. En la lista desplegable **Restricciones de campo de dirección**, seleccione una de estas opciones:
 - **El usuario puede introducir la dirección:** permite a los usuarios introducir direcciones de correo electrónico en el panel de control del dispositivo.
 - **El usuario debe seleccionar en la libreta de direcciones:** requiere que los usuarios seleccionen direcciones de correo electrónico en la libreta de direcciones del dispositivo.
 3. En la lista desplegable **De**, seleccione una de estas opciones:
 - **Dirección predeterminada:** incluye la dirección de correo electrónico especificada en el campo **Dirección predeterminada** de la lista "De" del mensaje de correo electrónico saliente.
 - **Dirección de usuario (requiere inicio de sesión):** incluye la dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo de la lista "De" del mensaje de correo electrónico saliente.
 4. Si selecciona la opción **Dirección predeterminada** en la lista desplegable **De**, siga estos pasos:
 - a. (Obligatorio) En el campo **Dirección predeterminada**, introduzca la dirección de correo electrónico predeterminada que se incluye en la lista "De" del mensaje de correo electrónico saliente.



SUGERENCIA: Si se ha creado un ajuste definido por el usuario, puede introducir un nombre de variable. El valor definido para el ajuste definido por el usuario se utiliza en los mensajes de correo electrónico salientes. A continuación se muestran ejemplos de nombres de variables:

- %%var_DefaultFrom%%
- Info.%%var_DefaultFrom%%
- Info.%%var_DefaultFrom%%@MyCompany

Para obtener más información sobre cómo crear ajustes definidos por el usuario, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

- b. (Opcional) En el campo **Nombre para mostrar predeterminado**, introduzca un nombre para la dirección de correo electrónico predeterminada que el dispositivo mostrará en el mensaje de correo electrónico saliente.



SUGERENCIA: Si se ha creado un ajuste definido por el usuario, puede introducir un nombre de variable. El valor definido para el ajuste definido por el usuario se utiliza en los mensajes de correo electrónico salientes. A continuación se muestran ejemplos de nombres de variables:

- %%var_DefaultDisplayName%%
- Info.%%var_DefaultDisplayName%%
- Info.%%var_DefaultDisplayName%%@MyCompany

Para obtener más información sobre cómo crear ajustes definidos por el usuario, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

5. En la lista desplegable **Para**, seleccione una de estas opciones:
- **En blanco**: permite a los usuarios introducir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios del mensaje de correo electrónico saliente.
 - **Dirección de usuario (requiere inicio de sesión)**: envía el mensaje de correo electrónico saliente al usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo.
6. En la lista desplegable **Cc**, seleccione una de estas opciones:
- **En blanco**: permite a los usuarios introducir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios que recibirán una copia del mensaje de correo electrónico saliente.
 - **Dirección de usuario (requiere inicio de sesión)**: envía una copia del mensaje de correo electrónico saliente al usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo.
7. En la lista desplegable **Cco**, seleccione una de estas opciones:
- **En blanco**: permite a los usuarios introducir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios que recibirán una copia oculta del mensaje de correo electrónico saliente.
 - **Dirección de usuario (requiere inicio de sesión)**: envía una copia oculta del mensaje de correo electrónico saliente al usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo.
8. En el campo **Asunto**, introduzca el asunto del mensaje de correo electrónico saliente.



SUGERENCIA: Si se ha creado un ajuste definido por el usuario, puede introducir un nombre de variable. El valor definido para el ajuste definido por el usuario se utiliza en los mensajes de correo electrónico salientes. A continuación se muestran ejemplos de nombres de variables:

- %%var_Subject%%
- INFO:%%var_Subject%%
- INFO:%%var_Subject%%FROM MFP

Para obtener más información sobre cómo crear ajustes definidos por el usuario, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

9. En el campo **Mensaje**, introduzca el mensaje del correo electrónico saliente.



SUGERENCIA: Si se ha creado un ajuste definido por el usuario, puede introducir un nombre de variable. El valor definido para el ajuste definido por el usuario se utiliza en los mensajes de correo electrónico salientes. A continuación se muestran ejemplos de nombres de variables:

- %%var_Message%%
- Important%%var_Message%%
- Important%%var_Message%%Dev Team

Para obtener más información sobre cómo crear ajustes definidos por el usuario, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

10. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Para permitir que los usuarios introduzcan un formato de dirección de correo electrónico no válido, marque la casilla de verificación **Permitir formatos de dirección de correo electrónico no válidos**.

- Para evitar que los usuarios introduzcan una dirección de correo electrónico no válida, desmarque la casilla de verificación **Permitir formatos de dirección de correo electrónico no válidos**.

11. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para especificar que el dispositivo firme digitalmente los mensajes de correo electrónico salientes, marque la casilla de verificación **Firmar digitalmente mensajes de correo electrónico (requiere inicio de sesión con tarjeta inteligente)**.
- Para especificar que el dispositivo no firme digitalmente los mensajes de correo electrónico salientes, desmarque la casilla de verificación **Firmar digitalmente mensajes de correo electrónico (requiere inicio de sesión con tarjeta inteligente)**.



NOTA: La casilla de verificación **Firmar digitalmente mensajes de correo electrónico (requiere inicio de sesión con tarjeta inteligente)** solo está disponible si hay un lector de tarjeta inteligente instalado en el dispositivo y el método de inicio de sesión con tarjeta inteligente está activado.

12. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para permitir que los usuarios cambien el ajuste de firma digital desde el panel de control del dispositivo, marque la casilla de verificación **El usuario puede editar la firma digital de los mensajes de correo electrónico**.
- Para impedir que los usuarios cambien el ajuste de firma digital desde el panel de control del dispositivo, desmarque la casilla de verificación **El usuario puede editar la firma digital de los mensajes de correo electrónico**.

13. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para especificar que el dispositivo codifique digitalmente los mensajes de correo electrónico salientes, marque la casilla de verificación **Codificar mensajes de correo electrónico**.
- Para especificar que el dispositivo no codifique digitalmente los mensajes de correo electrónico salientes, desmarque la casilla de verificación **Codificar mensajes de correo electrónico**.

14. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para permitir que los usuarios editen el ajuste de codificación digital desde el panel de control del dispositivo, marque la casilla de verificación **El usuario puede editar la codificación de los mensajes de correo electrónico**.
- Para impedir que los usuarios editen el ajuste de codificación digital desde el panel de control del dispositivo, desmarque la casilla de verificación **El usuario puede editar la codificación de los mensajes de correo electrónico**.

15. Para recuperar la clave pública del destinatario desde un servidor LDAP cuando el dispositivo firma el mensaje de correo electrónico saliente, introduzca el atributo de búsqueda LDAP en la casilla **Atributo para la clave pública del destinatario**.

Configuración de archivo de correo electrónico

Utilice esta opción para especificar la configuración predeterminada que el dispositivo de envío digital usa al enviar documentos escaneados como archivos adjuntos en el correo electrónico.

Puede especificar la configuración que se utiliza más a menudo como la predeterminada. Esta configuración predeterminada aumenta la eficiencia porque los usuarios no necesitan configurar manualmente la configuración cada vez que envíen un archivo adjunto por correo electrónico.

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: Los ajustes disponibles para las opciones de configuración varían según el dispositivo. Algunos dispositivos no admiten todas las opciones de configuración que se indican a continuación.

1. En la lista o la casilla **Prefijo del nombre de archivo**, especifique el prefijo que se agrega al nombre del archivo adjunto.
2. En la casilla **Nombre de archivo predeterminado**, introduzca el nombre del archivo.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para permitir que los usuarios editen el nombre del archivo desde el panel de control del dispositivo, marque la casilla de verificación **Editable por el usuario**.
 - Para impedir que los usuarios editen el nombre del archivo desde el panel de control del dispositivo, desmarque la casilla de verificación **Editable por el usuario**.
4. En la lista **Sufijo del nombre de archivo**, seleccione el sufijo que se agrega al nombre del archivo adjunto. El sufijo puede ser la fecha, la hora o el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo.
5. En la lista **Preferencia de color predeterminada**, seleccione el color que el dispositivo usa para guardar el documento.
6. En la lista **Calidad de salida predeterminada**, seleccione el nivel de calidad que el dispositivo usa para guardar el documento.



NOTA: Si selecciona la opción **Alta (archivo más grande)**, los archivos son más grandes y el dispositivo tarda más en enviar los archivos.

7. En la lista **Tipo de archivo predeterminado**, seleccione el formato de archivo que el dispositivo usa para guardar el documento.
8. En la lista **Resolución predeterminada**, seleccione la resolución que el dispositivo usa para guardar el documento.



NOTA: Los archivos con una resolución más alta tienen más puntos por pulgada (ppp) y muestran más detalle. Los archivos con una resolución más baja tienen menos ppp y muestran menos detalle, pero su tamaño es menor.

9. En la lista **Compresión**, seleccione el tipo de compresión que el dispositivo usa al guardar el documento como un archivo PDF o XPS.



NOTA: Si selecciona la opción **Alta**, el tamaño de los archivos es menor pero el proceso de escaneado tarda más.



NOTA: La compresión alta solo se admite con una resolución específica. La resolución admitida depende del modelo del dispositivo, pero normalmente funciona bien a 300 ppp.

10. En la lista **Método de compresión TIFF negro**, seleccione el tipo de compresión TIFF negro que el dispositivo usa para guardar el documento.

11. En la lista **Método de compresión TIFF en color/escala de grises**, seleccione el tipo de compresión en color/escala de grises que el dispositivo usa para guardar el documento.
12. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para codificar archivos PDF, marque la casilla de verificación **Codificación PDF**. Se especifica una contraseña como parte del proceso de cifrado. Esta contraseña debe utilizarse para abrir el archivo PDF.

Si no se ha establecido una contraseña antes de iniciar un escaneado, los usuarios reciben un aviso para que introduzcan una contraseña.
 - Para guardar archivos PDF sin cifrado, desmarque la casilla de verificación **Codificación PDF**.
13. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para suprimir las páginas en blanco del documento escaneado, marque la casilla de verificación **Supresión de páginas en blanco**.
 - Para conservar las páginas en blanco del documento escaneado, desmarque la casilla de verificación **Supresión de páginas en blanco**.

Texto de mensajes de correo electrónico

Esta opción le permite especificar la información que aparece inicialmente en el cuerpo de todos los mensajes de correo electrónico enviados desde el dispositivo de envío digital.

El dispositivo de envío digital utiliza la configuración de mensajes de correo electrónico como texto de contenido inicial para cada mensaje de correo electrónico que genera. La información inicial proporcionada puede servir como plantilla para el correo electrónico o proporcionar instrucciones al usuario. Por ejemplo, puede escribir el siguiente mensaje en el texto del cuerpo del correo electrónico:
`Escriba aquí el cuerpo del correo electrónico.`

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para utilizar el mensaje predeterminado para el correo electrónico, seleccione **Idioma de mensaje** y, a continuación, seleccione un idioma en la lista desplegable. El dispositivo genera un mensaje de correo electrónico que contiene el mensaje predeterminado en el idioma seleccionado.
2. Para redactar un mensaje personalizado, seleccione **Usar un mensaje personalizado** y, a continuación, escriba un mensaje personalizado en el cuadro de texto.
3. Para permitir que los usuarios cambien el texto del mensaje del correo electrónico, seleccione **Editable por el usuario**.

Configuración de la notificación por correo electrónico

Utilice esta opción para especificar el método y bajo qué condiciones se envían las notificaciones cuando los usuarios envían documentos escaneados por correo electrónico. Si no se especifica una dirección de correo electrónico de destinatario, el usuario debe ingresar una dirección de correo electrónico en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione un valor en **Condición para notificar**:
 - **No notificar**: permite enviar una notificación cuando un usuario envía un documento escaneado por correo electrónico.

- **Notificar al completar el trabajo:** permite enviar siempre una notificación cuando un usuario envía un documento escaneado por correo electrónico.
 - **Notificar solo si el trabajo falla:** permite enviar una notificación solo cuando se produce un error.
2. Seleccione un método de entrega en **Método utilizado para entregar notificación:**
 - **Correo electrónico:** permite enviar notificaciones por correo electrónico.
 - **Print (Imprimir):** permite imprimir las notificaciones. Esta opción no está disponible para escáneres.
 3. Si la opción **Correo electrónico** está seleccionada en la lista desplegable **Método utilizado para entregar notificación**, ingrese la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las notificaciones en el cuadro de texto **Dirección de correo electrónico**.

Configuración de escaneo de correo electrónico

La configuración predeterminada del escáner determina la configuración inicial que se utiliza cuando un usuario escanea un documento para enviarlo a un correo electrónico.

Establezca la configuración predeterminada del escáner en las preferencias utilizadas con mayor frecuencia para enviar correos electrónicos desde el dispositivo de envío digital. Esto aumenta la eficiencia del usuario, ya que no tiene que dedicar tiempo a configurar manualmente los ajustes del escáner con tanta frecuencia.

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: Los ajustes disponibles para las opciones de configuración varían según el dispositivo. Algunos dispositivos no admiten todas las opciones de configuración que se indican a continuación.

1. Seleccione el tamaño de página del documento original en **Tamaño original**.
2. Si el tamaño original es **Personalizado**:
 - Establezca la unidad de medida del documento en **Unidades de dimensión personalizada**.
 - Establezca el ancho del documento en **Dimensión X personalizada**.
 - Establezca la altura del documento en **Dimensión Y personalizada**.
3. Seleccione si el documento original está a una cara o a dos en **Caras originales**.
4. Optimice la salida para el texto o las imágenes impresas, o ajuste manualmente la configuración en **Optimizar texto/imagen**.
5. Si **Optimizar texto/imagen** está establecido en **Ajustar manualmente**, especifique el valor en **Optimizar para**.
6. Seleccione el modo en que el contenido del documento original se coloca en la página en **Orientación del contenido**.
7. Determine si el reverso de la página está al revés o al derecho en **Formato a 2 caras**.
8. Especifique si se deben eliminar imágenes tenues o con un color de fondo claro en **Limpieza de fondo**.

9. Ajuste la oscuridad del archivo en **Oscuridad**.
10. Ajuste la nitidez del archivo en **Nitidez**.
11. Ajuste el contraste del archivo en **Contraste**.
12. Retire un color específico de la salida de un documento escaneado en **Omisión de color**. Por ejemplo, si un documento original tiene el texto en negro y comentarios escritos con un bolígrafo rojo, seleccione la opción **Eliminar rojo**. El archivo escaneado no contendrá ninguna de las marcas en rojo. Al eliminar un color se aumenta la legibilidad, se mejora la precisión del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y se reduce el tamaño del archivo.
13. Para escanear un documento y, a continuación, mostrar una vista previa antes de completar el trabajo, active la opción **Vista previa de imagen**.
14. Active la opción **Creación de trabajos** para combinar varios conjuntos de documentos originales en un solo adjunto de correo electrónico. Utilice también esta función para escanear un documento original que tenga más páginas de las que el alimentador de documentos puede ajustar a la vez.
15. Seleccione **Detección de errores de alimentación** para que el producto detenga el escaneado cuando el dispositivo detecte que se alimentan varias páginas al mismo tiempo. Para evitar que se notifique un atasco cuando un usuario escanea un documento original con varias páginas, como un folleto doblado, asegúrese de que la opción **Detección de errores de alimentación** no esté seleccionada; si se alimentan varias páginas a la vez, no se notificará ningún error de alimentación.

Activar configuración de archivo de fax de dispositivo

Use esta opción para activar o desactivar la capacidad para archivar faxes en el dispositivo.



NOTA: Para archivar faxes en el dispositivo, puede necesitar configurar ajustes adicionales, como el destino de archivo, dirección de correo electrónico de archivo de fax para copias de faxes entrantes y salientes y el tipo de trabajo de fax para archivar. Para más información sobre estas configuraciones, consulte las opciones de configuración **Archivo de fax**, **Configuración de archivo de fax** y **Archivado de fax**.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Configuración de acceso a carpeta

Utilice esta opción para configurar el dispositivo para que compruebe primero el acceso a la carpeta de red compartida antes de guardar un archivo. Cuando esta opción está desactivada, los usuarios pueden guardar los trabajos con más rapidez, pero existe la posibilidad de que se produzca un error si la carpeta no está disponible.

Para establecer esta opción, marque la casilla de verificación correspondiente.

Importar/exportar libreta de direcciones

Utilice esta opción para importar un archivo de valores separados por comas (CSV) en la libreta de direcciones de dispositivos de envío digital. Los archivos CSV pueden contener una lista de direcciones de correo electrónico, números de fax, marcados rápidos, cuentas de usuario del dispositivo con PIN, etc. Puede cifrar el archivo CSV que va a importar o exportar.



IMPORTANTE: Debe utilizar esta opción para configurar los marcados rápidos de fax y agregar cuentas de usuario del dispositivo con PIN.

Un dispositivo de envío digital puede almacenar hasta 2000 entradas en la libreta de direcciones. Puede importar un máximo de 500 entradas a la vez.

La primera línea del archivo CSV debe ser un registro de encabezado. A continuación, se muestra un ejemplo del registro de encabezado:

```
name, emailaddress, dlname, faxnumber, speeddial, code, pin, permissionset,
networkname
```

Las entradas de nombre y dirección de correo electrónico son necesarias en el encabezado. Otras entradas del encabezado son opcionales. Para obtener más información sobre las entradas válidas para un dispositivo específico, consulte la documentación del dispositivo de envío digital.

Cada línea del archivo CSV que sigue al encabezado debe tener al menos un par de entradas. La primera entrada es el nombre de la persona. La segunda entrada es una dirección de correo electrónico válida.

Si el archivo CSV no contiene un encabezado, la primera línea se considera el encabezado. El nombre y la dirección de correo electrónico de la primera línea no se agregan a la libreta de direcciones al importar el archivo CSV.

A continuación, se muestra un ejemplo de archivo CSV:

```
name, emailaddress, dlname, faxnumber, speeddial, code,
pin,permissionset, networkname
KellyJacobsonUser, kelly.jacobson@hp.com,,,,,57127, Device
User,KellyJacobsonTest
KellyTest2, kelly@hp.com,,,,,12345, Device User, KellyTest2
KellyTest3, jacobson@hp.com,,,,,54321, Device User, KellyTest3
KellyJacobsonUser, kelly.jacobson@hp.com,,,,,,
KellyTest2, kelly@hp.com,,,,,,
KellyTest3, jacobson@hp.com,,,,,,
,,,12345678, SpeedDial1,1,,,
,,,5432100, SpeedDial2,2,,,
,,,8765432, SpeedDial2,2,,,
```

Siga estos pasos para administrar la libreta de direcciones en el dispositivo de envío digital:

1. Para importar un archivo CSV a la libreta de direcciones, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Importar libreta de direcciones**.
 - b. Haga clic en el botón **Archivo**.
 - c. En la ventana **Abrir**, navegue hasta el archivo CSV y selecciónelo, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
 - d. Si el archivo CSV se cifró cuando se creó, debe introducir la clave de cifrado en el campo **Clave de cifrado**.
2. Para eliminar las entradas de la libreta de direcciones, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Borrar libreta de direcciones de dispositivo**.

- b. Para eliminar solo tipos específicos de entradas de la libreta de direcciones, marque la casilla de verificación que hay junto a los tipos de entrada que desea eliminar.

La libreta de direcciones contiene una libreta de direcciones predeterminada y una libreta de direcciones personalizada. La libreta de direcciones predeterminada se elimina siempre. Para eliminar la libreta de direcciones personalizada, debe marcar la casilla de verificación **Libreta de direcciones personalizada**.

- 3. Para exportar la libreta de direcciones, siga estos pasos:



NOTA: Solo puede exportar la libreta de direcciones si selecciona un dispositivo en una lista de dispositivos.

- a. Seleccione la opción **Exportar libreta de direcciones de dispositivo**.
- b. Para exportar solo tipos específicos de entradas desde la libreta de direcciones, marque la casilla de verificación que hay junto a los tipos de entrada que desee exportar.
- c. En los campos **Clave de cifrado** y **Volver a introducir clave de cifrado**, introduzca una clave de cifrado.

Si los registros de la libreta de direcciones tienen una contraseña, se requiere una clave de cifrado. Si no especifica una clave de cifrado, la información de la carpeta de los registros que tienen contraseñas no se incluye en el archivo exportado.
- d. Haga clic en el botón **Exportar libreta de direcciones**.
- e. En la ventana **Guardar como**, acceda a la ubicación para guardar el archivo CSV, introduzca un nombre en el campo **Nombre de archivo** y haga clic en el botón **Guardar**.

Importar/exportar libreta de direcciones (Pro)

Utilice esta opción para importar un archivo de valores separados por comas (CSV) en la libreta de direcciones de dispositivos de envío digital. Los archivos CSV pueden contener una lista de direcciones de correo electrónico, números de fax, marcados rápidos, etc.



IMPORTANTE: Debe utilizar esta opción para configurar los marcados rápidos del fax.

Un dispositivo de envío digital puede almacenar hasta 2000 entradas en la libreta de direcciones. Puede importar un máximo de 500 entradas a la vez.

La primera línea del archivo CSV debe ser un registro de encabezado. A continuación, se muestra un ejemplo del registro de encabezado:

```
name, emailaddress, faxnumber, last name, first name, folder type,
authentication setting, username, domain, UNC path, port, notes
```

Las entradas de nombre y dirección de correo electrónico son necesarias en el encabezado. Otras entradas del encabezado son opcionales. Para obtener más información sobre las entradas válidas para un dispositivo específico, consulte la documentación del dispositivo de envío digital.

Cada línea del archivo CSV que sigue al encabezado debe tener al menos un par de entradas. La primera entrada es el nombre de la persona. La segunda entrada es una dirección de correo electrónico válida.

Si el archivo CSV no contiene un encabezado, la primera línea se considera el encabezado. El nombre y la dirección de correo electrónico de la primera línea no se agregan a la libreta de direcciones al importar el archivo CSV.

A continuación, se muestra un ejemplo de archivo CSV:

```
name, emailaddress, faxnumber, last name, first name, folder type,
authentication setting, username, domain, UNC path, port, notes
KellyJacobsonUser,
kelly.jacobson@hp.com,123456789,Jacobson,Kelly,local,true,kellyj,test@123,
auth,\\myserver\path, 1234, addressbook sample
KellyTest2, kelly@hp.com,,,,,,,, 123,
KellyTest3, jacobson@hp.com,,,,,,,,
KellyJacobsonUser, kelly.jacobson@hp.com,,,,,,,,
KellyTest2, kelly@hp.com,,,,,,,,
KellyTest3, jacobson@hp.com,,,,,,,,
,,,12345678, SpeedDial1,1,,,
,,,5432100, SpeedDial2,2,,,
,,,8765432, SpeedDial2,2,,,
```

Siga estos pasos para administrar la libreta de direcciones en el dispositivo de envío digital:

1. Para importar un archivo CSV a la libreta de direcciones, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Importar libreta de direcciones**.
 - b. Haga clic en el botón **Archivo**. Se abrirá la ventana **Abrir**.
 - c. Navegue hasta el archivo CSV, selecciónelo y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
2. Para eliminar las entradas de la libreta de direcciones, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Borrar libreta de direcciones de dispositivo**.
 - b. Para eliminar solo tipos específicos de entradas de la libreta de direcciones, marque la casilla de verificación que hay junto a los tipos de entrada que desea eliminar.

La libreta de direcciones contiene una libreta de direcciones predeterminada y una libreta de direcciones personalizada. La libreta de direcciones predeterminada se elimina siempre. Para eliminar la libreta de direcciones personalizada, debe marcar la casilla de verificación **Libreta de direcciones personalizada**.
3. Para exportar la libreta de direcciones, siga estos pasos:



NOTA: Solo puede exportar la libreta de direcciones si selecciona un dispositivo en una lista de dispositivos.

- a. Seleccione la opción **Exportar libreta de direcciones de dispositivo**.
- b. Para exportar solo tipos específicos de entradas desde la libreta de direcciones, marque la casilla de verificación que hay junto a los tipos de entrada que desee exportar.
- c. Haga clic en el botón **Exportar libreta de direcciones**. Se abre la ventana **Guardar como**.
- d. Navegue a la ubicación para guardar el archivo CSV, introduzca un nombre en el campo **Nombre de archivo** y haga clic en el botón **Guardar**.

Importación/exportación de cuentas de usuario de dispositivo

Utilice esta opción para administrar la libreta de direcciones que está almacenada en el dispositivo HP Pro MFP. Puede importar un archivo de valores separados por comas (CSV) a la libreta de direcciones, borrar las entradas de la libreta de direcciones y exportar la libreta de direcciones a un archivo CSV.

El dispositivo de envío digital puede almacenar hasta 50 entradas en la libreta de direcciones. Puede importar un máximo de 50 entradas a la vez.

Cada línea en un archivo CSV importado es un registro. Cada registro debe tener entradas separadas por una coma y debe terminar con un salto de línea (CRLF). Como mínimo, cada registro debe contener el nombre de la persona, el PIN y el conjunto de permisos. Para obtener más información sobre otras entradas válidas para un dispositivo específico, consulte la documentación de ese dispositivo.

La primera línea en el archivo CSV debe tener un registro de encabezado que contenga los nombres de las entradas. Si el archivo CSV no contiene un registro de encabezado, el primer registro se considerará el encabezado. El nombre y la dirección de correo electrónico del primer registro no se agregan a la libreta de direcciones al importar el archivo CSV.

A continuación, se muestra un ejemplo de archivo CSV:

```
name, emailaddress, pin, permissionset, networkname
KellyJacobson, kelly.jacobson@company.com,57127, deviceUser, KJacobson
JohnHarris, john.harris@company.com,66212, deviceUser, JHarris
SallySmith,,34432, deviceUser,
```

Siga estos pasos para administrar la libreta de direcciones en el dispositivo HP Pro MFP:

1. Para importar un archivo CSV a la libreta de direcciones, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la opción **Importar libreta de direcciones**.
 - b. Haga clic en el botón **Archivo**.
 - c. En la ventana **Abrir**, busque y seleccione el archivo CSV y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
2. Para eliminar las entradas de la libreta de direcciones, seleccione la opción **Borrar libreta de direcciones del dispositivo**.
3. Para exportar la libreta de direcciones, siga estos pasos:



NOTA: Solo puede exportar la libreta de direcciones si selecciona un dispositivo en una lista de dispositivos.

- a. Seleccione la opción **Exportar libreta de direcciones de dispositivo**.
- b. Haga clic en el botón **Exportar libreta de direcciones**.
- c. En la ventana **Guardar como**, navegue hasta la carpeta donde desea para guardar el archivo, introduzca un nombre de archivo en el campo **Nombre de archivo** y, a continuación, haga clic en el botón **Guardar**.

Método de búsqueda LDAP

Utilice esta opción para especificar el método de búsqueda para buscar información en la libreta de direcciones LDAP.

Puede especificar el método de búsqueda más eficiente para su organización:

- **Búsqueda rápida:** devuelve los resultados más rápido al buscar solo entradas que comiencen por la cadena de búsqueda.

- **Búsqueda detallada:** devuelve resultados más detallados al buscar entradas que contienen la cadena de búsqueda.

Para especificar el método de búsqueda, seleccione **Búsqueda rápida** o **Búsqueda detallada**.

Configuración de LDAP

Utilice esta opción para activar el dispositivo para que se conecte a un servidor de Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) y busque en la base de datos.

Para enviar documentos escaneados por correo electrónico, los usuarios deben introducir direcciones de correo electrónico en el dispositivo. El dispositivo puede proporcionar a los usuarios una lista de consulta de direcciones y una característica de relleno automático mediante el acceso a la base de datos en un servidor (LDAP).

Active el dispositivo para que busque en la base de datos de un servidor LDAP

1. Marque la casilla de verificación **Activar contactos de red (usar servidor LDAP)**.
2. En la sección **Dirección de servidor LDAP**, seleccione una de las opciones siguientes:
 - Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor LDAP. La dirección del servidor LDAP no puede contener los caracteres siguientes:
 & < > ;
 - Para buscar la dirección del servidor LDAP, haga clic en el botón **Buscar servidores**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para utilizar Secure Sockets Layer (SSL) para conectarse al servidor LDAP, seleccione la opción **Usar una conexión segura (SSL)**. El valor predeterminado es el puerto 636.
 - Para utilizar un puerto personalizado para conectarse al servidor LDAP, seleccione la opción **Usar puerto personalizado** y, a continuación, introduzca el número del puerto en el campo situado junto al botón. El valor predeterminado es el puerto 389.
4. En la sección **Autenticación de servidor LDAP**, seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Anónimo:** el dispositivo no utiliza credenciales para acceder al servidor LDAP.
 - **Simple:** el dispositivo utiliza las credenciales del dispositivo del usuario para acceder al servidor LDAP.



NOTA: El dispositivo no codifica las credenciales del dispositivo del usuario al enviarlas al servidor LDAP. Contacte con el administrador de servidor LDAP para determinar la configuración apropiada para el método de enlace con el servidor.

- **Negociada con Windows (SPNEGO):** el dispositivo utiliza las credenciales de Windows del usuario para acceder al servidor LDAP.

5. Para utilizar las credenciales del usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo para acceder al servidor LDAP, marque la casilla de verificación **Usar credenciales de usuario MFP para conectarse después de iniciar sesión en el panel de control**.



NOTA: Si marca esta casilla de verificación, el dispositivo no utiliza el nombre de usuario ni la contraseña especificados en la sección **Credenciales predeterminadas para la conexión con el servidor LDAP**.

6. Siga estos pasos para especificar las credenciales predeterminadas que el dispositivo utilizará para conectarse al servidor LDAP:
 - a. Si seleccionó la opción **Negociada con Windows (SPNEGO)**, introduzca el nombre de dominio completo que el dispositivo usa para la autenticación en el campo **Dominio de Windows**.

El nombre del dominio de Windows debe cumplir con los estándares del Sistema de nombres de dominio (DNS). Un ejemplo de nombre de dominio completo es abc.mid.company.com.
 - b. En el campo **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de un usuario que tenga permiso de acceso al servidor LDAP.
 - c. En los campos **Contraseña** y **Confirmar contraseña**, introduzca la contraseña del usuario especificada.
 7. En el campo **Ruta de inicio de búsqueda (BaseDN, Raíz de búsqueda)**, elija una de las siguientes opciones:
 - Introduzca el nombre distintivo (DN) de la entrada en la estructura de directorios LDAP donde el dispositivo debe comenzar la búsqueda. Un DN contiene uno o más pares "atributo=valor" separados por comas.
 - En algunos servidores LDAP, la raíz de búsqueda puede estar en blanco. Si deja este campo en blanco, el dispositivo iniciará la búsqueda en el nodo raíz.
 - Para buscar el DN en la estructura de directorios LDAP, haga clic en el botón **Buscar** y, a continuación, seleccione el DN.
 8. En la lista desplegable **Origen de los nombres de atributos**, seleccione el origen de los nombres de atributos.
 9. Si seleccionó la opción ***Escribir nombres de atributos conocidos*** en la lista desplegable **Origen de nombres de atributos**, siga estos pasos para especificar los atributos:
-
-  **NOTA:** Los nombres de atributos no pueden contener los caracteres siguientes:
- & < > ;
-
- a. En el campo **Hacer coincidir el nombre del destinatario con este atributo**, introduzca el atributo LDAP para los nombres de los destinatarios.
 - b. En la casilla **Nombre de atributo para la dirección de correo electrónico del destinatario**, introduzca el atributo LDAP para las direcciones de correo electrónico.
 - c. En el campo **Nombre de atributo para el número de fax del destinatario**, introduzca el atributo LDAP para los números de fax.
-
-  **NOTA:** Si está configurando un solo dispositivo que no admite este atributo, el dispositivo ignorará el atributo que introduzca.
-
10. En el campo **Condición de filtro LDAP**, introduzca el nombre del servidor LDAP utilizado como filtro.
 11. Para probar la recuperación de las entradas de la libreta de direcciones desde la base de datos del servidor LDAP, introduzca al menos tres caracteres en el campo **Prueba de la recuperación de LDAP** y, a continuación, haga clic en el botón **Probar**.

Desactive el dispositivo para que no busque en la base de datos de un servidor LDAP

Para desactivar que el dispositivo busque en una base de datos de servidor LDAP, desactive la casilla de verificación **Activar contactos de red (usar servidor LDAP)**.

Configuración de archivo de carpeta de red

Utilice esta opción para especificar los ajustes predeterminados de los documentos que se escanean y se guardan en una carpeta de red.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Desde la lista **Prefijo del nombre de archivo**, seleccione el prefijo que se agrega al nombre de archivo.



NOTA: Puede seleccionar más de una opción desde la lista **Prefijo de nombre de archivo**. Las opciones seleccionadas aparecen en el campo a continuación de la lista.

2. En el cuadro **Nombre de archivo predeterminado**, ingrese el nombre del archivo. El nombre del archivo puede contener hasta 1.024 caracteres, pero no ninguno de los siguientes:

/ \ : * ? " | < >

3. Para permitir que los usuarios editen el nombre de archivo predeterminado en el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación **Editable por el usuario**.
4. Desde la lista **Sufijo del nombre de archivo**, seleccione el sufijo que se agrega al nombre de archivo.



NOTA: Puede seleccionar más de una opción desde la lista **Sufijo de nombre de archivo**. Las opciones seleccionadas aparecen en el campo a continuación de la lista.

5. De la lista **Preferencia de color predeterminada**, seleccione el color en que desea escanear el documento.
6. De la lista **Formato de archivo de metadatos**, seleccione el formato de archivo que se usa para los metadatos que se añaden al archivo guardado.
7. De la lista **Calidad de salida predeterminada**, seleccione el nivel de calidad que se usa para escanear el documento.



NOTA: Si selecciona la opción **Alta (archivo grande)**, el archivo es más grande y tarda más tiempo en escanear el documento.

8. De la lista **Tipo de archivo predeterminado**, seleccione el formato de archivo que se usa para el documento escaneado.
9. De la lista **Resolución predeterminada**, seleccione la resolución que se usa para escanear el documento.



NOTA: Los documentos que se escanean con una resolución más baja tienen menos puntos por pulgada (ppp) y muestran menos detalles. Los documentos que se escanean con una resolución más alta tienen más ppp y muestran más detalles, pero el tamaño del archivo es más grande.

10. De la lista **Compresión**, seleccione el método de compresión que se usa para escanear el documento.



NOTA: Si selecciona la opción **Alta**, el archivo es más pequeño, pero tarda más tiempo en escanear el documento.

11. De la lista **Método de compresión TIFF negro**, seleccione el método de compresión que se usa para archivos TIFF negros.
 12. De la lista **Método de compresión TIFF color/escala de grises**, seleccione el método de compresión que se usa para archivos TIFF en escala de grises.
 13. Para codificar archivos PDF, marque la casilla de verificación **Codificación PDF**. Es preciso especificar una contraseña como parte del cifrado. La misma contraseña debe utilizarse para abrir el archivo.
-
-  **NOTA:** El usuario debe ingresar una contraseña antes de escanear el documento si no se estableció una contraseña antes de tocar el botón **Start**.
-
14. Para retirar las páginas en blanco del documento escaneado, seleccione la casilla de verificación **Supresión de página en blanco**.

Configuración de notificación de carpeta de red

Utilice esta opción para especificar el método y bajo qué condiciones se envían las notificaciones cuando los usuarios guardan documentos escaneados en las carpetas de la red. Si no se especifica una dirección de correo electrónico de destinatario, el usuario debe ingresar una dirección de correo electrónico en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione un valor de **Condición para notificar**.
 - **No notificar:** no envía notificaciones cuando un usuario guarda un documento escaneado en una carpeta de la red.
 - **Notificar solo si el trabajo falla:** permite enviar una notificación solo cuando se produce un error.
 - **Notificar al completar el trabajo:** siempre envía una notificación cuando un usuario guarda un documento escaneado en una carpeta de la red.
2. Seleccione un método de entrega en **Método utilizado para entregar notificación**.
 - **Correo electrónico:** permite enviar notificaciones por correo electrónico.
 - **Print (Imprimir):** permite imprimir las notificaciones. Esta opción no está disponible para escáneres.
3. Si la opción **Correo electrónico** está seleccionada en la lista desplegable **Método utilizado para entregar notificación**, ingrese la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las notificaciones en el cuadro de texto **Dirección de correo electrónico**.

Configuración de escaneado a carpeta de red

La configuración predeterminada del escáner determina la configuración inicial que se utilizará cuando un usuario escanee un documento para guardarlo en una carpeta de red.

Establezca la configuración predeterminada del escáner en las preferencias utilizadas con mayor frecuencia para guardar en carpetas de red desde el dispositivo de envío digital. Esto aumenta la eficiencia del usuario, ya que no tiene que dedicar tiempo a configurar manualmente los ajustes del escáner con tanta frecuencia.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el tamaño de página del documento original en **Tamaño original**.
2. Si el tamaño original es **Personalizado**:
 - Seleccione la unidad de medida para el documento en **Unidades de dimensión personalizadas**.
 - Establezca el ancho del documento en **Dimensión X personalizada**.
 - Establezca la altura del documento en **Dimensión Y personalizada**.
3. Seleccione si el documento original está a una cara o a dos en **Caras originales**.
4. Optimice la salida para el texto o las imágenes impresas, o ajuste manualmente la configuración en **Optimizar texto/imagen**.
5. Si **Optimizar texto/imagen** está establecido en **Ajustar manualmente**, especifique el valor en **Optimizar para**.
6. Seleccione el modo en que el contenido del documento original se coloca en la página en **Orientación del contenido**.
7. Determine si el reverso de la página está al revés o al derecho en **Formato a 2 caras**.
8. Especifique si se deben eliminar imágenes tenues o con un color de fondo claro en **Limpieza de fondo**.
9. Ajuste la oscuridad del archivo en **Oscuridad**.
10. Ajuste la nitidez del archivo en **Nitidez**.
11. Ajuste el contraste del archivo en **contraste**.
12. Para escanear un documento y, a continuación, mostrar una vista previa antes de completar el trabajo, active la opción **Vista previa de imagen**.
13. Retire un color específico de la salida de un documento escaneado en **Omisión de color**. Por ejemplo, si un documento original tiene el texto en negro y comentarios escritos con un bolígrafo rojo, seleccione la opción **Eliminar rojo**. El archivo escaneado no contendrá ninguna de las marcas en rojo. Al eliminar un color se aumenta la legibilidad, se mejora la precisión del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y se reduce el tamaño del archivo.
14. Active la opción **Creación de trabajos** para combinar varios conjuntos de documentos originales en un solo adjunto de correo electrónico. Utilice también esta función para escanear un documento original que tenga más páginas de las que el alimentador de documentos puede ajustar a la vez.
15. Seleccione **Detección de errores de alimentación** para que el producto detenga el escaneado cuando el dispositivo detecte que se alimentan varias páginas al mismo tiempo. Para evitar que se notifique un atasco cuando un usuario escanea un documento original con varias páginas, como un folleto doblado, asegúrese de que la opción **Detección de errores de alimentación** no esté seleccionada; si se alimentan varias páginas a la vez, no se notificará ningún error de alimentación.

Configuración de la carpeta de red

Cuando **Activar envío a carpeta** está activado, puede utilizar esta opción para guardar la configuración del dispositivo en un archivo o cargar otra configuración del dispositivo desde un archivo. También puede utilizar esta función para ver y administrar fácilmente todas las carpetas de acceso rápido en una interfaz.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Active la función de configuración de envío a carpeta seleccionando **Activar envío a carpeta**.
2. Haga clic en **Agregar carpeta**.
3. Seleccione el tipo de carpeta que desee: **Estándar** o **Personal**.
4. Escriba el nombre de alias de la carpeta en **Nombre de alias**.
5. Escriba el nombre de la ruta UNC para la carpeta en **Nombre de ruta UNC**.
6. Seleccione el sistema operativo en el equipo que aloja la carpeta de acceso rápido en **Se encuentra en**.
7. Si la conexión del servidor requiere autorización y desea autorizar el uso de las credenciales del usuario del dispositivo, seleccione **Usar credenciales de usuario de MFP**.
8. Si la conexión del servidor requiere autorización y desea autorizar el uso de credenciales comunes, seleccione **Usar credenciales comunes**.
9. Si el servidor está basado en Windows, escriba el nombre del dominio de Windows en **Dominio de Windows**.
10. Si la conexión del servidor requiere autorización y desea proporcionar credenciales de autorización predeterminadas, escriba el nombre de usuario en **Nombre de usuario** y escriba la contraseña en **Contraseña**.
11. Escriba el valor de árbol de NDS en **Árbol de NDS** y escriba el valor de contexto de NDS en **Contexto de NDS**.
12. Seleccione un valor en **Condición para notificar**:
 - **Nunca**: nunca se envían notificaciones cuando se envía un archivo a una carpeta.
 - **Siempre**: siempre se envían notificaciones cuando se envía un archivo a una carpeta.
 - **Todos los errores**: se envían notificaciones solo cuando hay un error.
13. Seleccione un método de entrega en **Método utilizado para entregar notificación**:
 - **Nombre de archivo predeterminado**;
 - **Imprimir**: permite imprimir las notificaciones.
14. Especifique la configuración predeterminada para los archivos enviados a una carpeta de red.



NOTA: La opción **Formato a doble cara** solo está activada si la opción a doble cara está seleccionada en **Caras originales**.

15. Compruebe que toda la información sea correcta y haga clic en **Aceptar**.

Siga estos pasos para editar una entrada de la carpeta de acceso rápido:

1. Seleccione la entrada y haga clic en **Editar carpeta**.
2. Realice los cambios y haga clic en **Aceptar**.

Siga estos pasos para eliminar una entrada de la carpeta de acceso rápido:

1. Seleccione la entrada y haga clic en **Eliminar carpeta**.
2. Haga clic en **Aceptar**.

Siga estos pasos para verificar el acceso rápido a una carpeta de acceso rápido:

1. Seleccione la entrada y haga clic en **Verificar acceso**.
2. En el cuadro de diálogo **Verificar acceso a carpeta**, compruebe si las credenciales introducidas permiten acceder a la carpeta y haga clic en **Aceptar**.

Configuración de OXPd 1.4

Utilice esta opción para administrar el archivo de configuración de OXPd 1.4 en el dispositivo.

Utilice esta opción para realizar las tareas siguientes:

- Especificar las URL de los servidores de servicio de flujo de trabajo.
- Especificar el intervalo de sondeo de URL.
- Cargar un archivo de configuración SDC en el dispositivo.
- Eliminar el archivo de configuración actual.

Si ya se ha cargado un archivo de configuración en el dispositivo, se mostrará su nombre y versión de archivo. Consulte la documentación suministrada con el software del servidor para obtener información sobre la URL del servidor, el intervalo de sondeo y la configuración del software del servidor.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para cargar un archivo de configuración, seleccione un archivo y haga clic en **Cargar archivo de captura de documentos**. Puede buscar el archivo si lo desea.
2. Para quitar un archivo de configuración, haga clic en **Quitar archivo actual**. Se abrirá una ventana nueva con los resultados de la operación.
3. Escriba el intervalo de sondeo en **Intervalo de sondeo**.
4. Para conectarse a un servicio de flujo de trabajo instalado en un servidor de red, introduzca una o más URL en **URL**. En el intervalo de sondeo especificado, este dispositivo se conectará a los servidores especificados y recuperará los datos de configuración del flujo de trabajo.
5. Para forzar el sondeo de URL, haga clic en **Forzar actualización ahora**. Se abrirá una ventana nueva con los resultados de la operación.

Configuración de contactos personales

Utilice esta opción para iniciar sesión en el dispositivo y acceder a los contactos personales desde Microsoft Exchange Server.

Para configurar esta opción, seleccione **Activar contactos personales (cuando el usuario inicia una sesión en Windows en el dispositivo)**.

Replicación de MFP

Esta opción le permite copiar la configuración de envío digital local de un dispositivo a otro. El uso de esta función permite replicar la configuración de **General**, **Correo electrónico**, **Fax** y **LDAP**.



NOTA: Cualquier opción de **Envío a carpetas** configurada no se puede copiar ni replicar.

Para configurar esta opción, especifique la dirección IP del dispositivo de origen que desea replicar.



NOTA: La configuración de esta opción no implica que la configuración del dispositivo se haya replicado correctamente. Los errores de comunicación entre este dispositivo y el dispositivo de origen no se notifican como un error. Para comprobar que se han copiado las configuraciones, debe examinar la configuración del dispositivo después de aplicar esta opción.



NOTA: Esta configuración puede afectar a los elementos de configuración de las categorías **Envío digital**, **Fax** y **Seguridad**. No se recomienda establecer esta función con otros elementos de configuración en esas categorías.

Restablecimiento del tiempo de espera de envío de copia

Esta opción le permite especificar el tiempo predeterminado que HP Web Jetadmin espera después de que finalice cualquier actividad del panel de control antes de restablecer la configuración de envío a sus valores predeterminados.

Debe establecer el valor para proporcionar a los usuarios tiempo suficiente para configurar y completar sus tareas de envío digital antes de que el producto restablezca su configuración de envío.

Para configurar esta opción, escriba la cantidad de segundos en el cuadro de texto.

Guardar en carpeta de red

Use esta opción para activar o desactivar la función de Guardar en carpeta de red en el dispositivo. Esta función proporciona la capacidad de guardar documentos escaneados en una carpeta compartida en un ordenador de red o servidor.

Si activa esta función, el dispositivo puede requerir una configuración adicional, como configuración de servidor DNS y WINS.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Guardar en SharePoint

Use esta opción para activar o desactivar la función de Guardar el SharePoint® en el dispositivo. Esta función proporciona la capacidad para guardar los documentos escaneados directamente en el sitio Microsoft SharePoint.

Si activa esta función, el usuario no necesita escanear un documento a una carpeta de red, unidad flash USB o mensaje de correo electrónico y, a continuación, cargar manualmente los archivos al sitio SharePoint.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Guardar en USB

Use esta opción para activar o desactivar la función de Guardar en USB en el dispositivo. Esta función proporciona la capacidad de guardar documentos escaneados en una unidad flash USB que se inserta en el puerto USB de fácil acceso en el dispositivo.

Para configurar esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Escanear a trabajos predefinidos en carpeta

Use esta opción para especificar la configuración de la carpeta de red, la configuración de escaneo y la configuración del archivo que el dispositivo usa para enviar documentos escaneados a una carpeta de red.

Agregar entradas de la carpeta de red

1. Si configura varios dispositivos o crea plantillas de configuración de dispositivos, seleccione una de las opciones siguientes en la sección **Sobrescribir opciones**:

- **Reemplazar/sobrescribir listas existentes**: sustituye las carpetas existentes en los dispositivos con esta lista de carpetas.
- **Agregar a listas existentes**: agrega esta lista de carpetas a la lista de carpetas existente en los dispositivos.

Para actualizar carpetas en dispositivos que tengan el mismo nombre que las carpetas de esta lista, marque la casilla de verificación **Sobrescribir los elementos existentes con el mismo nombre**.

2. Haga clic en el botón **Agregar**. Se inicia el asistente para **Agregar carpeta predefinida**.

3. En la página **Especificar configuración de carpeta de red**, especifique los siguientes opciones y luego haga clic en el botón **Siguiente**.

- **Nombre de pantalla**: ingrese un nombre para la configuración carpeta de red. El nombre puede tener un máximo de 30 caracteres y puede incluir caracteres Unicode.
- **Ruta de red**: ingrese la ruta para la carpeta de red mediante el formato Convención de nomenclatura universal (UNC). Esta configuración es opcional.

El formato para una ruta UNC es \\server\share\directory_path. La ruta UNC puede tener un máximo de 512 caracteres y no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- **Nombre de usuario**: el nombre de usuario necesario para acceder a la carpeta de red. El nombre del usuario no debe exceder los 512 caracteres.
- **Contraseña**: ingrese la contraseña que se requiere para la autenticación del servidor. La contraseña puede tener un máximo de 512 caracteres y distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- **Confirmar contraseña**: escriba la contraseña de nuevo.
- **PIN (opcional)**: ingrese el número de identificación personal (PIN) que se requiere.
- **Confirmar PIN**: especifique el PIN de nuevo.

4. En la página **Especificar configuración de escaneo**, especifique los siguientes ajustes y luego haga clic en el botón **Siguiente**.

- **Tamaño original**: seleccione el tamaño predeterminado de los documentos escaneados originales.
- **Caras originales**: seleccione el número predeterminado de las caras de los documentos escaneados originales.
- **Contraste**: seleccione la cantidad predeterminada de contraste que se aplica al escanear los documentos originales.

5. En la página **Especificar configuración de archivo adjunto**, especifique los siguientes ajustes y luego haga clic en el botón **Finalizar**.
 - **Prefijo de nombre de archivo:** ingrese el prefijo que se agrega a los nombres de archivos de los documentos escaneados. El prefijo del nombre de archivo no debe exceder los 30 caracteres. Esta configuración es opcional.
 - **Tipo de archivo predeterminado:** seleccione el tipo de archivo que se usa para guardar los documentos escaneados.
 - **Resolución predeterminada:** seleccione el nivel de resolución que se usa para escanear los documentos.
 - **Preferencia de color predeterminada:** seleccione el color que se usa para escanear los documentos.
 - **Compresión:** seleccione el método de compresión que se usa para escanear los documentos.

Editar entradas de la carpeta de red

1. Seleccione la entrada de carpeta en la lista y haga clic en el botón **Editar**. Se inicia el asistente para **Editar carpeta predefinida**.
2. Cambie los ajustes adecuados en las páginas del asistente. Las páginas en el asistente para **Editar carpeta predefinida** son las mismas que las páginas en el asistente **Agregar carpeta predefinida** que se describió anteriormente.
3. Haga clic en el botón **Finalizar**.

Eliminar entradas de la carpeta de red

1. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para eliminar una entrada de carpeta de red, seleccione la entrada de carpeta de la lista y luego haga clic en el botón **Quitar**.
 - Para eliminar todas las entradas de la carpeta de red, haga clic en el botón **Quitar todo**.
2. En la ventana **Confirmar eliminación**, haga clic en el botón **Aceptar**.

Enviar a correo electrónico

Esta opción le permite configurar el dispositivo para enviar documentos escaneados como un correo electrónico. El dispositivo puede requerir parámetros de configuración adicionales para poder enviar correos electrónicos, como un servidor SMTP saliente u otra configuración de correo electrónico predeterminada.

Esta característica elimina la necesidad de escanear los soportes de forma remota, guardarlos en un archivo y enviarlos en un correo electrónico desde un equipo.

Para establecer esta opción, seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Enviar a carpeta de red

Esta opción le permite enviar documentos a una carpeta de red. Hay una lista de carpetas predefinidas. Puede establecer la configuración predeterminada del documento para que se aplique a los documentos enviados a una carpeta de red.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar esta opción, seleccione **Activar envío a carpeta**.
2. Para agregar carpetas a la lista de carpetas predefinidas, haga clic en **Agregar** e introduzca la carpeta compartida o el sitio FTP.
3. Para editar una carpeta existente, haga clic en **Editar**.
4. Para eliminar todas las carpetas predefinidas de la lista, haga clic en **Eliminar todo**.
5. Para determinar si tiene acceso a una carpeta, haga clic en **Probar acceso a carpeta** e introduzca un dominio, nombre de usuario y contraseña para las credenciales que desea utilizar para acceder a las carpetas públicas.



NOTA: El botón **Probar acceso a carpeta** solo se activa si está configurando un dispositivo, ya que prueba el acceso a la carpeta de red desde ese dispositivo específico.

6. Seleccione los ajustes de las listas desplegables. **Preferencia de color, Resolución, Tamaño de archivo predeterminado, Formato de archivo, Versión de TIFF y Configuración de autenticación NTLM.**

Envío a carpeta de red - MSeries o posterior

Utilice esta opción para activar o desactivar la capacidad de enviar documentos escaneados a carpetas predefinidas en la red o un sitio FTP. La configuración predeterminada que aplica el dispositivo a los documentos escaneados se puede definir para cada carpeta predefinida.

Activar y configurar carpetas predefinidas

1. Seleccione la casilla de verificación **Activar envío a carpeta**.
2. Siga estos pasos para agregar una carpeta predefinida:
 - a. Haga clic en el botón **Agregar**. Se inicia el asistente para **Agregar carpeta predefinida**.
 - b. En la página **Elegir el tipo de destino**, seleccione la opción **Carpeta compartida** o **Sitio FTP** y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 - c. En la página **Especificar configuración de la carpeta compartida** o **Especificar configuración del sitio FTP**, especifique la configuración adecuada y, a continuación, haga clic en el botón **Finalizar**.
3. Siga estos pasos para editar una carpeta predefinida:
 - a. Seleccione la carpeta de la lista **Carpetas predefinidas** y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**. Se inicia el asistente para **Editar carpeta predefinida**.
 - b. En la página **Especificar configuración de la carpeta compartida** o **Especificar configuración del sitio FTP**, cambie la configuración y, a continuación, haga clic en el botón **Finalizar**.
4. Siga estos pasos para eliminar carpetas predefinidas:
 - a. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para eliminar una carpeta predefinida, seleccione la carpeta de la lista **Carpetas predefinidas** y, a continuación, haga clic en el botón **Quitar**.
 - Para eliminar todas las carpetas predefinidas, haga clic en el botón **Eliminar todo**.
 - b. En la ventana **Quitar carpetas**, haga clic en el botón **Aceptar**.

5. Para verificar si el dispositivo tiene acceso a una carpeta predefinida, seleccione la carpeta de la lista de **Carpetas predefinidas** y, a continuación, haga clic en el botón **Probar acceso a carpeta**. Introduzca el dominio, el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la carpeta.



NOTA: El botón **Probar acceso a carpeta** solo se activa si está configurando un dispositivo, ya que prueba el acceso a la carpeta de red desde ese dispositivo específico.

6. En la casilla **Servidor WINS**, introduzca la dirección IP del servidor WINS.
7. En la lista de **Configuración de autenticación NTLM**, seleccione el protocolo de autenticación que utiliza el dispositivo para acceder a la carpeta.
8. En la lista **Versión de TIFF**, seleccione la versión de TIFF que utiliza el dispositivo para escanear el documento.
9. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para verificar que el dispositivo pueda acceder a la carpeta predefinida antes de que comience el escaneo, seleccione la casilla de verificación **Verificar acceso antes de escanear**. Si el dispositivo no puede acceder a la carpeta predefinida, el usuario debe introducir nuevas credenciales. El trabajo no se iniciará hasta que el dispositivo pueda acceder a la carpeta predefinida.
 - Para iniciar el escaneo inmediatamente después de presionar el botón **Inicio** sin verificar que el dispositivo pueda acceder a la carpeta predefinida, desmarque la casilla de verificación **Verificar acceso antes de escanear**. Si el dispositivo no puede acceder a la carpeta predefinida, el trabajo produce un error.

Desactivar carpetas predefinidas

- Desmarque la casilla de verificación **Activar envío a carpeta**.

Configuración de puerta de enlace SMTP

Esta opción le permite especificar la configuración de la puerta de enlace SMTP para el dispositivo de envío digital. El dispositivo utiliza la configuración de la puerta de enlace SMTP para conectarse a un servidor de correo electrónico para enviar documentos escaneados directamente desde el dispositivo de envío digital a una dirección de correo electrónico.



NOTA: Se debe especificar la configuración de la puerta de enlace SMTP del dispositivo de envío digital antes de que los documentos escaneados se puedan enviar por correo electrónico.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. **Enviar correos electrónicos:** puede especificar la IP de la puerta de enlace SMTP proporcionando un nombre de host IP válido o una dirección IP válida para el servidor de puerta de enlace en **Nombre de host IP** o **Dirección IP**.



NOTA: Si no está seguro acerca de la dirección IP o el nombre de host correctos de la puerta de enlace SMTP, haga clic en **Buscar puerta de enlace** para buscar un servidor de puerta de enlace SMTP adecuado en la red (si hay alguno disponible).

2. Especifique el número de puerto TCP/IP en el que el servidor está procesando las solicitudes SMTP en **Puerto** (suele ser el puerto 25)
3. Seleccione el tamaño máximo que permite el servidor de puerta de enlace SMTP para los archivos adjuntos al correo electrónico en la lista desplegable **Tamaño máximo de archivo adjunto**.

4. Para especificar el uso de la autenticación para utilizar el servidor SMTP, marque **Activar autenticación SMTP**.
 - Para utilizar las credenciales del dispositivo, seleccione **Usar credenciales de usuario del dispositivo**.
 - Para utilizar credenciales públicas, seleccione **Usar credenciales públicas** y especifique el nombre de usuario y la contraseña que desea utilizar en la autenticación.
5. Para probar la conexión con el servidor de puerta de enlace, haga clic en **Probar**. El dispositivo de envío digital intenta conectarse al servidor de puerta de enlace SMTP utilizando el nombre de host IP o la dirección IP especificados. Los resultados de la prueba se muestran en una ventana independiente.

Configuración de varias puertas de enlace SMTP

Utilice esta opción para especificar la información de conexión y autenticación para uno o más servidores SMTP. Puede agregar, editar o eliminar cada una de las entradas.



NOTA: Cuando agrega o edita una entrada de puerta de enlace SMTP, la configuración especificada en **Configuración de notificación predeterminada para correo electrónico** y **Configuración de escaneo predeterminada para correo electrónico** se aplica a la entrada de puerta de enlace especificada.

Para agregar una entrada de puerta de enlace SMTP:

1. En la primera fila, escriba el nombre o la dirección del servidor en **Nombre o dirección de servidor**.
2. En la primera fila, escriba el número de puerto del servidor en **Número de puerto**.
3. En la primera fila, seleccione el tamaño máximo de archivo adjunto en **Tamaño máximo de archivo adjunto**.
4. En la primera fila, si la conexión del servidor requiere autorización, seleccione **Requiere autorización**.
5. En la primera fila, si la conexión del servidor requiere autorización y desea autorizar con las credenciales del usuario del dispositivo, seleccione **Usar credenciales de usuario MFP**.
6. En la primera fila, si la conexión del servidor requiere autorización y desea proporcionar credenciales de autorización predeterminadas, escriba el nombre de usuario en **Nombre de usuario** y escriba la contraseña en **Contraseña**.
7. Compruebe que la información sea correcta haciendo clic en **Probar servidor**. Si es correcta, haga clic en **Agregar servidor**.

Para editar una entrada de puerta de enlace SMTP, seleccione la entrada haciendo clic en el botón de radio de la segunda columna, edite los valores de la fila y haga clic en **Editar servidor**.

Para eliminar una entrada de puerta de enlace SMTP, seleccione la entrada haciendo clic en el botón de radio de la segunda columna y, a continuación, haga clic en **Quitar servidor**.

Destinos de alerta y servidor SMTP

Utilice esta opción para establecer la configuración del servidor SMTP que se requiere para recibir alertas de correo electrónico desde una impresora, como un cartucho que falta.

Después de configurar el servidor de correo electrónico para el dispositivo, puede enviar un correo electrónico de prueba a través del Servidor web incorporado (EWS) del dispositivo para enviar una alerta a la dirección de correo electrónico especificada en la sección **Configuración de servidor SMTP**.

Siga estos pasos para configurar los ajustes del servidor SMTP:

1. En la sección **Configuración de servidor SMTP**, introduzca la dirección, el puerto y el servidor SMTP. Los valores de puerto válidos son del 1 al 65535.
2. Seleccione o desactive la casilla de verificación **Autenticación de servidor**, en función de los requisitos del servidor SMTP.
3. En la sección **Configuración de usuario SMTP**, introduzca el usuario y la contraseña.

La tabla **Destino de alertas** contiene detalles sobre las direcciones de correo electrónico, ID de alerta y categoría de alerta. Esta tabla es de solo lectura.

Configuración de archivo USB

Esta opción le permite especificar la configuración de archivo predeterminada de cada archivo guardado en un soporte USB conectado desde el dispositivo de envío digital.

El dispositivo de envío digital utiliza la configuración de archivo USB como la configuración inicial de cada archivo que el dispositivo guarda en soportes USB. Establezca la configuración predeterminada del archivo en las preferencias utilizadas con mayor frecuencia para USB en el dispositivo de envío digital. Esto aumenta la eficiencia del usuario, ya que no necesita dedicar más tiempo a configurar manualmente los ajustes del archivo USB tan a menudo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el prefijo de nombre de archivo en **Prefijo de nombre de archivo**.
2. Especifique el nombre del archivo que se va a guardar en **Nombre de archivo predeterminado**.
3. Para permitir que los usuarios editen el nombre de archivo de red predeterminado en el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación **Editable por el usuario**.
4. Seleccione el sufijo del nombre de archivo en **Sufijo de nombre de archivo**.
5. Especifique si este archivo se debe guardar en blanco y negro o en color en **Preferencia de color predeterminada**.
6. Seleccione la calidad del archivo en **Calidad de salida predeterminada**.



NOTA: Las imágenes de alta calidad requieren un mayor tamaño de archivo que las de baja calidad, y enviarlas lleva más tiempo.

7. Seleccione el formato del archivo guardado en **Tipo de archivo predeterminado**.
8. Establezca la resolución del archivo en **Resolución predeterminada**.



NOTA: Las imágenes de mayor resolución tienen más puntos por pulgada (ppp) y, por lo tanto, muestran más detalles. Las imágenes de menor resolución tienen menos puntos por pulgada y muestran menos detalles, pero el tamaño del archivo es menor.

9. Especifique si el archivo usa una compresión **Normal** o **Alta** al guardar un documento escaneado como archivo PDF o XPS en **Compresión**.



NOTA: Si la compresión se establece como **Alta**, el archivo escaneado será más pequeño, pero el proceso de escaneado puede llevar más tiempo que con la compresión **Normal**.

10. Seleccione el método de compresión TIFF negro en la lista desplegable **Método de compresión TIFF negro**.
11. Seleccione el método de compresión de color/escala de grises en la lista desplegable **Método de compresión TIFF color/escala de grises**.
12. Para archivos PDF, active el **Cifrado PDF** si desea cifrar el archivo PDF de salida. Es preciso especificar una contraseña como parte del cifrado. La misma contraseña debe utilizarse para abrir el archivo. Se solicitará al usuario que introduzca una contraseña antes de escanear el trabajo, si no lo ha hecho antes de pulsar el botón **Iniciar**.
13. Si se activa la casilla de verificación **Supresión de página en blanco**, se pasan por alto las páginas que estén en blanco.

Ajustes de notificación USB

Utilice esta opción para especificar el método y bajo qué condiciones se envían las notificaciones cuando los usuarios guardan documentos escaneados en los dispositivos de almacenamiento USB. Si no se especifica una dirección de correo electrónico de destinatario, el usuario debe ingresar una dirección de correo electrónico en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione un valor de **Condición para notificar**:
 - **No notificar**: nunca envía una notificación cuando un usuario guarda un documento escaneado en un dispositivo de almacenamiento USB.
 - **Notificar solo si el trabajo falla**: permite enviar una notificación solo cuando se produce un error.
 - **Notificar al completar el trabajo**: siempre envía una notificación cuando un usuario guarda un documento escaneado en un dispositivo de almacenamiento USB.
2. Seleccione un método de entrega en **Método utilizado para entregar notificación**:
 - **Correo electrónico**: permite enviar notificaciones por correo electrónico.
 - **Imprimir**: permite imprimir las notificaciones. Esta opción no está disponible para escáneres.
3. Si la opción **Correo electrónico** está seleccionada en la lista desplegable **Método utilizado para entregar notificación** ingrese la dirección de correo electrónico a la que se enviarán las notificaciones en el cuadro de texto **Dirección de correo electrónico**.

Configuración de escaneado en USB

La configuración predeterminada del escáner determina la configuración inicial que se utiliza cuando un usuario escanea un documento para guardarlo en un soporte USB conectado.

Establezca la configuración predeterminada del escáner en las preferencias utilizadas con mayor frecuencia para guardar en un soporte USB conectado desde el dispositivo de envío digital. Esto

aumenta la eficiencia del usuario, ya que no tiene que dedicar tiempo a configurar manualmente los ajustes del escáner con tanta frecuencia.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el tamaño de página del documento original en **Tamaño original**.
2. Si el tamaño original es **Personalizado**:
 - Establezca la unidad de medida del documento en **Unidades de dimensión personalizada**.
 - Establezca el ancho del documento en **Dimensión X personalizada**.
 - Establezca la altura del documento en **Dimensión Y personalizada**.
3. Seleccione si el documento original está a una cara o a dos en **Caras originales**.
4. Optimice la salida para el texto o las imágenes impresas, o ajuste manualmente la configuración en **Optimizar texto/imagen**.
5. Si **Optimizar texto/imagen** está establecido en **Ajustar manualmente**, especifique el valor en **Optimizar para**.
6. Seleccione el modo en que el contenido del documento original se coloca en la página en **Orientación del contenido**.
7. Determine si el reverso de la página está al revés o al derecho en **Formato a 2 caras**.
8. Especifique si se deben eliminar imágenes tenues o con un color de fondo claro en **Limpieza de fondo**.
9. Ajuste la oscuridad del archivo en **Oscuridad**.
10. Ajuste la nitidez del archivo en **Nitidez**.
11. Ajuste el contraste del archivo en **Contraste**.
12. Retire un color específico de la salida de un documento escaneado en **Omisión de color**. Por ejemplo, si un documento original tiene el texto en negro y comentarios escritos con un bolígrafo rojo, seleccione la opción **Eliminar rojo**. El archivo escaneado no contendrá ninguna de las marcas en rojo. Al eliminar un color se aumenta la legibilidad, se mejora la precisión del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y se reduce el tamaño del archivo.
13. Para escanear un documento y, a continuación, mostrar una vista previa antes de completar el trabajo, active la opción **Vista previa de imagen**.
14. Active la opción **Creación de trabajos** para combinar varios conjuntos de documentos originales en un solo adjunto de correo electrónico. Utilice también esta función para escanear un documento original que tenga más páginas de las que el alimentador de documentos puede ajustar a la vez.
15. Seleccione **Detección de errores de alimentación** para que el producto detenga el escaneado cuando el dispositivo detecte que se alimentan varias páginas al mismo tiempo. Para evitar que se notifique un atasco cuando un usuario escanea un documento original con varias páginas, como un folleto doblado, asegúrese de que la opción **Detección de errores de alimentación** no esté seleccionada; si se alimentan varias páginas a la vez, no se notificará ningún error de alimentación.

Opciones de configuración de dispositivos en la categoría de Servidor web incorporado

Las opciones de configuración del dispositivo en la categoría de **Servidor web incorporado** definen la configuración del Servidor web incorporado (EWS) del dispositivo, como el idioma y los enlaces.

Opciones de configuración del Servidor web incorporado

Esta opción le permite seleccionar varias funciones para el Servidor web incorporado.

Si dispone de un conjunto de opciones de configuración estándar para servidores web incorporados, puede dirigir todos los servidores web incorporados a la URL de la impresora que tenga las opciones de configuración correctas. Esto elimina la necesidad de tener que especificar manualmente las opciones de configuración de cada Servidor web incorporado, lo que reduce los errores.

Para activar una función, marque la casilla de verificación correspondiente. Para desactivar una función, desmarque la casilla de verificación correspondiente.

Ajustes de idioma del Servidor web incorporado

Utilice esta opción para especificar qué idioma utiliza el Servidor web incorporado para mostrar páginas web.

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: Si desea recibir alertas de HP Web Jetadmin, debe utilizar el inglés o el idioma del explorador. Para ello, establezca la opción **Seleccionar un idioma en inglés** y, a continuación, especifique el idioma del explorador con el idioma que necesite utilizar. A continuación, seleccione la opción **Ver páginas en el idioma del explorador**.

1. Para mostrar las páginas web en un idioma específico, seleccione **Seleccionar un idioma** y seleccione un idioma en la lista desplegable.
2. Para mostrar las páginas web en el idioma asignado en el explorador del usuario, seleccione **Ver páginas en el idioma del explorador**.
3. Para mostrar las páginas web en el idioma asignado en la impresora, seleccione **Ver páginas en el idioma de la impresora**.

Configuración de correo del Servidor web incorporado

Utilice esta opción para configurar los ajustes de correo electrónico para una impresora o impresoras individuales en un grupo de dispositivos. Puede especificar la configuración de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde la impresora.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione **Servidor SMTP** y, a continuación, escriba la dirección IP del servidor SMTP en el cuadro de texto.
2. Seleccione **Nombre de dominio** y, a continuación, escriba el nombre de dominio del servidor SMTP en el cuadro de texto.
3. Para especificar las opciones de correo electrónico entrante:
 - Seleccione **Servidor POP3** y, a continuación, escriba la dirección IP del servidor POP3 en el cuadro de texto.

- Seleccione **Nombre de usuario** y, a continuación, escriba el nombre de la impresora en el cuadro de texto.
- Si es necesario, seleccione **Contraseña** y, a continuación, escriba una contraseña en el cuadro de texto. Para confirmar la contraseña, vuelva a escribirla en el cuadro de texto **Confirmar contraseña**.

Otros enlaces del Servidor web incorporado

Utilice esta opción para añadir hasta cinco enlaces para otros sitios web en la página del Servidor web incorporado de la impresora. Estos enlaces permiten navegar rápidamente a otros sitios web.

No puede cambiar ni eliminar los enlaces predeterminados de **Mi impresora**, **Pedir suministros** y **Solucionar un problema**.

Añadir un enlace

Siga estos pasos para añadir un enlace:



NOTA: Se permiten los siguientes caracteres en el nombre y la URL del enlace:

| " / * + = ! @ # \$ % ^ & * , { [] } ` ~ ^ ? \ ; : > <

1. En el campo **Nombre de enlace**, introduzca un nombre para el enlace.
2. En el campo **URL de enlace**, introduzca la URL del sitio web.
3. Haga clic en **Añadir enlace**.

Eliminar enlaces

Utilice uno de los métodos siguientes para eliminar los enlaces para otros sitios web:

- Para eliminar un enlace, selecciónelo en la lista de **Enlaces definidos por el usuario** y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.
- Para eliminar todos los enlaces de la lista, haga clic en **Borrar lista**. HP Web Jetadmin envía una lista vacía a la impresora que elimina todos los enlaces existentes.

URL de Servidor web incorporado

Especifique una URL en la que el Servidor web incorporado pueda recuperar información de configuración.

Si dispone de un conjunto de opciones de configuración estándar para servidores web incorporados, puede configurar una URL con dichas opciones de configuración y dirigir todos sus servidores web incorporados a esa URL. Esto elimina la necesidad de tener que especificar manualmente las opciones de configuración de cada Servidor web incorporado, lo que reduce los errores.

Para asignar o cambiar la URL, escríbala en el cuadro de texto.

Servicios horarios

Utilice esta opción para acceder a otro equipo de la red para obtener la hora correcta para una impresora o impresoras individuales en un grupo de dispositivos.

Las impresoras HP no tienen un reloj interno para realizar un seguimiento de la hora; por lo tanto, deben conectarse a otro equipo de la red para obtener la hora actual.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para especificar los valores predeterminados, seleccione **Usar valores predeterminados**.
2. **Activar corrección de desplazamiento del reloj:** el dispositivo comprobará periódicamente con el servidor y actualizará su hora. Esto es beneficioso porque el dispositivo siempre estará ajustado a la hora correcta, pero causa algo de tráfico en la red.
3. Para especificar la dirección del servidor de hora de la red, seleccione **Dirección de servidor de hora de red** y escriba la dirección IP.



NOTA: La impresora recibe la hora de este equipo de la red. Para obtener el valor predeterminado, HP Web Jetadmin busca otro equipo en la red. Si no se encuentra otro equipo en la red, el valor aparece como 0.

4. **Puerto local para recibir hora del servidor:** especifique el puerto que se utilizará para que el dispositivo obtenga datos del servidor horario.
5. Para especificar una hora para que la impresora se sincronice con un equipo de la red, seleccione **Sincronizar hora con servidor cada** y escriba un valor entero comprendido entre 1 y 168 (el valor predeterminado es 24 horas).



NOTA: La hora se sincroniza con otra máquina de la red en el intervalo de horas designado y no inmediatamente después de guardar. Por ejemplo, si especifica 2 horas, la impresora espera 2 horas después de guardar esta configuración.

Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de fax

Las opciones de configuración de dispositivos en la categoría de **Fax** definen la configuración de los dispositivos que admiten faxes, como la notificación y la configuración del módem.

Lista de fax bloqueados

Esta opción le permite mantener la lista de números de fax bloqueados por el dispositivo de fax. Su organización puede evitar las solicitudes de fax no deseadas añadiendo el número de fax del solicitante a la lista de faxes bloqueados.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para agregar el número de fax que desee bloquear, escriba el número en **Número de fax** y haga clic en **Agregar número**.
2. Para quitar un número de fax de la lista, resáltelo en **Números de fax bloqueados** y haga clic en **Quitar**.

Registro de actividades de fax

Utilice esta opción para especificar si el registro de actividad del fax se debe imprimir, borrar o ambos.

El registro de actividad del fax contiene un registro de todas las llamadas de fax entrantes y salientes que se han producido desde la última vez que se borró el registro de actividad del fax. Debe imprimir periódicamente el registro de actividades del fax con el fin de mantener registros y, a continuación, borrar el registro de actividad del fax para evitar que sea demasiado grande.

Para configurar esta opción, seleccione **Borrar**, **Imprimir** o **Imprimir y borrar** en la lista desplegable. El registro se imprime y borra al aplicar los ajustes del dispositivo de envío digital.

Modo de respuesta de fax

Esta opción le permite seleccionar el modo de respuesta para este dispositivo. El modo **Manual** requiere la intervención del usuario y el **Automático** no.

Ajustes del modo de respuesta de fax

Esta opción le permite seleccionar el modo de respuesta para este dispositivo.

Las opciones son:

- **Manual:** requiere la intervención del usuario.
- **Automático:** no requiere la intervención del usuario.
- **Contestador automático:** hay un contestador automático conectado al puerto telefónico auxiliar (Aux) del producto. El producto solo escucha los tonos de fax después de que el contestador automático haya descolgado la llamada; no responderá a ninguna llamada entrante.
- **Fax/Tel:** el producto responderá automáticamente a las llamadas entrantes y determinará si esta es de voz o de fax. Si se trata de una llamada de fax, el producto gestiona la llamada como de costumbre. Si se trata de una llamada de voz, se genera un timbre acústico sintetizado para avisar al usuario de que hay una llamada de voz entrante.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el ajuste.
2. Si selecciona **Fax/Tel**, especifique el número de tonos y el patrón de timbres de respuesta.

Archivado de fax

Utilice esta opción para especificar un número de fax particular para archivar el trabajo de fax además de aquellos especificados por el usuario. Esta característica es útil si desea llevar un registro de los trabajos de fax enviados a la impresora.

Para configurar esta opción, seleccione **Activar archivado de fax** y, a continuación, escriba el número de fax.

Configuración de archivo de fax

Utilice esta opción para configurar el tipo de archivo de fax.

1. Seleccione **Configuración de archivo de fax:**
 - **Desactivado:** no se archivarán faxes.
 - **Fax:** todos los fax se envían a este número de fax. Ingrese el número de fax en el cuadro de texto **Número de archivo de fax**.
 - **Correo electrónico:** todos los faxes se archivan en la dirección de correo electrónico especificada. Introduzca la dirección de correo electrónico en el cuadro de texto **Dirección de correo electrónico de archivo de fax**. Para especificar múltiples direcciones de correo electrónico, separe las direcciones con punto y coma. Esta opción puede activarse para **Enviar y recibir**, **Enviar** o **Recibir**.



NOTA: Para activar la función de **Archivo de fax para correo electrónico**, se debe configurar una puerta de enlace SMTP en **Configuración de correo electrónico** y también se debe

configurar una dirección de correo electrónico de administrador en la página **Configuración general**.

2. Seleccione cuándo archivar faxes: **Enviar y recibir**, **Enviar** o **Recibir**.
3. Para deshabilitar la impresión de faxes entrantes cuando los faxes se guardan correctamente, seleccione la casilla de verificación **Deshabilitar impresión en los faxes entrantes**.



NOTA: Esta opción está disponible solo cuando está seleccionado **Correo electrónico** en la lista de **Configuración de archivo de fax** y la opción **Enviar y recibir** o **Recibir** está seleccionada en la sección **Cuando archivar faxes**.

Archivado de fax

Use esta opción para habilitar el archivado de fax y especifique el tipo de fax que se archivará. Puede especificar si los faxes se archivarán o imprimirán o ambos y especifique cómo se archivarán los faxes.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para especificar la manera en que se administrarán los faxes, seleccione una de las siguientes opciones de la lista **Archivado de fax**:
 - **Archivar e imprimir**: Los faxes se archivan e imprimen.
 - **Solo archivo**: Los faxes se archivan, pero no se imprimen.
 - **No archivar (solo imprimir)**: Los faxes se imprimen, pero no se archivan.
2. Para especificar la manera en que se archivan los faxes, seleccione una de las siguientes opciones de la lista **Destino del archivo**:
 - **Correo electrónico**: Se envía una copia del fax a la dirección especificada en el campo **Dirección de correo electrónico de archivado de fax**.
 - **FTP**: Se guarda una copia del fax en el servidor FTP especificado en la sección **Configuración FTP**.
 - **Carpeta de red**: Se guarda una copia del fax en la carpeta de red compartida especificada en la sección **Configuración de carpeta**.
3. Para especificar el tipo de faxes que se archivan, seleccione una de las siguientes opciones de la lista **Tipo de trabajo de fax para archivar**:
 - **Solo recepción**: Solo se archivan faxes entrantes.
 - **Envío y recepción**: Se archivan faxes entrantes y salientes.
 - **Solo envío**: Solo se archivan faxes salientes.
4. Si seleccionó **Correo electrónico** en la lista **Destino del archivo**, introduzca la dirección de correo electrónico donde se envían las copias de los faxes en el campo **Dirección de correo electrónico de archivado de fax**.
5. Si selecciona **Carpeta de red** de la lista **Destino del archivo**, especifique las siguientes opciones en la sección **Configuración de carpeta**:
 - **Ruta a carpeta UNC**: La ruta UNC de la carpeta de red donde se guardan los faxes archivados. La ruta se debe especificar con el formato \\servername\sharename.

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_folderpath%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: \\servername\%%var_sharename%%

Ejemplo: \\servername\%%var_sharename%%faxarchive

 **SUGERENCIA:** Si el nombre de la variable comienza con “var_”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** En HP Web Jetadmin, los cuadros de texto que admiten datos variables están resaltados en azul. Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

- **Dominio de Windows:** El dominio de Windows donde se ubica la carpeta de red. El nombre de dominio debe tener 128 caracteres como máximo.
- **Prefijo del nombre de archivo:** El prefijo que se añade al nombre del archivo de los faxes archivados.

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% (“<variable personalizada>” es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_filenameprefix%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: fax%%var_faxfilename%%

Ejemplo: fax%%var_faxfilename%%archive

 **SUGERENCIA:** Si el nombre de la variable comienza con “var_”, es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** En HP Web Jetadmin, los cuadros de texto que admiten datos variables están resaltados en azul. Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

- **Nombre de usuario:** El nombre de usuario necesario para acceder a la carpeta de red.
 - **Contraseña:** La contraseña necesaria para acceder a la carpeta de red.
 - **Verificar acceso a carpeta:** Haga clic en este botón para comprobar que la ubicación y credenciales especificadas para la carpeta de red sean válidas.
6. Si selecciona **FTP** de la lista **Destino del archivo**, especifique las siguientes opciones en la sección **Configuración FTP**:
- **Servidor FTP:** El servidor FTP donde se guardan los faxes archivados. Se requiere el nombre de servidor y debe tener 256 caracteres como máximo.
 - **Puerto:** El puerto FTP donde se guardan los faxes archivados. El número de puerto debe ser de 1 a 65535.
 - **Ruta a carpeta FTP:** La ruta de la carpeta en el servidor FTP donde se guardan los faxes archivados.
 - **Prefijo del nombre de archivo:** El prefijo que se añade al nombre del archivo de los faxes archivados.
 - **Nombre de usuario:** El nombre de usuario necesario para acceder al servidor FTP.
 - **Contraseña:** Se necesita la contraseña para acceder al servidor FTP.
 - **Verificar acceso:** Haga clic en este botón para comprobar que la ubicación y credenciales especificadas para el servidor FTP sean válidas.

Código de facturación de fax

Esta opción le permite especificar la información del código de facturación para el dispositivo de envío digital. Los códigos de facturación permiten realizar un seguimiento de los faxes procedentes de distintas ubicaciones. Cuando el método de fax lo admite, los códigos de facturación se pueden utilizar para realizar un seguimiento del origen del fax a un equipo o remitente específico.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para permitir que el usuario introduzca un código de facturación distinto del predeterminado, seleccione **Sí** en **Editable por usuario**.
2. Escriba el valor de código de facturación predeterminado en el campo **Código de facturación predeterminado**.
3. Seleccione el número mínimo de caracteres que un usuario puede introducir como código de facturación válido en **Longitud mínima**. (La cantidad máxima de caracteres permitidos para un código de facturación es de 16).

Reenvío de fax

Utilice esta opción para enviar una copia de todos los faxes entrantes y salientes a otro número de fax.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para configurar esta opción, seleccione **Activar reenvío de fax**.
2. Seleccione el tipo de trabajo de fax que desea reenviar.

3. Escriba el número de teléfono de fax al que se reenviarán todas las copias de los faxes entrantes y salientes.

Fax general

Esta opción le permite especificar ajustes avanzados de fax para el dispositivo de envío digital.

Puede especificar los volúmenes de módem y timbre, si la información del encabezado se superpone sobre la imagen del fax y si el dispositivo de fax debe utilizar la compresión JBIG o el modo de corrección de errores (ECM). La impresión del encabezado sobre la parte superior de la imagen del fax en lugar de arriba reduce la posibilidad de que cada página enviada por fax sea más grande que el tamaño de papel seleccionado y que se imprima como dos páginas en el dispositivo de fax receptor.

La compresión JBIG es un protocolo que permite transmisiones de fax más rápidas entre dos dispositivos de fax compatibles con JBIG. Es posible que los equipos de fax más antiguos no puedan conectarse cuando JBIG esté activado. El modo de corrección de errores (ECM) normalmente debe estar activado, excepto en circunstancias extremas en las que las condiciones de la línea son demasiado deficientes para admitir faxes ECM.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el volumen del módem de fax en **Volumen de módem**.
2. Seleccione el volumen del timbre de fax en **Volumen de timbre**.
3. El número de teléfono, la hora y la fecha se marcan en la parte superior de todos los faxes salientes. Para imprimir esta información en una pequeña parte de la parte superior de la imagen del fax, seleccione **Superponer encabezado**.
4. Para desactivar la compresión JBIG, seleccione **Desactivar compresión JBIG**.
5. Para desactivar el modo de corrección de errores, seleccione **Desactivar corrección de errores**.

Encabezado de fax

Puede especificar el nombre de la empresa y el número de fax que desea incluir en la parte superior de los faxes.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Escriba el nombre de la empresa en **Nombre de empresa**.
2. Escriba el número de fax en **Número de fax**.

Configuraciones de encabezado del fax

Utilice esta opción para especificar información sobre el origen de los faxes enviados. Puede incluir el nombre de la empresa, el número de teléfono o el país/región.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Escriba el número de teléfono desde el que marca el dispositivo en **Número de teléfono**.

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% ("**<variable personalizada>**" es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_phone_number%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: 971%%var_phone_number%%

Ejemplo: 1%%var_number%%9000

2. Escriba el nombre de la empresa de origen en **Nombre de la empresa**.

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% ("**<variable personalizada>**" es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_company_name%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

Ejemplo: ABC Company%%var_company_state%%

Ejemplo: ABC Company%%var_company_state%%@YourService

3. Seleccione el país/la región de origen en la lista desplegable **Ubicación**.



SUGERENCIA: Si el nombre de la variable comienza con "var_", es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.



SUGERENCIA: En HP Web Jetadmin, los cuadros de texto que admiten datos variables están resaltados en azul. Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

Velocidad en baudios máxima de fax

Utilice esta opción para especificar la velocidad máxima en baudios para la transmisión de fax. Si el fax recibe errores de comunicación, utilice esta configuración para seleccionar una velocidad en baudios más lenta para determinar si el error de comunicación se debe a la línea telefónica.

Para configurar esta opción, seleccione la velocidad en baudios en la lista desplegable.

Velocidad de transmisión máxima de fax: recibir

Utilice esta opción para especificar la velocidad en baudios máxima (kilobits por segundo) para recibir faxes. La velocidad en baudios habitualmente se configura al valor más elevado disponible. El módem de fax negocia la velocidad adecuada hasta esta configuración mientras recibe faxes.

Si el módem de fax experimenta problemas de comunicación, establezca esta opción a una velocidad de baudios más baja para determinar si la línea telefónica está ocasionando el error.

Para configurar esta opción, seleccione la velocidad en baudios en la lista desplegable.

Velocidad de transmisión máxima de fax: enviar

Utilice esta opción para especificar la velocidad en baudios máxima (kilobits por segundo) para enviar faxes. La velocidad en baudios habitualmente se configura al valor más elevado disponible. El módem de fax negocia la velocidad adecuada hasta esta configuración mientras envía faxes.

Si el módem de fax experimenta problemas de comunicación, establezca esta opción a una velocidad de baudios más baja para determinar si la línea telefónica está ocasionando el error.

Para configurar esta opción, seleccione la velocidad en baudios en la lista desplegable.

Configuración del módem fax

Al igual que un equipo de fax, el dispositivo de envío digital envía documentos escaneados a un número de teléfono de fax. Especifique la configuración de fax para asegurarse de que la línea de fax asociada con el dispositivo de envío digital esté bien configurada.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el país/región de origen en **País/región**.
2. Opcional: Escriba el nombre de la empresa de origen en **Nombre de empresa**.
3. Escriba el número de teléfono desde el que marca el dispositivo en **Número de teléfono**.
4. Si el sistema telefónico local requiere un número de prefijo, seleccione **Activar prefijo de marcación** y, a continuación, escríbalo en **Prefijo de marcación**.

Notificación de fax

El dispositivo de envío digital puede generar informes de notificación para proporcionar más detalles sobre el resultado de una operación de envío o recepción de fax. Use esta opción para especificar cuándo el dispositivo de envío digital debe generar informes de notificación y cómo se deben entregar al usuario.

Dependiendo de sus necesidades, puede configurar el dispositivo para que entregue informes de notificación periódicamente o solo cuando se produzcan tipos específicos de errores.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione la condición en la que las notificaciones de fax deben enviarse en **Condición para notificar**.
2. Seleccione el método de entrega de las notificaciones en **Método utilizado para entregar notificación**.



NOTA: El dispositivo debe estar configurado correctamente para utilizar cualquiera de las dos opciones.

- **Imprimir:** imprima el informe de notificación de fax directamente en el dispositivo de envío digital.

- **Remitente de correo electrónico:** envíe el informe de notificación de fax a la dirección de correo electrónico del usuario.
3. Para incluir una imagen en miniatura de cada fax con el informe de notificación de fax, seleccione **Sí** en **Incluir miniatura**.

Confirmación de número de fax

Cuando esta opción está activada, antes de enviar un fax, el dispositivo muestra una pantalla de confirmación en la que se solicita de nuevo el número de fax para asegurarse de que el número es correcto. Esto es útil en empresas y oficinas que a menudo necesitan enviar información restringida y confidencial por fax.

Para activar esta opción, seleccione **Activado**.

Impresión de faxes

Esta opción le permite especificar la configuración de impresión de faxes para el dispositivo con capacidad de fax.

Puede especificar un PIN para proteger los documentos de fax entrantes y evitar que los usuarios no autorizados los impriman. También puede especificar si los faxes entrantes se imprimen o almacenan. Para los faxes impresos, puede programar cuándo se imprimen. Si los faxes entrantes contienen información confidencial, proteger el módem de fax con un PIN evita que los usuarios no autorizados impriman dichos faxes. Si el dispositivo de fax no se atiende regularmente, almacenar todos los faxes recibidos o especificar un programa de impresión evita que los faxes se impriman cuando el dispositivo no está atendido.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Escriba un PIN numérico en **Número PIN**.

Vuelva a escribir el PIN numérico para confirmarlo en **Confirmar número PIN**.
2. Para especificar la configuración del modo de impresión del fax, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Imprimir todos los faxes recibidos:** se imprimen todos los faxes cuando se reciben.
 - **Almacenar todos los faxes recibidos:** se almacenan todos los faxes recibidos en el dispositivo. Los faxes solo se pueden imprimir introduciendo el PIN correcto en el dispositivo.
 - **Usar programación de impresión de faxes:** especifique las horas en que se pueden imprimir los faxes entrantes. Puede especificar los días y las horas en que el dispositivo está desbloqueado.

Especifique los días que el dispositivo de envío digital está desbloqueado al seleccionar las casillas de verificación correspondientes en la columna **Día de la semana**.

En **Iniciar impresión de faxes** seleccione una fecha de inicio y en **Detener impresión de faxes** seleccione una fecha de detención.



NOTA: Si no especifica un programa, el dispositivo almacena todos los faxes recibidos.

Programación de impresión de faxes

Esta opción le permite especificar cómo se almacenan e imprimen los faxes.

Puede optar por imprimir siempre los faxes, almacenar siempre los faxes o imprimir los faxes de acuerdo con una programación diaria específica. Dependiendo de las necesidades de seguridad de su organización, puede optar por almacenar siempre los faxes o solo imprimirlos durante un tiempo en el que un administrador esté presente para recogerlos. Elija el programa de impresión de faxes que mejor se adapte a las necesidades de su organización.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione una de estas opciones:
 - **Almacenar faxes siempre:** almacenar todos los faxes recibidos en la memoria.
 - **Imprimir faxes siempre:** imprimir cada fax según se reciba.
 - **Usar programación de impresión de faxes:** imprimir los faxes recibidos de acuerdo con una programación específica.
2. Si selecciona la opción **Usar programación de impresión de faxes**, debe especificar la programación de impresión de faxes. Para cada día de la semana, seleccione la casilla de verificación en la segunda columna e introduzca la hora en que desea que los faxes se empiecen a imprimir en el campo **Iniciar impresión de faxes**. Seleccione la casilla de verificación en la cuarta columna e introduzca la hora en que desea que los faxes se dejen de imprimir en el campo **Detener la impresión de faxes**.

También puede habilitar o deshabilitar la opción **Usar programación de suspensión en vacaciones**. Si habilita esta opción, los faxes entrantes se almacenan durante las vacaciones y se imprimen después.



NOTA: Algunos modelos de dispositivo no son compatibles con la opción **Usar programación de suspensión en vacaciones**.

Recepción de fax

Utilice esta opción para especificar los ajustes de recepción de fax más eficiente para el dispositivo de envío digital.

Puede especificar desde qué bandejas del dispositivo de envío digital se imprimen y entregan los faxes, cómo se formatean los faxes para su impresión, el número de timbres que espera el dispositivo de fax antes de responder a una llamada entrante y si el dispositivo debe reenviar el documento de fax a otra máquina con capacidad de fax. Estos ajustes garantizarán que la mayoría de los faxes entrantes se reciban correctamente y se entreguen al usuario de la manera más eficaz.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el número de la bandeja de entrada desde la que el dispositivo de envío digital imprime los faxes de la **Bandeja de papel de fax**.
2. Seleccione el número de la bandeja de salida en la que el dispositivo de envío digital imprime los faxes de la **Bandeja de destino de fax**.
3. Seleccione el número de timbres que el equipo de fax espera antes de responder a una llamada entrante en **Número de timbres antes de responder**.
4. Para marcar los faxes entrantes con la información disponible del remitente, seleccione **Marcar faxes recibidos**.
5. Para adaptar la imagen del fax entrante al tamaño del papel que contiene la bandeja de entrada, seleccione **Ajustar imagen a tamaño de página**.

6. Para reenviar los faxes entrantes del dispositivo de envío digital a otro equipo con capacidad de fax, escriba el número de teléfono del fax de destino en **Número de reenvío**.



NOTA: Aunque el dispositivo de envío digital reenvíe un fax, seguirá gestionándolo normalmente imprimiéndolo, enviándolo por correo electrónico o almacenándolo en la memoria.

Recepción de fax - Disposición

Esta opción le permite definir qué debe hacer un dispositivo al recibir un fax. Imprima el fax o reenvíelo a un número de fax diferente.

Recepción de fax (activar/desactivar)

Utilice esta opción para especificar si el dispositivo acepta faxes entrantes. Esta configuración no afecta a la capacidad del dispositivo de enviar faxes.

Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para permitir que el dispositivo acepte todos los faxes entrantes, seleccione la casilla de verificación **Activar recepción de fax**.
- Para evitar que el dispositivo acepte faxes entrantes, desmarque la casilla de verificación **Activar recepción de fax**.

Propietario del trabajo de recepción de fax

Utilice esta opción para permitir que el administrador especifique la cuenta propietaria del trabajo para los trabajos de recepción de faxes.

De forma predeterminada, la cuenta de invitado es la propietaria de los trabajos de recepción de fax. El administrador puede cambiar la cuenta propietaria del trabajo a la cuenta de administrador local incorporada o a una cuenta de usuario de red. Para especificar una cuenta de usuario de red como cuenta propietaria del trabajo, debe haber una relación entre el usuario de la red y el conjunto de permisos.

Para especificar la cuenta propietaria del trabajo para los trabajos de recepción de fax, seleccione **Invitado**, **Administrador** o **Usuario de red** en la lista desplegable.

Recepción de fax - Otras opciones

Esta opción le permite seleccionar opciones adicionales que el dispositivo puede hacer al recibir un fax.

Puede permitir que los usuarios reciban faxes incluso cuando están conectados a un teléfono de extensión, dejar que el dispositivo detecte si hay silencio después de que se conteste el teléfono entrante o incluso forzar que cada fax entrante lleve una marca de tiempo.

Recepción de fax: configuración

Utilice esta opción para especificar la configuración de recepción de fax.

Puede especificar las bandejas a las que se entregan los faxes, cómo se formatean los faxes para impresión, el número de timbres que espera cada dispositivo de fax antes de contestar una llamada entrante y si cada dispositivo debe reenviar el documento de fax a otro equipo con capacidad de fax. Estos ajustes garantizarán que la mayoría de los faxes entrantes se reciban correctamente y se entreguen de la manera más eficaz posible.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para reenviar faxes entrantes a otro equipo con capacidad de fax, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Reenvío de fax**.
2. Para marcar los faxes entrantes con la información disponible del remitente, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Marcar faxes recibidos**.
3. Seleccione el número de reintentos cuando la línea de recepción está ocupada en la lista desplegable **Timbres para responder**.
4. Escriba el intervalo de timbre (en milisegundos) en el cuadro de texto **Intervalo de timbre**.
5. Seleccione el volumen de timbre de los faxes entrantes en la lista desplegable **Volumen de timbre**.
6. Para adaptar la imagen del fax entrante al tamaño del papel que contiene la bandeja de entrada, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Ajustar a la página**.
7. Seleccione la bandeja desde la cual se imprimen los faxes entrantes en la lista desplegable **Selección de papel**.
8. Seleccione la bandeja de salida en la que el dispositivo imprime los faxes en la lista desplegable **Bandeja de salida**.

Configuración de recepción de fax

Utilice esta opción para especificar la configuración de recepción de fax.

Puede especificar las bandejas a las que se entregan los faxes, cómo se formatean los faxes para impresión, el número de timbres que espera cada dispositivo de fax antes de contestar una llamada entrante y si cada dispositivo debe reenviar el documento de fax a otro equipo con capacidad de fax. Estas configuraciones aseguran que la mayoría de los faxes entrantes se reciban y entreguen correctamente de la forma más eficiente posible.

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: Debe definir la opción **Configuración de encabezado de fax** antes de poder realizar cambios en las opciones de **Configuración de recepción de fax**.

1. Seleccione el volumen de timbre de los faxes entrantes en la lista desplegable **Volumen de timbre**.
2. Seleccione el número de reintentos cuando la línea de recepción está ocupada en la lista desplegable **Timbres para responder**.
3. Seleccione la velocidad del fax en la lista desplegable **Velocidad de recepción de fax**.
4. Escriba el intervalo de timbre (en milisegundos) en el cuadro de texto **Intervalo de timbre**.
5. Introduzca la frecuencia de timbre en el cuadro de texto **Frecuencia de timbre**.
6. Ingrese la hora en milisegundos en que los timbres deben transcurrir antes de que el módem pueda detectar un timbre entrante en el cuadro de texto **Tiempo de inactividad de ráfaga de timbres (220-600) ms**.
7. Seleccione la configuración a doble cara que se utilizará al imprimir faxes entrantes en la lista desplegable **Impresión a doble cara**.
8. Seleccione el papel que se utilizará para los faxes en la lista desplegable **Selección de papel**.
9. Seleccione la bandeja de salida en la que el dispositivo imprime los faxes en la lista desplegable **Bandeja de salida**.

10. Para adaptar la imagen del fax entrante al tamaño del papel que contiene la bandeja de entrada, seleccione **Ajustar al tamaño de la página**.
11. Para marcar los faxes entrantes con la información disponible del remitente, seleccione **Marcar faxes recibidos**.
12. Seleccione las circunstancias en las que desea entregar una notificación en **Condición para notificar** en la lista desplegable.
13. Seleccione el método de entrega de la notificación en la lista desplegable **Método utilizado para entregar notificación**.
14. Escriba la dirección de correo electrónico para las notificaciones que se enviarán en el cuadro de texto **Correo electrónico de notificación**.
15. Si va a enviar faxes con el módem interno e incluye la vista en miniatura de la primera página, seleccione **Incluir miniatura**.
16. Si seleccionó **Fax IP** en la lista desplegable **Método de recepción de fax**, siga estos pasos:



NOTA: La ficha Fax IP solo está disponible si Fax IP está activado en el dispositivo.

- a. Haga clic en la ficha **Fax IP**.
- b. En la sección **Configuración de fax IP**, introduzca el nombre de la empresa y el ID del fax.
- c. En la sección **Configuración de recepción de fax**, seleccione la velocidad en la lista desplegable **Velocidad de recepción de fax**.

Informes de fax y corrección de errores

Esta opción le permite configurar opciones para los informes de errores y seguimiento.

Si activa la corrección de errores, el dispositivo intentará corregir automáticamente los errores de los faxes. También puede seleccionar la frecuencia de impresión del registro de faxes seleccionando la frecuencia en la lista desplegable. También puede optar por incluir o no la primera página.

Informes y registros de fax

Esta opción le permite especificar si desea imprimir o borrar los registros de actividad del fax.

El registro de actividad del fax contiene un registro de todas las llamadas de fax entrantes y salientes que se han producido desde la última vez que se borró el registro de fax. Periódicamente, el registro debe imprimirse con fines de mantenimiento de registros y luego borrarse. Esto evita que el registro sea demasiado grande.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para imprimir el registro de actividad del fax, seleccione **Imprimir registro de actividad**. El registro se imprime cuando se aplican los ajustes del dispositivo de envío digital.
2. Para borrar el registro de actividad del fax, seleccione **Borrar registro de actividad**. El registro se borra cuando se aplican los ajustes del dispositivo de envío digital.

Calidad de resolución de fax

Esta opción le permite especificar la calidad de resolución de los faxes salientes. Utilice el ajuste de resolución para gestionar la eficacia de la operación de envío de faxes. Una resolución más baja suele

dar como resultado tiempos de envío de fax más rápidos, pero la calidad del documento de fax se reduce.



NOTA: El usuario no puede cambiar la configuración de resolución.

Para configurar esta opción, seleccione la calidad de los faxes salientes en la lista desplegable **Resolución**.

Tiempo de inactividad de ráfaga de timbres de fax

Utilice esta opción para especificar la cantidad de tiempo entre timbres que debe transcurrir antes de que el módem pueda detectar un timbre entrante (o tiempo de inactividad de ráfaga de timbres).

Puede que desee especificar un valor personalizado para Tiempo de inactividad de ráfaga de timbres si utiliza la línea de fax para varios propósitos y solo desea que el fax responda para una duración específica del timbre.

Para configurar esta opción, seleccione **Activar tiempo de inactividad de ráfaga de timbres personalizado** y, a continuación, escriba el valor en milisegundos en **Tiempo de inactividad de ráfagas de timbres**.

Frecuencia de timbre de fax

Utilice esta opción para especificar una frecuencia concreta para el timbre de fax. Puede que necesite especificar un valor personalizado para fijar las oscilaciones generadas por una política de PBX personalizada. El departamento de soporte técnico puede necesitar esta opción para ajustar la comunicación del timbre del fax.



NOTA: Cambie este ajuste solo cuando se lo indique un agente de soporte técnico de HP.

Para configurar esta opción, seleccione **Activar frecuencia de timbre personalizada** y, a continuación, escriba un valor numérico.

Envío de fax

Esta opción le permite especificar los ajustes más eficientes para enviar faxes desde el dispositivo de envío digital.

Estos ajustes afectan al modo en que el dispositivo marca los faxes de salida y cómo se comporta cuando la línea de recepción no responde al fax. Estos ajustes garantizarán que la mayoría de los faxes salientes se reciban correctamente, minimizando al mismo tiempo el tiempo empleado en intentar enviar faxes a destinatarios inalcanzables.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el modo de marcación en la lista desplegable **Modo de marcación**.
2. Para que el fax espere un tono de marcación antes de marcar un documento de fax saliente, seleccione **Sí** en la lista desplegable **Detectar tono de marcación**.
3. Seleccione el número de reintentos cuando la línea receptora esté ocupada en la lista desplegable **Remarcación si la línea está ocupada**.
4. Seleccione el número de reintentos cuando la línea receptora no conteste en la lista desplegable **Remarcación si no hay respuesta**.

5. Seleccione la cantidad de minutos que debe esperar entre reintentos en la lista desplegable **Intervalo de remarcación**.

Envío de fax - Modo de marcación

Esta opción le permite definir el modo de marcación predeterminado para marcar un número en un envío de fax (**Tono** o **Pulso**). Esto le permite seleccionar el modo de marcación que se adapte a las características de la línea de comunicación disponible.

Para configurar esta opción, seleccione el botón de radio para el modo de marcación.

Envío de fax - Otras opciones u otros ajustes

Esta opción le permite definir qué debe hacer el dispositivo si el número marcado está ocupado o no hay respuesta.

Envío de fax - Resolución

Esta opción le permite establecer la resolución predeterminada que se utilizará al enviar faxes. Las opciones disponibles son **Estándar**, **Fina**, **Superfina** y **Fotografía**. Esto le permite controlar la calidad de los faxes enviados cuando se utiliza la configuración predeterminada.

Para configurar esta opción, seleccione la resolución que desee.

Envío de fax - Configuración

Utilice esta opción para especificar la configuración de envío de faxes. Puede especificar los volúmenes de módem y timbre, la configuración de marcación y llamada, y si el dispositivo de fax debe utilizar la compresión JBIG o el modo de corrección de errores (ECM).

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione el volumen de marcación de fax en la lista desplegable **Volumen de marcación de fax**.
2. Para activar el modo de corrección de errores (ECM), seleccione **Activado** en la lista desplegable **Modo de corrección de errores**. Normalmente, el ECM debería estar activado, excepto en circunstancias extremas en las que las condiciones de la línea sean demasiado malas para soportar faxes ECM.
3. Para activar la compresión JBIG, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Compresión JBIG**. La compresión JBIG es un protocolo que permite envíos de fax más rápidos entre dos dispositivos de fax compatibles con JBIG. Es posible que los equipos de fax más antiguos no puedan conectarse cuando JBIG esté activado. Para este escenario, utilice la opción de desactivación de JBIG.
4. Seleccione **Tono** o **Pulso** en la lista desplegable **Modo de marcación**.
5. Seleccione el número de reintentos cuando la línea receptora esté ocupada en la lista desplegable **Remarcación si la línea está ocupada**.
6. Seleccione el número de reintentos cuando la línea receptora no conteste en la lista desplegable **Remarcación si no hay respuesta**.
7. Para que el fax espere un tono de marcación antes de marcar un documento de fax saliente, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Detectar tono de marcación**.
8. Para especificar un prefijo de marcación, escriba el valor en el cuadro de texto **Prefijo de marcación**.

9. Para imprimir el informe de código de facturación, seleccione la casilla de verificación **Lista de códigos de facturación de impresión**.

Configuración de envío de fax

Utilice esta opción para especificar la configuración de envío de faxes. Puede especificar el método de envío de faxes, la configuración de escaneo, la configuración de notificación, la configuración del módem interno, la configuración de fax de LAN y la configuración de fax de Internet.

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: Debe definir la opción **Configuración de encabezado de fax** antes de poder realizar cambios en la opción **Configuración de envío de fax**.

1. Para activar el envío de faxes, seleccione la casilla de verificación **Activar envío de fax**.
2. Seleccione el método que utiliza el dispositivo para enviar faxes desde la lista desplegable **Método de envío de fax**.
3. En la sección **Configuración de trabajo común—Configuración de escaneo**, especifique la siguiente configuración para la salida de documentos originales y escaneados:

- **Resolución predeterminada:** seleccione la resolución predeterminada utilizada cuando los documentos originales son escaneados.
- **Tamaño original:** seleccione el tamaño predeterminado de los documentos originales.
- **Unidades de dimensión personalizada:** si selecciona **Personalizado** desde la lista desplegable **Tamaño original**, seleccione la unidad de medida predeterminada utilizada para los documentos originales.
- **Dimensión X personalizada:** si selecciona **Personalizado** desde la lista desplegable **Tamaño original**, ingrese el ancho predeterminado de los documentos originales.

Si la opción **Unidades de dimensión personalizada** se establece en **pulgadas**, el ancho predeterminado debe ser entre 54,86 mm y 215,9 mm.

Si la opción **Unidades de dimensión personalizada** se establece en **mm**, el ancho predeterminado debe ser entre 52 mm y 215,9 mm.

- **Dimensión Y personalizada:** si selecciona **Personalizado** desde la lista desplegable **Tamaño original**, ingrese la altura predeterminada de los documentos originales.

Si la opción **Unidades de dimensión personalizada** se establece en **pulgadas**, el ancho predeterminado debe ser entre 73,66 mm y 863,6 mm.

Si la opción **Unidades de dimensión personalizada** se establece en **mm**, el ancho predeterminado debe ser entre 73,7 mm y 863,6 mm.

- **Caras originales:** seleccione el número de caras predeterminado de los documentos originales.
- **Optimizar texto/imagen:** seleccione el tipo de contenido predeterminado optimizado cuando los documentos originales son escaneados.
- **Optimización para:** si selecciona **Ajustar manualmente** en la lista desplegable **Optimizar texto/imagen**, seleccione el valor que especifique si los documentos originales se optimizan más para el texto o más para las imágenes de manera predeterminada.

- **Orientación de contenido:** seleccione la orientación predeterminada de los documentos originales.
- **Formato a doble cara:** seleccione el formato a doble cara predeterminado de los documentos originales.

Si selecciona **Estilo de libro**, las páginas se voltean como un libro (borde largo).

Si selecciona **Estilo de volteo**, las páginas se voltean como un libro de volteo (borde corto).

- **Limpieza en segundo plano:** seleccione la cantidad de limpieza predeterminada que se eliminará al escanear los documentos originales.
- **Oscuridad:** seleccione la cantidad predeterminada de exposición que se aplica al escanear los documentos originales.
- **Contraste:** seleccione la cantidad predeterminada de contraste que se aplica al escanear los documentos originales.
- **Nitidez:** seleccione la cantidad predeterminada de nitidez que se aplica al escanear los documentos originales. Un valor alto generará producciones más nítidas.
- **Vista preliminar de imagen:** especifique si el dispositivo muestra una vista previa de la producción escaneada antes de enviar el fax.

Si selecciona la opción **Opcional**, los usuarios pueden elegir si desean realizar una vista previa antes de enviar un fax.

- **Detección de error de alimentación:** seleccione esta casilla de verificación para detener el escaneo cuando el dispositivo detecta que múltiples páginas se están alimentando al mismo tiempo.



NOTA: Para evitar que el dispositivo informe un atasco cuando un usuario escanea un documento original que tiene múltiples páginas, como un libro plegado, cerciórese de que la casilla de verificación **Detección de errores de alimentación** no esté seleccionada. El dispositivo no informa un error de alimentación cuando múltiples páginas se están alimentando al mismo tiempo.

- **Compilación de trabajo:** seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios combinen múltiples páginas escaneadas en un solo fax saliente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las páginas escaneadas múltiples resultan en múltiples faxes salientes.
- **Activar supresión de página en blanco:** seleccione esta casilla de verificación para eliminar las páginas en blanco de los faxes salientes.

4. En la sección **Configuración de trabajo común—Configuración de notificación**, especifique la siguiente configuración para los informes de notificación de fax:

- **Condición para notificar:** seleccione cuando el dispositivo genera los informes de notificación para faxes enviados.
- **Incluir miniatura:** seleccione esta casilla de verificación para incluir una imagen en miniatura de cada fax con el informe de notificación del fax.
- **Método utilizado para entregar notificación:** seleccione cómo el dispositivo entrega informes de notificación de fax.

- **Dirección de correo electrónico:** ingrese la dirección de correo electrónico a la cual se envían los informes de notificación.
5. En la sección **Configuración de trabajo común—Configuración general para el envío de fax**, seleccione la casilla de verificación **Confirmación de número de fax** para mostrar una pantalla de confirmación que solicite al usuario que vuelva a ingresar el número de fax. Esta opción resulta de gran ayuda para las empresas que envían información restringida y confidencial a través de un fax.
6. En la sección **Módem interno—Configuración general de fax**, especifique la siguiente configuración para el módem interno en el dispositivo:
- **Activar envío de fax desde PC:** seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios envíen faxes desde sus equipos.
 - **Activar modo de corrección de errores:** seleccione esta casilla de verificación para activar el Modo de corrección de errores (ECM). si la opción ECM está activada, el dispositivo que recibe el fax comprueba la información del fax en busca de errores. Si el dispositivo que recibe el fax detecta un error, solicita al dispositivo que envía el fax que vuelva a enviar todo el fax o una parte del mismo.
-
-  **NOTA:** ECM se activa habitualmente. Sin embargo, si las condiciones de la línea son deficientes para admitir faxes de EMC, no seleccione la casilla de verificación **Activar modo de corrección de errores**.
-
- **Activar compresión JBIG:** seleccione esta casilla de verificación para activar la compresión JBIG. La compresión JBIG es un protocolo que permite transmisiones de fax más rápidas entre dos dispositivos de fax compatibles con JBIG.
-
-  **NOTA:** Es posible que se produzca un error de conexión entre los equipos de fax si la compresión JBIG está activada.
-
- **Habilitar encabezado de plantilla:** seleccione esta casilla de verificación para habilitar o anexas el encabezado de fax a las páginas de fax.
 - **Activar coincidencia de marcación rápida:** seleccione esta casilla de verificación para activar la coincidencia de marcados rápidos. Cuando los marcados rápidos están activados, los usuarios en procesamiento pueden ingresar números de marcados rápidos en lugar de números de teléfono de fax completos al enviar un fax.
7. En la sección **Módem interno—Configuración de marcado de fax**, especifique la siguiente configuración para el módem interno en el dispositivo:
- **Volumen de marcado de fax:** seleccione el volumen del marcador de módem interno.
 - **Modo de marcado:** seleccione el modo de marcado utilizado.
 - **Prefijo de marcado:** ingrese el prefijo de marcado que se agrega a todos los números de teléfono al marcarlos. Por ejemplo, ingrese 9 si se requiere acceso a una línea externa.
 - **Velocidad de envío de fax:** seleccione la velocidad utilizada para procesar los faxes salientes.
 - **Intervalo de rellamada:** ingrese la cantidad de minutos que el módem interno espera entre los intentos de rellamada.
 - **Re llamar sin respuesta:** ingrese la cantidad de veces que el módem interno vuelve a marcar cuando no hay respuesta.

- **Relamar con ocupado:** ingrese la cantidad de veces que el módem interno vuelve a marcar cuando la señal está ocupada.
 - **Relamar con error:** marque esta casilla de verificación para activar el módem interno para que vuelva a marcar automáticamente en caso de que se produzca un error de comunicación durante el envío del fax. Seleccione en la lista la cantidad de veces que el módem interno vuelve a marcar.
 - **Detectar tono de marcado:** seleccione esta casilla de verificación para que el módem interno espere un tono de marcado antes de marcar.
8. En la sección **Módem interno—Configuración de código de facturación**, especifique la siguiente configuración para el módem interno en el dispositivo:
- **Activar códigos de facturación:** seleccione esta casilla de verificación para solicitar a los usuarios que ingresen un código de facturación cuando se envían los faxes. Si esta opción está seleccionada, el código de facturación que ingresa el usuario se incluye en el informe del código de facturación.
 - **Código de facturación predeterminado:** ingrese el código de facturación predeterminado:
 - **Longitud mínima:** ingrese la cantidad mínima de caracteres que el usuario puede ingresar como un código de facturación válido.



NOTA: La cantidad máxima de caracteres permitidos para un código de facturación es de 16.

- **Permitir a los usuarios editar el código de facturación:** seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios editen el código de facturación al enviar un fax. Si esta casilla no está seleccionada, se utiliza siempre el código de facturación predeterminado.
9. En la sección **Configuración de fax LAN—Configuración del servicio de fax LAN**, especifique la siguiente configuración para un dispositivo de fax de terceros que se utiliza sobre una conexión LAN:
- **Producto fax LAN de terceros:** seleccione el dispositivo de FAX LAN de terceros utilizado.
 - **Formato de archivo:** especifique el formato de archivo utilizado para los faxes salientes.
10. En la sección **Configuración de fax LAN—Configuración de carpeta**, especifique la siguiente configuración para acceder al servidor donde el dispositivo de fax LAN almacena los trabajos de fax:
- **Ruta a carpeta UNC:** ingrese la ruta para la carpeta donde se almacenan los trabajos de fax mediante el formato Convención de nomenclatura universal (UNC). El siguiente es el formato de una ruta UNC. La ruta UNC no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

\\server\share\directory path
 - **Dominio de Windows:** si la red es un dominio basado en Windows, ingrese el nombre del dominio.
 - **Nombre de usuario:** si la red requiere autenticación para acceder a las carpetas de fax, ingrese un nombre de usuario válido.
 - **Contraseña:** si la red requiere autenticación para acceder a las carpetas de fax, ingrese la contraseña para el nombre de usuario.

11. En la sección **Configuración de fax LAN—Configuración de marcado**, especifique la siguiente configuración para el dispositivo de fax LAN:
- **Máximo de reintentos:** ingrese el máximo de veces que el dispositivo de fax LAN reintenta enviar el fax si falla el primer intento.
 - **Intervalo de reintento (minutos):** ingrese la cantidad de minutos que el dispositivo de fax LAN espera antes de enviar el fax nuevamente.
12. En la sección **Configuración de fax LAN—Configuración de entrada**, especifique la siguiente configuración para el dispositivo de fax LAN:
- **Activar notificación:** seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se produce un error al enviar un fax a la carpeta de red.
 - **Tiempo de espera de notificación (minutos):** ingrese la cantidad de minutos que el dispositivo de fax LAN espera antes de enviar una notificación cuando se produce un error.
 - **Activar corrección de errores:** seleccione esta casilla de verificación para activar el Modo de corrección de errores (ECM). Cuando la opción EMC está activada, el dispositivo de fax LAN reenvía la parte del fax que no se envió satisfactoriamente.
13. En la sección **Configuración de fax LAN—Configuración de salida**, especifique la siguiente configuración para el dispositivo de fax LAN:
- **Velocidad de transmisión de fax LAN:** seleccione la velocidad de transmisión utilizada para los faxes salientes.
 - **Activar portada:** seleccione esta casilla de verificación para incluir una portada con los faxes salientes.
14. En la sección **Configuración de fax de Internet** especifique la siguiente configuración para el servicio de fax de Internet:
- **Dominios de proveedor de fax de Internet:** Introduzca el dominio para el proveedor del servicio de fax de Internet y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar**.
 - Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para eliminar un dominio, seleccione el dominio de la lista y luego haga clic en el botón **Quitar**.
 - Para eliminar todos los dominios, haga clic en el botón **Eliminar todo**.
 - **Dominio de proveedor de fax de Internet predeterminado:** seleccione el dominio predeterminado que se utiliza para el proveedor de fax de Internet.
 - **Dirección de correo electrónico de cuenta predeterminada:** ingrese la dirección de correo electrónico de origen predeterminada que se utiliza para enviar faxes. La dirección de correo electrónico debe cumplir con RFC 5322, 5321 y 3696.
 - **Prefijo T37:** ingrese el prefijo T37 utilizado para enviar faxes. El prefijo puede contener caracteres de 0 a 9 y una coma (,).
 - **Formato de archivo:** seleccione el formato de archivo utilizado para enviar faxes.

- Si está disponible, use la dirección de correo electrónico del usuario que inició sesión como la **dirección de la cuenta del fax**: seleccione esta casilla de verificación para utilizar la dirección de correo electrónico del usuario que inició sesión como la dirección de cuenta de fax cuando se envían los faxes.
 - **Finalización automática para formato de North American Numbering Plan (NANP) utilizando código de área**: seleccione esta casilla de verificación para solicitar a los usuarios que agreguen el código de área al número de fax cuando se envían los faxes. Introduzca el código de área en el cuadro de texto.
15. En la sección **Fax IP**, especifique la siguiente configuración:
- Sección **Configuración de fax IP**: Introduzca el nombre de la empresa y el ID del fax.
 - Sección **Configuración general para el envío de fax**:
 - Seleccione o desactive la casilla de verificación **Activar envío de fax desde PC**. Este valor se comparte con el fax analógico.
 - Seleccione o desactive la casilla de verificación **Habilitar compresión JBIG y Activar modo de corrección de errores**. Estos valores no se comparten con el fax analógico.
 - Sección **Configuración de marcado de fax**: Introduzca el prefijo de marcado, la velocidad de envío de fax y los valores de intervalo de reintento. Introduzca el valor de reintento tras un error (por ejemplo, si no se puede conectar, el cable de red no está disponible, la línea está ocupada o el tiempo de espera: no hay respuesta). Estos valores no se comparten con el fax analógico.



NOTA: La ficha **Fax IP** solo está disponible si el Fax IP está activado en el dispositivo.

Configuración de envío de fax

Utilice esta opción para definir la configuración que se utiliza al enviar faxes, como códigos de facturación, resolución utilizada para escanear originales de fax y cuándo enviar notificaciones cuando se envían faxes.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. **Activar envío de fax**: active el envío de faxes y especifique el método de envío de fax.
 - Seleccione **Activar envío de fax**.
 - Seleccione un método de envío en **Método de envío de fax**.
2. **Configuración común - Configuración de códigos de facturación**: active y configure códigos de facturación. Los códigos de facturación permiten realizar un seguimiento de los faxes procedentes de distintas ubicaciones. Cuando el método de fax lo admite, los códigos de facturación se pueden utilizar para realizar un seguimiento del origen del fax a un equipo o remitente específico.
 - Para activar los códigos de facturación, seleccione **Activar código de facturación**.
 - Para especificar el valor predeterminado del código de facturación, escriba el valor en **Código de facturación predeterminado**.
 - Para permitir que el usuario introduzca un código de facturación distinto del predeterminado, seleccione **Editable por el usuario**.
 - Para especificar el número mínimo de caracteres que un usuario puede introducir como código de facturación válido, escriba el valor en **Longitud mínima**.

3. **Configuración común - Configuración original predeterminada:** especifique la configuración predeterminada para escanear originales de fax.
- Seleccione la resolución predeterminada en la lista desplegable **Resolución predeterminada**.
 - Seleccione el formato a doble cara predeterminado en la lista desplegable **Formato de 2 caras**.
 - Seleccione el tamaño original predeterminado en la lista desplegable **Tamaño original**.
 - Seleccione la configuración predeterminada de limpieza de fondo en la lista desplegable **Limpieza de fondo**.
 - Seleccione el número de caras originales predeterminado en la lista desplegable **Caras originales**.
 - Seleccione la configuración de oscuridad en la lista desplegable **Oscuridad**.
 - Seleccione la configuración de optimización de calidad predeterminada en la lista desplegable **Optimizar texto/imagen**.
 - Seleccione la configuración de nitidez predeterminada en la lista desplegable **Nitidez**.
 - Seleccione la orientación predeterminada en la lista desplegable **Orientación de contenido**.
 - Seleccione la configuración de contraste predeterminada en la lista desplegable **Contraste**.
4. **Configuración común - Configuración de notificación predeterminada:** configure el dispositivo para que envíe una notificación cada vez que se envíe un fax.
- Seleccione un valor en la lista desplegable **Condición para notificar** :
 - **Siempre:** siempre se envían notificaciones cuando se envía un fax.
 - **Nunca:** nunca se envían notificaciones cuando se envía un fax.
 - **Todos los errores:** se envían notificaciones solo cuando hay un error.
 - Seleccione un método de entrega en **Método utilizado para entregar notificación**.
 - **Correo electrónico:** las notificaciones se envían a la dirección de correo electrónico del administrador.
 - **Imprimir:** las notificaciones se imprimen.
5. **Configuración de fax por LAN - Configuración del servicio de fax por LAN:** especifique el producto de fax de terceros que se utilizará a través de una conexión LAN. También puede especificar el formato de archivo para los faxes.
- Seleccione el producto de fax en la lista desplegable **Producto de fax por LAN de terceros**.
 - Seleccione el formato de archivo de fax en la lista desplegable **Formato de archivo**.
6. **Configuración de fax por LAN - Configuración común de trabajos:** especifique información común sobre la red que se utiliza para almacenar trabajos de fax. Si ha configurado el dispositivo de fax para almacenar faxes en un servidor de red, la configuración común del trabajo especifica la información de red necesaria para acceder al servidor. Guarde los recursos del dispositivo almacenando faxes en un servidor en lugar del dispositivo.
- Seleccione el tipo de red en la que se encuentra la carpeta en la lista desplegable **La carpeta se encuentra en**. El tipo de red determina el formato de carpeta.

- Escriba la ruta de la carpeta en **Ruta de carpeta común (UNC)**.
 - Si la red es un dominio basado en Windows, escriba el nombre del dominio en **Dominio de Windows**.
 - Si la red requiere autenticación para acceder a las carpetas de fax, escriba un nombre de usuario válido en **Nombre de usuario** y escriba una contraseña válida en **Contraseña**.
 - Escriba el valor de árbol de NDS en **Árbol de NDS** y escriba el valor de contexto de NDS en **Contexto de NDS**.
- 7. Configuración de fax LAN – Configuración de marcado:** especifique la configuración de marcado para el envío de faxes. Esta configuración afecta a la forma en que los dispositivos marcan los faxes de salida y cómo se comportan cuando la línea de recepción no responde a un fax. Utilice esta sección para especificar la configuración de marcado de fax más eficiente para su organización. Estos ajustes garantizarán que la mayoría de los faxes salientes se reciban correctamente, minimizando al mismo tiempo el tiempo empleado en intentar enviar faxes a destinatarios inalcanzables.
- Introduzca el número máximo de reintentos que debe realizar el fax en **Máximo de reintentos**.
 - Escriba el intervalo de reintentos en minutos en el cuadro de texto **Intervalo de reintento (minutos)**
- 8. Configuración de fax LAN – Configuración de entrada:** especifique la configuración de los faxes entrantes en el dispositivo receptor. Elija la configuración que mejor se adapte a las necesidades de su organización. Si necesita notificaciones para cada fax recibido, puede activar las notificaciones de fax. Si hay problemas con la calidad de la línea entrante, puede activar el **Modo de corrección de errores** para compensarlo.
- Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar las notificaciones, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Notificación**.
 - Para desactivar las notificaciones, seleccione **Desactivado** en la lista desplegable **Notificación**.
 - Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar el **Modo de corrección de errores**, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Modo de corrección de errores**.
 - Para desactivar el ECM, seleccione **Desactivado** en la lista desplegable **Modo de corrección de errores**.
 - Escriba el número de minutos para el tiempo de espera de notificación en **Tiempo de espera de notificación (minutos)**.
- 9. Configuración de fax por LAN – Configuración de salida:** especifique la configuración de los faxes salientes en el dispositivo de envío. Elija la velocidad de transmisión de fax que mejor se adapte a las capacidades de velocidad de las líneas de fax salientes de su organización. Si su organización requiere una portada, puede activarla.
- Seleccione la configuración de velocidad de transmisión de fax en la lista desplegable **Velocidad de transmisión de fax por LAN**.
 - Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para activar la portada de los faxes salientes, seleccione **Activado** en la lista desplegable **Portada**.
- Para desactivar la portada, seleccione **Desactivado** en la lista desplegable **Portada**.

10. **Configuración de fax por Internet:** si su organización utiliza un servicio de fax por separado a través de una conexión a Internet, utilice esta opción para activar el envío de faxes desde el dispositivo a través del servicio de fax por Internet.



NOTA: El dispositivo debe estar configurado para enviar correos electrónicos antes de que se pueda configurar la función de fax por Internet.

- Escriba el nombre de dominio del proveedor de Internet en **Dominio de proveedor de fax por Internet**.
- Escriba la dirección de correo electrónico de la cuenta que procesa los faxes en **Dirección de correo electrónico de cuenta predeterminada**.
- Si el proveedor de fax por Internet requiere un prefijo T37 para los correos electrónicos de fax, escriba el prefijo en **Prefijo T37**.
- Seleccione el formato del archivo de correo electrónico en la lista desplegable **Formato de archivo**.
- Si desea utilizar la dirección de correo electrónico del usuario como dirección de cuenta de fax, seleccione **Si está disponible, utilizar la dirección de correo electrónico del usuario que inició sesión como dirección de cuenta de fax**.
- Si desea que el código de área del número de fax se complete automáticamente, seleccione **Completar automáticamente formato de North American Numbering Plan (NANP) utilizando código de área** y escriba el código de área en el cuadro de texto correspondiente.

Servicio de fax

Utilice esta opción para activar el estándar de fax V.34, imprimir informes de fax y configurar el modo de altavoz.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para imprimir un informe T.30, marque la casilla de verificación **Imprimir Informe T.30** y, a continuación, seleccione cuándo debe imprimirse el informe en la lista desplegable **Cuándo Imprimir Informe**.
2. Para activar o desactivar el estándar de fax V.34, seleccione **Activado** o **Desactivado** en la lista desplegable **Fax V.34**.
3. Para ajustar el modo de altavoz, seleccione un valor en la lista desplegable **Modo altavoz**.

Formato de hora de fax

Esta opción le permite seleccionar el formato de hora que debe utilizar este dispositivo (12 o 24 horas).

Pérdida de señal de transmisión de fax

Utilice esta opción para especificar el rango de decibelios para la pérdida de señal de transmisión. Esto compensa la pérdida de la señal de la línea telefónica. Puede aumentar la cantidad de decibelios que utiliza el fax para compensar las debilidades de la señal de la línea telefónica.

Para configurar esta opción, escriba un valor de decibelios en el campo **Decibelios**.

Importación de marcados rápidos

Utilice esta opción para importar una lista predefinida de marcados rápidos de fax desde un archivo de valores separados por comas (CSV) directamente a la memoria interna del dispositivo.

Para enviar un fax, debe proporcionar un número de fax. El proceso de introducción de varios números de fax se puede simplificar proporcionando una lista de marcados rápidos. La importación de números de fax a la memoria interna del dispositivo proporciona una lista de números de fax entre los que los usuarios pueden elegir.

El archivo CSV debe tener el siguiente formato:

```
fax number, user name, distribution list name, code
```

donde:

- `fax number` es el número de destino del fax.
- `user name` es el nombre del usuario que ha iniciado sesión. Este valor siempre es 'MFP Public'.
- `distribution list` es el nombre de una lista de distribución de números de fax.
- `code` es un número único asignado al nombre de la lista de distribución.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para importar una lista de marcados rápidos, haga clic en **Archivo** para buscar el archivo CSV utilizando una ventana de diálogo o escriba la ruta y el nombre del archivo CSV en el cuadro de texto.
2. Para borrar la lista de marcados rápidos del dispositivo, seleccione **Eliminar todos los contactos del dispositivo**.

Fax IP - Configuración de puerta de enlace

Utilice esta opción para reenviar las llamadas de fax IP a una puerta de enlace del Protocolo de inicio de sesión (SIP). Puede utilizar esta opción si no hay ningún servidor SIP en el entorno o si no desea registrar el dispositivo HP MFP con un servidor SIP.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la pasarela de SIP.
2. En el campo de **Dirección de pasarela**, escriba la dirección IP de la pasarela de SIP.

Fax IP - Configuración de administración de red

Use esta opción para activar o desactivar la función de calidad del servicio (Quality of Service, QoS) en el dispositivo. Puede utilizar la función QoS para gestionar la pérdida de paquetes, el retraso y la fluctuación del retardo en la infraestructura de red.

La función Fax IP debe adherirse a la aplicación en tiempo real. Cuando se activa la función QoS, el campo Punto de código de servicios diferenciados (DSCP) de un paquete de Fax IP (SIP y T38) especifica el nivel de servicio asignado al tráfico de red.

Para activar la función QoS, marque la casilla de verificación **Activar QoS**.

o bien,

Para desactivar la función QoS, desmarque la casilla de verificación **Activar QoS**

Fax IP - Configuración de transmisión de páginas

Utilice esta opción para configurar el protocolo T.38. El protocolo T.38 es el estándar ITU para el envío de faxes en tiempo real a través de una red basada en IP. Esta opción solo está disponible si la función Fax IP está activada en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En el campo **Redundancia de paquetes de señales**, introduzca el número de marcos de corrección de errores que se utilizarán para los marcos de señalización. Los valores válidos son del 0 al 4.
2. En el campo **Redundancia de paquetes de datos**, introduzca el número de marcos de corrección de errores que se utilizarán para los marcos de imágenes. Los valores válidos son del 0 al 2.
3. En la sección **Tamaño máximo de datagrama**, seleccione una de las siguientes opciones para especificar el tamaño máximo del marco UDPTL que se utilizará:
 - **Pequeño** (150)
 - **Mediano** (280)
 - **Grande** (350)

Fax IP - Configuración del servidor SIP

Utilice esta opción para configurar el servidor del Protocolo de inicio de sesión (SIP). El protocolo de inicio de sesión (SIP) proporciona un mecanismo de transporte fiable de un fax IP o una puerta de enlace a otra. Esta opción solo está disponible si la función Fax IP está activada en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En las secciones **Preferencia de invitación de soporte** y **Preferencia de reinvitación de soporte**, seleccione una o más opciones:
 - **PCMU**
 - **PCMA**
 - **T.38**
2. Siga estos pasos para configurar el servidor SIP principal:
 - a. Marque la casilla de verificación **Activar servidor SIP principal**.
 - b. En la sección **Servidor SIP principal**, especifique los ajustes de registro y encabezado.
 - c. Para configurar ajustes adicionales, marque la casilla de verificación **Mostrar configuración avanzada de SIP** y, a continuación, especifique las opciones en la sección **Configuración avanzada de SIP**.
3. Siga estos pasos para configurar un servidor SIP secundario que se utilizará si falla el principal:
 - a. Marque la casilla de verificación **Usar el servidor SIP secundario si falla el servidor SIP principal**.
 - b. En la sección **Servidor SIP secundario**, especifique los ajustes de registro y encabezado.

- c. Para configurar ajustes adicionales, marque la casilla de verificación **Mostrar configuración avanzada de SIP** y, a continuación, especifique las opciones en la sección **Configuración avanzada de SIP**.

Configuración del servicio de fax LAN

Use esta opción para especificar la configuración que el dispositivo usa para enviar faxes a través de un servicio de fax LAN.

 **PRECAUCIÓN:** Al activar o introducir cambios en esta opción de configuración, el método de envío de fax se establece automáticamente en Servicio de fax LAN.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En la sección **Configuración del servicio de fax LAN**, especifique las siguientes opciones:
 - **Producto fax LAN de terceros:** seleccione el proveedor de fax LAN que el dispositivo usa para enviar faxes.
 - **Formato de archivo:** seleccione el formato de archivo que el proveedor de fax LAN usa para los faxes.
2. En la sección **Configuración de carpeta**, especifique las siguientes opciones:
 - **La carpeta se encuentra en:** seleccione la plataforma donde se encuentra la carpeta de fax.
 - **Ruta a carpeta UNC:** ingrese la ruta para la carpeta donde se almacenan los faxes salientes mediante el formato Convención de nomenclatura universal (UNC). El siguiente es el formato de una ruta UNC. La ruta UNC no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
`\\server\share\directory_path`
 - **Dominio de Windows:** ingrese el nombre de dominio de Windows donde se ubica la carpeta de fax. El formato del nombre de dominio debe cumplir con los estándares de DNS. El nombre de dominio debe tener 128 caracteres como máximo.
 - **Nombre de usuario:** si la red requiere autenticación para acceder a la carpeta de fax, ingrese un nombre de usuario válido. El nombre del usuario no debe exceder los 255 caracteres.
 - **Contraseña:** si la red requiere autenticación para acceder a la carpeta de fax, ingrese la contraseña para el nombre de usuario especificado. La contraseña puede contener un máximo de 255 caracteres.
 - **Prueba de acceso a carpeta:** haga clic en este botón para comprobar que la ubicación y credenciales especificadas para la carpeta de fax sean válidas.
3. En la sección **Configuración de marcado**, especifique las siguientes opciones:
 - **Máximo de reintentos:** ingrese el máximo de veces que el dispositivo reintenta enviar el fax si falla el primer intento. Los valores válidos se sitúan entre el 0 y el 99.
 - **Intervalo de reintento (minutos):** ingrese la cantidad de minutos que el dispositivo espera antes de enviar el fax nuevamente. Los valores válidos se sitúan entre el 0 y el 999.
4. En la sección **Configuración de entrada**, especifique las siguientes opciones:
 - **Condición para notificar:** seleccione una de las siguientes opciones para especificar cuando el dispositivo envía una notificación para los faxes salientes:

- **No notificar:** El dispositivo no envía una notificación bajo ninguna condición. Esta opción es equivalente a la opción **Nunca** en el HP Embedded Web Server (EWS).
 - **Notificar solo si el trabajo falla:** El dispositivo envía una notificación solo cuando falla el trabajo de fax. Esta opción es equivalente a la opción **Para errores en cualquier fax** en el EWS.
 - **Notificar al completar el trabajo:** El dispositivo envía una notificación solo cuando se completa un trabajo de fax. Esta opción es equivalente a la opción **Siempre** en el EWS.
 - **Modo de corrección de errores:** seleccione la opción para activar o desactivar el Modo de corrección de errores (ECM). Si selecciona la opción **Activada**, el dispositivo vuelve a enviar una parte de un fax que no se envió correctamente.
 - **Método utilizado para entregar notificación:** seleccione una de las siguientes opciones para especificar cómo el dispositivo envía informes de notificación cuando se produce la condición de notificación:
 - **Remitente de correo electrónico:** El dispositivo envía el informe de notificación a la dirección de correo electrónico que se especifica mediante la opción de configuración **Información del administrador**.
 - **Print (Imprimir):** el dispositivo imprime el informe de notificación.
 - **Notificación de correo electrónico adjunto:** seleccione esta casilla de verificación para enviar las páginas escaneadas a la dirección de correo electrónico especificada como un archivo adjunto.
5. En la sección **Configuración de salida**, especifique las siguientes opciones:
- **Velocidad de transmisión de fax LAN:** seleccione la velocidad de transmisión utilizada para los faxes salientes. Si seleccionó la opción **Predeterminado**, se usa la velocidad de transmisión que se definió para el dispositivo.
 - **Portada:** seleccione la opción que especifica si la portada se incluye en los faxes salientes.
6. En la sección **Calidad**, seleccione la resolución predeterminada que se usa para los faxes salientes desde la lista **Resolución**.

Envío de PC a fax

Utilice esta opción para especificar si los usuarios pueden enviar faxes desde sus equipos.

Para permitir que los usuarios envíen faxes desde sus equipos, seleccione la opción **Activado**.

Para impedir que los usuarios envíen faxes desde sus equipos, seleccione la opción **Desactivado**.

Configuración de TCF

Utilice esta opción para optimizar el rendimiento del fax ajustando la frecuencia del timbre del fax y las señales TCF para que se adapten mejor a las necesidades de su organización.

Si el dispositivo de fax tiene problemas para enviar faxes de salida, aumentar el retraso del TCF y ampliar la señal TCF, puede mejorar la comunicación con receptores de fax complejos. TCF es una serie de ceros que se envían al receptor para confirmar que la conexión funciona y establecer la velocidad de conexión óptima. El fax de envío genera una serie de señales TCF a diferentes velocidades hasta que recibe una señal de confirmación para recibir (CFR) del fax receptor. El **Retraso de TCF T.30** especifica

cuánto tiempo debe esperar antes de enviar cada señal TCF. **Extensión de TCF** especifica cuánto tiempo se debe extender la señal TCF más allá del tiempo predeterminado (1500 milisegundos).

Siga estos pasos para configurar esta opción:



NOTA: De forma predeterminada, los valores de **Retraso de TCF T.30** y **Extensión de TCF** se establecen con el valor predeterminado del fabricante.

1. Para especificar un valor de retraso de TCF personalizado, marque la casilla que aparece junto a **Activar retraso de TCF T.30 personalizado** y, a continuación, escriba la duración del retraso en **Retraso de TCF T.30**. El valor puede estar comprendido entre 60 y 255 milisegundos.
2. Para especificar un valor de extensión de TCF personalizado, marque la casilla que aparece junto a **Activar extensión de TCF personalizada** y, a continuación, escriba la duración de la extensión en **Extensión de TCF**. El valor puede estar comprendido entre 0 y 2550 milisegundos.

Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de sistema de archivos

Los ajustes de configuración del dispositivo en la categoría de **Sistema de archivos** definen la configuración para acceder a archivos y borrar la memoria del dispositivo.

Configuración de acceso a sistemas de archivos

Esta opción le permite administrar el acceso a los sistemas de archivos mediante diversos idiomas de comunicación de la impresora en el disco duro del dispositivo, lo que ayuda a proteger el sistema de archivos del dispositivo contra la lectura o escritura de datos no autorizada.

Si desactiva un idioma de comunicación de la impresora, ese idioma de comunicación de la impresora no puede leer ni escribir ningún dato al sistema de archivos del disco duro de un dispositivo.



NOTA: De forma predeterminada, todos los idiomas de comunicación de la impresora están activados.

Para configurar esta opción, seleccione el o los idiomas de comunicación de la impresora que desea activar.

Contraseña del sistema de archivos

Esta opción impide que los usuarios no autorizados cambien las opciones de configuración del sistema de archivos y realicen una operación de borrado de almacenamiento seguro. La contraseña del sistema de archivos debe establecerse para realizar una operación de borrado seguro de almacenamiento y para configurar los modos de borrado seguro de archivos y el acceso externo al sistema de archivos.



NOTA: Para facilitar la administración de contraseñas, se recomienda establecer la misma contraseña del sistema de archivos para todos los dispositivos.



NOTA: Es necesario establecer la contraseña del sistema de archivos para un dispositivo antes de poder configurar el nuevo modo de borrado de archivos. La contraseña del sistema de archivos debe establecerse mediante una configuración de dispositivo independiente. Una vez establecida, se puede configurar el nuevo valor del modo de borrado de archivos.

Para establecer la contraseña inicial del sistema de archivos para un dispositivo, escriba la contraseña en **Contraseña del sistema de archivos**. Vuelva a escribir la contraseña en **Confirmar contraseña**.

Modo de borrado de archivo seguro

Esta opción determina el comportamiento de una operación de borrado de almacenamiento seguro y la operación de borrado que una impresora realiza automáticamente para dejar espacio disponible en una unidad de disco duro para los trabajos de impresión entrantes.

Las operaciones de borrado están diseñadas para agregar espacio disponible a la unidad de disco duro de un dispositivo y evitar que usuarios no autorizados accedan a información confidencial de la unidad de disco duro de un dispositivo o de otro dispositivo de almacenamiento borrrable.

A continuación se indican los modos de borrado seguro de archivos admitidos:

- **Borrado rápido no seguro:** borra las referencias del sistema de archivos a las operaciones, como los trabajos de impresión finalizados. Al borrar las referencias, se libera espacio en el disco duro. Este es el modo de borrado más rápido y el modo predeterminado.
- **Borrado rápido seguro:** borra las referencias del sistema de archivos a las operaciones y proporciona una capa de enmascaramiento para ocultar los datos almacenados en la unidad de disco duro u otros dispositivos de almacenamiento borrrables. Este modo es más lento que el modo de **Borrado rápido no seguro**, pero es más seguro.
- **Borrado a fondo seguro:** borra las referencias del sistema de archivos a las operaciones y proporciona varias capas de enmascaramiento para ocultar los datos almacenados en la unidad de disco duro u otros dispositivos de almacenamiento borrrables. Este modo puede introducir un impacto significativo en el rendimiento del dispositivo mientras se ejecuta el proceso.



NOTA: Es necesario establecer la contraseña del sistema de archivos para un dispositivo antes de poder configurar el nuevo modo de borrado de archivos. La contraseña del sistema de archivos debe establecerse mediante una configuración de dispositivo independiente. Una vez establecida, se puede configurar el nuevo valor del modo de borrado de archivos.

Para configurar esta opción, seleccione un modo de borrado de archivos de la lista desplegable.

Opciones de configuración del dispositivo en la categoría de firmware

Las opciones de configuración del dispositivo en la categoría de **Firmware** definen la configuración para actualizar el firmware en los dispositivos.

Actualización automática del firmware

Utilice esta opción para definir un programa para que el dispositivo actualice el firmware. Antes de definir el programa de actualización de firmware, debe utilizar la opción de configuración **Creación de actualizaciones dirigidas** para descargar un nuevo archivo de actualización del firmware en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione la casilla de verificación **Programar instalación automática**.
2. Para programar la actualización automática para que se produzca cada día, seleccione **Diario** en la lista desplegable **Frecuencia de evento**. Continúe con el paso 4.
3. Para programar la actualización automática de manera que se produzca semanalmente, siga estos pasos:

- a. Seleccione **Semanal** en la lista desplegable **Frecuencia de evento**.
 - b. En el campo **Patrón**, introduzca la frecuencia con la que se realizará la actualización automática. Por ejemplo, introduzca 2 para realizar la actualización automática cada dos semanas.
 - c. Seleccione la casilla de verificación junto a los días de la semana en que se realiza la actualización automática.
4. En los campos de **Hora**, introduzca la hora a la que se realizará la actualización automática y, a continuación, seleccione **AM** o **PM** en la lista desplegable.

Creación de actualizaciones dirigidas

Utilice esta opción para indicar a un dispositivo que descargue un archivo específico de actualización del firmware y, a continuación, instale la actualización. Una actualización dirigida proporciona un tiempo de actualización más predecible, ya que el proceso de descargar el archivo de actualización del firmware puede estar separado del proceso de instalación de la actualización.

Las siguientes opciones están disponibles para una actualización dirigida:

- **Pausa después de descargar:** Especifica si el archivo de actualización del firmware se instala en cuanto se descarga.
- **Restablecer firmware:** Especifica si se realiza un restablecimiento de firmware antes de que se actualice el firmware del dispositivo. Un restablecimiento de firmware puede evitar problemas al actualizar al firmware con varias versiones posteriores a la versión de firmware instalada en el dispositivo.

Un restablecimiento de firmware borra casi todas las configuraciones guardadas, los trabajos almacenados y las soluciones, pero conserva la configuración crítica que se utiliza para recuperar el dispositivo de forma remota. La configuración crítica de conservación incluye la configuración de red, credenciales de administrador, certificados de identidad y de autoridad de certificación (AC) y cualquier configuración dependiente relacionada.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos o de ajustes críticos, realice una copia de seguridad/restauración antes de restablecer el firmware y reúna los registros con el fin de obtener asistencia.

Las soluciones se prueban con una versión específica del firmware. Para realizar una actualización dirigida con la opción **Restablecer firmware**, debe saber si las soluciones instaladas en el dispositivo son compatibles con la nueva versión del firmware. La documentación para una solución específica qué versiones de firmware son compatibles. Después de la actualización dirigida, se deben volver a instalar las soluciones en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. En el campo **Ruta de firmware**, introduzca la URL donde el dispositivo descarga el archivo de actualización del firmware.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para descargar el archivo de actualización del firmware y, a continuación, pausar antes de instalar la actualización, seleccione la casilla de verificación **Pausa después de descargar**.
 - Para descargar el archivo de actualización del firmware y, a continuación, instalar inmediatamente la actualización, desactive la casilla de verificación **Pausa después de descargar**.

3. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para realizar un restablecimiento de firmware antes de instalar el archivo de actualización de firmware, seleccione la casilla de verificación **Restablecer firmware**.
- Para instalar el archivo de actualización del firmware sin realizar un restablecimiento del firmware primero, desactive la casilla de verificación **Restablecer firmware**.

Estado/acciones de actualización dirigida

Utilice esta opción para instalar o cancelar una actualización de firmware iniciada mediante la opción de configuración **Creación de actualizaciones dirigidas** con la opción **Pausa después de descargar** activada o si el archivo de actualización del firmware se descargó manualmente en el dispositivo.

HP Web Jetadmin obtiene el estado del proceso de actualización del firmware en el dispositivo y muestra el estado en el campo **Estado de actualización de firmware**. Las opciones de **instalación** y **cancelación** se activan o desactivan en función del estado.

Si está configurando un solo dispositivo, las siguientes opciones están disponibles en el campo **Estado de actualización de firmware**:

- **DownloadProcessing**: El archivo de actualización del firmware se está descargando en este momento. La opción de **instalación** está desactivada. La opción de **cancelación** está activada.
- **InstallReady**: El archivo de actualización del firmware está disponible en el dispositivo y preparado para la instalación. Las opciones de **instalación** y **cancelación** están activadas.

Si está configurando varios dispositivos, el campo **Estado de actualización de firmware** incluye (**no especificado**). Las opciones de **instalación** y **cancelación** están activadas.

- Seleccione una de las opciones siguientes para configurar esta opción:
 - Para instalar la actualización del firmware en el dispositivo, seleccione la opción de **instalación**.
 - Para cancelar la actualización del firmware en el dispositivo, seleccione la opción de **cancelación**.

Opciones de configuración de dispositivos en la categoría de red

Las opciones de configuración del dispositivo en la categoría de **Red** definen las funciones de comunicación de red del dispositivo, como la configuración y los protocolos de TCP/IP.

Nombre del servicio Bonjour (nombre del servicio mDNS)

Utilice esta opción para configurar un nombre de servicio fácil de usar para un dispositivo que se ejecuta en un entorno de Bonjour (mDNS). El nombre de servicio se configura en la tarjeta HP Jetdirect. Puede utilizar este nombre de servicio para encontrar fácilmente el dispositivo en las listas de dispositivos.

Para configurar el nombre del servicio Bonjour (nombre del servicio mDNS), introduzca el nombre en el cuadro.

Prioridad de configuración

Utilice esta opción para configurar la prioridad que utiliza el dispositivo al configurar varios parámetros de configuración (por ejemplo, nombre de host) al utilizar diferentes métodos de configuración.

El orden en que se enumeran los métodos de configuración determina qué método de configuración tiene prioridad sobre otro para duplicar los valores de los parámetros de configuración. Por ejemplo, un nombre de host DHCP sobrescribe un nombre de host TFTP si DHCP/BOOTP tiene prioridad sobre TFTP.

Para especificar la prioridad de configuración, seleccione un método de la lista y luego haga clic en **Subir** o **Bajar**.

Para restablecer la prioridad de configuración predeterminada, haga clic en **Restablecer**.



NOTA: Para especificar la prioridad de configuración en una plantilla o para múltiples dispositivos, debe hacer clic en **Restablecer**.

Modo de USB deseado

Esta opción le permite especificar el protocolo que utiliza el sistema de USB para conectarse con este dispositivo.

Normalmente, HP Jetdirect utiliza el mejor protocolo que admite el dispositivo. Si una interfaz más compleja no funciona con el servidor de impresión de HP Jetdirect, cambie esta opción a una interfaz más sencilla. Si selecciona **Automático**, el servidor de impresión de HP Jetdirect utiliza el mejor protocolo disponible. Si selecciona **Unidireccional**, el servidor de impresión de HP Jetdirect utiliza el protocolo de solo reenvío de datos (USB clase 7.1.1). Si selecciona **Bidireccional**, el servidor de impresión de HP Jetdirect utiliza el protocolo de datos de reenvío y reversión simple (USB clase 7.1.2). Si selecciona **Varios canales lógicos (MLC)**, el servidor de impresión de HP Jetdirect utiliza el protocolo HP-MLC (USB clase 7.1.2+).

Para cambiar el protocolo, seleccione la opción del protocolo que desea que utilice este servidor de impresión de HP Jetdirect.

Opción de clase de usuario DHCP (Etiqueta 77)

Utilice esta opción para determinar el fabricante, tipo, modelo y número de serie del dispositivo.

Para configurar esta opción, seleccione la casilla de verificación.

FQDN DHCPv4 según la norma RFC 4702

El Protocolo de configuración de host dinámico para IPv4 (DHCPv4) ofrece un mecanismo para la configuración de host que incluye la asignación dinámica de direcciones IP y nombres de dominio totalmente cualificados (FQDN). Utilice esta opción para activar o desactivar FQDN DHCPv4 según la norma RFC 4702.

Para activar FQDN DHCPv4 según la norma RFC 4702, seleccione la casilla de verificación.

Para desactivar FQDN DHCPv4 según la norma RFC 4702, desactive la casilla de verificación.

Servidor DNS

Si la red utiliza servicios de sistema de nombres de dominio (DNS), utilice esta opción para especificar la dirección IP de un servidor DNS principal para dispositivos especificados.

Si hay un servidor DNS secundario disponible en la red y se puede configurar en el dispositivo, también puede especificar la dirección IP del servidor DNS secundario. Se utiliza un servidor DNS secundario cuando el servidor DNS principal no está disponible. Utilice el **Nombre de dominio** para especificar un nombre de dominio para este dispositivo. Un dominio es un conjunto de una o más direcciones IP y el nombre de dominio identifica el dominio en el que reside el dispositivo (por ejemplo, support.hp.com). Un nombre de dominio normalmente está formado por una serie de etiquetas separadas por el carácter de punto (.) y termina con un sufijo predefinido para identificar su dominio de nivel superior. Por ejemplo, el dominio de nivel superior .com se usa para empresas comerciales, .edu para instituciones educativas y .org para organizaciones sin ánimo de lucro.

Los dispositivos de una red IP realmente utilizan direcciones IP para las comunicaciones. Sin embargo, las direcciones IP del dispositivo pueden cambiar dinámicamente o resultar difíciles de recordar, utilizar o administrar. Los servicios de sistema de nombres de dominio (DNS) se utilizan para traducir automáticamente nombres de dominio fáciles de usar a las direcciones IP de dispositivo correspondientes. Un servidor de la red que proporciona este servicio es un servidor DNS.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Introduzca la dirección IP del servidor DNS principal en **IP del servidor DNS principal**.
2. Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario en **IP del servidor DNS secundario**.



NOTA: Es posible que algunos dispositivos no admitan la configuración de un servidor DNS secundario.

3. Para especificar un nombre de dominio para un dispositivo, introduzca el nombre de dominio asignado a este dispositivo en **Nombre de dominio**. (La entrada está limitada a 254 caracteres ASCII alfanuméricos, incluidos el carácter de guión (-) y el separador de etiquetas punto (.)



NOTA: Al especificar el nombre de dominio, no incluya el nombre de host del dispositivo. La entrada en **Nombre de dominio** no es el nombre de host completo (por ejemplo, printer1.support.hp.com es un nombre de host completo para un dispositivo con nombre de host "printer1" en el dominio "support.hp.com").

Tratamiento de errores

Esta opción especifica cómo trata el servidor de impresión EX de HP Jetdirect los errores. El registro de impresión proporciona información que puede utilizar para solucionar problemas de la impresora y recuperarse de los errores.

Para configurar esta opción, seleccione uno de los ajustes siguientes:

- **Volcar y luego reiniciar:** el dispositivo realiza un volcado de memoria y, a continuación, se reinicia.
- **Reiniciar sin volcar:** el dispositivo se reinicia sin realizar un volcado de memoria.
- **Volcar y luego detener:** el dispositivo realiza un volcado de memoria pero no se reinicia; las operaciones se detienen.

Google Cloud Print

Utilice esta opción para activar o desactivar la característica de Google Cloud Print en la impresora o eliminar la característica de Google Cloud Print de la impresora.

Google Cloud Print permite a los clientes imprimir páginas web, correos electrónicos, fotos y contenido desde aplicaciones que tienen integrado Google Cloud Print. Los clientes solo tienen que agregar la dirección de correo electrónico única del producto compatible con HP ePrint a su cuenta de Google, lo

que permite imprimir de forma fácil y segura desde cualquier aplicación, producto o servicio compatible con Google Cloud Print en su equipo o teléfono inteligente la HP ePrinter seleccionada.

Para configurar la característica de Google Cloud Print, seleccione una de las siguientes opciones de la lista:

- **Activar:** activa la la característica de Google Cloud Print en la impresora. La impresora luego se debe registrar en Google Cloud Print mediante el servidor Web incrustado de HP (EWS) de la impresora.
- **Desactivar:** desactiva la la característica de Google Cloud Print en la impresora.
- **Quitar:** elimina la característica de Google Cloud Print del panel de control de la impresora y el EWS de la impresora.

Después de desactivar la característica de Google Cloud Print en la impresora, puede utilizar el EWS de la impresora o HP Web Jetadmin para volver a activar la característica.

Después de quitar la característica de Google Cloud Print del panel de control de la impresora y el EWS de la impresora, debe utilizar HP Web Jetadmin para volver a activar la característica.

Inspector de conexión de HP

Utilice esta función para activar o desactivar el inspector de conexión de HP.

Para habilitar la información del inspector de conexión de HP, seleccione la opción **Activar**.

Para deshabilitar la información del inspector de conexión de HP, seleccione la opción **Desactivar**.



NOTA: Hay más configuraciones disponibles del del inspector de conexión de HP en la categoría **Configuración de usuario** después de que los tiquets XML correspondientes se hayan asignado a los campos definidos por el usuario. Para ver los campos definidos por el usuario, vaya a **Herramientas > Opciones > Administración de dispositivos > Configuración > Definidos por el usuario**.

HTTP (Zebra)

Utilice esta opción para activar o desactivar la función HTTP del dispositivo. Cuando HTTP está desactivado, la página web interna del dispositivo no está disponible. Si cambia esta opción, se requiere un restablecimiento de red.

Para activar las comunicaciones HTTP con el dispositivo, seleccione **Activar**.

o bien,

Para desactivar las comunicaciones HTTP con el dispositivo, seleccione **Desactivar**.

Tiempo de espera de HTTP

Utilice esta opción para configurar la cantidad de tiempo (en segundos) que una conexión HTTP permanece abierta para el dispositivo cuando no hay tráfico, como cuando un trabajo de impresión deja de enviar datos al dispositivo.

Para especificar un período de tiempo de espera de HTTP, introduzca un valor de 5 a 60. La configuración predeterminada es 15.

Para desactivar un período de tiempo de espera de HTTP, introduzca 0.



NOTA: Los dispositivos Samsung solo admiten valores para el período de tiempo de espera de 10 a 600.

Asistente de instalación de impresora IPP

Esta opción permite especificar la dirección URL del enlace del Asistente de instalación de impresoras IPP (Internet Printing Protocol) para esta impresora. Al acceder a este enlace, se ejecuta un Asistente de instalación que permite crear una ruta de impresión entre el equipo y la impresora.



PRECAUCIÓN: Si cambia esta URL, es posible que cambie la disponibilidad del Asistente de instalación. Asegúrese de que el Asistente de instalación se ha configurado correctamente antes de cambiar esta opción.

Para configurar esta opción, escriba la URL del Asistente de instalación de impresoras IPP en el cuadro de texto.



NOTA: HP Printer Install Wizard es una aplicación de soporte de HP que ayuda a descargar el software de la impresora. HP dejó de dar soporte a esta aplicación en 2017.

Información de IPv4

Los dispositivos de red utilizan una dirección IP para comunicarse con otro dispositivo de red y la máscara de subred para determinar las partes de red y host de la dirección IP.

La puerta de enlace predeterminada es la dirección de un sistema de puerta de enlace o de un router, que son los nodos que permiten que un dispositivo de red se comunique en otras redes o subredes. Estas opciones definen la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace predeterminada que utiliza el servidor de impresión de HP Jetdirect. La dirección IP, la máscara de subred y la dirección de la puerta de enlace son necesarias para comunicarse con un dispositivo que utilice el protocolo TCP/IP.



PRECAUCIÓN: Estas opciones son fundamentales para las redes basadas en TCP/IP. Antes de cambiar estas opciones, asegúrese de que comprende claramente cómo está diseñada la red.



NOTA: La dirección IP especificada aquí sustituye BOOTP, DHCP o cualquier dirección IP configurada anteriormente en el servidor de impresión de HP Jetdirect. Esto es similar a la configuración de direcciones estáticas a través de Telnet o del panel de control del dispositivo en el caso de un servidor de impresión interno de HP Jetdirect. Utilice el método de configuración estática si no dispone de métodos automáticos o de servidor, como BOOTP o DHCP.



NOTA: Solo puede aplicar esta opción de configuración en un solo dispositivo. No puede usar esta opción de configuración para configurar varios dispositivos a la vez ni incluir esta opción de configuración en una plantilla.

Para cambiar la dirección IP, escriba la dirección IP nueva en **Dirección IP**. Para cambiar la máscara de subred, escriba la dirección IP de subred nueva en **Máscara de subred**. Para cambiar la dirección de la puerta de enlace, escriba la dirección IP de la puerta de enlace nueva en **Puerta de enlace**.

Información de IPv6

Puede activar o desactivar un dispositivo con capacidad IPv6 para utilizar el protocolo IPv6. IPv6 se debe activar para acceder a otros dispositivos con capacidad IPv6 a través de una red IPv6.

Puede especificar cómo funciona el Protocolo de configuración dinámica de host versión 6 (DHCPv6) en la red. DHCPv6 es un protocolo para asignar direcciones IP dinámicas a dispositivos de una red. Si utiliza direcciones dinámicas, se asigna una dirección IP diferente al dispositivo cuando se conecta a la red. La dirección IP de un dispositivo puede incluso cambiar mientras aún está conectado. DHCP también admite direcciones IP estáticas. El direccionamiento dinámico supervisa las direcciones IP de la red en lugar de requerir que un administrador administre la tarea. Esto significa que se puede agregar un nuevo dispositivo a una red sin asignar manualmente una dirección IP única al dispositivo.

Si está configurando un solo dispositivo, puede especificar una dirección IPv6 manual y un prefijo para el dispositivo. Esta opción no está disponible con varios dispositivos o plantillas.

Puede establecer la prioridad de cómo un dispositivo obtiene direcciones IP en la red, según el mejor método para la red. La prioridad viene determinada por el orden indicado en la lista de prioridad de configuración. Por ejemplo, si DHCP/BOOTP tiene prioridad sobre DHCPv6, una dirección IP proporcionada mediante DHCPv4 tendrá prioridad sobre una dirección IP proporcionada mediante DHCPv6.

Puede establecer las opciones de DNS IPv6, incluidos el dominio, el DNS principal y el DNS secundario.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar la compatibilidad con dispositivos con capacidad IPv6, seleccione **Activar IPv6**. Para desactivar la compatibilidad, anule la selección de esta opción.
2. Seleccione una de estas opciones de directiva de DHCPv6:
 - **Realizar siempre DHCPv6 durante el inicio**
 - **Realizar DHCPv6 cuando la configuración sin estado no sea satisfactoria**
 - **Realizar DHCPv6 solo cuando el router lo solicite**
3. Si está configurando un solo dispositivo y desea introducir una dirección IPv6 manual, seleccione **Manual** e introduzca la información adecuada.
4. Para especificar la prioridad de configuración, resalte el método y luego haga clic en **Subir** o **Bajar**. Para restablecer el esquema configuración predeterminada, haga clic en **Restablecer**. Debe hacer clic en **Restablecer** para establecer la prioridad en una plantilla o con varios dispositivos seleccionados.
5. Puede especificar un nombre de dominio para este dispositivo que se utilizará en IPv6. El nombre de dominio no incluye el nombre de host del dispositivo y varios dispositivos pueden compartir el mismo nombre de dominio.
6. Puede especificar los servidores DNS principal y secundario para el dispositivo que se utilizará en IPv6. Si la red utiliza servicios de sistema de nombres de dominio (DNS), use esta opción para especificar la dirección IP de un servidor DNS principal para este dispositivo. Si hay un servidor DNS secundario disponible en la red y se puede configurar en el dispositivo, especifique la dirección IP del servidor DNS secundario. Se utiliza un servidor DNS secundario cuando el servidor DNS principal no está disponible.

IPX - Tipo de trama Ethernet

Esta opción le permite especificar los tipos de trama Ethernet que el servidor de impresión de HP Jetdirect utiliza en la red.

Si selecciona **Automático**, el servidor de impresión de HP Jetdirect prueba todos los tipos de trama hasta que encuentra el que funciona. Si sabe que solo va a utilizar un tipo de trama, seleccionar ese tipo de trama reduce el tráfico de red.

Para configurar esta función, seleccione una de las opciones de tipo de trama Ethernet:

- **Auto**
- **Ethernet 802.3**
- **Ethernet II**
- **Ethernet 802.2**
- **Ethernet SNAP**

IPX - Tipo de trama Token Ring

El sistema operativo de red Novell NetWare admite el protocolo IPX. Esta opción le permite especificar qué tipo de encapsulación debe utilizar IPX para una LAN token ring o se puede establecer para que el dispositivo decida automáticamente cuál es la mejor opción que se puede utilizar.

IPX - Intervalo de sondeo de trabajos del servidor de colas

El sistema operativo de red NetWare de Novell admite el protocolo IPX. Esta opción le permite especificar el número de segundos para el intervalo de sondeo de trabajos del servidor de colas.

IPX - Soporte de RCFG activado

Use esta función para activar o desactivar RCFG. El protocolo RCFG (protocolo de configuración remota) lo desarrolló HP para la configuración y administración remotas de dispositivos en una red IPX/SPX, normalmente una red Novell NetWare. HP Web Jetadmin puede utilizar RCFG para configurar enlaces de cola-servidor de Novell NetWare en servidores de impresión antiguos de HP Jetdirect.

RCFG está activado de forma predeterminada. RCFG no admite comunicaciones codificadas ni autenticación y no es seguro. Si está activado, RCFG (a veces denominado RCONFIG) permite configurar el dispositivo de forma remota en una red IPX/SPX.

Si no se requiere RCFG para la configuración y administración del dispositivo, debe desactivarse. La desactivación de RCFG no afecta al uso de la impresión en modo directo IPX/SPX (de igual a igual).

Para activar RCFG, seleccione **Activar compatibilidad con RCFG**. Para desactivar RCFG, anule la selección de este campo.

IPX - Intervalo de difusión SAP

De forma predeterminada, el servidor de impresión de HP Jetdirect envía una difusión de Protocolo de anuncio de servicios (Service Advertising Protocol, SAP) cada 60 segundos para anunciarse en la red y hacer que los servidores de impresión Novell sean conscientes de su presencia.

Las difusiones SAP son necesarias para que los servicios del servidor de impresión se encuentren en algunos entornos Novell NetWare. Esta opción le permite especificar con qué frecuencia el servidor de impresión de HP Jetdirect envía una difusión SAP. Si tiene muchos servidores de impresión de HP Jetdirect en la red, las difusiones SAP pueden causar tráfico de red. Para reducir el impacto que tienen las difusiones SAP en el tráfico de red, aumente el intervalo de difusión IPX SAP. Puede que desee desactivar las difusiones SAP de HP Jetdirect en redes Novell que utilizan los servicios de impresión distribuidos de Novell (Novell Distributed Print Services, NDPS) o en otras redes que no las requieren.

Para asignar o cambiar el intervalo de difusión IPX SAP, escriba el intervalo de difusión en minutos en el cuadro de texto. Para desactivar el intervalo de difusión IPX SAP, escriba 0 (cero) en el cuadro de texto.

IPX - Direccionamiento de origen

El sistema operativo de red NetWare de Novell admite el protocolo IPX. Esta opción le permite establecer cómo maneja el dispositivo el direccionamiento de origen o permitir que elija automáticamente.

Nombre de IPX

Utilice esta opción para cambiar el nombre de una impresora que se está ejecutando en un entorno IPX/SPX. El nombre de la impresora se cambia en la tarjeta de HP Jetdirect.

 **PRECAUCIÓN:** Si se encuentra en un entorno IPX/SPX, el cambio del nombre de la impresora podría desactivar las rutas de impresión para tipos como NetWare Bindery. Si no utiliza IPX/SPX, esta opción se convierte en otro campo de descripción. Puede asignar un nombre de impresora fácil de usar que le ayude a encontrar fácilmente la impresora en listas de dispositivos.

Para cambiar el nombre de IPX/SPX, escriba el nombre en el cuadro de texto.

Servidor de impresión externo de Jetdirect

La configuración del servidor de impresión externo de HP Jetdirect le permite reiniciar el servidor de impresión de forma remota. Es posible que el servidor de impresión externo no esté cerca o en una posición cómoda para acceder a él.

Para reiniciar el servidor de impresión externo, seleccione **Reiniciar**.

Tiempo de espera de trabajo

Este valor representa (en segundos) el tiempo máximo de inactividad que debe transcurrir antes de que la tarjeta del servidor de impresión cambie del protocolo de red actual a otro cuando no se detecte un final normal del trabajo.

Para los servidores de impresión externos de HP Jetdirect, los valores permitidos son cero y también dentro del intervalo de 30 a 3600 segundos. Para los servidores de impresión internos de HP Jetdirect, los valores permitidos son cero y también dentro del intervalo de 30 a 127 segundos.

 **NOTA:** Si el valor de tiempo de espera se establece en cero, el servidor de impresión nunca agotará el tiempo de espera (siempre permanecerá en el protocolo de red actual que se esté utilizando).

Para especificar un nuevo tiempo de espera del trabajo, introduzca el tiempo de espera en segundos en el campo de texto.

Configuración de vínculo

Utilice esta opción para especificar la velocidad de vínculo (10 ó 100 Mbps) y el modo de comunicación (dúplex completo o semidúplex) que el dispositivo debe utilizar al conectarse a su red 10/100Base-TX cada vez que se enciende.

Para comunicarse en la red, la velocidad de vínculo del dispositivo y el modo de comunicación deben coincidir con el funcionamiento de la red. Si la configuración del dispositivo es **AUTO**, el dispositivo intentará negociar automáticamente sus configuraciones de vínculo con la red cada vez que se encienda. Si el dispositivo se vincula correctamente a la red, puede utilizar esta característica para configurar explícitamente la configuración de vínculo en el dispositivo. Cuando se vuelva a encender el dispositivo, el ajuste configurado se utilizará de forma directa. Sin embargo, si el dispositivo no se

puede vincular por medio de **AUTO**, la configuración de vínculo del dispositivo se establecerá de forma predeterminada en 100 Mbps y modo semidúplex. Puede que se establezcan, o no, comunicaciones con el dispositivo en la red.



NOTA: Al configurar el vínculo con un ajuste incompatible con la red, la impresora pierde el acceso a la red y puede requerir un restablecimiento en frío de la impresora.

Para configurar esta opción, seleccione uno de los siguientes ajustes de vínculo de la lista desplegable:

- **AUTO:** las configuraciones de vínculo se negocian de forma automática.
- **10 TX COMPLETO:** el vínculo se establece en 10 Mbps, funcionamiento a dúplex completo.
- **10 TX MEDIO:** el vínculo se establece en 10 Mbps, funcionamiento a semidúplex.
- **100 TX COMPLETO:** el vínculo se establece en 100 Mbps, funcionamiento a doble cara.
- **100 TX MEDIO:** el vínculo se establece en 100 Mbps, funcionamiento a doble cara.
- **1000 T COMPLETO:** el vínculo se establece en 1000 Mbps, funcionamiento a doble cara.



NOTA: Una vez configurada esta opción, el dispositivo vuelve a conectarse a la red y configura las nuevas configuraciones del vínculo. Este proceso tarda algún tiempo. Después de establecer la nueva configuración de vínculo, HP Web Jetadmin puede leer la nueva configuración activa en el dispositivo.

Dirección administrada localmente

Las direcciones administradas localmente solo se admiten en servidores de impresión Token Ring HP Jetdirect.

El fabricante del dispositivo de red establece originalmente la dirección de control de acceso a medios (MAC) en la memoria de solo lectura del dispositivo. Puede cambiar la dirección MAC para la mayoría de los dispositivos de red Token Ring. Esta opción le permite especificar la dirección MAC en el servidor de impresión Token Ring HP Jetdirect. Algunos entornos Token Ring utilizan la función de dirección administrada localmente. Aunque no es un requisito que cambie la dirección MAC, la función de dirección administrada localmente se podría implementar en algunos entornos Token Ring. A algunos administradores les resulta más fácil administrar dispositivos si la dirección MAC de todos los dispositivos del mismo tipo comienza con caracteres específicos. Por ejemplo, iniciar todos los dispositivos HP con 003.



PRECAUCIÓN: Para evitar posibles problemas, asegúrese de que la dirección que asigna no esté en uso.



NOTA: Aunque el entorno del protocolo Novell del servidor de impresión HP Jetdirect puede reiniciarse y comenzar a imprimir de nuevo después de asignar direcciones administradas localmente, debe reconfigurar los demás entornos de protocolo para confirmar la nueva dirección. Esto incluye el software de host Linux y Microsoft.



NOTA: Solo puede aplicar esta opción de configuración en un solo dispositivo. No puede usar esta opción de configuración para configurar varios dispositivos a la vez ni incluir esta opción de configuración en una plantilla.

Para asignar o cambiar la dirección administrada localmente, escriba la dirección en el cuadro de texto.

Características de habilitación de red

Use esta opción para activar o desactivar diversas herramientas de configuración de red, métodos de impresión y otras características que admite el dispositivo. Los elementos configurables disponibles para un dispositivo específico podrían variar, ya que cada dispositivo admite diferentes funciones.

A continuación se muestran ejemplos de elementos configurables:

- Herramientas de configuración de red, como Telnet y el HP Embedded Web Server (EWS). Telnet y EWS proporcionan acceso adicional para la configuración del servidor de la impresora y administración de páginas web.
- Servicios de impresión, como los siguientes:
 - Protocolo de transferencia de archivos (FTP)
 - Demonio de impresora de líneas (LPD), que proporciona servicios de gestión de cola de impresión para impresoras de línea para los sistemas TCP/IP
 - Protocolo de impresión de Internet (IPP)
 - Protocolo IPP sobre la vinculación de transporte de HTTPS (IPPS)
 - Puerto 9100 (impresión modo directo)
- La característica AirPrint en el dispositivo, que permite la impresión inalámbrica instantánea desde dispositivos iPad, iPhone y iPod touch. Antes de activar la opción **AirPrint**, debe activar la opción **Bonjour (configuración de mDNS)** y activar ya sea la opción **Impresión IPP** o **Impresión IPPS**.
- Otras características que algunas aplicaciones de clientes usan para detectar e identificar dispositivos, como el Protocolo de ubicación de servicios (SLP).
- Los protocolos mDNS, Multidifusión IPv4 y Resolución de nombres de multidifusión local de enlace (LLMNR). mDNS se utiliza para la resolución de nombres y direcciones IP a través del puerto UDP 5353. mDNS se utiliza normalmente en redes pequeñas donde no se utiliza un servidor DNS convencional. La multidifusión IPv4 permite que el servidor de impresión envíe y reciba paquetes de multidifusión IPv4. LLMNR permite a ambos hosts, IPv6 y IPv4, ejecutar resoluciones de nombre para equipos cercanos sin requerir un servidor DNS o una configuración de cliente DNS.
- HP Web Services, que acceden a datos basados en XML en los servidores de impresora HP Jetdirect.
- El protocolo de Web Services (WS), que se usa para detectar dispositivos conectados a la red o a equipos en subredes locales y remotas.
- El puerto de Servicios de nombres de Internet de Windows (WINS) y soporte de registro.
- El archivo de configuración Protocolo de transferencia de archivo trivial (TFTP), que controla el comportamiento del servidor TFTP.

Para activar una característica, seleccione la casilla de verificación.

o bien,

Para desactivar una característica, borre la selección de la casilla de verificación.

Características de habilitación de red - Más configuraciones

Utilice esta opción para activar o desactivar las funciones AirPrint FaxOut, AirPrint Scan (eSCL/WebScan), Escaneo Seguro AirPrint (eSCL/WebScan seguro) en el dispositivo. Antes de que pueda activar estas características, primero debe activar la opción **AirPrint** en la opción de configuración **Características de habilitación de red**.

La característica AirPrint-FaxOut se utiliza para enviar faxes desde un iPad, iPhone, iPod touch o equipo Macintosh a una impresora compatible con AirPrint. La característica AirPrint Scan (eSCL/WebScan) se utiliza para enviar documentos escaneados desde una impresora compatible con AirPrint a un iPad, iPhone, iPod touch o equipo Macintosh. La característica Escaneo Seguro AirPrint (eSCL/WebScan seguro) se utiliza para enviar documentos escaneados de manera segura desde una impresora compatible con AirPrint a un iPad, iPhone, iPod touch o equipo Macintosh.

Activar las características de AirPrint

1. Seleccione la casilla de verificación **Fax AirPrint**.
2. Seleccione la casilla de verificación **AirPrint Scan (eSCL/WebScan)**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Escaneo Seguro AirPrint (eSCL/WebScan seguro)**.

Desactivar las características de AirPrint

1. Desmarque la casilla de verificación **Fax AirPrint**.
2. Desmarque la casilla de verificación **AirPrint Scan (eSCL/WebScan)**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Escaneo Seguro AirPrint (eSCL/WebScan seguro)**.

Protocolo de comunicación inicial paralelo

Esta opción le permite especificar el modo paralelo que utiliza el servidor de impresión EX de HP Jetdirect.

Si el modo especificado no funciona, el servidor de impresión de HP Jetdirect prueba otros modos hasta que encuentra uno que funcione. La opción predeterminada indica al servidor de impresión de HP Jetdirect que seleccione el modo más rápido. Si sabe qué modo paralelo es el más rápido, selecciónelo; de lo contrario, deje esta opción establecida con el valor predeterminado.



NOTA: Solo puede acceder a esta opción a través de utilidades como HP Web Jetadmin.

Para configurar esta opción, seleccione una de las opciones de modo paralelo siguientes.

- **NACK y ocupado:** el dispositivo comprueba las líneas nACK y ocupadas. Es la opción más fiable porque no se pierden datos en la transferencia, pero es la más lenta para la comunicación de red.
- **Solo nACK:** más rápido que la opción nACK y ocupado, pero no tan fiable.
- **Solo ocupado:** es la opción más rápida para la comunicación de red, pero también la menos fiable.

Modo paralelo

Esta opción especifica el modo paralelo que utiliza el servidor de impresión EX de HP Jetdirect.

Si el modo especificado no funciona, el servidor de impresión de HP Jetdirect prueba otros modos hasta que encuentra uno que funcione. La opción predeterminada indica al servidor de impresión

de HP Jetdirect que seleccione el modo más rápido. Si sabe qué modo paralelo es el más rápido, selecciónelo; de lo contrario, deje esta opción establecida con el valor predeterminado.



NOTA: Solo puede acceder a esta opción a través de utilidades como HP Web Jetadmin.

Para establecer el modo paralelo, seleccione una de las opciones:

- **Bidireccional (Jetdirect EX):** conexión paralela que admite comunicaciones bidireccionales.
- **Centronics (Jetdirect EX):** conexión paralela estándar que transfiere datos en una sola dirección (a la impresora).
- **Automática:** seleccione el modo más rápido (predeterminado).
- **Varios canales lógicos (MLC):** conexión paralela bidireccional (IEEE-1284) que admite un puerto de capacidades mejoradas.

Configuración de privacidad de Phone Home

Esta función le permite controlar si HP puede recopilar datos estadísticos sobre el uso del producto. Al permitir que HP recopile esta información, se pueden proporcionar funciones y servicios mejorados del producto en el futuro.

HP no recopilará datos personales o específicos de la red. Para obtener información sobre las políticas de privacidad de HP, lea la Declaración de privacidad en línea de HP, a la que puede acceder haciendo clic en la declaración de privacidad en www.hp.com, en su idioma. Para que HP recopile cualquier información, el acceso a Internet debe estar disponible.

Si activa esta función, la información recopilada por HP se limitará a los siguientes elementos:

- Número de producto de HP Jetdirect
- Versión del firmware y fecha de fabricación.
- Número de modelo de la impresora o dispositivo conectado.
- Explorador web y sistema operativo detectado.
- Selecciones de idioma local utilizadas para la visualización.
- Protocolos de comunicación de red activados para las páginas web.
- Interfaces de administración de red activadas.
- Protocolos de detección de dispositivos activados.
- Protocolos de impresión activados.
- Métodos de configuración TCP/IP activados.
- Métodos de control SNMP activados.
- Métodos de configuración inalámbrica activados.

Para permitir que HP recopile datos sobre el uso de este producto, marque la casilla de verificación. Para desactivar el inicio de sesión, desmarque la casilla de verificación.

Pilas de protocolo

Esta opción le permite activar o desactivar las distintas pilas de protocolos en el servidor de impresión de HP Jetdirect. Muchas redes solo utilizan unos pocos protocolos. Por ejemplo, los protocolos AppleTalk y DLC están activados de forma predeterminada en los servidores de impresión de HP Jetdirect, pero muchas redes no los utilizan.

Aunque dejar activos los protocolos que no se utilicen no perjudicará a la red, puede obtener las siguientes ventajas si los desactiva:

- Una ligera mejora en el rendimiento de la red.
- Una medida adicional de seguridad y control porque cada usuario debe acceder a los servicios de impresión de HP Jetdirect de forma centralizada en lugar de establecer una conexión directa. Por ejemplo, un usuario de Macintosh no puede configurar una conexión directa de AppleTalk con la impresora, pero el usuario puede acceder a servicios de impresión centralizados a través de TCP/IP o IPX/SPX.

Para activar una pila de protocolos, marque la casilla de verificación situada junto a la pila de protocolos. Para desactivar una pila de protocolos, desmarque la casilla de verificación situada junto a la pila de protocolos.

Tiempo de espera de inactividad de escaneado

Esta opción le permite especificar cuánto tiempo espera la impresora antes de cerrar una conexión inactiva y pasar al siguiente trabajo de impresión. Si la red está ocupada, puede haber un retraso en las transmisiones de paquetes. En este caso, puede que desee especificar un valor de tiempo de espera más largo.

Para asignar o cambiar el tiempo de espera de inactividad de escaneado, escriba el valor del tiempo de espera en segundos en el campo de texto.

SMTP (Zebra)

Utilice esta opción para activar o desactivar el protocolo SMTP de la impresora. El protocolo SMTP se utiliza cuando se envían alertas de dispositivos por correo electrónico.

Si cambia esta configuración, se requiere un restablecimiento de red. Si desactiva SMTP, es posible que la impresora no pueda recibir ni enviar correos electrónicos.

Para habilitar el protocolo SMTP, seleccione la opción **Activar**.

o bien,

Para desactivar el protocolo SMTP, seleccione la opción **Desactivar**.

Tabla de destino de captura SNMP

Esta función le permite especificar diferentes servidores de administración de capturas junto con el uso de nombres de comunidad de captura especiales y agentes SNMP compatibles.

HP Web Jetadmin ejecuta una utilidad de servidor de captura en segundo plano que se utiliza para recibir capturas y alertas de HP Jetdirect y que puede enrutar las notificaciones de alertas a direcciones de correo electrónico. Sin embargo, algunas redes pueden requerir que determinados servidores de red y aplicaciones de administración reciban capturas SNMP.

Los servidores de captura especificados se almacenan en una tabla de destino de capturas del servidor de impresión. El número de servidores de captura que se pueden configurar (normalmente 3, 5,

10 o 12) depende del modelo del servidor de impresión. Un servidor de captura se especifica mediante su dirección IP y/o su nombre de dominio completo (FQDN) y un número de puerto TCP/IP que se utiliza en una aplicación de administración en el servidor (un número de puerto de servidor de captura). Si no se especifica un número de puerto, se utiliza el puerto predeterminado 162.

El servidor de impresión se puede configurar para utilizar un agente SNMPv1 o SNMPv2c estándar o un agente de información SNMPv2c opcional que requiere un acuse de recibo del servidor de captura. El agente seleccionado permanece configurado cuando el servidor de impresión se apaga/enciende. El agente predeterminado es SNMPv1.

Se puede especificar un nombre de comunidad de captura para el agente SNMP que se utilizará al enviar capturas. De forma predeterminada, el nombre de comunidad de captura es "público".

Si la tabla de destino de capturas está vacía, las capturas no se envían a menos que se active a través de HP Web Jetadmin, ejecutando su utilidad de servidor de capturas en segundo plano. Debido a que los objetos de captura (o eventos predefinidos) se codifican en cada dispositivo, las capturas disponibles dependen del modelo de servidor de impresión concreto de HP Jetdirect y de su versión de firmware actual.

Algunos dispositivos de HP más nuevos no usan SNMP para generar alertas a través de HP Web Jetadmin. Para estos dispositivos, cambiar la opción de configuración **Tabla de destino de captura SNMP** no afecta las alertas. Debe administrar las alertas para estos dispositivos usando la función Alertas en HP Web Jetadmin.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione una de las siguientes acciones:
 - **Borrar todo:** borra todas las entradas de la tabla de capturas.
 - **Borrar ranura n°:** borra el número de entrada de la tabla de capturas especificado, si existe.
 - **Borrar cualquiera:** borra cualquier entrada de tabla de capturas que coincida con los parámetros especificados:
 - Si solo se especifica IP o nombre de dominio completo (FQDN), se borrarán todas las entradas con el valor coincidente.
 - Si se especifica un puerto, solo se borra la entrada que coincide con IP, FQDN y puerto.
 - **Reemplazar ranura n°:** reemplaza la entrada de la tabla de capturas existente para esa ranura, si existe.
 - Si un dispositivo no admite esa ranura, no se realizará ninguna acción.
 - Si solo se especifica una IP o FQDN, se utiliza el puerto predeterminado 162.
 - **Agregar cualquiera:** agrega la entrada especificada a la siguiente ranura disponible.
 - Si solo se especifica una IP o FQDN, se utiliza el puerto predeterminado 162.
 - Si la tabla de capturas está llena, se mostrará un error.

 **PRECAUCIÓN:** Borrar o sustituir todas las entradas de la tabla de capturas puede hacer que las aplicaciones que usan esas entradas funcionen incorrectamente.

2. Introduzca la dirección IP del servidor de capturas que desee (para guardar o borrar) en **Dirección IP** o introduzca el FQDN en **FQDN**.



NOTA: FQDN solo se muestra cuando el servidor de impresión admite FQDN.

3. Si lo requiere el servidor de capturas:
 - Especifique un número de puerto TCP/IP para la aplicación de administración en **Número de puerto**.
 - Seleccione una versión del agente SNMP en la lista desplegable **Versión**.
 - Especifique un nombre de comunidad de captura en **Comunidad** (hasta 255 caracteres alfanuméricos y especiales).

Versiones mínima y máxima del protocolo SSL/TLS

Utilice esta opción para especificar las versiones mínima y máxima del protocolo de Seguridad de capa de transporte (TLS) activado en el dispositivo. El dispositivo utiliza TLS para proporcionar seguridad de comunicación y codificación a través de Internet.

Todas las versiones del protocolo TLS del rango especificado están activadas en el dispositivo. Por ejemplo, si especifica TLS 1.0 para la versión mínima y TLS 1.2 para la versión máxima, estarán activadas en el dispositivo las versiones TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.2.

El Estándar federal de procesamiento de información (Federal Information Processing Standard, FIPS) admite únicamente los protocolos TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.3. Para configurar el protocolo de seguridad cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, debe especificar los protocolos TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.3.

Siga estos pasos para configurar las versiones del protocolo SSL/TLS:

1. En la lista desplegable **Versión mínima de protocolo**, seleccione la versión mínima de TLS activada en el dispositivo.

La versión mínima que seleccione debe ser inferior o igual a la versión máxima que seleccione.
2. En la lista desplegable **Versión máxima de protocolo**, seleccione la versión máxima de TLS activada en el dispositivo.

Protocolo SSL/TLS

Utilice esta opción para activar y desactivar los protocolos Transport Layer Security (TLS) y Secure Sockets Layer (SSL) que el dispositivo usa para proporcionar seguridad y cifrado a las comunicaciones a través de Internet.

Federal Information Processing Standard (FIPS) admite únicamente los protocolos TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.3. Para configurar el protocolo de seguridad cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, debe especificar los protocolos TLS 1.0, TLS 1.1 y TLS 1.3. Si no especifica el protocolo SSL 3.0, la configuración falla.

Si activa únicamente el protocolo SSL 3.0 para un dispositivo, la detección busca el dispositivo y lo agrega a las listas de dispositivos, pero el dispositivo aparece con estado de **Error de comunicación de dispositivo**.

Utilice las siguientes opciones para configurar los protocolos SSL y TLS:

- Para activar un protocolo, marque la casilla de verificación correspondiente.

- Para desactivar un protocolo, desmarque la casilla de verificación correspondiente.



NOTA: Es posible que algunos de los protocolos enumerados para esta opción de configuración no estén disponibles para un dispositivo específico. Si activa un protocolo que no está disponible para el dispositivo, se produce un error.

Contacto de asistencia

Utilice esta opción para especificar el nombre de la persona a la que los usuarios pueden contactar para obtener asistencia sobre el dispositivo.

Número de teléfono de asistencia

Utilice esta opción para especificar el número de teléfono de la persona definida por la opción de configuración **Contacto de asistencia**.

Contacto de sistema

El contacto del sistema es el nombre de la persona que posee el dispositivo o es responsable de él. El contacto del sistema es útil cuando necesita enviar personal de reparación, tiene preguntas sobre la configuración o el uso del dispositivo, o necesita informar de un problema con un dispositivo.

HP Web Jetadmin muestra el contacto del sistema en la página **Estado** del dispositivo y en varias listas de dispositivos. También puede buscar y mostrar una lista de todos los dispositivos de los que es responsable una persona en particular.

Para asignar o cambiar el contacto del sistema, escriba el nombre de la persona con la que se debe contactar en **Contacto de sistema**.

Ubicación del sistema

Esta opción identifica el sistema en función de su ubicación.

Escriba o cambie la ubicación del dispositivo en **Ubicación del sistema**.

Servidor de registro del sistema

Esta opción le permite especificar la dirección IP del servidor donde desea que el servidor de impresión de HP Jetdirect envíe mensajes de registro del sistema. Los mensajes de registro del sistema identifican, por ejemplo, cuándo se encendió el servidor de impresión de HP Jetdirect o cuándo se produjo un problema con la impresora.

Para asignar el servidor de registro del sistema, escriba la dirección IP del servidor de registro del sistema en el cuadro de texto.

Información del servidor de registro del sistema - Más configuraciones

Utilice esta opción para configurar los ajustes que usa el servidor de impresión de HP Jetdirect para enviar mensajes de registro de sistema a un servidor Syslog. Los mensajes de registro de sistema identifican eventos que se producen en la impresora, como cuándo se enciende el servidor de impresión de HP Jetdirect o cuando se produce un problema.

Si la impresora recibió la certificación de criterios comunes (CCC), tiene disponible el registro de eventos de seguridad avanzada. Si el registro de CCC está activado, el servidor de impresión HP Jetdirect también envía los mensajes de registro de CCC al servidor Syslog.

Siga estos pasos para configurar las opciones:

1. En la sección **Protocolo de registro del sistema**, seleccione la opción del protocolo que se utiliza para enviar mensajes de registro del sistema al servidor Syslog.



IMPORTANTE: Si la casilla de verificación **Activar registro de CCC** está marcada, debe seleccionar la opción **TCP** para asegurarse de que los eventos de auditoría se entreguen de inmediato al servidor Syslog.

2. En el campo **Puerto de SysLog**, introduzca el puerto que utiliza el servidor de impresión de HP Jetdirect para enviar los mensajes de registro del sistema. El puerto predeterminado es el 514 para los protocolos TCP y UDP.
3. En el campo **Máximo de mensajes de Syslog**, introduzca el número máximo de mensajes de registro del sistema que se pueden enviar por minuto. Los valores válidos se sitúan entre el 0 y el 1000. El valor predeterminado es 10.
4. En el campo **Prioridad de Syslog**, introduzca uno de los siguientes valores para definir la gravedad de los mensajes de registro del sistema que se envían:
 - **0:** emergencia. El sistema es inservible.
 - **1:** alerta. De deben tomar medidas de inmediato.
 - **2:** grave. Se produjo un error grave.
 - **3:** error. Se produjo un error.
 - **4:** advertencia. Se produjo una condición de advertencia.
 - **5:** aviso. Se produjo una condición importante, pero normal.
 - **6:** informativo. Mensajes informativos.
 - **7:** depuración. Mensajes de nivel de depuración.
 - **8:** desactivar. Los mensajes de registro del sistema se colocan en una cola interna para el registro posterior.
5. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar el registro de CCC, marque casilla de verificación **Activar registro de CCC**.



IMPORTANTE: Antes de activar el registro CCC, debe utilizar la opción de configuración **Información del servidor de registro del sistema** para configurar la dirección IP del servidor Syslog.

- Para desactivar el registro de CCC, desmarque la casilla de verificación **Activar registro de CCC**.

Nombre del sistema

Esta opción le permite especificar el nombre del sistema, a veces denominado nombre de host, para el servidor de impresión de HP Jetdirect.

Puede que desee especificar el nombre del sistema para el servidor de impresión de HP Jetdirect por diversos motivos, como en el ejemplo siguiente:

- El nombre del sistema es un nombre estático que se guarda en el servidor de impresión de HP Jetdirect. Utilice el nombre del sistema para identificar y hacer un seguimiento de los dispositivos de la red. También puede incluir el nombre del sistema como una columna en las vistas de lista de dispositivos. En algunos casos, el nombre del sistema está visible en la red o el nombre de IP se puede resolver mediante los servicios de nombre de red. Esto suele ocurrir en un entorno DHCP.



NOTA: Esta opción no cambia las entradas del servidor DNS. Si desea ver el nombre del sistema en la red, debe actualizar los servicios de nombre de red, como DNS, con los datos de nombre y dirección.



NOTA: Solo puede aplicar esta opción de configuración en un solo dispositivo. No puede usar esta opción de configuración para configurar varios dispositivos a la vez ni incluir esta opción de configuración en una plantilla.

Para configurar esta opción, escriba el nombre de host en **Nombre de sistema**.

Tiempo de espera de inactividad de TCP

Esta opción permite especificar el tiempo que TCP/IP permanece abierto cuando no hay tráfico. Si la red está ocupada, puede haber un retraso en las transmisiones de paquetes. En este caso, puede que desee especificar un valor de tiempo de espera más largo.

Para asignar o cambiar el tiempo de espera de inactividad de TCP, escriba el valor en segundos en el cuadro de texto.

Método de configuración de TCP/IP

Esta opción le permite especificar cómo obtiene el servidor de impresión de HP Jetdirect su configuración de TCP/IP. Se trata de un método rápido para restablecer la pila IP en el servidor de impresión de HP Jetdirect, obligándole a intentar obtener una configuración IP a través de BOOTP o DHCP.



NOTA: Se borra la configuración actual de TCP/IP del servidor de impresión de HP Jetdirect.

- **Servidor BOOTP:** obliga al servidor de impresión de HP Jetdirect a obtener su configuración de TCP/IP en la red a través de un servidor BOOTP, si lo hay, y si se han definido los parámetros de configuración del servidor de impresión. Al guardar la configuración, el servidor de impresión de HP Jetdirect restablece inmediatamente su dirección IP a 0.0.0.0. Si no se produce ninguna configuración de BOOTP en un breve período de tiempo, se adopta de forma predeterminada la dirección IP 192.0.0.192.
- **Servidor DHCP:** obliga al servidor de impresión de HP Jetdirect a obtener su configuración de TCP/IP en la red a través de un servidor DHCP, si lo hay, y si se han definido los parámetros de configuración del servidor de impresión. Al guardar la configuración, el servidor de impresión restablece inmediatamente su dirección IP a 0.0.0.0. Si no se produce ninguna configuración de DHCP en un breve período de tiempo, se adopta de forma predeterminada la dirección IP 192.0.0.192.
- **IP automática:** configura automáticamente la dirección IP.

Para volver a configurar el servidor de impresión de HP Jetdirect, seleccione la opción de método de configuración.

Sufijo de dominio TCP/IP

Utilice esta opción para agregar sufijos de dominio a la lista de **Sufijos de DNS**, que es una lista de nombres de dominio para la impresora.

La lista de **Sufijos de DNS** puede contener hasta 31 entradas. Cada sufijo puede tener hasta 255 letras, números o puntos. Si elimina todas las entradas de la lista de **Sufijos de DNS**, también se eliminarán todos los sufijos del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para agregar un nuevo sufijo, escríbalo en **Nombre de sufijo** y haga clic en **Agregar sufijo**.
2. Para quitar un sufijo de la lista de **Sufijos de DNS**, selecciónelo y haga clic en **Quitar**. Para quitar todos los sufijos de esta lista, haga clic en **Quitar todo**. No es necesario seleccionar ningún sufijo si está quitando todas las entradas de la lista.

Carga de un certificado de CA

Use esta opción para cargar un certificado de una autoridad certificadora (CA) a la tarjeta de interfaz de red (NIC) en el dispositivo. Puede cargar los certificados de CA de origen y los certificados de CA intermedios. No puede cargar certificados de usuario.

Una CA intermedia está subordinada a una CA de origen. Una CA intermedia puede firmar y emitir certificados de identidad. El resultado es una cadena de certificados que comienza en la CA de origen y termina con los certificados de identidad. Las CA intermedias proporcionan un nivel agregado de seguridad que reduce el riesgo de que la CA de origen se comprometa.

Federal Information Processing Standard (FIPS) solo admite certificados de CA firmados mediante el protocolo de autenticación SHA-1 o posterior. Para cargar certificados de CA cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, los certificados de CA deben estar firmados mediante SHA-1 o posterior. Si carga un certificado de CA firmado mediante el protocolo de autenticación MD5 o anterior (MD2 o MD4) o que tenga el formato PFX con la verificación RC4 Message Authentication Code (MAC), la configuración falla.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Haga clic en el botón **Examinar**, navegar y seleccionar el certificado de CA y luego haga clic en el botón **Abrir**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para un certificado de CA de origen, saque la marca en la casilla de verificación **Permitir certificado de CA intermedio**.
 - Para un certificado de CA intermedia, seleccione la casilla de verificación **Permitir certificado de CA intermedia**.

 **PRECAUCIÓN:** Si hay instalado un certificado de CA intermedio, el alcance de la autenticación es limitado.

Para cargar los certificados de CA a los dispositivos FutureSmart con certificados de almacenamiento unificado, use la opción Certificado de CA, en la categoría Dispositivo. Almacenamiento unificado significa que todos los certificados se administran y se almacenan en una única ubicación.

Tabla 6-1 Dispositivos sin almacenamiento unificado

Familia de dispositivos HP	Dispositivos HP
HP Color LaserJet Enterprise	HP Color LaserJet Enterprise M855, HP Color LaserJet Enterprise serie CP5520, HP LaserJet Enterprise Color 500 serie M551, HP Color LaserJet Enterprise M552/M553, HP Color LaserJet Enterprise M651, HP Color LaserJet Enterprise M750

Tabla 6-1 Dispositivos sin almacenamiento unificado (continúa)

Familia de dispositivos HP	Dispositivos HP
HP Color LaserJet Enterprise MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880, HP Color LaserJet MFP serie CM4540, HP Color LaserJet Enterprise MFP M577, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577, HP Color LaserJet Enterprise MFP M680, HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M680, HP LaserJet Enterprise 500 Color M575, HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
HP Color LaserJet MFP	HP Color LaserJet Managed MFP serie E77800, HP Color LaserJet Managed MFP serie E87600, HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775
HP LaserJet	HP LaserJet Enterprise 700 M712, HP LaserJet Enterprise M506
HP LaserJet Enterprise	HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725, HP LaserJet Enterprise 600 series M601, M602, M603, HP LaserJet Enterprise 800 M806, HP LaserJet Enterprise 600 series M604 M605 M606
HP LaserJet Enterprise MFP	HP LaserJet Enterprise 500 series M525, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c, HP LaserJet Enterprise 800 Flow MFP M830, HP LaserJet Enterprise MFP serie M630, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630
HP LaserJet MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M527, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527, HP LaserJet Managed MFP serie E82500, HP LaserJet M4555 MFP, HP LaserJet Managed MFP serie E72500
HP Officejet Enterprise Color	HP Officejet Enterprise Color X555
HP Officejet Enterprise Color MFP	HP Officejet Enterprise Color MFP X585, HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585
HP PageWide Color	HP PageWide Enterprise Color 556 serie E55650
HP PageWide Color MFP	HP PageWide Enterprise Color MFP 586 serie E58650, HP PageWide Enterprise Managed Color Flow MFP E58650z
HP Scanjet Enterprise	HP Scanjet 8500 fn1

Cargar certificado de ID

Utilice esta opción para cargar un certificado de HP Jetdirect válido en el servidor de autenticación y copiarlo en el dispositivo. Algunas organizaciones requieren una autenticación segura para sus dispositivos. Puede cargar el certificado de HP Jetdirect forma remota para satisfacer las necesidades de seguridad de su organización.

Federal Information Processing Standard (FIPS) solo admite certificados de HP Jetdirect firmados mediante el protocolo de autenticación SHA-1 o posterior. Para cargar certificados de HP Jetdirect cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, los certificados de HP Jetdirect deben estar firmados mediante SHA-1 o posterior. Si carga un certificado de HP Jetdirect firmado mediante el protocolo de autenticación MD5 o anterior (MD2 o MD4) o que tenga el formato PFX con la verificación RC4 Message Authentication Code (MAC), la configuración falla.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Haga clic en el botón **Explorar**.
2. En la ventana **Abrir**, navegue, seleccione el archivo del certificado y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
3. En la casilla **Contraseña**, introduzca la contraseña para el certificado de HP Jetdirect.

Impresión de servicios web

Utilice esta opción para activar o desactivar los servicios de impresión de Microsoft Web Services for Devices (WSD) compatibles con el servidor de impresión de HP Jetdirect.

Active o desactive esta opción y haga clic en **Aplicar**.

Servidor WINS

Utilice esta función para especificar la dirección IP de un servidor WINS (Servicio de nombres Internet de Windows) principal para este dispositivo. También se puede especificar un servidor WINS secundario, si el dispositivo lo admite, para usarlo cuando el servidor WINS principal no esté disponible.

Los dispositivos de las redes IP en realidad utilizan direcciones IP para las comunicaciones. Un servidor WINS proporciona servicios de resolución de nombres, es decir, traduce entre nombres de host fáciles de usar y direcciones IP para cada ordenador o dispositivo de la red. Un servidor WINS emplea una base de datos distribuida de nombres de host y direcciones IP asociadas. La base de datos se actualiza automáticamente de forma dinámica para que la resolución de nombres de host y direcciones IP esté siempre actualizada.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Introduzca la dirección IP del servidor WINS principal en **IP del servidor WINS principal**.
2. Introduzca la dirección IP del servidor WINS secundario en **IP de servidor WINS secundario**.



NOTA: Es posible que algunos dispositivos no admitan la configuración de un servidor WINS secundario.

Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de proyector

Las opciones de configuración del dispositivo en la categoría de **Proyector** definen los ajustes de los proyectores, como el nivel de energía y la sincronización automática de la resolución.

Búsqueda automática

Cuando se ha marcado **Búsqueda automática activada**, el proyector buscará automáticamente un dispositivo conectado a él.

Sincronización automática de VGA

Cuando se selecciona esta opción, el dispositivo sincronizará automáticamente su resolución con el dispositivo entrante.

Potencia

Esta opción le permite cambiar de forma remota el nivel de alimentación del dispositivo. **En espera** utiliza menos energía, mientras que la opción **Lámpara encendida** fija el proyector para que se pueda utilizar.

Origen solicitado

Esta opción le permite especificar qué origen estándar de vídeo utilizará el proyector. También puede especificar que el proyector busque cualquier origen conectado y lo seleccione de la lista desplegable.

Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de seguridad

Las opciones de configuración de dispositivo en la categoría de **Seguridad** definen los valores de seguridad del dispositivo, como la contraseña del administrador local, la configuración de LDAP y la intensidad de cifrado.

Autenticación de 802.1X

Utilice esta opción para especificar la configuración de autenticación de 802.1X en el servidor de impresión de HP Jetdirect como se requiere para la autenticación del cliente en la red. Además, puede utilizar esta opción para restablecer los valores de autenticación 802.1X a los valores de la configuración predeterminada de fábrica.

 **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado al cambiar la configuración de autenticación de 802.1X. Puede perder la conexión. Si se pierde la comunicación con el dispositivo, puede que necesite restablecer el servidor de dispositivo a un estado predeterminado de fábrica y volver a instalar el dispositivo.

Para la mayoría de redes 802.1X, los elementos de la infraestructura, como conmutadores LAN, deben utilizar los protocolos 802.1X para controlar el acceso de un puerto a la red. Si estos puertos no permiten el acceso parcial o a clientes, puede que sea necesario configurar el servidor de impresión con los parámetros de 802.1X antes de la conexión de la red. Para configurar los valores iniciales de 802.1X antes de conectar la red, puede utilizar una LAN aislada, o una conexión directa al ordenador mediante un cable de enlace. Los protocolos de autenticación 802.1X admitidos y la configuración asociada dependen del modelo de servidor de impresión y de la versión del firmware.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione los protocolos admitidos que se utilizan para la autenticación 802.1X en la red.
 - **PEAP (configurar certificado primero):** El Protocolo de Autenticación Ampliable Protegido (PEAP) hace uso de certificados digitales para la autenticación de servidores de red y de contraseñas con el fin de autenticar los clientes. PEAP precisa un nombre de usuario EAP, una contraseña EAP y un certificado de una autoridad certificadora. También se emplean claves de codificación dinámica.
 - **EAP-TLS (configurar certificado primero):** El Protocolo de Autenticación Ampliable que utiliza Seguridad de capa de transporte (EAP-TLS) es un protocolo de autenticación mutua basado en certificados digitales para autenticación del cliente y del servidor de red. EAP-TLS precisa un nombre de usuario EAP, un certificado HP Jetdirect y un certificado de una autoridad certificadora. También se emplean claves de codificación dinámica.
2. En el cuadro de texto **Nombre de usuario**, ingrese el nombre de usuario EAP/802.1X para el dispositivo (máximo de 128 caracteres). El nombre de usuario predeterminado es el nombre predeterminado del host del servidor de impresión, NPIxxxxxx, donde xxxxxx representa los últimos seis dígitos de la dirección de hardware en la LAN (MAC).
3. En el cuadro de texto **Contraseña**, ingrese la contraseña EAP/802.1X para el dispositivo (máximo de 128 caracteres).
4. En el cuadro de texto **Confirmar contraseña**, vuelva a ingresar la contraseña.

5. En el cuadro de texto **ID de servidor**, ingrese la ID que identifica y valida el servidor de autenticación. La ID de servidor se especifica en el certificado digital expedido por una autoridad certificadora fiable para el servidor de autenticación.



NOTA: Si la casilla de verificación **Requerir coincidencia exacta** no está seleccionada, puede especificar cualquier secuencia para el ID del servidor.

6. Para validar el ID del servidor que se especifica en el cuadro **ID de servidor** contra el ID del servidor que se especifica en el certificado digital emitido por la CA para el servidor de autenticación, seleccione la casilla de verificación **Requerir coincidencia exacta**.
7. En la sección **Falla de autenticación**, seleccione una de las opciones siguientes:
- **Conectar de todas formas (conmutación por error de 802.1x):** si se selecciona esta opción y la configuración de autenticación 802.1X se aplica a un puerto no seguro, el dispositivo no pierde la conectividad si no cambia de un puerto no seguro a un puerto seguro en el dispositivo. La conectividad del dispositivo funciona sin la autenticación 802.1X.
 - **Bloquear red (falla segura):** si se selecciona esta opción y la configuración de autenticación 802.1X se aplica a un puerto no seguro, el dispositivo entra en estado de error de comunicación si no cambia de un puerto no seguro a un puerto seguro en el dispositivo. Para volver el dispositivo a un estado preparado, cambie a un puerto seguro en el dispositivo.
8. De la lista de **Intensidad de cifrado**, seleccione el nivel de cifrado para los protocolos seleccionados.
- Federal Information Processing Standard (FIPS) admite únicamente la intensidad de codificación **Alta**. Para configurar la intensidad de codificación cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, debe especificar la intensidad de codificación **Alta**. Si especifica las intensidades de codificación **Baja** o **Media**, la configuración falla.
9. Para inicializar el puerto, seleccione la casilla de verificación **Volver a autenticar al aplicar**. El dispositivo vuelve a autenticar la configuración 802.1X después que se aplica.

Control de acceso para las funciones del dispositivo

Utilice esta opción para especificar el método de inicio de sesión necesario para acceder a aplicaciones desde el panel de control del dispositivo y para activar o desactivar el acceso a las aplicaciones mediante los conjuntos de permisos integrados. Los métodos de inicio de sesión y las aplicaciones disponibles varían en función del dispositivo.

Puede crear conjuntos de permisos personalizados. Luego puede usar estos conjuntos de permisos personalizados para restringir el acceso a las aplicaciones.

No se puede restringir más a los usuarios que han iniciado sesión que a los usuarios invitados. Si se restringe a los usuarios que han iniciado sesión para que no puedan acceder a las aplicaciones, los usuarios invitados también tendrán la misma restricción.

Puede especificar el método de inicio de sesión predeterminado necesario para acceder a todas las aplicaciones. A continuación, puede especificar un método de inicio de sesión diferente para aplicaciones individuales. Debe activar y configurar los métodos de inicio de sesión en el dispositivo. Por ejemplo, para seleccionar Windows como el método de inicio de sesión, debe activar y configurar la opción de configuración **Configuración de inicio de sesión en Windows** en el dispositivo.

A continuación, se muestran diversos ejemplos de los métodos de inicio de sesión que pueden estar disponibles para un dispositivo:

- Dispositivo local

El método de inicio de sesión Dispositivo local siempre está disponible, independientemente de si el método está activado o no. Cuando un usuario accede al dispositivo, este avisa al usuario para que introduzca un Número de Identificación Personal del dispositivo solo si el método de inicio de sesión Dispositivo local está activado y configurado.

- Windows
- LDAP
- Tarjeta inteligente

Si se ha instalado un lector de tarjetas inteligentes HP, los usuarios deben iniciar sesión. Debe desactivar todos los demás métodos de inicio de sesión. Tal vez deba instalar certificados por separado para que esta configuración se admita.

Si se ha utilizado la opción de configuración **Restringir color** para activar o desactivar la impresión y la copia en color para todos los usuarios de HP Web Jetadmin, el dispositivo ignora cualquier configuración de impresión y copia en color que se haya activado aquí para los conjuntos de permisos.

Según qué seleccione en la lista desplegable del grupo de aplicaciones, se mostrarán las aplicaciones compatibles para el panel de control o el EWS.

Administre conjuntos de permisos

Lo conjuntos de permisos predeterminados que están disponibles varían en función del dispositivo.

1. Siga estos pasos para crear un conjunto de permisos:

- a. Haga clic en el botón **Crear**.
- b. En la ventana **Crear conjunto de permisos**, introduzca un nombre para el conjunto de permisos y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

El nuevo conjunto de permisos se agrega como columna a la tabla de la sección **Control de acceso para Aplicaciones del dispositivo**.

2. Siga estos pasos para editar un conjunto de permisos:



NOTA: No puede editar los conjuntos de permisos **Administrador de dispositivos**, **Usuario invitado de dispositivo** ni **Usuario de dispositivo**.

- a. Seleccione el conjunto de permisos en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Editar**.
- b. En la ventana **Editar conjunto de permisos**, introduzca un nombre nuevo para el conjunto de permisos y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

3. Siga estos pasos para eliminar un conjunto de permisos:



NOTA: No puede eliminar los conjuntos de permisos **Administrador de dispositivos**, **Usuario invitado de dispositivo** ni **Usuario de dispositivo**.

- a. Seleccione los conjuntos de permisos en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**.
- b. En la ventana **Eliminar conjunto de permisos**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

4. Siga estos pasos para copiar un conjunto de permisos:

- a. Seleccione el conjunto de permisos en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Copiar**.
 - b. En la ventana **Copiar conjunto de permisos**, introduzca un nombre para el conjunto de permisos nuevo y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
5. Si configura varios dispositivos o crea plantillas de configuración de dispositivos, seleccione una de las opciones siguientes en la sección **Sobrescribir opciones**:
 - **Reemplazar/sobrescribir listas existentes**: reemplaza cualquier conjunto de permisos existente en los dispositivos por esta lista de conjuntos de permisos.
 - **Agregar a listas existentes**: agrega esta lista de conjuntos de permisos a los conjuntos de permisos existentes en los dispositivos.

Para actualizar conjuntos de permisos en dispositivos que tengan el mismo nombre que los conjuntos de permisos de esta lista, marque la casilla de verificación **Sobrescribir cualquier elemento existente con el mismo nombre**.

Configure el acceso para las aplicaciones del dispositivo

1. En la lista **Método de inicio de sesión predeterminado**, seleccione el método de inicio de sesión para todas las aplicaciones.
2. Para asignar a una aplicación un método de inicio de sesión diferente del predeterminado, seleccione el método de inicio de sesión en la lista junto a la aplicación.
3. Siga estos pasos para configurar el acceso a una aplicación:
 - a. Desplácese por la lista hasta llegar a la aplicación.
 - b. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar el acceso a la aplicación, marque la casilla de verificación para el conjunto de permisos.
 - Para desactivar el acceso a la aplicación, desmarque la casilla de verificación para el conjunto de permisos.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para permitir que los usuarios seleccionen un método de inicio de sesión alternativo desde el panel de control, marque la casilla de verificación **Permitir que los usuarios elijan métodos de inicio de sesión alternativos**.
 - Para requerir a los usuarios que utilicen el método de inicio de sesión especificado para cada aplicación, desmarque la casilla de verificación **Permitir que los usuarios elijan métodos de inicio de sesión alternativos**.
5. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para cerrar la sesión de los usuarios automáticamente cuando un trabajo se inicia, marque la casilla de verificación **Cerrar la sesión de los usuarios automáticamente después de iniciar cada trabajo**. El usuario debe volver a iniciar sesión para iniciar otro trabajo.
 - Para dejar iniciada la sesión de los usuarios cuando un trabajo se inicia, desmarque la casilla de verificación **Cerrar la sesión de los usuarios automáticamente después de iniciar cada trabajo**. La sesión de los usuarios permanece iniciada hasta que expira o los usuarios la cierran.

Cree plantillas de configuración de dispositivos para dispositivos que tengan métodos de inicio de sesión nuevos o personalizados

Algunos dispositivos tienen métodos de inicio de sesión nuevos o personalizados instalados que no están disponibles en la opción de configuración **Control de acceso para las funciones del dispositivo**. Para crear plantillas de configuración de dispositivos y configurar esta opción para estos dispositivos, realice los pasos siguientes:

1. Desde la lista de dispositivos, seleccione un solo dispositivo con un método de inicio de sesión instalado personalizado.
2. Haga clic en la ficha **Configuración**, amplíe la categoría **Seguridad** y, a continuación, seleccione la opción de configuración **Control de acceso para las funciones del dispositivo**.
3. Verifique que el método de inicio de sesión personalizado aparezca en la lista **Método de inicio de sesión predeterminado**.
4. Especifique la configuración apropiada para el dispositivo.
5. Haga clic en el botón **Aplicar**.
6. En la ventana **Confirmar**, verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Configurar dispositivos**.
7. En la página **Resultados**, haga clic en el botón **Hecho**.

Nivel de control de acceso para funciones del dispositivo

Utilice esta opción de configuración para establecer los niveles de control de acceso del dispositivo. Se puede asignar un método de autenticación y un nivel de seguridad diferentes a cada función del dispositivo.

Puede reducir costes y aumentar la seguridad permitiendo a los usuarios acceder únicamente al conjunto mínimo de funciones del dispositivo necesarias para las necesidades operativas de su organización.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Establezca el nivel de control de acceso para las funciones del dispositivo:
 - **Máximo:** requiere inicio de sesión antes de poder acceder a cualquier función del dispositivo.
 - **Mínimo:** permite el acceso sin autenticación a todas las funciones del dispositivo excepto al **Modo de servicio**.



NOTA: Si seleccionó **Mínimo**, no es necesario definir conjuntos de permisos.

- **Personalizado:** requiere inicio de sesión para las funciones del dispositivo seleccionadas.
2. Si selecciona el nivel de control **Máximo** o **Personalizado**, debe definir uno o más conjuntos de permisos. Los conjuntos de permisos controlan las funciones del dispositivo a las que tiene acceso un miembro del grupo definido. Para crear un conjunto de permisos, haga clic en **Agregar** y escriba el nuevo nombre del conjunto de permisos en **Nombre de conjunto de permisos** y, a continuación, defina qué funciones deben requerir la firma.
 3. Después de crear un conjunto de permisos, puede editarlo; seleccione el conjunto de permisos en **Conjuntos de permisos** y haga clic en **Editar**.

4. Para eliminar un conjunto de permisos, selecciónelo en el cuadro **Conjuntos de permisos** y haga clic en **Eliminar**.

Lista de control de acceso

Una lista de control de acceso (ACL) se utiliza para especificar las direcciones IP de su red que tienen permitido el acceso al dispositivo. La lista admite hasta 10 entradas. Si la lista está vacía, se permitirá el acceso a cualquier sistema.

Por defecto, se permite el acceso a los sistemas host con conexiones HTTP (como el navegador web o las conexiones del Protocolo de impresión por Internet) independientemente de las entradas de la lista de control de acceso. Esto permite a los hosts acceder al dispositivo cuando se utilizan servidores proxy o traductores de direcciones de red. Sin embargo, el acceso sin filtrar por parte de los hosts HTTP se puede desactivar desmarcando la casilla de verificación **Comprobar HTTP en ACL**.

 **PRECAUCIÓN:** Puede perder la capacidad de comunicarse con el dispositivo si el sistema no se especifica correctamente en la lista o si el acceso a través de HTTP está desactivado. Si se pierde la comunicación con el dispositivo, es posible que sea necesario restaurar la configuración de red a los valores predeterminados de fábrica.

La lista de control de acceso (ACL) se utiliza normalmente con fines de seguridad. Los administradores de red pueden configurar el dispositivo para limitar qué sistemas o estaciones de administración tienen acceso al dispositivo. El dispositivo bloqueará las comunicaciones de los sistemas que no estén configurados para el acceso.

Los sistemas host a los que se permite el acceso se especifican mediante su host IP o dirección de red. Si la red contiene subredes, se puede usar una máscara de dirección para especificar si la entrada de dirección IP es para un sistema host individual o para un grupo de sistemas host. Para un sistema host individual, se asume la máscara 255.255.255.255 y no es necesaria.

Para agregar una entrada a la **Lista de control de acceso**:

1. Introduzca una dirección IP en **Dirección IP**.
2. Para identificar si la entrada de dirección IP es un host individual o un grupo de hosts, introduzca una máscara de subred en **Máscara**.

 **NOTA:** El primer elemento en el ACL debe ser la dirección IP del servidor HP Web Jetadmin o una dirección IP con una máscara de subred amplia que incluye la dirección IP del servidor HP Web Jetadmin.

Para eliminar entradas de la **Lista de control de acceso** para la configuración de lotes y plantillas, haga clic en **Borrar todas las entradas de tabla de ACL**.

Autenticación de LDAP y Kerberos sin correo electrónico

Use esta opción para habilitar o deshabilitar las funciones de autenticación de Kerberos y LDAP que permiten a los usuarios iniciar sesión en los servidores incluso si no tienen una dirección de correo electrónico.

Para habilitar la autenticación sin una dirección de correo electrónico, seleccione las casillas de verificación adecuadas. Los usuarios que no tienen una dirección de correo electrónico publicada en el servidor LDAP o Kerberos pueden iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña y luego autenticar correctamente.

Para deshabilitar la autenticación sin una dirección de correo electrónico, saque la marca de las casillas de verificación adecuadas. Los usuarios que no tienen una dirección de correo electrónico publicada en el servidor LDAP o Kerberos no pueden iniciar sesión y autenticar correctamente.

Administrador de autenticación

Use esta opción para fijar el método de autenticación para acceder al dispositivo y a sus diferentes funciones.

Los métodos de autenticación son **HP Digital Send Service**, **PIN grupo 1**, **PIN grupo 2**, **PIN de usuario**, **LDAP** y **Kerberos**.

Entre las funciones del dispositivo, podemos encontrar: **Copiar**, **Enviar correo electrónico**, **Enviar fax**, **Enviar a carpeta**, **HP Digital Send Service workflow** (Flujo de trabajo de HP Digital Send Service) y muchas más.

Si es posible acceder a otras funciones gracias a la instalación de dispositivos de terceros, estas aparecerán en la lista de funciones y podrá elegir un método de autenticación para ellas.

Actualización automática

Utilice esta opción para activar o desactivar la actualización automática en el panel de control del dispositivo. Esta configuración se debe realizar una única vez, y puede hacerse después de un reinicio en frío.

1. Seleccione la casilla de verificación.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar la actualización automática, seleccione la opción **Activada**.
 - Para desactivar la actualización automática, seleccione la opción **Desactivada**.

Bluetooth de bajo consumo (BLE)

Use esta opción para activar o desactivar la función de Bluetooth de bajo consumo en la impresora. Si la función de Bluetooth de bajo consumo está activada, se puede imprimir por proximidad desde un dispositivo móvil o un portátil.

Para activar esta función, seleccione **Activado** en la lista desplegable.

o bien,

Para desactivar esta función, seleccione **Desactivado** en la lista desplegable.



NOTA: Si la impresora no tiene la capacidad incorporada de Bluetooth de bajo consumo, puede que tenga que adquirir un accesorio externo.

Contraseña de cargador de arranque

Esta opción le permite configurar una contraseña en las pantallas del cargador de arranque de un dispositivo. Esto evita que el usuario realice cambios al arrancar el dispositivo por primera vez.

El **PIN del cargador de arranque** evita que los usuarios cambien la contraseña del cargador de arranque. Puede introducir un nuevo PIN de 4 dígitos (o introducir el PIN de 4 dígitos existente si se había establecido anteriormente) y, a continuación, introducir la contraseña del cargador de arranque.



NOTA: Si olvida el **PIN de cargador de arranque**, la contraseña del cargador de arranque no se puede cambiar y solo se puede borrar (junto con el PIN del cargador de arranque) a través de una llamada de servicio.

Validación de certificados

Utilice esta opción para seleccionar el método utilizado para validar el certificado del servidor Kerberos.

Para configurar esta opción, seleccione una de las siguientes acciones:

- **No validar certificado de servidor:** el certificado de servidor Kerberos no se valida. Es posible que el servidor Kerberos no sea seguro.
- **Realizar validación OCSP en la cadena de confianza del certificado:** el protocolo de estado de certificados en línea (OCSP) se puede utilizar para comprobar que el certificado del servidor Kerberos es un certificado válido y que no se ha revocado. Si no se utiliza OCSP para validar el certificado, puede que el servidor Kerberos no sea seguro. Para confiar en las respuestas de los servidores OCSP especificados, los certificados del servidor OCSP deben estar instalados en el producto.
- **Realizar validación CDP en la cadena de confianza del certificado:** se puede utilizar un punto de distribución de lista de revocación de certificados (CRL) para verificar que el certificado del servidor Kerberos es válido y no se ha revocado. Las entradas del certificado del servidor CDP describen la ubicación de la CRL que se utiliza para la verificación.

Control de acceso al color

Use esta opción para administrar el uso de suministros de impresión en color dentro de su organización.

Si selecciona **Permisos de color**, también puede especificar qué usuarios (hasta 50) tienen permiso para imprimir en color en un dispositivo o bien puede importar un archivo de configuración de permisos para definirlos. Esta función también le permite especificar qué aplicaciones tienen permiso para imprimir en color en un dispositivo (hasta 10) o bien puede importar un archivo de configuración de permisos para definirlos.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione uno de los permisos disponibles:
 - **Activar color:** todos los trabajos en color se imprimen en color.
 - **Desactivar color:** todos los trabajos en color se imprimen en negro.
 - **Permisos de color:** requiere que el dispositivo compruebe los permisos definidos para el usuario (hasta 50) y la aplicación para determinar si el trabajo se puede imprimir en color. Si el usuario o la aplicación tienen el permiso de "solo en negro", el trabajo se imprime sin color.



NOTA: Si selecciona esta opción, asegúrese de establecer los permisos de usuario y de aplicación para controlar el acceso a las funciones de impresión en color.

2. Si seleccionó **Permisos de color**, ahora puede restringir los permisos de color del usuario.

- Para especificar el permiso de usuario predeterminado, seleccione una opción en **Permiso de color**.
- Para buscar un usuario, haga clic en **Buscar nombre**. Puede buscar usuarios por objeto o ubicación.
- Para agregar un usuario a la lista de permisos, escriba el nombre del usuario en **Nombre de usuario del sistema** y, a continuación, seleccione un permiso en **Permiso**.



NOTA: Esta lista puede contener hasta 50 usuarios.

- Para editar los permisos para un usuario de la lista, haga clic en su nombre y, a continuación, seleccione un permiso en **Permiso**.
- Para eliminar un usuario de **Permisos**, seleccione una entrada de nombre de usuario en la lista haciendo clic en ella y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.
- Para importar un archivo de configuración de permisos, haga clic en **Examinar** y busque el archivo de configuración que desee importar.



NOTA: El archivo se importa cuando se guardan los cambios en los dispositivos.

3. También puede especificar el permiso de aplicación predeterminado.

- Para agregar una aplicación a la lista de permisos, escriba el nombre de la aplicación en **Nombre técnico de aplicación** y, a continuación, seleccione un permiso en **Permiso**.



NOTA: Esta lista puede contener hasta diez aplicaciones.

- Para editar los permisos de una aplicación de la lista, haga clic en la entrada del nombre de la aplicación y seleccione un permiso en **Permiso**.
- Para eliminar una aplicación de la lista de permisos, haga clic en una entrada de nombre de aplicación de la lista.
- Para importar un archivo de configuración de permisos, haga clic en **Examinar** y busque el archivo de configuración que desee importar.



NOTA: El archivo se importa cuando se guardan los cambios en los dispositivos.

Nivel de control de acceso al color

Utilice esta opción para especificar si desea permitir que los trabajos se impriman en color.

El ajuste **Activado** permite que todos los trabajos en color se imprimen en color. El ajuste de **Control de acceso personalizado** requiere que el dispositivo compruebe los permisos definidos para el usuario y la aplicación para determinar si cada trabajo se imprimirá en color o no. Si el usuario o la aplicación tienen permiso de "solo en negro", el trabajo se imprimirá sin color. El ajuste **Desactivado** hará que todos los trabajos en color se imprimen en negro.

El controlador utilizado para la impresión debe ser un controlador de impresión HP porque la impresora depende del controlador de impresión para indicar quién está imprimiendo y desde qué aplicación. Los controladores de impresión suministrados con Microsoft Windows no admiten esta funcionalidad.

La página de EWS del dispositivo tiene un registro de trabajos que indica quién ha impreso y desde qué aplicación. Se puede acceder a este registro para averiguar la aplicación y el nombre de usuario que debe introducirse en esta opción de configuración para restringir el usuario o la aplicación.

Para configurar esta opción, seleccione uno de los ajustes siguientes:

Acceso al panel de control

Esta opción le permite bloquear el panel de control del dispositivo, evitando que los usuarios no autorizados accedan a él y cambien la configuración del dispositivo. Los usuarios pueden seguir leyendo los ajustes en el panel de control del dispositivo.

Las opciones de desbloqueo disponibles dependen del dispositivo. En algunos dispositivos, solo puede bloquear y desbloquear el panel de control. Para otros dispositivos, puede especificar el nivel de acceso: mínimo, moderado o máximo. Las definiciones de los distintos niveles de acceso también dependen del dispositivo. Si instala una impresora en un área pública, es posible que necesite seguridad adicional. El bloqueo del panel de control del dispositivo evita que los usuarios no autorizados accedan a la configuración del dispositivo, ya sea en el dispositivo o a través de una utilidad de software que proporciona acceso al panel de control.

Para evitar que los usuarios cambien la configuración del dispositivo, seleccione la opción de bloqueo adecuada. Para permitir que los usuarios cambien la configuración del dispositivo, seleccione **Desbloquear**.

Intercambio de recursos entre orígenes (CORS)

Utilice esta opción para activar el CORS y agregar sitios de confianza a la lista.

Active el intercambio de recursos entre orígenes (CORS) para permitir que las páginas web de sitios diferentes puedan acceder a los recursos. Los sitios que se enumeran a continuación son sitios de confianza para examinar o intercambiar recursos de origen cruzado (CORS). Si no se añaden sitios a la lista significará que todos los sitios son de confianza.

1. Seleccione la casilla de verificación **Activar el intercambio de recursos entre orígenes (CORS)**.
2. Para agregar un sitio de confianza, seleccione el nombre del sitio en el cuadro y, a continuación, seleccione **Agregar sitio**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para eliminar un sitio de confianza, seleccione el sitio de la lista y, luego, seleccione **Eliminar sitio**.
 - para eliminar todos los sitios de confianza, seleccione **Eliminar todos**.
4. Para desactivar el CORS, desmarque la casilla de verificación **Activar el intercambio de recursos entre orígenes (CORS)**.

Prevención de la falsificación de solicitudes en sitios cruzados (CSRF)

Utilice esta opción para configurar la prevención de la falsificación de solicitudes en sitios cruzados (CSRF).

CSRF es una característica que impide que una sesión autenticada del usuario envíe solicitudes no autorizadas a un servidor. Cuando se habilita, la función CSRF evita que se envíen comandos al dispositivo a través de la configuración de la interfaz de EWS, antes de iniciar una sesión en EWS que establezca el identificador de CSRF.

- Para activar la prevención de la falsificación de solicitudes en sitios cruzados (CSRF), seleccione **Activar**.
- Para desactivar la prevención de la falsificación de solicitudes en sitios cruzados (CSRF), seleccione **Desactivar**.

Comportamiento de configuración de retención predeterminada

Utilice esta opción para especificar si el dispositivo debe borrar o conservar automáticamente las opciones de trabajo para trabajos de copia, envío digital y fax.

En la listas desplegables de **Copia**, **Envío digital** y **Fax**, seleccione una de estas opciones:

- **Borrar configuración:** borra automáticamente las opciones de trabajo.
- **Conservar configuración:** conserva automáticamente las opciones de trabajo.
- **Preguntar al usuario:** permite a los usuarios elegir si las opciones de trabajo se deben borrar o conservar.

Método de inicio de sesión predeterminado

Esta opción le permite especificar el método de inicio de sesión para acceder al dispositivo. Debe seleccionar el método que mejor se adapte a las necesidades de su organización. Puede elegir un inicio de sesión local o métodos de inicio de sesión alternativos, como el inicio de sesión de Windows de un usuario.



NOTA: Las opciones de inicio de sesión pueden variar en función de las soluciones de complementos instaladas y de otros accesorios, como los lectores de tarjetas inteligentes.

Para configurar esta opción, seleccione una opción en la lista desplegable.

Agente de anuncios de dispositivo

Utilice esta opción para activar y configurar el Agente de anuncios de dispositivo en el dispositivo. El Agente de anuncios de dispositivo proporciona la configuración automática sin intervención del administrador. Cuando el dispositivo está encendido, envía un anuncio al servidor de configuración. A continuación, el servidor de configuración envía los valores de configuración al dispositivo.

El Agente de anuncios de dispositivo requiere un servidor de configuración, como el Centro de seguridad de impresión e imágenes de HP. De forma predeterminada, el Agente de anuncios de dispositivo usa el nombre de host DNS hp-print-mgmt para localizar el servidor de configuración. La autenticación entre el dispositivo y el servidor de configuración se puede activar, pero no es necesaria.

Siga estos pasos para activar y configurar el Agente de anuncios de dispositivo:

1. Marque la casilla de verificación **Activar Agente de anuncios de dispositivo**.
2. Para sustituir el nombre de host DNS predeterminado o si un servidor DNS no está disponible, introduzca la dirección IP del servidor de configuración que el Agente de anuncios de dispositivo utilizará en el campo **Dirección IP del servidor de configuración (v4/v6)**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar la autenticación del Agente de anuncios de dispositivo, marque la casilla de verificación **Requerir autenticación mutua mediante certificados**. Este es el método de configuración más seguro porque los certificados deben estar instalados y deben ser fiables en el dispositivo y en el servidor de configuración.

- Para desactivar la autenticación del Agente de anuncios de dispositivo, desmarque la casilla de verificación **Requerir autenticación mutua mediante certificados**.

Cuentas de usuario de dispositivo

Use esta opción para especificar la configuración de permiso predeterminada que se aplica a las cuentas de usuario de dispositivo nuevas en el dispositivo.

Una configuración de permiso establece el nivel de acceso para diferentes funciones de dispositivo, como la capacidad para imprimir a color, cancelar trabajos y editar números de marcado rápido de fax. Los dispositivos admiten las configuraciones de permiso de Administrador de dispositivos y Usuario de dispositivos predefinidos. Para crear configuraciones de permiso personalizadas, use la opción de configuración **Nivel de control de acceso para funciones del dispositivo**.

Para configurar esta opción, seleccione la configuración de permiso de la lista.

Para crear cuentas de usuario de dispositivo con el HP Embedded Web Server (EWS) en el dispositivo, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en la ficha **Seguridad**.
2. En el panel izquierdo, haga clic en el vínculo **Control de acceso**.
3. Desplácese hacia abajo a la sección **Cuentas de usuario de dispositivo** y luego haga clic en el botón **Nuevo**.
4. En la página **Nueva cuenta de usuario de dispositivo**, especifique la información y luego haga clic en el botón **Aceptar**.

Las cuentas de usuario de dispositivo pueden funcionar como entradas de libreta de direcciones según los campos que se completen. Para una configuración de flotas de cuentas de usuario de dispositivo, use las características importar/exportar que se encuentran disponibles en el EWS en el dispositivo y en HP Web Jetadmin. Si no está familiarizado con el formato CSV que se usa para importar archivos, HP recomienda que use el EWS del dispositivo para configurar las cuentas de usuario de dispositivo y exportarlas a un archivo CSV. Luego use la opción de configuración **Importar/Exportar libreta de direcciones** en HP Web Jetadmin para importar el archivo CSV y establecer las cuentas de usuario de dispositivo en varios dispositivos simultáneamente. La opción de configuración **Importar/Exportar libreta de direcciones** se encuentra disponible en la ficha **Config > Configuración digital**.

Servicio de envío digital

El servicio de envío digital es un producto HP independiente que le permite configurar el envío digital.

Si selecciona la casilla de verificación **Permitir uso de servicio de envío digital**, el servicio de envío digital administrará el dispositivo. Si selecciona la casilla de verificación **Permitir transferencia a nuevo servicio de envío digital**, permite que cualquier servicio de envío digital administre el dispositivo incluso si otro servicio de envío digital está administrando el dispositivo actualmente.

Desactivación de puertos directos

Al marcar la desactivación de los puertos directos, el dispositivo es más seguro, pero solo permite imprimir a través de la conexión de red. Si se selecciona esta opción, el dispositivo debe reiniciarse después.

Visualización de la página de registro de trabajos de uso del color en la ficha Información

Utilice esta opción para mostrar **Visualización de la página de registro de trabajos de uso del color en la ficha Información** del Servidor web incorporado del dispositivo.

Active o desactive esta opción y haga clic en **Aplicar**.

Mostrar Opciones en la ficha Información

Use esta opción para activar o desactivar las opciones que aparecen en la ficha **Información** en el servidor Web incorporado de HP (EWS) del dispositivo.

Para configurar esta opción, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar la opción **Imprimir**, marque la casilla de verificación **Mostrar página de impresión en la ficha Información**.
 - Para desactivar la opción **Imprimir**, desmarque la casilla de verificación **Mostrar página de impresión en la ficha Información**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar la opción **Registro del trabajo**, marque la casilla de verificación **Mostrar registro de trabajo en la ficha de información**.
 - Para desactivar la opción **Registro del trabajo**, desmarque la casilla de verificación **Mostrar registro de trabajo en la ficha de información**.

Contraseña del Servidor web incorporado

Si le preocupa la seguridad, especifique una contraseña para la configuración del Servidor web incorporado.



NOTA: Al establecer una contraseña en el dispositivo, debe introducir la contraseña actual, si la hay, independientemente de las credenciales almacenadas en la aplicación. Si no lo hace, la configuración fallará como "Datos no válidos".

Para asignar la contraseña, escríbala en **Contraseña**. Escriba la misma contraseña en **Confirmar contraseña**. Para cambiar la contraseña, escríbala en **Contraseña de EWS actual**. Escriba la misma contraseña en **Confirmar contraseña**.

Cifrar toda la comunicación Web

Esta opción le permite activar o desactivar la tarjeta de HP Jetdirect para cifrar cualquier información procedente del dispositivo.

Seleccione **Activado** para cifrar la información o **Desactivado** para no cifrar la información.

Intensidad de la codificación

Utilice esta opción para especificar la intensidad de codificación SSL. Si la codificación está activada, los códigos muestran el código más débil permitido para la intensidad de codificación especificada.

Federal Information Processing Standard (FIPS) admite únicamente la intensidad de codificación **Alta**. Para configurar la intensidad de codificación cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, debe especificar la intensidad de codificación **Alta**. Si especifica las intensidades de codificación **Baja** o **Media**, la configuración falla.

Para configurar esta opción, seleccione la intensidad de codificación en la lista.

Protección de la información de EWS

Utilice esta opción para activar o desactivar la protección para la ficha **Información** en la página del dispositivo Servidor Web incrustado (EWS).

Si la opción **Activado** está seleccionada y la contraseña EWS está configurada en el dispositivo, los usuarios no pueden acceder a la ficha **Información** en el EWS sin iniciar sesión con la contraseña del dispositivo de EWS.

Si la opción **Desactivado** está seleccionada y la contraseña EWS está configurada en el dispositivo, los usuarios no pueden acceder a la ficha **Información** sin iniciar sesión con la contraseña del dispositivo de EWS. Para acceder a las demás fichas de la página EWS, los usuarios deben iniciar sesión con la contraseña de EWS.

Verificación de firma extendida

Use esta opción para activar o desactivar la función de verificación de firma extendida. Cuando esta función está activada, el dispositivo valida todas las soluciones de nivel 1 instaladas firmadas con un certificado aprobado por HP, incluidos todos los archivos DLL para las soluciones. Para la validación se utiliza la clave pública de la CA raíz en el dispositivo.

Para activar la función de verificación de firma extendida, seleccione la opción **Activar**.

o bien,

Para desactivar la función de verificación de firma extendida, seleccione **Desactivar**.

Configuración de FIPS

Utilice esta opción para activar o desactivar el modo Estándares federales de procesamiento de información (FIPS) en un dispositivo que tenga instalada la versión 25.3 o posterior del firmware. El modo FIPS impone el uso de conjuntos de aplicaciones y protocolos criptográficos que cumplen con los estándares FIPS-140 para la seguridad de equipos.

FIPS admite los protocolos siguientes para las opciones de configuración en el dispositivo:

- Opción de configuración **Control de acceso a la versión de SNMP**: protocolo de autenticación SHA-1 y protocolo de privacidad AES-128.
- Valor de **Kerberos** en la opción de configuración **Directiva IPsec/Firewall**: protocolos AES128-SHA1 y AES256-SHA1.
- Opción de configuración **Cargar certificado de Jetdirect**: certificados firmados mediante SHA-1 o posterior.
- Opción de configuración **Cargar certificado de CA**: certificados firmados mediante SHA-1 o posterior.
- Opción de configuración **Protocolo de administración**: TLS 1.2, TLS 1.1 o TLS 1.0.

HP Web Jetadmin no se puede comunicar con el dispositivo durante el proceso de configuración. El dispositivo tiene un estado de **Error de comunicación del dispositivo** durante este proceso. Una vez finalizada la configuración, el dispositivo se reinicia automáticamente y el estado se actualiza en HP Web Jetadmin.

Para configurar el modo FIPS en el dispositivo, seleccione una de las siguientes opciones:

- Para activar el modo FIPS, marque la casilla de verificación **Activar FIPS-140**.

 **PRECAUCIÓN:** La configuración de activación falla si los siguientes protocolos ajenos a FIPS están configurados en el dispositivo:

- Opción de configuración **Control de acceso a la versión de SNMP**: protocolo de autenticación MD5 y protocolo de privacidad DES.
 - Valor de **Kerberos** en la opción de configuración **Directiva IPsec/Firewall**: Protocolo DES-CBC-MD5
 - Opción de configuración **Cargar certificado de Jetdirect**: certificados firmados mediante MD5 o anterior (MD2 o MD4).
 - Opciones de configuración **Cargar certificado de CA**: certificados firmados mediante MD5 o anterior (MD2 o MD4).
 - Opción de configuración **Protocolo de administración**: SSL 3.0 o anterior.
-
- Para desactivar el modo FIPS, desmarque la casilla de verificación **Activar FIPS-140**.

Modo FIPS-140

Use esta opción para activar o desactivar el modo Federal Information Processing Standard (FIPS) en el dispositivo.

El modo FIPS impone el uso de conjuntos de aplicaciones y protocolos criptográficos que cumplen con los estándares FIPS-140 para la seguridad de equipos. FIPS admite los protocolos siguientes para las opciones de configuración en el dispositivo:

- Opción de configuración **Control de acceso a la versión de SNMP**: protocolo de autenticación SHA-1 y protocolo de privacidad AES-128.
- Valor de **Kerberos** en la opción de configuración **Directiva IPsec/Firewall**: protocolos AES128-SHA1 y AES256-SHA1.
- Opción de configuración **Cargar certificado de Jetdirect**: certificados firmados mediante SHA-1 o posterior.
- Opción de configuración **Cargar certificado de CA**: certificados firmados mediante SHA-1 o posterior.
- Opción de configuración **Protocolo de administración**: TLS 1.2, TLS 1.1 o TLS 1.0.

Active el modo FIPS

- Seleccione la opción **Activado**.

 **PRECAUCIÓN:** La configuración de activación falla si los siguientes protocolos ajenos a FIPS están configurados en el dispositivo:

- Opción de configuración **Control de acceso a la versión de SNMP**: protocolo de autenticación MD5 y protocolo de privacidad DES.
 - Valor de **Kerberos** en la opción de configuración **Directiva IPsec/Firewall**: algoritmo DES-CBC-MD5.
 - Opción de configuración **Cargar certificado de Jetdirect**: certificados firmados mediante MD5 o anterior (MD2 o MD4).
 - Opción de configuración **Cargar certificado de CA**: certificado firmado mediante MD5 o anterior (MD2 o MD4).
 - Opción de configuración **Protocolo de administración**: SSL 3.0 o anterior.
-

Desactive el modo FIPS

- Seleccione la opción **Desactivado**.

Firewall

Utilice esta opción para configurar la regla de firewall que se aplica al tráfico de IP en el servidor de impresión de HP Jetdirect. La característica de firewall proporciona seguridad de nivel de red en redes IPv4 e IPv6. La función de firewall proporciona un control simple de las direcciones IP a las que se permite el acceso al servidor de impresión.

La tabla de esta opción de configuración proporciona la siguiente información sobre las reglas de firewall definidas:

- Columna **Regla**: Indica el orden en el que se aplican las reglas del firewall.
- Columna **Activar**: Indica si la regla de firewall está activada o desactivada.
- Columna Sin título: Contiene el nombre de la regla de firewall.
- Columna **Acción**: Indica si el tráfico IP que coincide con la regla configurada se permite o se descarta.
- Columna **Selección de interfaz**: Indica si la regla de firewall se aplica a todos los adaptadores de red o se aplica solo a los adaptadores de red enumerados en esta columna.

Configuración del firewall

Siga estos pasos para configurar el firewall:

1. Seleccione la casilla de verificación **Activar firewall**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Todas las interfaces**: La configuración del firewall se aplica en todos los adaptadores de red.
 - **Interfaz específica**: La configuración del firewall solo se aplica a adaptadores de red específicos. Para activar un adaptador de red, seleccione la casilla de verificación.

3. Para permitir todo el tráfico HTTP de todas las direcciones IP, seleccione la casilla de verificación **Activar firewall a prueba de errores**.



IMPORTANTE: Al activar esta opción se garantiza el acceso a HTTPS incluso si la regla de firewall lo bloquea. Los administradores pueden probar la regla sin bloquearse accidentalmente fuera del dispositivo. HP recomienda desactivar esta opción después de probar la regla correctamente.

4. En la lista desplegable **Regla predeterminada**, seleccione una de estas opciones:
 - **Permitir:** Se permite el tráfico IP que coincide con la regla configurada.
 - **Eliminar:** El tráfico IP que no coincide con la regla configurada se descarta. Esta es la configuración predeterminada.

Agregar o editar una regla de firewall

Siga estos pasos para agregar o editar una regla de firewall:

1. Seleccione una de las opciones siguientes. Se abrirá el cuadro de diálogo **Configuración del firewall**.
 - Haga clic en **Agregar regla**.
 - Seleccione una regla de la tabla y, a continuación, haga clic en **Editar regla**.
2. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la regla de firewall.
3. En la lista desplegable **Protocolo**, seleccione el protocolo que se utilizará para la regla de firewall.
4. Si seleccionó **ICMPV4** o **ICMPV6** como protocolo para usar, elija una de las siguientes opciones en el campo **Tipo de mensaje ICMP**:
 - Para utilizar todos los valores del rango de 0 a 255, seleccione la opción **Todo**.
 - Para especificar un rango de valores, seleccione la opción **Específico** y, a continuación, introduzca el rango de valores de 0 a 255 en el campo de texto.
5. En la lista desplegable **Dirección de regla**, seleccione una de estas opciones:
 - **De:** La regla de firewall se aplica al tráfico IP que va desde la impresora.
 - **Para:** La regla de firewall se aplica al tráfico IP que llega a la impresora.
 - **Ambos:** La regla de firewall se aplica a todo el tráfico IP de la impresora.
6. En la lista desplegable **Dirección IP remota**, seleccione el tipo de direcciones IP que va a utilizar para la regla de firewall.
7. Si seleccionó **Dirección IPv4** o **Dirección IPv6** como dirección IP remota, especifique si se utilizan todas las direcciones IP o si solo se utiliza una dirección IP específica o un rango de direcciones IP.
8. En la lista desplegable **Puerto**, seleccione el puerto o el servicio que se utilizará para la regla de firewall. En función de la opción seleccionada, especifique cualquier otra configuración.
9. En la lista desplegable **Regla predeterminada**, seleccione una de estas opciones:
 - **Permitir:** Se permite el tráfico IP que coincide con la regla configurada.
 - **Eliminar:** El tráfico IP que no coincide con la regla configurada se descarta. Esta es la configuración predeterminada.

10. En la sección **Selección de interfaz**, seleccione una de las opciones siguientes:

- **Todas las interfaces:** La configuración del firewall se aplica en todos los adaptadores de red.
- **Interfaz específica:** La configuración del firewall solo se aplica a adaptadores de red específicos. Para activar un adaptador de red, seleccione la casilla de verificación.

Eliminación de una regla de firewall

Siga estos pasos para eliminar una regla de firewall:

1. Seleccione una regla de firewall en la tabla y, a continuación, haga clic en **Eliminar regla**.
2. En el cuadro de diálogo **Confirmar**, haga clic en **Sí**.

Nombres de comunidad de lectura y escritura SNMP V1/V2

Utilice esta opción para configurar o desactivar los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2 en el dispositivo o para activar el nombre de comunidad de lectura SNMPv1/v2 predeterminado de "público" en el dispositivo.

Los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2 se utilizan para evitar que los usuarios no autorizados accedan al dispositivo y usen utilidades de SNMP para cambiar la configuración del dispositivo. Los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2 son diferentes de la contraseña del dispositivo.

 **IMPORTANTE:** HP recomienda desactivar SNMPv3 antes de configurar los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2. Si no desactiva SNMPv3, a los usuarios se les solicitarán las credenciales SNMPv3 cuando accedan al dispositivo en lugar de los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2.

Configuración de los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2

El nombre de comunidad de lectura SNMPv1/v2 evita que los usuarios no autorizados accedan al dispositivo y visualicen la configuración del dispositivo. El nombre de comunidad de escritura SNMPv1/v2 evita que los usuarios no autorizados usen una utilidad SNMP para cambiar la configuración en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2:

1. En la lista desplegable **Opción de acceso**, seleccione una de estas opciones:
 - **ReadOnly:** permite solo la funcionalidad de lectura SNMP en el dispositivo.
 - **ReadWrite:** permite la funcionalidad de lectura y escritura SNMP en el dispositivo.
2. Si seleccionó **ReadWrite** en la lista desplegable **Opción de acceso**, especifique la siguiente configuración:
 - a. En los campos **Nombre de comunidad de escritura** y **Repetir nombre de comunidad de escritura**, introduzca el nombre de comunidad de escritura SNMPv1/v2.
 - b. En los campos **Nombre de comunidad de lectura** y **Repetir nombre de comunidad de lectura**, escriba el nombre de comunidad de lectura SNMPv1/v2.

Desactivación de los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2

Los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2 se pueden desactivar. Los usuarios pueden acceder al dispositivo y usar utilidades SNMP para cambiar la configuración del dispositivo sin tener que introducir los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2.

Para desactivar los nombres de comunidad de lectura y escritura SNMPv1/v2, seleccione **Desactivar** en la lista desplegable **Opción de acceso**.

Activación del nombre de comunidad de lectura SNMPv1/v2 "público"

Algunos dispositivos no admiten la activación del nombre de comunidad de lectura SNMPv1/v2 predeterminado de "público". Si marca esta casilla de verificación en una configuración de dispositivo por lotes o en una plantilla de configuración de dispositivo, HP Web Jetadmin no activa el nombre predeterminado de "público" en ningún dispositivo que no admita esta opción.

Para activar el nombre de comunidad de lectura SNMPv1/v2 predeterminado, marque la casilla de verificación **Activar nombre de comunidad de lectura predeterminado SNMPv1/v2 "público"**.

Nombre de comunidad de lectura

La contraseña obtener nombre de comunidad se puede configurar para evitar que personas no autorizadas utilicen las utilidades SNMP para acceder a un dispositivo y obtener la configuración del mismo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Escriba la contraseña y, a continuación, repítala para confirmarla.
2. Para desactivar el nombre de comunidad de lectura `public`, seleccione **Desactivar nombre de comunidad de lectura predeterminado SNMPv1/v2 de 'public'**. Si un dispositivo no admite esta opción, la ignorará en configuraciones por lotes o al aplicar plantillas.

PIN de grupo 1

Esta opción le permite forzar a los usuarios a utilizar un PIN para acceder a un dispositivo. A continuación, puede utilizar la función de Administrador de autenticación para especificar qué funciones (como impresión directa, copia, envío, fax) estarán restringidas. Puede tener dos grupos diferentes, cada uno con un PIN único.

Para establecer esta opción, escriba el PIN y, a continuación, vuelva a escribirlo para confirmarlo.

PIN de grupo 2

Esta opción le permite forzar a los usuarios a utilizar un PIN para acceder a un dispositivo. A continuación, puede utilizar la función de Administrador de autenticación para especificar qué funciones (como impresión directa, copia, envío, fax) estarán restringidas. Puede tener dos grupos diferentes, cada uno con un PIN único.

Para establecer esta opción, escriba el PIN y, a continuación, vuelva a escribirlo para confirmarlo.

Instalación automática del USB del host

Use esta opción para activar o desactivar la característica Instalación automática del USB del host en el dispositivo. La característica Instalación automática del USB del host se utiliza para realizar tareas como el escaneo a una unidad de memoria flash USB.



NOTA: Si esta opción está deshabilitada, las aplicaciones del panel de control que exigen la característica <|>plug and play</|> del USB integrado, como la aplicación **Guardar en una unidad USB**, se desactivarán automáticamente.

Para habilitar la característica Instalación automática del USB del host del USB integrado, seleccione la opción **Activada**.

o bien,

Para deshabilitar la característica Instalación automática del USB del host, seleccione la opción **Desactivada**.

HP Workpath

Utilice esta función para activar o desactivar HP Workpath Las aplicaciones HP Workpath utilizan tecnología Android.

Para activar HP Workpath, seleccione la opción **Activado**.

o bien,

Para desactivar HP Workpath, seleccione la opción **Desactivado**.

El campo **Estado actual** es de solo lectura y muestra el estado actual de HP Workpath en el dispositivo. Si la opción que selecciona es diferente del campo **Estado actual**, debe reiniciar el dispositivo para actualizar el campo **Estado actual**.

IPSec

(Solo servidores de impresión de HP Jetdirect con todas las funciones) Para el funcionamiento de la seguridad del protocolo Internet (IPsec) en el servidor de impresión de HP Jetdirect, utilice esta opción para configurar una regla IPsec que se aplique al tráfico IP especificado.



NOTA: Para más información sobre cómo configurar IPsec y los ajustes específicos, lea la *Guía del administrador de servidores de impresión HP Jetdirect*.

La función IPsec proporciona seguridad en el nivel de red, tanto en redes IPv4 como en IPv6. IPsec (RFC 2401) ofrece las ventajas de seguridad adicionales de autenticación y de codificación.

La configuración de IPsec es relativamente compleja. Sin embargo, dado que IPsec proporciona seguridad en el nivel de red y puede ser relativamente independiente de los niveles de las aplicaciones, mejora de modo significativo la posibilidad de realizar comunicaciones seguras de host a host a través de una red extensa, como es Internet.

- Si se admite IPsec, puede controlar el tráfico de IP mediante la protección IPsec y Firewall.
- Si no se admite IPsec, puede controlar el tráfico de IP únicamente mediante la protección Firewall.

Además de la protección de IPsec a nivel de red, el servidor de impresión de HP Jetdirect también admite las siguientes funciones:

- Un agente SNMPv3 en el nivel de aplicación para seguridad de la aplicación de administración

- Estándares de capa de sockets seguros (SSL) abiertos en la capa de transporte para proteger las aplicaciones del cliente/servidor, como la autenticación del cliente/servidor o la exploración web HTTPS

 **PRECAUCIÓN:** Para garantizar las comunicaciones entre un servidor de impresión de HP Jetdirect y un sistema informático, las reglas IPsec configuradas en el servidor de impresión y en el sistema informático deben ser compatibles. Si las reglas de IPsec no son compatibles, la conexión entre el servidor de impresión y el sistema informático fallará.

Agregar o editar una regla de IPsec

Siga estos pasos para agregar o editar una regla de IPsec:

1. Seleccione una de las opciones siguientes. Se inicia el asistente de **Política de IPsec**.
 - Para agregar una regla de IPsec, haga clic en el botón **Agregar o modificar reglas**.
 - Para editar una regla de IPsec, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar o modificar reglas**.
2. Elija una de las siguientes opciones o continúe con el paso 3.

 **SUGERENCIA:** Para ver los detalles de una plantilla de dirección, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Ver**.

- Para agregar una plantilla de dirección personalizada, haga clic en el botón **Nueva**. En la ventana **Crear plantilla de dirección**, introduzca un nombre para la plantilla de dirección, especifique la información de dirección local y remota y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
 - Para editar una plantilla de dirección personalizada, selecciónela y haga clic en el botón **Modificar**. En la ventana **Crear plantilla de dirección**, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
 - Para eliminar una plantilla de dirección personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. En la ventana **Confirmar**, haga clic en el botón **Sí**.
3. Seleccione la plantilla de dirección y haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar plantilla de servicio**.
 4. Elija una de las siguientes opciones o continúe con el paso 5.

 **SUGERENCIA:** Para ver los detalles de una plantilla de servicio, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Ver**.

- Para agregar una plantilla de servicio personalizada, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Nuevo**. Se abrirá la página **Crear plantilla de servicio**.
 - b. En el campo **Nombre de plantilla de servicio**, introduzca un nombre para la plantilla de servicio.
 - c. Haga clic en el botón **Administrar servicios**. Se abrirá la ventana **Administrar servicios**.
 - d. Para agregar un servicio personalizado, haga clic en el botón **Administrar servicios personalizados**. En la ventana **Administrar servicios personalizados**, introduzca un nombre para el servicio personalizado, especifique los ajustes del servicio personalizado y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

- e. Marque las casillas de verificación situadas junto a los servicios administrados que se van a usar para esta plantilla de servicio y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**. Se abrirá la página **Crear plantilla de servicio**.
 - f. Haga clic en el botón **Aceptar**.
 - Para editar una plantilla de servicio personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Modificar**. En la ventana **Crear plantilla de servicio**, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
 - Para eliminar una plantilla de servicio personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. En la ventana **Confirmar**, haga clic en el botón **Sí**.
5. Seleccione la plantilla de servicio y haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar plantilla de IPsec**.
6. Elija una de las siguientes opciones o continúe con el paso 7.



SUGERENCIA: Para ver los detalles de una plantilla de IPsec, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Ver**.

- Para agregar una plantilla de IPsec personalizada, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Nuevo**. Se inicia el asistente de **Plantilla de IPsec**.
 - b. En el campo **Nombre de plantilla de IPsec**, introduzca un nombre para la plantilla de IPsec.
 - c. En la sección **Tipo de autenticación**, especifique la información de Intercambio de claves por Internet (IKE).
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Autenticación de identidad**.
 - e. Especifique la información de autenticación y haga clic en el botón **Siguiente**.
 - Para editar una plantilla de IPsec personalizada, siga estos pasos:
 - a. Seleccione la plantilla de IPsec y haga clic en el botón **Modificar**. Se inicia el asistente de **Plantilla de IPsec**.
 - b. Realice los cambios necesarios y haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Autenticación de identidad**.
 - c. Realice los cambios necesarios y haga clic en el botón **Siguiente**.
 - Para eliminar una plantilla de IPsec personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. En la ventana **Confirmar**, haga clic en el botón **Sí**.
7. Seleccione la plantilla de IPsec y haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Resumen de reglas**.
8. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Finalizar**.

Eliminar una regla de IPsec

Siga estos pasos para eliminar una regla de IPsec:

1. Seleccione la regla y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar regla**. Se abrirá la ventana **Confirmar**.

2. Haga clic en el botón **Sí**.

Conflictos al utilizar HP Web Jetadmin y el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para administrar reglas de IPsec

Los administradores de HP Web Jetadmin no deben utilizar HP Web Jetadmin para configurar los ajustes de una regla de IPsec y luego utilizar el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para actualizar esa regla o viceversa. Pueden producirse conflictos entre la regla de IPsec en HP Web Jetadmin y el Servidor web incorporado de HP.

A continuación, se muestran ejemplos de los conflictos que pueden producirse:

- El administrador utiliza HP Web Jetadmin para crear una regla de IPsec que tenga un tipo de codificación de DES. A continuación, el administrador utiliza el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para cambiar el tipo de codificación de esa regla de IPsec a AES-128. Si luego el administrador usa HP Web Jetadmin para hacer una actualización y volver a aplicar la regla de IPsec al dispositivo, la regla de IPsec falla porque el tipo de codificación para la cuenta del servidor de Kerberos todavía es DES. Para garantizar que el tipo de codificación se actualiza en el servidor de Kerberos, el administrador debe utilizar HP Web Jetadmin para cambiar el tipo de codificación.
- El administrador usa HP Web Jetadmin para crear una regla de IPsec. A continuación, el administrador utiliza el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para cambiar la configuración de la regla de IPsec. Cuando el administrador ve la regla de IPsec en HP Web Jetadmin, los cambios realizados mediante el Servidor web incorporado de HP no se muestran. En este caso, HP Web Jetadmin no muestra ningún mensaje de error y es posible que la regla de IPsec no se aplique correctamente.

Directiva IPsec/Firewall

(Solo servidores de impresión de HP Jetdirect con todas las funciones) Para el funcionamiento de seguridad de protocolo de Internet (IPsec)/Firewall en el servidor de impresión de HP Jetdirect, use esta opción para configurar una política de IPsec/Firewall para aplicarla al tráfico de IP especificado.



NOTA: Para obtener más información sobre cómo configurar políticas de IPsec/Firewall y los ajustes específicos, consulte la *Guía del administrador de servidores de impresión de HP Jetdirect*.

La función de firewall e IPsec proporciona seguridad de nivel de red en redes IPv4 e IPv6. El firewall permite controlar de forma sencilla las direcciones IP a las que se les concede acceso. IPsec (RFC 2401) ofrece las ventajas de seguridad adicionales de autenticación y de codificación.

La configuración de IPsec es relativamente compleja. Sin embargo, dado que IPsec proporciona seguridad en el nivel de red y puede ser relativamente independiente de los niveles de las aplicaciones, mejora de modo significativo la posibilidad de realizar comunicaciones seguras de host a host a través de una red extensa, como es Internet.

- Si se admite IPsec, puede controlar el tráfico de IP mediante la protección IPsec y Firewall.
- Si no se admite IPsec, puede controlar el tráfico de IP únicamente mediante la protección Firewall.

Además de la protección de firewall e IPsec a nivel de red, el servidor de impresión de HP Jetdirect también admite las siguientes funciones:

- Un agente SNMPv3 en el nivel de aplicación para seguridad de la aplicación de administración

- Estándares de capa de sockets seguros (SSL) abiertos en la capa de transporte para proteger las aplicaciones del cliente/servidor, como la autenticación del cliente/servidor o la navegación web HTTPS

 **PRECAUCIÓN:** Para garantizar las comunicaciones entre un servidor de impresión de HP Jetdirect y un sistema informático, las políticas de IPsec/firewall configuradas en el servidor de impresión y en el sistema informático deben ser compatibles. Si las políticas de IPsec/firewall no son compatibles, la conexión entre el servidor de impresión y el sistema informático fallará.

Agregar o editar una regla de IPsec/firewall

Siga estos pasos para agregar o editar una regla de IPsec/firewall:

1. Seleccione una de las opciones siguientes. Se inicia el asistente de **Directiva IPsec o Contrafuegos**.

- Para agregar una regla de IPsec/firewall, haga clic en el botón **Agregar o modificar reglas**.
- Para editar una regla de IPsec/firewall, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar o modificar reglas**.

2. Elija una de las siguientes opciones o continúe con el paso 3.

 **SUGERENCIA:** Para ver los detalles de una plantilla de dirección, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Ver**.

- Para agregar una plantilla de dirección personalizada, haga clic en el botón **Nueva**. En la ventana **Crear plantilla de dirección**, introduzca un nombre para la plantilla de dirección, especifique la información de dirección local y remota y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
- Para editar una plantilla de dirección personalizada, selecciónela y haga clic en el botón **Modificar**. En la ventana **Crear plantilla de dirección**, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
- Para eliminar una plantilla de dirección personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. En la ventana **Confirmar**, haga clic en el botón **Sí**.

3. Seleccione la plantilla de dirección y haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar plantilla de servicio**.

4. Elija una de las siguientes opciones o continúe con el paso 5.

 **SUGERENCIA:** Para ver los detalles de una plantilla de servicio, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Ver**.

- Para agregar una plantilla de servicio personalizada, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Nuevo**. Se abrirá la página **Crear plantilla de servicio**.
 - b. En el campo **Nombre de plantilla de servicio**, introduzca un nombre para la plantilla de servicio.
 - c. Haga clic en el botón **Administrar servicios**. Se abrirá la ventana **Administrar servicios**.
 - d. Para agregar un servicio personalizado, haga clic en el botón **Administrar servicios personalizados**. En la ventana **Administrar servicios personalizados**, introduzca un nombre para el servicio personalizado, especifique los ajustes del servicio personalizado y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.

- e. Marque las casillas de verificación situadas junto a los servicios administrados que se van a usar para esta plantilla de servicio y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**. Se abrirá la página **Crear plantilla de servicio**.
 - f. Haga clic en el botón **Aceptar**.
- Para editar una plantilla de servicio personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Modificar**. En la ventana **Crear plantilla de servicio**, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**.
 - Para eliminar una plantilla de servicio personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. En la ventana **Confirmar**, haga clic en el botón **Sí**.
5. Seleccione la plantilla de servicio y haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Especificar acción**.
 6. Seleccione la acción realizada en cualquier tráfico que coincida con los criterios especificados para las plantillas de dirección y servicio y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 7. Si seleccionó la opción **Permitir que el tráfico pase sin protección IPsec/Firewall** o **Descartar tráfico**, continúe con el paso 10.
 8. Si seleccionó la opción **Exigir que el tráfico se proteja con una directiva de IPsec o Firewall**, se abre la página **Especificar plantilla de IPsec o Firewall**. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para agregar una plantilla de IPsec/firewall personalizada, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Nuevo**. Se inicia el asistente de **Plantilla de IPsec**.
 - b. En el campo **Nombre de plantilla de IPsec**, introduzca un nombre para la plantilla de IPsec.
 - c. En la sección **Tipo de autenticación**, seleccione la opción del método de autenticación utilizado para esta regla.
 - d. Haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Autenticación de identidad**.
 - e. Seleccione la opción del método utilizado para autenticar la identidad y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 - Para editar una plantilla de IPsec/firewall personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Modificar**. En el asistente de **Plantilla de IPsec**, realice los cambios y, a continuación, haga clic en el botón **Siguiente**.
 - Para eliminar una plantilla de IPsec/firewall personalizada, selecciónela y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**. En la ventana **Confirmar**, haga clic en el botón **Sí**.
 9. Seleccione la plantilla de IPsec/firewall y haga clic en el botón **Siguiente**. Se abrirá la página **Resumen de reglas**.
 10. Verifique que la información sea correcta y, a continuación, haga clic en el botón **Finalizar**.

Eliminación de una regla de IPsec/firewall

Siga estos pasos para eliminar una regla de IPsec/firewall:

1. Seleccione la regla y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar regla**. Se abrirá la ventana **Confirmar**.
2. Haga clic en el botón **Sí**.

Configuración de los ajustes de Kerberos cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo

IPsec de HP Jetdirect admite el método de autenticación Kerberos. Kerberos admite los protocolos de codificación AES128-SHA1 y AES256-SHA1. Federal Information Processing Standard (FIPS) admite únicamente los códigos AES-128 y AES-256. Para configurar el valor de **Kerberos** cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, debe especificar los protocolos AES-128 y AES-256.

Si especifica el cifrado DES-CBC-MD5 para el ajuste de **Kerberos**, la configuración del dispositivo falla.

Los protocolos de codificación AES128-SHA1 y AES256-SHA1 incorporan un recuento de iteración que aumenta la complejidad de las claves de codificación. El recuento de iteración predeterminado en HP Jetdirect es 4.096, que cumple con los estándares actuales.

El recuento de iteración en HP Jetdirect y el recuento de iteración en el controlador del dominio de Kerberos deben coincidir. Para cambiar el recuento de iteración en el controlador del dominio de Kerberos, cree la siguiente entrada en el Registro y facilite el valor apropiado. Esta entrada en el Registro afecta a todos los clientes de Kerberos del controlador del dominio.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kdc\IterationCount (DWORD)

El administrador de HP Web Jetadmin puede utilizar uno de los siguientes métodos para crear una regla de IPsec con autenticación previa de Kerberos:

- Utilice HP Web Jetadmin para configurar los ajustes de la regla de IPsec, que incluye las credenciales del administrador y la ruta de la unidad organizativa (UO) del servidor de Kerberos. HP Web Jetadmin utiliza esta configuración para crear una cuenta en el servidor del Centro de distribución de claves (KDC).
- Inicie sesión en el servidor KDC y cree manualmente una cuenta. A continuación, acceda al Servidor web incorporado de HP del dispositivo y configure los ajustes de la regla de IPsec.

Conflictos al utilizar HP Web Jetadmin y el Servidor web incorporado de HP para administrar reglas de IPsec/firewall

Los administradores de HP Web Jetadmin no deben utilizar HP Web Jetadmin para configurar una regla de IPsec/firewall y luego usar el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para actualizar esa regla o viceversa. Pueden producirse conflictos entre la regla de IPsec/firewall en HP Web Jetadmin y el Servidor web incorporado de HP.

A continuación, se muestran ejemplos de los conflictos que pueden producirse:

- El administrador utiliza HP Web Jetadmin para crear una regla de IPsec/firewall que tiene un tipo de codificación de DES. A continuación, el administrador utiliza el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para cambiar el tipo de codificación de esa regla de IPsec/firewall a AES-128. Si luego el administrador usa HP Web Jetadmin para hacer una actualización y volver a aplicar la regla de IPsec/firewall al dispositivo, la directiva de IPsec/firewall falla porque el tipo de codificación para la cuenta del servidor de Kerberos todavía es DES. Para garantizar que el tipo de codificación se actualiza en el servidor de Kerberos, el administrador debe utilizar HP Web Jetadmin para cambiar el tipo de codificación.
- El administrador usa HP Web Jetadmin para crear una regla de IPsec/firewall. A continuación, el administrador utiliza el Servidor web incorporado de HP del dispositivo para cambiar la configuración de la regla de IPsec/firewall. Cuando el administrador ve la regla de IPsec/firewall en HP Web Jetadmin, los cambios realizados mediante el Servidor web incorporado de HP del dispositivo no se muestran. En este caso, HP Web Jetadmin no muestra ningún mensaje de error y es posible que la directiva de IPsec/firewall no se aplique correctamente.

Autenticación Kerberos

Utilice esta función para configurar el dispositivo (periférico multifunción o emisor digital) para autenticar usuarios en un dominio Kerberos.

Cuando se selecciona la autenticación Kerberos como **Método de inicio de sesión** para una o varias **Funciones del dispositivo** en la función de **Administrador de autenticación**, el usuario del dispositivo debe introducir credenciales válidas para acceder a dichas funciones (nombre de usuario, contraseña y dominio).

La autenticación consta de dos partes interdependientes:

- El dispositivo verifica las credenciales del usuario con el Centro de distribución de Claves (KDC).
- Una vez que el usuario del dispositivo ha proporcionado credenciales válidas y ha sido autenticado, el dispositivo busca la dirección de correo electrónico y el nombre del usuario.

Si alguno de estos pasos falla, se deniega al usuario el acceso a las funciones configuradas para requerir la autenticación Kerberos.

Acceso al servidor de autenticación Kerberos

El **Dominio Kerberos** es el nombre de dominio completo del dominio Kerberos. Utilice el botón **Avanzadas** situado a la derecha del campo **Dominio Kerberos** para acceder a la **Configuración de dominio alternativo**. Los dominios alternativos se asignan al dominio predeterminado.

El **Nombre de host del servidor Kerberos** puede ser el mismo que el **Dominio kerberos** si hay disponible un servicio de DNS (servicio de nombres de dominio) y se ha configurado correctamente. El dispositivo utilizará DNS para buscar el primer KDC (controlador de dominio Kerberos) disponible en la red. Si el DNS no está disponible, se puede utilizar la dirección IP del servidor Kerberos.

El **Puerto del servidor Kerberos** es el puerto IP predeterminado que utiliza el método de autenticación Kerberos. El valor predeterminado es el puerto 88, pero puede ser diferente en entornos de red diferentes. Póngase en contacto con el administrador de TI para determinar el puerto adecuado si el puerto predeterminado no funciona.

Acceso al servidor LDAP

El **Método de enlace del servidor LDAP** determina cómo accederá el dispositivo al servidor LDAP.

La sección de configuración **Credenciales** se utiliza para determinar qué credenciales se utilizarán para enlazar (autenticar) al servidor LDAP.

- Cuando se selecciona **Usar credenciales de usuario del dispositivo**, se utilizarán las credenciales de los usuarios del dispositivo (introducidas en el panel de control del dispositivo) para acceder al servidor LDAP. Este método tiene la ventaja de no tener que almacenar un nombre de usuario y una contraseña, que pueden caducar, en el dispositivo.
- Cuando se selecciona **Usar credenciales públicas** y las credenciales de usuario no están disponibles, se utilizarán el nombre de usuario y la contraseña introducidos para acceder al servidor LDAP. Este método se debe utilizar si por alguna razón los usuarios del dispositivo no tienen acceso de lectura a los datos LDAP.

El ajuste de **Prefijo de enlace** es el atributo LDAP que se utiliza para crear el nombre distintivo (DN) del usuario para la autenticación. Este prefijo se combina con el nombre de usuario introducido en el panel de control para formar el Nombre distintivo relativo (RDN). Los prefijos utilizados habitualmente son "CN" (para nombre común) o "UID" (para identidad de usuario).

El valor de **Raíz de enlace y búsqueda** se utiliza para validar las credenciales del usuario con el servidor LDAP. Este valor se combina con el RDN para crear el nombre distintivo completo (DN) del usuario.

La cadena está formada por pares de "atributo=valor" separados por comas. Por ejemplo:

```
ou=engineering, o=HP, c=US
```

```
ou=marketing, o=HP, c=US
```

```
o=hp.com
```

```
ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com
```

El **Servidor LDAP** suele ser el mismo que el **Servidor Kerberos** en el entorno Active Directory de Windows.

El **Puerto** es el puerto IP utilizado por el protocolo LDAP para comunicarse con el servidor LDAP. Normalmente es el puerto 389 o el puerto 3268.

Búsqueda en la la base de datos de LDAP

La **Raíz de búsqueda** es el nombre distintivo (DN) de la entrada en la estructura de directorios de LDAP por la que debe comenzar la búsqueda. Un DN está formado por pares de "atributo=valor" separados por comas.

A continuación se muestran ejemplos de DN:

- dc=HP, dc=com
- ou=engineering, dc=northamerica, dc=HP, dc=com
- ou=marketing, o=HP, c=US
- o=hp.com
- ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com



NOTA: En algunos servidores LDAP, la **Raíz de búsqueda** se puede dejar en blanco (en cuyo caso se asumirá su nodo raíz). La raíz de búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Una vez que el usuario del dispositivo se encuentra en la base de datos de LDAP, la dirección de correo electrónico del usuario se recupera de la base de datos mediante el atributo de LDAP especificado en el campo **Recuperar dirección de correo electrónico del usuario del dispositivo usando atributo de**. En el entorno Active Directory de Windows, este atributo suele ser "mail".

El nombre para mostrar del usuario se obtiene del atributo de LDAP especificado en el campo **Recuperar nombre de usuario del dispositivo utilizando el atributo de**. En el entorno Active Directory de Windows, este atributo suele ser **displayName**.

LDAP - Acceso al servidor

Esta opción le permite especificar cómo accede el dispositivo de envío digital al servidor de Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) para buscar direcciones de correo electrónico.

Para enviar documentos escaneados desde el dispositivo de envío digital por correo electrónico, el usuario debe proporcionar una dirección de correo electrónico. El proceso de introducción de direcciones de correo electrónico se puede simplificar proporcionando una lista de consulta de direcciones y utilizando una función de finalización automática. El acceso a la base de datos de

direcciones de correo electrónico del servidor LDAP permite que el dispositivo de envío digital utilice la lista de consulta y la función de finalización automática.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione uno de los siguientes métodos de enlace del servidor en **Método de enlace de servidor LDAP**:
 - **Simple**: el dispositivo de envío digital utilizará credenciales para acceder al servidor LDAP.
-
-  **NOTA:** Si selecciona **Simple**, las credenciales se envían desde el dispositivo de envío digital sin codificación. Póngase en contacto con el administrador del servidor LDAP para determinar la configuración del método de enlace del servidor más adecuada.
-
- **Simple sobre SSL**: el dispositivo de envío digital utilizará credenciales para acceder al servidor LDAP y activar el protocolo Capa de sockets seguros (SSL) para la comunicación entre el servidor LDAP y el dispositivo. El protocolo SSL cifra las credenciales de autenticación antes de enviarlas al dispositivo.
2. Escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor LDAP en **Servidor LDAP**.
 3. Escriba el número del puerto TCP/IP en el servidor que recibe las solicitudes LDAP en **Puerto** (normalmente 389).
 4. Si selecciona **Simple sobre SSL**, escriba el nombre completo especificado de un usuario que tenga acceso al servidor LDAP en **DN del administrador LDAP** y la contraseña para el nombre de usuario en **Contraseña**.

LDAP - Búsqueda en la base de datos

Utilice esta opción para especificar la raíz y los atributos utilizados para buscar el correo electrónico del usuario en la base de datos LDAP.

Configuración de inicio de sesión LDAP

Utilice esta opción para activar o desactivar el método de inicio de sesión LDAP y configurar la configuración que el dispositivo usa para establecer una conexión con el servidor LDAP, autenticar a los usuarios y buscar en la base de datos del servidor LDAP.

Active y configure el método de inicio de sesión LDAP

 **NOTA:** Algunos dispositivos no admiten todas las opciones de configuración que se indican a continuación.

1. Seleccione la casilla de verificación **Activar inicio de sesión LDAP**.
2. En la casilla **Dirección de servidor LDAP**, introduzca la dirección IP o el nombre de host IP del servidor LDAP. La dirección del servidor LDAP no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;
3. En la casilla **Número de puerto**, introduzca el puerto que el servidor LDAP monitoriza para las consultas. El valor predeterminado es el puerto 389.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar SSL, marque la casilla de verificación **Utilice SSL**.

- Para desactivar SSL, desmarque la casilla de verificación **Utilice SSL**.

5. En la sección **Autenticación de servidor**, seleccione una de las opciones siguientes:

- **Usar credenciales de usuario MFP:** el dispositivo utiliza las credenciales del usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo para autenticar el servidor LDAP.

En el cuadro de texto **Prefijo de enlace**, introduzca el prefijo de enlace. El prefijo de enlace no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;

- **Usar credenciales de administrador LDAP:** el dispositivo utiliza las credenciales de administrador LDAP para autenticar el servidor LDAP.

En la casilla **Nombre de dominio (DN) distintivo de administrador LDAP**, introduzca el nombre distintivo LDAP. El nombre distintivo LDAP es necesario.

En la casilla **Contraseña**, introduzca la contraseña de administrador LDAP.

6. Para configurar los ajustes de búsqueda en la base de datos LDAP, realice los pasos siguientes en la sección **Configuración de búsqueda en la base de datos LDAP**:

- a. Para agregar la ubicación en la estructura del directorio LDAP donde el dispositivo comienza la búsqueda, introduzca el nombre de la raíz en la casilla **Raíz de enlace y búsqueda** y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar**. Para introducir varias ubicaciones, separe los nombres de las raíces con el símbolo de la barra vertical (|). El nombre de la raíz no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;

En este cuadro de texto puede ingresar datos estáticos o variables personalizadas compatibles con los siguientes formatos:

- Datos variables (una variable siempre inicia y finaliza con %% y contiene el nombre de la variable entre los signos %%)

%%<variable personalizada>%% ("**<variable personalizada>**" es el nombre del campo definido por el usuario)

Ejemplo: %%var_DatabaseSearchSettings%%

- Datos variables junto con una combinación de contenido estático antes o después de la variable

<static value>%%<custom variable>%%<static value>

 **SUGERENCIA:** Si el nombre de la variable comienza con "var_", es más fácil buscar e identificar los campos definidos por el usuario en HP Web Jetadmin.

 **SUGERENCIA:** En HP Web Jetadmin, los cuadros de texto que admiten datos variables están resaltados en azul. Para obtener más información sobre los datos variables, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

- b. Para eliminar una raíz de búsqueda, seleccione el nombre de la raíz en el cuadro **Raíz de enlace/ búsqueda** y, a continuación, haga clic en el botón **Quitar**.
- c. Para eliminar todas las raíces de búsqueda, haga clic en el botón **Eliminar todo**.

7. En la casilla **Hacer coincidir el nombre introducido con este atributo**, introduzca el nombre del atributo que el dispositivo usa para autenticar el nombre de inicio de sesión del usuario.

El nombre del atributo no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;

8. En la casilla **Recuperar la dirección de correo electrónico del usuario del dispositivo mediante este atributo**, introduzca el nombre del atributo LDAP para las direcciones de correo electrónico del usuario.

El nombre del atributo no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;

9. En la casilla **Recuperar el nombre del usuario del dispositivo mediante este atributo**, introduzca el nombre del atributo LDAP para los nombres de usuario.

El nombre del atributo no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;

10. En la casilla **Recuperar el grupo del usuario del dispositivo mediante este atributo**, introduzca el nombre del atributo LDAP para los grupos de usuarios.

El nombre del atributo no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;

11. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Si el atributo del grupo especificado debe coincidir exactamente con el atributo LDAP, marque la casilla de verificación **Coincidencia exacta en atributo de grupo**.
- Si no es necesario que el atributo del grupo especificado coincida exactamente con el atributo LDAP, desmarque la casilla de verificación **Coincidencia exacta en atributo de grupo**.

Desactive el método de inicio de sesión LDAP

- Desmarque la casilla de verificación **Activar inicio de sesión LDAP**.

Usuarios y grupos de LDAP

Utilice esta opción para establecer permisos de LDAP para usuarios o grupos individuales. Estos permisos controlan quién tiene acceso a qué funciones del dispositivo. Elija los niveles de permiso que mejor se adapten a las necesidades de seguridad de su organización y a las necesidades de comodidad de los usuarios.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione un valor en **Conjunto de permisos predeterminado para usuarios de LDAP**.
2. Para agregar un ajuste de permiso de usuario, escriba el nombre de usuario en **Nombre**.
3. Seleccione el ajuste de permiso en **Permiso**.
4. Seleccione el tipo en **Tipo** y haga clic en **Agregar**.
5. Para editar un conjunto de permisos, selecciónelo de la lista y, a continuación, edite el **Conjunto de permisos**.

6. Para eliminar un ajuste de permiso de usuario, selecciónelo y haga clic en **Eliminar**.

Contraseña de administrador local

Use esta opción para activar la función de bloqueo de la cuenta. Esta función define el número de veces que un administrador local puede introducir una contraseña incorrecta antes de quedar bloqueado de la cuenta y cuánto tiempo permanece bloqueada la cuenta. También puede activar la complejidad de la contraseña y especificar la longitud mínima de la contraseña.

Activación de la función de bloqueo de cuenta para el administrador local

Si la función de bloqueo de cuenta está activada, un administrador local queda bloqueado de la cuenta tras un número especificado de intentos de inicio de sesión fallidos y permanece bloqueado durante un período de tiempo especificado.

Siga estos pasos para activar la función de bloqueo de cuenta:

1. Marque la casilla de verificación **Activar bloqueo de cuenta**.
2. En **Máximo de intentos**, escriba las veces que un administrador puede introducir una contraseña incorrecta antes de que quede bloqueado de la cuenta. Los valores válidos están comprendidos entre el 3 y el 30.
3. En el campo **Intervalo de bloqueo**, introduzca el número de segundos que permanecerá bloqueada la cuenta. Los valores válidos están comprendidos entre el 5 y el 1800.
4. En el campo **Restablecer intervalo de bloqueo**, introduzca el número de segundos que deben transcurrir después de que se produzca un intento de inicio de sesión fallido antes de que el contador de intentos de inicio de sesión fallidos se restablezca a 0. Los valores válidos están comprendidos entre el 0 y el 1800.

Activación de la función de complejidad de contraseña para el administrador local

Cuando la característica de complejidad de contraseña está activada, la contraseña debe contener tres de los siguientes tipos de caracteres: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales.

Siga estos pasos para activar la complejidad de contraseña:

1. Marque la casilla de verificación **Activar complejidad de contraseña**.
2. En **Longitud mínima de contraseña**, escriba el mínimo de caracteres que debe contener la contraseña.
 - Si la complejidad de la contraseña está activada, su longitud puede estar comprendida entre 3 y 32 caracteres.
 - Si la complejidad de la contraseña está desactivada, su longitud debe estar comprendida entre 0 y 32 caracteres.

Si introduce 0, se desactiva la longitud mínima de la contraseña y no es necesaria una contraseña para acceder a la cuenta.



NOTA: Para obtener más información sobre el rango de valores que admite un dispositivo específico, consulte la documentación de ese dispositivo.

Administración de licencias de LPD

Utilice esta opción para actualizar la velocidad de la impresora en los modelos HP LaserJet Managed MFP más nuevos mediante la instalación y el registro de una licencia de velocidad virtual en la impresora.

La licencia se puede registrar en una impresora nueva o se puede actualizar en una impresora existente mediante un código de canje y, a continuación, registrar la licencia. La licencia contiene la velocidad y el nombre del modelo.



NOTA: La velocidad de la impresora se puede aumentar en cualquier momento mediante la compra de una actualización de velocidad que proporciona un nuevo código de canje y una licencia de velocidad.

Si no se activa una licencia de velocidad, la impresora funciona a la velocidad predeterminada del motor. Después de activar una licencia en una impresora existente, la velocidad de la impresora se actualiza.

Una vez completada la activación, la licencia se asocia con la impresora y el número de serie específicos. Esto se conoce como Late Point Differentiation Configuration, LPDC (Configuración de diferenciación de punto tardío).



IMPORTANTE: Cuando se instala un dispositivo de acabado interno, la impresora no puede superar las 60 páginas por minuto (ppm). No instale una licencia de velocidad superior a 60 ppm para una impresora que tenga instalado un dispositivo de acabado interno.

Siga estos pasos para instalar y registrar la licencia de velocidad en la impresora:

1. Asegúrese de que el cable de red esté conectado y de que la impresora esté conectada a la red.
2. Encienda la impresora y espere hasta que llegue al estado **Preparada**.
3. Asegúrese de que la impresora tenga una dirección IP válida y una conexión estable a Internet.



NOTA: Puede que sea necesario configurar un servidor proxy ahora mediante el Servidor web incorporado (EWS) o manualmente desde el panel de control.

4. Siga estos pasos para obtener el código de canje. Necesitará el número de pedido.



IMPORTANTE: Si la impresora es nueva o está desembalando una nueva, siga primero las instrucciones de la Guía de instalación del motor que se suministra con la impresora para aclimatarla, desembalarla e instalarla y, a continuación, inicialice la impresora y espere a que llegue al estado **Preparada**.

- a. Compruebe su correo electrónico y haga clic en el enlace de activación para abrir el sitio web de activación y administración de licencias para impresoras HP (<https://activation.jamanagement.hp.com>).
- b. Inicie sesión en el portal utilizando la misma dirección de correo electrónico donde recibió el correo electrónico de activación.
- c. Seleccione la ficha **Códigos de canje**, introduzca el número de pedido y, a continuación, haga clic en **Consultar**.

Los códigos de canje disponibles aparecen en la lista para cada impresora comprada.

- d. Anote manualmente o copie (**Ctrl+C**) el código de canje de cada impresora que desee registrar.



IMPORTANTE: La licencia está asociada con el número de serie específico. Si está registrando varias impresoras, asegúrese de obtener el código de canje para cada una de ellas.

5. En el campo **Registro e instalación de licencia mediante código de canje**, introduzca o pegue (**Ctrl+V**) el código de canje obtenido del sitio web de activación y administración de licencias para impresoras HP.



SUGERENCIA: Si se ha creado una configuración definida por el usuario, puede introducir un nombre de variable en este campo. El valor definido para la configuración definida por el usuario se utiliza en este campo. Por ejemplo, puede crear una variable definida por el usuario llamada %var_LPD%% y asignar el código de canje como valor. Para obtener más información sobre las variables definidas por el usuario, consulte [Creación y uso de datos variables en la página 226](#).

6. Haga clic en el botón **Registrar e instalar**. Se abrirá un cuadro de diálogo de advertencia.



PRECAUCIÓN: Una vez instalada la licencia de velocidad en la impresora, no podrá revocarla.

7. Para instalar la licencia de velocidad en la impresora, haga clic en el botón **Aceptar**.

Administrar Remote Apps (aplicaciones remotas)

Utilice esta opción para administrar los certificados de las aplicaciones remotas que se pueden utilizar para interactuar con el dispositivo desde un dispositivo remoto, como un smartphone, una tableta o un equipo.

Siga estos pasos para administrar los certificados de las aplicaciones remotas:

1. Para importar un certificado, siga estos pasos:
 - a. Haga clic en el botón **Seleccionar archivo**. Se abrirá la ventana **Abrir**.
 - b. Busque y seleccione el archivo de certificado y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**.
Solo puede importar archivos CER, DER y PEM.
 - c. Haga clic en el botón **Importar**. El certificado se muestra en la tabla **Certificados de aplicaciones remotas registradas**.
2. Para mostrar los detalles de un certificado, selecciónelo en la tabla **Certificados de aplicaciones remotas registradas** y, a continuación, haga clic en el botón **Ver detalles**.
3. Para eliminar un certificado, selecciónelo en la tabla **Certificados de aplicaciones remotas registradas** y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar**.
4. Para exportar un certificado, selecciónelo en la tabla **Certificados de aplicaciones remotas registradas** y, a continuación, haga clic en el botón **Exportar**.

Configuración de inicio de sesión de Novell

Utilice esta opción para configurar la autenticación de Novell en un dispositivo.

Especifique los árboles de Novell en los que un usuario puede autenticarse. Puede desplegar la estructura y la seguridad de las redes de Novell en el dispositivo mediante la activación en el dispositivo

del método de inicio de sesión NDS de Novell. Esta función mejora la seguridad y facilita el uso a usuarios que sean miembros de un árbol de Novell.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione **Activar inicio de sesión de NDS de Novell**.
2. Para agregar un árbol de Novell, escriba el nombre del árbol de Novell en el campo de texto **Agregar árbol** y haga clic en **Agregar árbol**.
Para eliminar un árbol de Novell, resáltelo y haga clic en **Eliminar árbol**.
3. Escriba la dirección del servidor de Novell en **Dirección de servidor de Novell**.
4. Escriba el valor de contexto en **Contexto**.
5. Escriba el prefijo de enlace en **Prefijo de enlace**.
6. Escriba el nombre de la raíz para enlazar y buscar en **Raíz de enlace y búsqueda**.
7. Escriba el nombre del árbol en **Árbol predeterminado**.

Comandos de acceso del dispositivo PJJ

Use esta opción para activar o desactivar los comandos de PJJ en la impresora. Printer Job Language (PJJ) de HP es un lenguaje de comandos que se puede utilizar para solicitar información de las impresoras (por ejemplo, modelo de la impresora, valores de configuración y estado) y cambiar los valores de configuración en las impresoras.

Para permitir que los usuarios envíen comandos de PJJ a la impresora, seleccione la opción **Activado**.



NOTA: Si selecciona la opción **Activado** para dispositivos que no sean HP FutureSmart, tenga en cuenta las circunstancias siguientes:

- Los trabajos del disco ya no pueden eliminarse mediante el botón **Borrar datos del cliente** en la ficha **Almacenamiento**.
- Si la opción de configuración **Activación de impresora** está activada, es posible que esta característica no funcione.

o bien,

Para impedir que los usuarios envíen comandos de PJJ a la impresora, seleccione la opción **Desactivado**.

Contraseña de PJJ

Idioma de trabajo de impresora (PJJ) es un idioma de comandos que activa algunas funciones de un dispositivo. Establecer la contraseña de PJJ restringe el acceso a dichas características PJJ. La contraseña de PJJ es un PIN numérico. Para borrar la contraseña de PJJ, escriba un cero (0) como nueva contraseña.

Para configurar la contraseña de PJJ, active los comandos de acceso del dispositivo PJJ.

POP3 (Zebra)

Si el dispositivo requiere un buzón POP3 para el correo electrónico, utilice esta opción para activar el protocolo POP3. Si cambia esta configuración, se requiere un restablecimiento de red

Para activar el protocolo POP3, seleccione la opción **Activado**.

o bien,

Para desactivar el protocolo POP3, seleccione la opción **Desactivado**. La desactivación de POP3 puede impedir el acceso al correo electrónico.

Control de color de los trabajos de impresión

Utilice esta opción para activar o desactivar la impresión en color para todos los trabajos de impresión o limitar la impresión en color en función de una lista de programas de software aprobados.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione un valor en **Valor predeterminado para trabajos de impresión generados desde aplicaciones computacionales no especificadas**:
2. Para agregar una configuración de control de color de la aplicación, escriba el nombre de la aplicación en **Nombre de aplicación**.
3. Seleccione la configuración de control de color en **Control de color** y haga clic en **Agregar**.
4. Para editar y aplicar la configuración de control de color, seleccione la aplicación de la lista y edite el valor de **Control de color**.
5. Para eliminar una configuración de control de color de la aplicación de la lista, seleccione el control de color de la aplicación y haga clic en **Eliminar**.

Firma del código SHA1 del firmware de la impresora

Utilice esta opción para permitir que el dispositivo instale únicamente paquetes de firmware firmados mediante Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2) o SHA-1 o SHA-2.

Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para permitir que el dispositivo instale solo paquetes de firmware que tengan una firma SHA-2, seleccione la opción **Desactivado**. El dispositivo usa SHA-256 para validar la firma del paquete. El dispositivo no instala paquetes de firmware que solo tengan una firma SHA-1.
- Para permitir que el dispositivo instale paquetes de firmware que tengan una firma SHA-1 o SHA-2, seleccione la opción **Activado**. El dispositivo siempre valida los paquetes de firmware mediante la firma SHA-2, que es más segura.

Actualización del firmware de la impresora (enviar como trabajo de impresión)

Utilice esta opción para activar o desactivar la capacidad de un dispositivo para que actualice su firmware de forma remota. Si está desactivada, el dispositivo no aceptará archivos RFU de actualización de firmware.

Operadores con privilegios de PS

Use esta opción para activar o desactivar las operaciones especiales de PostScript (PS) en el dispositivo. Si esta opción está activada, no se pueden utilizar comandos PostScript para establecer la contraseña administrativa PostScript.

Para activar esta función, seleccione la opción **Activar**.

o bien,

Para desactivar esta función, seleccione la opción **Desactivar**.

Contraseña de configuración remota

Utilice esta opción para configurar el perfil de protección de certificación de criterios comunes (CCC). Esta función define las veces que se puede introducir una contraseña incorrecta antes de que se bloquee la cuenta remota y cuánto tiempo permanece bloqueada la cuenta remota. También puede activar la complejidad de la contraseña y especificar la longitud mínima de la contraseña.

Activación de la función de bloqueo de cuenta remota

Si la función de bloqueo de cuenta remota está activada, la cuenta remota se bloquea después de un número específico de intentos de inicio de sesión fallidos y permanece bloqueada durante un período específico de tiempo.

Siga estos pasos para activar la función de bloqueo de cuenta remota:

1. Marque la casilla de verificación **Activar bloqueo de cuenta**.
2. En el campo **Máximo de intentos**, introduzca las veces que se puede introducir una contraseña incorrecta antes de que se bloquee la cuenta remota. Los valores válidos están comprendidos entre el 3 y el 30.
3. En el campo **Intervalo de bloqueo**, introduzca el número de segundos que permanecerá bloqueada la cuenta remota. Los valores válidos están comprendidos entre el 5 y el 1800.
4. En el campo **Restablecer intervalo de bloqueo**, introduzca el número de segundos que deben transcurrir después de que se produzca un intento de inicio de sesión fallido antes de que el contador de intentos de inicio de sesión fallidos se restablezca a 0. Los valores válidos están comprendidos entre el 0 y el 1800.

Activar la característica de complejidad de contraseña para cuentas remotas

Cuando la característica de complejidad de contraseña está activada, la contraseña debe contener tres de los siguientes tipos de caracteres: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales.

Siga estos pasos para activar la complejidad de contraseña:

1. Marque la casilla de verificación **Activar complejidad de contraseña**.
2. En **Longitud mínima de contraseña**, escriba el mínimo de caracteres que debe contener la contraseña.
 - Si la complejidad de la contraseña está activada, su longitud puede estar comprendida entre 3 y 32 caracteres.
 - Si la complejidad de la contraseña está desactivada, su longitud debe estar comprendida entre 0 y 32 caracteres.

Si introduce 0, se desactiva la longitud mínima de la contraseña y no es necesaria una contraseña para acceder a la cuenta remota.



NOTA: Para obtener más información sobre el rango de valores que admite un dispositivo específico, consulte la documentación de ese dispositivo.

Restringir color

Use esta opción para administrar el uso de suministros de impresión en color dentro de su organización.

Puede especificar que todos los trabajos de impresión en color se imprimen en color, todos los trabajos de impresión en color se imprimen en la escala de grises equivalente o la impresión en color se restringe según el nivel de permiso del usuario o la aplicación.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione una de las opciones siguientes:

- **Activar color:** todos los trabajos de impresión en color se imprimen en color.
- **Desactivar color:** todos los trabajos de impresión en color se imprimen en la escala de grises equivalente.
- **Establecer acceso al color personalizado:** la impresión en color está restringida en función de la configuración personalizada que se define.

2. Si la opción **Establecer acceso al color personalizado** está seleccionada, realice una de las siguientes acciones:

a. Seleccione una o más de las siguientes acciones:

- **Restringir por permisos de usuario:** seleccione esta casilla de verificación para restringir la impresión en color en función de los conjuntos de permiso del usuario. Utilice la opción de configuración **Control de acceso para las funciones del dispositivo** para definir los conjuntos de permiso del usuario.
- **Restringir por aplicación:** seleccione esta casilla de verificación para restringir la impresión en color en función de las aplicaciones.

Si las casillas de verificación **Restringir por permisos de usuario** y **Restringir por aplicación** están seleccionadas, el nivel de permiso más bajo se aplica al restringir los trabajos de impresión en color.

b. Si la casilla verificación **Restringir por aplicación** está seleccionada, defina el permiso de aplicación de la siguiente manera:

- Especificar el nivel de permiso predeterminado para todas las aplicaciones: seleccione el tipo de uso de color desde la lista desplegable **Permiso predeterminado para las aplicaciones**.
- Identificar y administrar las aplicaciones que requieren niveles de permiso específico: estas aplicaciones disponen de niveles de permiso específicos que se les aplican en lugar del nivel de permiso predeterminado. Estas aplicaciones se identifican en la lista **Sin aplicaciones predeterminadas**.

Para agregar una aplicación a la lista, ingrese el nombre de la aplicación en el cuadro de texto **Nombre**, seleccione el tipo de uso de color desde la lista desplegable **Permiso** y luego haga clic en **Agregar**.

Para eliminar una o más aplicaciones de la lista **Sin aplicaciones predeterminadas**, seleccione las aplicaciones y luego haga clic en **Eliminar**.

Para eliminar todas las aplicaciones de la lista **Sin aplicaciones predeterminadas**, haga clic en **Eliminar todo**.

Comunicación segura

Utilice esta opción para activar los cifrados que el dispositivo utiliza para las comunicaciones seguras.

Puede utilizar un navegador web y el protocolo HTTPS para administrar de forma segura el dispositivo de red. Para realizar la autenticación del servidor web de HP Jetdirect cuando se usa HTTPS, puede configurar un certificado o utilizar el certificado X.509 autofirmado ya instalado. El nivel de codificación especifica los cifrados que utilizará el servidor web para las comunicaciones seguras.

Siga estas opciones para configurar los cifrados:

- Para activar un cifrado, marque la casilla de verificación situada junto a él.
- Para desactivar un cifrado, desactive la casilla de verificación situada junto a él.

En la tabla siguiente se enumeran las versiones del protocolo TLS que admiten los cifrados.

Tabla 6-2 Versiones del protocolo TLS que admiten cifrados

Cifrado	Versiones del protocolo TLS compatibles
AES128-GCM-SHA256	TLS 1.2
AES128-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
AES128-SHA256	TLS 1.2
AES256-GCM-SHA384	TLS 1.2
AES256-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
AES256-SHA256	TLS 1.2
DES-CBC3-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	TLS 1.2
DHE-RSA-AES128-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
DHE-RSA-AES128-SHA256	TLS 1.2
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	TLS 1.2
DHE-RSA-AES256-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
DHE-RSA-AES256-SHA256	TLS 1.2
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256	TLS 1.2
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256	TLS 1.2
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384	TLS 1.2
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384	TLS 1.2
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	TLS 1.2
ECDHE-RSA-AES128-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
ECDHE-RSA-AES128-SHA256	TLS 1.2
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	TLS 1.2
ECDHE-RSA-AES256-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2

Tabla 6-2 Versiones del protocolo TLS que admiten cifrados (continúa)

Cifrado	Versiones del protocolo TLS compatibles
ECDHE-RSA-AES256-SHA384	TLS 1.2
ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
ECDHE-RSA-RC4-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
RC4-MD5	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
RC4-SHA	TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2
TLS_AES_128_CCM_SHA256	TLS 1.3
TLS_AES_128_GCM_SHA256	TLS 1.3
TLS_AES_256_GCM_SHA384	TLS 1.3

Modo de cifrado de disco seguro

Utilice esta opción para determinar si el cifrado debe activarse automáticamente cuando se instala un **Disco duro seguro de HP**. Este es el modo predeterminado y recomendado.

Si tiene una necesidad específica de especificar manualmente una contraseña de la unidad o si desea iniciar el cifrado en otro momento, puede hacerlo con el ajuste de **Manual**. Si se selecciona **Manual**, debe utilizar la página de EWS para activar individualmente el cifrado de cada dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar automáticamente el cifrado cuando se instala un **Disco duro seguro de HP**, seleccione **Automático**. Este es el modo predeterminado y recomendado.
2. Si necesita especificar manualmente una contraseña de unidad o si desea iniciar el cifrado en otro momento, seleccione **Manual** y, a continuación, utilice la página de EWS para activar individualmente el cifrado de cada dispositivo.

Contraseña del disco seguro

Utilice esta opción para configurar una contraseña para todos los discos seguros instalados en el dispositivo.

Esta contraseña proporciona acceso a los datos codificados en los discos seguros. Esta contraseña bloquea todos los discos seguros, pero no codifica los datos de los discos. El dispositivo genera automáticamente una clave de codificación independiente para cada disco para codificar los datos.

Si cambia la contraseña, no se perderán datos en los discos seguros. Si quita el disco seguro del dispositivo, se pierde el acceso a la clave de codificación y los datos del disco seguro no se pueden decodificar.



NOTA: La contraseña solo se puede borrar a través de la BIOS del dispositivo. Al borrar la contraseña, los datos del dispositivo no se pueden utilizar y hace que el disco seguro aparezca como un nuevo disco.

Generar automáticamente una contraseña aleatoria

1. Seleccione la opción **Generar una nueva contraseña aleatoria (recomendado)**.

2. Para dispositivos de HP FutureSmart, apague el dispositivo y, a continuación, vuelva a encenderlo. Otros dispositivos se apagan automáticamente y, a continuación, vuelven encenderse.

Asignar manualmente una contraseña

1. Seleccione la opción **Configurar manualmente una nueva contraseña de unidad**.
2. En las casillas **Contraseña** y **Confirmar contraseña**, introduzca la contraseña. La contraseña debe tener entre 8 y 32 caracteres.
3. Para dispositivos de HP FutureSmart, apague el dispositivo y, a continuación, vuelva a encenderlo. Otros dispositivos se apagan automáticamente y, a continuación, vuelven encenderse.

Código de acceso de servicio

Utilice esta opción para configurar un código de acceso al servicio en el dispositivo. Este código de acceso de servicio ofrece una mayor seguridad para el menú [Servicio](#). El PIN de servicio de fábrica ya no puede utilizarse para acceder al menú [Servicio](#). Sin embargo, es posible restaurar el PIN de servicio de fábrica en cualquier momento.

Se asigna un número de identificación personal (PIN) de servicio único para cada modelo de producto de HP. Durante el proceso de fabricación, el mismo PIN de servicio se graba en cada dispositivo de un modelo de producto en concreto. No se puede cambiar el PIN de servicio de fábrica.

El PIN de servicio de fábrica es necesario para acceder al menú [Servicio](#) en el panel de control del dispositivo. El PIN de servicio predeterminado de fábrica para los diferentes modelos de productos de HP es información pública. Cualquier persona que pueda encontrar el PIN de servicio de fábrica para el modelo de producto puede registrarse en el panel de control del dispositivo y obtener acceso a todas las herramientas de solución de problemas y los ajustes de configuración que están disponibles en el menú [Servicio](#).

Configurar un código de acceso al servicio

1. En el cuadro **Código de acceso al servicio**, introduzca el código de acceso al servicio. El código de acceso al servicio debe tener exactamente 8 dígitos en el intervalo de 00000000 a 99999999. Debe introducir los 8 dígitos.
2. En el cuadro **Verificar código de acceso**, vuelva a introducir el código de acceso al servicio de 8 dígitos.

Restablecer el PIN de servicio de fábrica

1. En el cuadro **Código de acceso al servicio**, seleccione el valor actual y, a continuación, presione la tecla [Suprimir](#).
2. En el cuadro **Verificar código de acceso**, seleccione el valor actual y, a continuación, presione la tecla [Suprimir](#).

Carga de servicio

Utilice esta opción para activar o desactivar la capacidad de instalar servicios y aplicaciones de terceros que se ejecuten directamente en el dispositivo.

Para activar esta característica, seleccione la opción **Activado**.

o bien,

Para desactivar esta característica, seleccione la opción **Desactivado**.

Nombre de comunidad de escritura

El nombre de comunidad de escritura, que es diferente de la contraseña del dispositivo, evita que los usuarios no autorizados utilicen utilidades SNMP para acceder y cambiar la configuración del dispositivo. Una vez que asigne un nombre de comunidad de escritura, solo los usuarios que conozcan el nombre de comunidad de escritura pueden cambiar la configuración del dispositivo desde una utilidad SNMP.



NOTA: Al establecer una contraseña en el dispositivo, debe introducir la contraseña actual, si la hay, independientemente de las credenciales almacenadas en la aplicación. Si no lo hace, la configuración fallará como "Datos no válidos".

Para configurar esta opción, escriba el nombre de comunidad de escritura en **Nombre de comunidad de escritura** y, a continuación, vuelva a escribirlo en **Repetir nombre de comunidad de escritura**. Para cambiar la contraseña del nombre de comunidad de escritura, escriba la actual en **Nombre de comunidad de escritura actual** y, a continuación, escriba la nueva en **Nombre de comunidad de escritura**. Vuelva a escribirlo para confirmarlo en **Repetir nombre de comunidad de escritura**.

Configuración de inicio de tarjeta inteligente SIPRNet

Utilice esta opción para activar o desactivar la autenticación de la tarjeta inteligente SIPRNet en el dispositivo y configurar los dominios de confianza que el dispositivo utiliza para realizar la autenticación de los usuarios.

Puede desplegar la estructura y la seguridad de una red de dominio en el dispositivo. Para hacerlo, active en el dispositivo el método de inicio de sesión de la tarjeta inteligente SIPRNet. Esta característica mejora la seguridad y facilita el uso a usuarios miembros de ese dominio.



NOTA: El método de inicio de sesión de la tarjeta inteligente SIPRNet está disponible solo si hay instalado un lector de tarjetas inteligentes SIPRNet opcional en el dispositivo.

Si es necesario usar el método de inicio de sesión de la tarjeta inteligente SIPRNet, desactive todos los otros métodos de inicio de sesión. Es posible que necesite instalar certificados en el dispositivo. Para obtener más información sobre la instalación de certificados, consulte [Administración del repositorio de certificados en la página 86](#).

Activar y configurar el método de inicio de sesión de la tarjeta inteligente SIPRNet

1. Seleccione la casilla de verificación **Activar configuración de inicio de tarjeta inteligente SIPRNet**.
2. Para agregar un dominio de confianza, seleccione el nombre del dominio en el cuadro y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar dominio**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para eliminar un dominio de confianza, seleccione el nombre del dominio en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar dominio**.
 - Para eliminar todos los dominios de confianza, haga clic en el botón **Quitar todo**.
4. En la lista **Dominio de Windows predeterminado**, seleccione el dominio predeterminado.
5. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para utilizar la capa de sockets seguros (SSL) para iniciar sesión, seleccione la casilla de verificación **Utilice SSL**. El valor predeterminado es el puerto 636.

- Para utilizar un puerto personalizado para iniciar sesión, demarque la casilla de verificación **Utilice SSL** y, a continuación, introduzca el número de puerto en el cuadro **Puerto**. El valor predeterminado es el puerto 389.
6. En la casilla **Recuperar la dirección de correo electrónico del usuario del dispositivo utilizando este atributo**, introduzca el nombre del atributo para la dirección de correo electrónico.

Desactivar el método de inicio de sesión de la tarjeta inteligente SIPRNet

- Desmarque la casilla de verificación **Activar configuración de inicio de la tarjeta inteligente SIPRNet**.

Configuración de inicio de tarjeta inteligente

Utilice esta opción para activar o desactivar la autenticación de tarjeta inteligente en el dispositivo y configurar los dominios de confianza que el dispositivo utiliza para autenticar a los usuarios.

Puede desplegar la estructura y la seguridad de una red de dominio en el dispositivo mediante la activación en el dispositivo del método de inicio de sesión de tarjeta inteligente. Esta característica mejora la seguridad y facilita el uso a usuarios miembros de ese dominio.



NOTA: El método de inicio de sesión de tarjeta inteligente está disponible solo si hay instalado un lector de tarjetas inteligentes opcional en el dispositivo.

Si el método de inicio de sesión de tarjeta inteligente es necesario, desactive todos los otros métodos de inicio de sesión. Es posible que necesite instalar certificados en el dispositivo. Para obtener más información sobre la instalación de certificados, consulte [Administración del repositorio de certificados en la página 86](#).

Activar y configurar el método de inicio de sesión de tarjeta inteligente

1. Seleccione la casilla de verificación **Activar configuración de inicio de tarjeta inteligente**.
2. Para agregar un dominio de confianza, seleccione el nombre del dominio en el cuadro y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar dominio**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para eliminar un dominio de confianza, seleccione el nombre del dominio en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Eliminar dominio**.
 - Para eliminar todos los dominios de confianza, haga clic en el botón **Quitar todo**.
4. En la lista **Dominio de Windows predeterminado**, seleccione el dominio predeterminado.
5. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para utilizar la capa de sockets seguros (SSL) para iniciar sesión, seleccione la casilla de verificación **Utilice SSL**. El valor predeterminado es el puerto 636.
 - Para utilizar un puerto personalizado para iniciar sesión, demarque la casilla de verificación **Utilice SSL** y, a continuación, introduzca el número de puerto en el cuadro **Puerto**. El valor predeterminado es el puerto 389.
6. En la casilla **Recuperar la dirección de correo electrónico del usuario del dispositivo utilizando este atributo**, introduzca el nombre del atributo para la dirección de correo electrónico.

Desactivar el método de inicio de sesión de tarjeta inteligente

- Desmarque la casilla de verificación **Activar configuración de inicio de tarjeta inteligente**.

Credenciales de SNMP - Dispositivos con FutureSmart 3 y dispositivos sin FutureSmart

Use esta opción para activar y desactivar SNMPv3 en el dispositivo y especifique el protocolo de autenticación, el de privacidad y las frases de contraseña que se requieren.

SNMPv3 protege la información de administración de red que se envía entre HP Web Jetadmin y un dispositivo a través de la autenticación del usuario y el cifrado de datos. SNMPv3 admite los protocolos de autenticación MD5 y SHA-1 y los protocolos de privacidad DES y AES-128. SNMPv3 no admite los modos Sin protocolo de autenticación y Sin protocolo de privacidad.

Puede utilizar SNMPv3 para evitar que los usuarios no autorizados vean o cambien la configuración del dispositivo. Puede necesitar SNMPv3 para ver o cambiar información en un dispositivo. Puede permitir el acceso SNMPv1 solo lectura al dispositivo, mientras exige SNMPv3 para cambiar información en un dispositivo. SNMPv1 no utiliza el cifrado de datos al enviar información entre HP Web Jetadmin y un dispositivo.

Federal Information Processing Standard (FIPS) admite únicamente el protocolo de autenticación SHA-1 y el protocolo de privacidad AES-128. Para crear o actualizar las credenciales de SNMPv3 cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, debe especificar los protocolos SHA-1 y AES-128. Si especifica el protocolo de autenticación MD5 y el protocolo de privacidad DES, la configuración falla.

Activar SNMPv3

1. Seleccione la opción **Activar SNMPv3**.
2. En el cuadro **Nombre de comunidad de escritura (opcional)**, introduzca el nombre que está configurado actualmente para SNMPv1.
3. En el cuadro **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
4. De la lista de **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo.
5. En los cuadros **Frase de contraseña de autenticación** y **Confirmar frase de contraseña de autenticación**, introduzca la frase de contraseña para el protocolo de autenticación especificado.
6. En la lista de **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo.
7. En los cuadros **Frase de contraseña de privacidad** y **Confirmar frase de contraseña de privacidad**, introduzca la frase de contraseña para el protocolo de privacidad especificado.
8. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar el acceso SNMPv1 solo lectura en el dispositivo, seleccione la opción **SNMPv1 solo lectura**.
 - Para desactivar SNMPv1, seleccione la opción **SNMPv1 desactivado**.

Cambiar las credenciales de SNMPv3

1. Seleccione la opción **Modificar SNMPv3**.
2. En la sección **Credenciales de SNMPv3 actual**, introduzca el nombre de usuario, el protocolo de autenticación, la frase de contraseña de autenticación, el protocolo de privacidad y la frase de contraseña de privacidad actualmente configurados para SNMPv3. Se necesitan las credenciales de SNMPv3 actuales.

3. En la sección **Nuevas credenciales de SNMPv3**, introduzca los valores nuevos para el protocolo de autenticación, frase de contraseña de autenticación, protocolo de privacidad y frase de contraseña de privacidad que desea cambiar.

 **PRECAUCIÓN:** Para cambiar la autenticación y las frases de contraseña de privacidad, se deben especificar las frases de contraseña actuales, incluso si las credenciales SNMPv3 globales se almacenan en HP Web Jetadmin. Si no se especifican las frases de contraseña actuales, se produce un error en la configuración.

 **NOTA:** No se puede cambiar el nombre de usuario que está configurado actualmente para SNMPv3.

4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para activar el acceso SNMPv1 solo lectura en el dispositivo, seleccione la opción **SNMPv1 solo lectura**.
 - Para desactivar SNMPv1, seleccione la opción **SNMPv1 desactivado**.

Desactivar SNMPv3

1. Seleccione la opción **Desactivar SNMPv3**.
2. En la sección **Credenciales de SNMPv3 actual**, introduzca el nombre de usuario, el protocolo de autenticación, la frase de contraseña de autenticación, el protocolo de privacidad y la frase de contraseña de privacidad actualmente configurados para SNMPv3. Se necesitan las credenciales de SNMPv3 actuales.

Credenciales de SNMP - FutureSmart 4.5

Para dispositivos que tienen el firmware FutureSmart 4.5 y el contrato de gestión (MC) versión 4.2, utilice esta opción para activar, desactivar o cambiar los ajustes de SNMPv3 y SNMPv1/v2.

SNMPv3 utiliza el cifrado de datos y la autenticación de usuario para proteger la información de administración de red enviada entre HP Web Jetadmin y un dispositivo. SNMPv3 admite los protocolos de autenticación MD5 y SHA-1 y los protocolos de privacidad DES y AES-128. SNMPv3 no admite los modos Sin protocolo de autenticación y Sin protocolo de privacidad. Puede utilizar SNMPv3 para evitar que los usuarios no autorizados vean o cambien la configuración del dispositivo. También puede necesitar SNMPv3 para ver o cambiar información en un dispositivo.

SNMPv1/v2 no utiliza el cifrado de datos al enviar información entre HP Web Jetadmin y un dispositivo. Puede activar el acceso SNMPv1/v2 de solo lectura o de lectura y escritura para el dispositivo. También puede permitir el acceso de solo lectura de SNMPv1/v2 al dispositivo y requerir SNMPv3 para cambiar información en un dispositivo.

Si el tráfico SNMPv3 es lento y afecta negativamente al rendimiento de HP Web Jetadmin, puede desactivar SNMPv3 y activar SNMPv1/v2 en su lugar. Si tiene aplicaciones que necesitan comunicarse con un dispositivo que no admite SNMPv3, puede activar solo SNMPv1/v2 para ese dispositivo.

El Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) admite únicamente el protocolo de autenticación SHA-1 y el protocolo de privacidad AES-128. Para crear o actualizar las credenciales de SNMPv3 cuando el modo FIPS está activado en el dispositivo, debe especificar los protocolos SHA-1 y AES-128. Si especifica el protocolo de autenticación MD5 y el protocolo de privacidad DES, la configuración falla.

Si la columna **Credenciales SNMP - FutureSmart 4.5** está activada para una lista de dispositivos, haga doble clic en **<Detalles...>** en la columna de un dispositivo específico. Se abrirá una información sobre

herramientas que muestra las credenciales SNMPv3 del dispositivo. Es posible que aparezcan los siguientes estados en el campo **Credenciales de SNMPV3** de la información sobre herramientas:

- **NOT_SET**: no hay credenciales SNMPv3 almacenadas en el dispositivo.
- **SET_NoMatch**: las credenciales de SNMPv3 almacenadas en HP Web Jetadmin no coinciden con las credenciales de SNMPv3 almacenadas en el dispositivo.
- **SET_Match**: las credenciales de SNMPv3 almacenadas en HP Web Jetadmin coinciden con las credenciales de SNMPv3 almacenadas en el dispositivo.

Activación de SNMPv3 en un dispositivo con FutureSmart 4.5 o posterior

Siga estos pasos para activar SNMPv3 en el dispositivo. Se requieren el protocolo de autenticación, el protocolo de privacidad y la frase de contraseña para activar SNMPv3.

1. Seleccione la opción **Activar SNMPv1/v2 y/o SNMPv3**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Nueva configuración de SNMPv3**.
3. En el campo **Nombre de usuario**, introduzca el nombre del usuario.
4. En la lista desplegable **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo que se utilizará para las comunicaciones del dispositivo.
5. En los campos **Frase de contraseña de autenticación** y **Confirmar frase de contraseña de autenticación**, introduzca la frase de contraseña para el protocolo de autenticación que ha seleccionado.
6. Para permitir que los usuarios definan frases de contraseña complejas en el dispositivo, marque la casilla de verificación **Activar complejidad de frase de contraseña**.
7. En la lista desplegable **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo que se utilizará para las comunicaciones del dispositivo.
8. En los campos **Frase de contraseña de privacidad** y **Confirmar frase de contraseña de privacidad**, introduzca la frase de contraseña para el protocolo de privacidad que ha seleccionado.

Cambio de las credenciales de SNMPv3 en un dispositivo con FutureSmart 4.5 o posterior

Siga estos pasos para cambiar las credenciales de SNMPv3 en el dispositivo. Se requieren las credenciales de SNMPv3 actuales para cambiar las credenciales.

1. Seleccione la opción **Modificar SNMPv1/v2 o SNMPv3**.
2. En la sección **Credencial de SNMPv3 actual**, introduzca el nombre de usuario, el protocolo de autenticación, la frase de contraseña de autenticación, el protocolo de privacidad y la frase de contraseña de privacidad que actualmente están configurados para SNMPv3.

 **IMPORTANTE:** Para cambiar las frases de contraseña de autenticación y privacidad, se deben especificar las frases de contraseña actuales, aunque las credenciales de SNMPv3 globales estén almacenadas en HP Web Jetadmin. Si no se especifican las frases de contraseña actuales, se produce un error en la configuración.

3. En la sección **Nueva credencial de SNMPv3**, escriba el nombre de usuario que está configurado actualmente para SNMPv3 en el campo **Nombre de usuario**.



IMPORTANTE: No puede cambiar el nombre de usuario que está configurado actualmente para SNMPv3.

4. En la lista desplegable **Protocolo de autenticación**, seleccione el nuevo protocolo que se utilizará para las comunicaciones del dispositivo.
5. En los campos **Frase de contraseña de autenticación** y **Confirmar frase de contraseña de autenticación**, introduzca la frase de contraseña nueva para el protocolo de autenticación que ha seleccionado.
6. Para permitir que los usuarios definan frases de contraseña complejas en el dispositivo, marque la casilla de verificación **Activar complejidad de frase de contraseña**.
7. En la lista desplegable **Protocolo de privacidad**, seleccione el nuevo protocolo que se utilizará para las comunicaciones del dispositivo.
8. En los cuadros **Frase de contraseña de privacidad** y **Confirmar frase de contraseña de privacidad**, introduzca la frase de contraseña nueva para el protocolo de privacidad especificado.

Desactivación de SNMPv3 en un dispositivo con FutureSmart 4.5 o posterior

Siga estos pasos para desactivar SNMPv3 en el dispositivo. Se requieren las credenciales de SNMPv3 actuales para desactivar SNMPv3.

1. Seleccione la opción **Desactivar SNMPv3**.
2. En el campo **Nombre de usuario**, introduzca el nombre que está configurado actualmente para SNMPv3.
3. En la lista desplegable **Protocolo de autenticación**, seleccione el protocolo de autenticación que está configurado actualmente para SNMPv3.
4. En el campo **Frase de contraseña de autenticación**, introduzca la frase de contraseña de autenticación que está configurada actualmente para SNMPv3.
5. Para permitir que los usuarios definan frases de contraseña complejas en el dispositivo, marque la casilla de verificación **Activar complejidad de frase de contraseña**.
6. En la lista desplegable **Protocolo de privacidad**, seleccione el protocolo de privacidad que está configurado actualmente para SNMPv3.
7. En el campo **Frase de contraseña privacidad**, introduzca la frase de contraseña de privacidad que está configurada actualmente para SNMPv3.

Activación de SNMPv1/v2 en un dispositivo con FutureSmart 4.5 o posterior

Siga estos pasos para activar SNMPv1/v2 en el dispositivo.

1. Seleccione la opción **Activar SNMPv1/v2 y/o SNMPv3**.
2. En el campo **Nombre de comunidad de escritura (opcional)**, introduzca el nombre que está configurado actualmente para SNMPv1.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para permitir el acceso de lectura y escritura en el dispositivo, seleccione la opción **Activar acceso de lectura y escritura SNMPv1/v2**.
- Para activar el acceso solo de lectura en el dispositivo, seleccione la opción **Activar solo acceso de lectura SNMPv1/v2**.

Cambio de los ajustes de SNMPv1/v2 en un dispositivo con FutureSmart 4.5 o posterior

Siga estos pasos para cambiar los ajustes de SNMPv1/v2 en el dispositivo.

1. Seleccione la opción **Modificar SNMPv1/v2 o SNMPv3**.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para permitir el acceso de lectura y escritura en el dispositivo, seleccione la opción **Activar acceso de lectura y escritura SNMPv1/v2**.
 - Para activar el acceso solo de lectura en el dispositivo, seleccione la opción **Activar solo acceso de lectura SNMPv1/v2**.

Desactivación de SNMPv1/v2 en un dispositivo con FutureSmart 4.5 o posterior

Siga estos pasos para desactivar SNMPv1/v2 en el dispositivo.

 **PRECAUCIÓN:** HP Web Jetadmin debe poder comunicarse a través de SNMPv1/v2 o SNMPv3. Asegúrese de que SNMPv3 esté activado antes de desactivar SNMPv1/v2.

1. Seleccione la opción **Activar SNMPv1/v2 y/o SNMPv3 o Modificar SNMPv1/v2 o SNMPv3**.
2. En el campo **Nombre de comunidad de escritura (opcional)**, introduzca el nombre que está configurado actualmente para SNMPv1.
3. Seleccione la opción **Desactivar SNMPv1/v2**.

Sustituciones de límite temporales

Utilice esta opción para sustituir los límites de página para usuarios específicos en un conjunto de permisos.

Si uno o más usuarios de un conjunto de permisos tienen una necesidad específica de imprimir más páginas de las que permite el límite para el grupo, puede establecer una sustitución para ese usuario para permitir más impresiones de páginas.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Escriba el nombre de usuario en **Cuenta de usuario**.
2. Seleccione un valor de la lista desplegable **Total de sustitución**.
 - **Límite de páginas:** especifique un límite de páginas para el número total de páginas impresas. A continuación, escriba ese número en el cuadro de texto adyacente.
 - **Sin límite de páginas:** no especifique un límite de páginas para el número total de páginas impresas.

3. Seleccione un valor en **Sustitución de color**:

- **Límite de páginas:** especifique un límite de páginas para el número de páginas en color impresas. A continuación, escriba ese número en el cuadro de texto adyacente.



NOTA: El límite de páginas en color no puede superar el límite total de páginas.

- **Sin límite de páginas:** no especifique un límite de páginas para el número de páginas en color impresas.

4. Para agregar las sustituciones a la lista siguiente, haga clic en **Agregar**.

5. Para editar los ajustes, seleccione las sustituciones de la lista y, a continuación, edite las opciones de **Total de sustitución** y **Sustitución de color**.

6. Para quitar un ajuste de sustitución de límite temporal, seleccione el ajuste de sustitución y haga clic en **Quitar**.

Límite de uso y período de restablecimiento

Utilice esta opción para activar los límites de uso.

Si los límites de uso están activados, a cada usuario de un conjunto de permisos se le asigna un número limitado de páginas durante un período de tiempo recurrente. El número de páginas es el mismo para cada persona en el conjunto de permisos del dispositivo. Los límites y las sustituciones se restablecerán automáticamente al inicio de cada período de restablecimiento. Los límites de uso pueden ayudar a reducir los costes operativos de su organización. Utilice los informes de uso para identificar tendencias de uso entre los usuarios.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Marque la casilla de verificación **Activar límites de uso en este dispositivo**.
2. Seleccione una de las opciones de informe de límite de uso superado.
3. Seleccione la opción de restablecimiento que desee.
4. Para restablecer el seguimiento de uso inmediatamente, seleccione **Restablecer seguimiento de uso**.

Límites de uso para conjuntos de permisos

Utilice esta opción para definir los límites generales de páginas y los límites de páginas en color para conjuntos de permisos predefinidos.



NOTA: Puede aplicar esta opción de configuración solo a un único dispositivo HP CM8060/CM8050 Color MFP con tecnología Edgeline. No puede usar esta opción de configuración para configurar múltiples dispositivos a la vez ni incluir esta opción de configuración en una plantilla de configuración de dispositivos.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para asignar límites de página a un conjunto de permisos, busque el nombre del conjunto de permisos en la columna **Conjunto de permisos**.
2. Seleccione un valor de la lista desplegable **Límite total de páginas** correspondiente.

3. Si seleccionó un límite de páginas, especifique el número de páginas en la lista desplegable **Límite de páginas en color** correspondiente.



NOTA: El límite de páginas en color no puede superar el límite total de páginas. Si se introduce un valor mayor para el límite de páginas en color, se utilizará el límite total de páginas.

Autenticación de PIN de usuario

Utilice esta opción para agregar registros de PIN de usuario al dispositivo de uno en uno y para editar o eliminar registros de PIN de usuario que ya se hayan guardado en el dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para agregar o editar un usuario:
 - a. Haga clic en **Agregar** o seleccione un usuario y haga clic en **Editar**.
 - b. Escriba el nombre de la persona en **Nombre**.
 - c. Escriba la dirección de correo electrónico de la persona en **Dirección de correo electrónico**. Si la validación del correo electrónico está activada en el dispositivo, la dirección debe llevar el símbolo @.
 - d. Escriba el PIN del usuario en **PIN de acceso de usuario**. El PIN debe tener entre 4 y 8 caracteres.
 - e. Haga clic en **Aceptar**.
2. Para eliminar un usuario, selecciónelo y haga clic en **Eliminar**.
3. Para eliminar todos los usuarios, haga clic en **Eliminar todo**.
4. **Eliminar todas las entradas existentes:** en una plantilla o con varios dispositivos seleccionados, marque esta casilla para eliminar todos los PIN de usuario existentes del dispositivo. Si esta casilla no está marcada, los PIN de usuario se agregarán a los PIN existentes en el dispositivo.
5. **Sobrescribir las entradas existentes:** en una plantilla o con varios dispositivos seleccionados, marque esta casilla para sobrescribir los PIN de usuario existentes que tengan el mismo nombre. Si no se marca esta casilla, los PIN de usuario se agregarán a los PIN existentes en el dispositivo y los PIN existentes que tengan el mismo nombre no se modificarán.

Configuración de inicio de sesión Windows

Utilice esta opción para activar o desactivar el método de inicio de sesión en Windows y configurar el dominio de confianza de Windows y las claves de atributos que el dispositivo usa para autenticar a los usuarios.

Puede extender la estructura y la seguridad de las redes de dominio de Windows al dispositivo mediante la activación en el dispositivo del método de inicio de sesión de Windows. Esta característica mejora la seguridad y facilita el uso a usuarios que sean miembros de un dominio de Windows.

Active y configure el método de inicio de sesión en Windows

1. Marque la casilla de verificación **Activar inicio de sesión negociado en Windows**.
2. Utilice los siguientes pasos para configurar los dominios de confianza de Windows que el dispositivo utiliza para autenticar a los usuarios:

- a. Para agregar un dominio de confianza, introduzca el nombre del dominio en la casilla que hay junto al botón **Agregar dominio** y, a continuación, haga clic en el botón **Agregar dominio**.



NOTA: Algunos dispositivos solo admiten un dominio de confianza. En estos dispositivos, el botón **Agregar dominio** deja de estar disponible después de haber agregado un dominio de confianza.

- b. Para eliminar un dominio de confianza, seleccione el nombre del dominio en la lista y, a continuación, haga clic en el botón **Quitar dominio**.
- c. Para eliminar todos los dominios de confianza, haga clic en el botón **Quitar todo**.



NOTA: En el caso de algunos dispositivos, esta característica solo está disponible si configura varios dispositivos o crea plantillas de configuración de dispositivo.

3. Para especificar el dominio de confianza predeterminado, seleccione el nombre del dominio en la lista **Dominio de Windows predeterminado**.



NOTA: En dispositivos que solo admiten un dominio de confianza, el dominio de confianza especificado se establece automáticamente como el predeterminado.

4. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para activar SSL, marque la casilla de verificación **Utilice SSL**.
- Para desactivar SSL, desmarque la casilla de verificación **Utilice SSL**.



NOTA: En el caso de algunos dispositivos, esta característica solo está disponible si configura varios dispositivos o crea plantillas de configuración de dispositivo.

5. En la casilla **Hacer coincidir el nombre introducido con este atributo**, introduzca el atributo del dominio de Windows para los nombres de inicio de sesión del usuario.

El nombre del atributo no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;

6. En la casilla **Recuperar la dirección de correo electrónico del usuario del dispositivo mediante este atributo**, introduzca el atributo del dominio de Windows para las direcciones de correo electrónico del usuario.

El nombre del atributo no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;

7. En la casilla **Recuperar la carpeta de inicio del usuario del dispositivo mediante este atributo**, introduzca el atributo del dominio de Windows para las carpetas de inicio de red del usuario.

El nombre del atributo no puede contener los caracteres siguientes:

& < > ;



NOTA: En el caso de algunos dispositivos, esta característica solo está disponible si configura varios dispositivos o crea plantillas de configuración de dispositivo.

8. En el cuadro **Recuperar el nombre del usuario del dispositivo mediante este atributo**, introduzca el nombre del atributo de Windows para los nombres de usuario del dispositivo. El nombre del atributo no puede contener caracteres especiales.



NOTA: En el caso de algunos dispositivos, esta característica solo está disponible si configura varios dispositivos o crea plantillas de configuración de dispositivo.

Desactive el método de inicio de sesión en Windows

- Desmarque la casilla de verificación **Activar inicio de sesión negociado en Windows**.

Usuarios y grupos de Windows

Use esta opción para establecer permisos de Windows para usuarios o grupos individuales. Estos permisos controlan quién tiene acceso a qué funciones del dispositivo. Elija los niveles de permiso que mejor se adapten a las necesidades de seguridad de su organización y a las necesidades de comodidad de los usuarios.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Seleccione un conjunto de permisos en **Conjunto de permisos predeterminado para usuarios de Windows**.
2. Para agregar un ajuste de permiso de usuario, escriba el nombre de usuario en **Nombre**.
3. Seleccione el ajuste de permiso en **Permiso**.
4. Seleccione el tipo en **Tipo** y haga clic en **Agregar**.
5. Para editar un conjunto de permisos, selecciónelo de la lista y, a continuación, edite el **Conjunto de permisos**.
6. Para eliminar un ajuste de permiso de usuario, selecciónelo y haga clic en **Eliminar**.

Opciones de configuración de dispositivo en la categoría de suministros

Las opciones de configuración del dispositivo en la categoría de **Suministros** definen los valores relacionados con los consumibles, como cartuchos, tambores y kits de fusor.

Acción con cartucho bajo - Negro

Utilice esta opción para especificar la acción que realiza el dispositivo cuando el suministro alcanza un nivel bajo. Si un suministro de impresión está bajo durante un trabajo de impresión, es posible que la calidad de impresión del trabajo sea inaceptable.

Para especificar la acción que realiza el dispositivo cuando el suministro alcanza un nivel bajo, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Detener:** el dispositivo deja de imprimir el trabajo de impresión actual y muestra un mensaje de error en el panel de control del dispositivo, que solicita al usuario que sustituya el suministro.



NOTA: Si se selecciona esta opción, la opción de configuración **Acción con cartucho muy bajo - Negro** queda bloqueada y no se puede configurar.

- **Continuar:** el dispositivo termina de imprimir el trabajo de impresión actual y muestra un mensaje de advertencia en el panel de control del dispositivo, que informa que el suministro es bajo.



NOTA: Si se selecciona esta opción, puede configurar correctamente la opción de configuración **Acción con cartucho muy bajo - Negro**.

Política de los cartuchos

Utilice esta opción para especificar que solo los cartuchos de HP o Samsung originales se puedan instalar y utilizar en este dispositivo.

Seleccione una de las opciones siguientes:

- **Desactivado:** en este dispositivo se pueden utilizar cartuchos que funcionen correctamente.
- **HP/SAMSUNG autorizado:** en este dispositivo solo se pueden utilizar cartuchos originales de HP o Samsung.

Protección de cartuchos

Utilice esta opción para configurar el modo de protección de cartuchos. Cuando se configura el modo de protección de cartuchos, todos los cartuchos que hay instalados actualmente en el dispositivo o en la flota de dispositivos quedan protegidos permanentemente.

Después de haber configurado el modo de protección de cartuchos en un cartucho, el modo de protección de cartuchos de ese cartucho no se puede eliminar ni cambiar.

Los cartuchos que están configurados con el modo de protección de cartuchos de un único dispositivo no pueden utilizarse en ningún otro dispositivo. Los cartuchos que están configurados con el modo de protección de cartuchos de ID de flota no pueden utilizarse en ningún otro dispositivo configurado con una ID de flota diferente.

Permitir que los cartuchos instalados se utilicen en cualquier dispositivo

Cuando se configura este modo, los cartuchos no están protegidos y pueden utilizarse en otros dispositivos.

Si la protección de cartuchos está desactivada en el dispositivo, los cartuchos protegidos anteriormente que están instalados actualmente en el dispositivo quedan protegidos permanentemente. Estos cartuchos permanecen bloqueados para el dispositivo o para una ID de flota en función de la configuración antes de que la protección de cartuchos se desactivara.

Cuando se desactiva la protección de cartuchos en un dispositivo que tiene una ID de flota configurada, se borra la ID de flota en el dispositivo, el modo de protección de cartuchos se establece solo en el dispositivo y la protección se apaga. Cuando los cartuchos nuevos están instalados en el dispositivo, los nuevos cartuchos no están protegidos y pueden utilizarse en otros dispositivos.

- Seleccione la opción **Off** (Desactivado).

Permitir que los cartuchos instalados se utilicen solo en este dispositivo

Cuando se configura el modo de protección de cartuchos de un único dispositivo, los cartuchos que están instalados actualmente en el dispositivo están protegidos permanentemente y pueden utilizarse solo en este dispositivo. Cuando los cartuchos nuevos están instalados en el dispositivo, los nuevos cartuchos quedan protegidos permanentemente y pueden utilizarse solo en este dispositivo. Si un

cartucho protegido se retira de este dispositivo y se instala en otro dispositivo, el cartucho es inservible en ese dispositivo.

 **PRECAUCIÓN:** Después de haber configurado el modo de protección de cartuchos en un cartucho, el modo de protección de cartuchos de ese cartucho no se puede eliminar ni cambiar.

Para configurar el modo de protección de cartuchos de un único dispositivo, realice los siguientes pasos:

1. Seleccione la opción **Permitir que los cartuchos instalados se utilicen solo en este dispositivo para proteger los cartuchos**.
2. En la ventana **Cartridge Protection Warning** (Aviso de protección de cartuchos), haga clic en el botón **OK** (Aceptar).

 **NOTA:** Si hace clic en el botón **Cancelar**, la opción **Permitir que los cartuchos instalados se utilicen solo en este dispositivo para proteger los cartuchos** se desactiva y la opción **Off** (Apagado) se activa.

Permitir que los cartuchos instalados se utilicen en todos los dispositivos que tengan la misma ID de flota

Cuando está configurado el modo de protección de cartuchos de ID de flota, HP Web Jetadmin almacena la ID de flota en los dispositivos seleccionados. Los cartuchos que están instalados actualmente en la flota de dispositivos seleccionada quedan protegidos permanente y pueden utilizarse solo en los dispositivos que estén configurados con la misma flota de ID. Cuando los cartuchos nuevos se instalan en un dispositivo en la flota, también quedan protegidos los cartuchos nuevos. Si un cartucho protegido se retira de uno de estos dispositivos y se instala en un dispositivo que no está configurado con la misma ID de flota, el cartucho es inservible en ese dispositivo.

 **PRECAUCIÓN:** Después de haber configurado el modo de protección de cartuchos en un cartucho, el modo de protección de cartuchos de ese cartucho no se puede eliminar ni cambiar.

 **IMPORTANTE:** Asegúrese de que mantiene un registro cuidadoso de la ID de flota. Después de haber configurado la flota de ID en los dispositivos, no hay ningún método para recuperar la ID de flota si se ha olvidado.

El administrador de HP Web Jetadmin puede asignar una nueva ID de flota a un dispositivo. En este caso, los cartuchos que hay instalados actualmente en ese dispositivo continúan funcionando y se pueden utilizar en los dispositivos que están configurados con la ID de flota antigua. Los nuevos cartuchos que se han instalado en el dispositivo quedan protegidos con la nueva ID de flota nueva y pueden utilizarse solo en los dispositivos que estén configurados con la nueva ID de flota.

 **SUGERENCIA:** Si se asignan ID de flota diferentes a diferentes grupos de dispositivos, es más fácil realizar un seguimiento de qué ID se asigna a cada grupo de dispositivos mediante la creación de una plantilla de configuración de dispositivo para cada ID de flota.

Para configurar el modo de protección de cartuchos de ID de flota, realice los siguientes pasos:

1. Seleccione la opción **Permitir que los cartuchos instalados se utilicen en todos los dispositivos que tengan la misma ID de flota para proteger los cartuchos**.

2. En la ventana **Cartridge Protection Warning** (Aviso de protección de cartuchos), haga clic en el botón **OK** (Aceptar).



NOTA: Si hace clic en el botón **Cancelar**, la opción **Permitir que los cartuchos instalados se utilicen en todos los dispositivos que tengan la misma ID de flota para proteger los cartuchos** se desactiva y la opción **Off** (Apagado) se activa.

3. En el cuadro **Fleet ID password** (Contraseña de ID de flota), introduzca la ID de flota. La ID de flota debe ser un valor de 1 a 65535.



NOTA: Si se marca la casilla **Allow these cartridges in all device with same Fleet ID** (Permitir estos cartuchos en todos los dispositivos con la misma ID de flota), se debe especificar una ID de flota.

4. En el cuadro **Confirm Fleet ID password** (Confirmar contraseña de ID de flota), introduzca la ID de flota.

Control de acceso a consumibles

Utilice esta opción para bloquear la puerta que proporciona acceso a los cartuchos de tóner. El bloqueo de la puerta de acceso evita que los cartuchos de tóner se sustituyan antes de alcanzar el umbral de sustitución.

La impresora desbloquea automáticamente la puerta de acceso cuando el cartucho de tóner alcanza el umbral de sustitución, la unidad de recolección de tóner está casi llena o se produce un error de suministro. La impresora también desbloquea la puerta de acceso cuando el usuario inicia una sesión en el panel de control de la impresora con las credenciales de administrador o de servicios. La puerta de acceso permanece desbloqueada hasta que el usuario cierra la sesión.

Siga estos pasos para bloquear la puerta de acceso de los cartuchos de tóner:

1. Seleccione la casilla de verificación **Activar control de acceso a consumibles**.
2. Para especificar el umbral del cartucho de tóner, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Normal:** La impresora desbloquea automáticamente la puerta de acceso cuando el cartucho de tóner comunica que el porcentaje de vida útil que queda ha alcanzado el umbral bajo.
 - **Retrasado:** La impresora desbloquea automáticamente la puerta de acceso cuando el cartucho de tóner comunica que el porcentaje de vida útil que queda ha alcanzado el umbral de nivel muy bajo.

Retrasar el mensaje de nivel muy bajo

Use esta opción para establecer un umbral para la cantidad de páginas que el dispositivo imprime después de que un suministro alcanza un estado muy bajo antes de mostrar un mensaje de notificación. Se puede configurar el umbral según el historial de uso para cada suministro.

A continuación se muestran algunos ejemplos.

- Si un cartucho de color se utiliza más que los otros cartuchos de color, especifique un umbral de recuento de páginas inferior para ese cartucho de color, a fin de asegurarse de que haya suficiente tiempo para pedir un nuevo cartucho o ubicar un cartucho de reemplazo.
- Si un cartucho de color se usa muy poco o tiene a su disposición un cartucho de reemplazo, especifique un umbral de recuento de páginas más alto para ese cartucho de color, a fin de evitar que el mensaje de nivel muy bajo de suministro se muestre más de lo necesario.

Configurar el umbral para el mensaje de nivel muy bajo de suministro

1. Seleccione la opción **Activar**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al suministro y luego ingrese el umbral de recuento de páginas para ese suministro en el cuadro.



NOTA: Un umbral de recuento de páginas más alto proporciona menos advertencia antes de el suministro se agote. Si se establece un umbral de recuento de páginas muy alto, el suministro puede agotarse antes de que aparezca el mensaje de nivel muy bajo de suministro.

Desactivar el mensaje de nivel muy bajo de suministro

- Seleccione la opción **Desactivado**.

Niveles de suministro estimados

Use esta opción para permitir al dispositivo mostrar los niveles de suministros estimados en incrementos de 1% en lugar de los incrementos predeterminados del 10%. Antes de habilitar esta opción, revise con cuidado y acepte el acuerdo de Niveles de suministros estimados.

De forma predeterminada, HP Web Jetadmin muestra los niveles de suministro estimados en incrementos de 10%. Para algunos dispositivos, puede elegir mostrar los niveles de suministros estimados en incrementos del 1% en lugar de incrementos del 10%. Sin embargo, mostrar los niveles de suministros estimados en incrementos del 1% no implica un nivel de 1% de precisión. La precisión de los niveles de suministros reales y páginas restantes varía según los tipos de documentos que se imprimieron y otros factores. HP utiliza el primer 20% de uso del cartucho para estimar las páginas restantes. Asimismo, otras herramientas de HP pueden mostrar los niveles de suministros en diferentes incrementos de porcentaje.

Mostrar los niveles de suministro estimados en incrementos de 1%

1. Haga clic en el botón **Debe aceptar para activar**.
2. Con atención revise el acuerdo de niveles de suministros estimados.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Si acepta los términos del acuerdo, seleccione la opción **Acepto**.
 - Si no acepta los términos del acuerdo, seleccione la opción **No acepto**. No podrá activar esta opción.
4. Haga clic en el botón **Cerrar**.
5. Seleccione la casilla de verificación **Permitir nivel de suministro estimado de 1%**.

Después de que esta opción se aplique al dispositivo, es posible que deba hacer clic en el botón **Actualizar suministros** en la ficha **Suministros** para ver los niveles de suministros estimados en incrementos de 1%.

Volver a los niveles de suministro estimados en incrementos de 10%

- Desmarque la casilla de verificación **Permitir nivel de suministro estimado de 1%**.

Indicador de nivel

Utilice esta opción para especificar si se muestra el indicador de nivel de suministros en el panel de control para dispositivos de función única.

Para mostrar el indicador de nivel de suministros en el panel de control del dispositivo, seleccione la opción **Activado**.

o bien,

Para ocultar el indicador de nivel de suministros en el panel de control del dispositivo, seleccione la opción **Desactivado**.

Alertas de suministro bajo

Use esta opción para activar o desactivar las alertas de suministro bajo. Si se activa esta opción, el dispositivo lanza una alerta cuando el suministro es muy bajo.

Para habilitar las alertas de suministro bajo, seleccione la opción **Activado**.

o bien,

Para deshabilitar las alertas de suministro bajo, seleccione la opción **Desactivado**.

Umbral de suministro

Utilice esta opción para especificar el umbral de suministro que debe alcanzarse antes de que el dispositivo muestre el mensaje de nivel bajo de suministro.

Están disponibles las siguientes opciones de configuración:

- Umbral de cartucho - Negro
- Umbral de cartucho - Cian
- Umbral de cartucho - Magenta
- Umbral de cartucho - Amarillo
- Umbral de tambor - Negro
- Umbral de tambor - Cian
- Umbral de tambor - Magenta
- Umbral de tambor - Amarillo
- Umbral de conjunto de fusor
- Umbral de conjunto de mantenimiento
- Umbral de conjunto de transferencia

Se puede configurar el umbral según la tasa de uso previsto del suministro. A continuación se muestran algunos ejemplos.

- Si un cartucho de color se utiliza más que los otros cartuchos de color, especifique un umbral superior para ese cartucho de color, a fin de asegurarse de que haya suficiente tiempo para pedir un nuevo cartucho o ubicar un cartucho de reemplazo.

- Si un cartucho de otro color se usa muy poco o tiene a su disposición un cartucho de reemplazo, especifique un umbral más bajo para ese cartucho de color, a fin de evitar que el mensaje de nivel bajo de suministro se muestre más de lo necesario.

Para configurar el umbral de suministros, introduzca el umbral como porcentaje. Un umbral más bajo proporciona menos advertencia antes de que el suministro se agote.

Acción para nivel muy bajo de suministro

Utilice esta opción para especificar la acción que debe realizar el dispositivo cuando el suministro alcanza un nivel muy bajo.

Están disponibles las siguientes opciones de configuración:

- **Acción con cartucho muy bajo - Negro**
- **Acción con cartucho muy bajo - Color**
- **Acción con conjunto de alimentador de documentos muy bajo**
- **Acción con umbral de suministro muy bajo del conjunto de fusor**
- **Acción con conjunto de mantenimiento muy bajo**
- **Acción con unidad de recolección de tóner muy llena**
- **Acción con nivel muy bajo de conjunto de transferencia**

Si un suministro de impresión está muy bajo o se agota durante un trabajo de impresión, es posible que la calidad de impresión del trabajo sea inaceptable. Si un suministro de mantenimiento alcanza un nivel muy bajo, la calidad de impresión puede ser inaceptable o el funcionamiento del dispositivo podría verse afectado.

Para especificar la acción que realiza el dispositivo cuando el suministro alcanza un nivel muy bajo, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Detener:** el dispositivo deja de imprimir el trabajo de impresión actual.
- **Indicación para continuar:** el dispositivo muestra un aviso. El usuario puede elegir finalizar la impresión o detener el trabajo de impresión actual.
- **Continuar:** el dispositivo termina de imprimir el trabajo de impresión actual.

Opciones de configuración de dispositivo para la categoría de Servicios web

Las opciones de configuración de dispositivo de la categoría **Servicios web** definen los valores que afectan a funciones tales como servicios web de HP, ePrint y el servidor proxy.

Administración del color y del papel

Utilice esta opción para activar o desactivar el servicio web que permite a HP Color Center trabajar con el dispositivo. Este servicio web está activado de forma predeterminada. Si el servicio web está desactivado, HP Color Center no funcionará.

Para activar el servicio web, seleccione la opción **Activado**.

O bien

Para desactivar el servicio web, seleccione la opción **Desactivado**.

Configuración de ePrint

Utilice esta opción para activar o desactivar Servicios Web de HP y especificar qué servicios estarán disponibles para el dispositivo. Los Servicios Web de HP incluyen las aplicaciones para imprimir HP ePrint y HP Print. Puede activar los Servicios Web de HP en todos los dispositivos, pero los servicios admitidos varían en función del modelo del dispositivo.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Revise los [Términos de uso](#).
2. Para aceptar los Términos de uso y activar los Servicios Web de HP, seleccione la casilla de verificación **Activar Servicios Web de HP**.
3. Para activar la impresión mediante el envío al dispositivo de un correo electrónico con un documento adjunto, seleccione la casilla de verificación **Activar HP ePrint**. HP ePrint es compatible con los siguientes archivos adjuntos al correo electrónico:
 - Archivos de Microsoft Word, PowerPoint, Outlook y Excel
 - Archivos de texto
 - PDF
 - Archivos de imagen(BMP, JPG, PNG y TIFF)
4. Para activar el acceso al contenido web imprimible desde el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación **Activar aplicaciones para imprimir**.
5. Haga clic en **Aplicar**.

Configuración de ePrint - Más configuraciones

Utilice esta opción para especificar si la impresora puede registrarse o no en el servicio de reemplazo HP Instant Ink.

Para obtener más información sobre el registro de impresoras elegibles en HP Instant Ink, visite el sitio web de [HP Instant Ink](#).

Permitir registrar la impresora en el servicio de HP Instant Ink

1. Compruebe que la casilla de verificación **Permitir que el dispositivo establezca conexión con los Servicios Web de HP** esté seleccionada en la opción de configuración **Configuración de ePrint**.
2. Seleccione la casilla de verificación **HP Instant Ink**.

Evitar que la impresora se registre en el servicio de HP Instant Ink

- Desmarque la casilla de verificación **HP Instant Ink**.

HP JetAdvantage (más aplicaciones)

HP JetAdvantage es un servicio basado en la nube que permite acceder a aplicaciones que amplían las funciones de los dispositivos. Utilice esta opción para activar o desactivar la característica HP

JetAdvantage en el dispositivo y especificar si desea o no que los usuarios puedan crear cuentas para HP JetAdvantage desde el panel de control del dispositivo.

Configurar la característica HP JetAdvantage

Cuando la característica HP JetAdvantage está activada, el botón [Más aplicaciones](#) está disponible en la pantalla de inicio en el panel de control del dispositivo. HP Web Jetadmin agrega la URL *.hpbizapps.com a la lista de sitios de confianza alojados de HP en el dispositivo y activa Uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) para este sitio web.

Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para activar el botón [Más aplicaciones](#) en el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación **Activar HP JetAdvantage (Más aplicaciones)**.
- Para desactivar el botón [Más aplicaciones](#) en el panel de control del dispositivo, desmarque la casilla de verificación **Activar HP JetAdvantage (Más aplicaciones)**.

Configurar la capacidad de crear cuentas de HP JetAdvantage

Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para permitir que los usuarios creen cuentas desde el panel de control del dispositivo, seleccione la casilla de verificación **Permitir a los usuarios crear una cuenta**.

 **PRECAUCIÓN:** No hay ningún mecanismo en HP Web Jetadmin para restringir la capacidad para crear cuentas de HP JetAdvantage sólo a usuarios específicos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, cualquier usuario puede crear una cuenta desde el panel de control del dispositivo.

- Para evitar que los usuarios creen cuentas desde el panel de control del dispositivo, desmarque la casilla de verificación **Permitir a los usuarios crear una cuenta**.

HP Printer Utility

Utilice esta opción para activar o desactivar el servicio web que proporciona información del dispositivo a HP Printer Utility. Este servicio web está activado de forma predeterminada. Si el servicio web está desactivado, se perderá alguna funcionalidad de HP Printer Utility.

Para activar el servicio web, seleccione la opción **Activado**.

o bien,

Para desactivar el servicio web, seleccione la opción **Desactivado**.

Servicios web de HP

Utilice esta función para activar o desactivar los servicios web de HP. Los servicios web de HP conectan el dispositivo con HP Connected en la web. Esta función crea automáticamente una cuenta para este dispositivo en HPConnected.com y desbloquea funciones tales como utilizar la dirección de correo electrónico del dispositivo para imprimir desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Para obtener más información y consultar los términos y condiciones específicos, visite el sitio web de [HP Smart](#).

Para activar los servicios web de HP, seleccione la opción **Activar**.

o bien,

Para desactivar los servicios web de HP, seleccione la opción **Desactivar**. HP Connected y otras funciones de servicio dejarán de funcionar.

Servidor proxy

Utilice esta opción para configurar o ver la configuración del proxy del navegador web en el dispositivo (por ejemplo, para activar la funcionalidad OXPd 1.6 que requiere acceder a sitios web desde un dispositivo).

Puede determinar si el proxy web está activado o no. Si está activado, se debe establecer la dirección de proxy y el puerto. Se pueden proporcionar credenciales de proxy. También se admite una lista de excepciones de proxy. El explorador web del dispositivo no utiliza el proxy para las direcciones de la **Lista de excepciones del servidor proxy**.

Siga estos pasos para configurar esta opción:

1. Para activar esta opción, seleccione **Manual**.
2. Escriba la URL del servidor proxy en **Servidor proxy**.
3. Escriba el número de puerto del servidor proxy en **Puerto proxy**.
4. Escriba el ID de usuario y la contraseña en **Usuario y Contraseña**.
5. Escriba todas las excepciones del servidor proxy en la **Lista de excepciones del servidor proxy**. Use punto y coma (;) para separar las direcciones.

SDK de escáner

Use esta opción para activar o desactivar el servicio de SDK de escáner. Este servicio está activado de forma predeterminada. Si esta opción está desactivada, los programas cliente no podrán utilizar el servicio SDK de escáner.

Para activar la función del servicio de SDK de escáner, seleccione la opción **Activada**.

o bien,

Para desactivar el servicio de SDK de escáner, seleccione la opción **Desactivada**.

Smart Cloud Print

Use esta opción para activar o desactivar la función Smart Cloud Print en el dispositivo. Si Smart Cloud Print está activado, los usuarios podrán acceder a aplicaciones web que amplían las capacidades del dispositivo.

Para activar Smart Cloud Print, seleccione la opción **Activar**.

o bien,

Para desactivar Smart Cloud Print, seleccione la opción **Desactivar**.

Opciones de configuración de dispositivo en la categoría Inalámbrica

Las opciones de configuración del dispositivo en la categoría **Inalámbrica** definen los ajustes de comunicación inalámbrica para el dispositivo, como Wireless Direct Printing.

Activar Wireless Direct

Utilice esta opción para activar o desactivar la función de HP Wireless Direct Printing en el dispositivo. Esta función permite imprimir directamente desde dispositivos móviles inalámbricos en una impresora compatible con HP Wireless Direct, sin tener que establecer la conexión con una red o con Internet.

Para activar la función HP Wireless Direct Printing, marque la casilla de verificación **Activar Wireless Direct**.

o bien,

Para desactivar la función HP Wireless Direct Printing, desmarque la casilla de verificación **Activar Wireless Direct**.

Activar estación inalámbrica (802.11)

Use esta opción para activar o desactivar la configuración de la estación inalámbrica.

Para activar la configuración de la estación inalámbrica, seleccione la casilla de verificación **Activar estación inalámbrica (802.11)**.

o bien,

Para desactivar la configuración de la estación inalámbrica, desmarque la casilla de verificación **Activar estación inalámbrica (802.11)**.

Comunicación de campo cercano

Use esta opción para activar o desactivar la función de NFC en la impresora.

Las funciones de NFC activan una conexión HP Wireless Direct Printing, sencilla e individual, mediante un toque simple entre dispositivos. Los usuarios pueden conectarse rápidamente a la impresora e imprimir documentos e imágenes desde un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tableta, con solo hacer que toque la antena NFC de la impresora.

Para activar la característica NFC, marque la casilla de verificación **Activar Comunicación de campo cercano**.

o bien,

Para desactivar la característica NFC, desmarque la casilla de verificación **Activar Comunicación de campo cercano**.

Estado de radio

Use esta opción para activar o desactivar la función de radio inalámbrica. Si el dispositivo está en modo conectado por cable, puede configurar el estado de radio inalámbrica. Si el dispositivo está en modo estación inalámbrica o punto de acceso, no puede configurar el estado de radio inalámbrica.

Para configurar esta opción, seleccione la opción **Desactivar radio** o **Activar radio** de la lista.

Wi-Fi Direct

Use esta opción para configurar los ajustes que se utilizan para conectar el dispositivo móvil a la impresora.

La impresión HP Wi-Fi Direct proporciona la capacidad de imprimir desde un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o un equipo portátil, directamente en una impresora sin necesidad de conectarla a una red Wi-Fi. El dispositivo móvil debe estar cerca de la impresora.

El nombre de impresión HP Wi-Fi Direct consta de un prefijo específico de la impresora que no se puede configurar seguido de un sufijo que se puede configurar. Por ejemplo, en los nombres HP-Print-XY y DIRECT-XY-HP, la impresora define el valor de XY. Si está configurando un solo dispositivo, HP Web Jetadmin puede leer y mostrar el valor real de XY.

Activar la impresión HP Wi-Fi Direct

1. Seleccione la casilla de verificación **Activar Wi-Fi Direct**.

2. En la casilla **Nombre de HP Wi-Fi Direct**, introduzca el modelo de la impresora.

El nombre de impresión HP Wi-Fi Direct consta de un prefijo predefinido y un sufijo en el formato de *impresora_modelo*.

3. Para especificar el método de seguridad que se utiliza para establecer la conexión Wi-Fi entre la impresora y el dispositivo móvil, seleccione una de las siguientes opciones de la lista de **Método de conexión**:

- **Automática**: la impresora acepta todas las conexiones Wi-Fi. No es necesario que el usuario escriba una frase de contraseña en el panel de control de la impresora. Sin embargo, si el dispositivo móvil requiere una frase de contraseña, el usuario debe ingresar la frase de acceso predeterminada en el dispositivo móvil antes de que se establezca la conexión Wi-Fi. La frase de contraseña predeterminada es 12345678.
- **Manual**: el usuario debe introducir una frase de contraseña en el panel de control de la impresora antes de que se establezca la conexión Wi-Fi.
- **Avanzado**: la impresora utiliza la configuración avanzada especificada para establecer una conexión Wi-Fi.

4. Para activar la impresión HP Wi-Fi Direct con seguridad, introduzca la frase de contraseña en la casilla **Código de acceso**. La frase de contraseña debe tener entre 8 y 63 caracteres o 64 dígitos hexadecimales. El dispositivo móvil codifica la frase de contraseña y la envía a la impresora.

Si la opción **Auto** está seleccionada en la lista **Método de conexión**, la frase de contraseña predeterminada es 12345678. No se puede cambiar esta frase de contraseña predeterminada.

5. En la lista de **Canal**, seleccione el canal que utiliza la impresora para establecer la conexión Wi-Fi.

6. Si la opción **Avanzado** está seleccionada en la lista **Método de conexión**, siga estos pasos para definir la configuración avanzada:

- a. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para evitar que la impresora transmita el nombre HP Wi-Fi Direct por la red Wi-Fi, seleccione la casilla de verificación **No difundir el nombre de Wi-Fi Direct**.
- Para permitir que la impresora transmita el nombre HP Wi-Fi Direct por la red Wi-Fi, desmarque la casilla de verificación **No difundir el nombre de Wi-Fi Direct**.

- b. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para evitar que el nombre HP Wi-Fi Direct aparezca en los informes de configuración, seleccione la casilla de verificación **No mostrar el nombre de Wi-Fi Direct en los informes**.

- Para mostrar que el nombre HP Wi-Fi Direct en los informes de configuración, desmarque la casilla de verificación **No mostrar el nombre de Wi-Fi Direct en los informes**.
- c. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Para evitar que la frase de contraseña se muestre en los informes de configuración y el panel de control de la impresora, seleccione la casilla de verificación **No mostrar la contraseña de Wi-Fi Direct en los informes o el panel de control de la impresora**.
 - Para mostrar la frase de contraseña en los informes de configuración y el panel de control de la impresora, desmarque la casilla de verificación **No mostrar la contraseña de Wi-Fi Direct en los informes o el panel de control de la impresora**.

Desactivar la impresión HP Wi-Fi Direct

- Desmarque la casilla de verificación **Activar Wi-Fi Direct**.

Wireless Direct

Use esta opción para configurar la configuración utilizada para conectar el dispositivo móvil a la impresora.

La impresión HP Wireless Direct proporciona la capacidad de imprimir desde un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o un equipo portátil, directamente en una impresora sin necesidad de conectarla a una red inalámbrica. El dispositivo móvil debe estar cerca de la impresora.

Configurar las opciones para dispositivos HP Officejet Pro

1. Marque la casilla de verificación **Activar seguridad**.
2. En la casilla **Nombre de Impresión directa inalámbrica de HP**, introduzca el modelo de la impresora.

El nombre de Wireless Direct Printing de HP es el identificador del conjunto de servicios (SSID). El SSID consiste en un prefijo con el formato HP-Print-XY, donde XY son los dos últimos caracteres del hardware o de la dirección de control de acceso a soportes (MAC) de 2800w NFC y Wireless Direct Accessory de HP Jetdirect, y un sufijo con el formato *impresora_modelo*.
3. Para activar Wireless Direct Printing de HP, introduzca la frase de contraseña en el cuadro **Frase de contraseña**. La frase de contraseña debe tener entre 8 y 63 caracteres o 64 dígitos hexadecimales. El dispositivo móvil codifica la frase de contraseña y la envía a la impresora.
4. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para permitir que la impresora difunda el SSID en la red inalámbrica, seleccione la casilla de verificación **Difundir el SSID**.
 - Para impedir que la impresora difunda el SSID en la red inalámbrica, desmarque la casilla de verificación **Difundir el SSID**.

Configurar las opciones para dispositivos HP FutureSmart

1. En la casilla **Nombre de Impresión directa inalámbrica de HP**, introduzca el modelo de la impresora.

El nombre de impresión HP Wireless Direct es el identificador de conjunto de servicios (SSID). El SSID consta de un prefijo predefinido y un sufijo en el formato de *impresora_modelo*.

Si la opción **Automático** o **Manual** está seleccionada en la lista de **Método de conexión**, el prefijo es DIRECT-XY-HP, donde XY son los dos últimos caracteres hexadecimales de la dirección MAC inalámbrica.

Si la opción **Avanzado** está seleccionada en la lista **Método de conexión**, el prefijo es HP-Print-XY, donde XY son los dos últimos caracteres del hardware o de la dirección de control de acceso a soportes (MAC) de 2800w NFC y Wireless Direct Accessory de HP Jetdirect.

2. Para especificar el método de seguridad que se utiliza para establecer la conexión inalámbrica entre la impresora y el dispositivo móvil, seleccione una de las siguientes opciones de la lista de **Método de conexión**:
 - **Automática**: la impresora acepta todas las conexiones inalámbricas. No es necesario que el usuario escriba una frase de contraseña en el panel de control de la impresora. Sin embargo, si el dispositivo móvil requiere una frase de contraseña, el usuario debe ingresar la frase de acceso predeterminada en el dispositivo móvil antes de que se establezca la conexión inalámbrica. La frase de contraseña predeterminada es 12345678.
 - **Manual**: el usuario debe introducir una frase de contraseña en el panel de control de la impresora antes de que se establezca la conexión inalámbrica.
 - **Avanzado**: la impresora utiliza la configuración avanzada especificada para establecer una conexión inalámbrica.
3. Para activar Wireless Direct Printing de HP, introduzca la frase de contraseña en el cuadro **Frase de contraseña**. La frase de contraseña debe tener entre 8 y 63 caracteres o 64 dígitos hexadecimales. El dispositivo móvil codifica la frase de contraseña y la envía a la impresora.

Si la opción **Auto** está seleccionada en la lista **Método de conexión**, la frase de contraseña predeterminada es 12345678. No se puede cambiar esta frase de contraseña predeterminada.

4. En la lista de **Canal**, seleccione el canal que utiliza la impresora para establecer la conexión inalámbrica. El canal predeterminado es 6.

Si la opción de configuración **Activar estación inalámbrica** está activada, la impresora ignora la configuración de **Canal** y utiliza la configuración de la estación inalámbrica, definida mediante la opción de configuración **802.11 g/b/n**.

5. Si la opción **Avanzado** está seleccionada en la lista **Método de conexión**, siga estos pasos para definir la configuración avanzada:
 - a. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para permitir que la impresora difunda el SSID en la red inalámbrica, seleccione la casilla de verificación **Difundir el SSID**.
 - Para impedir que la impresora difunda el SSID en la red inalámbrica, desmarque la casilla de verificación **Difundir el SSID**.
 - b. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para mostrar el SSID en los informes de configuración y el panel de control de la impresora, seleccione la casilla de verificación **Mostrar el nombre de Wireless Direct en los informes y el panel de control de la impresora**.
 - Para evitar mostrar el SSID en los informes de configuración y el panel de control de la impresora, desmarque la casilla de verificación **Mostrar el nombre de Wireless Direct en los informes y el panel de control de la impresora**.

c. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Para mostrar la frase de contraseña en los informes de configuración, el panel de control de la impresora y el registro de comunicación de campo cercano (NFC), seleccione la casilla de verificación **Mostrar la contraseña de Wireless Direct en los informes y el panel de control de la impresora**.
- Para evitar mostrar la frase de contraseña en los informes de configuración, el panel de control de la impresora y el registro de NFC, desmarque la casilla de verificación **Mostrar la contraseña de Wireless Direct en los informes y el panel de control de la impresora**.

Estación inalámbrica (802.11)

Use esta opción para configurar los parámetros de configuración de la red inalámbrica para la conexión Ethernet inalámbrica IEEE 802.11.

 **IMPORTANTE:** Si la estación inalámbrica para los dispositivos HP LaserJet Pro y HP OfficeJet Pro debe configurarse desde HP Web Jetadmin, el cable Ethernet debe retirarse del dispositivo. La red inalámbrica configurada puede conectarse al dispositivo.

 **NOTA:** No todas las opciones siguientes están disponibles para todos los dispositivos.

Sección **Modo inalámbrico** : especifique las siguientes opciones:

1. **Modo inalámbrico:** seleccione el modo inalámbrico 802.11.
2. **Intervalo de guarda:** seleccione el Intervalo de guarda. El intervalo de guarda es el espacio que hay entre los símbolos (o caracteres) que se transmiten. Este espacio elimina la interferencia entre símbolos (ISI) que se produce cuando los ecos o reflejos de un símbolo interfieren con otro símbolo. Agregar tiempo entre transmisiones de símbolos permite a los ecos y reflexiones disiparse antes de que se transmita el siguiente símbolo y evitar demoras de propagación. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Automático:** utiliza el intervalo de guarda predeterminado.
 - **Largo:** establece el intervalo de guarda en 800 nsec. Un intervalo de guarda más largo reduce la eficiencia del canal.
 - **Corto:** establece el intervalo de guarda en 400 nsec.
3. **Habilitar agrupación AMSDU:** seleccione esta opción para activar la unidad de datos de servicio de Mac agregada (A-MSDU). A-MSDU aumenta el tamaño máximo de la transmisión de trama de 2304 bytes a 7935 bytes. Esta opción se aplica solo al modo inalámbrico 802.11n.

 **NOTA:** Puede usar las opciones **Habilitar agrupación AMSDU** y **Habilitar agrupación AMPDU** por separado o juntas.

4. **Habilitar agrupación AMPDU:** seleccione esta opción para activar la unidad de datos del protocolo Mac agregada (A-MPDU). A-MPDU permite un tamaño máximo de transmisión de trama de 64 KB. Esta opción se aplica solo al modo inalámbrico 802.11n.
5. **Habilitar ACK de bloque:** seleccione esta opción para activar las confirmaciones de bloque (ACK). Los ACK permiten confirmar o retransmitir individualmente cada una de las tramas de datos agregados si se produce un error. Esta opción se aplica solo al modo inalámbrico 802.11n.

Sección **Comunicaciones** : especifique las siguientes opciones:

1. **Nombre de red (SSID):** Introduzca el Identificador de conjunto de servicios (SSID) al que se conecta el servidor de impresión de HP Jetdirect. El SSID identifica el conjunto de servicios extendidos (ESS) que normalmente se asocia con redes más grandes en el modo de infraestructura. El SSID distingue mayúsculas de minúsculas.

El servidor de impresión enumera los SSID detectados. Un campo de **Nombre de red (SSID)** vacío (o en blanco) es válido para redes que se basan en la intensidad de la señal, el cifrado y los métodos de autenticación para controlar el acceso a la red.

El SSID predeterminado de fábrica configurado en el servidor de impresión de HP Jetdirect es hpsetup. Para comunicarse inicialmente con el servidor de impresión, el SSID para el dispositivo inalámbrico también debe ser hpsetup.

2. **Infraestructura (punto de acceso):** Seleccione esta opción para permitir que los dispositivos inalámbricos en la red se comuniquen usando un punto de acceso. Para conectar a la red, la configuración en el dispositivo inalámbrico debe coincidir con los valores de conexión inalámbrica para el punto de acceso. Seleccione esta opción si los dispositivos inalámbricos deben estar en el modo de infraestructura.
3. **Ad hoc (de igual a igual):** Seleccione esta opción para permitir que los dispositivos inalámbricos en la red se comuniquen directamente entre ellos. Otros términos utilizados para el modo Ad Hoc son Conjunto de servicios básicos independiente (IBSS) y modo Ordenador a ordenador. El modo Ad hoc es el configurado de forma predeterminada de fábrica en el servidor de impresión de HP Jetdirect.

Canal: Seleccione la radiofrecuencia que usa el servidor de impresión para difundir su disponibilidad si no puede asociarse a la red ad hoc especificada en ningún canal. Como valor predeterminado de fábrica, se usa el canal 11 (2462 MHz). También está disponible el canal 10 (2457 MHz). Para establecer la primera conexión con el servidor de impresión, el dispositivo inalámbrico debe estar configurado para el modo Ad Hoc.

Sección **Autenticación y cifrado** : especifique las siguientes opciones:

1. **Sin autenticación ni cifrado:** seleccione esta opción si no es necesario una autenticación o seguridad del dispositivo para acceder a la red inalámbrica.



NOTA: La red puede seguir usando claves de cifrado WEP para privacidad de datos.

2. **WEP (Privacidad equivalente por cable):**
 - **Autenticación:** seleccione el modo de autenticación para la configuración WEP especificada.
 - **WEP-Personal:** seleccione esta opción si los dispositivos de la red inalámbrica utilizan una clave de cifrado compartida (o valor de contraseña compartida) para acceder y establecer la comunicación con la red. Cada dispositivo de la red debe utilizar la misma clave. El servidor de impresión HP Jetdirect admite claves WEP IEEE 802.11 para comunicaciones de red cifradas. Especifique los siguientes ajustes para configurar la clave WEP:
 - **Introducir clave en:** seleccione el formato para la clave WEP.
 - **Clave WEP:** introduzca la clave WEP. el formato de clave WEP se determina programáticamente y se valida utilizando caracteres ASCII (8 bits) alfanuméricos o dígitos hexadecimales (4 bits).
 - **Índice:** seleccione la posición del índice de clave WEP (1, 2, 3, 4) que el servidor de impresión utiliza para comunicaciones cifradas de la lista.

- **WEP-Enterprise:** seleccione esta opción si la red utiliza WEP con autenticación EAP/802.1x. Este tipo de seguridad utiliza un servidor de autenticación central, como Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS), para autenticar a los usuarios de la red. Especifique los siguientes valores para configurar la autenticación:

- **Protocolos activados:** seleccione uno o más protocolos de autenticación basados en servidor.

LEAP: Protocolo de autenticación ampliable ligero. Un protocolo de propiedad de Cisco Systems que usa contraseñas para autenticación mutua. Durante la autenticación mutua, el cliente y el servidor se autentican mutuamente.

PEAP (configurar certificado utilizando EWS primero): Protocolo protegido de autenticación ampliable. Un protocolo de autenticación mutua que utiliza certificados digitales para autenticación de servidor y contraseñas para autenticación de cliente.

EAP-TLS (configurar certificado utilizando EWS primero): EAP que utiliza Seguridad a nivel de transporte. Un protocolo de autenticación mutua que utiliza certificados digitales para autenticación de servidor y contraseñas para autenticación de cliente. Para seguridad adicional, los intercambios de autenticación se encapsulan en TLS.

- **Intensidad de cifrado:** Seleccione la intensidad mínima de cifrado que se usará durante las comunicaciones con el servidor de autenticación. Para cada intensidad de cifrado, se especifican cifrados que identifican el cifrado más débil que se permite.

3. Acceso protegido a WiFi (WPA):

- **Versión de WPA:** seleccione la versión de WPA.
- **Cifrado:** seleccione el método de cifrado.
- **WPA-Personal:** ingrese la clave de seguridad que se usa para generar la clave previamente compartida para la autenticación en la red.

Si se selecciona **Transición (WPA3/WPA2)** o **WPA2** en la lista desplegable **Versión WPA**, utilice uno de los siguientes formatos para la clave de seguridad:

- Frase de contraseña de 8 a 63 caracteres. La frase de contraseña puede estar formada por cualquier combinación de números (del 0 al 9), letras minúsculas (de la a a la z), letras mayúsculas (de la A a la Z) y caracteres especiales. Los siguientes caracteres especiales son válidos:

!@#\$%^&()_+ = - {} [] \ / < > ? " ' ~
- Una clave de seguridad de 64 caracteres hexadecimales. La clave de seguridad puede estar formada por cualquier combinación de números (del 0 al 9) y letras mayúsculas (de la A a la F).

Si se selecciona **Auto** o **WPA3** en la lista desplegable **Versión WPA**, introduzca una frase de contraseña de 1 a 65 caracteres. La frase de contraseña puede estar formada por cualquier combinación de números (del 0 al 9), letras minúsculas (de la a a la z), letras mayúsculas (de la A a la Z) y caracteres especiales. Los siguientes caracteres especiales son válidos:

!@#\$%^&()_+ = - {} [] \ / < > ? " ' ~

- **WPA-Enterprise:** seleccione esta opción si la red utiliza WPA con autenticación EAP/802.1x. Este tipo de seguridad utiliza un servidor de autenticación central, como RADIUS, para autenticar usuarios en la red. Especifique los siguientes valores:

- **Protocolos activados:** Seleccione uno o más protocolos de autenticación basados en servidor.

LEAP: Protocolo de autenticación ampliable ligero. Un protocolo de propiedad de Cisco Systems que usa contraseñas para autenticación mutua. Durante la autenticación mutua, el cliente y el servidor se autentican mutuamente.

PEAP (configurar certificado utilizando EWS primero): Protocolo protegido de autenticación ampliable. Un protocolo de autenticación mutua que utiliza certificados digitales para autenticación de servidor y contraseñas para autenticación de cliente.

EAP-TLS (configurar certificado utilizando EWS primero): EAP que utiliza Seguridad a nivel de transporte. Un protocolo de autenticación mutua que utiliza certificados digitales para autenticación de servidor y contraseñas para autenticación de cliente. Para seguridad adicional, los intercambios de autenticación se encapsulan en TLS.

- **Intensidad de cifrado:** Seleccione la intensidad mínima de cifrado que se usará durante las comunicaciones con el servidor de autenticación. Para cada intensidad de cifrado, se especifican cifrados que identifican el cifrado más débil que se permite.

7 Información de licencia de software

Revise la siguiente información de licencia de software para HP Web Jetadmin.

Contrato de licencia del usuario final

Al descargar, registrar e instalar HP Web Jetadmin, debe leer el Contrato de licencia del usuario final (EULA) y confirmar que acepta los términos.

Después de haber instalado HP Web Jetadmin, el EULA se encuentra disponible en la Ayuda en línea. Para ver el EULA, vaya a **Ayuda > Acerca de** y, a continuación, haga clic en el enlace **Ver el contrato de licencia del usuario final**.

Índice

Símbolos/números

.NET Framework
notificación de que es
necesaria la instalación 57

A

acoplamiento 45
actualizaciones, firmware
configuración de ajustes 100
actualizar el firmware
descripción general 255
actualizar HP Web Jetadmin
descripción general 1
el servicio de HPWJA se ejecuta
como cuenta de usuario 27
El servicio de HPWJA se ejecuta
como servicio de red 26
actualizar, firmware
obtener imágenes 256
Administración de aplicaciones
opciones 335
Administración de clientes: módulo
de tareas Clientes
activos 336
administración de colas
eliminación de colas de
impresión 331
administración de direcciones 61
Administración de direcciones de
correo electrónico 61
Administración de dispositivos
opciones 105
visualización y ocultación de
fichas de dispositivos 105
Administración de impresión
opciones de
configuración 328
usuarios, ejemplo de 325
Administración de informes:
módulo de tareas Tareas
comunes 264
administrador de aplicaciones,
instalación 119
Administrador de filtros 135
administrador de soluciones,
instalación 119
Agente proxy SNMP de HP 168

agentes de autenticación,
OXPD 88
ajustes de configuración definidos
por el usuario 83
ajustes de configuración
personalizados 83
ajustes de informe
Utilización del dispositivo 290
ajustes, informe
Historial de registro de
eventos 293
inventario de accesorios 288
Utilización de dispositivos por
usuario 292
Utilización del dispositivo 290
alertas
configuración del formato de
las capturas SNMP 99
creación de
suscripciones 233
descripción general 229
edición de suscripciones 239
historial 243
opciones de aplicación
relacionadas 232
opciones de sondeo de
dispositivos 78
opciones de sondeo de
suministros 78
plantillas de suscripción,
aplicación 248
plantillas de suscripción,
eliminación 253
selección de la dirección IP
correcta 14
tipos 230
usos para 230
alertas de dispositivos
creación de
suscripciones 233
edición de suscripciones 239
licencia de dispositivos
Zebra 38
opciones de sondeo 78
alertas de suministros
opciones de sondeo 78
Alertas recientes, módulo de
tareas 231

alertas, dispositivo
licencia de dispositivos
Zebra 38
Almacén de credenciales 67
Almacenamiento
descripción general 308
Fuentes y macros
eliminados 309
repositorio 309
anuncios de dispositivos
función de escucha
instantánea 63
anuncios, dispositivo
función de escucha
instantánea 63
apagado y encendido de
dispositivos 110
aplicación de cliente
notificación de que es
necesario .NET
Framework 57
Aplicación de una plantilla de
recopilación de datos a
informes 277
aplicación Smart Client
cambiar puertos HTTP y HTTPS
predeterminados 22
configuración del software del
firewall 25
configurar puerto para
notificaciones de
eventos 24
descripción general 22
ejecución en grupo de
trabajo 23
iniciar sesiones 23
aplicaciones
basadas en servidor 48
aplicaciones de cliente
ejecutar varias en un solo
host 46
aplicaciones, cliente
ejecutar varias en un solo
host 46
archivo de configuración
corrección de dirección IP 15
archivos 50
archivos .inf, carga 332

- archivos de configuración,
 - importación 209
- asistencia, técnica 40
- Asistente Crear función 339
- Asistente de detección de dispositivos 195
- Asistente de edición de programaciones 124
- Asistente de Información necesaria 46
- Asistente de opciones de restablecimiento de dispositivos 110
- Asistente Editar función 340
- Asistente Eliminar función 341
- asistente para credenciales requeridas 146
- asistente para restaurar dispositivo 110
- asistente para solucionar direcciones IP 147
- asistentes 46
- Asistentes
 - Asistente de Información necesaria 46
- autorización del certificado 20
- ayuda contextual 40
- ayuda en línea 40
- ayuda, en línea 40

B

- barra de estado 44
- barra de menús superior 41
- barra de menús, superior 41
- barra de título
 - servidor de HP Web Jetadmin 46
- base de datos, Microsoft SQL
 - datos administrados 51
 - instancia 51
- borrado
 - registro de alertas 99
- buscar
 - listas de dispositivos 140
- búsquedas avanzadas en listas de dispositivos 140
- búsquedas rápidas en listas de dispositivos 140

C

- caché de archivos, Smart Client 46
- cambiar nombre de grupos de dispositivos 163

- campos o ajustes
 - personalizados 131
- capa de sockets seguros (SSL)
 - activar 19
 - implementar 19
- capturas SNMP
 - configuración de formato 99
 - restauración de formato predeterminado 99
- capturas, SNMP
 - configuración de formato 99
 - restauración de formato predeterminado 99
- carga de archivos de firmware 260
- carpetas, plantilla de
 - configuración de dispositivo
 - cambiar de nombre 226
 - crear 225
 - eliminar 226
- ClickOnce Smart Client
 - descripción general 22
 - instalación e inicio 56
 - notificación de que es necesario .NET Framework 57
- cliente
 - estado de reposo 57
- cliente de HP Web Jetadmin
 - rendimiento 46
- Cliente de HP Web Jetadmin
 - descripción general 56
- cliente HP Web Jetadmin
 - requisitos de seguridad 6
 - requisitos del sistema 2
- cliente, HP Web Jetadmin
 - descripción general 56
 - navegadores web
 - compatibles 5
 - rendimiento 46
 - requisitos de hardware 4
 - requisitos de seguridad 6
 - requisitos del sistema 2
- Clientes activos, módulo de tareas 336
- colas de impresión
 - crear 328
 - editar 330
- Colas de impresión, módulo de tareas 327
- colas, impresión
 - crear 328
 - editar 330
- columnas de listas de dispositivos 130

- conexión de cliente
 - selección de la dirección IP correcta 13
- configuración 207
 - pasos iniciales
 - recomendados 11
 - restricción por grupo de dispositivos 69
- configuración de informe
 - Historial de registro de eventos 293
 - inventario de accesorios 288
 - Inventario de dispositivos 289
 - Pedido de suministros 296
 - pronóstico de reemplazo de suministros 297
 - Uso de suministros 298
 - uso máximo por hora 295
 - Utilización de dispositivos por usuario 292
- configuración de restricción de seguridad para grupos de dispositivos 153
- configuración del dispositivo
 - aplicar plantillas a dispositivos 223
 - certificados 86
 - configuración de reintentos para programaciones 82
 - configuración definida por el usuario 83
 - crear plantillas 221
 - credenciales necesarias 208
 - descripción general 207
 - edición de plantillas 222
 - eliminación de plantillas 222
 - funciones del dispositivo de OXPd 87
 - importación de archivos de configuración 209
 - opciones de configuración de PJL 86
 - pasos para 212
 - plantillas, agregación 218
 - programación 216
 - registros de accesorios de OXPd 87
 - ver historial 214
 - visualización de plantillas 223
- configuración, dispositivo
 - Aplicar plantillas a dispositivos. 223
 - Crear plantilla 221
 - edición de plantillas 222
 - eliminación de plantillas 222

- pasos para 212
 - programación 216
 - ver historial 214
 - visualización de plantillas 223
 - configuración, informe
 - Inventario de dispositivos 289
 - Pedido de suministros 296
 - pronóstico de reemplazo de suministros 297
 - Uso de suministros 298
 - uso máximo por hora 295
 - Configuraciones activas, módulo de tareas 211
 - configuraciones de dispositivos programadas
 - ajustes de reintentos 82
 - Configuraciones programadas, módulo de tareas 211
 - Configuraciones recientes, módulo de tareas 211
 - configurar HP Web Jetadmin
 - descripción general 1
 - consultas, DNS 60
 - contraseña
 - sistema de archivos 208
 - contraseña del dispositivo dominio 73
 - contraseña del dispositivo, HP Web Jetadmin 69
 - contraseña del sistema de archivos 208
 - contraseñas del dispositivo
 - Servidor web incorporado de HP 73
 - contraseñas del sistema de archivos globales 73
 - contraseñas, dispositivo dominio 73
 - Servidor web incorporado de HP 73
 - contrato de licencia del software 582
 - Contrato de licencia del usuario final (EULA) 582
 - contrato de licencia, software 582
 - controladores
 - eliminar 333
 - gestión 325
 - Postscript del controlador de impresión universal (UPD-PS) 326
 - preconfiguración 331
 - recuperación 333
 - controladores de controladores
 - Consulte* controladores
 - Controladores de impresión carga 332
 - Controladores disponibles, módulo de tareas 328
 - controladores, impresión carga 332
 - Copia de plantillas 122
 - copia de seguridad de HP Web Jetadmin 26
 - copiadoras
 - opciones de configuración de dispositivos 352
 - correo electrónico
 - configuración de puerta de enlace SMTP 60
 - credenciales
 - delegación 68
 - obligatoria 68
 - credenciales de dispositivos
 - agregar 146
 - necesarias para la configuración 208
 - credenciales globales
 - borrar 70
 - SNMPv3 71
 - credenciales, dispositivo
 - agregar 146
 - necesarias para la configuración 208
 - credenciales, globales
 - borrar 70
 - SNMPv3 71
 - CSV, exportación de informes a 302
 - cuenta de servicio con bajos privilegios 52
 - cuenta de servicio, bajos privilegios 52
 - Cuenta NT AUTHORITY\Network Service 52
- D**
- datos complejos
 - listas de dispositivos 130
 - datos de dispositivo
 - exportar 141
 - datos de informe
 - eliminar 66
 - período de conservación 66
 - descarga de imágenes 260
 - descripción general de la base de datos Microsoft SQL 51
 - desinstalación de HP Web Jetadmin
 - desde el panel de control 37
 - desde la línea de comandos 37
 - detección 164
 - dirección especificada 63
 - instalaciones remotas de HP Web Jetadmin 347
 - Detección
 - impresoras de terceros 186
 - Detección con la dirección especificada del dispositivo 180
 - detección con rango de IP 174
 - detección de dispositivo
 - Active Directory 182
 - detección de dispositivo con Active Directory 182
 - detección de dispositivos
 - descripción general 164
 - detección con rango de IP 174
 - Detección rápida de dispositivos 170
 - Difusión IP 172
 - dominios, uso 185
 - firewalls 166
 - historial 201
 - multidifusión 171
 - multidifusión SLP 171
 - opciones de aplicación 194
 - Servicios web 185
 - SLP pasivo 184
 - WS-Discovery 185
 - Detección rápida de dispositivos 170
 - detección, dispositivo
 - Detección rápida de dispositivos 170
 - detecciones
 - bloqueo de dispositivos 80
 - Detecciones activas, módulo de tareas 193
 - detecciones de dispositivos
 - conectados a la red 167
 - conectados al equipo 167
 - creación de plantillas 202
 - ejecución mediante la aplicación de plantillas de detección 204
 - inicio 195
 - métodos 166
 - opciones de red relacionadas 194
 - plantillas 202

- programación 198
- tipos 166
- Detecciones de dispositivos
 - conectados a equipos
 - descripción general 167
 - solución de problemas 169
- detecciones de dispositivos
 - conectados a la red
 - descripción general 167
- detecciones de dispositivos,
 - conectados a equipos
 - descripción general 167
 - solución de problemas 169
- detecciones de dispositivos,
 - conectados a la red
 - descripción general 167
- Detecciones programadas,
 - módulo de tareas 193
- detecciones, dispositivo
 - conectados a la red 167
 - conectados al equipo 167
 - creación de plantillas 202
 - ejecución mediante la
 - aplicación de plantillas de
 - detección 204
 - historial 201
 - inicio 195
 - métodos 166
 - opciones de red
 - relacionadas 194
 - plantillas 202
 - programación 198
 - tipos 166
- detecciones, dispositivo
 - conectado a equipos
 - solución de problemas 169
- dirección especificada 63
- dirección para certificados 20
- direcciones IP
 - selección de servidores con
 - varios hosts 12
- Direcciones IP
 - mantenimiento de la
 - precisión 167
- directorios y archivos, descripción
 - general 50
- diseño de página
 - descripción general 44
 - espacio de trabajo 45
 - módulos de tareas 45
 - panel de navegación
 - izquierdo 44
- diseños para listas de
 - dispositivos 133

- dispositivos
 - acceso a páginas de soporte
 - de productos 110
 - acceso al panel de control de
 - forma remota 110
 - acceso al Servidor web
 - incorporado de HP 110
 - ajustes de configuración
 - definidos por el usuario 83
 - apagado y encendido 110
 - bloqueo de detecciones 80
 - buscar 146
 - compatibles 5
 - configurando 212
 - contraseñas globales del
 - sistema de archivos 73
 - detección 195
 - estado de configuración en
 - línea o fuera de línea 110
 - impresión de páginas o
 - archivos de prueba 110
 - mantenimiento de direcciones
 - IP precisas 167
 - número de días considerados
 - nuevos 82
 - ocultar después de error de
 - comunicación 80
 - opciones de configuración del
 - dispositivo 362
 - pedido de suministros 114
 - programación de
 - detecciones 198
 - restablecer valores
 - predeterminados de
 - fábrica 110
 - restaurar configuración 110
 - solución de errores de
 - comunicación 147
- dispositivos compatibles 5
- DNS (sistema de nombres de
 - dominio)
 - configurar consultas 60
- documentación
 - imprimir PDF 40
- dominio
 - contraseñas 73
- dominios y detección de
 - dispositivos 185

E

- edición de grupos de
 - dispositivos 159
- edición de políticas de grupo de
 - dispositivos 161

- Edición de soluciones 118
- edición de usuarios 344
- Editor de filtros 135
- Editores de método de entrada
 - (IME) 135
- Editores de método de entrada
 - (IME) globales de
 - Microsoft 135
- eliminación
 - instalaciones remotas de HP
 - Web Jetadmin 349
- eliminación de colas de
 - impresión 331
- eliminación de
 - controladores 333
- eliminación de dispositivos 145
- eliminación de fuentes y
 - macros 309
- eliminación de grupos de
 - dispositivos 161
- enlace a un NIC específico 12
- entornos distribuidos 48
- entornos, distribuidos 48
- envío digital
 - opciones de configuración de
 - dispositivo 421
- errores de comunicación del
 - dispositivo, solucionar 147
- errores de comunicación,
 - solucionar 147
- espacio de trabajo 45
- estado de reposo 57
- estado Falta 132
- estado no disponible 132
- estado sin definir 132
- Estándar federal de
 - procesamiento de información
 - (FIPS)
 - activar en servidor de HP Web
 - Jetadmin 31
- exploración de dominios 74
- exportación
 - plantillas de configuración de
 - dispositivos 123
- exportar
 - datos de lista de
 - dispositivos 141

F

- faxes
 - opciones de configuración del
 - dispositivo 461
- Ficha Alertas 109
- Ficha Almacenamiento 115

- ficha Capacidades 120
- Ficha Config 107
- Ficha Consumibles 114
- Ficha Estado 105
- Ficha Firmware 120
- Ficha Grupos 112
- Ficha Solución de problemas 110
- ficha Soluciones 117
- fichas de dispositivos
 - Alertas 109
 - Almacenamiento 115
 - Config 107
 - Consumibles 114
 - Estado 105
 - ficha Capacidades 120
 - ficha Soluciones 117
 - Firmware 120
 - Grupos 112
 - Informes 113
 - número máximo de dispositivos mostrados 82
 - opciones de sondeo 78
 - Solución de problemas 110
 - visualización y ocultación 105
- fichas, dispositivo
 - Alertas 109
 - Almacenamiento 115
 - Capacidades 120
 - Config 107
 - Consumibles 114
 - Estado 105
 - Firmware 120
 - Grupos 112
 - Informes 113
 - Solución de problemas 110
 - Soluciones 117
 - visualización y ocultación 105
- filtros
 - compuesto 136
 - guardado 138
 - listas de dispositivos 134
- filtros de lista de dispositivos
 - Administrador de filtros 135
 - aplicación 138
 - creación 136
 - edición 137
 - Editor de filtros 135
- filtros, lista de dispositivos
 - Administrador de filtros 135
 - aplicación 138
 - creación 136
 - edición 137
 - Editor de filtros 135

- FIPS
 - activar en servidor de HP Web Jetadmin 31
- firewalls, detección de dispositivos 166
- firmware
 - opciones de configuración del dispositivo 490
- firmware de dispositivo
 - ver información de la versión 120
- firmware de HP Jetdirect
 - obtener archivos RFU 256
 - ver información de la versión 120
- firmware, actualizaciones
 - configuración de ajustes 100
 - descarga de imágenes 260
 - descripción general 255
 - importación de archivos 260
 - licencia de dispositivos Zebra 38
 - obtener imágenes 256
 - opciones de aplicación relacionadas 257
 - pasos para 257
 - repositorio 259
- firmware, dispositivo
 - ver información de la versión 120
- firmware, HP Jetdirect
 - obtener archivos RFU 256
 - ver información de la versión 120
- fuentes
 - importación 309
- función de arrastrar y soltar 46
- función de copiar y pegar 46
- función de escucha instantánea 63
- función Políticas de grupos 274
- función Solucionar errores de comunicación de dispositivos 147

G

- Generación de informes
 - descripción general 284
- Generación de informes, módulo de tareas 266
- generador de capturas SNMP
 - configuración del formato de las capturas SNMP 99
- Gestor de licencias 38

- grupos 149
- grupos de dispositivos
 - agregación de dispositivos 158
 - automático 151
 - cambio de nombre 163
 - configuración de restricción de seguridad 153
 - definición de políticas 151
 - descripción general 149
 - edición 159
 - edición de políticas 161
 - eliminación de dispositivos 159
 - eliminar 161
 - especificación del orden en que se aplican las directivas 152
 - exportación 163
 - importación 162
 - manual 151
 - representación en listas de dispositivos 150
 - visualización 164
- grupos de trabajo
 - ejecutar aplicación Smart Client 23
- grupos manuales, eliminación de dispositivos 159
- grupos, dispositivo
 - exportación 163
 - importación 162
- Guías de usuario
 - imprimir PDF 40
- guías, usuario
 - imprimir PDF 40

H

- herramienta Crear cola de impresión 325
- herramientas
 - Crear cola de impresión 325
- herramientas de sugerencias
 - indicador de errores 46
- historial
 - alertas 243
 - configuración del dispositivo 214
 - detección de dispositivos 201
- historial de alertas
 - eliminar 66
 - período de conservación 66

- historial de configuración de dispositivos
 - eliminar 65
 - período de conservación 65
- historial de configuración, dispositivo
 - eliminar 65
 - período de conservación 65
- historial de detecciones
 - archivado de entradas vencidas 65
 - borrado 65
 - borrado de archivo 65
 - período de conservación 65
- historial, alertas
 - eliminar 66
 - período de conservación 66
- historial, configuración de dispositivos
 - eliminar 65
 - período de conservación 65
- historial, detección
 - archivado de entradas vencidas 65
 - borrado 65
 - borrado de archivo 65
 - período de conservación 65
- hora de recopilación de datos personalizada 273
- HP Jetdirect
 - visualización de la revisión en listas de dispositivos 131
 - visualización de modelo en listas de dispositivos 131
 - visualización del nombre de host IP en listas de dispositivos 131
 - visualización del nombre de sistema en listas de dispositivos 131
 - visualización del puerto en listas de dispositivos 131
- HP Security Manager
 - función de escucha instantánea 63
- HP Web Jetadmin
 - contraseña del dispositivo 69
 - instalar con archivo ejecutable 7
 - instalar desde la línea de comandos 8
 - versión instalada 46
- HP Web Jetadmin, instalaciones remotas
 - descripción general 347
 - detección 347
 - eliminación 349
 - eliminación de la lista de servidores remotos 349
 - inicio 348
- HTTP
 - cambio de puerto 53
- HTTPS
 - cambio de puerto 53
 - configuración 21
- I
 - icono de ayuda 40
 - idiomas disponibles 54
 - imágenes de firmware
 - obtener 256
 - imágenes, descarga 260
 - imágenes, firmware
 - obtener 256
 - IME (editores de método de entrada) 135
 - importación
 - fuentes y macros 309
 - plantillas de configuración de dispositivos 123
 - importación de archivos de firmware 260
 - impresoras de terceros 186
 - imprimir PDF de guías de usuario 40
 - inalámbrica
 - opciones de configuración del dispositivo 573
 - información sobre herramientas del indicador de errores 46
 - informe
 - informe de uso de suministros 271
 - informe de historial de registro de eventos
 - configuración 293
 - Informe de historial de registro de eventos 269
 - informe de inventario de accesorios 267
 - configuración 288
 - Informe de inventario de dispositivos 268
 - configuración 289
 - Informe de pedido de suministros 270
 - configuración 296
 - informe de pronóstico de reemplazo de suministros 270
- configuración 297
- informe de suministros
 - adjuntar a notificaciones por correo electrónico para alertas 97
- informe de uso 270
- informe de uso de suministros 271
- configuración 298
- informe de uso máximo 270
- informe de uso máximo por hora 270
- configuración 295
- informe de utilización de dispositivos por usuario
 - configuración 292
- Informe de utilización de dispositivos por usuario 269
- Informe de utilización del dispositivo 268
- configuración 290
- informe Pedido de suministros
 - enlace Comprar suministros 102
- informes
 - agregación y eliminación de dispositivos 274
 - correo electrónico 302
 - descripción general 261
 - descripción general de informes archivados 307
 - ejemplos 263
 - exportación a CSV 302
 - generación 285
 - guardar como documentos HTML 302
 - horas de recopilación de datos 102
 - Informe de inventario de accesorios 267
 - Informe de inventario de dispositivos 268
 - Informe de pedido de suministros 270
 - informe de pronóstico de reemplazo de suministros 270
 - informe de uso máximo por hora 270
 - Informe de utilización de dispositivos por usuario 269
 - Informe Historial de registro de eventos 269

- informes archivados,
 - eliminación 308
- informes archivados,
 - visualización 308
- informes disponibles 267
- opciones de aplicación
 - relacionadas 267
- plantillas de informes 302
- plantillas, aplicación 305
- plantillas, creación 303
- plantillas, edición 306
- plantillas, eliminación 307
- primeros pasos 272
- programación 299
- quitar dispositivos 275
- Recopilación de datos 272
- tipos disponibles 262
- Utilización del dispositivo 268
- visualización de plantillas de
 - informes 302
- Informes
 - Aplicar plantilla de recopilación
 - de datos 277
 - hora de recopilación de datos
 - personalizada 273
- informes archivados
 - descripción general 307
 - eliminar 308
 - visualización 308
- Informes archivados, módulo de
 - tareas 266
- informes por correo
 - electrónico 302
- Informes programados, módulo de
 - tareas 266
- inicio
 - instalaciones remotas de HP
 - Web Jetadmin 348
- instalación
 - tareas siguientes 11
- instalación de HP Web Jetadmin
 - desde la línea de comandos en
 - modo de bloqueo 11
 - pasos iniciales
 - recomendados 11
- instalación desde la línea de
 - comandos 8
- instalaciones remotas de HP Web
 - Jetadmin
 - descripción general 347
 - detección 347
 - eliminación 349
 - eliminación de la lista de
 - servidores remotos 349
 - inicio 348

- instalar HP Web Jetadmin
 - descripción general 1
 - desde la línea de comandos 8
 - usar archivo ejecutable 7

L

- licencia de dispositivos Zebra 38
- licencia, dispositivos Zebra 38
- línea de comandos
 - desinstalación desde 37
- línea de comandos, instalación
 - desde
 - en modo de bloqueo 11
- Lista de dispositivos ocultos
 - administración 80
- lista de todos los dispositivos
 - administración 80
- listas
 - listas de dispositivos 128
- listas de dispositivos
 - Buscar 140
 - búsquedas avanzadas 140
 - búsquedas rápidas 140
 - columnas 130
 - columnas que dependen de los
 - datos de HP Jetdirect 131
 - creación de filtros 136
 - descripción general 128
 - dispositivos ocultos 80
 - eliminación de
 - dispositivos 145
 - exportar datos 141
 - fichas de dispositivos 105
 - filtros 134
 - impresión 144
 - número de días considerados
 - nuevos 82
 - opciones de aplicación
 - relacionadas 144
 - opciones de sondeo 77
 - personalización de diseños
 - para 133
 - predefinidas 128
 - representación de grupos 150
 - visualización de datos
 - complejos 130
 - visualización de modelo 131
 - visualización de nombre de
 - host IP 131
 - visualización de nombre del
 - sistema 131
 - visualización de puerto 131
 - visualización de revisión 131

- Listas de dispositivos
 - estado Falta 132
 - estado no disponible 132
 - Estado sin definir 132
- listas, dispositivo
 - columnas que dependen de los
 - datos de HP Jetdirect 131
 - exportar datos 141
 - visualización de modelo 131
 - visualización de nombre de
 - host IP 131
 - visualización de nombre del
 - sistema 131
 - visualización de puerto 131
 - visualización de revisión 131
- localización 54

M

- macros
 - importación 309
- Mantenimiento de servidor 64
- mapas
 - acoplamiento 45
- Mapas 124
- máquina virtual
 - requisitos del sistema 3
- Menú Archivo 41
- Menú Ayuda 41
- Menú Herramientas 41
- Menú Ver 41
- Mi configuración 107
- Microsoft SQL Server
 - uso de instancia
 - independiente 21
- Microsoft SQL Server Express
 - Edition 51
- modo tradicional 326
- modo, tradicional 326
- Módulo de tareas de
 - administración
 - Grupos 154
 - HP Web Jetadmin 346
 - Recopilación de datos 265
- módulo de tareas de Alertas
 - Plantillas de suscripción 232
 - Suscripciones a alertas 231
 - Tareas activas 232
 - tareas comunes 231
- Módulo de tareas de
 - funciones 338
- módulo de tareas de Plantillas
 - Configuración 211
 - Detección 193
 - Recopilación de datos 265

- Módulo de tareas de resumen
 - Detección 193
 - Dispositivos 104
 - Grupos 154
 - HP Web Jetadmin 347
- módulo de tareas de Tareas activas
 - Administración de aplicaciones 336
 - Alertas 232
 - Dispositivos 104
 - Firmware 256
 - Soluciones 316
- Módulo de tareas de Tareas activas
 - Almacenamiento 309
- módulo de tareas de Tareas programadas
 - Administración de aplicaciones 336
 - Dispositivos 104
 - Firmware 256
 - Soluciones 316
- Módulo de tareas de Tareas programadas
 - Almacenamiento 309
- módulo de tareas de usuarios 338
- módulo de tareas Tareas activas
 - Administración de impresión 328
- módulo de tareas Tareas comunes
 - Administración de aplicaciones 335
 - Administración de impresión 327
 - Administración de informes 264
 - Alertas 231
 - Almacenamiento 308
 - Configuración 211
 - Detección 191
 - Dispositivos 104
 - Firmware 256
 - Grupos 154
 - HP Web Jetadmin 346
 - Informes 284
 - Recopilación de datos 265
 - Seguridad del usuario 338
 - Soluciones 315
- módulo de tareas Todas las tareas activas 336
- módulo de tareas Todas las tareas programadas 336

- módulos de tareas
 - acoplamiento 45
 - descripción general 45
- módulos de tareas de
 - Administración de aplicaciones
 - Tareas activas 336
 - tareas comunes 335
 - Tareas programadas 336
- módulos de tareas de
 - Administración de impresión
 - cola de impresión 327
 - controladores disponibles 328
 - Tareas activas 328
 - tareas comunes 327
- módulos de tareas de alertas
 - Alertas recientes 231
- módulos de tareas de Almacenamiento
 - tareas comunes 308
- Módulos de tareas de almacenamiento
 - Tareas activas 309
 - Tareas programadas 309
- módulos de tareas de
 - Configuración
 - Configuraciones activas 211
 - Configuraciones programadas 211
 - Configuraciones recientes 211
 - Plantillas 211
 - tareas comunes 211
- módulos de tareas de Detección
 - Detecciones activas 193
 - Detecciones programadas 193
 - Plantillas 193
 - Resumen 193
 - Supervisión rápida 192
 - tareas comunes 191
- módulos de tareas de Dispositivos
 - Resumen 104
 - Tareas activas 104
 - tareas comunes 104
 - Tareas programadas 104
- módulos de tareas de Firmware
 - tareas comunes 256
 - Tareas programadas 256
- Módulos de tareas de firmware
 - Resumen de dispositivos 256
 - Tareas activas 256
- módulos de tareas de Grupos
 - Gestión 154
 - Resumen 154
 - tareas comunes 154

- módulos de tareas de HP Web
 - Jetadmin
 - Todas las tareas programadas 336
- Módulos de tareas de HP Web
 - Jetadmin
 - Gestión 346
 - Resumen 347
 - tareas comunes 346
 - Todas las tareas activas 336
- módulos de tareas de Informes
 - Generación de informe 266
 - Informes programados 266
 - Plantillas de informe 266
 - tareas comunes 284
- Módulos de tareas de informes
 - Informes archivados 266
- módulos de tareas de
 - Recopilación de datos
 - Gestión 265
 - Plantillas 265
 - tareas comunes 265
- módulos de tareas de Soluciones
 - Tareas activas 316
 - tareas comunes 315
 - Tareas programadas 316
- módulos de tareas Seguridad del usuario
 - Funciones 338
 - tareas comunes 338
 - usuarios 338
- Multidifusión
 - transferencia de solicitudes 171
- multidifusión SLP 171

N

- navegación 41
- navegadores web
 - compatibles 5
- NIC, enlace a específico 12
- Notas de la versión
 - Paquetes de características 29
- notificaciones de eventos
 - configurar puerto 24
- notificaciones, eventos
 - configurar puerto 24
- números de puerto 11
- puerto SSL estándar 20
- tabla 335

O

- objeto de nombre de comunidad de escritura 71
- objeto de nombre de comunidad de lectura 70
- opción de configuración de base de datos 57
- opción de configuración de HTTP 59
- opciones
 - Administración de aplicaciones 335
 - Administración de dispositivos 105
- opciones de configuración compartidas para todas las vistas 57
- Vista Administración de aplicaciones 74
- Vista Administración de dispositivos 75
- opciones de configuración compartidas para todas las vistas 57
- opciones de configuración de correo electrónico 60
- opciones de configuración de dispositivo
 - categoría de envío digital 421
 - categoría de seguridad 513
- opciones de configuración de dispositivos
 - categoría de Copiadora 352
 - categoría de fax 461
 - categoría de red 492
- opciones de configuración de HTTP 59
- Opciones de configuración de rango de IP 62
- opciones de configuración de red 58
- opciones de configuración de SNMP 58
- opciones de configuración de usuario proxy 59
- opciones de configuración del dispositivo
 - categoría de firmware 490
 - categoría de proyector 512
 - categoría de Servidor web incorporado 459
 - categoría de Sistema de archivos 489
 - categoría de suministros 564

- Categoría Dispositivo 362
- categoría Inalámbrica 573
- categoría Servicios web 570
- opciones de sondeo en segundo plano 76
- opciones generales de configuración 57

P

- página de administración de HP Web JetAdmin
 - descripción general 346
- Página Panel de control remoto 110
- páginas de soporte de productos acceso 110
- páginas de soporte, producto acceso 110
- páginas o archivos de prueba imprimir 110
- panel de control del dispositivo acceso remoto 110
- panel de control, dispositivo acceso remoto 110
- panel de navegación 44
- panel de navegación izquierdo 44
- panel, navegación 44
- Paquetes de características
 - eliminar 29
 - importar 29
 - Notas de la versión 29
- pasos posteriores a la instalación 11
- período de conservación
 - historial de detecciones 65
- permisos, análisis de 346
- personalización de diseños para listas de dispositivos 133
- Pestaña Informes 113
- plantilla, registro de alertas edición 99
- plantillas
 - creación 276
 - informes 302
- Plantillas
 - copia de plantillas 122
- plantillas de almacenamiento
 - creación 312
 - descripción general 312
 - edición 313
 - visualización 315
- plantillas de configuración
 - aplicación a dispositivos 223

- edición 222
- eliminar 222
- visualización 223
- plantillas de configuración de dispositivos
 - cambiar nombre de carpetas 226
 - creación de carpetas 225
 - crear 221
 - eliminación de carpetas 226
 - exportación e importación 123
 - restauración 83
- plantillas de configuración, dispositivos
 - restauración 83
- plantillas de correo electrónico
 - creación 98
- Plantillas de correo electrónico
 - restaurar valores predeterminados 98
- plantillas de detección
 - copia 206
 - creación 202
 - edición 204
 - ejecución de detecciones 204
 - eliminar 207
 - visualización 207
- Plantillas de informe, módulo de tareas 266
- plantillas de informes
 - definición de trimestres calendario 101
 - restaurar valores predeterminados 101
 - visualización 303
- plantillas de recopilación de datos
 - visualización 279
- plantillas de soluciones
 - descripción general 322
- plantillas de suscripción
 - aplicación 248
 - eliminar 253
- plantillas de suscripción a alertas
 - creación 244
 - descripción general 243
 - edición 249
 - restauración de valores predeterminados 98
- plantillas de suscripción, alerta
 - creación 244
 - edición 249
- Plantillas de suscripción, módulo de tareas 232
- plantillas para roles 341

- plantillas, almacenamiento
 - creación 312
 - descripción general 312
 - edición 313
 - visualización 315
- plantillas, configuración
 - aplicación a dispositivos 223
 - edición 222
 - eliminar 222
 - visualización 223
- plantillas, configuración de dispositivos
 - cambiar nombre de carpetas 226
 - Creando carpetas 225
 - crear 221
 - eliminación de carpetas 226
 - exportación e importación 123
 - restauración de valores predeterminados 83
- plantillas, correo electrónico
 - creación 98
 - restaurar valores predeterminados 98
- plantillas, detección
 - copia 206
 - creación 202
 - edición 204
 - ejecución de detecciones 204
 - eliminar 207
 - visualización 207
- plantillas, informe
 - definición de trimestres calendario 101
 - restaurar valores predeterminados 101
 - visualización 303
- plantillas, recopilación de datos
 - visualización 279
- plantillas, soluciones
 - descripción general 322
- plantillas, suscripción a alertas
 - creación 244
 - descripción general 243
 - edición 249
 - restauración de valores predeterminados 98
- políticas
 - grupos de dispositivos 161
- políticas, grupo de dispositivos
 - cambio de la configuración de tiempo de espera 152
 - definición 151
 - especificación del orden aplicado 152

- Postscript del controlador de impresión universal (UPD-PS) 326
- preferencia de hora 64
- Preferencias
 - Filtros de dispositivos 42
 - Identificación de dispositivo 42
- programación
 - configuraciones de dispositivo 216
- programaciones
 - eliminación de sincronización de datos 349
- programaciones de configuración de dispositivos
 - ajustes de reintentos 82
- Programas
 - Asistente de edición de programaciones 124
- proyectores
 - opciones de configuración del dispositivo 512
- puerta de enlace SMTP
 - configuración de ajustes 60
- puerta de enlace, SMTP
 - configuración de ajustes 60
- puerto HTTP
 - cambiar el valor predeterminado para la aplicación Smart Client 22
- puerto HTTPS
 - cambiar el valor predeterminado para la aplicación Smart Client 22
- puerto, HTTP
 - cambiar el valor predeterminado para la aplicación Smart Client 22
- puerto, HTTPS
 - cambiar el valor predeterminado para la aplicación Smart Client 22
- puertos
 - cambio de HTTP 53
 - cambio de HTTPS 53
 - HP Web Jetadmin abre 16
 - notificaciones de eventos 24
- puertos de cliente 16
- puertos de red 335
- puertos remotos 16

R

- rangos de IP 61

- recopilación de datos
 - activación 273
 - agregación de dispositivos 274
 - función Políticas de grupos 274
 - horas predeterminadas 102
 - plantillas, eliminación 278
 - tipos disponibles 262
- Recopilación de datos
 - anomalías 281
 - ciclo 272
 - descripción general 272
 - estados 281
 - informes resumidos 279
 - plantillas, aplicación 277
 - plantillas, creación 276
 - plantillas, edición 278
 - plantillas, visualización 276
 - Utilización de dispositivos por tipo de usuario 273
- recopilación de datos
 - anónimos 58
- recopilación de datos,
 - anónimos 58
- recopilaciones de datos
 - quitar dispositivos 275
- recuperación de controladores 333
- redes
 - opciones de configuración de dispositivos 492
- registro de alertas
 - borrado 99
 - edición de plantillas 99
 - idioma 99
 - tamaño del archivo 99
- registro de aplicaciones
 - configuración de ajustes 74
 - visualización 43
- registro de capturas SNMP
 - selección de la dirección IP correcta 14
- registro, alertas
 - borrado 99
 - edición de plantillas 99
 - idioma 99
 - tamaño del archivo 99
- registro, aplicación
 - configuración de ajustes 74
 - visualización 43
- reiniciar servicio de HP Web Jetadmin
 - automáticamente 12
 - manualmente 25

- rendimiento del cliente de HP Web Jetadmin 46
 - Repositorio 316
 - Repositorio de agentes de autenticación de OXPd 88
 - Repositorio de agentes de estadísticas de OXPd 92
 - Repositorio de agentes de estadísticas, OXPd 92
 - repositorio de almacenamiento importación de fuentes y macros 309
 - Repositorio de almacenamiento 309
 - repositorio de certificados 86
 - Repositorio de configuración del servidor proxy de autorización de OXPd 90
 - repositorio de funciones del dispositivo de OXPd 87
 - repositorio de PJL 86
 - Repositorio de registro de cuotas de OXPd 95
 - Repositorio de registro de cuotas, OXPd 95
 - repositorio de registros de accesorios de OXPd 87
 - repositorio de soluciones desinstalación de soluciones 320
 - edición de la configuración de soluciones 317
 - eliminación de soluciones 318
 - Repositorio de soluciones importación de soluciones 317
 - instalación de soluciones en dispositivos 318
 - repositorio, firmware 259
 - repositorios
 - Agentes de autenticación de OXPd 88
 - agentes de estadísticas de OXPd 92
 - archivos de PJL 86
 - certificado 86
 - Configuración del servidor proxy de autorización de OXPd 90
 - funciones del dispositivo de OXPd 87
 - registro de cuotas de OXPd 95
 - registros de accesorios de OXPd 87
 - requisitos de acceso al host 6
 - requisitos de actualización 5
 - requisitos de base de datos 4
 - requisitos de hardware
 - cliente HP Web Jetadmin 4
 - servidor de HP Web Jetadmin 3
 - requisitos de instalación 5
 - requisitos de red 5
 - requisitos de seguridad
 - cliente/servidor 6
 - requisitos del sistema
 - cliente HP Web Jetadmin 2
 - servidor de HP Web Jetadmin 1
 - requisitos del sistema operativo
 - cliente HP Web Jetadmin 2
 - servidor de HP Web Jetadmin 1
 - requisitos, seguridad
 - cliente/servidor 6
 - requisitos, sistema
 - cliente HP Web Jetadmin 2
 - servidor de HP Web Jetadmin 1
 - restauración
 - configuración del dispositivo 110
 - restauración de HP Web Jetadmin 26
 - restauración de valores predeterminados
 - formato de capturas SNMP 99
 - plantillas de configuración de dispositivos 83
 - plantillas de suscripción a alertas 98
 - restaurar valores predeterminados
 - plantillas de correo electrónico 98
 - plantillas de informes 101
 - Resumen de dispositivos, módulo de tareas 256
 - roles
 - asignación a usuarios 343
 - creación 339
 - descripción general 339
 - edición 340
 - eliminación 345
 - eliminar 341
 - plantillas 341
 - restauración de valores predeterminados 75
 - restricción a grupos de dispositivos 339
 - visualización 341
 - roles de usuario
 - restauración de valores predeterminados 75
- S**
- seguridad
 - opciones de configuración del dispositivo 513
 - seguridad de usuario
 - pasos iniciales 337
 - seguridad del usuario
 - descripción general 336
 - rol de administrador 337
 - servicio de HP Web Jetadmin
 - reiniciar automáticamente 12
 - reiniciar manualmente 25
 - servicio de HPWJA
 - reiniciar automáticamente 12
 - reiniciar manualmente 25
 - selección de la dirección IP correcta 13
 - servicio HP Web Jetadmin (servicio de HPWJA)
 - funcionamiento del servicio 49
 - servicio HPWJA
 - funcionamiento del servicio 49
 - servicio HTTP/HTTPS 53
 - servicio, HP Web Jetadmin
 - reiniciar automáticamente 12
 - reiniciar manualmente 25
 - Servicio, HPWJA
 - funcionamiento del servicio 49
 - servicios web
 - opciones de configuración del dispositivo 570
 - Servicios web
 - transferencia de solicitudes 185
 - servidor de HP Web Jetadmin
 - activar FIPS 31
 - descripción general 48
 - identificación 46
 - requisitos de seguridad 6
 - requisitos del sistema 1
 - Servidor SQL
 - uso de instancia independiente 21

- Servidor web incorporado
 - acceso 110
 - contraseñas 73
- Servidor web incorporado (EWS)
 - Opciones de configuración del dispositivo 459
- Servidor web incorporado de HP
 - acceso 110
 - contraseñas 73
- servidor, HP Web Jetadmin
 - activar FIPS 31
 - descripción general 48
 - identificación 46
 - requisitos de hardware 3
 - requisitos de seguridad 6
 - requisitos del sistema 1
- servidores con varios hosts
 - selección de la dirección IP correcta 12
- servidores proxy de autorización, OXPd 90
- sesiones de cliente
 - ejecutar varias 46
 - inicio 23
- sesiones, cliente
 - ejecutar varias 46
 - inicio 23
- sincronización de datos
 - eliminación de programaciones 349
 - eliminación de servidores de la lista de servidores remotos 349
 - entre servidores HP Web Jetadmin 349
- sincronización de datos entre servidores HP Web Jetadmin 349
- Sistema de nombres de dominio (DNS)
 - configurar consultas 60
- sistemas de archivos
 - ajustes de configuración del dispositivo 489
- SLP pasivo 184
- SLP, pasivo 184
- Smart Client
 - caché de archivos 46
 - instalación e inicio 56
- SNMP
 - objeto de nombre de comunidad de escritura 71
 - objeto de nombre de comunidad de lectura 70
 - opciones de configuración 58

- SNMPv1/SNMPv2c
 - gestión de tablas de capturas 229
- SNMPv3
 - credenciales globales 71
 - gestión de tablas de capturas 229
- software de firewall
 - configurar 25
- soluciones
 - desinstalación 320
 - edición de la configuración en repositorio 317
 - eliminación de repositorio de soluciones 318
 - importación al repositorio de soluciones 317
 - instalación del administrador de aplicaciones 119
 - instalación del administrador de soluciones 119
 - instalación en dispositivos 318
- Soluciones
 - descripción general 315
 - edición 118
- sondeo de dispositivos
 - opciones de suministros 79
 - opciones en segundo plano 76
 - opciones para fichas de dispositivos 78
 - opciones para listas de dispositivos 77
- sondeo, dispositivo
 - opciones de suministros 79
 - opciones en segundo plano 76
 - opciones para fichas de dispositivos 78
 - opciones para listas de dispositivos 77
- SQL Server Express Edition 51
- SSL (capa de sockets seguros)
 - activar 19
 - implementar 19
- suministros
 - enlace para nuevo pedido 102
 - opciones de configuración del dispositivo 564
 - opciones de sondeo 79
 - pedidos 114
 - umbral de nivel de suministro bajo 102

- Supervisión rápida, módulo de tareas 192
- suscripciones a alertas
 - adjuntar informe de suministros a notificaciones por correo electrónico 97
 - configuración del formato de las capturas SNMP 99
 - creación 233
 - edición 239
 - visualización 254
- Suscripciones a alertas, módulo de tareas 231
- suscripciones, alerta
 - creación 233
 - edición 239
 - visualización 254

T

- tabla de capturas
 - SNMPv1/SNMPv2c 229
 - SNMPv3 229
- tasas de sondeo
 - estático 78
- tasas de sondeo estático 78
- técnica, asistencia 40
- tráfico de red 55
- tráfico, red 55

U

- umbrales
 - nivel de suministro bajo 102
- UPD-PS (PostScript del controlador de impresión universal) 326
- URL para certificados 20
- usuarios
 - administración dentro de grupos de usuarios 342
 - análisis de permisos 346
 - asignación de roles 343
 - diagnóstico 346
 - edición 344

V

- valores de reintento para SNMP 58
- valores de tiempo de espera para SNMP 58
- valores predeterminados
 - Postscript del controlador de impresión universal (UPD-PS) 326

- valores predeterminados de
 - fábrica
 - restablecer dispositivos 110
- valores predeterminados, fábrica
 - restablecer dispositivos 110
- versión de HP Web Jetadmin
 - instalada 46
- Vista Administración de
 - aplicaciones
 - Opciones de configuración 74
- Vista Administración de
 - dispositivos
 - opciones de configuración 75
- Vista Gestión de aplicaciones
 - descripción general 335
 - página de administración de HP
 - Web JetAdmin 346
- Vista Gestión de dispositivos
 - descripción general 104
 - fichas de dispositivos 105
- Vista Gestión de impresión
 - descripción general 325
- vistas
 - Administración de
 - aplicaciones 335
 - Administración de
 - dispositivos 104
 - Administración de
 - impresión 325
 - opciones de configuración
 - compartidas para todas 57
- vistas de la aplicación 41
- vistas, aplicación 41
- visualización
 - plantillas de informes 302
- visualización de grupos de
 - dispositivos 164

W

- WS-Discovery 185