DOC-13 · CONECTATEC ISP

Procedimiento ante Microcortes o Caídas Intermitentes de Sesión PPPoE

Categoría: Protocolos de Acceso / Diagnóstico ISP | **Fabricante:** Broadband Forum TR-101 / ConectaTec Core Network | **Vigencia:** v3.2 - Octubre 2026

Descripción del Procedimiento:

Diagnóstico y resolución de fallos donde la luz óptica (PON) permanece verde pero la conexión se corta cada pocos minutos debido a desautenticación en el servidor BRAS.

Procedimiento Técnico Paso a Paso:

Paso 1: Verificación de la estabilidad física de la fibra: Confirme en el sistema de telemetría de la OLT que la potencia óptica no fluctúe más de 2 dBm durante el día. Si la potencia es estable, la falla no es física.

Paso 2: Consulta del registro de caídas en el servidor de autenticación (BRAS): Revise el historial del cliente en el servidor RADIUS. Si aparecen mensajes 'Terminated: Lost-Carrier' o 'Admin-Reset', la sesión está siendo forzada a desconectar.

Paso 3: Verificación de MTU / MRU en la configuración WAN: Asegúrese de que el parámetro MTU en la conexión PPPoE de la ONT esté configurado exactamente en 1492 bytes. Un MTU de 1500 causa fragmentación y microcortes.

Paso 4: Comprobación de clonación de credenciales PPPoE: Verifique que el usuario PPPoE del cliente no esté activo simultáneamente en otra ONT de la red, lo que causaría desconexión cíclica continua.

Paso 5: Reinicio de puerto lógico en OLT: Ejecute el comando de reinicio administrativo de la interfaz lógica GPON del cliente en la OLT para forzar una reasignación limpia de IP pública.

Matriz Operativa de Diagnóstico y Criterios:

Causa Posible	Código de Alerta en Registro	Impacto en el Usuario	Acción Correctiva
MTU Desajustado	Packet Fragmentation Needed	Páginas cargan a medias o lentas	Configurar MTU en 1492 bytes.
Fluctuación Óptica	Optical Loss of Margin	Microcortes cada 5 - 10 minutos	Limpiar conector SC/APC de fibra.
Conflicto de Usuario	Duplicate User Login Rejected	Corte total cada 2 minutos	Resetear contraseña PPPoE en RADIUS.
Reinicio de Firmware	System Uptime Reset	Equipo se apaga solo	Sustituir transformador de 12V dañado.