DOC-02 · CONECTATEC ISP

Manual de Diagnóstico de Indicadores Lumínicos en ONT ZTE F660/F670

Categoría: Equipos de Cliente / ONT | **Fabricante:** ZTE Corporation / Global Technical Support | **Vigencia:** v2.8 - Octubre 2026

Descripción del Procedimiento:

Manual de resolución de problemas de capa física y enlace GPON para equipos ONT ZTE modelos F660 (Mono-banda) y F670 (Doble banda AC1200).

Procedimiento Técnico Paso a Paso:

Paso 1: Verificación del Indicador Power: Compruebe que el LED Power esté verde continuo. En caso de parpadeo rojo, indica sobretensión o fallo interno del circuito de alimentación de la ONT.

Paso 2: Comprobación del Indicador PON: El LED PON debe permanecer verde sin intermitencia. Si parpadea lentamente (1 Hz), la ONT está en proceso de descubrimiento y registro con la OLT.

Paso 3: Alarma de Indicador LOS: El LED LOS apagado indica potencia óptica dentro del umbral normal (-8 dBm a -25 dBm). Si se enciende en rojo permanente, la fibra está desconectada o quebrada.

Paso 4: Indicadores Wi-Fi 2.4G y 5G: En el modelo ZTE F670, ambos indicadores deben titilar rápidamente cuando hay intercambio de paquetes con dispositivos conectados.

Paso 5: Pruebas de Puerto Telefónico (POTS / TEL): Si el cliente reporta fallo de telefonía fija VoIP, el LED Phone/POTS debe estar verde fijo. Si parpadea, indica descolgado o fallo de registro SIP.

Matriz Operativa de Diagnóstico y Criterios:

Indicador	Patrón de Luz	Estado del Enlace	Diagnóstico Técnico
Power	Verde Continuo	Normal	Alimentación de 12V DC correcta.
PON	Verde Continuo	Enlace Sincronizado	Sesión GPON activa con cabecera.
LOS	Rojo Fijo	Sin Señal Óptica	Acometida cortada o conector sucio.
Internet	Verde Titilante	Tráfico WAN Activo	Navegación habilitada en red.
WLAN	Verde Titilante	Radio Wi-Fi Activa	Redes 2.4G / 5G transmitiendo.