

欢迎进入 APM 机器人的创意世界。在开始创作之前,请先阅读以下说明。


1 注意事项

- (1) 本产品不适用于 6 岁以下人群使用。
- (2) 套装中有合金材质轴及工具等坚硬物品,须在有成年人指导或在确认安全的条件下使用。
- (3) 在充电及其他状态时,请注意用电安全。
- (4) 只能用套装内充电器为电池充电,禁止在高温或高湿环境中使用电池,严禁拆解电池或造成短路。

2 提示:

- (1) 在使用螺丝和螺母连接塑胶结构件时,用力不宜过大。螺丝螺母拧到结构件上后至多再拧1圈即可。
- (2) 更多使用说明请扫码或登录网站获取。

3 X 系列主控器端口功能




端口		说明	
1	传感器接口	A~F接口,可连接一个或多个传感器	
2	串口接口	可连接一个或两个串口扩展设备	
3	电脑接口	USB 扁口用于下载编写的程序,USB 方口用于刷新固件	
4	指示灯: 可编程灯	可通过程序控制此灯状态	
5	指示灯: 电量指示灯	显示接入的电池电量高低	
6	指示灯: 电源指示灯	显示电源开关状态	
7	电池接口	可连接锂电池	
8	电源开关 打开或关闭控制器电源		
9	电机接口 1~6号接口,可连接一个或多个直流电机		
10	接收器接口	可连接遥控接收器	
11	蜂鸣器	可通过编写的程序控制发声	



4 电机接口使用方法

电机插头线序对应的插线方向,及电机端口顺序可参考下图。



5 故障及处理

故障	故障分析	处理方法
	电池未连接或连接松动	检查并将电池正确连接
主控器: 开机后电源灯不亮 	电池电量过低	为电池充电
内机、现库运作后内机 工 针	电机插入的端口 (1~6) 与程序不一致	电机插头插入与程序一致的端口(1~6)
电机:程序运行后电机不转	电机插头方向插反	电机插头按正确的方向插入主控器电机端口
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	主控器或手柄电池电量不足	为主控器电池或手柄充电
遥控手柄:遥控器无法正常使用	连接方法错误	参考《机器人遥控手柄使用方法.pdf》配对连接
遥控手柄: 机器人不受控运动	使用一段时间后,摇杆数据产生偏差	参考《机器人遥控手柄使用方法.pdf》校对摇杆
编程软件: 打开时白屏无法使用	同时打开了多个编程软件	关闭编程软件,并重新打开
编程软件: 上传程序时间较长	电脑配置或兼容性问题	等待上传或使用其他电脑设备



6 零件概览 [编程机器人核心套装 X6200]

机器人主控器



主控器 X640



主控器短边条



程序下载线

电机



电机 X656 ×3



延长线 X656电机用

遥控手柄和接收器



遥控手柄



接收器



接收器连接线 30mm

电池和充电器



电池 7.2V




充电器 X910



延长线 7.2V电池用


机器人结构零件



C型结构件20孔 黑色基础



C型结构件6孔 黑色基础





一型结构件3孔 紫色合金





六角铝柱 12mm ×6



六角铝柱 25mm

编程机器人核心套装 X6200 使用说明



运动结构零件



12齿薄齿轮 ×3



36齿薄齿轮 ×3



橡胶轮 中号



万向轮 单排中号 ×2



细轴 80mm ×6

细轴杯士

条形轴承块

U型轴承块 ×40

×20

×40



M4碳钢垫片 ×30

1.5mm粗垫片

8mm粗垫片

×20



2mm细垫片 ×20



3mm细垫片



×50



方孔轴芯 ×8

螺丝和螺母



M4螺栓 6mm ×10



M4螺栓 8mm ×80



M4螺栓 12mm ×80



M4螺栓 16mm ×30



M4螺栓 50mm ×10



M4自锁螺母 ×80



M4防松螺母 ×20

工具



螺丝刀 内六角 ×1



开口扳手 ×1



内六角扳手 2mm



内六角扳手 2.5mm



support.resenwinfull.com

扫码登录网站获取软件及资源

(如果移动设备扫码无法打开,可尝试用其他浏览器或 APP 打开)