# CH32X035 应用手册



V1.7

# 说明

CH32X035 是基于青稞 V4C 内核设计的工业级微控制器。CH32X035 内置全速 USB 和 USB PD PHY, 支持 USB Host 主机和 USB Device 设备功能、USB PD 及 type C 快充功能,内置可编程协议 I/O 控制器,提供了 2 组 OPA 运放、3 组 CMP 电压比较器、4 组 USART 串口、I2C、SPI、多组定时器、12 位 ADC、14 路 Touchkey 等丰富外设资源。

本手册针对用户的应用开发,提供了 CH32X035 产品的详细使用信息。

有关此系列产品的器件特性请参考以下数据手册:《CH32X035DS0》。 有关 RISC-V 内核的相关信息,可参考 QingKeV4 微处理手册:《QingKeV4\_Processor\_Manual》。

### RISC-V 内核版本对比概览

特点 内核 版本	指令集	硬件 堆栈 级数	中断 嵌套 级数	快速 中断 通道数	整数 除法 周期	向量表模式	扩展指令	内存 保护
青稞 V4B	IMAC	2	2	4	9	地址或指令	支持	无
青稞 V4C	IMAC	2	2	4	5	地址或指令	支持	标准
青稞 V4F	IMAFC	3	8	4	5	地址或指令	支持	标准

### CH32X035 产品概览

CH32X035										
青稞 ٧	40 内核									
65K 闪存 20K SRAM										
ADC (TKey)										
2*ADTM										
GP	TM									
4*U\$	SART									
SF	Pl									
12	2C									
USE	BFS									
USE	BPD									
DN	MA									
PI	OC									
2*/	VDG									
2*(	OPA .									
3*(	CMP									

### 寄存器中位属性缩写描述:

寄存器位属性	属性描述
RF	只读属性,读出固定值。
R0	只读属性,由硬件改变。

RZ	只读属性,读操作后自动位清0
WO	只写属性(不可读,读值不确定)
WA	只写属性,安全模式下可写入。
WZ	只写属性,写操作后自动位清 0
RW	可读,可写。
RWA	可读,安全模式下可写入。
RW1	可读,写1有效,写0无效。
RWO	可读,写0有效,写1无效。
RW1T	可读,写0无效,写1翻转。
SC	自动清除。

# 第1章 存储器和总线架构

### 1.1 总线架构

微控制器基于 RISC-V 指令集设计,其架构中将青稞微处理器内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM存储等部件通过多组总线实现交互。其系统框图见图 1-1。




图 1-1 CH32X035 系统框图


系统中设有:通用 DMA 控制器用以减轻 CPU 负担、提高效率;时钟树分级管理用以降低了外设总的运行功耗,同时还兼有数据保护机制,时钟安全系统保护机制等措施来增加系统稳定性。

- 指令总线(I-Code)将内核和 FLASH 指令接口相连,预取指在此总线上完成。
- 数据总线(D-Code)将内核和FLASH数据接口相连,用于常量加载和调试。
- 系统总线将内核和总线矩阵相连,用于协调内核、DMA、SRAM 和外设的访问。
- DMA 总线负责 DMA 的 HB 主控接口与总线矩阵相连,该总线访问对象是 FLASH 数据、SRAM 和外设。
- 总线矩阵负责的是系统总线、数据总线、DMA 总线、SRAM 和 HB 桥之间的访问协调。

## 1.2 存储器映像

CH32X035 产品包含了程序存储器、数据存储器、内核寄存器和外设寄存器等等,它们都在一个4GB 的线性空间寻址。

系统存储以小端格式存放数据,即低字节存放在低地址,高字节存放在高地址。 图 1-2 存储映像



### 1.2.1 存储器分配

内置 20K 字节的 SRAM, 起始地址 0x20000000, 支持字节、半字(2 字节)、全字(4 字节)访问。 内置最大 62K 字节的程序闪存存储区(CodeFlash), 用于存储用户应用程序。

内置 3328 字节的系统存储器 (boot loader),用于存储系统引导程序 (厂家固化自举加载程序)。 内置 256 字节空间用于厂商配置字存储,出厂前固化,用户不可修改。 内置 256 字节空间用于用户选择字存储。

# 第2章 电源控制 (PWR)

## 2.1 概述

系统工作电压 Voo 范围为 2~5.5V,内置电压调节器提供内核所需的低压电源。

V<sub>□</sub>和 GND 引脚专门为系统中模拟相关电路供电,包括 ADC 等。V<sub>REF</sub>和 V<sub>REF</sub>作为一些模拟电路的参考点,在芯片内部等于 V<sub>□</sub>及 GND。




图 2-1 电源结构框图

## 2.2 电源管理

### 2.2.1 上电复位和掉电复位

系统内部集成了上电复位 POR 和掉电复位 PDR 电路,当芯片供电电压  $V_{DD}$  低于对应门限电压时,系统被相关电路复位,无需外置额外的复位电路。上电门限电压  $V_{POR}$  和掉电门限电压  $V_{POR}$  的参数请参考对应的数据手册。




图 2-2 POR 和 PDR 的工作示意图

#### 2.2.2 可编程电压监测器

可编程电压监测器 PVD,主要被用于监控系统主电源的变化,与电源控制寄存器 PWR\_CTLR 的 PLS[1:0] 所设置的门槛电压相比较,配合外部中断寄存器(EXTI)设置,可产生相关中断,以便及时通知系统进行数据保存等掉电前操作。

具体配置如下:

- 1) 设置 PWR CTLR 寄存器的 PLS[1:0]域,选择要监控电压阈值。
- 2) 可选的中断处理。PVD 功能内部连接 EXTI 模块的第 26 线的上升/下降边沿触发设置,开启此中断(配置 EXTI),当 V<sub>10</sub> 下降到 PVD 阈值以下或上升到 PVD 阈值之上时就会产生 PVD 中断。

3) 读取 PWR\_CSR 状态寄存器的 PVD0 位可获取当前系统主电源与 PLS[1:0]设置阈值关系,执行相应 软处理。当 VDD 电压高于 PLS[1:0]设置阈值, PVD0 位置 0; 当 VDD 电压低于 PLS[1:0]设置阈值, PVD0 位置 1。




图 2-3 PVD 的工作示意图

## 2.3 低功耗模式

在系统复位后,微控制器处于正常工作状态(运行模式),此时可以通过降低系统主频或者关闭不用外设的时钟或者降低工作外设时钟频率来节省系统功耗。如果系统不需要工作,可设置系统进入低功耗模式,并通过特定事件让系统跳出此状态。

微控制器目前提供了3种低功耗模式,从处理器、外设、电压调节器等的工作差异上分为:

- 睡眠模式:内核停止运行,所有外设(包含内核私有外设)仍在运行。
- 停止模式:停止所有时钟,唤醒后系统继续运行。
- 待机模式:停止所有时钟,唤醒后系统继续运行。

模式	进入	唤醒源	对时钟的影响	电压调节器
睡眠 sleep	WF I WFE	任意中断唤醒 唤醒事件唤醒	内核时钟关闭, 其他时钟无影响	正常模式
停止 stop	SLEEPDEEP 置 1 PDDS 清 0 WFI 或 WFE	任意外部中断/事件(EXTI信号)、RST上的外部复位信号、IWDG复位¹	关闭 HSI、 关闭外设时钟	正常模式
待机 standby	SLEEPDEEP 置 1 PDDS 置 1 WFI 或 WFE	任意外部中断/事件(EXTI信号)、RST上的外部复位信号、IWDG复位¹	关闭 HSI、 关闭外设时钟	低功耗模式

表 2-1 低功耗模式一览

注: SLEEPDEEP 位属于内核私有外设控制位,参考 PFIC\_SCTLR 寄存器。

(1) 使用 IWDG 复位功能, HSI 不可被关闭。

#### 2.3.1 低功耗配置选项

● WFI和WFE方式

WFI: 微控制器被具有中断控制器响应的中断源唤醒, 系统唤醒后, 将最先执行中断服务函数(微控制器复位除外)。

WFE: 唤醒事件触发微控制器将退出低功耗模式。唤醒事件包括:

- 1) 配置一个外部或内部的 EXTI 线为事件模式, 此时无需配置中断控制器;
- 2) 或者配置某个中断源,等效为 WFI 唤醒,系统优先执行中断服务函数;
- 3) 或者配置 SEVONPEND 位,开启外设中断使能,但不开启中断控制器中的中断使能,系统唤醒后需要清除中断挂起位。

#### SLEEPONEXIT

启用:执行 WFI 或 WFE 指令后,微控制器确保所有待处理的中断服务退出后进入低功耗模式。不启用:执行 WFI 或 WFE 指令后,微控制器立即进入低功耗模式。

#### SEVONPEND

启用: 所有中断或者唤醒事件都可以唤醒通过执行 WFE 进入的低功耗。

不启用:只有在中断控制器中使能的中断或者唤醒事件可以唤醒通过执行 WFE 进入的低功耗。

### 2.3.2 睡眠模式 sleep

此模式下, 所有的 10 引脚都保持他们运行模式下的状态, 所有的外设时钟都正常, 所以进入睡眠模式前, 尽量关闭无用的外设的时钟, 以降低功耗。该模式唤醒所需时间最短。

进入:配置内核寄存器控制位 SLEEPDEEP=0,电源控制寄存器 PDDS=0,执行 WFI 或 WFE,可选 SEVONPEND 和 SLEEPONEXIT。

退出:任意中断或者唤醒事件。

## 2.3.3 停止模式 stop

停止模式是在内核的深睡眠模式(SLEEPDEEP)基础上结合了外设的时钟控制机制,并让电压调节器的运行处于更低功耗的状态。此模式高频时钟(HSI)域被关闭,SRAM 和寄存器内容保持,IO引脚状态保持。该模式唤醒后系统可以继续运行,HSI 称为默认系统时钟。

如果正在进行闪存编程,直到对内存访问完成,系统才进入停止模式。

停止模式下可工作模块:独立看门狗(IWDG)。

进入:配置内核寄存器控制位 SLEEPDEEP=1,电源控制寄存器的 PDDS=0,执行 WFI 或 WFE,可选 SEVONPEND 和 SLEEPONEXIT。

#### 退出:

- 1) 任意外部中断/事件(在外部中断寄存器中设置)。
- 2) RST 引脚上外部复位、IWDG 复位。

### 2. 3. 4 待机模式 standby

待机模式下可工作模块:独立看门狗(IWDG)。

进入:配置内核寄存器控制位 SLEEPDEEP=1,电源控制寄存器的 PDDS=1,执行 WFI或 WFE,可选 SEVONPEND 和 SLEEPONEXIT。

### 退出:

- 1) 任意外部中断/事件(在外部中断寄存器中设置)。
- 2) RST 引脚上外部复位、IWDG 复位。

### 2.3.5 AWU 自动唤醒

AWU 模块可以实现无需外部中断的情况下自动唤醒。通过对时间基数进行编程,可周期性地从停止或待机模式下唤醒。

选择内部高速时钟 HSI 的 47KHz 分频时钟作为 AWU 模块时钟源。

AWU 模块能够把 MCU 从停机模式下唤醒,为了实现此功能,需要配置外部中断线 27。

# 2.4 寄存器描述

表 2-2 PWR 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_PWR_CTLR	0x40007000	电源控制寄存器	0x00000400
R32_PWR_CSR	0x40007004	电源控制/状态寄存器	0x00000000

# 2.4.1 电源控制寄存器 (PWR\_CTLR)

偏移地址: 0x00

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Rese	erved		LP[	1:0]	LP_REG	Res	erved	PLS	[1:0]	R	eser	ved	PDDS	Reser ved

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	Reserved	R0	保留。	0
[11:10]	LP[1:0]	RW	软件配置 FLASH 的状态: 00: 空闲; x1: 睡眠;	01b
9	LP_REG	RW	和 LP 字段结合,软件配置 FLASH 进入低功耗模式的使能: 1:可以使 FLASH 进入低功耗模式; 0:无法通过软件使 FLASH 进入低功耗模式。	0
[8:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:5]	PLS[1:0]	RW	PVD 电压监测阈值设置。 详细说明见数据手册中电气特性部分。 00: 上升沿 2.12V/下降沿 2.1V; 01: 上升沿 2.32V/下降沿 2.3V; 10: 上升沿 3.02V/下降沿 3V; 11: 上升沿 4.02V/下降沿 4V。	0
[4:2]	Reserved	R0	保留。	0
1	PDDS	RW	掉电深睡眠情景下,待机/停机模式选择位: 1:进入待机模式; 0:进入停止模式。	0
0	Reserved	R0	保留。	0

# 2.4.2 电源控制/状态寄存器 (PWR\_CSR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved fl			flash_			Rese	erved			PVD0	Rese	rved		

ack

位	名称	访问	描述	复位值
[31:10]	Reserved	R0	保留。	0
			FLASH 状态位:	
9	Flash_ack	R0	1:表示 FLASH 处于低功耗模式;	0
			0:表示 FLASH 处于正常模式。	
[8:3]	Reserved	R0	保留。	0
			PVD 输出状态标志位:	
2	PVD0	R0	1: VDD 低于 PLS[1:0]设定的 PVD 阈值;	0
			0: VDD 高于 PLS[1:0]设定的 PVD 阈值。	
[1:0]	Reserved	R0	保留。	0

# 第3章 复位和时钟控制(RCC)

控制器根据电源区域的划分以及应用中的外设功耗管理考虑,提供了不同的复位形式以及可配置的时钟树结构。此章节描述了系统中各个时钟的作用域。

## 3.1 主要特性

- 多种复位形式
- 多路时钟源,总线时钟管理
- 各外设时钟独立管理:复位、开启、关闭
- 支持内部时钟输出

## 3.2 复位

控制器提供了2种复位形式:电源复位和系统复位

### 3.2.1 电源复位

电源复位发生时,将复位所有寄存器,应用程序中的 PC 指针固定在地址 0x00000004 (Reset 向量表)。

其产生条件包括:

● 上电/掉电复位(POR/PDR 复位)

### 3.2.2 系统复位

系统复位发生时,将复位除了控制/状态寄存器 RCC\_RSTSCKR 中的复位标志和所有寄存器。通过查看 RCC\_RSTSCKR 寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。

其产生条件包括:

- RST 引脚上的低电平信号(外部复位)
- 窗口看门狗计数终止(WWDG 复位)
- 独立看门狗计数终止(IWDG 复位)
- 软件复位(SW 复位)
- 低功耗管理复位
- 内核死锁复位
- OPA 复位
- USBPD 复位
- ADC 复位

窗口/独立看门狗复位:由窗口/独立看门狗外设定时器计数周期溢出触发产生,详细描述看其相应章节。

软件复位:通过可编程中断控制器 PFIC 中的中断配置寄存器 PFIC\_CFGR 的 SYSRST 位置 1 复位系统或配置寄存器 PFIC\_SCTLR 的 SYSRST 位置 1 复位系统,具体参考对应章节。

低功耗管理复位:通过将用户选择字节中的 STANDY\_RST 位置 0,将启用待机模式复位。这时执行了进入待机模式的过程后,将执行系统复位而不是进入待机模式。通过将用户选择字节中的 STOP\_RST 位置 0,将启用停机模式复位。这时执行了进入停机模式的过程后,将执行系统复位而不是进入停机模式。

内核死锁复位:在 PFIC\_SCTLR 寄存器 RSTEN 为 0 时,当内核取址异常或者进入 NMI 中断会产生死锁复位,说明:在调式模式下无法产生死锁复位。

OPA 复位:在 OPA 复位使能开启的情况下,运放输出高电平会产生 OPA 复位。

USBPD 复位: 当 PD\_RST\_EN 为 1 时,CH32X035 支持 USB PD 信号帧 Hard Reset 产生的复位;如果 IE\_RX\_RESET 也为 1,则还支持信号帧 Cable Reset 产生的复位。USB PD 没有复位标志,但产生的复位效果同软件复位。

ADC 复位:在 ADC 看门狗复位使能开启的情况下,当 ADC 数据大于看门狗高阈值或者小于看门狗低阈值时会产生 ADC 复位。





图 3-1 系统复位结构

# 3.3 时钟

## 3.3.1 系统时钟结构

图 3-2 CH32X035 时钟树框图



### 3.3.2 高速时钟(HSI)

HSI 是系统内部 48MHz 的 RC 振荡器产生的高速时钟信号。HSI RC 振荡器能够在不需要任何外部器件的条件下提供系统时钟。它的启动时间很短。HSI 通过设置 RCC\_CTLR 寄存器中的 HSI ON 位被启动和关闭, HSI RDY 位指示 HSI RC 振荡器是否稳定。系统默认 HSI ON 和 HSI RDY 置 1 (建议不要关闭)。

- 出厂校准:制造工艺的差异会导致每个芯片的 RC 振荡频率不同,所以在芯片出厂前,会为每颗芯片进行 HSI 校准。系统复位后,工厂校准值被装载到 RCC CTLR 寄存器的 HSICAL [7:0] 中。
- 用户调整:基于不同的电压或环境温度,应用程序可以通过 RCC\_CTLR 寄存器里的 HS1TRIM[4:0] 位来调整 HS1 频率。

### 3.3.3 总线/外设时钟

### 3.3.3.1 系统时钟(SYSCLK)

默认 HSI 时钟为系统时钟源。

#### 3.3.3.2 HB 总线外设时钟(HCLK)

通过配置 RCC\_CFGRO 寄存器的 HPRE [3:0]位,可以配置 HB 总线的时钟。总线时钟决定了挂载在 其下面的外设接口访问时钟基准。应用程序可以调整不同的数值,来降低部分外设工作时的功耗。

通过 RCC\_AHBRSTR、RCC\_APB1PRSTR、RCC\_APB2PRSTR 寄存器中各个位可以复位不同的外设模块,将其恢复到初始状态。

通过 RCC\_AHBPCENR、RCC\_APB1PCENR、RCC\_APB2PCENR 寄存器中各个位可以单独开启或关闭不同外设模块通讯时钟接口。使用某个外设时,首先需要开启其时钟使能位,才能访问其寄存器。

#### 3.3.3.3 独立看门狗时钟

如果独立看门狗已经由硬件配置设置或软件启动,HSI振荡器将被强制打开,并且不能被关闭。在 HSI振荡器稳定后,时钟供应给 IWDG。

### 3.3.3.4 时钟输出 (MCO)

微控制器允许输出时钟信号到 MCO 引脚。在相应的 GP10 端口寄存器配置复用推挽输出模式,通过配置 RCC\_CFGRO 寄存器 MCO[2:0]位,可以选择以下 2 个时钟信号作为 MCO 时钟输出:

- 系统时钟(SYSCLK)输出
- HSI 时钟输出

## 3.4 寄存器描述

表 3-1 RCC 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_RCC_CTLR	0x40021000	时钟控制寄存器	0x0000xx83
R32_RCC_CFGR0	0x40021004	时钟配置寄存器 0	0x00000000
R32_RCC_APB2PRSTR	0x4002100C	PB2 外设复位寄存器	0x00000000
R32_RCC_APB1PRSTR	0x40021010	PB1 外设复位寄存器	0x00000000
R32_RCC_AHBPCENR	0x40021014	HB 外设时钟使能寄存器	0x00000014
R32_RCC_APB2PCENR	0x40021018	PB2 外设时钟使能寄存器	0x00000000
R32_RCC_APB1PCENR	0x4002101C	PB1 外设时钟使能寄存器	0x00000000
R32_RCC_RSTSCKR	0x40021024	控制/状态寄存器	0x0C000000
R32_RCC_AHBRSTR	0x40021028	HB 外设复位寄存器	0x0000000

## 3.4.1 时钟控制寄存器 (RCC\_CTLR)

偏移地址: 0x00

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	HSICAL[7:0]							HSI	TRIM[4	l:0]		Reser ved	HS I RDY	HS I ON	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	RW	保留。	0
[15:8]	HSICAL[7:0]	R0	内部高速时钟校准值,在系统启动时被自动初始化。	Х
[7:3]	HSITRIM[4:0]	RW	内部高速时钟调整值: 用户可以输入一个调整值叠加到 HSICAL [7:0] 数值上, 根据电压和温度的变化调整内部 HSI RC 振荡器的频率。 默认值为 16,可以把 HSI 调整到 48MHz±1%;每步 HSICAL 的变化调整约 110KHz。	10000b
2	Reserved	R0	保留。	0
1	HSIRDY	RO	内部高速时钟 HSI 稳定就绪标志位(由硬件置位): 1: 内部高速时钟 HSI 稳定; 0: 内部高速时钟 HSI 没有稳定。 注: 在 HSI ON 位清 0 后,该位需要 6 个 HSI 周期清 0。	1
0	HSION	RW	内部高速时钟 HSI 使能控制位: 1: 使能 HSI 振荡器; 0: 关闭 HSI 振荡器。	1

# 3.4.2 时钟配置寄存器 0(RCC\_CFGRO)

31	30 29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved					MC0[2:0] Reserved								
15	14 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved								3:0]			Reser	ved	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:27]	Reserved	R0	保留。	0
			微控制器 MCO 引脚时钟输出控制[1:0]:	
[26:24]	MC0[2:0]	RW	100: 系统时钟输出;	0
			101: HSI 时钟输出;	
			其他:没有时钟输出。	
[23:8]	Reserved	R0	保留。	0
			HB 时钟来源预分频控制:	
[7:4]	HPRE[3:0]	DW	0000: SYSCLK 不分频;	0101b
[7.4]	TIFNE [3.0]	RW	0001: SYSCLK 2 分频;	OTOTO
			0010: SYSCLK 3 分频;	

			0011: SYSCLK 4分频;	
			0100: SYSCLK 5分频;	
			0101: SYSCLK 6分频;	
			0110: SYSCLK 7分频;	
			0111: SYSCLK 8 分频;	
			1000: SYSCLK 2分频;	
			1001: SYSCLK 4分频;	
			1010: SYSCLK 8 分频;	
			1011: SYSCLK 16 分频;	
			1100: SYSCLK 32 分频;	
			1101: SYSCLK 64 分频;	
			1110: SYSCLK 128 分频;	
			1111: SYSCLK 256 分频。	
			注: 当 HB 时钟来源的预分频系数大于 1 时,必须开启	
			<i>预取缓冲器。</i>	
[3:0]	Reserved	R0	保留。	0

# 3.4.3 PB2 外设复位寄存器(RCC\_APB2PRSTR)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved						-	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Rese rved	USART1 RST	Rese rved	I	TIM1 RST	Reser ved	ADC1 RST		Rese	rved		IOPC RST	I OPB RST	IOPA RST	Reser ved	AF10 RST

位	名称	访问	描述	复位值
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
14	USART1RST	RW	USART1 接口复位控制: 1: 复位模块; 0: 无作用。	0
13	Reserved	R0	保留。	0
12	SPI1RST	RW	SPI1 接口复位控制: 1: 复位模块; 0: 无作用。	0
11	TIM1RST	RW	TIM1 模块复位控制: 1: 复位模块; 0: 无作用。	0
10	Reserved	R0	保留。	0
9	ADC1RST	RW	ADC1 模块复位控制: 1: 复位模块; 0: 无作用。	0
[8:5]	Reserved	R0	保留。	0
4	IOPCRST	RW	IO 的 PC 端口模块复位控制: 1: 复位模块; 0: 无作用。	0
3	IOPBRST	RW	I0 的 PB 端口模块复位控制: 1:复位模块;     0:无作用。	0
2	IOPARST	RW	IO 的 PA 端口模块复位控制: 1:复位模块;     0:无作用。	0

1	Reserved	R0	保留。	0
0	AFLODET	DW	10 辅助功能模块复位控制:	_
U	AFIORST	RW	1: 复位模块; 0: 无作用。	0

# 3.4.4 PB1 外设复位寄存器(RCC\_APB1PRSTR)

偏移地址: 0x10

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
R	eserve	ed	PWR RST			Rese	rved			I 2C1 RST	Rese rved		USART 3RST	USART 2RST	Rese rved
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				WWDG RST				R	eserve	ed				TIM3 RST	TIM2 RST

位	名称	访问	描	i述	复位值
[31:29]	Reserved	R0	保留。		0
28	PWRRST	RW	电源接口模块复位控制: 1:复位模块;	0. 无作用。	0
[27:22]	Reserved	R0	保留。	0. 761F/II®	0
21	I 2C1RST	RW	I2C1 接口复位控制: 1: 复位模块;	0: 无作用。	0
20	Reserved	RW	保留。		0
19	USART4RST	RW	USART4 接口复位控制: 1:复位模块;	0: 无作用。	0
18	USART3RST	RW	USART3 接口复位控制: 1:复位模块;	0: 无作用。	0
17	USART2RST	RW	USART2 接口复位控制: 1:复位模块;	0: 无作用。	0
[16:12]	Reserved	R0	保留。		0
11	WWDGRST	RW	窗口看门狗复位控制: 1:复位模块;	0: 无作用。	0
[10:2]	Reserved	R0	保留。		0
1	TIM3RST	RW	定时器 3 模块复位控制: 1: 复位模块;	0: 无作用。	0
0	TIM2RST	RW	定时器 2 模块复位控制: 1: 复位模块;	0: 无作用。	0

# 3.4.5 HB 外设时钟使能寄存器(RCC\_AHBPCENR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		'	,			Rese	rved							USBP D	Reser ved
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	eserve	ed	USBFS	Reserved SRAM									Rese	DMA1	

EN	EN	rved	EN
-"		1 , , , ,	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:18]	Reserved	R0	保留。	0
17	USBPD	RW	USBPD 时钟使能: 1: USBPD 时钟开启; 0: USBPD 时钟关闭。	1
[16:13]	Reserved	R0	保留。	0
12	USBFSEN	RW	USBFS 模块时钟使能位: 1:模块时钟开启; 0:模块时钟关闭。	1
[11:3]	Reserved	R0	保留。	0
2	SRAMEN	RW	SRAM 接口模块时钟使能位: 1: 睡眠模式时, SRAM 接口模块时钟开启; 0: 睡眠模式时, SRAM 接口模块时钟关闭。	1
1	Reserved	R0	保留。	0
0	DMA1EN	RW	DMA1 模块时钟使能位: 1:模块时钟开启; 0:模块时钟关闭。	0

# 3.4.6 PB2 外设时钟使能寄存器(RCC\_APB2PCENR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reser ved	USART1 EN	Reser ved	SPI1 EN	TIM1 EN	Reser ved	ADC1 EN		Rese	rved		I OPC EN	I OPB EN	IOPA EN	Reser ved	AF10 EN

位	名称	访问	描述	复位值	
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0	
14	USART1EN	RW	USART1 接口时钟使能位:	0	
14	USAKTTEN	ICAA	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。		
13	Reserved	R0	保留。	0	
12	SPI1EN	RW	SPI1 接口时钟使能位:	0	
12	OF I ILIV	INW	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。		
11	TIM1EN	TIM1EN	RW	TIM1 模块时钟使能位:	0
''	TIMILIN	IVW	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。		
10	Reserved	R0	保留。	0	
9	ADC1EN	RW	ADC1 模块时钟使能位:	0	
,	ADOTEN	1///	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。		
[8:5]	Reserved	R0	保留。	0	
4	IOPCEN	RW	IO 的 PC 端口模块时钟使能位:	0	
	TOT OLIV	1/11	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。		
3	LOPREN	RW	IO 的 PB 端口模块时钟使能位:	0	
	IOPBEN		1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。		

2	IOPAEN	RW	IO 的 PA 端口模块时钟使能位: 1:模块时钟开启; 0:模块时钟关闭。	0
1	Reserved	R0	保留。	0
0	AFIOEN	RW	IO 辅助功能模块时钟使能位: 1:模块时钟开启; 0:模块时钟关闭。	0

# 3.4.7 PB1 外设时钟使能寄存器(RCC\_APB1PCENR)

偏移地址: 0x1C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
R	Reserved PWR Reserved						12C1 EN	Reser ved	USART4 EN	USART3 EN	USART2 EN	Reser ved			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved							R	eserve	ed				TIM3 EN	TIM2 EN

位	名称	访问	描述	复位值
[31:29]	Reserved	R0	保留。	0
28	PWREN	RW	电源接口模块时钟使能位:	0
20	FWKEN	T VV	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。	
[27:22]	Reserved	R0	保留。	0
21	I2C1EN	RW	1201 接口时钟使能位:	0
21	IZGTEN	LVA	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。	
20	Reserved	R0	保留。	0
19	USART4EN	RW	USART4 接口时钟使能位:	0
17	USAK 14LN	IVW	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。	
18	USART3EN	RW	USART3 接口时钟使能位:	0
10		1/11	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。	
17	USART2EN	RW	USART2 接口时钟使能位:	0
17	OOANTZEN	17.11	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。	
[16:12]	Reserved	R0	保留。	0
11	WWDGEN	RW	窗口看门狗时钟使能位:	0
11	IIIDULII	1711	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。	
[10:2]	Reserved	R0	保留。	0
1	TIM3EN	RW	定时器 3 模块时钟使能位:	0
'	TIMOLIN	1111	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。	
0	TIM2EN	RW	定时器 2 模块时钟使能位:	0
Ŭ	111112614	1111	1: 模块时钟开启; 0: 模块时钟关闭。	

# 3.4.8 控制/状态寄存器 (RCC\_RSTSCKR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
LPWR RSTF	WWDG RSTF		SFT RSTF	POR RSTF		OPA RSTF	RMVF				Rese	rved			

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved

位	名称	访问	描述	复位值
			低功耗复位标志:	
			1: 发生低功耗复位;	
31	LPWRRSTF	RW	0: 无低功耗复位发生。	0
			发生低功耗管理复位时由硬件置 1;软件写 RMVF 位清	
			除。	
			窗口看门狗复位标志:	
			1: 发生窗口看门狗复位;	
30	WWDGRSTF	RW	0: 无窗口看门狗复位发生。	0
			发生窗口看门狗复位时由硬件置 1;软件写 RMVF 位清	
			除。	
			独立看门狗复位标志:	
			1: 发生独立看门狗复位;	
29	IWDGRSTF	RW	0: 无独立看门狗复位发生。	0
			发生独立看门狗复位时由硬件置 1; 软件写 RMVF 位清	
			除。	
			软件复位标志:	
28	SFTRSTF	RW	1: 发生软件复位;	0
20	or ricorr		0: 无软件复位发生。	v
			发生软件复位时由硬件置 1;软件写 RMVF 位清除。	
			上电/掉电复位标志:	
			1: 发生上电/掉电复位;	
27	PORRSTF	RW	0: 无上电/掉电复位发生。	1
			发生上电/掉电复位时由硬件置 1; 软件写 RMVF 位清	
			除。	
			外部手动复位(RST引脚)标志:	
26	PINRSTF	RW	1: 发生RST引脚复位;	0
			0: 无RST引脚复位发生。	
			在RST引脚复位发生时由硬件置1;软件写RMVF位清除。	
			OPA 复位标志控制:	
25	OPARSTF	RW	1: OPA 复位标志;	0
			0: 无作用。	
			清除复位标志控制:	
24	RMVF	RW	1: 清除复位标志;	0
			0: 无作用。	
[23:0]	Reserved	R0	保留。	0

注:除复位标志只能由上电复位清除,其他由系统复位清除。

# 3.4.9 HB 外设复位寄存器(RCC\_AHBRSTR)

偏移地址: 0x28

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

	Reserved											USBPD RST	Reser ved			
1	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
F	Reserved RST RST Reserved															

位	名称	访问	描述	复位值
[31:18]	Reserved	R0	保留。	0
17	USBPDRST	DW	USBPD 复位控制:	0
17	USBPDRST	RW	1: 复位模块; 0: 无作用。	l <sup>0</sup> l
[16:14]	Reserved	R0	保留。	0
13	PIOCRST	RW	PIOC 复位控制:	0
13	PTUCKST	KW	1: 复位模块; 0: 无作用。	ľ
12	Персерет	DW	USBFS 模块复位控制:	0
12	USBFSRST	RW	1:复位模块; 0:无作用。	
[11:0]	Reserved	R0	保留。	0

# 第4章 自动唤醒(AWU)

AWU 模块可以实现无需外部中断的情况下自动唤醒。通过对时间基数进行编程,可周期性地从停止或待机模式下唤醒。

## 4.1 主要特征

- 6位自加型计数器
- 选择内部高速时钟 HSI 的 47KHz 分频时钟作为 AWU 模块时钟源,可以在低功耗模式下运行
- 唤醒条件: 计数器计数到与写进去的值相等时

## 4.2 功能说明

AWU 模块能够把 MCU 从低功耗模式下唤醒,为了实现此功能,需要把外部中断线 27 配置为上升沿中断。

## 4.3 寄存器描述

表 4-1 AWU 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R16_AWU_CSR	0x40026400	控制状态寄存器	0x0000
R16_AWU_WR	0x40026404	唤醒窗口寄存器	0x003F
R16_AWU_PSC	0x40026408	分频因子寄存器	0x0000

## 4. 3. 1 AWU 控制状态寄存器 (AWU\_CSR)

偏移地址: 0x00

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved Reserved Reserved

位	名称	访问	描述	复位值
[15:2]	Reserved	R0	保留。	0
1	AWUEN	RW	AWU 唤醒使能: 1: 打开自动唤醒; 0: 关闭自动唤醒。	0
0	Reserved	R0	保留。	0

### 4.3.2 AWU 唤醒窗口寄存器(AWU\_WR)

偏移地址: 0x04

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved AWU\_APR[5:0]

位	Ì	名称	访问	描述	复位值
[15	:6]	Reserved	R0	保留。	0
[5:	0]	AWU_APR[5:0]	RW	窗口值,用来与计数器值进行比较,二者相等 产生唤醒信号。	0x3F

# 4.3.3 AWU 分频因子寄存器(AWU\_PSC)

偏移地址: 0x08

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved AWU\_TBR[3:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:4]	Reserved	R0	保留。	0
[3:0]	AWU_TBR[3:0]	RW	分频因子: 0000: 不分频; 0001: 不分频; 0010: 2分频; 0011: 4分频; 0100: 8分频; 0101: 16分频; 0110: 32分频; 0111: 64分频; 1000: 128分频; 1001: 256分频; 1001: 512分频; 1011: 1024分频; 1101: 4096分频; 1111: 61440分频。	0

# 第5章 独立看门狗(IWDG)

系统设有独立看门狗(IWDG)用来检测逻辑错误和外部环境干扰引起的软件故障。IWDG 时钟源来自于内部高速时钟 HSI 的 1024 分频(47KHz),可独立于主程序之外运行,适用于对精度要求低的场合。

## 5.1 主要特征

- 12 位自减型计数器
- 时钟来源 HSI 的 1024 分频(47KHz),可以在低功耗模式下运行
- 复位条件: 计数器值减到 0

## 5.2 功能说明

### 5.2.1 原理和用法

独立看门狗的时钟来源 HSI 时钟,其功能在停机和待机模式时仍能正常工作。当看门狗计数器 自减到 0 时,将会产生系统复位,所以超时时间为(重装载值+1)个时钟。




图 5-1 独立看门狗的结构框图

#### ● 启动独立看门狗

系统复位后,看门狗处于关闭状态,向 IWDG\_CTLR 寄存器写 0xCCCC 开启看门狗, 随后它不能再被关闭, 除非发生复位。

如果在用户选择字开启了硬件独立看门狗使能位(IWDG\_SW),在微控制器复位后将固定开启IWDG。

### ● 看门狗配置

看门狗内部是一个递减运行的 12 位计数器,当计数器的值减为 0 时,将发生系统复位。开启 IWDG 功能,需要执行下面几点操作:

- 1) 计数时基: IWDG 时钟来源 HSI 的 1024 分频,通过 IWDG\_PSCR 寄存器设置 HSI 分频值时钟作为 IWDG 的计数时基。操作方法先向 IWDG\_CTLR 寄存器写 0x5555,再修改 IWDG\_PSCR 寄存器中的分 频值。IWDG\_STATR 寄存器中的 PVU 位指示了分频值更新状态,在更新完成的情况下才可以进行 分频值的修改和读出。
- 2) 重装载值:用于更新独立看门狗中计数器当前值,并且计数器由此值进行递减。操作方法先向 IWDG\_CTLR 寄存器写 0x5555,再修改 IWDG\_RLDR 寄存器设置目标重装载值。IWDG\_STATR 寄存器 中的 RVU 位指示了重装载值更新状态,在更新完成的情况下才可以进行 IWDG\_RLDR 寄存器的修改和读出。
- 3) 看门狗使能:向 IWDG\_CTLR 寄存器写 0xCCCC,即可开启看门狗功能。
- 4) 喂狗: 即在看门狗计数器递减到 0 前刷新当前计数器值防止发生系统复位。向 IWDG\_CTLR 寄存

器写 0xAAAA, 让硬件将 IWDG\_RLDR 寄存值更新到看门狗计数器中。此动作需要在看门狗功能开启后定时执行,否则会出现看门狗复位动作。

### 5.2.2 调试模式

系统进入调试模式时,可以由调试模块寄存器配置 IWDG 的计数器继续工作或停止。

# 5.3 寄存器描述

表 5-1 IWDG 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R16_IWDG_CTLR	0x40003000	控制寄存器	0x0000
R16_IWDG_PSCR	0x40003004	分频因子寄存器	0x0000
R16_IWDG_RLDR	0x40003008	重装载值寄存器	0x0FFF
R16_IWDG_STATR	0x4000300C	状态寄存器	0x0000

## 5.3.1 IWDG 控制寄存器(IWDG\_CTLR)

偏移地址: 0x00

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

KEY[15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	KEY[15:0]	WO	操作键值锁。 0xAAAA: 喂狗。加载 IWDG_RLDR 寄存器值到独立看门狗计数器中; 0x5555: 允许修改 IWDG_PSCR 和 IWDG_RLDR 寄存器; 0xCCCC: 启动看门狗,如果启用了硬件看门狗(用户选择字配置)则不受这个限制。	0

## 5.3.2 分频因子寄存器(IWDG\_PSCR)

偏移地址: 0x04

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved PR[2:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:3]	Reserved	R0	保留。	0
[2:0]	PR[2:0]	RW	IWDG 时钟分频系数,修改此域前要向 KEY 中写 0x5555。 000:4分频; 001:8分频; 010:16分频; 011:32分频; 100:64分频; 101:128分频; 110:256分频; 111:256分频。 IWDG 计数时基=HSI/1024/分频系数。 注:读该域值前,要确保 IWDG_STATR 寄存器	0

	1 11 11 11		l
	中的PVII 位为 O。	否则读出值无效。	
	T	口刈火山且儿从。	

## 5.3.3 重装载值寄存器(IWDG\_RLDR)

偏移地址: 0x08

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved RL[11:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:12]	Reserved	R0	保留。	0
[11:0]	RL[11:0]	RW	计数器重装载值。修改此域前要向 KEY 中写 0x5555。 当向 KEY 中写 0xAAAA 后,此域的值将会被硬件装载到计数器中,随后计数器从这个值开始递减计数。 注:读写该域值前,要确保 IWDG_STATR 寄存器中的 RVU 位为 0,否则读写此域无效。	0xFFF

# 5.3.4 状态寄存器 (IWDG\_STATR)

偏移地址: 0x0C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserve

Reserved RVU PVU

位	名称	访问	描述	复位值
[15:2]	Reserved	R0	保留。	0
1	RVU	RO	重装值更新标志位。硬件置位或清 0。 1: 重装载值更新正在进行中; 0: 重装载更新结束(最多 5 个 HSI 周期)。 注: 重装载值寄存器 IWDG_RLDR 只有在 RVU 位 被清 0 后才可读写访问。	0
0	PVU	RO	时钟分频系数更新标志位。硬件置位或清 0。 1:时钟分频值更新正在进行中; 0:时钟分频值更新结束(最多 5 个 HSI 周期)。 注:分频因子寄存器 IWDG_PSCR 只有在 PVU 位 被清 0 后才可读写访问。	0

注:在预分频或重装值更新后,不必等待 RVU 或 PVU 复位,可继续执行下面的代码。(即使在低功耗模式下,此写操作仍会被继续执行完成。)

# 第6章 窗口看门狗(WWDG)

窗口看门狗一般用来监测系统运行的软件故障,例如外部干扰、不可预见的逻辑错误等情况。 它需要在一个特定的窗口时间(有上下限)内进行计数器刷新(喂狗),否则早于或者晚于这个窗口时间看门狗电路都会产生系统复位。

## 6.1 主要特征

- 可编程的7位自减型计数器
- 双条件复位: 当前计数器值小于 0x40, 或者计数器值在窗口时间外被重装载
- 唤醒提前通知功能(EWI),用于及时喂狗动作防止系统复位

## 6.2 功能说明

### 6.2.1 原理和用法

窗口看门狗运行基于一个 7 位的递减计数器,其挂载在 HB 总线下,计数时基 WWDG\_CLK 来源(HCLK/4096)时钟的分频,分频系数在配置寄存器 WWDG\_CFGR 中的 WDGTB[1:0]域设置。递减计数器处于自由运行状态,无论看门狗功能是否开启,计数器一直循环递减计数。如图 6-1 所示,窗口看门狗内部结构框图。




图 6-1 窗口看门狗结构框图

### ● 启动窗口看门狗

系统复位后,看门狗处于关闭状态,设置 WWDG\_CTLR 寄存器的 WDGA 位能够开启看门狗,随后它不能再被关闭,除非发生复位。

注:可以通过设置 RCC\_APB1PCENR 寄存器关闭 WWDG 的时钟来源,暂停 WWDG\_CLK 计数,间接停止看门狗功能,或者通过设置 RCC\_APB1PRSTR 寄存器复位 WWDG 模块,等效为复位的作用。

#### ● 看门狗配置

看门狗内部是一个不断循环递减运行的 7 位计数器,支持读写访问。使用看门狗复位功能,需要执行下面几点操作:

- 1) 计数时基:通过 WWDG CFGR 寄存器的 WDGTB[1:0]位域,注意要开启 RCC 单元的 WWDG 模块时钟。
- 2) 窗口计数器:设置 WWDG\_CFGR 寄存器的 W[6:0]位域,此计数器由硬件用作和当前计数器比较使用,数值由用户软件配置,不会改变。作为窗口时间的上限值。
- 3) 看门狗使能: WWDG CTLR 寄存器 WDGA 位软件置 1, 开启看门狗功能, 可以系统复位。

4) 喂狗: 即刷新当前计数器值,配置 WWDG\_CTLR 寄存器的 T[6:0]位域。此动作需要在看门狗功能开启后,在周期性的窗口时间内执行,否则会出现看门狗复位动作。

#### ● 喂狗窗口时间

如图 6-2 所示, 灰色区域为窗口看门狗的监测窗口区域, 其上限时间 t2 对应当前计数器值达到窗口值 W[6:0] 的时间点; 其下限时间 t3 对应当前计数器值达到 0x3F 的时间点。此区域时间内 t2 < t < t3 可以进行喂狗操作(写 T[6:0]),刷新当前计数器的数值。




图 6-2 窗口看门狗的计数模式

#### ● 看门狗复位

- 1) 当没有及时喂狗操作,导致 T[6:0]计数器的值由 0x40 变成 0x3F,将出现"窗口看门狗复位", 产生系统复位。即 T6-bit 被硬件检测为 0,将出现系统复位。
- 注:应用程序可以通过软件写 T6-bit 为 0, 实现系统复位, 等效软件复位功能。
- 2) 当在不允许喂狗时间内执行计数器刷新动作,即在 t1≤t≤t2 时间内操作写 T[6:0]位域,将出现"窗口看门狗复位",产生系统复位。

#### ● 提前唤醒

为了防止没有及时刷新计数器导致系统复位,看门狗模块提供了早期唤醒中断(EWI)通知。当计数器自减到 0x40 时,产生提前唤醒信号,WEIF 标志置 1,如果置位了 EWI 位,会同时触发窗口看门狗中断。此时距离硬件复位有 1 个计数器时钟周期(自减为 0x3F),应用程序可在此时间内即时进行喂狗操作。

### 6.2.2 调试模式

系统进入调试模式时,可以由调试模块寄存器配置 WWDG 的计数器继续工作或停止。

# 6.3 寄存器描述

表 6-1 WWDG 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R16_WWDG_CTLR	0x40002C00	控制寄存器	0x007F
R16_WWDG_CFGR	0x40002C04	配置寄存器	0x007F
R16_WWDG_STATR	0x40002C08	状态寄存器	0x0000

# 6.3.1 WWDG 控制寄存器 (WWDG\_CTLR)

偏移地址: 0x00

15 14 13 12 10 9 5 3 11 8 6 1 0 Reserved WDGA T[6:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	WDGA	RW1	窗口看门狗复位使能位。 1:开启看门狗功能(可产生复位信号); 0:禁止看门狗功能。 软件写1开启,但是只允许复位后硬件清0。	0
[6:0]	T[6:0]	RW	7 位自减计数器,每 4096*2 <sup>moth</sup> 个 HCLK 周期自减 1。当计数器从 0x40 自减到 0x3F 时,即 T6 跳变为 0 时,产生看门狗复位。	

# 6.3.2 WWDG 配置寄存器(WWDG\_CFGR)

偏移地址: 0x04

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved EWI WDGTB[1:0] W[6:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:10]	Reserved	R0	保留。	0
9	EWI	RW1	提前唤醒中断使能位。 若此位置 1,则在计数器的值达到 0x40 时产生 中断。此位只能在复位后由硬件请 0。	0
[8:7]	WDGTB[1:0]	RW	窗口看门狗时钟分频选择: 00:1分频,计数时基 = HCLK/4096; 01:2分频,计数时基 = HCLK/4096/2; 10:4分频,计数时基 = HCLK/4096/4; 11:8分频,计数时基 = HCLK/4096/8。	0
[6:0]	W[6:0]	RW	窗口看门狗 7 位窗口值。用来与计数器的值做比较。喂狗操作只能在计数器的值小于窗口值且大于 0x3F 时进行。	0x7F

# 6.3.3 WWDG 状态寄存器(WWDG\_STATR)

偏移地址: 0x08

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved

EWIF

位	名称	访问	描述	复位值
[15:1]	Reserved	WO	保留。	0
0	EWIF	RWO	提前唤醒中断标志位。 当计数器到达 0x40 时,此位会被硬件置位, 必须通过软件清 0,用户置位是无效的。即使 EWI 未被置位,此位在事件发生时仍会照常被 置位。	

# 第7章 中断和事件(PFIC)

CH32X035 内置可编程快速中断控制器(PFIC - Programmable Fast Interrupt Controller),最多支持 255 个中断向量。当前系统管理了 39 个外设中断通道和 7 个内核中断通道, 其他保留。

## 7.1 主要特征

## 7.1.1 PFIC 控制器

- 39个外设中断,每个中断请求都有独立的触发和屏蔽控制位,有专用的状态位
- 可编程多级中断嵌套,最大嵌套深度2级,硬件压栈深度2级
- 特有快速中断进出机制,硬件自动压栈和恢复,无需指令开销
- 特有免表VTF (Vector Table Free) 中断响应机制, 4路可编程直达中断向量地址

## 7.2 系统定时器

● CH32X035 产品

内核自带了一个 64 位加减计数器(SysTick),支持 HCLK 或者 HCLK/8 作为时基,具有较高优先级,校准后可用于时间基准。

## 7.3 中断和异常的向量表

表 7-1 CH32X035 产品向量表

编号	优先级	类型	名称	描述	入口地址
0	_	_	-	_	0x00000000
1	_	_	-	_	0x00000004
2	-5	固定	NM I	不可屏蔽中断	0x00000008
3	-4	固定	HardFault	异常中断	0x0000000C
4	ı	_	_	保留	0x00000010
5	-3	固定	Ecall-M	机器模式回调中断	0x00000014
6–7	_	_	_	保留	0x0000018-
0-7	_	_	_		0x0000001C
8	-2	固定	Ecall-U	用户模式回调中断	0x00000020
9	-1	固定	BreakPoint	刹车回调中断	0x00000024
10-11	_	_	_	保留	0x00000028-
10 11					0x0000002C
12	0	可编程	SysTick	系统定时器中断	0x00000030
13	_	_	-	保留	0x00000034
14	1	可编程	SW	软件中断	0x00000038
15	_	_	-	保留	0x0000003C
16	2	可编程	WWDG	窗口定时器中断	0x00000040
17	3	可编程	PVD	电源电压检测中断(EXTI)	0x00000044
18	4	可编程	FLASH	FLASH 中断	0x00000048
19	_	_	_	保留	0x0000004C
20	6	可编程	EXT17_0	EXTI7_0 中断	0x00000050
21	7	可编程	AWU	AWU 中断	0x00000054


 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

22	8	可编程	DMA1_CH1	DMA1CH1 中断	0x00000058
23	9	可编程	DMA1_CH2	DMA1CH2 中断	0x0000005C
24	10	可编程	DMA1_CH3	DMA1CH3 中断	0x00000060
25	11	可编程	DMA1_CH4	DMA1CH4 中断	0x00000064
26	12	可编程	DMA1_CH5	DMA1CH5 中断	0x00000068
27	13	可编程	DMA1_CH6	DMA1CH6 中断	0x0000006C
28	14	可编程	DMA1_CH7	DMA1CH7 中断	0x00000070
29	15	可编程	ADC1	ADC1 中断	0x00000074
30	16	可编程	12C1_EV	I 2C1_EV 中断	0x00000078
31	17	可编程	12C1_ER	I 2C1_ER 中断	0x0000007C
32	18	可编程	USART1	USART1 中断	0x00000080
33	19	可编程	SPI1	SPI1 中断	0x00000084
34	20	可编程	TIM1BRK	TIM1BRK 中断	0x00000088
35	21	可编程	TIM1UP	TIM1UP 中断	0x0000008C
36	22	可编程	TIM1TRG	TIM1TRG 中断	0x00000090
37	23	可编程	TIM1CC	TIM1CC 中断	0x00000094
38	24	可编程	TIM2UP	TIM2UP 中断	0x00000098
39	25	可编程	USART2	USART2 中断	0x0000009C
40	26	可编程	EXTI15_8	EXTI15_8 中断	0x00000A0
41	27	可编程	EXT125_16	EXTI25_16 中断	0x000000A4
42	28	可编程	USART3	USART3 中断	0x000000A8
43	29	可编程	USART4	USART4 中断	0x00000AC
44	30	可编程	DMA1_CH8	DMA1CH8 中断	0x000000B0
45	31	可编程	USBFS	USBFS 中断	0x000000B4
46	32	可编程	USBFS_WKUP	USBFS 唤醒中断	0x000000B8
47	33	可编程	PIOC	PIOC 中断	0x000000BC
48	34	可编程	OPA	OPA 中断	0x0000000
49	35	可编程	USBPD	USBPD 中断	0x000000C4
50	36	可编程	USBPD_WKUP	USBPD 唤醒中断	0x00000008
51	37	可编程	TIM2CC	TIM2CC 全局中断	0x000000C
52	38	可编程	TIM2TRG	TIM2TRG 全局中断	0x00000D0
53	39	可编程	TIM2BRK	TIM2BRK 全局中断	0x000000D4
54	40	可编程	TIM3	TIM3 全局中断	0x000000D8

## 7.4 外部中断和事件控制器(EXTI)

### 7.4.1 概述

图 7-1 外部中断(EXTI)接口框图



由图 7-1 可以看出,外部中断的触发源既可以是软件中断(SWIEVR)也可以是实际的外部中断通道,外部中断通道的信号会先经过边沿检测电路(edge detect circuit)的筛选。只要产生软件中断或外部中断信号其一,就会通过图中的或门电路输出给事件使能和中断使能两个与门电路,只要有中断被使能或事件被使能,就会产生中断或事件。EXTI的六个寄存器由处理器通过 HB 接口访问。

### 7.4.2 唤醒事件说明

系统可以通过唤醒事件来唤醒由 WFE 指令引起的睡眠模式。唤醒事件通过以下两种配置产生:

- 在外设的寄存器里使能一个中断,但不在内核的 PFIC 里使能这个中断,同时在内核里使能 SEVONPEND 位。体现在 EXTI 中,就是使能 EXTI 中断,但不在 PFIC 中使能 EXTI 中断,同时使能 SEVONPEND 位。当 CPU 从 WFE 中唤醒后,需要清除 EXTI 的中断标志位和 PFIC 挂起位。
- 使能一个 EXTI 通道为事件通道, CPU 从 WFE 唤醒后无需清除中断标志位和 PFIC 挂起位的操作。

#### 7.4.3 说明

使用外部中断需要配置相应外部中断通道,即选择相应触发沿,使能相应中断。当外部中断通道上出现了设定的触发沿时,将产生一个中断请求,对应的中断标志位也会被置位。对标志位写 1 可以清除该标志位。

使用外部硬件中断步骤:

- 1) 配置 GPIO 操作;
- 2) 配置对应的外部中断通道的中断使能位(EXTI\_INTENR);

- 3) 配置触发沿(EXTI RTENR 或 EXTI FTENR),选择上升沿触发、下降沿触发或双边沿触发;
- 4) 在内核的 PFIC 中配置 EXTI 中断,以保证其可以正确响应。

使用外部硬件事件步骤:

- 1) 配置 GPIO 操作;
- 2) 配置对应的外部中断通道的事件使能位(EXTI\_EVENR);
- 3) 配置触发沿(EXTI\_RTENR 或 EXTI\_FTENR),选择上升沿触发、下降沿触发或双边沿触发。

使用软件中断/事件步骤:

- 1) 使能外部中断(EXTI\_INTENR)或外部事件(EXTI\_EVENR);
- 2) 如果使用中断服务函数,需要设置内核的 PFIC 里 EXTI 中断;
- 3) 设置软件中断触发(EXTI\_SWIEVR),即会产生中断。

## 7.4.4 外部事件映射

表 7-2 EXTI 中断映射

外部中断/事件线路	映射事件描述
EXTIO-EXTI23	Px0-Px23(x=A/B/C),任何一个 10 口都可以启用外
LATTO LATT23	部中断/事件功能,由 AFIO_EXTICRx 寄存器配置。
EXT124	在两线调试接口开启, 用于 PC18 启用外部中断或事件
EX1124	唤醒
EXT125	在两线调试接口开启, 用于 PC19 启用外部中断或事件
LATTZS	唤醒
EXT126	PVD 事件: 超出电压监控阈值
EXTI27	AWU 自动唤醒事件
EXT128	USB 唤醒事件
EXT129	USB PD 唤醒事件

# 7.5 寄存器描述

### 7.5.1 EXTI 寄存器描述

表 7-3 EXTI 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_EXTI_INTENR	0x40010400	中断使能寄存器	0x0000000
R32_EXTI_EVENR	0x40010404	事件使能寄存器	0x0000000
R32_EXTI_RTENR	0x40010408	上升沿触发使能寄存器	0x0000000
R32_EXTI_FTENR	0x4001040C	下降沿触发使能寄存器	0x0000000
R32_EXTI_SWIEVR	0x40010410	软中断事件寄存器	0x0000000
R32_EXTI_INTFR	0x40010414	中断标志位寄存器	0x0000XXXX

### 7.5.1.1 中断使能寄存器(EXTI\_INTENR)

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ĺ	Rese	rved	MR29	MR28	MR27	MR26	MR25	MR24	MR23	MR22	MR21	MR20	MR19	MR18	MR17	MR16
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

MR15	MR14	MR13	MR12	MR11	MR10	MR9	MR8	MR7	MR6	MR5	MR4	MR3	MR2	MR1	MRO
IIII ( I O	WII ( 1 -	WII ( I O	WII ( I Z	11111		WIIX	IIII (O	WII \ /	WIITO	WIING	WII V-T	MILLO	WII\Z	WIIX	MILLO

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
[29:0]	MR×	RW	使能外部中断通道 x 的中断请求信号: 1: 使能此通道的中断; 0: 屏蔽此通道的中断。	0

## 7.5.1.2 事件使能寄存器(EXTI\_EVENR)

偏移地址: 0x04

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Rese	rved	MR29	MR28	MR27	MR26	MR25	MR24	MR23	MR22	MR21	MR20	MR19	MR18	MR17	MR16
15	4.4														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
[29:0]	MRx	RW	使能外部中断通道 x 的事件请求信号: 1: 使能此通道的事件; 0: 屏蔽此通道的事件。	0

## 7.5.1.3 上升沿触发使能寄存器(EXTI\_RTENR)

偏移地址: 0x08

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Rese	rved	TR29	TR28	TR27	TR26	TR25	TR24	TR23	TR22	TR21	TR20	TR19	TR18	TR17	TR16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TR15	TR14	TR13	TR12	TR11	TR10	TR9	TR8	TR7	TR6	TR5	TR4	TR3	TR2	TR1	TR0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
[29:0]	TRx	RW	使能外部中断通道 x 的上升沿触发: 1: 使能此通道的上升沿触发; 0: 禁止此通道的上升沿触发。	0

## 7.5.1.4 下降沿触发使能寄存器(EXTI\_FTENR)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Rese	rved	TR29	TR28	TR27	TR26	TR25	TR24	TR23	TR22	TR21	TR20	TR19	TR18	TR17	TR16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TR15	TR14	TR13	TR12	TR11	TR10	TR9	TR8	TR7	TR6	TR5	TR4	TR3	TR2	TR1	TR0

	位	名称	访问	描述	复位值
ĺ	[31:30]	Reserved	R0	保留	0
	[29:0]	TRx	RW	使能外部中断通道 x 的下降沿触发: 1: 使能此通道的下降沿触发; 0: 禁止此通道的下降沿触发。	0

## 7.5.1.5 软中断事件寄存器(EXTI\_SWIEVR)

偏移地址: 0x10

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Dana	ام مدرده	SWIER													
Rese	rvea	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SWIER	SWIEF	SWIER													
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
			在相对应的外部触发中断通道上设置一个软	
			件中断。这里置位会使中断标志位	
[29:0]	SWIERx	RW	(EXTI_INTFR) 对应位置位, 如果中断使能	0
			(EXTI_INTENR)或事件使能(EXTI_EVENR)	
			开启,那么就会产生中断或事件。	

# 7.5.1.6 中断标志位寄存器(EXTI\_INTFR)

偏移地址: 0x14

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Rese	rved	IF29	IF28	IF27	IF26	IF25	IF24	IF23	IF22	IF21	IF20	IF19	IF18	IF17	IF16
4															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
[29:0]	IFx	l W1	中断标志位,该位置位标志表示发生了对应的 外部中断。写1可以清除此位。	Х

# 7.5.2 PFIC 寄存器描述

## 表 7-4 PFIC 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_PFIC_ISR1	0xE000E000	PFIC 中断使能状态寄存器 1	0x0000000C
R32_PFIC_ISR2	0xE000E004	PFIC 中断使能状态寄存器 2	0x0000000
R32_PFIC_ISR3	0xE000E008	PFIC 中断使能状态寄存器 3	0x0000000
R32_PFIC_ISR4	0xE000E00C	PFIC 中断使能状态寄存器 4	0x0000000
R32_PFIC_IPR1	0xE000E020	PFIC 中断挂起状态寄存器 1	0x00000000

R32_PFIC_IPR2				
R32_PFIC_IPR4	R32_PFIC_IPR2	0xE000E024	PFIC 中断挂起状态寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_ITHRESDR	R32_PFIC_IPR3	0xE000E028	PFIC 中断挂起状态寄存器 3	0x00000000
R32_PFIC_GISR	R32_PFIC_IPR4	0xE000E02C	PFIC 中断挂起状态寄存器 4	0x00000000
R32 PFIC_GISR	R32_PFIC_ITHRESDR	0xE000E040	PFIC 中断优先级阈值配置寄存器	0x00000000
R32_PFIC_VTFIDR         0xE000E050         PFIC_VTF + 断 ID 配置寄存器         0x00000000           R32_PFIC_VTFADDRR0         0xE000E060         PFIC_VTF + 断 0 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_VTFADDRR1         0xE000E064         PFIC_VTF + 断 1 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_VTFADDRR2         0xE000E068         PFIC_VTF + M 3 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_VTFADDRR3         0xE000E100         PFIC_VTF + M 3 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_IENR1         0xE000E100         PFIC_P + 断使能设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IENR2         0xE000E104         PFIC_P + 断使能设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IENR3         0xE000E108         PFIC_P + 断使能设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IERR4         0xE000E180         PFIC_P + 断使能设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IRER2         0xE000E184         PFIC_P + 断使能清除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IRER3         0xE000E188         PFIC_P + 断使能清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPSR1         0xE000E204         PFIC_P + 断捷起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPSR2         0xE000E204         PFIC_P + 断捷起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPSR3         0xE000E204         PFIC_P + 断捷起设置寄存器 2         0x00000000 </td <td>R32_PFIC_CFGR</td> <td>0xE000E048</td> <td>PFIC 中断配置寄存器</td> <td>0x00000000</td>	R32_PFIC_CFGR	0xE000E048	PFIC 中断配置寄存器	0x00000000
R32_PFIC_VTFADDRR0         0xE000E060         PFIC VTF + 断 0 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_VTFADDRR1         0xE000E064         PFIC VTF + 断 1 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_VTFADDRR2         0xE000E068         PFIC VTF + 断 2 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_VTFADDRR3         0xE000E100         PFIC VTF + 断 3 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_IENR1         0xE000E100         PFIC 中断使能设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IENR2         0xE000E104         PFIC 中断使能设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IENR3         0xE000E108         PFIC 中断使能设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IENR4         0xE000E100         PFIC 中断使能设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IERR1         0xE000E180         PFIC 中断使能清除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IERR2         0xE000E184         PFIC 中断使能清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IERR3         0xE000E188         PFIC 中断使能清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPSR1         0xE000E200         PFIC 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPSR2         0xE000E204         PFIC 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPSR3         0xE000E204         PFIC 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC	R32_PFIC_GISR	0xE000E04C	PFIC 中断全局状态寄存器	0x00000000
R32_PFIC_VTFADDRR1	R32_PFIC_VTFIDR	0xE000E050	PFIC VTF 中断 ID 配置寄存器	0x00000000
R32_PFIC_VTFADDRR2         0xE000E068         PFIC VTF 中断 2 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_VTFADDRR3         0xE000E06C         PFIC VTF 中断 3 偏移地址寄存器         0x00000000           R32_PFIC_IENR1         0xE000E100         PFIC 中断使能设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IENR2         0xE000E104         PFIC 中断使能设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IENR3         0xE000E108         PFIC 中断使能设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IENR4         0xE000E180         PFIC 中断使能设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IRER1         0xE000E180         PFIC 中断使能清除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IRER2         0xE000E184         PFIC 中断使能清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IRER3         0xE000E188         PFIC 中断使能清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IRER4         0xE000E18C         PFIC 中断使能清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPSR1         0xE000E20A         PFIC 中断挂起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPSR2         0xE000E20A         PFIC 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPSR3         0xE000E20B         PFIC 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPRR1         0xE000E28C         PFIC 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRR2 <t< td=""><td>R32_PFIC_VTFADDRR0</td><td>0xE000E060</td><td>PFIC VTF 中断 0 偏移地址寄存器</td><td>0x00000000</td></t<>	R32_PFIC_VTFADDRR0	0xE000E060	PFIC VTF 中断 0 偏移地址寄存器	0x00000000
R32_PFIC_IENR1	R32_PFIC_VTFADDRR1	0xE000E064	PFIC VTF 中断 1 偏移地址寄存器	0x00000000
R32_PFIC_IENR1	R32_PFIC_VTFADDRR2	0xE000E068	PFIC VTF 中断 2 偏移地址寄存器	0x00000000
R32_PFIC_IENR2	R32_PFIC_VTFADDRR3	0xE000E06C	PFIC VTF 中断 3 偏移地址寄存器	0x00000000
R32_PFIC_IENR3         0xE000E108         PFIC 中断使能设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IENR4         0xE000E10C         PFIC 中断使能设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IRER1         0xE000E180         PFIC 中断使能清除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IRER2         0xE000E184         PFIC 中断使能清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IRER3         0xE000E188         PFIC 中断使能清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IRER4         0xE000E18C         PFIC 中断使能清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPSR1         0xE000E200         PFIC 中断挂起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPSR2         0xE000E204         PFIC 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPSR3         0xE000E208         PFIC 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPSR4         0xE000E208         PFIC 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRR1         0xE000E280         PFIC 中断挂起清除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPRR2         0xE000E284         PFIC 中断挂起清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPRR3         0xE000E286         PFIC 中断挂起清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IACTR1         0xE000E300         PFIC 中断激活状态寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IACTR2         0xE000E304 <td>R32_PFIC_IENR1</td> <td>0xE000E100</td> <td>PFIC 中断使能设置寄存器 1</td> <td>0x00000000</td>	R32_PFIC_IENR1	0xE000E100	PFIC 中断使能设置寄存器 1	0x00000000
R32_PF1C_IENR4         0xE000E10C         PF1C 中断使能设置寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IRER1         0xE000E180         PF1C 中断使能清除寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IRER2         0xE000E184         PF1C 中断使能清除寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IRER3         0xE000E188         PF1C 中断使能清除寄存器 3         0x00000000           R32_PF1C_IRER4         0xE000E18C         PF1C 中断使能清除寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IPSR1         0xE000E200         PF1C 中断挂起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IPSR2         0xE000E204         PF1C 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IPSR3         0xE000E208         PF1C 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PF1C_IPSR4         0xE000E20C         PF1C 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IPSR4         0xE000E280         PF1C 中断挂起清除寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IPRR2         0xE000E284         PF1C 中断挂起清除寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IPRR3         0xE000E28C         PF1C 中断挂起清除寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IPRR4         0xE000E300         PF1C 中断进起清除寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IACTR1         0xE000E300         PF1C 中断激活状态寄存器 1         0x000000000           R32_PF1C_IACTR3         0xE000E308 <td>R32_PFIC_IENR2</td> <td>0xE000E104</td> <td>PFIC 中断使能设置寄存器 2</td> <td>0x00000000</td>	R32_PFIC_IENR2	0xE000E104	PFIC 中断使能设置寄存器 2	0x00000000
R32_PF1C_IRER1         0xE000E180         PF1C 中断使能清除寄存器 1         0x0000000           R32_PF1C_IRER2         0xE000E184         PF1C 中断使能清除寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IRER3         0xE000E188         PF1C 中断使能清除寄存器 3         0x00000000           R32_PF1C_IRER4         0xE000E18C         PF1C 中断使能清除寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IPSR1         0xE000E200         PF1C 中断挂起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IPSR2         0xE000E204         PF1C 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IPSR3         0xE000E208         PF1C 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PF1C_IPSR4         0xE000E20C         PF1C 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IPSR4         0xE000E280         PF1C 中断挂起清除寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IPRR1         0xE000E284         PF1C 中断挂起清除寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IPRR3         0xE000E288         PF1C 中断挂起清除寄存器 3         0x00000000           R32_PF1C_IPRR4         0xE000E28C         PF1C 中断进起清除寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IACTR1         0xE000E304         PF1C 中断激活状态寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IACTR2         0xE000E304         PF1C 中断激活状态寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IACTR4         0xE000E306 <td>R32_PFIC_IENR3</td> <td>0xE000E108</td> <td>PFIC 中断使能设置寄存器 3</td> <td>0x00000000</td>	R32_PFIC_IENR3	0xE000E108	PFIC 中断使能设置寄存器 3	0x00000000
R32_PFIC_IRER2         0xE000E184         PFIC 中断使能清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IRER3         0xE000E188         PFIC 中断使能清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IRER4         0xE000E18C         PFIC 中断使能清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPSR1         0xE000E200         PFIC 中断挂起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPSR2         0xE000E204         PFIC 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPSR3         0xE000E208         PFIC 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPSR4         0xE000E200         PFIC 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRR1         0xE000E280         PFIC 中断挂起清除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPRR2         0xE000E284         PFIC 中断挂起清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPRR3         0xE000E288         PFIC 中断挂起清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPRR4         0xE000E28C         PFIC 中断挂起清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IACTR1         0xE000E300         PFIC 中断激活状态寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IACTR2         0xE000E304         PFIC 中断激活状态寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IACTR4         0xE000E306         PFIC 中断激活状态寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRIORX         0xE000E300<	R32_PFIC_IENR4	0xE000E10C	PFIC 中断使能设置寄存器 4	0x00000000
R32_PFIC_IRER3         0xE000E188         PFIC 中断使能清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IRER4         0xE000E18C         PFIC 中断使能清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPSR1         0xE000E200         PFIC 中断挂起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPSR2         0xE000E204         PFIC 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPSR3         0xE000E208         PFIC 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPSR4         0xE000E20C         PFIC 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRR1         0xE000E280         PFIC 中断挂起清除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPRR2         0xE000E284         PFIC 中断挂起清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPRR3         0xE000E288         PFIC 中断挂起清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPRR4         0xE000E28C         PFIC 中断挂起清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IACTR1         0xE000E300         PFIC 中断激活状态寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IACTR2         0xE000E304         PFIC 中断激活状态寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IACTR3         0xE000E308         PFIC 中断激活状态寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IACTR4         0xE000E308         PFIC 中断激活状态寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRIORX         0xE000E400	R32_PFIC_IRER1	0xE000E180	PFIC 中断使能清除寄存器 1	0x00000000
R32_PFIC_IRER4         0xE000E18C         PFIC 中断使能清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPSR1         0xE000E200         PFIC 中断挂起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPSR2         0xE000E204         PFIC 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPSR3         0xE000E208         PFIC 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPSR4         0xE000E20C         PFIC 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRR1         0xE000E280         PFIC 中断挂起清除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPRR2         0xE000E284         PFIC 中断挂起清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPRR3         0xE000E288         PFIC 中断挂起清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPRR4         0xE000E28C         PFIC 中断挂起清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IACTR1         0xE000E300         PFIC 中断激活状态寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IACTR2         0xE000E304         PFIC 中断激活状态寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IACTR3         0xE000E308         PFIC 中断激活状态寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IACTR4         0xE000E300         PFIC 中断激活状态寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRIORx         0xE000E400         PFIC 中断优先级配置寄存器 4         0x000000000	R32_PFIC_IRER2	0xE000E184	PFIC 中断使能清除寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_IPSR1         0xE000E200         PFIC 中断挂起设置寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPSR2         0xE000E204         PFIC 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPSR3         0xE000E208         PFIC 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPSR4         0xE000E20C         PFIC 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPSR4         0xE000E280         PFIC 中断挂起请除寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IPRR1         0xE000E280         PFIC 中断挂起清除寄存器 2         0x00000000           R32_PFIC_IPRR2         0xE000E284         PFIC 中断挂起清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPRR3         0xE000E288         PFIC 中断挂起清除寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IPRR4         0xE000E300         PFIC 中断进起清除寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IACTR1         0xE000E300         PFIC 中断激活状态寄存器 1         0x00000000           R32_PFIC_IACTR2         0xE000E308         PFIC 中断激活状态寄存器 3         0x00000000           R32_PFIC_IACTR4         0xE000E300         PFIC 中断激活状态寄存器 4         0x00000000           R32_PFIC_IPRIORx         0xE000E400         PFIC 中断优先级配置寄存器         0x00000000	R32_PFIC_IRER3	0xE000E188	PFIC 中断使能清除寄存器 3	0x00000000
R32_PF1C_IPSR2         0xE000E204         PF1C 中断挂起设置寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IPSR3         0xE000E208         PF1C 中断挂起设置寄存器 3         0x00000000           R32_PF1C_IPSR4         0xE000E20C         PF1C 中断挂起设置寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IPRR1         0xE000E280         PF1C 中断挂起清除寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IPRR2         0xE000E284         PF1C 中断挂起清除寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IPRR3         0xE000E288         PF1C 中断挂起清除寄存器 3         0x00000000           R32_PF1C_IPRR4         0xE000E28C         PF1C 中断挂起清除寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IACTR1         0xE000E300         PF1C 中断激活状态寄存器 1         0x00000000           R32_PF1C_IACTR2         0xE000E304         PF1C 中断激活状态寄存器 2         0x00000000           R32_PF1C_IACTR3         0xE000E308         PF1C 中断激活状态寄存器 3         0x00000000           R32_PF1C_IACTR4         0xE000E30C         PF1C 中断激活状态寄存器 4         0x00000000           R32_PF1C_IPR10Rx         0xE000E400         PF1C 中断优先级配置寄存器         0x00000000	R32_PFIC_IRER4	0xE000E18C	PFIC 中断使能清除寄存器 4	0x00000000
R32_PF1C_IPSR30xE000E208PF1C 中断挂起设置寄存器 30x00000000R32_PF1C_IPSR40xE000E20CPF1C 中断挂起设置寄存器 40x00000000R32_PF1C_IPRR10xE000E280PF1C 中断挂起清除寄存器 10x00000000R32_PF1C_IPRR20xE000E284PF1C 中断挂起清除寄存器 20x00000000R32_PF1C_IPRR30xE000E288PF1C 中断挂起清除寄存器 30x00000000R32_PF1C_IPRR40xE000E28CPF1C 中断挂起清除寄存器 40x00000000R32_PF1C_IACTR10xE000E300PF1C 中断激活状态寄存器 10x00000000R32_PF1C_IACTR20xE000E304PF1C 中断激活状态寄存器 20x00000000R32_PF1C_IACTR30xE000E308PF1C 中断激活状态寄存器 30x00000000R32_PF1C_IACTR40xE000E30CPF1C 中断激活状态寄存器 40x00000000R32_PF1C_IPR10Rx0xE000E400PF1C 中断优先级配置寄存器0x00000000	R32_PFIC_IPSR1	0xE000E200	PFIC 中断挂起设置寄存器 1	0x00000000
R32_PF1C_IPSR40xE000E20CPF1C 中断挂起设置寄存器 40x00000000R32_PF1C_IPRR10xE000E280PF1C 中断挂起清除寄存器 10x00000000R32_PF1C_IPRR20xE000E284PF1C 中断挂起清除寄存器 20x00000000R32_PF1C_IPRR30xE000E288PF1C 中断挂起清除寄存器 30x00000000R32_PF1C_IPRR40xE000E28CPF1C 中断挂起清除寄存器 40x00000000R32_PF1C_IACTR10xE000E300PF1C 中断激活状态寄存器 10x00000000R32_PF1C_IACTR20xE000E304PF1C 中断激活状态寄存器 20x00000000R32_PF1C_IACTR30xE000E308PF1C 中断激活状态寄存器 30x00000000R32_PF1C_IACTR40xE000E30CPF1C 中断激活状态寄存器 40x00000000R32_PF1C_IPRIORx0xE000E400PF1C 中断优先级配置寄存器0x00000000	R32_PFIC_IPSR2	0xE000E204	PFIC 中断挂起设置寄存器 2	0x00000000
R32_PF1C_IPRR10xE000E280PF1C 中断挂起清除寄存器 10x00000000R32_PF1C_IPRR20xE000E284PF1C 中断挂起清除寄存器 20x00000000R32_PF1C_IPRR30xE000E288PF1C 中断挂起清除寄存器 30x00000000R32_PF1C_IPRR40xE000E28CPF1C 中断挂起清除寄存器 40x00000000R32_PF1C_IACTR10xE000E300PF1C 中断激活状态寄存器 10x00000000R32_PF1C_IACTR20xE000E304PF1C 中断激活状态寄存器 20x00000000R32_PF1C_IACTR30xE000E308PF1C 中断激活状态寄存器 30x00000000R32_PF1C_IACTR40xE000E30CPF1C 中断激活状态寄存器 40x00000000R32_PF1C_IPR10Rx0xE000E400PF1C 中断优先级配置寄存器0x00000000	R32_PFIC_IPSR3	0xE000E208	PFIC 中断挂起设置寄存器 3	0x00000000
R32_PFIC_IPRR2       0xE000E284       PFIC 中断挂起清除寄存器 2       0x00000000         R32_PFIC_IPRR3       0xE000E288       PFIC 中断挂起清除寄存器 3       0x00000000         R32_PFIC_IPRR4       0xE000E28C       PFIC 中断挂起清除寄存器 4       0x00000000         R32_PFIC_IACTR1       0xE000E300       PFIC 中断激活状态寄存器 1       0x00000000         R32_PFIC_IACTR2       0xE000E304       PFIC 中断激活状态寄存器 2       0x00000000         R32_PFIC_IACTR3       0xE000E308       PFIC 中断激活状态寄存器 3       0x00000000         R32_PFIC_IACTR4       0xE000E30C       PFIC 中断激活状态寄存器 4       0x00000000         R32_PFIC_IPRIORx       0xE000E400       PFIC 中断优先级配置寄存器       0x00000000	R32_PFIC_IPSR4	0xE000E20C	PFIC 中断挂起设置寄存器 4	0x00000000
R32_PF1C_IPRR30xE000E288PF1C 中断挂起清除寄存器 30x00000000R32_PF1C_IPRR40xE000E28CPF1C 中断挂起清除寄存器 40x00000000R32_PF1C_IACTR10xE000E300PF1C 中断激活状态寄存器 10x00000000R32_PF1C_IACTR20xE000E304PF1C 中断激活状态寄存器 20x00000000R32_PF1C_IACTR30xE000E308PF1C 中断激活状态寄存器 30x00000000R32_PF1C_IACTR40xE000E30CPF1C 中断激活状态寄存器 40x00000000R32_PF1C_IPR10Rx0xE000E400PF1C 中断优先级配置寄存器0x00000000	R32_PFIC_IPRR1	0xE000E280	PFIC 中断挂起清除寄存器 1	0x00000000
R32_PFIC_IPRR40xE000E28CPFIC 中断挂起清除寄存器 40x00000000R32_PFIC_IACTR10xE000E300PFIC 中断激活状态寄存器 10x00000000R32_PFIC_IACTR20xE000E304PFIC 中断激活状态寄存器 20x00000000R32_PFIC_IACTR30xE000E308PFIC 中断激活状态寄存器 30x00000000R32_PFIC_IACTR40xE000E30CPFIC 中断激活状态寄存器 40x00000000R32_PFIC_IPRIORx0xE000E400PFIC 中断优先级配置寄存器0x00000000	R32_PFIC_IPRR2	0xE000E284	PFIC 中断挂起清除寄存器 2	0x00000000
R32_PF1C_IACTR1       0xE000E300       PF1C 中断激活状态寄存器 1       0x00000000         R32_PF1C_IACTR2       0xE000E304       PF1C 中断激活状态寄存器 2       0x00000000         R32_PF1C_IACTR3       0xE000E308       PF1C 中断激活状态寄存器 3       0x00000000         R32_PF1C_IACTR4       0xE000E30C       PF1C 中断激活状态寄存器 4       0x00000000         R32_PF1C_IPR10Rx       0xE000E400       PF1C 中断优先级配置寄存器       0x00000000	R32_PFIC_IPRR3	0xE000E288	PFIC 中断挂起清除寄存器 3	0x00000000
R32_PF1C_IACTR2       0xE000E304       PF1C 中断激活状态寄存器 2       0x00000000         R32_PF1C_IACTR3       0xE000E308       PF1C 中断激活状态寄存器 3       0x00000000         R32_PF1C_IACTR4       0xE000E30C       PF1C 中断激活状态寄存器 4       0x00000000         R32_PF1C_IPR10Rx       0xE000E400       PF1C 中断优先级配置寄存器       0x00000000	R32_PFIC_IPRR4	0xE000E28C	PFIC 中断挂起清除寄存器 4	0x00000000
R32_PFIC_IACTR3       0xE000E308       PFIC 中断激活状态寄存器 3       0x000000000         R32_PFIC_IACTR4       0xE000E30C       PFIC 中断激活状态寄存器 4       0x00000000         R32_PFIC_IPRIORx       0xE000E400       PFIC 中断优先级配置寄存器       0x00000000	R32_PFIC_IACTR1	0xE000E300	PFIC 中断激活状态寄存器 1	0x00000000
R32_PF1C_IACTR4       0xE000E30C       PF1C 中断激活状态寄存器 4       0x00000000         R32_PF1C_IPR10Rx       0xE000E400       PF1C 中断优先级配置寄存器       0x00000000	R32_PFIC_IACTR2	0xE000E304	PFIC 中断激活状态寄存器 2	0x00000000
R32_PFIC_IPRIORx	R32_PFIC_IACTR3	0xE000E308	PFIC 中断激活状态寄存器 3	0x00000000
	R32_PFIC_IACTR4	0xE000E30C	PFIC 中断激活状态寄存器 4	0x00000000
R32_PFIC_SCTLR 0xE000ED10 PFIC 系统控制寄存器 0x000000000	R32_PFIC_IPRIORx	0xE000E400	PFIC 中断优先级配置寄存器	0x00000000
	R32_PFIC_SCTLR	0xE000ED10	PFIC 系统控制寄存器	0x00000000

- 注: 1. NMI、EXC、ECALL-M、ECALL-U、BREAKPOINT 中断默认总是使能。
  - 2. ECALL-M、ECALL-U、BREAKPOINT 均为 EXC 的一种情况, 状态由 EXC 的状态位 bit3 表示。
  - 3. NMI、EXC 支持中断挂起清除和设置操作,不支持中断使能清除和设置操作。
  - 4. ECALL-M、ECALL-U、BREAKPOINT 不支持中断挂起清除和设置、中断使能清除和设置操作。

## 7.5.2.1 PFIC 中断使能状态寄存器 1 (PFIC\_ISR1)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	INTENSTA[31:16]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTEN	INTEN	INTEN	INTEN				Rese	rved				INTEN	INTEN	Rese	rved

ICTA1	E CTA1	4 <b> </b> STA13	CT 112	CTAO	STA2	
DIA	SISTAL	4 31413	DIAIZ	31A3	SIAZ	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	INTENSTA	RO	12#-31#中断当前使能状态: 1: 当前编号中断已使能; 0: 当前编号中断未启用。	0
[11:4]	Reserved	R0	保留。	0
[3:2]	INTENSTA	RO	2#-3#中断当前使能状态: 1: 当前编号中断已使能; 0: 当前编号中断未启用。 注: 3#2#中断默认使能。	1
[1:0]	Reserved	R0	保留。	0

#### 7.5.2.2 PFIC 中断使能状态寄存器 2 (PFIC\_ISR2)

偏移地址: 0x04

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	INTENSTA[63:48]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							ITENST	- Α [47 · 3	2]						

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	INTENSTA	RO	32#-63#中断当前使能状态: 1: 当前编号中断已使能; 0: 当前编号中断未启用。	0

### 7.5.2.3 PFIC 中断使能状态寄存器 3 (PFIC\_ISR3)

偏移地址: 0x08

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						II.	ITENST	A[95:8	0]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						II.	ITENST	A [79 : 6	41						

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	INTENSTA	RO	64#-95#中断当前使能状态: 1: 当前编号中断已使能; 0: 当前编号中断未启用。	0

#### 7.5.2.4 PFIC 中断使能状态寄存器 4 (PFIC\_ISR4)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved					,		

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			Rese	rved						IN.	TENSTA	[103:9	96]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	INTENSTA	RO	96#-103#中断当前使能状态: 1: 当前编号中断已使能; 0: 当前编号中断未启用。	0

## 7.5.2.5 PFIC 中断挂起状态寄存器 1 (PFIC\_IPR1)

偏移地址: 0x20

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						P	ENDSTA	(31:10	5]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PENDS TA15		PENDS TA13					Rese	rved				PENDS TA3	PENDS TA2	Rese	rved

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	PENDSTA	RO	12#-31#中断当前挂起状态: 1:当前编号中断已挂起; 0:当前编号中断未挂起。	0
[11:4]	Reserved	R0	保留。	0
[3:2]	PENDSTA	RO	2#-3#中断当前挂起状态: 1: 当前编号中断已挂起; 0: 当前编号中断未挂起。	0
[1:0]	Reserved	R0	保留。	0

## 7.5.2.6 PFIC 中断挂起状态寄存器 2 (PFIC\_IPR2)

偏移地址: 0x24

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PENDSTA[63:48]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						P	ENDSTA	[47:32	 2]						

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PENDSTA	RO	32#-63#中断当前挂起状态: 1: 当前编号中断已挂起; 0: 当前编号中断未挂起。	0

### 7.5.2.7 PFIC 中断挂起状态寄存器 3 (PFIC\_IPR3)

	31 30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
--	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PENDSTA[95:80]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PENDSTA[79:64]															

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PENDSTA	RO	64#-95#中断当前挂起状态: 1:当前编号中断已挂起; 0:当前编号中断未挂起。	0

#### 7.5.2.8 PFIC 中断挂起状态寄存器 4 (PFIC\_IPR4)

偏移地址: 0x2C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			_			_	Rese	rved						_	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									PE	NDSTA	[103:9	6]			

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	PENDSTA	RO	96#-103#中断当前挂起状态: 1: 当前编号中断已挂起; 0: 当前编号中断未挂起。	0

### 7.5.2.9 PFIC 中断优先级阈值配置寄存器(PFIC\_ITHRESDR)

偏移地址: 0x40

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	THRESHOLD	RW	中断优先级阈值设置值。 低于当前设置值的中断优先级值,当挂 起时不执行中断服务;此寄存器为0时 表示阈值寄存器功能无效。 [7:5]:优先级阈值; [4:0]:保留,固定为0,写无效。	0

### 7.5.2.10 PFIC 中断配置寄存器 (PFIC\_CFGR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						K	(EYCOD	E[15:0	)]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Reserved	SYS RST	Reserved
----------	------------	----------

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	KEYCODE [15:0]	WO	对应不同的目标控制位,需要同步写入相应的安全访问标识数据才能修改,读出数据固定为 0。 KEY1 = 0xFA05; KEY2 = 0xBCAF; KEY3 = 0xBEEF。	0
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	SYSRST	WO	系统复位(同步写入 KEY3)。自动清 0。 写 1 有效,写 0 无效。 注: 与 PF I C_SCTLR 寄存器 SYSRST 位作用相同。	0
[6:0]	Reserved	R0	保留。	0

# 7. 5. 2. 11 PFIC 中断全局状态寄存器(PFIC\_GISR)

偏移地址: 0x4C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved						GPEND STA	GACT STA				NESTST	A[7:0]	]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:10]	Reserved	R0	保留。	0
9	GPENDSTA	R0	当前是否有中断处于挂起: 1:有; 0:没有。	0
8	GACTSTA	R0	当前是否有中断被执行: 1:有; 0:没有。	0
[7:0]	NESTSTA[7:0]	RO	当前中断嵌套状态,目前最大支持 2 级嵌套,硬件压栈深度最大为 2 级。 0x03:第 2 级中断中; 0x01:第 1 级中断中; 0x00:没有中断发生; 其他:不可能情况。	0

### 7.5.2.12 PFIC VTF 中断 ID 配置寄存器 (PFIC\_VTFIDR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			VTF	ID3							VTF	ID2			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			VTF	ID1							VTF	ID0			

位	名称	访问	描述	复位值
[31:2	4] VTFID3	RW	配置 VTF 中断 3 的中断编号。	0
[23:1	6] VTFID2	RW	配置 VTF 中断 2 的中断编号。	0
[15:8	3] VTFID1	RW	配置 VTF 中断 1 的中断编号。	0
[7:0	] VTFIDO	RW	配置 VTF 中断 0 的中断编号。	0

### 7.5.2.13 PFIC VTF 中断 0 地址寄存器(PFIC\_VTFADDRRO)

偏移地址: 0x60

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							ADDRO [	31 : 16	]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ADDRO[15:1] VTFC													VTF0EN	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDRO	RW	VTF 中断 0 服务程序地址 bit[31:1], bit0 为 0。	0
0	VTF0EN	RW	VTF 中断 0 使能位: 1: 启用 VTF 中断 0 通道; 0: 关闭。	0

### 7.5.2.14 PFIC VTF 中断 1 地址寄存器(PFIC\_VTFADDRR1)

偏移地址: 0x64

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ADDR1 [31:16]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
														VTF1EN	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR1	RW	VTF 中断 1 服务程序地址 bit[31:1], bit0 为 0。	0
0	VTF1EN	RW	VTF 中断 1 使能位: 1: 启用 VTF 中断 1 通道; 0: 关闭。	0

### 7.5.2.15 PFIC VTF 中断 2 地址寄存器(PFIC\_VTFADDRR2)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		-	-				ADDR2[	31 : 16	]			-			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
														VTF2EN	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR2	RW	VTF 中断 2 服务程序地址 bit[31:1], bit0 为 0。	0
0	VTF2EN	RW	VTF 中断 2 使能位: 1: 启用 VTF 中断 2 通道; 0: 关闭。	0

### 7.5.2.16 PFIC VTF 中断 3 地址寄存器(PFIC\_VTFADDRR3)

偏移地址: 0x6C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							ADDR3 [	31 : 16	]			-	-		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			_			ADDI	R3[15:	1]				_			VTF3EN

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR3	RW	VTF 中断 3 服务程序地址 bit[31:1], bit0 为 0。	0
0	VTF3EN	RW	VTF 中断 3 使能位: 1: 启用 VTF 中断 3 通道; 0: 关闭。	0

### 7.5.2.17 PFIC 中断使能设置寄存器 1 (PFIC\_IENR1)

偏移地址: 0x100

	P	יים - ער נייו	ш. ОХ.	•												
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ı			-					NTEN[	31 : 16]							
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	INTEN 15	INTEN 14	INTEN 13	INTEN 12						Res	erved					

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	INTEN	WO	12#-31#中断使能控制: 1: 当前编号中断使能; 0: 无影响。	0
[11:0]	Reserved	R0	保留。	0

#### 7.5.2.18 PFIC 中断使能设置寄存器 2 (PFIC\_IENR2)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
INTEN[63:48]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	INTEN [47:32]														

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	INTEN	WO	32#-63#中断使能控制: 1: 当前编号中断使能; 0: 无影响。	0

#### 7.5.2.19 PFIC 中断使能设置寄存器 3 (PFIC\_IENR3)

偏移地址: 0x108

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	INTEN[95:80]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	INTEN	WO	64#-95#中断使能控制: 1: 当前编号中断使能; 0: 无影响。	0

### 7.5.2.20 PFIC 中断使能设置寄存器 4 (PFIC\_IENR4)

偏移地址: 0x10C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		'				'	Rese	rved	'						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										ı	NTEN[	103:96	•]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	INTEN	WO	96#-103#中断使能控制: 1: 当前编号中断使能; 0: 无影响。	0

# 7. 5. 2. 21 PFIC 中断使能清除寄存器 1(PFIC\_IRER1)

3	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							11	NTRSET	[31:16	6]						
1	5	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	NT T15	INT RST14	INT RST13	INT RST12						Res	erved				-	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	INTRSET	WO	12#-31#中断关闭控制: 1:当前编号中断关闭;	0

Ï				0: 无影响。	
I	[11:0]	Reserved	R0	保留。	0

#### 7.5.2.22 PFIC 中断使能清除寄存器 2 (PFIC\_IRER2)

偏移地址: 0x184

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	INTRSET[63:48]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	INTRSET [47:32]														

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	INTRSET	WO	32#-63#中断关闭控制: 1:当前编号中断关闭;	0
			0. 无影响。	

### 7.5.2.23 PFIC 中断使能清除寄存器 3 (PFIC\_IRER3)

偏移地址: 0x188

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						- 11	NTRSET	[95:80	0]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							NTRSET		 4]						

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	INTRSET	WO	64#-95#中断关闭控制: 1: 当前编号中断关闭; 0: 无影响。	0

#### 7. 5. 2. 24 PFIC 中断使能清除寄存器 4 (PFIC\_IRER4)

偏移地址: 0x18C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			Rese	rved							ITRSET	 [103:9	6]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	INTRSET	WO	96#-103#中断关闭控制: 1: 当前编号中断关闭; 0: 无影响。	0

#### 7.5.2.25 PFIC 中断挂起设置寄存器 1 (PFIC\_IPSR1)

偏移地址: 0x200

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		,				PE	NDSET	[31:16	5]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PENDS ET15	PENDS ET14	PENDS ET13	PENDS ET12				Res	erved				PEND SET3	PEND SET2	Rese	rved

位	名称	访问	描述	复位值
			12#-31#中断挂起设置:	
[31:12]	PENDSET	WO	1: 当前编号中断挂起;	0
			0: 无影响。	
[11:4]	Reserved	R0	保留。	0
			2#-3#中断挂起设置:	
[3:2]	PENDSET	WO	1: 当前编号中断挂起;	0
			0: 无影响。	
[1:0]	Reserved	R0	保留。	0

### 7.5.2.26 PFIC 中断挂起设置寄存器 2 (PFIC\_IPSR2)

偏移地址: 0x204

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						Р	ENDSET	[63:48	3]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						P	ENDSET	[47:32	2]						

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PENDSET	WO	32#-63#中断挂起设置: 1: 当前编号中断挂起; 0: 无影响。	0

#### 7.5.2.27 PFIC 中断挂起设置寄存器 3 (PFIC\_IPSR3)

偏移地址: 0x208

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		,				P	ENDSET	[95:80	0]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						P	ENDSET	[79:64	4]						

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PENDSET	WO	64#-95#中断挂起设置: 1: 当前编号中断挂起; 0: 无影响。	0

### 7.5.2.28 PFIC 中断挂起设置寄存器 4 (PFIC\_IPSR4)

偏移地址: 0x20C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			Rese	rved						PE	NDSET	[103:9	6]	_	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	PENDSET	WO	96#-103#中断挂起设置: 1: 当前编号中断挂起; 0: 无影响。	0

### 7.5.2.29 PFIC 中断挂起清除寄存器 1 (PFIC\_IPRR1)

偏移地址: 0x280

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						PE	ENDRST	[31:16	5]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reser ved	PENDR ST14	Reser ved	PENDR ST12				Res	erved				PEND RST3	PEND RST2	Rese	rved

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	PENDRST	WO	16#-31#中断挂起清除: 1: 当前编号中断清除挂起状态;	0
15	Reserved	R0	0: 无影响。 保留。	0
14	PENDRST	WO	14#中断挂起清除: 1: 当前编号中断清除挂起状态; 0: 无影响。	0
13	Reserved	R0	保留。	0
12	PENDRST	WO	12#中断挂起清除: 1: 当前编号中断清除挂起状态; 0: 无影响。	0
[11:4]	Reserved	R0	保留。	0
[3:2]	PENDRST	WO	2#-3#中断挂起清除: 1: 当前编号中断清除挂起状态; 0: 无影响。	0
[1:0]	Reserved	R0	保留。	0

## 7. 5. 2. 30 PFIC 中断挂起清除寄存器 2 (PFIC\_IPRR2)

偏移地址: 0x284

PENDRST[63:48]

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						DI	FNDRST	- Γ/47 · 33	 21						

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PENDRST	WO	32#-63#中断挂起清除: 1: 当前编号中断清除挂起状态; 0: 无影响。	0

### 7.5.2.31 PFIC 中断挂起清除寄存器 3 (PFIC\_IPRR3)

偏移地址: 0x288

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	PENDRST[95:80]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	PENDRST [79:64]														

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PENDRST	WO	64#-95#中断挂起清除: 1: 当前编号中断清除挂起状态; 0: 无影响。	0

### 7.5.2.32 PFIC 中断挂起清除寄存器 4 (PFIC\_IPRR4)

偏移地址: 0x28C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			Rese	rved						PE	NDRST	 [103:9	6]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	PENDSET	WO	96#-103#中断挂起清除: 1:当前编号中断清除挂起状态; 0:无影响	0

### 7. 5. 2. 33 PFIC 中断激活状态寄存器 1 (PFIC\_IACTR1)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							I ACTS [	31:16]							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reser ved	IACTS 14	Reser ved	IACTS 12				Res	erved				IACTS3	IACTS2	Rese	erved

位	名称	访问	描述	复位值
			16#-31#中断执行状态:	
[31:16]	IACTS	R0	1: 当前编号中断执行中;	0
			0: 当前编号中断没执行。	
15	Reserved	R0	保留。	0
			14#中断执行状态:	
14	IACTS	R0	1: 当前编号中断执行中;	0
			0: 当前编号中断没执行。	
13	Reserved	R0	保留。	0
			12#中断执行状态:	
12	IACTS	R0	1: 当前编号中断执行中;	0
			0: 当前编号中断没执行。	
[11:4]	Reserved	R0	保留。	0
			2#-3#中断执行状态:	
[3:2]	IACTS	R0	1: 当前编号中断执行中;	0
			0: 当前编号中断没执行。	
[1:0]	Reserved	R0	保留。	0

## 7.5.2.34 PFIC 中断激活状态寄存器 2 (PFIC\_IACTR2)

偏移地址: 0x304

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	IACTS[63:48]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			'				IACTS[	47:32	]			'			

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	IACTS	RO	32#-63#中断执行状态: 1: 当前编号中断执行中; 0: 当前编号中断没执行。	0

### 7. 5. 2. 35 PFIC 中断激活状态寄存器 3 (PFIC\_IACTR3)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		'			,		I ACTS[	95 : 80	]		'		,		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							I ACTS [	79 : 64	]						

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	IACTS	R0	64#-95#中断执行状态: 1: 当前编号中断执行中; 0: 当前编号中断没执行。	0

# 7. 5. 2. 36 PFIC 中断激活状态寄存器 4 (PFIC\_IACTR4)

偏移地址: 0x30C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved										ACTS[	103:96	.]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	IACTS	WO	96#-103#中断执行状态: 1: 当前编号中断执行中; 0: 当前编号中断没执行	0

#### 7. 5. 2. 37 PFIC 中断优先级配置寄存器(PFIC\_IPRIORx)(x=0-63)

偏移地址: 0x400 - 0x4FF

控制器支持 256 个中断 (0-255) . 每个中断使用 8bi+ 来设置控制优先级。

江市市人	在前裔文持 250   中國(0-255),每   中國使用 6011 未仅直在制度无效。											
	31	24	23	16	15	8	7	0				
IPRIOR63	PR10	_255	PR10	_254	PR10	_253	PR10_252					
							•					
IPRIORx	PRIO_	(4x+3)	PRIO_	(4x+2)	PR10_(	(4x+1)	PR10	_(4x)				

|--|

位	名称	访问	描述	复位值
[2047:2040]	IP_255	RW	同 IP_0 描述。	0
	•••	•••		•••
[31:24]	IP_3	RW	同 IP_0 描述。	0
[23:16]	IP_2	RW	同 IP_0 描述。	0
[15:8]	IP_1	RW	同 IP_0 描述。	0
[7:0]	IP_0	RW	编号 0 中断优先级配置: [7:5]: 优先级控制位。 若配置无嵌套,无抢占位; 若配置 2 级嵌套, bit7 为抢占位; 优先级数值越小则优先级越高,同一抢 占优先级中断若同时挂起,优先执行优 先级高的中断。 [4:0]: 保留,固定为 0,写无效。	0

### 7.5.2.38 PFIC 系统控制寄存器 (PFIC\_SCTLR)

偏移地址: 0xD10

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SYS RST							Re	eserv	ed						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			R	eserve	ed				RSTEN	SET EVENT	SEV Onpend	WFITO WFE		SLEEP ONEXIT	Reser ved

位	名称	访问	描述	复位值
31	SYSRST	WO	系统复位,自动清 0。写 1 有效,写 0 无效,与 PF I C_CFGR 寄存器相同效果	0
[30:7]	Reserved	R0	保留。	0
6	RSTEN	RW	内核死锁复位使能开关: 1:关闭; 0:开启。	0
5	SETEVENT	WO	设置事件,可以唤醒 WFE 的情况。	0
4	SEVONPEND	RW	当发生事件或者中断挂起状态时,可以从 WFE 指令后唤醒系统,如果未执行 WFE 指令,将在下次执行该指令后立即唤醒系统。 1:启用的事件和所有中断(包括未开启中断)都能唤醒系统; 0:只有启用的事件和启用的中断可以唤醒系统。	0
3	WFITOWFE	RW	将 WFI 指令当成是 WFE 执行。 1: 将之后的 WFI 指令当做 WFE 指令; 0: 无作用。	0
2	SLEEPDEEP	RW	控制系统的低功耗模式: 1: deepsleep 0: sleep	0
1	SLEEPONEXIT	RW	控制离开中断服务程序后,系统状态: 1:系统进入低功耗模式; 0:系统进入主程序。	0
0	Reserved	R0	保留。	0

#### 7.5.3 专用 CSR 寄存器

RISC-V 架构中定义了一些控制和状态寄存器(Control and Status Register, CSR),用于配置或标识或记录运行状态。CSR 寄存器属于内核内部的寄存器,使用专用的 12 位地址空间。CH32X035 芯片除了 RISC-V 特权架构文档中定义的标准寄存器外,还增加了一些厂商自定义寄存器,需要使用 csr 指令进行访问。

注:此类寄存器标注为"MRW, MRO, MRW1"属性的需要系统在机器模式下才能访问。

#### 7.5.3.1 中断系统控制寄存器(INTSYSCR)

CSR 地址: 0x804

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			,				Rese	rved	•			,		,	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Reserved	GIHWS TKNEN	l Reserved	INEST EN	HWSTK EN	
----------	----------------	------------	-------------	-------------	--

位	名称	访问	描述	复位值
[31:6]	Reserved	MRO	保留。	0
5	GIHWSTKNEN	MRW1	全局中断和硬件压栈关闭使能。 注:该位常使用于实时操作系统中,中 断切换上下文时,置位该位,可关闭全 局中断和硬件压栈出栈,当上下文切换 完成,执行完中断返回后,硬件自动清 除该位。	0
[4:2]	Reserved	MRO	保留。	0
1	INESTEN	MRW	中断嵌套使能: 1:中断嵌套功能使能; 0:中断嵌套功能关闭。	0
0	HWSTKEN	MRW	硬件压栈使能: 1: 硬件压栈功能使能; 0: 硬件压栈功能关闭。	0

#### 7.5.3.2 异常入口基地址寄存器 (MTVEC)

CSR 地址: 0x305

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						E	BASEADD	R[31:16	]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	BASEADDR[15:2]											MODE1	MODEO		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:2]	BASEADDR[31:2]	MRW	中断向量表基地址。	0
1	MODE1	MRW	中断向量表识别模式: 1:按绝对地址识别,支持全范围,但 必须跳转; 0:按跳转指令识别,有限范围,支持 非跳指令。	0
0	MODEO	MRW	中断或异常入口地址模式选择: 1:根据中断编号*4进行地址偏移; 0:使用统一入口地址。	0

#### 7.5.4 物理内存保护单元(PMP)

为了提高系统安全,RISC-V的架构中定义了一套物理地址访问限制,可以为区域内物理内存设置其读、写、执行属性,区域长度最小4字节保护。PMP单元在用户模式下一直生效,在机器模式下可选生效,如果违背了当前内存限制,将会产生系统异常中断(EXC)。

PMP 单元包含 4 组 8-bit 的配置寄存器(32bit)和 4 组地址寄存器,需要使用 csr 指令进行访问,并且在机器模式下进行。

#### 7.5.4.1 PMP 配置寄存器 (PMPCFGO)

CSR 地址: 0x3A0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			pmp	3cfg		-	-				pmp2c	fg			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			pmp′	1cfg							pmp0c	fg			

位	名称	访问			描述	复位值
[31:24]	pmp3cfg	MRW	见 pmp0	cfg.		0
[23:16]	pmp2cfg	MRW	见 pmp0	cfg。		0
[15:8]	pmp1cfg	MRW	见 pmp0	cfg.		0
[7:0]	pmp0cfg	MRW	位 7 [6:5] [4:3] 2 1 0	名称 L - A X W	描述 锁定使能,机器模式下可解锁 1:锁定相关寄存器; 0:不锁定。 保留。 地址对齐及保护区域范围选择。 可执行属性。 可写入属性。 可读出属性。	0
				ĸ	り以山偶江。	

其中,地址对齐及保护区域范围选择,对于 A\_ADDR≤region<B\_ADDR 区域进行内存保护(要求 A\_ADDR 和 B\_ADDR 均为 4 字节对齐):

- 1、如果 B\_ADDR A\_ADDR == 2<sup>2</sup>, 则采用 NA4 方式;
- 2、如果 B\_ADDR A\_ADDR == 2 (G+2), G≥1, 且 A\_ADDR 为 2 (G+2) 对齐则采用 NAPOT 方式;
- 3、否则采用 TOR 方式。

A 值	名称	描述
00b	0FF	没有区域要保护
		顶端对齐区域保护:
		pmp0cfg 下, 0≤ region <pmpaddr0;< td=""></pmpaddr0;<>
		pmp1cfg 下, pmpaddr0≤ region <pmpaddr1;< td=""></pmpaddr1;<>
01b	TOR	pmp2cfg 下, pmpaddr1≤ region <pmpaddr2;< td=""></pmpaddr2;<>
		pmp3cfg 下, pmpaddr2≤ region <pmpaddr3。< td=""></pmpaddr3。<>
		pmpaddr <sub>i-1</sub> = A_ADDR >> 2;
		pmpaddr: = B_ADDR >> 2。
		固定 4 字节区域保护。
10b	NA4	pmp0cfg~pmp3cfg 对应 pmpaddr0~pmpaddr3 作为起始地址。
		pmpaddr; = A_ADDR >> 2。
141	NADOT	保护 2 <sup>(G+2)</sup> 区域,G≥1,此时 A_ADDR 为 2 <sup>(G+2)</sup> 对齐。
11b	NAPOT	pmpaddr <sub>i</sub> = $((A\_ADDR \mid (2^{(G+2)}-1)) \& (1 << G+1)) >> 2.$

#### 7.5.4.2 PMP 地址 0 寄存器 (PMPADDRO)

CSR 地址: 0x3B0

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							ADDRO [	33:18				-			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							ADDR0	[17·2]							

ĺ	位	名称	访问	描述	复位值
ı	[31:0]	ADDRO	MRW	PMP 设置地址 0 的 bit[33:2],实际高 2 位未用。	0

#### 7.5.4.3 PMP 地址 1 寄存器 (PMPADDR1)

CSR 地址: 0x3B1

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							ADDR1 [	33:18	]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							ADDR1	[17:2]							

İ	位	名称	访问	描述	复位值
İ	[31:0]	ADDR1	MRW	PMP 设置地址 1 的 bit[33:2],实际高 2 位未用。	0

### 7.5.4.4 PMP 地址 2 寄存器(PMPADDR2)

CSR 地址: 0x3B2

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							ADDR2[	33:18							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		•	,			•	ADDR2	[17:2]							

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	ADDR2	MRW	PMP 设置地址 2 的 bit[33:2],实际高 2 位未用。	0

#### 7.5.4.5 PMP 地址 3 寄存器 (PMPADDR3)

CSR 地址: 0x3B3

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							ADDR3 [	33:18	]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		•	,			,	ADDR3	[17:2]							

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	ADDR3	MRW	PMP 设置地址 3 的 bit[33:2],实际高 2 位未用。	0

### 7.5.5 STK 寄存器描述

表 7-5 STK 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_STK_CTLR	0xE000F000	系统计数控制寄存器	0x00000000
R32_STK_SR	0xE000F004	系统计数状态寄存器	0x00000000
R32_STK_CNTL	0xE000F008	系统计数器低位寄存器	0x00000000
R32_STK_CNTH	0xE000F00C	系统计数器高位寄存器	0x00000000
R32_STK_CMPLR	0xE000F010	计数比较低位寄存器	0x00000000
R32_STK_CMPHR	0xE000F014	计数比较高位寄存器	0x00000000

### 7.5.5.1 系统计数控制寄存器(STK\_CTLR)

偏移地址: 0x00

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
SWIE							R	eserve	ed						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

位	名称	访问	描述	复位值
31	SWIE	RW	软件中断触发使能(SWI): 1: 触发软件中断; 0: 关闭触发。 进入软件中断后,需软件清0,否则持续触发。	0
[30:5]	Reserved	R0	保留。	0
4	MODE	RW	计数模式: 1: 向下计数; 0: 向上计数。	0
3	STRE	RW	自动重装载计数使能位: 1:向上计数到比较值后重新从 0 开始计数, 向下计数到 0 后,重新从比较值开始计数; 0:向上计数到比较值后继续向上计数,向下 计数到 0 后,重新从最大值开始向下计数。	0
2	STCLK	RW	计数器时钟源选择位: 1: HCLK 做时基; 0: HCLK/8 做时基。	0
1	STIE	RW	计数器中断使能控制位: 1:使能计数器中断; 0:关闭计数器中断。	0
0	STE	RW	系统计数器使能控制位: 1: 启动系统计数器 STK; 0: 关闭系统计数器 STK, 计数器停止计数。	0

### 7.5.5.2 系统计数状态寄存器(STK\_SR)

偏移地址: 0x04

							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						R	eserve	ed							CNTIF

位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	Reserved	R0	保留	0
0	CNTIF	RWO	计数值比较标志,写0清除,写1无效: 1:向上计数达到比较值,向下计数到0; 0:未达到比较值。	0

### 7.5.5.3 系统计数器低位寄存器(STK\_CNTL)

偏移地址: 0x08

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	CNT [31:16]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CNT [15:0]														

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	CNT [31:0]	RW	当前计数器计数值低 32 位。	0

注:寄存器 STK\_CNTL 和寄存器 STK\_CNTH 共同构成了 64 位系统计数器。

#### 7.5.5.4 系统计数器高位寄存器(STK\_CNTH)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	CNT [63:48]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				-			CNT [4	7:32]				•			

	位	名称	访问	描述	复位值
ĺ	[31:0]	CNT [63:32]	RW	当前计数器计数值高 32 位。	0

注:寄存器 STK\_CNTL 和寄存器 STK\_CNTH 共同构成了 64 位系统计数器。

# 7.5.5.5 计数比较低位寄存器(STK\_CMPLR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	CMP[31:16]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CMP[15:0]														

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

_					
1	[31:0]	CMP [31:0]	RW	设置比较计数器值低 32 位。	0

注:寄存器 STK\_CMPLR 和寄存器 STK\_CMPHR 共同构成了 64 位计数器比较值。

### 7.5.5.6 计数比较高位寄存器(STK\_CMPHR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							CMP[6	3:48]							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CMP[47:32]														

ĺ	位	名称	访问	描述	复位值
Ī	[31:0]	CMP[63:32]	RW	设置比较计数器值高 32 位。	0

注:寄存器 STK\_CMPLR 和寄存器 STK\_CMPHR 共同构成了 64 位计数器比较值。

# 第8章 GPIO 及其复用功能(GPIO/AFIO)

GP10 口可以配置成多种输入或输出模式,内置可关闭的上拉电阻,部分 GP10 内置可关闭的下拉电阻,可以配置成推挽功能。GP10 口还可以复用成其他功能。

PAO-PA7、PBO-PB1、PCO-PC3 支持 ADC 模拟信号输入通道 0~13。

所有 GP10 引脚都支持可控上拉,仅 PAO-PA15 和 PC16-PC17 支持可控下拉,其余引脚不支持下拉。PC14-PC17 支持多种上拉模式,分别由 PD 和 USB 引脚相对应的专用控制寄存器设置。

#### 8.1 主要特征

端口的每个引脚都可以配置成以下的多种模式之一:

- 浮空输入
- 上拉输入
- 下拉输入(部分 IO)

- 模拟输入
- 推挽输出
- 复用功能的输入和输出

许多引脚拥有复用功能,很多其他的外设把自己的输出和输入通道映射到这些引脚上,这些复用引脚具体用法需要参照各个外设,而对这些引脚是否复用和是否重映射的内容由本章说明。

#### 8.2 功能描述

#### 8.2.1 概述

Analog Input  $V_{DD}$ To on-chip peripheral Alternate Function Input on/off on/off Input data Read  $V_{DD}$ register TTL Schmitt Protection trigger diode on/off I/O pin Bit set/reset Input driver Write registers **Output driver** Protection diode P-MOS Output data Output register Read/write control N-MOS Push-pull, from on-chip **Alternate Function Output** disabled peripheral

图 8-1 GPI0 模块基本结构框图

如图 8-1 所示 10 口结构,每个引脚在芯片内部都有两只保护二极管,10 口内部可分为输入和输出驱动模块。其中输入驱动有上拉电阻和下拉电阻(仅部分 10)可选,可连接到 AD 等模拟输入的外设;如果输入到数字外设,就需要经过一个 TTL 施密特触发器,再连接到 GP10 输入寄存器或其他复用外设。而输出驱动有一对 MOS 管,可将 10 口配置成推挽输出;输出驱动内部也可以配置成由 GP10 控制输出还是由复用的其他外设控制输出。

#### 8.2.2 GPIO 的初始化功能

刚复位后,GPI0 口运行在初始状态,这时大多数 I0 口都是运行在浮空输入状态,但也有外设相关的引脚是运行在外设复用的功能上。具体的初始化功能请参照引脚描述相关的章节。

#### 8.2.3 外部中断

所有的 GP10 口都可以被配置外部中断输入通道,但一个外部中断输入通道最多只能映射到一个 GP10 引脚上,且外部中断通道的序号必须和 GP10 端口的位号一致,比如 PA1(或 PB1、PC1)只能映射到 EXT11上,且 EXT11 只能接受 PA1、PB1、PC1 其中之一的映射,两方都是一对一的关系。

#### 8.2.4 复用功能

使用复用功能必须要注意:

- 使用输入方向的复用功能,端口必须配置成复用输入模式,上下拉设置可根据实际需要来设置
- 使用输出方向的复用功能,端口必须配置成复用输出模式
- 对于双向的复用功能,端口必须配置成复用输出模式,这时驱动器被配置成浮空输入模式 同一个 10 口可能有多个外设复用到此管脚,因此为了使各个外设都有最大的发挥空间,外设的 复用引脚除了默认复用引脚,还可以进行重映射,重映射到其他的引脚,避开被占用的引脚。

#### 8.2.5 锁定机制

锁定机制可以锁定 I0 口的配置。经过特定的一个写序列后,选定的 I0 引脚配置将被锁定,在下一个复位前无法更改。

#### 8.2.6 输入配置


 $V_{
m DD}$ on/off on Input data Read  $V_{DD}$ register **TTL Schmitt Protection** trigger diode on/off Bit set/reset Input driver I/O pin Write , registers **Protection** diode Output data Read/write register from on-chip peripheral **Output driver** 

图 8-2 GPIO 模块输入配置结构框图

当 10 口配置成输入模式时,输出驱动断开,输入上下拉可选,不连接复用功能和模拟输入。在每个 10 口上的数据在每个 HB 时钟被采样到输入数据寄存器,读取输入数据寄存器对应位即获取了对应引脚的电平状态。

#### 8.2.7 输出配置

图 8-3 GPIO 模块输出配置结构框图



当 10 口配置成输出模式时,输出驱动器配置成推挽模式,不使用复用功能。输入驱动的上下拉电阻被禁用,TTL 施密特触发器被激活,出现在 10 引脚上的电平将会在每个 HB 时钟被采样到输入数据寄存器,所以读取输入数据寄存器将会得到 10 状态,对输出数据寄存器的访问就会得到最后一次写入的值。

#### 8.2.8 复用功能配置


To on-chip Alternate Function Input peripheral Input data Read register TTI Schmitt Protection trigger diode I/O pin Bit set/reset Input driver Write registers Output driver  $V_{DD}$ Protection diode P-MOS Output data Output register Read/write control Push-pull, open-drain or disabled from on-chip **Alternate Function Output** peripheral

图 8-4 GPIO 模块被其他外设复用时的结构框图

在启用复用功能时,输出驱动器被使能,配置成推挽模式,如用于 120 则自动配置为开漏模式,施密特触发器也被打开,复用功能的输入和输出线都被连接,但是输出数据寄存器被断开,出现在 10 引脚上的电平将会在每个 HB 时钟被采样到输入数据寄存器,读取输入数据寄存器将会得到 10 口当前状态,在推挽模式下,读取输出数据寄存器将会得到最后一次写入的值。

#### 8.2.9 模拟输入配置

图 8-5 GPIO 模块作为模拟输入时的配置结构框图



在启用模拟输入时,输出缓冲器被断开,输入驱动中施密特触发器的输入被禁止以防止产生 10 口上的消耗,上下拉电阻被禁止,读取输入数据寄存器将一直为 0。

#### 8.2.10 外设的 GPIO 设置

下列表格推荐了各个外设的引脚相应的 GP10 口配置。

表 8-1 高级定时器(TIM1/2)

77 - 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1					
TIM1/2	配置	GP10 配置			
T1M1 /2 OU.	输入捕获通道 x	浮空输入			
TIM1/2_CHx	输出比较通道 x	推挽复用输出			
TIM1/2_CHxN	互补输出通道 x	推挽复用输出			
TIM1/2_BKIN	刹车输入	浮空输入			
TIM1/2_ETR	外部触发时钟输入	浮空输入			

表 8-2 通用定时器(TIM3)

TIM3 引脚	配置	GP10 配置		
TIM3_CHx	输入捕获通道 x	浮空输入		
	输出比较通道 x	推挽复用输出		
TIM3_ETR	外部触发时钟输入	浮空输入		

表 8-3 通用同步异步串行收发器(USART)

USART 引脚	配置	GP10 配置		
LICADT. TV	全双工模式	推挽复用输出		
USARTx_TX	半双工模式	推挽复用输出(外加上拉)		
LICADT. DV	全双工模式	浮空输入或带上拉输入		
USARTx_RX	半双工同步模式	未使用		
USARTx_CK	同步模式	推挽复用输出		

USARTx_RTS	硬件流量控制	推挽复用输出
USARTx_CTS	硬件流量控制	浮空输入或带上拉输入

#### 表 8-4 串行外设接口(SPI)模块

SPI 引脚	配置	GP10 配置
SPIx SCK	主模式	推挽复用输出
SPTX_SUK	从模式	浮空输入
	全双工主模式	推挽复用输出
SPI× MOSI	全双工从模式	浮空输入或带上拉输入
SFIX_WOSI	简单的双向数据线/主模式	推挽复用输出
	简单的双向数据线/从模式	未使用
	全双工主模式	浮空输入或带上拉输入
SPIx MISO	全双工从模式	推挽复用输出
3P1X_W130	简单的双向数据线/主模式	未使用
	简单的双向数据线/从模式	推挽复用输出
	硬件主/从模式	浮空、上拉或下拉输入
SPIx_NSS	硬件主模式/NSS 输出使能	推挽复用输出
	软件模式	未使用

#### 表 8-5 内部集成总线(120)模块

12C 引脚 配置		GP10 配置		
12C_SCL	120 时钟	推挽复用输出(自动开漏)		
12C_SDA	120 数据	推挽复用输出(自动开漏)		

#### 表 8-6 USB 主机设备(USBFS) 控制器

USBFS 引脚	GP10 配置		
USBDM/USBDP	使能了 USB 模块之后,复用 10 口会自动连接到内部 USBFS 收发器		

#### 表 8-7 模拟转数字转换器 (ADC)

ADC 引脚	GP10 配置
ADC	模拟输入

#### 表 8-8 运放功能设置(OPA)

引脚	配置功能	GP10 配置
OPA_CHP	OPA 正端输入	模拟输入
OPA_CHN	OPA 负端输入	模拟输入
OPA_OUT	OPA 输出	模拟输入

#### 表 8-9 比较器功能设置(CMP)

引脚	配置功能	GP10 配置				
CMP_CHP	CMP 正端输入	模拟输入				
CMP_CHN	CMP 负端输入	模拟输入				
CMP_OUT	CMP 输出	复用推挽输出 (1)				

注: (1) CMP 做外部输出时, GPIO 配置为复用推挽输出, CMP 输出为内部通道时, 直连定时器,

#### 故输出端 GP10 无需配置。

表 8-10 其他的 I0 功能设置

引脚	配置功能	GP10 配置
MCO	时钟输出	推挽复用输出
EXTI	外部中断输入	浮空、上拉或下拉输入
PIOC	输入输出	

表 8-11 USB PD / type C 控制器

USBPD 引脚	GP10 配置
CC1/CC2	使能了 USBPD 模块之后,复用 IO 口会自动连接到内部 PD 收发器

#### 8. 2. 11 BC 功能配置

AFIO\_CTLR 寄存器包括 BC 接口 UDM/UDP 引脚的控制位、源电压及端口上拉模式的控制位。

对 UDM/UDP 的 BC\_VSRC 位进行置位操作前,需要先对 UDM/UDP 的 PUE [1:0] 位进行操作,设置引脚为上拉模式,该操作可使能 BC 协议源电压  $V_{\text{BC_SRC}}$  输出;对 UDM/UDP 的 BC\_CMPO 位进行读操作,可读取引脚电压与 BC 协议参考值  $V_{\text{BC_REF}}$  的状态。

### 8.3 寄存器描述

#### 8.3.1 GPIO 的寄存器描述

除非特殊说明, GP10 的寄存器必须以字的方式操作(以 32 位来操作这些寄存器)。

表 8-12 GPIO 相关寄存器列表

2称	访问地址	描述	复位值
R32_GPIOA_CFGLR	0x40010800	PA 端口配置寄存器低位(0-7)	0x4444444
R32_GPIOB_CFGLR	0x40010C00	PB 端口配置寄存器低位(0-7)	0x4444444
R32_GP10C_CFGLR	0x40011000	PC 端口配置寄存器低位(0-7)	0x4444444
R32_GP10A_CFGHR	0x40010804	PA 端口配置寄存器高位(8-15)	0x4444444
R32_GP10B_CFGHR	0x40010C04	PB 端口配置寄存器高位(8-15)	0x4444444
R32_GP10C_CFGHR	0x40011004	PC 端口配置寄存器高位(8-15)	0x4444444
R32_GPIOA_INDR	0x40010808	PA 端口输入数据寄存器	0x0000XXXX
R32_GPIOB_INDR	0x40010C08	PB 端口输入数据寄存器	0x0000XXXX
R32_GPIOC_INDR	0x40011008	PC 端口输入数据寄存器	0x0000XXXX
R32_GPIOA_OUTDR	0x4001080C	PA 端口输出数据寄存器	0x0000000
R32_GP10B_OUTDR	0x40010C0C	PB 端口输出数据寄存器	0x0000000
R32_GP10C_OUTDR	0x4001100C	PC 端口输出数据寄存器	0x0000000
R32_GP10A_BSHR	0x40010810	PA 端口置位/复位寄存器低 16 位	0x0000000
R32_GP10B_BSHR	0x40010C10	PB 端口置位/复位寄存器低 16 位	0x0000000
R32_GP10C_BSHR	0x40011010	PC 端口置位/复位寄存器低 16 位	0x0000000
R32_GP10A_BCR	0x40010814	PA 端口复位寄存器	0x0000000
R32_GP10B_BCR	0x40010C14	PB 端口复位寄存器	0x00000000
R32_GP10C_BCR	0x40011014	PC 端口复位寄存器	0x00000000
R32_GP10A_LCKR	0x40010818	PA 端口锁定配置寄存器	0x00000000
R32_GP10B_LCKR	0x40010C18	PB 端口锁定配置寄存器	0x00000000

R32_GP10C_LCKR	0x40011018	PC 端口锁定配置寄存器	0x00000000
R32_GPIOA_CFGXR	0x4001081C	PA 端口配置寄存器扩展位(16-23)	0x4444444
R32_GP10B_CFGXR	0x40010C1C	PB 端口配置寄存器扩展位(16-23)	0x4444444
R32_GP10C_CFGXR	0x4001101C	PC 端口配置寄存器扩展位(16-23)	0x4444444
R32_GPIOA_BSXR	0x40010820	PA 端口置位/复位寄存器高 16 位	0x0000000
R32_GPIOB_BSXR	0x40010C20	PB 端口置位/复位寄存器高 16 位	0x0000000
R32_GP10C_BSXR	0x40011020	PC 端口置位/复位寄存器高 16 位	0x0000000

## 8.3.1.1 GPIO 配置寄存器低[7:0]位(GPIOx\_CFGLR)(x=A/B/C)

偏移地址: 0x00

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CNF7	[1:0]	MODE	7[1:0]	CNF6	[1:0]	MODE6	[1:0]	CNF5	[1:0]	MODE5	[1:0]	CNF4	[1:0]	MODE4	[1:0]
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			· ·												[1:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30] [27:26] [23:22] [19:18] [15:14] [11:10] [7:6] [3:2]	CNFy[1:0]	RW	(y=0-7),端口 x 的配置位,通过这些位配置相应的端口。 在输入模式时(MODE=00b): 00:模拟输入模式; 01:浮空输入模式; 10:带有上下拉模式。 11:保留。 在输出模式(MODE>00b): 00:通用推挽输出模式; 10:复用功能推挽输出模式(I2C自动开漏)。	01b
[29:28] [25:24] [21:20] [17:16] [13:12] [9:8] [5:4] [1:0]	MODEy[1:0]	RW	(y=0-7),端口 x 模式选择,通过这些位配置相应的端口。 00:输入模式; 01/10/11:输出模式。	00Ь

## 8.3.1.2 GPIO 配置寄存器高[15:8]位(GPIOx\_CFGHR)(x=A/B/C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CNF15	[1:0]	MODE1	5[1:0]	CNF14	[1:0]	MODE14	4[1:0]	CNF13	[1:0]	MODE1:	3[1:0]	CNF12	[1:0]	MODE12	2[1:0]
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNF11	[1:0]	MODE1	1[1:0]	CNF1C	[1:0]	MODE10	0[1:0]	CNF9	[1:0]	MODE9	[1:0]	CNF8	[1:0]	MODE8	[1:0]

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

[31:30] [27:26] [23:22] [19:18] [15:14] [11:10] [7:6] [3:2]	CNFy[1:0]	RW	(y=8-15),端口x的配置位,通过这些位配置相应的端口。在输入模式时(MODE=00b): 00:模拟输入模式; 01:浮空输入模式; 10:带有上下拉模式。 11:保留。在输出模式(MODE>00b): 00:通用推挽输出模式; 10:复用功能推挽输出模式(I2C自动开漏)。	01Ь
[29:28] [25:24] [21:20] [17:16] [13:12] [9:8] [5:4] [1:0]	MODEy[1:0]	RW	(y=8-15),端口 x 的模式位,通过这些位配置相应的端口。 00:输入模式; 01/10/11:输出模式。	00Ь

### 8.3.1.3 端口输入寄存器(GPI0x\_INDR) (x=A/B/C)

偏移地址: 0x08

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved							IDR23	IDR22	IDR21	I DR20	IDR19	IDR18	IDR17	IDR16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	I DRO

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
[23:0]	IDRy	l RO	(y=0-23),端口输入数据。读出的值就是对应 位的高低状态。	Х

### 8.3.1.4 端口输出寄存器(GPIOx\_OUTDR)(x=A/B/C)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			Rese	rved				ODR23	ODR22	0DR21	ODR20	ODR19	ODR18	ODR17	0DR16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
[23:0]	ODRy		(y=0-23),端口输出的数据。10 口对外输出这些寄存器的值。 对于带有上下拉的输入模式:	0

0: 下拉输入;	
1: 上拉输入。	

### 8.3.1.5 端口复位/置位寄存器(GPIOx\_BSHR)(x=A/B/C)

偏移地址: 0x10

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BS15	R\$1/I	R\$13	RS12	BS11	BS10	BS9	RS8	BS7	BS6	BS5	BS4	BS3	BS2	BS1	BS0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	BRy	WO	(y=0-15),对这些位置位会清除对应的 OUTDR位,写 0 不产生影响。如果同时设置了 BR 和BS 位,则 BS 位起作用。	
[15:0]	BSy	WO	(y=0-15),对这些位置位会使对应的 OUTDR 位置位,写 0 不产生影响。如果同时设置了 BR和 BS 位,则 BS 位起作用。	

### 8.3.1.6 端口复位寄存器(GPIOx\_BCR)(x=A/B/C)

偏移地址: 0x14

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			Rese	rved				BR23	BR22	BR21	BR20	BR19	BR18	BR17	BR16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BR15	BR14	BR13	BR12	BR11	BR10	BR9	BR8	BR7	BR6	BR5	BR4	BR3	BR2	BR1	BR0

İ	位	名称	访问	描述	复位值
İ	[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
	[23:0]	BRy	W()	(y=0-23),对这些位置位会清除对应的 OUTDR 位,写 0 不产生影响。	0

## 8.3.1.7 配置锁定寄存器(GPIOx\_LCKR)(x=A/B/C)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			Reserv	ed			LCKK	LCK2	3 LCK2	22 LCK2	1 LCK2	LCK19	LCK18	LCK17	LCK16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LCK15	LCK14	LCK13	LCK12	LCK11	LCK10	LCK9	LCK8	LCK7	LCK6	LCK5	LCK4	LCK3	LCK2	LCK1	LCK0

位	名称	访问	描述	复位值
[31:25]	Reserved	R0	保留	0
24	LCKK	R0	锁定键,它可以通过特定的序列写入实现锁定,但它可以随时读出。它读出为 0 时表示未	()

			锁定生效,读出 1 时表示锁定生效。 锁定键的写入序列为:写 1-写 0-写 1-读 0-读 1,最后一步非必要,但是可以用以确认锁定	
			键已经激活。 在写入序列时任何错误都不会使激活锁定,且 在写入序列时,不能更改 LCK[23:0]的值。锁 定生效后,只有在下次复位后才能更改端口的 配置。	
[23:0]	LCKy	RW	(y=0-23),这些位为 1 时表示锁定对应端口的配置。只能在 LCKK 未锁定前改变这些位。锁定的配置指的是配置寄存器 GPIOx_CFGLR 和GPIOx_CFGHR 以及 GPIOx_CFGHHR。	0

注:当对相应的端口位执行了 LOCK 序列后,在下次系统复位之前将不能再更改端口位的配置。

#### 8.3.1.8 GPIO 配置寄存器扩展(16-23)位(GPIOx\_CFGXR) (x=A/B/C)

偏移地址: 0x1C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
CNF23	3[1:0]	MODE2	23[1:0]	CNF22	2[1:0]	MODE 22	2[1:0]	CNF21	[1:0]	MODE2	1[1:0]	CNF20	[1:0]	MODE2	0[1:0]
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CNF19	7[1:0]	MODE1	9[1:0]	CNF18	8[1:0]	MODE18	3[1:0]	CNF17	'[1:0]	MODE1	7[1:0]	CNF16	[1:0]	MODE1	6[1:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30] [27:26] [23:22] [19:18] [15:14] [11:10] [7:6] [3:2]	CNFy[1:0]	RW	(y=16-23),端口 x 的配置位,通过这些位配置相应的端口。 在输入模式时(MODE=00b): 00:模拟输入模式; 01:浮空输入模式; 10:带有上下拉模式。 11:保留。 在输出模式(MODE>00b): 00:通用推挽输出模式; 10:复用功能推挽输出模式(I2C自动开漏)。	01Ь
[29:28] [25:24] [21:20] [17:16] [13:12] [9:8] [5:4] [1:0]	MODEy[1:0]	RW	(y=16-23),端口 x 的模式位,通过这些位配置相应的端口。 00:输入模式; 01/10/11:输出模式。	00Ь

#### 8.3.1.9 端口复位/置位寄存器高(16-23)位(GPIOx\_BSXR)(x=A/B/C)

偏移地址: 0x20

			Rese	rved				BR23	BR22	BR21	BR20	BR19	BR18	BR17	BR16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			Rese	rved				BS23	BS22	BS21	BS20	BS19	BS18	BS17	BS16

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
[23:16]	BRy	WO	(y=16-23),对这些位置位会清除对应的 OUTDR位,写 0 不产生影响。如果同时设置了 BR 和BS 位,则 BS 位起作用。	
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	BSy	WO	(y=16-23),对这些位置位会使对应的 OUTDR 位置位,写 0 不产生影响。如果同时设置了 BR和 BS 位,则 BS 位起作用。	0

### 8.3.2 AFIO 寄存器

除非特殊说明, AFIO 的寄存器必须以字的方式操作(以 32 位来操作这些寄存器)。

表 8-13 AFIO 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_AF10_PCFR1	0x40010004	重映射寄存器	0x00000000
R32_AFIO_EXTICR1	0x40010008	外部中断配置寄存器 1	0x0000000
R32_AF10_EXT1CR2	0x4001000C	外部中断配置寄存器 2	0x0000000
R32_AF10_CTLR	0x40010018	控制寄存器	0x00000045

### 8.3.2.1 重映射寄存器 1 (AFIO\_PCFR1)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Re	Reserved			SW_CFG[2:0]		PIOC_ RM	TIM3_RM [1:0]		TIM2_RM [2:0]			TIM1_RM [2:1]		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TIM1_ RM[0]				T3_RM :0]	U	SART2_ [2:0]	=		T1_ <b>RM</b> :0]	12C1_RM [2:0]				1_RM :0]	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:27]	Reserved	R0	保留。	0
[26:24]	SW_CFG[2:0]	RW	这些位用以配置 SW 功能和跟踪功能的 IO 口。SWD (RVSWD)是访问内核的调试接口。系统复位后总是作为 SWD 端口。 0xx: 启用 SWD(RVSWD); 100: 关闭 SWD(RVSWD),作为 GPIO 功能; 其他: 无效。	0
23	PIOC_RM	RW	PIOC的重映射位,它控制PIOC接口0到1在GPIO端口的重映射 0:默认([0]/PC18,[1]/PC19)	0

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

			1:映射([0]/PC7, [1]/PC19)	
[22:21]	TIM3_RM[1:0]	RW	定时器 3 的重映射位,这些位可由用户读写。它控制定时器 3 的通道 1 至 2 在 GPI0 端口的重映射: 00:默认映射(CH1/PA6, CH2/PA7) 01:映射(CH1/PB4, CH2/PB5) 10:映射(CH1/PC19, CH2/PC18) 11:映射(CH1/PA3, CH2/PA4) 注:重映射不影响在 PD2 上的 TIM3_ETR。	0
[20:18]	TIM2_RM[2:0]	RW	定时器 2 的重映射位。这些位可由用户读写。它控制定时器 2 的通道 1 至 4 在 GPIO 端口的映射:000:映射(CH1/PAO, CH2/PA1, CH3/PA2, CH4/PA3, ETR/PA19, BKIN/PA20, C1N/PA21, C2N/PA22, C3N/PA23) 001:映射(CH1/PB21, CH2/PB15, CH3/PA2, CH4/PA3, ETR/PA18, BKIN/PA9, C1N/PA12, C2N/PA13, C3N/PA14) 010:映射(CH1/PA0, CH2/PA1, CH3/PB3, CH4/PB4, ETR/PA19, BKIN/PA20, C1N/PC3, C2N/PA22, C3N/PA23) 011:映射(CH1/PB21, CH2/PB15, CH3/PB3, CH4/PB4, ETR/PA18, BKIN/PA9, C1N/PA12, C2N/PA13, C3N/PA14) 100:映射(CH1/PB21, CH2/PB15, CH3/PB3, CH4/PB4, ETR/PA18, BKIN/PA9, C1N/PA12, C2N/PA13, C3N/PA14) 100:映射(CH1/PB16, CH2/PB17, CH3/PB18, CH4/PB19, ETR/PC4, BKIN/PC0, C1N/PC1, C2N/PC2, C3N/PC3) 101:映射(CH1/PC19, CH2/PA12, CH3/PA13, CH4/PC0, ETR/PA2, BKIN/PB4, C1N/PC18, C2N/PB12, C3N/PB3) 11x:映射(CH1/PC19, CH2/PC14, CH3/PC15, CH4/PC0, ETR/PA2, BKIN/PB4, C1N/PB11, C2N/PB12, C3N/PB3)	0
[17:15]	TIM1_RM[2:0]	RW	定时器 1 的重映射位。这些位可由用户读写。它控制定时器 1 的通道 1 至 4 在 GPIO 端口的映射:  000:映射(CH1/PB9, CH2/PB10, CH3/PB11, CH4/PC16, ETR/PC17, BKIN/PB5, C1N/PB6, C2N/PB7, C3N/PB8)  001:映射(CH1/PB9, CH2/PB10, CH3/PB11, CH4/PC16, ETR/PC17, BKIN/PA6, C1N/PA7, C2N/PB0, C3N/PB1)  010:映射(CH1/PB9, CH2/PB10, CH3/PB11, CH4/PB12, ETR/PC18, BKIN/PB5, C1N/PB6, C2N/PB7, C3N/PB8)  011:映射(CH1/PC0, CH2/PC1, CH3/PC2, CH4/PC3, ETR/PC18, BKIN/PC4, C1N/PC5, C2N/PC6,	0

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

			C3N/PC7) 1xx:映射(CH1/CH2/CH4/BKIN/C1N/C2N/C3N不可用,CH3/PC14,ETR/PC15) USART4 的重映射位。该位可由用户读写。它控制USART4 的 RX,CTS,TX,CK,RTS 复用功能在GPIO 端口的映射。 000:映射(RX/PB1,CTS/PB15,TX/PB0,CK/PB2,RTS/PA8) 001:映射(RX/PA9,CTS/PA7,TX/PA5,CK/PA6,	
[14:12]	USART4_RM[2:0]	RW	RTS/PB21) 010:映射(RX/PC17, CTS/PB15, TX/PC16, CK/PB2, RTS/PA8) 011:映射(RX/PA10, CTS/PA14, TX/PB9, CK/PB8, RTS/PA13) 1x0:映射(RX/PC19, CTS/PA5, TX/PB13, CK/PA8, RTS/PA6) 1x1:映射(RX/PC16, CTS/PB15, TX/PC17, CK/PB2, RTS/PA8)	0
[11:10]	USART3_RM[1:0]	RW	USART3 的重映射位。该位可由用户读写。它控制 USART3 的 RX, CTS, TX, CK, RTS 复用功能在GP10 端口的映射。 00:映射(RX/PB4, CTS/PB6, TX/PB3, CK/PB5, RTS/PB7) 01:映射(RX/PC19, CTS/PB6, TX/PC18, CK/PB5, RTS/PB7) 10:映射(RX/PB14, CTS/PA3, TX/PA18, CK/PB8, RTS/PA4)	0
[9:7]	USART2_RM[2:0]	RW	USART2 的重映射位。该位可由用户读写。它控制 USART2 的 RX, CTS, TX, CK, RTS 复用功能在GPIO 端口的映射。 000: 映射(RX/PA3, CTS/PA0, TX/PA2, CK/PA4, RTS/PA1) 001:映射(RX/PA19, CTS/PA1, TX/PA20, CK/PA23, RTS/PA2) 010: 映射(RX/PA16, CTS/PA17, TX/PA15, CK/PA22, RTS/PA21) 011: 映射(RX/PC1, CTS/PC2, TX/PC0, CK/PB20, RTS/PC3) 1xx: 映射(RX/PA16, CTS/PA17, TX/PA15, CK/PA22, RTS/PC3)	0
[6:5]	USART1_RM[1:0]	RW	USART1 的重映射位。该位可由用户读写。它控制 USART1 的 RX, CTS, TX, CK, RTS 复用功能在GPIO 端口的映射。 00:映射(RX/PB11, CTS/PC16, TX/PB10, CK/PB9, RTS/PC17) 01:映射(RX/PA11, CTS/PC16, TX/PA10, CK/PB9,	0

			RTS/PC17)					
			10:映射(RX/PB11, CTS/PA9, TX/PB10, CK/PB5,					
			RTS/PA8)					
			11:映射(RX/PB2, CTS/PA13, TX/PA7, CK/PB12,					
			RTS/PA14)					
			I2C1 的重映射。该位可由用户读写。它控制 I2C1					
			的 SCL 和 SDA 复用功能在 GPIO 端口的映射:					
			000:映射(SCL/PA10, SDA/PA11)					
[4 0]	1004 PM[0 0]	DW	001:映射(SCL/PA13, SDA/PA14)	0				
[4:2]	[12C1_RM[2:0]	RW	010:映射(SCL/PC16, SDA/PC17)	0				
			011:映射(SCL/PC19, SDA/PC18)					
			1x0:映射(SCL/PC17, SDA/PC16)					
			1x1:映射(SCL/PC18, SDA/PC19)					
			SPI1 的重映射。该位可由用户读写。它控制 SPI1					
			的 NSS、CK、MISO 和 MOSI 复用功能在 GPIO 端口					
			的映射:					
			00:映射(NSS/PA4,CK/PA5,MISO/PA6,MOSI/PA7)					
[1:0]	SPI1_RM[1:0]	RW	01:映射(NSS/PB21, CK/PB15, MISO/PA8,	0				
			MOSI/PA9)					
			10:映射(NSS/PA12,CK/PA11,MISO/PA9,					
			MOSI/PA10)					
			11:映射(NSS/PC4,CK/PC5,MISO/PC6,MOSI/PC7)					

# 8.3.2.2 外部中断配置寄存器 1(AFIO\_EXTICR1)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	TI15 :30]			EXTI11 [23:22]			EXTI10 [21:20]		EXT19 [19:18]		T18 :16]				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	T17 :14]		(T16 3:12]		TI5 :10]	1	T14 :8]		T13 :6]		XTI2 5:4]		XTI1 [3:2]		KT10 1:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30] [29:28] [27:26] [25:24] [23:22] [21:20] [19:18] [17:16] [15:14] [13:12] [11:10] [9:8]	EXTIx[1:0]	RW	(x=0-15)外部中断输入引脚配置位。用以决定外部中断引脚映射到哪个端口的引脚上:00: PA 引脚的第 x 个引脚;01: PB 引脚的第 x 个引脚;10: PC 引脚的第 x 个引脚;其他:保留。	0

[7:6]		
[5:4]		
[7:6] [5:4] [3:2] [1:0]		
[1:0]		

## 8.3.2.3 外部中断配置寄存器 2 (AFIO\_EXTICR2)

偏移地址: 0x0C

_	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
								Rese	erved							
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	EXT [15	123 :14]		T122 3:12]	1	[121 :10]		120 :8]	EXT [7:		l	118 :4]	EXT [3	117 :2]		116 :0}

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	R0	保留。	0
[15:14]				
[13:12]			(x=16-23),外部中断输入引脚配置位。用以决	
[11:10]	EVT. [4.0]	DW	定外部中断引脚映射到哪个端口的引脚上:	
[9:8]			00: PA 引脚的第 x 个引脚;	0
[7:6]	EXTIx[1:0]	RW	01: PB 引脚的第 x 个引脚;	U
[5:4]			10: PC 引脚的第 x 个引脚;	
[3:2]			其他:保留。	
[1:0]				

## 8.3.2.4 控制寄存器 (AFIO\_CTLR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reser	ved		PB6_F ILT_E N	PB5_F ILT_E N	_	_		Rese	rved		UDM_ BC_C MPO	_	UDM_B C_VSR C	UDP_B C_VSR C
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved				USBPD _IN_H VT	ID PH	USB_I OEN	USB_P HY_V3 3	_			UDP_PUE			

位	名称	访问	描述	复位值
[31:28]	Reserved	R0	保留。	0
27	PB6_FILT_EN	RW	控制 PB6 引脚的输入滤波使能: 1: 打开滤波,去除短于 10 μs 的脉冲; 0: 关闭滤波。	0
26	PB5_FILT_EN	RW	控制 PB5 引脚的输入滤波使能: 1: 打开滤波,去除短于 10us 的脉冲,可以用 于对运放 0PA1 的输出方波进行过滤;	0

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

			0: 关闭滤波。	
			空: 天闭滤波。 控制 PA4 引脚的输入滤波使能:	
25	PA4_FILT_EN	RW	1: 打开滤波, 去除短于 10 µ s 的脉冲, 可以用于对运放 0PA2 的输出方波进行过滤;	0
			0: 关闭滤波。	
24	PA3_FILT_EN	RW	控制 PA3 引脚的输入滤波使能: 1: 打开滤波, 去除短于 10 µs 的脉冲, 可以用于对运放 0PA1 的输出方波进行过滤; 0: 关闭滤波。	0
[23:20]	Reserved	RW	保留。	0
[23.20]	Neser veu	1/11	PC16/UDM 引脚 BC 协议比较器状态:	U
19	UDM_BC_CMPO	RO	1: PC16 电压高于 BC 协议参考值 V <sub>BC REF</sub> ;	0
'7		NU	0: PC16 电压低于 BC 协议参考值 V <sub>BC,REF</sub> ;	U
			PC17/UDP 引脚 BC 协议比较器状态:	
18	UDP_BC_CMPO	R0	1: PC17 电压高于 BC 协议参考值 V <sub>BC REF</sub> ;	0
		NU	O: PC17 电压低于 BC 协议参考值 V <sub>BC REF</sub> ;	U
			PC16/UDM 引脚 BC 协议源电压使能:	
17	UDM_BC_VSRC	RW	1: PC16 输出 BC 协议源电压 V <sub>BC_SRC</sub> ;	0
''	UDP_BC_VSRC	RW	1: PCIO	U
			PC17/UDP 引脚 BC 协议源电压使能:	
16			1: PC17 输出 BC 协议源电压 V <sub>BC_SRC</sub> ;	0
				U
[15:10]	Pagaruad	DO	0: 禁止输出。 保留。	0
[15:10]	Reserved	R0		U
	USBPD_IN_HVT		PD 引脚 PC14/PC15 高阈值输入模式:	
9		RW	1: 高阈值输入,典型值约 2. 2V,可降低 PD 通	0
			讯时的 I/O 功耗; O: 正常 GPIO 阈值输入,适用于 GPIO 应用。	
-	USBPD_PHY_V33		PD 收发器 PHY 上拉限幅配置位:	
			1:直接用 VDD,输出电压可达 VDD,适用于 GPIO	
8		RW	应用或 VDD 电压为 3. 3V 的 PD 应用;	0
"		LVAA	0: 启用内部简单降压,适用于 VDD 电压超过	U
			0: 石州內部同半阵压, 适用于 VDD 电压起处 4V 的 PD 应用。	
			USB 复用 IO 引脚使能:	
		RW	1: 开启 USB 复用;	
			0: 禁止作为 USB。	
			The USB 除了 USB   IOEN 置 1, 还需设置:	
			GPIO 配置寄存器 GPIOC_CFGXR 中 PC16 和 PC17	
7			对应的 MODE=0 选择输入模式;	
			对应的 MODE-0 选择输入模式; 对于 USB 主机, CNF=10 选择带有上下拉的输入	0
			模式, GPIOC_OUTDR 中 PC16 和 PC17 对应位为	U
			0 即下拉;	
			対于 USB 设备, PC17 对应的 CNF=10 选择带有	
			上下拉的输入模式, GPIOC_OUTDR 中 PC17 对应	
			位为 1 即上拉, PC16 对应的 CNF=01 选择浮空	
			输入。	
6	USB PHY V33	RW	USB 收发器 PHY 输出及上拉限幅配置位:	1
<u> </u>	1000	1111		'

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

,			
		1:直接用 VDD,输出电压可达 VDD,适用于 GP IO	
		应用或 VDD 电压为 3.3V 的 USB 应用;	
		0: 启用 LDO 降压, 限幅到约 3.3V, 适用于 VDD	
		电压超过 4V 的 USB 应用。	
Reserved	R0	保留。	0
		PC17/UDP 引脚的上拉模式位:	
		00: 禁止上拉;	
		01: 上拉约 35 μ A, 可用于 GPIO 应用;	
		10: 上拉 10KΩ,可用于 VDD=5V 下的 USB,或	
UDP_PUE[1:0]	RW	用于与 16ΚΩ 下拉电阻构成分压;	01b
		11: 上拉 1.5KΩ,可用于 VDD=3.3V 下的 USB。	
		此处仅设置上拉模式,上拉使能或下拉使能由	
		GPIO配置寄存器 GPIOx_CFG 和端口输出寄存器	
		GPIOx_OUTD 中的配置控制。	
		PC16/UDM 引脚的上拉模式位:	
		00: 禁止上拉;	
		01: 上拉约 35 µ A, 可用于 GPI0 应用;	
		10: 上拉 10KΩ,可用于 VDD=5V 下的 USB,或	
UDM_PUE[1:0]	RW	用于与 16ΚΩ 下拉电阻构成分压;	01b
		11: 上拉 1. 5KΩ,可用于 VDD=3. 3V 下的 USB。	
		此处仅设置上拉模式,上拉使能或下拉使能由	
		GP10配置寄存器 GP10x_CFG 和端口输出寄存器	
		GPIOx_OUTD 中的配置控制。	
	UDP_PUE [1:0]	UDP_PUE[1:0] RW	应用或 VDD 电压为 3. 3V 的 USB 应用; 0: 启用 LD0 降压,限幅到约 3. 3V,适用于 VDD 电压超过 4V 的 USB 应用。  Reserved RO 保留。  PC17/UDP 引脚的上拉模式位: 00: 禁止上拉; 01: 上拉约 35 μ A,可用于 GP10 应用; 10: 上拉 10KΩ,可用于 VDD=5V 下的 USB,或 用于与 16KΩ 下拉电阻构成分压; 11: 上拉 1. 5KΩ,可用于 VDD=3. 3V 下的 USB。此处仅设置上拉模式,上拉使能或下拉使能由 GP10配置寄存器 GP10x_CFG 和端口输出寄存器 GP10x_OUTD 中的配置控制。  PC16/UDM 引脚的上拉模式位: 00: 禁止上拉; 01: 上拉约 35 μ A,可用于 GP10 应用; 10: 上拉约 35 μ A,可用于 GP10 应用; 10: 上拉 10KΩ,可用于 VDD=5V 下的 USB,或 用于与 16KΩ 下拉电阻构成分压; 11: 上拉 1.5KΩ,可用于 VDD=5V 下的 USB,或 用于与 16KΩ 下拉电阻构成分压; 11: 上拉 1.5KΩ,可用于 VDD=3. 3V 下的 USB。此处仅设置上拉模式,上拉使能或下拉使能由 GP10配置寄存器 GP10x_CFG 和端口输出寄存器

## 第9章 直接存储器访问控制(DMA)

直接存储器访问控制器(DMA)提供在外设和存储器之间或存储器和存储器之间的高速数据传输方式,无须 CPU 干预,数据可以通过 DMA 快速地移动,以节省 CPU 的资源来做其他操作。

DMA 控制器每个通道专门用来管理来自于一个或多个外设对存储器访问的请求。还有一个仲裁器来协调各通道之间的优先级。

## 9.1 主要特性

- 8 个通用的独立可配置通道, USB 和 USB PD 另有专用的独立通道。
- 每个通道都直接连接专用的硬件 DMA 请求,并支持软件触发
- 支持循环的缓冲器管理
- 多个通道之间的请求优先权可以通过软件编程设置(最高、高、中和低),优先权设置相等时由通道号决定(通道号越低优先级越高)
- 支持外设到存储器、存储器到外设、存储器到存储器之间的传输
- 闪存、SRAM、外设的 SRAM 和 HB 外设均可作为访问的源和目标
- 可编程的数据传输数目:最大为65535

## 9.2 功能描述

### 9.2.1 DMA 通道处理

#### 1) 仲裁优先级

多个独立的通道产生的 DMA 请求通过逻辑或结构输入到 DMA 控制器,当前只会有一个通道的请求得到响应。模块内部的仲裁器根据通道请求的优先级来选择要启动的外设/存储器的访问。

软件管理中,应用程序通过对 DMA\_CFGRx 寄存器的 PL[1:0]位设置,可以为每个通道独立配置优先等级,包括最高、高、中、低 4 个等级。当通道间的软件设置等级一致时,模块会按固定的硬件优先级选择,通道编号偏低的要比偏高的有较高优先权。

#### 2) DMA 配置

当 DMA 控制器收到一个请求信号时,会访问发出请求的外设或存储器,建立外设或存储器和存储器之间的数据传输。主要包括下面 3 个操作步骤:

- 1) 从外设数据寄存器或当前外设/存储器地址寄存器指示的存储器地址取数据,第一次传输时的开始地址是 DMA PADDRx 或 DMA MADDRx 寄存器指定的外设基地址或存储器地址。
- 2) 存数据到外设数据寄存器或当前外设/存储器地址寄存器指示的存储器地址,第一次传输时的开始地址是 DMA\_PADDRx 或 DMA\_MADDRx 寄存器指定的外设基地址或存储器地址。
- 3) 执行一次 DMA\_CNTRx 寄存器中数值的递减操作,该寄存器指示当前未完成转移的操作数目。

每个通道包括 3 种 DMA 数据转移方式:

- 外设到存储器(MEM2MEM=0, DIR=0)
- 存储器到外设(MEM2MEM=0, DIR=1)
- 存储器到存储器(MEM2MEM=1)

注:存储器到存储器方式无需外设请求信号,配置为此模式后(MEM2MEM=1),通道开启(EN=1)即可启动数据传输。此方式不支持循环模式。

配置过程如下:

1) 在 DMA\_PADDRx 寄存器中设置外设寄存器的首地址或存储器到存储器方式(MEM2MEM=1)下存储

器数据地址。发生 DMA 请求时,这个地址将是数据传输的源或目标地址。

2) 在 DMA\_MADDRx 寄存器中设置存储器数据地址。发生 DMA 请求时,传输的数据将从这个地址读出或写入这个地址。

- 3) 在 DMA\_CNTRx 寄存器中设置要传输的数据数量。在每个数据传输后,这个数值递减。
- 4) 在 DMA CFGRx 寄存器的 PL[1:0] 位中设置通道的优先级。
- 5)在 DMA\_CFGRx 寄存器中设置数据传输的方向、循环模式、外设和存储器的增量模式、外设和存储器的数据宽度、传输过半、传输完成、传输错误中断使能位,
- 6) 设置 DMA CCRx 寄存器的 ENABLE 位, 启动通道 x。

注: DMA\_PADDRx/DMA\_MADDRx/DMA\_CNTRx 寄存器以及 DMA\_CFGRx 寄存器中的数据传输的方向(DIR)、循环模式(位置)、外设和存储器的增量模式(MINC/PINC)等控制位只有在 DMA 通道被关闭下才可以配置写入。

### 3) 循环模式

设置 DMA\_CFGRx 寄存器的 CIRC 位置 1,可以启用通道数据传输的循环模式功能。循环模式下,当数据传输的数目变为 0 时,DMA\_CNTRx 寄存器的内容会自动被重新加载为其初始数值,内部的外设和存储器地址寄存器也被重新加载为 DMA\_PADDRx 和 DMA\_MADDRx 寄存器设定的初始地址值,DMA操作将继续进行,直到通道被关闭或关闭 DMA 模式。

#### 4) DMA 处理状态

- 传输过半:对应 DMA\_INTFR 寄存器中的 HTIFx 位硬件置位。当 DMA 的传输数目减至初始设定值 一半以下将会产生 DMA 传输过半标志,如果在 DMA\_CCRx 寄存器中置位了 HTIE,则将产生中断。 硬件通过此标志提醒应用程序,可以为新一轮数据传输做准备。
- 传输完成:对应 DMA\_INTFR 寄存器中的 TCIFx 位硬件置位。当 DMA 的传输数目减至 0 将会产生 DMA 传输完成标志,如果在 DMA CCRx 寄存器中置位了 TCIE,则将产生中断。
- 传输错误:对应 DMA\_INTFR 寄存器中的 TEIFx 位硬件置位。读写一个保留的地址区域,将会产生 DMA 传输错误。同时模块硬件会自动清 0 发生错误的通道所对应的 DMA\_CCRx 寄存器的 EN 位,该通道被关闭。如果在 DMA CCRx 寄存器中置位了 TEIE,则将产生中断。

应用程序在查询 DMA 通道状态时,可以先访问 DMA\_INTFR 寄存器的 GIFx 位,判断出当前哪个通道发生了 DMA 事件,进而处理该通道的具体 DMA 事件内容。

#### 9.2.2 可编程的数据传输总大小/数据位宽/对齐方式

DMA 每个通道一轮传输的数据量总大小可编程,最大 65535 次。DMA\_CNTRx 寄存器中指示待传输数目。在 EN=0 时,写入设置值,在 EN=1 开启 DMA 传输通道后,此寄存器变为只读属性,在每次传输后数值递减。

外设和存储器的传输数据取值支持地址指针自动递增功能,指针增量可编程。它们访问的第一个传输的数据地址存放在 DMA\_PADDRx 和 DMA\_MADDRx 寄存器中,通过设置 DMA\_CFGRx 寄存器的 PINC 位或 MINC 位置 1,可以分别开启外设地址自增模式或存储器地址自增模式,PSIZE[1:0]设置外设地址取数据大小及地址自增大小,MSIZE[1:0]设置存储器地址取数据大小及地址自增大小,包括 3 种选择: 8 位、16 位、32 位。具体数据转移方式如下表:


源端 位宽	目标 位宽	传输 数目	源:地址/数据	目标:地址/数据	传输操作
	0	_	0x00/B0 0x01/B1	0x00/B0 0x01/B1	● 源端地址递增量与源端设置的 数据位宽对齐,取值大小等于
8	8	4	0x02/B2	0x02/B2	源端数据位宽
			0x03/B3	0x03/B3	● 目标地址递增量与目标设置数

表 9-1 不同数据位宽下 DMA 转移(PINC=MINC=1)

			000 /D0	000 /0000	提的位金对文 四传上小笠子
			0x00/B0	0x00/00B0	据的位宽对齐,取值大小等于
8	16	4	0x01/B1	0x02/00B1	目标数据位宽
			0x02/B2	0x04/00B2	● DMA 转移送入目标端的数据依
			0x03/B3	0x06/00B3	据原则:数据大小不足高位补
			0x00/B0	0x00/000000B0	0,数据大小溢出高位去掉
8	32	4	0x01/B1	0x04/000000B1	● 存储数据方式:小端模式,低
			0x02/B2	0x08/000000B2	地址存放低字节,高地址存放
			0x03/B3	0x0C/000000B3	高字节
			0x00/B1B0	0x00/B0	
16	8	4	0x02/B3B2	0x01/B2	
'0		4	0x04/B5B4	0x02/B4	
			0x06/B7B6	0x03/B6	
			0x00/B1B0	0x00/B1B0	
16	16	4	0x02/B3B2	0x02/B3B2	
10	10	4	0x04/B5B4	0x04/B5B4	
			0x06/B7B6	0x06/B7B6	
			0x00/B1B0	0x00/0000B1B0	
16	32	4	0x02/B3B2	0x04/0000B3B2	
10	32	4	0x04/B5B4	0x08/0000B5B4	
			0x06/B7B6	0x0C/0000B7B6	
			0x00/B3B2B1B0	0x00/B0	
	8		0x04/B7B6B5B4	0x01/B4	
32	0	4	0x08/BBBAB9B8	0x02/B8	
			0x0C/BFBEBDBC	0x03/BC	
			0x00/B3B2B1B0	0x00/B1B0	
	47	4	0x04/B7B6B5B4	0x02/B5B4	
32	16	4	0x08/BBBAB9B8	0x04/B9B8	
			0x0C/BFBEBDBC	0x06/BDBC	
			0x00/B3B2B1B0	0x00/B3B2B1B0	
	20	4	0x04/B7B6B5B4	0x04/B7B6B5B4	
32	32	4	0x08/BBBAB9B8	0x08/BBBAB9B8	
			0x0C/BFBEBDBC	0x0C/BFBEBDBC	
					<u> </u>

### 9.2.3 DMA 请求映射

图 9-1 DMA 请求映像



DMA 控制器提供 8 个通道,每个通道对应多个外设请求,通过设置相应外设寄存器中对应 DMA 控制位,可以独立的开启或关闭各个外设的 DMA 功能,具体对应关系如下。

外设	通道 1	通道 2	通道 3	通道 4	通道 5	通道 6	通道 7	通道 8
ADC	ADC							
SPI		SPI_RX	SPI_TX					
USART1				USART1_TX	USART1_RX			
USART2						USART2_RX	USART2_TX	
USART3		USART3_TX	USART3_RX					

USART4	USART4_TX							USART4_RX
120						12C_TX	12C_RX	
				TIM1_CH4				
TIM1		TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_TRIG	TIM1_UP	TIM1_CH3		
				TIM1_COM				
TIMO	TIMO OUO	TIM2 UD			T1M2 0111		TIM2_CH2	TIM2_TRIG
TIM2	TIM2_CH3	TIM2_UP			TIM2_CH1		TIM2_CH4	TIM2_COM

# 9.3 寄存器描述

表 9-2 DMA 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_DMA_INTFR	0x40020000	DMA 中断状态寄存器	0x00000000
R32_DMA_INTFCR	0x40020004	DMA 中断标志清除寄存器	0x00000000
R32_DMA_CFGR1	0x40020008	DMA 通道 1 配置寄存器	0x00000000
R32_DMA_CNTR1	0x4002000C	DMA 通道 1 传输数据数目寄存器	0x00000000
R32_DMA_PADDR1	0x40020010	DMA 通道 1 外设地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_MADDR1	0x40020014	DMA 通道 1 存储器地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_CFGR2	0x4002001C	DMA 通道 2 配置寄存器	0x00000000
R32_DMA_CNTR2	0x40020020	DMA 通道 2 传输数据数目寄存器	0x00000000
R32_DMA_PADDR2	0x40020024	DMA 通道 2 外设地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_MADDR2	0x40020028	DMA 通道 2 存储器地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_CFGR3	0x40020030	DMA 通道 3 配置寄存器	0x00000000
R32_DMA_CNTR3	0x40020034	DMA 通道 3 传输数据数目寄存器	0x00000000
R32_DMA_PADDR3	0x40020038	DMA 通道 3 外设地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_MADDR3	0x4002003C	DMA 通道 3 存储器地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_CFGR4	0x40020044	DMA 通道 4 配置寄存器	0x00000000
R32_DMA_CNTR4	0x40020048	DMA 通道 4 传输数据数目寄存器	0x00000000
R32_DMA_PADDR4	0x4002004C	DMA 通道 4 外设地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_MADDR4	0x40020050	DMA 通道 4 存储器地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_CFGR5	0x40020058	DMA 通道 5 配置寄存器	0x00000000
R32_DMA_CNTR5	0x4002005C	DMA 通道 5 传输数据数目寄存器	0x00000000
R32_DMA_PADDR5	0x40020060	DMA 通道 5 外设地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_MADDR5	0x40020064	DMA 通道 5 存储器地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_CFGR6	0x4002006C	DMA 通道 6 配置寄存器	0x00000000
R32_DMA_CNTR6	0x40020070	DMA 通道 6 传输数据数目寄存器	0x00000000
R32_DMA_PADDR6	0x40020074	DMA 通道 6 外设地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_MADDR6	0x40020078	DMA 通道 6 存储器地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_CFGR7	0x40020080	DMA 通道 7 配置寄存器	0x00000000
R32_DMA_CNTR7	0x40020084	DMA 通道 7 传输数据数目寄存器	0x00000000
R32_DMA_PADDR7	0x40020088	DMA 通道 7 外设地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_MADDR7	0x4002008C	DMA 通道 7 存储器地址寄存器	0x00000000
R32_DMA_CFGR8	0x40020094	DMA 通道 8 配置寄存器	0x00000000
R32_DMA_CNTR8	0x40020098	DMA 通道 8 传输数据数目寄存器	0x00000000
R32_DMA_PADDR8	0x4002009C	DMA 通道 8 外设地址寄存器	0x00000000

R32_DMA_MADDR8	0x400200A0	DMA 通道 8 存储器地址寄存器	0x00000000
----------------	------------	-------------------	------------

### 9.3.1 DMA 中断状态寄存器(DMA\_INTFR)

偏移地址: 0x00

TEIF8|HTIF8|TCIF8| GIF8 |TEIF7|HTIF7|TCIF7| GIF7 |TEIF6|HTIF6|TCIF6| GIF6 |TEIF5|HTIF5|TCIF5| GIF5 TEIF4|HTIF4|TCIF4| GIF4 |TEIF3|HTIF3|TCIF3| GIF3 |TEIF2|HTIF2|TCIF2| GIF2 |TEIF1|HTIF1|TCIF1| GIF1

位	名称	访问	描述	复位值
31/27/23/ 19/15/11/ 7/3		RO	通道 x 的传输错误标志(x=1/2/3/4/5/6/7/8): 1: 在通道 x 上发生了传输错误; 0: 在通道 x 上没有传输错误。 硬件置位,软件写 CTEIFx 位清除此标志。	0
30/26/22/ 18/14/10/ 6/2		RO	通道 x 的传输过半标志(x=1/2/3/4/5/6/7/8): 1: 在通道 x 上产生了传输过半事件; 0: 在通道 x 上没有传输过半。 硬件置位,软件写 CHTIFx 位清除此标志。	0
29/25/21/ 17/13/9/5 /1		RO	通道 x 的传输完成标志(x=1/2/3/4/5/6/7/8): 1: 在通道 x 上产生了传输完成事件; 0: 在通道 x 上没有传输完成事件。 硬件置位,软件写 CTCIFx 位清除此标志。	0
2824/20/1 6/12/8/4/ 0		RO	通道 x 的全局中断标志(x=1/2/3/4/5/6/7/8): 1: 在通道 x 上产生了 TEIFx 或 HTIFx 或 TCIFx; 0: 在通道 x 上没有发生 TEIFx 或 HTIFx 或 TCIFx。 硬件置位,软件写 CGIFx 位清除此标志。	0

## 9.3.2 DMA 中断标志清除寄存器(DMA\_INTFCR)

偏移地址: 0x04

CTEIF8 CHTIF8 CTCIF8 CG IF8 CTEIF7 CHTIF7 CTCIF7 CG IF7 CTEIF6 CHTIF6 CTCIF6 CG IF6 CTEIF5 CHTIF5 CTCIF5 CG IF5 CTEIF4|CHTIF4|CTCIF4|CGIF4|CTEIF3|CHTIF3|CTCIF3|CGIF3|CTEIF2|CHTIF2|CTCIF2|CGIF2|CTEIF1|CHTIF1|CTCIF1|CGIF1

位	名称	访问	描述	复位值
31/27/23/			清除通道 x 的传输错误标志(x=1/2/3/4/5/6/8):	
19/15/11/	CTEIFx	WO	1: 清除 DMA_INTFR 寄存器中的 TEIFx 标志;	0
7/3			0: 无作用。	
30/26/22/			清除通道 x 的传输过半标志(x=1/2/3/4/5/6/8):	
18/14/10/	CHTIFx	WO	1:清除 DMA_INTFR 寄存器中的 HT IFx 标志;	0
6/2			0: 无作用。	
29/25/21/	OTO LEV	WO	清除通道 x 的传输完成标志(x=1/2/3/4/5/6/7/8):	0
17/13/9/5	CTCIFx	WU	1: 清除 DMA_INTFR 寄存器中的 TCIFx 标志;	U

/1		0: 无作用。	
2824/20/1 6/12/8/4/ 0		清除通道 x 的全局中断标志(x=1/2/3/4/5/6/7/8): 1: 清除 DMA_INTFR 寄存器中的 TEIFx/HTIFx/TCIFx/GIFx 标志; 0: 无作用。	0

## 9.3.3 DMA 通道 x 配置寄存器(DMA\_CFGRx)(x=1/2/3/4/5/6/7/8)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reser ved	MEM2 MEM	PL[	[1:0]	MSIZE	[1:0]	PSIZE	[1:0]	MINC	PINC	CIRC	DIR	TEIE	HTIE	TCIE	EN

位	名称	访问	描述	复位值
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
14	MEM2MEM	RW	存储器到存储器模式使能: 1: 使能存储器到存储器数据传输模式; 0: 非存储器到存储器数据传输。	0
[13:12]	PL[1:0]	RW	通道优先级设置: 00: 低; 10: 高; 11: 最高。	0
[11:10]	MSIZE[1:0]	RW	存储器地址数据宽度设置: 00:8位; 01:16位; 10:32位; 11:保留。	0
[9:8]	PSIZE[1:0]	RW	外设地址数据宽度设置: 00:8位; 01:16位; 10:32位; 11:保留。	0
7	MINC	RW	存储器地址增量递增模式使能: 1: 使能存储器地址增量递增操作; 0: 存储器地址保持不变操作。	0
6	PINC	RW	外设地址增量递增模式使能: 1: 使能外设地址增量递增操作; 0: 外设地址保持不变操作。	0
5	CIRC	RW	DMA 通道循环模式使能: 1: 使能循环操作; 0: 执行单次操作。	0
4	DIR	RW	数据传输方向: 1: 从存储器读; 0: 从外设读。	0
3	TEIE	RW	传输错误中断使能控制: 1: 使能传输错误中断; 0: 禁止传输错误中断。	0
2	HTIE	RW	传输过半中断使能控制:	0

			1: 使能传输过半中断; 0: 禁止传输过半中断。	
1 T	rcie	RW	传输完成中断使能控制: 1: 使能传输完成中断; 0: 禁止传输完成中断。	0
0 E	EN	RW	通道使能控制: 1:通道开启; 0:通道关闭。 发生 DMA 传输错误时,硬件自动将此位清 0,关闭通道。	0

### 9.3.4 DMA 通道 x 传输数据数目寄存器(DMA\_CNTRx)(x=1/2/3/4/5/6/7/8)

偏移地址: 0x0C + (x-1)\*20

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	NDT [45.0]														

NDT [15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	R0	保留。	0
[15:0]	NDT [15:0]	RW	数据传输数量,范围 0-65535。 指示剩余的待传输数目(寄存器内容在每次 DMA 传输后递减)。 在通道为循环模式下,寄存器的内容将被自动重新加载为之前配置的数值。	0

## 9.3.5 DMA 通道 x 外设地址寄存器(DMA\_PADDRx)(x=1/2/3/4/5/6/7/8)

偏移地址: 0x10 + (x-1)\*20

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PA[31:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PA[31:0]	RW	外设基地址,作为外设数据传输的源或目标地址。 当 PSIZE[1:0]='01'(16 位),模块自动忽略 bit0,操作地址自动 2 字节对齐;当 PSIZE[1:0]='10'(32位),模块自动忽略 bit[1:0],操作地址自动 4 字节对齐。	

注: 此寄存器只能在 EN=0 时更改, EN=1 时不可写。

## 9.3.6 DMA 通道 x 存储器地址寄存器(DMA\_MADDRx)(x=1/2/3/4/5/6/7/8)

偏移地址: 0x14 + (x-1)\*20

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MA[31:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	MA[31:0]		存储器数据地址,作为数据传输的源或目标地址。 当 MSIZE[1:0]='01'(16 位),模块自动忽略 bit0,操作地址自动 2 字节对齐;当 MSIZE[1:0]='10'(32位),模块自动忽略 bit[1:0],操作地址自动 4 字节对齐。	

注: 此寄存器只能在 EN=0 时更改,EN=1 时不可写。

## 第10章 模拟/数字转换(ADC)

ADC 模块包含 1 个 12 位的逐次逼近型的模拟数字转换器。支持 14 个外部通道和 1 个内部信号源采样源。可完成通道的单次转换、连续转换,通道间自动扫描模式、间断模式、外部触发模式、双重采样等功能。可以通过模拟看门狗功能监测通道电压是否在阈值范围内。


## 10.1 主要特性

- 12 位分辨率
- 支持 14 个外部通道和 1 个内部信号采样源
- 多通道的多种采样转换方式:单次、连续、扫描、触发、间断等
- 数据对齐模式: 左对齐(仅规则组)、右对齐
- 采样时间可按通道分别编程
- 规则转换和注入转换均支持外部触发
- 模拟看门狗监测通道电压 ADC 通道输入范围: 0≤V<sub>IN</sub>≤V<sub>D</sub>

## 10.2 功能描述

### 10.2.1 模块结构

图 10-1 ADC 模块框图



### 10.2.2 ADC 配置

#### 1) 模块上电

ADC\_CTLR2 寄存器的 ADON 位为 1 表示 ADC 模块上电。当 ADC 模块从断电模式(ADON=0)下进入上电状态(ADON=1)后,需要延迟一段时间 t<sub>STAB</sub> 用于模块稳定时间。之后再次写入 ADON 位为 1,用于作为软件启动 ADC 转换的启动信号。通过清除 ADON 位为 0,可以终止当前转换并将 ADC 模块置于断电模式,这个状态下,ADC 几乎不耗电。

### 2) 采样时钟

模块的寄存器操作基于 HCLK (HB 总线) 时钟, 其转换单元的时钟基准 ADCCLK 与 HCLK 同步, 由

ADC CTLR3 寄存器的 CLK DIV[3:0]域配置分频。

#### 3) 通道配置

ADC 模块提供了 14 个通道采样源。它们可以配置到两种转换组中:规则组和注入组。以实现任意多个通道上以任意顺序进行一系列转换构成的组转换。

#### 转换组:

- 规则组:由多达 16 个转换组成。规则通道和它们的转换顺序在 ADC\_RSQRx 寄存器中设置。 规则组中转换的总数量应写入 ADC\_RSQR1 寄存器的 L[3:0]中。
- 注入组:由多达 4 个转换组成。注入通道和它们的转换顺序在 ADC\_I SQR 寄存器中设置。注入组里的转换总数量应写入 ADC\_I SQR 寄存器的 JL[1:0]中。

注:如果 ADC\_RSQRx 或 ADC\_ISQR 寄存器在转换期间被更改,当前的转换被终止,一个新的启动信号将发送到 ADC 以转换新选择的组。

#### 1个内部通道:

V<sub>REFINT</sub> 内部参考电压: 连接 ADC IN15 通道。

#### 4) 可编程采样时间

ADC 使用若干个 ADCCLK 周期对输入电压采样,通道的采样周期数目可以通过 ADC\_SAMPTR1 和ADC\_SAMPTR2 寄存器中的 SMPx[2:0]位更改。每个通道可以分别使用不同的时间采样。总转换时间如下计算:

T<sub>conv</sub> = 采样时间 + 13T<sub>ADCCLK</sub>

ADC 的规则通道转换支持 DMA 功能。规则通道转换的值储存在一个仅有的数据寄存器 ADC\_RDATAR中,为防止连续转换多个规则通道时,没有及时取走 ADC\_RDATAR 寄存器中的数据,可以开启 ADC的 DMA 功能。硬件会在规则通道的转换结束时(EOC置位)产生 DMA 请求,并将转换的数据从ADC\_RDATAR 寄存器传输到用户指定的目的地址。

对 DMA 控制器模块的通道配置完成后,写 ADC\_CTLR2 寄存器的 DMA 位置 1,开启 ADC 的 DMA 功能。

注: 注入组转换不支持 DMA 功能。

#### 5)数据对齐

ADC\_CTLR2 寄存器中的 ALIGN 位选择 ADC 转换后的数据存储对齐方式。12 位数据支持左对齐和右对齐模式。

规则组通道的数据寄存器 ADC\_RDATAR 保存的是实际转换的 12 位数字值;而注入组通道的数据寄存器 ADC\_IDATARx 是实际转换的数据减去 ADC\_IOFRx 寄存器的定义的偏移量后写入的值,会存在正负情况,所以有符号位(SIGNB)。

注:数据左对齐仅适用于使用规则组的情况。

图 10-2 数据左对齐

#### 规则组数据寄存器

D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	0	0	0	0
-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

### 图 10-3 数据右对齐

### 规则组数据寄存器

	0	0	0	0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
- 1												l				

## 注入组数据寄存器

SIGNB	SIGNB	SIGNB	SIGNB	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
-------	-------	-------	-------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

## 10.2.3 外部触发源

ADC 转换的启动事件可以由外部事件触发。如果设置了 ADC\_CTLR2 寄存器的 EXTTRIG 或 JEXTTRIG 位,则可分别通过外部事件触发规则组或注入组通道的转换。此时,EXTSEL [2:0] 和 JEXTSEL [2:0] 位的配置决定规则组和注入组的外部事件源。

表 10-1 规则组通道的外部触发源

EXTSEL[2:0]	触发源	类型
000	定时器 1 的 TRGO 事件	
001	定时器 1 的 CC1 事件	
010	定时器 1 的 002 事件	来自片上定时器的内部信号
011	定时器 2 的 TRGO 事件	*************************************
100	定时器 2 的 CC1 事件	
101	定时器 3 的 CC1 事件	
110	EXTI 线 11	来自外部引脚
111	SWSTART 位置 1 软件触发	软件控制位

表 10-2 注入组通道的外部触发源

JEXTSEL [2:0]	触发源	类型
000	定时器 1 的 CC3 事件	
001	定时器 1 的 CC4 事件	
010	定时器 2 的 CC3 事件	*************************************
011	定时器 2 的 CC4 事件	来自片上定时器的内部信号
100	定时器 2 的 CC2 事件	
101	定时器 3 的 CC2 事件	
110	EXTI 线 15	来自外部引脚
111	JSWSTART 位置 1 软件触发	软件控制位

## 10.2.4 转换模式

表 10-3 转换模式组合

	ADC_C	TLR1 和 ADC_CTLR2	寄存器控	常制位	ADO ##   ## - #*	
CONT	SCAN	RDISCEN/IDISCEN	I AUTO	启动事件	ADC 转换模式	
	0	0		ADON 位置 1	单次单通道模式:某一规则通道执行单次转换。	
		U	0	外部触发 方式	单次单通道模式:规则通道或注入通道的某一通道执行单次转换。	
0	1	0	0	ADON 位置 1 或外部触 发方式	单次扫描模式:按顺序对选中的所有规则组通道(ADC_RSQRx)或所有注入组通道(ADC_ISQR)逐个执行单次转换。触发注入方式:当规则组通道转换过程中可以插入注入组通道所有转换,之后再继续规则组通道转换;但转换注入组通道时不会插入规则组通道转换。	

			1	ADON 位置 1 或外部触 发方式	单次扫描模式:按顺序对选中的所有规则组通 道(ADC_RSQRx)或所有注入组通道(ADC_ISQR) 逐个执行单次转换。 自动注入方式:在规则组通道转换完之后,注 入组通道被自动转换。 注:转换过程中不允许出现注入通道的外部触 发信号。
	0	1 (RDISCEN 和 IDISCEN 不能同 时为 1)	0	外部触发 方式	单次间断模式:每次启动事件,执行一个短序列(DISCNUM[2:0]定义数量)的通道数量转换, 直到所有选中通道转换完成才能重头开始。 注:规则组和注入组选中此模式控制位分别为 IDISCEN 和 RDISCEN,不能同时为规则组和注入组配置间断模式,间断模式只能用于一组转换。
			1	_	禁止此模式。
	1	1	Х	_	无此模式。
	0	0	0	ADON 位置 1	连续单语送 /扣供模式 - 复数结束后垂复新
1	1	0	0	或外部触	连续单通道/扫描模式: 每轮结束后重复新一
	'	U	1	发方式	北印沙村河大,且到 OOMI /月 U /J 能绘业。

注: 规则组和注入组的外部触发事件是不一样的,而且 'ACON' 位只能启动规则组通道转换,所以规则组和注入组通道转换的启动事件独立。

### 1) 单次单通道转换模式

此模式下,对当前 1 个通道只执行一次转换。该模式对规则组或注入组中排序第 1 的通道执行转换,其中通过设置 ADC\_CTLR2 寄存器的 ADON 位置 1 (只适用于规则通道) 启动也可通过外部触发启动(适用于规则通道或注入通道)。一旦选择通道的转换完成将:

如果转换的是规则组通道,则转换数据被储存在 16 位 ADC\_RDATAR 寄存器中,EOC 标志被置位,如果设置了 EOCIE 位,将触发 ADC 中断。

如果转换的是注入组通道,则转换数据被储存在 16 位 ADC\_IDATAR1 寄存器中, EOC 和 JEOC 标志被置位,如果设置了 JEOCIE 或 EOCIE 位,将触发 ADC 中断。

### 2) 单次扫描模式转换

通过设置 ADC\_CTLR1 寄存器的 SCAN 位为 1 进入 ADC 扫描模式。此模式用来扫描一组模拟通道,对被 ADC\_RSQRx 寄存器 (对规则通道)或 ADC\_ISQR (对注入通道)选中的所有通道逐个执行单次转换,当前通道转换结束时,同一组的下一个通道被自动转换。

在扫描模式里,根据 IAUTO 位的状态,又分为触发注入方式和自动注入方式。

#### ● 触发注入

IAUTO 位为 0,当在扫描规则组通道过程中,发生了注入组通道转换的触发事件,当前转换被复位,注入通道的序列被以单次扫描方式进行,在所有选中的注入组通道扫描转换结束后,恢复上次被中断的规则组通道转换。

如果当前在扫描注入组通道序列时,发生了规则通道的启动事件,注入组转换不会被中断,而是在注入序列转换完成后再执行规则序列的转换。

注:使用触发的注入转换时,必须保证触发事件的间隔长于注入序列。例如,完成注入序列的转换 总体时间需要 28 个 ADCCLK,那么触发注入通道的事件间隔时间最小值为 29 个 ADCCLK。

#### ● 自动注入

IAUTO 位为 1, 在扫描完规则组选中的所有通道转换后, 自动进行注入组选中通道的转换。这种

方式可以用来转换 ADC RSQRx 和 ADC ISQR 寄存器中多达 20 个转换序列。

此模式里,必须禁止注入通道的外部触发(JEXTTRIG=0)。

注:对于 ADC 时钟预分频系数( $CLK_DIV[3:0]$ )为  $4 \subseteq 8$  时,当从规则转换切换到注入序列或从注入转换切换到规则序列时,会自动插入  $1 \land ADCCLK$  间隔;当 ADC 时钟预分频系数为 2 时,则有  $2 \land ADCCLK$  间隔的延迟。

### 3) 单次间断模式转换

通过设置 ADC\_CTLR1 寄存器的 RDISCEN 或 IDISCEN 位为 1 进入规则组或注入组的间断模式。此模式区别扫描模式中扫描完整的一组通道,而是将一组通道分为多个短序列,每次外部触发事件将执行一个短序列的扫描转换。

短序列的长度  $n(n\leq 8)$  定义在  $ADC_CTLR1$  寄存器的 DISCNUM[2:0]中,当 RDISCEN 为 1,则是规则组的间断模式,待转换总长度定义在  $ADC_RSQR1$  寄存器的 L[3:0]中,当 IDISCEN 为 1,则是注入组的间断模式,待转换总长度定义在  $ADC_ISQR$  寄存器的 JL[1:0]中。不能同时将规则组和注入组设置为间断模式。

### 规则组间断模式举例:

RDISCEN=1, DISCNUM[2:0]=3, L[3:0]=8, 待转换通道=1, 3, 2, 5, 8, 4, 10, 6

第 1 次外部触发:转换序列为: 1. 3. 2

第 2 次外部触发: 转换序列为: 5, 8, 4

第 3 次外部触发:转换序列为: 10, 6, 同时产生 EOC 事件

第 4 次外部触发: 转换序列为: 1, 3, 2

#### 注入组间断模式举例:

IDISCEN=1, DISCNUM[2:0]=1, JL[1:0]=3, 待转换通道=1, 3, 2

第1次外部触发:转换序列为:1

第2次外部触发:转换序列为:3

第 3 次外部触发: 转换序列为: 2, 同时产生 EOC 和 JEOC 事件

第 4 次外部触发:转换序列为: 1

注: 1. 当以间断模式转换一个规则组或注入组时,转换序列结束后不自动从头开始。当所有子组被转换完成,下一次触发事件启动第一个子组的转换。

- 2. 不能同时使用自动注入(IAUTO=1)和间断模式。
- 3. 不能同时为规则组和注入组设置间断模式,间断模式只能用于一组转换。

#### 4) 连续转换

在连续转换模式中,当前面 ADC 转换一结束马上就启动另一次转换,转换不会在选择组的最后一个通道上停止,而是再次从选择组的第一个通道继续转换。此模式的启动事件包括外部触发事件和 ADON 位置 1,设置启动后,需将 CONT 位置 1。


如果一个规则通道被转换,转换数据被存储于 ADC\_RDATAR 寄存器中,转换结束标志 EOC 被置位,如果设置了 EOCIE,则产生中断。

如果一个注入通道被转换,转换数据被存储于 ADC\_IDATARx 寄存器中,注入转换结束标志 JEOC 被置位,如果设置了 JEOCIE,则产生中断。

#### 10.2.5 模拟看门狗

如果被 ADC 转换的模拟电压低于低阈值或高于高阈值,AWD 模拟看门狗状态位被设置。阈值设置位于 ADC\_WDHTR 和 ADC\_WDLTR 寄存器的最低 12 个有效位中。通过设置 ADC\_CTLR1 寄存器的 AWD IE 位以允许产生相应中断。

图 10-4 模拟看门狗阈值区



配置 ADC\_CTLR1 寄存器的 AWDSGL、AWDEN、JAWDEN 及 AWDCH[3:0] 位选择模拟看门狗警戒的通道,具体关系见下表:

ADC\_CTLR1 寄存器控制位 模拟看门狗警戒通道 **AWDSGL AWDEN JAWDEN** AWDCH[3:0] 不警戒 忽略 0 0 忽略 0 所有注入通道 0 1 忽略 所有规则通道 0 0 忽略 1 所有注入和规则通道 0 1 1 忽略 单一注入通道 1 0 1 决定通道编号 单一规则通道 1 0 决定通道编号

1

1

决定通道编号

表 10-4 模拟看门狗通道选择

## 10.3 寄存器描述

单一注入和规则通道

表 10-5 ADC 相关寄存器列表

1

名称	访问地址	描述	复位值
R32_ADC_STATR	0x40012400	ADC 状态寄存器	0x00000000
R32_ADC_CTLR1	0x40012404	ADC 控制寄存器 1	0x00000000
R32_ADC_CTLR2	0x40012408	ADC 控制寄存器 2	0x00000000
R32_ADC_SAMPTR1	0x4001240C	ADC 采样时间配置寄存器 1	0x00000000
R32_ADC_SAMPTR2	0x40012410	ADC 采样时间配置寄存器 2	0x00000000
R32_ADC_IOFR1	0x40012414	ADC 注入通道数据偏移寄存器 1	0x00000000
R32_ADC_IOFR2	0x40012418	ADC 注入通道数据偏移寄存器 2	0x00000000
R32_ADC_IOFR3	0x4001241C	ADC 注入通道数据偏移寄存器 3	0x00000000
R32_ADC_IOFR4	0x40012420	ADC 注入通道数据偏移寄存器 4	0x00000000
R32_ADC_WDHTR	0x40012424	ADC 看门狗高阈值寄存器	0x00000FFF
R32_ADC_WDLTR	0x40012428	ADC 看门狗低阈值寄存器	0x00000000
R32_ADC_RSQR1	0x4001242C	ADC 规则通道序列寄存器 1	0x00000000
R32_ADC_RSQR2	0x40012430	ADC 规则通道序列寄存器 2	0x00000000
R32_ADC_RSQR3	0x40012434	ADC 规则通道序列寄存器 3	0x00000000
R32_ADC_ISQR	0x40012438	ADC 注入通道序列寄存器	0x00000000
R32_ADC_IDATAR1	0x4001243C	ADC 注入数据寄存器 1	0x00000000
R32_ADC_IDATAR2	0x40012440	ADC 注入数据寄存器 2	0x0000000

R32_ADC_IDATAR3	0x40012444	ADC 注入数据寄存器 3	0x00000000
R32_ADC_IDATAR4	0x40012448	ADC 注入数据寄存器 4	0x00000000
R32_ADC_RDATAR	0x4001244C	ADC 规则数据寄存器	0x00000000
R32_ADC_CTLR3	0x40012450	ADC 控制寄存器 3	0x00000003
R32_ADC_WDTR1	0x40012454	ADC 看门狗阈值 1 寄存器	0x0FFF0000
R32_ADC_WDTR2	0x40012458	ADC 看门狗阈值 2 寄存器	0x0FFF0000
R32_ADC_WDTR3	0x4001245C	ADC 看门狗阈值 3 寄存器	0x0FFF0000

# 10. 3. 1 ADC 状态寄存器(ADC\_STATR)

偏移地址: 0x00

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				R	eserve	ed					STRT	JSTRT	JE0C	EOC	AWD

位	名称	访问	描述	复位值
[31:5]	Reserved	R0	保留。	0
			规则通道转换开始状态:	
4	STRT	RWO	1: 规则通道转换已开始;	0
4	SIKI	KWO	0: 规则通道转换未开始。	
			该位由硬件置 1,由软件清 0(写 1 无效)。	
			注入通道转换开始状态:	
3	JSTRT	RWO	1: 注入通道转换已开始;	0
	0011(1	11110	0: 注入通道转换未开始。	
			该位由硬件置 1,由软件清 0(写 1 无效)。	
			注入通道组转换结束状态:	
			1: 转换完成;	
2	JE0C	RWO	0: 转换未完成。	0
			该位由硬件置1(所有注入通道转换完),由软件清0	
			(写 1 无效)。	
			转换结束状态:	
			1: 转换完成;	
1	EOC	RWO	0: 转换未完成。	0
			该位由硬件置1(规则或注入通道组转换结束),由软	
			件清 0(写 1 无效)或读 ADC_RDATAR 时清除。	
			模拟看门狗标志位:	
			1: 发生模拟看门狗事件;	
0	AWD	RWO	0: 没有发生模拟看门狗事件。	0
			该位由硬件置 1(转换值超出 ADC_WDHTR 和 ADC_WDLTR	
			寄存器范围),由软件清 0(写 1 无效)。	

## 10.3.2 ADC 控制寄存器 1(ADC\_CTLR1)

偏移地址: 0x04

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

	Reserved							AWDEN	JAWDEN	Reserved				
15 14 13 12 11 10 9 8							7	6	5	4	3	2	1	0
DISCNUM[2:0] JDISC DISC JAUTO SGL				SCAN	JE0C IE	AWDIE	EOC IE	Rese rved		AWDCH	[3:0]			

回括TKEY_F和TKEY_V单元:  回括TKEY_F和TKEY_V单元:  0  ①  ①  ①  ①  ①  ②  ①  ②  ②  ②  ②  ②  ②
0
7 为功能使能位: 拟看门狗; 0 拟看门狗。 7 为功能使能位: 拟看门狗; 0 拟看门狗。 0 发后要转换的规则通道数目:
拟看门狗; 0 拟看门狗。 0 以看门狗。 0 以看门狗。 0 以看门狗; 0 以看门狗。 0 以看门狗。 0 以后要转换的规则通道数目: 0 0 以使能位:
拟看门狗; 0 拟看门狗。 0 以看门狗。 0 以看门狗。 0 以看门狗; 0 以看门狗。 0 以看门狗。 0 以后要转换的规则通道数目: 0 0 以使能位:
拟看门狗。 门狗功能使能位: 拟看门狗; 以看门狗。 0 以后要转换的规则通道数目: 0
7
拟看门狗; 0 拟看门狗。 0 以看门狗。 0 以看门狗。 0 以后要转换的规则通道数目: 0 以使能位:
拟看门狗。  0  发后要转换的规则通道数目:  0  式使能位:
度后要转换的规则通道数目: 0 以使能位:
发后要转换的规则通道数目: 0 式使能位:
戊使能位:
式使能位:
式使能位:
间断模式; 0
间断模式。
党使能位:
间断模式; 0
间断模式。
自动转换注入通道组使能位:
道组转换:
道组转换。
主入通道的外部触发功能。
通道上使用模拟看门狗使能位:
模拟看门狗(AWDCH[3:0]选择); 0
模拟看门狗。
续转换 ADC_IOFRx 和 ADC_RSQRx
0
中断使能位:
换完成中断(JE0C 标志); 0
换完成中断。
立:
<del>以</del> : <b>吃</b> ;
断。
如果发生此中断将中止扫描。

5	EOCIE	RW	转换结束(规则或注入通道组)中断使能位: 1:使能转换结束中断(EOC标志); 0:关闭转换结束中断。	0
4	Reserved	R0	保留。	0
[3:0]	AWDCH[3:0]	RW	模拟看门狗通道选择位: 0000:模拟输入通道0; 0001:模拟输入通道1; … 1111:模拟输入通道15。	0

## 10. 3. 3 ADC 控制寄存器 2(ADC\_CTLR2)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			R	eserve	d				SW START	JSW START	EXT TRIG	EXT	ΓSEL [2	:0]	Reser ved
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
JEXT TRIG	JEX	TSEL [	2:0]	ALIGN	Rese	rved	DMA			Rese	rved			CONT	ADON

位	名称	访问	描述	复位值
[31:23]	Reserved	R0	保留。	0
22	SWSTART	RW	启动一个规则通道转换,需要设置软件触发: 1: 启动规则通道转换; 0: 复位状态。 此位由软件置位,转换开始后硬件清 0。	0
21	JSWSTART	RW	启动一个注入通道转换,需要设置软件触发: 1: 启动注入通道转换; 0: 复位状态。 此位由软件置位,转换开始后硬件清0或者软件清0。	0
20	EXTTRIG	RW	规则通道的外部触发转换模式使能: 1:使用外部事件启动转换; 0:关闭外部事件启动功能。	0
[19:17]	EXTSEL[2:0]	RW	启动规则通道转换的外部触发事件选择: 000: 定时器 1 的 TRGO 事件; 001: 定时器 1 的 CC1 事件; 010: 定时器 1 的 CC2 事件; 011: 定时器 2 的 TRGO 事件; 100: 定时器 2 的 CC1 事件; 101: 定时器 3 的 CC1 事件; 110: EXTI 线 11; 111: SWSTART 软件触发。	0
16	Reserved	R0	保留。	0
15	JEXTTRIG	RW	注入通道的外部触发转换模式使能: 1: 使用外部事件启动转换;	0

			0: 关闭外部事件启动功能。	
			启动注入通道转换的外部触发事件选择:	
			000: 定时器 1 的 CC3 事件;	
			001: 定时器 1 的 CC4 事件;	
			010: 定时器 2 的 CC3 事件;	
[14:12]	JEXTSEL [2:0]	RW	011: 定时器 2 的 CC4 事件;	0
			100: 定时器 2 的 CC2 事件;	
			101: 定时器 3 的 CC2 事件;	
			110: EXTI 线 15;	
			111: JSWSTART 软件触发。	
			数据对齐方式:	
11	AL I GN	RW	1: 左对齐; 0: 右对齐。	0
			注:数据左对齐仅适用于使用规则组的情况。	
[10:9]	Reserved	R0	保留。	0
			直接存储访问(DMA)模式使能:	
8	DMA	RW	1: 使能 DMA 模式;	0
			0: 关闭 DMA 模式。	
[7:2]	Reserved	R0	保留。	0
			连续转换使能:	
1	CONT	RW	1: 连续转换模式;	0
	00111	'\''	0: 单次转换模式。	
			如果设置了此位,则转换将连续进行直到该位被清除。	
			开/关 A/D 转换器	
			当该位为 0 时,写入 1 将把 ADC 从断电模式下唤醒;	
			当该位为1时,写入1将启动转换。	
0	ADON	RW	1: 开启 ADC 并启动转换;	0
			0: 关闭 ADC 转换,并进入断电模式。	
			注:当寄存器只有 ADON 改变时,才会启动一次转换,	
			如果还有其他任意位发送变化,则不会启动新的转换。	

# 10. 3. 4 ADC 采样时间配置寄存器 1(ADC\_SAMPTR1)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			Reser	ved				SM	P17[2:	0]	SM	P16[2:	0]	SMP15	[2:1]
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMP15[0]		SMP14	[2:0]	SN	/P13[2	2:0]	SM	P12[2:	0]	SM	P11[2:	0]	SN	MP10[2:	:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
[23:0]	SMPx[2:0]	RW	SMPx[2:0]:通道x(a-f)的采样时间配置: 000:4周期; 001:5周期; 010:6周期; 011:7周期; 100:8周期; 101:9周期; 110:10周期; 111:11周期;	0

	这些位用于独立地选择每个通道的采样时间,	在采样	
	周期中通道配置值必须保持不变。		

## 10.3.5 ADC 采样时间配置寄存器 2(ADC\_SAMPTR2)

偏移地址: 0x10

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserv	ed′	SN	/IP9 [2 : C	)]	SN	IP8 [2:	0]	SM	IP7[2:	0]	SN	1P6[2:	0]	SMP5	[2:1]
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMP5[0]	SMP5[0] SMP4[2:0]		S	MP3[2:	0]	SN	IP2[2:	0]	SN	MP1[2:	0]	SI	MP0[2:	0]	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
[29:0]	SMPx[2:0]	RW	SMPx[2:0]:通道x(0-9)的采样时间配置: 000:4周期; 001:5周期; 010:6周期; 011:7周期; 100:8周期; 101:9周期; 110:10周期; 111:11周期; 这些位用于独立地选择每个通道的采样时间,在采样周期中通道配置值必须保持不变。	0

## 10. 3. 6 ADC 注入通道数据偏移寄存器 x(ADC\_I OFRx)(x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x14 + (x-1)\*4

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Rese	rved							J0FFSE	Tx [11 :	0]				

ĺ	位	名称	访问	描述	复位值
ĺ	[31:12]	Reserved	R0	保留。	0
	[11:0]	J0FFSETx	RW	注入通道 x 的数据偏移值。 转换注入通道时,这个值定义了用于从原始转换数据 中减去的数值。转换的结果可以在 ADC_IDATARx 寄存 器中读出。	() I

# 10.3.7 ADC 看门狗高阈值寄存器(ADC\_WDHTR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	'-						Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved									HT[	11:0]					

	位	名称	访问	描述	复位值
I	[31:12]	Reserved	R0	保留。	0
I	[11:0]	HT[11:0]	RW	模拟看门狗高阈值设置值。	0xfff

注:可以在转换过程中更改 WDHTR 和 WDLTR 的值,但它们将在下次转换时生效。

## 10.3.8 ADC 看门狗低阈值寄存器(ADC\_WDLTR)

偏移地址: 0x28

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Rese	rved							LT[	11:0]					

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	Reserved	R0	保留。	0
[11:0]	LT[11:0]	RW	模拟看门狗低阈值设置值。	0

注:可以在转换过程中更改 WDHTR 和 WDLTR 的值,但它们将在下次转换时生效。

## 10.3.9 ADC 规则通道序列寄存器 1 (ADC\_RSQR1)

偏移地址: 0x2C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved								L[3	:0]			SQ16	[4:1]	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ16[0]	SQ16[0] SQ15[4:0]						SG	14[4:	0]			SO	<b>1</b> 3[4:	0]	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
[23:20]	L[3:0]	RW	规则通道转换序列中需要转换的通道数目:	0
[23:20]	L[3:0]	KW	0000-1111: 1-16 个转换通道。	"
[19:15]	SQ16[4:0]	RW	规则序列中的第 16 个转换通道的编号(0-14)。	0
[14:10]	SQ15[4:0]	RW	规则序列中的第 15 个转换通道的编号(0-14)。	0
[9:5]	SQ14[4:0]	RW	规则序列中的第 14 个转换通道的编号(0-14)。	0
[4:0]	SQ13[4:0]	RW	规则序列中的第 13 个转换通道的编号(0-14)。	0

## 10. 3. 10 ADC 规则通道序列寄存器 2(ADC\_RSQR2)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserv	Reserved SQ12[4:0]							SC	11[4:	0]			SQ10	[4:1]	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ10[0]	SQ9[4:0]						S	Q8[4:0	)]			S	Q7[4:0	)]	

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
[29:25]	SQ12[4:0]	RW	规则序列中的第 12 个转换通道的编号(0-14)。	0
[24:20]	SQ11[4:0]	RW	规则序列中的第 11 个转换通道的编号(0-14)。	0
[19:15]	SQ10[4:0]	RW	规则序列中的第 10 个转换通道的编号(0-14)。	0
[14:10]	SQ9[4:0]	RW	规则序列中的第9个转换通道的编号(0-14)。	0
[9:5]	SQ8[4:0]	RW	规则序列中的第8个转换通道的编号(0-14)。	0
[4:0]	SQ7[4:0]	RW	规则序列中的第7个转换通道的编号(0-14)。	0

## 10.3.11 ADC 规则通道序列寄存器 3 (ADC\_RSQR3)

偏移地址: 0x34

31	30	0 2	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Rese	Reserved SQ6[4:0]						SQ5[4:0]					SQ4[4:1]				
15	14	4	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ4[0	)]	SQ3[4:0]					S	Q2[4:0	)]			S	Q1[4:0	)]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
[29:25]	SQ6[4:0]	RW	规则序列中的第6个转换通道的编号(0-14)。	0
[24:20]	SQ5[4:0]	RW	规则序列中的第5个转换通道的编号(0-14)。	0
[19:15]	SQ4[4:0]	RW	规则序列中的第4个转换通道的编号(0-14)。	0
[14:10]	SQ3[4:0]	RW	规则序列中的第3个转换通道的编号(0-14)。	0
[9:5]	SQ2[4:0]	RW	规则序列中的第2个转换通道的编号(0-14)。	0
[4:0]	SQ1 [4:0]	RW	规则序列中的第1个转换通道的编号(0-14)。	0

# 10. 3. 12 ADC 注入通道序列寄存器(ADC\_ISQR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved										1:0]		JSQ4	[4:1]	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
JSQ4[0]	Q4[0] JSQ3[4:0]						JS	Q2[4:	0]			J	SQ1[4:	0]	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:22]	Reserved	R0	保留。	0
[21:20]	JL[1:0]	RW	注入通道转换序列中需要转换的通道数目:	0
[21.20]	02[1.0]		00-11: 1-4 个转换通道。	
			注入序列中的第4个转换通道的编号(0-14)。	
[19:15]	JSQ4[4:0]	RW	注:软件写入,并将通道编号(0-14)分配为要转换	0
			的序列中的第4个。	
[14:10]	JSQ3[4:0]	RW	注入序列中的第3个转换通道的编号(0-14)。	0
[9:5]	JSQ2[4:0]	RW	注入序列中的第2个转换通道的编号(0-14)。	0
[4:0]	JSQ1[4:0]	RW	注入序列中的第1个转换通道的编号(0-14)。	0

注:不同于规则转换序列,如果 JL[1:0]的长度小于 4,则转换的序列顺序是从(4-JL)开始。

例如, 当 JL[1:0]=3(定序器中有 4 次注入转换)时, ADC 将按以下顺序转换通道: JSQ1[4:0]、JSQ2[4:0]、JSQ3[4:0]和 JSQ4[4:0];

当 JL[1:0]=2(定序器中有 3 次注入转换) 时, ADC 将按以下顺序转换通道: JSQ2[4:0]、JSQ3[4:0] 和 JSQ4[4:0];

当 JL[1:0]=1(定序器中有 2 次注入转换)时, ADC 转换通道的顺序为: 先是 JSQ3[4:0], 后是 JSQ4[4:0];

当 JL[1:0]=0(定序器中有1次注入转换)时, ADC 将仅转换 JSQ4[4:0]通道。

如果 ADCx\_ISQR[21:0]=10 00111 00011 00111 00010, ADC 将按以下顺序转换通道: JSQ2[4:0]、JSQ3[4:0]和 JSQ4[4:0],表示扫描转换按以下通道顺序进行: 7、3、7。

### 10.3.13 ADC 注入数据寄存器 x(ADC\_IDATARx)(x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x3C + (x-1)\*4

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							JDATA	[15:0]				,	"		

位	名称 访问 描述						
[31:16]	Reserved	R0	保留。	0			
[15:0]	JDATA[15:0]	R0	注入通道转换数据(数据右对齐)。	0			

### 10.3.14 ADC 规则数据寄存器(ADC\_RDATAR)

偏移地址: 0x4C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							DATA[	[15:0]							

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	R0	保留。	0
[15:0]	DATA[15:0]	R0	规则通道转换数据(数据左对齐或右对齐)。	0

## 10.3.15 ADC 控制寄存器 3(ADC\_CTLR3)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	,				Rese	erved						AWD3_ RES	AWD2_ RES	AWD1_ RES	AWDO_ RES
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AE	AED_RST_EN[3:0] Reserved CAN					R	eserve	:d			CLK_DI	V[3:0]	]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:20]	Reserved	R0	保留。	0

			##W.E.274. o. 11.45/4. B						
			模拟看门狗3比较结果。						
19	AWD3_RES	RWO	1:转换值大于看门狗3高阈值或小于看门狗3低阈值;	0					
			0:转换值在看门狗 3 高阈值和低阈值之间。						
			注:硬件置1,写0清零。						
			模拟看门狗 2 比较结果。						
18	AWD2_RES	RWO	1:转换值大于看门狗 2 高阈值或小于看门狗 2 低阈值; 0:转换值在看门狗 2 高阈值和低阈值之间。	0					
			U: 转换组件有I ]列 2 高國組和版國組之间。 注: 硬件置 1,写 0 清零。						
			模拟看门狗 1 比较结果。						
			快級有  799   比较纪末。  1:转换值大于看门狗1高阈值或小于看门狗1低阈值;						
17	AWD1_RES	RWO	0:转换值在看门狗1高阈值和低阈值之间。	0					
			注: 硬件置 1, 写 0 清零。						
			模拟看门狗 0 比较结果。						
			1:转换值大于看门狗0高阈值或小于看门狗0低阈值;						
16	AWDO_RES	RWO	0: 转换值在看门狗 0 高阈值和低阈值之间。	0					
			注: 硬件置 1, 写 0 清零。						
			看门狗 3 输出复位使能位:						
15	AWD3_RST_EN	RW	1: 开启;	0					
			0: 关闭。						
			看门狗 2 输出复位使能位:						
14	AWD2_RST_EN	RW	1: 开启;	0					
			0: 关闭。						
			看门狗 1 输出复位使能位:						
13	AWD1_RST_EN	RW	1: 开启;	0					
			0: 关闭。						
			看门狗 0 输出复位使能位:						
12	AWDO_RST_EN	RW	1: 开启;	0					
			0: 关闭。						
[11:10]	Reserved	R0	保留。	0					
_			模拟看门狗扫描使能:	_					
9	AWD_SCAN	RW	1: 打开看门狗扫描;	0					
Fo. 17			0: 禁止看门狗扫描。						
[8:4]	Reserved	R0	保留。	0					
			分频系数:						
			0000: 没有分频时钟 0001: 2 分频						
			0010: 3 分频 0011: 4 分频						
			0100:5分频 0101:6分频 0110:7分频 0111:8分频						
[3:0]	CLK_DIV[3:0]	RW	0110: 7 分频	0011b					
[3:0]	OLK_D14[3:0]	LYVV	1010: 10 分频 1011: 12 分频 1011: 12 分频	diloo					
			1100: 11 分频						
			1110: 15 分频						
			// / / / / / / / / / / / / / / / / / /						
			17.4 从公共1977年1	<u> </u>					

# 10.3.16 ADC 看门狗 1 阈值寄存器(ADC\_WDTR1)

偏移地址: 0x54

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Rese	erved							НТ	R1					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Rese	erved		LTR1											

位	名称	访问	描述	复位值
[31:28]	Reserved	R0	保留。	0
[27:16]	HTR1	RW	模拟看门狗高阈值设置值。	0xFFF
[15:12]	Reserved	R0	保留。	0
[11:0]	LTR1	RW	模拟看门狗低阈值设置值。	0x000

注: 仅适用于看门狗通道 1。

## 10.3.17 ADC 看门狗 2 阈值寄存器(ADC\_WDTR2)

偏移地址: 0x58

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Rese	erved							НТ	R2					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Rese	erved			LTR2										

位	名称	访问	描述	复位值
[31:28]	Reserved	R0	保留。	0
[27:16]	HTR2	RW	模拟看门狗高阈值设置值。	0xFFF
[15:12]	Reserved	R0	保留。	0
[11:0]	LTR2	RW	模拟看门狗低阈值设置值。	0x000

注: 仅适用于看门狗通道 2。

## 10. 3. 18 ADC 看门狗 3 阈值寄存器(ADC\_WDTR3)

偏移地址: 0x5C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Rese	rved							НТ	R3					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Rese	rved		LTR3											

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	R0	保留。	0
[27:16]	HTR3	RW	模拟看门狗高阈值设置值。	0xFFF
[15:12]	Reserved	R0	保留。	0
[11:0]	LTR3	RW	模拟看门狗低阈值设置值。	0x000

注: 仅适用于看门狗通道 3。

## 第 11 章 触摸按键检测(TKEY)

触摸检测控制(TKEY)单元,借助 ADC 模块的电压转换功能,通过将电容量转换为电压量进行 采样,实现触摸按键检测功能。检测通道复用 ADC 的 14 个外部通道,通过 ADC 模块的单次转换模式 实现触摸按键检测。

## 11.1 TKEY 功能描述

#### ● TKEY 开启

TKEY 检测过程需要 ADC 模块配合进行,所以使用 TKEY 功能时,需要保证 ADC 模块处于上电状态(ADON=1),然后将 ADC CTLR1 寄存器的 TKENABLE 位置 1,打开 TKEY 单元功能。

TKEY 只支持单次单通道转换模式,将待转换的通道配置到 ADC 模块的规则组序列第一个,软件 启动转换(写 TKEY ACT DCG 寄存器)。

注:不进行 TKEY 转换时,仍然可以保留 ADC 通道配置转换功能。




图 11-1 TKEY 工作时序图

#### ● 可编程采样时间

TKEY 单元转换需要先使用若干个 ADCCLK 时钟周期(tolsche)进行放电,然后再通过若干个 ADCCLK 周期(tolse)对通道进行充电进行电压采样,充电周期数为 TKEY\_CHARGE1 和 TKEY\_CHARGE2 寄存器中的 TKCGx [2:0]配置值加上 TKEY\_CHGOFFSET 偏移量之和,每个通道可以分别用不同的充电周期来调整采样电压。

## 11.2 TKEY 操作步骤

TKEY 检测属于 ADC 模块下的扩展功能,其工作原理是通过"触摸"和"非触摸"方式让硬件通道感知的电容量发生变化,进而通过可设置的充放电周期数将电容量的变化转换为电压的变化,最后通过 ADC 模块转换为数字值。

采样时,需要将 ADC 配置为单次单通道工作模式,由 TKEY\_ACT 寄存器的"写操作"启动一次转换,具体流程如下:

- 1) 初始化 ADC 功能, 配置 ADC 模块为单次转换模块, 置 ACON 位为 1, 唤醒 ADC 模块。将 ADC\_CTLR1 寄存器的 TKENABLE 位置 1, 打开 TKEY 单元。
- 2) 设置要转换的通道,将通道号写入 ADC 规则组序列中第一个转换位置(ADC\_RSQR3[4:0]),设置 L[3:0] 为 1。

- 3) 设置通道的充电采样时间,写 TKEY\_CHARGEx 寄存器,可为每个通道配置不同的充电时间。
- 4) 写 TKEY\_CHGOFFSET 寄存器,设置通道的充电时间偏移量(低八位有效),以调整充电时间。
- 5) 写 TKEY\_ACT\_DCG 寄存器,设置放电时间(低八位有效),并启动一次 TKEY 的采样和转换。
- 6) 等待 ADC 状态寄存器的 EOC 转换结束标志位置 1, 读取 ADC\_DR 寄存器得到此次转换值。
- 7) 如果需要进行下次转换, 重复 2-6 步骤。如果不需修改通道充电采样时间, 可省略步骤 3 或 4。

## 11.3 TKEY 寄存器描述

表 11-1 TKEY1 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_TKEY1_CHARGE1	0x4001240C	TKEY 充电采样时间寄存器 1	0x00000000
R32_TKEY1_CHARGE2	0x40012410	TKEY 充电采样时间寄存器 2	0x00000000
R32_TKEY1_CHGOFFSET	0x4001243C	TKEY 充电时间偏移量寄存器	0x00000000
R32_TKEY1_ACT_DCG	0x4001244C	TKEY 启动和放电时间寄存器	0x00000000
R32_TKEY1_DR	0x4001244C	TKEY 数据寄存器	0x0000000

## 11. 3. 1 TKEYx 充电采样时间寄存器 1(TKEYx\_CHARGE1)(x=1)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
	Reserved								TKCG17[2:0]			TKCG16[2:0]			TKCG15[2:1]	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
TKCG15	TKCG15 TKCG14[2:0] TKCG13[2:0]		TKC	G12[2	:0]	TKCG11[2:0]			TK	CG10[2	::0]					

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
[23:0]	TKCGx[2:0]	RW	TKCGx [2:0] (x=10-17): 选择通道 x 的充电 采样时间。 这些为用于独立地选择每个通道的充电时间。 000: 4 周期 100: 5 周期 001: 6 周期 101: 7 周期 010: 8 周期 110: 9 周期 011: 10 周期 111: 11 周期 时间基准: ADC 时钟。	0

注:此寄存器映射 ADC 模块的采样时间寄存器 1(ADC\_SAMPTR1)。配置 ADC 功能时,为通道的采用时间;配置 TKEY 功能时,为通道充电时间。

### 11.3.2 TKEYx 充电采样时间寄存器 2(TKEYx\_CHARGE2)(x=1)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reser	ved	TK	CG9 [2:	0]	TK	CG8 [2:	0]	TK	CG7[2:	:0]	TK	CG6[2:	:0]	TKCG5	[2:1]
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TKCG5	TKCG5 TKCG4[2:0] TK		CG3[2:0] TK			(CG2[2:0] Th		TK	TKCG1 [2:0]		TK	CG0 [2:	0]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:30]	Reserved	R0	保留。	0
[29:0]	TKCGx [2:0]	RW	TKCGx [2:0] (x=0-9): 选择通道 x 的充电采样时间。 这些为用于独立地选择每个通道的充电时间。 000:4周期 100:5周期 001:6周期 101:7周期 010:8周期 110:9周期 011:10周期 111:11周期 时间基准:ADC 时钟。	0

注:此寄存器映射 ADC 模块的采样时间寄存器 2(ADC\_SAMPTR2)。配置 ADC 功能时,为通道的采用时间;配置 TKEY 功能时,为通道充电时间。

### 11.3.3 TKEYx 充电时间偏移量寄存器(TKEYx\_CHGOFFSET)(x=1)

偏移地址: 0x3C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved									TK	CGOFF	SET[7:	0]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	TKCGOFFSET[7:0]	WO	TKEY 充电时间偏移量配置值。 总充电时间 TCHG=TKCGOFFSET(单位: 系统 时钟周期)	0

注:此寄存器映射 ADC 模块的注入数据寄存器 1(ADC\_IDATAR1)。因此当该地址寄存器进行"写操作"时,作为 TKEY 充电时间偏移量(TKEY\_ CHGOFFSET)执行;进行"读操作"时,作为 ADC 模块的注入数据寄存器 1(ADC\_IDATAR1)执行。

## 11.3.4 TKEYx 启动和放电时间寄存器(TKEYx\_ACT\_DCG)(x=1)

偏移地址: 0x4C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved									Т	KACT_D	CG [7:0	0]		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	TKACT_DCG[7:0]	WO	写放电时间并启动一次 TKEY 通道检测。	0

注: 此寄存器映射 ADC 模块的规则数据寄存器 (ADC RDATAR)。

### 11. 3. 5 TKEYx 数据寄存器(TKEYx\_DR)(x=1)

偏移地址: 0x4C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DATA[15:0]														

Ī	位	名称	访问	描述	复位值
Ī	[31:16]	Reserved	R0	保留。	0
Ī	[15:0]	DATA[15:0]	R0	转换的数据。	0

注:此寄存器映射 ADC 模块的规则数据寄存器(ADC\_RDATAR)。

## 第12章 高级定时器(ADTM)

高级定时器模块包含两个功能强大的 16 位自动重装定时器(TIM1/TIM2),可用于测量脉冲宽度或产生脉冲、PWM 波等。用于电机控制、电源等领域。

## 12.1 主要特征

高级定时器(TIM1/TIM2)的主要特征包括:

- 16 位自动重装计数器,支持增计数模式,减计数模式和增减计数模式;
- 16 位预分频器,分频系数从 1~65536 之间动态可调;
- 支持四路独立的比较捕获通道;
- 每路比较捕获通道支持多种工作模式,比如:输入捕获,输出比较,PWM 生成和单脉冲输出;
- 支持可编程死区时间的互补输出;
- 支持外部信号控制定时器:
- 支持使用重复计数器在确定周期后更新定时器;
- 支持使用刹车信号将定时器复位或置其于确定状态;
- 支持在多种模式下使用 DMA:
- 支持增量式编码器;
- 支持定时器之间的级联和同步。

### 12.2 原理和结构

本节主要论述高级定时器的内部构造。

### 12.2.1 概述


如图 12-1, 高级定时器的结构大致可以分为三部分, 即输入时钟部分, 核心计数器部分和比较捕获通道部分。

高级定时器的时钟可以来自于 HB 总线时钟(CK\_INT),可以来自外部时钟输入引脚(TIMx\_ETR),亦可以来自于其他具有时钟输出功能的定时器(ITRx),还可以来自于比较捕获通道的输入端(TIMx\_CHx)。这些输入的时钟信号经过各种设定的滤波分频等操作后成为 CK\_PSC 时钟,输出给核心计数器部分。另外,这些复杂的时钟来源还可以作为 TRGO 输出给其他的定时器、ADC 等外设。

高级定时器的核心是一个 16 位计数器 (CNT)。CK\_PSC 经过预分频器 (PSC) 分频后, 成为 CK\_CNT 并输出给 CNT, CNT 支持增计数模式、减计数模式和增减计数模式, 并有一个自动重装值寄存器 (ATRLR) 在每个计数周期结束后为 CNT 重装载初始值。另外还有个辅助计数器在一旁计数 ATRLR 为 CNT 重装载初值的次数, 当次数达到重复计数值寄存器 (RPTCR) 里设置的次数时,可以产生特定事件。


高级定时器拥有四组比较捕获通道,每组比较捕获通道都可以从专属的引脚上输入脉冲,也可以向引脚输出波形,即比较捕获通道支持输入和输出模式。比较捕获寄存器每个通道的输入都支持滤波、分频和边沿检测等操作,并支持通道间的互触发,还能为核心计数器 CNT 提供时钟。每个比较捕获通道都拥有一组比较捕获寄存器(CHxCVR),支持与主计数器(CNT)进行比较而输出脉冲。

图 12-1 高级定时器的结构框图



### 12.2.2 时钟输入

图 12-2 高级定时器的 CK\_PSC 来源框图



高级定时器 CK PSC 的时钟来源很多,可以分为 4 类:

- 1) 外部时钟引脚(ETR)输入时钟的路线: ETR→ETRP→ETRF;
- 2) 内部 HB 时钟输入路线: CK\_INT;
- 3) 来自比较捕获通道引脚(TIMx\_CHx)的路线: TIMx\_CHx→TIx→TIxFPx, 此路线也用于编码器模式:
- 4) 来自内部其他定时器的输入: ITRx; 通过决定 CK\_PSC 来源的 SMS 的输入脉冲选择可以将实际的操作分为 4 类:
- 1) 选择内部时钟源(CK INT);
- 2) 外部时钟源模式 1;
- 3) 外部时钟源模式 2:
- 4) 编码器模式;

上文提到的4种时钟源来源都可通过这4种操作选定。

### 12.2.2.1 内部时钟源(CK\_INT)

如果将 SMS 域保持 000b 时启动高级定时器,那么就是选定内部时钟源( $CK_INT$ )为时钟。此时  $CK_INT$  就是  $CK_IPSC$ 。

#### 12.2.2.2 外部时钟源模式 1

如果将 SMS 域设置为 111b 时,就会启用外部时钟源模式 1。启用外部时钟源 1 时,TRGI 被选定为 CK\_PSC 的来源,值得注意的,还需要通过配置 TS 域来选择 TRGI 的来源。TS 域可选择以下几种脉冲作为时钟来源:

- 1) 内部触发(ITRx, x 为 0, 1, 2, 3);
- 2) 比较捕获通道 1 经过边缘检测器后的信号(TI1F ED);
- 3) 比较捕获通道的信号 TI1FP1、TI2FP2;
- 4) 来自外部时钟引脚输入的信号 ETRF。

## 12.2.2.3 外部时钟源模式 2

使用外部触发模式 2 能在外部时钟引脚输入的每一个上升沿或下降沿计数。将 ECE 位置位时,将使用外部时钟源模式 2。使用外部时钟源模式 2 时,ETRF 被选定为 CK PSC。ETR 引脚经过可选的

反相器(ETP),分频器(ETPS)后成为ETRP,再经过滤波器(ETF)后即成为ETRF。 在ECE 位置位且将SMS设为111b时,相当于TS选择ETRF为输入。

### 12.2.2.4 编码器模式

将 SMS 置为 001b, 010b, 011b 将会启用编码器模式。启用编码器模式可以选择在 TI1FP1 和 TI2FP2 中某一个特定的电平下以另一个跳变沿作为信号进行信号输出。此模式用于外接编码器使用的情况下。具体功能参考 12. 3. 10 节。


### 12.2.3 计数器和周边

CK\_PSC 输入给预分频器 (PSC) 进行分频。PSC 是 16 位的,实际的分频系数相当于 R16\_TIMx\_PSC 的值+1。CK\_PSC 经过 PSC 会成为 CK\_INT。更改 R16\_TIM1\_PSC 的值并不会实时生效,而会在更新事件后更新给 PSC。更新事件包括 UG 位清零和复位。定时器的核心是一个 16 位计数器 (CNT),CK\_CNT 最终会输入给 CNT, CNT 支持增计数模式、减计数模式和增减计数模式,并有一个自动重装值寄存器 (ATRLR) 在每个计数周期结束后为 CNT 重新装载初始值。另外还有个辅助计数器在一旁记录 ATRLR 为 CNT 重新装载初值的次数,当达到重复计数值寄存器 (RPTCR) 里设置的次数时,可以产生特定事件。

### 12.2.4 比较捕获通道和周边

比较捕获通道是定时器实现复杂功能的主要组件,它的核心是比较捕获寄存器,辅以外围输入部分的数字滤波,分频和通道间复用、输出部分的比较器和输出控制组成。

图 12-3 比较捕获通道的结构框图



比较捕获通道的结构框图如图 12-3 所示。信号从通道 x 引脚输入进来后可选做为 TIx (TI1 的来源可以不只是 CH1, 见定时器的结构框图 12-1), TI1 经过滤波器 (ICF[3:0]) 生成 TI1F, 再经过边沿检测器分成 TI1F\_Rising 和 TI1F\_Falling, 这两个信号经过选择 (CC1P) 生成 TI1FP1, TI1FP1和来自通道 2 的 TI2FP1 一起送给 CC1S 选择成为 IC1, 经过 ICPS 分频后送给比较捕获寄存器。

比较捕获寄存器由一个预装载寄存器和一个影子寄存器组成,读写过程仅操作预装载寄存器。 在捕获模式下,捕获发生在影子寄存器上,然后复制到预装载寄存器;在比较模式下,预装载寄存

器的内容被复制到影子寄存器中,然后影子寄存器的内容与核心计数器(CNT)进行比较。

# 12.3 功能和实现

高级定时器复杂功能的实现都是对定时器的比较捕获通道、时钟输入电路和计数器及周边部分的操作实现的。定时器的时钟输入可以来自于包括比较捕获通道的输入在内的多个时钟源。对比较捕获通道和时钟源选择的操作直接决定其功能。比较捕获通道是双向的,可以工作在输入和输出模式。

#### 12.3.1 计数器模式

#### 递增计数模式

在递增计数模式下,计数器从0计数到自动重载值(R16\_TIMx\_ATRLR 寄存器的内容),然后重新从0开始计数并生成计数器上溢事件。

如果使用重复计数器,则当递增计数的重复次数达到重复计数器寄存器中编程的次数加一次 (R16 TIMx RPTCR+1)后,将生成更新事件(UEV)。否则,将在每次计数器上溢时产生更新事件。

将 TIMx\_SWEVGR 寄存器的 UG 位置 1(通过软件或使用从模式控制器)时,也将产生更新事件。

通过软件将 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的 UDIS 位置 1 可禁止 UEV 事件。这可避免向预装载寄存器写入新值时更新影子寄存器。在 UDIS 位写入 0 之前不会产生任何更新事件。不过,计数器和预分频器计数器都会重新从 0 开始计数(而预分频比保持不变)。此外,如果 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的 URS 位(更新请求选择)已置 1,则将 UG 位置 1 会生成更新事件 UEV,但不会将 UIF 标志置 1(因此,不会发送任何中断或 DMA 请求)。这样一来,如果 在发生捕获事件时将计数器清零,将不会同时产生更新中断和捕获中断。

发生更新事件时,将更新所有寄存器且将更新标志(R16\_TIMx\_INTFR 寄存器中的 UIF 位)置1(取决于 URS 位):

- 1) 重复计数器中将重新装载 R16\_TIMx\_RPTCR 寄存器的内容
- 2) 自动重载影子寄存器将以预装载值(R16 TIMx ATRLR)进行更新
- 3) 预分频器的缓冲区中将重新装载预装载值(R16\_TIMx\_PSC 寄存器的内容)

#### 递减计数模式

在递减计数模式下,计数器从自动重载值(R16\_TIMx\_ATRLR 寄存器的内容)开始递减计数到 0,然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器下溢事件。

如果使用重复计数器,则当递减计数的重复次数达到重复计数器寄存器中编程的次数加一次 (R16 TIMx RPTCR+1)后,将生成更新事件(UEV)。否则,将在每次计数器下溢时产生更新事件。

将 R16\_TIMx\_EGR 寄存器的 UG 位置 1(通过软件或使用从模式控制器)时,也将产生更新事件。通过软件将 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的 UDIS 位置 1 可禁止 UEV 更新事件。这可避免向预装载寄存器写入新值时更新影子寄存器。在 UDIS 位写入 0 之前不会产生任何更新事件。不过,计数器会重新从当前自动重载值开始计数,而预分频器计数器则重新从 0 开始计数(但预分频比保持不变)。

此外,如果 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的 URS 位(更新请求选择)已置 1,则将 UG 位置 1 会生成更新事件 UEV,但不会将 UIF 标志置 1(因此,不会发送任何中断或 DMA 请求)。这样一来,如果在发生捕获事件时将计数器清零,将不会同时产生更新中断和捕获中断。

发生更新事件时,将更新所有寄存器且将更新标志(R16\_TIMx\_INTFR 寄存器中的 UIF 位)置1(取决于 URS 位):

- 1) 重复计数器中将重新装载 R16\_TIMx\_RPTCR 寄存器的内容
- 2) 预分频器的缓冲区中将重新装载预装载值(R16\_TIMx\_PSC 寄存器的内容)
- 3) 自动重载活动寄存器将以预装载值(R16\_TIMx\_ATRLR 寄存器的内容)进行更新。
- 注:自动重载寄存器会在计数器重载之前得到更新,因此,下一个计数周期就是我们所希望的

新的周期长度。

#### 中心对齐模式(递增/递减计数)

在中心对齐模式下,计数器从0开始计数到自动重载值(R16\_TIMx\_ATRLR 寄存器的内容)—1, 生成计数器上溢事件;然后从自动重载值开始向下计数到1并生成计数器下溢事件。之后从0开始 重新计数。

当 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的 CMS 位不为 "00"时,中心对齐模式有效。将通道配置为输出模式时,其输出比较中断标志将在以下模式下置 1,即:计数器递减计数(中心对齐模式 1,CMS= "01")、计数器递增计数(中心对齐模式 2,CMS= "10")以及计数器递增/递减计数(中心对齐模式 3,CMS= "11")。

在此模式下,R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器的 DIR 方向位不可写入值,而是由硬件更新并指示当前计数器方向。

每次发生计数器上溢和下溢时都会生成更新事件,或将 R16\_TIMx\_SWEVGR 寄存器中的 UG 位置 1 (通过软件或使用从模式控制器)也可以生成更新事件。这种情况下,计数器以及预分频器计数器将重新从 0 开始计数。

通过软件将 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的 UDIS 位置 1 可禁止 UEV 更新事件。这可避免向预装载寄存器写入新值时更新影子寄存器。在 UDIS 位写入 0 之前不会产生任何更新事件。不过,计数器仍会根据当前自动重载值进行递增和递减计数。

此外,如果R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的URS 位(更新请求选择)已置 1,则将UG 位置 1 会生成 UEV 更新事件,但不会将UIF 标志置 1(因此,不会发送任何中断或DMA 请求)。这样一来,如果在发生捕获事件时将计数器清零,将不会同时产生更新中断和捕获中断。

发生更新事件时,将更新所有寄存器且将更新标志(R16\_TIMx\_INTFR 寄存器中的 UIF 位)置 1 (取决于 URS 位):

- 1) 重复计数器中将重新装载 R16 TIMx RPTCR 寄存器的内容
- 2) 预分频器的缓冲区中将重新装载预装载值(R16\_TIMx\_PSC 寄存器的内容)
- 3) 自动重载活动寄存器将以预装载值(R16\_TIMx\_ATRLR 寄存器的内容)进行更新。注意,如果更新操作是由计数器上溢触发的,则自动重载寄存器在重载计数器之前更新,因此,下一个计数周期就是我们所希望的新的周期长度(计数器被重载新的值)。

#### 12. 3. 2 输入捕获模式

输入捕获模式是定时器的基本功能之一。输入捕获模式的原理是,当检测到 ICxPS 信号上确定的边沿后,则发生捕获事件,计数器当前的值会被锁存到比较捕获寄存器(R16\_TIMx\_CHCTLRx)中。发生捕获事件时,CCxIF(在 R16\_TIMx\_INTFR 中)被置位,如果使能了中断或 DMA,还会产生相应中断或 DMA。如果发生捕获事件时,CCxIF 已经被置位了,那么 CCxOF 位会被置位。CCxIF 可由软件清除,也可以通过读取比较捕获寄存器由硬件清除。CCxOF 由软件清除。

举个通道1的例子来说明使用输入捕获模式的步骤,如下:

- 1) 配置 CCxS 域,选择 ICx 信号的来源。比如设为 10b,选择 TI1FP1 作为 IC1 的来源,而不可以使用默认设置,CCxS 域默认是使比较捕获模块作为输出通道;
- 2) 配置 ICxF 域,设定 TI 信号的数字滤波器。数字滤波器会以确定的频率,采样确定的次数,再输出一个跳变。这个采样频率和次数是通过 ICxF 来确定的;
- 3) 配置 CCxP 位,设定 TIxFPx 的极性。比如保持 CC1P 位为低,选择上升沿跳变;
- 4) 配置 ICxPS 域,设定 ICx 信号成为 ICxPS 之间的分频系数。比如保持 ICxPS 为 00b,不分频;
- 5) 配置 CCxE 位,允许捕获核心计数器(CNT)的值到比较捕获寄存器中。置 CC1E 位;
- 6) 根据需要配置 CCxIE 和 CCxDE 位,决定是否允许使能中断或 DMA。

至此已经将比较捕获通道配置完成。

当 TI1 输入了一个被捕获的脉冲时,核心计数器(CNT)的值会被记录到比较捕获寄存器中,CC1IF被置位,当 CC1IF 在之前就已经被置位时,CCIOF 位也会被置位。如果 CC1IE 位,那么会产生一个中断;如果 CC1DE 被置位,会产生一个DMA 请求。可以通过写事件产生寄存器(TIMx\_SWEVGR)的方式由软件产生一个输入捕获事件。

### 12.3.3 比较输出模式

比较输出模式是定时器的基本功能之一。比较输出模式的原理是在核心计数器(CNT)的值与比较捕获寄存器的值一致时,输出特定的变化或波形。00xM 域(在 R16\_TIMx\_CHCTLRx 中)和 CCxP 位(在 R16\_TIMx\_CCER 中)决定输出的是确定的高低电平还是电平翻转。产生比较一致事件时还会置 CCxIF 位,如果预先置了 CCxIE 位,则会产生一个中断;如果预先设置了 CCxDE 位,则会产生一个 DMA 请求。

配置为比较输出模式的步骤为下:

- 1) 配置核心计数器(CNT)的时钟源和自动重装值;
- 2) 设置需要对比的计数值到比较捕获寄存器(R16\_TIMx\_CHxCVR)中;
- 3) 如果需要产生中断,置 CCxIE 位;
- 4) 保持 00xPE 为 0, 禁用比较寄存器的预装载寄存器;
- 5) 设定输出模式,设置 OCxM 域和 CCxP 位;
- 6) 使能输出,置 CCxE 位;
- 7) 置 CEN 位启动定时器。

### 12.3.4 强制输出模式

定时器的比较捕获通道的输出模式可以由软件强制输出确定的电平,而不依赖比较捕获寄存器的影子寄存器和核心计数器的比较。

具体的做法是将 OCxM 置为 100b, 即为强制将 OCxREF 置为低;或者将 OCxM 置为 101b, 即为强制将 OCxREF 置为高。

需要注意的是,将 0CxM 强制置为 100b 或者 101b,内部核心计数器和比较捕获寄存器的比较过程还在进行,相应的标志位还在置位,中断和 DMA 请求还在产生。

#### 12.3.5 PWM 输入模式

PWM 输入模式是用来测量 PWM 的占空比和频率的,是输入捕获模式的一种特殊情况。除下列区别外,操作和输入捕获模式相同: PWM 占用两个比较捕获通道,且两个通道的输入极性设为相反,其中一个信号被设为触发输入, SMS 设为复位模式。

例如, 测量从 TI1 输入的 PWM 波的周期和频率, 需要进行以下操作:

- 1) 将 TI1(TI1FP1)设为 IC1 信号的输入。将 CC1S 置为 01b;
- 2) 将 TI1FP1 置为上升沿有效。将 CC1P 保持为 0;
- 3) 将 TI1 (TI1FP2) 置为 IC2 信号的输入。将 CC2S 置为 10b;
- 4) 选 TI1FP2 置为下降沿有效。将 CC2P 置为 1;
- 5) 时钟源的来源选择 TI1FP1。将 TS 设为 101b:
- 6) 将 SMS 设为复位模式, 即 100b;
- 7) 使能输入捕获。CC1E 和 CC2E 置位;

这样比较捕获寄存器 1 的值就是 PWM 的周期,而比较捕获寄存器 2 的值就是其占空比。

### 12.3.6 PWM 输出模式

PWM 输出模式是定时器的基本功能之一。PWM 输出模式最常见的是使用重装值确定 PWM 频率,使用捕获比较寄存器确定占空比的方法。将 OCxM 域中置 110b 或 111b 使用 PWM 模式 1 或模式 2,置 OCxPE 位使能预装载寄存器,最后置 ARPE 位使能预装载寄存器的自动重装载。由于在发生一个更新事件时,

预装载寄存器的值才能被送到影子寄存器,所以在核心计数器开始计数之前,需要置 UG 位来初始化 所有寄存器。在 PWM 模式下,核心计数器和比较捕获寄存器一直在进行比较,根据 CMS 位,定时器 能够输出边沿对齐或中央对齐的 PWM 信号。

#### ● 边沿对齐

使用边沿对齐时,核心计数器增计数或减计数,在 PWM 模式 1 的情景下,在核心计数器的值大于比较捕获寄存器时,0CxREF 为高;当核心计数器的值小于比较捕获寄存器时(比如核心计数器增长到 R16\_TIMx\_ATRLR 的值而恢复成全 0 时),0CxREF 为低。

#### ● 中央对齐

使用中央对齐模式时,核心计数器运行在增计数和减计数交替进行的模式下,0CxREF 在核心计数器和比较捕获寄存器的值一致时进行上升和下降的跳变。但比较标志在三种中央对齐模式下,置位的时机有所不同。在使用中央对齐模式时,最好在启动核心计数器之前产生一个软件更新标志(置UG 位)。

### 12.3.7 互补输出和死区

比较捕获通道一般有两个输出引脚(比较捕获通道 4 只有一个输出引脚),能输出两个互补的信号(0Cx 和 0CxN),0Cx 和 0CxN 可以通过 0CxP 和 0CxNP 位独立地设置极性,通过 0CxE 和 0CxNE 独立地设置输出使能,通过 0Cx 和 0CxN 0Cx

如图 12-4 展示了 0Cx 和 0CxN 与 0CxREF 的关系,并展示出死区。




图 12-4 互补输出和死区

#### 12.3.8 刹车信号

当产生刹车信号时,输出使能信号和无效电平都会根据 MOE、OIS、OISN、OSSI 和 OSSR 等位进行修改。但 OCx 和 OCxN 不会在任何时间都处在有效电平。刹车事件源可以来自于刹车输入引脚,也可以是一个时钟失败事件,而时钟失败事件由 CSS(时钟安全系统)产生。

在系统复位后,刹车功能被默认禁止(MOE 位为低),置 BKE 位可以使能刹车功能,输入的刹车信号的极性可以通过设置 BKP 设置,BKE 和 BKP 信号可以被同时写入,在真正写入之前会有一个HB 时钟的延迟,因此需要等一个HB 周期才能正确读出写入值。

在刹车引脚出现选定的电平系统将产生如下动作:

- 1) MOE 位被异步清零,根据 SOOI 位的设置将输出置为无效状态、空闲状态或复位状态;
- 2) 在 MOE 被清零后,每一个输出通道输出由 OSIx 确定的电平;
- 3) 当使用互补输出时:输出被置于无效状态,具体取决于极性;
- 4) 如果 BIE 被置位, 当 BIF 置位, 会产生一个中断; 如果设置了 BDE 位, 则会产生一个 DMA 请求;
- 5) 如果 AOE 被置位,在下一个更新事件 UEV 时,MOE 位被自动置位。

#### 12.3.9 单脉冲模式

单脉冲模式可以用于让微控制器响应一个特定的事件,使之在一个延迟之后产生一个脉冲,延迟和脉冲的宽度可编程。置 OPM 位可以使核心计数器在产生下一个更新事件 UEV 时(计数器翻转到 0)停止。

如图 12-5, 需要在 TI2 输入引脚上检测到一个上升沿开始, 延迟 Tde I ay 之后, 在 0C1 上产生一个长度为 TpuI se 的正脉冲:




图 12-5 单脉冲的产生

- 1) 设定 TI2 为触发。置 CC2S 域为 01b, 把 TI2FP2 映射到 TI2; 置 CC2P 位为 0b, TI2FP2 设为 上升沿检测; 置 TS 域为 110b, TI2FP2 设为触发源; 置 SMS 域为 110b, TI2FP2 被用来启动 计数器:
- 2) Tdelay 由比较捕获寄存器的的值确定, Tpulse 由自动重装值寄存器的值和比较捕获寄存器的值确定。

#### 12.3.10 编码器模式

编码器模式是定时器的一个典型应用,可以用来接入编码器的双相输出,核心计数器的计数方向和编码器的转轴方向同步,编码器每输出一个脉冲就会使核心计数器加一或减一。使用编码器的步骤为:将 SMS 域置为 001b(只在 TI2 边沿计数)、010b(只在 TI1 边沿计数)或 011b(在 TI1 和 TI2 双边沿计数),将编码器接到比较捕获通道 1、2 的输入端,给重装值寄存器设一个值,这个值可以设的大一点。在编码器模式时,定时器内部的比较捕获寄存器,预分频器,重复计数寄存器等都正常工作。下表表明了计数方向和编码器信号的关系。

   计数有效边沿	相对信号	TI1FP1 (	言号边沿	TI2FP2 信号				
厂数有效边沿 	的电平	上升沿	下降沿	上升沿	下降沿			
仅在 TI1 边沿计数	高	向下计数	向上计数	不计数				
	低	向上计数	向下计数	1、7、7、数				
仅在 TI2 边沿计数	高	不计数		向上计数	向下计数			
人在 112 边沿月数	低			向下计数	向上计数			
在 TI1 和 TI2 双边沿计数	高	向下计数	向上计数	向上计数	向下计数			
	低	向上计数	向下计数	向下计数	向上计数			

表 12-1 定时器编码器模式的计数方向和编码器信号之间的关系

### 12.3.11 TIMx 定时器和外部触发的同步

定时器能够在复位模式、门控模式和触发模式下和一个外部触发同步。

#### 从模式:复位模式

计数器及其预分频器可以响应触发输入事件而被重新初始化;如果 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器的 URS 位为低,则产生一个更新事件 UEV;然后更新所有的预装载寄存器(R16\_TIMx\_ATRLR, R16 TIMx CHxCVR)。

以下示例中, 当 TI1 输入出现上升沿, 向上计数器清零:

- 1) 配置通道1以检测TI1的上升沿。配置输入滤波器带宽(本例不需要任何滤波器,因此保持IC1F=0000)。无需配置捕获分频器,因为其不用于触发操作。CC1S位只选择输入捕获源,即CC1S=01(在R16\_TIMx\_CCMR1中)。将CC1P=0和CC1NP='0'写入R16\_TIMx\_CCER寄存器以验证极性(只检测上升沿)。
- 2) 将 SMS=100 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR, 配置定时器为复位模式; 将 TS=101 写入 R16 TIMx SMCFGR, 选择 TI1 作为输入源。
- 3) 将 CEN=1 写入 R16\_TIMx\_CTLR1, 启动计数器。

计数器使用内部时钟计数,然后正常运转,当出现一个 TI1 上升沿,计数器清零并从 0 开始重新计数。同时,触发标志 TIF 位置 1,使能中断或 DMA 后,可以发送中断或 DMA 请求。(取决于R16 TIMx DMAINTENR 寄存器中 TIE (中断使能)位和 TDE (DMA 使能)位)。

下图显示当自动重装载寄存器 R16\_TIMx\_ARR=0x36 时的动作。TI1 上升沿与实际计数器复位之间的延时是 TI1 输入端的重新同步电路造成的。




图 12-6 复位模式下的控制电路

#### 从模式:门控模式

输入信号的电平使能计数器。以下的例子中, 仅 TI1 为低时计数器向上计数:

- 1) 配置通道 1 以检测 TI1 上的低电平。配置输入滤波器带宽(本例不需要任何滤波器,因此保持 IC1F=0000)。无需配置捕获分频器,因为其不用于触发操作。CC1S 位只选择输入捕获源,即 CC1S=01(在 R16\_TIMx\_CCMR1 中)。将 CC1P=1 和 CC1NP='0'写入 R16\_TIMx\_CCER 寄存器以验证极性(只检测低电平)。
- 2) 将 SMS=101 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR, 配置定时器为门控模式; 将 TS=101 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR, 选择 TI1 作为输入源。
- 3) 将 CEN=1 写入 R16\_T I Mx\_CTLR1, 启动计数器。门控模式下, 如果 CEN=0, 无论触发输入电平如何, 计数器都不会启动。

只要 TI1 为低,计数器开始依据内部时钟计数,TI1 变高时停止计数。当计数器开始或停止时都将 R16\_TIMx\_INTFR 中的 TIF 位置 1。TI1 上升沿与实际计数器复位之间的延时是 TI1 输入端的重新同步电路造成的。

# 

图 12-7 门控模式下的控制电路

### 从模式: 触发模式

选择的输入端上发生事件时将使能计数器。以下示例中,当 TI2 输入出现上升沿,向上计数器启动:

- 1) 配置通道 2 以检测 TI2 的上升沿。配置输入滤波器带宽(本例不需要任何滤波器,因此保持 IC2F=0000)。无需配置捕获分频器,因为其不用于触发操作。CC2S 位只选择输入捕获源,置 CC2S=01(在 R16\_TIMx\_CCMR1 中)。将 CC2P=1 和 CC2NP= '0' 写入 R16\_TIMx\_CCER 寄存器以验证极性(只检测低电平)
- 2) 将 SMS=110 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR 寄存器,配置定时器为触发模式;将 TS=110 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR 寄存器,选择 TI2 作为输入源。

当 TI2 出现上升沿, 计数器开始在内部时钟驱动下计数, 同时 TIF 置 1。

TI2 上升沿和实际计数器启动之间的延时,是由 TI2 输入端的重同步电路造成。




图 12-8 触发模式下的控制电路

#### 从模式:外部时钟模式2+触发模式


外部时钟模式 2 可结合除外部时钟模式 1 和编码器模式以外的另一种从模式一起使用。此时,ETR 信号用作外部时钟的输入,在复位模式、门控模式或触发模式下,另一个输入可作为触发输入。不建议通过 R16\_TIMx\_SMCFGR 寄存器的 TS 位来选择 ETR 作为 TRGI。以下示例中,一旦在 TI1 上出现一个上升沿,向上计数器即在 ETR 的每一个上升沿递增:

- 1) 配置 R16\_TIMx\_SMCFGR 寄存器以配置外部触发输入电路:
  - —ETF=0000: 没有滤波;
  - —ETPS=00: 不用预分频器:
  - —ETP=0: 检测 ETR 的上升沿, 置 ECE=1 使能外部时钟模式 2。
- 2) 配置通道 1 以检测 TI 的上升沿:
  - —IC1F=0000: 没有滤波;
  - 一无需配置捕获分频器,因为其不用于触发操作;
  - 一置 R16\_TIMx\_CHCTLR1 寄存器中 CC1S=01,选择输入捕获源;

- 一置 R16 TIMx CCER 寄存器中 CC1P=0 以确定极性(只检测上升沿)。
- 3) 将 SMS=110 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR 寄存器,配置定时器为触发模式。将 TS=101 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR 寄存器,选择 TI1 作为输入源。

当 TI1 出现上升沿,使能计数器,TIF 置 1,计数器开始在 ETR 的上升沿计数。ETR 信号的上升沿和实际计数器复位间的延时,由 ETRP 输入端的重同步电路造成。

图 12-9 外部时钟模式 2+触发模式下的控制电路




### 12.3.12 定时器同步模式

TIMx 定时器从内部连接在一起,以实现定时器同步或级联。当某个定时器配置为主模式时,可对另一个配置为从模式的定时器的计数器执行复位、启动、停止操作或为其提供时钟。

### 将一个定时器用作另一个定时器的预分频器

图 12-10 主/从定时器示例



例如,可以将定时器1配置为定时器2的预分频器。为此:

- 1) 将定时器 1 配置为主模式,每次发生更新事件 UEV 时都输出一个周期性触发信号。如果将 MMS=010 写入 R16\_TIM1\_CTLR2,则每当生成更新事件,TRG01 都会输出一个上升沿。
- 2) 要将定时器 1 的 TRG01 输出连接到定时器 2,必须将定时器 2 配置为从模式,使用 ITR0 作为内部触发。通过 R16\_TIM2\_SMCFGR 寄存器中的 TS 位(写入 TS=000)可对此进行选择。
- 3) 然后将从模式控制器设为外部时钟模式 1(在 R16\_TIM2\_SMCFGR 寄存器中写入 SMS=111)。 这样一来,定时器 2 的时钟将由定时器 1 周期性触发信号的上升沿(与定时器 1 的计数器 上溢对应)提供。
- 4) 最后必须通过将这两个定时器的相应 CEN 位 (R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器) 置 1 同时使能二者。 注意: 如果选择定时器 1 的 0Cx 信号作为触发输出 (MMS=1xx),该信号的上升沿将用于驱动定时器 2 的计数器。


#### 使用一个定时器使能另一个定时器

本例中通过定时器 1 的输出比较 1 来使能定时器 2。仅当定时器 1 的 0C1REF 为高电平时,定时

器 2 才根据分频后的内部时钟进行计数。两个计数器的时钟频率都基于 CK\_INT 通过预分频器执行 3 分频 (fCK\_CNT=fCK\_INT/3)。

- 1) 将定时器 1 配置为主模式,发送其输出比较 1 参考信号(OC1REF)作为触发输出 (R16\_TIM1\_CR2 寄存器中的 MMS=100)。
- 2) 配置定时器 1 的 OC1REF 波形 (R16 TIM1 CCMR1 寄存器)。
- 3) 配置定时器 2 以接收来自定时器 1 的输入触发(R16 TIM2 SMCFGR 寄存器中的 TS=000)。
- 4) 将定时器 2 配置为门控模式(R16\_TIM2\_SMCFGR 寄存器中的 SMS=101)。
- 5) 通过向 CEN 位 (R16 TIM2 CTLR1 寄存器) 写入 "1" 使能定时器 2。
- 6) 通过向 CEN 位 (R16\_TIM1\_CTLR1 寄存器) 写入 "1" 启动定时器 1。
- 注: 计数器 2 的时钟与计数器 1 不同步, 此模式仅影响定时器 2 的计数器使能信号。

图 12-11 使用定时器 1 的 0C1REF 对定时器 2 实施门控控制



定时器 2 的计数器和预分频器在启动前未进行初始化。因此从各自的当前值开始计数。启动定时器 1 之前,通过复位这两个定时器可以从指定值开始计数。这样便可以在定时器计数器中写入所需的任意值。两个定时器都可通过软件使用 R16 TIMx SWEVGR 寄存器中的 UG 位轻松复位。

在下一示例中,定时器 1 与定时器 2 同步。定时器 1 为主模式,从 0 开始计数。定时器 2 为从模式,从 0xE7 开始计数。两个定时器的预分频比相同。在 R16\_TIM1\_CTLR1 寄存器中通过向 CEN 位写入"0"来禁止定时器 1 时,定时器 2 将停止:

- 1) 将定时器 1 配置为主模式,发送其输出比较 1 参考信号(OC1REF)作为触发输出 (R16 TIM1 CTLR2 寄存器中的 MMS=100)。
- 2) 配置定时器 1 的 OC1REF 波形(R16\_TIM1\_CHCTLR1 寄存器)。
- 3) 配置定时器 2 以接收来自定时器 1 的输入触发(R16 TIM2 SMCFGR 寄存器中的 TS=000)。
- 4) 将定时器 2 配置为门控模式(R16\_TIM2\_SMCFGR 寄存器中的 SMS=101)。
- 5) 通过向 UG 位 (R16\_TIM1\_SWEVGR 寄存器) 写入 "1" 复位定时器 1。
- 6) 通过向 UG 位 (R16 TIM2 SWEVGR 寄存器) 写入 "1" 复位定时器 2。
- 7) 通过在定时器 2 的计数器 (R16\_TIM2\_CNTL) 中写入 "0xE7" 使定时器 2 初始化为 0xE7。
- 8) 通过向 CEN 位 (R16 TIM2 CTLR1 寄存器) 写入 "1" 使能定时器 2。
- 9) 通过向 CEN 位 (R16\_TIM1\_CTLR1 寄存器) 写入 "1" 启动定时器 1。
- 10) 通过向 CEN 位 (R16\_TIM1\_CTLR1 寄存器) 写入 "0" 停止定时器 1。





图 12-12 使用定时器 1 的使能信号对定时器 2 实施门控控制

### 使用一个定时器启动另一个定时器

本例中使用定时器 1 的更新事件使能定时器 2。只要定时器 1 生成更新事件,定时器 2 便根据分频后的内部时钟从当前值(可以不为 0)开始计数。定时器 2 收到触发信号时,其 CEN 位自动置 1,并且计数器开始计数,直到向 R16\_T IM2\_CTLR1 寄存器的 CEN 位写入 "0"后停止计数。两个计数器的时钟频率都基于 CK\_INT 通过预分频器执行 3 分频(fCK\_CNT=fCK\_INT/3)。

- 1) 将定时器 1 配置为主模式,发送其更新事件(UEV)作为触发输出(R16\_TIM1\_CTLR2 寄存器中的 MMS=010)。
- 2) 配置定时器 1 的周期(R16 TIM1 ATRLR 寄存器)。
- 3) 配置定时器 2 以接收来自定时器 1 的输入触发(R16 TIM2 SMCFGR 寄存器中的 TS=000)。
- 4) 将定时器 2 配置为触发模式(R16\_TIM2\_SMCFGR 寄存器中的 SMS=110)。
- 5) 通过向 CEN 位 (R16 TIM1 CTLR1 寄存器) 写入 "1" 启动定时器 1。

图 12-13 使用定时器 1 的更新事件触发定时器 2



如上述示例所示,用户可以在开始计数之前初始化两个计数器。图 12-14 显示了与图 12-13 具有相同配置,只不过处于触发模式(R16\_TIM2\_SMCFGR 寄存器中的 SMS=110)而非门控模式的计数行为。




图 12-14 使用定时器 1 的使能信号触发定时器 2

#### 将一个定时器用作另一个定时器的预分频器

例如,可以将定时器1配置为定时器2的预分频器。为此:

- 1) 将定时器 1 配置为主模式,发送其更新事件(UEV)作为触发输出(R16\_TIM1\_CTLR2 寄存器中的 MMS=010)。这样便会在计数器每次发生上溢时输出一个周期性信号。
- 2) 配置定时器 1 的周期(R16 TIM1 ATRLR 寄存器)。
- 3) 配置定时器 2 以接收来自定时器 1 的输入触发(R16\_TIM2\_SMCFGR 寄存器中的 TS=000)。
- 4) 将定时器 2 配置为外部时钟模式(R16 TIM2 SMCFGR 寄存器中的 SMS=111)。
- 5) 通过向 CEN 位 (R16\_TIM2\_CTLR1 寄存器) 写入 "1" 启动定时器 2。
- 6) 通过向 CEN 位 (R16\_TIM1\_CTLR1 寄存器) 写入 "1" 启动定时器 1。

### 使用一个外部触发同步的启动 2 个定时器

本例中,定时器 1 的 TI1 输入出现上升沿时使能定时器 1,使能定时器 1 的同时使能定时器 2。要确保两个计数器对齐,定时器 1 必须配置为主/从模式(对应的 TI1 为从,对应定时器 2 为主):

- 1) 将定时器 1 配置为主模式,发送其使能信号作为触发输出(R16\_TIM1\_CTLR2 寄存器中的MMS=001)。
- 2) 将定时器 1 配置为从模式以接收来自 TI1 的输入触发(R16\_TIM1\_SMCFGR 寄存器中的 TS=100)。
- 3) 将定时器 1 配置为触发模式(R16\_TIM1\_SMCFGR 寄存器中的 SMS=110)。
- 4) 通过写入 MSM=1(R16\_TIMx\_SMCR 寄存器)将定时器 1 配置为主/从模式。
- 5) 配置定时器 2 以接收来自定时器 1 的输入触发(R16\_TIM2\_SMCFGR 寄存器中的 TS=000)。
- 6) 将定时器 2 配置为触发模式(R16 TIM2 SMCFGR 寄存器中的 SMS=110)。

当 TI1 (定时器 1) 出现上升沿时,两个计数器开始根据内部时钟同步计数,并且两个 TIF 标志都置 1。

注:本例中,两个定时器都在启动之前进行了初始化(通过将各自的 UG 位置 1)。两个计数器都从 0 开始计数,但可以通过对任意一个计数器寄存器(R16\_TIMx\_CNT)进行写操作,在二者之间轻松插入一个偏移量。可注意到主/从模式在定时器 1 的 CNT EN 与 CK PSC 之间产生了延迟。

CK\_INT \_\_\_\_\_ TIMER1-TI1\_\_\_\_ TIMER1-CEN=CNT\_EN TIMER1-CK\_PSC \_\_\_\_ TIMER1-CNT 00 X01X02X03X04X05X06X07X08X09X TIMER1-TIF TIMER2-CEN=CNT\_EN TIMER2-CK\_PSC 00 TIMER2-CNT X01X02X03X04X05X06X07X08X09X TIMER2-TIF

图 12-15 使用定时器 1 的 TI1 输入触发定时器 1 和定时器 2

定时器能够输出时钟脉冲(TRGO),也能接收其他定时器的输入(ITRx)。不同的定时器的 ITRx 的来源(别的定时器的 TRGO)是不一样的。定时器内部触发连接如表 12-2 所示。

 从定时器
 ITR0 (TS=000)
 ITR1 (TS=001)
 ITR2 (TS=010)
 ITR3 (TS=011)

 TIM1
 0
 TIM2\_TRG0
 0
 0

 TIM2
 TIM1\_TRG0
 0
 0
 0

表 12-2 TIMx 内部触发连接

# 12.3.13 调试模式

当系统进入调试模式时,定时器根据 DBG 模块的设置继续运转或停止。

# 12.4 寄存器描述

表 12-3 TIM1 相关寄存器列表

	访问地址	描述	复位值
R16 TIM1 CTLR1	0x40012C00	控制寄存器 1	0×0000
R16_TIM1_CTLR2	0x40012C04	控制寄存器 2	0x0000
R16_TIM1_SMCFGR	0x40012C08	从模式控制寄存器	0x0000
R16_TIM1_DMAINTENR	0x40012C0C	DMA/中断使能寄存器	0x0000
R16_TIM1_INTFR	0x40012C10	中断状态寄存器	0x0000
R16_TIM1_SWEVGR	0x40012C14	事件产生寄存器	0x0000
R16_TIM1_CHCTLR1	0x40012C18	比较/捕获控制寄存器 1	0x0000
R16_TIM1_CHCTLR2	0x40012C1C	比较/捕获控制寄存器 2	0x0000
R16_TIM1_CCER	0x40012C20	比较/捕获使能寄存器	0x0000
R16_TIM1_CNT	0x40012C24	计数器	0x0000
R16_TIM1_PSC	0x40012C28	计数时钟预分频器	0x0000
R16_TIM1_ATRLR	0x40012C2C	自动重装值寄存器	0xFFFF
R16_TIM1_RPTCR	0x40012C30	重复计数值寄存器	0x0000
R32_TIM1_CH1CVR	0x40012C34	比较/捕获寄存器 1	0x00000000

R32_TIM1_CH2CVR	0x40012C38	比较/捕获寄存器 2	0x00000000
R32_TIM1_CH3CVR	0x40012C3C	比较/捕获寄存器3	0x0000000
R32_TIM1_CH4CVR	0x40012C40	比较/捕获寄存器 4	0x000000000
R16_TIM1_BDTR	0x40012C44	刹车和死区寄存器	0x0000
R16_TIM1_DMACFGR	0x40012C48	DMA 控制寄存器	0x0000
R16_TIM1_DMAADR	0x40012C4C	连续模式的 DMA 地址寄存器	0x0000
R16_TIM1_SPEC	0x40012C50	SPEC 寄存器	0×0000

# 表 12-4 TIM2 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R16_TIM2CTLR1	0x40000000	控制寄存器 1	0x0000
R16_TIM2CTLR2	0x40000004	控制寄存器 2	0x0000
R16_TIM2_SMCFGR	0x40000008	从模式控制寄存器	0x0000
R16_TIM2_DMAINTENR	0x4000000C	DMA/中断使能寄存器	0x0000
R16_TIM2_INTFR	0x40000010	中断状态寄存器	0x0000
R16_TIM2_SWEVGR	0x40000014	事件产生寄存器	0x0000
R16_TIM2_CHCTLR1	0x40000018	比较/捕获控制寄存器 1	0x0000
R16_TIM2_CHCTLR2	0x4000001C	比较/捕获控制寄存器 2	0x0000
R16_TIM2_CCER	0x40000020	比较/捕获使能寄存器	0x0000
R16_TIM2_CNT	0x40000024	计数器	0x0000
R16_TIM2_PSC	0x40000028	计数时钟预分频器	0x0000
R16_TIM2_ATRLR	0x4000002C	自动重装值寄存器	0xFFFF
R16_TIM2_RPTCR	0x40000030	重复计数值寄存器	0x0000
R32_TIM2_CH1CVR	0x40000034	比较/捕获寄存器 1	0x00000000
R32_TIM2_CH2CVR	0x40000038	比较/捕获寄存器 2	0x00000000
R32_TIM2_CH3CVR	0x4000003C	比较/捕获寄存器3	0x00000000
R32_TIM2_CH4CVR	0x40000040	比较/捕获寄存器 4	0x00000000
R16_TIM2BDTR	0x40000044	刹车和死区寄存器	0x0000
R16_TIM2DMACFGR	0x40000048	DMA 控制寄存器	0x0000
R16_TIM2DMAADR	0x4000004C	连续模式的 DMA 地址寄存器	0x0000
R16_TIM2_SPEC	0x40000050	SPEC 寄存器	0x0000

# 12.4.1 控制寄存器 1(TIMx\_CTLR1)(x=1/2)

偏移地址: 0x00

15 14 13 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12 11 Rese CMP\_ CAPLVL CAPOV CKD[1:0] ARPE CMS[1:0] DIR OPM URS UDIS CEN Reserved BK rved

位	名称	访问	描述	复位值
15	CAPLVL		双沿捕获模式下,捕获电平指示使能: 1: 使能指示功能; 0: 关闭指示功能。 注: 使能后,CHxCVR 的 bit[16]指示捕获值对应的电平。	0

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

			捕获值模式配置:	
14	CAPOV	RW	1: 当捕获前产生计数器溢出时, CHxCVR 值为	0
			0xFFFF;	
10	Danamad	DC	0: 捕获值为实际计数器的值。	
13	Reserved	R0	保留。	0
			电压比较器结果直接用于刹车输入使能(仅 TIM1	
			支持):	
40	OMD DV	חאי	如果 CMP_BK 为 1 且 OPA_CTLR2 的 EN3 为 1,则刹车	^
12	CMP_BK	RW	输入信号来自 CMPA3 输出通道;	0
			如果 CMP_BK 为 1 且 OPA_CTLR2 的 EN3 为 0,则刹车	
			输入信号来自 CMPA1 输出通道;	
[44 10]	D .	200	否则刹车输入信号来自外部对应 I/0 引脚。	
[11:10]	Reserved	R0		0
			这 2 位定义在定时器时钟(CK_INT)频率、死区时间	
			和由死区发生器与数字滤波器(ETR, TIx)所用的采	
F	0//P F4 = 2		样时钟之间的分频比例:	_
[9:8]	CKD [1:0]	RW	00: Tdts=Tck_int;	0
			01: Tdts = 2 x Tck_int;	
			10: Tdts = 4 x Tck_int;	
			11: 保留。	
	ADDE	D."	自动重装预装使能位:	•
7	ARPE	RW	1: 使能自动重装值寄存器(ATRLR);	0
			0: 禁止自动重装值寄存器(ATRLR)。	
			中央对齐模式选择:	
			00: 边沿对齐模式。计数器依据方向位(DIR)向上或	
			01: 中央对齐模式 1。计数器交替地向上和向下计	
			数。配置为输出的通道(CHCTLRx 寄存器中 CCxS=00)	
			的输出比较中断标志位,只在计数器向下计数时被	
[/.6]	OMC [1 , 0]	ייים	10: 中央对齐模式 2。计数器交替地向上和向下计	^
[6:5]	CMS [1:0]	RW	数。配置为输出的通道(CHCTLRx 寄存器中 CCxS=00)	0
			的输出比较中断标志位,只在计数器向上计数时被	
			11: 中央对齐模式 3。计数器交替地向上和向下计	
			数。配置为输出的通道(CHCTLRx 寄存器中 CCxS=00)	
			的输出比较中断标志位,在计数器向上和向下计数	
			时均被设置。	
			注: 在计数器使能时(CEN=1),不允许从边沿对齐模式转换到中央对齐模式。	
			式转换到中央对介模式。 计数器方向:	
			TXX	
4	DIR	RW	0: 计数器的计数模式为减计数;	0
"	אוט	L/AA	D: IT 数备的IT 数模式为增订数。 注: 当计数器配置为中央对齐模式或编码器模式时,	U
			注:ヨバ致裔即直 <i>为中央对介</i> 模式或编码裔模式的, 该位无效。	
3	OPM	RW	单脉冲模式:	0
	O1- IVI	L/AA	干办小工行人	U

			1: 在发生下一次更新事件时, 计数器停止(清除 CEN 位)。	
			0: 在发生下一次更新事件时,计数器不停止。	
2	URS	RW	更新请求源,软件通过该位选择 UEV 事件的源。 1: 如果使能了更新中断或 DMA 请求,则只有计数器溢出/下溢才产生更新中断或 DMA 请求; 0: 如果使能了更新中断或 DMA 请求,则下述任一事件产生更新中断或 DMA 请求。 -计数器溢出/下溢 -设置 UG 位 -从模式控制器产生的更新	0
1	UDIS	RW	禁止更新,软件通过该位允许/禁止 UEV 事件的产生。 1:禁止 UEV。不产生更新事件,各寄存器(ARR、PSC、CCRx)保持它们的值。如果设置了 UG 位或从模式控制器发出了一个硬件复位,则计数器和预分频器被重新初始化; 0:允许 UEV。更新(UEV)事件由下述任一事件产生:一计数器溢出/下溢一设置 UG 位一从模式控制器产生的更新具有缓存的寄存器被装入它们的预装载值。	0
0	CEN	RW	使能计数器。 1: 使能计数器; 0: 禁止计数器。 注: 在软件设置了 CEN 位后,外部时钟、门控模式和编码器模式才能工作。触发模式可以自动地通过硬件设置 CEN 位。	0

# 12.4.2 控制寄存器 2(TIMx\_CTLR2)(x=1/2)

偏移地址: 0x04

5 4 Reserved 01S4 01S3N 01S3 01S2N 01S2 01S1N 01S1 T11S MMS[2:0] CCDS CCUS Reserved CCPC

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	R0	保留。	0
14	01\$4	RW	输出空闲状态 4: 1: 当 MOE=0 时,如果实施了 OC4N,则死区后 OC4=1; 0: 当 MOE=0 时,如果实施了 OC4N,则死区后 OC4=0。 注:已经设置了 LOCK(TIMx_BDTR 寄存器)级别 1、2 或 3 后,该位不能被修改。	
13	01S3N	RW	输出空闲状态 3: 1: 当 MOE=0 时,死区后 OC3N=1; 0: 当 MOE=0 时,死区后 OC3N=0。 注:已经设置了 LOCK(TIMx_BDTR 寄存器)级别 1、2	0

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

			或 3 后,该位不能被修改。	
12	0183	RW	输出空闲状态 3,参见 0IS4。	0
11	OIS2N	RW	输出空闲状态 2,参见 OIS3N。	0
10	0182	RW	输出空闲状态 2,参见 01S4。	0
9	OIS1N	RW	输出空闲状态 1,参见 0 I S 3 N。	0
8	0181	RW	输出空闲状态 1,参见 0IS4。	0
7	TI1S	RW	TI1 选择: 1: TIMx_CH1、TIMx_CH2 和 TIMx_CH3 引脚经异或后 连到 TI1 输入;	0
[6:4]	MMS[2:0]	RW	0: TIMx_CH1 引脚直连到 TI1 输入。 主模式选择: 这 3 位用于选择在主模式下送到从定时器的同步信息(TRGO)。 可能的组合如下: 000: 复位 - TIMx_EGR 寄存器的 UG 位被用于作为触发输出(TRGO)。如果是触发输入产生的复位(从模式控制器处于复位模式),则 TRGO 上的信号相对实际的复位会有一个延迟; 001: 使能 - 计数器使能信号 CNT_EN 被用于作为触发输出(TRGO)。有时需要在同一时间启动多器时器或控制在一段时间内使能从定时器。计数器使能信号受控于主/从模式(见 TIMx_SMCR 寄存器中 MSM 位的描述); 010:更新 - 更新事件被选为触发输入(TRGO)。例如,一个主定时器的时钟可以被用作一个从定时器的预分频器; 011: 比较脉冲 - 在发生一次捕获或一次比较成功时,当要设置 CC1 IF 标志时(即使它已经为高),触发输出送出一个正脉冲(TRGO); 100: 比较 - 0C1REF 信号被用于作为触发输出(TRGO); 101: 比较 - 0C2REF 信号被用于作为触发输出(TRGO);	0
3	CCDS	RW	捕获比较的 DMA 选择:  1: 当发生更新事件时,送出 CHxCVR 的 DMA 请求;  0: 当发生 CHxCVR 时,产生 CHxCVR 的 DMA 请求。	0
2	ccus	RW	比较捕获控制更新选择位: 1: 如果 CCPC 置位,可以通过设置 COM 位或 TRGI上的一个上升沿更新它们; 0: 如果 CCPC 置位,只能通过设置 COM 位更新它们。 注: 该位只对具有互补输出的通道起作用。	0

1	Reserved	R0	保留。	0
			比较捕获预装载控制位:	
			1: CCxE, CCxNE 和 OCxM 位是预装载的,设置该位	
0	CCPC	RW	后,它们只在设置了 COM 位后被更新;	0
			0: CCxE, CCxNE 和 OCxM 位不是预装载的。	
			注:该位只对具有互补输出的通道起作用。	

# 12.4.3 从模式控制寄存器(TIMx\_SMCFGR)(x=1/2)

偏移地址: 0x08

6 5 4 15 14 13 12 10 9 8 7 3 2 1 0 11 ECE ETPS[1:0] ETF[3:0] SMS[2:0] ETP MSM TS[2:0] Reserved

位	名称	访问	描述	复位值
15	ETP	RO	ETR 触发极性选择,该位选择是直接输入 ETR 还是输入 ETR 的反相。 1:将 ETR 反相,低电平或下降沿有效; 0:ETR,高电平或上升沿有效。	0
14	ECE	RW	外部时钟模式 2 启用选择: 1: 使能外部时钟模式 2; 0: 禁用外部时钟模式 2。 注 1: 从模式可以与外部时钟模式 2 同时使用: 复位模式, 门控模式和触发模式; 但是, 这时 TRGI 不能连到 ETRF(TS 位不能是'111')。 注 2: 外部时钟模式 1 和外部时钟模式 2 同时被使能时, 外部时钟的输入是 ETRF。	0
[13:12]	ETPS[1:0]	RW	外部触发信号(ETRP)分频,这个信号频率最大不能超过 TIMxCLK 频率的 1/4,可以通过这个域来降频:00:关闭预分频; 01:ETRP 频率除以 2; 10:ETRP 频率除以 4; 11:ETRP 频率除以 8。	0
[11:8]	ETF[3:0]	RW	外部触发滤波,实际上,数字滤波器是一个事件计数器,它使用一定的采样的频率,记录到 N 个事件后会产生一个输出的跳变。 0000: 无滤波器,以 Fdts 采样; 0001: 采样频率 Fsampling=Fck_int, N=2; 0010: 采样频率 Fsampling=Fck_int, N=4; 0011: 采样频率 Fsampling=Fck_int, N=8; 0100: 采样频率 Fsampling=Fdts/2, N=6; 0101: 采样频率 Fsampling=Fdts/2, N=6; 0111: 采样频率 Fsampling=Fdts/4, N=6; 0111: 采样频率 Fsampling=Fdts/4, N=6; 1000: 采样频率 Fsampling=Fdts/8, N=6; 1001: 采样频率 Fsampling=Fdts/8, N=6;	0

			1011: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=6; 1100: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=8; 1101: 采样频率 Fsampling=Fdts/32, N=5; 1110: 采样频率 Fsampling=Fdts/32, N=6; 1111: 采样频率 Fsampling=Fdts/32, N=8。 主/从模式选择: 1: 触发输入(TRGI)上的事件被延迟了,以允许在当	
7	MSM	RW	前定时器(通过 TRG0)与它的从定时器间的完美同步。这对要求把几个定时器同步到一个单一的外部事件时是非常有用的; 0: 不发挥作用。	0
[6:4]	TS[2:0]	RW	触发选择域,这 3 位选择用于同步计数器的触发输入源: 000: 内部触发 0(ITR0); 001: 内部触发 1(ITR1); 010: 内部触发 2(ITR2); 011: 内部触发 3(ITR3); 100: TI1 的边沿检测器(TI1F_ED); 101: 滤波后的定时器输入 1(TI1FP1); 110: 滤波后的定时器输入 2(TI2FP2); 111: 外部触发输入(ETRF); 以上只有在 SMS 为 0 时改变。 注:具体见表 12-2。	0
3	Reserved	R0	保留。	0
[2:0]	SMS [2:0]	RW	输入模式选择域。选择核心计数器的时钟和触发模式。 000:由内部时钟 CK_INT 驱动; 001:编码器模式 1,根据 TI1FP1 的电平,核心计数器在 TI2FP2 的边沿增减计数; 010:编码器模式 2,根据 TI2FP2 的电平,核心计数器在 TI1FP1 的边沿增减计数; 011:编码器模式 3,根据另一个信号的输入电平,核心计数器在 TI1FP1 和 TI2FP2 的边沿增减计数; 100:复位模式,触发输入(TRGI)的上升沿将初始化计数器,并且产生一个更新寄存器的信号; 101:门控模式,当触发输入(TRGI)为高时,计数器的时钟开启;在触发输入变为低,计数器停止,计数器的启停都是受控的; 110:触发模式,计数器在触发输入 TRGI 的上升沿启动,只有计数器的启动是受控的; 111:外部时钟模式 1,选中的触发输入(TRGI)的上升沿驱动计数器。	0

# 12. 4. 4 DMA/中断使能寄存器(TIMx\_DMAINTENR)(x=1/2)

偏移地址: 0x0C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved TDE COMDE CC4DE CC3DE CC2DE CC1DE UDE BIE TIE COMIE CC4IE CC3IE CC2IE CC1IE UIE

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	R0	保留。	0
			触发 DMA 请求使能位:	
14	TDE	RW	1: 允许触发 DMA 请求;	0
			0: 禁止触发 DMA 请求。	
			COM 的 DMA 请求使能位:	
13	COMDE	RW	1: 允许 COM 的 DMA 请求;	0
			0: 禁止 COM 的 DMA 请求。	
			比较捕获通道 4 的 DMA 请求使能位:	
12	CC4DE	RW	1: 允许比较捕获通道 4 的 DMA 请求;	0
			0: 禁止比较捕获通道 4 的 DMA 请求。	
			比较捕获通道 3 的 DMA 请求使能位:	
11	CC3DE	RW	1: 允许比较捕获通道 3 的 DMA 请求;	0
			0: 禁止比较捕获通道 3 的 DMA 请求。	
			比较捕获通道 2 的 DMA 请求使能位:	
10	CC2DE	RW	1: 允许比较捕获通道 2 的 DMA 请求;	0
			0: 禁止比较捕获通道 2 的 DMA 请求。	
			比较捕获通道 1 的 DMA 请求使能位:	
9	CC1DE	RW	1: 允许比较捕获通道 1 的 DMA 请求;	0
			0: 禁止比较捕获通道 1 的 DMA 请求。	
			更新的 DMA 请求使能位:	
8	UDE	RW	1: 允许更新的 DMA 请求;	0
			0: 禁止更新的 DMA 请求。	
			刹车中断使能位:	
7	BIE	RW	1: 允许刹车中断;	0
			0: 禁止刹车中断。	
			触发中断使能位:	
6	TIE	RW	1: 使能触发中断;	0
			0: 禁止触发中断。	
			COM 中断允许位:	
5	COMIE	RW	1: 允许 COM 中断;	0
			0: 禁止 COM 中断。	
			比较捕获通道 4 中断使能位:	
4	CC41E	RW	1: 允许比较捕获通道 4 中断;	0
			0: 禁止比较捕获通道 4 中断。	
			比较捕获通道3中断使能位:	
3	CC31E	RW	1: 允许比较捕获通道3中断;	0
			0: 禁止比较捕获通道3中断。	
			比较捕获通道2中断使能位:	
2	CC21E	RW	1: 允许比较捕获通道2中断;	0
			0: 禁止比较捕获通道2中断。	
1	CC1 IE	RW	比较捕获通道1中断使能位:	0
'	OUTIL	1744	1: 允许比较捕获通道1中断;	

			0:禁止比较捕获通道1中断。	
			更新中断使能位:	
0	UIE	RW	1: 允许更新中断;	0
			0:禁止更新中断。	

# 12.4.5 中断状态寄存器(TIMx\_INTFR)(x=1/2)

偏移地址: 0x10

15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 0 CC40F CC30F CC20F CC10F Reserved BIF TIF COMIF CC4 IF CC3 IF CC2 IF CC1 IF UIF Reserved

位	名称	访问	描述	复位值
[15:13]	Reserved	R0	保留。	0
12	CC40F	RWO	比较捕获通道4重复捕获标志位。	0
11	CC30F	RWO	比较捕获通道3重复捕获标志位。	0
10	CC20F	RWO	比较捕获通道2重复捕获标志位。	0
9	CC10F	RWO	比较捕获通道 1 重复捕获标志位,仅用于比较捕获通道被配置为输入捕获模式时。该标记由硬件置位,软件写 0 可清除此位。 1: 计数器的值被捕获到捕获比较寄存器时,CC1IF的状态已经被置位; 0: 无重复捕获产生。	0
8	Reserved	R0	保留。	0
7	BIF	RWO	刹车中断标志位,一旦刹车输入有效,由硬件对该位置位,可由软件清零。 1: 刹车引脚输入上检测到设定的有效电平; 0: 无刹车事件产生。	0
6	TIF	RWO	触发器中断标志位,当发生触发事件时由硬件对该位置位,由软件清零。触发事件包括从除门控模式外的其它模式时,在 TRGI 输入端检测到有效边沿,或门控模式下的任一边沿。 1: 触发器事件产生; 0: 无触发器事件产生。	0
5	COMIF	RWO	COM 中断标志位,一旦产生 COM 事件,该位由硬件置位,由软件清零。COM 事件包括 CCxE、CCxNE、OCxM被更新。 1: COM 事件产生; 0: 无 COM 事件产生。	0
4	CC41F	RWO	比较捕获通道4中断标志位。	0
3	CC31F	RWO	比较捕获通道3中断标志位。	0
2	CC21F	RWO	比较捕获通道2中断标志位。	0
1	CC1 IF	RWO	比较捕获通道 1 中断标志位。 如果比较捕获通道配置为输出模式: 当计数器值与比较值匹配时该位由硬件置位,但在 中心对称模式下除外。该位由软件清零。	0
			1:核心计数器的值与比较捕获寄存器 1 的值匹配;	1 1

			0: 无匹配发生。 如果比较捕获通道1配置为输入模式: 当捕获事件发生时该位由硬件置位,它由软件清零 或通过读比较捕获寄存器清零。 1: 计数器值已被捕获比较捕获寄存器1; 0: 无输入捕获产生。	
0	UIF	RWO	更新中断标志位,当产生更新事件时该位由硬件置位,由软件清零。 1: 更新中断产生; 0: 无更新事件产生。 以下情形会产生更新事件: 若 UDIS=0, 当重复计数器数值上溢或下溢时; 若 URS=0、UDIS=0, 当置 UG 位时,或当通过软件对计数器核心计数器重新初始化时; 若 URS=0、UDIS=0,当计数器 CNT 被触发事件重新初始化时。	0

# 12. 4. 6 事件产生寄存器(TIMx\_SWEVGR)(x=1/2)

偏移地址: 0x14

14 13 15 12 11 10 8 7 6 5 3 2 1 0 TG COMG CC4G CC3G CC2G CC1G Reserved BG UG

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	BG	WO	刹车事件产生位,此位由软件置位和清零,用来产生一个刹车事件。 1:产生一个刹车事件。此时 MOE=0、BIF=1,若使能对应的中断和 DMA,则产生相应的中断和 DMA; 0:无动作。	0
6	TG	WO	触发事件产生位,该位由软件置位,硬件清零,用于产生一个触发事件。 1:产生一个触发事件,TIF被置位,若使能对应的中断和DMA,则产生相应的中断和DMA; 0:无动作。	0
5	COMG	WO	比较捕获控制更新产生位。产生比较捕获控制更新事件。该位由软件置位,由硬件自动清零。 1: 当 CCPC=1,允许更新 CCxE、CCxNE、OCxM 位; 0: 无动作。 注: 该位只对拥有互补输出的通道(通道 1, 2, 3) 有效。	0
4	CC4G	WO	比较捕获事件产生位 4。产生比较捕获事件 4。	0
3	CC3G	WO	比较捕获事件产生位3。产生比较捕获事件3。	0
2	CC2G	WO	比较捕获事件产生位 2。产生比较捕获事件 2。	0
1	CC1G	WO	比较捕获事件产生位 1,产生比较捕获事件 1。 该位由软件置位,由硬件清零。用于产生一个比较	0

			捕获事件。 1: 在比较捕获通道 1 上产生一个比较捕获事件: 若比较捕获通道 1 配置为输出: 置 CC1 IF 位。若使能对应的中断和 DMA,则产生相应的中断和 DMA;	
			当前核心计数器的值被捕获至比较捕获寄存器 1; 置 CC1 IF 位,若使能了对应的中断和 DMA,则产生相应的中断和 DMA。若 CC1 IF 已经置位,则置 CC1 OF 位。 0: 无动作。	
0	UG	WO	更新事件产生位,产生更新事件。该位由软件置位,由硬件自动清零。 1: 初始化计数器,并产生一个更新事件; 0: 无动作。 注: 预分频器的计数器也被清零,但是预分频系数不变。若在中心对称模式下或增计数模式下则核心计数器被清零;若减计数模式下则核心计数器被清零;若减计数模式下则核心计数器取重装值寄存器的值。	0

# 12.4.7 比较/捕获控制寄存器 1 (TIMx\_CHCTLR1) (x=1/2)

偏移地址: 0x18

通道可用于输入(捕获模式)或输出(比较模式),通道的方向由相应的 CCxS 位定义。该寄存器其它位的作用在输入和输出模式下不同。OCxx 描述了通道在输出模式下的功能,ICxx 描述了通道在输入模式下的功能。

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

OC2CE	OC2M[2:0]	OC2PE OC2FE		OC1CE	OC1M[2:0]	OC1PE	0C1FE	
	IC2F[3:0]	IC2PSC[1:0]	CC2S[1:0]		IC1F[3:0]	IC1PS	C[1:0]	CC1S[1:0]

# 比较模式(引脚方向为输出):

位	名称	访问	描述	复位值
			比较捕获通道 2 清零使能位。	
15	OC2CE	RW	1:一旦检测到 ETRF 输入高电平,清除 0C2REF 位零;	0
			0: 0C2REF 不受 ETRF 输入的影响。	
			比较捕获通道 2 模式设置域。	
			该 3 位定义了输出参考信号 OC2REF 的动作,而	
			OC2REF 决定了 OC2、OC2N 的值。OC2REF 是高电平有	
			效,而 0C2 和 0C2N 的有效电平取决于 CC2P、CC2NP	
			位。	
[14:12]	OC2M[2:0]	RW	000: 冻结。比较捕获寄存器的值与核心计数器间的	0
			比较值对 0C2REF 不起作用;	
			001: 强制设为有效电平。 当核心计数器与比较捕获	
			寄存器 1 的值相同时,强制 0C2REF 为高;	
			010: 强制设为无效电平。当核心计数器的值与比较	
			捕获寄存器 1 相同时,强制 0C2REF 为低;	

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

			011: 翻转。当核心计数器与比较捕获寄存器 1 的值相同时,翻转 0C2REF 的电平。 100: 强制为无效电平。强制 0C2REF 为低。 101: 强制为有效电平。强制 0C2REF 为高。 110: PWM 模式 1: 在向上计数时,一旦核心计数器大于比较捕获寄存器的值时通道 2 为无效电平,否则为有效电平;在向下计数时,一旦核心计数器大比较捕获寄存器的值时通道 2 为有效电平,否则为无效电平。 111: PWM 模式 2: 在向上计数时,一旦核心计数器大于比较捕获寄存器的值时,通道 2 为有效电平,否则为无效电平;在向下计数时,一旦核心计数器大于比较捕获寄存器的值时,通道 2 为无效电平,否则为无效电平;在向下计数时,一旦核心计数器大比较捕获寄存器的值时,通道 2 为无效电平,否则为有效电平(0C2REF=1)。 注:一旦 LOCK 级别设为 3 并且 CC2S=00b 则该位不能被修改。在 PWM 模式 1 或 PWM 模式 2 中,只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到 PWM 模式时,0C2REF 电平才改变。	
11	OC2PE	RW	1: 开启比较捕获寄存器 2 的预装载功能,读写操作仅对预装载寄存器操作,比较捕获寄存器 2 的预装载值在更新事件到来时被加载至当前影子寄存器中; 0: 禁止比较捕获寄存器 2 的预装载功能,可随时写入比较捕获寄存器 2,并且新写入的数值立即起作用。 注: 一旦 LOCK 级别设为 3 并且 CC2S=00,则该位不能被修改;仅仅在单脉冲模式下(OPM=1)可以在未确认预装载寄存器情况下使用 PWM 模式,否则其动作不确定。	0
10	0C2FE	RW	比较捕获通道 2 快速使能位,该位用于加快比较捕获通道输出对触发输入事件的响应。 1:输入到触发器的有效沿的作用就像发生了一次比较匹配。因此,0C 被设置为比较电平而与比较结果无关。采样触发器的有效沿和比较捕获通道 2 输出间的延时被缩短为 3 个时钟周期; 0: 根据计数器与比较捕获寄存器 1 的值,比较捕获通道 2 正常操作,即使触发器是打开的。当触发器的输入有一个有效沿时,激活比较捕获通道 2 输出的最小延时为 5 个时钟周期。 0C2FE 只在通道被配置成 PWM1 或 PWM2 模式时起作用。	0
[9:8]	CC2S[1:0]	RW	比较捕获通道 2 输入选择域。 00: 比较捕获通道 2 被配置为输出; 01: 比较捕获通道 2 被配置为输入, IC2 映射在 TI2 上;	0

			10: 比较捕获通道 2 被配置为输入, IC2 映射在 TI1	
			上;	
			11: 比较捕获通道 2 被配置为输入, IC2 映射在 TRC	
			上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由	
			TS 位选择)。	
			注: 比较捕获通道 2 仅在通道关闭时(CC2E 为零时)	
			才是可写的。	
7	OC1CE	RW	比较捕获通道 1 清零使能位。	0
[6:4]	OC1M[2:0]	RW	比较捕获通道 1 模式设置域。	0
3	OC1PE	RW	比较捕获寄存器 1 预装载使能位。	0
2	OC1FE	RW	比较捕获通道 1 快速使能位。	0
[1:0]	CC1S[1:0]	RW	比较捕获通道1输入选择域。	0

# 捕获模式(引脚方向为输入):

位	名称	访问	描述	复位值
[15:12]	IC2F[3:0]	RW	输入捕获滤波器 2 配置域,这几位设置了 TI1 输入的采样频率及数字滤波器长度。数字滤波器由一个事件计数器组成,它记录到 N 个事件后会产生一个输出的跳变。 0000: 无滤波器,以 fDTS 采样; 1000: 采样频率 Fsampling=Fdts/8, N=6; 0001: 采样频率 Fsampling=Fdts/8, N=8; 0010: 采样频率 Fsampling=Fdts/8, N=8; 0010: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=5; 0011: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=6; 0101: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=6; 1010: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=6; 1100: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=8; 1111: 采样频率 Fsampling=Fdts/2, N=8; 1111: 采样频率 Fsampling=Fdts/32, N=6; 0111: 采样频率 Fsampling=Fdts/4, N=6; 1111: 采样频率 Fsampling=Fdts/4, N=6; 1111: 采样频率 Fsampling=Fdts/4, N=8;	0
[11:10]	IC2PSC[1:0]	RW	比较捕获通道 2 预分频配置域,这 2 位定义了比较捕获通道 2 的预分频系数。一旦 CC1E=0,则预分频器复位。 00:无预分频器,捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获; 01:每 2 个事件触发一次捕获; 10:每 4 个事件触发一次捕获; 11:每 8 个事件触发一次捕获。	
[9:8]	CC2S[1:0]	RW	比较捕获通道 2 输入选择域,这 2 位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择。	0

			00: 比较捕获通道 1 通道被配置为输出;	
			01: 比较捕获通道 1 通道被配置为输入, IC1 映射	
			在 TI1 上;	
			10: 比较捕获通道 1 通道被配置为输入, IC1 映射	
			在TI2上;	
			11: 比较捕获通道 1 通道被配置为输入, IC1 映射	
			在 TRC 上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中	
			时(由 TS 位选择)。	
			注:CC1S 仅在通道关闭时(CC1E 为 0)才是可写的。	
[7:4]	IC1F[3:0]	RW	输入捕获滤波器 1 配置域。	0
[3:2]	IC1PSC[1:0]	RW	比较捕获通道 1 预分频配置域。	0
[1:0]	CC1S[1:0]	RW	比较捕获通道 1 输入选择域。	0

# 12.4.8 比较/捕获控制寄存器 2(TIMx\_CHCTLR2)(x=1/2)

偏移地址: 0x1C

通道可用于输入(捕获模式)或输出(比较模式),通道的方向由相应的 CCxS 位定义。该寄存器其它位的作用在输入和输出模式下不同。OCxx 描述了通道在输出模式下的功能,ICxx 描述了通道在输入模式下的功能。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OC4CE	00	 4M[2:	0]	0C4PE	0C4FE			OC3CE	OC	3M[2:	0]	0C3PE	0C3FE		[4 0]
IC4F[3:0]		I C4PS	C[1:0]	CC4S[	1:0]		IC3F[	3:0]		I C3PS	C[1:0]		[1:0]		

# 比较模式(引脚方向为输出):

位	名称	访问	描述	复位值
15	0C4CE	RW	比较捕获通道4清零使能位。	0
[14:12]	OC4M[2:0]	RW	比较捕获通道 4 模式设置域。	0
11	0C4PE	RW	比较捕获寄存器 4 预装载使能位。	0
10	0C4FE	RW	比较捕获通道4快速使能位。	0
[9:8]	CC4S[1:0]	RW	比较捕获通道4输入选择域。	0
7	0C3CE	RW	比较捕获通道3清零使能位。	0
[6:4]	OC3M[2:0]	RW	比较捕获通道3模式设置域。	0
3	OC3PE	RW	比较捕获寄存器 3 预装载使能位。	0
2	0C3FE	RW	比较捕获通道3快速使能位。	0
[1:0]	CC3S[1:0]	RW	比较捕获通道3输入选择域。	0

# 捕获模式(引脚方向为输入):

位	名称	访问	描述	复位值
[15:12]	IC4F[3:0]	RW	输入捕获滤波器 4 配置域。	0
[11:10]	IC4PSC[1:0]	RW	比较捕获通道4预分频配置域。	0
[9:8]	CC4S[2:0]	RW	比较捕获通道4输入选择域。	0
[7:4]	IC3F[3:0]	RW	输入捕获滤波器 3 配置域。	0
[3:2]	IC3PSC[1:0]	RW	比较捕获通道3预分频配置域。	0
[1:0]	CC3S[1:0]	RW	比较捕获通道3输入选择域。	0

# 12.4.9 比较/捕获使能寄存器(TIMx\_CCER)(x=1/2)

偏移地址: 0x20

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 4 1 0

Reserved CC4P CC4E CC3NP CC3NE CC3P CC3E CC2NP CC2NE CC2P CC2E CC1NP CC1NE CC1P CC1E

位	名称	访问	描述	复位值
[15:14]	Reserved	R0	保留。	0
13	CC4P	RW	比较捕获通道4输出极性设置位。	0
12	CC4E	RW	比较捕获通道4输出使能位。	0
11	CC3NP	RW	比较捕获通道3互补输出极性设置位。	0
10	CC3NE	RW	比较捕获通道3互补输出使能位。	0
9	CC3P	RW	比较捕获通道3输出极性设置位。	0
8	CC3E	RW	比较捕获通道3输出使能位。	0
7	CC2NP	RW	比较捕获通道 2 互补输出极性设置位。	0
6	CC2NE	RW	比较捕获通道2互补输出使能位。	0
5	CC2P	RW	比较捕获通道 2 输出极性设置位。	0
4	CC2E	RW	比较捕获通道 2 输出使能位。	0
3	CC1NP	RW	比较捕获通道1互补输出极性设置位。	0
2	CC1NE	RW	比较捕获通道1互补输出使能位。	0
1	CC1P	RW	比较捕获通道 1 输出极性设置位。	0
0	CC1E	RW	比较捕获通道 1 输出使能位。	0

# 12.4.10 高级定时器的计数器(TIMx\_CNT)(x=1/2)

偏移地址: 0x24

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CNT [15:0]

I	位	名称	访问	描述	复位值
Ī	[15:0]	CNT [15:0]	RW	定时器的计数器的实时值。	0

# 12. 4. 11 计数时钟预分频器(TIMx\_PSC)(x=1/2)

偏移地址: 0x28

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PSC[15:0]

İ	位	名称	访问	描述	复位值
	[15:0]	PSC[15:0]	RW	定时器的预分频器的分频系数,计数器的时钟频率 等于分频器的输入频率/(PSC+1)。	0

# 12. 4. 12 自动重装值寄存器(TIMx\_ATRLR)(x=1/2)

偏移地址: 0x2C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

A DD	[4 <i>[</i>		$^{1}$
ARR	ເເລ	•	UΙ

ĺ	位	名称	访问	描述	复位值
	[15:0]	ARR [15:0]		此域的值将会被装入计数器, ATRLR 何时动作和更新见 12. 2. 3 章节; ATRLR 为空时, 计数器停止。	0xffff

# 12. 4. 13 重复计数值寄存器 (TIMx\_RPTCR) (x=1/2)

偏移地址: 0x30

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	,		Rese	rved	,						REP[	7:0]			

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	REP[7:0]	RW	重复计数器的值。	0

# 12.4.14 比较/捕获寄存器 1(TIMx\_CH1CVR)(x=1/2)

偏移地址: 0x34

20 19 18 LEVEL1 Reserved 7 6 CCR1 [15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:17]	Reserved	R0	保留。	0
16	LEVEL1	R0	捕获值对应的电平指示 bit。	0
[15:0]	CCR1 [15:0]	RW	比较捕获寄存器通道 1 的值。	0

# 12.4.15 比较/捕获寄存器 2 (TIMx\_CH2CVR) (x=1/2)

偏移地址: 0x38

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		,					Rese	erved								LEVEL2
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Г							C	OR2 [15	5:0]							

位	名称	访问	描述	复位值
[31:17]	Reserved	R0	保留。	0
16	LEVEL2	R0	捕获值对应的电平指示 bit。	0
[15:0]	CCR2[15:0]	RW	比较捕获寄存器通道 2 的值。	0

# 12. 4. 16 比较/捕获寄存器 3(TIMx\_CH3CVR)(x=1/2)

偏移地址: 0x3C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							CCR3[	31 : 16]							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CCR3[15:0]														

İ	位	名称	访问	描述	复位值
ĺ	[31:0]	CCR3[31:0]	RW	比较捕获寄存器通道 3 的值。	0

# 12.4.17 比较/捕获寄存器 4(TIMx\_CH4CVR)(x=1/2)

偏移地址: 0x40

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							CCR4[	31 : 16]							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							CCR4[	[15:0]							

Ī	位	名称	访问	描述	复位值
İ	[31:0]	CCR4[31:0]	RW	比较捕获寄存器通道 4 的值。	0

# 12. 4. 18 刹车和死区寄存器(TIMx\_BDTR)(x=1/2)

偏移地址: 0x44

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MOE AOE BKP BKE OSSR OSSI LOCK[1:0] DTG[7:0]

位	名称	访问	描述	复位值				
	MOE		主输出使能位。一旦刹车信号有效,将被异步清零。					
15		RW	1: 允许 0Cx 和 0CxN 设为输出;	0				
			0: 禁止 0Cx 和 0CxN 的输出或者强制为空闲状态。					
		RW	自动输出使能:					
14	AOE		1: MOE 可以被软件置位或者在下一个更新事件中被	0				
14	AUE		置位;					
			0: MOE 只能被软件置位。					
	ВКР	RW	刹车输入极性设置位:					
			1: 刹车输入高电平有效;					
13			0: 刹车输入低电平有效。	0				
			注: 当设置了LOCK 级别 1 后,该位不能被修改。对					
			该位的写需要一个 HB 时钟以后才能生效。					
			刹车功能使能位:					
			1: 开启刹车输入;					
12	BKE	RW	0: 禁止刹车输入。	0				
			注: 当设置了 LOCK 级别 1 后,该位不能被修改。对					
			该位的写需要一个 HB 时钟以后才能生效。					

			,	
11	OSSR	RW	1: 当定时器不工作时,一旦 CCxE=1 或 CCxNE=1, 首先开启 OC/OCN 并输出无效电平,然后置 OCx、OCxN 使能输出信号=1; 0: 当定时器不工作时,禁止 OC/OCN 输出。 注: 当设置了 LOCK 级别 1 后,该位不能被修改。	0
10	0SS1	RW	1: 当定时器不工作时,一旦 CCxE=1 或 CCxNE=1, OC/OCN 首先输出其空闲电平,然后 OCx、OCxN 使能输出信号=1; 0: 当定时器不工作时,禁止 OC/OCN 输出。 注: 当设置了 LOCK 级别 1 后,该位不能被修改。	0
[9:8]	LOCK[1:0]	RW	锁定功能设置域: 00:关闭锁定功能; 01:锁定级别 1,不能写 DTG、BKE、BKP、AOE、OISx和 OISxN 位; 10:锁定级别 2,不能写入锁定级别 1 中的各位,也不能写入 CC 极性位以及 OSSR 和 OSSI 位; 11:锁定级别 3,不能写入锁定级别 2 中的各位,也不能写入 CC 控制位。 注:在系统复位后,只能写一次 LOCK 位,无法再次修改直到复位。	0
[7:0]	DTG[7:0]	RW	死区设置位,这些位定义了互补输出之间的死区持续时间。 假设 DT 表示其持续时间: DTG[7:5]=0xx=>DT=DTG[7:0]*Tdtg, Tdtg=TDTS; DTG[7:5]=10x=>DT=(64+DTG[5:0])*Tdtg, Tdtg=2*TDTS; DTG[7:5]=110=>DT=(32+DTG[4:0])*Tdtg, Tdtg=8×TDTS; DTG[7:5]=111=>DT=(32+DTG[4:0])*Tdtg, Tdtg=16*TDTS。 注: 一旦 LOCK 级别 (TIMx_BDTR 寄存器中的LOCK[1:0]位)设为 01b、10b 或 11b,则不能修改这些位。	0

# 12. 4. 19 DMA 控制寄存器(TIMx\_DMACFGR)(x=1/2)

偏移地址: 0x48

 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 Reserved
 DBA[4:0]

Reserved

DBA[4:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:13]	Reserved	R0	保留。	0
[12:8]	DBL [4:0]	RW	DMA 连续传送的长度,实际值为此域的值+1。	0
[7:5]	Reserved	R0	保留。	0
[4:0]	DBA [4:0]	RW	这些位定义了 DMA 在连续模式下从控制寄存器 1 所在地址的偏移量。	0

# 12. 4. 20 连续模式的 DMA 地址寄存器(TIMx\_DMAADR)(x=1/2)

偏移地址: 0x4C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DMAB[15:0]

ĺ	位	名称	访问	描述	复位值
İ	[15:0]	DMAB[15:0]	RW	连续模式下,DMA 的地址。	0

# 12. 4. 21 SPEC 寄存器(TIMx\_SPEC)(x=1/2)

偏移地址: 0x50

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

TOGGLE	Dagagorad	SPEC_PWM	SPEC_PWM	SPEC_PWM	SPEC_PWM	Dagawaad	PWM_EN
TOGGLE	Reserved	_004	_003	_002	_001	Reserved	[1:0]

位	名称	访问	描述	复位值
4.5	T0001 F	DO	有效通道指示位:	
15	TOGGLE	R0	1: 当前通道输出的是无效电平; 0: 当前通道输出的是有效电平。	0
[14:8]	Reserved	R0	保留。	0
			交替使能模式下,通道4无效电平配置:	
7	PWM_0C4	RW	1: 无效电平为高电平;	0
			0: 无效电平为低电平。	
			交替使能模式下,通道3无效电平配置:	
6	PWM_OC3	RW	1: 无效电平为高电平;	0
			0: 无效电平为低电平。	
	PWM_OC2	RW	交替使能模式下,通道2无效电平配置:	
5			1: 无效电平为高电平;	0
			0: 无效电平为低电平。	
			交替使能模式下,通道 1 无效电平配置:	
4	PWM_OC1	RW	1: 无效电平为高电平;	0
F7			0: 无效电平为低电平。	<u> </u>
[3:2]	Reserved	R0	保留。	0
			通道3和通道4交替使能功能使能位:	
1	PWM_EN	RW	1: 开启交替使能功能;	0
			0: 关闭交替使能功能。	
	Duu		通道 1 和通道 2 交替使能功能使能位:	
0	PWM_EN	RW	1: 开启交替使能功能;	0
			0: 关闭交替使能功能。	

# 第 13 章 通用定时器(GPTM)

通用定时器模块包含一个 16 位可自动重装的定时器(TIM3),用于测量脉冲宽度或者产生特定 频率的脉冲、PWM 波等。可用于自动化控制、电源等领域。

# 13.1 主要特征

通用定时器的主要特征包括:

- 16 位自动重装计数器,支持增计数模式
- 16 位预分频器,分频系数从 1~65536 之间动态可调
- 支持两路独立的比较捕获通道
- 每路比较捕获通道支持多种工作模式,比如:输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲输出
- 支持外部信号控制定时器

# 13.2 原理和结构

Internal clock(CK\_INT) CK TIM from RCC To other timers Trigger controller Reset. Enable, Up, Count Auto Reload Registe r Stop, dear or up CK\_PSC PSC CNT

图 13-1 通用定时器的结构框图

### 13.2.1 概述

如图 13-1 所示, 通用定时器的结构大致可以分为三部分, 即输入时钟部分, 核心计数器部分和 比较捕获通道部分。

通用定时器的时钟可以来自于 HB 总线时钟(CK\_INT), 可以来自外部时钟输入引脚(TIMx\_ETR), 可以来自于其他具有时钟输出功能的定时器(ITRx),还可以来自于比较捕获通道的输入端 (TIMx CHx)。这些输入的时钟信号经过各种设定的滤波分频等操作后成为 CK PSC 时钟, 输出给核 心计数器部分。另外,这些复杂的时钟来源还可以作为 TRGO 输出给其他的定时器、ADC 等外设。

通用定时器的核心是一个 16 位计数器 (CNT)。CK PSC 经过预分频器 (PSC) 分频后, 成为 CK CNT 再最终输给 CNT, CNT 支持增计数模式、减计数模式和增减计数模式,并有一个自动重装值寄存器 (ATRLR) 在每个计数周期结束后为 CNT 重装载初始化值。

通用定时器拥有四组比较捕获通道,每组比较捕获通道都可以从专属的引脚上输入脉冲,也可

以向引脚输出波形,即比较捕获通道支持输入和输出模式。比较捕获寄存器每个通道的输入都支持 滤波、分频、边沿检测等操作,并支持通道间的互触发,还能为核心计数器 CNT 提供时钟。每个比 较捕获通道都拥有一组比较捕获寄存器(CHxCVR),支持与主计数器(CNT)进行比较而输出脉冲。

# 13. 2. 2 通用定时器和高级定时器的区别


与高级定时器相比,通用定时器缺少以下功能:

- 1) 通用定时器缺少对核心计数器的计数周期进行计数的重复计数寄存器。
- 2) 通用定时器的比较捕获通道缺少死区产生,没有互补输出。
- 3) 通用定时器没有刹车信号机制。
- 4) 诵用定时器没有编码器模式。

### 13.2.3 时钟输入

本节论述 CK\_PSC 的来源。此处截取通用定时器的整体结构框图的时钟源部分。





可选的输入时钟可以分为 4 类:

- 1) 外部时钟引脚(ETR)输入的路线: ETR→ETRP→ETRF;
- 内部 HB 时钟输入路线: CK INT;
- 3) 来自比较捕获通道引脚(TIMx\_CHx)的路线: TIMx\_CHx→TIx→TIxFPx;
- 4) 来自内部其他定时器的输入: ITRx。 通过决定 CK\_PSC 来源的 SMS 的输入脉冲选择可以将实际的操作分为三类:
- 1) 选择内部时钟源(CK\_INT);
- 2) 外部时钟源模式 1;
- 3) 外部时钟源模式 2。

上文提到的3种时钟源来源都可通过这4种操作选定。

#### 13.2.3.1 内部时钟源(CK INT)

如果将 SMS 域保持为 000b 时启动通用定时器,那么就是选定内部时钟源(CK\_INT)为时钟。此时 CK\_INT 就是 CK\_PSC。

### 13.2.3.2 外部时钟源模式 1

如果将 SMS 域设置为 111b 时,就会启用外部时钟源模式 1。启用外部时钟源 1 时,TRGI 被选定

为 CK\_PSC 的来源,值得注意的,用户还需要通过配置 TS 域来选择 TRGI 的来源。TS 域可选择以下几种脉冲作为时钟来源:

- 1) 内部触发(ITRx, x 为 0, 1, 2, 3);
- 2) 比较捕获通道 1 经过边缘检测器后的信号(TI1F\_ED);
- 3) 比较捕获通道的信号 TI1FP1、TI2FP2;
- 4) 来自外部时钟引脚输入的信号 ETRF。

### 13.2.4 计数器和周边

CK\_PSC 输入给预分频器 (PSC) 进行分频。PSC 是 16 位的,实际的分频系数相当于 R16\_T IMx\_PSC 的值+1。CK\_PSC 经过 PSC 会成为 CK\_INT。更改 R16\_T IM1\_PSC 的值并不会实时生效,而会在更新事件后更新给 PSC。更新事件包括 UG 位清零和复位。

### 13.2.5 比较捕获通道

比较捕获通道是定时器实现复杂功能的核心,它的核心是比较捕获寄存器,辅以外围输入部分的数字滤波,分频和通道间复用,输出部分的比较器和输出控制组成。比较捕获通道的结构框图如图 13-3 所示。




图 13-3 比较捕获通道的结构框图

信号从通道 x 引脚输入进来后可选做为 TIx(TI1 的来源可以不只是 CH1, 见定时器的框图 12-1), TI1 经过滤波器(ICF[3:0])生成 TI1F, 再经过边沿检测器分成 TI1F\_Rising 和 TI1F\_Falling, 这两个信号经过选择(CC1P)生成 TI1FP1, TI1FP1 和来自通道 2 的 TI2FP1 一起送给 CC1S 选择成为 IC1, 经过 ICPS 分频后送给比较捕获寄存器。

比较捕获寄存器由一个预装载寄存器和一个影子寄存器组成,读写过程仅操作预装载寄存器。 在捕获模式下,捕获发生在影子寄存器上,然后复制到预装载寄存器;在比较模式下,预装载寄存 器的内容被复制到影子寄存器中,然后影子寄存器的内容与核心计数器(CNT)进行比较。

# 13.3 功能和实现

通用定时器复杂功能的实现都是对定时器的比较捕获通道、时钟输入电路和计数器及周边组件进行操作实现的。定时器的时钟输入可以来自于包括比较捕获通道的输入在内的多个时钟源。对比较捕获寄存通道和时钟源选择的操作直接决定其功能。比较捕获通道是双向的,可以工作在输入和

输出模式。

# 13.3.1 计数器模式

### 递增计数模式

在递增计数模式下,计数器从 0 计数到自动重载值(R16\_TIMx\_ATRLR 寄存器的内容),然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。

将 TIMx\_SWEVGR 寄存器的 UG 位置 1(通过软件或使用从模式控制器)时,也将产生更新事件。通过软件将 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的 UDIS 位置 1 可禁止 UEV 事件。这可避免向预装载寄存器写入新值时更新影子寄存器。在 UDIS 位写入 0 之前不会产生任何更新事件。不过,计数器和预分频器计数器都会重新从 0 开始计数(而预分频比保持不变)。此外,如果 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器中的 URS 位(更新请求选择)已置 1,则将 UG 位置 1 会生成更新事件 UEV,但不会将 UIF 标志置 1(因此,不会发送任何中断请求)。这样一来,如果在发生捕获事件时将计数器清零,将不会同时产生更新中断和捕获中断。

发生更新事件时,将更新所有寄存器且将更新标志(R16\_TIMx\_INTFR 寄存器中的 UIF 位)置 1 (取决于 URS 位):

- 1) 自动重载影子寄存器将以预装载值(R16\_TIMx\_ATRLR)进行更新
- 2) 预分频器的缓冲区中将重新装载预装载值(R16 TIMx PSC 寄存器的内容)

### 13.3.2 输入捕获模式

输入捕获模式是定时器的基本功能之一。输入捕获模式的原理是,当检测到 ICxPS 信号上确定的边沿后,则产生捕获事件,计数器当前的值会被锁存到比较捕获寄存器(R16\_TIMx\_CHCTLRx)中。发生捕获事件时,CCxIF(在 R16\_TIMx\_INTFR 中)被置位,如果使能了中断,还会产生相应中断。如果发生捕获事件时,CCxIF 已经被置位了,那么 CCxOF 位会被置位。CCxIF 可由软件清除,也可以通过读取比较捕获寄存器由硬件清除。CCxOF 由软件清除。

举个通道1的例子来说明使用输入捕获模式的步骤,如下:

- 1) 配置 CCxS 域,选择 ICx 信号的来源。比如设为 10b,选择 TI1FP1 作为 IC1 的来源,不可以使用默认设置,CCxS 域默认是使比较捕获模块作为输出通道;
- 2) 配置 ICxF 域,设定 TI 信号的数字滤波器。数字滤波器会以确定的频率,采样确定的次数, 再输出一个跳变。这个采样频率和次数是通过 ICxF 来确定的;
- 3) 配置 CCxP 位,设定 TIxFPx 的极性。比如保持 CC1P 位为低,选择上升沿跳变;
- 4) 配置 ICxPS 域,设定 ICx 信号成为 ICxPS 之间的分频系数。比如保持 ICxPS 为 00b,不分频;
- 5) 配置 CCxE 位,允许捕获核心计数器(CNT)的值到比较捕获寄存器中。置 CC1E 位;
- 6) 根据需要配置 CCxIE 位,决定是否允许使能中断。

至此已经将比较捕获通道配置完成。

当 TI1 输入了一个被捕获的脉冲时,核心计数器(CNT)的值会被记录到比较捕获寄存器中,CC1IF 被置位,当 CC1IF 在之前就已经被置位时,CCIOF 位也会被置位。如果 CC1IE 位,那么会产生一个中断。可以通过写事件产生寄存器的方式(R16 TIMx SWEVGR)的方式由软件产生一个输入捕获事件。

### 13.3.3 比较输出模式

比较输出模式是定时器的基本功能之一。比较输出模式的原理是在核心计数器(CNT)的值与比较捕获寄存器的值一致时,输出特定的变化或波形。OCxM 域(在 R16\_TIMx\_CHCTLRx 中)和 CCxP 位(在 R16\_TIMx\_CCER 中)决定输出的是确定的高低电平还是电平翻转。产生比较一致事件时还会置 CCxIF 位,如果预先置了 CCxIE 位,则会产生一个中断。

配置为比较输出模式的步骤为下:

1) 配置核心计数器(CNT)的时钟源和自动重装值;

- 2) 设置好需要对比的计数值到比较捕获寄存器(R16 TIMx CHxCVR)中;
- 3) 如果需要产生中断,置 CCxIE 位;
- 4) 保持 00xPE 为 0, 禁用比较捕获寄存器的预装载寄存器;
- 5) 设定输出模式、设置 OCxM 域和 CCxP 位;
- 6) 使能输出,置 CCxE 位;
- 7) 置 CEN 位启动定时器;

### 13.3.4 强制输出模式

定时器的比较捕获通道的输出模式可以由软件强制输出确定的电平,而不依赖比较捕获寄存器的影子寄存器和核心计数器的比较。

具体的做法是将 0CxM 置为 100b, 即为强制将 0CxREF 置为低;或者将 0CxM 置为 101b, 即为强制将 0CxREF 置为高。

需要注意的是,将 0CxM 强制置为 100b 或者 101b,内部主计数器和比较捕获寄存器的比较过程还在进行,相应的标志位还在置位,中断请求还在产生。

### 13.3.5 PWM 输入模式

PWM 输入模式是用来测量 PWM 的占空比和频率的,是输入捕获模式的一种特殊情况。除下列区别外,操作和输入捕获模式相同: PWM 占用两个比较捕获通道,且两个通道的输入极性设为相反,其中一个信号被设为触发输入, SMS 设为复位模式。

例如,测量从 TI1 输入的 PWM 波的周期和频率,需要进行以下操作:

- 1) 将 TI1(TI1FP1)设为 IC1 信号的输入。将 CC1S 置为 01b;
- 2) 将 TI1FP1 置为上升沿有效。将 CC1P 保持为 0;
- 3) 将 TI1(TI1FP2) 置为 IC2 信号的输入。将 CC2S 置为 10b;
- 4) 选 TI1FP2 置为下降沿有效。将 CC2P 置为 1;
- 5) 时钟源的来源选择 TI1FP1。将 TS 设为 101b;
- 6) 将 SMS 设为复位模式, 即 100b:
- 7) 使能输入捕获。CC1E和 CC2E置位。

#### 13.3.6 PWM 输出模式

PWM 输出模式是定时器的基本功能之一。PWM 输出模式最常见的是使用重装值确定 PWM 频率,使用捕获比较寄存器确定占空比的方法。将 OCxM 域中置 110b 或者 111b 使用 PWM 模式 1 或者模式 2,置 OCxPE 位使能预装载寄存器,最后置 ARPE 位使能预装载寄存器的自动重装载。在发生一个更新事件时,预装载寄存器的值才能被送到影子寄存器,所以在核心计数器开始计数之前,需要置 UG 位来初始化所有寄存器。

# 13.3.7 单脉冲模式

单脉冲模式可以响应一个特定的事件,在一个延迟之后产生一个脉冲,延迟和脉冲的宽度可编程。置 OPM 位可以使核心计数器在产生下一个更新事件 UEV 时(计数器翻转到 0)停止。




图 13-4 事件产生和脉冲响应

如图 13-4 所示,需要在 TI2 输入引脚上检测到一个上升沿开始,延迟 Tdelay 之后,在 0C1 上产生一个长度为 Tpulse 的正脉冲:

- 1) 设定 TI2 为触发。置 CC2S 域为 01b, 把 TI2FP2 映射到 TI2; 置 CC2P 位为 0b, TI2FP2 设为 上升沿检测; 置 TS 域为 110b, TI2FP2 设为触发源; 置 SMS 域为 110b, TI2FP2 被用来启动 计数器:
- 2) Tdelay 由比较捕获寄存器定义, Tpulse 由自动重装值寄存器的值和比较捕获寄存器的值确定。

### 13.3.8 TIMx 定时器和外部触发的同步

定时器能够在复位模式、门控模式和触发模式下和一个外部触发同步。

#### 从模式:复位模式

计数器及其预分频器可以响应触发输入事件而被重新初始化;如果 R16\_TIMx\_CTLR1 寄存器的 URS 位为低,则产生一个更新事件 UEV;然后更新所有的预装载寄存器(R16\_TIMx\_ATRLR, R16 TIMx CHxCVR)。


以下示例中, 当 TI1 输入出现上升沿, 向上计数器清零:

- 1) 配置通道 1 以检测 TI1 的上升沿。配置输入滤波器带宽(本例不需要任何滤波器,因此保持 IC1F=0000)。无需配置捕获分频器,因为其不用于触发操作。CC1S 位只选择输入捕获源,即 CC1S=01(在 R16\_TIMx\_CCMR1 中)。将 CC1P=0 和 CC1NP='0'写入 R16\_TIMx\_CCER 寄存器 以验证极性(只检测上升沿)。
- 2) 将 SMS=100 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR, 配置定时器为复位模式; 将 TS=101 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR, 选择 TI1 作为输入源。
- 3) 将 CEN=1 写入 R16 TIMx CTLR1, 启动计数器。

计数器使用内部时钟计数,然后正常运转,当出现一个TI1上升沿,计数器清零并从0开始重新计数。同时,触发标志TIF位置1,使能中断后,可以发送中断请求。(取决于R16\_TIMx\_DMAINTENR寄存器中TIE(中断使能位)。

下图显示当自动重装载寄存器 R16\_TIMx\_ARR=0x36 时的动作。TI1 上升沿与实际计数器复位之间的延时是 TI1 输入端的重新同步电路造成的。

图 13-5 复位模式下的控制电路



#### 从模式:门控模式

输入信号的电平使能计数器。以下的例子中, 仅 TI1 为低时计数器向上计数:

- 1) 配置通道 1 以检测 TI1 上的低电平。配置输入滤波器带宽(本例不需要任何滤波器,因此保持 IC1F=0000)。无需配置捕获分频器,因为其不用于触发操作。CC1S 位只选择输入捕获源,即 CC1S=01(在 R16\_TIMx\_CCMR1 中)。将 CC1P=1 和 CC1NP='0'写入 R16\_TIMx\_CCER 寄存器以验证极性(只检测低电平)。
- 2) 将 SMS=101 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR, 配置定时器为门控模式; 将 TS=101 写入 R16 TIMx SMCFGR, 选择 TI1 作为输入源。
- 3) 将 CEN=1 写入 R16\_T IMx\_CTLR1, 启动计数器。门控模式下, 如果 CEN=0, 无论触发输入电平如何, 计数器都不会启动。

只要 TI1 为低,计数器开始依据内部时钟计数,TI1 变高时停止计数。当计数器开始或停止时都将 R16\_TIMx\_INTFR 中的 TIF 位置 1。TI1 上升沿与实际计数器复位之间的延时是 TI1 输入端的重新同步电路造成的。




图 13-6 门控模式下的控制电路

### 从模式: 触发模式


选择的输入端上发生事件时将使能计数器。以下示例中,当 TI2 输入出现上升沿,向上计数器启动:

- 1) 配置通道 2 以检测 TI2 的上升沿。配置输入滤波器带宽(本例不需要任何滤波器,因此保持 IC2F=0000)。无需配置捕获分频器,因为其不用于触发操作。CC2S 位只选择输入捕获源,置 CC2S=01(在 R16\_TIMx\_CCMR1 中)。将 CC2P=1 和 CC2NP= '0' 写入 R16\_TIMx\_CCER 寄存器以验证极性(只检测低电平)
- 2) 将 SMS=110 写入 R16\_TIMx\_SMCFGR 寄存器,配置定时器为触发模式;将 TS=110 写入 R16 TIMx SMCFGR 寄存器,选择 TI2 作为输入源。

当 TI2 出现上升沿, 计数器开始在内部时钟驱动下计数, 同时 TIF 置 1。

T12 上升沿和实际计数器启动之间的延时, 是由 T12 输入端的重同步电路造成。

图 13-7 触发模式下的控制电路



## 13.3.10 调试模式

当系统进入调试模式时,根据 DBG 模块的设置可以控制定时器继续运转或者停止。

# 13.4 寄存器描述

表 13-1 TIM3 相关寄存器列表

名称	偏移地址	描述	复位值
R16_TIM3_CTLR1	0x40000400	TIM3 控制寄存器 1	0x0000
R16_TIM3_SMCFGR	0x40000408	TIM3 从模式控制寄存器	0x0000
R16_TIM3_DMAINTENR	0x4000040C	TIM3 中断使能寄存器	0x0000
R16_TIM3_INTFR	0x40000410	TIM3 中断状态寄存器	0x0000
R16_TIM3_SWEVGR	0x40000414	TIM3 事件产生寄存器	0x0000
R16_TIM3_CHCTLR1	0x40000418	TIM3 比较/捕获控制寄存器 1	0x0000
R16_TIM3_CCER	0x40000420	TIM3 比较/捕获使能寄存器	0x0000
R16_TIM3_CNT	0x40000424	TIM3 计数器	0x0000
R16_TIM3_PSC	0x40000428	TIM3 计数时钟预分频器	0x0000
R16_TIM3_ATRLR	0x4000042C	TIM3 自动重装值寄存器	0xFFFF
R32_TIM3_CH1CVR	0x40000434	TIM3 比较/捕获寄存器 1	0x00000000
R32_TIM3_CH2CVR	0x40000438	TIM3 比较/捕获寄存器 2	0x00000000
R16_TIM3_SPEC	0x40000450	SPEC 寄存器	0x0000

## 13.4.1 控制寄存器 1 (TIM3\_CTLR1)

偏移地址: 0x00

15 9 8 7 6 5 4 3 14 13 12 11 10 0 CAPLV CAPOV ARPE OPM UDIS CKD[1:0] URS CEN Reserved Reserved

位	名称	访问	描述		
15	CAPLVL		双沿捕获模式下,捕获电平指示使能: 1: 使能指示功能; 0: 关闭指示功能。 注: 使能后,CHxCVR 的 bit[16]指示捕获值对应的电平。	0	
14	CAP0V	RW	捕获值模式配置: 1: 当捕获前产生计数器溢出时, CHxCVR 值为 0xFFFF;	0	

			0: 捕获值为实际计数器的值。	
[13:10]	Reserved	R0	保留。	0
[9:8]	CKD [1:0]	RW	这 2 位定义在定时器时钟(CK_INT)频率、数字滤波器所用的采样时钟之间的分频比例: 00: Tdts=Tck_int; 01: Tdts= 2xTck_int; 10: Tdts= 4xTck_int; 11: 保留。	0
7	ARPE			0
[6:4]	Reserved	R0	保留。	0
3	ОРМ	RW	单脉冲模式。 1: 在发生下一次更新事件(清除 CEN 位)时, 计数器停止; 0: 在发生下一次更新事件时, 计数器不停止。	0
2	URS	RW	更新请求源,软件通过该位选择 UEV 事件的源。 1: 如果使能了更新中断请求,则只有计数器溢出/ 下溢才产生更新中断请求; 0: 如果使能了更新中断请求,则下述任一事件产生 更新中断请求: -计数器溢出/下溢 -设置 UG 位 -从模式控制器产生的更新	0
1	UDIS	RW	禁止更新,软件通过该位允许/禁止 UEV 事件的产生。 1: 禁止 UEV。不产生更新事件,各寄存器(ATRLR、PSC、CHCTLRx)保持它们的值。如果设置了 UG 位或从模式控制器发出了一个硬件复位,则计数器和预分频器被重新初始化。 0: 允许 UEV。更新(UEV)事件由下述任一事件产生一计数器溢出/下溢一设置 UG 位一从模式控制器产生的更新具有缓存的寄存器被装入它们的预装载值。	0
0	CEN	RW	使能计数器(Counter enable)。 1:使能计数器; 0:禁止计数器。 注:在软件设置了 CEN 位后,外部时钟、门控模式才能工作。触发模式可以自动地通过硬件设置 CEN 位。	0

# 13. 4. 2 从模式控制寄存器(TIM3\_SMCFGR)

偏移地址: 0x08

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:4]	TS[2:0]	RW	触发选择域,这3位选择用于同步计数器的触发输入源。 000:内部触发0(ITR0); 001:内部触发1(ITR1); 010:内部触发2(ITR2); 011:内部触发3(ITR3); 100:TI1的边沿检测器(TI1F_ED); 101:滤波后的定时器输入1(TI1FP1); 110:滤波后的定时器输入2(TI2FP2); 111:外部触发输入(ETRF); 以上只有在SMS为0时改变。	0
3	Reserved	R0	保留。	0
[2:0]	SMS [2:0]	RW	输入模式选择域。选择核心计数器的时钟和触发模式。 000:由内部时钟 CK_INT 驱动; 001:保留; 010:保留; 011:保留; 100:复位模式,触发输入(TRGI)的上升沿将初始化计数器,并且产生一个更新寄存器的信号; 101:门控模式,当触发输入(TRGI)为高时,计数器的时钟开启;在触发输入变为低,计数器停止,计数器的启停都是受控的; 110:触发模式,计数器在触发输入TRGI的上升沿启动,只有计数器的启动是受控的; 111:外部时钟模式1,选中的触发输入(TRGI)的上升沿驱动计数器。	0

# 13.4.3 中断使能寄存器(TIM3\_DMAINTENR)

偏移地址: 0x0C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved TIE Reserved CC21E CC11E UIE

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
			触发中断使能位。	
6	TIE	RW	1: 使能触发中断;	0
			0:禁止触发中断。	
[5:3]	Reserved	R0	保留。	0
2	CC21E	RW	比较捕获通道2中断使能位。	0

			1: 允许比较捕获通道2中断;	
			0: 禁止比较捕获通道2中断。	
			比较捕获通道1中断使能位。	
1	CC1 I E	RW	1: 允许比较捕获通道1中断;	0
			0: 禁止比较捕获通道1中断。	
			更新中断使能位。	
0	UIE	RW	1: 允许更新中断;	0
			0: 禁止更新中断。	

# 13.4.4 中断状态寄存器(TIM3\_INTFR)

偏移地址: 0x10

15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 CC20F CC10F Reserved TIF CC2IF CC1IF UIF Reserved Reserved

位	名称	访问	描述	复位值
[15:11]	Reserved	R0	保留。	0
10	CC20F	RWO	比较捕获通道2重复捕获标志位。	0
9	CC10F RV		比较捕获通道1重复捕获标志位,仅用于比较捕获通道被配置为输入捕获模式时。该标记由硬件置位,软件写0可清除此位。 1: 计数器的值被捕获到捕获比较寄存器时,CC1IF的状态已经被置位; 0: 无重复捕获产生。	0
[8:7]	Reserved	R0	保留。	0
6	TIF	RWO	触发器中断标志位,当发生触发事件时由硬件对该位置位,由软件清零。触发事件包括从除门控模式外的其它模式时,在TRGI输入端检测到有效边沿,或门控模式下的任一边沿。 1: 触发器事件产生; 0: 无触发器事件产生。	0
[5:3]	Reserved	R0	保留。	0
2	CC21F	RWO	比较捕获通道 2 中断标志位。	0
1	CC1 IF	RWO	比较捕获通道 1 中断标志位。 如果比较捕获通道配置为输出模式,当计数器值与 比较值匹配时该位由硬件置位,但在中心对称模式 下除外。该位由软件清零。 1: 核心计数器的值与比较捕获寄存器 1 的值匹配; 0: 无匹配发生。 如果比较捕获通道 1 配置为输入模式,当捕获事件 发生时该位由硬件置位,它由软件清零或通过读比 较捕获寄存器清零。 1: 计数器值已被捕获比较捕获寄存器 1; 0: 无输入捕获产生。	0
0	UIF	RWO	更新中断标志位,当产生更新事件时该位由硬件置	0

位,由软件清零。 1: 更新中断产生; 0: 无更新事件产生。 以下情形会产生更新事件: 若 UDIS=0, 当重复计数器数值上溢或下溢时;	
若 URS=0、UDIS=0,当置 UG 位时,或当通过软件对计数器核心计数器重新初始化时;若 URS=0、UDIS=0,当计数器 CNT 被触发事件重新初始化时;	

## 13.4.5 事件产生寄存器(TIM3\_SWEVGR)

偏移地址: 0x14

15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 TG CC2G CC1G Reserved Reserved UG

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
6	TG	WO	触发事件产生位,该位由软件置位,硬件清零,用于产生一个触发事件。 1: 产生一个触发事件,TIF 被置位,若使能对应的中断,则产生相应的中断; 0: 无动作。	
[5:3]	Reserved	R0	保留。	0
2	CC2G	WO	比较捕获事件产生位 2。产生比较捕获事件 2。	0
1	CC1G	WO	比较捕获事件产生位 1,产生比较捕获事件 1。该位由软件置位,由硬件清零。用于产生一个比较捕获事件。 1:在比较捕获通道 1 上产生一个比较捕获事件:若比较捕获通道 1 配置为输出:置 CC1 IF 位。若使能对应的中断,则产生相应的中断;若比较捕获通道 1 配置为输入:当前核心计数器的值被捕获至比较捕获寄存器 1;置 CC1 IF 位,若使能了对应的中断,则产生相应的中断。若 CC1 IF 已经置位,则置 CC1 OF 位。 0:无动作。	0
0	UG	WO	更新事件产生位,产生更新事件。该位由软件置位,由硬件自动清零。 1: 初始化计数器,并产生一个更新事件; 0: 无动作。 注: 预分频器的计数器也被清零,但是预分频系数不变。若在中心对称模式下或增计数模式下则核心计数器被清零;若减计数模式下则核心计数器被清零;若减计数模式下则核心计数器取重装值寄存器的值。	

# 13.4.6 比较/捕获控制寄存器 1 (TIM3\_CHCTLR1)

## 偏移地址: 0x18

通道可用于输入(捕获模式)或输出(比较模式),通道的方向由相应的 CCxS 位定义。该寄存器其它位的作用在输入和输出模式下不同。OCxx 描述了通道在输出模式下的功能,ICxx 描述了通道在输入模式下的功能。

15 ´	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
------	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OC2CE	OC2M[2:0]	OC2PE OC2FE		OC1CE	OC1M[2:0]	OC1PE	0C1FE	
	IC2F[3:0]	IC2PSC[1:0]	CC2S[1:0]		IC1F[3:0]	IC1PS	C[1:0]	CC1S[1:0]

### 比较模式(引脚方向为输出):

位	名称	访问描述						
15	OC2CE	RW	比较捕获通道 2 清零使能位。 1:一旦检测到 ETRF 输入高电平,清除 0C2REF 位零; 0: 0C2REF 不受 ETRF 输入的影响。	0				
[14:12]	OC2M[2:0]	RW	比较捕获通道 2 模式设置域。该 3 位定义了输出参考信号 0C2REF 的动作,而 0C2REF 决定了 0C2、0C2N 的值。0C2REF 是高电平有效,而 0C2 和 0C2N 的有效电平取决于 CC2P、CC2NP 位。 000: 冻结。比较捕获寄存器的值与核心计数器间的比较值对 0C2REF 不起作用; 001: 强制设为有效电平。当核心计数器与比较捕获寄存器 1 的值相同时,强制 0C2REF 为高; 010: 强制设为无效电平。当核心计数器的值与比较捕获寄存器 1 相同时,强制 0C2REF 为低; 011: 翻转。当核心计数器与比较捕获寄存器 1 的值相同时,强制 0C2REF 为低。 101: 强制为无效电平。强制 0C2REF 为低。 101: 强制为有效电平。强制 0C2REF 为低。 101: 强制为有效电平。强制 0C2REF 为高。 110: PWM 模式 1: 在向上计数时,一旦核心计数器大于比较捕获寄存器的值时通道 2 为无效电平,为有效电平;在向上计数时,一旦核心计数器大于比较捕获寄存器的值时通道 2 为有效电平,无效电平; 在向上计数时,一旦核心计数器大于比较捕获寄存器的值时,通道 2 为有效电平,不则为无效电平; 在向上计数时,一旦核心计数器大于比较捕获寄存器的值时,通道 2 为无效电平,否则为有效电平(0C2REF=1)。 注:一旦 LOCK 级别设为 3 并且 CC2S=00b 则该位不能被修改。在 PWM 模式 1 或 PWM 模式 2 中,只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到 PWM 模式时,0C2REF 电平才改变。	0				
11	OC2PE	RW	比较捕获寄存器 2 预装载使能位。 1: 开启比较捕获寄存器 2 的预装载功能,读写操作	0				

			仅对预装载寄存器操作,比较捕获寄存器2的预装	
			载值在更新事件到来时被加载至当前影子寄存器中:	
			0: 禁止比较捕获寄存器 2 的预装载功能, 可随时写	
			入比较捕获寄存器 2, 并且新写入的数值立即起作	
			用。	
			注: 一旦 LOCK 级别设为 3 并且 CC2S=00,则该位不能被修改。仅仅在单脉冲模式下(OPM=1)可以在未确	
			能被修改。仅仅在单脉冲模式下(OFM=1)可以在未调 认预装载寄存器情况下使用 PWM 模式,否则其动作	
			不确定。	
10	0C2FE	RW	比较捕获通道 2 快速使能位,该位用于加快比较捕获通道输出对触发输入事件的响应。 1:输入到触发器的有效沿的作用就像发生了一次比较匹配。因此,00 被设置为比较电平而与比较结果无关。采样触发器的有效沿和比较捕获通道 2 输出间的延时被缩短为 3 个时钟周期; 0: 根据计数器与比较捕获寄存器 1 的值,比较捕获通道 2 正常操作,即使触发器是打开的。当触发器的输入有一个有效沿时,激活比较捕获通道 2 输出的最小延时为 5 个时钟周期。	0
			OC2FE 只在通道被配置成 PWM1 或 PWM2 模式时起作用;	
			比较捕获通道 2 输入选择域。 00: 比较捕获通道 2 被配置为输出;	
			01: 比较捕获通道 2 被配置为输入, IC2 映射在 TI2上;	
[9:8]	CC2S[1:0]	RW	10:比较捕获通道 2 被配置为输入, IC2 映射在 TI1	0
[7.0]	0023[1.0]	KW	上; 11: 比较捕获通道 2 被配置为输入, IC2 映射在 TRC	U
			上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由	
			TS 位选择)。	
			注: 比较捕获通道 2 仅在通道关闭时(CC2E 为零时)	
	00405	<b></b>	才是可写的。	
7	0C1CE	RW	比较捕获通道1清零使能位。	0
[6:4]	OC1M[2:0]	RW	比较捕获通道1模式设置域。	0
3	0C1PE	RW	比较捕获寄存器 1 预装载使能位。	0
2	0C1FE	RW	比较捕获通道1快速使能位。	0
[1:0]	CC1S[1:0]	RW	比较捕获通道 1 输入选择域。	0

# 捕获模式(引脚方向为输入):

İ	位	名称	访问	描述	复位值
	[15:12]	IC2F[3:0]	RW	输入捕获滤波器 2 配置域,这几位设置了 TI1 输入的采样频率及数字滤波器长度。数字滤波器由一个事件计数器组成,它记录到 N 个事件后会产生一个输出的跳变。	0

[1:0]	CC1S[1:0]	RW	比较捕获通道 1 输入选择域。	0
[3:2]	IC1PSC[1:0]	RW	比较捕获通道 1 预分频配置域。	0
[7:4]	IC1F[3:0]	RW	输入捕获滤波器 1 配置域。	0
			注:CC1S 仅在通道关闭时(CC1E 为 0)才是可写的。	
			时(由 TS 位选择)。	
			在 TRC 上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中	
			11: 比较捕获通道 1 通道被配置为输入,IC1 映射	
[7.0]	0023[1.0]	KW	在 TI2 上;	U
[9:8]	CC2S[1:0]	RW	仕	0
			01: 比较捕获通道 1 通道被配置为输入, IC1 映射 在 TI1 上;	
			00: 比较捕获通道 1 通道被配置为输出;	
			向(输入/输出),及输入脚的选择。	
			比较捕获通道2输入选择域,这2位定义通道的方	
			11: 每8个事件触发一次捕获。	
			10: 每4个事件触发一次捕获;	
			01: 每2个事件触发一次捕获;	
[11:10]	IC2PSC[1:0]	RW	沿都触发一次捕获;	U
[11.10]	102BS0[1.0]	DW	00: 无预分频器,捕获输入口上检测到的每一个边	0
			器复位。	
			捕获通道 2 的预分频系数。—旦 CC1E=0,则预分频	
			比较捕获通道2预分频配置域,这2位定义了比较	
			1111: 采样频率 Fsampling=Fdts/32, N=8。	
			0111: 采样频率 Fsampling=Fdts/4, N=8;	
			1110: 采样频率 Fsampling=Fdts/32, N=6;	
			1101: 采样频率 Fsampling=Fdts/32, N=5;   0110: 采样频率 Fsampling=Fdts/4, N=6;	
			0101: 采样频率 Fsampling=Fdts/2, N=8;	
			1100: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=8;	
			0100: 采样频率 Fsampling=Fdts/2, N=6;	
			1011: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=6;	
			0011: 采样频率 Fsampling=f=Fck_int, N=8;	
			1010: 采样频率 Fsampling=Fdts/16, N=5;	
			0010: 采样频率 Fsampling=Fck_int, N=4;	
			1001: 采样频率 Fsampling=Fdts/8, N=8;	
			0001: 采样频率 Fsampling=Fck_int, N=2;	
			1000: 采样频率 Fsampling=Fdts/8, N=6;	
			0000: 无滤波器,以 fDTS 采样;	

# 13. 4. 7 比较/捕获使能寄存器 (TIM3\_CCER)

偏移地址: 0x20

CC2P CC2E CC1P CC1E Reserved Reserved

位   荷州   切円   抽座   麦口且
------------------------

[15:6]	Reserved	R0	保留。	0
5	CC2P	RW	比较捕获通道 2 输出极性设置位。	0
4	CC2E	RW	W 比较捕获通道 2 输出使能位。	
[3:2]	Reserved	R0	保留。	0
1	CC1P	RW	比较捕获通道1输出极性设置位。	0
0	CC1E	RW	比较捕获通道 1 输出使能位。	0

### 13.4.8 通用定时器的计数器(TIM3\_CNT)

偏移地址: 0x24

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CNT[15:0]

	位	名称	访问	描述	复位值	
İ	[15:0]	CNT [15:0]	RW	定时器的计数器的实时值。	0	

## 13.4.9 计数时钟预分频器(TIM3\_PSC)

偏移地址: 0x28

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PSC[15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	PSC[15:0]	RW	定时器的预分频器的分频系数;计数器的时钟频率 等于分频器的输入频率/(PSC+1)。	0

## 13. 4. 10 自动重装值寄存器(TIM3\_ATRLR)

偏移地址: 0x2C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ARR[15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	ARR [15:0]		ATRLR[15:0]的值将会被装入计数器, ATRLR 何时动作和更新请阅读 13. 2. 4 节; ATRLR 为空时, 计数器停止。	

# 13.4.11 比较/捕获寄存器 1 (TIM3\_CH1CVR)

偏移地址: 0x34

LEVEL1 Reserved CCR1 [15:0]

	位	名称	名称 访问 描述		复位值
	[31:17]	Reserved	R0	保留。	0
Ι	16	LEVEL1	R0	捕获值对应的电平指示 bit。	0
ſ	[15:0]	CCR1 [15:0]	RW	比较捕获寄存器通道 1 的值。	0

## 13. 4. 12 比较/捕获寄存器 2 (TIM3\_CH2CVR)

偏移地址: 0x38

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						Res	erved		-	-				-	LEVEL2
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	'					C	CR2[15	5:0]							

位	名称	访问	描述	复位值
[31:17]	Reserved	R0	保留。	0
16	LEVEL2	R0	捕获值对应的电平指示 bit。	0
[15:0]	CCR2[15:0]	RW	比较捕获寄存器通道 2 的值。	0

## 13. 4. 13 SPEC 寄存器 (TIM3\_SPEC)

偏移地址: 0x50

 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 TOGGLE
 Reserved
 PWM\_OC2
 PWM\_OC1
 Reserved
 PWM\_EN

位	名称	访问	描述	复位值
			有效通道指示位:	
15	TOGGLE	R0	1: 当前通道输出的是无效电平;	0
			0: 当前通道输出的是有效电平。	
[14:6]	Reserved	R0	保留。	0
			交替使能模式下,通道2无效电平配置:	
5	PWM_OC2	RW	1: 无效电平为高电平;	0
			0: 无效电平为低电平。	
			交替使能模式下,通道1无效电平配置:	
4	PWM_OC1	RW	1: 无效电平为高电平;	0
			0: 无效电平为低电平。	
[3:1]	Reserved	R0	保留。	0
			通道1和通道2交替使能功能使能位:	
0	PWM_EN	RW	1: 开启交替使能功能;	0
			0: 关闭交替使能功能。	

# 第 14 章 通用同步异步收发器(USART)

该模块包含 4 组通用同步异步收发器(USART1/2/3/4)。

## 14.1 主要特征

- 全双工或半双工的同步或异步通信
- NRZ 数据格式
- 分数波特率发生器,最高 3Mbps
- 可编程数据长度
- 可配置的停止位
- 支持LIN, IrDA 编码器, 智能卡
- 支持 DMA
- 多种中断源

### 14.2 概述




图 14-1 通用同步/异步收发器的结构框图

当 TE(发送使能位)置位时,发送移位寄存器里的数据在 TX 引脚上输出,时钟在 CK 引脚上输 出。在发送时,最先移出的是最低有效位,每个数据帧都由一个低电平的起始位开始,然后发送器

根据 M(字长)位上的设置发送八位或九位的数据字,最后是数目可配置的停止位。如果配有奇偶检验位,数据字的最后一位为校验位。在 TE 置位后会发送一个空闲帧,空闲帧是 10 位或 11 位高电平,包含停止位。断开帧是 10 位或 11 位低电平,后跟着停止位。

## 14.3 波特率发生器

收发器的波特率 = HCLK/(16\*USARTDIV), HCLK 是 HB 的时钟。USARTDIV 的值是根据 USART\_BRR中的 DIV M 和 DIV F 两个域决定的,具体计算的公式为:

 $USARTDIV = DIV_M + (DIV_F/16)$ 

需要注意的是,波特率产生器产生的比特率不一定能刚好生成用户所需要的波特率,这其中可能是存在偏差。除了尽量取接近的值,减小偏差的方法还可以是增大 HB 的时钟。比如设定波特率为115200bps 的时,USARTDIV 的值设为 39.0625,在最高频率时可以得到刚好 115200bps 的波特率,但是如果你需要 921600bps 的波特率时,计算的 USARTDIV 是 4.88,但是实际上在 USART\_BRR 里填入的值最接近只能是 4.875,实际产生的波特率是 923076bps,误差达到 0.16%。

发送方发出的串口波形传到接收端时,接收方和发送方的波特率是有一定误差的。误差主要来自三个方面:接收方和发送方实际的波特率不一致;接收方和发送方的时钟有误差;波形在线路中产生的变化。外设模块的接收器是有一定接收容差能力的,当以上三个方面产生的总偏差之和小于模块的容差能力极限时,这个总偏差不影响收发。模块的容差能力极限受是否采用分数波特率和 M 位(数据域字长)影响,采用分数波特率和使用 9 位数据域长度会使容差能力极限降低,但不低于3%。

## 14.4 同步模式

同步模式使得系统在使用 USART 模块时可以输出时钟信号。在开启同步模式对外发送数据时, CK 引脚会同时对外输出时钟。

开启同步模式的方式是对控制寄存器 2(R16\_USARTx\_CTLR2)的 CLKEN 位置位,但同时需要关闭 LIN 模式、智能卡模式、红外模式和半双工模式,即保证 SCEN、HDSEL 和 IREN 位处于复位状态,这三位在控制寄存器 3(R16\_USARTx\_CTLR3)中。

同步模式使用的要点在于时钟的输出控制。有以下几点需要注意:

USART 模块同步模式只工作在主模式,即 CK 引脚只输出时钟,不接收输入;

只在 TX 引脚输出数据时输出时钟信号;

LBCL 位决定在发送最后一位数据位时是否输出时钟, CPOL 位决定时钟的极性, CPHA 决定时钟的相位, 这三个位在控制寄存器 2(R16\_USARTx\_CTLR2)中, 这三个位需要在 TE 和 RE 未被使能的情况下设置, 具体区别见图 14-2。

接收器在同步模式下只会在输出时钟时采样,需要从设备保持一定的信号建立时间和保持时间, 具体见图 14-3。





图 14-2 USART 时钟时序示例 (M=0)

图 14-3 数据采样保持时间



## 14.5 单线半双工模式

半双工模式支持使用单个引脚(只使用 TX 引脚)来接收和发送, TX 引脚和 RX 引脚在芯片内部连接。

开启半双工模式的方式是对控制寄存器 3(R16\_USARTx\_CTLR3)的 HDSEL 位置位,但同时需要关闭 LIN 模式、智能卡模式、红外模式和同步模式,即保证 SCEN、CLKEN 和 IREN 位处于复位状态,这三位在控制寄存器 2 和 3(R16\_USARTx\_CTLR2 和 R16\_USARTx\_CTLR3)中。

设置成半双工模式之后,需要把 TX 的 IO 口设置成输出模式外加上拉。在 TE 置位的情况下,只要将数据写到数据寄存器上,就会发送出去。特别要注意的是,半双工模式可能会出现多设备使用单总线收发时的总线冲突,这需要用户用软件自行避免。

### 14.6 智能卡

智能卡模式支持 IS07816-3 协议访问智能卡控制器。

开启智能卡模式的方式是对控制寄存器 3(R16\_USARTx\_CTLR3)的 SCEN 位置位, 但同时需要关

闭 LIN 模式、半双工模式和红外模式,即保证 LINEN、HDSEL 和 IREN 位处于复位状态,但是可以开启 CLKEN 来输出时钟,这些位在控制寄存器 2 和 3 (R16 USARTx CTLR2 和 R16 USARTx CTLR3)中。

为了支持智能卡模式,USART 应当被置为 8 位数据位外加 1 位校验位,它的停止位建议配置成发送和接收都为 1.5 位,智能卡模式是一种单线半双工的协议,它使用 TX 线作为数据通讯,应当被配置为输出外加上拉。当接收方接收一帧数据检测到奇偶校验错误时,会在停止位时,发出一个 NACK信号,即在停止位期间主动把 TX 拉低一个周期,发送方检测到 NACK信号后,会产生帧错误,应用程序据此可以重发。图 14-4 展示了正确情况下和发生奇偶校验错误情况下的 TX 引脚上的波形图。USART 的 TC 标志(发送完成标志)可以延迟 GT(保护时间)个时钟产生,接收方也不会将自己置的NACK信号认成起始位。




图 14-4 (未)发生奇偶校验错误示意图

在智能卡模式下, CK 引脚使能后输出的波形和通讯无关,它仅仅是给智能卡提供时钟的,它的值是 HB 时钟再经过五位可设置的时钟分频(分频值为 PSC 的两倍,最高 62 分频)。

#### 14.7 IrDA

USART 模块支持控制 IrDA 红外收发器进行物理层通信。使用 IrDA 必须清除 LINEN、STOP、CLKEN、SCEN 和 HDSEL 位。USART 模块和 SIR 物理层(红外收发器)之间使用 NRZ(不归零)编码,最高支持到 115200bps 速率。

IrDA 是一个半双工的协议,如果 USART 正在给 SIR 物理层发数据,那么 IrDA 解码器将会忽视 新发来的红外信号,如果 USART 正在接受从 SIR 发来的数据,那么 SIR 不会接受来自 USART 的信号。 USART 发给 SIR 和 SIR 发给 USART 的电平逻辑是不一样的,SIR 接收逻辑中,高电平为 1,低电平为 0,但是在 SIR 发送逻辑中,高电平为 0,低电平为 1。

### 14.8 DMA

USART 模块支持 DMA 功能,可以利用 DMA 实现快速连续收发。当启用 DMA 时,TXE 被置位时,DMA 就会从设定的内存空间向发送缓冲区写数据。当使用 DMA 接收时,每次 RXNE 置位后,DMA 就会将接收缓冲区里的数据转移到特定的内存空间。

### 14.9 中断

USART 模块支持多种中断源,包括发送数据寄存器空(TXE)、CTS、发送完成(TC)、接收数据就绪(RXNE)、数据溢出(ORE)、线路空闲(IDLE)、奇偶校验出错(PE)、断开标志(LBD)、噪声(NE)、多缓冲通信的溢出(ORE)和帧错误(FE)等等。

表 14-1 中断和对应的使能位的关系

中断源	使能位
数据寄存器空(TXE)	TXEIE
允许发送(CTS)	CTSIE
发送完成(TC)	TCIE
接收数据就绪(RXNE)	RXNETE
数据溢出(ORE)	KANETE
线路空闲(IDLE)	IDLEIE
奇偶校验出错(PE)	PEIE
断开标志(LBD)	LBDIE
噪声(NE)	
多缓冲通信的溢出(0RE)	EIE
多缓冲通信的帧错误(FE)	

# 14.10 寄存器描述

表 14-2 USART1 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_USART1_STATR	0x40013800	USART1 状态寄存器	0x00000000
R32_USART1_DATAR	0x40013804	USART1 数据寄存器	0x000000XX
R32_USART1_BRR	0x40013808	USART1 波特率寄存器	0x00000000
R32_USART1_CTLR1	0x4001380C	USART1 控制寄存器 1	0x0000000
R32_USART1_CTLR2	0x40013810	USART1 控制寄存器 2	0x00000000
R32_USART1_CTLR3	0x40013814	USART1 控制寄存器 3	0x0000000
R32_USART1_GPR	0x40013818	USART1 保护时间和预分频寄存器	0x00000000

表 14-3 USART2 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_USART2_STATR	0x40004400	USART2 状态寄存器	0x00000000
R32_USART2_DATAR	0x40004404	USART2 数据寄存器	0x000000XX
R32_USART2_BRR	0x40004408	USART2 波特率寄存器	0x0000000
R32_USART2_CTLR1	0x4000440C	USART2 控制寄存器 1	0x0000000
R32_USART2_CTLR2	0x40004410	USART2 控制寄存器 2	0x0000000
R32_USART2_CTLR3	0x40004414	USART2 控制寄存器 3	0x0000000
R32_USART2_GPR	0x40004418	USART2 保护时间和预分频寄存器	0x0000000

表 14-4 USART3 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_USART3_STATR	0x40004800	USART3 状态寄存器	0x00000000
R32_USART3_DATAR	0x40004804	USART3 数据寄存器	0x000000XX
R32_USART3_BRR	0x40004808	USART3 波特率寄存器	0x0000000
R32_USART3_CTLR1	0x4000480C	USART3 控制寄存器 1	0x0000000
R32_USART3_CTLR2	0x40004810	USART3 控制寄存器 2	0x0000000
R32_USART3_CTLR3	0x40004814	USART3 控制寄存器 3	0x00000000

R32_USART3_GPR	0x40004818	USART3 保护时间和预分频寄存器	0x00000000
----------------	------------	--------------------	------------

## 表 14-5 USART4 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_USART4_STATR	0x40004C00	USART4 状态寄存器	0x00000000
R32_USART4_DATAR	0x40004C04	USART4 数据寄存器	0x000000XX
R32_USART4_BRR	0x40004C08	USART4 波特率寄存器	0x00000000
R32_USART4_CTLR1	0x40004C0C	USART4 控制寄存器 1	0x00000000
R32_USART4_CTLR2	0x40004C10	USART4 控制寄存器 2	0x00000000
R32_USART4_CTLR3	0x40004C14	USART4 控制寄存器 3	0x00000000
R32_USART4_GPR	0x40004C18	USART4 保护时间和预分频寄存器	0x00000000

# 14. 10. 1 USART 状态寄存器(USARTx\_STATR)(x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x00

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved				стѕ	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NE	FE	PE	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:10]	Reserved	R0	保留。	0
9	CTS	RWO	CTS 状态改变标志。如果设置了 CTSE 位,当 nCTS 输出状态改变时,该位将由硬件置高。由 软件清零。如果 CTSIE 位已经被置位,则会产生中断。 1: nCTS 状态线上存在变化; 0: nCTS 状态线上没有变化。	0
8	LBD	RWO	LIN Break 检测标志。当检测到 LIN Break 时,该位被硬件置位。由软件清零。如果 LBDIE 已经被置位,则将会产生中断。 1:检测到 LIN Break; 0:没有检测待 LIN Break。	0
7	TXE	RO	发送数据寄存器空标志。当 TDR 寄存器中的的数据被硬件转移到移位寄存器的时候,该位被硬件置位。如果 TXEIE 已经被置位时,就会产生中断,对数据寄存器进行写操作,此位将会被复位。 1: 数据已经被转移到移位寄存器; 0: 数据还没被转移到移位寄存器。	1
6	тс	RWO	发送完成标志。当含有数据的一帧发送完成后,并且 TXE 被置位,则硬件将会此位置位,如果 TCIE 被置位,还会产生对应中断,软件读了此位再写数据寄存器则会清除此位。也可以直接写 0 来清除此位。	1

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

			1: 发送完成;	
			0:发送还未完成。	
5	RXNE	RWO	读数据寄存器非空标志,当移位寄存器中的数据被转移到数据寄存器中,该位会被硬件置位。如果 RXNEIE 已经被置位,则还会产生对应的中断。对数据寄存器的读操作可以将该位清除。也可以直接写 0 来清除该位。 1: 数据收到,能够读出; 0: 数据还没收到。	0
4	IDLE	R0	总线空闲标志。当总线空闲时,该位将会被硬件置位。如果 IDLEIE 已经被置位,则会产生对应的中断。读状态寄存器再读数据寄存器的操作会清除此位。 1: 总线正空闲; 0: 没有检测到总线空闲。 注: 此位不会被再次置位直到 RXNE 被置位。	0
3	ORE	RO	过载错误标志。当接收移位寄存器存在数据需要转到数据寄存器时,但是数据寄存器的接收域还有数据未读出时,此位将会被置位。如果RXNEIE被置位了,还会产生对应中断。 1:发生过载错误; 0:没有过载错误。 注:发生过载错误时,数据寄存器的值不会丢失,但是移位寄存器的值会被覆盖。如果设置可EIE位,在多缓冲区通讯模式下,ORE标志位置位会产生中断。	0
2	NE	RO	噪声错误标志。当检测到噪声错误标志时,由硬件置位。读状态寄存器后,再读数据寄存器的操作会复位此位。 1:检测到噪声; 0:没有检测到噪声。 注:该位不会产生中断。如果设置了 EIE 位,在多缓冲区通讯模式下, FE 标志位置位会产生中断。	0
1	FE	RO	帧错误标志。当检测到同步错误,过多的噪声或者断开符,该位将会被硬件置位。读此位再读数据寄存器的操作会复位此位。 1:检测到帧错误; 0:没有检测到帧错误。 注:该位不会产生中断,如果设置了EIE位,在多缓冲区通讯模式下,FE标志位置位会产生中断。	0
0	PE	RO	校验错误标志。在接收模式下,如果产生奇偶 检验错误,硬件置位此位。读此位再读数据寄 存器的操作会复位此位。在清除此位前,软件 必须等 RXNE 标志位被置位。如果 PEIE 之前已	0

经被置位,那么此位被置位会产生对应的中
断。
1: 出现奇偶校验错误;
0: 没有检验错误。

# 14. 10. 2 USART 数据寄存器(USARTx\_DATAR)(x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x04

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved										DR [8:0	1				

İ	位	名称	访问	描述	复位值
İ	[31:9]	Reserved	R0	保留。	0
	[8:0]	DR[8:0]	RW	数据寄存器。这个寄存器实际上是接收数据寄存器(RDR)和发送寄存器(TDR)两个寄存器组成,DR的读写操作起始分别是读接收寄存器(RDR)和写发送寄存器(TDR)。	x

## 14. 10. 3 USART 波特率寄存器(USARTx\_BRR)(x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x08

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4									4	3	2	1	0	
	DIV_Mantissa[11:0]											DIV	/_Frac	tion[3	3:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	R0	保留。	0
[15:4]	DIV_Mantissa [11:0]	RW	这 12 位定义了分频器除法因子的整数部分。	0
[3:0]	DIV_Fraction[3:0]	RW	这 4 位定义了分频器除法因子的小数部分。	0

# 14. 10. 4 USART 控制寄存器 1(USARTx\_CTLR1)(x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Rese	rved	UE	М	WAKE	PCE	PS	PEIE	TXEIE	TCIE	RXNEIE	IDLEIE	TE	RE	RWU	SBK

位	名称	访问	描述	复位值
[31:14]	Reserved	R0	保留。	0

	7	1		
13	UE	RW	USART 使能位。当此位被置位后,在当前字节 传输完成后,USART 的分频器和输出都会停止 工作。	0
12	М	RW	字长位。 1:9个数据位; 0:8个数据位。	0
11	WAKE	RW	唤醒位。此位决定了把 USART 唤醒的方法: 1: 地址标记; 0: 总线空闲。	0
10	PCE	RW	校验位使能。对于接收方,就是进行对数据的 奇偶校验;对于发送方,就是插入校验位。一旦设置了此位,只有当前字节传输完成后,校验位使能才生效。	0
9	PS	RW	奇偶校验选择。0表示偶校验,1表示奇校验。 设置了该位后,只有当前字节传输完成后,校 验位使能才生效。	0
8	PEIE	RW	奇偶检验中断使能位。对此位置位表示允许产 生奇偶检验错误中断。	0
7	TXEIE	RW	发送缓冲区空中断使能。对此位置位表示允许 产生发送缓冲区空中断。	0
6	TCIE	RW	发送完成中断使能。对此位置位表示允许产生 发送完成中断。	0
5	RXNETE	RW	接收缓冲区非空中断使能。对此位置位表示允许产生接收缓冲区非空中断。	0
4	IDLEIE	RW	总线空闲中断使能。对此位置位表示允许产生 总线空闲中断。	0
3	TE	RW	发送使能。置此位会使能发送器。	0
2	RE	RW	接收使能。置此位会使能接收器,接收器开始 检测 RX 引脚上的起始位。	0
1	RWU	RW	接收唤醒。该位决定是否把 USART 置于静默模式: 1:接收器处于静默模式; 0:接收器处于正常工作模式。 注 1: 置 RWU 位之前,USART 需要先接收一个数据字节,否则在静默模式下,不能被总线空闲唤醒; 注 2: 当配置成地址标记唤醒时,在 RXNE 被置位时,不能用软件修改 RWU 位。	0
0	SBK	RW	发送帧断开字符控制位。置此位来发送一个帧断开字符。在断开帧的停止位时,由硬件复位。 1:发送; 0:不发送。	0

# 14. 10. 5 USART 控制寄存器 2(USARTx\_CTLR2)(x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x10

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Reser LINEN STOP CLKEN CPOL CPHA LBCL Reser ved LBDIE LBDL Reser ved ADD[3:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
14	LINEN	RW	LIN 模式使能位,置位则使能 LIN 模式。在 LIN 模式下,可以使用 SBK 位发送 LIN 同步断开符号,以及检测 LIN 同步断开符。	0
[13:12]	STOP[1:0]	RW	停止位设置域。这两位来设置停止位。 00:1 个停止位; 01:0.5 个停止位; 10:2 个停止位; 11:1.5 个停止位。	0
11	CLKEN	RW	时钟使能, 使能 CK 引脚。 1: 使能; 0: 禁止。	0
10	CPOL	RW	时钟极性设置位。在同步模式下,可以用该位选择 SLCK 引脚上时钟输出的极性,和 CPHA 一起配合来产生需要的时钟/数据的采样关系。1: 总线空闲时 CK 引脚上保持高电平;0: 总线空闲时 CK 引脚上保持低电平。注:使能发送后此位不可被修改。	0
9	СРНА	RW	时钟相位设置位。在同步模式下,可以用该位选择 SLCK 引脚上的时钟输出的相位,和 CPOL位一起配合来产生需要的时钟/数据的采样关系。 1: 在时钟的第二个边沿进行数据捕获; 0: 在时钟的第一个边沿进行数据捕获。 注: 使能发送后此位不可被修改。	0
8	LBCL	RW	最后一个时钟脉冲控制位。 在同步模式下,使用该位来控制是否在 CK 引脚上输出最后发送的那个数据字节对应的时钟脉冲; 1:最后一位数据的时钟脉冲不从 CK 输出; 0:最后一位数据的时钟脉冲会从 CK 输出。 注:使能发送后此位不可被修改。	0
7	Reserved	RW	保留。	0
6	LBDIE	RW	LIN Break 检测中断使能,该位置位会使能 LBD引起的中断;	0
5	LBDL	RW	LIN Break 检测长度,该位用来选择是 11 位还是 10 位的断开符检测。 1: 11 位的断开符检测; 0: 10 位的断开符检测。	0
4	Reserved	RW	保留。	0
[3:0]	ADD [3:0]	RW	地址域,用来设置本设备的 USART 节点地址。	0

	在多处理器通讯下的静默模式中使用的,	使用	
	地址标记来唤醒某个 USART 设备。		

## 14. 10. 6 USART 控制寄存器 3 (USARTx\_CTLR3) (x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x14

Reserved 

Reserved CTSIE CTSE RTSE DMAT DMAR SCEN NACK HDSEL IRLP IREN EIE

位	名称	访问	描述	复位值
[31:11]	Reserved	R0	保留。	0
10	CTSIE	RW	CTSIE 中断使能位,置此位时在 CTS 被置位时	0
10	OTSTE	IXW	会产生中断。	0
9	CTSE	RW	CTS 使能位,置此位会使能 CTS 流控。	0
8	RTSE	RW	RTS 使能位,置此位会使能 RTS 流控。	0
7	DMAT	RW	DMA 发送使能位。此位置 1 在发送时使用 DMA。	0
6	DMAR	RW	DMA 接收使能位。此位置 1 在接收时使用 DMA。	0
5	SCEN	RW	智能卡模式使能位,置1使能智能卡模式。	0
4	NACK	RW	智能卡 NACK 使能位,置此位在校验错误出现	0
	WAOK	1/11	时,发送 NACK。	U I
3	HDSEL	RW	半双工模式选择位,置此位选择半双工模式。	0
2	IRLP	RW	红外低功耗选择位,置此位在选择红外线时,	0
	TIVET	1/11	启用低功耗模式。	0
1	IREN	RW	红外线使能位,置此位使能红外模式。	0
			错误使能中断位,置此位后,在 DMAR 被置位	
0	EIE	RW	的前提下,如果 FE、ORE 或 NE 被置位,就会	0
			产生中断。	

# 14. 10. 7 USART 保护时间和预分频寄存器(USARTx\_GPR)(x=1/2/3/4)

偏移地址: 0x18

Reserved

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

GT [7:0] PSC [7:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	R0	保留。	0
[15:8]	GT[7:0]		保护时间值域。该域规定了以波特率时钟为单位的保护时间。在智能卡模式下,当保护时间 过去后,才会设置发送完成标志。	0
[7:0]	PSC[7:0]	RW	预分频器值域。	0

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

	在红外低功耗模式下,源时钟被该值(全部 8	
	位有效)分频,值为0时表示保留;	
	在红外正常模式下,此位只能被设置为1;	
	在智能卡模式下,源时钟被该值(低5位有效)	
	的两倍分频,来给智能卡提供时钟,值为0表	
	示保留。	

# 第15章 两线通信总线(120)

内部集成电路总线(I20 或 IIC)广泛用在微控制器和传感器及其他片外模块的通讯上,它本身支持多主多从模式,仅仅使用两根线(SDA 和 SCL)就能以100KHz(标准)和400KHz(快速)两种速度通讯。

## 15.1 主要特征

- 支持主机模式(Master)和从机模式(Slave),支持多主多从。
- 支持两种速度模式: 100KHz 和 400KHz, 兼容 120 两线串行总线规范。
- 支持 7 位或 10 位地址。
- 从设备支持双7位地址。
- 支持总线广播。
- 支持总线仲裁、错误检测、PEC 校验、延长时钟。

## 15.2 概述

I20 是半双工的总线,它同时只能运行在下列四种模式中之一:主设备发送模式、主设备接收模式、从设备发送模式和从设备接收模式。I20 模块默认工作在从模式,在产生起始条件后,会自动地切换到主模式,当仲裁丢失或产生停止信号后,会切换到从模式。I20 模块支持多主机功能。工作在主模式时,I20 模块会主动发出数据和地址。数据和地址都以 8 位为单位进行传输,高位在前,低位在后,在起始事件后的是一个字节(7 位地址模式下)或两个字节(10 位地址模式下)地址,主机每发送 8 位数据或地址,从机需要回复一个应答 ACK,即把 SDA 总线拉低,如图 15-1 所示。




图 15-1 I2C 时序图

# 15.3 主模式

主模式时, I2C 模块主导数据传输并输出时钟信号, 数据传输以开始事件开始, 以结束事件结束。使用主模式通讯的步骤为:

- 1) 在控制寄存器 2(R16\_I2C1\_CTLR2) 和时钟控制寄存器(R16\_I2C1\_CKCFGR) 中设置正确的时钟。
- 2) 在控制寄存器(R16\_I2C1\_CTLR1)中置 PE 位启动外设;
- 3) 在控制寄存器(R16 I2C1 CTLR1)中置 START 位,产生起始事件。

在置START位后, I2C模块会自动切换到主模式, MSL位会置位, 产生起始事件, 在产生起始事件后, SB位会置位, 如果 ITEVTEN位(在 R16\_I2C1\_CTLR2)被置位, 则会产生中断。此时应该读取

状态寄存器 1(R16 I2C1 STAR1),写从地址到数据寄存器后,SB 位会自动清除;

4)如果是使用 10 位地址模式,那么写数据寄存器发送头序列(头序列为 11110xx0b,其中的xx 位是 10 位地址的最高两位)。

在发送完头序列之后,状态寄存器的 ADD10 位会被置位,如果 ITEVTEN 位已经置位,则会产生中断,此时应读取R16\_I2C1\_STAR1 寄存器后,写第二个地址字节到数据寄存器后,清除 ADD10 位。

然后写数据寄存器发送第二个地址字节,在发送完第二个地址字节后,状态寄存器的 ADDR 位会被置位,如果 I TEVTEN位已经置位,则会产生中断,此时应读取 R16\_I 2C1\_STAR1 寄存器后再读一次 R16\_I 2C1\_STAR2 寄存器以清除 ADDR 位;

如果使用的是 7 位地址模式,那么写数据寄存器发送地址字节,在发送完地址字节后,状态寄存器的 ADDR 位会被置位,如果 I TEVTEN 位已经置位,则会产生中断,此时应读取 R16\_I 2C1\_STAR1 寄存器后再读一次 R16 I 2C1 STAR2 寄存器以清除 ADDR 位;

在7位地址模式下,发送的第一个字节为地址字节,头7位代表的是目标从设备地址,第8位 决定了后续报文的方向,0代表是主设备写入数据到从设备,1代表是主设备向从设备读取信息。

在 10 位地址模式下,如图 15-3 所示,在发送地址阶段,第一个字节为 11110xx0,xx 为 10 位地址的最高 2 位,第二个字节为 10 位地址的低 8 位。若后续进入主设备发送模式,则继续发送数据;若后续准备进入主设备接收模式,则需要重新发送一个起始条件,跟随发送一个字节为 11110xx1,然后进入主设备接收模式。





图 15-2 10 位地址时主机收发数据示意图

#### 主发送模式:

主设备内部的移位寄存器将数据从数据寄存器发送到 SDA 线上,当主设备接收到 ACK 时,状态寄存器 1(R16\_I2C1\_STAR1)的 TxE 被置位,如果 ITEVTEN 和 ITBUFEN 被置位,还会产生中断。向数据寄存器写入数据将会清除 TxE 位。

如果TxE 位被置位且上次发送数据之前没有新的数据被写入数据寄存器,那么BTF 位会被置位,在其被清除之前,SCL 将保持低电平,读 R16\_I2C1\_STAR1 后,向数据寄存器写入数据将会清除 BTF 位。


### 图 15-3 主发送器传送序列图



### 主接收模式

I2C 模块会从 SDA 线接收数据,通过移位寄存器写进数据寄存器。在每个字节之后,如果 ACK 位被置位,那么 I2C 模块将会发出一个应答低电平,同时 RxNE 位会被置位,如果 ITEVTEN 和 ITBUFEN 被置位,还会产生中断。如果 RxNE 被置位且在新的数据被接收前,原有的数据没有被读出,则 BTF 位将被置位,在清除 BTF 之前,SCL 将保持低电平,读取 R16\_I2C1\_STAR1 后,再读取数据寄存器将会清除 BTF 位。

图 15-4 接收器传送序列图



主设备在结束发送数据时,会主动发一个结束事件,即置 STOP 位。在接收模式时,主设备需要在最后一个数据位的应答位置 NAK。注意,产生 NAK 后,I 2C 模块将会切换至从模式。

## 15.4 从模式

从模式时, I2C 模块能识别它自己的地址和广播呼叫地址。软件能控制开启或禁止广播呼叫地址的识别。一旦检测到起始事件, I2C 模块将 SDA 的数据通过移位寄存器与自己的地址(位数取决于 ENDUAL 和 ADDMODE)或广播地址(ENGC 置位时)相比较,如果不匹配将会忽略,直到产生新的起始事件。如果与头序列相匹配,则会产生一个 ACK 信号并等待第二个字节的地址;如果第二字节的

地址也匹配或7位地址情况下全段地址匹配。那么:

首先产生一个 ACK 应答;

ADDR 位被置位,如果 ITEVTEN 位已经置位,那么还会产生相应的中断;

如果使用的是双地址模式(ENDUAL 位被置位),还需要读取 DUALF 位来判断主机唤起的是哪一个地址。

从模式默认是接收模式,在接收的头序列的最后一位为 1,或 7 位地址最后一位为 1 时(取决于第一次接收到头序列还是普通的 7 位地址), 120 模块将进入到发送器模式,TRA 位将指示当前是接收器还是发送器模式。

#### 从发送模式

在清除 ADDR 位后,I2C 模块将字节从数据寄存器通过移位寄存器发送到 SDA 线上。在收到一个应答 ACK 后,TxE 位将被置位,如果设置了 ITEVTEN 和 ITBUFEN,还会产生一个中断。如果 TxE 被置位但在下一个数据发送结束前没有新的数据被写入数据寄存器时,BTF 位将被置位。在清除 BTF 前,SCL 将保持低电平,读取状态寄存器 1 (R16\_I2C1\_STAR1) 后,再向数据寄存器写入数据将会清除 BTF 位。





图 15-5 从发送器的传送序列图

### 从接收模式

在 ADDR 被清除后, I2C 模块将 SDA 上的数据通过移位寄存器存进数据寄存器,在每接收到一个字节后,I2C 模块都会置一个 ACK 位,并置 RxNE 位,如果设置了 ITEVTEN 和 ITBUFEN,还会产生一个中断。如果 RxNE 被置位,且在接收到新的数据前旧的数据没有被读出,那么BTF 会被置位。在清除 BTF 位之前 SCL 会保持低电平。读取状态寄存器 1(R16\_I2C1\_STAR1)并读取数据寄存器里的数据会清除 BTF 位。

#### 图 15-6 从接收器的传送序列图



主设备在传输完最后一个数据字节后,将产生一个停止条件,当 I2C 模块检测到停止事件时,将置 STOPF 位,如果设置了 ITEVFEN 位,还会产生一个中断。用户需要读取状态寄存器 (R16\_I2C1\_STAR1)再写控制寄存器 (比如复位控制字 SWRST)来清除。

## 15.5 错误

### 15.5.1 总线错误 BERR

在传输地址或数据期间,I2C 模块检测到外部的起始或停止事件时,将产生一个总线错误。产生总线错误时,BERR 位被置位,如果设置了 ITERREN 还会产生一个中断。在从模式下,数据被丢弃,硬件释放总线。如果是起始信号,硬件会认为是重启信号,开始等待地址或停止信号;如果是停止信号,则提前按正常的停止条件操作。在主模式下,硬件不会释放总线,同时不影响当前传输,由用户代码决定是否中止传输。

#### 15.5.2 应答错误 AF

当 I2C 模块检测到一个字节后没有应答时,会产生应答错误。产生应答错误时: AF 会被置位,如果设置了 ITERREN 还会产生一个中断; 遇到 AF 错误,如果 I2C 模块工作在从模式,硬件必须释放总线,如果处于主模式,软件必须生成一个停止事件。

#### 15.5.3 仲裁丢失 ARLO

当 I2C 模块检测到仲裁丢失时,产生仲裁丢失错误。产生仲裁丢失错误时: ARLO 位被置位,如果设置了 ITERREN 还会产生一个中断; I2C 模块切换到从模式, 并不再响应针对它的从地址发起的传输, 除非有主机发起新的起始事件; 硬件会释放总线。

### 15.5.4 过载/欠载错误 OVR

### ● 过载错误:

在从机模式下,如果禁止时钟延长,I20模块正在接收数据,如果已经接受到一个字节的数据,但是上一次接收到数据还没有被读出,则会产生过载错误。发生过载错误时,最后收到的字节将被丢弃,发送方应当重发最后一次发送的字节。

#### ● 欠载错误:

在从模式下,如果禁止时钟延长,120 模块正在发送数据,如果在下一个字节的时钟到来之前

新的数据还没有被写入到数据寄存器,那么将产生欠载错误。在发生欠载错误时,前一次数据寄存器里的数据将被发送两次,如果发生欠载错误,那么接收方应该丢弃重复收到的数据。为了不产生欠载错误,120 模块应当在下一个字节的第一个上升沿之前将数据写入数据寄存器。

## 15.6 时钟延长

如果禁止时钟延长,那么就存在发生过载/欠载错误的可能。但如果使能了时钟延长:

- 在发送模式下,如果 TxE 置位且 BTF 置位,SCL 将一直为低,一直等待用户读取状态寄存器,并向数据寄存器写入待发送的数据;
- 在接收模式下,如果 RxNE 置位且 BTF 置位,那么 SCL 在接收到数据后将保持低,直到用户读取状态寄存器,并读取数据寄存器;

由此可见, 使能时钟延长可以避免出现过载/欠载错误。

### 15.7 中断

每个 I2C 模块都有两种中断向量,分别是事件中断和错误中断。两种中断支持图 15-4 的中断源。




图 15-7 120 中断请求

## 15.8 包校验错误

包错误校验(PEC) 是为了提供传输的可靠性而增加一项 CRC8 校验的步骤,使用以下多项式对每一位串行数据进行计算:

$$C = X^8 + X^2 + X + 1$$

PEC 计算是由控制寄存器的 ENPEC 位激活,对所有信息字节进行计算,包括地址和读写位在内。在发送时,启用 PEC 会在最后一字节数据之后加上一个字节的 CRC8 计算结果;而在接收模式,在最后一字节被认为是 CRC8 校验结果,如果和内部的计算结果不符合,就会回复一个 NAK,如果是主接收器,无论校验结果正确与否,都会回复一个 NAK。

# 15.9 寄存器描述

表 15-1 120 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R16_I2C1_CTLR1	0x40005400	120 控制寄存器 1	0x0000
R16_I2C1_CTLR2	0x40005404	120 控制寄存器 2	0x0000
R16_I2C1_OADDR1	0x40005408	I2C 地址寄存器 1	0x0000
R16_I2C1_OADDR2	0x4000540C	120 地址寄存器 2	0x0000
R16_I2C1_DATAR	0x40005410	120 数据寄存器	0x0000
R16_I2C1_STAR1	0x40005414	I2C 状态寄存器 1	0x0000
R16_I2C1_STAR2	0x40005418	120 状态寄存器 2	0x0000
R16_I2C1_CKCFGR	0x4000541C	120 时钟寄存器	0x0000

# 15.9.1 I2C 控制寄存器(I2C1\_CTLR1)

偏移地址: 0x00

15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 NOSTR SWRST Reserved PEC POS ACK STOP START ENGC ENPEC ENARP Reserved PΕ ETCH

位	名称	访问	描述	复位值
15	SWRST	RW	软件重置,用户代码置此位会使 I2C 外设重置。 在复位前确定 I2C 总线的引脚被释放,总线处 于空闲状态。 注:该位可以在总线上没有检测到停止条件但 是 busy 位为 1 时,重置 I2C 模块。	0
[14:13]	Reserved	R0	保留。	0
12	PEC	RW	数据包出错检测使能位,置此位启用数据包出错检测。用户代码可以对此位置位或清零;当PEC被传输后,产生开始或结束信号,或PE位清0时,硬件清零该位;1:带PEC;0:不带PEC。 注:仲裁丢失时,PEC失效。	0
11	POS	RW	ACK 和 PEC 位置设置位,该位可以被用户代码置位或清零,在 PE 被清零后,可以被硬件清除; 1: ACK 位控制在移位寄存器里接收的下一个字节的 ACK 或 NAK。PEC 移位寄存器里接收的下一字节是 PEC; 0: ACK 位控制当前移位寄存器内正在接受的字节的 ACK 或 NAK。PEC 位表明当位前移位寄存器的字节是 PEC。 注: POS 位在 2 字节数据接收中的用法如下:必须在接收之前配置好。为了 NACK 第 2 个字节,必须在清除 ADDR 位后立刻清除 ACK 位;	0

	<u> </u>	1	,	
			为了检测第二个字节的 PEC, 必须在 ADDR 事件	
			发生后,配置 POS 位后设置 PEC 位。	
			应答使能位,该位可以被用户代码置位或清	
10	ACK	RW	零,当 PE 位被置位时,该位可以被硬件清除;	0
	AOR	1/11	1:在接收到一个字节后返回一个应答;	U
			0:不设应答。	
			停止事件产生位,该位可以被用户代码置位或	
			清零,或当检测到停止事件时,由硬件清除,	
			或检测到超时错误时,由硬件将其置位。	
			主模式下:	
	OTOD	DW	1: 在当前字节传输或当前起始条件发出后产	0
9	ST0P	RW	生停止事件;	0
			0: 无停止事件产生。	
			从模式下:	
			1: 在当前字节传输后释放 SCL 和 SDA 线;	
			0: 无停止事件产生。	
			起始事件产生位,该位可以被用户代码置位或	
			清零,当起始条件发出后或 PE 被清零时,由	
			硬件清零。	
			主模式下:	
8	START	RW	1: 重复产生起始事件;	0
			0: 无起始事件产生。	
			从模式下:	
			1: 当总线空闲时,产生起始事件;	
			0: 无起始事件产生。	
			禁止时钟延长位,此位用于在 ADDB 或 BTF 标	
			志被置位的情况下,禁止从模式下的时钟延	
7	NOSTRETCH	RW	长,直至被软件清零。	0
			1:禁止时钟延长;	
			0: 允许时钟延长。	
	ENCO	שמ	广播呼叫使能位,置此位使能广播呼叫,应答	^
6	ENGC	RW	广播地址 00h。	0
5	ENPEC	RW	PEC 使能位,置此位开启 PEC 计算。	0
4	ENARP	RW	ARP 使能位,置此位使能 ARP。	0
[3:1]	Reserved	R0	保留。	0
			120 外设使能位。	
0	PE	RW	1: 启用 I2C 模块;	0
			0: 禁用 I2C 模块。	

# 15.9.2 | 12C 控制寄存器 2(| 12C1\_CTLR2)

偏移地址: 0x04

	14	13	12	11	10	9	8		0	<u> </u>	4	3		<u> </u>	
R	Reserve	d	LAST	DMAEN	I TBUF EN	ITEVT EN	I TERR EN	Rese	rved			FREQ	[5:0]		

位	名称	访问	描述	复位值
[15:13]	Reserved	R0	保留。	0
12	LAST	RW	DMA 最后一次传输设置位。 1: 下一次 DMA 的 EOT 是最后的传输; 0: 下一次 DMA 的 EOT 不是最后的传输。 注: 该位在主接收模式使用,可以在最后一次接收数据时产生一个 NAK。	0
11	DMAEN	RW	DMA 请求使能位,置此位在 TxE 或 RxEN 被置位时允许 DMA 请求。	0
10	ITBUFEN	RW	缓冲器中断使能位。 1:当 TxE 或 RxEN 被置位时,产生事件中断; 0:当 TxE 或 RxEN 被置位时,不产生中断。	0
9	ITEVTEN	RW	时间中断使能位,置此位使能事件中断。 在下列条件下,将产生此中断: SB=1(主模式); ADDR=1(主从模式); ADDR10=1(主模式); STOPF=1(从模式); BTF=1,但是没有 TxE 或 RxEN 事件; 如果 ITBUFEN=1, TxE 事件为 1; 如果 ITBUFEN=1, RxNE 事件为 1。	0
8	ITERREN	RW	出错中断使能位,置位表示允许出错中断。 在下列条件下,将产生该中断; BERR=1; ARLO=1; AF=1; OVR=1; PECERR=1; TIMEOUT=1; SMBAlert=1。	0
[7:6]	Reserved	R0	保留。	0
[5:0]	FREQ[5:0]	RW	I2C 模块时钟频率域,必须输入正确的时钟频率以产生正确的时序,允许的范围在 4-60MHz 之间。必须设置在 000100b 到 111100b 之间,单位为 MHz。	0

# 15. 9. 3 I2C 地址寄存器 1(I2C1\_0ADDR1)

偏移地址: 0x08

 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 ADD MODE
 Reserved
 ADD [9:8]
 ADD [7:1]
 ADD0

位	名称	访问	描述	复位值
			地址模式。	
15	ADDMODE	RW	1: 10 位从机地址(不响应 7 位地址);	0
			0:7位从机地址(不响应10位地址)。	
[14:10]	Reserved	R0	保留。	0
[9:8]	ADD [9:8]	RW	接口地址, 在使用 10 位地址时为第 9-8 位,	
[7:0]	ADD [9:8]		在使用7位地址时忽略。	0
[7:1]	ADD [7:1]	RW	接口地址,第 7-1 位。	0

I	0	ADDO	DW	接口地址, 使用 10 位地址时为第 0 位, 在使	0	l
	U	ADD0	RW	用 7 位地址时忽略。	0	l

## 15.9.4 I2C 地址寄存器 2(I2C1\_0ADDR2)

偏移地址: 0x0C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved ADD2[7:1] ENDUAL

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:1]	ADD2[7:1]	RW	接口地址,双地址模式下地址的 7-1 位。	0
0	ENDUAL	RW	双地址模式使能位,置此位可以让 ADD2 也能被识别。	0

## 15.9.5 I2C 数据寄存器(I2C1\_DATAR)

偏移地址: 0x10

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved DR[7:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:0]	DR[7:0]	⊢ RW	数据寄存器,该域用来存放接收到的数据或存 放用于发送到总线的数据。	0

# 15.9.6 I2C 状态寄存器 1(I2C1\_STAR1)

偏移地址: 0x14

15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 PECER Reser OVR AF ARLO BERR RxNESTOPF ADD10 ADDR Reserved TxE BTF SB R ved

位	名称	访问	描述	复位值
[15:13]	Reserved	R0	保留。	0
12	PECERR	RWO	在接收时发生 PEC 错误标志位,该位可以由用户写 0 复位,或在 PE 变低时由硬件复位。1:有 PEC 错误,接收到 PEC 后,返回 NAK;0:无 PEC 错误。	0
11	0VR	RWO	过载、欠载标志位。 1: 有过载、欠载事件发生:当 NOSTRETCH=1 时,在接收模式中收到一个新的字节时,数据寄存器里的内容还未被读出,则新接收的字节将丢失; 在发送模式时,没有新的数据写入数据寄存器,同样的字节将被发送两次; 0: 无过载、欠载事件。	0

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

			-,	
10	AF	RWO	应答失败标志位,该位可以由用户写 0 复位,或在 PE 变低时由硬件复位。 1:应答错误; 0:应答正常。	0
9	ARLO	RWO	仲裁丢失标志位,该位可以由用户写 0 复位,或在 PE 变低时由硬件复位。 1:检测到仲裁丢失,模块失去对总线的控制; 0:仲裁正常。	0
8	BERR	RWO	总线出错标志位,该位可以由用户写 0 复位,或在 PE 变低时由硬件复位。 1: 起始或停止条件出错; 0: 正常。	0
7	TxE	RO	数据寄存器为空标志位,向数据寄存器写数据可以清除,或产生一个起始或停止位后,或当PE为0后,由硬件自动清除。 1:发送数据时,发送数据寄存器为空; 0:数据寄存器非空。	0
6	R×NE	RO	数据寄存器非空标志位,对数据寄存器的读写操作将清除此位,或当 PE 为 0 后,由硬件清除此位。 1:接收数据时,数据寄存器不为空; 0:正常。	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	STOPF	RO	停止事件标志位,用户读取状态寄存器 1 之后,对控制寄存器 1 的写操作将会清除该位,或当 PE 为 0 后,由硬件清除此位。 1:在应答之后,从设备在总线上检测到停止事件; 0:没有检测到停止事件。	0
3	ADD10	RO	10 位地址头序列发送标志位,用户读取状态寄存器 1 之后,对控制寄存器 1 的写操作将会清除该位,或当 PE 为 0 后,由硬件清除此位。1:在 10 位地址模式下,主设备已经将第一个地址字节发送出去;0:无。	0
2	BTF	RO	字节发送结束标志位,用户读取状态寄存器 1后,对数据寄存器的读写将清除此位;在传输中,发起一个起始或者停止事件后,或当 PE 为 0 后,由硬件清除此位。 1:字节发送结束。当 NOSTRETCH=0 时:发送时,当一个新数据被发送且数据寄存器还未被写入新数据;接收时,当接收一个新的字节但是数据寄存器还未被读取;	0
1	ADDR	RWO	地址被发送/地址匹配标志位,用户读取状态 寄存器 1 后,对状态寄存器 2 的读操作将会清	0

			除此位,或当 PE 为 0 时,由硬件清除此位。 主模式: 1:地址发送结束:在 10 位地址模式下,当收 到地址的第二个字节的 ACK 后改为被置位;在 7 位地址模式下,当收到地址的 ACK 后被置位;	
			0: 地址发送没有结束。 从模式: 1: 收到的地址匹配; 0: 地址不匹配或没有收到地址。	
0	SB	RO	起始位发送标志位,读取状态寄存器 1 后写数据寄存器的操作将清除该位,或当 PE 为 0 时,硬件将会清除此位。 1:已发送起始位; 0:未发送起始位。	0

# 15.9.7 I2C 状态寄存器 2(I2C1\_STAR2)

偏移地址: 0x18

15 3 14 13 8 7 6 5 2 10 4 GENCA Reser PEC[7:0] DUALF TRA BUSY MSL Reserved LL ved

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	PEC[7:0]	R0	包错误检查域,当 PEC 使能时(ENPEC 置位), 此域存放 PEC 的值。	0
7	DUALF	RO	匹配检测标志位,在产生停止位或起始位时,或在 PE=0 时,硬件会将该位清零。 1:接收到的地址与 0AR2 中的内容相符; 0:接收到的地址与 0AR1 中的内容相符。	0
[6:5]	Reserved	R0	保留。	0
4	GENCALL	RO	广播呼叫地址标志位,在产生停止位或起始位时,或者在 PE=0 时,硬件会将该位清零。 1: 当 ENGC=1 时,收到广播呼叫的地址; 0: 未收到广播呼叫地址。	0
3	Reserved	R0	保留。	0
2	TRA	RO	发送/接收标志位,在检测到停止事件 (STOPF=1),重复的起始条件、总线仲裁丢 失(ARL0=1)或PE=0时,硬件会将其清零。 1:数据已发送; 0:接收到数据。 该位根据地址字节的RW位来决定。	0
1	BUSY	RO	总线忙标志位,该位在检测到一个停止位时会被清零。在接口被禁用时(PE=0),该信息仍被更新。 1: 总线忙: SDA或 SCL 存在低电平; 0: 总线空闲无通讯。	0

0 MSL	RO	主从模式指示位,当接口处于主模式时(SB=1),硬件将该位置位;当总线检测到一个停止位,仲裁丢失时,或 PE=0 时,硬件会清除该位。	0
-------	----	---	---

# 16.9.8 I2C 时钟寄存器(I2C1\_CKCFGR)

偏移地址: 0x1C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

F/S DUTY Reserved CCR[11:0]

位	名称	访问	描述	复位值
15	F/S	RW	主模式选择位: 1: 快速模式; 0: 标准模式。	0
14	DUTY		快速模式时的占空比: 1: T <sub>低电平</sub> /T <sub>高电平</sub> = 16/9; 0: T <sub>低电平</sub> /T <sub>高电平</sub> = 2。	0
[13:12]	Reserved	R0	保留。	0
[11:0]	CCR[11:0]	RW	时钟分频系数域,决定 SCL 时钟的频率波形。	0

# 第16章 串行外设接口(SPI)

SPI 支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式,支持以单根数据线通讯。

### 16.1 主要特征

#### 16.1.1 SPI 特征

- 支持全双工同步串行模式
- 支持单线半双工模式
- 支持主模式和从模式,多从模式
- 支持 8 位或 16 位数据结构
- 最高时钟频率支持到 FHCLK 的一半
- 数据顺序支持 MSB 或 LSB 在前
- 支持硬件或软件控制 NSS 引脚
- 收发支持硬件 CRC 校验
- 收发缓冲器支持 DMA 传输
- 支持修改时钟相位和极性

### 16.2 SPI 功能描述

#### 16.2.1 概述

Address and data bus Read Rx buffer SPI\_CTLR2 MOSI TXE RXNE ERR RXDIV Shift register MISO LSB first SPI CTATR BSY OVR MOD F 0 TXF **RXNE** Tx buffer Write Communication control SCK⊄ BR[2:0] Baud rate generator LSB BR1 BR0 MSTR CPOL BR2 CPH/ SPE SPI CTLR1 BIDI MODE Master control logic CRC DFF RX ONLY BIDI SSM SSI NSS ₽

图 16-1 SPI 结构框图

由图 16-1 可以看出,与 SPI 相关的主要是 MISO、MOSI、SCK 和 NSS 四个引脚。其中 MISO 引脚在 SPI 模块工作在主模式下时,是数据输入引脚;工作在从模式下时,是数据输出引脚。MOSI 引脚工作在主模式下时,是数据输出引脚;工作在从模式时,是数据输入引脚。SCK 是时钟引脚,时钟

信号一直由主机输出,从机接收时钟信号并同步数据收发。NSS 引脚是片选引脚,有以下用法:

1) NSS 由软件控制:此时 SSM 被置位,内部 NSS 信号由 SSI 决定输出高还是低,这种情况一般用于 SPI 主模式;

2) NSS 由硬件控制:在 NSS 输出使能时,即 SSOE 置位时,在 SPI 主机向外发送输出时会主动拉低 NSS 引脚,如果不能成功拉低 NSS 脚,说明主线上有其他主设备正在通信,则会产生一个硬件 错误;SSOE 不置位,则可以用于多主机模式,如果它被拉低则会强行进入从机模式,MSTR 位会被自动清除。

可以通过 CPHA 和 CPOL 配置 SPI 的工作模式。CPHA 置位表示模块在时钟的第二个边沿进行数据采样,数据被锁存,CPHA 不置位表示 SPI 模块在时钟的第一个边沿进行采样,数据被锁存。CPOL则表示无数据时时钟保持高电平还是低电平。

主机和设备需要设置为相同的 SPI 模式,在配置 SPI 模式前,需要清除 SPE 位。DEF 位可以决定 SP 的单个数据长度是 8 位还是 16 位。LSBF IRST 可以控制单个数据字是高位在前还是低位在前。

	模式 0	模式 1	模式 2	模式 3
CP0L	0	1	1	1
СРНА	0	0	0	1

表 16-1 SPI 模式区分

### 16.2.2 主模式

在 SPI 模块工作在主模式时,由 SCK 产生串行时钟。配置成主模式进行以下步骤:

配置控制寄存器的 BR[2:0] 域来确定时钟;

配置 CPOL 和 CPHA 位来确定 SPI 模式:

配置 DEF 确定数据字长;

配置 LSBFIRST 确定帧格式;

配置 NSS 引脚, 比如置 SSOE 位让硬件去置 NSS。也可以置 SSM 位并把 SSI 位置高;

置 MSTR 位和 SPE 位,需要保证 NSS 此时已经是高。

需要发送数据时只需要向数据寄存器写要发送的数据就行了。SPI 会从发送缓冲区并行地把数据送到移位寄存器,然后按照 LSBF IRST 的设置将数据从移位寄存器发出去,当数据已经到了移位寄存器时,TXE 标志会被置位,如果已经置位了 TXEIE,那么会产生中断。如果 TXE 标志位置位需要向数据寄存器里填数据,维持完整的数据流。

当接收器接收数据时,当数据字的最后一个采样时钟沿到来时,数据从移位寄存器并行地转移到接收缓冲区,RXNE 位被置位,如果之前置位了 RXNE IE 位,还会产生中断。此时应该尽快读取数据寄存器取走数据。

图 16-2 SPI 主模式读写模式 0





图 16-3 SPI 主模式读写模式 1



#### 图 16-4 SPI 主模式读写模式 2





图 16-5 SPI 主模式读写模式 3



### 16.2.3 从模式

当 SPI 模块工作在从模式时, SCK 用于接收主机发来的时钟, 自身的波特率设置无效。配置成从模式的步骤如下:

配置 DEF 位设置数据位长度;

配置 CPHA 匹配主机工作模式;

根据收发的配置和 CPOL 来决定 SPI 的工作模式;

若需要在从模式进行发送,则需要将 CPOL 置位,配置为模式 2 或模式 3,主机根据需要更改配置;

若只需要在从模式进行接收,则只需要匹配主机 CPOL 模式即可;

配置 LSBFIRST 匹配主机数据帧格式;

硬件管理模式下, NSS 管脚需要保持为低电平, 如果设置 NSS 为软件管理(SSM 置位), 那么请保持 SSI 不被置位;

清除 MSTR 位,置 SPE 位,开启 SPI 模式。

在发送时,当 SCK 出现第一个从机接收采样沿时,从机开始发送。发送的过程就是发送缓冲区的数据移到发送移位寄存器,当发送缓冲区的数据移到了移位寄存器之后,会置位 TXE 标志,如果之前置位了 TXEIE 位,那么会产生中断。

在接收时,最后一个时钟采样沿之后,RXNE 位被置位,移位寄存器接收到的字节被转移到接收缓冲区,读数据寄存器的读操作可以获得接收缓冲区里的数据。如果在 RXNE 置位之前 RXNE IE 已经被置位,那么会产生中断。

图 16-6 SPI 从模式读模式 0





图 16-7 SPI 从模式读模式 1



#### 图 16-8 SPI 从模式读写模式 2





图 16-9 SPI 从模式读写模式 3



#### 16. 2. 4 单工模式

SPI 接口可以工作在半双工模式,即主设备使用 MOSI 引脚,从设备使用 MISO 引脚进行通讯。使用半双工通讯时需要把 BIDIMODE 置位,使用 BIDIOE 控制传输方向。

在正常全双工模式下将 RXONLY 位置位可以将 SPI 模块设置为仅仅接收的单工模式,在 RXONLY 置位之后会释放一个数据脚,主模式和从模式释放的引脚并不相同。也可以不理会接收的数据将 SPI 置成只发送的模式。

#### 16. 2. 5 CRC

SPI 模块使用 CRC 校验保证全双工通信的可靠性,数据收发分别使用单独的 CRC 计算器。CRC 计算的多项式由多项式寄存器决定,对于 8 位数据宽度和 16 位数据宽度,会分别使用不同的计算方法。

设置 CRCEN 位会启用 CRC 校验,同时会使 CRC 计算器复位。在发送完最后一个数据字节后,置

CRCNEXT 位会在当前字节发送结束后发送 TXCRCR 计算器的计算结果,同时最后接收到的接收移位寄存器的值如果与本地算出来的 RXCRCR 的计算值不相符,那么 CRCERR 位会被置位。使用 CRC 校验需要在配置 SPI 工作模式时设置多项式计算器并置 CRCEN 位,并在最后一个字或半字置 CRCNEXT 位发送 CRC 并进行接收 CRC 的校验。注意,收发双方的 CRC 计算多项式应该统一。

#### 16. 2. 6 DMA

SPI 模块支持使用 DMA 加快数据通讯速度,可以使用 DMA 向发送缓冲区填写数据,或使用 DMA 从接收缓冲区及时取走数据。DMA 会以 RXNE 和 TXE 为信号及时取走或发来数据。DMA 也可以工作在单工或加 CRC 校验的模式。

#### 16.2.7 错误

#### ● 主模式失效错误

当 SPI 工作在 NSS 引脚硬件管理模式下,发生了外部拉低 NSS 引脚的操作;或在 NSS 引脚软件管理模式下,SSI 位被清零;或 SPE 位被清零,导致 SPI 被关闭;或 MSTR 位被清零,SPI 进入从模式。如果 ERRIE 位已经被置位,还会产生中断。清除 MODF 位步骤:首先执行一次对 R16\_SPI1\_STATR的读或写操作,然后写 R16\_SPI1\_CTLR1。

#### ● 溢出错误

如果主机发送了数据,而从设备的接收缓冲区中还有未读取的数据,就会发生溢出错误,0VR 位被置位,如果 ERRIE 被置位还会产生中断。发送溢出错误应该重新开始当前传输。读取数据寄存器再读取状态寄存器会消除此位。

#### ● CRC 错误

当接收到的 CRC 校验字和 RXCRCR 的值不匹配时, 会产生 CRC 校验错误, CRCERR 位会被置位。

#### 16.2.8 中断

SPI 模块的中断支持五个中断源,其中发送缓冲区空、接收缓冲区非空这两个事件分别会置位 TXE 和 RXNE, 在分别置位了 TXEIE 和 RXNEIE 位的情况下会产生中断。除此之外上面提到的三种错误也会产生中断,分别是 MODF、OVR 和 CRCERR,在使能了 ERRIE 位之后,这三种错误也会产生错误中断。

## 16.3 寄存器描述

表 10 2 3 1 相关的 序曲 2 3 k										
名称	访问地址	描述	复位值							
R16_SPI1_CTLR1	0x40013000	SPI 控制寄存器 1	0x0000							
R16_SPI1_CTLR2	0x40013004	SPI 控制寄存器 2	0x0000							
R16_SPI1_STATR	0x40013008	SPI 状态寄存器	0x0002							
R16_SPI1_DATAR	0x4001300C	SPI 数据寄存器	0x0000							
R16_SPI1_CRCR	0x40013010	SPI 多项式寄存器	0x0007							
R16_SPI1_RCRCR	0x40013014	SPI 接收 CRC 寄存器	0x0000							
R16_SPI1_TCRCR	0x40013018	SPI 发送 CRC 寄存器	0x0000							
R16_SPI1_HSCR	0x40013024	SPI 高速控制寄存器	0x0000							

表 16-2 SPI 相关寄存器列表

#### 16.3.1 SPI 控制寄存器 1(SPI1\_CTLR1)

偏移地址: 0x00

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
BIDI MODE	BIDI OE	CRCEN	CRC NEXT	DFF	RX ONLY	SSM	SSI	LSB FIRST	SPE	E	BR [2:0]		MSTR	CP0L	СРНА

位	名称	访问	描述	复位值
15	BIDIMODE	RW	单向数据模式使能位: 1:选择单线双向模式; 0:选择双线双向模式。	0
14	BIDIOE	RW	单线输出使能位,和 BIDIMODE 配合使用。 1: 使能输出,仅发送; 0: 禁止输出,仅接收。	0
13	CRCEN	RW	硬件 CRC 校验使能位,该位只能在 SPE 为 0 时写入,该位只能在全双工模式下使用。 1:启动 CRC 计算; 0:禁止 CRC 计算。	0
12	CRCNEXT	RW	在接下来的一次数据传输后,发送 CRC 寄存器的值。这位应该在向数据寄存器写入最后一个数据后立刻置位。 1:发送 CRC 校验结果; 0:继续发送数据寄存器的数据。	0
11	DFF	RW	数据帧长度位,此位只能在 SPE 为 0 时写入。 1: 使用 16 位数据长度进行收发; 0: 使用 8 位数据长度进行收发。	0
10	RXONLY	RW	双线模式下只接收位,该位和 BIDIMODE 配合使用。置此位可以让设备只接收不发送。 1:只接收,单工模式; 0:全双工模式。	0
9	SSM	RW	片选引脚管理位,此位决定 NSS 引脚的电平由硬件还是软件控制。 1: 软件控制 NSS 引脚; 0: 硬件控制 NSS 引脚。	0
8	SSI	RW	片选引脚控制位,在 SSM 置位的情况下,此位决定 NSS 引脚的电平。 1: NSS 为高电平; 0: NSS 为低电平。	0
7	LSBFIRST	RW	帧格式控制位。不可以在通讯时修改此位。 1: 先发送 LSB; 0: 先发送 MSB。 注: LSB 仅 SPI 做主机支持。	0
6	SPE	RW	SPI 使能位。 1: 启用 SPI; 0: 禁用 SPI。	0
[5:3]	BR[2:0]	RW	波特率设置域,在通讯时不可以修改此域。 000: Fhclk/2; 001: Fhclk/4; 010: Fhclk/8; 011: Fhclk/16;	0

			100: F <sub>HCLK</sub> /32; 101: F <sub>HCLK</sub> /64;	
			110: FHOLK/128; 111: FHOLK/256.	
			注: 此位仅适用于 HSRXEN 位为 0 的情况; 当	
			HSRXEN 位为 1 时,SCK 频率为 F <sub>HCLK</sub> /(BR+2)。	
			主从设置位,在通讯时不可以修改此位。	
2	MSTR	RW	1: 配置为主设备;	0b
			0: 配置为从设备。	
			时钟极性选择位,在通讯时不可以修改此位。	
1	CPOL	RW	1: 空闲状态时, SCK 保持高电平;	0
			0: 空闲状态时, SCK 保持低电平。	
			时钟相位设置位,在通讯时不可以修改此位。	
0	СРНА	RW	1:数据采样从第二个时钟沿开始;	0
			0:数据采样从第一个时钟沿开始。	

# 16.3.2 SPI 控制寄存器 2(SPI1\_CTLR2)

偏移地址: 0x04

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
ODEN			R	eserve	ed			TXEIE	RXNE IE	ERRIE	Rese	rved	SS0E	TXDMA En	RXDMA En	

## 控制寄存器 2

位	名称	访问	描述	复位值
15	ODEN	RW	SPI 引脚的开漏输出使能: 1: 使能 NSS、SCK、MOSI 开漏输出,可用于支持低压 SPI 信号; 0: 禁止 SPI 开漏输出,默认推挽。	0
[14:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	TXEIE	RW	发送缓冲区空中断使能位。置此位允许 TXE 被置位时产生中断。	0
6	RXNETE	RW	接收缓冲区非空中断使能位。置此位允许 RXNE 被置位时产生中断。	0
5	ERRIE	RW	错误中断使能位。置此位允许在产生错误 (CRCERR, OVR, MODF) 时产生中断。	0
[4:3]	Reserved	R0	保留。	0
2	SS0E	RW	SS 输出使能。禁止 SS 输出可以工作在多主模式下。 1: 使能 SS 输出; 0: 禁止主模式下的 SS 输出。	0
1	TXDMAEN	RW	发送缓冲区 DMA 使能位。 1:启用发送缓冲区 DMA; 0:禁用发送缓冲区 DMA。	0
0	RXDMAEN	RW	接收缓冲区 DMA 使能位。 1:启用接收缓冲区 DMA; 0:禁用接收缓冲区 DMA。	0

# 16.3.3 SPI 状态寄存器 (SPI1\_STATR)

偏移地址: 0x08

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 CRC OVR MODF Reserved BSY Reserved TXE RXNE ERR

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	BSY	RO	忙标志位,该位由硬件置位或复位。 1: SPI 正在通讯,或发送缓冲区非空; 0: SPI 不在通讯。	0
6	OVR	RWO	溢出标志位,该位由硬件置位,软件复位。 1:出现溢出错误; 0:没有出现溢出错误。	0
5	MODF	R0	模式错误标志位,该位由硬件置位,软件复位。 1:出现了模式错误; 0:没有出现模式错误。	0
4	CRCERR	RWO	CRC 错误标志位,该位由硬件置位,软件复位。 1:收到的 CRC 值与 RCRCR 的值不一致; 0:收到的 CRC 值与 RCRCR 的值一致。	0
[3:2]	Reserved	R0	保留。	0
1	TXE	RO	发送缓冲区为空标志位: 1:发送缓冲区为空; 0:发送缓冲区非空。	1
0	RXNE	RO	接收缓冲区非空标志位: 1:接收缓冲区非空; 0:接收缓冲区为空。	0

## 16.3.4 SPI 数据寄存器 (SPI1\_DATAR)

偏移地址: 0x0C

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DR[15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	DR[15:0]	RW	数据寄存器。数据寄存器用于存放接收到的数据或预存将要发送出去的数据,因此数据寄存器的读写实际上是对应操作不同的区域,其中读对应接收缓冲区,写对应发送缓冲区。数据的接收和发送可以是 8 位或者 16 位的,需要在传输之前就确定使用多少位的数据。使用 8 位进行数据传输时,只有数据寄存器的低 8 位被使用,接收时高 8 位强制为 0。使用 16 位数据结构则会使全部 16 位数据寄存器被使用。	0

### 16.3.5 SPI 多项式寄存器 (SPI1\_CRCR)

偏移地址: 0x10

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

#### CRCPOLY[15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	CRCP0LY[15:0]	RW	CRC 多项式。此域定义 CRC 计算用到的多项式。	7

### 16. 3. 6 SPI 接收 CRC 寄存器 (SPI1\_RCRCR)

偏移地址: 0x14

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

#### RXCRC[15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	RXCRC[15:0]	RO	接收 CRC 值。存储着计算出来的接收到的字节的 CRC 校验的结果。对 CRCEN 置位会复位该寄存器。计算方法使用 CRCPOLY 用到的多项式。8 位模式下只有低 8 位参与计算,16 位模式下全部 16 位都会参与计算。需要在 BSY 为 0 时去读取这个寄存器。	0

## 16.3.7 发送 CRC 寄存器 (SPI1\_TCRCR)

偏移地址: 0x18

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

### TXCRC[15:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	TXCRC[15:0]	RO	发送 CRC 值。存储着计算出来的已经发送出去的字节的 CRC 校验的结果。对 CRCEN 置位会复位该寄存器。计算方法使用 CRCPOLY 用到的多项式。8 位模式下只有低 8 位参与计算,16 位模式下全部 16 位都会参与计算。需要在 BSY 为 0 时去读取这个寄存器。	0

## 16.3.8 SPI 高速控制寄存器 (SPI1\_HSCR)

偏移地址: 0x24

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

### Reserved

HSRX EN

位	名称	访问	描述	复位值
[15:1]	Reserved	R0	保留。	0

0 HSRXI	XEN WO	SPI 高速模式下读使能: 1: 使能高速读模式; 0: 关闭高速读模式。	0
---------	--------	---	---

# 第17章 运放(OPA)和比较器(CMP)

该模块包含 2 个可独立配置的运算放大器(OPA 或 PGA)和 3 个可独立配置的电压比较器(CMP), 其中运算放大器(OPA 或 PGA)支持增益选择,也可改用于电压比较器。

每个运算放大器的输入和输出均连接至 I/O 口,且输入引脚或增益可选择,输出引脚可选择配置到通用 I/O 口或复用为 ADC 采样通道的 I/O, 支持将外部模拟小信号放大送入 ADC 以实现小信号 ADC 转换。

每个电压比较器的输入和输出均连接至 I/0 口,且输入引脚可选择,输出引脚可选择配置到通用 I/0 口或复用为 TIM 内部采样通道(不占用 I/0 引脚)。


### 17.1 主要特性

- OPA 输入引脚或通道可选择
- OPA 输出引脚可选择通用 I/O 口或 ADC 采样通道
- 0PA 支持正端输入轮询功能
- OPA 支持 PGA 增益选择
- CMP 输入引脚可选择, 负端输入通道可选公用引脚
- CMP 输出引脚可选择通用 I/O 口或 TIM 内部采样通道
- 1个中断向量

### 17.2 功能描述

#### 17. 2.1 运放 OPA

置位 OPA\_CTLR1 寄存器中的 ENx,即可使能对应的 OPAx,配置 OPA\_CTLR1 寄存器中的 MODEx 可选择 OPAx 的输出通道为 ADC 采样通道或者普通 I/O 口,配置 OPA\_CTLR1 寄存器中的 PSELx,可选择 OPAx 的正端输入引脚,配置 OPA\_CTLR1 寄存器中的 NSELx,可选择 OPAx 的负端输入通道、或作为 PGA 使用时的增益。




### 17.2.2 运放正输入端轮询

每个 OPA 的 P 端可从 OPA\_P0/OPA\_P1/OPA\_P2 中选择, OPA 的轮询功能可实现定时依次选择 OPA\_P0/OPA\_P1/OPA\_P2, 轮流选中所有的 P 端; 可通过配置 OPA\_CFGR 寄存器中的 POLL\_EN 位来选择 使能轮询功能的 OPAx。

其中轮询的通道数量可通过 OPA\_CFGR 寄存器中的 POLLx\_NUM 配置,轮询间隔可通过 OPA\_CFGR 寄存器中的 POLL\_VLU 配置。

### 17.2.3 比较器 CMP

置位 OPA\_CTLR2 寄存器中的 ENx,即可使能对应的 CMPx,配置 OPA\_CTLR2 寄存器中的 MODEx 可选择 CMPx 的输出通道为普通 I/O 口或内部定时器通道。配置 OPA\_CTLR2 寄存器中的 PSELx,可选择 CMPx 的正端输入引脚,配置 OPA\_CTLR2 寄存器中的 NSELx,可选择 CMPx 的负端输入引脚。 注:各 OPA 和 CMP 详细的输入输出引脚,参考数据手册中引脚说明。



# 17.3 寄存器描述

访问地址 复位值 名称 描述 R16\_OPA\_CFGR1 0x40026000 OPA 配置寄存器 1 0x0080 R16\_OPA\_CFGR2 0x40026002 OPA 配置寄存器 2 0x0000 OPA 控制寄存器 1 0x40026004 0x81D801D8 R32 OPA CTLR1 0x40026008 OPA 控制寄存器 2 0x80000000 R32\_OPA\_CTLR2  $0 \times XXXXXXXX$ R32 OPA KEY 0x4002600C OPA 解锁键寄存器 R32 CMP KEY 0x40026010 CMP 解锁键寄存器 0xXXXXXXXX0x40026014 POLL 解锁键寄存器 0xXXXXXXXXR32 POLL KEY

表 17-1 OPA 相关寄存器列表

### 17.3.1 OPA 配置寄存器 1 (OPA\_CFGR1)

偏移地址: 0x00

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reser	IF_CN	IF_OU	IF_0U	NMI_E	IE_CN	IE_0U	IE_OU	POLL_	BKIN_	RST_E	RST_E	BKIN_	BKIN_	POLL_	POLL_
ved	T	T2	T1	N	T	T2	T1	LOCK	SEL	N2	N1	EN2	EN1	EN2	EN1

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

位	名称	访问	描述	复位值
15	Reserved	R0	保留。	0
14	IF_CNT	RWO	<ul><li>0PA 轮询间隔结束的中断标志:</li><li>1: 轮询间隔结束;</li><li>0: 无效。</li><li>写 0 清零、写 1 无效。</li></ul>	0
13	IF_OUT2	RWO	轮询到 OPA2 输出为高电平的中断标志: 1: 轮询到 OPA2 输出为高电平; 0: 无效。 写 0 清零、写 1 无效。	0
12	IF_OUT1	RWO	轮询到 0PA1 输出为高电平的中断标志: 1: 轮询到 0PA1 输出为高电平; 0: 无效。 写 0 清零、写 1 无效。	0
11	NMI_EN	RW	OPA 连接 NMI 中断使能: 1: 开启; 0: 关闭。	0
10	IE_CNT	RW	OPA 轮询间隔结束的中断使能: 1: 打开中断使能; 0: 关闭中断使能。	0
9	IE_OUT2	RW	OPA2 中断使能: 1: 打开中断使能; 0: 关闭中断使能。	0
8	IE_OUT1	RW	OPA1 中断使能: 1: 打开中断使能; 0: 关闭中断使能。	0
7	POLL_LOCK	<b>W</b> 1	POLL 锁(写 1 上锁,写 0 无效): 1:上锁,无法对配置寄存器的其他位进行写操作; 0:解锁,可以对配置寄存器的其他位进行写操作。	1
6	BKIN_SEL	RW	刹车输入连接的定时器选择(两定时器交换): 输出到定时器 1: 1: 0PA2 输出; 0: 0PA1 输出。 输出到定时器 2: 1: 0PA1 输出; 0: 0PA2 输出。 注: 刹车信号只能为高电平有效,需将 TIMx_BDTR 寄存器 BKP 位置 1。	0
5	RST_EN2	RW	0PA2 复位系统使能: 1: 打开复位使能; 0: 关闭复位使能。	0
4	RST_EN1	RW	0PA1 复位系统使能: 1: 打开复位使能; 0: 关闭复位使能。	0

			定时器的刹车输入源 OPA2 使能:	
3	BKIN_EN2	RW	1: 打开 OPA2 刹车使能;	0
			0: 关闭 OPA2 刹车使能。	
			定时器的刹车输入源 OPA1 使能:	
2	BKIN_EN1	RW	1: 打开 OPA1 刹车使能;	0
			0: 关闭 OPA1 刹车使能。	
			0PA2 正端轮询使能:	
1	POLL_EN2	RW	1: 打开正端轮询使能;	0
			0: 关闭正端轮询使能。	
			0PA1 正端轮询使能:	
0	POLL_EN1	RW	1: 打开正端轮询使能;	0
			0: 关闭正端轮询使能。	

# 17. 3. 2 OPA 配置寄存器 2 (OPA\_CFGR2)

偏移地址: 0x02

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved POLL2\_NUM POLL1\_NUM POLL\_VLU

位	名称	访问	描述	复位值
[15:13]	Reserved	R0	保留。	0
			配置 OPA2 轮询的正端个数:	
			00:1个,02P0;	
[12:11]	POLL2_NUM	WO	01:2个,02P0+02P1;	0
			10:3个,02P0+02P1+02P2;	
			11: 保留。	
			配置 OPA1 轮询的正端个数:	
			00:1个,01P0;	
[10:9]	POLL1_NUM	WO	01:2个,01P0+01P1;	0
			10:3个,01P0+01P1+01P2;	
			11: 保留。	
[8:0]	POLL VLU	RW	配置 OPA 正端轮询间隔:	0
[0.0]	FULL_VLU	LVW	轮询间隔=(P0LL_VLU+1)*1us。	U

# 17. 3. 3 OPA 控制寄存器 1(OPA\_CTLR1)

偏移地址: 0x04

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
OPA_L OCK		•	Rese	rved				NSEL2		FB_EN2	PSI	EL2	Reserv ed	MODE 2	EN2
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		R	eserve	d				NSEL1		FB_EN1	PS	EL1	Reser ved	MODE1	EN1

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

			OPA 锁(写 1 上锁,写 0 无效):	
31	OPA LOCK	W1	1: OPA 上锁;	1
31	UFA_LUUK	W I	O: OPA 解锁。	'
[30:25]	Reserved	RO	G: OFA 解钡。 保留。	0
[30:25]	Reserved	RU		U
			OPA2 负端输入通道,以及作为 PGA 使用时的增益选择:	
			000: PA5;	
			001: PB1;	
			010: PA1, 有外部引脚的 PGA 模式, 内部 16 倍放大,	
[24:22]	NSEL2	RW	外部可设置负端参考电压、串电阻可调低增益;	111b
			011: 无外部引脚的 PGA 模式, 固定约 4 倍放大;	
			100: 无外部引脚的 PGA 模式, 固定约 8 倍放大;	
			101: 无外部引脚的 PGA 模式, 固定约 16 倍放大;	
			110: 无外部引脚的 PGA 模式, 固定约 32 倍放大;	
			111: 关断。	
			0PA2 内部反馈电阻使能:	
21	FB_EN2	RW	1: 使能, 用作 PGA2, 反馈电阻约 192kΩ;	0
	_		0: 禁止。	
			注:上述 NSEL2 控制位为 PGA 模式时,此位必须置 1。	
			OPA2 正向输入端选择:	
			00: PA7;	
[20:19]	PSEL2[1:0]	RW	01: PB3;	11b
			10: PB7;	
			11: 禁止。	
18	Reserved	R0	保留。	0
			OPA2 输出通道选择:	
17	MODE2	RW	1: 输出通道为 PA2;	0
			0: 输出通道为 PA4。	
			OPA2 使能:	
16	EN2	RW	1: OPA2 使能;	0
F7			0: 禁止 OPA2。	
[15:9]	Reserved	R0	保留。	0
			OPA1 负端输入通道,以及作为 PGA 使用时的增益选择	
			000: PA6;	
			001: PB6;	
			010: PA1, 有外部引脚的 PGA 模式, 内部 16 倍放大,	
[8:6]	NSEL1	RW	外部可设置负端参考电压、串电阻可调低增益;	111b
			011: 无外部引脚的 PGA 模式, 固定约 4 倍放大;	
			100: 无外部引脚的 PGA 模式, 固定约 8 倍放大;	
			101: 无外部引脚的 PGA 模式, 固定约 16 倍放大;	
			110: 无外部引脚的 PGA 模式,固定约 32 倍放大;	
			111: 关断。	
I			OPA1 内部反馈电阻使能:	
			1 HAV TO 16 BOAR OF the 1 TO 16 1 1 2 2 2	
5	FB_EN1	RW	1: 使能,用作 PGA1,反馈电阻约 192kΩ;	0
5	FB_EN1	RW	0: 禁止。	0
5 [4:3]	FB_EN1  PSEL1[1:0]	RW		0 11b

			00: PBO;	
			01: PB8;	
			10: PB4;	
			11: 禁止。	
2	Reserved	R0	保留。	0
			0PA1 输出通道选择:	
1	MODE1	RW	1: 输出通道为 PB5;	0
			0: 输出通道为 PA3。	
			OPA1 使能:	
0	EN1	RW	1: 使能 OPA1;	0
			0: 禁止 OPA1。	

### 17.3.4 OPA 控制寄存器 2 (OPA\_CTLR2)

偏移地址: 0x08

CMP\_LO Reserved CK Reser HYEN3 PSEL3 NSEL3 MODE3 HYEN2 PSEL2 NSEL2 MODE2 EN2 HYEN1 PSEL1 NSEL1 MODE1 EN3 EN1 ved

位	名称	访问	描述	复位值
31	CMP_LOCK	W1	CMP 锁(写 1 上锁,写 0 无效): 1:上锁 CMP; 0:解锁 CMP。	1
[30:15]	Reserved	R0	保留。	0
14	HYEN3	RW	CMP3 比较器迟滞使能: 1: 打开; 0; 关闭。	0
13	PSEL3	RW	CMP3 正端输入通道选择: 1: PA14; 0: PA13。	0
12	NSEL3	RW	CMP3 负端输入通道选择: 1: PC3; 0: PA2。	0
11	MODE3	RW	CMPA3 输出通道选择: 1: 输出通道为 PB3; 0: 输出通道为内部通道 TIM2_CH3。	0
10	EN3	RW	CMP3 使能: 1: 使能 CMP3; 0: 禁止 CMP3。	0
9	HYEN2	RW	CMP2 比较器迟滞使能: 1: 打开; 0: 关闭。	0

	i		
		CMP2 正端输入通道选择:	
8 PSEL2	RW	1: PA11;	0
		0: PA12。	
		CMP2 负端输入通道选择:	
7 NSEL2	RW	1: PC3;	0
		0: PA22。	
		CMPA2 输出通道选择:	
6 MODE2	RW	1: 输出通道为 PB2;	0
		0:输出通道为内部通道 TIM2_CH2。	
		CMP2 使能:	
5 EN2	RW	1: 使能 CMP2;	0
		0: 禁止 CMP2。	
		CMP1 比较器迟滞使能:	
4 HYEN1	RW	1: 打开;	0
		0: 关闭。	
		CMP1 正端输入通道选择:	
3 PSEL1	RW	1: PAO;	0
		0: PC19。	
		CMP1 负端输入通道选择:	
2 NSEL1	RW	1: PA23;	0
		0: PC3.	
		CMPA1 输出通道选择:	
1 MODE1	RW	1: 输出通道为 PA1;	0
		0:输出通道为内部通道 TIM2_CH1。	
		CMP1 使能:	
0 EN1	RW	1: 使能 CMP1;	0
		0: 禁止 CMP1。	

## 17.3.5 OPA 解锁键寄存器 (OPA\_KEY)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						0P	A_KEY	[31:16]	]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	OPA KEY[15:0]														

	位	名称	访问	描述	复位值
				OPA 键,用于输入 OPA 的解锁键包括:	
	[31:0]	OPA_KEY[31:0]		KEY1 = 0x45670123;	X
L				KEY2 = 0xCDEF89AB。	

# 17.3.6 CMP 解锁键寄存器 (CMP\_KEY)

偏移地址: 0x10

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

	CMP_KEY[31:16]														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CMP_KEY[15:0]															

	位	名称	访问	描述	复位值
I				CMP 键,用于输入 CMP 的解锁键包括:	
	[31:0]	CMP_KEY[31:0]	RW	KEY1 = 0x45670123;	X
				KEY2 = 0xCDEF89AB.	

# 17.3.7 POLL 解锁键寄存器(POLL\_KEY)

偏移地址: 0x14

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						POI	_L_KEY	[31:16	5]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POLL_KEY[15:0]														

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	POLL_KEY[31:0]	RW	POLL 键,用于输入 POLL 的解锁键包括: KEY1 = 0x45670123;	х
			KEY2 = 0xCDEF89AB。	

# 第 18 章 USB 全速主机/设备控制器(USBFS)

## 18.1 USB 控制器简介

芯片内嵌 USB 控制器及收发器,特性如下:

- 双重角色控制器,支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能。
- 遵循 On-The-GoSupplement to the USB2.0 规范, 主机和设备模式均支持 USB2.0 全速 12Mbps 或低速 1.5Mbps。
- 支持软件 HNP 和 SRP 协议。
- 支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输。
- 支持最大 64 字节的数据包,内置 FIF0,支持中断和 DMA。

### 18.2 寄存器描述

USB 相关寄存器分为 3 个部分, 部分寄存器是在主机和设备模式下进行复用的。

- USB 全局寄存器
- USB 设备控制寄存器
- USB 主机控制寄存器

### 18.2.1 全局寄存器描述

表 18-1 USBFS 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R8_BASE_CTRL	0x40023400	USB 控制寄存器	0x06
R8_INT_EN	0x40023402	USB 中断使能寄存器	0x00
R8_DEV_ADDR	0x40023403	USB 设备地址寄存器	0x00
R8_MIS_ST	0x40023405	USB 杂项状态寄存器	0xXX
R8_INT_FG	0x40023406	USB 中断标志寄存器	0x20
R8_INT_ST	0x40023407	USB 中断状态寄存器	0xXX
R16_RX_LEN	0x40023408	USB 接收长度寄存器	0xXX
R8_UEP4_1_MOD	0x4002340C	端点1和4模式控制寄存器	0x00
R8_UEP2_3_MOD	0x4002340D	端点2和3模式控制寄存器	0x00
R8_UEP567_MOD	0x4002340E	端点5、6和7模式控制寄存器	0x00

#### 18. 2. 1. 1 USB 控制寄存器 (R8 BASE CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
			USB 工作模式选择位:	
7	RB_UC_HOST_MODE	RW	1: 主机模式(HOST);	0
			O:设备模式(DEVICE)。	
			USB 低速使能位:	
6	RB_UC_LOW_SPEED	RW	1: 打开低速;	0
			0: 禁止低速。	
[5:4]	RB_SYS_MODE	RW	主机模式下的测试模式。	0
			USB 传输完成中断标志未清零前自动暂停使	
3	RB_UC_INT_BUSY	RW	能位:	0
			1: 在中断标志 UIF_TRANSFER 未清零前自动	

			暂停,设备模式下自动应答忙 NAK,主机模式 下自动暂停后续传输; 0:不暂停。	
2	RB_UC_RST_SIE	RW	USB 协议处理器软件复位控制位: 1: 强制复位 USB 协议处理器(SIE),需要软件清零; 0: 不复位。	1
1	RB_UC_CLR_ALL	RW	USB 的 FIF0 和中断标志清零: 1:清空 USB 中断标志和 FIF0,需要软件清零; 0: 不清空。	1
0	RB_UC_DMA_EN	RW	使能 USB 的 DMA,正常传输模式下该位必须设置为 1: 1: 使能 DMA 功能和 DMA 中断; 0: 关闭 DMA。	0

# 18. 2. 1. 2 USB 中断使能寄存器(R8\_INT\_EN)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	R0	保留。	0
6	DD IIIE DEV NAK	RW	USB 设备模式,接收到 NAK 中断:	
0	RB_UIE_DEV_NAK	TYV	1: 使能相应中断; 0: 禁止相应中断。	0
5	RB UID 1 WIRE	RW	USB 单线模式使能:	0
	KD_OTD_T_WIKE	IVW	1: 开启; 0: 禁止。	U
4	RB_UIE_FIF0_0V	RW	FIF0 溢出中断:	0
	ND_OTE_ITTO_OV	1/11	1: 使能中断; 0: 禁止中断。	0
3	RB_UIE_SOF_ACT	RW	USB 主机模式, SOF 接收完成中断:	0
	NB_01E_001_N01	IVW	1: 使能中断; 0: 禁止中断。	
2	RB_UIE_SUSPEND	RW	USB 总线挂起或唤醒事件中断:	0
	ND_01E_0001 END	1111	1: 使能中断; 0: 禁止中断。	
1	RB_UIE_TRANSFER	RW	USB 传输(不包括 SETUP 事务)完成中断:	0
	NB_07E_11VIIIO1ER	1,11	1: 使能中断; 0: 禁止中断。	
			USB 主机模式, USB 设备连接或断开事件中	
	RB_UIE_DETECT	RW	断:	0
0			1: 使能中断; 0: 禁止中断。	
	RB UIE BUS RST	RW	USB 设备模式,USB 总线复位事件中断:	0
	1.5_012_500_101	1111	1: 使能中断; 0: 禁止中断。	Ŭ

## 18. 2. 1. 3 USB 设备地址寄存器(R8\_DEV\_ADDR)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	R0	保留。	0
[6:0]	MASK_USB_ADDR	RW	主机模式下是当前操作的 USB 设备的 地址或 HUB 地址; 设备模式:该 USB 自身地址。	0

# 18. 2. 1. 4 USB 杂项状态寄存器(R8\_MIS\_ST)

		访问	描述	复位值
•	• • • •			

			,	
7	RB_UMS_SOF_PRES	RO	USB 主机模式下 SOF 包预示状态位: 1: 将要发送 SOF 包,此时如有其它 USB 数据包将被自动延后; 0: 无 SOF 包发送。	Х
6	RB_UMS_SOF_ACT	RO	USB 主机模式下 SOF 包传输状态位: 1: 正在发出 SOF 包; 0: 发送完成或空闲。	Х
5	RB_UMS_SIE_FREE	RO	USB 协议处理器的空闲状态位: 1:协议器空闲; 0:忙,正在进行 USB 传输。	1
4	RB_UMS_R_FIFO_RDY	RO	USB 接收 FIF0 数据就绪状态位: 1:接收 FIF0 非空; 0:接收 FIF0 为空。	0
3	RB_UMS_BUS_RST	RO	USB 总线复位状态位: 1: 当前 USB 总线处于复位态; 0: 当前 USB 总线处于非复位态。	Х
2	RB_UMS_SUSPEND	RO	USB 挂起状态位: 1: USB 总线处于挂起态,有一段时间没有 USB 活动; 0: USB 总线处于非挂起态。	0
1	RB_UMS_DM_LEVEL	RO	USB 主机模式下,设备刚连入 USB 端口是 DM 引脚的电平状态,用于判断速度:1:高电平/低速;0:低电平/全速。	0
0	RB_UMS_DEV_ATTACH	RO	USB 主机模式下端口的 USB 设备连接状态位: 1: 端口已经连接 USB 设备; 0: 端口没有 USB 设备连接。	0

# 18. 2. 1. 5 USB 中断标志寄存器(R8\_INT\_FG)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_U_IS_NAK	RO	USB 设备模式下, NAK 响应中断标志位, 同 RB_U_IS_NAK: 1: 当前 USB 传输过程中回应 NAK; 0: 无事件。	0
6	TOG_MATCH_SYNC	RO	USB 事务接收完成后,接收到的数据包的 Toggle 与设置的期望值。 匹配状态位: 1: toggle 匹配; 0: toggle 不匹配。	0
5	RB_U_SIE_FREE	RO	USB 协议处理器的空闲状态位: 1: USB 空闲; 0: 忙,正在进行 USB 传输。	1
4	RB_UIF_FIF0_0V	RW	USB FIF0 溢出中断标志位,写 1 清零: 1: FIF0 溢出触发; 0: 无事件。	0

			USB 主机模式下 SOF 定时中断标志位,	
3	RB_UIF_HST_SOF	RW	写1清零:	0
			1: SOF 包传输完成触发; 0: 无事件。	
			USB 总线挂起或唤醒事件中断标志位,	
2	RB UIF SUSPEND	RW	写1清零:	0
	KD_UTF_SUSPEND	KW	1: USB 挂起事件或唤醒事件触发;	U
			0: 无事件。	
			USB 传输完成中断标志位,写 1 清零:	
1	RB_UIF_TRANSFER	RW	1: 一个 USB 传输完成触发;	0
			0: 无事件。	
			USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事	
	RB_UIF_DETECT	RW	件中断标志位,写1清零:	0
			1: 检测到 USB 设备连接或断开触发;	U
			0: 无事件。	
0			USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断	
	DD IIIE DUC DET	DW	标志位,写1清零:	0
	RB_UIF_BUS_RST	RW	1: USB 总线复位事件触发;	
			0: 无事件。	

#### 18. 2. 1. 6 USB 中断状态寄存器(R8\_INT\_ST)

位	名称	访问	描述	复位值
7	SETUP_ACT	RO	SETUP 事务完成 1: SETUP 事务完成; 0: 无事件。	0
6	RB_UIS_TOG_OK	RO	USB 事务接收完成后,接收到的数据包的 Toggle 与设置的期望值 匹配状态位: 1: toggle 匹配; 0: toggle 不匹配。	0
[5:4]	MASK_UIS_TOKEN	RO	设备模式下,当前 USB 传输事务的令牌 PID 标识。	XXb
	MASK_UIS_ENDP	RO	设备模式下, 当前 USB 传输事务的端点 号。	XXXXb
[3:0]	MASK_UIS_H_RES	RO	主机模式下,当前 USB 传输事务的应答 PID 标识,0000 表示设备无应答或超时; 其它值表示应答 PID。	XXXXb

注: MASK\_UIS\_TOKEN 用于 USB 设备模式下标识当前 USB 传输事务的令牌 PID: 00 表示 OUT 包; 01 保留; 10 表示 IN 包; 11 表示 SETUP 包。

MASK\_UIS\_H\_RES 仅在主机模式下有效。在主机模式下,若主机发送 OUT/SETUP 令牌包时,则该 PID 是握手包 ACK/NAK/STALL,或是设备无应答/超时。若主机发送 IN 令牌包,则该 PID 是数据包的 PID (DATAO/DATA1) 或握手包 PID。

### 18. 2. 1. 7 USB 接收长度寄存器(R16\_RX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0

### 18.2.1.8 端点1和4模式控制寄存器(R8\_UEP4\_1\_MOD)

位	名称	访问	描述	复位值
7	EP1_R_EN	RW	端点1接收使能。	0
6	EP1_T_EN	RW	端点1发送使能。	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	EP1_BUF_MOD	RW	端点 1 缓冲区模式控制位。	0
3	EP4_R_EN	RW	端点4接收使能。	0
2	EP4_T_EN	RW	端点4发送使能。	0
[1:0]	Reserved	R0	保留。	0

EP4\_R\_EN 和 EP4\_T\_EN 组合配置 USB 端点 0 和 4 的数据缓冲区模式, 具体参考下表:

表 18-2 端点 0 和 4 缓冲区模式

EP4_R_EN	EP4_T_EN	描述:以 UEPO_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区(IN 和 OUT)。
1	0	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT)。
0	1	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节发送缓冲区(IN)。
1	1	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT);端点 4 单 64 字节接收缓冲区(IN)。总共 192 字节排列如下:UEPO_DMA+0 地址:端点 0 收发共用缓冲区 64 字节起始地址;UEPO_DMA+64 地址:端点 4 接收缓冲区 64 字节起始地址;UEPO_DMA+128 地址:端点 4 发送缓冲区 64 字节起始地址。

### 18.2.1.9 端点2和3模式控制寄存器(R8\_UEP2\_3\_MOD)

位	名称	访问	描述	复位值
7	EP3_R_EN	RW	端点3接收使能。	0
6	EP3_T_EN	RW	端点3发送使能。	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	EP3_BUF_MOD	RW	端点3缓冲模式控制位。	0
3	EP2_R_EN	RW	端点2接收使能。	0
2	EP2_T_EN	RW	端点2发送使能。	0
1	Reserved	R0	保留。	0
0	EP2_BUF_MOD	RW	端点2缓冲模式控制位。	0

### 18.2.1.10 端点5、6和7模式控制寄存器(R8\_UEP567\_MOD)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	Reserved	R0	保留。	0
5	EP7_R_EN	RW	端点7接收使能。	0
4	EP7_T_EN	RW	端点7发送使能。	0
3	EP6_R_EN	RW	端点 6 接收使能。	0
2	EP6_T_EN	RW	端点6发送使能。	0
1	EP5_R_EN	RW	端点 5 接收使能。	0
0	EP5_T_EN	RW	端点5发送使能。	0

#### 18. 2. 2 USB 设备寄存器描述

USBFS 模块在 USB 设备模式下,提供了端点 0-7 共 8 组双向端点,所有端点的最大数据包长度都是 64 字节。

- 端点 0 是默认端点,支持控制传输,发送和接收共用一个 64 字节数据缓冲区。
- 端点 1-7 各自包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT, 发送和接收各有一个独立的数据缓冲区, 支持批量传输、中断传输和实时/同步传输。
- 端点 0 具有独立的 DMA 地址,收发共用,端点 1~7 的发送和接收各有一个 DMA 地址。通过入R32\_UEPn\_BUF\_MOD 寄存器可以设置数据缓冲区的模式为双缓冲或单缓冲。若使用双缓冲区模式,该端点只能使用单方向传输。
- 每组端点都具有收发控制寄存器 R8\_UEPn\_TX\_CTRL、R8\_UEPn\_RX\_CTRL 和发送长度寄存器 R16\_UEPn\_T\_LEN 和 R32\_UEPn\_\*\_DMA(n=0~7),用于配置该端点的同步触发位、对 OUT 事务和 IN 事务的响应以及发送数据的长度等。

作为 USB 设备所必要的 USB 总线上拉电阻可以由软件随时设置是否启用,当 USB 控制寄存器 R8\_USB\_CTRL 中的 RB\_UC\_DEV\_PU\_EN 置 1 时,控制器根据 RB\_UC\_SPEED\_TYPE 的速度设置,在内部为 USB 总线的 DP/DM 引脚连接上拉电阻,并启用 USB 设备功能。

当检测到 USB 总线复位、USB 总线挂起或唤醒事件,或当 USB 成功处理完数据发送或数据接收后,USB 协议处理器都将设置相应的中断标志,如果中断使能打开,还会产生相应的中断请求。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 R8\_USB\_INT\_FG,根据RB\_UIF\_BUS\_RST 和 RB\_UIF\_SUSPEND 进行相应的处理;并且,如果 RB\_UIF\_TRANSFER 有效,那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 R8\_USB\_INT\_ST,根据当前端点号 MASK\_UIS\_ENDP 和当前事务令牌 PID 标识 MASK\_UIS\_TOKEN 进行相应的处理。如果事先设定了各个端点的 OUT 事务的同步触发位RB\_UEP\_R\_TOG,那么可以通过 RB\_U\_TOG\_OK 或 RB\_UIS\_TOG\_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与该端点的同步触发位匹配,如果数据同步,则数据有效;如果数据不同步,则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或接收中断后,都应该正确修改相应端点的同步触发位,用于下次所发送的数据包或下次所接收的数据包是否同步检测;另外,设置 RB\_UEP\_T\_TOG\_AUTO 或RB\_UEP\_R\_TOG\_AUTO 可以实现在发送成功或接收成功后自动修改相应的同步触发位(翻转或自减)。

各个端点准备发送的数据在各自的缓冲区中,准备发送的数据长度是独立设定在R16\_UEPn\_T\_LEN中;各个端点接收到的数据在各自的缓冲区中,但是接收到的数据长度都在 USB 接收长度寄存器 R16\_USB\_RX\_LEN中,可以在 USB 接收中断时根据当前端点号区分。

名称	访问地址	描述	复位值
R8_UDEV_CTRL	0x40023401	USB 设备物理端口控制寄存器	0xX0
R32_UEPO_DMA	0x40023410	端点 0 缓冲区的起始地址	xxxxxxxxh
R32_UEP1_DMA	0x40023414	端点 1 缓冲区的起始地址	xxxxxxxxh
R32_UEP2_DMA	0x40023418	端点2缓冲区的起始地址	xxxxxxxxh
R32_UEP3_DMA	0x4002341C	端点3缓冲区的起始地址	xxxxxxxxh
R32_UEP0_CTRL	0x40023420	端点0发送长度和控制寄存器	000000xxh
R16_UEP0_TX_LEN	0x40023420	端点0发送长度寄存器	00xxh
R16_UEP0_CTRL_H	0x40023422	端点 0 控制寄存器	0000h
R32_UEP1_CTRL	0x40023424	端点1发送长度和控制寄存器	000000xxh
R16_UEP1_TX_LEN	0x40023424	端点1发送长度寄存器	00xxh
R16_UEP1_CTRL_H	0x40023426	端点 1 控制寄存器	0000h
R32_UEP2_CTRL	0x40023428	端点2发送长度和控制寄存器	000000xxh
R16_UEP2_TX_LEN	0x40023428	端点2发送长度寄存器	00xxh

表 18-3 设备相关寄存器列表

R16_UEP2_CTRL_H	0x4002342A	端点 2 控制寄存器	0000h
R32_UEP3_CTRL	0x4002342C	端点3发送长度和控制寄存器	000000xxh
R16_UEP3_TX_LEN	0x4002342C	端点3发送长度寄存器	00xxh
R16_UEP3_CTRL_H	0x4002342E	端点 3 控制寄存器	0000h
R32_UEP4_CTRL	0x40023430	端点 4 发送长度和控制寄存器	000000xxh
R16_UEP4_TX_LEN	0x40023430	端点 4 发送长度寄存器	00xxh
R16_UEP4_CTRL_H	0x40023432	端点 4 控制寄存器	0000h
R32_UEP5_DMA	0x40023454	端点 5 缓冲区的起始地址	xxxxxxxxh
R32_UEP6_DMA	0x40023458	端点 6 缓冲区的起始地址	xxxxxxxxh
R32_UEP7_DMA	0x40023450	端点7缓冲区的起始地址	xxxxxxxxh
R32_UEP5_CTRL	0x40023464	端点 5 发送长度和控制寄存器	000000xxh
R16_UEP5_TX_LEN	0x40023464	端点 5 发送长度寄存器	00xxh
R16_UEP5_CTRL_H	0x40023466	端点 5 控制寄存器	0000h
R32_UEP6_CTRL	0x40023468	端点 6 发送长度和控制寄存器	000000xxh
R16_UEP6_TX_LEN	0x40023468	端点6发送长度寄存器	00xxh
R16_UEP6_CTRL_H	0x4002346A	端点 6 控制寄存器	0000h
R32_UEP7_CTRL	0x4002346C	端点7发送长度和控制寄存器	000000xxh
R16_UEP7_TX_LEN	0x4002346C	端点7发送长度寄存器	00xxh
R16_UEP7_CTRL_H	0x4002346E	端点7控制寄存器	0000h
R32_UEPX_MOD	0x40023470	端点 X 控制寄存器	000000xxh

# 18. 2. 2. 1 USB 设备物理端口控制寄存器(R8\_UDEV\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UD_PD_DIS	RW	USB 设备端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电阻控制位: 1: 禁用内部下拉; 0: 使能内部下拉, 也可用于 GPIO 模式提供下拉电阻。 注: 已改由 GPIOC_CFGXR 的 MODE 和 CNF及 GPIOC_OUTDR 设置下拉,此位保留	1
6	Reserved	R0	保留。	0
5	RB_UD_DP_PIN	RO	当前 UDP 引脚状态: 1: 高电平; 0: 低电平。	Х
4	RB_UD_DM_PIN	RO	当前 UDM 引脚状态: 1: 高电平; 0: 低电平。	Х
3	Reserved	R0	保留。	0
2	RB_UD_LOW_SPEED	RW	USB 设备物理端口低速模式使能位: 1:选择 1.5Mbps 低速模式; 0:选择 12Mbps 全速模式。	0
1	RB_UD_GP_BIT	RW	USB 设备模式通用标志位,用户自定义。	0
0	RB_UD_PORT_EN	RW	USB 设备物理端口使能位: 1: 使能物理端口; 0: 禁用物理端口。	0

### 18.2.2.2 端点0缓冲区的起始地址(R32\_UEP0\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
[14:0]	EPO_BUF_ADDR	RW	端点 0 缓冲区的起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	0

注:端点0的收发使能信号始终有效。

### 18.2.2.3 端点1缓冲区的起始地址(R32\_UEP1\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
[14:0]	EP1_BUF_ADDR	RW	端点 1 缓冲区的起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	0

注: 端点 1 的收发使能信号始终有效。

### 18. 2. 2. 4 端点 2 缓冲区的起始地址(R32\_UEP2\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
[14:0]	EP2_BUF_ADDR	RW	端点 2 缓冲区的起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	0

注:端点2的收发使能信号始终有效。

### 18. 2. 2. 5 端点 3 缓冲区的起始地址(R32\_UEP3\_DMA)

_					
	位	名称	访问	描述	复位值
	[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
	[14:0]	EP3_BUF_ADDR	RW	端点 3 缓冲区的起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	0

注:端点3的收发使能信号始终有效。

### 18.2.2.6 端点0发送长度和控制寄存器(R32\_UEP0\_CTRL)

位	名称
[31:16]	R16_UEP0_CTRL_H
[15:0]	R16_UEP0_TX_LEN

### 18.2.2.7 端点0发送长度寄存器(R16\_UEP0\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:0]	EPO_T_LEN	RW	端点 0 传输的字节数。	0

### 18.2.2.8 端点 0 控制寄存器 (R16\_UEP0\_CTRL\_H)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	EPO_R_TOG	RW	USB 端点 0 的接收器(处理 OUT 事务) 准备的同步触发位:	0

	<del> </del>		
		1: 期望 DATA1;	
		0: 期望 DATAO;	
		对于实时/同步传输无效。	
		USB 端点 0 的发送器(处理 IN 事务)准	
ED0 T T00	DW	备的同步触发位:	0
EPU_1_10G	RW	1: 发送 DATA1;	0
		0: 发送 DATAO;	
Reserved	R0	保留。	0
EP0_R_RES[1:0]	RW	端点0的接收器对0UT事务的响应控制:	
		00:数据就绪并期望 ACK;	0
		01: 应答 NYET;	
		10: 应答 NAK 或忙;	
		11:应答 STALL 或错误。	
		对于实时/同步传输无效。	
		端点 0 发送器对 IN 事务的响应控制位	
		00: 期望应答 ACK;	
FD0 T DF0[4 0]	DW	01: 期望应答 NYET;	•
EPO_T_RES[1:0]	RW	10: 期望应答 NAK 或忙;	0
		11:期望应答 STALL 或错误。	
		对于实时/同步传输无效。	
		Reserved RO  EPO_R_RES[1:0] RW	N

## 18.2.2.9 端点1发送长度和控制寄存器(R32\_UEP1\_CTRL)

位	名称
[31:16]	R16_UEP1_CTRL_H
[15:0]	R16_UEP1_TX_LEN

# 18.2.2.10 端点1发送长度寄存器(R16\_UEP1\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:0]	EP1_T_LEN	RW	端点1传输的字节数。	0

## 18. 2. 2. 11 端点 1 控制寄存器(R16\_UEP1\_CTRL\_H)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	EP1_R_TOG	RW	USB 端点 1 的接收器(处理 OUT 事务) 准备的同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0; 对于实时/同步传输无效。	0
6	EP1_T_TOG	RW	USB 端点 1 的发送器(处理 IN 事务)准备的同步触发位: 1: 发送 DATA1; 0: 发送 DATA0;	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	EP1_T0G_AUT0	RW	同步触发位自动翻转使能控制位:	0

			1:数据收发成功后自动翻转; 0:不自动翻转,可以手动切换。	
			注:端点0此位为保留位。	
			端点1的接收器对0UT事务的响应控制:	
			00:数据就绪并期望 ACK;	
[3:2]	ED1 D DE0[1.0]	DW	01: 应答 NYET;	0
[3:2]	EP1_R_RES[1:0]	RW	10: 应答 NAK 或忙;	
			11:应答 STALL 或错误。	
			对于实时/同步传输无效。	
	EP1_T_RES[1:0]		端点 1 发送器对 IN 事务的响应控制位:	
			00: 期望应答 ACK;	
[1.0]		DW	01: 期望应答 NYET;	0
[1:0]		RW	10: 期望应答 NAK 或忙;	0
			11:期望应答 STALL 或错误。	
			对于实时/同步传输无效。	

## 18. 2. 2. 12 端点 2 发送长度和控制寄存器(R32\_UEP2\_CTRL)

位	名称
[31:16]	R16_UEP2_CTRL_H
[15:0]	R16_UEP2_TX_LEN

# 18. 2. 2. 13 端点 2 发送长度寄存器(R16\_UEP2\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:0]	EP2_T_LEN	RW	端点 2 传输的字节数。	0

## 18. 2. 2. 14 端点 2 控制寄存器(R16\_UEP2\_CTRL\_H)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	EP2_R_TOG	RW	USB 端点 2 的接收器(处理 OUT 事务) 准备的同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0; 对于实时/同步传输无效。	0
6	EP2_T_TOG	RW	USB 端点 2 的发送器(处理 IN 事务)准备的同步触发位: 1: 发送 DATA1; 0: 发送 DATA0;	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	EP2_TOG_AUTO	RW	同步触发位自动翻转使能控制位: 1:数据收发成功后自动翻转; 0:不自动翻转,可以手动切换。 注:端点0此位为保留位。	0
[3:2]	EP2_R_RES[1:0]	RW	端点2的接收器对0UT事务的响应控制:00:数据就绪并期望ACK;	0

			01: 应答 NYET; 10: 应答 NAK 或忙; 11: 应答 STALL 或错误。 对于实时/同步传输无效。	
[1:0]	EP2_T_RES[1:0]	RW	端点 2 发送器对 IN 事务的响应控制位: 00: 期望应答 ACK; 01: 期望应答 NYET; 10: 期望应答 NAK 或忙; 11: 期望应答 STALL 或错误。 对于实时/同步传输无效。	0

## 18. 2. 2. 15 端点 3 发送长度和控制寄存器(R32\_UEP3\_CTRL)

位	名称
[31:16]	R16_UEP3_CTRL_H
[15:0]	R16_UEP3_TX_LEN

# 18. 2. 2. 16 端点 3 发送长度寄存器(R16\_UEP3\_TX\_LEN)

	位	名称	访问	描述	复位值
ĺ	[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
	[6:0]	EP3_T_LEN	RW	端点3传输的字节数。	0

# 18. 2. 2. 17 端点 3 控制寄存器(R16\_UEP3\_CTRL\_H)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	EP3_R_TOG	RW	USB 端点 3 的接收器(处理 OUT 事务) 准备的同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0; 对于实时/同步传输无效。	0
6	EP3_T_T0G	RW	USB 端点 3 的发送器(处理 IN 事务)准备的同步触发位: 1: 发送 DATA1; 0: 发送 DATA0;	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	EP3_TOG_AUTO	RW	同步触发位自动翻转使能控制位: 1:数据收发成功后自动翻转; 0:不自动翻转,可以手动切换。 注:端点0此位为保留位。	0
[3:2]	EP3_R_RES[1:0]	RW	端点3的接收器对0UT事务的响应控制:00:数据就绪并期望ACK;01:应答NYET;10:应答NAK或忙;11:应答STALL或错误。对于实时/同步传输无效。	0
[1:0]	EP3_T_RES[1:0]	RW	端点 3 发送器对 IN 事务的响应控制位:	0

00: 期望应答 ACK;	
01: 期望应答 NYET;	
10: 期望应答 NAK 或忙;	
11:期望应答 STALL 或错误。	
对于实时/同步传输无效。	

### 18. 2. 2. 18 端点 4 发送长度和控制寄存器(R32\_UEP4\_CTRL)

位	名称
[31:16]	R16_UEP4_CTRL_H
[15:0]	R16_UEP4_TX_LEN

# 18. 2. 2. 19 端点 4 发送长度寄存器(R16\_UEP4\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:0]	EP4_T_LEN	RW	端点4传输的字节数。	0

# 18. 2. 2. 20 端点 4 控制寄存器(R16\_UEP4\_CTRL\_H)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
			USB 端点 4 的接收器(处理 OUT 事务) 准备的同步触发位:	
7	EP4_R_TOG	RW	1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0; 对于实时/同步传输无效。	0
6	EP4_T_TOG	RW	USB 端点 4 的发送器(处理 IN 事务)准备的同步触发位: 1: 发送 DATA1; 0: 发送 DATA0;	0
[5:4]	Reserved	R0	保留。	0
[3:2]	EP4_R_RES[1:0]	RW	端点4的接收器对0UT事务的响应控制:00:数据就绪并期望ACK;01:应答NYET;10:应答NAK或忙;11:应答STALL或错误。对于实时/同步传输无效。	0
[1:0]	EP4_T_RES[1:0]	RW	端点 4 发送器对 IN 事务的响应控制位: 00: 期望应答 ACK; 01: 期望应答 NYET; 10: 期望应答 NAK 或忙; 11: 期望应答 STALL 或错误。 对于实时/同步传输无效。	0

# 18. 2. 2. 21 端点 5 缓冲区的起始地址(R32\_UEP5\_DMA)

ĺ	位	名称	访问	描述	复位值
ĺ	[31:15]	Reserved	R0	保留。	0

[14:0]	EP5_BUF_ADDR	RW	端点 5 缓冲区的起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	0
--------	--------------	----	---	---

注:端点5的收发使能信号始终有效。

### 18. 2. 2. 22 端点 6 缓冲区的起始地址(R32\_UEP6\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
[14:0]	EP6_BUF_ADDR	RW	端点 6 缓冲区的起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	0

注:端点6的收发使能信号始终有效。

### 18. 2. 2. 23 端点 7 缓冲区的起始地址(R32\_UEP7\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:15]	Reserved	R0	保留。	0
[14:0]	EP7_BUF_ADDR	RW	端点 7 缓冲区的起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	0

注: 端点 7 的收发使能信号始终有效。

### 18. 2. 2. 24 端点 5 发送长度和控制寄存器(R32\_UEP5\_CTRL)

位	名称
[31:16]	R16_UEP5_CTRL_H
[15:0]	R16_UEP5_TX_LEN

### 18.2.2.25 端点5发送长度寄存器(R16\_UEP5\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:0]	EP5_T_LEN	RW	端点 5 传输的字节数。	0

### 18. 2. 2. 26 端点 5 控制寄存器 (R16\_UEP5\_CTRL\_H)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	EP5_R_TOG	RW	USB 端点 5 的接收器(处理 OUT 事务) 准备的同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0; 对于实时/同步传输无效。	0
6	EP5_T_TOG	RW	USB 端点 5 的发送器(处理 IN 事务)准备的同步触发位: 1: 发送 DATA1; 0: 发送 DATA0;	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	EP5_TOG_AUTO	RW	同步触发位自动翻转使能控制位: 1:数据收发成功后自动翻转; 0:不自动翻转,可以手动切换。	0

			注:端点0此位为保留位。	
[3:2]	EP5_R_RES[1:0]	RW	端点 5 的接收器对 0UT 事务的响应控制: 00:数据就绪并期望 ACK; 01:应答 NYET; 10:应答 NAK 或忙; 11:应答 STALL 或错误。	0
[1:0]	EP5_T_RES[1:0]	RW	对于实时/同步传输无效。 端点 5 发送器对 IN 事务的响应控制位: 00: 期望应答 ACK; 01: 期望应答 NYET; 10: 期望应答 NAK 或忙;	0
			11:期望应答 STALL 或错误。 对于实时/同步传输无效。	

# 18. 2. 2. 27 端点 6 发送长度和控制寄存器 (R32\_UEP6\_CTRL)

位	名称
[31:16]	R16_UEP6_CTRL_H
[15:0]	R16_UEP6_TX_LEN

# 18. 2. 2. 28 端点 6 发送长度寄存器(R16\_UEP6\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:0]	EP6_T_LEN	RW	端点6传输的字节数。	0

## 18. 2. 2. 29 端点 6 控制寄存器(R16\_UEP6\_CTRL\_H)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	EP6_R_T0G	RW	USB 端点 6 的接收器(处理 OUT 事务)	0
			准备的同步触发位:	
			1: 期望 DATA1;	
			0: 期望 DATAO;	
			对于实时/同步传输无效。	
	EP6_T_TOG		USB 端点 6 的发送器(处理 IN 事务)准	
6		RW	备的同步触发位:	0
		KW	1: 发送 DATA1;	
			0: 发送 DATAO;	
5	Reserved	R0	保留。	0
	EP6_TOG_AUTO	RW	同步触发位自动翻转使能控制位:	0
4			1:数据收发成功后自动翻转;	
4			0:不自动翻转,可以手动切换。	
			注:端点0此位为保留位。	
[3:2]	EP6_R_RES[1:0]	RW	端点 6 的接收器对 0UT 事务的响应控制:	
			00:数据就绪并期望 ACK;	0
			01: 应答 NYET;	
			10: 应答 NAK 或忙;	

			11:应答 STALL 或错误。 对于实时/同步传输无效。	
[1:0]	EP6_T_RES[1:0]	RW	端点 6 发送器对 IN 事务的响应控制位: 00: 期望应答 ACK; 01: 期望应答 NYET; 10: 期望应答 NAK 或忙; 11: 期望应答 STALL 或错误。 对于实时/同步传输无效。	0

## 18. 2. 2. 30 端点 7 发送长度和控制寄存器(R32\_UEP7\_CTRL)

位	名称
[31:16]	R16_UEP7_CTRL_H
[15:0]	R16_UEP7_TX_LEN

## 18.2.2.31 端点7发送长度寄存器(R16\_UEP7\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:7]	Reserved	R0	保留。	0
[6:0]	EP7_T_LEN	RW	端点7传输的字节数。	0

# 18. 2. 2. 32 端点 7 控制寄存器(R16\_UEP7\_CTRL\_H)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	EP7_R_T0G	RW	USB 端点 7 的接收器(处理 OUT 事务) 准备的同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0; 对于实时/同步传输无效。	0
6	EP7_T_T0G	RW	USB 端点 7 的发送器(处理 IN 事务)准备的同步触发位: 1: 发送 DATA1; 0: 发送 DATA0;	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	EP7_TOG_AUTO	RW	同步触发位自动翻转使能控制位: 1:数据收发成功后自动翻转; 0:不自动翻转,可以手动切换。 注:端点0此位为保留位。	0
[3:2]	EP7_R_RES[1:0]	RW	端点7的接收器对0UT事务的响应控制:00:数据就绪并期望ACK;01:应答NYET;10:应答NAK或忙;11:应答STALL或错误。对于实时/同步传输无效。	0
[1:0]	EP7_T_RES[1:0]	RW	端点 7 发送器对 IN 事务的响应控制位: 00: 期望应答 ACK; 01: 期望应答 NYET;	0

10: 期望应答 NAK 3	或忙;
11:期望应答 STAL	L 或错误。
对于实时/同步传输	<b>〕</b> 无效。

#### 18. 2. 2. 33 端点 X 控制寄存器(R32\_UEPX\_MOD)

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
[23:17]	EP_T_AF	RW	发送端点复用使能: 1:对应复用端点; 0:不复用端点。	0
16	Reserved	R0	保留。	0
[15:8]	EP_R_EN	RW	端点(8-15)接收使能。	0
[7:0]	EP_T_EN	RW	端点(8-15)发送使能。	0

#### 18. 2. 3 USB 主机寄存器描述

在 USB 主机模式下, 芯片提供了一组双向主机端点, 包括一个发送端点 OUT 和一个接收端点 IN, 一个数据包的最大长度是 1024 字节(同步传输), 支持控制传输、中断传输、批量传输和实时/同步传输。

主机端点发起的每一个 USB 事务,在处理结束后总是自动设置 RB\_UIF\_TRANSFER 中断标志。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 R8\_USB\_INT\_FG,根据各中断标志分别进行相应的处理;并且,如果 RB\_UIF\_TRANSFER 有效,那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 R8\_USB\_INT\_ST,根据当前 USB 传输事务的应答 PID 标识 MASK\_UIS\_H\_RES 进行相应的处理。

如果事先设定了主机接收端点的 IN 事务的同步触发位(RB\_UH\_R\_TOG),那么可以通过 RB\_U\_TOG\_OK 或 RB\_UIS\_TOG\_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与主机接收端点的同步触发位匹配,如果数据同步,则数据有效;如果数据不同步,则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或接收中断后,都应该正确修改相应主机端点的同步触发位,用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步;另外,通过设置 RB\_UH\_T\_AUTO\_TOG 和 RB\_UH\_R\_AUTO\_TOG 可以实现在发送成功或接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

USB 主机令牌设置寄存器 R8\_UH\_EP\_PID 用于设置被操作的目标设备的端点号和本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。SETUP 令牌和 OUT 令牌所对应的数据由主机发送端点提供,准备发送的数据在 R16\_UH\_TX\_DMA 缓冲区中,准备发送的数据长度设置在 R16\_UH\_TX\_LEN 中;IN 令牌所对应数据由目标设备返回给主机接收端点,接收到数据存放 R16\_UH\_RX\_DMA 缓冲区中,接收到的数据长度存放在 R16\_USB\_RX\_LEN 中。

	访问地址	描述	复位值
R8_HOST_CTRL	0x40023401	USB 主机物理端口控制寄存器	0xx0
R8_HOST_EP_MOD	0x4002340D	USB 主机端点模式控制寄存器	0x00
R16_HOST_RX_DMA	0x40023418	USB 主机接收缓冲区起始地址	0xXXXX
R16_HOST_TX_DMA	0x4002341C	USB 主机发送缓冲区起始地址	0xXXXX
R8_HOST_SETUP	0x40023426	USB 主机辅助设置寄存器	0x00
R8_HOST_EP_PID	0x40023428	USB 主机令牌设置寄存器	0x00
R8_HOST_RX_CTRL	0x4002342A	USB 主机接收端点控制寄存器	0x00
R8_HOST_TX_LEN	0x4002342C	USB 主机发送长度寄存器	0xXX
R8_HOST_TX_CTRL	0x4002342E	USB 主机发送端点控制寄存器	0x00

### 18. 2. 3. 1 USB 主机控制寄存器(R8\_HOST\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
			USB 主机端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电	
			阻控制位:	
			1:禁用内部下拉;	
7	RB_UH_PD_DIS	RW	0: 使能内部下拉, 也可用于 GP10 模式	1
			提供下拉电阻。	
			注: 已改由 GPIOC_CFGXR 的 MODE 和 CNF	
			及 GPIOC_OUTDR 设置下拉,此位保留	
6	Reserved	R0	保留。	0
			当前 UDP 引脚状态:	
5	RB_UH_DP_PIN	R0	1: 高电平;	Χ
			0: 低电平。	
			当前 UDM 引脚状态:	
4	RB_UH_DM_PIN	R0	1: 高电平;	Χ
			0: 低电平。	
3	Reserved	R0	保留。	0
			USB 主机端口低速模式使能位:	
2	RB_UH_LOW_SPEED	RW	1:选择 1.5Mbps 低速模式;	0
			0:选择 12Mbps 全速模式。	
			USB 主机模式总线复位控制位:	
1	RB_UH_BUS_RESET	RW	1:强制输出 USB 总线复位;	0
			0: 结束输出。	
			USB 主机端口使能位:	
0	RB UH PORT EN	RW	1: 使能主机端口;	0
	KD_UN_PUKI_EN	TVV	0:禁用主机端口。	U
			当 USB 设备断开连接时,该为自动清 0。	

### 18. 2. 3. 2 USB 主机端点模式控制寄存器 (R8\_HOST\_EP\_MOD)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	R0	保留。	0
6	RB_UH_EP_TX_EN	RW	主机发送端点发送(SETUP/OUT)使能位: 1: 使能端点发送; 0: 禁止端点发送。	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	RB_UH_EP_TBUF_MOD	RW	主机发送端点发送数据缓冲区模式控制 位。	0
3	RB_UH_EP_RX_EN	RW	主机接收端点接收(IN)使能位: 1:使能端点接收; 0:禁止端点接收。	0
[2:1]	Reserved	R0	保留。	00b
0	RB_UH_EP_RBUF_MOD	RW	USB 主机接收端点接收数据缓冲区模式 控制位。	0

由 RB\_UH\_EP\_TX\_EN 和 RB\_UH\_EP\_TBUF\_MOD 组合控制主机发送端点数据缓冲区模式,参考下表。 表 18-5 主机发送缓冲区模式

RB_UH_EP_TX_EN	RB_UH_EP_TBUF_MOD	描述:以 R16_UH_TX_DMA 为起始地址
0	Х	端点被禁用,未用到 R16_UH_TX_DMA 缓冲区。
1	0	单 64 字节发送缓冲区(SETUP/OUT)。
		双 64 字节发送缓冲区,通过 RB_UH_T_TOG 选择:
1	1	当 RB_UH_T_T0G=0 时选择前 64 字节缓冲区;
		当 RB_UH_T_T0G=1 时选择后 64 字节缓冲区。

由 RB\_UH\_EP\_RX\_EN 和 RB\_UH\_EP\_RBUF\_MOD 组合控制主机接收端点数据缓冲区模式,参考下表。 表 18-6 主机接收缓冲区模式

RB_UH_EP_RX_EN	RB_UH_EP_RBUF_MOD	结构描述:以 R16_UH_TX_DMA 为起始地址
0	Х	端点被禁用,未用到 R16_UH_RX_DMA 缓冲区。
1	0	单 64 字节接收缓冲区(IN)。
		双 64 字节接收缓冲区,通过 RB_UH_R_TOG 选择:
1	1	当 RB_UH_R_T0G=0 时选择前 64 字节缓冲区;
		当 RB_UH_R_T0G=1 时选择后 64 字节缓冲区。

#### 18. 2. 3. 3 USB 主机接收缓冲区起始地址 (R16\_HOST\_RX\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_UH_RX_DMA	RW	主机端点数据接收缓冲区起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	XXXXh

#### 18. 2. 3. 4 USB 主机发送缓冲区起始地址(R16\_HOST\_TX\_DMA)

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	R16_UH_TX_DMA	RW	主机端点数据发送缓冲区起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。	XXXXh

### 18. 2. 3. 5 USB 主机辅助设置寄存器 (R8\_HOST\_SETUP)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UH_PRE_PID_EN	RW	低速前导包 PRE PID 使能位: 1: 使能,用于通过外部 HUB 与低速 USB 设备通讯。 0: 禁用低速前导包。	0
6	RB_UH_SOF_EN	RW	自动产生 SOF 包使能位: 1: 主机自动产生 SOF 包; 0: 不自动产生,但可手工产生。	0
[5:0]	Reserved	R0	保留。	000000Ь

#### 18. 2. 3. 6 USB 主机令牌设置寄存器 (R8\_HOST\_EP\_PID)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	MASK_UH_TOKEN	RW	设置本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。	0000Ь
[3:0]	MASK_UH_ENDP	RW	设置本次被操作的目标设备的端点号。	0000b

#### 18. 2. 3. 7 USB 主机接收端点控制寄存器 (R8\_HOST\_RX\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	RB_UH_R_TOG	RW	USB 主机接收器(处理 IN 事务)期望的 同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0。	0
[6:5]	Reserved	R0	保留。	00b
4	RB_UH_R_AUTO_TOG	RW	同步触发位自动翻转使能控制位: 1:数据接收成功后自动翻转相应的期待同步触发位(RB_UH_R_TOG); 0:不自动翻转,可以手动切换。	0
3	Reserved	R0	保留。	0
2	RB_UH_R_RES	RW	主机接收器对 IN 事务的响应控制位: 1: 无响应,用于非 0 端点的实时/同步 传输; 0: 应答 ACK。	0
[1:0]	Reserved	R0	保留。	00b

### 18. 2. 3. 8 USB 主机发送长度寄存器 (R8\_HOST\_TX\_LEN)

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	R8_UH_TX_LEN	RW	设置 USB 主机发送端点准备发送的数据字节数。	XXh

#### 18. 2. 3. 9 USB 主机发送端点控制寄存器 (R8\_HOST\_TX\_CTRL)

位	名称	访问	描述	复位值
7	Reserved	R0	保留。	0
6	RB_UH_T_T0G	RW	USB 主机发送器(处理 SETUP/OUT 事务) 准备的同步触发位: 1:表示发送 DATA1; 0:表示发送 DATA0。	0
5	Reserved	R0	保留。	0
4	RB_UH_T_AUTO_TOG	RW	同步触发位自动翻转使能控制位: 1:数据发送成功后自动翻转相应的同步 触发位(RB_UH_T_TOG); 0:不自动翻转,可以手动切换。	0
[3:1]	Reserved	R0	保留。	000b
0	RB_UH_T_RES	RW	USB 主机发送器对 SETUP/OUT 事务的响应控制位: 1: 期望无响应,用于非 0 端点的实时/同步传输; 0: 期望应答 ACK。	0

注:复位的时间由 RB\_UH\_TX\_BUS\_RST 的高电平持续时间决定(建议至少 10ms,复位结束之后再等数 us 就可以直接查询速度类型)。如果主机唤醒设备,bUH\_TX\_BUS\_RESUME 拉高之后,硬件自动发送 30ms 的唤醒信号(K),bUH\_TX\_BUS\_RESUME 需要手动清除,以免影响下一次主机挂起(bUH\_TX\_BUS\_RESUME 高电平至少维持 50ns)。

# 第19章 电子签名(ESIG)

电子签名包含了芯片识别信息:闪存区容量和唯一身份标识。它由厂家在出厂时烧录到存储器模块的系统存储区域,可以通过 SWD(SDI)或者应用代码读取。

### 19.1 功能描述

闪存区容量:指示当前芯片用户应用程序可以使用大小。

唯一身份标识: 96 位二进制码,对任意一个微控制器都是唯一的,用户只能读访问不能修改。 此唯一标识信息可以用作微控制器(产品)的安全密码、加解密钥、产品序列号等,用来提高系统 安全机制或表明身份信息。

以上内容用户都可以按8/16/32位进行读访问。

### 19.2 寄存器描述

表 19-1 ESIG 相关寄存器列表

	访问地址	描述	复位值
R16_ESIG_FLACAP	0x1FFFF7E0	闪存容量寄存器	0×XXXX
R32_ESIG_UNIID1	0x1FFFF7E8	UID 寄存器 1	0×XXXXXXXX
R32_ESIG_UNIID2	0x1FFFF7EC	UID 寄存器 2	0×XXXXXXXX
R32_ESIG_UNIID3	0x1FFFF7F0	UID 寄存器 3	0×XXXXXXXX

#### 19.2.1 闪存容量寄存器(ESIG\_FLACAP)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 F\_SIZE[15:0]

ĺ	位	名称	访问	描述	复位值
Ĭ	[15:0]	F_SIZE	RO	以 Kbyte 为单位的闪存容量。 例:0x0080 = 128K 字节。	Х

#### 19.2.2 UID 寄存器(ESIG\_UNIID1)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	U_ID[31:16]														
15	14	13	12	4.4	40	0	0	7	,		4	2	2	1	
10	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	U_ID[31:0]	R0	UID的0-31位。	Х

#### 19.2.3 UID 寄存器 (ESIG UNIID2)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							U_ID[	63 : 48]							

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							U_ID[4	47 : 32]							

ĺ	位	名称	访问	描述	复位值
ĺ	[31:0]	U_ID[63:32]	R0	UID 的 32-63 位。	Х

# 19. 2. 4 UID 寄存器(ESIG\_UNIID3)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							U_ID[	95:80]							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	U_ID[79:64]														

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	U_ID[95:64]	R0	UID 的 64-95 位。	Х

## 第20章 闪存及用户选择字(FLASH)

### 20.1 闪存组织

芯片内部闪存组织结构如下:

表 20-1 闪存组织结构

块	名称	地址范围	长度(字节)
	页 0	0x0800 0000 - 0x0800 00FF	256
	页 1	0x0800 0100 - 0x0800 01FF	256
   主存储器	页 2	0x0800 0200 - 0x0800 02FF	256
土151466   	页 3	0x0800 0300 - 0x0800 03FF	256
	•••	•••	•••
	页 247	0x0800 F700 - 0x0800 F7FF	256
	启动程序代码	0x1FFF 0000 - 0x1FFF 0CFF	3K+256
信息块	用户选择字	0x1FFF F800 - 0x1FFF F8FF	256
	厂商配置字	0x1FFF F700 - 0x1FFF F7FF	256

注:

1) 上述主存储器区域用于用户的应用程序存储,以 2K 字节(8 页)单位进行写保护划分; 除了"厂商配置字"区域出厂锁定,用户不可访问,其他区域在一定条件下用户可操作。

### 20.2 闪存编程及安全性

● 快速编程:此方式采用页操作方式(推荐)。经过特定序列解锁后,执行单次 256 字节的编程及 256 字节擦除、1K 字节擦除、整片擦除。

#### 20.2.2 安全性-防止非法访问(读、写、擦)

- 页写入保护
- 读保护 芯片处于读保护状态下时:
- 1) 主存储器 0-7 页(2K 字节)自动写保护状态,不受 FLASH\_WPR 寄存器控制;解除读保护状态, 所有主存储页都由 FLASH\_WPR 寄存器控制。
- 2) 系统引导代码区、SWD 模式、RAM 区域都不可对主存储器进行擦除或编程,整片擦除除外。可擦除或编程用户选择字区域。如果试图解除读保护(编程用户字),芯片将自动擦除整片用户区。
- 注:进行闪存的编程/擦除操作时,必须打开内部RC振荡器(HSI)。

## 20.3 寄存器描述

表 20-2 FLASH 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_FLASH_ACTLR	0x40022000	控制寄存器	0x00000000
R32_FLASH_KEYR	0x40022004	FPEC 键寄存器	0×XXXXXXXX
R32_FLASH_OBKEYR	0x40022008	OBKEY 寄存器	0×XXXXXXXX
R32_FLASH_STATR	0x4002200C	状态寄存器	0x0000B000
R32_FLASH_CTLR	0x40022010	配置寄存器	0x00008080
R32_FLASH_ADDR	0x40022014	地址寄存器	0x00000000

R32 FLASH OBR	0x4002201C	选择字寄存器	0x0XXXXXXX
R32 FLASH WPR	0x40022020	写保护寄存器	0×XXXXXXXX
R32 FLASH MODEKEYR	0x40022024	扩展键寄存器	0×XXXXXXXX
R32 BOOT MODEKEYR	0x40022028	解锁 BOOT 键寄存器	0×XXXXXXXX

## 20.3.1 访问控制寄存器(FLASH\_ACTLR)

偏移地址: 0x00

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	,				,	Rese	rved								TENCY 1:0]

位	名称	访问	描述	复位值
[31:2]	Reserved	R0	保留	0
[1:0]	LATENCY[1:0]	RW	FLASH 等待状态数: 00: 0 等待(HCLK<=12MHz); 01: 1 等待(12MHz <hclk<=24mhz); 10: 2 等待(24MHz<hclk<=48mhz); 11: 无效。</hclk<=48mhz); </hclk<=24mhz); 	0

### 20.3.2 FPEC 键寄存器(FLASH\_KEYR)

偏移地址: 0x04

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							KEYR[	31 : 16]							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							KEYR[	[15:0]							

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	KEYR[31:0]	WO	FPEC 键,用于输入 FPEC 的解锁键包括: KEY1 = 0x45670123; KEY2 = 0xCDEF89AB。	Х

## 20.3.3 OBKEY 寄存器(FLASH\_OBKEYR)

偏移地址: 0x08

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						C	BKEYR	[31:16	5]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		,	,				OBKEYR	[15:0]	]						

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

[31:0]	0BKEYR[31:0]	WO	选择字键,用于输入选择字键解除 OPTWRE。 KEY1 = 0x45670123;	v
[31:0]	OBNETR[ST:U]	WO	KEY2 = 0xCDEF89AB。	^
			(注意:需要先解锁 FLASH)	

## 20. 3. 4 状态寄存器(FLASH\_STATR)

偏移地址: 0x0C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							R	eserved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LOCK	MODE	STATU S	AVA		Reser	ved		TURB0	FWAKE _FLAG	E0P	WRPRT ERR	R	eserve	d	BSY

位	名称	访问	描述	复位值
[31:16]	Reserved	R0	保留	0
15	BOOT_LOCK	RW	B00T 区锁住: 1: 锁住; 0: 解锁。	1
14	BOOT_MODE	RW	和 B00T_AVA 结合可以控制用户区和 B00T 区之间的切换: 1: 软件复位之后可以切换到 B00T 区; 0: 软件复位之后可以切换到用户区。	0
13	BOOT_STATUS	R0	当前执行的程序来源: 1:表示从 B00T 区加载的程序。	1
12	BOOT_AVA	R0	初始化配置字状态: 1:表示从B00T区启动。	1
[11:8]	Reserved	R0	保留。	0
7	TURB0	RO	TURBO 模式使能: 1:表示处于 TURBO 模式; 0:无影响。	0
6	FWAKE_FLAG	RWO	FLASH 唤醒标志,写 0 清零: 1: FALSH 被唤醒; 0: 无影响。	0
5	EOP	RW1	指示操作结束,写 1 清零。 每次成功擦除或编程时,硬件会置位。	0
4	WRPRTERR	RW1	指示写保护错误,写 1 清零。 如果对写保护的地址编程时,硬件会置位。	0
[3:1]	Reserved	R0	保留。	0
0	BSY	RO	指示忙状态: 1:表示闪存操作正在进行; 0:操作结束。	0

注: 进行编程操作时,需要确定 FLASH\_CTLR 寄存器的 STRT 位为 0。

## 20.3.5 控制寄存器 (FLASH\_CTLR)

偏移地址: 0x10

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
			Rese	rved				BANK	R	leserve	ed	BUFR	BUFL0	FTER	FTPG

								ERAS E				ST	AD		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
FLOCK	Reser ved	FWAKE IE	E0P1E	Reser ved	ERRIE	OBWRE	Reser ved	LOCK	STRT	OBER	OBPG	Rese rved	MER	PER	Reser ved

位	名称	访问	描述	复位值
[31:24]	Reserved	R0	保留。	0
23	BER32	RW	执行块擦除 32KB。	0
[22:20]	Reserved	R0	保留。	0
19	BUFRST	RW	缓冲区 BUF 复位操作。	0
18	BUFLOAD	RW	将数据缓存到 BUF 中。	0
17	FTER	RW	执行快速页(256Byte)擦除操作。	0
16	FTPG	RW	执行快速页编程操作。	0
15	FLOCK	RW1	快速编程锁。只能写'1'。当该位为'1'时表示快速编程/擦除模式不可用。在检测到正确的解锁序列后,硬件清除此位为'0'。软件置1,重新加锁。	1
14	Reserved	R0	保留。	0
13	FWAKEIE	RW	唤醒中断使能,当 FLASH 从低功耗模式中唤醒时会产生一个标志位,如果唤醒中断使能被置位则会产生一个中断信号, 否则无作用。	0
12	EOPIE	RW	操作完成中断控制(FLASH_STATR 寄存器中EOP 置位): 1: 允许产生中断; 0: 禁止产生中断。	0
11	Reserved	R0	保留。	0
10	ERRIE	RW	错误状态中断控制(FLASH_STATR 寄存器中 PGERR/WRPRTERR 置位): 1:允许产生中断; 0:禁止产生中断。	0
9	OBWRE	RWO	用户选择字锁,软件清 0: 1:表示可以对用户选择字进行编程操作。需要在 FLASH_OBKEYR 寄存器中写入正确序列后由硬件置位。 0:软件清零后重新加锁用户选择字。	0
8	Reserved	R0	保留。	0
7	LOCK	RW1	锁。只能写'1'。当该位为'1'时表示FPEC和 FLASH_CTLR被锁住不可写。在检测到正确的解锁序列后,硬件清除此位为'0'。 在一次不成功的解锁操作后,直到下次系统复位前,该位不会再改变。	1
6	STRT	RW1	开始。置 1 启动一次擦除动作,硬件自动清 0 (BSY 变 '0')。	0

5	OBER	RW	执行用户选择字擦除。	0
4	OBPG	RW	执行用户选择字编程。	0
3	Reserved	R0	保留。	0
2	MER	RW	执行全擦除操作(擦除整个用户区)。	0
1	PER	RW	执行扇区擦除。	0
0	Reserved	R0	保留。	0

## 20.3.6 地址寄存器 (FLASH\_ADDR)

偏移地址: 0x14

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							FAR[3	1:16]							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					_		FAR[	45.07							

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	FAR	WO	闪存地址,进行编程时为编程的地址,进行擦除时为擦除的起始地址。 当 FLASH_SR 寄存器中的 BSY 位为'1'时, 不能写此寄存器。	0

## 20.3.7 选择字寄存器(FLASH\_OBR)

偏移地址: 0x1C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		Re	served						[	DATA1				DA	TA0
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DATAO							Reser ved	RST_	MODE	STANDY _RST	STOP _RST	IWDG SW	RDP RT	OBERR

位		名称	访问	描述	复位值
[31:26]	R	eserved	R0	保留。	0
[25:18]	DATA1		R0	数据字节 1。	Х
[17:10]	DATAO		R0	数据字节 0。	Х
[9:8]		FIX_11		固定为 11。	11b
7		Reserved	R0	保留。	Х
[6:5]		RST_MODE	R0	配置字复位延迟时间。	Х
4	USER	STANDY_RST	R0	待机模式下系统复位控制。	Х
3		STOP_RST	R0	停止模式下系统复位控制。	Х
2		IWDGSW	R0	独立看门狗(IWDG)硬件使能位。	1
1		RDPRT		读保护状态。 1:表示闪存当前读保护有效。	1
0	OBERR		RO	选择字错误。 1:表示选择字和它的反码不匹配。	0

注: USER 和 RDPRT 在系统复位后从用户选择字区域加载。

### 20.3.8 写保护寄存器 (FLASH\_WPR)

偏移地址: 0x20

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							WPR[3	1:16]							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							WPR [ ^	 15:0]						_	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	WPR	RO	闪存写保护状态。 1: 写保护失效; 0: 写保护有效。 每个比特位代表 2K 字节(8 页)存储写保护状态。	X

注:WPR 在系统复位后从用户选择字区域加载。

## 20.3.9 扩展键寄存器(FLASH\_MODEKEYR)

偏移地址: 0x24

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						MC	DEKEYI	R[31:1	6]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						M	ODEKEY	· 'R[15:0	 D]					_	

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	MODEKEYR [31:0]	WO	输入下面序列解锁快速编程/擦除模式: KEY1 = 0x45670123; KEY2 = 0xCDEF89AB。 (注意: 需要先解锁 FLASH)	Х

### 20. 3. 10 BOOT 键寄存器 (BOOT\_MODEKEYP)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
						MC	DEKEY	R[31:1	6]						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						M	ODEKEY	′R[15:0	0]	•	•		•		

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	MODEKEYR[31:0]	WO	输入下面序列解锁 B00T 区 KEY1 = 0x45670123;	Х
			KEY2 = 0xCDEF89AB.	

### 20.4 闪存操作流程

#### 20.4.1 读操作

在通用地址空间内进行直接寻址,任何 8/16/32 位数据的读操作都能访问闪存模块的内容并得到相应的数据。

### 20.4.2 解除闪存锁

系统复位后,闪存控制器(FPEC)和 FLASH\_CTLR 寄存器是被锁定的,不可访问。通过写入序列 到 FLASH\_KEYR 寄存器可解锁闪存控制器模块。

解锁序列:

- 1) 向 FLASH KEYR 寄存器写入 KEY1 = 0x45670123 (第 1 步必须是 KEY1);
- 2) 向 FLASH KEYR 寄存器写入 KEY2 = 0xCDEF89AB(第 2 步必须是 KEY2)。

上述操作必须按序并连续执行,否则属于错误操作,会锁死 FPEC 模块和 FLASH\_CTLR 寄存器并产生总线错误,直到下次系统复位。

闪存控制器(FPEC)和 FLASH\_CTLR 寄存器可以通过将 FLASH\_CTLR 寄存器的 "LOCK" 位,置 1 来再次锁定。

### 20.4.3 主存储器标准擦除

闪存可以按标准页(1K字节)擦除,也可以整片擦除。




图 20-1 FLASH 页擦除

- 1) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 LOCK 位,如果为 1,需要执行"解除闪存锁"操作。
- 2) 设置 FLASH CTLR 寄存器的 PER 位为 '1', 开启标准页擦除模式。
- 3)向FLASH\_ADDR寄存器写入选择擦除的页首地址。
- 4) 设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 STRT 位为'1', 启动一次擦除动作。
- 5) 等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH\_STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示擦除结束,将 EOP 位清 0。
- 6) 读擦除页的数据进行校验。
- 7) 继续标准页擦除可以重复 3-5 步骤, 结束擦除将 PEG 位清 0。
- 注:擦除成功后,字读-0xFF。




图 20-2 FLASH 整片擦除

- 1) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 LOCK 位,如果为 1,需要执行"解除闪存锁"操作。
- 2)设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 MER 位为 '1', 开启整片擦除模式。
- 3) 设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 STRT 位为 '1', 启动擦除动作。
- 4) 等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH\_STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示擦除结束,将 EOP 位清 0。
- 5) 读擦除页的数据进行校验。
- 6) 将 MER 位清 0。

#### 20. 4. 4 快速编程模式解锁

通过写入序列到 FLASH\_MODEKEYR 寄存器可解锁快速编程模式操作。解锁后,FLASH\_CTLR 寄存器的 FLOCK 位将清 0,表示可以进行快速擦除和编程操作。通过将 FLASH\_CTLR 寄存器的 "FLOCK" 位软件置 1 来再次锁定。

#### 解锁序列:

- 1)向FLASH MODEKEYR 寄存器写入KEY1 = 0x45670123;
- 2) 向 FLASH MODEKEYR 寄存器写入 KEY2 = 0xCDEF89AB。

上述操作必须按序并连续执行,否则属于错误操作会锁定,直到下次系统复位才能重新解锁。

注:快速编程操作需要解除 "LOCK"和 "FLOCK"两层锁定。

#### 20.4.5 主存储器快速编程

快速编程按页(256字节)进行编程。

- 1) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 LOCK 位,如果为'1',需要执行"解除闪存锁"操作。
- 2) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 FLOCK 位,如果为'1',需要执行"快速编程模式解锁"操作。
- 3) 检查 FLASH\_STATR 寄存器的 BSY 位,以确认没有其他正在进行的编程操作。
- 4)设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 FTPG 位为'1',使能快速页编程模式。
- 5) 设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 BUFRST 位,执行清除内部 256 字节缓存区操作。
- 6) 等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH\_STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示清除结束,将 EOP 位清 0
- 7) 使用 32 位方式向 FLASH 地址写入数据, 例如
  - \* (uint32\_t\*) 0x8000000 = 0x12345678;
- 8) 然后设置 FLASH CTLR 寄存器的 BUFLOAD 位,执行加载到缓存区。
- 9) 等待 FLASH\_STATR 寄存器的 WR\_BSY 为 '0', 写入下个数据。
- 10) 重复步骤 7-9 共 4 次,将 16 字节数据都加载到缓存区(主要 4 轮操作地址要连续)。
- 11) 向 FLASH\_ADDR 寄存器写入快速编程页的首地址。
- 12) 设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 STRT 位为'1',启动快速页编程。

13)等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH\_STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示一次快速页编程完成,将 EOP 位清 0。

- 14) 查询 FLASH STATR 寄存器看是否有错误,或者读编程地址数据校验。
- 15) 继续快速页编程可以重复 5-14 步骤, 结束编程将 FTPG 位清 0。

#### 20.4.6 主存储器快速擦除

快速擦除按页(256字节)进行擦除。

- 1) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 LOCK 位,如果为 1,需要执行"解除闪存锁"操作。
- 2) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 FLOCK 位,如果为 1,需要执行"快速编程模式解锁"操作。
- 3) 检查 FLASH STATR 寄存器的 BSY 位,以确认没有其他正在进行的编程操作。
- 4)设置 FLASH CTLR 寄存器的 FTER 位为'1', 开启快速页擦除(256 字节)模式功能。
- 5)向FLASH ADDR 寄存器写入快速擦除页的首地址。
- 6) 设置 FLASH CTLR 寄存器的 STRT 位为 '1', 启动一次快速页擦除(256 字节) 动作。
- 7) 等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH\_STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示擦除结束,将 EOP 位清 0。
- 8) 查询 FLASH STATR 寄存器看是否有错误,或者读擦除页地址数据校验。
- 9) 继续快速页擦除可以重复 5-8 步骤, 结束擦除将 FTER 位清 0。
- 注:擦除成功后,字读-0xFF。

快速擦除按块(32K字节)进行擦除。

- 1) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 LOCK 位,如果为 1,需要执行"解除闪存锁"操作。
- 2) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 FLOCK 位,如果为 1,需要执行"快速编程模式解锁"操作。
- 3) 检查 FLASH STATR 寄存器的 BSY 位,以确认没有其他正在进行的编程操作。
- 4)设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 BER32 位为 '1', 开启快速块擦除(32K 字节)模式功能。
- 5) 向 FLASH ADDR 寄存器写入快速擦除块的首地址。
- 6)设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 STRT 位为 '1', 启动一次快速块擦除(32K 字节)动作。
- 7) 等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示擦除结束,将 EOP 位清 0。
- 8) 查询 FLASH STATR 寄存器看是否有错误,或者读擦除页地址数据校验。
- 9)继续快速页擦除可以重复 5-8 步骤, 结束擦除将 BER32 位清 0。
- 注:擦除成功后,字读- 0xFF。

## 20.5 用户选择字

用户选择字固化在 FLASH 中,在系统复位后会被重新装载到相应寄存器,用户可以任意的进行擦除和编程。用户选择字信息块总共有 8 个字节(4 个字节为写保护,1 个字节为读保护,1 个字节为配置选项,2 个字节存储用户数据),每个位都有其反码位用于装载过程中的校验。下面描述了选择字信息结构和意义。

表 20-3	32 位选择字格式划分	
1X ZU J		

[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]		
选择字字节1反码	选择字字节1	选择字字节 0 反码	选择字字节 0		

表 20-4 用户选择字信息结构

地址 位	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
0x1FFFF800	nUSER	USER	nRDPR	RDPR
0x1FFFF804	x1FFFF804 nData1		nData0	Data0
0x1FFFF808	nWRPR1	WRPR1	nWRPR0	WRPR0

0x1FFFF80C nWRPR3 WRPR3 nWRPR2 WRPR2

名称/字节		'节	描述	复位值
	RDPR		读保护控制位,配置是否可以读出闪存中的代码。 0xA5: 若此字节为0xA5(nRDP必须为0x5A),表示 当前代码处于非读保护状态,可以读出; 其他值:表示代码读保护状态,不可读,0-7页(2K) 将自动写保护,不受WRPRO控制。	0xA5
	[7:5]	Reserved	保留。	xxxb
	[4:3]	RST_MODE	外部复位引脚 RST 使能: 00: 开启 RST 复用功能; 11: 复用功能关闭,PA21/PC3/PB7 为 GP10 功能。 注:不同封装的复位引脚,参考数据手册中引脚说明。 例如,64 脚 R8T6 和 48 脚 C8T6 封装中 PA21 可以复用作为外部复位引脚。	11b
USER	2	STANDYRST	待机模式下系统复位控制: 1: 不启用,进入待机模式系统不复位; 0: 启用,进入待机模式产生系统复位。	1
	1	STOPRST	停止模式下系统复位控制: 1: 不启用,进入停止模式不复位系统; 0: 启用,进入停止模式产生系统复位。	1
	0	IWDGSW	独立看门狗(IWDG)硬件使能位: 1: IWDG 功能由软件开启,禁止硬件开启; 0: IWDG 功能由硬件开启(随 HS I 时钟决定)。	1
Da	ata0 - D	ata1	存储用户数据 2 字节。	0xFFFF
WR	PRO – V	VRPR3	写保护控制位。每个比特位用于控制主存储器中 2 个扇区(1K 字节/扇区)的写保护状态: 1:关闭写保护; 0:启用写保护。 4 个字节用于保护总共 65K 字节的主存储器。 WRPO:第 0-15 扇区存储写保护控制; WRP1:第 16-31 扇区存储写保护控制; WRP2:第 32-47 扇区存储写保护控制; WRP3:位 0-6 提供第 48-61 扇区的写保护;位 7 提供 第 62 扇区(3328 字节的系统存储器)的写保护。	0xFFFFFFF

#### 20.5.1 用户选择字解锁

通过写入序列到 FLASH\_OBKEYR 寄存器可解锁用户选择字操作。解锁后, FLASH\_CTLR 寄存器的 OBWRE 位将置 1,表示可以进行用户选择字的擦除和编程。通过将 FLASH\_CTLR 寄存器的 "OBWRE"位,软件清 0来再次锁定。

解锁序列:

- 1) 向 FLASH\_OBKEYR 寄存器写入 KEY1 = 0x45670123;
- 2) 向 FLASH\_OBKEYR 寄存器写入 KEY2 = 0xCDEF89AB。
- 注: 用户选择字操作需要解除 "LOCK" 和 "OBWRE" 两层锁定。

#### 20.5.2 用户选择字编程

- 1)检查 FLASH\_CTLR 寄存器 LOCK 位,如果为'1',需要执行"解除闪存锁"操作。
- 2) 检查 FLASH\_CTLR 寄存器 FLOCK 位,如果为'1',需要执行"快速编程模式解锁"操作。
- 3) 检查 FLASH\_STATR 寄存器的 BSY 位,以确认没有其他正在进行的编程操作。
- 4)设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 FTPG 位为'1',使能快速页编程模式。
- 5) 设置 FLASH CTLR 寄存器的 BUFRST 位,执行清除内部 256 字节缓存区操作。
- 6) 等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH\_STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示清除结束,将 EOP 位清 0
- 7) 使用 32 位方式向 FLASH 地址写入数据,例如
  - \* (uint32\_t\*) 0x1FFFF804= 0x5AA55AA5;
- 8) 然后设置 FLASH CTLR 寄存器的 BUFLOAD 位,执行加载到缓存区。
- 9) 等待 FLASH\_STATR 寄存器的 WR\_BSY 为'0',写入下个数据。
- 10) 重复步骤 5-9 共 4 次,将 256 字节数据都加载到缓存区(主要 16 轮操作地址要连续)。
- 11) 向 FLASH ADDR 寄存器写入快速编程页的首地址。
- 12) 设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 STRT 位为'1',启动快速页编程。
- 13)等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH\_STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示一次快速页编程完成, 将 EOP 位清 0。
- 14) 查询 FLASH STATR 寄存器看是否有错误,或者读编程地址数据校验。
- 15) 继续快速页编程可以重复 5-14 步骤, 结束编程将 FTPG 位清 0。
- 注: 当修改选择字中的"读保护"变成"非保护"状态时,会自动执行一次整片擦除主存储区操作。 如果修改"读保护"之外的选型,则不会出现整片擦除的操作。

#### 20.5.3 用户选择字擦除

直接擦除整个256字节用户选择字区域。

- 1) 检查 FLASH CTLR 寄存器 LOCK 位,如果为 1,需要执行"解除闪存锁"操作。
- 2) 检查 FLASH\_STATR 寄存器的 BSY 位,以确认没有正在进行的编程操作。
- 3) 检查 FLASH CTLR 寄存器 OBWRE 位,如果为 0,需要执行"用户选择字解锁"操作。
- 4)设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 OBER 位为 '1', 之后设置 FLASH\_CTLR 寄存器的 STRT 位为 '1', 开启用户选择字擦除。
- 5) 等待 BSY 位变为 '0' 或 FLASH\_STATR 寄存器的 EOP 位为 '1' 表示擦除结束,将 EOP 位清 0
- 6) 读擦除地址数据校验。
- 7) 结束将 OBER 位清 0。
- 注:擦除成功后,字读- 0xFF。

#### 20.5.4 解除读保护

闪存是否读保护,由用户选择字决定。读取 FLASH\_OBR 寄存器,当 RDPRT 位为'1'表示当前闪存处于读保护状态,闪存操作上受到读保护状态的一系列安全防护。解除读保护过程如下:

- 1)擦除整个用户选择字区域,此时读保护字段 RDPR,此时读保护仍然有效。
- 2) 用户选择字编程,写入正确的 RDPR 代码 0xA5 以解除闪存的读保护。(此步骤首先将导致系统自动对闪存执行整片擦除操作)
- 3)进行上电复位以重新加载选择字节(包括新的 RDPR 码),此时读保护被解除。

#### 20.5.5 解除写保护

闪存是否写保护,由用户选择字决定。读取 FLASH\_WPR 寄存器,每个比特位代表 2K 字节闪存空间,当比特位为'1'表示非写保护状态,为'0'表示写保护。解除写保护过程如下:

- 1)擦除整个用户选择字区域。
- 2) 写入正确的 RDPR 码 0xA5,允许读访问;

3) 进行系统复位, 重新加载选择字节(包括新的 WRPR[3:0]字节), 写保护被解除。

## 第21章 USB PD 控制器(USBPD)

## 21.1 USB PD 控制器简介

芯片内置 USB Power Delivery 控制器和 PD 收发器 PHY, 支持 USB type-C 主从检测, 自动 BMC 编解码和 CRC, 硬件边沿控制,支持 USB PD2.0 和 PD3.0 电力传输控制,支持快充,支持 UFP/DFP 和 PDUSB,支持 PD 受电端和 PD 供电端应用。

- 内置 USB type-C 接口,支持主从检测,支持 DRP、Sink/Consumer 和 Source/Provider;
- 内置 USB PD 收发器 PHY, 集成硬件边沿斜率控制;
- 内置 USB Power Delivery 控制器, 自动 BMC 编解码、4b5b 编解码和 CRC;
- 支持 SOP、SOP'、SOP"等 PD 包,支持 USB PD 复位信号帧硬件复位;
- 支持最大包长度 510 字节, 支持 DMA;
- 支持 USB PD 2.0 和 3.0 电力传输协议, USB 端口支持 BC 等充电协议。

### 21.2 寄存器描述

表 21-1 USBPD 相关寄存器列表

名称	访问地址	描述	复位值
R32_USBPD_CONFIG	0x40027000	PD 配置寄存器	0x00000002
R16_CONFIG	0x40027000	PD 中断使能寄存器	0x0002
R16_BMC_CLK_CNT	0x40027002	BMC 采样时钟计数器	0x0000
R32_USBPD_CONTROL	0x40027004	PD 控制寄存器	0x00000000
R16_CONTROL	0x40027004	PD 收发控制寄存器	0x0000
R8_CONTROL	0x40027004	PD 收发使能寄存器	0x00
R8_TX_SEL	0x40027005	PD 发送 SOP 选择寄存器	0x00
R16_BMC_TX_SZ	0x40027006	PD 发送长度寄存器	0x0000
R32_USBPD_STATUS	0x40027008	PD 状态寄存器	0x000000XX
R16_STATUS	0x40027008	PD 中断和数据寄存器	0x00XX
R8_DATA_BUF	0x40027008	DMA 缓存数据寄存器	0×XX
R8_STATUS	0x40027009	PD 中断标志寄存器	0x00
R16_BMC_BYTE_CNT	0x4002700A	字节计数器	0x0000
R32_USBPD_PORT	0x4002700C	端口控制寄存器	0x00030003
R16_PORT_CC1	0x4002700C	CC1 端口控制寄存器	0x0003
R16_PORT_CC2	0x4002700E	002 端口控制寄存器	0x0003
R32_USBPD_DMA	0x40027010	DMA 缓存地址寄存器	0x0000XXXX
R16_DMA	0x40027010	PD 缓冲区起始地址寄存器	0×XXXX

#### 21. 2. 1 PD 配置寄存器 (R32\_USBPD\_CONFIG)

偏移地址: 0x00

位	名称
[31:16]	R16_BMC_CLK_CNT
[15:0]	R16_CONFIG

#### 21. 2. 2 PD 中断使能寄存器(R16\_CONFIG)

偏移地址: 0x00

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IE_TX _END	IE_RX _RESE T	IE_RX _ACT	IE_RX _BYTE	IE_RX _BIT	IE_P D_10		Rese	erved		WAKE_ POLAR	PD_RS T_EN	PD_DM A_EN	CC_SE L	PD_AL L_CLR	_

位	名称	访问	描述	复位值
15	IE_TX_END	RW	发送结束中断使能。	0
14	IE_RX_RESET	RW	接收复位中断使能。	0
13	IE_RX_ACT	RW	接收完成中断使能。	0
12	IE_RX_BYTE	RW	接收字节中断使能。	0
11	IE_RX_BIT	RW	接收 bit 中断使能。	0
10	IE_PD_IO	RW	PD 10 中断使能。	0
[9:6]	Reserved	R0	保留。	0
			PD 端口唤醒电平:	
5	WAKE_POLAR	RW	1: 高电平有效;	0
			0: 低电平有效。	
			PD 模式复位命令使能:	
4	PD_RST_EN	RW	1: 复位;	0
			0: 无效。	
			使能 USBPD 的 DMA, 正常传输模式下该位必	
3	PD DMA EN	RW	须设置为 1:	0
	T D_DIII/\_EI\	IXII	1: 使能 DMA 功能和 DMA 中断;	
			O: 关闭 DMA。	
			选择当前 PD 通讯端口:	
2	CC_SEL	RW	1: 使用 CC2 端口通讯;	0
			0: 使用 CC1 端口通讯。	
			PD 模式清除所有的中断标志位:	
1	PD_ALL_CLR	RW	1:清除中断标志位;	1
			0: 无效。	
			控制 PD 引脚的输入滤波使能:	
0	PD_FILT_EN	RW	1: 打开滤波;	0
			0: 关闭滤波。	

## 21. 2. 3 BMC 采样时钟计数器(R16\_BMC\_CLK\_CNT)

偏移地址: 0x02

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved BMC\_CLK\_CNT

位	名称	访问	描述	复位值
[15:9]	Reserved	R0	保留。	0
[8:0]	BMC_CLK_CNT	RW	BMC 发送或者接收采样时钟计数器。	0

## 21. 2. 4 PD 控制寄存器(R32\_USBPD\_CONTROL)

偏移地址: 0x04

位	名称
[31:16]	R16_BMC_TX_SZ
[15:0]	R16_CONTROL

## 21. 2. 5 PD 收发控制寄存器 (R16\_CONTROL)

偏移地址: 0x04

位	名称
[15:8]	R8_TX_SEL
[7:0]	R8_CONTROL

### 21. 2. 6 PD 收发使能寄存器(R8\_CONTROL)

偏移地址: 0x04

 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 BMC\_BYTE\_HI\_TX\_BIT\_BACK
 DATA\_FLAG
 RX\_STATE
 BMC\_START
 PD\_TX\_EN

位	名称	访问	描述	复位值
7	BMC_BYTE_HI	RO	指示当前 PD 数据收发时的半字节状态: 1:表示正在处理高 4 位; 0:正在处理低 4 位。	0
6	TX_BIT_BACK	RO	指示当前 BMC 发送编码时的位状态: 1:表示正在发送 BMC 字节; 0:空闲。	0
5	DATA_FLAG	R0	缓存数据有效标志位。	0
[4:2]	RX_STATE	RO	PD 接收状态标识 000:接收初始状态 001:开始接收 SOP 010:接收复位 011:接收 SOP 100:接收结束 101:接收未使用 110:接收 EOP 111:接收字节。	0
1	BMC_START	RW	BMC 发送开始信号。	0
0	PD_TX_EN	RW	USBPD 收发模式和发送使能: 1: PD 发送使能; 0: PD 接收使能。	0

## 21. 2. 7 PD 发送 SOP 选择寄存器(R8\_TX\_SEL)

偏移地址: 0x05

 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 TX\_SEL4
 TX\_SEL3
 TX\_SEL2
 Reserved
 TX\_SEL1

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	TX_SEL4	RW	PD 发送模式下 K-CODE4 类型选择: 00: SYNC2; 01: SYNC3; 1x: RST2。	0

[5:4]	TX_SEL3	RW	PD 发送模式下 K-CODE3 类型选择: 00: SYNC1; 01: SYNC3; 1x: RST1。	0
[3:2]	TX_SEL2	RW	PD 发送模式下 K-CODE2 类型选择: 00: SYNC1; 01: SYNC3; 1x: RST1。	0
1	Reserved	R0	保留。	0
0	TX_SEL1	RW	PD 发送模式下 K-CODE1 类型选择: 1: RST1; 0: SYNC1。	0

## 21.2.8 PD 发送长度寄存器(R16\_BMC\_TX\_SZ)

偏移地址: 0x06

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved BMC\_TX\_SZ

位	名称	访问	描述	复位值
[15:9]	Reserved	R0	保留。	0
[8:0]	BMC_TX_SZ	RW	PD 模式下发送的的总长度。	0

### 21. 2. 9 PD 状态寄存器(R32\_USBPD\_STATUS)

偏移地址: 0x08

位	名称
[31:16]	R16_BMC_BYTE_CNT
[15:0]	R16_STATUS

### 21. 2. 10 PD 中断和数据寄存器(R16\_STATUS)

偏移地址: 0x08

位	名称
[15:8]	R8_STATUS
[7:0]	R8_DATA_BUF

### 21. 2. 11 DMA 缓存数据寄存器(R8\_DATA\_BUF)

偏移地址: 0x08

7 6 5 4 3 2 1 0 DATA\_BUF

İ	位	名称	访问	描述	复位值
İ	[7:0]	DATA_BUF	R0	DMA 缓存数据。	Х

### 21. 2. 12 PD 中断标志寄存器(R8\_STATUS)

偏移地址: 0x09

 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 IF\_TX\_END
 IF\_RX\_RESET
 IF\_RX\_ACT
 IF\_RX\_BYTE
 IF\_RX\_BIT
 BUF\_ERR
 BMC\_AUX

位	名称	访问	描述	复位值
7	IF_TX_END	RW1	传送完成中断标志,写1清0,写0无效。	0
6	IF_RX_RESET	RW1	接收复位中断标志,写1清0,写0无效。	0
5	IF_RX_ACT	RW1	接收完成中断标志,写1清0,写0无效。	0
4	IF_RX_BYTE	RW1	接收字节或者 SOP 中断标志,写 1 清 0,写 0 无效。	0
3	IF_RX_BIT	RW1	接收 bit 或者 5bit 中断标志,写 1 清 0,写 0 无效。	0
2	BUF_ERR	RW1	BUFFER 或者 DMA 错误中断标志,写 1 清 0,写 0 无效。	0
[1:0]	BMC_AUX	RO	指示当前 PD 状态: 在 PD 接收时或者接收完成后,状态如下: 00:接收空闲或者没有接收到有效的数据包; 01:接收到 SOP 即 SOPO; 10:接收到 SOP'即 SOP1或者 Hard Reset; 11:接收到 SOP"即 SOP2或者 Cable Reset。 在 PD 发送时,状态如下: 00:正在发送CRC32[7:0]; 01:正在发送CRC32[15:8]; 10:正在发送 CRC32[23:16]; 11:正在发送 CRC32[31:24]。	00

## 21.2.13 字节计数器 (R16\_BMC\_BYTE\_CNT)

偏移地址: 0x0A

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Reserved BMC\_BYTE\_CNT

位	名称	访问	描述	复位值
[15:9]	Reserved	R0	保留。	0
[8:0]	BMC_BYTE_CNT	R0	字节计数器。	0

### 21. 2. 14 端口控制寄存器(R32\_USBPD\_PORT)

偏移地址: 0x0C

位	名称
[31:16]	R16_PORT_CC2
[15:0]	R16_PORT_CC1

## 21. 2. 15 CC1 端口控制寄存器(R16\_PORT\_CC1)

偏移地址: 0x0C

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
			CC1 端口电压比较器的使能:	
			000: 关闭;	
			001: 保留;	
			010: 0.22V;	
[7:5]	CC1_CE	RW	011: 0.43V;	000
			100: 0.55V;	
			101: 0.66V;	
			110: 0.96V;	
			111: 1.23V。	
			CC1 端口输出低电压使能:	
4	CC1_LVE	RW	0: 正常 VDD 电压驱动输出;	0
			1: 低电压驱动输出。	
			CC1 端口上拉电流选择:	
			00: 禁止上拉电流;	
[3:2]	CC1_PU	RW	01: 330uA;	00
			10: 180uA;	
			11: 80uA。	
1	Reserved	R0	保留。	1
0	PA_CC1_AI	R0	CC1 端口比较器模拟输入。	1

## 21. 2. 16 CC2 端口控制寄存器(R16\_PORT\_CC2)

偏移地址: 0x0E

位	名称	访问	描述	复位值
[15:8]	Reserved	R0	保留。	0
[7:5]	CC2_CE	RW	CC2 端口电压比较器的使能: 000: 关闭; 001: 保留; 010: 0.22V; 011: 0.43V; 100: 0.55V; 101: 0.66V; 110: 0.96V; 111: 1.23V。	000
4	CC2_LVE	RW	CC2 端口输出低电压使能: 1: 低电压驱动输出; 0: 正常 VDD 电压驱动输出。	0

[3:2]	CC2_PU	RW	CC2 端口上拉电流选择: 00: 禁止上拉电流; 01: 330uA; 10: 180uA; 11: 80uA。	00
1	Reserved	R0	保留。	1
0	PA_CC2_AI	R0	CC2 端口比较器模拟输入。	1

## 21. 2. 17 DMA 缓存地址寄存器(R32\_USBPD\_DMA)

偏移地址: 0x10

位	名称
[31:16]	Reserved
[15:0]	R16_DMA

## 21. 2. 18 PD 缓冲区起始地址寄存器(R16\_DMA)

偏移地址: 0x10

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

USBPD\_DMA\_ADDR

位	名称	访问	描述	复位值
[15:0]	USBPD_DMA_ADDR	RW	USBPD_DMA 缓存地址。 低 16 位有效,地址必须 4 字节对齐。	Х

## 第22章 可编程协议 I/O 微控制器 (PIOC)

CH32X035 芯片内嵌了一个可编程协议 I/O 微控制器,该微控制器基于单时钟周期的专用精简指令集 RISC 内核,运行于系统主频,具有 2K 指令的程序 ROM 和 49 个 SFR 寄存器及 PWM 定时/计数器,支持 2 个 I/O 引脚的协议控制。

### 22.1 主要特征

- RISC 内核, 优化的单周期位操作指令集, 全静态设计。
- 复用了 4K 字节的系统 SRAM 作为 2K 容量的程序 ROM, 支持程序暂停和动态加载。
- 提供 33 字节的双向和单向各 1 个寄存器,提供 6 级独立堆栈。
- 支持 2 个通用双向 1/0 协议控制,支持输入电平变化检测。
- 通过动态加载不同的协议程序,可以支持多种协议规格的单线接口和两线接口。

### 22.2 应用

提供多种协议规格的目标程序, 动态加载后支持相应的单线接口和两线接口。

# 第23章 调试支持(DBG)

### 23.1 主要特征

此寄存器允许在调试状态下配置 MCU。包括:

- 支持独立看门狗(IWDG)的计数器
- 支持窗口看门狗(WWDG)的计数器
- 支持定时器 1 的计数器
- 支持定时器 2 的计数器
- 支持定时器 3 的计数器

## 23.2 寄存器描述

# 23. 2. 1 调试 MCU 配置寄存器 (DBGMCU\_CR)

地址: 0x7C0(CSR)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reser ved	TIM3_ STOP	TIM2_ STOP	TIM1_ STOP	Rese	rved	WWDG_ STOP	IWDG_ STOP		R	eserve	ed		STAND BY	ST0P	SLEEP

位	名称	访问	描述	复位值	
[31:15]	Reserved	RW	保留	0	
		RW	定时器 3 调试停止位。当内核进入调试状态时计数		
14	TIMO CTOD		器停止工作。	0	
14	TIM3_STOP		1: 定时器 3 的计数器停止工作;	0	
			0: 定时器 3 的计数器仍然正常工作。		
			定时器 2 调试停止位。当内核进入调试状态时计数		
40	TIMO OTOD	DW	器停止工作。		
13	TIM2_STOP	RW	1: 定时器 2 的计数器停止工作;	0	
			0: 定时器 2 的计数器仍然正常工作。		
	TIM1_STOP		定时器 1 调试停止位。当内核进入调试状态时计数		
40		RW	器停止工作。		
12			1: 定时器 1 的计数器停止工作;	0	
			0: 定时器 1 的计数器仍然正常工作。		
[10:11]	Reserved	RW	保留	0	
		RW	窗口看门狗调试停止位。当内核进入调试状态时调		
9	WWDG_STOP		试窗口看门狗停止工作。	0	
9			1: 窗口看门狗计数器停止工作;	0	
			0: 窗口看门狗计数器仍然正常工作。		
	IWDG_STOP	RW	独立看门狗调试停止位。当内核进入调试状态时看		
8			门狗停止工作。	0	
0			1: 看门狗计数器停止工作;	U	
			0: 看门狗计数器仍然正常工作。		

 CH32X035 系列应用手册
 https://wch. cn

[7:3]	Reserved	RW	保留	0
2	STANDBY	RW	调试待机模式位。 1: (HCLK 开)数字电路部分不下电,HCLK 时钟由内部 RL 振荡器提供时钟。另外,微控制器通过产生系统复位来退出 STANDBY 模式和复位是一样的; 0: (HCLK 关)整个数字电路部分都断电。 从软件的观点看,退出 STANDBY 模式与复位是一样的(除了一些状态位指示了微控制器刚从 STANDBY 状态退出)。	0
1	ST0P	RW	调试停止模式位。 1: (HCLK 开)在停止模式时,HCLK 时钟由内部 RC 振荡器提供。当退出停止模式时,软件必需重新配置时钟系统启动 PLL,晶振等(与配置此比特位为 0 时的操作一样); 0: (HCLK 关)在停止模式时,时钟控制器禁止一切时钟(包括 HCLK)。当从 STOP 模式退出时,时钟的配置和复位之后的配置一样(微控制器由内部 RC 振荡器(HSI)提供时钟)。因此,软件必需重新配置时钟控制系统启动 PLL,晶振等。	0
0	SLEEP	RW	调试睡眠模式位。 1: (HCLK 开) 在睡眠模式时,HCLK 时钟都由原先配置好的系统时钟提供; 0: (HCLK 关) 在睡眠模式时,HCLK 由原先已配置好的系统时钟提供,HCLK 则关闭。由于睡眠模式不会复位已配置好的时钟系统, 因此从睡眠模式退出时,软件不需要重新配置时钟系统。	0