

# 美刻智科

您的智能安全物联网方案专家



01

# 遥控器接线指南

PART ONE

# 遥控器接线指南

DTU安装接线指南



如左图的外置版，接线端子上的线序从左到右为  
485-、485+、COM、24V

与变频器接线方式如下表

| 线色    | DTU端 | 变频器端            |
|-------|------|-----------------|
| 蓝色/白色 | 485- | 485-/485B/B-/S- |
| 绿色/黄色 | 485+ | 485+/485A/A+/S+ |
| 黑色    | COM  | COM             |
| 红色    | 24V  | 24V             |

在变频器接线端子上，485+可能被标示为  
485A、A、A+、S+等

485-可能被标示为

485- 与 485B、B、B-、S-等

以上情况只是标示方法不通，实际功能一致

# 遥控器接线指南

DTU安装接线指南

对于部分变频器出现通讯干扰的情况，表现为：

- 1、设备处于运行状态时，有时小程序读取设备数据显示**65537**或报**65537故障**
- 2、小程序能**正常开启设备**，**关闭**设备的时候有时**不成功**

对于出现以上两种情况的设备，可以拿电线连接一下变频器端子上的**GND**和**COM**端口

02

# 天线安装指南

PART TWO

# 天线安装指南

天线安装



## 一、变频器安装在贴片泵房的情况

对于用户安装环境，碰到像左边这样的简易铁皮房

在天线贴装的时候，

**首选**将**天线贴到泵房顶上，面向天空**

**次选**将**天线贴到外立面上，面向开阔处**

**不要**将天线贴在**红框区域的屋檐下**

**不要**将天线贴在**铁皮房内**



# 天线安装指南

天线安装



## 二、变频器安装在户外配电箱的情况

在天线贴装的时候，

**首选**将**天线贴到配电箱顶上，面向天空**

**次选**将**天线贴到侧面或背面，面向开阔处，择信号较好的一面贴**

注意：

**天线一定要从配电箱里拉出来!!!**

**天线一定要从配电箱里拉出来!!!**

**天线一定要从配电箱里拉出来!!!**

# 天线安装指南

天线安装



三、对于国际版或部分采用吸盘天线的用户

安装的时候，需要注意**防雷！！**

**首选**将**天线贴到泵房或配电箱侧面，面向开阔处**

若需要将天线安装在高处的，请一定要注意**防雷！！**



# Thank You!

您的智能安全物联网方案专家

