

사물인터넷

6주차 - 디지털 IO 인터페이스 활용할 수 있는 센서

101111000101001010



01. 인체감지 센서 모듈 사용해보기

디지털 IO 센서

delete



인체감지 센서란?

■인체감지

- ❖ 사람을 감지하는 것으로 알려져 있지만 정확히는 열이 나는 움직이는 물체를 감지 한다.
- ❖ 인체가 발산하는 적외선의 움직임을 감지하는 PIR 센서를 이용하는 센서모듈
- PIR, Passive Infrared Sensor







PIR 센서


- 인체 감지 센서에 주요한 부품 중 하나는 바로 PIR 센서이다
 - ❖ 'Passive Infrared sensor'의 약자이며 직역하자면 '수동 적외선 센서'라는 뜻이다
- 사람이 현관에 들어오면 없던 적외선을 감지하여 불을 켠다. 이 후 움직임이 없으면 센서도 움직임에 대한 변화를 감지하지 못하므로 불을 켜지 못하는 상황이 된다. 즉, 외부에서 어떠한 움직임이 없다면 센서 는 작동하지 않는다는 뜻이다

PIR 센서 모습



Fresnel Lens

- 센서 전면에 효율높이기 위해 집광 렌즈(Fresnel Lens)를 붙인다
- 렌즈를 통하여 불필요한 적외선 신호를 걸러내고 소신호를 내부의 FET에 통하여 증폭한다
- 단순히 센서만 있다면 거리가 짧고, 주변 환경에 의해 불안정하게 동작하기 때문에 이를 보정하기 위한 방법이다
- F-lens(Fresnel Lens)는 집광렌즈로서 적외선을 통과시키고 모아주는 역할을 하며, 감지거리를 확대시킬 뿐만 아니라 감도도 올려준다





HC-SR501

- HC-SR501은 적외선 인체 감지를 위한 센서와 회로로 구성된 모듈
- '인체 감지 센서'라기 보다는 '적외선 감지 센서'
 - ❖ 사람의 형태를 감지하는 것이 아니라 '움직임'을 감지한다.
 - ❖ 사람의 움직임 뿐만 아니라 동물(개, 고양이 등)의 움직임도 감지한다.
 - ❖ 고정되어 있는 형태라면 감지되지 않는다.
- 사람만 감지하는 센서는 아니지만 사람을 감지할 수 있는 센서
 - ❖ 현관, 계단 등 사람이 출입을 하는 장소에 설치되어 자동으로 불이 켜지게 해줌



HC-SR501

- Datasheet
 - Specification(제조사마다 다를 수 있음)
 - ❖ 전압 범위 : 5V ~ 20V
 - ❖ 전력 소모량 : 65mA
 - ❖ 출력(High 때): 3.3V
 - ❖ Trigger methods: L disable repeat trigger, H enable repeat trigger
 모름
 - ❖ 작동 온도 : 영하 15도 ~ 영상 70도(화씨, 도씨 여부 없음)
 - ❖ 작동 범위: 7미터에서 120도 미만
 - ❖ 용도 : 지하, 창고, 현관 등에서의 조명 스위치용, 경비 알람 등



HC-SR501

■ 핀 아웃




- 사용 방법
 - ❖ No Motion = LOW
 - ❖ Motion = HIGH
- 모션이 인지되면 잠깐 동 안 HIGH 상태를 유지한다

■ 가변 저항, 점퍼를 이용해 서 출력 로직 또는 감도를 조정할 수 있다.



인체감지 센서 모듈 연결하기





인체감지 센서 모듈 동작 확인


■ 업로드 후 시리얼 모니터 확인

■ 센서 위에 손을 얹고 센서 값을 감지하는지 확인

■ 바로 바로 적용이 안되고 딜레이가 있음.



동작 확인





인체감지 센서 모듈

```
#define MOTION_PIN 7
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(MOTION_PIN , INPUT);
void loop()
 if(digitalRead(MOTION_PIN) == 1)
        Serial.println("MOTION Detect!");
 delay(1000);
```



센서등 만들기

- 위의 예제를 수정하여 아래의 기능을 추가해 보세요
- 센서가 인지 되면 LED를 켜도록 수정
- LED는 한번 켜지면 10초간 유지



02. 온습도 센서 모듈

디지털 IO 센서

1111100010100101001100110010100111



온도와 습도

■ 온도

온도와 습도는 사람과 밀접한 관련이 있다. 온도의 생활상의 예로 여름에 일사병에 걸려 쓰러지는 사람들을 많이 보아왔을 것이다. 특히, 농부들이 땡볕에서 장시간 일을 하여 일사병으로 쓰러지는 기사들을 본 적이 있을 것이다. 또한, 겨울에는 추위로 인하여 작게는 동상, 크게는 체온 저하로 사망하는 기사까지 나오는 정도이니 말이다.

물론, 이 내용은 실외에서 활동하는 경우이지만 집 안에서도 일정 온도가 유지되어야 사람이 편안한 생활을 유지할 수 있다. 만약에 사우나처럼 영 상 60~70도이거나 영하 5도의 환경에서 잘 생활 할 수 있다고 생각하는 이는 없다고 본다. 추운 지역에 사는 사람들도 집에서는 난방을 하고 산다



온도와 습도

■ 습도

- 습도 또한 사람의 건강과 관련이 있다 적정 기준의 습도 (40%~60%)를 넘기거나 모자라게 된다면 몸의 상태가 서서히 나빠지 게 된다.

우리가 흔히 '집 안이 건조하다'는 이야기는 습도가 낮다는 이야기 이다. 습도가 낮으면 목 안에서 걸리는 느낌부터 시작하여 감기, 피부 건조증, 비염 등을 일으킨다. 이런 경우로 인해 실내 환경은 적정한 습 도는 유지하여야 하며, 가습기 등을 사용하여 습도를 조절하게 된다.





사례 1. 가습기

- 온-습도 센서를 이용한 제품 사례
 - 가습기

가습기는 온-습도 센서가 적용된 대표적인 사례라 볼 수 있다.

과거에는 습도를 일일이 조정해 줘야 하는 사람의 손이 필요한 가습기가 많았던 반면, 최근에는 알아서 온도를 '측정'하고 습도를 '조절'하여 주는 가습기가 상당히 많 아졌고, 사용되고 있다.

작동을 시키면 기본적으로 '자동 모드'가 실행되어 현재 습도는 몇%인지 온도는 몇 도인지를 확인한다. 분무를 하다가 주변 환경이 적정 습도가 유지되면 멈추고 다시 적 정 습도보다 낮으면 분무를 시작한다. 이 과정에서 온-습도 센서가 사용되다

- 1) 습도 체크
- 2) 가습기 가동!!





사례 2. 제습기

- 온-습도 센서를 이용한 제품 사례
 - 제습기

가습기가 낮은 습도에서 작동을 하는 것에 반하여, 제습기는 높은 습도에서 작동한다. 말 그대로 습기를 제거하는 것이다. 우리가 신발장 같은 곳에 넣는 제습제 처럼 말이다.

제습기도 가습기와 기능은 비슷하지만 작동하는 것이 '높은'습도일 경우이고, 공기 중의 물을 빨아들여 습도를 낮추는 역할을 한다.





사례 3

- 온-습도 센서를 이용한 제품 사례
 - 일반 온습도계

우리가 귀에 쓰는 온도계는 본 적이 있을 것이다.


실내에서도 이런 온도계가 있는데 온-습도계가 모두 나오는 제품도 있다. 가정에서 온도와 습도가 어떻게 되는지 궁금하므로 사용하는 경우인데, 최근에는 가습기에도 온도와 습도가 모두 표현되기 때문에 기존에 사용하던 가습기에 온-습도 표시가 되지 않는 경우에 구입하는 경우도 있다.





온습도 센서


- **■** DHT11
 - 모듈의 형태
 - ❖ 모듈은 아래 사진과 같은 형태를 띈다. 몸체는 파란색 플라스틱 모양에 둘러 쌓여 구멍이 뚫려있고, 아래로 4개의 핀이 나와있다. 간혹 모듈 중에서 핀이 3개로 나와 있는 경우가 있는데 큰 문제가 되지 않는다.
 - 측정 범위
 - ❖ 모듈의 측정 범위는 온도 0~50℃이며, 습도 20 ~ 90% 범위까지이다.
 - ❖ 습도의 정확도는 ±5%, 온도의 정확도는 ±2 ℃이다.
 - ❖ 이는 전체적인 범위이므로 상세 범위는 다음 장에서 설명한다.






온습도 센서 연결하기

- ❖ 쉴드에 다음과 같이 연결
 - GND 5G
 - DATA 5S
 - VCC 5V





연결도



22




예제 코드

```
void loop() {
 float temperature;
 float humidity;
 //Temperature
 temperature = dht.readTemperature();
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.println("℃");
 //Humidity
 humidity = dht.readHumidity();
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(humidity);
 Serial.println("%");
 Serial.println();
 delay(1000);
```



라이브러리 추가


- Sketch -> Include library -> Manager Libraries
- DHT sensor library 선택





"adafruit sensor.h" 에러 해결 방법

■ #include Adafruit_sensor.h 가 나오면 아래의 라이브러 리를 추가 설치 해준다.






함수소개 - DHT 함수

- DHT dht(pin, type)
 - ❖ DHT 설정 초기화 함수.
 - ❖ pin : 온습도 센서 모듈이 연결된 핀 번호
 - ❖ type: DHT 모듈 타입 ex) DHT11 or DHT22 or DHT33…
- dht.readHumidity()
 - ❖ DHT에서 습도 값을 읽어오는 함수
 - ❖ 정상적으로 실행했을 시 float형으로 값을 리턴 한다.
- dht.readTemperature()
 - ❖ DHT에서 온도 값을 읽어오는 함수
 - ❖ 정상적으로 실행했을 시 float형으로 값을 리턴 한다.



동작 확인





DHT11 통신 방식


■ DHT11

- 통신 방식
 - ❖ DHT11 모듈의 통신 방식은 1개의 핀을 이용하여 데이터를 주고 받는 형식이다.
 - ❖ 이 핀을 이용하고 라즈베리 파이와 DHT11의 동기를 맞춘다. 한 번의 처리당 4ms 가 소요된다.
 - ❖ 데이터를 전송할 때에는 총 40bit의 데이터를 사용한다. 그리고 이 데이터를 보낼 때 첫 번째로 전송되는 데이터는 MSB(최상위 비트)에 저장된다. 그러므로 가장 높은 값부터 보내는 것으로 알 수 있다.
 - ❖ 데이터 형식은 다음과 같다. [8bit Integral RH Data] + [8bit Decimal RH Data] + [8bit Integral T Data] + [8bit Decimal T Data] + [8bit Check Sum]
 - ❖ 위 형식을 따라 Check Sum 값이 앞의 네개의 데이터를 합친 값과 같다면 맞는 값 임을 알 수 있다.



DHT11 통신 방식

- DHT11
 - 통신 방식의 설명(전체)



- ❖ 위와 같이 라즈베리 파이(MCU Signal)에서 먼저 신호를 보내어 DHT11 모듈의 작동을 준비시킨다. 이후 DHT11 모듈은 해당 신호를 받아 전송 준비를 하고 전송이 완료되면 데이터를 0과 1로 나누어 보내도록하고 있는 방식이다.
- ❖ 데이터 전송이 완료되면 DHT11 모듈은 다시 대기 상태로 돌아가며 라즈베리 파이에서 신호를 줄 때까지 데이터를 전송하지 않는다.