# 小米智能摄像机云台版（1080p）

电子使用与维护指南 · 官方服务技术手册

**产品型号：MJSXJ05CM**

## 一、产品概述

360°全景水平巡航视界，1080p 高清画质与微光全彩夜视，AI 人形侦测报警，支持双向实时通话。

## 二、核心技术规格

| | |
|---|---|
| **视频分辨率** | 1920 × 1080 (1080p) |
| **镜头光圈** | F2.1 大光圈 |
| **水平视角** | 360° 全景水平旋转 |
| **垂直视角** | 96° 垂直俯仰 |
| **视频编码** | H.265 |
| **本地存储** | MicroSD 卡（最大 64GB，Class 10） |
| **供电输入** | 5 V / 1 A (Micro-USB) |
| **连接方式** | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |

## 三、快速操作与配网指南

- 【开机与指示灯】：接通电源黄灯常亮；黄灯闪烁等待配网；蓝灯闪烁正在联网；蓝灯常亮工作正常。
- 【重置摄像机】：向上推起摄像头镜头露出卡槽，长按卡槽旁的【RESET 重置孔】3 秒至语音提示“重置成功”。
- 【存储卡安装】：在断电状态下推起镜头，将 MicroSD 卡金属面朝下平稳推入卡槽直到卡紧。

## 四、故障代码表与排查

| 代码 / 现象 | 可能原因 | 排除解决办法 |
|---|---|---|
| **存储卡无法录像** | 卡未格式化或卡速不足 | 进入米家 App 设置中对存储卡进行 FAT32 格式化，确保卡速为 Class 10 正品卡。 |
| **双向通话产生啸叫** | 声反馈共振 | 手机通话端与摄像机处于同一封闭房间距离过近，拉开距离即可消除。 |

## 五、日常维护与安全须知

定期使用镜头擦拭纸清理光学镜片灰尘；请勿在潮湿或户外露雨环境中使用。

**安全警示：**请在额定电压下使用本设备；严禁私自拆卸或改装内部强电回路与高压元器件；如电源软线损坏，必须使用专用组件或联系官方客服更换。

本说明书电子文档由禾序智能客户服务中心归档提供 · 遵照国家家用电器三包售后标准执行