米家电磁炉

电子使用与维护指南 · 官方服务技术手册

产品型号：DCL01CM

一、产品概述

99 档精准控温，双频火力与低温慢煮技术，外置感温探头直测锅底，OLED 旋钮屏幕直观操作。

二、核心技术规格

额定功率	2100 W
额定电压	220 V ~ 50 Hz
火力档位	99 档微调
能效等级	3 级
适用锅具	铁质/不锈钢导磁锅具 (直径 12-26cm)
连接方式	2.4GHz Wi-Fi
净重	约 2.1 kg
外形尺寸	280 × 265 × 70 mm

三、快速操作与配网指南

- 【火力微调】：旋转中心旋钮调节 0~99 档火力；短按旋钮启动/暂停；长按 2 秒关机进入待机。
- 【定时与功能】：点击【定时】键后转动旋钮设定时间；点击【功能】键循环切换火锅、蒸煮、煲汤等模式。
- 【重置 Wi-Fi】：待机状态下，同时按住【定时】与【功能】按键 3 秒，Wi-Fi 图标闪烁即重置成功。

四、故障代码表与排查

代码 / 现象	可能原因	排除解决办法
无锅报警	未放置锅具或材质不匹配	换用平底且底部直径大于 12cm 的铁质或复合导磁锅具。
E01/E02	感温探头异常/接触不良	擦拭清理微晶面板中心外置探头四周油垢，确认回弹自如。
E07/E08	机内超温保护	进出风口受阻积热，请清理底部防尘网并等待机器风扇散热后开机。

五、日常维护与安全须知

烹饪完毕待面板降至常温后，用柔软湿布蘸中性清洁剂擦拭；防滑硅胶圈可单独拆卸冲洗。

安全警示：请在额定电压下使用本设备；严禁私自拆卸或改装内部强电回路与高压元器件；如电源软线损坏，必须使用专用组件或联系官方客服更换。

本说明书电子文档由禾序智能客户服务中心归档提供 · 遵照国家家用电器三包售后标准执行