## 2.4.4 Información del bloque

Una vez conectado el bloque al ordenador se puede disponer de información del mismo:

- Localiza el panel Hardware situado en la esquina inferior derecha del software Lego EV3
- 2. Clic en la pestaña Información del Bloque EV3.
- 3. Se muestra información del bloque conectado como el nombre, el nivel de la batería, la versión del firmware, el tipo de conexión con el ordenador y la barra de memoria ocupada/libre del bloque.
- 4. Además ofrece botones de acceso a la herramienta **Explorador de memoria** y **Configuración de red inalámbrica**.

