
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Serial Monitor V1.0

មុខងាររបស់កម្មវិធីមាន៖

- Serial Monitor
- Room Controller
- Temperature
- ADC
- Voltage
- Ampere
- Power



Serial Monitor គឺជាកន្លែងដែលអាចឱ្យយើងមានលទ្ធភាពទទូលទិន្នន័យនិងបញ្ជូន ទិន្នន័យតាមរយ: Serial Port (RS232)។ យើងអាចមើលឃើញគ្រប់ទិន្នន័យទាំងអស់ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានបញ្ជូនតាមរយ: Serial Port ឫ Bluetooth Module ជាដើម។ Serial Monitor ក៏មានលទ្ធភាពអាចរក្សាទុកនូវទិន្នន័យទាំងអស់ផងដែរ។

File Settings Help

Connect

អំពូលមុខ

អំពូលក្នុងផ្ទះ

អំពូលក្រៅផ្ទះ

កង្ហារ

ជាន់ទី១

Room Controller គឺជាកន្លែងដែល អាចឱ្យយើងមានលទ្ធភាពបញ្ហា (Send Command to Microcontroller) ឧបករណ៍អគ្គិសនីបានដោយយើង ត្រូវមានប្រព័ន្ធ Microcontroller ជា ប្រព័ន្ធដែលបញ្ហាដោយផ្ទាល់ទៅ ឧបករណ៍អគ្គិសនី។ Room Controller អាចបញ្ហាតាមរយៈខ្សែ Serial ឬ តាម រយៈ Bluetooth ។ យើងអាចកែប្រែ ឈ្មោះប៉ូតុងនិងឃ្លាបញ្ហា (Command) បានដោយចូលទៅក្នុង Settings ។ អំពូលអាចភ្លឺបានលុះត្រាតែមាន បញ្ហាពីខាងក្រៅ (Microcontroller Feedback) ។ ឃ្លាបញ្ហាមានទំរង់៖



9600 COM1

ជាន់ទី២

អំពូលបន្ទប់ទឹក

កុំព្យូទ័រ

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទូរទស្សន៍

Serial Monitor Room Controller Temperature ADC Voltage Ampere Power

ពាក្យថា load គឺជាឃ្លាបញ្ហាសម្រាប់

_load=cmd\r\n

បញ្ហាអំពូល LED ។ ពាក្យថា cmd វាការបញ្ហាឱ្យអំពូល LED ភ្លឺ ឫ រលត់ ។

cmd មានទំហំ 8 bit cmd ត្រូវតែជាលេខគោលដប់។ \r\n ជាឃ្លាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ឱ្យកម្មវិធី Room Controller ស្គាល់ពីការបញ្ជា(Command) ។ ឧទាហរណ៍៖

File Settings Help

Connect

_load=1\r\n 1₁₀=00000001₂ អំពូលមួយភ្លឺ(អំពូលមុខ)


_load=40\r\n 110=001010002 អំពូលពីរភ្លឺ(កុំព្យូទ័រ កង្ហារ)

Temperature គឺជាកន្លែងដែល អាចឱ្យយើងមានលទ្ធភាពបង្ហាញ សីតុណ្ហភាពពីប្រព័ន្ធ Microcontroller តាមរយ:ខ្សែ Serial ឫ តាម Bluetooth និងអាចរក្សាទុកនូវទិន្នន័យទាំងអស់ ឃ្លាបញ្ហាមានទំរង់៖

_temperature=cmd\r\n

ពាក្យថា temperature គឺជាឃ្លាបញ្ហា សម្រាប់ទំរង់សីតុណ្ហភាព។ ពាក្យថា cmd វាជាតំម្លៃរបស់សីតុណ្ហភាព។ ឧទាហរណ៍៖ _temperature=25\r\n សីតុណ្ហភាព 25*°C*

ADC គឺជាកន្លែងដែលអាចឱ្យយើង មានលទ្ធភាពបង្ហាញតំម្លៃ Analog ដែលបម្លែងទៅជា Digital ពីប្រព័ន្ធ Microcontroller តាមរយៈខ្សែ Serial ឫ តាម Bluetooth និងអាចរក្សាទុក នូវទិន្នន័យទាំងអស់។ ឃ្លាបញ្ហាមានទំរង់៖



Serial Monitor V1.0

COM3

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0.0

9600


Temperature

ពាក្យថា cmd វាជាតំម្លៃរបស់ Digital ដែលបម្លែងពី Analog ។ ឧទាហរណ៍៖ _adc1=250\r\n Voltage គឺជាកន្លែងដែលអាចឱ្យ យើងមានលទ្ធភាពបង្ហាញតំម្លៃជា តង់ស្យុងអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធ Microcontroller តាមរយៈខ្សែ Serial ឫ តាម Bluetooth និងអាចរក្សាទុក នូវទិន្នន័យទាំងអស់។ ឃ្លាបញ្ហាមានទំរង់៖

_voltage1=cmd\r\n
_voltage2=cmd\r\n


ពាក្យថា cmd វាជាតំម្លៃរបស់តង់ស្យុងអគ្គិសនី ។ ឧទាហរណ៍៖ _voltage1=25\r\n


Ampere គឺជាកន្លែងដែលអាចឱ្យ យើងមានលទ្ធភាពបង្ហាញតំម្លៃជា ចរន្តអគ្គិសនីពីប្រព័ន្ធ Microcontroller តាមរយៈខ្សែ Serial ឬ តាម Bluetooth និងអាចរក្សាទុកនូវ ទិន្នន័យទាំងអស់។ ឃ្លាបញ្ហាមានទំរង់៖





កាក្យថា cmd វាជាតំម្លៃរបស់ចរន្តអគ្គិសនី។ ឧទាហរណ៍៖ _ampere1=5\r\n

Power គឺជាកន្លែងដែលអាចឱ្យ យើងមានលទ្ធភាពបង្ហាញតំម្លៃជា អានុភាពអគ្គិសនី និងអាចរក្សាទុកនូវ ទិន្នន័យទាំងអស់។ ឃ្លាបញ្ហាមានទំរង់៖










```
Example Code use PIC16F887, Bluetooth HC-07 Baud rate 9600 I will send data ADC channel 0 form microcontroller to PC. The command is "_adc1=data ADC\r\n" This code use for MikroC Pro compiler.
```

```
char uart_rd;
int adc;
char buffer[14];
                                                   // _adc1=0000\r\n
void main() {
 ANSEL = 1;
 ANSELH = 0;
 TRISA = 0X01;
 UART1 Init(9600);
                                                   // Initialize UART module at 9600 bps
 while (1) {
  adc = ADC_Read(0);
                                                   // Read ADC channel 0
  sprinti(buffer,"_adc1=%4d\r\n", (int)(adc));
                                                  // buffer= " adc1=data ADC"
  UART1_Write_Text(buffer);
                                                   // send buffer to PC
  delay_ms(50);
}
```




Example Code use PIC16F887, Bluetooth HC-07 Baud rate 9600

```
char uart_rd;
char buffer[13];
                                                       // load=000\r\n
void main() {
 ANSEL = 0;
                                                      // Configure AN pins as digital
 ANSELH = 0;
 TRISD = 0;
 PORTD = 0;
 UART1 Init(9600);
                                                      // Initialize UART module at 9600 bps
 while (1) {
                                                      // Endless loop
   if (UART1_Data_Ready()) {
                                                       // If data is received,
                                                       // read the received data,
    uart_rd = UART1_Read();
    if(uart rd == 'a')
      PORTD.F0 = ~PORTD.F0;
    if(uart_rd == 'b')
      PORTD.F1 = ~PORTD.F1;
    if(uart_rd == 'c')
      PORTD.F2 = ~PORTD.F2;
                                                                                                               Serial Monitor V1.0
                                                                                  File Settings Help
    if(uart rd == 'd')
                                                                                   Disconnect 9600 COM4
      PORTD.F3 = ~PORTD.F3;
                                                                                   Serial Monitor Room Controller Temperature ADC Voltage Ampere Power
                                                                                                ជាន់ទី១
                                                                                                                                    ជាន់ទី២
    sprinti(buffer,"_load=%3d\r\n", (int)(PORTD));
                                                                                                                            អំពូលបន្ទប់ទឹក
    UART1_Write_Text(buffer);
                                                                                        អំពូលបន្ទប់ទឹក
    delay_ms(20);
                                                                                                                                កុំព្យូទ័រ
                                                                                         អំពូលក្នុងផ្ទះ
 }
                                                                                                                            ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
                                                                                         អំពូលក្រៅផ្ទះ
}
                                                                                                                               ទូរទស្សន៍
                                                                                             កង្ហារ
           10K
                                               PIC16F887
          reset
                                                                                                         > RXD
                                     RE3/MCLR/VPP
                                     RA0/AN0/ULPWU/C12IN0-
                                                                                                         > TXD
                                     RAD/AND/ULF-WUDG TEINO-
RA1/AN1/C12IN1-
RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+
RA3/AN3/VREF+/C1IN+
RA4/T0CK//C10UT
RA5/AN4/SS/C20UT
RA6/OSC2/CLKOUT
                                                                                                                   Bluetooth HC-05, HC-06, HC-07
                                                                                                        > GND
                                     RB0/AN12/INT
RB1/AN10/C12IN3-
RB2/AN8
RB3/AN9/PGM/C12IN2-
RB4/AN11
RB5/AN13/T1G
RB6/ICSPCLK
                                     RB6/ICSPCLK
RB7/ICSPDAT
```

- Serial Monitor V1.0 អាចដំណើរលើប្រព័ន្ធ MAC OS (Apple Computer) និង Window ។
- MAC OS (Apple Computer) អាចប្រើ Serial Monitor V1.0 បានដោយសារ MAC OS វាមាន JAVA JDK ស្រាប់។
- 🗲 Window អាចប្រើ Serial Monitor V1.0 បានលុះត្រាតែយើងត្រូវដំឡើង JAVA JDK សិន។

ទាញយក JAVA JDK http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html



- ពេលដំឡើង JAVA JDK ហើយយើងអាចប្រើ Serial Monitor V1.0 ដោយបើកវាជាមួយ Java(TM) Platform SE binary ។

