Многоканальные системы сбора данных

Крейтовая система LTR Руководство программиста

 Крейтовые модули LTR11, LTR22, LTR27, LTR34, LTR41, LTR42, LTR43, LTR51, LTR212



Автор руководства:

Акристиний М.В. m akristinii@lcard.ru

ЗАО "Л-КАРД"

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 5, корп. 4, стр. 2

тел.: (095) 785-95-25 факс: (095) 785-95-14

Адреса в Интернет:

<u>http://www.lcard.ru/</u> <u>ftp://ftp.lcard.ru/pub</u>

E-Mail:

Отдел продаж: sale@lcard.ru

Техническая поддержка: support@lcard.ru

Отдел кадров: job@lcard.ru
Общие вопросы: lcard@lcard.ru

Представители в регионах:

Украина: HOLIT Data Sistems, *http://www.holit.com.ua*, (044) 241-6754 Санкт-Петербург: Autex Spb Ltd., *http://www.autex.spb.ru*, (812) 567-7202

Новосибирск: Сектор-Т, *http://www.sector-t.ru*, (383-2) 396-592

Екатеринбург: Аск, *http://www.ask.ru*, 71-4444 Казань: ООО 'Шатл', *shuttle@kai.ru*, (8432) 38-1600

Крейтовая система LTR Copyright 2005, ЗАО Л-Кард. Все права защищены.

История ревизий настоящего документа.

Ревизия	Дата	Примечания по внесенным изменениям	
1.0.0	25.09.2006	Первая доступная для пользователя ревизия	
1.0.1	01.11.2006	Добавилась информация о задержках при передаче	
		данных	

На CD-ROM, входящий в комплект поставки, всегда записывается последняя ревизия данного документа. Кроме того, последнюю ревизию Вы сможете найти в разделе *библиотека файлов* на нашем сайте.

L-Card оставляет за собой право обновлять документацию без уведомления пользователей об изменениях.

Содержание:

Содержание: 1. Добро пожаловать в руководство программиста крейта LTR 2. Общая идеология работы с крейтом LTR	5
	7
2. Описание работы с пользовательской библиотекой API функций крейта LTR	
3. Дополнительная информация о взаимодействии LTR крейт – LTRSERVER	
4. Краткое описание работы с LTR крейтом без LTRSERVER	

1. Добро пожаловать в руководство программиста крейта LTR

В настоящем документе описана общая методика работы с крейтом LTR и его модулями, с точки зрения программиста, в нем не рассматриваются какие-либо вопросы, касающиеся подключения сигналов, параметров и принципов функционирования аппаратной части. Эти вопросы затронуты в документе <u>Крейтовая система LTR. Руководство пользователя</u>.

LTR крейт поставляется вместе с готовым к использованию программным обеспечением для осуществления обмена информацией с модулями LTR крейта – LTRSERVER, а также набором библиотек для каждого модуля крейта, что делает процесс установки и использования LTR крейта быстрее и проще. Для работы с этим ПО просто установите драйвер, поставляемый с устройством, установите сервер, скопируйте необходимые библиотеки и подключите LTR крейт к USB порту вашего компьютера. Сервер берет на себя работу с USB и Ethernet, а также учитывает особенности модулей, подробнее об установке драйвера и сервера крейта LTR смотри <a href="https://linear.nc/ltm.

В дальнейшем описании будем исходить из факта пользования LTRSERVER-ом¹. Структура программного обеспечения, с использованием сервера, изображена на рис 1.1.

Помимо библиотек для работы с модулями в комплект поставки входят их исходники, а также статические библиотеки под Visual Studio C++ и Borland C++, примеры на C++, и Delphi. Для ускорения и упрощения работы с модулями в комплект поставки входит тестовая программа UTS — вместе с исходным кодом на ANSI C (National Instruments CVI). Перепрошивка модулей и крейта LTR осуществляется также через эту же программу, в ней помимо этого доступны функции конфигурирования модулей, осциллографа, мультиметра, генератора².

¹ Вопрос об использовании LTR крейта без LTRSERVER-а в данном руководстве полностью не рассматривается

² Только для модулей, содержащих ЦАП




Рис 1.1. Структура программного обеспечения при работе с крейтом LTR

2. Общая идеология работы с крейтом LTR

Крейтовая система LTR предназначена для построения многоканальных измерительных систем сбора данных. В соответствии с этим работа с каждым модулем подразделяется на 3 основные этапа :

- Открытие и первоначальная инициализация модуля
- Конфигурирование модуля
- Работа с модулем сбор или отсыл данных
- Закрытие модуля

Открытие и закрытие модуля – необходимо, поскольку с сервером работаем через Sockets. Дополнительная нагрузка на эти функции – первоначальная инициализация модуля, и очистка ресурсов, используемых сервером под соединение.

Конфигурирование модуля – индивидуально для каждого модуля, для некоторых модулей доступны несколько типов функций конфигурирования.

Работа с модулем через сервер осуществляется при помощи специальной структуры типа TLTR (подробнее – <a href="https://linear.nlm.new.gov/linear.n



Рис 2.1. Типичный алгоритм работы с модулями LTR через LTRSERVER

Помимо основных функций также могут присутствовать дополнительные функции, например практически во всех модулях присутствуют функции доступа к EEPROM модуля, где хранятся калибровочные коэффициенты модуля, а также часть памяти отводится под хранение данных пользователя.

При использовании модулей LTR-41, LTR-42, LTR-43, доступна генерация временных меток, в таком случае сервер автоматически проглатывает эти метки и выдает время измерения в поле tmark – структуры TLTR (ltrapi.pdf).

Используя LTRSERVER можно управлять модулями, и осуществлять сбор или отсыл данных с использованием удаленного доступа. В таком случае LTRSERVER должен стоять на компьютере подключенном напрямую к LTR крейту, а также на компьютере пользователя.




Рис 2.2. Удаленное использование LTR крейта

При этом интерфейс пользователя с модулями не меняется. Единственным добавлением является IP адрес компьютера подключенного к LTR крейту, задающийся при открытии модуля.

Приведенная идеология справедлива как для многоместного крейта LTR-U так и для одноместного крейта LTR – $021 \, (\underline{ltr021.pdf})$

2. Описание работы с пользовательской библиотекой API функций крейта LTR

Общая библиотека для работы с сервером – ltrapi.dll (<u>ltrapi.pdf</u>), является основой библиотекой для всех последующих специализированных библиотек.

Внимание! с 24.11.2006 стандартизовались описания структур модулей.

```
Hymepauus слотов модулей начинается с 1 для всех модулей (используется в LTRXXX_Open())
typedef struct
{
    INT size;
    TLTR Channel;
    // ... в зависимости от модуля - его конфигурация
    TINFO_LTRXXX ModuleInfo;
} TLTRXXX, *PTLTRXXX;
```

Таблица 2.1. Специализированные библиотеки под каждый модуль.

таолица 2.1. Специализированные ополнотеки под каждыи модуль.				
Название модуля и библиотека	Файл описания библиотеки			
LTR11 – ltr11api.dll	<u>ltr11api.pdf</u>			
LTR22 – ltr22api.dll	ltr22api.pdf			
LTR27 – ltr27api.dll	ltr27api.pdf			
LTR34 – ltr34api.dll	<u>ltr34api.pdf</u> , preliminary <u>ltr34api_pre.pdf</u> ³			
LTR41 – ltr41api.dll	ltr41api.pdf			
LTR42 – ltr42api.dll	ltr42api.pdf			
LTR43 – ltr43api.dll	<u>ltr43api.pdf</u>			
LTR51 – ltr51api.dll	ltr51api.pdf			
LTR212 – ltr212api.dll	ltr212api.pdf			

Библиотеки ltravrapi.dll и ltrbootapi.dll – технические библиотеки, необходимые для работы UTS и сервера.

3. Дополнительная информация о взаимодействии LTR крейт – LTRSERVER

Максимальная скорость передачи данных из крейта -20 M б/c. Однако, эта скорость может меняться в зависимости от потоков записи и чтения в крейт.

Результаты тестирования крейта: AVR — версия прошивки 1.5.13.190 Server — версия 1.4.5.6 FPGA — версия — 3.0.3.0 Тестовая FPGA — версия — 3.5.0.3

Система:

OC – Windows XP, SP2 Центральный процессор - Pentium IV, 2,53 Мгц ОЗУ – 1024 Мб Жесткий диск – Seagate, 160 Мб.

Полученные экспериментальные значения:

	ony termine skettephilientalinine sha termin.					
	Запись в крейт, Мб/с	Чтение из крейта, Мб/с	Суммарный поток, Мб/с			
1	1,4	19,5	20,9			
2	4	14,7	18,7			
3	5,5	11,71	17,21			
4	6,7	9,77	16,47			
5	7,5	8,2	15,7			
6	8	8	16			
7	8,32	7,17	15,49			
8	8,82	6,6	15,42			
9	9,1	6	15,1			
10	9,4	5,62	15,02			
11	9,8	5,12	14,92			
12	9,98	4,6	14,58			
13	10,05	4,1	14,15			
14	10,2	3,7	13,9			
15	10,4	3,52	13,92			
16	10,75	3,02	13,77			
17	11,1	2,05	13,15			
18	12,6	0	12,6			




Рис 3.1. Диаграмма распределения скорости LTR крейта с накоплением, в зависимости от соотношения потоков на запись – чтение.

Как видно из диаграммы максимальную скорость 20 Mб/с можно получить – только при считывании из крейта.

Важно! Для стабильной работы не рекомендуется использовать USB контроллеры фирмы SiS, а также контроллеры, не поддерживающие запрос 1 Мб на аппаратном уровне.

При работе с LTR крейтом имеют место задержки.

При записи в крейт – задержки минимальные :

- 1. Передача данных по socket в ltrserver обусловлена работой системы.
- 2. Передача данных ltrserver минимальна, данные передаются по их наличию.
- 3. Прием данных LTR- крейтом (приоритет имеет передача данных крейтом, поэтому, если в крейте есть данные на передачу больше определенного значения (зависит от прошивки))
- 4. Передача данных из крейта в модуль в зависимости от загрузки буфера крейта (если данные в самом конце FIFO буфера)

При чтении данных из LTR крейта

- 1. Передача данных из крейта в USB в зависимости от загрузки буфера крейта (если данные в самом конце FIFO буфера)
- 2. Передача данных по USB задержка не более 5 мс + время передачи по USB.
- 3. Прием данных ltrserver задержка не более 10 мс. (в зависимости от версии сервера задержка может или увеличиваться или уменьшаться, для сервера начиная с 1.4.5.8 время задержки уменьшено до 7 мс).
- 4. Передача данных клиенту по socket обусловлена работой системы.

4. Краткое описание работы с LTR крейтом без LTRSERVER

- Если необходимо работать с крейтом без сервера, то необходимо использовать библиотеку ltrapi ll.dll или написать свою собственную.
- Физические параметры устройства: USB_BULK_IN и USB_BULK_OUT размер ендпоинтов по 512 байт в режиме HI SPEED и по 64 байт в режиме FULL SPEED.
- LTR крейт при переполнении внутреннего буфера высылает команды 0xFFFFFFF 0xFFFFAA00.
- При обнаружении нового модуля крейт высылает команды 0xFFFFFFF 0xFFFFAA01 после чего необходимо считать регистры крейта (2 байта) по адресу 0x8008 с флагом 0x8200000 (0x82008008). Каждый бит в считанном слове означает присутствие или отсутствие модуля. Соответственно бит 0 1 слот, ..., бит 15 16 слот.