

- #4 **NOP** DNC 运行方式(RMT)下设备没有处在 Ready 状态。
- #6 **PTR** 刀具回退信号(TRESC)已被设定为“1”。
或者, 尚未返回输入刀具回退信号时的位置。
- #7 **RVS** 处于程序的反向运行无法进行的状态。

• 报警区分

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断 1007			PW	IO		OT	SV	SW

[数据类型]

位型

显示报警区分。

- #0 **SW** 参数写入开关 ON
- #1 **SV** 伺服报警
- #2 **OT** 与超程相关的报警
- #4 **IO** 与存储器文件相关的报警
- #5 **PW** 请求切断电源的报警

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断 1008				EX	MC	SR	BG	PS

[数据类型]

位型

显示报警区分。

- #0 **PS** 与程序操作相关的报警
- #1 **BG** 与后台编辑相关的报警
- #2 **SR** 与通信相关的报警
- #3 **MC** 宏报警
- #4 **EX** 外部报警

• 复位 / 进给暂停状态

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断 1010					RST	ERS	RRW	ESP

[数据类型]

位型

显示复位 / 进给暂停状态的原因。

- #0 **ESP** 急停中。
- #1 **RRW** 复位&倒回信号为“1”。
- #2 **ERS** 外部复位信号为“1”。
- #3 **RST** 按下了复位键。

• 循环启动指示灯熄灭的原因

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断 1011	HLD	STP	MOD	ALM	RST	ERS	RRW	ESP

[数据类型]

位型

显示循环启动指示灯熄灭的原因。

- #0 **ESP** 急停中。
- #1 **RRW** 复位&倒回信号为“1”。
- #2 **ERS** 外部复位信号为“1”。
- #3 **RST** 按下了复位键。
- #4 **ALM** 已发生报警。
- #5 **MOD** 切换到了其他方式。
- #6 **STP** 单程序段停止。
- #7 **HLD** 进给暂停中。

• Lock 时的原因

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
诊断 1013	SMZ							

[数据类型]

位型

显示 Lock 的原因。

- #7 **SMZ** 加/减速完成等待。