

注释

无法使用 CNC 状态通知功能时，请重新接通 CNC 的电源。

7.2.9 通信参数的备份/恢复

下面就为将嵌入式以太网的通信参数备份到存储卡或者 USB 存储器的操作以及恢复的操作进行说明。备份/恢复到存储卡或者 USB 存储器，通过 NC 参数 No.20 来设定。有关 USB 存储器的规格和限制事项，请参阅车床系统 / 加工中心系统通用操作说明书(B-64604CM)的“USB 功能”。

- 1 按下功能键。
- 2 软键上显示出 [内藏口] 和 [PCMCIA 卡]（没有软键时请按下继续菜单键）。
- 3 按下软键 [内藏口]，出现用于内置以太网端口的“以太网设定画面”。按下 [PCMCIA 卡] 时，出现用于 PCMCIA 以太网卡的“以太网设定画面”。
- 4 按下软键 [公共]－[(操作)] 之后，按下软键 [＋] 时，如下所示显示通信参数的备份 / 恢复用的软键 [备份]、[恢复]、[全备份]、[全恢复]。
- 5 按下软键 [备份]、[恢复]、[全备份]、[全恢复] 的其中一个软键时，显示软键 [执行]、[取消]。
- 6 把将要备份或者恢复的文件名输入键入缓冲区，按下软键 [执行] 时，执行各自的操作。
执行过程中，闪烁显示“执行中”。



备份

将保存在 CNC 主体的 SRAM 内的嵌入式以太网的通信参数保存存储卡中。
另外，在键入缓冲区中已经指定了文件名的情况下，以所指定的文件名保存存储卡等中。尚未指定文件名的情况下，使用“EMBETHER.MEM”这一文件名。

恢复

读出保存在存储卡等中的嵌入式以太网的通信参数，保存 CNC 主体的 SRAM 中。
另外，键入缓冲区中已经指定了文件名的情况下，从存储卡等中读出所指定的文件名，尚未指定文件名的情况下，使用“EMBETHER.MEM”这一文件名。

全备份

将保存在 CNC 主体的 SRAM 内的嵌入式以太网、快速以太网/快速数据服务器、PROFIBUS-DP 主控/从控装置、DeviceNet 主控/从控装置、FL-net、CC-Link 遥控设备、EtherNet/IP 扫描仪/适配器、Modbus/TCP 服务器、PROFINET IO 控制器/IO 设备的有效全部通信参数保存存储卡中。
另外，在键入缓冲区中已经指定了文件名的情况下，以所指定的文件名保存存储卡等中。尚未指定文件名的情况下，使用“NETWORK.MEM”这一文件名。