

8.7 αi伺服信息画面

概述

在αi 伺服系统中，获取由各连接设备输出的 ID 信息，输出到 CNC 画面上。
具有 ID 信息的设备有如下一些。
(注释：即使属于下列设备，在某些情况下没有 ID 信息。)

- 伺服电机
- 脉冲编码器
- 伺服放大器(SV)
- 共同电源(PS)

CNC 首次启动时，自动地从各连接设备读出并记录 ID 信息。从下一次起，对首次记录的信息和当前读出的 ID 信息进行比较，由此就可以监视所连接的设备变更情况。（当记录与实际情况不一致时，显示表示警告的标记(*)。）
可以对存储的 ID 信息进行编辑。由此，就可以显示不具备 ID 信息的设备的 ID 信息。（但是，与实际情况不一致时，显示表示警告的标记(*)。）

参数

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
11320							IDC	

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 位路径型

#1 IDC 是否显示统一更新伺服・主轴信息画面的 ID 信息的软键 [ID 数据全更新]
0: 不予显示。
1: 予以显示。

注释
唯在参数 IDW(No.13112#0)=1 时 IDC 有效。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
13112							SVI	IDW

[输入类型] 参数输入
[数据类型] 位路径型

#0 IDW 是否禁止对伺服或主轴的信息画面进行编辑
0: 禁止。
1: 不禁止。

#1 SVI 是否显示伺服信息画面
0: 予以显示。
1: 不予显示。

显示伺服信息画面

- 1 按下功能键 ，按下软键 [系统]。
- 2 按下软键 [伺服信息] 时，出现如下所示画面。