

• 主轴报警

9001:电机过热	9058:PS 主回路过载	9132:串行传感器数据错误
9002:速度偏差过大	9059:PS 内部冷却风扇停止	9133:串行传感器数据传输错误
9003:DC LINK 保险熔断	9061:半闭环超差	9134:串行传感器软相位
9004:电源缺相/保险熔断	9065:磁极确定动作时的移动量异常	9135:安全速度为 0 错误 (SP)
9006:温度传感器断线	9066:主轴放大器间通信异常	9136:安全速度 0 判断不一致 (SP)
9007:超速	9067:FSC/EGB 指令错误	9137:SP 设备通信异常
9009:主回路过载	9068:ILLEGAL SPINDLE PARAMETER	9139:串行传感器脉冲丢失
9011:DC 链路过电压	9069:安全速度超过	9140:串行传感器计数丢失
9012:DC 链路过电流	9070:轴数据异常	9141:串行传感器一转信号未检测
9013:CPU 内部数据存储器异常	9071:安全参数异常	9142:串行传感器异常
9014:软件不匹配	9072:电机速度判定不一致	9143:Cs 轴高速切换指令异常
9015:输出切换/主轴切换报警	9073:电机传感器断线	9144:电流检测回路异常
9016:RAM 异常	9074:CPU 测试报警	9145:驱动电源电压低
9017:ID 号奇偶校验异常	9075:CRC 测试报警	9146:SP: INTERNAL OVERHEAT
9018:和数校验异常	9076:安全功能没有执行	9148:AXIS NUMBER NOT SET
9019:U 相电流偏置过大	9077:轴号判定不一致	9149:EXT. CURRENT FB U-OFFSET
9020:V 相电流偏置过大	9078:安全参数判定不一致	9150:EXT. CURRENT FB V-OFFSET
9021:位置传感器的极性错误设定	9079:初始测试动作异常	9151:FILTER MODULE ERROR
9022:SP 过载电流	9080:其它主轴放大器报警	9152:EXT. CUR. FB DISCONNECT
9024:串行传送错误	9081:电机传感器一转信号错误检测	9153:SP NO FAILURE
9027:位置编码器断线	9082:尚未检测出电机传感器一转信号	9154:PHASE OPEN
9029:短暂过载	9083:电机传感器信号异常	9155:FAILURE OF SP (OPEN)
9030:输入电路过流	9084:主轴传感器断线	9156:FAILURE OF CURRENT CTRL.
9031:电机受到限制	9085:主轴传感器一转信号错误检测	9157:FAILURE OF SP (SHORT)
9032:用于传输的 RAM 异常	9086:尚未检测出主轴传感器一转信号	9159:MISMATCHED FUNCTION CODE
9033:DC LINK 充电不足	9087:主轴传感器信号异常	9160:HERMISTOR DISCONNECTION
9034:参数设定异常	9088:散热器冷却风扇停止	9161:POW. CABLE SHORT CIRCUIT
9036:错误计数器溢出	9089:子模块 SM(SSM)异常	9162:DELAY OF SP POS. DATA
9037:速度检测器设定错误	9090:异常回转	9163:ILLEGAL SP POS. DATA
9041:位置编码器一转信号错误检测	9091:磁极位置计数异常	9164:FAILURE OF MASTER SENSOR
9042:尚未检测位置编码器一转信号	9092:超过速度指令基准	9165:CONTROL METHOD CHANGED
9043:差速位置编码器信号断线	9110:放大器间通信异常	9167:FAILURE OF SP CONTROL SEQUENCE
9046:切螺纹时 PC 一转信号错误	9111:PS 控制电源低电压	9204:PS SOFT THERMAL
9047:位置编码器信号异常	9112:PS 再生电流过大 1	9211:PS ILLEGAL PARAMETER
9049:速度值太大	9113:PS 散热器冷却风扇停止	9212:PS HARDWARE ERROR
9050:主轴速度太大	9120:通信数据报警	9213:PS EXTERNAL INPUT COMPONENT ERROR
9051:DC LINK 电压低	9121:通信数据报警	9214:PS PFB-R ERROR
9052:ITP 信号的异常 I	9122:通信数据报警	9215:PS PFB-C ERROR
9053:ITP 信号的异常 II	9123:主轴切换电路异常	9216:PS SUB MODULE ERROR
9054:过载电流	9128:主轴同步控制速度偏差过大	
9055:动力线异常	9129:主轴同步控制位置误差过大	
9056:内部冷却风扇停止	9130:串联控制扭矩极性异常	
9057:PS 再生电流过大 2	9131:主轴调整功能报警	

• 运行方式

运转方式中显示出下列 6 种方式。

- 通常运转
- 定向
- 同步运转
- 刚性攻丝
- Cs 轮廓控制
- 主轴定位控制

• 负载表

以 10%为单位的程序段予以显示。

$$\text{负载表} [\%] = \frac{\text{负载表数据}}{32767} \times \text{负载表的最大输出值(*)}$$

- (*) 参数 No.4127: 主高速绕组
 参数 No.4274: 副高速绕组
 参数 No.4093: 主低速绕组