

信息	内容	原因	处理方法
SYS_ALM404 ECC UNCORRECTABLE ERROR	CNC 的总线上发生了问题。	可能是由于印刷板的不良或外来噪声的影响所致。	除了所显示的可能性最大的不良部位外，也有可能是主板、系统报警画面上显示的“MASTER PCB”、“SLAVE PCB”的不良。 另外，该错误在某些情况下是由于外来噪声引起的。确认机床附近是否有噪声源，是否已切实接地。
SYS_ALM502 NOISE ON POWER SUPPLY	表示 CNC 的电源中发生了噪声或瞬断。	这是电源系统的异常。	特定噪声等异常的原因并予以排除。也有可能是由于 SRAM 的数据被损坏所致。

10.24.4 系统报警 114~160 (FSSB的报警)

原因

FSSB 上检测出报警。

注释

报警信息中显示故障部位。表示部位的信息中的单词的含义如下所示。

MAIN：CNC 内的伺服卡

AMPx：表示从各线路的 CNC 数起第 x 台伺服放大器或者主轴放大器。

2 轴放大器、3 轴放大器也作为 1 台计数。

SDUx：从各线路的 CNC 数起第 x 台位置检测器接口单元

LINEx：发生了报警的 FSSB 线路。

信息后面显示有/LINEx 的情况下，表示主板（基本单元 A）以及伺服卡（基本单元 G）上的光连接器的编号。

LINE1：主板上的 COP10A 以及伺服卡上的 COP10A-1

信息	内容・处理方法
SYS_ALM114 FSSB DISCONNECTION (MAIN -> AMP1) /LINEx SYS_ALM115 FSSB DISCONNECTION (MAIN -> SDU1) /LINEx SYS_ALM116 FSSB DISCONNECTION (AMPn -> AMPm) /LINEx SYS_ALM117 FSSB DISCONNECTION (AMPn -> SDU m) /LINEx SYS_ALM118 FSSB DISCONNECTION (SDU n -> AMP m) /LINEx SYS_ALM119 FSSB DISCONNECTION (SDU n -> SDU m) /LINEx	<内容> 无法进行括弧内显示的单元间的 FSSB 通信。 <处理方法> 更换相应的主板、伺服卡、放大器、位置检测器接口单元。 也有可能是由于相应的连接间的光缆所致。
SYS_ALM120 FSSB DISCONNECTION (MAIN <- AMP1) /LINEx SYS_ALM121 FSSB DISCONNECTION (MAIN <- SDU 1) /LINEx SYS_ALM122 FSSB DISCONNECTION (AMPn <- AMPm) /LINEx SYS_ALM123 FSSB DISCONNECTION (AMPn <- SDU m) /LINEx SYS_ALM124 FSSB DISCONNECTION (SDU n <- AMP m) /LINEx SYS_ALM125 FSSB DISCONNECTION (SDU n <- SDU m) /LINEx	<内容> 无法进行括弧内显示的单元间的 FSSB 通信。 <处理方法> 更换相应的主板、伺服卡、放大器、位置检测器接口单元。 也有可能是由于相应的连接间的光缆所致。 可能是由于括弧内右侧的单元的电源异常所致。确认输入到单元的电源是否异常，单元上连接的电机、编码器用的电缆内是否发生短路。
SYS_ALM126 SERVO AMP INTERNAL DISCONNECTION (AMPn) -> /LINEx SYS_ALM127 SERVO AMP INTERNAL DISCONNECTION (AMPn) <- /LINEx	<内容> 在括弧内所显示的放大器内部检测出通信数据的异常。 <处理方法> 更换相应的放大器。