

报警号：报警	内容	可能的原因	处理	处理方法详细
368：串行数据错误(内装)	通信停止	• 电缆断线 • 脉冲编码器异常 • 干扰	电缆检测 更换脉冲编码器	(2) (3) (4)
369：数据传送错误 (内装)	通信数据异常	• 干扰	确认干扰影响	(1)
453：软断线报警	位置—磁极数据异常	• 脉冲编码器异常 • 切削液侵入	更换脉冲编码器	(3)

11.2.4.2 位置检测器的报警和处理方法

以经由位置检测器接口单元（SDU）而连接于控制装置的分离型型检测器为对象。
 请根据报警号及报警内容等，按照下一节记载的“处理方法详细”进行处理。

报警号：报警	内容	可能的原因	处理	处理方法详细
380：LED 异常（分离型）	LED 断线	• 检测器异常	更换检测器	(4)
382：计数值丢失（分离型）	位置数据误计数			
383：脉冲丢失（分离型）	内部信号振幅小			
384：软相位报警（分离型）	位置数据异常			
385：串行数据错误(分离型)	通信停止	• 电缆断线 • 干扰 • 检测器故障	电缆检测 确认干扰影响 更换检测器	(2) (1) (4)
386：数据传送错误 (分离型)	通信数据异常	• 干扰	确认干扰影响	(1)
381：编码器相位异常（分离型） 387：编码器异常（分离型）	详情请向机械制造商或者检测器制造商查询。			