

报警号	信息	内容
1805	输入/输出 I/F 指令非法	[输入/输出设备] 试图在输入/输出设备的输入/输出处理中指定非法的指令。 [G30 参考点返回] 指定了第2~第4参考点返回的P地址号分别超出2~4的范围。 [每转暂停] 每转暂停指令时, 主轴旋转指令为0。
1806	设备型式不符	在设定中指定了所选输入/输出设备无法执行的指令。 不是FANUC 磁盘而指定了倒带到文件开头, 就会发出此报警。
1807	输入/输出参数设定错误	指定了没有添加选项的输入/输出接口。 针对与外部输入/输出设备之间的波特率、停止位、通信协议选择, 参数设定有误。
1808	有 2 个设备打开	对于输入/输出中的设备, 执行了打开操作。
1809	G41/G42 中非法指令	与指定方向刀具长度补偿相关的参数不正确。 在指定方向刀具长度补偿方式下指定了旋转轴。
1820	信号状态不正确	1. 基于各轴工件坐标系预置信号的包含进行预置的轴的路径的轴没有全轴停止, 或者在指令中的状态下, 接通了各轴工件坐标系预置信号。 2. 在指令基于各轴工件坐标系预置信号的进行预置的M代码时, 尚未接通各轴工件坐标系预置信号。 3. 辅助功能锁定处在有效状态。 4. 参数PGS(No.3001#6)被设定为“0”(在高速程序检测方式中, 不进行M,S,T,B代码的输出)时, 在高速程序检测方式中指令了各轴工件坐标系预置信号接通用的M代码。
1823	数据格式错误 (1)	没有从连接于RS232C 接口1的输入/输出设备检测出接收到的字符的停止位。
1830	DR 信号关闭(2)	用RS232C 接口2 输入 / 输出数据时, I/O 设备的待用信号(DR)被切断。可能是因为I/O 设备的电源被断开, 或没有连接电缆线, 或印刷电路板不良。
1832	通讯错误 (2)	用RS232C 接口2 读入数据时, 发生超程、奇偶校验错误或帧错误。输入数据的位数或波特率的设置或I/O 设备规格号不正确。
1833	数据格式错误 (2)	没有从连接于RS232C 接口2的输入/输出设备检测出接收到的字符的停止位。
1834	缓冲器溢出 (2)	用RS232C 接口2 向存储器读入数据时, 虽然设定读入停止指令, 但是, 读10个字符后输入不中断。可能是因为I/O 设备或印刷电路板不良。
1889	G54.3 指令非法	G54.3 程序段的指令有误。 (1) 以不可指定的方式指定了G54.3。 (2) 没有在单独程序段下指定。
1912	V-设备驱动器错误 (打开)	设备驱动程序控制中发生了错误。
1919	不可恢复错误	USB 文件系统中发生了无法恢复的错误。要进行恢复, 需要暂时切断电源。
1924	预料外错误 (USB 存储器)	USB 文件系统中发生了非预期错误。
1925	非法路径/文件 (USB 存储器)	路径 / 文件名的指定不正确。
1926	拒绝访问 (USB 存储器)	未能访问USB 存储器。
1927	格式化中 (USB 存储器)	USB 存储器在格式化中。
1928	未找到硬件 (USB 存储器)	尚未插入USB 存储器。请确认连接。
1930	再启动后指令不正确	再启动程序段不是如下程序段。 (1) 绝对指令的程序段 (2) G00/G01 指令的程序段 作为再启动程序段, 请选择满足(1)(2)的程序段。
1931	再启动后模式不正确	在禁止抑制运动的模式下, 指定了抑制运动。 作为再启动程序段, 请选择可进行抑制运动的模式的程序段。
1932	容量不足 (USB 存储器)	USB 存储器容量不足。
1937	设备不良 (USB 存储器)	USB 存储器的格式不正确。请按照FAT 或者FAT32 进行格式化, 即便这样做也解决不了问题时, 请更换USB 存储器。
1938	文件末尾 (USB 存储器)	在读入EOR(%)前检测出了文件的终端。文件有可能已被破坏。