

报警号	信息	内容
SV0431	变频器过载	过热。
SV0432	变频器控制电压低	控制电源的电压下降。
SV0433	变频器 DC LINK 电压低	DC 链路电压下降。
SV0434	逆变器控制电压低	控制电源的电压下降。
SV0435	逆变器 DC LINK 低电压	DC 链路电压下降。
SV0436	软过热继电器 (OVC)	数字伺服软件检测到软发热保护(OVC)。
SV0437	变频器输入回路过电流	过电流流入输入电路。
SV0438	逆变器电流异常	电机电流过大。
SV0439	变频器 DC LINK 过压低	DC 链路电压过高。
SV0440	变频器减速功率太大	再生放电电量过大。
SV0441	异常电流偏移	数字伺服软件在电机电流的检测电路中检测到异常。
SV0442	变频器中 DC LINK 充电异常	DC 链路的备用放电电路异常。
SV0443	变频器冷却风扇故障	内部搅动用风扇的故障。
SV0444	逆变器冷却风扇故障	内部搅动用风扇的故障。
SV0445	软断线报警	数字伺服软件检测到脉冲编码器断线。
SV0446	硬断线报警	通过硬件检测到内置脉冲编码器断线。
SV0447	硬断线 (外置)	通过硬件检测到位置检测器断线。
SV0448	反馈不一致报警	从内置脉冲编码器反馈的数据符号与位置检测器反馈的数据符号相反。
SV0449	逆变器 IPM 报警	IPM(智能功率模块)检测到报警。
SV0453	串行编码器软断线报警	内置脉冲编码器的软件断线报警。 请在切断 CNC 的电源之状态下, 暂时拔出脉冲编码器的电缆。若再次发生报警, 则请更换脉冲编码器。
SV0454	非法的转子位置检测	磁极检测功能异常结束。 电机不动, 未能进行磁极位置检测。
SV0456	非法的电流回路	所设定的电流控制周期不可设定。 所使用的放大器脉冲模块不适合于高速 HRV。或者系统没有满足进行高速 HRV 控制的制约条件。
SV0458	电流回路错误	电流控制周期的设定和实际的电流控制周期不同。
SV0459	快速 HRV 设定错误	伺服轴号(参数(No.1023))相邻的奇数和偶数的 2 个轴中, 一个轴能够进行高速 HRV 控制, 另一个轴不能进行高速 HRV 控制。
SV0460	FSSB 断线	FSSB 通信突然脱开。可能是因为下面的原因。 1. FSSB 通信电缆脱开或断线。 2. 放大器的电源突然切断。 3. 放大器发出低压报警。
SV0462	CNC 数据传送错误	因为 FSSB 通信错误, 从动端接收不到正确数据。
SV0463	送从属器数据失败	因为 FSSB 通信错误, 伺服软件接收不到正确数据。
SV0465	读 ID 数据失败	接通电源时, 未能读出放大器的初始 ID 信息。
SV0466	电机/放大器组合不对	放大器的最大电流值和电机的最大电流值不同。 可能是因为下面的原因。 1. 轴和放大器连结的指定不正确。 2. 参数(No.2165)的设定值不正确。
SV0468	高速 HRV 设定错误 (AMP)	针对不能使用高速 HRV 的放大器控制轴, 进行使用高速 HRV 的设定。
SV0474	超差 (停止时: 伺服 DSP)	伺服在 n 轴中检测出了停止中的位置偏差量数值大于设定值(参数(No.1839, No.1842))。
SV0475	超差 (移动时: 伺服 DSP)	伺服在 n 轴中检测出了移动中的位置偏差量数值大于设定值(参数(No.1838, No.1841))。
SV0476	非法速度指令 (伺服 DSP)	伺服在 n 轴中检测出安全监视中(安全监视请求信号*VLDVx 为“0”时)速度指令大于安全速度(参数(No.13821~13824)(位置控制时)(No.13826~13829)(速度控制时))。请在安全速度内运行。