

报警号	信息	内容
SV0477	机床位置不正确 (伺服 DSP)	伺服在 n 轴中检测出了在安全监视中(安全监视请求信号*VLDVx 为“0”时)机械位置超出安全区域(参数(No.13831~13838)的设定范围外)。请在安全区域内运行。 仅对已经建立起参考点的轴进行机械位置检测。对于建立参考点之前的轴, 不进行机械位置检测。
SV0478	轴数据非法 (伺服 DSP)	伺服在 n 轴中检测出了轴数据传输时发生异常。 因变更伺服放大器的配置而发生报警时, 请对伺服放大器进行轴号设定操作(将相应轴的参数(No.2212#4)设为 1, 在返回“0”之后再切断整个系统的电源)。另外, 在使用多轴放大器的情况下, 有时只进行一次上述操作报警可能不会消失。这种情况下, 对于尚存在报警的轴, 反复执行相同操作, 直到报警消失。 如果在上述之外的情况下发生报警, 则更换伺服放大器。
SV0481	安全参数异常 (SV)	伺服在 n 轴中检测出安全参数中发生异常。
SV0484	安全功能错误 (伺服 DSP)	伺服在 n 轴中检测出了安全功能的异常。 • 伺服或 CNC 检测出伺服的安全功能尚未被执行。 • 伺服的安全功能检测结果与 CNC 的安全功能检测结果不一致。 • 在伺服的 CPU 检测中发生异常。 • 在伺服的 RAM 检测中发生异常。
SV0488	安全检测超时	MCC 遮断测试尚未在设定时间(参数(No.1946))内完成。请确认 MCC 接点。
SV0489	安全参数异常 (CNC)	CNC 在 n 轴中检测出了安全参数中发生异常。
SV0490	安全功能错误 (CNC)	在 n 轴中, CNC 的安全功能发生了异常。 • 伺服检测出 CNC 中没有执行安全功能。 • CNC 的安全功能检测结果与伺服的安全功能检测结果不一致。
SV0494	非法速度指令 (CNC)	CNC 在 n 轴中检测出安全监视中(安全监视请求信号*VLDVx 为“0”时)速度指令大于安全速度(参数(No.13821~13824)(位置控制时)(No.13826~13829)(速度控制时))。请在安全速度内运行。
SV0495	机床位置不正确 (CNC)	CNC 在 n 轴中检测出在安全监视中(安全监视请求信号*VLDVx 为“0”时)机床位置超出安全区域(参数 No.13831~13838 的设定范围外)。请在安全区域内运行。 仅对已经建立起参考点的轴进行机械位置检测。
SV0496	无效的轴数据 (CNC)	CNC 在 n 轴中检测出了轴数据传输时发生异常。 因变更伺服放大器的配置而发生报警时, 请对伺服放大器进行轴号设定操作(将相应轴的参数(No.2212#4)设为 1, 在返回 0 之后再切断整个系统的电源)。另外, 在使用多轴放大器的情况下, 有时只进行一次上述操作报警可能不会消失。这种情况下, 对于尚存在报警的轴, 反复执行相同操作, 直到报警消失。 如果在上述之外的情况下发生报警, 则更换伺服放大器。
SV0498	轴号未设定 (CNC)	CNC 检测出了 n 轴的轴号尚未被设定在伺服放大器中。轴号会被自动设定, 请切断整个系统的电源。
SV0600	逆变器 DC LINK 过流	DC 链路电流过大。
SV0601	逆变器散热风扇故障	散热器冷却用风扇故障。
SV0602	逆变器过热	伺服放大器的散热器过热。
SV0603	逆变器 IPM 报警 (过热)	IPM(智能功率模块)检测到过热报警。
SV0604	放大器通讯错误	伺服放大器(SV)一共同电源(PS)之间的通讯异常。
SV0605	变频器再生功率太大	电机电流过大。
SV0606	变频器冷却风扇故障	外部散热器冷却用风扇故障。
SV0607	变频器主电源缺相	输入电源缺相。
SV0646	模拟信号异常 (外置)	外置检测器的模拟 1Vp-p 输出异常。 可能是由于外置检测器、电缆或外置检测器接口单元的故障所致。
SV0649	电机速度过大	n 轴中, 电机速度超过了容许速度。
SV0652	温度传感器异常	位置检测器单元和温度传感器之间的通信中断。
SV0653	误差过大	n 轴中, 关于移动中的位置偏差, 逻辑值和实际值之差超过了参数 (No.2460) 中所设定的值。
SV0654	DB 继电器异常	伺服放大器的动态制动继电器异常。请更换放大器或者动态制动器模块。