

报警号	信息	SP 显示*1	故障位置和处理办法	内容
SP9065	串行主轴警告	65	① 检查参数设定 ② 检查传感器的连接和信号 ③ 检查电力线的连接	确定磁极时的移动量过大（同步主轴）
SP9066	主轴放大器间通讯错误	66	① 更换电缆 ② 检查并修改连接	检测出主轴放大器(SP)之间通讯(连接器 JX4)的异常
SP9067	FSC/EGB 指令错误	67	确认顺序（参考点返回指令）	在主轴 EGB 方式中指令了参考点返回
SP9068	ILLEGAL SPINDLE PARAMETER	68	确认主轴参数设定。	主轴参数设定有误。
SP9069	超过安全速度	69	① 确认指令速度 ② 检查参数设定 ③ 检查顺序	在安全速度监视有效的状态下检测出电机速度超出安全速度，或者自由运行停止时检测出异常
SP9070	非法的轴数据	70	① 因变更主轴放大器(SP)的配置而发生报警时，请对主轴放大器进行轴号设定操作(将参数 No.4541#7 设为 1，在返回 0 之后再切断整个系统的电源)。 ② 更换主轴放大器	在进行主轴的轴数据传输时检测出异常
SP9071	安全参数错误	71	① 重新输入安全参数 ② 更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	在安全参数检查中检测出异常
SP9072	电机速度检测结果不一致	72	① 更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板 ② 更换 CNC 侧主板，或者附加主轴板	在 CNC 与主轴放大器(SP)之间，电机速度的判定结果不一致
SP9073	电机传感器断线	73	① 更换反馈电缆 ② 检查屏蔽处理 ③ 检查并修改连接 ④ 调节传感器	电机传感器的反馈信号断线(连接器 JYA2)
SP9074	CPU 测试错误	74	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	CPU 测试中检测出异常
SP9075	CRC 错误	75	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	在 ROM 的 CRC 测试中检测出异常
SP9076	安全功能不执行	76	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	主轴放大器(SP)检测出安全功能尚未被执行
SP9077	轴号检测结果不一致	77	① 更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板 ② 更换 CNC 侧主板，或者附加主轴板	在 CNC 与主轴放大器(SP)之间，轴号检测的判定结果不一致
SP9078	安全参数检测结果不一致	78	① 更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板 ② 更换 CNC 侧主板，或者附加主轴板	主轴放大器(SP)的安全参数检测结果与 CNC 的安全参数检测结果不一致。
SP9079	初始测试动作错误	79	更换主轴放大器(SP)控制印刷电路板	在主轴放大器(SP)的初始测试中检测出异常
SP9080	其它主轴放大器报警	80	排除通讯对方一侧主轴放大器(SP)的报警原因	主轴放大器(SP)之间通讯时在对方一侧 SP 发生报警
SP9081	电机上传感器 1 转信号错误	81	① 检查并修改参数 ② 更换反馈电缆 ③ 调节传感器	没有正确检测出电机传感器的一转信号(连接器 JYA2)
SP9082	无电机传感器一转信号	82	① 更换反馈电缆 ② 调节传感器	没有产生电机传感器的一转信号(连接器 JYA2)
SP9083	电机传感器信号错误	83	① 更换反馈电缆 ② 调节传感器	检测出电机传感器的反馈信号异常(连接器 JYA2)