

选项印刷电路板

品名	图号	ID	备注
HSSB 接口板	A20B-8101-0111	00611	
快速以太网板	A20B-8101-0770	0070E	
PROFIBUS-DP 主控板	A20B-8101-0050	00704	
PROFIBUS-DP 从控板	A20B-8101-0100	00705	
DeviceNet 主控板	A20B-8101-0220	00706	
DeviceNet 从控板	A20B-8101-0330	00708	
CC-Link 遥控设备站板	A20B-8101-0551	-	

※ FROM/SRAM 模块更换时，由我公司维修服务部门进行系统软件的安装。

B.2 MDI单元

品名	图号	ID	备注
小型 MDI 单元（车床系列 ONG）	A02B-0323-C120#T	04	
小型 MDI 单元（铣床系列 ONG）	A02B-0323-C120#M	08	
标准 MDI 单元（车床系列 ONG）	A02B-0323-C121#T	40	
标准 MDI 单元（铣床系列 ONG）	A02B-0323-C121#M	02	
标准 MDI 单元（车床系列 ONG 横放）	A02B-0323-C125#T	40	
标准 MDI 单元（铣床系列 ONG 横放）	A02B-0323-C125#M	02	
标准 MDI 单元（车床系列 ONG 竖放）	A02B-0323-C126#T	40	
标准 MDI 单元（铣床系列 ONG 竖放）	A02B-0323-C126#M	02	
标准 MDI 单元（QWERTY）	A02B-0323-C128	20	
标准 MDI 单元（QWERTY TYPE B）	A02B-0303-C129	21	

B.3 其他单元

品名	图号	备注
连接板 I/O 模块 （基本模块）	A03B-0824-C001	DI/DO : 24/16
连接板 I/O 模块 （扩展模块 A）	A03B-0824-C002	DI/DO : 24/16 带有手摇脉冲发生器接口
连接板 I/O 模块 （扩展模块 B）	A03B-0824-C003	DI/DO : 24/16 不带手摇脉冲发生器接口
连接板 I/O 模块 （扩展模块 C）	A03B-0824-C004	DO : 16 2A 输出模块
连接板 I/O 模块 （扩展模块 D）	A03B-0824-C005	模拟输入模块
连接板 I/O 模块用 模块间扁平电缆	A03B-0815-K100	电缆长度 20mm 模块间隔为 32mm 时符合
操作盘 I/O 模块	A03B-0824-K200	
操作盘 I/O 模块 （带有 MPG 接口）	A03B-0824-K202	DI/DO : 48/32 带有手摇脉冲发生器接口
强电盘 I/O 模块 （不带 MPG 接口）	A03B-0824-K203	DI/DO : 48/32 不带手摇脉冲发生器接口
分布式 I/O type-2 （基本模块 B1）	A03B-0824-C040	DI/DO : 48/32 带有手摇脉冲发生器接口
分布式 I/O type-2 （基本模块 B2）	A03B-0824-C041	DI/DO : 48/32 不带手摇脉冲发生器接口