E18 快速入门指导 成都亿佰特电子科技有限公司

样品网址: cdebyte.taobao.com 更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com



# E18 快速入门指导 (ZigBee 自组网模块)

## 快速入门

ZigBee 自组网模块具有简单易用的特点。为了让用户能快速熟悉模块,本节将引导用户经过简单的配置实现各种模式下的配置和通信,工作模式为模式 3(协议模式)。

用户可将 P1.6 引脚拉低,进行 HEX 指令设置,为方便上位机观察,本次实验用 HEX 指令格式,AT 指令用户不在本次试验中测试。(AT 指令模式下不能用于上位机配置。)

另外,用户可以不使用底板而使用外部微控制器(MCU)直接连模块 UART 进行串口指令通信,实现二次开发。

### 1.工作模式

模式	节点类	描述	数据通信显示模式
	型		
模式 1 (透传模式)	协调器	该类型节点为透传模式,通过广播将串口数据透传到网络中的非休眠设备。	可通过指令配置数据携带格式: 1显示发送方 mac 地址2显示发送方短地址3显示消息最短路径的RSSI值(可配置一下显示模式为不携带显示以及任意一种或多种显示模式)
	路由器	该类型节点为透传模式,通过点播将串口数据透传到协调器。 (注意:终端在休眠模式下不能接收模式1的透传数据)	
	终端		
模式 2 (半透传模 式)	协调器	模块按照数据传输的固定格式全协议传输。可进行点播 ,广播 ,组播通。 详情请参考 "HEX 数据通信说明"。	
	路由器	该类型节点为透传模式,通过点播将串口数据透传到协调器。	
	终端		
模式 3 (协议模式)	协调器	模块按照数据传输的固定格式全协议传输。可进行点播,广播,组播通。	
	路由器	详情请参考 "HEX 数据通信说明"。	无格式显示输出
	终端		

注意:对GPIO功能配置只能选择模式3 任意模式之间可以相互通信,不会互相影响。

## 2.协议模式通信简介

序号	使用方式	描述	
1	广播	在加入网络的情况下,用户可以根据指令在全网进行广播(分为三种广播模式)	
		1、广播模式 1 ——该消息广播到全网络中所有设备。	
		2、广播模式 2 ——该消息广播到只对打开了接收(除休眠模式)的设备。	
		3、广播模式 3 ——该消息广播到所有全功能设备(路由器和协调器)。	
2	组播	在加入网络的情况下,用户可对全网非休眠设备进行组播。	

E18 快速入门指导 成都亿佰特电子科技有限公司

样品网址: <u>cdebyte.taobao.com</u> 更多产品资讯请登录: <u>www.cdebyte.com</u>

在加入网络的情况下,用户可以根据指令在以短地址方式单独与网络中的设备通信(分为三种广播模式)
3 点播 1、透传方式——(无携带信息)
2、短地址方式——(携带信息为短地址)
3、MAC地址方式——(携带信息为 MAC地址)

### 3. 网络组建与通信



样品网址: cdebyte.taobao.com

更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com



#### 网络组建好读取参数:



⑤.选择另一个模块,按照相同步骤设置为路由器或者终端(模块出厂默认为终端,可不进行设置,本实验为终端)。

更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

样品网址: cdebyte.taobao.com


Zigbee\_Setting\_v1.0 X 成都亿佰特电子科技有限公司 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd. (((•))) **EBYTE** 115200 → 端口号: COM11 → 美闭串口 模块配置 定点组网 网络参数 状态信息 节点类型: 终端 莫块读取参数成功 发射信道: 11(2405) ▼ PAN ID: C448 发射功率: 4.5 dBm ▼ \* 波特率: 115200 网络组号: 1 A. 网络密匙 休眠时间: 0 \* 11 13 15 17 19 1B 1D 1F 10 12 14 16 18 1A 1C 1D 写入参数 恢复出厂 模块参数 7065 本地短地址: 模块MAC地址: 20 39 EA OA 00 4B 12 00 读取参数 复位模块 清空状态 【通信测试】: ①.点击上位机协调器和终端的"定点组网"。可看到相应通信信息。 协调器: Zigbee\_Setting\_v1.0 (((•))) **EBYTE** Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd. 115200 → 端口号: COM3 → 关闭串口 模块配置 定点组网 传输参数 消息框 器件类型: 协调器 【提示】: 点攤模式下,请先输入接收模节点的网络 络地址,请输入接收节点的MAC地址,获取网络地址 获取状态 协调器启动 组播 广播 2 MAC地址 读取网络地址 网络地址: FFFF \* 模式选择 传输模式: 透传 发送区 该发送模式下,接收节点 将只会收到有效数据包。 清空消息框 开始发送 清空发送 HEX

终端:

E18 快速入门指导 成都亿佰特电子科技有限公司

样品网址: cdebyte.taobao.com

更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com



②.点播 为方便用户观察, 本实验为 HEX 发送方式

如不知道设备地址,请输入相应 mac 地址,并点击获取网络地址。协调器短地址为0。



③.三种模式下在发送区输入任意内容,点击发送。

透传:

协调器到终端:

样品网址: cdebyte.taobao.com

更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com



样品网址: cdebyte.taobao.com

更多产品资讯请登录: www.cdebyte.com

