

Rockchip Thermal 开发指南

发布版本:1.0

日期:2017.02

前言

概述

本文档主要介绍 RK 平台 Thermal 配置的调试方法。

产品版本

产品名称	内核版本
RK3228H	Linux3.10
RK3328	Linux3.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-02-16	V1.0	HYZ	初始发布

目录

前言			I
1	概述		. 1-1
2	重要概念		. 2-1
3	配置方法		. 3-1
	3.1 Ts	adc 配置	. 3-1
	3.1.	1 Menuconfig 配置	. 3-1
	3.1.	2 DTS 配置	. 3-1
	3.2 No	ormal 策略配置	. 3-3
	3.2.	1 默认使用 Normal 策略,以 CPU 为例说明	. 3-3
	3.2.	2 使用 Performance 策略,以 CPU 为例说明	. 3-4
	3.2.	3 Thermal_zone 配置	. 3-4
4	调试接口		4-1
	4.1 关	温控	4-1
		 取当前温度	

1概述

本文档主要描述 Thermal 的相关的重要概念、配置方法和调试接口。

2重要概念

在 Linux 内核中,定义一套温控(thermal)框架,在 3.10 内核 arm64 版本,我们使用 thermal 框架的 sysfs 接口读取当前的温度。温控策略是自定义的方式:

- performance 策略: 当前温度超过了目标温度, CPU 会设定在固定的频率,具体的数值 配置在芯片级 dtsi 文件。
- normal 策略: 当前温度超过目标温度不同的温度值时,CPU 会降低相应的频率,具体的数值配置在芯片级 dtsi 文件。

3配置方法

3.1 Tsadc 配置

3.1.1 Menuconfig 配置

make ARCH=arm64 menuconfig

```
[*] Networking support --->
    Device Drivers --->
    Firmware Drivers --->
[*] Hardware Monitoring support --->
[*] Generic Thermal sysfs driver --->
[ ] Watchdog Timer Support ----
[ ] Thermal emulation mode support
[ ] Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
[*] Rockchip thermal driver
```

3.1.2 DTS 配置

如下是芯片级的 DTSI 的配置:

```
tsadc: tsadc@ff250000 {
compatible = "rockchip,rk322xh-tsadc";
reg = <0x0 \ 0xff250000 \ 0x0 \ 0x100>;
interrupts = <GIC SPI 58 IRQ TYPE LEVEL HIGH>;
clock-frequency = <50000>;
clocks = <&clk_tsadc>, <&clk_gates16 14>;
clock-names = "tsadc", "apb_pclk";
pinctrl-names = "default", "tsadc_int";
pinctrl-0 = <&tsadc_gpio>;
pinctrl-1 = <&tsadc_int>;
resets = <&reset RK322XH_SRST_TSADC_P>;
reset-names = "tsadc-apb";
hw-shut-temp = \langle 120000 \rangle;
tsadc-tshut-mode = <0>; /* tshut mode 0:CRU 1:GPIO */
tsadc-tshut-polarity = <1>; /* tshut polarity 0:LOW 1:HIGH */
#thermal-sensor-cells = <1>;
status = "disabled";
};
```

Tsadc 中断号

```
clocks = <&clk_tsadc>, <&clk_gates16 14>;
clock-names = "tsadc", "apb_pclk";
```

Tsadc 模块的两个 clock,其中"tsadc"是 Tsadc 的工作时钟,"apb_pclk"是 Tsadc 的配置时钟

```
clock-frequency = <50000>;
```

配置 Tsadc 的工作时钟是 50000, Tsadc 的配置时间周期,是以这个时钟为基准的。

```
resets = <&reset RK322XH_SRST_TSADC_P >;
reset-names = "tsadc-apb";
```

Tsadc 的 reset 控制,用于 resetTsadc 模块

```
pinctrl-names = "default", "tsadc_int";
pinctrl-0 = <&tsadc_gpio>;
pinctrl-1 = <&tsadc_int>;
```

Tsadc 工作的 GPIO 口配置,这个配置与下面的配置对应。默认 Default 的时候,是 GPIO 口功能。tsadc_int 配置请参考下面 rockchip,hw-tshut-mode 配置。

```
tsadc_pin {
  tsadc_int: tsadc-int {
  rockchip,pins =
    <2 GPIO_B5 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_none>;
      };
  tsadc_gpio: tsadc-gpio {
  rockchip,pins =
    <2 GPIO_B5 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
  };
}
```

#thermal-sensor-cells = <1>;

表示 Tsadc 可以向 ThermalZone 注册,而且对应的 ThermalZone 引用 Tsadc 的时候,带有一个参数。

```
如: thermal-sensors = <&tsadc 0>;
hw-shut-temp = <120000>;
```

Tsadc 设定关机温度是 120 度, 0 表示 tsadc 的通道

```
status = "disabled";
};
```


注:

1. Tsadc 模块,默认在 DTSI 中是 Disabled 状态,要启用的时候,需要在板级的 DTS 中配置,如:

```
&tsadc {
rockchip,hw-tshut-mode = <1>; /* tshut mode 0:CRU 1:GPIO */
rockchip,hw-tshut-polarity = <1>; /* tshut polarity 0:LOW 1:HIGH */
status = "okay";
};
```

2. rockchip,hw-tshut-mode = <1>

配置温度超过关机温度的复位方式,配置 0 是通过复位 SoC 的 CRU 模块,配置 1 是通过配置上文提到的 pinctrl-1 = <&tsadc_int>;来实现,这个引脚功能 tsadc_int -般会接入 pmic 的 reset 引脚(如下图),至于这个引脚是高有效还是低有效,需要配置 hw-tshut-polarity 来实现。



注:有的芯片,这个引脚没有引出来,具体请参考TRM手册

3.2 策略配置

3.2.1 默认使用 Normal 策略, 以 CPU 为例说明

echo 1 > /sys/module/rockchip_pm/parameters/policy

在 init.rc 脚本里面配置 policy 参数为 1

温控参数配置在 dvfs 里面,具体配置参数如下:

```
temp-limit-enable = <1>;
tsadc-ch = <0>;
target-temp = <95>;
min_temp_limit = <600000>;
max_temp_limit = <1200000>;
normal-temp-limit = <
/*delta-temp
               delta-freq*/
       3
              96000
       6
              144000
       9
              192000
       15
               384000
>;
```

temp-limit-enable = <1>;

使能温控

tsadc-ch = <0>;

温度采集的 tsadc 通道

target-temp = <95>;

设定温控目标温度是 95 度

$min_temp_limit = <600000>;$

温度超过目标温度后,CPU 的最小工作频率是 600M。比如,按照该温控策略,计算得知需要降频到 400M,但 CPU 还是会设定工作频率 600M。

```
max_temp_limit = <1200000>;
```

温度超过目标温度后, CPU 的最大工作频率是 1200M。例如, 当前 CPU 的工作频率是 1400M, 当温度超过目标温度 95 度, CPU 会急剧降到 1200M 以内。

温度超过设定的温控目标温度 3 度,就以 96M 的步进来降低 CPU 频率,其他值类似。具体请参考 static void dvfs_temp_limit_normal(struct dvfs_node *dvfs_node, int temp)。

3.2.2 使用 Performance 策略,以 CPU 为例说明

```
performance-temp-limit = <
/*temp freq*/
110 816000

>;
echo 0 > /sys/module/rockchip_pm/parameters/policy
```

配置 policy 为 0,或者不用配置这个参数,policy 默认是 0 温度超过 110 度,频率会限制在 816M 以下。具体请参考 static void dvfs_temp_limit_performance(struct dvfs_node *dvfs_node, int temp)。

3.2.3 Thermal zone 配置

以 RK3328 的配置为例

Thermal-Zones 下的第一级子节点,对应的是不同的 Tsadc,RK3328 上有 1 个 Tsadc,在 CPU 旁边,我们可以看到 1 个子节点。

```
polling-delay-passive = <1000>;
```

温度超过阀值时,每隔 1000ms 查询温度,并限制频率。

```
polling-delay = <5000>;
```

温度未超过阀值时,每隔 5000ms 查询温度。

```
thermal-sensors = <&tsadc 0>;
```

当前 thermal_zone 的温度是通过 tsadc0 获取的。我们如上简单配置,主要是复用 thermal 框架的 sysfs 接口,方便用户层读取当前的温度。

4调试接口

4.1 关温控

主控默认开启温控,即 dvfs 的 dts 里面配置 temp-limit-enable = <1>。如果要关闭温控,dvfs 的 dts 里面配置 temp-limit-enable = <0>;或者不配置 temp-limit-enable 这个参数。

4.2 获取当前温度

以 RK3328 为例, 获取 CPU 温度, 在串口中输入如下命令:

cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp