

ADC 电池参数测试工具

文件状态:	文件标识:	ADC 电池参数测试工具
[] 草稿 [√] 正式发布 [] 正在修改	当前版本:	2.1
	作 者:	杨杰, 董正勇
	完成日期:	2013-1-10



历史版本

版本	日期	描述	作者	审核
V1.0	2012-08-01	建立文档	许学辉	李兵
V1.1	2012-10-10	添加新功能: 充电变黑, 放电播放视频		
V1.2	2012-11-3	添加根据电压值判断充电是否完成		
V2.1	2013-01-10	根据一定时间内电压幅度变化值判断充电 时否完成		



目录

目录	3
第一节 背景介绍	4
第二节 注意事项	
第三节充放电数据获取步骤	4
第四节 牛成电池数据	5



第一节 背景介绍

为了提高 RK 产品的电池准确性,我们定制了测试 ADC 电池参数 APK 测试工具。该工具由以几下部分内容组成:

- 1. 注意事项;
- 2. 充放电数据获取步骤;
- 3. 生成电池数据;
- 4. 使用固件工厂工具:

第二节 注意事项

- 1. 测试顺序: 放电准备(充满电)---放电-----充电-----生成电池数组。
- 2. 满电标志是否支持: 内核是否会上报满电标志。
- 3. 如果中途进行充电,充电过程是不完整的,测试结果数据也不准确切记;在放电过程中,电池状态栏会一直显示50%,这属于正常现象,是内核驱动做了特殊处理的,防止电量为零,机器自动关机。
 - 4. 点击按钮前,请确认已输入上下拉电阻值,选择是否支持满电标志,电池的状态。
- 5. 放电过程中,请拔掉电源,但不能退出 APK,否则机器会进入休眠,导致采集的数据不及时,最后测试的电压值也不准确。
- 6. 正确完成充放电过程后,若想重新测试电池数组,点击"清空电池数组"(删除生成的数据),重新进入APK,重复步骤。
 - 7. 中途退出 APK, 或者在充电和放电异常信息提示, 需要重新测试充放电。

第三节 充放电数据获取步骤

- 1. 点击 清空电池数组按钮,确认请除相关数据。
- 2. 输入正确的上下拉电阻值,选择是否支持满电标志及正确的电池连接状态。
- 3. 放电准备

此时放电准备按钮是绿色的,点击 放电准备 按钮,设备会提示 15S 后将会黑屏进行充电,直到充满电后屏幕会自动点亮。





4. 放电

此时放电按钮变绿,点击放电按钮进行放电。此时会播放视屏进行放电,放电完成后机器将会自动关机。





5. 充电

启动机器,进入电池 APK,充电按钮变绿,输入正确上下拉电阻值,选择是否支持满电标志及正确的电池状态,之后点击充电按钮进行充电(充满电后会自动点亮屏幕)。



6. 生成电池数组



此时生成放电数组按钮变绿,点击该按钮,之后生成充电数据按钮变绿,点击该按钮。以上正确操作完成后,电池参数会写到到 flash 中的文件名为 charge-vol.log。









输入上拉和下拉电阻值时,参考测试机器的原理图或者咨询硬件工程师。注意这里 **200**, 是测试机器的值。


第四节 生成电池数据

使用固件工厂工具来打开 APK 生成的文件,打开机器 USB 大容量存储设备,选择"打开 USB 存储设备"。





找到 charge_vol 文件,固件工厂会自动填充电池参数,如下图:



注意,这里只是一个例子,不同的机型测试出来结果不一样,请实际测试结果为准。