arduino_burn.sh 使用文档

一、说明:

arduino_burn.sh 的功能就是将 ino 文件烧录到 arduinoIDE 的一个脚本

arduino_burn.sh 接收两个参数,第一个参数为需要烧录的 ino 文件的路径,第二个参数为日志输出文件的路径

二、使用方法:

通过 python 使用 arduino_burn.sh 需要调用 python 的第三方模块 subprocess 下面的 call 方法 代码演示:

说明:

call 方法就是把里面的参数当作 linux 命令执行

里面总共两个参数,第一个参数分为三部分,每一部 分中间使用空格隔开

第二个参数 shell=True 表示指定的命令将通过 shell 执行

运行结果:

以上代码的运行结果为:

```
scope@localhost:~/Desktops python3 dht.py
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS:
Loading configuration...
Initializing packages...
Preparing boards...
Verifying...
Sketch uses 12352 bytes (38%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 1037 bytes (50%) of dynamic memory, leaving 1011 bytes for Uploading...
Uploading...
[sudo] scope 的密码: scope@localhost:~/Desktop$
```