虚谷物联之数据绘图

1. 范例说明

数据是物联网的核心。无论将物联网技术用于哪个方面,数据分析永远是重要的一个环节。物联网数据分为复合数据和单一数据。复合数据指即彼此关联的数据,如环境数据中温度和湿度,这需要用一个消息主题 (topicID)进行存储。我们普通使用的都是单一数据,即一个topicID中记录一组数据。

虽然SIoT的Web管理页面中本来就能呈现这种单一数据,用掌控板或者Mind+来绘制图表,都比较容易。该案例演示如何用Python代码实现动态绘图,借助matplotlib库,可以画出很多不同样式的图表。

1)数据类型:单一数据。

2) 涉及资源: siot服务器, siot库、matplotlib库。

3) 文档写作: 谢作如

4) 参考网站: https://github.com/vvlink/SIoT

5) 其他说明:本作品范例可以移植到其他平台。因为虚谷号已经默认安装了siot库,也预装了siot服务器,使用虚谷号的用户可以省略这一步。

2. 代码编写

2.1 数据采集端

数据采集端指利用掌控板、Arduino或者虚谷号采集温湿度传感器的数据,发送到SloT服务器。

TopicID名称为: xzr/100

传感器数据采集的方案很多,仅硬件就有很多种,代码略。具体请参考: https://github.com/vvlink/siot/

2.2 数据呈现端

第一步: 导入库

siot库是对mgtt库对二次封装,让代码更加简洁。

In [1]:

import siot

第二步:配置SIOT服务器

In [2]:

```
SERVER = "127.0.0.1" #MQTT服务器IP
CLIENT_ID = "" #在SIOT上, CLIENT_ID可以留空
IOT_pubTopic = 'xzr/100' #"topic"为"项目名称/设备名称"
IOT_UserName ='scope' #用户名
IOT_PassWord ='scope' #密码
```

说明:虚谷号可以用127.0.0.1表示本机,用户名和密码统一使用"scope",topicid自己定义,这里用的是 "xzr/100",表示项目名称为"xzr",设备名称为"100"。

第三步:连接SIOT服务器

In [3]:

```
siot.init(CLIENT_ID, SERVER, user=IOT_UserName, password=IOT_PassWord)
siot.connect()
```

第四步: 设置绘图函数

因为在jupyter上运行,为了能够动态显示图表,特意加了"display.clear_output(wait=True)",如果直接运行.py文件,请删除如下几句:

```
%matplotlib inline
from IPython import display
display.clear output(wait=True)
```

修改"plt.plot"中的参数'r--',就可以得到不同颜色和类型的线条。其中第一个字母表示颜色,如"r"为红色,"b"为蓝色等。后面的字符表示线型。如:

- 'r--': 红色的虚线- 'bs': 蓝色的方块- 'g^': 绿色的三角形

-

In [4]:

```
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
from IPython import display
x,p1=[],[]
i=0
w=20 #设置数据的长度
def draw(v1):
    global x,i,p1
    i=i+1
    x.append(i)
    pl.append(v1)
    # 当数据太多了开始删除, 避免图表越来越小
    if len(x)>w:
        x.pop(0)
        p1.pop(0)
    fig = plt.figure()
    plt.plot(x,p1,'r--')
    display.clear_output(wait=True)
    plt.show()
```

第五步: 订阅消息


"siot.subscribe(IOT_pubTopic, sub_cb)"中,"sub_cb"是回调函数名称。当"siot"对象收到一次消息,就会执行一次回调函数。在回调函数中调用绘图函数。

需要注意的是,回调函数中如果存在代码错误,Python是不会输出的。这对代码调试带来了一定的难度。

In [5]:

```
def sub_cb(client, userdata, msg):
    print("\nTopic:" + str(msg.topic) + " Message:" + str(msg.payload))
    # msg.payload是bytes类型, 要转换
    s=float(msg.payload)
    draw(s)

siot.subscribe(IOT_pubTopic, sub_cb)
siot.loop()
```



接下来,我们就能够看到动态刷新的数据了。

注: 重新运行程序的时候,需先选择上方"服务"->再选择"重启 & 清空输出"。