登录 | 注册

u013952558的专栏

三 目录视图

≔ 摘要视图





xw面朝大海

访问: 15280次 积分: 304

等级: **BLOC** 2 排名: 千里之外

原创: 7篇 转载: 52篇 译文: 0篇 评论: 0条

文章搜索

文章分类

工具 (7)

文章存档

2016年03月 (1)

2015年12月 (8)

2015年08月 (1)

2015年03月 (6)

2015年01月 (3)

阅读排行

高通8x12平台 mipi屏 调ì (1451)

在8X12平台添加或者移植 (1166)

VI打开和编辑多个文件的 (661)

Android 5.x 权限问题解》 (498)

变焦与对焦 (424)

* 高通camera基本代码架构

标签: 高通 camera

2015-08-24 18:07

535人阅读

评论(0) 收藏 举报

工具(6) -**Ⅲ** 分类:


目录(?)

[+]

转自:http://www.cnblogs.com/thjfk/p/4086001.html

Camera原理:外部光线穿过lens后,经过color filter滤波后照射到sensor面上,sensor将从lens上传到过来的光线转 换成电信号,再通过内部的AD转换为数字信号,如果sensor没有集成DSP,则通过DVP的方式传输到baseband, 此时的数据格式是RAW DATA。必须通过平台的isp来处理。如果集成了DSP,这RAW DATA数据经过AWB,color matrix, lens shading, gamma, sharpness, AE和de-noise处理后输出YUV或者RGB格式的数据。最后会由CPU 送到framebuffer中进行显示。

1、首先对照原理图,检查camera module的pin脚连接是否正确。



- 2、用示波器量Camera的MCLK管脚,看是否正确,如果MCLK正常,通常情况下PCLK也应该有波形;
 - (1)MCLK 为camera提供时钟,给模组内部的pll使用。qualcomm平台是24MHZ。broadcom平台是26MHZ。
- 3、用万用表测量Camera的电源管脚,查看Camera的供电是否正常;
 - (2)AVDD 模拟电路电源 2.8V,正常情况下, AVDD需要单独供电,电源纹波<=30mV.

IOVDD/DOVDD/VIF: Power support for IO circuits 1.8V

DVDD 数字电路供电电源 1.2V,如果IOVDD是1.8V的话,推荐使用sensor internal DVDD.硬件上就不要做 external DVDD, 否则将会导致竖条纹问题的出现。

展开


SCCB 总线和I2C总线区	(356)
原始 & 自定义android开	(343)
Ubuntu 10.04下实现动态	(339)
C语言中结构体 自引用 利	(328)

评论排行 Android 5.x 权限问题解决 (0)ARM Device Tree起源 (0)Android中HAL如何向上原 (0)Android驱动开发全过程 (0)结构体初始化 (0)详解硬盘MBR (0)linux 内核源代码目录结构 (0)(0)C语言中extern关键字详解 (0)C语言几个预编译指令的 (0)

推荐文章


- *Android RocooFix 热修复框架
- *笑谈Android图表-----MPAndroidChart
- *Nginx正反向代理、负载均衡等功能实现配置
- * 浅析ZeroMQ工作原理及其特点
- *Android开源框架Universal-Image-Loader基本介绍及使用
- *Spring Boot 实践折腾记 (三):三板斧,Spring Boot下 使用Mybatis





如果IOVDD是使用2.8V的话,则使用external DVDD,上电时序将改变。

figure 2-4 power up timing with external DVDD source



- 3、查看Camera的Spec文档,检查PWDN和RESET的管脚触发是否正常;检查代码中camera power up时序是否与datasheet的一致。
- (3)RESET/XSHUTDOWN/XCLR:用来reset sensor;RESET一般是低有效,当脉冲为低时,reset sensor,而正常工作时,应该为高。注意reset的时间要求
- (4)PWDN/standby: power down引脚,切断供电。即powerdown 有效时,camera 为不工作模式。PWDN一般是高有效,当脉冲为高时,进入省电模式,而正常工作时为低。、powe rdown 有效极性。pwdn高有效就是说pwdn为高电平的时候进入power down模式,所以在进入预览界面的时候就要把pwdn拉低。这样camera才能进入正常工作状态
- (5) XCLR is reset input signal and power OFF of internal core, camera become standby situation. (Low active) XCLR="H": Usually situation XCLR="L": Reset situation
- (6) XSHUTDOWN:reset and power down(active low with internal pull down resistor) hardware reset
- (7) sony sensor has the build in power on reset function. It automatically initializes the internal circuit by itself when XCLR pin is open and the power supplies are brought up. In addition, if XCLR pin is set to low and the power supplies are bring up. The sensor will skip executing the power on reset function.

* 高通camera基本代码架构 - u013952558的专栏 - 博客频道 - CSDN.NET

- 4、在Camera的Datasheet中找出该设备的I2C地址,检查I2C配置是否正确;通常Camera Sensor的Spec上所写的 I2C ID号,还包含了最后一位读写方向位。而这一位在I2C总线的定义中,严格来说,不属于ID的一部分,所以 Linux I2C的驱动API中的调用参数里的ID号,通常是不考虑这一位的,读写方向位会在具体的读写操作中,在寄存器中进行设置。
- 5、查看I2C通信是否正常,是否能正常进行读写,用示波器量出I2C的SCL和SDA的波形是否正常,未通信时都为高电平,通信时SCL为I2C时钟信号,SDA为I2C数据通路信号;
- 6、让Sensor FAE检查Camera的寄存器列表的配置是否正确。

高通平台对于camera的代码组织,大体上还是遵循Android的框架:即上层应用和HAL层交互,高通平台在HAL层里面实现自己的一套管理策略;在kernel中实现sensor的底层驱动。对于最核心的sensor端的底层设置、ISP效果相关等代码则是单独进行了抽离,放在了一个daemon进程中进行管理。




图1 kernel层camera主要代码简图

如上图,camera在kernel层的主文件为msm.c,负责设备的具体注册及相关方法的填充;在msm_sensor.c文件中,主要维护高通自己的一个sensor相关结构体—msm_sensor_ctrl_t,同时把dts文件中的配置信息读取出来;kernel层对于不同的sensor对应自己的一个驱动文件— xxsensor.c,主要是把power setting的设定填充到msm_sensor_ctrl_t中。

在vendor目录下,高通把各个sensor实质性的代码放置在此。一部分代码是高通自己实现的daemon进程和kernel 层及HAL层进行通讯的框架代码;另一部分则是和sensor相关的chromatix效果代码和sensor lib部分代码(init setting、lens info、output info)。





图2 vendor下主要camera代码简图

如上图,高通平台通过一个函数指针数组sub_module_init来管理sensor相关的组件;其中重要的是 sensor sub module init和chromatix sub module init模块,对于sensor模块需要对应填充sensor lib t下的接口, 对于chromatix模块则是通过高通的chromatix工具生成。



从更高的层次来看,sensor部分的代码只是camera子系统的一部分。打开高通vendor下面关于camera的源码也 可以看到,/mm-camera2/media-controller/modules目录下面,sensors只是modules文件下面其中的一个子目录。

2 主要移植步骤

2.1 kernel层代码移植

1. 在./kernel/arch/arm/boot/dts/msm8226-camera-sensor-qrd.dtsi中新增camera节点,重点关注节点中的IIC地 址、sensro的ID信息、电压设定信息:

qcom,camera@21 { //21 is the I2C slave Id of the imx214

```
compatible = "qcom,imx214"; //same as the sensor name used in the project
rea = <0x21>:
gcom,slave-id = <0x20 0x0016 0x0214>; //sensor id
qcom,csiphy-sd-index = <0>;
qcom,csid-sd-index = <0>;
qcom,actuator-src = <&actuator1>;
gcom,led-flash-src = <&led flash0>;
gcom,eeprom-src = <&eeprom4>;
gcom, mount-angle = <90>; // 90 for rear camera and 270 for front camera
qcom,sensor-name = "imx214";// unique sensor name to differentiate from other sensor
cam_vdig-supply = <&pm8226_l5>;// defined in ./kernel/arch/arm/boot/dts/msm8226-regulator.dtsi
cam_vana-supply = <&pm8226_l15>;
cam vio-supply = <&pm8226 lvs1>;
cam_vaf-supply = <&pm8226_l18>;
qcom,cam-vreg-name = "cam vdig", "cam vio", "cam vana", "cam vaf";
qcom,cam-vreg-type = <0 1 0 0>; // 0 for LDO and 1 for LVS
qcom,cam-vreg-min-voltage = <1100000 1800000 2800000 2950000>;
qcom,cam-vreg-max-voltage = <1100000 1800000 2800000 2950000>;
gcom,cam-vreg-op-mode = <120000 0 200000 600000>;
qcom,gpio-no-mux = <0>;
gpios = <&msmgpio 26 0>,
        <&msmgpio 37 0>,
        <&msmgpio 36 0>,
        <&msmgpio 15 0>;
qcom,qpio-reset = <1>;
qcom,gpio-standby = <2>;
qcom,qpio-af-pwdm = <3>;
qcom,gpio-req-tbl-num = <0 1 2 3>;
qcom,gpio-req-tbl-flags = <1 0 0 0>;
qcom,gpio-req-tbl-label = "CAMIF_MCLK",
                             "CAM RESET1",
                             "CAM STANDBY",
                             "CAM AF PWDM";
qcom,csi-lane-assign = <0x4320>;
qcom,csi-lane-mask = <0x1f>;
qcom,sensor-position = <0>; // 0 for rear camea and 1 for front camera
qcom,sensor-mode = <0>; // 0 for bayer format and 1 for yuv format
```

```
qcom,cci-master = <0>;
    status = "ok";
   };
详细的文档请参考 ./kernel/Documentation/devicetree/bindings/media/video/目录。
2. 增加以下文件./kernel/drivers/media/platform/msm/camera_v2/sensor/imx214.c
+static struct msm sensor power setting imx214 power setting[] = {
+ {
+ .seq_type = SENSOR_VREG,
+ .seq_val = CAM_VIO,
+ .config_val = 0,
+ .delay = 1,
+ },
+ {
+ .seq_type = SENSOR_VREG,
+ .seq_val = CAM_VANA,
+ .config_val = 0,
+ .delay = 1,
+ },
+ {
+ .seq_type = SENSOR_VREG,
+ .seq_val = CAM_VDIG,
+ .config_val = 0,
+ .delay = 1,
+ },
+ {
+ .seq_type = SENSOR_VREG,
+ .seq_val = CAM_VAF,
+ .config_val = 0,
+ .delay = 5,
+ },
+ {
+ .seq_type = SENSOR_GPIO,
+ .seq_val = SENSOR_GPIO_STANDBY,
+ .config_val = GPIO_OUT_LOW,
+ .delay = 1,
+ },
+ {
+ .seq type = SENSOR GPIO,
+ .seq_val = SENSOR_GPIO_RESET,
+ .config_val = GPIO_OUT_LOW,
+ .delay = 5,
+ },
+ {
+ .seq_type = SENSOR_GPIO,
+ .seq_val = SENSOR_GPIO_AF_PWDM,
+ .config_val = GPIO_OUT_LOW,
+ .delay = 5,
+ },
+ {
+ .seq type = SENSOR GPIO,
+ .seq_val = SENSOR_GPIO_STANDBY,
+ .config_val = GPIO_OUT_HIGH,
+ .delay = 5,
+ },
+ {
+ .seq_type = SENSOR_GPIO,
+ .seq_val = SENSOR_GPIO_RESET,
+ .config_val = GPIO_OUT_HIGH,
```

```
+ .delay = 10,
+ },
+ {
+ .seq type = SENSOR GPIO,
+ .seq val = SENSOR GPIO AF PWDM,
+ .config_val = GPIO_OUT_HIGH,
+ .delay = 5,
+ },
+ {
+ .seq_type = SENSOR_CLK,
+ .seq_val = SENSOR_CAM_MCLK,
+ .config_val = 24000000,
+ .delay = 10,
+ },
+ {
+ .seq_type = SENSOR_I2C_MUX,
+ .seq val = 0,
+ .config_val = 0,
+ .delay = 0,
+ },
+};
3.在以下文件中添加对imx214的支持
./kernel/arch/arm/configs/msm8226_defconfig
+CONFIG_IMX214=y
4./kernel/drivers/media/platform/msm/camera v2/Kconfig
+config IMX214
+ bool "Sensor IMX214 (BAYER 13M)"
+ depends on MSMB_CAMERA
+ Sony 12 MP Bayer Sensor with auto focus, uses
+ 4 mipi lanes, preview config = 2104 x 1560 at 49 fps.
+ snapshot config = 4208 \times 3120 at 24 fps,
+ Video HDR support.
5、./kernel/drivers/media/platform/msm/camera_v2/sensor/Makefile
+obj-$(CONFIG_IMX214) += imx214.0
6、注册时钟./kernel/arch/arm/mach-msm/clock-8226.c
@@ -3421,6 +3421,11 @@ static struct clk lookup msm clocks 8226[] = {
CLK LOOKUP("cam clk", camss mclk0 clk.c, "0.qcom,camera"),
CLK_LOOKUP("cam_clk", camss_mclk0_clk.c, "1.qcom,camera"),
+ CLK_LOOKUP("cam_clk", camss_mclk0_clk.c, "21.qcom,camera"),
+ CLK_LOOKUP("cam_src_clk", mclk0_clk_src.c, "21.qcom,camera"),
2.2 vendor下代码移植
  Vendor下面的代码主要是两部分,一个是sensor_libs目录下的sensor具体设定、配置文件,另一个是chromatix
下面的ISP效果文件。具体为:
1. ./vendor/gcom/proprietary/mm-camera/mm-camera2/media-
controller/modules/sensors/sensor_libs/imx214/imx214_lib.c
                              _____
+ * FUNCTION - imx214_open_lib -
+ *
+ * DESCRIPTION:
                +void *imx214_open_lib(void)
+ return &sensor_lib_ptr;
```

+}

This lib will be loaded when camera deamon process is started, kernel will find the handle based on the sensor name in dtb(device tree binary file), so please make sure the file name and function name follow the request for your sensor.

```
<your_sensor_name>/<your_sensor_name>_lib.c
void *<your_sensor_name>_open_lib(void)
sensor输出设置
static struct sensor_lib_out_info_t sensor_out_info[] = {
{
    /* vt_pixel_clk = .line_length_pclk* frame_length_lines*frame rate */
    /* op_pixel_clk = VFE working clk */
....
}
```

	成员介绍
chromatix_array	sensor的chromatix库文件(*.so)数组
csi_params_array csi_xxx	csi相关参数
out_info_array out_xxx	sensor输出配置: 帧率、窗口大小、 数据格式
res_settings_array	sensor初始化设定
start_settings stop_settings	sensor开始/停止吐数据寄存器设定
exposure_table_size	对应exposure_func_table中的数据多少,其他地方根据这个参数分配 buffer

2. chromatix目录下相关文件,在对应sensor目录下包含4个目录和一个Android文件,总共13个文件,这些文件都会由chromatix调试工具生成。

	Android.mk		
	common/	Android.mk	
		chromatix_imx179_sunny_ q8n09b_common.c	
		chromatix_imx179_sunny_ q8n09b_common.h	
/mm-camera/mmcamera2 /mediacontroller/modules/ sensors/chromatix/0301	preview/	Android.mk	
		chromatix_imx179_sunny_ q8n09b_preview.c	
		chromatix_imx179_sunny_ q8n09b_preview.h	
/libchromatix/chromatix_ imx179_sunny_q8n09b/	snapshot/	Android.mk	
		chromatix_imx179_sunny_ q8n09b_snapshot.c	
		chromatix_imx179_sunny_ q8n09b_snapshot.h	
	video/	Android.mk	
		chromatix_imx179_sunny_ q8n09b_video.c	
		chromatix_imx179_sunny_ q8n09b_video.h	

图8 vendor下chromatix相关文件示例图

3. vendor下还有eeprom文件,模组自带的eeprom数据处理相关;AF相关文件,调试工具生成的关于AF的效果文件;配置文件,把需要编译的模块填进配置文件中。

文件类型	文件实例
AF相关文件	actuators/0301/af_main _cam_camcorder_5.h
	actuators/0301/af_main _cam_camera_5.h
	actuators/actuator.c
eeprom相关文件	eeprom_libs/sunny_q8n 09b/Android.mk
	eeprom_libs/sunny_q8n 09b/sunny_q8n09b_eepr om.c
vendor下配置文件	/common/config/device- vendor.mk

Acuator porting

./kernel/drivers/media/video/msm/actuators/actuator.c

msm_actuator_ctrl_t contains all the information about the actuator setting related to sensors like i2c addr, set_info, focal length, etc. All the info is loaded from the chromatix file for the sensor.

In af header file, the driver engineer should take care of the structure of actuator_params_t, which contains the af drive ic address, register patten, etc. It is important for AF working.

3 调试常见问题

3.1 kernel和vendor下命名匹配

在参考其他代码移植调试一个新sensor的过程中,要注意在对应的dts文件中给sensor配置节点信息的过程中,"qcom,sensor-name"字段的配置要和vendor下面的sensor lib代码中的"xxx_open_lib"函数名以及对应的Android.mk中的"LOCAL_MODULE"名称匹配,否则相应sensor的vendor下库文件无法调用,这时打开camera会出现闪退现象。具体可参考平台代码sensor.c中的sensor load library()函数。

文件	变量
project-sensor.dtsi @kernel/arch/arm/boot/dts	<pre>qcom,sensor-name = "test_name";</pre>
sensor_lib.c @mm-camera/mm-camera2/media- controller/modules/sensors/sensor_libs	<pre>void *test_name_open_lib(void) { return &sensor_lib_ptr; }</pre>
Android.mk @mm-camera/mm-camera2/media- controller/modules/sensors/sensor_libs	LOCAL_MODULE := libmmcamera_test_name

图10 camera name匹配详图

3.2 sensor lib中的sensor_lib_out_info_t填充

一般来说,每个sensor可以配置输出不同大小的图像。此时,除了进行对应的sensor setting来改变sensor自身的输出及相关配置外;还需要将相关的输出大小、帧率等信息通知平台端,即填充struct sensor_lib_out_info_t结构体。



图11 高通平台获取sensor信息框图

填充的这个sensor_lib_out_info_t中的成员,最终会作为sensor基本信息的一部分被HAL层获取到,上图为高通平台获取sensor信息的一个简单框图。

在调试过程中,需要注意的是这个结构体的成员max_fps需要填写至少大于等于30;否则会因为在获取capability时无法得到有效的previewsize、video size而无法进入预览。具体可参考平台代码mct_pipeline.c中的mct_pipeline populate query cap_buffer()函数。

3.3 sensorlib中的exposure_table_size填写

对于sensor端输出RAW数据,平台端进行ISP处理的情形来说,sensor端除了基本的init配置外,另外一个就是根据平台端AEC计算出来的数据来对应调整sensor的曝光。在高通平台上将平台端的AEC和具体的sensor曝光设置联系起来的是chromatix文件中的一个Exposure Table和sensor lib文件中的exposure对应接口。

这里的exposure_table_size对应着sensor lib中sensor_fill_exposure_array()接口写入的sensor寄存器的个数,平台代码中需要根据这个exposure_table_size来动态分配内存大小。如果这个值的填写和sensor_fill_exposure_array()中实际写入的值大小不一致,就会造成内存方面的crash。具体可参考平台代码sensor.c中的sensor apply exposure()函数。

3.4 kernel 层非常规设定

对于一些sensor来说,对于电压的设定或是MCLK的设定有非常规要求的时候,可能就需要修改平台上相关的默认设定。

对于sensor的几路工作电压(AVDD、DVDD、IOVDD),平台端一般都是通过PMIC的相应regulator供电,而硬件上regulator的输出能力一般都有限制,代码上也会有体现。如果有sensor需要的电压超过代码上相应regulator的限制值,可以查看PMIC上的说明,如果代码上的限制值并不是硬件的真正极限,可以修改平台代码解决。

对于MCLK的设定,高通平台有一些常规的值设定。如果sensor有特殊要求,而这个MCLK不能被平台识别,这时候可以在平台的clock相关代码中,通过配置平台的PLL参数来生成特定的MCLK时钟给sensor使用。

```
dtsi文件中关于一个regulator的设定字段
dtsl文件中关于sensor各路电压对应regulator的字段
                                                     rpm-regulator-Idoa19 (
cam_vdig-supply = <&pm8226_l5>;
                                                      status = "okay";
 cam_vana-supply = <&pm8226_l19>;
                                                      pm8226_l19: regulator-l19 {
 cam_vio-supply = < &pm8226_lvs1>;
                                                         regulator-name = "8226_l19";
 cam vaf-supply = < &pm8226 l15>;
                                                         regulator-min-microvolt = <2850000>;
 gcom.cam-vreg-name = "cam vdig", "cam vio",
                                                        regulator-max-microvolt = <3300000>;
 "cam_vana","cam_vaf";
                                                        gcom.init-voltage = <2850000>:
                                                        status = "okay";
                                                      };
                                                     };
    kernel驱动代码中关于MCLK中的代码
                                           clock-8226.c中配置PLL参数代码
                                           static struct clk_freq_tblftbl_camss_mclk0_1_clk[] =
     .seq_type = SENSOR_CLK,
     .seq_val=SENSOR_CAM_MCLK,
                                             F_MMSS( 19200000,
                                                                   xo, 1, 0, 0),
     .config_val = 37500000,
                                             F_MMSS( 37500000,
                                                                  gpll0, 16, 0, 0),
     .delay=1,
                                             F MMSS( 24000000.
                                                                  gpll0, 5, 1, 5),
                                                                  gpll0, 9, 0, 0),
                                             F MMSS( 66670000,
                                             F END
```

顶 踩。

上一篇 Camera图像处理原理及实例分析-重要图像概念

下一篇 I2C接口

我的同类文章

工具(6)

- 在ubuntu10.04 64位系统下安.. 2015-03-11 阅读 304
- 2015-03-09 阅读 161 Git与Repo入门
- chromatix 5.4.3安装打开失败.. 2014-12-22 阅读 251 android adb 命令发送 keyev... 2014-08-04 阅读 204
- Ubuntu 10.04下实现动态桌面.. 2014-07-16 阅读 339
- VI打开和编辑多个文件的命令 2014-07-15 阅读 661

猜你在找

Android入门实战教程

iOS8-Swift开发教程

高并发集群架构超细精讲

Android高手进阶

iOS8开发技术(Swift版):iOS基础知识

高通camera学习笔记五actuator驱动参数解析

Android 高通平台Camera录制--MPEG4Writercpp 简单跟

高通camera流程注释

关于高通平台下camera一些参数的设置 高通Android平台硬件调试之Camera篇

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录]或[注册]

、以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 Hadoop AWS 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker OpenStack VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu NFC WAP jQuery BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Web App SpringSide Maemo Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP HBase Pure Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持 网站客服 杂志客服

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved