
## 字库生成工具

到 STC 官网下载最新版本的 STC-ISP 软件并打开, 在"工具"菜单里选择"字库生成工具":






根据需要设置好点阵宽度/高度、扫描模式、字体大小、数据格式等选项,高级功能里面可以获取常用的字库表:



复制数据内容到例程"font.h"文件,根据需要修改参数名称:

可以输入字符,然后点击"生成字库"按钮获得所需字符的字库数据:



将字库数据复制到例程"font.h"头文件后,就可以在程序里调用屏显函数,在液晶屏上显示相应的内容。

显示效果:




## 图片取模工具

打开 STC-ISP 软件, 在"工具"菜单里选择"图片取模工具":



"打开图片"选择需要取模的图片文件,设置"扫描模式"、"存储顺序"、"数据格式"、"宽度高度"、"输出格式"等,最后点击"开始转换"将图片转成数据格式:



将图片数据复制到"pic.h"文件里,根据需要修改存储区域跟数组名称: