虚拟显示示波器使用说明

本示波器仅仅使用 STC 公司推出的屠龙刀板子就可以实现, STC ISP 显示波形。

示波器参数:

工作电压: 5.0V (TYPE C 接口)。

MCU: STC32G12K128。

主频: 35MHz。

通信方式: USB-CDC。

ADC: 最高采样 800KHz 12 位,本示波器使用最高采样率 500KHz。

模拟带宽: 100KHz (实际 100KHz 以上,但由于 ADC 最高采样为 500KHz,信号频率太高波形不好看)。

输入电阻: 20K。

显示: STCISP 虚拟显示 480x320。

水平 16 格, 一格 25 点, 一共 400 点, 存储深度 4000 点。

垂直 10 格, 每格 25 点, 一共 250 点。

时基: 1-2-5 步进, 50s 20s 10s 5s 2s 1s 500ms 200ms 100ms 50ms

20ms 10ms 5ms 2ms 1ms 500us 200us 100us 50us/DIV

垂直幅度: 2.5V 1V 500mV 250mV/DIV。

最高输入电压: ±12.5V(以 1.25V 为 0 点时)。

触发模式:上升沿触发,下降沿触发。触发电压固定为1.19V。

触发方式:自动、标准、单次。


P1.4 有 400Hz 峰峰值为 2V 的正弦波信号用于测试。


P0.7 有 1KHz 峰峰值为 5V 的方波信号用于测试。

示波器输入有2个方式,编译时选择:


#define ADC_CHN 7 // 选择 P1.7 输入,请按下图增加输入电路。输入电压范围±12.5V。常用方式。 //#define ADC_CHN 4 // 选择 P1.4 输入, P1.0 通过 SPWM 输出一个 400Hz 的正弦波,经过两级 RC 滤 // 波后送 P1.4,峰峰值大约 2V,不同的滤波参数会有差异。

程序用 20KHz 的速度将正弦波参数送给 PWM,使用 50 点的波表,则输出正弦波频率为 20000/50=400Hz。 原板参数截止频率 = 0.06/RC= $0.06/(3.3\times10^3\times10^-8)$ =1818Hz,截止频率过高,所以纹波比较大,如下图所示:







C24、C25 改为 104 (0.1uF),则截止频率为 182Hz,又过低,幅度减小,但纹波小,如下图所示:



R109、R110 改为 15K, C24、C25 仍为 103 (10nF), 或 R109、R110 仍为 3.3K, C24、C25 改为 473 (4.7nF), 则截止频率分别为 400Hz 和 387Hz,则比较合适,如下图所示:



屠龙刀做示波器照片:




增加上面的输入电路,则最高输入电压为±12.5V(以1.25V为0点时)。

如果不增加上面的输入电路,则直接输入 P1.7 的信号电压为 0~2.5V,并且波形显示的电压值将不准确。如果测量直流电压则将 C2 短路。

输入电压是以 1.25V 为 0 点的,输入分压是 1/10.23,高于 1.25V 是正电压,低于 1.25V 是负电压。使用内带模拟比较器做同步触发,触发电压固定为 1.19V (即比较器负输入端接内部基准源 1.19V),对应输入电压是-1V 以下。比较器正输入端为 ADC 输入的波形电压。


下载程序。

将板子通过 USB-TYPE C 连接电脑,双击运行 "stc-isp-v6.90F.exe"(或更高的版本),选择芯片型号为 STC32G12K128,打开要下载的 HEX 文件,选择 IRC 频率为 35MHz。同时按着板上的下载按钮 OFF 和 P3.2,然后释放 OFF 按钮,1 秒后再释放 P3.2 按钮,"扫描串口"会显示"STC USB Writer (HID1)",表示已经连接成功,此时点击左下角的"下载/编程"按钮,即可下载程序。如下图所示。



连接设备:

将板子通过 USB-TYPE C 连接电脑, STC-ISP 会识别到设备。如果是 XP 或 WIN7 系统,则有可能要安装 驱动才能识别、连接。下图所示电脑识别为"USB 串行设备(COM3)"




设置运行:

点击"调试接口",在下拉菜单中选择"接口设置"。




选择"将所有调试接口绑定到串口助手"。




点击"调试接口",选择"数字示波器及按键"。



在"USB-CDC/串口助手"中选择前面自动识别的串口,本例为 COM3,然后打开串口,然后就可以看到示波器显示图形了。将输入脚连接到屠龙刀的 P0.7 输出的 1000Hz 方波信号,可见下图的示波器界面。





示波器横轴为时间,纵轴为幅度电压,还有一些操作按键。

垂直幅度: 左上角的 "<< 1V>>" 为垂直灵敏度选择,所示为 1V/DIV,点击 "<<" 会增大,点击 ">>" 会减小,从大到小为: 2.5V 1V 500mV 250mV 四档。

纵轴同时显示电压值,方便观察电压。

水平时基:上面的 "<< 500us >>" 为水平时基选择,所示为 500us/DIV,点击 "<<" 会增大,点击 ">>" 会减小,从大到小为: 50s 20s 10s 5s 2s 1s 500ms 200ms 100ms 50ms 20ms 10ms 5ms 2ms 1ms 500us 200us 100us 50us。

水平轴同时显示时间刻度,方便观察时间。同时鼠标也会显示测量线。

运行/停止: 右上角显示绿色"运行",表示正在刷新显示波形,显示红色"停止"则停止刷新,波形保持。 "运行/停止"按钮用于切换这两个模式。

触发模式: "上升沿"按钮用于切换触发模式(上升沿触发,下降沿触发),同时显示当前的触发模式。 为了简单,总是在波形开始时刻同步,触发电平为0V。

触发方式: "自动"按钮用于切换触发方式(自动/标准/单次)。


自动就是连续不停采样显示波形。

标准(也叫普通)就是有触发才显示波形,无触发就一直等待。


单次就是等待触发一次显示后停止采样,波形静止显示。

垂直位置:右下角的上下箭头键在运行模式时用于调整波形垂直的位置。在停止模式时,上下箭头键无效。 移动波形:右下角的左右箭头键,在停止模式观察波形时用于左右移动波形(波形时基放大后才可移动)。 在运行模式时,左右箭头键无效。

处于停止模式时,可以放大时基(最大 10 倍)来做水平放大,放大后还可以用左右箭头键移动波形,观察细节,移动波形后左下角会一直跟踪显示波形左边起始位置的时刻。鼠标移动到波形上,还可以实时显示电压和时间值。




将鼠标移到显示波形区域点击右键,选择"设置",可以进入设置波形界面,如下图所示,波形为外接的1000Hz 正弦波:






应用例子:观察红外接收头信号(NEC码)。


示波器探头输入短路到 GND, AC/DC 开关拨到 DC, 自动触发方式,处于运行模式,点击上下箭头键移动显示的水平线到-2V 位置(触发电压固定为 0V,所以输入信号的 0V 移到-2V 比较合适。),然后示波器探头连接到红外接收头输入脚,示波器设置为 1V/DIV,5ms/DIV,下降沿触发模式,标准触发方式,示波器就开始等待信号。拿遥控器随便按下一个键,示波器会收到一串信号,并且静止显示,然后点击停止,就可以缩放波形进行观察分析了。初始录到的波形如下图:



水平放大 5 倍至 1ms/DIV, 鼠标移到同步头上升沿,显示 8.88ms (标准是 9ms):



再放大到 500us/DIV, 用左右箭头键移动波形, 可以看到数据 0 或数据 1 的细节, 左下角的时间为波形左移的时间:



文档完毕。