

Your Fox Badge - Quick Guide

Lights up on its own when it senses motion, or with a quick button press. Sleeps the rest of the time to save battery.

The Button

- Quick press: plays the next light animation (7 to cycle through)
- Hold about 2 seconds: switches mode, flashes green or red to confirm

Two Modes

-  Motion mode: lights up on motion or on a button press.
-  Manual mode: lights up only on a button press - saves battery when not worn.

Battery

Two CR2032 coin cell batteries. Dim or unresponsive lights usually mean it is time to replace them.

-  Repeated blue flashing instead of an animation is an internal error signal. The button still works as a plain light, but please get in touch so we can help.

Tip

No power switch needed: Manual mode plus not touching the button is effectively off, and it uses almost no power while asleep.

Your Fox Badge - Quick Guide

Lights up on its own when it senses motion, or with a quick button press. Sleeps the rest of the time to save battery.

The Button

- Quick press: plays the next light animation (7 to cycle through)
- Hold about 2 seconds: switches mode, flashes green or red to confirm

Two Modes

-  Motion mode: lights up on motion or on a button press.
-  Manual mode: lights up only on a button press - saves battery when not worn.

Battery

Two CR2032 coin cell batteries. Dim or unresponsive lights usually mean it is time to replace them.

-  Repeated blue flashing instead of an animation is an internal error signal. The button still works as a plain light, but please get in touch so we can help.

Tip

No power switch needed: Manual mode plus not touching the button is effectively off, and it uses almost no power while asleep.

Your Fox Badge - Quick Guide

Lights up on its own when it senses motion, or with a quick button press. Sleeps the rest of the time to save battery.

The Button

- Quick press: plays the next light animation (7 to cycle through)
- Hold about 2 seconds: switches mode, flashes green or red to confirm

Two Modes

-  Motion mode: lights up on motion or on a button press.
-  Manual mode: lights up only on a button press - saves battery when not worn.

Battery

Two CR2032 coin cell batteries. Dim or unresponsive lights usually mean it is time to replace them.

-  Repeated blue flashing instead of an animation is an internal error signal. The button still works as a plain light, but please get in touch so we can help.

Tip

No power switch needed: Manual mode plus not touching the button is effectively off, and it uses almost no power while asleep.

Your Fox Badge - Quick Guide

Lights up on its own when it senses motion, or with a quick button press. Sleeps the rest of the time to save battery.

The Button

- Quick press: plays the next light animation (7 to cycle through)
- Hold about 2 seconds: switches mode, flashes green or red to confirm

Two Modes

-  Motion mode: lights up on motion or on a button press.
-  Manual mode: lights up only on a button press - saves battery when not worn.

Battery

Two CR2032 coin cell batteries. Dim or unresponsive lights usually mean it is time to replace them.

-  Repeated blue flashing instead of an animation is an internal error signal. The button still works as a plain light, but please get in touch so we can help.

Tip

No power switch needed: Manual mode plus not touching the button is effectively off, and it uses almost no power while asleep.

Je Fox Badge - Snelle Gids

Gaat vanzelf branden zodra hij beweging voelt, of met een korte druk op de knop. De rest van de tijd slaapt hij om de batterij te sparen.

De Knop

- Korte druk: speelt de volgende lichtanimatie af (7 om doorheen te lopen)
- Ongeveer 2 seconden ingedrukt houden: wisselt van modus, knippert groen of rood ter bevestiging

Twée Modi

-  Bewegingsmodus: licht op bij beweging of bij een druk op de knop.
-  Handmatige modus: licht alleen op bij een druk op de knop - spaart batterij wanneer niet gedragen.

Batterij

Twée CR2032 knoopcelbatterijen. Dof of niet reagerend licht betekent meestal dat het tijd is om ze te vervangen.

-  Herhaaldelijk blauw knipperen in plaats van een animatie is een intern foutsignaal. De knop werkt dan nog wel als gewone lichtbadge, maar neem contact met ons op zodat we kunnen helpen.

Tip

Geen aan/uit-knop nodig: Handmatige modus zonder de knop aan te raken is in feite uit, en hij gebruikt bijna geen stroom tijdens de slaap.

Je Fox Badge - Snelle Gids

Gaat vanzelf branden zodra hij beweging voelt, of met een korte druk op de knop. De rest van de tijd slaapt hij om de batterij te sparen.

De Knop

- Korte druk: speelt de volgende lichtanimatie af (7 om doorheen te lopen)
- Ongeveer 2 seconden ingedrukt houden: wisselt van modus, knippert groen of rood ter bevestiging

Twée Modi

-  Bewegingsmodus: licht op bij beweging of bij een druk op de knop.
-  Handmatige modus: licht alleen op bij een druk op de knop - spaart batterij wanneer niet gedragen.

Batterij

Twée CR2032 knoopcelbatterijen. Dof of niet reagerend licht betekent meestal dat het tijd is om ze te vervangen.

-  Herhaaldelijk blauw knipperen in plaats van een animatie is een intern foutsignaal. De knop werkt dan nog wel als gewone lichtbadge, maar neem contact met ons op zodat we kunnen helpen.

Tip

Geen aan/uit-knop nodig: Handmatige modus zonder de knop aan te raken is in feite uit, en hij gebruikt bijna geen stroom tijdens de slaap.

Je Fox Badge - Snelle Gids

Gaat vanzelf branden zodra hij beweging voelt, of met een korte druk op de knop. De rest van de tijd slaapt hij om de batterij te sparen.

De Knop

- Korte druk: speelt de volgende lichtanimatie af (7 om doorheen te lopen)
- Ongeveer 2 seconden ingedrukt houden: wisselt van modus, knippert groen of rood ter bevestiging

Twée Modi

-  Bewegingsmodus: licht op bij beweging of bij een druk op de knop.
-  Handmatige modus: licht alleen op bij een druk op de knop - spaart batterij wanneer niet gedragen.

Batterij

Twée CR2032 knoopcelbatterijen. Dof of niet reagerend licht betekent meestal dat het tijd is om ze te vervangen.

-  Herhaaldelijk blauw knipperen in plaats van een animatie is een intern foutsignaal. De knop werkt dan nog wel als gewone lichtbadge, maar neem contact met ons op zodat we kunnen helpen.

Tip

Geen aan/uit-knop nodig: Handmatige modus zonder de knop aan te raken is in feite uit, en hij gebruikt bijna geen stroom tijdens de slaap.

Je Fox Badge - Snelle Gids

Gaat vanzelf branden zodra hij beweging voelt, of met een korte druk op de knop. De rest van de tijd slaapt hij om de batterij te sparen.

De Knop

- Korte druk: speelt de volgende lichtanimatie af (7 om doorheen te lopen)
- Ongeveer 2 seconden ingedrukt houden: wisselt van modus, knippert groen of rood ter bevestiging

Twée Modi

-  Bewegingsmodus: licht op bij beweging of bij een druk op de knop.
-  Handmatige modus: licht alleen op bij een druk op de knop - spaart batterij wanneer niet gedragen.

Batterij

Twée CR2032 knoopcelbatterijen. Dof of niet reagerend licht betekent meestal dat het tijd is om ze te vervangen.

-  Herhaaldelijk blauw knipperen in plaats van een animatie is een intern foutsignaal. De knop werkt dan nog wel als gewone lichtbadge, maar neem contact met ons op zodat we kunnen helpen.

Tip

Geen aan/uit-knop nodig: Handmatige modus zonder de knop aan te raken is in feite uit, en hij gebruikt bijna geen stroom tijdens de slaap.