如何操作 U100 自带的格式化功能格式化优盘和如何使用 UFA1M44-U100 读写优盘中 1000 个分区的数据

- SFR1M44-U100K SFR1M44 -U100K-R SFR1M44 -TU100K SFRM72 -TU100K UFA1M44-U100 都自带格式化分区优盘的功能
- 格式化分区优盘: 将优盘(要求格式是 FAT16/32)插上驱动器,同时按住 2 个按钮不放,开机,数码管 从 000-999 开始增加,直到数字恢复 000 结束格式化,总共大概需要 1-2 分钟时间
- 读写数据:

将优盘插上驱动器 UFA1M44-U100,连接到普通电脑,在 WINDOWSXP/2000/7 系统下,将会识别成可移动软驱,A: 或 B: 通过按钮选择分区,在 WINDOWS 下读写各分区数据