EL 系列 YAMAHA 双排键电子琴 软驱/磁盘改优盘驱动器-使用说明

型号: SFR1M44F EL-DL 代码*: F09

适用设备: EL900900M900B50070001C01M 等:

- 软驱是 34 针接口和 5VDC4 针电源接口的
- 磁盘容量是:1.44MB2HD
- 磁盘格式是: Cylinders: 80 Tracks: 160 Sectors/Track: 18 Bytes/Sector: 512 速率: 500 kbps 编码方式:MFM.

产品特件:

- 使用普通优盘做数据存储,支持 FAT16/FAT32 格式.
- 34 针软驱接口,5VDC 工作电压,易安装.
- 磁盘容量:1.44MB2HD Cylinders:80 Tracks:160 Sectors/Track:18 Bytes/Sector: 512 速率:500kbps 编码方式:MFM.
- 内部自带 1.44MB 闪存 (断电数据保留),在优盘和设备数据传输时,用于缓存数据.
- 可以使用优盘中 1000 个文件夹内的文件,每个路径的容量是 1.44MB (一个优盘相当于替代 1000 张 磁盘).
- 支持长文件名的文件,文件夹内支持4级子目录.
- 支持 100 个磁盘镜像文件读写(磁盘数据格式不是 FAT12 时需要用镜像方式,比如:使用加密的数据盘)
- 支持磁盘镜像文件解密功能,可以将被加密的磁盘镜像解密并产生普通的.EVT.B00.V00.NAM 等 文件

面板:



数字:指示对应的文件夹名称 绿灯:软驱读写工作指示灯

USB 口: 连接优盘

按钮:

在不插优盘情况下: 左边按钮增加十位数,右边按钮增加个位数,同时按下 2 个按钮增加百位数,百位数 在增加到 9 后,是 b 和 c,选择 b 时,用于输入镜像文件,选择 c 时,用于输入镜像文件并可以解密产生普 通 .EVT.B00.V00.NAM 文件

在插上优盘情况下: 左边按钮将内存数据输出到优盘, 右边按钮将优盘数据输入到内存

文件方式操作步骤: (使用 .EVT.B00.V00.NAM 文件)

● 文件输入:将优盘中数据输入到驱动器自带的内存中,然后在设备上读取.

- **2.** 选择路径, **[000 –999]** 是对应名称为 00 0 –999 的文件夹, 比如: 选择 000 文件夹 **[000]**.
- 3. 将优盘插上驱动器.
- 4. [888 => 000] 按一下 [右边按钮], [888 => d0] 然后 [888 =>

000] 后,优盘中不超过 1.44MB 容量的文件已传输到驱动器自带内存中.

- 5. 可以操作设备读入内存中数据.
- 6. 如果优盘当前目录下文件总量超过 1.44MB, 只有 1.44MB 的文件可以输入到驱动器内存中. 例如: 优盘当前目录中有 30 个文件名称是 1.*-30.*,每个文件是 0.1MB,一共 3MB,只有其中 14 个文件 1.*-14.*会被输入到驱动器内存中,总共容量是 1.4MB,这 14 个文件是按照存入优盘的顺序中最先复制到优盘的 14 个文件.
- 文件输出:将驱动器内存中的文件输出到优盘中.
- 1. 开机后,[图 => 00.0.]
- 2. 选择路径, [000-999] 是对应名称为 00 0-999 的文件夹, 比如: 选择 000 文件夹 [000]。
- 3. 将优盘插上驱动器.
- 4. [**338**] => **000**] 按一下[左边按钮],[**388**] => **d2**] 然后[**388**] => **000**] 后,驱动器自带内存中的文件已传输到优盘中.

镜像方式操作步骤(使用加密的数据盘镜像):

- 镜像输入:将优盘中镜像文件输入到驱动器自带的内存中,然后在设备上读取.
- 1. 在优盘中新建一个文件夹名称为 IMG144 ,将取得的磁盘的镜像文件命名为 000.IMG,或者 099.IMG 等,复制镜像文件到文件夹 IMG144 中。(如何取得磁盘镜像文件请参照光盘中相关文档内操作说明)
- 2. 开机后,[图 => 00.0.]
- 3. 同时按 2 个按钮调百位数到 **[b00]**, 选择镜像方式, **[b00-b 99]** 是对应名称为 00 0.IMG 至 099IMG 的镜像文件, 比如: 选择对应 000.IMG , **[b00]**.
- 4. 将优盘插上驱动器.
- 5. [**888 => b00**] 按一下[右边按钮],[**888 => d0**] 然后[**888 =>**

 $\mathbf{b00}$] 后,优盘中文件夹 IMG144 内的镜像文件 000.IMG 已传输到驱动器自带内存中.

6. 可以操作设备读入内存中数据.

● 镜像输出:将驱动器内存中的数据输出到优盘中,并产生相应镜像文件.

- 1. 开机后,[888 => 00.0.]
- 2. 同时按 2 个按钮调百位数到 [b00],选择镜像方式,[b00 b99] 是对应名称为 000.IMG
 至 099.IMG 的镜像文件,比如:选择对应 000.IMG, [b00].
- 3. 将优盘插上驱动器。
- 4. [**50. 50.**

镜像解密操作步骤:

将加密的磁盘镜像解密并产生普通的.EVT.B00.V00.NAM 等文件

- 1. 在优盘中新建一个文件夹名称为 IMG ELX ,将取得的磁盘的镜像文件命名为 EL000.IMG,或者 EL099.IMG 等,复制镜像文件到文件夹 IMG ELX 中。(如何取得磁盘镜像文件请参照光盘中相关文档 内操作说明)
- 2. 开机后,[图 => 00.0.]
- 3. 同时按 2 个按钮调百位数到 **[c00]**,选择镜像解密方式, **[c00 c99]** 是对应名称为 EL000.IMG 至 EL099.IMG 的镜像文件,比如:选择对应 EL000.IMG , **[c00]**.
- 4. 将优盘插上驱动器.
- 6. 从驱动器拔下优盘.
- 7. 同时按 2 个按钮调百位数到 **[000]**, 选择路径, **[000-999]** 是对应名称为 00 0 -999 的文件夹, 比如: 选择 000 文件夹 **[000]**.
- 8. 将优盘插上驱动器.
- 9. [**33** => **000**] 按一下[左边按钮],[**33** => **d2**] 然后[**33** => **000**] 后,驱动器自带内存中的文件(已解密)已传输到优盘中.

跳线设置:

J5: ---

JA: ---

JC: ---

JB: ---

S0: 驱动器选择信号 0 **S1**: 驱动器选择信号 1

MO: 马达信号

驱动器软件代码:

同时按住2个按钮不放,然后开机,将会短暂显示驱动器软件代码和日期版本,用于识别产品型号

错误代码:

E0: 优盘中没有指定所需的文件

E16: 驱动器内存出错