



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОТОКОЛА

«С2000-ПП»

Руководство по эксплуатации

АЦДР.426469.020 РЭп

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	5
1.1	Описание и работа изделия	5
1.1.1	Назначение изделия	5
1.1.2	Технические характеристики	6
1.1.3	Состав изделия	7
1.1.4	Устройство и работа изделия	7
1.1.5	Средства измерения, инструмент и принадлежности	29
1.1.6	Маркировка и пломбирование	29
1.1.7	Упаковка	29
1.2	Описание и работа составных частей изделия	30
2	Использование по назначению	30
2.1	Эксплуатационные ограничения	30
2.2	Подготовка прибора к использованию	.30
2.3	Использование изделия	38
2.4	Действия в экстремальных ситуациях	.45
2.5	Особенности использования доработанного изделия	.45
3	Техническое обслуживание изделия	.46
3.1	Общие указания	.46
3.2	Меры безопасности	.46
3.3	Техническое обслуживание	.46
3.4	Обновление прошивки	.46
3.5	Техническое освидетельствование	.46
3.6	Консервация (расконсервация, переконсервация)	.46
4	Текущий ремонт	.46
5	Хранение	.47
6	Транспортирование	.47
7	Утилизация	.47
8	Гарантии изготовителя	.47
9	Сведения о сертификации изделия	.47
ПРИ	$\mathbf{\Pi}\mathbf{O}\mathbf{K}\mathbf{E}\mathbf{H}\mathbf{H}\mathbf{E}\mathbf{A}$ Перечень сообщений прибора передаваемых в протоколе Contact ID	.48
ПРИ	ЛОЖЕНИЕ Б Отличия от предыдущих версий	51
Спис	сок принятых сокращений:	53

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации преобразователя протокола «С2000–ПП» версии 1.32.

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

Настоящее РЭ не распространяется на модификации и иные исполнения изделия.

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение изделия

- 1.1.1.1 Преобразователь протокола «С2000–ПП» (в дальнейшем «С2000–ПП», прибор или изделие) предназначен для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации ЗАО НВП «Болид» (приборы системы «Орион») в объектовое оборудование сторонних разработчиков с помощью интерфейса Modbus-RTU, а также для передачи событий на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID. «С2000–ПП» позволяет:
 - осуществлять мониторинг событий, происходящих в системе «Орион»;
 - получать состояния извещателей системы «Орион»;
 - управлять включением/выключением реле, взятием/снятием зон и разделов;
 - получать числовые значения параметров от приборов системы «Орион».
- 1.1.1.2 Область применения изделия: автономная или централизованная охрана зданий и сооружений (офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий) от несанкционированных проникновений и пожаров.
 - 1.1.1.3 Прибор является восстанавливаемым, регулярно обслуживаемым изделием.
- 1.1.1.4 Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.1.5 Конструкция прибора

«С2000-ПП» выполнен на одной печатной плате с применением двухстороннего монтажа ЭРИ. На рисунке 1 схематично показано расположение и назначение клемм и джамперов на плате «С2000-ПП».




Рисунок 1. Плата «С2000-ПП»

Джампер XP1 предназначен для переключения режима «C2000-ПП» на интерфейсе «Орион»:

- джампер установлен режим Орион-Master;
- джампер снят режим Орион-Slave.

Джампер XP4 предназначен для подключения/отключения нагрузочного резистора на линии интерфейса «Орион».

Джампер XP2 предназначен для подключения/отключения нагрузочного резистора на линии интерфейса Modbus.

Тампер S1 служит датчиком закрытия/вскрытия корпуса.

Светодиод НL1 предназначен для индикации режимов работы «С2000-ПП». После подачи питания (или сброса) светодиод кратковременно загорается красным цветом, затем зелёным и гаснет. Дальнейшее свечение зависит от режима работы. В режиме Орион-Slave светодиод мигает зелёным цветом (частота 0,5 Гц, скважность 2) при отсутствии обращений и загорается на 5 сек после каждого обращения. В режиме Орион-Маster светодиод мигает зелёным цветом в начале каждого цикла опроса приборов системы «Орион». Свечение светодиода красным цветом сигнализирует о неисправности «С2000-ПП». В этом случае можно попытаться восстановить (обновить) прошивку с помощью программы «Orion_prog.exe».

Клеммы XT2.3, XT2.4, XT.5 предназначены только для работы по интерфейсу RS-232 с передатчиком RS-202TD.

1.1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики прибора приведены в Таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Основные технические характеристики прибора

№	Наименование характеристики	Значение
1.1.2.1	Тип и напряжение источника питания, В	- постоянный, 12
1.1.2.2	Ток потребления, мА	- 30
1.1.2.3	Время технической готовности прибора к работе, с	- 3
1.1.2.4	Параметры работы интерфейса RS-485 «Орион»: – скорость передачи, бит/сек – количество стартовых/стоповых бит – без контроля чётности – максимальная длина пакета, байт	- 9600 - 1 - 75
1.1.2.5	Параметры работы интерфейса «Modbus/TD в режиме «шлюз Modbus»: — тип интерфейса — тип протокола — скорость передачи, бит/сек — количество стоповых бит — контроль чётности — максимальная длина пакета, байт	- RS-485 - Modbus-RTU - 1200; 2400; 9600; 19200; 38400; - 1 или 2 - без контроля чётности; 2 - с контролем чётности - нет, чётность, нечётность - 256
1.1.2.6	Параметры работы интерфейса «ModBus/TD» при передаче событий на RS-202TD: — тип интерфейса — тип протокола — скорость передачи — количество стоповых бит — контроль чётности — максимальная длина пакета, байт	- RS-485 или RS-232TTL - Contact ID - 9600 - 1 - нет - 14
1.1.2.7	База данных изделия позволяет поддерживать: — максимальное количество реле — максимальное количество зон — максимальное количество разделов — максимальное количество идентификаторов пользователей — размер кольцевого буфера событий	- 255 - 512 - 64 - 64 - 256
1.1.2.8	Длина линий связи при сечении жил проводов $0.75~{\rm mm}^2$ (диаметр жил не менее $0.9~{\rm mm}$) при скорости $9600~{\rm fut/cek}$, м	- не более 1200
1.1.2.9	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	- IP20
1.1.2.10	Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099- 83	- 3

1.1.2.11	Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение	- 1-35; - 0,5g
1.1.2.12	Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83	- O3
1.1.2.13	Диапазон рабочих температур, °С	- от минус 30 до +55
1.1.2.14	Масса прибора, кг	- 0,05
1.1.2.15	Габаритные размеры прибора, мм	- 56x38x20
1.1.2.16	Время непрерывной работы прибора	- круглосуточно
1.1.2.17	Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч	- не менее 80000
1.1.2.18	Вероятность безотказной работы	- 0,98758
1.1.2.19	Средний срок службы прибора, не менее лет	- 10

1.1.3 Состав изделия

Обозначение	Количество, шт.
Преобразователь протокола «С2000-ПП» АЦДР.426469.020	1
Руководство по эксплуатации АЦДР.426469.020 РЭ	1
Комплект запасных частей и принадлежностей:	
Шуруп 1-3×25.016 ГОСТ 1144-80	2
Дюбель 6×30	2
Упаковка	1

1.1.4 Устройство и работа изделия

1.1.4.1 В таблице 1.1.4 приведены режимы работы прибора «С2000-ПП».

Таблица 1.1.4

	Интерфейс «Орион»	Интерфейс «Modbus/TD»	Режим работы		
1	Ведущий	Ведомый	Шлюз «Орион» – Modbus		
2	Ведомый	Ведомый	шлюз «Орион» – Modous		
3	Ведущий	Ведущий	Трансляция событий в RS-202TD		
4	Ведомый	Ведущий	7 грансляция сооытии в RS-20211		

1.1.4.2 Интерфейс «Орион»

- 1.1.4.2.1 На интерфейсе «Орион» «С2000-ПП» может работать в режиме Master (ведущий) или в режиме Slave (ведомый) в зависимости от наличия или отсутствия джампера (перемычки) XP1. Определение режима выполняется один раз при старте программы (подаче напряжения питания): если джампер установлен, «С2000-ПП» переходит в режим «Орион-Master», если джампер снят в режим «Орион-Slave». Режим работы на интерфейсе «Моdbus/TD» и тип интерфейса (выбор стороннего оборудования) задаётся при конфигурировании прибора.
- 1.1.4.2.2 Режим «Орион-Master». В этом режиме «С2000-ПП» работает как опросчик приборов системы «Орион». При инициализации, «С2000-ПП» последовательно запрашивает состояния всех зон и реле, входящих в его базу данных (база данных создаётся при конфигурировании «С2000-ПП»). В процессе работы «С2000-ПП» изменяет текущие состояния зон, разделов и реле согласно поступающим от приборов системы «Орион» событиям. Если по интерфейсу «Моdbus» поступает команда на включение/выключение реле или на изменение состояния зоны/раздела, «С2000-ПП» передаёт её приборам системы «Орион». Одна команда, полученная «С2000-ПП» по интерфейсу «Моdbus», может вызвать, в зависимости от контекста, несколько сеансов передачи данных на интерфейсе «Орион» с одним или несколькими приборами системы «Орион».
 - 1.1.4.2.3 *Режим «Орион-Slave»*. Этот режим предназначен для:
 - 1) конфигурирования «C2000-ПП» с помощью программ «UProg» и «RS485Settings»; «C2000-ПП» АЦДР.426469.020 РЭп Изм.6 от 27.08.2020

- 2) обновления (изменения) программы микроконтроллера «C2000-ПП» с помощью программы «Orion_prog»;
 - 3) работы в качестве «шлюза» между системой «Орион» и Modbus системой.
- 1.1.4.2.4 Принципиальное отличие этого режима опросчиком приборов системы «Орион» является пульт «С2000М». В пульте, с помощью программы «РРгод», должна быть настроена трансляция событий прибору «С2000-ПП». После старта «С2000-ПП» последовательно запрашивает пульт о состоянии зон и реле, входящих в базу данных «С2000-ПП». В процессе работы «С2000-ПП» изменяет текущие состояния зон, разделов и реле, согласно поступающим от пульта событиям, сформированным приборами системы «Орион». Если по интерфейсу «Моdbus» поступает команда на включение/выключение реле или на изменение состояния зоны/раздела, «С2000-ПП» передаёт эту команду пульту «С2000М», который и передаёт её приборам системы «Орион».

Примечания:

- 1. Программы «PProg», «UProg», «RS485Settings», «Orion_prog» бесплатные программы, которые можно скачать с сайта 3AO HBП «Болид» по адресу: http://bolid.ru.
- 2. Запрос состояния реле выполняется только у тех приборов, которые отвечают на этот запрос:
 - «Сигнал-20М» начиная с версии 1.02 (версия прибора 1.01 изм. 1)
 - «C2000-СП1» начиная с версии 1.50
 - «C2000-4» начиная с версии 2.05
 - «C2000-КДЛ» начиная с версии 1.45

1.1.4.3 Интерфейс «Modbus/TD»

1.1.4.3.1 Если интерфейс используется в качестве шлюза между системой «Орион» и Modbus-системой, то «С2000-ПП» работает как ведомый (Modbus-Slave), отвечая на запросы ведущего (Modbus-Master). К одному устройству Modbus-Master (стороннее оборудование) может быть подключено несколько устройств Modbus-Slave («С2000-ПП»), каждый из которых имеет уникальный адрес в диапазоне от 1 до 247 на интерфейсе Modbus. Общий формат пакета данных приведён на рис. 2.

1 байт	1 байт			1252 ба	айт	2 байта			
_	Функция			Данны	ie	Контрольная сумма			
Адрес	Modbus	Д ₁	Д2	•••	Д _{N-1}	Д _N	Мл.байт	Ст.байт	

Рисунок 2. Структура пакета Modbus

Минимальная длина пакета – 5 байт.

Максимальная длина пакета – 256 байт.

Признаком конца пакета является пауза, более или равная времени передачи 3.5 байт, согласно выбранной скорости передачи.

1.1.4.3.2 Если интерфейс используется для передачи извещений в систему охраны по радиоканалу «Риф Стринг RS-202TD», то «С2000-ПП» работает как ведущий в протоколе Contact ID. Формат выходной посылки для передатчика:

Где: P - буква «P» = 0x50. Флаг начала телеграммы;

Х – тип телеграммы:

4 – Нарушение/Снят;

8 – Восстановление/Взят;

1 – Тест

EEE – код события Contact ID: три десятичных цифры;

RR – Идентификатор раздела;

ZZZ – Номер зоны или пользователя;

СС – Контрольная сумма:

<CR> - «возврат каретки» = 0x0D; <LF> - «перевод строки» = 0x0A.

Прибор «С2000-ПП» контролирует получение квитанции от передатчика.

Если в системе в течение более чем 5 сек не происходит событий, то прибор «С2000-ПП» формирует телеграммы типа ТЕСТ для контроля связи с передатчиком. Посылка ТЕСТ является частным случаем входной посылки и выглядит так:

P10000000061<CR><LF>

Прибор «С2000-ПП» полностью выполняет правила квитирования, изложенные в руководстве по эксплуатации цифрового передатчика «Риф Стринг RS-202TD».

Перечень сообщений, передаваемых прибором в передатчик «Риф Стринг RS-202TD» в протоколе Contact ID, приведен в приложении А.

1.1.4.3.3 Если «С2000-ПП» – ведомый на интерфейсе «Орион», то атрибуты сообщения RR и ZZZ определяются пультом «С2000М» по своей базе данных. Если «С2000-ПП» – ведущий на интерфейсе «Орион», то атрибуты сообщения RR и ZZZ определяются базой данных «С2000-ПП». В обоих случаях атрибут RR – это идентификатор раздела в базе данных пульта «С2000М» или «С2000-ПП». В обоих случаях при передаче сообщения РАЗДЕЛ ВЗЯТ (РАЗДЕЛ СНЯТ) атрибут ZZZ – номер пользователя, осуществившего взятие/снятие раздела.

1.1.4.4 Работа «С2000-ПП» с Modbus-системой

1.1.4.4.1 В таблице 1.1.4.4.1 приведён перечень функций протокола Modbus, поддерживаемых «С2000-ПП».

Таблица 1.1.4.4.1 - Функции Modbus, поддерживаемые «С2000-ПП»

Код функции Modbus	Описание						
1 (0x01)	Чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil Status)						
3 (0x03)	Чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers)						
5 (0x05)	Запись значения одного флага (Force Single Coil)						
6 (0x06)	Запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register)						
15 (0x0F)	Запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)						
16 (0x10)	Запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)						

При удачном выполнении команды «С2000-ПП» возвращает ответ с тем же кодом функции, что и запрос. В области данных успешного ответа передаются требуемые данные. В случае неудачного выполнения функции «С2000-ПП» возвращает ответ с тем же кодом функции, но с установленным старшим битом — пакет «exception» в терминах Modbus. В области данных ответа в этом случае передаётся код ошибки. Коды ошибок Modbus, формируемые «С2000-ПП», приведены в таблице 1.1.4.4.2.

Таблица 1.1.4.4.2 - Коды поддерживаемых ошибок Modbus

Код ошибки	Описание
1	Принятый код функции не может быть обработан на ведомом
2	Адрес данных, указанный в запросе, не доступен данному ведомому
3	Величина, содержащаяся в поле данных запроса, является недопустимой величиной для ведомого
6	Ведомый занят обработкой команды. Запрос необходимо повторить позже, когда ведомый освободится
15	Запрошенные данные пока не получены. Например: состояние запрошенной зоны пока не известно «С2000-ПП», так как он ещё не получил от прибора (режим «Орион-Master») или пульта «С2000М» (режим «Орион-Slave») состояние именно этой зоны. Запрос необходимо повторить позже

Пример ответа «С2000-ПП» на запрос содержимого регистра с адресом **42000**.

Так как регистра с таким адресом у «С2000-ПП» нет, то он отвечает пакетом «exeption»:

Адрес ведомого	Код функции с установленным старшим битом	Код ошибки	CRC low	CRC hi
0x03	0x 8 3	0x02	0x61	0x31

Modbus-Master имеет возможность передать широковещательную команду. В этом случае адрес получателя равен нулю. На широковещательную команду ответ не передаётся.

1.1.4.5 В режиме Slave «С2000-ПП» позволяет контролировать отсутствие обращений опросчика (пульта «С2000М» или APM «Орион») в течение установленного, при настройке, интервала времени. Если обращения опросчика отсутствуют более установленного времени, то «С2000-ПП» формирует событие с кодом **250** «Потеряна связь с прибором». Если обращения опросчика возобновятся, то «С2000-ПП» формирует событие с кодом **251** «Восстановлена связь с прибором». Оба эти события могут иметь поле «№ зоны» равное значению «№ зоны опросчика», если такая зона определена при настройке «С2000-ПП». Состояние зоны опросчика соответствует сформированным событиям.

Данная функция позволяет Modbus-системе контролировать наличие/отсутствие связи между опросчиком и «C2000-ПП».

1.1.4.6 В режиме Slave «С2000-ПП» позволяет контролировать отсутствие обращений от Modbus-системы в течение установленного, при настройке, интервала времени. Если обращения от Modbus-системы отсутствуют установленное время, то «С2000-ПП» формирует событие с кодом 90 «Нет канала связи». Если обращения от Modbus-системы возобновятся, то «С2000-ПП» формирует событие с кодом 91 «Восстановление канала связи». Оба эти события передаются опросчику системы Орион от имени виртуального ШС1 «С2000-ПП» и никак не влияют на состояние зон определённых в «С2000-ПП». Кроме того «С2000-ПП» имеет специальный регистр с адресом 46136 в который Modbus-система может записывать состояние своих компонент или состояние связи со своими компонентами. Запись в этот регистр кода 85 («Авария») приведёт к формированию события с кодом 90 «Нет канала связи» и наоборот, запись в этот регистр кода 170 («Восстановление») приведёт к формированию события с кодом 91 «Восстановление канала связи».

Данная функция позволяет опросчику системы ОРИОН контролировать наличие/отсутствие связи между Modbus-системой и «С2000-ПП».

1.1.4.7 Получение данных от «С2000-ПП».

В зависимости от вида данных, которые Modbus-Master желает получить, требуется один или два сеанса «запрос-ответ» с «С2000-ПП». Данные, которые «С2000-ПП» уже имеет в своей памяти, Modbus-Master получает за один сеанс «запрос-ответ». К таким данным относятся:


- максимальные количества реле, зон и разделов Modbus;
- максимальные количества состояний зон и разделов Modbus;
- размер кольцевого буфера событий;
- максимальная длина описания события;
- тип и версия «C2000-ПП»;
- состояния зон, разделов и реле;
- описание события;
- количество не прочитанных событий;
- номер самого нового события, номер самого старого события;
- текущие дата и время;
- только в режиме «Opuon-Master»:
 - **температура и влажность**, измеренные термогигрометром «C2000-BT», подключенном к контроллеру «C2000-КДЛ»;

- **температура**, измеренная извещателем «С2000-ИП», подключенном к контроллеру «С2000-КДЛ»;
- концентрация СО и температура, измеренные извещателем «С2000-ИПГ», подключенном к контроллеру «С2000-КДЛ».

Два сеанса «запрос-ответ» используются для получения:

- расширенного состояния зоны в первом сеансе Modbus-Master записывает в «С2000-ПП» номер зоны, а во втором сеансе выполняет чтение. Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения расширенного состояния зоны один и тот же для всех зон − 46192;
- расширенного состояния раздела в первом сеансе Modbus-Master записывает в «С2000-ПП» номер раздела, а во втором сеансе выполняет чтение. Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения расширенного состояния раздела один и тот же для всех разделов − 46200;
- чтение события по установленному номеру в первом сеансе Modbus-Master записывает в «С2000-ПП» номер события, а во втором сеансе выполняет чтение.
 Адрес регистра (адрес первого регистра из последовательности регистров) для чтения события по установленному номеру один и тот же для всех номеров событий 46296;
- и в режиме «*Opuoн-Master*» и в режиме «*Opuoн-Slave*» числового значения параметра в первом сеансе Modbus-Master записывает в «С2000-ПП» номер зоны, а во втором сеансе выполняет чтение.

Если Modbus-Master формирует запросы часто, то для получения данных может потребоваться более чем два сеанса «запрос-ответ», особенно если «С2000-ПП» работает ведомым в системе «Орион». Если к моменту получения во втором сеансе запроса «Передать данные» «С2000-ПП» их ещё не имеет, он сформирует пакет ошибки с кодом 15. В этом случае Modbus-Master через некоторое время должен повторить запрос данных:



1.1.4.8 Числовые значения параметров.

С помощью «C2000-ПП» Modbus-Master может получить числовые значения следующих параметров:

- температура приборы «С2000-ИП», «С2000-ВТ»;
- влажность прибор «С2000-ВТ»;
- концентрация CO прибор «С2000-ИПГ»;
- количество импульсов прибор «C2000-ACP1/2/8»;
- напряжение и ток приборы «РИП-12В-2А-7Ач RS» и «РИП-12 RS».

Так как для получения числового значения параметра от прибора системы «Орион» необходимо выполнить специальный запрос, в конфигурационной таблице зон и разделов «С2000-ПП» должен быть указан соответствующий тип зоны для данного ШС.

В режиме *«Орион-Master»* «С2000-ПП» может передать значения температуры (или влажности или концентрации СО) за <u>один сеанс</u> связи. В этом режиме и только для С2000-ВТ/С2000-ИП/С2000-ИПГ (код типа зоны равен 6) поддерживается группа регистров с *«С2000-ПП» АЦДР.426469.020 РЭп Изм.6 от 27.08.2020*

адресами от 30000 до 30511 включительно. Возможно чтение как одного регистра так и группы регистов. Максимальное количество регистров в группе не должно превышать 12. При попытке чтения одного или нескольких регистров с адресами 30000...30511 «С2000-ПП» формирует пакеты exeption в случаях:

- 1) exception(2), если работает в режиме Slave;
- 2) exception(3), если запрошено более 12 регистров;
- 3) exception(2), если атрибуты (адрес прибора, №ШС, тип зоны) хотя бы одной из запрошенных зон не указаны;
 - 4) exception(2), если хотя бы у одной из запрошенных зон код типа не равен 6;
- 5) exception(2), если все зоны не имеют одно и то же значение атрибута "адрес прибора", то есть зоны относятся к разным приборам.
- 6) exception(3), если ведомый прибор не ответил или в его ответе указано что данных нет (например нет такого ШС, ШС оборван или отключен).

Расшифровка ответа «С2000-ПП» на запрос числового значения параметра (температуры, влажности, СО) выполняется единообразно.

1.1.4.9 Управление стоянием зон, разделов, реле.

Как в режиме «Орион-Master» так и в режиме «Орион-Slave» С2000-ПП позволяет:

- брать на охрану зоны Modbus;
- снимать с охраны зоны Modbus;
- брать на охрану разделы Modbus;
- снимать с охраны разделы Modbus;
- включать и выключать реле, имеющиеся у некоторых приборов ИСО Орион.

Если предполагается только мониторинг состояния извещателей и событий ИСО «Орион», то при настройке «С2000-ПП», следует снять разрешение управлением состояния зон, разделов, реле.

В таблице 1.1.4.9 приведён перечень функций протокола Modbus, поддерживаемых «C2000- $\Pi\Pi$ ».

Таблица 1.1.4.9 - Перечень функций Modbus, поддерживаемых «С2000-ПП»

Таблица 1.1.4.9 Назначение	Функция Modbus			Данные		Длина пакета	Примеча- ние		
Запрос макси-		Адрес регистра 46144 Количество регистров							
мального коли- чества реле (Ч)		Ст. байт	N.	Іл. байт	Ст. байт	=0	Мл. байт=1	8	
Максимальное	3	Счётчик байт	2	Макси	имальное к	олич	ество реле	7	
количество реле		Счетчик оайт	z = Z	Ст.	байт	Мл. байт		/	
Запрос макси- мального коли-		Адрес рег	истра	46145	Колич	ество	регистров	8	
чества зон (Ч)	3	Ст. байт	N.	Іл. байт	Ст. байт	=0	Мл. байт=1	0	
Максимальное	3	Счётчик бай	$_{\mathrm{T}} =$	Максі	имальное к	олич	ество зон	7	
количество зон		2		Ст. б	байт		Мл. байт	,	
Запрос максимального		Адрес реги	истра	46146	Колич	ество	регистров		
количества разделов (Ч)	3	Ст. байт	M	Іл. байт	Ст. байт	=0	Мл. байт=1	8	
Максимальное		Сиётини бойт	. – 2	Максим	альное кол	ичес	тво разделов	7	
количество раз- делов		Счётчик байт = 2		Ст.	байт Мл. байт		Мл. байт	/	
Запрос макси- мального коли-		Адрес регистра 46147			Количество регистров				
чества состояний зоны (Ч)	3	Ст. байт	M	Іл. байт	Ст. байт=0 Мл. байт=1		8		
Максимальное количество	J	Счётчик байт	c = 2	Максимальное количество состояний зоны			7		
состояний зоны				Ст. (байт Мл. байт				
Запрос макси- мального коли-		Адрес регистра 46148			Количество регистров			o	
чества состояний раздела (Ч)	3	Ст. байт	M	Іл. байт	Ст. байт=0 М.		Мл. байт=1	8	
Максимальное количество со-	3	Счётчик байт = 2		Максима	Максимальное количество состоян: раздела		во состояний	7	
стояний раздела				Ст. (Ст. байт М		Мл. байт		
Запрос максимального		Адрес рег	46149	Количество регистров			_		
количества событий (Ч)	3	Ст. байт	N	Ил.байт	Ст.байт	=0	Мл. байт =1	8	
Максимальное	3	O	2	Максим	альное кол	ичес	тво событий	7	
количество событий		Счётчик байт	z = 2	Ст.	Ст. байт		Мл. байт		
Запрос максимальной		Адрес регистра 46150			Количество регистров				
длины описания события (Ч)	3	Ст. байт			Ст.байт=0 Мл. байт =1			8	
Максимальная длина описания	5	Счётчик байт = 2		Макс	Максимальная длина описани события			7	
события				Ст. байт		Мл. байт			

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus									Длина пакета	Приме- чание
Запрос типа		Адрес регистра 46152					Количество регистров				_	
и версии прибо- ра (Ч)		Ст. байт Мл.бай				Ст.байт=0 Мл. байт			T =2	8		
Тип и версия	3	Счётчик	,	Гип пр	ибор	ра Версия			прибо	pa		
прибора		байт = 4	Ст.	байт	Мл.	байт	Ст. ба	йт	Мл.	байт	9	
	Функции запроса и установки состояния											
Запрос состояния группы реле		Начальнь 10000 + (№ перв	М, где	= M =]	Количес	ство	реле		8	
(Y)		Ст. байт	M	л. байт	-	Ст. ба	йт = 0		Мл. баі	йт		
	1				Б	айты с	остояни	я ре	еле			Байты состоя-
Состояние группы реле		Счётчик ба N	ійт =	1 6	байт				N		5+N	ния: 1 бит – состоя- ние одно- го реле
Команда управления группой реле (3)		Начальный адрес реле 10000 + М, где М = № первого реле - 1	Количество реле			Счётчик байт N	Данные для установки состояния реле			+ N	Байты состоя- ния: 1 бит – состоя- ние одно-	
	Я	Ст. Мл	. C	г.	Л л.	5	1			N		го реле
Подтверждение управления группой реле		10000 н (№ перв	- М, гд	й адрес реле М, где М = ого реле – 1)			Количество реле				8	
ry r		Ст. байт Мл. байт			ΙΤ	Ст. (5а йт = 0		Мл. ба	ийт		
Команда управления одним реле		10 (где M =	Адрес регистра 10000 + M, где M = (№ реле – 1)			Состояние реле: 0xFFFF – включить 0x0000 – выключить				8		
(3)	5		Ст. байт Мл. байт			Ст. байт Мл. байт				йт		
Подтверждение управления	3		с регис 100 + N (№ ре.	1,		Состояние реле: 0xFFFF – включить 0x0000 – выключить				8	Ответ повторяет	
одним реле		Ст. байт	1	Ил. бай	ÍТ	Ст	. байт		Мл. ба	айт		запрос
Запрос			с регис 000 + № (№ 301	1,		Количество регистров			В	8		
зоны (Ч)		Ст. байт	1	Мл. баі	íт	Ст. байт = 0 Мл. байт =1				r =1		
Ответ на запрос состояния зоны		Счётчик баі	йт = 2	Ст.б		айты состояния зоны (табл.5) Мл.байт (табл.5)			1.5)	7	Приори- тетные состояния зоны	

Назначение	Функция Modbus	Данные Modbus									Длина пакета	Приме- чание	
Команда установки состояния зоны (3)		Адрес регистра 40000 + M, где М = (№ зоны – 1)					Состояние зоны: 109 – снятие ШС; 24 – взятие ШС; 142 – отключение автоматики; 148 – включение автоматики; 143 – сброс пуска АСПТ; 146 – пуск АСПТ; 15 – выключение контроля ШС; 16 – включение контроля ШС						
	6	Ст. бай	iт	Мл. ба	айт	(Ст. байт	$\Gamma = 0$	Мл	. байт			
Подтверждение изменения состояния зоны	А прес регистра				Состояние зоны: 109 – снятие ШС; 24 – взятие ШС; 142 – отключение автоматики; 148 – включение автоматики; 143 – сброс пуска АСПТ; 146 – пуск АСПТ				гики;	8	Ответ повторяет запрос		
		Ст. бай	İТ	Мл. ба	айт		Ст. Бай	T=0	Мл	. байт			
Установка номера зоны для запроса		Адрес регистра 46176					Номер зоны						
расширенно-го состояния зоны (3)	6	Ст. бай	Мл. б	айт	Ст. байт		Мл	і. байт	8				
Подтверждение установ-		Адрес регистра 4617			•	Номер зоны				8	Ответ повторя-		
ки номера зоны		Ст. байт Мл. байт				Ст. байт Мл. байт				і. байт		ет запрос	
Запрос рас- ширенного состояния зоны по уста-		Адрес регистра 46192				Количество регистров = количество байт состояния / 2					8		
новленному номеру (Ч)		вленному меру (Ч)		Ст. байт		байт (Ст. байт = 0		0 Мл. байт			
	3		Номер зоны			Байты состоя зоны					Байты состоя-		
Расширенное состояние зоны		ие	Счётчик байт	Ст.	Мл.		оличо бай остоя		Байт 1	•••	Байт N	8+N	ния – по убыва- нию приори- тета
Запрос состояния			Адрес регистра 44096 + M, где M = (№ раздела – 1)				Количество регистров			8			
раздела (Ч)		Ст. бай	ÍТ	Мл	. байт	Γ	Ст. б	айт = 0	MJ	і. байт			
Состояние	3	З Счётчик байт = 2				'	Байты	состоя	ния		7	Приори- тетные состоя-	
раздела					Ст.б	байт (табл.5) Мл.байт (табл.5)					ния раздела		

Назначение	Функция Modbus			Да	нные М	Iodbus	S			Длина пакета	Приме- чание
Команда установки состояния раздела (3)			Адрес рег 44096 + М = (№ ра байт	· М, здела -	– 1) Іл. байт	24	Состоя 99 – снят 4 – взяти Ст. байт =	ие раз е разд		8	
Подтвер- ждение установки состояния	6	где	Адрес рег 44096 + М = (№ ра	истра · М, здела -		10 24		ние р че раз е разд	аздела:	8	Ответ повто- ряет запрос
раздела Установка номера			рес регист					ep pas			sanpoc
раздела для запроса расширенно-го состояния раздела	6	Ст. б	байт	М	л. байт	C	Ст. байт =	= 0	Мл. байт	8	
Подтвер- ждение		Ад	рес регист	pa 461	77		Ном	ер раз	дела		Ответ
установки номера раздела		Ст. (байт	М	л. байт	C	Ст. байт =	= 0	Мл. байт	8	повто- ряет запрос
Запрос рас- ширенного состояния		Ад	прес регист	pa 462	00	I	колич	гво рег чество тояния		- 8	
раздела по установлен- ному номеру		Ст. байт		M	Іл. байт	(Ст. байт =	= 0	Мл. байт		
	3		Номер р	аздела			Баі	йты со разд	стояния ела		Байты состо-
Расширенное состояние раздела		Счётчик байт	Ст.	Мл.	Количе бай Мл. состоя		Байт 1		Байт N	8+N	яния – по убы- ванию прио- ритета
		Фуі	нкции для	работ	ъ с буф	рером (событий	i	- L	<u> </u>	<u>.</u> *
Запрос номера само-		Адре	ес регистра	46160)	К	оличест	во рег	истров		
го нового события (Ч)	3	Ст.	байт	Мл	. байт	Ст. ба	айт = 0	Мл	. байт = 1	8	
Номер самого ново- го события		Счётчик	байт = 2		Ст.	Ном байт	ер собы		Іл. байт	7	
Запрос но- мера самого		Адр	ес регистр	a 4616	1	I	Количест	гво рег	гистров		
старого события (Ч)	3	Ст.	байт	M.	л. байт	Ст.	байт = 0	Мл	ı. байт = 1	8	
Номер самого ста- рого события		Счётч	2	(Н Ст. бай	омер соб		л. байт	7		
Запрос коли-		Адр	a 4616	2	I	Количест	гво рег	гистров			
чества не- прочитанных событий (Ч)	3	Ст.		л. байт		байт = 0	1	ı. байт = 1	8		
Количество непрочитан- ных событий		Счётч	ик байт =	2	Ci	Колі г. байт	ичество (= 0		ий Іл. байт	7	

Назначение	Функция Modbus				Данные Мо	dbus			Длина пакета	Приме- чание
Установка		Ад	трес регі	истра	46163	Но	мер со	бытия		
признака «Событие прочитано» (3)	6	Ст. б	байт		Мл. байт	Ст. ба	йт	Мл. байт	8	
Подтвержде-		Ад	трес регі	истра	46163	Но	мер со	бытия		Ответ
ние установ- ки признака		Ст. б	байт		Мл. байт	Ст. ба	йт	Мл. байт	8	повто- ряет запрос
Очистка буфера		Ад	ірес регі	истра	46164	0		0	8	
событий		Ст. б	айт		Мл. байт					
Подтвержде- ние очистки	6	Ад	трес регі	истра	46164					Ответ повто-
буфера событий (3)		Ст. б	айт		Мл. байт	0		0	8	ряет запрос
Запрос		A	црес регі	истра	ı 46264			егистров = айт собы- 2	8	
события (Ч)		Ст. б	айт		Мл. байт	Ст. бай	T = 0	Мл. байт	_	
Самое	3		Н	[омер	о события					N = ко- личе-
старое непрочитанное событие		Счётчик байт			Мл. байт	— Длина опи- сания	Код	тип по- ля, дли- на поля, данные	5+N	ство реги- стров *
Установка номера со-		Ад	трес регі	истра	46178	Но	мер со	бытия		
бытия для запроса по номеру (3)	6	Ст. б	айт		Мл. байт	Ст. ба	йт	Мл. байт	8	
Подтвержде-		Ад	ірес регі	истра	ı 46178	Но	мер со	бытия		Ответ
ние установ- ки номера		Ст. б	байт		Мл. байт	Ст. ба	йт	Мл. байт	8	повто- ряет запрос
Запрос события по		Ад	црес регі	истра	ı 46296			егистров = айт собы- 2	8	
номеру (Ч)		Ст. б	байт		Мл. байт	Ст. бай	$i_T = 0$	Мл. байт		
Ответ на	3		Н	[омер	о события			Поля:		N = ко-
запрос события по номеру		Счётчик байт	Ст. байт		Мл. байт	Длина опи- сания	Код	тип по- ля, дли- на поля, данные	5+N	личе- ство реги- стров *
		Функции	для чте	ния	числовых зн	ачений пар	эаметр	ООВ		
Установка		Адрес регистр		стра 4	46179	Но	мер зо	НЫ		
номера зоны для запроса температуры или влажности (3)	6			М	Іл. байт	Ст. байт	N	Ил. байт	8	
Подтвержде-		Адр	ес регис	стра 4	46179	Но	омер зоны			Ответ
ние установ-		Ст. бай	Т	M	Іл. байт	Ст. байт	N	Ил. байт	8	повто- ряет запрос

Назначение	Функция Modbus			Данн	ые I	Mod	lbus			Длина пакета	При- меча- ние
Запрос числово- го значения		Адрес рег	гистр	oa 46328]	Количество количест				
температуры или влажности (Ч)	3	Ст. байт		Мл. байт	Γ	Ст	т. байт = 0	Мл.	байт = 1	8	
Числовое значение температуры или влажности	3	Счётчи	к ба	йт = 2		ВС	исловое зна ое в дополн с фиксиров Ст. байт	ительн анной	юм коде	7	
Установка номера зоны для		Адрес регистра 46180						ер зонь			
запроса счётчи-		Ст. байт	Мл. бай	ÍТ		Ст. байт	M	л. байт	8		
Подтверждение	6	Адрес регистра 46180				Номе	р зонь	I		Ответ	
установки номера		Ст. байт	Мл. бай	íт		Ст. байт	М	л. байт	8	повто- ряет запрос	
Запрос числа (Ч)		Адрес регистра 46332]	Количество количест			. 8	•
	3	Ст. байт	Мл. бай	ÍТ	Ст	. байт = 0	Мл.	байт = 3			
Число (содержимое счётчика)		Счётчик E байт = 6 1				Байт 4	Байт Байт 6 5 (мл)		11		
Установка		Адрес рег	гистр	oa 46181			Номе	р зонь	I		
номера зоны для запроса напряжения или тока (3)	6	Ст. байт		Мл. бай	íт	Ст. байт		М	л. байт	8	
Подтверждение		Адрес рег	истр	oa 46181			Номе	р зонь	I		Ответ
установки номера		Ст. байт		Мл. бай	íт	Ст. байт		М	л. байт	8	повто- ряет запрос
Запрос числово- го значения		Адрес рег	гистр	oa 46328]	Количество количест			- 8	
напряжения или тока (Ч)		Ст. байт		Мл. бай	ÍΤ	Ст	. байт = 0	Мл.	байт = 1		
Числовое значение напряжения или тока	3	Счётчи	к баі	йт = 2				ополни ссирова чкой	тельном анной	7	
							Ст. байт	M	л. байт		
Запрос числово- го значения температуры		Адрес 3000 где M = (00 +	M,]	Количество количест			8	
или влажности только в режиме Master (Ч)	3	Ст. байт		Мл. байт		Ст. байт = 0		Мл.	байт = 1		
Числовое значение температуры или влажности		Счётчи	5айт = 2			Числовое аковое в до коде с фик	тельном анной	7			
						(Ст. байт	M.			

Назначение	Функция Modbus				Д	(аннь	ie Mod	lbus						Длина пакета	Приме- чание
Другие функции															
Синхронизация времени (3)		Адр гис 46	Кол- рег стр	И-		тчик т = 6		6 ба	ійт д	анні	ЫΧ		15	Только в режиме Орион-	
времени (3)	16	Ст.	Мл.	0	3			Ч	M	С	Д	M	Γ		Master
Подтверждение		Адрес регистра 46				тра 46165			Количество регистров						
синхронизации времени		Ст	. байт	M	Мл. байт			байт	= 0	M	Іл. ба	айт =	= 3	8	
Запрос времени		Ад	трес реги	истра 4	4616	55	ŀ	Количество ре				ов		8	
и даты (Ч)	3	Ст	. байт	M	Мл. байт			Ст. байт = 0				айт =	3	0	
Время и дата	3		ётчик				Время и дата				a			11	
прибора		(oa)	байт = 6			M	C	Д		N	Λ	Ι	,	11	

Примечания:

- 1) 3 запись;
- 2) Ч чтение;
- 3) Тип прибора: 36 «С2000-ПП»;
- 4) Версия прибора:
 - версия 1.23 передаётся как 123 (ст. байт = 0, мл. байт = 123);
 - версия 3.01 передаётся как 301 (ст. байт = 1, мл. байт = 45).

1.1.4.10 «С2000-ПП» поддерживает приоритетность состояния зон и разделов. В ответах на запросы состояния первыми передаются наиболее приоритетные состояния зон и разделов. В таблице 1.1.4.10 приведён список событий (состояний ШС) системы «Орион», с указанием приоритета для тех событий, которые влияют на состояние зон и разделов. Самое приоритетное состояние имеет индекс приоритета 1. Приоритет уменьшается по мере возрастания индекса. Событие, не влияющее на состояние зоны и раздела, имеет пустое поле в колонке приоритета таблицы 1.1.4.10.

Таблица 1.1.4.10 - Список событий (состояний ШС) системы «Орион»

Код события (состояния)	Название события (состояния ШС)	Список по- лей для дан- ного события (см. табл. 6)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (1 – высший)
1	Восстановление сети 220 В	(2), 3, 11		82
2	Авария сети 220 В	(2), 3, 11		42
3	Тревога проникновения	(2), 3, 11	Нарушение охранного ШС, взятого на охрану	13
4	Помеха	(2),(3),11,(24)	Повышение сигнала в измерительном канале датчика, но меньше уровня тревоги	22
6	Помеха устранена	(2), (3), 11,(24)		87
9	Активация УДП	(2), 3, 11	Нажата кнопка (переключатель и т.п.) адресного или контролируемого с помощью ШС устройства, предназначенного для дистанционного запуска противопожарного оборудования.	61
10	Восстановление УДП	(2), 3, 11	Устройство дистанционного пуска переведено в исходное состояние	73
17	Неудачное взятие	(1), (2), 3, 11	В момент постановки под охрану ШС был нарушен или неисправен	37
18	Предъявлен код при- нуждения		Предъявлен код принуждения	
19	Тест	(2), 3, 11	Срабатывание пожарного дымового извещателя «ДИП-34А» при специальном тестовом воздействии (поднесении магнита или нажатии тестовой кнопки) не в режиме тестирования	
20	Вход в режим тестирования	(2), 3, 11	ШС переведен в режим «Тестирование»	
21	Выход из режима тестирования	(2), 3, 11	ШС вышел из режима «Тестирование»	
22	Восстановление контроля	(1), (2), 3, 11	Восстановление контроля программируемого технологического входа	91
23	Задержка взятия	(1), (2), 3, 11	Включилась задержка на выход (задержка взятия на охрану)	53
24	Взятие входа на охрану	(1), (2), 3, 11	Вход взят на охрану	66
34	Идентификация	1, (2), (3), 11	Пользователь ввёл код для управления (например, для постановки на охрану или снятия с охраны)	
35	Восстановление технологического входа	(2), 3, 11		72
36	Нарушение технологического входа	(2), 3, 11		71
37	Пожар	(2), 3, 11	Обычно это срабатывание двух пороговых извещателей в шлейфе сигнализации, либо истекла задержка перехода в «Пожар» после срабатывания порогового извещателя, либо превышение измеряемой величиной (температура или задымленность) порога «Пожар» в адресноаналоговой зоне	10
38	Нарушение 2-го технологического входа	(2), 3, 11	Другое нарушение технологического входа	57
39	Восстановление нормы оборудования	(2), 3, 11		75

Код события (состояния)	Название события (состояния ШС)	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (1 – высший)
40	Пожар 2	(2), 3, 11	Состояние «Пожар» не менее двух ШС или автоматических адресных извещателей, принадлежащих одной контролируемой области (одному разделу), либо «Пожар» в зоне, контролирующей ручной извещатель	9
41	Неисправность оборудования	(2), 3, 11	Неисправность оборудования. Это либо внутренняя неисправность адресного извещателя (неисправность оптической системы «ДИП-34А»), либо нарушение цепей контроля массы и давления прибора «С2000-КПБ»	26
42	Неизвестное устройство	(2), 3, 11		
44	«Внимание!»	(2), 3, 11	Обычно это срабатывание порогового теплового пожарного извещателя, подтвержденное срабатывание порогового дымового извещателя, превышение измеряемой величиной (температура или задымленность) порога «Внимание» в адресноаналоговой зоне	11
45	Обрыв входа	(2), 3, 11	Обрыв шлейфа сигнализации или контролируемой цепи адресного расширителя	23
46	Обрыв ДПЛС	Обрыв двухпроводной линии связи	36	
47	Восстановление ДПЛС	(2), 3, 11	Восстановление двухпроводной линии после обрыва или КЗ	85
58	Тихая тревога	(2), 3, 11	Нарушение тревожного ШС	12
71	Понижение уровня	(2), 3, 11	Понижение уровня воды или давления («Поток-3Н»)	63
72	Норма уровня	(2), 3, 11	Восстановление уровня воды или давления («Поток-3Н»)	69
74	Повышение уровня	(2), 3, 11	Повышение уровня воды или давления («Поток-3Н»)	58
75	Аварийное повышение уровня	(2), 3, 11	Превышение аварийного уровня воды или давления («Поток-3Н»)	29
76	Повышение температуры	(2), 3, 11	Температура превысила макси- мально допустимое значение	59
77	Аварийное понижение уровня	(2), 3, 11	Понижение уровня воды или давления ниже аварийного значения («Поток-3Н»)	30
78	Температура в норме	(2), 3, 11	Температура в установленных границах («температурная» зона «С2000-КДЛ»)	70
79	Тревога затопления	(2), 3, 11	Срабатывание датчика затопления (протечки)	15
80	Восстановление датчика затопления	(2), 3, 11	Восстановление датчика затопления (протечки).	65
82	Неисправность термометра	(2), 3, 11	Неисправность измерителя температуры («температурная» зона «С2000-КДЛ»)	27
83	Восстановление термометра	(2), 3, 11	Восстановление измерителя температуры («температурная» зона «С2000-КДЛ»)	76
84	Начало локального программирования	11		

Tr.		Commence	Таолица 1.1.4.10 (<i>т</i>	ірооолокение)
Код события (состоя- ния)	Название события (состояния ШС)	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (1 – высший)
90	Неисправность канала связи	(2), 3, 11	Неисправность канала передачи извещений абоненту	33
91	Восстановление канала связи	(2), 3, 11	Восстановление канала передачи извещений абоненту	90
109	Снятие входа с охраны	(1), (2), 3, 11	Вход снят с охраны	51
110	Сброс тревоги	(2), 3, 11	Сброшено состояние «тревога» или «пожар»	
117	Восстановление снятого входа	(2), 3, 11	Восстановление нормы снятого охранного входа	52
118	Тревога входа	(2), 3, 11	Тревога входной зоны	14
119	Нарушение снятого входа	(2), 3, 11	Нарушение снятого охранного входа	50
121	Обрыв выхода	5, 11	Обрыв цепи нагрузки релейного выхода	31
122	КЗ выхода	5, 11	Короткое замыкание цепи нагрузки релейного выхода	32
123	Восстановление выхода	5, 11	Восстановление релейного выхода (восстановление после неисправности цепи нагрузки выхода)	77
126	Потеря связи с выходом	5, 11	Управление выходом (реле) недоступно из-за отсутствия связи с ним: потеряна связь контроллера «С2000-КДЛ» с адресным релейным модулем «С2000-СП2», либо потеряна связь «С2000-АСПТ» с подключенными к нему «С2000-КПБ»	
127	Восстановление связи с выходом	5, 11	Восстановлено управление выходом (реле): восстановлена связь контроллера «С2000-КДЛ» с потерянным ранее адресным релейным блоком «С2000-СП2», либо восстановлена связь «С2000-АСПТ» с «С2000-КПБ»	
128	Изменение состояния выхода	5, 11	Изменение состояния исполнительного выхода: включение, включение в прерывистом режиме, выключение	
130	Включение насоса	(2), 3, 11		54
131	Выключение насоса	(2), 3, 11		67
135	Ошибка при автоматическом тестировании	11	Выявлен сбой (неисправность) в оборудовании	
137	Пуск	5, 11	Срабатывание цепи пуска	
139	Неудачный пуск пожаротушения	(2), 3, 11	Неудачный запуск автоматической установки пожаротушения (пусковой импульс был выдан, но не зафиксирован выход огнетушащего вещества)	5
140	Тест	11	Запуск внутреннего теста	
141	Задержка пуска АУП	(2), 3, 11	Выполнилось условие пуска аппаратуры управления пожаротушением и идет отсчет задержки перед выдачей пускового импульса	4
142	Автоматика АУП выключена	(2), 3, 11	Режим автоматического запуска АУП выключен	49

Код		Список полей	Таолица 1.1.4.10 ()	
код события (состоя- ния)	Название события (состояния ШС)	для данного события (см. табл. 6)	Описание события (состояния ШС)	Приоритет состояния (1 – высший)
IIIII)		(Civi. 1ausi. U)	Пуск АУП был отменен (например,	
143	Отмена пуска АУП	(2), 3, 11	во время задержки запуска была нажата кнопка «СБРОС» прибора «С2000-АСПТ», либо с пульта дана команда «ОТМЕНИТЬ ПУСК»)	16
144	Тушение	(2), 3, 11	Идет тушение (после выдачи пускового импульса зафиксирован выход огнетушащего вещества)	1
145	Аварийный пуск АУП	(2), 3, 11	Аварийный пуск аппаратуры пожаротушения (пускового импульса не было, но зафиксирован выход огнетушащего вещества)	2
146	Пуск АУП	(2), 3, 11	Выдан импульс пуска аварийной установки пожаротушения	3
147	Блокировка пуска АУП	(2), 3, 11	Пуск АУП был заблокирован (например, во время задержки запуска была открыта дверь в защищаемое помещение)	48
148	Автоматика АУП включена	(2), 3, 11	Режим автоматического пуска АУП включен	68
149	Взлом корпуса прибора	(2), 3, 11		47
150	Пуск речевого оповещения	(2), 3, 11	Выполнен запуск речевого оповещения (РО)	7
151	Отмена пуска РО	(2), 3, 11	Отмена пуска речевого оповещения	17
152	Восстановление корпуса прибора	(2), 3, 11		86
153	ИУ в рабочем состоянии	5, 11	Клапан приточно-вытяжной вентиляции или дымоудаления перешел в рабочее состояние	60
154	ИУ в исходном состоянии	5, 11	Клапан приточно-вытяжной вентиляции или дымоудаления перешел в исходное состояние	62
155	Отказ ИУ	5, 11	Клапан не перешел в рабочее или исходное состояние	20
156	Ошибка ИУ	5, 11	Некорректное состояние цепей контроля клапана	21
158	Восстановление внутренней зоны	(2), 3, 11		74
159	Задержка пуска РО	(2), 3, 11	Идёт задержка перед пуском РО	8
161	Останов задержки пуска АУП	(2), 3, 11	Отсчёт задержки пуска пожаротушения остановлен	6
165	Ошибка параметров входа	(2), 3, 11	Вход неработоспособен из-за ошибок параметров конфигурации	25
187	Потеря связи со входом	(2), 3, 11	Отключен извещатель: потеряна связь контроллера «С2000-КДЛ» с адресным извещателем или расширителем, либо потеряна связь «С2000-АСПТ» с подключенными к нему «С2000-КПБ»	19
188	Восстановление связи со входом	(2), 3, 11	Подключен извещатель: восстановлена связь «С2000-КДЛ» с потерянным ранее адресным извещателем или расширителем, либо восстановлена связь «С2000-АСПТ» с «С2000-КПБ»	88
189	Потеря связи по ДПЛС1	(2), 3, 11	Потеряна связь с извещателем по ветви 1 кольцевой ДПЛС	
190	Потеря связи по ДПЛС2	(2), 3, 11	Потеряна связь с извещателем по ветви 2 кольцевой ДПЛС	

			<u> 1 аолица 1.1.4.10</u> <i>(1</i>	ірооолжение)
Код события	Название события	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события	Приоритет состояния (1 – высший)
			Восстановлена связь с одним или	
191	Восстановление связи по ДПЛС1	(2), 3, 11	несколькими адресными извещателями по ветви 1 кольцевой ДПЛС	
192	Отключение выходного напряжения	(2), 3, 11	Выходное напряжение РИП отключено (выполнена команда отключения выходного напряжения)	38
193	Подключение выходного напряжения	(2), 3, 11	Выходное напряжение РИП включено (выполнена команда включения выходного напряжения)	78
194	Перегрузка источника питания	(2), 3, 11	Перегрузка резервированного источника питания (РИП)	39
195	Перегрузка источника питания устранена	(2), 3, 11	Перегрузка резервированного источника питания (РИП) устранена	79
196	Неисправность зарядного устройства	(2), 3, 11	Неисправность зарядного устройства РИП	40
197	Восстановление зарядного устройства	(2), 3, 11	Неисправность зарядного устройства РИП устранена	80
198	Неисправность источника питания	(2), 3, 11	Напряжение питания прибора вышло за допустимые границы	41
199	Восстановление источника питания	(2), 3, 11	Напряжение питания прибора пришло в норму после аварии	81
200	Восстановление батареи	(2), 3, 11	Напряжение системной батареи пришло в норму	83
201	Восстановление связи по ДПЛС2	(2), 3, 11	Восстановлена связь с одним или несколькими адресными извещателями по ветви 2 кольцевой ДПЛС	
202	Неисправность батареи	(2), 3, 11	Батареи нет, либо обобщённая неисправность батареи	43
203	Перезапуск прибора	11	Перезапуск прибора	
204	Требуется обслуживание	(2), 3, 11	Требуется обслуживание извещателя (например, запылена дымовая камера извещателя «ДИП-34А»)	28
205	Ошибка теста АКБ	(2), 3, 11	АКБ не прошла тест и признана непригодной для дальнейшей эксплуатации	44
206	Понижение температуры	(2), 3, 11	Температура ниже минимально допустимого значения («температурная» зона «С2000-КДЛ»)	64
211	Батарея разряжена	(2), 3, 11,(24)	Предупреждение о скором разряде батареи	45
212	Разряд резервной батареи	(2), 3, 11,(24)	Предупреждение о скором разряде резервной батареи (в пожарных радиоканальных извещателях)	46
213	Восстановление резервной батареи	(2), 3, 11,(24)	Резервная батарея в норме (в пожарных радиоканальных извещателях)	84
214	Короткое замыкание входа	(2), 3, 11	Короткое замыкание шлейфа сигнализации или контролируемой цепи адресного расширителя	24
215	Короткое замыкание ДПЛС	(2), 3, 11	Короткое замыкание двухпроводной линии связи	34
216	Сработка датчика	(2), 3, 11	Неподтверждённое срабатывание пожарного извещателя	
217	Отключение ветви RS-485	11	Отключение прибора от одной ветви кольцевого интерфейса RS-485	
218	Восстановление ветви RS-485	11	Восстановление связи с прибором по ветви кольцевого интерфейса RS-485	
220	Срабатывание СДУ	(2), 3, 11	Срабатывание датчика выхода огнетушащего вещества	54

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Код события	Название события	Список полей для данного события (см. табл. 6)	Описание события	Приоритет состояния (1 – высший)
221	Отказ СДУ	(2), 3, 11	Несрабатывание датчика выхода огнетушащего вещества	55
222	Повышение напряжения ДПЛС	(2), 3, 11	Авария двухпроводной линии связи прибора «С2000-КДЛ» (обычно аномально повышенное напряжение)	35
223	Отметка наряда	11	Срабатывание цепи контроля наряда	
237	Раздел снят по принуждению		Раздел снят по принуждению	
241	Раздел взят	(1), 2, 11, (24)	Раздел взят на охрану	
242	Раздел снят	(1), 2, 11, (24)	Раздел снят с охраны	
250	Потеряна связь с прибором	(2), (3), 11		18
251	Восстановлена связь с прибором	(2), (3), 11		89
253	Включение пульта C2000M	(2), (3), 11		

- Примечание: 1) Поля в скобках могут отсутствовать.
 - 2) События с кодами 18 и 237 формируются пультом «C2000M» и актуальны только в режиме Орион-Slave / Contact ID.

1.1.4.11 «С2000-ПП» формирует пакет описания события, содержащий дополнительные поля, идентифицирующие данное событие. Типы и коды дополнительных полей события приведены в таблице 1.1.4.11.

Таблица 1.1.4.11 - Типы дополнительных полей событий

Код	Назначение	Длина (байт)
1	Порядковый номер пользователя в базе данных «С2000-ПП»	2
2	Раздел – номер раздела Modbus	2
3	Зона – порядковый номер зоны Modbus	2
5	Реле – порядковый номер реле Modbus	2
7	Реле – состояние реле	2
11	Время и дата – часы, минуты, секунды, день, месяц, год	6
24	ID раздела – идентификатор раздела Modbus	2

Как в режиме Master, так и в режиме Slave «С2000-ПП» использует собственную базу данных для привязки событий к зонам и разделам Modbus. Разница лишь в том, что в режиме Slave «С2000-ПП» получает адрес прибора и № ШС от пульта «С2000М».

В общем случае пакет описания события имеет следующую структуру:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Адрес Slave	Функция ModBus	Счётчик байт	Ст. байт	Мл. байт	описания события	Код события	Код типа поля	т данных поля	Д1 (мл.байт №)	Д2 (ст.байт №)	Код типа поля	т данных поля	Д1 (мл.байт №)	Д2 (ст.байт №)	Код типа поля		Д1 (мл.байт №)	Д2 (ст.байт №)	Код типа поля		Д1 (мл.байт №)	Д2 (ст.байт №)	Код типа поля	. данн	Д1 (час)	Д2 (мин)	Д3 (сек)	Д4 (число)	Д5 (месяц)	Д6 (год)
	Фу		Номер	KN 0000	Длина опис		K	Количество байт	Данные поля	№ зоны ModBus	X	Количество байт	Данные поля	№ раздела ModBus	X	Количество байт	Данные поля	ID раздела ModBus	X	Количество байт	Данные поля	№ пользователя	X	Количество байт				: по Дат		

Байты 1, 2, 3 являются необходимыми атрибутами пакета Modbus;

байты 4 и 5 – номер события;

байт 6 – длина описания события;

байт 7 – собственно код события.

Далее идут поля атрибутов события. Каждое поле имеет следующую структуру:

- код типа поля: № зоны Modbus / № раздела Modbus / идентификатор раздела Modbus/№ пользователя / Время и Дата/№ реле Modbus / состояние реле Modbus;
- количество байт данных поля. Только поле «Дата и Время» содержит 6 байт данных, остальные поля содержат 2 байта данных;
- данные поля. Все поля, кроме поля «Дата и Время», содержат номер (код) того или иного атрибута.

1.1.4.12 Адресное пространство регистров Modbus прибора «С2000-ПП» показано на рисунке 3.




Рисунок 3. Регистры Modbus

 $1.1.4.13~{
m B}$ таблице $1.1.4.13~{
m представлена}$ сводная таблица адресов Modbus для параметров различного назначения прибора «C2000-ПП».

Таблица 1.1.4.13

Адрес Modbus	Назначение
46136	Состояние Modbus системы
46144	Максимальное количество реле
46145	Максимальное количество зон
46146	Максимальное количество разделов
46147	Максимальное количество состояний зон
46148	Максимальное количество состояний раздела
46149	Максимальное количество событий
46150	Максимальная длина события
46152	Тип и версия прибора
46160	Номер самого нового события
46161	Номер самого старого события
46162	Количество непрочитанных событий
46163	Установка признака «Событие прочитано»
46164	Очистка буфера событий
46165	Время и дата
46176	Установка номера зоны для запроса
46177	Установка номера раздела для запроса
46178	Установка номера события для запроса
46179	Установка номера зоны для запроса значения температуры, влажности, CO
46180	Установка номера зоны для запроса значения счётчика «С2000-АСР2»
46181	Установка номера зоны для запроса тока или напряжения «РИП-12 RS»
46192	Запрос расширенного состояния зоны
46200	Запрос расширенного состояния раздела
46264	Запрос события
46296	Запрос события по номеру
46328	Запрос значения температуры/влажности/СО/тока/напряжения
46332	Запрос значения счётчика «C2000-ACP1/2/8»

1.1.4.14 Работа «С2000-ПП» с передатчиком «Риф Стринг RS-202TD»

1.1.4.14.1 К «С2000-ПП» можно подключить один радиопередатчик «Риф Стринг RS-202TD» системы охраны по радиоканалу «Риф Стринг RS-202» (ООО «Альтоника»). Радиопередатчик может быть подключен к «С2000-ПП» как по интерфейсу RS-485, так и по интерфейсу RS232 TTL. Вид используемого интерфейса указывается при конфигурировании «С2000-ПП».

1.1.4.14.2 Передаваемая В событиях информация соответствует Ademco Contact ID: передается код события Contact ID с квалификатором «событие» или «восстановление», идентификатор раздела, номер зоны или номер пользователя. Код события Contact ID формируется согласно Приложению А данного руководства по эксплуатации. Зонами могут быть шлейфы сигнализации и адресные извещатели, цепи контроля нагрузки исполнительных выходов, зоны контроля состояния приборов и считыватели. Так событие от шлейфа сигнализации (например, «Тревога») передаётся с номером зоны сработавшего шлейфа, событие от прибора (например, «Потерян прибор») передаётся с номером зоны, отвечающей за состояние прибора, событие «Дверь взломана» передаётся с номером зоны считывателя. С номером зоны в событии передаётся и идентификатор раздела, которому принадлежит зона. Если номер зоны или идентификатор раздела не заданы, то событие не передаётся. Необходимо учитывать ограничения на максимальное количество разделов, зон и пользователей. В протоколе Ademco Contact ID идентификатор раздела может быть не более 99, а номер зоны или пользователя – не более 999. Фактически идентификатор раздела должен быть в более узком диапазоне от 0 до 63 – это требование передатчика «RS-202TD». При превышении указанных максимальных значений «С2000-ПП» передает значение 63 для идентификатора раздела и 999 для номера зоны.

1.1.4.14.3 Привязка событий к зонам и разделам. В режиме Master «С2000-ПП» использует собственную базу данных для привязки событий к зонам и разделам. В режиме Slave номер зоны и идентификатор раздела берутся из пакета пульта «С2000М». Передаются только те события, у которых и номер зоны и идентификатор раздела определены и отличны от 0.

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.1.5.1 При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.1.5.1.

	1 1		4	TT	_		U
Гарина		_	I —	Heneueuk	ппиоопов	инструментов	и принадлежностей
таолица	1.1		_	TICDCTCHB	HUNDUDUD.	MIICID VINCILIOD	n iibniiadhemiletiin

Наименование	Марка
Мультиметр цифровой	UT33D
Отвертка плоская	SL 3.0x50 mm
Отвертка крест	РН 2х100 мм
Бокорезы	160 мм
Плоскогубцы	160 мм
Примечание - Допускается применение других приб	оров, инструментов и принадлежно-
стей.	

1.1.6 Маркировка и пломбирование

На корпусе изделия наносится маркировка с указанием наименования, заводского номера, квартала и года их изготовления.

1.1.7 Упаковка

Упаковка изделия обеспечивает защиту от повреждений при перевозке, переноске, а также от воздействия окружающей среды и позволит осуществлять хранение в хранилищах, в том числе и неотапливаемых.

1.2 Описание и работа составных частей изделия

Прибор является функционально законченным изделием, поставляемым в сборе. Разделение прибора на составные части, за исключением вскрытия корпуса, аннулирует гарантийные обязательства изготовителя.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Во время работы изделия не допускается длительная эксплуатация с механическими повреждениями, нарушением геометрии, нарушением изоляции питающих проводов и корпуса.

2.2 Подготовка прибора к использованию

- 2.2.1 Перед началом использования в «С2000-ПП» необходимо записать конфигурационные параметры:
- 1) Только для режима «Master» на интерфейсе «Орион». Конфигурирование с помощью программы «RS485Settings.exe»:
 - пауза перед ответом по RS485 2 мсек;
 - пауза перед новым сеансом без смены направления передачи 5,0 мсек;
 - пауза перед новым сеансом со сменой направления передачи 5,0 мсек;
 - пауза между повторами общей команды 5 мсек;
 - тайм-аут ответа на запрос новых событий при дежурном опросе 30 мсек;
 - тайм-аут ответа на адресную команду 600 мсек;
 - тайм-аут ответа на запрос новых событий при поиске 6 мсек;
 - количество попыток связи при дежурном опросе 6;
 - количество попыток послать адресную команду 5;
 - количество повторов общей команды 3.

Указанные в этом пункте значения параметров уже записаны в «С2000-ПП» при изготовлении (значения по умолчанию) и обеспечивают корректную работу «С2000-ПП» с приборами системы «Орион». Изменять их следует с большой осторожностью.

- 2) Для режима «Slave» на интерфейсе «Орион». Конфигурирование с помощью программы «Uprog.exe»:
 - пауза перед ответом по RS-485 2 мсек;
 - адрес «С2000-ПП» на интерфейсе Орион от 1 до 126. **Настоятельно** рекомендуется изменить значение заводского адреса 127 на действительный адрес, который будет использоваться при эксплуатации;
 - максимальное время отсутствия обращений мастера от 5 до 126 сек. Этот параметр используется для контроля отсутствия обращений мастера и формирования события «Связь потеряна».
 - 3) Интерфейс Modbus. Конфигурирование с помощью программы «Uprog.exe»:
 - адрес «C2000-ПП» на интерфейсе Modbus (от 1 до 247);
 - скорость передачи из ряда: 1200, 2400, 9600, 19200, 38400 бит/сек;
 - вид контроля чётности (нет, чётность, нечётность).
 - количество стоповых бит при отсутствии контроля чётности: 1 или 2;
 - тип интерфейса RS-485.
 - максимальное время отсутствия запросов по Modbus;
 - включение/выключение контроля отсутствия запросов по Modbus;
 - 4) *База данных*. Конфигурирование с помощью программы «Uprog.exe». База данных «C2000-ПП» состоит из 4-х таблиц:
 - зоны и разделы;
 - реле;
 - идентификаторы разделов;
 - идентификаторы пользователей.

2.2.2 Настройка «С2000-ПП» с помощью программы Uprog.

Настройка выполняется в режиме "Slave" – джампер **XP1** должен быть **снят**. Для настройки следует собрать схему согласно рисунку 4, включить источник питания и запустить программу Uprog.




Рисунок 4. Схема для конфигурирования «С2000-ПП»

Настройку можно выполнять и в составе системы Орион, но в этом случае опросчик («C2000М» или APM) должен быть переведён в пассивный режим или отключен.

2.2.2.1 Настройка начинается с поиска подключенных приборов:




Рисунок 5. Поиск подключенных приборов

В списке найденных приборов выбираем «С2000-ПП» и выполняем чтение конфигурационных параметров из прибора. Программа выполняет чтение и представляет полученные параметры в блокноте из трёх страниц: «Прибор», «Устройства», «Ключи».




Рисунок 6. Конфигурационные параметры. Страница «Прибор»

- 2.2.3 На странице «Прибор» заполняем все доступные поля и переходим на страницу «Устройства». На странице «Устройства» расположены 3 таблицы:
 - Таблица зон Modbus;
 - Таблица реле Modbus;
 - Таблица идентификаторов разделов Modbus.

Таблица зон и разделов Modbus. Каждый извещатель системы «Орион» представляет собой одну зону Modbus, состояние которой можно получить, прочитав содержимое соответствующего регистра Modbus. Регистр первой зоны Modbus имеет адрес 40000, последней − 40511. В режиме Орион-Маster для термогигрометров С2000-ВТ (и извещателей С2000-ИП/ИПГ) дополнительно поддерживаются регистры с адресами 30000 (зона №1)...30511 (зона 512). Все извещатели, необходимые Modbus системе, должны быть внесены в таблицу зон Modbus. На рисунке 7 показан фрагмент таблицы зон, с внесёнными извещателями:

Таблица зо	н				
№ зоны Modbus	Адрес прибора	Номер ШС	№ разд. Modbus	Тип 30ны	Â
1	17	1	1	1	
2	17	2	1	1	
3	17	3	1	1	
4	17	4	1	1	
5	17	5	1	1	
6	17	6	1	1	
7	17	7	1	1	
8	17	8	1	1	
9	17	9	1	1	
10	17	10	1	1	
11	8	2	2	6	
12	8	4	2	6	
13	8	5	2	6	
14	8	6	2	6	
15	8	10	2	6	
16	8	11	3	7	
17	8	12	3	7	
18					

Рисунок 7. Фрагмент таблицы зон и разделов

Столбцы таблицы:

- № зоны Modbus порядковый номер зоны Modbus;
- Адрес прибора адрес прибора в системе «Орион»;
- № ШС номер шлейфа, контролирующего данную зону, или № реле, цепи которого контролируются. ШС и реле принадлежат прибору, адрес которого указан в этой же строке;
- № раздела Modbus номер раздела ModBus, в который входит данная зона. Диапазон допустимых номеров от 1 до 64.
- тип зоны код типа зоны:
 - ▶ 1 состояние ШС;
 - ▶ 2 состояние контрольных цепей реле;
 - > 3 состояние прибора (№ ШС должен быть равен 0);
 - ▶ 4 включение или отключение автоматики «С2000-АСПТ ШС9» / «Поток-3Н ШС26»;
 - ▶ 5 сброс пуска или дистанционный пуск «С2000-АСПТ ШС10» / «Поток-3Н ШС32»;
 - ▶ 6 числовое значение температуры [град C] / влажности [%] / концентрации CO [ppm];
 - ▶ 7 счётчик импульсов;
 - ▶ 8 РИП напряжение/ток. Поддерживаются запросы к следующим ШС
 - №1 выходное напряжение [В];
 - №2 ток нагрузки [А];
 - №3 напряжение АКБ [В];
 - №4 степень заряда АКБ [%];
 - №5 напряжение сети [В].

Данные из этой таблицы используются «С2000-ПП» для:

- опроса приборов системы «Орион»;
- «привязки» событий, формируемых приборами, к зонам и разделам определенных пользователем;
- контроля допустимости команды изменения состояния зоны типу зоны;
- контроля допустимости запроса числового значения параметра типу зоны и формирования корректного запроса к прибору системы «Орион» для получения числового значения параметра.

Для зон с кодами типа 6, 7, 8 возможны не только запросы числового значения параметра, но и обычные запросы состояния ШС. На рисунке 7 зона №11 имеет код типа равный 6. Запрос состояния этой зоны – чтение регистра Modbus с адресом 40010. Но эту же зону можно опросить и как «числовое значения параметра» – записать в регистр Modbus с адресом 46179 номер зоны (в данном случае № зоны = 11) и затем получить числовое значение параметра — прочитать регистр Modbus с адресом 46328. Кроме того, если «С2000-ПП» работает в режиме «Орион-Маster», числовое значение температуры можно получить прочитав регистр 30010. Попытка установить номер зоны для запроса числового значения параметра для зоны с не соответствующим кодом типа зоны приводит к получению от «С2000-ПП» пакета ошибки с кодом 3 - exception(3).

Для идентификации событий, формируемых опросчиком системы Орион, используется специальная "зона опросчика". Она имеет атрибуты: адрес прибора = 0; № ШС = 0; код типа зоны = 3, номера зоны и раздела могут быть любым из допустимого диапазона номеров. Введение такой зоны в таблицу зон Modbus выполняется следующим образом: кликнуть правой кнопкой мышки на номере зоны, которую Вы желаете назначить для опросчика и в всплывающем меню выбрать пункт «Назначить зону для опросчика».




Рисунок 8. Назначение зоны для опросчика системы Орион

В режиме «Орион-Master» эта зона идентифицирует сам «С2000-ПП», а в режиме «Орион-Slave» эта зона идентифицирует пульт «С2000М». В режиме «Орион-Slave» для идентификации событий от самого «С2000-ПП» используется одна из зон, как и для любого другого ведомого прибора на интерфейсе «Орион»: адрес прибора — адрес «С2000-ПП» на интерфейсе «Орион», \mathbb{N}° ШС = 0, код типа зоны = 3. Номер раздела может быть любым из допустимого диапазона номеров.

Для приборов, не имеющих входов для подключения ШС (например, «С2000-СП1»), рекомендуется вводить в таблицу зон — зону для идентификации самого прибора, иначе события от этого прибора будут «обезличены» — без полей номеров зоны и раздела.

Таблица реле Modbus. Некоторые приборы системы Орион имеют «на борту» реле. «С2000-ПП» предоставляет ModBus-системе возможность контролировать состояния этих реле. При установке состояния реле следует иметь ввиду, что управление со стороны Modbus-системы возможно только теми реле, которые не задействованы во внутренних тактиках прибора или в тактиках/сценариях пульта C2000M. На рисунке 9 показан фрагмент таблицы реле.

№ реле Modbus	Адрес прибора	Номер реле	^
1	17	1	
2	17	2	
3	17	3	
4			
5			
6	8	16	
7	8	17	
8			
9			
10			
11	5	1	
12	5	2	
13	5	3	
14	5	4	
15			

Рисунок 9. Фрагмент таблицы реле

Столбцы таблицы:

- № реле Modbus порядковый номер реле. Реле №1 имеет адрес регистра **10000** в адресном пространстве Modbus;
- адрес прибора адрес прибора в системе «Орион»;
- № реле номер реле у прибора, адрес которого указан в этой же строке.

Таблица идентификаторов разделов [Modbus]. Если у С2000-ПП тип интерфейса интеграции **«Modbus»**, то идентификатор раздела Mobus — это дополнительный (необязательный) числовой идентификатор в диапазоне от 1 до 65534, назначаемый пользователем по своему усмотрению. Если «С2000-ПП» работает в режиме Орион-Маster и у него установлен тип интерфейса интеграции **«Contact ID»**, то идентификатор раздела — это **обязательный** числовой идентификатор раздела, передаваемый в пакете передатчика «Риф Стринг RS-202TD». На рисунке 10 показан фрагмент таблицы идентификаторов разделов базы данных «С2000-ПП».

№ разд.	Идент.	*
Modbus	раздела	
1	11	
2	22	
3	33	
4	44	
5	55	
6	66	
7	77	
8	88	
9	99	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	
14	0	
15	0	
16	0	
17	0	

Рисунок 10. Фрагмент таблицы идентификаторов разделов

Столбцы таблицы:

- № раздела порядковый номер раздела;
- идентификатор раздела любое число в диапазоне:
 - от 1 до 65534 при работе по протоколу Modbus;
 - от 1 до 64 при работе по протоколу Contact ID.

На рисунке 11 показан фрагмент таблицы идентификаторов пользователей базы данных «C2000- $\Pi\Pi$ ».




Рисунок 11. Фрагмент таблицы идентификаторов пользователей

Столбцы таблицы:

- № п/п порядковый номер идентификатора пользователя;
- Тип ТМ Touch Memory или PIN Personal Identification Number;
- Код код ключа или идентификатор пользователя в системе «Орион».

Чтение кода ключа и запись его в базу данных «С2000-ПП» выполняется с помощью какого-либо другого прибора, имеющего возможность считывания кодов ключей: «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ» и т.д.

2.2.4 Изменение адреса «С2000-ПП» на интерфейсе Орион.

Для изменения адреса «С2000-ПП» на интерфейсе Орион следует в строке меню выбрать «Прибор», указать строку «Изменение сетевого адреса» и, в открывшемся диалоговом окне, ввести новый адрес прибора:




Рисунок 12. Изменение адреса прибора на интерфейсе Орион.

2.2.5 Настройка паузы перед ответом на интерфейсе Орион.

Для настройки паузы перед ответом «C2000-ПП» на интерфейсе Орион следует в строке меню выбрать «Прибор», указать строку «Настройка паузы ответа» и, в открывшемся диалоговом окне, ввести величину паузы.




Рисунок 13. Изменение адреса прибора на интерфейсе Орион.

2.2.6 Для записи конфигурационных параметров в «С2000-ПП» следует выбрать пункт меню «Прибор / Запись конфигурации в прибор» или кликнуть по соответствующей кнопке на панеле быстрого доступа.




Рисунок 14. Запись конфигурационных параметров в прибор

Далее следует закрыть программу «Uprog.exe», выключить источник питания и установить джампер XP1, если «C2000-ПП» используется в режиме Master.

2.2.7 «С2000-ПП» устанавливается на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. Шаблон разметки для установки с помощью шурупов показан на рисунке 15.




Рисунок 15. Шаблон разметки

2.3 Использование изделия

2.3.1 На рисунке 16 показана схема подключения «С2000-ПП» в режиме «Орион-Маster» для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации ЗАО НВП «Болид» (приборы системы «Орион») в SCADA систему пользователя.




Рисунок 16. Подключение «С2000-ПП» в режиме «Орион-Master»

Джампер XP1 у «С2000-ПП» должен быть установлен, так как он является ведущим на интерфейсе RS-485-Орион. Приборы системы «Орион» должны быть предварительно сконфигурированы в соответствии со своими руководствами по эксплуатации и требованиями проекта системы.

2.3.2 На рисунке 17 показана схема подключения «С2000-ПП» в режиме «Орион-Slave» для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации ЗАО НВП «Болид» (приборы системы «Орион») в SCADA систему пользователя.




Рисунок 17. Подключение «С2000-ПП» в режиме «Орион-Slave»

Джампер XP1 у «С2000-ПП» должен быть **снят**, так как он является **ведомым** на интерфейсе RS-485-Орион. Приборы системы «Орион» должны быть предварительно сконфигурированы в соответствии со своими руководствами по эксплуатации и требованиями проекта системы.

2.3.3 На рисунке 18 показана схема подключения передатчика к «С2000-ПП» по схеме TTL интерфейса.





Рисунок 18. Подключение передатчика к «С2000-ПП»

2.3.4 Рекомендации по подключению «С2000-ПП» и приборов по интерфейсу RS-485.

Интерфейс RS-485 предполагает использование соединения между приборами типа «шина», когда все приборы соединяются по интерфейсу одной парой проводов (линии A и B), согласованной с двух концов согласующими резисторами. Для согласования используются терминальные резисторы, которые устанавливаются на первом и последнем приборах в линии. Большинство приборов имеет встроенное согласующее сопротивление, которое может быть включено в линию установкой перемычки («джампера»). Поскольку в состоянии поставки перемычки установлены, их нужно снять на всех приборах, кроме первого и последнего в линии RS-485. Прибор «С2000-ПП» может быть установлен в любом месте линии RS-485. Если он является первым или последним прибором в линии, то джампер XP2(4) должен быть установлен, в противном случае снят. Ответвления на линии RS-485 нежелательны, так как они увеличивают искажение сигнала в линии, но практически допустимы при небольшой длине ответвлений (не более 20 метров). Согласующие резисторы на отдельных ответвлениях не устанавливаются. Ответвления большой длины рекомендуется делать с помощью повторителей «С2000-ПИ».

В распределенной системе, в которой подключённые к одной линии RS-485 «С2000-ПП» и приборы питаются от разных источников питания, необходимо объединение цепей «О В» всех приборов и «С2000-ПП» для выравнивания их потенциалов. Несоблюдение этого требования может привести к неустойчивой связи «С2000-ПП» с приборами. При использовании кабеля с несколькими витыми парами проводов, для цепи выравнивания потенциалов можно использовать свободную пару. Допускается использовать для этой цели экран экранированной витой пары, но при условии, что экран не заземлен. Следует также учитывать возможность связи «О В» с цепью защитного заземления в оборудовании, используемом в системе ОПС и SCADA системе. Схема подключения приборов и «С2000-ПП» к линии RS-485 приведена на рисунке 19.



- 1 сигнальная линия RS-485 (витая пара);
- 2 провод выравнивания потенциалов;
- 3 экран (если используется экранированный кабель).

Рисунок 19. Схема подключения приборов к магистральному интерфейсу RS-485

2.3.5 Получение информации от приборов системы «Орион»

SCADA может получать информацию от приборов системы «Орион» двумя способами:

- запрос состояния зоны (реле);
- запрос события.

Запрос состояния зон (реле) целесообразен при старте системы для определения «текущего» состояния зон. Этот способ неэффективно использует трафик, так как запрашиваются и передаются состояния всех зон, в том числе и тех, состояние которых не изменилось.

Запрос событий позволяет оптимизировать трафик и быстрее получать изменения в состоянии зон. «С2000-ПП» поддерживает два способа запроса событий:

- запрос самого «старого» события;
- запрос события, номер которого был предварительно установлен.

«С2000-ПП» осуществляет диспетчеризацию событий по следующим правилам:

- после заполнения кольцевого буфера событий (ёмкость буфера = 256) «С2000-ПП» размещает очередное событие на месте самого «старого» по времени события;
- на запрос события (адрес Modbus = 46264) «C2000-ПП» возвращает самое старое непрочитанное событие;
- событие считается прочитанным только после того, как для него будет установлен признак «Событие прочитано» (адрес Modbus = 46163);
- если у «С2000-ПП» нет непрочитанных событий, то на запрос события он возвращает событие со всеми байтами равными 0.

Примеры запросов Modbus и ответов «С2000-ПП».

Запрос состояния зоны № 9 у «С2000-ПП» с адресом 15:

A	Φ		Дан	ные		
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 40008		Количество регистров		CRC16
Siave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт	
0x0F	0x03	0x9C	0x48	0x0	0x01	

Ответ «С2000-ПП» – шлейф снят, восстановлена работа ДПЛС:

Адрес	Функция	Данг		CP	C16	
Slave	Modbus	Счетчик байт	Байты со	стояний	CRC16	
0x0F	0x03	2	0x6D 0x2F			

Запрос расширенного состояния раздела № 3 у «С2000-ПП» с адресом 15:

Шаг 1. Установка номера раздела (№ 3):

A	Ф		Данн	ые			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46177		Номер	раздела	CR	C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x06	0xB4	0x61	0x0	0x03		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение:

A === 0.0	Φ		Данн	ые				
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46177		Номер	раздела	CR	C16	
Slave	Moubus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт			
0x0F	0x06	0xB4	0x61	0x0	0x03			

Шаг 2. Запрос расширенного состояния раздела длиной 16 байт (8 регистров):

A === 0.0	Φ		Дані	ные			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регис	$ext{trpa} = 46200$	Количество	регистров	CR	C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x0F	0x03	0xB4	0x78	0x0	0x08		

Ответ «С2000-ПП» – байты расширенного состояния раздела:

Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт = 16	Номер	раздела	Кол-во байт состояния =	Байты состояния	CRC16
0x0F	0x03		Ст=0	Мл=3	13	D1, D2,, D13	


Чтение события (28 байт) у «С2000-ПП» с адресом 15:

			Данные					
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регис	стра = 46264	Количество количество ба	регистров = йт события / 2	CR	C16	
		Ст.байт Мл.байт Ст.байт Мл.байт						
0x0F	0x03	0xB4	0xB8	0x0	0x0E			

Ответ «C2000-ПП» – байты события № 32:

	Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт	Номер события = 32 0 0x20		Длина описания	Код события	Поля события	C16
ſ	0x0F	0x03	=0x1C	0	0x20	= 0x19	=0x6D	Д1Д24	

Поля события



Расшифровка полей события:

Д1 = 0x03 - код типа поля «№ зоны Modbus» (таблица 1.1.4.11);

A = 0x02 - длина значащей части поля = 2 байта;

```
Д4 = 0x08
             - младший байт номера зоны;
         № зоны Modbus = Д3 * 256 + Д4 = 0 * 256 + 8 = 8.
- код типа поля «№ раздела Modbus» (таблица 1.1.4.11);
Д6 = 0x02
             - длина значащей части поля = 2 байта;
Д7 = 0x00
             - старший байт номера раздела;
Д8 = 0x03
             - младший байт номера раздела;
         № раздела Modbus = Д7 * 256 + <math>Д8 = 0 * 256 + 3 = 3.
Д9 = 0x18
             - код типа поля «идентификатор раздела Modbus» (таблица 1.1.4.11);
\Pi 10 = 0x02
             - длина значащей части поля = 2 байта;
\Pi 11 = 0x01
             - старший байт идентификатора;
Д12 = 0x05
             - младший байт идентификатора;
         Идентификатор раздела Modbus = \Pi 11 * 256 + \Pi 12 = 1 * 256 + 5 = 261.
Д13 = 0x01
             - код типа поля «№ пользователя» (таблица 1.1.4.11);
Д14 = 0x02
             - длина значащей части поля = 2 байта;
\Pi 15 = 0x00
             - старший байт номера пользователя;
             - младший байт номера пользователя;
\Pi 16 = 0x01
         № пользователя = Д15 * 256 + Д16 = 0 * 256 + 1 = 1.
\Pi 17 = 0x0B
             - код типа поля «Время и дата» (таблица 1.1.4.11);
             - длина значащей части поля = 6 байт;
\Pi 18 = 0x06
\Pi 19 = 0x0C
             - «час»
                           = 12:
                           = 32;
\Pi 20 = 0 \times 20
             - «минута»
Д21 = 0x10
             - «секунда»
                          = 16;
\Pi 22 = 0x05
             - «число»
                           = 5;
= 5;
             - «месяц»
Д24 = 0x11
             - «год»
                           = 17;
```

Время и дата = 12:32:16 5.05.[20]17.

Событие № 32: снятие с охраны зоны № 8, входящей в раздел № 3 (ID=261), пользователем № 1, зафиксировано 5 мая 2017 года в 12:32:16.


Чтение события (28 байт) у «С2000-ПП» с адресом 15:

			Д	анные			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регис	стра = 46264	Количество количество ба	• •	CR	C 16
		Ст.байт	байт Мл.байт Ст.байт Мл.байт				
0x0F	0x03	0xB4	0xB8	0x0	0x0E		

Ответ «C2000-ПП» – байты события № 33:

Адрес Slave	Функция Modbus	Счётчик байт	Номер события = 33 0 0x21		Длина описания	Код события	Поля события	CRC16	
0x0F	0x03	=0x1C	0	0x21	= 0x11	=0x80	Д1Д24		

Поля события



№ Реле Состояние реле

Время и дата

Событие № 33: изменение состояния реле № 12, новое состояние реле: «включено», 7 апреля 2014 года в 12:34:01.

Установка реле № 1 и № 3 в состояние «включено» и реле № 2 в состояние «выключено». Адрес «С2000-ПП» – 1.

A	Φ			Į	Цанные				
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регис	стра = 10000	Количес	тво реле	Счётчик	Данные для	CR	C16
Slave	Moubus	Ст	Мл	Ст	Мл	байт	установки реле		
0x01	0x0F	0x27	0x10	0	3	1	0x05		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение установки состояния реле:

Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регис	стра = 10000	Количес	тво реле	CR	C16
0x01	0x0F	0x27 0x10		0	3		

Запрос числового значения температуры у «С2000-ПП» с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса температуры (зона № 37):

Α		Данные					
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46179		Номер зоны		CR	C16
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x63	0x0	0x25		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение:

A =====	Фини		Данные					
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46179		Номе	мер зоны		C16	
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт			
0x03	0x06	0xB4	0x63	0x0	0x25		_	

Шаг 2. Запрос числового значения температуры:

A	Δ	Данные					
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46328		Количество регистров		CR	RC16
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xF8	0x0	0x01		

Вариант 1. Ответ «С2000-ПП» – числовое значение температуры больше 0:

Адрес	Функция		Данные		CD	C16
Slave	Modbus	Счетчик байт	Значение т	CRCI		
0x03	0x03	2	Старший байт (целая часть) 0x1A	Младший байт (дробная часть) 0x70		

Значение температуры — знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт — целая часть, младший байт — дробная часть.

Знак числа — старший бит (b7) старшего байта: 0 — положительное число; 1 — отрицательное число.

Расшифровка:

1) «склеивание байт»:

$$0x100 * Cт.байт + Мл.байт = 0x100 * 0x1A + 0x70 = 0x1A70 = 6768 (d)$$

2) T = 6768 / 256 = 26,4375

Вариант 2. Ответ «С2000-ПП» – числовое значение температуры меньше 0:

Адрес	Функция		Данные		CD	C16
Slave	Modbus	Счетчик байт	Значение т	CRC16		
			Старший байт	Младший байт		
0x03	0x03	2	(целая часть)	(дробная часть)		
			0xEC	0xD0		

Значение температуры – знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт – целая часть, младший байт – дробная часть.

Знак числа — старший бит (b7) старшего байта: 0 — положительное число; 1 — отрицательное число.

Расшифровка:

- 1) «склеивание байт»: 0x100 * Cт.байт + Мл.байт = 0x100*0xEC + 0xD0 = 0xECD0
- 2) «инверсия бит» NOT(0xECDO) = 0x132F
- 3) «добавление 1» 0x132F + 1 = 0x1330 = 4912 (d)
- 4) T' = 4912 / 256 = 19,1875
- 5) «учет знака» T = T' * (-1) = -19,1875

Если для обработки полученных данных есть возможность использовать язык высокого уровня, то преобразование полученных кодов в вещественные числа (включая знак числа) происходит автоматически.

Функция преобразования на языке Delphi-Pascal.

```
Function GetValue (hi: byte; low: byte): single; //Объявление функции, передаются два параметра

Var valueSI: smallint; //локальная переменная функции

Begin

valueSI:= hi * 256 + low; //«склеивание байт»

Result:= valueSI/256; //получение результата

End;
```

Запрос значения счётчика «С2000-АСР2» у «С2000-ПП» с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса значения счётчика (зона №40):

A	Φ						
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46180		Номер зоны		CR	C16
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x64	0x0	0x28		

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение:

A	Φ	Данные					
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46180		Номер зоны		CR	C16
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x64	0x0	0x28		

Шаг 2. Запрос значения счётчика:

A =====	Φ		Дані	ые			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46332 Количество регистров		CR	C16		
Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xFC	0x0	0x03		

Ответ «С2000-ПП» – значение счётчика:

Адрес	Функция		CD	C16	
Slave	Modbus	Счетчик байт	Значение счётчика	CRC16	
0x03	0x03	6	Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6		

Значение счётчика 6 байт: Д1 – наиболее старший байт, Д6 – младший байт.

Запрос выходного напряжения РИП (ШС № 1) у «С2000-ПП» с адресом 3:

Шаг 1. Установка номера зоны для запроса напряжения (зона № 41):

	A	Φ		Данные					
	Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46181		Номер зоны		CR	C16	
	Slave	Modbus	Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт			
I	0x03	0x06	0xB4	0x65	0x0	0x29			

Ответ «С2000-ПП» – подтверждение:

A =====	Φ		Даннь	ые			
Адрес Slave	Функция Modbus	Адрес регистра = 46181		Номер зоны		CR	C16
Siave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x06	0xB4	0x65	0x0	0x29		

Шаг 2. Запрос числового значения напряжения:

A	•	Данные					
Адрес Slave		Адрес регистра = 46328		Количество регистров		CR	C16
Slave		Ст.байт	Мл.байт	Ст.байт	Мл.байт		
0x03	0x03	0xB4	0xF8	0x0	0x01		·

Ответ «С2000-ПП» – числовое значение напряжения:

Адрес	Функция Modbus	Данные			CRC16	
Slave		Счетчик байт	Значение т	емпературы	CKCIO	
0x03	0x03	2	Старший байт (целая часть)	Младший байт (дробная часть)		
3.100		_	0x0D	0xD2		

Значение напряжения — знаковое в дополнительном коде с фиксированной точкой: старший байт — целая часть, младший байт — дробная часть.

Знак числа — старший бит (b7) старшего байта: 0 — положительное число; 1 — отрицательное число.

1) «склеивание байт»:

$$0x100 * Cт.байт + Мл.байт = 0x100 * 0x0D + 0xD2 = 0x0DD2 = 3538 (d)$$

2) U = 3538 / 256 = 13,82 [B]

Функция GetValue также вернёт корректное значение напряжения.

2.3.8 При обнаружении неисправности отключите все соединения от прибора и обратитесь в службу технической поддержки.

2.4 Действия в экстремальных ситуациях

- 2.4.1 К экстремальным ситуациям относятся:
- искрение прибора;
- возгорание прибора;
- появление задымленности или запаха горения изоляции проводов прибора.
- 2.4.2 При возникновении экстремальной ситуации, необходимо принять меры согласно инструкции, принятой на конкретном объекте.

2.5 Особенности использования доработанного изделия

Запрещается доработка прибора без согласования с заводом изготовителем.

3 Техническое обслуживание изделия

3.1 Общие указания

Целью данной главы РЭ является обеспечение помощи персоналу, в обязанности которого входит техническое обслуживание изделия.

3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

3.3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора включает в себя:

- а) проверку целостности корпуса, надёжности креплений, контактных соединений;
- б) очистку контактных соединений и корпуса прибора от пыли, грязи и следов коррозии;
- в) проверку работоспособности, которая включает в себя контроль режимов работы индикаторов согласно описанию, приведенному в п. 1.1.1.5 настоящего документа.

3.4 Обновление прошивки

Прибор имеет возможность обновления своего встроенного программного обеспечения («прошивки»). Новая версия прошивки может расширять функциональные возможности прибора или устранять недостатки текущей версии. Список доступных прошивок, их ключевые особенности и рекомендуемые обновления размещены в Интернете на сайте http://bolid.ru на странице прибора «C2000-ПП» на вкладке «Скачать».

Обновление прошивки осуществляется с помощью программы **Orion-Prog**, ссылка на актуальную версию которой, имеется на той же странице. Описание процедуры обновления прошивки приведено в «Справке программы».

Обновление прошивки может изменить конфигурацию прибора, поэтому перед обновлением следует сохранить файл конфигурации с помощью программы **Uprog**, а после обновления конфигурацию из файла следует записать в прибор.

Процесс обновления прошивки занимает несколько минут.

Прибор может попасть в режим обновления прошивки в результате непредвиденного сбоя. В этом случае обновление (восстановление) прошивки с помощью программы **Orion-Prog** может восстановить работоспособность блока без обращения в сервисный центр.

3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

4 Текущий ремонт

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

ВНИМАНИЕ!

Претензии без приложения акта предприятие-изготовитель не принимает.

- **4.2** Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.
 - 4.3 Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный). E-mail: info@bolid.ru

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55, или по электронной почте support@bolid.ru.

5 Хранение

В потребительской таре допускается хранение прибора только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80% при температуре +20 °C.

6 Транспортирование

Транспортировка и хранение приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 $^{\circ}$ C и относительной влажности до 95 $^{\circ}$ C при температуре +35 $^{\circ}$ C.

7 Утилизация

- **7.1** Утилизация прибора производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.
- **7.2** Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).
- **7.3** Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

8 Гарантии изготовителя

- **8.1** Изготовитель гарантирует соответствие «С2000-ПП» требованиям руководства по эксплуатации при соблюдении пользователем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
 - **8.2** Средний срок службы «С2000-ПП» не менее 10 лет.
- **8.3** Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода «С2000-ПП» в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.
- **8.4** При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.
- **8.5** При направлении в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

9 Сведения о сертификации изделия

9.1 Преобразователь протокола «С2000-ПП» АЦДР.426469.020 соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00846, выданный органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.



9.2 Преобразователь протокола «С2000-ПП» АЦДР.426469.020 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.HP15.B.06733/20.



- 9.3 «С2000-ПП» имеет сертификаты соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000036 и № МВД РФ.03.000037, выданные ФКУ НПО «СТиС» МВД России.
- **9.4** Производство преобразователя протокола имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте bolid.ru в разделе «О компании».

ИСО 9001

приложение А

Перечень сообщений прибора передаваемых в протоколе Contact ID

Таблица А.1

	Ī	,
Описание события	Название события	Код CID *
Пожарная тревога 2	ПОЖАР 2	E110
Пожарная тревога 1	ПОЖАР	E110
Внимание! Опасность пожара	ВНИМАНИЕ	E118
Раздел снят кодом принуждения	СНЯТ принуждение	E121
Предъявлен код принуждения	ПРИНУЖДЕНИЕ	E423
Тревога проникновения	ТРЕВОГА	E130
Тихая тревога (нарушение тревожного ШС)	ТИХАЯ ТРЕВОГА	E122
Тревога входной зоны	ТРЕВОГА ВХОДА	E134
Обрыв пожарного ШС	ОБРЫВ ШС	E371
Короткое замыкание пожарного ШС	КОРОТКОЕ ЗАМЫКАН	E372
Неисправность пожарного оборудования	НЕИСПРАВНОСТЬ	E380
Восстановление нормы пожарного оборудования	ВОССТАНОВЛЕНИЕ	R380
ШС неработоспособен из-за ошибки параметров конфигурации	ОШИБКА ПАРАМ. ШС	E380
Потеря связи со входом: потеряна связь контроллера «С2000-КДЛ» с адресным извещателем или расширителем, либо потеряна связь «С2000-АСПТ» с подключенными к нему «С2000-КПБ»	ПОТЕРЯ СВЯЗИ СО ВХОДОМ	E382
Восстановление связи с входом: восстановлена связь «С2000-КДЛ» с потерянным ранее адресным извещателем или расширителем, либо восстановлена связь «С2000-АСПТ» с «С2000-КПБ»	ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ СО ВХОДОМ	R382
Требуется обслуживание извещателя (например, запылена дымовая камера извещателя ДИП-34A)	НЕОБХ. ОБСЛ	E393
Восстановление нормы ШС после неисправности	восст. зоны	Rxxx*
При попытке взятия на охрану ШС не был в норме	НЕВЗЯТИЕ	E374
Шлейф сигнализации взят на охрану	взят шс	Rxxx*
Шлейф сигнализации снят с охраны	снят шс	Rxxx*
Включение режима тестирования извещателей	ВКЛ.ТЕСТ ИЗВЕЩ.	E607
Выключение режима тестирования извещателей	ВЫКЛ.ТЕСТ ИЗВЕЩ.	R607
Срабатывание пожарного дымового извещателя «ДИП-34А» при специальном тестовом воздействии (поднесении магнита или нажатии тестовой кнопки) не в режиме тестирования	ТЕСТ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	E611
Нарушение технологического ШС	НАРУШ.ТЕХНОЛ.ШС	E150
Восстановление нормы технологического ШС	ВОССТ. ТЕХНОЛ.ШС	R150
Нарушение снятого охранного ШС	НЕНОРМА ШС	Rxxx*
Восстановление нормы снятого охранного ШС	ВОССТАНОВЛ. ШС	Rxxx*
Открыт корпус прибора	ВЗЛОМ КОРПУСА	E341
Открыт корпус извещателя, включенного по схеме с контролем вскрытия корпуса	ВЗЛОМ КОРПУСА	E383

Описание события	Название события	Код CID *
Корпус прибора закрыт	ВОССТ. КОРПУСА	R341
Корпус извещателя закрыт	ВОССТ. КОРПУСА	R383
Температура превысила максимально допустимое значение	ПОВЫШ.ТЕМПЕР.	E158
Температура ниже минимально допустимого значения	ПОНИЖ.ТЕМПЕР.	E159
Температура в допустимых границах	НОРМА ТЕМПЕР.	R158, R159*
Неисправность измерителя температуры	НЕИСП.ТЕРМОМЕТРА	E380
Восстановление измерителя температуры после неисправности	BOCCT.TEPMOMETPA	R380
Включение насоса («Поток-3H»)	ВКЛ. НАСОСА	E205
Выключение насоса («Поток-3H»)	ВЫКЛ. НАСОСА	R205
Напряжение питания прибора вышло за допустимые границы	АВАРИЯ ПИТАНИЯ	E337
Напряжение питания прибора пришло в норму после аварии	ВОССТ. ПИТАНИЯ	R337
Батарея отсутствует или требует замены. В некоторых при- борах означает разряд АКБ или гальванического элемента / батареи	АВАРИЯ БАТАРЕИ	E311
АКБ разряжена	АКБ РАЗРЯЖЕНА	E302
АКБ не прошла тест и непригодна для дальнейшей эксплуатации	ОШИБКА ТЕСТА АКБ	E309
Восстановление батареи после неисправности	ВОССТ. БАТАРЕИ	R311
Разряд резервного автономного источника питания (батареи)	РАЗРЯД РЕЗ.БАТ	E384
Неисправность резервной батареи устранена	НОРМА РЕЗ. БАТ	R384
Авария сети 220 В	АВАРИЯ 220 В	E301
Восстановление сети 220 В	BOCCT. 220 B	R301
Перегрузка резервированного источника питания (РИП)	ПЕРЕГРУЗКА РИП	E312
Перегрузка РИП устранена	УСТР.ПЕРЕГР.РИП	R312
Перезапуск прибора	СБРОС ПРИБОРА	R339
Пульт потерял связь с прибором по RS-485	ПОТЕРЯН ПРИБОР	E333
Восстановлена связь с прибором по RS-485	ОБНАРУЖЕН ПРИБОР	R333
Отключение прибора от ветви кольцевого интерфейса RS-485	ОТКЛ.ВЕТВИ RS-485	E331
Восстановление связи с прибором по ветви кольцевого интерфейса RS-485	ВСТ. ВЕТВИ RS-485	R331
Короткое замыкание двухпроводной линии связи	кз дплс	E332
Авария двухпроводной линии связи	АВАРИЯ ДПЛС	E332
Восстановление двухпроводной линии связи после неисправности	восстановл.дплс	R332
Некорректный ответ адресного устройства в ДПЛС	ОШИБКА В ОТВЕТЕ	E382
Неустойчивая связь с адресным устройством в ДПЛС	НЕУСТ. СВЯЗЬ	E382
Неисправна телефонная линия, к которой подключен «C2000-ИТ»	НЕИСПР. ТЕЛ. ЛИНИИ	E351
Восстановление нормы телефонной линии, к которой подключен «C2000-ИТ»	ВОССТ. ТЕЛ.ЛИНИИ	R351
Обнаружена аппаратная ошибка или неисправность в приборе	ОШИБКА ТЕСТА	E343

Описание события	Название события	Код CID *
Взятие раздела на охрану	РАЗДЕЛ ВЗЯТ	R402
Снятие раздела с охраны	РАЗДЕЛ СНЯТ	E402
Обрыв цепи нагрузки релейного выхода	ОБРЫВ ВЫХОДА	E320
Короткое замыкание цепи нагрузки релейного выхода	кз выхода	E320
Восстановление релейного выхода (восстановление после неисправности цепи нагрузки выхода)	ВОССТ. ВЫХОДА	R320
Управление выходом (реле) недоступно из-за отсутствия связи с ним: потеряна связь контроллера «С2000-КДЛ» с адресным релейным модулем «С2000-СП2», либо потеряна связь «С2000-АСПТ» с подключенными к нему «С2000-КПБ»	ОТКЛЮЧЕН ВЫХОД	E382
Восстановлено управление выходом (реле): восстановлена связь контроллера «С2000-КДЛ» с потерянным ранее адресным релейным блоком «С2000-СП2», либо восстановлена связь «С2000-АСПТ» с «С2000-КПБ»	подключен выход	R382
Вход в режим программирования	ПРОГРАММИРОВАНИЕ	R627
События не переданы, буфер событий заполнен («С2000-ИТ»)	ЖУРНАЛ ЗАПОЛНЕН	E623
Буфер событий переполнен, есть потерянные события	ЖУРНАЛ ПЕРЕПОЛН.	E624
Запуск внутреннего теста	ЗАПУСК ТЕСТА	E601
Включение пульта	ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА	R305
Включение принтера	ВКЛ. ПРИНТЕРА	R336
Выключение принтера или принтер не готов (например, нет бумаги)	ВЫКЛ. ПРИНТЕРА	E336

Примечание:

E150 – событие с кодом 150;

R150 – восстановление с кодом 150;

Rxxx – восстановление из нарушения или неисправности, причем код восстановления определяется кодом предшествующего нарушения или неисправности.

^{* –} Код CID – код события в протоколе Contact ID при передаче сообщений через систему охраны по радиоканалу «Риф Стринг RS-202»:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отличия от предыдущих версий

Таблица Б.1

Версия	Содержание отличий	Начало выпуска
1.32*	 Поддержаны команды «Включить контроль ШС» и «Выключить контроль ШС». Поддержана возможность запрета управления состоянием зон, разделов, реле. Приоритеты состояний зон и разделов приведены в соответствие с приоритетами принятыми в пульте C2000M версии 3.xx и выше 	2018
1.31* Рекомендуется замена на версию 1.32	1. Реализован контроль времени отсутствия обращений от Modbus-системы. При превышении установленного интервала времени формируется событие с кодом 90. При возобновлении обращений от Modbus-системы формируется событие с кодом 91. Эти события поступают опросчику системы Орион и на состояния зон «С2000-ПП» не влияют. 2. Введён регистр Modbus 46136 в который Modbus-система может записывать состояние своих компонент или состояние связи со своими компонентами. Запись в этот регистр кодов «авария» или «восстановление» приводит к формированию событий с кодами 90 или 91. 3. В режиме Slave —Contact ID поддержаны события «Раздел снят кодом принуждения» и «Предъявлен код принуждения» 4. В режиме Master-Modbus поддержано чтение температуры/влажности/СО за один сеанс через регистры 3000030511.	2018
1.30* Рекомендуется замена на версию 1.32	Устранена ошибка при измерении напряжения питания.	2017
1.29* Рекомендуется замена на версию 1.32	Поддержано событие «Обрыв двухпроводной линии связи». Введён постоянный контроль настройки таймеров и последовательных интерфейсов.	2017
1.26* Рекомендуется замена на версию 1.32	Поддержаны события / состояния прибора C2000-CП4. Поддержаны состояния резервной батареи – норма / авария Поддержано состояние/событие «Пожар 2». Обеспечено чтение регистров ModBus 46176 – 46181, ранее доступных только для записи.	02.2016
1.24* Рекомендуется замена на версию 1.32	Устранена ошибка при обработке длинного пакета данных.	03.2015
1.23* Рекомендуется замена на версию 1.32	Устранена ошибка при обработке широковещательной команды.	09.2014
1.22* Рекомендуется замена на версию 1.32	Устранена проблема, связанная с запросом температуры у несуществующего датчика. В описание события «Изменение состояния реле» введено поле «Состояние реле». В режиме «Орион-Slave» при работе с пультом «С2000М» версии 2.06 в описании события формируется поле «Номер пользователя».	05.2014

Таблица Б.1 (продолжение)

Версия	Содержание отличий	Начало выпуска
1.21* Рекомендуется замена на версию 1.32	Изменён тип микроконтроллера. Введена поддержка запросов числовых значений параметров от приборов системы «Орион»: - температура – приборы «С2000-ИП», «С2000-ВТ»; - влажность – прибор «С2000-ВТ»; - количество импульсов – прибор «С2000-АСР2»; - напряжение и ток – приборы «РИП-12В-2А-7Ач RS» и «РИП-12 RS»	12.2013
1.07*	Введено формирование событий «Раздел взят/снят» в режиме «Орион- Slave»	11.2013
1.06* Рекомендуется замена на версию 1.07	Введена поддержка выбора количества стоповых бит для интерфейса Modbus	02.2013
1.05* Рекомендуется замена на версию 1.07	Введена инициатива управления «Требование трансляции событий». Введён контроль времени отсутствия обращений мастера, формируется событие. По команде мастера выполняется чтение состояния зон и реле. После получения от мастера события «Обнаружен прибор» выполняется чтение состояния зон и реле. 1 раз в 20 с выполняется чтение состояния ОДНОЙ зоны или ОДНОГО реле. Если от мастера поступает сообщение об изменении состояния реле, то выполняется чтение нового состояния реле. Исправлена ошибка, возникающая при попытки управлять реле прибора связь с которым не установлена или потеряна.	07.2012

^{*} Поддерживается замена версии на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog ("Update")

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ:

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АУП – автоматическая установка пожаротушения;

ШС – шлейф сигнализации;

КЗ – короткое замыкание;

РЭ – руководство по эксплуатации; СДУ – сигнализатор давления.