



## 字符显示实验

黑金动力社区 2020-03-13

### 1 实验简介

在 VGA 测试实验中讲解了 VGA 显示原理和显示方式,本实验介绍如何使用 FPGA 实现字符显示,通过这个实验更加深入的了解 VGA 的显示方式。


#### 2 实验原理

实验通过字符转换工具将字符转换为 16 进制 coe 文件存放到单端口的 ROM IP 核中,再从 ROM 中把转换后的数据读取出来显示到 VGA 上。

### 3 程序设计

字符显示例程是在 VGA 显示的基础上增加了一个 osd\_display 的模块 , "osd\_display"模块是用来读取存储在 Rom ip 核里转换后的字符信息 , 并在指定区域显示。

#### 程序框图如下图所示:




osd\_display 模块包含 timing\_gen\_xy 模块和 osd\_rom 模块。Osd\_rom 里存储的字符数据,如果数据为 1,OSD 的区域显示 ROM 中的前景红色(显示 ALINX 芯驿),如果数据是 0,OSD 的区域显示数据为背景色(彩条)。

在 "timing\_gen\_xy" 模块是根据 VGA 时序标准定义了 "x\_cnt" 和 "y\_cnt" 两个计数器并由 这两个计数器产生了 VGA 显示的 "x" 坐标和 "y" 坐标。程序中用 "vs\_edge" 和 "de\_falling" 分



别表示场同步开始信号和数据有效结束信号。其原理如下图所示:



| 信号名称   | 方向  | 说明                  |
|--------|-----|---------------------|
| rst_n  | in  | 异步复位输入,低复位          |
| clk    | in  | 外部时钟输入              |
| i_hs   | in  | 行同步信号               |
| i_vs   | in  | 场同步信 <del>号</del>   |
| i_de   | in  | 数据有效信号              |
| i_data | in  | color_bar 数据        |
| o_hs   | out | 输出行同步信号             |
| o_vs   | out | 输出场同步信 <del>号</del> |
| o_de   | out | 输出数据有效信号            |
| o_data | out | 输出数据                |
| X      | out | 生成 X 坐标             |
| y      | out | 生成 Y 坐标             |

timing\_gen\_xy 模块端口

下面介绍如何存储文字信息的 ROMIP,首先需要生成能够被 XILINX FPGA 识别的.coe 文件。


1. 在软件工具及驱动文件夹下找到 "FPGA 字模提取"工具。

🔥 FPGA字模提取. exe

2. 双击.exe 文件打开工具

黑金动力社区 2/9





3. 在提取工具的"字符输入"框中输入需要显示的字符,字体和字符高度可以自定义选择。 设置完成后点击"转换"按钮,在界面左下角可以看到转换后的字符点阵大小,点阵的 宽和高在程序中是需要用到的




点阵的宽和高这里位 144x32,需要跟 osd\_display 程序中定义的一致:

```
parameter OSD_WIDTH = 12'd144;
parameter OSD_HEGIHT = 12'd32;
```


4. 点击"保存"按钮,将文件保存到本例程源文件目录下,需要注意的是在保存类型下应该选择 Xilinx (\*.coe),点击"保存"按钮。

黑金动力社区 3/9





5. 回到字符提取工具界面出现如下对话框表示保存完成,点击确定,退出即可



另外,在前面已经介绍将字符转换后是成点阵的方式存储到 Rom IP 核里,找到生成的.coe 文件打开后可以看到如下:

黑金动力社区 4/9



```
MEMORY INITIALIZATION RADIX=16;
2    MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR=
8 00,00,00,00,00,38,00,00,E6,FF,07,80,01,00,00,00,00,
9 1 00, 00, 00, 00, 00, 00, 18, 08, FC, 0F, 01, 03, C0, 01, 7E, 00,
10 | F8, 1F, 0F, FC, 3E, 7E, 00, 0C, 18, 1C, 00, 06, 82, 01, C0, 01,
11 · 18,00,80,01,10,10,10,18,FC,FF,FF,3F,30,06,C6,00,
12 · C0, 01, 18, 00, 80, 01, 1C, 10, 18, 08, 00, 0C, 18, 00, 30, 06,
13 | EC, 00, C0, 03, 18, 00, 80, 01, 3C, 10, 18, 0C, 00, 0C, 18, 00,
14 ¦ 10, 06, 78, 00, 60, 03, 18, 00, 80, 01, 34, 10, 30, 04, 00, 00,
15 | 18, 00, 18, 02, 38, 00, 20, 03, 18, 00, 80, 01, 74, 10, 30, 06,
16 🖟 00, 04, 08, 00, 18, 03, FC, 00, 20, 03, 18, 00, 80, 01, 64, 10,
17 ¦ 60, 02, 00, 60, 00, 00, 18, 03, C6, 03, 20, 03, 18, 00, 80, 01,
18 : E4, 10, 60, 03, 00, C0, 00, 00, 18, 83, 01, 3F, 30, 06, 18, 00,
19 · 80, 01, C4, 10, C0, 01, 00, 82, 03, 00, 18, 63, 38, 0C, 10, 06,
```

转换后的字符已经成了 8bit 的数值文件,一个字节代表 8 个时钟的像素,所以在从 Rom IP 核中读取 coe 文件的值,需要判断每一位的值,如果值为 1,显示红色前景色,否则显示背景色:

```
always@(posedge pclk)
begin

if(region_active_d0 == 1'b1)

if(q[osd_x[2:0]] == 1'b1)

v_data <= 24'hff0000;

else

v_data <= pos_data;

else


v_data <= pos_data;

end</pre>
```


6. 调用单端口 Rom IP 核的过程和调用其他 IP 核一样 , 打开 "IP Catalog"搜索"Block":

黑金动力社区 5/9






#### 再按下图在 Basic 栏中设置为 ROM:




在 PortA Options 栏中设置如下:

黑金动力社区 6/9





按如下图添加 osd.coe 文件(找到前面生成的 coe 文件),完成后点击"OK"按钮:



Rom IP 核在 "osd\_display" 模块中例化如下:

osd\_rom\_osd\_rom\_m0

黑金动力社区 7/9



```
.address(osd_ram_addr[15:3]),
.clock(pclk),
.q(q)
);
```

| 信号名称   | 方向  | 说明                |
|--------|-----|-------------------|
| rst_n  | in  | 异步复位输入,低复位        |
| pclk   | in  | 外部时钟输入            |
| i_hs   | in  | 行同步信号             |
| i_vs   | in  | 场同步信 <del>号</del> |
| i_de   | in  | 数据有效信号            |
| i_data | in  | color_bar 数据      |
| o_hs   | out | 输出行同步信号           |
| o_vs   | out | 输出场同步信号           |
| o_de   | out | 输出数据有效信号          |
| o_data | out | 输出数据              |


osd\_display 模块端口

# 4 试验现象

连接好开发板和显示器,连接方式参考《VGA测试实验》教程,需要注意,开发板的各个连接器不要带电热插拔,下载好试验程序,可以看到显示器显示以彩条为背景的字符。开发板做为VGA输出设备,只能通过VGA显示设备来显示,不要试图通过笔记本电脑的VGA接口来显示,因为笔记本也是输出设备。

黑金动力社区 8/9





默认字符显示的位置在 X 坐标和 Y 坐标都是 9 的地方显示,另外用户可以修改下面的 pos\_y 和 pos\_x 的判断条件将字符显示在显示屏的任意位置:

```
73  always@(posedge pclk)
74  begin
75  if(pos_y >= 12' d9 && pos_y <= 12' d9 + OSD_HEGIHT - 12' d1 && pos_x >= 12' d9 && pos_x <= 12' d9 + OSD_WIDTH - 12' d1)
76  region_active <= 1'bl;
77  else
78  region_active <= 1' b0;
79  end
```

黑金动力社区 9/9