# 目录 | Device SDK Manual

#### 目录 | Device SDK Manual

#### 1. 概述

#### 2 MPEG2-TS 封装和上传模块

- 2.1 MPEG2-TS 封装和上传模块介绍
  - 2.1.2 相关概念
  - 2.1.3 使用说明
- 2.2 MPEG2-TS 封装和上传模块接口定义
  - 2.2.1 视频上传操作返回错误码
  - 2.2.2 主要数据结构
  - 2.2.3 视频上传接口说明
    - 2.2.3.1 初始化 SDK 资源
    - 2.2.3.2 创建并启动 MPEG2-TS 封装和上传实例
    - 2.2.3.3 设置TS文件保存回调
    - 2.2.3.4 开始生成视频片段
    - 2.2.3.5 结束当前视频片段
    - 2.2.3.6 刷新当前视频片段
    - 2.2.3.7 推送视频流数据
    - 2.2.3.8 推送音频流数据
    - 2.2.3.9 注销 MPEG2-TS 封装和上传实例
    - 2.2.3.10 注销 SDK 资源
    - 2.2.3.11 验证七牛凭证合法性

#### 3 MQTT 消息模块使用说明

- 3.1 MQTT 返回错误码
- 3.2 MQTT 主要数据结构
- 3.3 MQTT 接口说明
  - 3.3.1 初始化 MQTT SDK
  - 3.3.2 注销 MQTT SDK
  - 3.3.3 创建一个 MQTT 实例
  - 3.3.4 销毁一个 MQTT 实例
  - 3.3.5 上报 MQTT 消息
  - 3.3.6 订阅 MQTT 消息
  - 3.3.7 取消订阅 MQTT 消息

# 1. 概述

#### LINK-SDK 主要提供两个功能:

- 1. MPEG2-TS 封装和上传模块
- 2. MQTT 消息通道

# 2 MPEG2-TS 封装和上传模块


## 2.1 MPEG2-TS 封装和上传模块介绍

### 2.1.2 相关概念

- TS文件: (MPEG2-TS Format File) 按照 MPEG-2 Transport Stream 格式封装的文件。
- 视频片段: (Segment) 由一个或多个TS文件组成,为一个上传周期内所有TS文件的集合,在服务端通过 HLS 的方式体现。典型应用场景: 一个移动侦测时间段内的视频。
- 视频缩略图: (Frame Picture) 每个视频片段对应一个视频缩略图,用于预览当前视频片段。
- **DAK/DSK**: (Device Access Key / Device Secret Key) 是一对密钥对,DAK 和 DSK 的长度为 40 字节,用于设备端与服务端通信过程的鉴权。

MPEG2-TS 封装和上传模块主要应用场景为将经过 IP Camera 编码后的视频数据(H.264, H.265 格式) 和音频数据(AAC, G711.A, G711.U 格式)封装为 MPEG2-TS 数据流,用于保存到本地和上传至服务端,其中保存到本地以 TS文件为基本操作单元,上传到服务端以视频片段为基本操作单元。上传至服务端的 TS数据流 通过 Linking 平台提供的各类接口进行操作。

### 2.1.3 使用说明



MPEG2-TS 封装和上传模块调用时序图

# 2.2 MPEG2-TS 封装和上传模块接口定义

# 2.2.1 视频上传操作返回错误码

```
/** @brief LINK 错误码 */
typedef enum _UPLOADER_ERR_CODE {
   LINK NO MEMORY =
                      -1000, /**< 无法分配内存 */
                      -1100, /**< mutex相关系统调用返回错误 */
   LINK MUTEX ERROR =
   LINK COND ERROR =
                      -1101, /**< 条件变量相关系统调用返回错误 */
                      -1102, /**< 线程相关系统调用返回错误 */
   LINK THREAD ERROR =
   LINK TIMEOUT =
                      -2000, /**< 超时异常 */
   LINK NO PUSH =
                      -2001, /**< 状态异常 */
   LINK_BUFFER_IS_SMALL = -2003, /**< 设置的缓存 buffer 太小 */
                      -2004, /**< 参数太长 */
   LINK ARG TOO LONG =
                      -2100, /**< 传入的参数错误(null 或值不正确) */
   LINK ARG ERROR =
                      -2200, /**< 服务器返回数据包错误 */
   LINK_JSON_FORMAT =
                      -2300, /**< 从服务器获取标准时间出错 */
   LINK HTTP TIME =
                      -5002, /**< 缓存 buffer 错误状态 */
   LINK_Q_WRONGSTATE =
   LINK_NOT_INITED =
                      -5104, /**< 没有初始化错误 */
                      -6000, /**< 暂停标志 */
   LINK PAUSED =
   LINK_GHTTP_FAIL = -7000, /**< GHTTP 错误 */
                      0
                             /**< 操作成功 */
   LINK SUCCESS =
} UPLOADER_ERR_CODE;
```

### 2.2.2 主要数据结构

视频格式类型

音频格式类型

视频片段参数

```
typedef struct _LinkSessionMeta{
    const char **keys;
    int *keylens;
    const char **values;
    int *valuelens;
    int len;
    int isOneShot;
}LinkSessionMeta;
```

上传参数说明, 在生成新上传实例时定义

```
/** @brief 上传参数 */
typedef struct _LinkUploadArg {
                                          /**< 音频格式 */
       LinkAudioFormat nAudioFormat;
                                           /**< 音频通道数 */
       size t nChannels;
                                           /**< 音频采样率 */
       size_t nSampleRate;
       LinkVideoFormat nVideoFormat;
                                           /**< 视频格式 */
       const char * pConfigRequestUrl;
                                           /**< 获取业务配置的请求地址 */
       const cnar " pec...
size_t nConfigRequestUrlLen;
'coak.
                                           /**< 业务配置的请求地址长度 */
                                           /**< 设备 APP KEY */
                                           /**< 设备 APP KEY 长度 */
       size t nDeviceAkLen;
                                           /**< 设备 SECRET KEY */
       const char *pDeviceSk;
       size_t nDeviceSkLen;
                                            /**< 设备 SECRET KEY 长度 */
       void(*getPictureCallback)(void *pUserData, const char *pFilename, int
nFilenameLen);
       void *pGetPictureCallbackUserData; /**< 图片上传回调函数 */
       UploadStatisticCallback *pUpStatCb;
                                           /*上传结果回调*/
                                            /*作为上传结果回调的第一个参数*/
       void *pUpStatCbUserArg;
                                            /**< 预留1 */
       void * reserved1;
                                            /**< 预留2 */
       void * reserved2;
}LinkUploadArg;
```

### 2.2.3 视频上传接口说明

#### 2.2.3.1 初始化 SDK 资源

```
/**

* @brief 初始化上传SDK, 此函数必须在任何其他子功能之前调用。

*

* @note 此函数不是线程安全函数。

*

* @return LINK_SUCCESS 成功; 其它值 失败

*/
int LinkInit();
```

### 2.2.3.2 创建并启动 MPEG2-TS 封装和上传实例

```
/**

* @brief 创建并启动 MPEG2-TS 封装和上传实例

*

* @note 此函数不是线程安全函数。

*

* @param[out] pTsMuxUploader 切片上传实例

* @param[in] pUserUploadArg 上传需要的参数,用来设置 token,deviceid

* @return LINK_SUCCESS 成功; 其它值 失败

*/
int LinkNewUploader(void ** pUploader,

const LinkUploadArg *pUploadArg

);
```

### 2.2.3.3 设置TS文件保存回调

#### 2.2.3.4 开始生成视频片段

### 2.2.3.5 结束当前视频片段

```
/**
 * 清空段上报的元数据

*
 * @brief 清空段上报的元数据,通常使用场景为摄像头检查到移动侦测消失后调用该接口
 *
 * @param[in] pTsMuxUploader 切片上传实例
 */
void LinkClearTsType(IN LinkTsMuxUploader *pTsMuxUploader);
```

#### 2.2.3.6 刷新当前视频片段

```
/**

* 刷新缓存数据

*

* @brief 通知当前没有可上传数据,通常使用场景为摄像头检查到移动侦测后消失调用该接口,以通知上传缓冲的数据

*

* 此函数用于当上传结束时,将当前已缓存的资源完成进行上传

* 例如当移动侦测结束时,暂时不再上传资源,调用函数后会将已缓存的资源完成切片上传

*

* @param[in] pTsMuxUploader 切片上传实例

* @return NULL

*/

void LinkFlushUploader(IN LinkTsMuxUploader *pTsMuxUploader);
```

### 2.2.3.7 推送视频流数据

```
/**

* 推送视频流数据

*

* @param[in] pTsMuxUploader 切片上传实例
```

```
* @param[in] pData 视频数据
* @param[in] nDataLen 视频数据大小
* @param[in] nTimestamp 视频时间戳,如果存在音频,和音频时间戳一定要对应同一个基点
* @param[in] nIsKeyFrame 是否是关键帧
* @param[in] nIsSegStart 是否是新的片段开始
* @param[in] nFrameSysTime 帧对应的系统时间,单位为m毫秒。通常的使用场景是: 开启运动侦测时
候,送入预录数据关键帧时候填写该预录视频关键帧对应的系统时间,其它情况可以填0
                       就是说,如果这个值大于1548064836000,则使用传入的时间,否则
取系统时间
* @return LINK SUCCESS 成功; 其它值 失败
int LinkPushVideo(LinkTsMuxUploader *pTsMuxUploader,
               char * pData,
               int nDataLen,
               int64 t nTimestamp,
               int nIsKeyFrame,
               int nIsSegStart,
               int64_t nFrameSysTime
               );
```

### 2.2.3.8 推送音频流数据

#### 2.2.3.9 注销 MPEG2-TS 封装和上传实例

```
/**

* 销毁切片上传实例

*

* 如果正在上传会停止上传

*

* @param[in,out] pTsMuxUploader 切片上传实例

* @return NULL

*/

void LinkFreeUploader(LinkTsMuxUploader **pTsMuxUploader);
```

### 2.2.3.10 注销 SDK 资源

```
/**

* 销毁释放 sdk 资源

*

* 此函数不是线程安全函数。

*

* @return NULL

*/

void LinkCleanup();
```

### 2.2.3.11 验证七牛凭证合法性

```
/**
* 验证七牛凭证合法性
* @param[in] pAk 设备端的 accessKey
* @param[in] nAkLen accessKey 长度, 最大长度 512 字节
* @param[in] pSk 设备端的 secretKey
* @param[in] nSkLen secretKey 长度, 最大长度 512 字节
* @param[in] pToken 访问凭证, 格式为 "ak + ':' + encodedSign + ':' +
encodedPutPolicy"
* @param[in] nTokenLen Token 长度, 最大长度 4096 字节
* @return LINK TRUE:验证成功; LINK FALSE:验证失败; LINK ERROR:参数错误
*/
int LinkVerify(const char *pAk,
             size t nAkLen,
             const char *pSk,
             size_t nSkLen,
             const char* pToken,
             size_t nTokenLen
             );
```

# 3 MQTT 消息模块使用说明

## 3.1 MQTT 返回错误码

```
/** @brief MOTT 返回错误码 */
typedef enum MQTT ERR CODE {
   MQTT_SUCCESS =
                          -3000, /**< 表示成功调用API接口 */
                         -3001, /**< 表示连接成功,回调接口返回 */
   MQTT_CONNECT_SUCCESS =
   MQTT DISCONNECT SUCCESS = -3002, /**< 表示断开连接成功, 回调接口返回 */
                          -3003, /**< 没有内存 */
   MQTT ERR NOMEM =
   MQTT ERR PROTOCOL =
                          -3004, /**< 协议错误 */
                          -3005, /**< 无效参数返回的错误 */
   MQTT_ERR_INVAL =
   MQTT_ERR_NO_CONN =
                          -3006, /**< 没有链接响应 */
                          -3007, /**< 链接被拒绝 */
   MQTT ERR CONN REFUSED =
                          -3008, /**< 没有发现服务器 */
   MQTT_ERR_NOT_FOUND =
                          -3009, /**< 链接丢失 */
   MQTT ERR CONN LOST =
                          -3010, /**< TLS 错误 */
   MQTT ERR TLS =
                          -3011, /**< 数据包大小不正确 */
   MQTT ERR PAYLOAD SIZE =
   MQTT_ERR_NOT_SUPPORTED = -3012, /**< 不支持该调用 */
                          -3013, /**< 认证不正确 */
   MQTT ERR AUTH =
                          -3014, /**< 没有 ACL 权限 */
   MQTT ERR ACL DENIED =
                          -3015, /**< 未知错误 */
   MQTT_ERR_UNKNOWN =
                          -3016, /**< 代理不正确 */
   MQTT ERR PROXY =
                       -3017, /**< 其他错误 */
   MQTT ERR OTHERS =
                                  /**< 操作成功 */
   MQTT SUCCESS = 0
} MQTT_ERR_CODE;
```

## 3.2 MQTT 主要数据结构

MOTT 授权模式

#### MQTT 服务等级

```
/** @brief MQTT 用户信息结构体 */
typedef struct MqttUserInfo {
   MQTT_AUTH_TYPE nAuthenicatinMode; /**< 授权模式 */
                               /**< 用户名 */
   char *pUsername;
                               /**< 密码 */
   char *pPassword;
                               /**< MQTT服务器地址 */
   char *pHostname;
                               /**< MOTT服务器端口 */
   uint16_t nPort;
                               /**< 服务器CA证书文件路径 */
   char *pCafile;
                               /**< 客户端授权证书文件路径,双向认证服务器端需要 */
   char *pCertfile;
                               /**< 客户端授权密钥, 双向认证服务器端需要 */
   char *pKeyfile;
                               /**< 预留 */
   char *reserved1;
} MqttUserInfo;
```

#### MOTT 参数结构体

```
/** @brief MQTT 参数结构体 */
typedef struct _MqttOptions {
   char *pid;
                                /**< 客户端id */
                                /**< 是否清除会话 */
   bool bCleanSession;
   MqttUserInfo primaryUserInfo; /**< 首用户信息 */
                               /**< 心跳 */
   int32 t nKeepalive;
                               /**< 用户回调函数 */
   MqttCallback callbacks;
                               /**< 服务质量 */
   MQTT_LEVEL nQos;
                                /**< 是否保留 */
   bool bRetain;
} MqttOptions;
```

#### 消息回调函数结构体

```
/** @brief 消息回调函数结构体 */
typedef struct _MqttCallback {
    /** 消息回调函数, 用来接收订阅消息 */
    void (*OnMessage)(const void* _pInstance, const char* _pTopic, const char*
    _pMessage, const size_t _nLength);
    /** 事件回调函数, 用来接收关键消息和错误消息 */
    void (*OnEvent)(const void* _pInstance, const int _nCode, const char*
    _pReason);
} MqttCallback;
```

# 3.3 MQTT 接口说明

### 3.3.1 初始化 MQTT SDK

```
/**
 * @brief 初始化 MQTT SDK
 *
 * @return MQTT_ERR_CODE
 */
int LinkMqttLibInit();
```

### 3.3.2 注销 MQTT SDK

```
/**
  * @brief 注销 MQTT SDK
  *
  * @return MQTT_ERR_CODE
  */
int LinkMqttLibCleanup();
```

## 3.3.3 创建一个 MQTT 实例

### 3.3.4 销毁一个 MQTT 实例

```
/**

* @brief 销毁一个 MQTT 实例

*

* @param[in] pInstance 需要销毁的MQTT实例

* @return MQTT_ERR_CODE

*/
int LinkMqttDestroyInstance(const void* pInstance);
```

# 3.3.5 上报 MQTT 消息

```
/**
 * @brief 上报 MQTT 消息
 *
 * @param[in] pInstance MQTT实 例
```

## 3.3.6 订阅 MQTT 消息

## 3.3.7 取消订阅 MQTT 消息