

Mobility Axiom — Manwal ng User (Gabay ng Operator)

Para sa: Dispatcher, supervisor, staff ng ebidensya, control-room operator.

Kaugnay na docs: **Quick Guide** (install) · **Configuration Manual** (server/BWC) · **README.txt**

Ipinapaliwanag ng gabay na ito ang **bawat tab**, **bawat pangunahing button**, at **hakbang-hakbang na workflow** sa dashboard. Ang mga label sa UI ay nasa wikang pinili mo; sa manwal na ito ginagamit din ang English na pangalan ng tab kung iyon ang nakikita sa dropdown (hal. **Operations**, **Settings**).

Talaan ng nilalaman

1. [Ano ang ginagawa ng sistema](#)
 2. [Mag-sign in, wika, mag-sign out](#)
 3. [Header bar \(itaas ng bawat screen\)](#)
 4. [Layout — tab na Operations](#)
 5. [Device Summary \(fleet table\)](#)
 6. [SOS — banner, log, ulat](#)
 7. [PTT groups at Messages](#)
 8. [Mapa — pins, panels, toolbar](#)
 9. [Geofencing — hakbang-hakbang](#)
 10. [Video wall \(6 panels\)](#)
 11. [Evidence & Docking — lahat ng sub-tab](#)
 12. [Command Wall](#)
 13. [Centre Summary](#)
 14. [Video Conference](#)
 15. [Settings at Audit Trail](#)
 16. [Mga role ng user](#)
 17. [Workflow cookbook \(mga senaryo sa shift\)](#)
 18. [Troubleshooting](#)
-

1. Ano ang ginagawa ng sistema

Kakayahan	Saan sa UI	Ano ang magagawa mo
Live GPS mapa	Operations → mapa	Lokasyon ng officer, SOS, status ng recording
Live BWC video	Map pin panel, video wall, Command Wall	Manood ng maraming stream; 6 sa Operations
Voice / PTT	Fleet table, map pin, PTT groups	One-to-one o group na push-to-talk
SOS	Header banner, SOS log, mapa	Alarm, ulat, export ng folder
Text sa BWC	Operations → Messages	Magpadala ng text sa online na camera
Evidence library	Tab na Evidence	Hanapin ang upload mula sa dock, server record, case files
Video conference	Tab na Video Conference	Room na may phone, PC, live BWC share
Admin	Settings → Server Config	Network, listahan ng BWC, operators (super admin)

2. Mag-sign in, wika, mag-sign out

2.1 Unang login

1. Buksan ang browser (Chrome o Edge inirerekomenda).
2. Pumunta sa `http://<server-ip>:3888` (trial sa parehong PC: `http://localhost:3888`).
3. Ilagay ang **Username** at **Password** (trial: `global` / `global123`).
4. I-click ang **Sign in**.

2.2 Palitan ang wika

- **Sa login:** piliin ang wika bago mag-sign in.
- **Pagkatapos login:** dropdown na **Language** sa kanang itaas ng header.
- APAC trial: English, Korean, Thai, Indonesian, Filipino.

Lahat ng menu, button, at hint ay agad na nagpapalit.

2.3 Palitan ang password (super admin)

1. Tab na **Settings** → **Server Config**.

2. Buksan ang **Dashboard Auth** (kaliwang nav sa loob ng Server Config).
3. Hanapin ang iyong row → bagong password → **Save** sa row na iyon.

2.4 Mag-sign out

1. Tab na **Settings**.
2. Kaliwang panel → **Sign out**.
3. Babalik sa login page. Laging mag-sign out sa shared PC.

3. Header bar

Nakikita sa bawat tab.

Control	Lokasyon	Ginagawa
Logo Mobility Axiom	Kaliwang itaas	Brand lang
Voice mute 	Kanang itaas	I-mute/i-unmute ang boses ng SOS at alert
Repeat	Kanang itaas	Ulitin ang huling voice alert
Language	Kanang itaas	Palitan ang wika ng UI
SOS banner	Ilalim ng header kapag may SOS	Pulang strip: pangalan ng device, oras — kapag may bukas na SOS

Tip: Kung walang naririnig na alert, siguraduhing naka-off ang mute (hindi natatakpan ang icon).

4. Layout — tab na Operations

Ang **Operations** ang **default na home screen** pagkatapos mag-login.

4.1 Tatlong column

Bahagi	Nilalaman
Kaliwang sidebar	Device Summary, SOS log, PTT groups, Messages, Storage
Gitna	Interactive na mapa + toolbar ng mapa

Bahagi	Nilalaman
Kanan	Anim na live video wall panel

4.2 Itago ang sidebar

I-click ang ◀ sa makitid na gutter sa pagitan ng sidebar at mapa para mas malaki ang mapa. I-click muli para ipakita.

4.3 Top nav (kapag naka-Operations)

Control	Aksyon
Auto-rotate	Checkbox — awtomatikong mag-ikot ng camera sa 6 panel
Popout Matrix	Full-screen video matrix sa ibang monitor
Config	Dialog para i-assign ang camera sa bawat panel

4.4 Command Wall awareness strip

Kung bukas ang Command Wall sa ibang window, maaaring lumabas ang **Open Command Wall** → — i-click para lumipat sa tab na iyon.

5. Device Summary (fleet table)

Lokasyon: Operations → kaliwang sidebar → **Device Summary**.

Summary line: hal. 3 online • 5 devices .

5.1 Search at filter

1. **Search** — type ang pangalan ng officer o device ID.
2. **Filter:** All / Online only / Offline only.

5.2 Mga column — ano ang i-click

Column	Paano gamitin
Pin	I-click — toggle ang map pin + floating live video. I-click muli para alisin.

Column	Paano gamitin
PTT	Hawakan — makipag-usap sa BWC na ito lang (walang video).
Call	I-click — voice call sa BWC.
GPS	I-click — buksan ang route / track view.
<i>(checkbox)</i>	I-tick — para sa PTT groups (2+ online).
Device	Pangalan ng officer at device ID.
Status	Online o Offline .

5.3 Bulk actions

Button	Aksyon
Open All (Up to 6)	I-pin ang hanggang 6 online device sa mapa
Clear map pins	Alisin lahat ng floating pin panel

5.4 Workflow — subaybayan ang isang officer

1. Hanapin sa table (gamitin ang search kung kailangan).
2. Siguraduhing **Online**.
3. I-click ang **Pin** → mag-zoom ang mapa; bubukas ang live video.
4. Para magsalita: **hawakan ang PTT** sa row o sa map pin panel.
5. Para itigil ang video sa mapa: i-click muli ang **Pin** o isara ang panel.

5.5 Walang laman ang table

No devices yet — walang nakarehistro na BWC. Kailangan idagdag ng super admin sa **Settings** → **Server Config** → **BWCs** (tingnan ang Configuration Manual).

6. SOS

6.1 Aktibong SOS — banner sa header

Kapag nag-SOS ang BWC:

1. Lumalabas ang **pulang banner** sa ilalim ng header.

2. Karaniwang **nag-zoom** ang mapa sa lokasyon.
3. Ang pin ay may **SOS** status chip.
4. Maaaring tumunog ang voice alert (maliban kung naka-mute).

Gawain ng dispatcher:

1. Itakda ang **response radius** (200–1000 m) kung kailangan — pulang bilog sa mapa para sa malalapit na unit.
2. I-click ang **Pin** kung hindi pa bukas — kumpirmahin ang live video sa alarm officer.
3. **Acknowledge** — tingnan ang §6.1b (PTT team mula sa naka-check na malalapit na unit), o i-click ang **PTT team** sa banner.
4. **Hawakan ang PTT** sa wall panel o map pin para makausap ang **buong team** kapag **PTT TEAM · ON**.
5. Buksan ang row sa **SOS log** para sa buong ulat.

6.1b Response radius at SOS PTT team

Kontrol sa banner	Aksyon
Radius chips	200 / 300 / 400 / 500 / 1000 m — sino ang “malapit” sa mapa
Summary line	Pangalan at distansya ng malalapit na unit
PTT team	I-push ang PTT group ngayon (alarm officer + online sa radius); bukas pa ang alarm
Acknowledge	Isara ang alarm sa log; tingnan ang mga hakbang sa ibaba

Inirerekomenda — Acknowledge na may auto PTT team:

1. I-click ang **Acknowledge** sa banner.
2. Sa dialog, **default na naka-check ang malalapit na unit** — alisin ang check kung ayaw isama sa team.
3. Opsiional na tala → **Submit / close**.
4. Hintayin ang toast **PTT team ON** — ... (kailangan ng kahit isang naka-check na online helper bukod sa alarm officer).
5. **Hawakan ang PTT** sa wall panel o map pin ng alarm officer — maririnig ng lahat ng naka-check (audio lang).

Manual PTT team (bukas pa ang alarm): I-click ang **PTT team** sa banner sa halip na hakbang 1–3, pagkatapos hawakan ang PTT tulad sa hakbang 5.

Paalala: Dapat **online** at nasa radius ang mga helper (GPS sa mapa). Alisin lahat ng check kung log lang ang kailangan. Dapat naka-enable ang PTT sa server (Configuration Manual).

6.2 Panel na SOS log

Lokasyon: Operations → kaliwang sidebar → **SOS log**.

Elemento	Aksyon
Chart	Bilang ng SOS kamakailan
Mga row	I-click → detalye ng insidente + focus sa mapa
Open incident files	Buksan ang folder ng SOS packages sa server
Download CSV	I-export ang log
Clear list / Reload list	I-refresh ang listahan sa screen (hindi binubura ang server files)

6.3 Dialog ng SOS incident

Pagkatapos i-click ang row:

Button	Aksyon
Open in new tab	Buong HTML report sa bagong tab
Close	Isara ang dialog
Server folder (admin)	Buksan ang raw folder sa server

Minsan kailangan ng **PIN** bago makita ang sensitibong ulat — ilagay ang PIN ng ahensya → **Unlock**.

7. PTT groups at Messages

7.1 PTT groups

Lokasyon: Operations → box na **PTT groups**.

Layunin: Isang PTT channel para sa maraming BWC.

Hakbang:

1. **Opsyon A:** Piliin ang **map group** sa dropdown.
2. **Opsyon B:** I-tick ang **2+ online** device sa fleet table.
3. Suriin ang **Members** — × para i-exclude, + para isama.
4. I-click ang **Join group PTT**.
5. **Hawakan ang PTT** sa alinmang miyembro para mag-broadcast sa grupo.
6. **Ungroup all** pagkatapos ng insidente.

7.2 Messages

Lokasyon: Operations → **Messages**.

1. Lista ng **online** BWC — i-click ang pangalan para buksan ang thread.
2. Mag-type → **Send**.
3. **Clear thread** — linisin ang view (maaaring manatili sa server hanggang 30 araw).

8. Mapa

8.1 Pin sa mapa

- **Online** BWC na may GPS = may kulay na pin.
- **SOS** = naka-highlight; maaaring auto-zoom.
- **I-click ang pin** = buksan/focus ang floating panel.
- Maraming pin: i-drag ang **header** kung naka-stack.

Floating pin panel:

Bahagi	Gamit
Live video	Stream mula sa camera
PTT	Hawakan para magsalita
Minimize / Expand	Palitan ang laki
Status badges	Online, SOS, REC, SRV REC, Fall, Patrol
Close (×)	Isara panel; maaaring magpatuloy sa video wall sa kanan

8.2 Toolbar ng mapa

1. Piliin muna ang **online BWC** sa dropdown.

2. Gamitin ang action buttons.

Button	Resulta
Wall Map	Mapa lang sa ibang window
Snapshot	Still image mula sa camera
Start/Stop SD record	Remote SD card
Record to server / Stop	Server-side recording
Set/Clear geofencing	Tingnan §9

9. Geofencing

9.1 Mag-set ng geofence

1. Ilagay ang **radius** sa metres sa toolbar.
2. I-click ang **Set geofencing**.
3. Piliin ang target BWC (online).
4. I-drag ang orange centre o white edge sa mapa, o i-click ang mapa.
5. I-click ang **Save geofence**.
6. Toast kapag pumasok/lumabas ang BWC sa zone.

9.2 Mag-clear ng geofence

1. **Clear geofencing** → piliin ang BWC → kumpirmahin.

10. Video wall

Lokasyon: Operations → kanang column (6 panel).

Control	Aksyon
Auto-rotate	Top nav checkbox
Popout Matrix	Full-screen sa ibang monitor
Config	I-assign ang bawat panel sa device / grupo / CSV

Control	Aksyon
Stop	Itigil ang stream sa isang panel

Config dialog:

1. **Config** sa top bar.
2. Bawat isa sa 6 panel: device ID, map group, all online, o custom list.
3. **Download wall template (CSV)** → edit → **Import wall CSV**.
4. **Save**.

11. Evidence & Docking

Tab: Evidence & Docking.

Sub-tabs:

Sub-tab	Layunin
Overview	Stats at gabay
Docking Stations	Irehistro ang dock, tingnan ang bay
Evidence Library	Hanapin at i-play ang file
Case Files	Case na may naka-link na ebidensya
Route & GPS	Replay ng GPS track
Storage	Super admin — path at FTP scan

11.1 Evidence Library

1. Buksan ang **Evidence Library**.
2. **Refresh**.
3. Search/filter (officer, petsa, source).
4. **Detail** sa row → preview.
5. **Download** kung pinapayagan.

11.2 Docking Stations

Register dock → piliin ang dock → tingnan ang bay grid.

11.3 Case Files

New case file · **Create from SOS** · i-link ang ebidensya · isara ang case.

11.4 Route & GPS

Device + time range → replay sa mapa.

11.5 Storage (admin)

FTP + live capture paths → **Save storage** → **Scan FTP**.

12. Command Wall

Live wall: I-drag ang device mula sa Roster → panel → piliin ang layout (1/4/9/16/32) → **Rotate** → **Spotlight** → **Clear wall** → **Popout Matrix**.

Display room: Preset na **4-Monitor SOS Room** para sa extended desktop.

13. Centre Summary

KPI rings, SOS chart, storage, system health, recent activity, **AI assistant** → **Ask**. I-click ang **Refresh**.

14. Video Conference

Kailangan ang Docker. Sub-tabs: **Live**, **Lobby**, **Recordings**, **Settings**.

Join Room → layouts (Gallery, Speaker, Focus, atbp.) → **Share screen** → **Add BWC to Room**.

Android: **MobilityConference-1.5.6.apk**, parehong server URL.

15. Settings at Audit Trail

Server Config, lifecycle cards (**Onboarding**, **Assets**, atbp.), **Audit Trail** (filter → **Apply** → **Export CSV**), **Sign out**.

16. Mga role

Super admin = full edit · Operator = read-only Server Config · Custom = per **Dashboard Auth**.

17. Workflow cookbook

Shift start: Start Mobility.bat → Operations → bilangin online → Settings IP.

Insidente: Pin → PTT → server record kung kailangan.

SOS: Banner → itakda ang radius kung kailangan → **Acknowledge** (naka-check ang malalapit) o **PTT team** → hawakan **PTT** para sa buong team → log → Case from SOS.

TV wall: Command Wall 16 → Rotate 30s.

18. Troubleshooting

Sintomas	Ayusin
Lahat Offline	Configuration Manual — Network
Walang video	Firewall 3889; i-Pin
PTT tahimik	Hawakan ang button
SOS PTT isang unit lang	Walang team
Walang malapit sa Ack list	Walang GPS o offline
VC fail	Docker + Install-Mobility.bat

Mapa ng dokumento

Kailangan	Basahin
Install	Quick Guide
Server/BWC	Configuration Manual
Pang-araw-araw	Manwal na ito