

Mobility Axiom — Panduan Konfigurasi

Untuk: IT, super admin, instalator.

Baca bersama: [Quick Guide](#) · [Panduan Pengguna](#)

Menjelaskan pengaturan server, pendaftaran BWC, operator, penyimpanan, firewall, dan video conference langkah demi langkah.

Daftar isi

1. [Sebelum mulai](#)
 2. [Buka Server Config](#)
 3. [Network & deployment](#)
 4. [Daftarkan BWC](#)
 5. [Map groups](#)
 6. [Dashboard Auth](#)
 7. [Penyimpanan bukti](#)
 8. [Video Conference](#)
 9. [Centre Summary AI](#)
 10. [Firewall & port](#)
 11. [Lisensi uji coba](#)
 12. [Kata sandi & audit](#)
 13. [Daftar periksa](#)
-

1. Sebelum mulai

Item	Persyaratan
PC server	Windows 10/11 64-bit, IP LAN statis disarankan
Paket	Ekstrak; jalankan <code>Install-Mobility.bat</code> sekali
Docker Desktop	Terpasang & berjalan (untuk VC)
BWC	Menyala, jaringan OK, layar SIP dapat diakses

Item	Persyaratan
Jaringan	Server & BWC di LAN yang sama; hanya IPv4 di keypad kamera

Jangan pasang Node.js terpisah — sudah ada di `Mobility-Axiom\tools\node\` .

2. Buka Server Config

1. Masuk sebagai **super admin** (uji coba: `global`).
2. Tab **Settings** → **Server Config**.
3. Navigasi kiri: **Network & deployment** | **BWCs** | **Map groups** | **Dashboard Auth**.

Akun **Operator** hanya baca.

3. Network & deployment

3.1 Deployment

Pilih **LAN server** → **Save server settings**.

3.2 LAN network (penting)

1. **BWC SIP server IP = IPv4** PC (mis. `192.168.1.10`) — bukan hostname.
2. Catat port HTTP `3888` dan video WS `3889` .
3. **Save server settings**.

3.3 BWC camera register

Atur Platform ID, Realm, Password → salin **Type on BWC** ke layar SIP setiap kamera.

4. Daftarkan BWC

Tab: BWCs

1. **Add row** → **Device ID** (sama dengan kamera) → **Officer** → **Map group** (opsional).
2. **Save BWC list**.

Layar SIP kamera:

Field	Isi
SIP server	IPv4 server
Port	5060
Platform ID / Realm / Password	Sama dengan Server Config
Device ID	Sama dengan baris BWC

Tunggu ~30 detik → **Operations** → **Online**.

Paket uji coba: `FM_SEED_BWC_ID=` kosong — tidak ada perangkat demo.

5. Map groups

Buat grup dengan nama dan warna → assign di tab BWCs → untuk warna pin, video wall, PTT.

6. Dashboard Auth

Operator: izinkan Operations/Evidence/Command Wall/VC — jangan izinkan edit Server Config → **Save** pada baris.

Super admin: tambah baris → **Save**.

7. Penyimpanan bukti

Folder FTP, live capture, indeks bukti → **Save storage** → **Scan FTP for evidence**.

NAS: mount di Windows dulu.

Optional: **Auto-record server video on SOS alarm**.

8. Video Conference

1. Docker Desktop.
2. `Install-Mobility.bat` — LiveKit.
3. **Video Conference** → **Settings** — URL WebSocket untuk ponsel (mis. `ws://192.168.1.10:7880`).

Distribusikan `MobilityConference-1.5.6.apk`.

9. Centre Summary AI

Model di `Mobility-Axiom\vendor\llm\` (~2 GB). Tidak ada unduhan di lokasi. **Ask** pertama memuat 1–2 menit.

10. Firewall & port

Port	Layanan
3888	Dashboard HTTP
3889	Live video WebSocket
5060	SIP
7880	LiveKit
40130+ UDP	RTP

11. Lisensi uji coba

5 BWC · 10 pengguna dashboard · 1 tahun (sesuai file lisensi).

12. Kata sandi & audit

Dashboard Auth → kata sandi baru → **Save. Audit Trail** → filter → **Export CSV**.

13. Daftar periksa

Langkah	OK?
Install-Mobility.bat tanpa error	☐
Docker berjalan	☐
<code>http://localhost:3888</code> terbuka	☐
LAN IP = IPv4 PC	☐
BWC tersimpan	☐
SIP kamera cocok	☐
Online dalam 60 detik	☐
Pin ada video live	☐
PTT terdengar	☐
Scan FTP OK	☐
VC Join Room OK	☐
Uji Operator read-only	☐

Gagal → Panduan Pengguna §18 dan `VIEW-LOG.bat` .