

Mobility Axiom — Panduan Pengguna (Panduan Operator)

Untuk: Dispatcher, supervisor, staf bukti, ruang kendali.

Dokumen terkait: [Quick Guide](#)(instal) · [Panduan Konfigurasi](#)(server/BWC) · [README.txt](#)

Panduan ini menjelaskan **setiap tab, tombol utama**, dan **alur kerja langkah demi langkah**. Label UI sesuai bahasa yang dipilih.

Daftar isi

1. [Fungsi sistem](#)
 2. [Masuk, bahasa, keluar](#)
 3. [Bilah header](#)
 4. [Tab Operations](#)
 5. [Device Summary](#)
 6. [SOS](#)
 7. [PTT groups & Messages](#)
 8. [Peta](#)
 9. [Geofencing](#)
 10. [Video wall](#)
 11. [Evidence & Docking](#)
 12. [Command Wall](#)
 13. [Centre Summary](#)
 14. [Video Conference](#)
 15. [Settings & Audit Trail](#)
 16. [Peran pengguna](#)
 17. [Contoh alur kerja](#)
 18. [Pemecahan masalah](#)
-

1. Fungsi sistem

Kemampuan	Di UI	Yang bisa dilakukan
Peta GPS langsung	Operations → peta	Lokasi petugas, SOS, status rekam
Video BWC langsung	Panel pin, video wall, Command Wall	Banyak stream (6 di Operations)
Suara/PTT	Tabel armada, pin, grup PTT	Push-to-talk 1:1 atau grup
SOS	Banner, log SOS, peta	Alarm, laporan, ekspor folder
Teks ke BWC	Operations → Messages	Kirim teks saat online
Perpustakaan bukti	Tab Evidence	Cari unggahan dock, rekam server
Konferensi video	Video Conference	Ruang, ponsel, PC, share BWC
Admin	Settings → Server Config	Jaringan, daftar BWC

2. Masuk, bahasa, keluar

2.1 Login pertama

1. Buka browser (Chrome/Edge).
2. `http://<ip-server>:3888` (uji coba: `http://localhost:3888`).
3. **Username / Password** (`global` / `global123`).
4. Klik **Sign in**.

2.2 Ganti bahasa

Dropdown **Language** di login atau header — APAC: EN, KO, TH, ID, FIL.

2.3 Ganti kata sandi (super admin)

Settings → **Server Config** → **Dashboard Auth** → kata sandi baru → **Save**.

2.4 Keluar

Settings → **Sign out** — wajib di PC bersama.

3. Bilah header

Kontrol	Fungsi
 Voice mute	Bisukan suara SOS
Repeat	Ulangi peringatan suara
Language	Ganti bahasa UI
SOS banner	Strip merah saat SOS aktif

4. Tab Operations

Area	Isi
Sidebar kiri	Device Summary, SOS log, PTT, Messages, Storage
Tengah	Peta + toolbar
Kanan	6 panel video

◀ sembunyikan sidebar · **Auto-rotate** · **Popout Matrix** · **Config**

5. Device Summary

Kolom	Tindakan
Pin	Toggle pin peta + video mengambang
PTT	Tahan bicara 1:1
Call	Panggilan suara
GPS	Lacak rute

Open All (Up to 6) · **Clear map pins** — Online → **Pin** → **PTT**

6. SOS

Banner merah → atur **radius** (200–1000 m) untuk unit terdekat di peta → **Acknowledge** (unit terdekat **tercentang** default) atau **PTT team** → tunggu toast **PTT team ON** → **tahan PTT** di wall/pin petugas alarm untuk bicara ke **seluruh tim** → baris **SOS log** · **Open incident files** · PIN **Unlock**

7. PTT groups & Messages

Pilih grup peta atau centang 2+ online → **Join group PTT** · Messages: klik nama → **Send**

8. Peta

Geser/zoom · pin berwarna · panel: video **PTT** · toolbar: **Wall Map** Snapshot rekam SD/server geofencing

9. Geofencing

Radius (meter) → **Set geofencing** → tempatkan → **Save geofence** · **Clear geofencing**

10. Video wall

6 panel · **Auto-rotate** · **Config** (BWC/grup/CSV) · **Stop**

11. Evidence & Docking

Sub-tab: Overview · Docking Stations · Evidence Library · Case Files · Route & GPS · Storage

Library: **Refresh** cari **Detail** unduh · Case: **New case file** **Create from SOS** · Storage: **Save storage** **Scan FTP**

12. Command Wall

Seret Roster → panel · layout 1/4/9/16/32 · **Rotate** · **Spotlight** · **Clear wall**

13. Centre Summary

KPI, grafik SOS, penyimpanan, AI → **Ask** · **Refresh**

14. Video Conference

Docker wajib · **Join Room** · Gallery/Speaker · **Share screen** · BWC **Add to Room** · APK

15. Settings & Audit Trail

Server Config, kartu lifecycle, **Audit Trail** filter → **Apply** → **Export CSV**, **Sign out**

16. Peran pengguna

Super admin edit penuh · Operator Server Config baca saja · Custom di Dashboard Auth

17. Contoh alur kerja

Mulai shift: Start Mobility.bat → cek online · Insiden: Pin+PTT · SOS: banner→radius→Ack(centang terdekat) atau PTT team→tahan PTT tim→log · TV: Command Wall 16 Rotate 30dtk

18. Pemecahan masalah

Gejala	Perbaikan
Semua Offline	Panduan Konfigurasi jaringan
Tanpa video	Firewall 3889, Pin

Gejala	Perbaikan
PTT diam	Tahan tombol
VC gagal	Docker + Install-Mobility.bat

Peta dokumen

Butuh	Baca
Instal	Quick Guide
Server/BWC	Panduan Konfigurasi
Operasi harian	Panduan ini