

Mobility Axiom — 사용자 매뉴얼 (운영자 가이드)

대상: 디스패처, 감독관, 증거 담당자, 관제실 운영자.

관련 문서: [빠른 시작 가이드\(설치\)](#) · [구성 매뉴얼\(서버/BWC\)](#) · [README.txt](#)

이 가이드는 대시보드의 **모든 탭, 주요 버튼, 단계별 워크플로**를 설명합니다. UI 라벨은 선택한 언어와 일치합니다.

목차

- 1. [시스템 기능](#)
- 2. [로그인, 언어, 로그아웃](#)
- 3. [헤더 바](#)
- 4. [Operations 탭 레이아웃](#)
- 5. [Device Summary\(함대 표\)](#)
- 6. [SOS](#)
- 7. [PTT 그룹 및 메시지](#)
- 8. [지도](#)
- 9. [지오펀싱](#)
- 10. [비디오 월\(6패널\)](#)
- 11. [Evidence & Docking](#)
- 12. [Command Wall](#)
- 13. [Centre Summary](#)
- 14. [Video Conference](#)
- 15. [Settings 및 Audit Trail](#)
- 16. [사용자 역할](#)
- 17. [워크플로 예시](#)
- 18. [문제 해결](#)

1. 시스템 기능

기능	UI 위치	할 수 있는 일
실시간 GPS 지도	Operations → 지도	요원 위치, SOS, 녹화 상태

기능	UI 위치	할 수 있는 일
BWC 라이브 영상	지도 핀 패널, 비디오 월, Command Wall	다중 스트림(Operations 기본 6)
음성/PTT	함대 표, 지도 핀, PTT 그룹	1:1 또는 그룹 무전
SOS	헤더 배너, SOS 로그, 지도	알람, 보고서, 폴더보내기
BWC 문자	Operations → Messages	온라인 카메라에 텍스트
증거 라이브러리	Evidence 탭	도크 업로드, 서버 녹화, 사건 파일 검색
화상 회의	Video Conference 탭	휴대폰·PC·BWC 라이브 공유
관리	Settings → Server Config	네트워크, BWC 목록, 운영자

2. 로그인, 언어, 로그아웃

2.1 첫 로그인

1. 브라우저 열기(Chrome 또는 Edge 권장).
2. `http://<서버-IP>:3888` 접속(같은 PC: `http://localhost:3888`).
3. **사용자명·비밀번호** 입력(체험: `global` / `global123`).
4. **Sign in** 클릭.

2.2 언어 변경

- **로그인 화면:** 드롭다운에서 언어 선택.
- **로그인 후:** 헤더 오른쪽 **Language** 드롭다운.
- APAC: 영어, 한국어, 태국어, 인도네시아어, 필리핀어.

2.3 비밀번호 변경(슈퍼 관리자)

1. **Settings → Server Config.**
2. **Dashboard Auth** 열기.
3. 사용자 행에서 새 비밀번호 → **Save.**

2.4 로그아웃

1. **Settings** 탭.
2. 왼쪽 패널 **Sign out.**
3. 공용 PC에서는 반드시 로그아웃.

3. 헤더 바

컨트롤	위치	기능
Mobility Axiom 로고	왼쪽 상단	브랜드
Voice mute 	오른쪽	SOS/알림 음성 음소거
Repeat	오른쪽	마지막 음성 알림 반복
Language	오른쪽	UI 언어 변경
SOS 배너	헤더 아래(SOS 시)	장치명, 시간, 조치

4. Operations 탭 레이아웃

로그인 후 기본 화면.

4.1 세 영역

영역	내용
왼쪽 사이드바	Device Summary, SOS 로그, PTT 그룹, Messages, Storage
중앙	지도 + 도구 모음
오른쪽	라이브 비디오 6패널

4.2 사이드바 접기

사이드바와 지도 사이 ◀ 클릭.

4.3 상단 도구(Operations 시)

항목	동작
Auto-rotate	6패널 자동 순환
Popout Matrix	다른 모니터 전체 화면
Config	비디오 월 할당

5. Device Summary(함대 표)

위치: Operations → **Device Summary**.

5.1 검색·필터

- 1. **Search** — 요원명 또는 장치 ID.
- 2. **Filter**: All / Online only / Offline only.

5.2 열 설명

열	사용법
Pin	클릭 — 지도 핀+플로팅 영상 토글
PTT	길게 누름 — 1:1 음성
Call	클릭 — 음성 통화
GPS	클릭 — 경로/추적
Device	요원명·장치 ID
Status	Online / Offline

5.3 일괄 작업

- **Open All (Up to 6)** — 최대 6대 지도에 표시
- **Clear map pins** — 모든 핀 패널 제거

5.4 한 요원 모니터링

- 1. 표에서 찾기 → **Online** 확인.
- 2. **Pin** 클릭 → 지도 줌, 영상 열림.
- 3. **PTT** 길게 눌러 통화.

6. SOS

6.1 활성화 SOS

1. 헤더 아래 **빨간 배너**.
2. 지도 **SOS** 위치로 줌.
3. **Pin·PTT·SOS** 로그 행으로 상세 확인.

디스패처 조치:

1. 필요 시 **응답 반경**(200–1000 m) — 지도 빨간 원.
2. **Pin**으로 알람 요원 실시간 영상 확인.
3. **Acknowledge** — §6.1b(체크된 근처 요원으로 PTT 팀), 또는 배너 **PTT team**.
4. **PTT TEAM · ON** 시 월/핀에서 **PTT 길게** — 전체 팀 음성.
5. **SOS** 로그 행에서 상세 보고서.

6.1b 응답 반경 및 SOS PTT 팀

배너	동작
반경 칩	200–1000 m — 지도상 “근처” 단위
요약 줄	근처 요원 이름·거리
PTT team	지금 PTT 그룹 푸시(알람 요원 + 반경 내 온라인); 알람 유지
Acknowledge	로그에 알람 종료; 아래 절차

권장 — **Acknowledge** 시 자동 **PTT 팀**: 배너 **Acknowledge** → 근처 요원 **기본 체크**(제외 시 체크 해제) → 메모 후 **Submit** → **PTT team ON** 토스트 → 알람 요원 월/핀에서 **PTT 길게**(전체 팀, 음성만).

수동: 알람이 열린 상태에서 **PTT team** 클릭 후 동일하게 PTT.

참고: 도우미는 **온라인**이고 반경 내(GPS). 팀 없이 로그만 하려면 Ack에서 **전체 체크 해제**. 서버 PTT 활성화 필요(Configuration Manual).

6.2 SOS 로그

항목	동작
행 클릭	사건 대화상자 + 지도 이동
Open incident files	서버 SOS 폴더
Download CSV	로그보내기

민감 보고서는 **PIN** 입력 후 **Unlock**.

7. PTT 그룹 및 메시지

7.1 PTT 그룹

1. 맵 그룹 선택 또는 표에서 **2대 이상** 체크.
2. **Join group PTT** → **Ungroup all**로 해제.

7.2 Messages

온라인 BWC 클릭 → 메시지 입력 → **Send**. UI 24시간, 서버 30일 보관.

8. 지도

- 드래그: 이동, 휠: 줌.
 - **Pin** 클릭 또는 함대 **Pin** — 플로팅 패널(영상, **PTT**, 최소화/확대).
 - 도구 모음: **Wall Map**, **Snapshot**, SD/서버 녹화, 지오펜싱.
-

9. 지오펜싱

1. 반경(미터) 입력 → **Set geofencing**.
 2. BWC 선택 → 지도에서 위치 → **Save geofence**.
 3. **Clear geofencing**으로 제거.
-

10. 비디오 월(6패널)

- **Auto-rotate**, **Popout Matrix**, **Config**(6패널별 장치/그룹/CSV), 패널 **Stop**.
-

11. Evidence & Docking

하위 탭: Overview · Docking Stations · Evidence Library · Case Files · Route & GPS · Storage

1. **Evidence Library** — **Refresh**, 검색, **Detail** 미리보기, **Download**.
2. **Docking Stations** — **Register dock**, 베이 상태.
3. **Case Files** — **New case file**, **Create from SOS**, 증거 연결.

- 4. **Route & GPS** — 장치·기간 선택 재생.
- 5. **Storage**(관리자) — 경로 저장 → **Scan FTP**.

12. Command Wall

Live wall: Roster에서 **드래그** → 패널에 놓기 → 레이아웃 1/4/9/16/32 → **Rotate** → **Spotlight** → **Clear wall**.

Display room: 4-Monitor SOS Room 멀티 모니터 프리셋.

13. Centre Summary

KPI, SOS 차트, 저장소, 시스템 상태, **AI assistant** → **Ask. Refresh**.

14. Video Conference

Docker 필요. **Live** → 방 이름 → **Join Room**. 레이아웃(Gallery, Speaker 등), **Share screen**, BWC **Add to Room**. APK: MobilityConference-1.5.6.apk.

15. Settings 및 Audit Trail

Server Config, 라이프사이클 카드(Onboarding, Assets 등), **Audit Trail**(날짜 필터 → **Apply** → **Export CSV**), **Sign out**.

16. 사용자 역할

역할	Server Config
Super admin	전체 편집
Operator	읽기 전용
Custom	Dashboard Auth에서 설정

17. 워크플로 예시

교대 시작: Start Mobility.bat → Operations → 온라인 수 → Settings IP 확인.

사건: Pin → PTT → 필요 시 서버 녹화.

SOS: 배너 → 반경 설정 → **Acknowledge**(근처 체크 유지) 또는 **PTT team** → **PTT** 길게(전체 팀) → 로그 → Evidence **Create from SOS**.

TV 월: Command Wall 16 → Rotate 30초.

18. 문제 해결

증상	조치
전체 Offline	구성 매뉴얼 — 네트워크·Type on BWC
영상 없음	방화벽 3889, Pin 확인
PTT 무음	버튼 길게 누르기
SOS PTT 한 대만	팀 미구성
Ack 목록에 근처 없음	GPS 없음/오프라인
VC 실패	Docker 실행, Install-Mobility.bat

문서 안내

필요 시	문서
설치	빠른 시작 가이드
서버/BWC	구성 매뉴얼
일상 운영	이 사용자 매뉴얼