

Mobility Axiom — 配置手册

适用： IT、超级管理员、安装人员。

配合阅读： [快速指南](#) · [用户手册](#)

分步说明服务器设置、BWC 注册、操作员、存储、防火墙及视频会议。

目录

- 1. [开始之前](#)
- 2. [打开 Server Config](#)
- 3. [Network & deployment](#)
- 4. [注册 BWC](#)
- 5. [Map groups](#)
- 6. [Dashboard Auth](#)
- 7. [证据存储路径](#)
- 8. [Video Conference](#)
- 9. [Centre Summary Al](#)
- 10. [防火墙与端口](#)
- 11. [试用许可证](#)
- 12. [密码与审计](#)
- 13. [验收检查表](#)

1. 开始之前

项目	要求
服务器 PC	Windows 10/11 64 位，建议固定 LAN IP
交付包	解压后运行一次 <code>Install-Mobility.bat</code>
Docker Desktop	已安装并运行（仅视频会议）
BWC	已开机、可访问 SIP 界面
网络	同 LAN；摄像机键盘仅 IPv4

无需单独安装 Node — 包内含 `Mobility-Axiom\tools\node\`。

2. 打开 Server Config

1. 超级管理员登录（试用：`global`）。
2. **Settings** → **Server Config**。
3. 左侧：**Network & deployment** | **BWCs** | **Map groups** | **Dashboard Auth**。

操作员账户为 **只读**。

3. Network & deployment

3.1 Deployment

选择 **LAN server** → **Save server settings**。

3.2 LAN network（重要）

1. **BWC SIP server IP** = 本机 **IPv4**（如 `192.168.1.10`）— 勿用主机名。
2. 记下 HTTP 端口 `3888` 与视频 WS `3889`。
3. **Save server settings**。

3.3 BWC camera register

设置 Platform ID、Realm、Password → 将 **Type on BWC** 抄到每台摄像机 SIP 界面。

4. 注册 BWC

标签：**BWCs**

1. **Add row** → **Device ID**（与摄像机一致）→ **Officer** → **Map group**（可选）。
2. **Save BWC list**。

摄像机 SIP 界面：

字段	填写
SIP 服务器	服务器 IPv4
端口	5060
Platform ID / Realm / Password	与 Server Config 一致
Device ID	与 BWC 列表行一致

约 30 秒后在 **Operations** 显示 **Online**。

试用包 `FM_SEED_BWC_ID=` 为空 — 无演示设备。

5. Map groups

创建组名与颜色 → 在 BWCs 标签分配 → 用于图钉颜色、视频墙、PTT。

6. Dashboard Auth

Operator: 允许 Operations/Evidence/Command Wall/VC — 禁止编辑 Server Config → 行内 **Save**。

Super admin: 添加行 → **Save**。

7. 证据存储路径

FTP 文件夹、现场录制、证据索引 → **Save storage** → **Scan FTP for evidence**。

NAS 须先在 Windows 挂载。

可选: **Auto-record server video on SOS alarm**。

8. Video Conference

1. Docker Desktop。

- 2. `Install-Mobility.bat` — 启动 LiveKit。
 - 3. **Video Conference** → **Settings** — 手机 WebSocket（如 `ws://192.168.1.10:7880`）。
- 分发 `MobilityConference-1.5.6.apk`。

9. Centre Summary AI

模型位于 `Mobility-Axiom\vendor\llm\`（约 2 GB），现场无需下载。首次 **Ask** 加载 1–2 分钟。

10. 防火墙与端口

端口	服务
3888	控制台 HTTP
3889	实时视频 WebSocket
5060	SIP
7880	LiveKit
40130+ UDP	RTP

11. 试用许可证

5 台 BWC · 10 个控制台用户 · 1 年（以许可证文件为准）。

12. 密码与审计

Dashboard Auth → 新密码 → **Save**。 **Audit Trail** → 筛选 → **Export CSV**。

13. 验收检查表

步骤	通过
Install-Mobility.bat 无错误	☐
Docker 运行中	☐
<code>http://localhost:3888</code> 可打开	☐
LAN IP = 本机 IPv4	☐
BWC 已保存	☐
摄像机 SIP 一致	☐
60 秒内 Online	☐
图钉有实时视频	☐
PTT 有声音	☐
FTP 扫描 OK	☐
VC Join Room OK	☐
操作员只读测试	☐

失败请参阅用户手册 §18 与 `VIEW-LOG.bat` 。

离线地图（CN 包）

瓦片路径 `data/gis/offline/tiles/` 请勿删除。扩展区域请联系供应商。