

Mobility Axiom — 구성 매뉴얼

대상: IT 담당자, 슈퍼 관리자, 설치 담당자.

함께 읽기: 빠른 시작 가이드 · 사용자 매뉴얼

서버 설정, BWC 등록, 운영자, 저장소, 방화벽, 화상 회의를 단계별로 설명합니다.

목차

- 1. [시작 전 준비](#)
- 2. [Server Config 열기](#)
- 3. [Network & deployment](#)
- 4. [BWC 등록](#)
- 5. [Map groups](#)
- 6. [Dashboard Auth](#)
- 7. [증거 저장 경로](#)
- 8. [Video Conference](#)
- 9. [Centre Summary AI](#)
- 10. [방화벽 및 포트](#)
- 11. [체험 라이선스](#)
- 12. [비밀번호 및 감사](#)
- 13. [설정 확인 체크리스트](#)

1. 시작 전 준비

항목	요구 사항
서버 PC	Windows 10/11 64비트, 고정 LAN IP 권장
팩	압축 해제 후 <code>Install-Mobility.bat</code> 1회 실행
Docker Desktop	설치·실행(화상 회의용)
BWC	전원, 네트워크, SIP 화면 접근
네트워크	서버와 BWC 동일 LAN, 카메라 키패드 IPv4만

별도 Node.js 설치 불필요 — Mobility-Axiom#tools#node# 포함.

2. Server Config 열기

1. 슈퍼 관리자 로그인(체험: global).
2. **Settings** → **Server Config**.
3. 왼쪽: **Network & deployment** | **BWCs** | **Map groups** | **Dashboard Auth**.

운영자 계정은 읽기 전용.

3. Network & deployment

3.1 Deployment

LAN server 선택 → **Save server settings**.

3.2 LAN network (중요)

1. **BWC SIP server IP** = 이 PC **IPv4**(예: 192.168.1.10) — 호스트명 금지.
2. HTTP 3888 , 비디오 WS 3889 확인.
3. **Save server settings**.

3.3 BWC camera register

Platform ID, Realm, Password 설정 → **Type on BWC** 값을 각 카메라 SIP에 입력.

4. BWC 등록

BWCs 탭:

1. 행 추가 → **Device ID**(카메라와 동일) → **Officer** 이름 → **Map group**(선택).
2. **Save BWC list**.

카메라 SIP 화면:

필드	값
SIP 서버	서버 IPv4
포트	5060
Platform ID / Realm / Password	Server Config와 동일
Device ID	BWC 목록과 동일

30초 후 **Operations** → **Online** 확인.

체험 팩은 `FM_SEED_BWC_ID=` 비움 — 데모 장치 없음.

5. Map groups

그룹 이름·색상 생성 → BWCs 탭에서 할당 → 핀 색, PTT, 비디오 월에 사용.

6. Dashboard Auth

Operator: Operations·Evidence·Command Wall·VC 허용, Server Config 편집 금지 → 행 **Save**.

Super admin 추가 시 동일하게 **Save**.

7. 증거 저장 경로

FTP 업로드, 라이브 캡처, 증거 인덱스 경로 설정 → **Save storage** → **Scan FTP for evidence**.

NAS는 Windows에 마운트 후 경로 지정.

SOS 시 자동 서버 녹화 옵션 활성화 가능.

8. Video Conference

1. Docker Desktop 설치.
2. `Install-Mobility.bat` — LiveKit 시작.

3. **Video Conference** → **Settings** — 휴대폰용 WebSocket URL(예: `ws://192.168.1.10:7880`).

MobilityConference-1.5.6.apk 배포.

9. Centre Summary AI

모델: `Mobility-AxiomWvendorWllmW` (~2GB), 현장 다운로드 없음. 첫 **Ask** 시 1-2분 로딩.

10. 방화벽 및 포트

포트	서비스
3888	대시보드 HTTP
3889	라이브 비디오 WS
5060	SIP
7880	LiveKit
40130+ UDP	RTP

11. 체험 라이선스

5 BWC · 10 사용자 · 1년(발급 라이선스 기준).

12. 비밀번호 및 감사

비밀번호: **Dashboard Auth** → 행 **Save**.

Audit Trail에서 필터·CSV보내기.

13. 설정 확인 체크리스트

단계	통과
Install-Mobility.bat 성공	☐
Docker 실행	☐
localhost:3888 접속	☐
LAN IP = PC IPv4	☐
BWC 등록·저장	☐
카메라 SIP 일치	☐
60초 내 Online	☐
Pin 라이브 영상	☐
PTT 음성	☐
FTP 스캔	☐
VC Join Room	☐
운영자 읽기 전용 테스트	☐

실패 시 사용자 매뉴얼 §18 및 `VIEW-LOG.bat` 확인.